
image not available

Manual Ma



Lehrbuch

ber

Metallurgie,

mit

befonderer Binfict

auf

chemische und physikalische Principien.

COSITY

12 .. 11

.

Dr. Ch. Scheerer,

rormaligem Profesier ter Metallurgie und metallurgifchen Brobirfunft an ber Univernität

In zwei Banben.

Erfter Band.

Dit gablreichen in ben Tert eingebrudten Bolgftichen.

Braunschweig,

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Gohn.

1 8 4 8.

TN6.05

Borrebe.

Die beiden letten Decennien, fast fur alle Theile ber Naturwiffen= schaften und Technit fo uberaus reich an Fortschritten, find auch fur bie Musbilbung ber Metallurgie von bober Bedeutung gemefen. Entbedungen, wie bie ber brennftoffparenden Birfung ber erhit= ten Geblafeluft und ber mehrfachen Bortheile, welche bie Unwenbung gasformiger Brennmaterialien gewährt, haben einen burch alle metallurgifchen Processe fich verzweigenden Ginfluß ausgeubt, ja mehreren biefer Proceffe eine gang neue Geftaltung gegeben. Unbere Entbedungen und Erfindungen, wenn auch von feinen fo ausgedehnten, boch in Betreff einzelner Zweige ber Metallurgie von faum weniger wichtigen Folgen, haben fich an erftere angereiht. Bierher gehoren befonders bie Unwendung rober und unvollftanbig verkohlter Brennmaterialien in Schachtofen, Die Benutung ber Sichtflamme zu verschiedenen 3meden und bie Ginfuhrung bes naffen Beges bei ber Bugutemachung einiger Erze, unter anderen auch ber bes Nicels, eines Metalles, welches erft feit Rurgem ein Gegenftanb metallurgischer Gewinnung geworben ift. Außerorbentlich gablreich find endlich bie Berbefferungen, welche in Bezug auf Dfen = und Geblafe-Conftruftion, fo wie auf fpecielle Leitung einzelner Suttenproceffe mahrend jener verhaltnigmaßig furgen Periode eingeführt morben finb.

In einer Zeit aber, in welcher ber Umfang ber Wiffenschaft in fo schnellem Bachsthume begriffen ift und unablaffig baran ge-

arbeitet wird, bas neu gewonnene Relb fur bie Praris fruchtbar gu machen; in einer Beit, wo im gangen Gebiete ber Biffenfchaft und Technif ber Ruf » Vormarts!" alle Rrafte bis gur Ueberspannung antreibt, in einer folden raftlofen Beit bat ber einzelne Forfcher, mitten im Strome allgemeinen Strebens, oftmals einen febr fcwierigen Standpunkt. Babrend er auf ber einen Seite nicht verfau= men barf, fich mit allem Neuen feines Raches bekannt zu machen, treibt es ihn auf ber anderen unausgesett, die auf ber Babn bes Gelbstforschens vorgestedten Biele ju erreichen. Das Reue bringt in fo vielfacher Geftalt auf ibn ein, bag er es mitunter faum gu erfaffen, gefchweige benn zu verfteben und murbigen vermag. Giniges bavon, mas nur auf Taufdung beruht, erscheint ihm wichtig und werthvoll; anderes, einen auten Rern in fich fcbliefend, entgebt feiner Aufmerkfamkeit ober wird von ibm aus irrthumlicher Unficht unbeachtet gelaffen. Er fcbreitet baber weber in feinem Biffen überall grundlich weiter, noch bleibt ihm binreichend Dufe und Rraft auf eigenem Forscherwege erfolgreich vorzubringen. Unter folchen Um= ftanben verschließt Mancher, bas Ungureichenbe feiner Krafte erkennend, wohl endlich Muge und Dhr gegen bie Fortschritte ber Beit, und vermeint in biefer Abgefchloffenheit feiner Ibeenwelt eigenes Forfchen um fo ungeftorter forbern zu tonnen. Buweilen gludt es auf foldbem Bege ein erfreuliches Biel zu erreichen; nicht felten aber eilt die Beit dem einseitig Strebenben voraus, und wenn er fich nabe am Biele glaubt, bat er entweder ein Errlicht verfolgt ober nach einem fcon gehobenen Schat gegraben.

Die doppelte Aufgabe, sich auf ber Bobe bes Zeitfortschrittes zu erhalten und zugleich als felbstständiger Forscher zu wirken, kann fur den Techniker und in Sonderheit fur den Metallurgen nur gelöft werden, wenn sich bei ihm grundliche wissenschaftliche Ausbildung mit praktischer Kenntnis vereint. Nur der streng wissenschaftliche Blick, welcher jedes Neue auf seine Principien zurücksuhrt, vermag es, das oft bunte und krause Gewirr im Gebiete der Technik zu ordnen und zu prufen. Aber auch hiermit ist das erstrebte Ziel noch nicht erreicht; benn die stets von Neuem anwachsende Masse

bes zu entwirrenden Stoffes übersteigt früher oder später die Capascität unseres Gedächtnisses. Eine wesentliche Erleichterung für die Lösung jener Aufgabe gewährt es daher, wenn von Zeit zu Zeit das mannigsach vermehrte und veränderte Material der Wissenschaft von Sachkundigen beleuchtet und zu einem Lehr= oder Handbuche geordnet wird. So erschien zu Anfang dieses Jahrhunderts das "Handbuch der allgemeinen Hüttenkunde" von Lampadius*), in den Jahren 1831 und 1832 Karsten's vortressliches "Spstem der Metallurgie" die Hauptgrundlage der ganzen neueren Metallurgie bildend, und im Jahre 1841 Wehrle's "Handbuch der Probirzund Hüttenkunde"

In bem, bem vorliegenden Werke vorausgeschickten Prospectus habe ich mich dahin ausgesprochen, ein "Lehrbuch der Metallurgie" ju liefern, welches diese wichtige, mit so vielen Zweigen der Naturswissenschaften und Technik in Berührung stehende Doktrin auf ihrem jetigen Standpunkte in kurzgesaßter und übersichtlicher Weise barstellt. Daß dies Unternehmen, dessen Schwierigkeiten ich mir keinesweges verhehlt habe, zusolge des zuvor Geäußerten als ein motivirtes erscheinen wird, glaube ich annehmen zu dursen; und zwar um so mehr, als der bereits den ersten Lieferungen zu Theil gewordene Beisall es erkennen läßt, daß ein Werk dieser — von den Werken eines Lampadius, Karsten und Wehrle zum Theil wesentlich verschiedenen — Tendenz gegenwärtig zu den Bedurfsnissen des Metallurgen gehort.

Bon bem bemelbeten Cehrbuche übergebe ich hiermit bem geehreten Publikum ben ersten Band, welcher die Lehre von den metalslurgischen Processen im Allgemeinen, die Beschreibung der Apparate, in welchen die metallurgischen Processe ausgeführt werden, die Lehren von den Brennmaterialien und den Warme-Bescherungsmitteln,

^{*)} Die erfte Auflage in ben Jahren 1801 — 1810; bie zweite Auflage von 1817 — 1827.

^{**)} Die herausgabe biefes bereits zu Anfang 1833 beenbigten Berfes murbe burch ben Tob bes Berfaffers verzögert.

fo wie einen Theil ber metallurgischen Doktrinen vom Gifen (Eigensichaften, Erze und Probirmethoben) enthalt.

Bas zuerft ben Abschnitt von ben metallurgischen Processen im Allgemeinen betrifft, fo babe ich in bemfelben, fo weit bas bis jest hierzu vorhandene Material ausreichte, die Grundzuge einer metallurgischen Chemie zu entwerfen gesucht, beren Kenntnif jeder fpecielleren Befchaftigung mit ben Suttenproceffen vorausgeben follte. Trot ber gablreichen und bochft werthvollen Beitrage, welche namentlich Berthier und Kournet zu biefem Theile metallurgifcher Propabeutif geliefert haben, bleibt in bemfelben noch ein ausgebehntes Relb fur fpatere Untersuchungen offen. - Bei ber Beschreibung ber Upparate, in welchen bie metallurgifchen Processe ausgeführt werben, habe ich mich barauf beschrankt, ben Unfanger vorläufig mit ihrer wefentlichen Ginrichtung und ber bamit im Busammenhange ftebenben technischen Romenklatur bekannt zu machen. Bon ben Dimensionen und ber zwedmäßigsten Conftruftion biefer Upparate wird bagegen erft im zweiten Bande bie Rebe fenn. - Die Behre von ben Brenn= materialien und bie Bebre von ben Barme = Beforberungsmitteln. welche, bei grundlicher Auffaffung, fo uberaus wichtige Daten gur rationellen Leitung ber Buttenproceffe zu liefern vermogen, waren bisber nicht in ber Beife bearbeitet, wie es ihre Bedeutsamkeit und bas mahrend ber beiben letten Decennien fo betrachtlich vermehrte Material munichenswerth erscheinen ließen. 3ch bielt es baber fur nothwendig, biefen beiden Abschnitten eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen und fie von Grund auf einer wiffenschaftlichen Bear= beitung ju unterwerfen. Daburch haben fie allerdings einen Um= fang erhalten, welcher zu bem bes gangen Berfes mohl nicht im richtigen Berhaltniffe fteht. Ich glaube jedoch annehmen zu burfen, baß man biefe Ungleichmäßigkeit, in Betracht ber angeführten Um= ftanbe, nicht tabelnswerth finden wirb. Db es mir gelungen ift, burch meine Theorien bes Barme-Effettes ber Brennmaterialien, ber Berfoblung, bes Effettes ber erhibten und falten Geblafeluft, bes burch Unwendung halb verkohlter und unverkohlter Brennmaterialien in Schachtofen erreichten Bortheils, ber Birfung bes Bafferbampfes

bei der Verbrennung, u. f. w. überall ein klares Licht über biese wichtigen Gegenstände zu verbreiten, ohne dabei die thatsächliche Bahrheit in den Schatten zu stellen, dies zu beurtheilen, moge einer einsichtsvollen Kritik anheimgestellt seyn. In Bezug auf das im zweiten Theile der Metallurgie über die Eigenschaften des Eisens Angeführte, habe ich zu bemerken, daß die hohe Stellung dieses Metalles in der Bissenschaft und Praris mir zu sordern schien, die Eigenschaften desselben — welche wir überdies genauer als die irgend eines anderen Metalles kennen — mit größerer Bollständigkeit zu behandeln, als dies bei den folgenden Metallen geschehen wird.

Um Difeverftanbniffen in Betreff ber Tenbeng bes gangen Berfes - besonders aber bes zweiten, applifativen Theiles - vorzubeugen, muß ich mir erlauben, auf ben wefentlichen Unterfchied gwi= fchen Metallurgie und Suttenfunde aufmertfam gu machen. Bahrend es die Metallurgie, wenn auch nicht ausschließlich, boch vorzugeweife mit ben wiffenschaftlichen Principien zu thun bat, auf welchen bie Gewinnung ber Metalle beruht, ift es bie Aufgabe ber Buttenkunde, bie auf biefen Principien begrundeten metal= lurgifden Operationen, in ber Urt, wie fie burch lokale Berhaltniffe modificirt werben, genau und ausfuhrlich gu befcreiben. Die Behren ber Metallurgie bilben bie nothwendige Borfcule gur Buttenkunde. Diefe lettgenannte, rein technische Doktrin ift bisber, in ihrem gangen, bochft ausgebehnten Umfange, noch nie bargeftellt worden, und burfte es auch mohl ichwerlich jemals werben. Abgesehen von ben außerorbentlichen Schwierigkeiten, welche fich hierbei entgegenstellen, murbe ein folches Unternehmen zu ben wenig fruchtbaren, ja theilweife zu ben entbehrlichen gehoren; benn ein grundliches Studium ber Metallurgie bilbet ben Schluffel jum Berfteben eines jeglichen buttenmannischen Proceffes, und ber prattiiche Metallurg wird fich vermittelft beffelben leicht alle fpeciellen Daten anzueignen vermogen, welche fich ibm, burch lotale Berhaltniffe bebingt, auf einzelnen Buttenwerfen barbieten.

Dag die heftweise Berausgabe meines Lehrbuches ber Metal= lurgie bisher nicht mit ber gewunschten Befchleunigung erfolgt ift,

baran ist zum Theil meine Uebersiedelung von Christiana nach Freiberg Schuld; theils sind dabei die jetigen Zeitverhaltnisse mitwirskend gewesen, welche, neben so vielen Fortschritten, leiber auch manche Stockungen in ihrem Gesolge haben. Möchten die letzteren bald ganzlich zu Ende seyn und uns dadurch den Genuß der errunsgenen Früchte gestatten, welche ohne Ruhe und Ordnung ungenießbar sind!

Freiberg, im Juli 1848.

Der Berfaffer.

Inhalt bes erften Banbes.

Ginleitung und Meberblick	ite 1
Erster Theil.	
Erster Abschnitt.	
Die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen.	
I. Bon den chemisch: metallurgischen Processen Die chemisch-metallurgischen Processe auf dem trocknen Wegege 1) Röstung . Arten der Röstung, Seite 10. Drydirende Röstung, 10. Ehlorirende Röstung, 11. Beducirende Röstung, 11. Berfücktigende Röstung, 11. Drydirendsverstücktigende Röstung, 14. Reducirendstung, 11. Ehlorirendsverstücktigende Röstung, 14. Reducirends	7 9 9
verflüchtigende Röftung, 14. Einfacheverflüchtigende Röftung, 14. 2) Schmelzung . Arten der Schmelzung, 16. Orphaticusmittel: 1) Atmos spräxische Leit, 17. — 2) Bleioryd, 18. Cinwirfung des Bleizoryds auf leicht orydirbare Metalle, 19. Allgemeines Berhalten der Metalle beim Zusammenschweigen mit Oryden, 21. Ginwirfung des Bleioryds auf Schweselmetalle, 22. — 3) Schweselfaures Bleioryd, 23. — 4) Rieselsaures Bleioryd, 23. — 5) Schweselsaures Bleioryd, 23. — 6) Schweselsaures Cisconydul und schweselsaures Kienerydul und schweselsaures Kupseroryd, 24. — 7) Salpeter, 24. — 8) Schftel sies selfaures Cisconydul und schweselsaures Cisconydul und Kohlenwasselsaures Cisconydul und Cisconydu	15

Solvirende Schmelzung, 27. Solvirungsmittel: 1) Orphe, 27. — 2) Ricfelerde, 29. — 3) Einige Alfalis und Erdenfalze, 30. — 4) Gewiffe fiefelfaure Berbindungen, 31. Schlacke, 31. Einstheilung der Schlacken, 31. Busammensehung einiger Schlacken, 32. Solvirende und andere Wirfungen der Schlacken, 33. Schmelzbarteit der Schlacken, 36. Tabellarische Jusammenstellung der Schmelzvunkte einiger Sitisate und Schlacken, 37. Erftarrungsart der Schlacken, 40. — 5) Metalle, 41. — 6) Schweselmestalle, 41. Bräcipitirende Schmelzung, 41. Präcipitationsmittel: 1) Gisen, 42. — 2) Andere Präcipitationsmittel, 43. — Fournet's Gest in Bezug auf die Präcipitation, 44. Rückelisch auf die verschieden Arten der Schmelzung uns die Präcipitation, 44.	
jung, 45.	
3) Sublimation und Destillation	46
Arten der Sublimation und Destillation, 46. Ginfache Sublimation und Destillation, 46. Zusammengesetzte Sublimation und Destillation, 47.	
4) Saigerung und Arpstallisation	48
Saigerung, 48.	
Kryftallisation, 49.	
B. Die demifdemetallurgifden Processe auf dem naffen Wege	49
1) Solution und Pracipitation	49
Anwendung dieser Processe: Gewinnung des sauren chromsauren Kalis, bes Gemenkupfers, des Silbers nach ber Augustin'ichen und Becquerel'ichen Methode, 50. Scheibung des Goldes vom Silber, 51. Gewinnung des Platins, 62.	
2) Amalgamation	53
Amalgame, 53. Ginwirfung bes Quedfilbers auf Golberge und Silbererge, 53. Bermehrung feiner folvirenden Rraft burch Barme und Eleftricität, 53.	
II. Bon den mechanisch : metallurgischen Dro:	
cessen	54
	94
Gintheilung berfelben, 54. — Bichtigfeit ber Berfleinerunge, und Mengunge-Arbeiten, 55.	
Zweiter Abfcnitt.	
Beschreibung ber Apparate, in welchen die mete	11=
lurgischen Processe ausgeführt werden.	•••
I. Von den Apparaten zu den chemisch: me- tallurgischen Processen auf dem heißen	E #
Wege	57
A. Bon ben Materialien, aus welchen die Orfen erbaut werben Gintheilung ber feuerfeften Materialien, 58. — Feuerfefte Gub- ftangen, 58.	58

	ette
1) Naturlich vorkommende feuerfeste Steine	59
Sanbftein, Thonfchiefer, 59. Talffchiefer, Chloritichiefer, Blimmers fdiefer, Oneus, Granit, Borphyr, 60.	
2) Runftlich bereitete feuerfeste Steine	60
Steine aus Thon, 60. Steine aus Thon und Quargfand, 61. Ginmengung von Roble, 61. Maffe, 61.	
3) Feuerfester Mortel	62
4) Feuerfeste lofe Maffen	62
B. Bon ben Defen	62
1) Seerbofen	63
Scerbefen ohne Geblafe, 63. Roftheerbe ober Stabeln, 63. Das Roften in Gtabeln, 64. Das Roften in Gruben, 65. Das Roften in Gaufen, 65. — Saigerheerbe, 66. Deerbofen mit Geblafe, 68. Frifcheerbe, 68. Gaarheerbe, 70. Feinbrennheerbe, 72.	
2) Schachtofen	72
	73
Stadel-Roftofen, 73. Schwedischer Cifenerg-Roftofen, 74. Cifenserz-Roftofen mit cylindrich fontichem Schachte, 76. Cifenerg- Roftofen mit ellipsobijdem Schachte, 77.	
b. Chactofen mit Weblafe	78
a) Weblafe: Schachtofen gur Bugutemachung ber Gifen:	70
erge	78
Gilbers, Bleis und Binnerze	84
Tiegelofen, 84. Tiegelofen mit offener Bruft, 84. Tiegelofen mit geichloffener Bruft, 85. — Sum vfofen, 87. Schwebiicher Sumpfofen, 87. Sachflicher Cumpfofen, 87. Unberer Sumpfofen, 89. Mugenofen mit offenem Auge, Brillenofen, 90. Mugenofen mit verbecktem Auge, 91.	
	92
a. Bug:Flammöfen	93
b. Geblafe: Rlammöfen	102
Deutscher Treibheerb, 103. Englischer Treibheerb, 107. Spleiß: ofen, 109.	
4) Gefäßöfen	110
a. Roft: Gefäßöfen	110
Arfenit-Roftofen (Muffelofen), 110.	
b. Somelge Befägofen	.13
Rormegifcher Blaufarbenofen, 115.	17
Bismuth. Caigerofen alterer Conftruftion, 117. Platiner's Bismuth-Saigerofen, 118.	

	Ecite
d. Deftillir=Gefäßofen	
e. Sublimir:Gefäßöfen	121
f. Cementir-Wefaßofen	121
II. Bon den Apparaten zu den chemischemes tallurgischen Processen auf dem nassen Wege	
Gold-Amalgamirmuhle, 123. Amalgamir-Faß, 125. Ertraftione: Saß, 125.	
III. Bon den Apparaten zu den mechanisch-	
metallurgischen Processen	
A. Berkleinerungs-Apparate	126
B. Trennungs-Apparate	131
C. Meng-Apparate	132
D. Strect: Apparate	132
Sammerwerfe, 132. Stirnhammer und Aufwerfhammer, Dampfhammer, 133 Strede Balgwerfe, 133.	

Dritter Abichnitt.

Die Lehre von den Brennmaterialien.

I. Bon den Brennmaterialien im Allgemeinen 185

Arten ber Brennmaterialien, 135. — Bestandtheile ber Brennmaterialien, 135. Besentliche und Achenbestandtheile, 135. — Brennbarteit der Brennmaterialien, 136. Pozessität und Basserslessell, 136. — Klammbare ind Basserslessell, 137. Flammbare und nicht stammbare Brennmaterialien, 137. — Wärme-Cifett der Brennmaterialien, 137. — Wärme-Cifett der Brennmaterialien, 137. 1) Abseluter Wärme-Cifett, 139. Zweite Formel sir den absoluten Märme-Cifett, 139. Zweite Formel sir den absoluten Wärme-Cifett, 140. Geset in Bezug auf den absoluten Wärme-Cifet des Kohlenfesse und Masserslesse, 141. Absolut. Wärme-Cifett, 142. Bierte Formel für den absoluten Wärme-Cifett 142. Berthier's Methode zur Bestimmung des absoluten Wärme-Cifett 142. Berthier's Methode zur Bestimmung des absoluten Wärme-Ciffet, 143. 2) Specissischer Wärme-Ciffet, 144. 2) Pyromer trischer Wärme-Ciffe, 145. Crste Kormel für den pyrometr. Wärme-Ciffe, 146. Zweite Kormel für den pyrometr. Wärme-Ciffe in Sauerstoff, 146. Zweite Kormel für den pyrometr. Wärme-Ciffe in Sauerstoff, 147. Crste Kormel für den pyrometr. Wärme-Ciffe in Sauerstoff, 147. Crste Kormel für den pyrometr. Wärme-Ciffe in Sauerstoff, 147. Crste Kormel für den pyrometr.

meine Resultate in Bezug auf ben pyrometr. Barme-Effet, 151. Barum ber phrometr. Warme-Eff. bes Rohlenftoffs größer als ber bes Bafferstoffs, 152.	
II. Bom Holze	152
A. Eigenschaften bes Solzes	152
Arten ber Hölzer, 158. Bestandtheile bes Holzes, 158. Bestandtheile ber Holzfafer, 153. Spec. Gew. ber Holzfafer. 154. Bestandtheile bes Holzfafer, 154. Berichiedener Wassergehalt bes Holzes, 155. Lufttrocknes Holz, 156. Nichenmenge des Holzes, 157. Cinfaces Bild von der Jusammenfehung bes lufittrocknen und gedarrten Holzes, 159. Brennbarkeit und Klammbarkeit bes Holzes, 160. Abfoluter Warme-Cifett des Holzes, 161. Melastiver Werth des Holzes, 163. Tabellarische Jusammentellung verschiedener Holzes, 163. Tabellarische Busammentulung verschiedener Holzes, 163. Tabellarische Busammentulung verschiedener Holzes in nach ihrem relativen Werthe (Tab. XIII.), 167. Phrometrischer Wärme-Cifett des Holzes, 168.	
B. Borbereitung bes Solzes zur Anwendung als Brennma-	170
Trochnen bes Solzes an ber Luft, 171. Holzaufichichtung mit »Ropf und Auß», 172. Darftellung bes halbgebarrten Holzes, 172. Darftellung bes gebarrten Golzes, 173.	
III. Bom Torfe	174
A. Gigenschaften bes Torfes	174
Arten bes Torfes, 174. Bestanbtheile bes Torfes, 175. Organischer Tbeil ber feiten Torimase, 175. Unorganischer Tbeil ber feiten Torimase, 176. Unorganischer Tbeil ber feiten Torfmase, 176. Hygrosfopischer Wassergebalt bes Torfes, 177. Ginjaches Wild von der Jujammensegung des lustrecknen und gedarrten Torfes, 177. Brenn barkeit und Flammbarkeit bes Torfes, 178. Wholuter Warmer Gifest des Torfes, 178. Specisischer Warmer Cffest des Torfes, 179. Byrometrischer Warmer Cffest des Torfes, 180.	
B. Borbereitung des Torfes jur Unwendung als Brennma:	
Proffen bee Torfes, 182. Darftellung bee lufttrodnen Torfes, 182. Darren bee Torfes, 182.	182
IV. Bon der Braunkohle	185
A. Eigenschaften ber Brannfohle	183
Arten ber Braunfohle, 184. Beftanbtheile ber Braunsfohle. 184. Organischer Theil ber feiten Braunfohlenmaße, 185. Ungranischer Theil ber feiten Braunfohlenmaße, 186. Unorganischer Ibeil ber feiten Braunfohle, 186. Grundes Buto von ber Zusammenlegung ber Braunfohle, 186. Grennbarteit und Klammbarfeit ber Braunfohle, 186. Brennbarteit und Klammbarfeit ber Braunfohle, 186. Specifischer Wärmes Effest ber Braunfohle, 187. Specifischer Wärmes Effest ber Braunfohle, 188.	
material	189

V Man han @data Pater.	Seite
V. Bon ber Steinkohle	189
A. Eigenschaften ber Steinkohle	
Arten ber Steinfohle, 189. Beftanbtheile ber Stein=	
tohte, 190. Organifcher Theil ber feiten Steinfohlenmaffe, 190. Unorganifcher Theil ber feiten Steinfohlenmaffe, 192. Sygrofo-	
pifder Baffergehalt ber Steintohle, 192. Ginfaches Bilb von ber	
Bufammenfegung ber Steinfohle, 193. Breunbarfeit und	
Bufammenfegung ber Steinfohle, 193. Breunbarfeit und Riammbarfeit ber Steinfohle, 193. Abfoluter Barmes	
offett ber Steintoble, 193. Specififder Darme-Gifeft	
ber Steintohte, 195. Phrometrifcher Barme-Effett ber Steintohte, 196.	
B. Borbereitung der Steinkohle gur Anwendung ale Brennsmaterial	197
VI. Bon der Holzkohle	197
A. Gigenfchaften ber Solgtoble	
Arten ber Bolgfohle, 197. Bestandtheile ber Bolgfohle,	10.
198. Drganifder Theil ber feften Roblenmaffe, 198. Unorganis	
fder Theil ber feiten Rohlenmaffe, 198. Spgroffopifder 2Baffer=	
gehalt ber Holgfohle, 199. Bufammenfegung ber Holgfohle, 201.	
Brennbarfeit und Flammbarfeit ber Bolgtoble, 201. Abfoluter Barme-Effekt ber Bolgtoble, 203. Gpecifis	
fder Warmes Cffeft ber Holgtoble, 203. Byrometrifder	
203 rme: Effett ber Bolgtoble, 205.	
B. Gewinnung ber gewöhnlichen Solgtoble (Schwarztoble)	206
Chemifder Bergang bei ber Holgverfohlung, 206. Probutte ber	
Polzverfohlung, 207. Procentifches Rohlenausbringen im Allge-	
meinen, 207. Rarften's Berfuche uber bas Roblenausbringen	
bei ichneller und bei langfamer Berfohlung, 208. Rumford's	
Bersuche über Berkohlung bei niedriger Temperatur, 209. haupts arten der Holzverkohlung im Großen, 210.	
1) Solzverkohlunge-Processe unter Butritt ber atmosphå-	
rischen Luft	210
Allgemeine Borbemerfungen, 210. Gintheilung ber Golgverfoh-	
lunges Processe unter Butritt ber atmospharischen Luft, 211.	
a. holzverfohlung unter beweglichen Deden	
a) Meilerverkohlung	211
Bas ift ein Meiler? 211. Arten ber Meiler, 212. Auswahl und Borbereitung bes holges, 212. — Auswahl und	
Borbereitung ber Meilerstatte, 214. Arten ber Meiler-	
ttatten, 214. 1) Keite Metlerfatte, 215. 2) Beranberliche Wiels	
ferftatte, 215 Richten Des Meilers, 216. 1) Richten eines	
malichen ftehenben Meilers, 216. Allgemeine Regeln bei bem Richten eines ftehenben Meilers, 216. 2) Richten eines flavischen	
ftebenben Meilers. 218. 3) Richten eines Schwarten-Dieilers.	
219. 4) Richten eines liegenden Meilere, 220. Bortheile und	
Machtheile ber liegenben Meiler, 220. Große ber Meiler, 221.	
- Deden und Ruften eines Meilers, 221. Unterrus	
ftung, 221. Bergrafung, Schwarzung, 222. Oberruftung, 223. Bintichirme, 224. — Annecken bee Meilere, 224. 1) Bers	
ichiebene Arten bes Angunbens burch ben Quanbelicacht, 224.	
2) Angunben burch bie Bunbgaffe, 225. 3) Brune's Dethobe	

bes Angundens, 225. Brune's Methode mobificirt burch Rar-
ften, 226 Brennen bee Meilere, 227. Erfte Beriobe:
Schwigen bes Meilers, 227. Berfen, Schutteln bes Meilers, 228.
Schwinden, Sohlbrennen, Fullen, 229. 3weite Beriode: Treiben
bes Meilers, 230. Dritte Beriobe: Bubrennen bes Meilers, 231.
- Abfühlen bee Deilere und Rohlengieben, 233. Gors
tirung ber Roblen, 283. Dauer ber Berfohlung, 234.
Rohlenausbeute, 234. 1) Rach bem Gewicht, 235. 2) Rach
bem Maag, 237. a. Nach bem Gemage Bolum, 238. b. Nach bem wirflichen Bolum, 238. c. Nach beiderlei Bolum, 238.
Wirtigen Bolum, 238. C. Rad beloetlet Bolum, 238.
Theoretifcher Rudblid auf die Meilerverfohlung, 239.
Berfoblung eines einzelnen Golgicheites, 289. Aus einer folden
Berfohlung entlehnte Regeln, 241. Anwendung biefer Regeln bei ber Meilerverfohlung, 242. Aufbrechung eines treibenben Deilers,
243. Mangel ber Meilerverfohlung und Berichlag jur Abhulfe
berfelben, 245. — Was verbrennt in einem Reiler? 246.
Gbelmen's Berfuche und Theorie, 246. Rritif ber Chelmen's
fchen Berinche und Theorie, 250. Bleviel verbrennt in
einem Meiler? 254.
Reuere Methoben ber Meilerverfohlung, 256. Meiler-
verfohlung ju Siffau, 257. Meilerverfohlung ju Beinhardes
malbe, 259. Bergleichung Diefer beiben Arten ber Meilerverfoh:
lung, 261.
β) Saufenverfohlung 262
Neugere Geftalt und Dimenfionen eines Saufene, 262 Mus:
mahl und Vorbereitung ber Roblitatte, 263. — Auf:
Aichten bes haufens 263 - Deckey bes haufens
fcichten bes haufens, 263. — Decken bes haufens, 265. — Anzunden bes haufens, 266. — Kohlung bes
Saufene, 267. Befondere Rudfichten bei biefer Kohlung, 268.
- Roblengieben, 268. Dauer ber Berfohlung, 268.
Rohlenausbeute, 269. 1) Rach bem Gewicht, 269. 2) Rach
bem Maag, 270.
Theoretifder Rudblid auf bie Saufenvertoblung, 270.
Bergleichung ber Saufenvertohlung mit ber Meilervertohlung:
1) in Bezug auf Rohlenausbeute, 271; 2) in Bezug auf anbere
Umftante, 272.
b. Solgverfohlung unter unbeweglichen Deden 278
a) Bertohlung in Meileröfen 273
Befen biefer Berfohlung, 273 Arten ber Meilerofen:
erfte Art, 274; zweite Art, 274; britte Art, 275. — Rohlens
ausbeute, 276 Bergleichung ber Berfohlung in Deilerofen
mit ber Pleiserverkohlung, 276.
Bertohlung in Gruben 276
Solzverkohlunge=Processe ohne Zutritt ber atmosphå=
rischen Luft 277
a. Bertohlung in Retorten Defen 277
Wefen biefer Berfohlung, 277. Ungwedmäßigfeit ber Retorten=
Defen, 278.
b. Berkohlung in Röhrenöfen 278
3med, ber babei erreicht werben foll, 278. Blansfoer Rohrenofen,
279. Umftande, von benen ihre Bortheilhaftigfeit abhangt, 281.
c. Berfohlung mittelft eines erhipten Gasftromes, mel-
der feinen freien Sauerftoff enthalt 282

Schwarz'icher Berfohlungsofen, 282. Leitung ber Berfohlung	
in bemfelben, 285. Entfpricht biefe Berfohlunge-Methobe gang ih- rem Bwede? 286. Umitanbe, unter benen ber Schwarg'iche Dfen	
Bortheile gewährt, 286. Möglichfeit einer Berbefferung biefes	
Dfens, 287. — Bertohlung mit erhitem Wafferbampf, 287.	
C. Sewinnung ber Rothkohle (Charbon roux)	988
Berfuche über bie Anwendbarfeit unvollftanbig verfohlten Golges,	200
288 Darftellung ber Rothfohle: 1) in Meilern und	
Saufen, 289; 2) in gugeifernen Kaften, 290; 3) in Meilern mit Anmenbung von Geblafeluft, 291; Cauvage's Berfuche hier-	
uber, 292: 4) burch erhisten Mafferbampf, 293. Moglichfeit ber	
Anwendung bee Schwarz'schen Diene gur Darftellung ber Roths	
fohle, 294.	
D. Vorbereitung ber Holzkohle	294
Magazinirung, 294. Gelagerte und frifche Rohlen, 295. Renn-	
VII Man han Cantiforti.	
	296
A. Eigenschaften ber Torftoble	296
foble, 296. Afdengebalt, Beudtigfeitegehalt, 296. Bufammen-	
fegung ber Torffohle, 296 Brennbarfeit und Flamm =	
barfeit ber Torffohle, 297 Abfoluter, fpecififder und pprometrifder Barme-Effett ber Torffohle, 297.	
B. Gewinnung der Torftoble	00.
Anwendbarfeit ber Torffohle bei ben metallurgifden Breceffen,	297
297. Chemischer Bergang bei ber Torfverfohlung, 298. Gemin=	
nungearten ber Torftoble: 1) Torfverfohlung in Meilern,	
299; 2) Torfverkohlung in Defen, 300. Berkohlung von gepreß- tem Torf, 301.	
VIII. Bon der verkohlten Braunkohle	302
IX. Bon den Rohks	3 03
A. Gigenschaften ber Rohfe	303
Arten ber Rohfe, 303. Meugere Berichiebenheit berfelben unb	
Urfade biefer Berichiebenheit, 303. Berichiebenes Berhalten ber Steinfohlen beim Bertohfen, 303. Anthracitartige Steinfohlen,	
304. — Bestanbtheile ber Rohls, 305. Afchengehalt, 305.	
Keuchtigfeitegehalt, 306. Busammenfegung ber Rohfe, 306. — Abfoluter Barme-Effett ber Rohfe, 306. — Specifi-	
Abfoluter Barme: Effett ber Robte, 306 Specifis	
fcher Barme-Effett ber Robfe, 307. — Pprometrifcher Warme-Effett ber Robfe, 308	
B. Gewinnung bes Rohts	808
Chemifcher Bergang bei ber Berfohfung, 308. Brobufte ber Ber-	000
fohfung, 308. Temperatur, bei welcher bie Berfohfung ftatffindet,	
310. Brocentisches Rohlsausbringen im Allgemeinen, 310. Ta-	
bellarifche Bufammenftellung über bas procentische Robisausbringen aus verschiebenen Steinfohlenforten, 311 Sauptarten ber	
Bertehfung im Großen, 315.	
CTTT TO THE CTT PT TO THE CTT	

fohlen-Gichtgase von Bederbagen, Clerval und Barum, 347. Jussammensehung der Kohfe-Gichtgase von Vienne und Vont twoque nach Ebelmen, 348. Wittlere Zujammensehung dieser Gichtgase, 348. Jusammensehung der Steinkohlen-Gichtgase von Alfreion nach Bunfen und Playfair, 349. Jusammensetung ber Ge-nerator-Gafe nach Ebelmen, 350. Jusammensetung: 1) ber Generator-Gase aus holzschle, 350; 2) ber Generator-Gase aus holz, 351; 3) ber Generator-Gase aus Corf, 351; 4) ber Generator: Bafe aus Robfe, 351. Ueberficht ber Bufammenfegung gasformiger Brennmaterialien, 352. - Abfoluter Barme=Effeft ber gasformigen Brennmaterialien, 352. — Specifis icher Warmes Effett ber gasformigen Brennmaterias-lien, 353. — Byrometrifcher Barmes Effett ber gasfors migen Brennmaterialien, 354. - Anmerfung in Bezug auf bie Berechnung ber Barme : Effette ber gasformigen Brennmates rialien, 356.

B. Gewinnung ber gasförmigen Brennmaterialien 360

Bewinnung ber Bichtgafe, 360. - Bewinnung ber Be: neratore Bafe, 360. Wefen bes Processes, 360. Eintheilung ber Generatoren, 360. Generatoren ohne Geblafe, 360. Generatoren mit Geblafe, 362. In welchem Falle Generatoren ber legteren Urt vorzugiehen find, 368. Schwierigfeiten in Bezug auf Die zwedmäßigfte Conftruftion ber Beneratoren, 364.

XI. Bon der Benutung der Brennmaterial: Abfälle und verschiedener brennbarer Substanzen

Schwierigfeiten bei ber Anwendung pulverformiger Brennmaterial= Abfalle, 367. Anwendung ber Brennmaferial = Abfalle gu Genes rator-Gafen, 367. Anwendung von Bweige und Bufcholy, Rinde, Tannengapfen, 368. Carbolein, 369. Carboleinabnliche Stoffe, 370. Steinfohlenflein, 370. Roblenftaub, 371. Gigenthumliches Tori-Bravarat, 371.

Bon den unter gewöhnlichen Umftanden XII. in der Pragis erreichbaren 28arme: Effet: ten der Brennmaterialien

Correttionen bee abfoluten, fpecififden und pyrometrifden Barmebffeftes, 372. Formeln fur Die corrigirten Barme-Gffefte, 373. Tabellarifche Bufammennellung ber corrigirten Warme Effette ver-fchiebener Brennmaterialien (Tab. XV.), 374. Eine fürzere Bufammenftellung biefer Art, nebft Angabe ber Schmelgpunfte einis ger Metalle, Schladen u. f. m. in Celfius'fden Thermometers graben (Tab. XVI.), 378. Enige Buntte, welche bei biefen Tabellen (Eab. XV. und XVI.) ju beachten find, 379.

Die neuesten Bestimmungen der Barme: XIII. Effette des Wafferstoffs, Rohlenstoffs und anderer brennbarer Körper

Renefte Bestimmungen ber abfoluten Barme: Effette bes Kohlenftoffe, bes Wafferftoffe, bes Kohlenorybe, 3b2; bes Grubengajes und bes olbilbenben Gajes, 383. Kolgerungen aus biefen Bestimmungen, 383. Ungenau'afeit bes Welter'iden Gefebe ., 383. Ginflug hiervon auf bie Tabellen XV. und XVI., 383. Intenftate Coefficienten, 384. — Beranberte Formeln: 1) far ben absoluten Warme-Gfieft, 384; 2) fur ben fpecififchen Barme : Effeft, 385; 3) fur ben pyro:

metrischen Barme-Cffeft, 385. — Pyrometrischer Barme-Effett einiger Stoffe nach biefen Formeln, 386. Pyrometrischer Warmes Kfeft wenn Kohle zu Kohlenoryd verbrennt, 387. Temrecaturs Berminderung, wenn Kohlensaure zu Kohlenoryd wird, 387. Justammenftellung einiger wichtigen Daten, welche bei ber Berechnung ber Warme-Cffeste ber verschiebenen Brennmaterialien in kindendung fommen, 389.

Bierter Abichnitt.

	Die	Lehre	von	ben	Warme=Be	for	berune	ısmitteln.
--	-----	-------	-----	-----	----------	-----	--------	------------

I. Bon den Principien, welche der Lehre von den Wärme-Beförderungsmitteln zu Grunde liegen

Näherer Zweck ber Warme-Beforberungsmittel, 390. Entwicklung ber größtmöglichen Warmemenge und bes höchfinöglichen Warmegrades, 390. Benugung ber größinöglichen Warmemenge und bes höchtmöglichen Warmegrades, 391.

A. Von der Entwicklung der größtmöglichen Wärmemenge und des höchstmöglichen Wärmegrades aus einem Brennmaterial

Mittel jur Erreichung bes absoluten und specificen Barme-Effeltes, 391. Mittel jur Uebertreffung bes absoluten und fpecificen Barme-Effettes, 392. Mittel jur Erreichung bes pyrometrichen Barme-Effettes, 392. Mittel jur Uebertreffung bes pyrometrichen Barme-Effettes, 392. Mecapitulation sammtlicher Mittel jur Entwicklung ber größtmöglichen Barme-menge und bes hochtung ber größtmöglichen Barme-menge und bes hochtung lichen Barmegrabes, 393. Ansbang, jowohl einige bierbergehörige Barme-Beforberungsmittel jur Erreifend, als auch einige andere, beren Wirfung micht binreichend verburgt ift, 393.

Mittel zur Benutung ber Warmemenge fur ben hauptzwed. 393; und fur Rebenquede, 394. Wittel zur Benutung bes Warmegrabes, 3°5. Vecavitulation fammtlicher Mittel zur mog-licht vollftanbigen Benutung ber Barmemenge und bes Barmegrabes, 396.
Jusammenftellung fammtlicher Barme-Beforderunge-mittel, 396.

Bas man barunter versteht, 398. Wirfungsart ber Effen und Rofte, 398. Erlaufernbes Beimet, 398. Uebertragung biefes Beispiels, 400. Geschwindigfeit ber Luft in einer Effe burch eine Formel ausgebrucht, 401. Peclet's Berfuche bieruber, 401. Erlauferungen zu biefer Fermel, 402. Aus biefer Formel abgeleitete Gefese in Betreff ber Effenbobe, 403; ber Cffeurichtung, ber Temperatur innerhalb und angerhatb ber Ffen und bes Baumaterials ber Cffen, 403. Regeln für

die Construktion ber Effen, 404. Weitere Ausführung bies fer Regeln, 405.
III. Bon den Gebläse: Maschinen 406
3med ber Geblafe-Mafchinen, 406. Gintheilung ber Geblafe, 406.
A. Bon den Balgengebläfen
Gintheilung ber Balgengeblafe, 407.
1) Bon ben Leberbalgen
Cinfacher Leberbalg, 407. Ginfacher Leberbalg mit Refervoir, 407. Doppelter Leberbalg mit Refervoir, 408. Allgemeine Bemerfungen über bie Leberbalge, 409. Schablicher Raum, 409.
2) Bon ben Solzbalgen 410
Bolgbalg mit beweglichem Oberfasten, 410. Lieberung, 411. Solzbalg mit festem Oberfasten (Wibbolmege-blafe), 411. Allgemeine Bemerfungen über bie Bolzbalge, 412.
B. Bon ben Rolbengeblafen 413
Eintheilung ber Kolbengeblafe, 413.
1) Bon ben Raftengeblafen 413
Stehenbes einfach-wirfenbes Kaftengeblafe, 413. Liegen- bes boppelt-wirfenbes Kaftengeblafe, 415.
2) Bon ben Enlindergeblafen 416
Doppeltswirfendes Cylindergeblafe, 416. Bichtigfte Theile eines Cylindergeblafes: 1) Cylinder, 417; 2) Windfammslungefalten, 418; 3) Storfündte, 418; 4) Bentile, 419; (Erfte Art der Bentile, 420. Zweite Art der Bentile, 421); 5) Kelben, 421; (Erfte Art der Kolenliederung, 421 Zweite Art der Kolenliederung, 423). Triedwerf eines Cylindergeblafes, 423.
C. Bon ben Waffergeblafen 425
Eintheilung ber Baffergeblafe, 425
1) Bon ben Baffergeblafen mit unbeweglichem Bind-
fasten
Baffer-Trommelgeblafe, 425. Kettens ober Baters nofters Geblafe, 426. Denichel'iches Bafferfaulengeblafe, 427.
2) Bon ben Baffergeblafen mit beweglichem Bind:
fasten
Baaber'sches Kastengeblase, 427. Bichtige Momente bei biefem Geblase, 429. Tonnengeblase, 431. Schraubengeblase ober Cagniarbelle, 432. Material zur Anfertigung ber Cagniarbelle, 434. Bortheile ber Cagniarbelle, 434.
D. Bon den Bindradgebläfen 435
Eintheilung ber Windradgebläse, 435. Bentilator mit vier geraden Flügeln, 435. Bentilator mit gefnickten Flü- geln, 437. Bentilator mit acht gebogenen Flügeln, 437. Zweckmäßigse Construktion ber Bentilatoren, 437.
E. Bon ben Mitteln jur Bervorbringung eines möglichft
gleichmäßigen Gebläfeluftstromes

	А	ä	i.	ı

		hierzu,								
		eluftftro								
Reg	ulater	en, 44	0. 9	legulato	r mit	unve	ranbe	rliche	m Be	lum,
441	Regul	atoren 1	mit ver	rånberli	d)em	Volun	1:1)	Roll	en = N	egu:
later	442:	2) Wan	er=Mea	ulater.	443.					_

F.	Bon	ben	W	in	61	ci	tı	111	gé	,	1	111	b	T	Bi	111	a	ué	ft	ri	111	ıu	n p	8	. 9	Bor-	
	richt	unac	11			굯		٠.	_	٠.	٠.	٠.							_			٠.	٠.	٠.	_		445

Bwed berfelben, 445. Solgerne Butten und eiferne Robren. 445. hernellung einer guten Berbinbung bei ben Luften = unb Robrenftuden, 445. Weite ber Winbleitungerohren, 446. Robrenleitungen fur erhipte Luft, 446. - Dufe, 447 Meite ber Duje, 447. Lange ber Duje, 448. - Form, 448. Form: und Dujenlage, 449. - Dufe für erhitte guft, 450 - Form Buferlage, 449. — Bufe jut einigte enis, 300 — norm für erbigte Buft, 451. — Bind jeer rungefaften, 452. — Arrangement einer Winbleitung, 452. Gierbei zu beachtende Ge-

G. Bon ber Compression ber Geblafeluft und ber Deffung

Breffung bee Binbes erhoht bie Temperatur im Dfenraume, 453 Lage ber beißeften Bone im Dfenraume, 455. Abhangigfeit ber Windpreffung von ber Befdidung, bem Brennmaterial u. f. w., 455. Manometer, 455. Einfachte Art berfelben, 455. Bolls fommnere Art, 457. Andere Arten ber Manometer, 457. Mas nometer für erhipte Luft, 458. Bergleichung bes Waffer Manometers mit bem Quedfilber-Manometer, 458. Compression in Ges wichten ausgebrudt, 458. Bolum ber comprimirten Luft, 459. Um gewohnlichten angewendete Binbpreffungen, 460.

II. Bon der Gefchwindigfeit ber Geblafeluft und der Be-

Ginfluß ber Befdwindigfeit ber Beblafeluft auf bie Temperatur im Dfenraume, 460 Berechnung ber Wefdwindigfeit ber Beblafeluft, 460. Formet für die Weschwindigfeit ber Geblafe. luft, 462.

1. Bon ber Menge ber Geblafeluft und ber Berechnung ber-

Ginfluß ber Menge ber Beblafeluft auf Die Temperatur im Dfen: raume, 464. Berhaltnig amifden Windmenge, Windpreffung und Temperatur im Dfenraume, 464. Berechnung ber Windmenge, 464. Kormel fur bie Windmenge, 465. Abhangigfeit ber Windmenge von verschiedenen Umftanden, 466

K. Bon dem Effette ber Geblafe Binbe Gffeft, 467. Bind - Effett eines Cylindergeblafes, 467. Bind-Effett eines holybalges, 468. Ginfing bes icabliden Raus mes auf ben Bind-Effett, 469. Wind-Cffett ber vericiebenen Be-blafe, 470. — Kraft-Effett, 471. Kraft-Gfett ber Cagniarbelle, 471. Rraft-Effett einiger anberen Geblafe, 472. Bewohnliche Begeichnung bes Rraft-Gffeftes, 472.

L. Bon ber Answahl des Geblafes

Die Auswahl bes Beblafes richtet fich: 1) nach bem metallurgis fden Proces, 473; 2) nach ber Art und Große ber Betriebefraft, 473; 3) nach ben Weldmitteln, 474; 4) nach ben ju Webote fichens ben Materialien und mechanischen Bulfemitteln, 474; 5) nach anberen lofalen Berhaltniffen, 474.

	IV Bon ben Borwarmunge : Borrichtungen	Seite
	für das Brennmaterial und die Verbren:	
	nungsluft	475
Λ.	Bon ben Borrichtungen gur Erhitung bes Brennmate-	
		475
	Phrometrifder Barme-Gffett eines erhipten Rorpers, 475. Rugen	
	ber Erhitung des Brennmateriale, 476.	
B.	Bon ben Lufterhitungs:Apparaten	476
	Sifterifches, 476. Erfahrungemäßiger Effett ber erhipten Beblafe-	
	luft, 477. Theorie bee Schmelg-Effeftes ber erhigten Be- blafeluft, 477. Formel fur ben Schmelg-Effeft ber erhigten Be-	
	blafeluft, 481. Bergleichung bes theoretifchen Eneftes ber erhis.	
	ten Geblafeluft mit bem erfahrungemäßigen, 482. Correftion ber	
	Formel fur ben theoretifchen Effett ber erhipten Weblafeluft, 488.	
	Corrigirte Formel fur ben Effett ber erhipten Geblafeluft, 484.	
	Bwedmäßige Benugung ber erhipten Gebläfeluft, 485. — Baffers alfinger Eufterhipung & Apparat, 485. Freiberger	
	Lufterhipung 6 : Apparat, 487. Allgemeine Regeln' in Be-	
	treff ber Lufterbigungs-Apparate, 490. Meffung ber Temperatur	
	ber erhipten Geblafeluft, 491. Anordnung ber Windleitunge-	
	Borrichtungen, 492.	
	V Bon der zweckmäßigsten Ofen:Construktion	
	und der Regulirung der einströmenden	
	Berbrennungsluft	495
A	Bon ber zweckmäßigften Ofen-Conftruttion	
-	Allgemeine Borbemerfungen, 495. Geerbofen, 496. Schachtofen,	100
	496. glammofen, 496. Flammofen mit Pultfeuer, 497. Gefäß:	
	ofen, 498. Bergleichung ber verschiebenen Defen, 498.	
B.	Bon ber Regulirung ber einftromenben Berbreunungs.	
		498
	Belde Luftmenge wird in einem Dfen erforbert? 498. Bug:	
	Regulirung bei Flammofen, 499 Berhaltniß bes Gffen-	
	Queridnittes zur Buftromunge-Deffnung, 500. Erfahrungemäßis ges Berhaltnig zwischen Effen Querichnitt und Roftoffnung, 503.	
	Erfahrungemäßiges Berholtniß zwifden Roftflache und Roll=	
	offnung, 508. Bug : Modificirung, Bermeibung unnotbigen Lufts	
	Butritte und zweckmäßige Bertheilung bee Bugee, 503. Doppelte	
	Effenwande, 504.	
	VI. Bon der Answahl des zweckmäßigsten Brennmaterials	
	Brennmaterials	504
	3medmäßigftee Brennmaterial fur heerbofen, 504	
	3wedmäßignes Brennmaterial fur Schachtofen, 505.	
	Grunde bee ofonomifchen Bortheile, welchen bie Anwendung halb	
	verfohlter und unverfohlter Brennmaterialien in Chachtofen ge-	
	mabrt, 506. Beeintrachtigung und Erhöhung bieses Bortheile, 508. Grenzen ber Anwendung halb verfohlter und unverfohlter	
	Brennmaterialten in Schachtofen, 509. Nachtheile hierbei wegen	
	Cominten bes Bolges, 509, und megen anberer Urfachen, 510.	
	Beisviele aus ber Braris fur bie Unwendung bes Solzes und ber	
	Rothfohle in Schachtofen, 511. Ersparung an Rohle in biefen	
	Fallen, 513. Allgemeiner ofonomischer Bortheil bei ber Unwen-	

	Seite
bung halb versohlten und unversohlten Holzes in Schachtofen, Unwendung von Torf in Schachtofen, 514. Anwendung von Stehle und Anthracit in Schachtofen, 515. — 3 werd maßig Brennmaterial für Alam mößen, 515. Berbrennunge-Merten und Geläfe, 516; mit natürlichem Liftzuge, 517. Allgemeine Megeln für die nugung der gassormige Verennmaterialien. 11. — 3 werdingung der gassormigen Verennmaterialien, 517. — 3 werdinglich Verennmaterialien, 517. — 3 werdinglich Verennmaterialien, 517.	513. ein= ftes opa= 2)
VII. Bon gewissen Vorbereitungen bes Ofer bes Brennmaterials, der Beschickung u	
der Berbrennungsluft	
A. Mustrochnung bes Ofene, bes Brennmateriale, ber	Be-
ichickung und der Berbrennungelnft Mustrodnung ber Geerbofen, Schachtofen, Flammöfen, 520; ber Befäßofen, 521. Austrodnung bes Brennmaterials, 521. A trodnung ber Befchickung, 521. Austrodnung der Berbrennur luft, 521.	. 520 und us=
B. Ginige andere Borbereitungen bes Brennmaterials :	
der Befchickung einiger Steinfohlen, 522. Darftellung ber 2 fohfe in Defen, 522. Preffen bes Torfes, 522. Ablagern Holgfen und Robfs, 522. 3 medmäßige Berfleinerung Brennmaterials und ber Beschickung, 523.	ber
C. Einmengung von Wafferbampf in die Verbrennungsl Birfung mafferhaltiger Luft in Schachtofen, 524. rometrifder Barme-Gfeft ber Roble in Luft mit 21 Broc. Fe tigfeit, 524. Theilweise Berminberung ber abfahlenben Birf wafferhaltiger Berbrennungsluft, 526. Birfung mafferhal ger Luft in Flammofen, 526. — Birfung wafferhal ger Luft in Generatoren 527.	Py: uch: una
VIII. Bon der Anwendung der Gichtstamm der Gichtgase und der von den Of- wänden u. f. w. abgeleiteten und aus ftrablten Wärme	n=
A. Anwendung ber Sichtstamme	527
Gichtflamme ber Eifenfrifcheerbe, 527. Gichtflamme Eifenhohofen, 528. Gichiflamme ber Rubbelofen, Gichtflamme einiger anderer Defen, 530.	ber
B. Anwendung ber Gichtgafe	530
Ableitung ber Gichtgafe aus einem Eisenhohofen, 530. Er rungen in Betreff biefer Ableitung, 531. Ableitung ber G gafe aus anderen Defen, 532.	fah= icht=

C. Anwendung der von den Ofenwänden u. f. w. abgeleites ten und ausgeftrahlten Warme 532

Ginige Beifpiele biefer Unwenbung, 532.

3 weiter Theil.

Gifen.

	Ecite
I. Bon den Eigenschaften des Gisens	537
A. Gigenschaften bes reinen Gifens	538
Darftellung bee reinen Gifene, 538. Ginige Gigenichaften bee reis nen Gifene, 539.	
B. Gigenschaften bes Stabeifens	540
Bestanbtheile bes Stabeisens, 540. — Farbe bes Stabeisens, 540. — Glanz bes Stabeisens, 540. Kennzeichen guten Stabeisens, 540. Lertur bes Stabeisens, 541. Beurtheilung ber Tertur aus ber Zerreißungsstäche, 541. Tertur Beränberung burch gewise simvirfungen, 542. — Harte bes Stabeisens, 543. Abselute Festigfeit, 543. — Festigfeit bes Stabeisens, 543. Absolute Festigfeit, 543. Pausmann, Bersuche über die absolute Festigfeit bes Stabeisens, 545. Absolute Festigfeit, 547. Nachtieke Festigfeit, 547. Nachtieke Festigfeit, 547. Nachtieke Festigfeit, 547. Nachtieke Festigfeit, 547. Bestigfeits-Beränberung durch gewise Cinwirfungen, 547. — Gesschweibigfeit bes Stabeisens, 547. Urfachen der Veschmelzsteit, 548. Specifisches Gewicht des Stabeisens, 549. Berhalten des Stabeisens zur Wärme, 549. Schmelzpunft des Stabeisens, 551. — Berhalten des Stabeisens zum Magnetismus, 553. — Verhalten des Stabeisens zur Achtreit des Stabeisens, 553. Orvbirdarfeit des Stabeisens, 555. Ausschlassens zur Eleftricität, 553. Orvbirdarfeit des Stabeisens, 555. Passivität des Stabeisens, 555.	
C. Eigenschaften des Robeisens	5 58
Bestandtheile des Noheisens, 558. — Arten des Roheisens, 558. Bitdung weißen Roheisens, 559. Verhältnig zwischen dem Kohlenflossehalte des weißen und des grauen Roheisens, 560. — Farbe des Roheisens, 560. — Glanz des Abheisens, 560. — Fertur des Alcheisens, 560. — Hestigkeit des Roheisens, 560. — Hestigkeit des Roheisens, 561. — Restigkeit, 561. Relactive Festigkeit, 561. Relactive Festigkeit, 562. — Kohleisens, 562. — Gestigkeit, 563. Kestigkeit des Heiß erblasenen Roheisens, 562. — Gestigkeit, 562. — Gestigkeit des Roheisens, 562. — Grecifiches Gewicht des Roheisens, 563. Chwelzpunst des Noheisens, 563. Chwelzpunst des Roheisens zum Magnetismus, 564. — Berhalten des Roheisens zur Elektricität, 565. Deppirbarkeit des Roheisens, 565. — Auslösbarkeit des	
Robeifens, 565.	

B. Bon bem Probiren ber Gifenerge .

Bege, 591; auf bem naffen Bege, 593.

Unhang bes ersten Banbes.

									Seite
lleberfich	t ber	wichti	gften	metallurgif	den	8	te	ratur	
von 1	830 b	i # 1848	erfte	Abtheilung .		•			598

Anmerfung. Da bei ber Anordnung ber Abhandlungen, Bucher und Brecharen biefer Literatur-lleberficht bas im Lehrbuche befolgte Spitem zu Grunde gelegt wurde, so konnte hier ein besonderes Inhalts-Bergeichniß erspart werben.

Am Schluffe bes erften Banbes, hinter ber Literatur-liebernicht, fintet man bie Correttionen einiger "Grrata", welche burch bie Entfernung bes Drudortes von bem Aufenthalte bes Berfaffers entschulbigt werben mogen.

Grrata.

Seite 12 Beile 9 v. o. flatt Fe lies Fe.

- " 15 » 4 v. o. ftatt »ber Schmelgunge lies »ben meiften Schmelgungene.
- » 109 » 5 v. u. ftatt »Schnurloch« lies »Schurloch«,
- = 150 = 4 v. u. ftatt 31720 €. lies 31480 €.
- . 185 . 6 u. 7 v. u. ftatt »Sauerftoff« lies »Baffera.
- " 203 " 8 p. o. ftatt 0.84 lies 0.85.
- = 309 » 8 v. u. ftatt 1,42 lies 4,42.
- " 310 " 3 v. u. ftatt "2te Auflage" lies "3te Auflage".
- = 314 . 9 p. u. ftatt 74,4 lies 77,4.
- = 376 » 1 v. u. ftatt 0,33 lies 0,85.
- . 376 » 3 v. u. ftatt 0,85 lies 0,33.
- » 386 Formel (15) ftatt Σ (x) lies Σ (w).
- = 387 Beile 15 v. u. flatt »fpater angezeigt« lies »fpaterbin gezeigt«.
- s92 in ber Anmerkung ift, statt ber spec. Warme ber Kohlensaure (0,221) bie spec. Warme bes Kohlenorphs = 0,288 in bie Formel einzusübsten, wodurch sich ber absolute Warmer Effett bes Kohlenstoffs bei feiner Berbrennung zu Kohlenorph = 1310° C. (nicht aber = 1427° C.) ergiebt, wie berselbe bereits auf Seite 387 gefunden wurde.
- 413 Beile 2 p. u. fatt c lies e.
- = 414 . 3 p. o. ftatt e lies e.
- > 416 . 11 v. u. ftatt B lies E.
- = 458 = 7 v. o. ftatt 3500 C. lies 3600 C.
- > 462 . 5 v. u. ftatt 0,0084 V M lies 0,084 V M.
- 479 . 3 v. o im Renner ber Formel, fatt a lies a.
- . 489 . 12 v. u. ftatt n lies w.
- . 544 . 3 v. u in ber Anmerfung, ftatt Seite 79 lice G. 99.

Ginleifung und Heberblick.

Die Metallurgie (µέταλλον — ξογειν) ist die Lehre von den Processen, durch welche die Metalle und gewisse Verbindungen derselben aus den Erzen dargestellt werden. Die Metallurgie im engern Sinne, welche den Gegenstand des vorliegenden Werkes ausmacht, umfaßt nur diesenigen dieser Processe, deren Ausführung im Großen (in sogenannten Hüttenwerken) zu geschehen pslegt. Vollkommen scharfe Grenzen zwischen der allgemeinen Metallurgie und der genannten weniger umfassenden Doktrin lassen sich nicht ziehen, da der Begriff von einer Gewinnung im Grossen ein relativer ist.

Dit bem Ramen Metalle bezeichnet ber Chemifer eine gablreiche Gruppe chemifch einfacher Rorper, von beren charafteriftifchen Gigenfchaften folgende bie bervorftechenbiten find: 1) Undurchfichtigfeit. Mur Golb und Gelen (wenn letteres, wie von Bergelius gefchieht, ju ben Detallen gerechnet wird) befigen biefe Eigenschaft in meniger hohem Grabe als bie ubrigen Detalle, inbem erfteres in fehr bunnen Blattchen mit gruner und letteres mit rubinrother Karbe burchfcheinend ift. 2) Metall= glang; eine eigenthumliche Art eines ftarten Glanges, ben bie Detalle auf Arpftallfidchen und im polirten Buftande zeigen, und welcher, gum Theil menigftens, eine Kolge ihrer Unburchfichtigfeit ju fenn fcheint. Bermogen, Barme und Gleftricitat in bobem Grabe beffer gu leiten als andere Elemente. Much bier macht bas Gelen eine Musnahme, welches ein faft vollkommner Nichtleiter ber Gleftricitat und ein ichlechter Barmeleiter ift. 4) Gefchmeibigfeit, ober bas Bermogen eines Rorpers, unter einem binreichend ftarten Drude feine Korm bleibend zu verandern, ohne bag baburch ber Bufammenhang feiner Maffentheile aufgehoben wird. Richt alle Metalle zeichnen fich in gleichem Grabe burch biefe Eigenschaft aus; Gelen, Tellur, Untimon, Wismuth und Arfenit find fo wenig gefdmeibig, bag fie fich pulvern laffen. 5) Ein bobes fpecififches Gewicht.

Hierdurch sind besonders die sogenannten schweren Metalle charakterisirt, weniger die metallischen Rabikale der Erden, und am menigsten die der Alkalien, von denen 3. B. das Kalium specifisch leichter als Wasser ift. — Wird das Selen nicht zu den metallischen Körpern gezählt, so läßt sich der Begriff "Metalla folgendermaßen am schärsten feststellen: die Metalle sind Elemente, welche von den genannten fünf Eigenschaften wenigstens vier besigen, und unter diesen stets Metallglanz und das Vermögen, Wärme und Elektricität in ausgezeichnet hohem Grade zu leiten. — Alle diesenigen Metalle, mit welchen sich die Metallurgie im engern Sinne, auf ihrem jeßigen Standpunkte, beschäftigt, sind durch ein hohes, zwischen den Grenzen 21,5 (das specifische Gewicht des Platins) und 5,7 (das specifische Gewicht des Arseniks) liegendes specifisches Gewicht charakteristet.

Erze, im orpktognostischen Sinne, sind die in der Natur vorkommenden chemischen Berbindungen der Metalle. Die gewöhnlichsten Bergerzungsmittel, d. h. Stoffe, mit welchen sich die Metalle in den Erzen verdunden (vererzt) sinden, sind Sauerstoff und Schwefel. Der Metallurg pflegt mit der Benennung Erze einen umfassenderen Begriff zu verbinden. Er versteht darunter in der Regel ein medanisches Gemenge von einer oder mehreren jener natürlich vorkommenden Berbindungen und der begleitenden Gesteinsart, nämlich die ganze metallhaltige Mineralmasse, wie sie durch die Hand des Bergmanns gewonnen und der metallurgischen Zugutemachung unterworfen wird. In gleicher Weise werden auch die mechanisch verunreinigten gediegenen Metalle von dem Metallurgen als Erze betrachtet.

Die metallurgischen Processe, welche fast alle auf chemischen Principien beruhen, erfordern zunächst gewisse Apparate, in welchen dies selben ausgeführt werden können; und ba die meisten dieser Processe auf dem heißen oder trocknen Wege, d. h. unterstütt durch eine künstlich ershöhte Temperatur und ohne Beihulse wässeriger Liquida vorgenommen werden, so sind Brennmaterialien ein zweites Hauptersordernis. Bei der Anwendung der letteren kommt es darauf an, daß der größtmögliche Nup-Effekt derselben erreicht, d. h. daß aus einer bestimmten Quantität irzgend eines der angewendeten Brennmaterialien sowohl ein möglichst hoher Wärmegrad als auch die größtmögliche Wärmemenge entwickelt werde. Die Mittel, welcher man sich zur Erreichung dieses zwiesachen Vortheils bedient, können unter dem Namen Wärme-Beförderungsmittel zussammengefaßt werden.

Die Metallurgie, burch welche Benennung wir in bem Folgenden stets nur jene vorgedachte, weniger umfaffende Dottrin bezeichnen, last sich nach ben vorausgeschickten Bemerkungen zwedmäßig in zwei Theile sonbern. Es umfaßt alsbann

ber erfte Theil:

- 1) Die Lehre von den metallurgifden Proceffen im Milges meinen.
- 2) Die Beschreibung ber Apparate, in welchen bie metallurs gifchen Proceffe ausgeführt werben.
- 3) Die Lehre von ben Brennmaterialien.
- 4) Die Lehre von ben Barme:Beforberungsmitteln; ber zweite Theil:

Die Lehre von ber Gewinnung ber einzelnen Metalle und ihrer hier in Betracht kommenden Verbindungen. Diese Metalle sind: 1) Eisen, 2) Zinn, 3) Zink (und Cadmium), 4) Wismuth, 5) Kupfer, 6) Blei, 7) Silber, 8) Gold, 9) Platin, 10) Quecksilber, 11) Antimon, 12 Arsenik, 13) Nickel, 14) Kodalt und 15) Chrom. Die zehn ersten derfelben werden in den Hattenwerken fast nur metallisch darzgestellt, von den drei folgenden gewinnt man zugleich auch gewisse Verbindungen, und die lehten zwei werden ausschließlich im verbundenen Zusstande gewonnen.

Beber ber, eines ber eben angeführten 15 Metalle behandelnden Abschnitte bes zweiten Theils tann in vier Unterabtheilungen gebracht werben, von benen bie erfte Abtheilung: bie wichtigften Gigenfchaften bes betreffenben Metalles, die zweite: Die wichtigften Erge, Die britte: eine Ueberficht ber vorzüglichften Berfahrungsarten jum Probiren berfelben (Untersuchung ber Erze auf ihren Metallgehalt), und bie vierte: ihre metallurgifche Bugutemachung, sum Gegenstanbe bat. Die brei erften biefer Abtheilungen liegen, ftreng genommen, nicht innerhalb ber Grengen eines Lehrbuchs ber Metallurgie, fonbern ihr Inhalt follte hier eigentlich als befannt voraus: gefett werben burfen. Da es jeboch beim Studium ber Metallurgie bebeutende Bortheile gewährt, alle biefe bem Metallurgen wichtigen Erfahrungelehren, wenigstens ihren Sauptzugen nach, in einem und bemfelben Berte gefammelt zu finden, fo wird eine folche Erweiterung ber Grengen, wenn fie auch nicht gang logisch richtig ift, boch gewiß nicht unzwedmäßig u nennen fenn.

Erfter Theil.



Erfter Abichnitt.

Die Lehre von den metallurgischen Processen im Allgemeinen.

Die Proceffe, burch welche ber Metallurg bie Metalle aus ben ihm von ber Sand bes Bergmanns überlieferten Erzen gewinnt, find, je nach ber Befchaffenbeit ber betreffenben Metalle und Erze, von verfchiedener Urt. Ingwifden fann man von allen metallurgifden Proceffen, mit Ausnahme einiger vorbereitenden und untergeordneten Operationen, fagen, bag biefels ben auf chemischen Principien beruhen. Dur auf chemischem Bege ift es moglich chemische Berbindungen aufzuheben, und nur auf biefem Wege tonnen folglich Metalle von ben Stoffen, mit welchen fie in ben Ergen chemifch verbunden (verergt) vorfommen, gefchieden werden. In bem Kalle, daß ein zu geminnendes Metall in feinem Erze als mechanifcher Gemeng= theil enthalten ift, bietet fich freilich bie Moglichkeit bar, es burch mecha= nifche Mittel zu trennen; aber bennoch wird biefer Weg nur felten einge= folagen, ba er faft ftets ju febr unvolltommnen Resultaten fuhrt. & B. fann Golb aus golbhaltigem Sande burch eine rein mechanische Urbeit, ben Bafchproces, gewonnen werben, allein die Erfahrung bat gelehrt, bağ biefe Trennungsart im boben Grabe unvollstanbig ift, indem baburch nur ein verhaltnigmäßig febr fleiner Theil bes im Sande enthaltenen Golbes ausgebeutet werben fann. Die auf demifden Principien beruhenben Arbeiten find baher, ale bie wichtigften und gablreichften unter ben metals lurgifchen Proceffen, ein:r weit fpecielleren Beachtung werth als bie mechanifch-metallurgifchen Operationen.

I. Bon den chemisch:metallurgischen Processen.

Um chemische Berbindungen gu bilden, ift es nothwendig, bag die kleinften Theile (Molecule) ber betreffenden Ropper in einen beweglichen Buftand verfest werden, wodurch es ber chemifchen Attractionsfraft (Ber= wandtichaft) moglich wird, ein burchaus gleichformig angeordnetes Moles cular-Gemenge hervorzubringen. Um chemifch gebundene Korper aus ihren Berbindungen abzufcheiden, wird es erfordert lettere ju gerlegen, mas nur burch bie Bilbung neuer chemifcher Berbindungen gefchehen tann, an bes nen ber abzuscheibende Stoff feinen Untheil nimmt. Alfo auch bei jeber chemifchen Trennung wird iener eben gebachte bewegliche Molecular-Buftanb bedingt. In allen Rluffigfeiten und Gasarten ift biefer Buftand bereits vorbanden, und bamit feste Rorper benfelben annehmen, muffen biefe, fo weit unfere jegigen Erfahrungen mit Sicherheit reichen, entweber in Gluffigfeiten ober in Gasarten umgemandelt werden. Es ift jedoch, wie ebenfalls bie Erfahrung lehrt, nicht immer nothwendig, bag, wenn zwei Rorper chemifch auf einander wirten follen, beibe fich in einem biefer Buftanbe befinden, fonbern es genugt baufig fchon, wenn bies nur mit einem berfelben ber Kall ift. Die Erze, welche alle fefte Rorper find, tonnen alfo fcon baburch chemischen Beranderungen unterworfen werben, bag man fie ber Ginwirtung von gewiffen Fluffigfeiten ober Gasarten ausfest. Bei einigen ber metallurgifchen Processe verfahrt man in ber That auf biefe Beife, indem man g. B. Cauerftoff, Chlor, Roblenornd u. f. m. , gefauerte ober falghals tige Fluffigfeiten auf bie mehr ober meniger vorbereiteten Erze einwirken In der Mehrgabt ber Kalle gieht man es aber vor, burch Schmels jung die Erze felbft in einen fluffigen Buftand ju bringen. Da fowohl bei ber erwähnten Behandlung ber Erze in einer Atmosphare von gewiffen Gasarten als bei ber Schmelzung berfelben faft ohne Musnahme eine wenigstens bis gur Glubbite gesteigerte Temperatur erforberlich ift, fo pflegt man beibe Dethoden unter bem Ramen bes heißen cher trode= nen Beges gufammengufaffen, mahrend man bie Behandlung ber Erze mit mafferigen gluffigfeiten unter bem Ramen bes falten ober naffen Beges begreift. Beibe Berfahrungsarten find jeboch taum mefentlich von einander verfchieben, ba es ftete bie Barme ift, welche, fowohl in ben gasformigen ale in ben tropfbar fluffigen Rorpern, Die Beweglichfeit ber Molecule hervorbringt. Der Unterschied hierbei ift nur ber, bag bie Riuffigkeiten, beren man fich bei Unwendung des naffen Beges bebient, ihren tropfbar fluffigen Buftand einem fo geringen Barmegrade wie bem ber gewöhnlichen Luft= Temperatur verbanten, mahrend bie gefchmolgenen Maffen, mit benen wir bei Unwendung bes heißen Beges operiren, ihren fluffigen Buftand erft in Folge einer mehr ober weniger erhohten Tempes ratur annehmen. Dbgleich jedoch bas Befentliche biefer beiben Methoben auf ein und baffelbe Princip hinauslauft, und obgleich es baber swiften beiben feine icharfen Grengen giebt, fo erfcheint es, ber leiche teren Ueberficht wegen, bennoch zwedmäßig, Die chemifch = metallurgifchen

Processe in die auf dem trocknen und die auf dem naffen Wege gu sondern.

Die Erze, welche ber Metallurg zu behandeln hat, konnen sehr verschies benartige mineralische Bestandtheile enthalten, und nicht selten konntt es vor, daß das aus denselben zu gewinnende Metall von mehreren andern Metallen, nebst von verschiedenen Erden, Alkalien und Metalloiden (besons berd Schwesel und Sauerstoff) abgeschieden werden muß. Auf dem nassen Bege sind solche Scheidungen, selbst von der verwickeltsten Art, mit grosser Senauigkeit ausführbar; da es sich aber bei den metallurgischen Prosessen zugleich stets um den größtmöglichen ökonomischen Bortheil handelt, so kann von dieser Trennungsart, wegen des meistentheils dadei erforderzichen Kostenz und Zeitz Auswandes, nur in einzelnen Källen Gebrauch gemacht werden. Inzwischen ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Fortsschritte der Chemie die Anwendung des nassen Weges bei den metallurgischen Processen in der Kolge noch bedeutend mehr ausdehnen werden, als es bis jeht bereits geschehen ist.

Fast jeber chemisch-metallurgische Proces, bessen Resultat bas aus bem Erze ertrahirte Metall ober eine gewisse, aus bemselben abgeschiedene Berzbindung ist, besteht aus einigen ober mehreren untergeordneten Processen. Lettere sind es eigentlich, welche in dem Folgenden näher betrachztet werden sollen, und erst in dem zweiten Theile der Metallurgie kann davon die Rede senn, wie diese integrirenden Processe zweckmäßig zu jenen umfassenderen an einander gereiht werden. Nicht immer ist es möglich bei der Betrachtung eines einzelnen integrirenden Processes, den Zweck der Operation, in Bezug auf die endliche Gewinnung des regulinischen Mestalls oder der betressenden Berbindung, deutlich einzusehen, da nicht selten mehr oder weniger bedeutende Umwege genommen werden mussen zum gewünschten Ziele zu gelangen. Borläusig kommt es daher nur darauf an, ohne Rücksicht auf den endlichen Zweck, die chemischen Borgänge bei den chemisch-metallurgischen Operationen verstehen zu ternen.

A. Die demifd-metallurgifden Processe auf bem troduen Bege.

1) Roftung.

Unter Roftung ber Erze ober metallurgischen Probutte versteht man bas Erhigen diefer Korper bis zu einem Warmegrabe, bei welchem noch teine Schmelzung berfeiben eintritt, welcher aber groß genug ift, um bies selben in einem barüber geleiteten Strome von reiner ober mit anderen Gasarten (wie j. B. Chlor, Rohlenoryd, Wasserbampf u. f. w.) gemengter

atmofpfarifcher Luft, gemiffe chemifche Beranberungen erleiben gu laffen. Diefe Beranberungen eines ober mehrerer ber Bestandtheile bes gerofteten Rorpers tonnen hauptfachlich befteben: 1) in einer Berbindung mit Sauer= ftoff (Drobation), 2) in einer Berbinbung mit Chlor (Chloration), 3) in einer Entziehung von Sauerftoff (Desorphation, Reduftion), 4) in einer Berfluchtigung, in Kolge einer burch ben Roft-Procef bewirften Drybation, Chl ration ober Reduftion, ober auch nur in Kolge ber erhöhten Temperatur und ber Ginwirfung, welche Gasftrome auf gebundene, mehr ober me= niger fluchtige Stoffe ausuben. Je nachbem bie eine ober bie andere ber genannten chemischen Beranderungen bezwecht wird, nennt man bas Roten ber Ronung. ften ein orndirendes, chlorirendes, reducirendes ober verfluchti= Da litteres febr oft jugleich orndirend, chlorirend ober reducirend ift, fo tann es in biefen Rallen auch zu einer ber brei erftgenannten Roft= arten gerechnet werben. - Die Birtung jeber biefer Urten bes Roftens wird begreiflichermeife am ichnellften eintreten und am vollftanbigften vor fich geben, wenn ber ju roftende Rorper vorber gepulvert wurde, minber fchnell und vollständig, wenn man ihn in mehr ober weniger großen Studen anwendet, und am fchwierigften und unvollftanbigften, wenn biefe Stude eine nur geringe Porofitat befiben. Much wird es biefe Birtung begunftigen, wenn ber chemifch einwirtenbe Gasftrom fich mit einer folchen Gefdwindigfeit bewegt, bag ber burch Berfetung unbrauchbar geworbene Theil beffelben, fo mie bie burch bie Roftung etwa gebilbeten gasformigen Berbindungen fcnell genug entfernt werben, um neuen Quantitaten bes wirkfamen Gafes Plat ju machen. Bei ber Roftung pulverformiger Ror= per ift es zugleich von Bichtigfeit, bag bie Dberflache ihrer Gefammtmaffe, burch Umruhren ober ahnliche mechanische Mittel, von Beit ju Beit verandert wird, bamit, weil an folden Stellen bie ftartfte Ginwirkung bes Gasftromes ftattfindet, ftets neue Partitel biefer Ginmirtung ausgefest Enblich barf bie bei ber Roftung angewendete Temperatur nie einen folden Grab erreichen, bag bie Roft = Daffe baburch gufammenfintert ober gar theilweise fcmilgt, in Folge beffen fie weniger leicht burch ben Gasftrom chemifch verandert werben murbe. 3ft biefer Uebelftand eingetreten, fo lagt er fich theilweife befeitigen, indem man bie gufammengefinterten ober gefchmolgenen Daffen mahrend bes bei vermindertem Sitgrade fortgefetten Roft-Proceffes auf mechanifche Beife ju gertleinern fucht. -

Ornbirenbe Roftung. Eine orphirenbe Roftung ift es, wenn g. B. Magneteifenftein (Eifenorph orphul) bis jum ftarten Gtuben erhitet wird, matrend ein Strom von atmospharischer Luft barüberstreicht, wodurch sich nach und nach bas in biesem Erze enthaltene Eifenorphul in Eifenorph umwandelt.

Kolgende Beifpiele werben bagu bienen, bas Befentliche ber vorgebachten

vier Arten bes Roftens naber anfchaulich zu machen.

Eine chlorirende Roftung findet ftatt, wenn 3. B. Gilbererge in Chlorirente einem Strome von Chlorgas ober Salgfauregas erhitt merben. Es ift bierbei gleichaultig, ob bas Gilber in benfelben als metallifches Gilber. Silberornd oder Schwefelfilber vorhanden ift, benn in allen biefen gallen wird Gilberchlorid, Ag Cl, gebilbet.

Roftung.

Eine reducirende Roftung nennt man es, wenn g. B. über nebucirente glubendes Ricelorydul ein Strom von Roblenoryd ober Roblenmafferftoff geleitet wirb. Es entfteht hierbei metallifches Ridel und im erften Kalle Roblenfaure, im anderen Roblenorod und Baffer. Much ift es eine rebus citenbe Roftung, wenn man einen Strom ber genannten Gabarten bei erhobter Temperatur uber gemiffe Metallfalge, 3. B. fcmefelfaure ober arfeniffaure Drobe, leitet, woburch fich Schwefel- und Arfenif- Metalle bilben.

Eine verfluchtigende Roftung fann, wie bereits oben bemertt, unter verfindtigente verschiedenen Umftanden gefchehen, namlich :

a) in Folge einer Drybation. Roftet man g. B. ein Schwefelmetall, Orubirent-verfitte. fo wird, je nach ben nabern Umftanben, ein mehr ober weniger großer Theil bes Schwefels zu ichweflichter Saure und Schwefelfaure orpbirt und in Geftalt biefer Berbindungen verfluchtigt, mahrend entweder reines Metall, Metallorpb, fcmefelfaures Metallorpb ober auch ein Gemenge ber letteren beiben gurudbleibt. Die verschiebenen Metalle zeigen ein in bie= fer hinficht verschiedenes Berhalten, welches außerbem noch burch ben beim Roften angemendeten Sitgrad und burch einige andere Umftanbe mobifigirt wirb. Begen Mangel an naberen Untersuchungen über biefen für ben Metallurgen nicht unwichtigen Gegenstand tonnen nur etwa fol= genbe erlauternbe Beispiele angeführt werben.

Schwefeleifen. Durch Bermitterung, unter hinreichenbem Butritt von Luft und Feuchtigkeit, verwandelt fich Ginfach = Schwefeleifen, Fe, nach und nach in Gifenvitriol, Fe S+6 H. Much burch orndirende Roftung beffelben erbalt man biefes Galg, aber im mafferfreien Buftanbe, indem bas Gifen gu Gifenorybul und ber Schwefel theile gu fchweflichter Saure, theile gu Schwefelfaure orpbirt wirb. Gest man bie Roftung lange genug fort, fo wird bas gebilbete ichmefelfaure Gifenorpbul gerlegt, bas Eisenorydul orybirt fich hoher, ein Theil ber Schwefelfaure gerfett fich in Sauerstoff und schweflichte Saure, und bafifch fchwefelfaures Gifenornd (oder ein Gemenge von Fe und Fe S3) bleibt gurud. Bei fteigen= ber Temperatur wird auch bies gerlegt, und man erhalt gulett Gifenornb. Bei einer Roftung im Großen ift es jeboch, wegen ber großeren Daffe bes angewendeten Schwefeleifens, febr fchwierig baffelbe vollftandig in Gifenoppb umjumanbeln. Je vollftanbiger bas Schwefeleifen mechanisch gers

Ogubirend.verfind. ligente Höftung.

elleinert war, je fleißiger es wahrend ber Roftung gerührt wurde, je allmätliger man die Erhitung besselben steigerte und je zweckmäßiger man den Luftwechsel unterhielt, desto besser gelingt die Rostung, b. h. desto weniger unzersetzes Schwefeleisen wird dem zulett erhaltenen Eisenoryde beigemengt senn. Der hohere hitzgrad, welcher zum Austreiben der Schwefelssaure aus dem basisch schwefelssuren Eisenoryd erfordert wird, darf nicht eher eintreten, als die des Berglimmen der Masse, namlich die Orpdation des Schwefels und Eisens, vorüber ist. — Auf ganz ahnliche Weise kann Doppelt-Schwefeleisen, Fe, zu Eisenoryd abgeröstet werden.

Schwefelzink (Zn) verändert sich, selbst wenn es in Pulversorm einer orpdirenden Roftung unterworfen wird, nur langsam zu einem Gemenge von Zinkorpd, Zn, und schwefelsaurem Zinkorpd, Zn. Bei erhöhter Temperatur wird, unter Austreibung eines Theils Schwefelsaure, letteres zu basisch schwefelsaurem Zinkorpd, Zn. B. Bei erhöhter Glühhitz, ber noch übrige Antheil Schwefelsaure ausgetrieben wird und reines Zinkorpd zurückleibt. Wegen der schwierigen Orpdirbarkeit des Schwefelzinks ist jedoch ein solches Resultat noch weniger leicht zu erhalten als beim Schwefeleisen, und fast stets ist das zurückbeibende Zinkorpd mit mehr oder weniger Schwefelzink verunreinigt. In einer Bezieshung ist aber die Röstung des Schwefelzinks mit weniger Schwierigkeit verbunden als die des Schwefeleisens, indem nämlich das erstere einen stärkeren Higgrad verträgt, ohne theilweise in Schmeszung zu gerathen.

Schwefelwismuth (Bi). Wegen feiner leichten Schmelzbarkeit und jugleich wegen ber Riuffigkeit bes Wismuthorpbes ift baffelbe fehr ichwierig vollständig abzuröften.

Schwefelkupfer (Eu). Bei einer vorsichtig geleiteten Roftung verzwandelt sich dasselbe in ein Gemenge von Rupferorydul, Eu, und schwefelsaurem Aupferoryd, CuS. Freies Rupferoryd, Cu, tann namlich hierzbei nicht entstehen, so lange sich schweflichte Saure, in Folge der Verbrenzung des Schwefels, entwickelt, da Rupferoryd, wenn es im erhibten Zustande mit schweflichter Saure, S, in Verührung kommt, zu Rupferorydul und schweflichter Saure, S, in Verührung kommt, zu Rupferorydul und schwefelsaurem Rupferoryd wird. Sobald aber alles Schwefelsupfer in ein solches Gemenge umgewandelt ist, beginnt sich auch das Rupferorydul höher zu orydiren. Durch stärkeres Erhiben wird darauf die Schwefelsaure aus dem schwefelsauren Rupferoryd, zuerst theitweise (indem sich basisch schwefelsaures Rupferoryd, durch und dann vollständig ausgetrieben. Bei einer unvollkommnen Abrostung des Schwefelkupfers, wie dieselbe meistens stattsindet, wenn schwefelkupferhaltige Erze oder

Suttenprodukte im Großen orndirend geroftet werden, pflegt ein Gemenge Ornbirenboerflichilgende Meffung. von Rupferorvbul, fchmefelfaurem Rupferorph, Schmefelfupfer und metals lifdem Rupfer zu entfteben. Letteres icheint fich an folden Stellen gu bilben, wo das Rupferorydul, umgeben von einer Utmofphare von fchweflichter Gaure, einer etwas boberen Temperatur ausgefest mar, ale bie, welche erforderlich ift, um Rupferornd burch fcmeflichte Caure ju Rupfer= orobul zu reduciren.

Schwefelblei (Pb) ift, weil es leicht gufammenfintert, fchwierig gu roften und hinterlagt bierbei ein Gemenge von fcmefelfaurem Bleiornb und Bleiornd. Mus erfterem tann bie Schwefelfaure nicht ausgetrieben werben, felbft wenn man bie Temperatur bis gur Schmelgung fteigert.

Schwefelfilber (Ag). Fur fich geroftet fann es ganglich in metallis fches Gilber umgewandelt werben. Ift baffelbe aber mit anderen Schwefelmetallen, g. B. Schwefeleifen ober Schwefelfupfer, gemengt, fo bilbet fich ftete ein Theil fchwefelfaures Gilberornd, melches erft bei fehr erhohter Temperatur in Metall, Squerftoff und fcmeflichte Saure gerfebt wirb.

Schwefelgold, fowohl fur fich als im Gemenge mit anderen Schwefelmetallen geroftet, wird ftete in Golb und ichweflichte Gaure um= geanbert.

Schwefelgnedfilber verhalt fich wie Schwefelgolb, inbem fich bas Quedfilber metallifch ausscheibet, aber fich zugleich auch verfluchtigt.

Schwefelantimon (Sb) ift, wegen feiner leichten Schmelzbarteit, schwierig vollftandig abzuroften. In ber Regel entfteht ein Gemenge von antimoniger Saure, Untimonoryd und Schwefelantimon. Bei gu ftarter Dite mirb ein Theil bes Untimonorphs verfluchtigt.

Schwefelarfenit, fowohl rother (As) ale gelber (As), gerfett fich beim Roften ju arfenichter und fcweflichter Gaure, Die beibe verfluchtigt werben.

Schwefelnidel fann ohne Schwierigfeit ju einem Gemenge von Nidelorpbul und Nideloryd abgeroftet werden, bem nur wenig ungerfettes Schwefelnidel beigemengt ift. Go lange fich fchweflichte Gaure in hinreidenber Menge entwidelt, entfteht nur Nidelorybul, fpater erft Nideloryb.

Schwefelkobalt verhalt fich ahnlich wie Schwefelnickel, boch mit bem Unterfchiebe, baß fich ftets ein Theil fchmefelfaures Robaltornbul bilbet.

Es ift faum notbig ju bemerten, bag bie angeführten Borgange bei ber Roftung von Schwefelmetallen, nicht unwefentliche Modificationen erleiben, wenn, anftatt eines Stromes von reiner atmofpbarifcher Luft, ein Etrom von einer mit reducirenben Gasarten, wie Roblenoryb und Robs lenwafferftoff, und außerbem vielleicht noch mit Bafferbampfen gemengten

Luft angewendet wird, wie dies bei allen Roftungen im Großen mehr ober weniger der Fall ift. Der Wasserdampf außert bei hoherer Temperatur eine sehr bemerkenswerthe Wirkung auf die Schwefelmetalle; so 3. B. zersfeht sich Schwefelisen damit zu Eisenorpdul und Schwefelwasserschen, und aus Schwefelsiber wird metallisches Silber abgeschieden, indem sich sowohl Schwefelwasserstoff als schweflichte Saure bilden.

Das Berhalten ber Arfenit: und Phosphor=Metalle bei orpbirenber Roftung ift noch meniger bekannt als bas ber Schwefelmetalle. Nur fo viel kann als ausgemacht gelten, baß Arfenit hierbei im Allgemeinen noch schwieriger als Schwefel, Phosphor aber, wegen ber Beständigkeit ber Phosphorsaure bei hoher Temperatur, nur zum kleinsten Theile zu entfernen ift.

Chlorirent-verflach.

b) In Folge einer Chloration. Eine verstüchtigende Roftung biefer Art ist es, wenn 3. B. eisenhaltige Silbererze chlorirend geröftet werden, wobei sich ein Theil des Eisens als Eisenchlorid, Fe²Cl³, verstüchtigt. Enthalten solche Erze zugleich Arsenik, Antimon, Zink, Jinn, Wismuth, Quecksitder, Chrom oder Schwefel, so bieden sich auch flüchtige Verbindungen des Chlors mit diesen Körpern.

Rebucirenb.verflüchtigenbe Bloftung. c) In Folge einer Nebuktion. Werben 3. B. zinkorpbhaltige Eisenerze in einem Strome von reducirenden Gasarten, wie Kohlenorpd und Kohlenwasserstell, erhist, so entsteht außer metallischem Eisen auch metallisches Zink, welches sich bei hinreichend hoher Temperatur als solches verstüchtigt. Bei der reducirenden Röstung von arseniksauren oder arsenichtauren Orpben entweicht ein Theil des Arseniks in metallischer Gestalt. Ein ähnzlicher Borgang sindet statt, wenn antimons, tellurs, selens oder schwefelssaure Verbindungen reducirend geröstet werden.

Ginfach-verfluch-

d) In Folge der erhöhten Temperatur und der Einwirkung, welche Gasftrome auf gebundene mehr oder weniger fluchtige Stoffe ausüben. Eine
folche Röftung sindet statt, wenn z. B. wasser- oder kohlensaurehaltige
Erze bei Luftzutrit erhigt werden, wobei sich Wasser und Kohlensaure verflüchtigen. Die Ersahrung lehrt, daß dieses Austreiben der Kohlensaure weichensigtens bei kohlensaurem Kalk, Barpt u. s. w.) leichter vor sich geht,
wenn die Erhigung der betreffenden Substanzen in einem Strome von
Wasserdampf, als wenn dieselbe in atmosphärischer Luft geschieht. Auch
das Erhigen solcher Erze und mineralischer Substanzen, aus demen nur
hygrossepisch gebundenes Wasser verstächtigt wird, kann zu dieser Art
ber verstächtigenden Röstung gerechnet werden. Man pflegt diese Operationen Brennen oder Calciniren die neinen.

^{*)} Diefe Benennung ift inzwischen nicht gang vaffenb, ba Calciniren (Berfalfen) urfprunglich fo viel wie Orypiren bebeutet.

2) Somelgung.

Babrend bie chemischen Veranberungen, welche bie Erze und metallur= gifchen Produtte bei ber Roftung erleiben, barauf begrundet find, baß gewiffe Gafe auf erhitte ftarre Metall = Berbindungen chemifch gerlegend einwirfen, beruhen bie chemifchen Borgange bei ber Schmelzung barauf, bağ wenn zwei feurig=fluffige (gefchmolzene) Rorper zufammengebracht werben, biefelben in vielen Rallen einer chem ichen Beranberung unterworfen find. Gleich wie ber auf bem naffen BBe arbeitenbe Chemiter mit liquiden Cauren und mafferigen Solutionen operirt, baburch Auflofungen bewirft und Rieberfchlage bervorbringt, verfahrt ber Metallurg mit ben bei boberer Temperatur gefchmolgenen Berbindungen ber Metalle. allen metallurgifden Schmelg : Proceffen, mit Musnahme einiger weniger befteht bas Refultat in ber vollfommnen ober theilmeifen Abicheibung eines ober mehrerer ber Bestandtheile bes ber Schmelgung unterworfenen Erges ober Produttes, wodurch alfo bem Endamede aller metallurgifchen Proceffe, ber Darftellung bes regulinischen Metalls, mehr ober weniger naber ge= rudt wird. Diefe chemifche Abicheibung murbe, ba ber Metallurg nicht medantide Eng. bas Filtrum bes Chem fere anwenden fann, in vielen gallen nur wenig belfen, wenn fich nicht ein mechanisches Gemenge von geschmolzenen mines ralifchen Maffen nach ben Gefeben ber Schwere anordnete, indem fich bie fpecififch fcwerfte ju unterft und bie fpecififch leichtefte ju oberft anfam= Bei allin Schmelaproceffen findet eine folche mechanische Abson: berung von wenigftens zwei, in vielen Kallen von brei und mitunter fogar von vier verschiebenen Schichten fatt. Mus welchen Stoffen biefe Schich: ten im Allgemeinen befteben, ift leicht zu finden, wenn man bedenft, welche Beftandtheile bie ber Schmelzung unterworfenen Daffen zu enthalten Bei jeder Erg = Schmelgung wird es unvermeiblich fenn, bag ein Theil ber, in ber Regel aus Gilitaten von Erben und Alfalien befteben= ben Bebirgs : ober Bangart, von welcher bas Erz begleitet wirb, jugleich mit letterem in bie Schmelzung tommt. Dies bewirft bie Entftehung einer glasartigen Maffe, ber Schlade, melde aus jenen Gilitaten gufammenfchmilat. Das Erg felbft befteht haufig aus Schwifelmetallen, welche fich burch bie Schmelgung zu einer homogenen Daffe, bem Stein. Es giebt nun Schmelg : Proceffe, bei benen fich Schlade und Stein, andere, bei benen fich Schlade und regulinifches Detall, und noch andere, bei benen fich Schlade, Stein und regulinifches Detall abfondern. Die Schlade bilbet hierbei ftete bie oberfte Schicht, unter berfelben liegt ber Stein ober bas regulinifche Metall, und im gall beibe vorbanden find, nimmt letteres bie unterfte Stelle ein. Rur bei menigen

fdmolienen Dtaffen.

Schlade.

Gtein.

Regulinifches Metall.

Spelfe.

Schmelzungen sondert fich zwischen Stein und Metall noch eine vierte (arsenie zober antimonreiche) Schicht aus, die sogenannte Speise. Die Stelle der Schlade nimmt bei einigen metallurgischen Processen ein gesschwolzenes Oryd ein, zuweilen auch ein Gemenge von mehreren Oryden.
— Richt in allen Fallen ist biese mechanische Sonderung in Schlade, Stein und regulinisches Metall ganz scharf. So z. B. schmelzen Blei und Schweselblei in allen Berhaltnissen zusammen, und Schweselzink wird in beträchtlicher Menge von gewissen Schladen aufgelöft.

Nachdem es durch das eben Angeführte einleuchtend geworden fenn wird, wie die mechanische Absonderung gewisser geschmolzener Mineralsmassen dem Metallurgen bei seinen Processen sehr zu Husses eben der Scheidungsarten dersseltes sich jehr darum zu zeigen, welche chemische Scheidungsarten dersselbe bei der Schmelzung in Anwendung bringt. — Die wichtigsten metallurgischen Schmelzungen lassen sich, nach den dabei vorgehenden chemischen Beränderungen des behandelten Materials, in vier Klassen bringen, nämlich in 1) die orydirende Schmelzung, 2) die reducirende Schmelzung, 3) die solvirende Schmelzung und 4) die präcipitizende Schmelzung.

irten ber Schmeljung.

Daubirenbe

Unter orpbirender Schmelzung verfteht man eine folche, bei welcher auf eine geschmolzene ober burch bobere Temperatur erweichte. metallifche ober geschwefelt metallifche Berbinbung burch ein Orphationes mittel orphirend eingewirft wird. hierburch bezweckt man die Orphation ber in ber Berbindung vorhandenen, am leichteften orpbirbaren Stoffe, und in Folge bavon bas Abscheiben berfelben von ben weniger leicht orpbirbaren Metallen. Der orpbirte Rorper geht entweder, wenn er fluchtig ift, in Gasform fort, ober er fcheibet fich, wenn er bei ber angewenbeten Temperatur fcmelgbar ift, ale fluffige Lage aus, ober er wird burch Bufat von anberen Substangen in eine fluffige Berbindung umgeandert, ober endlich er legt fich als fester ober ftaubartiger Uebergug auf bie metallische Bei vielen ornbirenben Schmelgungen werben mehrere Stoffe gugleich orphirt und mitunter auf verschiedenen ber hier angeführten Bege Mls Drybationsmittel benutt man in ben meiften gallen bie atmofpharifche Luft, zuweilen auch andere Stoffe, welche Die Gigenfchaft befigen, bei erhohter Temperatur, befonders aber im gefchmolgenen Bu= ftande, Sauerftoff an leicht orndirbare Rorper, mit benen fie in Berubrung tommen, abzutreten. Orphationsmittel ber letteren Art find t. B. Bleioppd (auch in Berbindung mit Gauren, wie Roblenfaure, Schwes felfaure, Riefelfaure u. f. m.), fcmefelfaures Rupferornd, fcmefel= faures Gifenornbul, Salpeter und bafifch (Sechftel=) fiefel= faures Gifenorphul. - Rolgende Beifpiele von orphirenden Schmeljungen verschiedener Art werben als nabere Erlauterungen bienen.

Dyphationsmittel.

Bird eine Legirung von Gold und Antimon geschmolzen, und über 1) Almosephatie Dbersläche ber hinreichend erhitten geschmolzenen Masse ein Strom von atmosphärischer Luft geleitet, so orpdirt sich das Antimon nach und nach zu Antimonorpd, welches sich verstüchtigt und das Gold zulet in reinem Zustande zurückläst. Nur wenn die Orydation bei zu hoher Temperatur und unter zu lebhastem Lustwechsel geschieht, bildet sich antimonige Säure, welche sich in geschmolzenem Zustande auf der Obersläche des Goldes ansammelt. Auch von Arsenik und Schwefel kann das Gold auf diese Weise geschieden werden. — Silber zeigt, in seinen Verdinzbungen mit Antimon, Arsenik und Schwefel, ein ähnliches Verzbalten.

Leitet man auf die Dberflache geschmolzenen und burch verschiebene Metalle und Metalloibe, wie Gifen, Robalt, Blet, Untimon, Ur= fenit und Schwefel, verunreinigten Rupfere einen lebhaften Luftftrom, fo verfluchtigen fich bie brei lettgenannten Beimengungen im orpbirten Buftanbe, mabrent fich jugleich eine mehr ober weniger fluffige Schicht, bestehend aus Gifenorob, Robaltorybul, Bleioryb, antimoniger Caure und Rupferorydul, auf ber Dberflache bes Metalls ausscheibet, bis ber größte Theil bes Rupfere fast rein guructbleibt. Je mehr Blei im Berbaltniß zu ben anderen verunreinigenden Metallen vorhanden mar, je mehr Bleiored fich alfo bilbete, befto fluffiger ift jene Schicht, mabrend fie im entgegengefetten Falle eine mehr ftarre Confifteng befitt. In beiben Rallen muß fur bie Fortichaffung berfelben geforgt werben, bamit fich ber Orphation wieder eine neue metallifche Dberflache barbietet. figen Schicht gefchieht bies theils baburch, bag fie, megen ber converen Dberflache ber gefchmolgenen Metallmaffe, fich von felbft an ben Rand ber= felben begiebt, theils baburch, bag ber heftige Luftftrom fie hinwegtreibt. Bauft fich die fluffige Schicht bennoch ju febr an, fo muß fie burch andere Mittel entfernt werden. Die ftarre Drobichicht wird mit Sulfe einfacher Berfzenge von Beit zu Beit weggenommen.

Unterwirft man eine Legirung von Gold und Blei einer orybirenden Schmelzung der gedachten Art, so scheidet sich so lange geschmolzenes Bleisoryd aus, bis reines Gold zurückbleibt. Ein Theil des Bleiorydes wird jedoch, bei hoher Temperatur und starkem Luftstrome, verstüchtigt. — Gold und Wismuth verhalten sich ebenso.

Eine Legirung von Silber und Blei ober Silber und Wismuth jeigt ein ahnliches Berhalten wie die eben erwähnten Golblegirungen. Durch bas fich verflüchtigende Bleiorpb und Wismuthorpd wird aber noch leichter eine Eleine Quantitat Silber fortgeführt, als in bem entsprechenden Kalle Golb.

Gine Legirung von Golb ober Gilber mit Blei ober Bismuth

1) nemofybarifde und jugleich mit geringen Beimengungen von anderen uneblen Metallen, wie Gifen, Robalt, Rupfer u. f. m., wird auf die ermahnte Beife ebenfalls zu reinem Gold ober Gilber umgeanbert, indem bas fluffige Bleiorph ober Bismuthorph bie Drobe ber anderen Metalle in fich aufnimmt.

> Birb eine Berbindung von Arfenit, Gifen, Robalt und Didet auf die Beife orpbirend gefchmolgen, bag bas entftehende Gifenornb und Robaltorybul fogleich burch einen die gefchmolzene Detallmaffe theilmeife bebedenden leichtfluffigen Rorper, wie g. B. Borar, aufgeloft und meageichafft wirb, fo fann man, nach Plattner's Erfahrungen, ben Proces fo leiten, daß julebt eine geschmolzene Berbindung von Ni2 As gurudbleibt. Man wurde auf biefem Bege reines Nichelmetall erhalten tonnen, wenn nicht, in bem Magfie als ber Arfenikaebalt fich vermindert, sugleich auch ber Schmelgpunkt ber Legirung erhoht murbe, aus welchem Grunde bies felbe endlich erftarrt. Bugleich bat Plattner bemertt, bag fich bei biefem Processe querft Gifen, bann Robalt und barauf erft Ridel orpbirt.

> Beispiele von orndirenden Schmelzungen, bei benen bas Drybations: mittel nicht atmofpharifche guft, fonbern ein fefter, leicht Sauerftoff abge-

benber Rorper ift, find folgenbe.

2) Biciorpb.

Schmilgt man Bleioryd mit leicht orpbirbaren Detallen aufammen, fo merben biefe burch ben Sauerftoff bes Bleiornbes orvbirt, mahrend fich eine entsprechenbe Menge metallisches Blei bilbet. Dies ift mittang befieben jedoch nicht fo zu verstehen, daß, wenn Bleiornd 3. B. mit einer entspresim Migeneinen. denben Quantitat Antimonoryd gufammengeschmolgen wird (fo bag ber Sauerftoff bes erfteren gerabe binreichend ift, um alles Untimon in Untimonorph zu vermandeln), man alebann nur metallisches Blei und Anti= monorpd erhalt, fonbern bie Berfetung gefchieht nur theilweife: es entfteht antimonhaltiges Blei, uber welchem fich eine Schicht von gefchmolgenem bleiornbhaltigen Untimonornb anfammelt. Je feiner bas Bleiornd und bas Untimon gepulvert waren, und je inniger fie mit einander gemifcht wurden, befto vollstandiger gefchieht die Orybation bes Untimons. Konnte man beibe Rorper fo gu fagen gtommeife gufammenfcmelgen, fo murbe bie Berfebung am vollstandigften erfolgen. Da bies aber nicht gefcheben fann, fo ift nicht zu verhindern, daß ein Theil bes gebildeten Untimons orndes mit einem Theile bes noch ungerfetten Bleiorndes gufammenfchmilgt und baburch letteres weniger geeignet macht orydirend gu wirken, naments lich weil fich bie geschmolzene Berbindung beiber Drobe auf die Dberflache ber fpecififch fcmereren Detallmaffe begiebt. Wirb bagegen eine gewiffe Menge Bleioryd mehr angewendet, ale, ber Theorie nach, jur Orphation bes Untimons erforberlich ift, fo fann bie gange Quantitat Diefes Metalle orphirt erhalten werben. Beim Bufammenfchmelgen von

Bleioryd mit anderen Metallen, welche geringere Bermandtichaft jum Sauerftoff haben ale bas Untimon, fann man, eben wegen biefer geringeren Bermandtichaft, beren vollftanbige Orphation nur burch einen befto groferen Bufas von Bleiornd bemirten.

Bird Bleiornd in erforderlicher Menge mit Schwefel- ober Urfenit: Detallen gufammengefchmolgen, fo werden Schmefel und Ur= fenit zu fchweflichter und arfenichter Caure ornbirt und als folche verfluchtigt, und es entfteht eine aus Blei und ben betreffenden Metallen gebilbete Legirung.

Das Berhalten verfchiebener Metalle und Schwefelmetalle jum Bleiarnd ift befonders von Berthier unterfucht morben. Die folgenden Beis fpiele find aus ben Resultaten feiner gablreichen Berfuche entlehnt.

10 Gewichtstheile Antimon und 40 Gewichtstheile Bleiornt gaben Einwirfang beffete erri beim Busammenschmelzen einen etwa 23 Gewichtotheile fchweren Bleis birbare Metalle. Alles Antimon war in Orph verwandelt und mit bem unveranberten Bleiorpbe ju einer gut gefloffenen , bichten, topasgelben Schlade gufammengefchmolzen. - Alfo burch Bufammenfchmelzen von

2 Sb mit 44/7 Pb entitebt :

> Sb + 14/7 Pb (Schlade) und 3 Pb (Regulus).

10 Gewichtstheile Binn mit 37.5 Gewichtstheilen Bleiornb gufams mengefchmolgen, lieferten eine gefrittete, mattgraue, in ihrem Innern Bleitorner enthaltende Maffe. Die Ornbation mar alfo, obgleich 37,5 Gewichtstheile Bleiornd gerade fo viel Squerftoff enthalten als 10 Ges wichtstheile Binn gu ihrer Orphation gu Orph gebrauchen, nicht vollftan-Rach Berthier's Meinung bat fich bas Binn bierbei nur ju Drobul orpbirt, und ift als foldes mit bem nicht zerlegten Bleiornd ju einer fcmer fcmelgbaren Daffe gufammengefintert, welche bas Bereinigen ber einzelnen Bleifugeln zu einem Regulus verhinderte. - 218 10 Gewichtstheile Binn einmal mit 80 Gewichtstheilen und bas andere Ral mit 120 Gewid totheilen Bleiornd gufammengeschmolzen wurden, erhielt man in beiben gallen 26 Gewichtstheile regulinifches Blei, mahrenb man, wenn jene 10 Gewichtstheile Binn ju Drobul (Sn) orvbirt worben maren, nur erma 17,6, und wenn fich biefelben in Drob (Sn) umgemanbelt batten, bagegen 35,2 Gewichtstheile Blei hatte erhalten muffen. ift baber febr mabricheinlich, bag fich bas Binn ju Gesquiorpbul (Bn) orpbirt hat, in welchem Salle fein Sauerftoffgehalt nahe bem Sauerftoffverluft ber 26 Gewichtstheile Blei entspricht. - Durch Bufammenfcmelgen von ungefabr:

Einwirfung beffelben auf teicht orpbirbare Metalle. 2 Sn mit 8 Pb entsteht:

Sn + 5 Pb (Schlacke) und 3 Pb (Regulus).

10 Gewichtstheile Zink und 100 Gewichtstheile Bleioryd gaben beim Zusammenschmelzen 13 Gewichtstheile behnbares metallisches Blei und eine krystallinische, geschmolzenem reinen Bleioryd ähnliche Schlacke. Zugleich konnte bemerkt werden, daß sich ein Theil des Zinkes bei der zur Schmeizung erforderlichen Temperatur verstüchtigte. Berthier nimmt an, daß dies etwa 1/5 der angewendeten Quantität Zink gewesen sep, worsaus inzwischen solgen würde, daß das Zink nur zu Suboryd orydirt worden und als solches mit dem Bleioryd zusammengeschmolzen sep; denn zu 13 Gewichtstheilen Blei gehört etwa 1 Gewichtstheil Sauerstoff, wodurch nur 4 Gewichtstheile Zink in Oryd, dagegen 8 Gewichtstheile Zink in Suboryd umgewandelt werden können. Ist also das Zink zu Oryd orydirt worden, so haben sich 3/5 von der angewendeten Menge des Zinks verstüchtigt.

Bei ber Zusammenschmelzung von 20 Gewichtstheilen Wismuth mit 40 Gewichtstheilen Bleioryd erhielt Berthier 24,3 Gewichtstheile einer behnbaren, zinnweißen Legirung und eine geschmolzenem Bleioryde ähnliche Schlade. Hate sich alles Wismuth orydirt, so hatte ber Regulus aus reinem Blei bestehen und ungefahr 29 Gewichtstheile wiegen muffen. Durch eine größere Quantität Bleioryd wurde dies wahrschein-

lich erreicht worben fenn.

Durch Zusammenschmelzen von 10 Gewichtstheilen Eisen, bei einem Bersuche mit 100 Gewichtstheilen und bei einem zweiten mit 160 Gewichtstheilen Blei ornd wurden im ersten Falle 40 Gewichtstheile Blei und eine dickstheilen Blei ornd wurden im ersten Falle 40 Gewichtstheile Blei und eine leichtstüssige, im zweiten Falle 46,6 Gewichtstheile Blei und eine leichtstüssige Schlacke erhalten. Hate sich das Eisen zu Orpdul orpdirt, so wurden sich nur 38,8 Gewichtstheile Blei gebildet haben, ware es das gegen vollständig in Orpd umgewandelt worden, so müßten 58,2 Gewichtstheile Blei erzeugt worden sepn. Es scheint also, daß Eisen durch Bleisglätte theils in Orpdul, theils in Orpd umgewandelt wird. Im Falle daß gewöhnliche Orpdo-Orpdul (Fo Fo) gebildet worden ware, hatte man 48,5 Gewichtstheile Blei erhalten mussen, was also mit dem Resultate des zweisten Bersuchs nahe übereinstimmt. — Es scheint daher, daß durch Zusammenschmelzen von:

3 Fe mit 12 Pb

Fe Fe + 8 Pb (Schlacke) und 4 Pb (Regulus).

In funf Berfuchen, bei welchen 15,8 Gewichtstheile (4 Atome) Rupfer Ginmirtung beffet mit 13,9 (1 At.), 27,9 (2 At.), 55,8 (4 At.), 167,4 (12 At.), und 334,6 birbare Metalle. (24 At.) Gewichtstheile Bleiornb gufammengeschmolgen murben, fonnte nie alles Rupfer (gu Drobul) orpbirt werben, indem ftets Legirungen von Blei und Rupfer und eine aus Bleiornd und Rupferornbul beftebenbe Schlade erhalten wurden. Beim erften Berfuche beftand bie Legirung, ber Rechnung nach, ungefahr aus 13,6 Gewichtstheilen Rupfer und 3,4 Gewichtstheilen Blei, beim letten aus 3,6 Gewichtstheilen Rupfer und 20 Gewichtstheilen Blei. Das Rupfer wird alfo nur durch ein febr grofes Uebermaaf von Bleiornd (im Berhaltnig von 1 Ut. Rupfer gu 6 Ut. Bleiorpd noch nicht vollftanbig) ju Rupferorpbul orpbirt. Dies ruhrt baber, bag bas Rupfer eigentlich weniger Bermanbtichaft jum Gauerftoff hat als bas Blei; benn nach Berthier's Berfuchen reicht eine verhalts nifmagig weit geringere Quantitat Rupferorybul bin, um beim Bufam= menfchmelgen mit Blei letteres zu ornbiren. Es ergiebt fich alfo bieraus bas anscheinend paradore Resultat, bag Bleiornb bas Rupfer zu Rupferornbul, und umgekehrt Rupferorybul bas Blei gu Bleioryb orybirt, nur mit bem Unterfchiede, bag im erften Falle bedeutend mehr Bleiornd als im zweiten Kalle Rupferornbul erforbert wirb.

Das eben angeführte Berhalten ift feine alleinstehende Thatfache; man braucht 3. B. nur an bie Orphation bes glubenben Gifens in Bafferbampf und an die Bafferbildung burch Ginwirkung von Bafferftoff auf glubendes Gifenoryd ju benten, um ein Unalogon ju haben. Es ift aber auch feinem Zweifel unterworfen, bag bie Drobe bes Untimons, Binns, Bines, Wismuths und Gifens, wenn fie in hinreichenber Menge angewendet werben, orydirend auf bas metallifche Blei einwirken, obgleich umgefehrt, gufolge ber eben angeführten Berfuche, bas Bleioryd alle biefe Metalle zu ornbiren vermag. Allgemein lagt fich bas biefen Thatfachen ju Grunde liegende Gefet etwa folgenbermagen aussprechen. Bei ber Magemeines Ber Bufammenfchmelgung irgend eines ber leichter ornbirbaren beim Bufammen (fogenannten uneblen) Metalle mit bem Drybe eines an= beren biefer Metalle erfolgt ftets eine wenigstens theil= meife Orphation bes erfteren, und bie relative Menge bes gebilbeten Drybes ift abhangig 1) von ber Menge bes angewenbeten Drybes, und 2) von bem Grabe. in welchem fich bas Metall elettropofitiv aum Drybe, ober umgefehrt bas Drob elettronegativ **xum** Metalle verbålt.

Die Einwirkung bes Bleiorpbes auf Schwefel : Metalle, beim Bufammenfchmelgen mit benfelben, fennen ju lernen, ift fur ben Detallurs

finmeirtung befiet gen von gang besonderer Wichtigkeit. Berthier's Berfuche liefern hiers Retalle. Uber folgende Aufschluffe.

Bird 1 Gwthl. Einfach=Schwefeleifen (Fe) mit etwa 30 Gwthl. Bleioryd zusammengeschmolzen, so wird aller Schwefel als schweflichte Saure verslüchtigt und das Eisen (wahrscheinlich zu Fe Fe) orydirt, währrend das nicht zersetz Bleioryd mit dem orydirten Eisen zu einer glassen Schlacke zusammenschmilzt, die sich über dem ausgeschiedenen metallischen Blei ansammelt. Wendet man weniger Blei an, so ist die Zerlegung uns vollkommen, indem dann ein Theil Fe unzersetzt in die Schlacke geht. — Um Doppelt=Schwefeleisen (fe) auf diese Weise zu orydiren, werden auf 1 Gwthl. desselben etwa 50 Gwthl. Bleioryd erfordert.

Bur Opphation von 1 Gwthl. HalbsSchwefelkupfer (Eu) burch Bleiorph (zu Kupferorphul und schweslichter Saure) sind etwa 25 Gwthl. (9 At.) Bleiorph nothig.

Um eine Berbindung von Schwefelkupfer mit Schwefeleifen (Eu, Fe; Rupferkies) vollständig zu orpdiren, werden wenigstens 30 Gwthl. Bleioryd erfordert. Bendet man weniger an, so wird das unzersehte Schwefelkupfer nicht von der aus Bleioryd und Rupferorydul bestehenden Schlacke aufgeloft, sondern bildet mit einem Theile des ausgeschiedenen Bleies einen Stein.

1 Swthl. Schwefelantimon (Sb) wird burch ungefahr 25 Gmthl. Bleiornd vollständig zu Antimonornd und fcmeflichter Saure zerfett.

1 Gwthl. Schwefelzinn (Sn) erforbert 30 Gwthl. Bleioryd zur vollständigen Orydation. Als namlich 10 Gwthl. Schwefelzinn mit 300 Gwthl. Bleioryd zusammengeschmolzen wurden, bilbeten sich 60 Gwthl. metallisches Blei und eine glasige Schlacke. Ware in letterer das Jinn als Orydul (Sn) enthalten gewesen, so mußte der Bleiregulus 57,3 Gwthl. gewogen haben; hatte sich dagegen das Jinn zu Jinnoryd (Sn) orydirt, so wurde das Gewicht desselben 68,6 Gwthl. gewesen seyn. Möglicherweise hat sich also auch hier, wie bei der Orydation des metallischen Jinnes durch Bleioryd, die intermediare Orydationsstuse, namlich Jinnsesquiorydul (Sn) gebildet, in welchem Falle der Jinnregulus 62,9 Gwthl. hatte wiegen sollen.

1 Gwthl. Schwefelgint (Zn) wird burch Busammenschmelgen mit 25 Gwthl. Bleiornb gu Bintornb und schweslichter Saure ornbirt.

Schwefelwismuth (Bi) fann, nach Berthier's Berfuchen, burch Bleioryd nur insoweit orydirt werben, als fich aller Schwefel beffelben

in schweflichte Saure umanbert, mahrend fich dagegen bas Wismuth mit Einvilfung befie auf Erweiten bem abgefcbiedenen Blei legirt.

1 Gmthl. Schwefelblei (Pb) gerfest fich burch Bufammenfchmelgen mit 1,865 Gwthl. Bleiornd auf die Beife, baf fich alles vorhandene Blei regulinisch ausscheibet und ber Schwefel als schweflichte Gaure verfluchtigt wird. Mifo burch Bufammenichmeigen von:

> Ph mit 2 Ph entfteht :

S (perfluchtigt) und 3 Pb (Requius).

Ift Schwefelblei im Uebermaag vorhanden, fo fcmilgt baffelbe mit bem metallifch ausgeschiebenen Blei gufammen.

1 Gwthl. Schwefelarfenit (Muripigment, As) wird burch 50 bis 60 Swehl. Bleiornd pollitandia ju fcmeflichter und arfenichter Gaure ornbirt, welche fich verfluchtigen und eine entsprechenbe Menge metallisches Blei nebit ungerfestem Bleiornb gurucklaffen.

Mehnlich wie fich bas Bleiornd gu ben genannten Schwefelmetallen verbalt, verhalten fich andere Drybe jum Schwefelblei, und es fann bier im Allgemeinen ein ahnliches Befet ausgesprochen werben wie bas, mel= ches bei ber Ginwirkung geschmolzener Orpbe auf geschmolzene regulinische Metalle gilt.

Das tohlenfaure Bleiornd wirkt, ba es noch vor bem Schmelgen " Rebienfaure feine Roblenfaure verliert, in gang gleicher Beife auf Metalle und Schwefelmetalle wie bas reine Bleiornb.

Much fiefelfaures Bleiornd ubt eine ahnliche ornbirente Wirfung aus, allein es mirb eine bedeutend großere Menge beffelben als vom reinen Bleiornd erforbert, und jugleich auch eine bobere Temperatur. bei entstehenden Schladen find Doppel : Silifate von Bleiornb und bem Ornbe ober Ornbule bes angewendeten Metalles.

4) Riefetfaures Bietogyb.

Schwefelfaures Bleiornd ift ein noch fraftigeres Drydationsmittel 5) Edwefelfaur als reines Bleiorpb, indem auch bie Schwefelfaure beffelben, burch ihre Berfebung in Sauerftoff und fcweflichte Saure, jur Drybation bes requlinifden ober Schwefel=Metalles, mit welchem biefes Salz gufammenge= fcmolgen wird, beitragt.

Bird fcmefelfaures Bleiornt in einem gemiffen Berbaltniffe mit Schwefelblei gufammengefchmolzen, fo entfteht reines Blei und fcmeflichte Gaure. Ramlich burch Bufammenfchmelgen von:

Pb S mit Pb entftebt:

2 S (verfluchtigt) 2 Pb (Requius).

Mendet man einen Ueberschuß von schwefelsaurem Bleioryd an, so orpbirt sich ein entsprechender Theil des Bleies, welches sich sonft regulinisch abgeschieden haben murbe, zu Orpd.

i) Schwefelfaures Eifenogrobul und ichmefeljaures

Schwefelfaures Gifenornbul und ichmefelfaures Rupferornb, befonders bas lettere, uben beim Bufammenfcmelgen mit Schwefelmetallen im Allgemeinen eine abntiche ornbirende Wirkung aus wie bas ichwefelfaure Bleiornt, boch fehlt es noch an Untersuchungen uber bas Rabere ber bierbei ftattfindenden Berfetungen. Mitfcherlich (in feinem Lehrbuche ber Chemie, 1fte Muflage, Bb. 2, G. 280) fuhrt folgende hierber gehorige Beifpiele an. "Erhitt man Schwefelfilber ober bie Schwefelfalze beffelben mit fchwefelfaurem Rupferornd, fo fcmilat bas Gemenge nach ber Rothalubbibe und gerfest fich gugleich, indem fchwefelfaures Gilberornd und fcmeflichte Gaure fich bilben. Muf Diefelbe Beife verhalt fich Schwefellupfer gu fchwefelfaurem Rupferorpb, mobei, nach der Quantitat bes Schwefelkupfers und nach ber Temperatur, Rupfer, Rupferorndul, Rupferornd, bafifch fchmefelfaures Rupferornd u. f. w. gebilbet werden fonnen. Diefelbe Drybation bewirft bas fch me: felfaure Gifenorphul: Untimon und Arfenit ornbiren fich gleiche falls auf Roften ber Schwefelfaure. Bieht man bie filberhaltige gefchmol= gene Maffe mit Baffer aus, fo enthalt die Auflofung fcmefelfaures Gilberorpd, und ein Theil bes Gilbers bleibt metallifch jurud, unftreitig burch Rupferorpbul reducirt: benn Gilber in Studen ichmilst mit fchwefelfaurem Rupferorph gufammen, indem ichmefelfaures Gilberornb gebilbet wirb. "

7) Calreter.

Salpeter (salpetersaures Kali oder Natron) wird, wegen seiner Kostbarkeit, nur bei wenigen orphirenben Schmelzungen angewendet. Da dies
ses Salz eins der kraftigsten Orphationsmittel ist, so konnen vermittelst
besselben chemischerseits fast alle orphirenden Schmelzungen ausgeführt
werden, bei benen der Metallurg, ökonomischer Rücksichten halber, andere Orphationsmittel anzuwenden pflegt. Nur bei einem der größeren Schmelzprocesse wendet man Salpeter an, wiewohl man ihn in neuerer Zeit auch
hier zu ersparen gesucht hat. Um nämlich aus dem Chromeisenstein, einer
hauptsächlich aus Eisenorphul und Chromorph (Fe Ehr) bestehenden Berzbindung, chromsaures Kali zu erzeugen, wird diese Erz in fein gepulverztem Zustande mit Salpeter geschmolzen, wobei, durch Zersetung der Salp
petersaure des Salpeters, chromsaures Kali und Eisenorph gebildet werden.

Sechftel=tiefelfaures Gifenorybul (Foe Si) ober, wie es ber Me= 0) Ceditel-tiefeltallurg nennt, Gifenorybul : Subfilitat *) ift ein Orybationsmittel, pon beffen orphirender Birfung bei einem ber wichtigften metallurgifchen Dros ceffe Gebrauch gemacht wird. Die Theorie Diefes Proceffes ift auf Rolgendem begrundet. Bird Gifen, welches burch Roblenftoff, Gilicium.

tiefelfaurem Gifenorrbul aufammengeschmotzen, ober boch fo ftart erhint. daß bas Gifen fich erweicht und bas Silitat fcmilgt, fo wird die Balfte des in letterem vorbandenen Gifenorpbule zu metallischem Gifen und Sauerftoff gerlegt, und biefer Sauerftoff orpbirt bie leicht orpbirbaren Stoffe. mit benen bas Gifen verunreinigt mar. Mus ber Roble entfteht auf biefe Beife Roblenornd, aus bem Gilicium Riefelfaure und aus bem Schmefel fdmeflichte Saure, mabrent bas Sechftel = Silitat ju einem Drittel = Silis

Schwefel und andere leicht orphirbare Stoffe verunreinigt ift, mit Sechiftels

tate (Fe3 Si) umgemanbelt wirb.

Bei ber reducirenden Schmelzung bringt man burch Unmen: Meducirende bung gemiffer Reduftionsmittel eine reducirende Birfung auf Metallorphe ober gemiffe fauerstoffhaltige Metallverbindungen hervor. Da faft jebe Reduktion mit einer Orphation und jede Orphation mit einer Reduktion verbunden ift, fo kann fast jede reducirende Schmelzung auch eine orpbis tende genannt werben, und umgefehrt; fo g. B. wird beim Bufammenfcmelgen von Bleiorpd mit Untimon bas erftere reducirt und bas andere orpbirt. Man begieht jeboch bie Benennung bes Schmelgens ftete nur auf biejenigen Subftangen, beren chemifche Beranberung ber 3med bes Schmelaproceffes ift. Sandelte es fich alfo g. B. barum, Schwefelkupfer durch Bleiornd zu fchweflichter Gaure und Rupferorndul zu orndiren, fo mare bies ein orpbirendes Schmelgen, obgleich bei bemfelben gugleich auch Bleiorpd zu metallifchem Blei reducirt wird. Unter veranbertem Gefichtes puntte betrachtet, fann alfo ein großer Theil ber vorgedachten ornbirenben Schmelzungen, wie g. B. alle biejenigen, bei benen Bleiornt ale Drobationsmittel angewendet wird, auch zu ben reducirenden Schmelzungen ges rechnet merben.

Die gewöhnlichften Rebuftionsmittel, beren fich ber Metallurg bebient, Rebuftionsmittel, find Roble, Roblenorpd=, Roblenwafferftoff= und Bafferftoff= gas, welche brei Gafe burch bie Berbrennung ber bei ben metallurgifchen

Proceffen angewendeten Brennmaterialien entwickelt werden.

Die Roble befitt die Eigenschaft, Metalloryben und überhaupt fauerftoffhaltigen Detallverbindungen bei hinreichend hoher Temperatur ben Sauerftoff ju entziehen und fich bamit ju Roblenfaure ju verbinden. Die Urt, auf welche biefe Birtung hervorgebracht wird, ift nicht bei allen

1) Roble.

^{*)} Dieruber fpater, wenn von ber "Schlade" bie Rebe ift, ein Raberes.

1) Roble.

reducirenden Schmelzungen biefelbe, fonbern es tonnen hierbei hauptfach= lich folgende zwei galle ftattfinden: 1) ber orpbirte Rorper, melder ber reducirenden Schmelzung unterworfen werden foll, ift leicht fcmelgbar. ober 2) berfelbe ift bei einer Temperatur, wie fie aus gewiffen Grunben bei bem betreffenden Processe nicht überschritten werden fann, ober barf. febr fchwer oder gar nicht fchmelgbar. - Im erften biefer Falle wird bie gefchmolgene Daffe bes orpbirten Rorpers mit ber glubenden Roble in un= mittelbare und vielfache Beruhrung tommen, wie bies g. B. bei ber Rebuftion bes Bleiorobs ober Wismuthorobs burch Roble ber Kall ift. 3m zweiten Kalle bagegen tommen ber ornbirte Rorper und bie Roble, felbft wenn beibe gepulvert und gut gemengt find, nur in fehr unvollfommene Berührung mit einander, und es murbe baber entweber gar teine ober boch nur eine theilmeife Reduktion vor fich geben, wenn nicht ein begunftigender Umftand bingutame. Der Sauerftoff berjenigen atmofpbarifchen Luft namlich, melde alle Raume zwischen bem orndirten Rorper und ber Roble, und zugleich die Poren beiber erfullt, verbrennt mit ber im Ueber= fchuß vorhandenen Roble zu Roblenorpdas, welches mit bem orpbirten Rorper in vielfache Beruhrung tritt und feine Reduktion baburch berbeis führt, bag es fich mit einem Theile feines Sauerftoffe zu Roblenfaure verbinbet. Bur Erzeugung ber gur vollfommenen Desorphation bes orpbir= ten Korpers nothwendigen Menge Roblenorphaas ift bas Singuftromen von neuer, ungerfetter atmofpharifcher Luft burchaus nicht erforberlich, benn bie auf gebachte Beife gebilbete Roblenfaure wird, in Beruhrung mit ber glubenden Roble, wieder in Roblenored umgewandelt und bient folders geftalt gur Reduktion einer neuen Quantitat bes orpbirten Rorpers, und Muf biefe Beife mirb es ertlarlich, wie die Reduktion fcmer fcmelgbarer Metallornde in verschloffenen Gefagen burch Roble bewert= ftelligt werben fann. Erft nachbem Die Desorphation por fich gegangen ift, tritt die Schmelgung ein, namlich bie Schmelgung bes reducirten Metalles, wenn, wie bier angenommen wirb, baffelbe in ber angewandten Temperatur fcmelgbar ift. Gine Schmelgung Diefer Art fann alfo eigents lich, ftreng genommen, nicht zu ben reducirenden Schmelzungen gerechnet werden, ba bei berfelben bie Rebuttion ber Schmelgung voranisgeht, und ba erftere gemiffermaßen burch einen reducirenden Roftproceg bewirkt wird. Muf diefe Umftande pflegt man jedoch, weil fie allerdings nur von theoretis icher Bebeutung find, feine Rudficht zu nehmen, und man begreift unter ben reducirenden Schmelgproceffen auch alle biejenigen Schmelgungen, bei benen bie chemischen Borgange von ber gulett ermahnten Art find, wie 3. B. bei ber Reduktion und Schmelgung bes Gifenornd Drobule. Binnornbes u. f. m. burch Roble.

Enthalt die Roble, wie bei gewohnlicher Solgtoble, Steintoble u. f. w.

der Kall ift, augleich auch noch Bafferstoff und Roblenmafferstoff 2) Bafferfloff und im gebundenen Buftande, fo hat bie bei ber Glubbige eintretende Entwidelung biefer Beftanbtheile in Gasform eine noch fraftigere reducirenbe Birfung gur Rolge, indem biefelben , auf Roften bes ber Reduftion unterworfenen Rorpers, ju Baffer und Roblenfaure verbrennen.

orpbe.

Die verschiedenen Metalloryde enthalten den Sauerstoff mit verschiede, Reicht und fower ner Rraft gebunden und werden baber, wenn man fie einer reducirenden Schmelzung unterwirft, leichter ober fcwerer in Detall umgewandelt. Genaue Bestimmungen über bie hierbei erforderlichen Temperaturen febten bis jest, hauptfachlich wegen Mangels eines genauen Porometers. noch faft ganglich. Rur foviel lagt fich etwa angeben, bag bie Drybe bes Bleies, Biemuthe, Antimone, Nichele, Robalte und Rupfere bedeutend leichter reducirbar find ale bie bes Gifens, Mangans, Chrome, Binnes und Bintes. Bei ben erfteren findet die Desorphation ichon bei einer mehr ober weniger farten Rothglubbibe ftatt, mabrend fich die letteren erft in ber Beifglubbibe ober boch in einer berfelben nahe liegenden Tems peratur reduciren. Gobalb die Reduftion allein burch Ginwirfung ber Roble ober bes Roblenorphagfes erfolgt, wird ein etwas hoherer Siggrad erfordert, ale wenn qualeich Bafferftoff ober Roblenmafferftoff bierbei wirkfam find. Die Ornde ber eblen Metalle und bes Quedfilbers merben bekanntlich ichon durch bloges Erhigen, ohne Unwendung eines Rebuftionemittele, reducirt.

Die folvirende Schmelgung bat, wie die Benennung biefes Droceffes andeutet, eine burch Schmelzung bewirkte Auflofung gemiffer Stoffe in anderen Stoffen gum 3mede. Als folvirende Rorper fpielen bierbei bes fonbere Drobe, Riefelerbe, einige Alkalis und Erben: Galge, ges miffe tiefelfaure Berbindungen (Schladen), Metalle und Schwefelmetalle mehr ober meniger wichtige Rollen.

Celpirenbe

Colefrun 10.

Mittel.

1) Orube.

Bas querft bie Drobe betrifft, fo find hierunter hauptfachlich bie leichtfluffigen, wie Bleiornd, Antimonornd und Wismuthornd, ju ver-Wenn folche Drobe im gefchmolgenen Buftande und bei binreis dend hoher Temperatur mit anderen, fcmerfchmelzbaren Droben in Berubrung tommen, fo vermogen fie von ben letteren großere ober geringere Quantitaten aufzulofen, wobei fich, in einigen gallen wenigstens, chemifche Berbindungen gwifchen ben eleftropositiven und ben eleftronegativen Orpben bilben. Much einige Schwefelmetalle werben von Bleiornb und Bismuthornb in ungerfestem Buftande aufgeloft, welche Berbindungen (eines Drodes mit einem Schwefelmetalle) man Drofulfurete nennt. Bei ben metallurgifchen Proceffen ift bis jest nur bie folvirende Eigenschaft bes Bleiorpbes von Bichtigfeit, und auch bies hauptfachlich nur in einem Kalle, namlich bei ber orphirenden Schmelzung eines burch verschiedene Detalle verunreinigs

1) Olaper

ten Gemisches von Blei und Silber, von welcher bereits (f. orpdirende Schmelzung) die Rebe gewesen ist. Die solvirende Schmelzung bilbet hier also nur einen untergeordneten Proces. Dennoch ist es fur ben Metal-lurgen nicht unwichtig, die solvirende Wirkung des Bleiorpdes auf andere Orpbe und einige Schweselmetalle kennen zu lernen.

Im Allgemeinen kann angenommen werden, daß alle Orpde, welche fur sich leicht schmelzbar sind, sich auch mit Bleioryd in allen Verhältnissen zusammenschmelzen lassen, daß aber schwerschmelzbare Orpde mit einer gewissen größeren oder geringeren Menge Bleioryd schwerschmelzbare Verzbindungen geben. — Die folgenden specielleren Daten sind aus Verthier's Versuchen über diesen Gegenstand entnommen.

Wismuthoryd und Antimonoryd schmelzen mit Bleioryd in allen Berhaltniffen leicht zusammen.

Zinnsesquiorybut (Sn)*) wird vom Bleiorybe nur bis zu einer gewissen Menge aufgeloft. Etwa 4 Gwthl. Bleioryd solviren 1 Gwthl. Binnsesquiorybut zu einer zahfluffigen Schlade; 8 Gwthl, bes ersteren und 1 Gwthl. bes letteren geben bagegen eine fehr leichtstuffige Berbindung.

- 1 Gwthl. Binkornt loft fich in 7 Gwthl. Bleiornt zu einer leichte schmelzbaren Schlacke auf. Das Berhaltniß zwischen beiben Ornten, in welchem bieselben eine in ftarker Rothglubhite schwerschmelzbare ober unsichmelzbare Verbindung geben, ift nicht ermittelt.
- 1 Gwthl. Eifenoryd wird von 4 Gwthl. Bleioryd zu einer gahftuf= figen Maffe folvirt.
- 2 Gwthl. Rupferorndul geben mit 3 Gwthl. Bleiornd eine fehr fluffige Verbindung, und es scheint, daß das Aupferorndul in noch beträchtslicherer Menge in Bleiornd auslöslich ift.

Was die Auflosbarkeit der Schwefelmetalle in Bleioryd betrifft, so weiß man, durch Berthier's Bersuche, soviel hierüber, daß die Schwefelverbindungen aller eblen Metalle und zugleich die des Kupfers sich nicht in geschmolzenem Bleioryd tosen, da sie, wie bereits früher mitgetheilt wurde (s. orydirende Schwefzung), vollständig durch dasselbe zersett werden. Bon allen übrigen Schwefelmetallen, welche bei den metallurgischen Processen in Betracht kommen, sind dagegen größere oder geringere Mengen in demselben auslösbar. Schwefelantimon (Sb) scheint sich vorzugszweise leicht und in großer Menge unzersetzt in Bleioryd aufzulösen.

^{*)} S. bie Cinwirfung von Bleioryd auf Binn und Schwefelginn unter: orybirenbe Schmelgung.

Riefelerbe fur fich wird nur febr felten als folvirenbes Mittel bei ben e) Riefelerbe. metallurgifchen Proceffen angewendet; in ben meiften Fallen find fcon fiefelfaure Berbindungen vorhanden, mit benen bie (ale Quara) gugefeste Riefelerbe gufammenschmilgt. Gie mirft alfo bann nicht mehr als reine Riefelerde, fondern als Gilitat, welche Wirtung fpater, wenn von ben fiefelfauren Berbindungen als Colvirungs Mitteln Die Rebe ift, naber betrachtet werden foll. Ingwifden ift es nicht ohne Intereffe fur ben Mes tallurgen, etwas Raberes auch uber bie folvirende Birfung gu wiffen, welche bie reine Riefelerbe befonders auf Erben und Metallornbe ausubt.

Erden, wie Baryt-, Strontian-, Ralt-, Talt- und Thonerbe, geben mit Riefelerbe, fobalb nur eine biefer Bafen vorhanden ift, nach Ber= thier, theile ichwerschmelgbare, theile in ber ftartften Dfenhibe unfchmelg= bare Berbindungen. Es ift bies befonbere von zwei Umftanden abhangig: 1) Bon ber Starte ber Bafen. Barnterbe, die ftartfte berfelben, giebt bie am wenigften fcwerfchmelgbaren, und Thonerbe, die fchwachfte berfelben, unschmelgbare Gilitate. 2) Bon bem Gemichteverhaltnig gwifden Riefelerbe und der betreffenden Bafe. Die fcmelgbaren Barnt = Gilitate enthalten 30 bis 70 Procent Riefelerbe; enthalten fie meniger als 30 ober mehr als 70, fo find fie unfchmelgbar. Die Strontianerbe= Silifate find viel fchwerer fchmelgbar ale bie eben genannten. 55 Gmthl. Riefelerbe und 45 Gmthl. Strontianerbe fcmelgen gu einem weißen undurch= fichtigen Email gusammen. Bei ben fcmelgbaren Rale-Gilikaten find bie Grengen bes Ralfgehaltes etwa gwifchen 25 und 47 Procent Ralf. Zalt-Silitate und Thonerde-Silitate, besondere bie letteren, find unschmelgbar und tommen bei ftarter Beigglubbige bochftens in einen Buftanb ber Erweichung.

Die Metallorybe verhalten fich gur Riefelerbe abnlich wie bie Erben, indem biejenigen Drob = Gilitate am leichteften fcmelgbar find, melde die ftartften Bafen enthalten, wobei es außerbem auch bier auf bas Gewichtsverhaltnig ber Riefelerbe ju ben Orpben ankommt. 3. B. find Gifenorybul-Silitate mit 42 bis 82 Procent Gifenorydul, befonders von dem mittleren biefer Gehalte, leicht fchmelgbar, mahrend bagegen Gifenoryd = Gilitate unschmelgbar find, und Gifen= orndorndul = Silitate binfichtlich ibrer Schmelgbarfeit etwa in ber Mitte gwifchen beiben vorgenannten fteben. Rupferorybul= Gili= tate find nur fcmelgbar, wenn fie etwa 30 Gmthl, Riefelerbe und 70 Swthl. Rupferorybul enthalten. Rupferoryd = Gilitate find mahr= fcheinlich unschmelgbar; fie tonnen aber, wegen ber leichten Reducirbarteit bes Rupferorpbs ju Drobul, fchwierig gebilbet merben. Binforpbs Silitate tonnen nicht gefchmolgen werben, Binnorph. Gilitate,

2) fil feierbe.

nach Minkler und Kersten, ebenfalls nicht. Bleiorpd: Silikate, mit einem Gehalte von etwa 54 bis 88 Proc. Bleiorpd schmelzen mehr ober weniger leicht, Wismuthorpd: Silikate noch leichter. Untismonorpd: Silikate sind schwerer schmelzbar.

B) Ginige Mifaliund Erbenfalge. Einige Alfali: und Erbenfalze, befonders toblenfaures Rali und toblenfaures Natron, borfaures Natron und Fluorcalcium, üben folgende folvirende Wirkungen beim Zusammens schmelzen mit Erden und Metalloryden aus.

Roblenfaures Rali ober Natron toft Erben, wie Ralt : Talt= und Thonerde felbft bei fehr bober Temperatur nicht auf. Die mehrften Metallornbe merben, nach Berthier, von ben fohlenfauren Alfalien theilweife aufgetoft, indem fie in ber Rothgluth einen Theil ber Rohlen= faure ber letteren austreiben. Bei einem gewiffen Ueberfchug an fohlen= faurem Alfali find biefe Berbindungen leichtfluffig. 1 Gmthl. Gifen= orybul wird von 6 Gwthl. fohlenfaurem Rali ju einer nach bem Ertal= ten graugrunen, febr fryftallinifchen Daffe aufgeloft. Roblenfaures Gifenorybul fcmilgt noch leichter mit toblenfaurem Altali gufammen; Gifenoryb bagegen fcheint barin unloslich ju fenn. 1 Gmthl. Binn : ornd kommt mit 5 Gwthl. tohlenfaurem Rali in vollstandigen Klug. Die Manganorphe werben etwa von einer breifachen Gewichtsmenge fohlen= fauren Ralis geloft. Binforpb ift nur fcmierig loslich in toblenfauren Alfalien: 1 Gwthl, beffelben giebt mit 5 Gwthl, ber lebteren eine gabfiuf= fige Maffe. Rupferornbul und Rupferornd fcmelgen mit ber breifachen Gewichtsmenge foblenfauren Ralis leicht gufammen. Bleiorpb giebt in allen Berhaltniffen leichtfluffige Berbindungen mit ben tohlenfauren Alfalien; Bismuthorpb mahricheinlich ebenfalls.

Borfaures Natron (Borar) ist, im geschmolzenen, masserfreien Zuftande, ein sehr wirksames Ausschungsmittel, das aber wegen seiner Kostbarkeit nur sehr selten bei metallurgischen Processen angewendet zu werben psiegt. Barpt=, Kalk=, Talk= und Thonerbe schmelzen, nach Berthier, in beträchtlicher Menge mit Borar zu mehr oder weniger leichtstüssigen Gläsern zusammen. 1 Gwthl. Borar vermag 2 bis 3 Gwthl. dieser Erden vollkommen zu verglasen. Auch Kieselerbe und seuerseste Thonarten (kieselsaure Thonerbe) schmelzen bei hoher Temperatur etwa in diesem Berhältnisse mit Borar zusammen. Alle Orpbe der unedlen Metalle werden von demselben in größerer oder geringerer Menge ausgelöst. 1 Gwthl. Eisenorpd oder Eisenorpd=orpbul giebt mit einer gleichen Menge Borar eine dichte krystallinische Masse. Manganorpdul wird in sehr beträchtlicher Menge von Borar ausgelöst. Bleiorpd und Borar schmelzen in allen Verhältnissen zusammen.

Fluorcalcium (Fluffpath) ift wichtig wegen feiner Eigenschaft, eine

gewiffe Menge (etwa 1/2) Kiefelerde bei hoherer Temperatur auflofen zu 3) Einige Midatielge. tonnen, ohne geneigt zu fenn, Berbindungen mit Metalloreben einzugeben. Der Fluffpath eignet fich baber febr als Bufchlag bei ber Schmelgung von Ergen, Die megen ihres Riefelerbegehaltes ftrenafluffig find. Bei bem Busammenfchmelgen von 100 Gwthl, Quack und 30 Gwthl, Rluffpath erbielt Berthier 114 Gmthl, einer bichten froftallinischen Daffe, melde. ba fich 16 Gwthl. Kluorfiefelgas verfluchtigt batten, ber Rechnung nach aus 76 Gwthl. Kluorcalcium, 17.4 Gwthl, Ratterbe und 20,6 Gwthl. Riefelerde befteben mußte. 100 Gwthl. Quary und 47 Gmthl. Fluffpath fcmelgen zu einer Daffe gufammen, welche bichtem Quarge gleicht. Ferner befitt ber Rluffpath bie Gigenschaft, fcmefelfaure Galge, auch fur fich unschmelzbare ober boch fchmer schmelzbare, wie schwefelfaure Barnterbe, Grps u. f. w. in betrachtlicher Menge aufzulofen. 1 Gwthl. Kluffpath giebt, nach Berthier, mit etwa 4 Gwthl. mafferfreiem Gpps, 11/2 Gmthl. ichmefelfaurem Barnt ober 10 bis 15 Gwthl. fcmefelfaurem Blei giemlich leichtfluffige Glafer.

bungen.

Die gefchmolzenen fiefelfauren Berbindungen ber Erden und 4) Gewiffe fiefet-faure Acrbin-Alfalien haben Die Gigenschaft, Die Orpbe ber uneblen Metalle in betracht= licher Menge aufzulofen und bamit nach bem Erkalten verschiebenartig ge= farbte, theils glass, theils porcellanartige Daffen zu bilben. Diefe burch Schmelzung hervorgebrachten Silitate find es vorzugeweife, welche ber Metallurg Schladen nennt, obgleich unter biefer Benennung zuweilen auch eine gufammengeschmolgene Daffe von Metallornben ober von Orpben und Schwefelmetallen verftanden wird. Bei einigen Schmelzungen mas den bie ben Ergen beigemengten Gesteinsarten bas einzige Material gur Schladenbilbung aus, bei anderen aber merben gemiffe Stoffe, fogenannte Bufdlage, wie Riefelerbe, Ralt, Bluffpath u. f. w. ben Ergen beige= mengt (jugefchlagen), um bas fchlackengebenbe Material zu vermehren ober feine Eigenschaften zwedmäßig zu verandern. Gine folche Beranderung ift nothwendig, wenn die burch Busammenfchmelgen jener Gefteinsarten gebilbete Schlacke entweber ju viel ober ju menig Riefelerbe enthalt. erfteren Salle ubt fie eine ju große, im letteren eine ju geringe folvirenbe Birtung auf die aufzulofenden (ju verschlackenden) Dryde aus. Es ift baber fur ben Detallurgen von Wichtigfeit, bie Busammenfebung einer betreffenben Schlacke wenigstens in Bezug auf ihren relativen Gehalt an Riefelerbe annahrend zu tennen, um banach nothigenfalls fowohl in ber Qualitat ale Quantitat ber Bufchlage zwedmäßige Beranberungen vornehmen zu fonnen.

€dlade.

In Bezug auf ihren relativen Behalt an Riefelerbe theilt man die Gintbeilung ber Schladen in Sub ., Singulo ., Bis und Trifilitate. Subfilitate find folde, in benen fich ber Sauerftoff ber Bafen gu bem ber Riefelerbe wie

Eintheilung Der

2 : 1 verhalt; bei ben Singulofilitaten ift bies Berhaltnif wie 1 : 1, bei ben Bifilitaten wie 1 : 2 und bei ben Trifilitaten wie 1 : 3. Da bie Sattigunge : Capacitat ber Riefelerbe = 1/a ift, fo find bie letteren alfo, nach ber Romenklatur bes Chemifere, neutrale Berbindungen, Die Bifili= fate 3meibrittel :, Die Singulofilitate Drittel : und Die Subfilifate Sechitel= Silifate. Naturlicherweise ift es nur felten ber Kall, bag bie Bufammen= febung einer Schlade genau einem biefer Berbaltniffe entspricht, und es fann in vielen Fallen nur von Unnaberung an ein folches Berhaltnig bie Beboch ift es nicht zu laugnen, bag bie geschmolzenen Gili= tate eine gewiffe Reigung haben, fich in ber Beife mit Bafen ju fattigen, bag Berbindungen in einer ber oben gebachten Proportionen entfteben. Sierzu ift aber bei ben meiften Schmelzungen Gelegenheit vorhanden; einestheils fattigt fich bie Schlade burch bie in bem gefchmolzenen Date= riale enthaltenen und ber Reduftion miderftebenben Drobe, anberentheils burch bie Miche bes Brennmaterials, burch theilmeife Auflofung ber Daffe, aus melder bie Banbe bes Schmelggefafies befteben u. f. m.

Eine große Angabl von Unalpfen verschiedenartiger Schlacken bat bie Unficht von ben (wenigstens annabernb) feften Proportionen in ber Bufammenfetung ber Schladen begrundet. Mitfcherlich mar ber erfte, welcher bergleichen Untersuchungen unternahm und bie Aufmerkfamkeit ber Metallurgen auf biefen intereffanten Gegenftand hinleitete. terfuchungen folgten balb bie von Brebberg, Berthier, Guenyveau, Gefftrom, Starbed, Difen, Johnsen, Wintler und Underen. 216 Beispiele von ber Bufammenfegung ber Schladen mogen bie folgenben analytifchen Refultate bienen, welche aus Binfler's »Erfahrungefate

uber bie Bilbung ber Schladen« entnommen finb.

Bufammenfegung einiger Schladen.

1) Sobofenichlade von Creufot in Rranfreid.

							(@	due	npveau.)		
Riefelerbe									39,5 .	Canerfloff:	
Rafferbe .									35,6 .	. 10,000)
Thonerbe									18,0 .	. 8,407	= 19,327
Gifenoryd											1
Manganor	ŋb	ul	•	•	•	•		•	Spur		•
								_	96.1	-	

Diefe Schlade ift alfo ein Singulofilitat. Ihre Bufammenfetung tann annabernd burch bie Kormel:

$$\left\{ \ddot{\mathbf{F}}_{\mathbf{e}} \right\} \ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}} + \dot{\mathbf{C}}_{\mathbf{a}^{3}} \ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}}$$

ausgebrudt werben.

2) Sohofenichlade von ebenbaber.

Bufammenfegung einiger Echiaden.

(Guennveau.)

						97.6		_					24,780
Gifenoryd	•	٠		٠	•	3,0	•		0,920	×	1	=	0,920
Thonerde		•	٠			15,0			7,006	×	1	=	7,006
Ralferbe					•	30,0			8,427	×	2	=	16,854
Riefelerbe													

Diefe Bufammenfetung wird reprafentirt burch :

$$\left. egin{array}{c} \ddot{A}l \\ \ddot{F}_e \end{array} \right\} \ddot{S}i + \dot{C}a^3\ddot{S}i^2$$

und die Schlade besteht hiernach aus einem Singulositifate von Thonerde und Eisenornd und aus einem Bistifate von Kalterbe.

3) Sohofenfchlade von Gesberg in Schweben.

						(Ongren.)								
1									anerstoff			6		
Riefelerbe .		•	٠			58,600	٠	. :	29,476					
Thonerbe .						6,624			3,094	×	1	=	3,094	
Gifenorybi	ıl					1,675			0,381	×	2	=	0,762	
Manganor	1)	bu	ıl			2,806			0,616	×	2	=	1,232	
Talferbe .						10,466			4,051	×	2	=	8,102	
Ralferbe .			•	•		19,348			5,487	×	3	=	16,311	
					-	99,519	-					-	29,501	_

In biefer Schlade stehen bie verschiedenen Silifate in keinen einfachen Berhaltniffen zu einander. Diefelbe ift als ein Gemenge von Thonerdes Singulosilikat, Talkerbes (nebst Gifens und Manganorphule) Bistlikat und Kalkerbes Trifilikat zu betrachten. Die Formel:

$$\frac{\dot{M}g^3}{\dot{F}e^3}$$

$$\ddot{S}i^2 + 3 \dot{C}a \ddot{S}i$$

$$\dot{M}n^3$$

reprafentirt annahernd bas Berhaltniß bes Talk- Bifilikates zum Kalk-Trifilikate.

4) Sohofenichlade von ebenbaber.

		99,29		30,705
Ralferbe		. 19,81	$5,565 \times 3 =$	16,695
Talferbe		. 7,12	$2,756 \times 8 =$	8,268
Manganerybul		. 2,63	$0,577 \times 3 =$	1,731
Gifenorpbul		. 3,29	$0,749 \times 2 =$	1,498
Thonerbe		. 5,38	$2,513 \times 1 =$	2,513
Riefelerbe		. 61,06 :	30,710	
	·		auerftoff :	
	(8	Ejdgreen.)		

Bufammenfehung Auch biefe Schlade fann, wie bie vorige, als ein Gemenge von Singulos, einiger Chiaden. Bis und Trifilitaten betrachtet werben.

5) Rupferichlade von Roraas in Morwegen.

				(31	opnien.)			
						1	Sauerftoff :	
Riefelerbe .					81,44		. 15,81	
Thonerbe .					7,86		. 3,28	
Thonerbe . Gifenorybul		•			55,21		. 12,58	17,58
Talferbe .	•	•			4,46		. 1,72	
				-	00.07	_		

welche Busammenfetung naherungeweise einem Singulofilitate entfpricht.

6) Rupferichlade von Rafvequare in Schweben.

				(B)	rebberg.)		•	
							Cauerftoff:	
Riefelerbe .					56,51		. 28,42	
Thonerve .					9,42		. 4,40)	
Gifenorybul					6,21		. 1,41	\times 2 = 27,84
Ralferbe .					20,05		. 5,63	\times 2 = 27,84
Talferbe .					6,40		. 2,48	
				-	98.59	-	-	

Diefe Kupferschlade ift also ein Bistitat. Eine andere Schlade biefer Art, von Garpenberg in Schweben, gab, nach Brebberge Untersuchung, ein ahnliches Resultat.

7) Freiberger Robichlade.

	(Winfler.)	
		Canerftoff:
Riefelerbe	51,362 .	. 25,834
Thonerbe	4,795 .	. 2,239)
Gifenornbul	34,094 .	$\begin{cases} 2,239 \\ 7,762 \end{cases} \times 2 = 25,903$
Talferbe und etwas	Man:	$\times 2 = 25,903$
ganoryoul	7,630 .	. 2,953
	97,881	

8) Bleifchlade von Gala in Schweben.

					(2)	ebberg.)			
								Sanerfloff :	
Riefelerbe .						39,39		. 19,81	
Thonerbe .						6,23		. 2,91	
Eisenorybul						17,18		. 3,91	10.01
Ralferde .						17,77		. 4,99	19,21
Talferbe .	•		•			19,13		. 7,40)	
						99.70	_		

Die Freiberger Rohfchlacke ift hiernach ein Bifilikat und bie Bleifchlacke Bufammenfreung von Sala ein Singulofilitat.

Befonders ift es bas bei ber ornbirenden Roftung von Ergen und gewiffen metallurgifchen Produkten gebildete Gifenorndul und Gifenornd, beffen Trennung von anderen, mit bemfelben gemengten Metallornben man burch die folvirende Birfung ber Schlade bewerkstelligt. wirft man 3. B. ein aus Gifenornd, Rupferorndul und einer Singulo= ober Bifilitat = Schlade beftebenbes Gemenge einer reducirenden Schmel= jung, fo wird, bei zwedmäßiger Leitung bes Proceffes, ber Erfolg etwa folgender fenn. Das Gifenornd wird zu Orndul reducirt und als folches von ber Schlade aufgeloft werben, die baburch einem Gub- ober Singulo: filitate mehr ober meniger nabe gebracht merben wird, und unter biefer Schlade wird fich bas burch Reduktion bes Rupferorpbuls gebilbete metallifche Rupfer ansammeln. Aehnlich wie bas Gifenornd wurde fich in einem folden Falle auch Manganorph, Robaltorph und überhaupt jedes fcmer reducirbare Metallored, abnlich bem Rupferoredul aber jedes leicht reducirbare Metalloppd verhalten. Allgemein lagt fich bies fo ausbrucken: Bird ein aus fcmer reducirbaren und leicht reducirbaren Solviente Bir-Druben, fo mie aus einer hinreichend aciben (fiefelerde= haltigen) Schlade beftebenbes Gemenge einer reducirenden Schmelgung unterworfen, fo werben bie Orpbe ber erftgenann= ten Art von ber Schlade folvirt (verfchladt) und bie ber letten Art ju Metall reducirt. Bierbei mirb allerdings vorausgefest: 1) baß bie Schlade in ber erforberlichen Quantitat vorhanden ift, und 2) bag ber Schmelapunkt berfelben amifchen ben Rebuftionspunkten ber betreffenben leicht reducirbaren und fchwer reducirbaren Ornde liegt. In Bezug auf die erfte Borausfebung murbe hauptfachlich bann ein weniger voll= tommenes Refultat erreicht werben, wenn es an Schlade mangelte, moburch nicht alles Gifenorpbul verschlackt, fondern ein Theil deffelben gu Metall reducirt merben murbe. Sinfichtlich ber zweiten Borausfebung wird ber Ausfall ber Schmelzung unvolltommen fenn, fowohl wenn bie Schlade fruber fcmilgt ale fich bas Rupfer metallifch ausgeschieben bat. als auch wenn die Schmelgung berfelben erft eintritt, nachdem fich bereits ichen eine großere ober geringere Menge bes Gifenorpbule ju metallifchem Eifen reducirt bat. Im erften Falle wird Rupferorndul verfchlacht merben und im zweiten wird fich nebft bem metallifchen Rupfer auch Gifen abfcheiben.

Außer durch bas auf ihrer Aciditat (ihrem Riefelerbegehalte) beruhende Unbere Bieladen. Auflosungevermogen, fpielen bie Schladen bei vielen metallurgifchen Proteffen noch auf andere Beife eine wichtige Rolle. 3mar tommt es im gegenwartigen Abschnitte, wo von ber folvirenben Schmelgung bie Rebe

Inbere Birfungen

ift, eigentlich nur barauf an, bie auflofenbe Wirkung ber Schlacken naber gu beleuchten allein es erfcheint zwedmäßig hieran zugleich basienige gu Enupfen, mas fich pon ben übrigen Dubleiftungen berfelben fagen lagt. Diefe befteben hauptfachlich barin, bag bie geschmolzene Schlade ein bequemes Medium abgiebt, in welchem bie zerftreuten Partitel ber gefchmol= genen Metalle und Schwefelmetalle, beren Behandlung ben 3med bes Schmelaproceffes ausmacht, ju einer einzigen Maffe gusammenfließen tonnen, welche von ber Schlackenbede gegen bie ornbirenbe Ginwirfung ber Luft gefchutt wirb. Bur Erreichung biefes mefentlichen Rugens ift es erforberlich, baf bie Schlade fomobl in ber binreichenben Quantitat vor= handen ift, als auch einen gemiffen Grad von Leichtschmelzbarkeit befitt. Sinfichtlich ber Erfullung ber erften biefer Unforberungen laffen fich feine allgemein giltigen Regeln aufstellen, fonbern ber Metallurg ift bei ben ver-Schiebenen Schmelgproceffen auf specielle praftifche Erfahrungen und auf fein eigenes Gutbunten angewiesen. Much in Bezug auf bie Leichtschmelgbarteit laft fich im Allgemeinen nur fo viel behaupten, baf bie Schlacken ftete leichtschmelzbarer ober boch wenigstene nicht ichwerschmelzbarer als bas in Behandlung ftebenbe Schmelzaut fenn muffen; im Uebrigen aber tonnen die fich bei verschiebenen Schmelg : Proceffen bilbenben Schladen einen fehr verschiebenen Grad ber Schmelzbarteit befigen, mas fich gang nach bem Siggrade richtet, welcher bei ben betreffenben Proceffen erforbert Ift biefer Sibgrad, wenigstens annaherungeweife, ermittelt, bann fann es in manchen Fallen von Intereffe fenn, ben Schmelgpunkt einer Schlade, welche man anzuwenden gebenkt und beren Bufammenfetung befannt ift, angeben zu tonnen. Da fleine Berfchiedenheiten in ber Bufammenfebung teine bedeutenden Beranderungen in bem Schmelspuntte ber Schlade gur Folge haben, fo wird man fich, wenn bie Schmelgpunkte einer Reihe von Schladen burch genaue Berfuche ermittelt find, bierbei burch Interpolation belfen fonnen.

Edmelibarfeit ber Schladen.

Wegen der noch immer nicht gelösten Aufgabe, ein genaues und leicht anwendbares Pyrometer zu construiren, sind die Angaben, welche man bis jest über die Schmelzpunkte von Schlacken besitt, mehr oder weniger unzuverlässig. Die meisten dieser Angaben können nur dazu dienen, über die relative Schmelzbarkeit gewisser Silikate einen Ueberblick zu gewähren, nicht aber um daraus die in Thermometergraden ausgedrückten Schmelzpunkte zu entnehmen. Bersuche, welche zu solchen Resultaten führten, sind bereits von Lavoisier, Klaproth, Kirwan, Bergmann, Lampadius, Saufsure u. A., in neuerer Zeit besonders von Berthier, Karsten, Mitscherlich, v. Kobell, Winkler, so wie von den schwez dischen Metallurgen Bredberg, Sesström, Tam, Ekenstam u. A. angestellt worden. Plattner dagegen hat es versucht, die Schmelzpunkte

mehrerer Silifate und Schladen nach Thermometergraben zu bestimmen. Edmelgpuntte Er verfuhr dabei auf die Beife, daß er die Schmelzbarkeit biefer Rorper und Schiaden. mit ber von verschiebenen Metall-Legirungen (mogu befondere Gilber, Golb. Platin und Blei angewendet murben) verglich, beren Schmelgpunkte er burch eine auf gemiffe Kundamental : Erperimente geftuste Rechnung ausfindig gemacht batte. Folgendes ift eine Bufammenftellung ber wichtigften bierhergeborigen Refultate, welche Plattner bei feinen gablreichen Berfuchen erhielt.

In ber nachstehenben Tabelle geben bie unter ber Rubrit "Bilbunges puntt- angeführten Bablen biejenigen Temperaturen in Graben Celfius an, bei welchen bie chemische Bereinigung ber innig gemengten Beftanbs theile ber Gilitate vor fich ging, b. b. bei welchen fich biefelben gu einer mehr ober weniger homogenen Daffe gefchmolgen ober boch fart gefintert In ber zweiten Rubrit bagegen findet man bie Schmelgpunkte ber auf folche Beife vorbereiteten Gemenge, alfo ber fcon gebilbeten Schlas den, angeführt. Es ift namlich einleuchtenb, bag eine fcon gebilbete Schlade ftets einen anderen, und gwar im Allgemeinen einen niebrigeren Schmelgpunkt haben muß, als ein aus ihren Beftandtheilen gufammenges festes Gemenge. Bei einem großen Theil ber Gilitate tonnten bie mahren Schmelgpunkte nicht mit Genauigkeit ermittelt werben, weil biefe Berbindungen nur unmittelbar vor bem Sauerftoffgas : Beblafe auf Roble jur vollfommenen Schmeljung gebracht werben fonnten.

	B		ung und ! der wählten S		·			hei	ile				Øi.	dungspuntt in 06.	Schmelgpuntt in 0 C.
	I.	Ein	face Erb	= (Si	li	fa	t e					1:		
1)	B	ryt.E	filitate *).										1		
B S2	1	29,1 70,9	Riefelerbe Barnterbe			•			•	•	•	:	}.	22000	
BS^3	1	37,6 62,4	Riefelerbe Barnterbe			:		:		:	:	:	}	21000	_
2)	Ro	lf-Sil	ifate.												
CS2	1		Riefelerbe Ralferbe										}	21500	
CS ⁸	{	61,8 38,2	Rieselerbe Ralferbe			•	•					•	3	21000	_

[&]quot;Die Erponenten in ben chemifden Formeln BS2, BS3 u. f. w. zeigen an, wie vielmal bie Sauerftoffmenge ber Riefelerbe in ben betreffenben Berbins bungen größer ift ale bie ber Bafen. BS2 ift alfo ein Barnt-Bifilifat, BS8 ein Barpt-Trifilifat u. f. m.

Edmelipuntte einiger Stilfate und Schiaden.

200	nennung und Bestandtheile ber	Bilbungspunft in 0 G.	Somelgount in 0 6.
	gewählten Silikate.	in ve.	in o.
3) Ta	lf=Silifate.		
MS^2	59,8 Riefelerbe	22500	north .
M S ³	69,0 Rieselerbe	22000	_
4) Tt	onerbe=Silifate.		
AS^2	64,3 Riefelerbe	24000	
A S ³	73,0 Riefelerbe	} 2400°	-
II.	Doppelte Erb-Silifate.		
1) Be	arnte und RalfeSilifate.		
	(48,6 Riefelerbe	.)	
BS2+11CS		21000	
	41,4 Ralferbe) 2100	_
	(45,0 Riefelerbe)	
BS2+ 5CS	20,0 Barnterbe	21000	
	35,0 Rafferbe) 2100	
2) %	ryt= und Thonerbe-Gilifat.		
,	54,0 Riefelerbe	1	
BS2+ 6AS			
25 0110	26,0 Thonerbe	20500	_
9) 60	lf= und Talf=Gilifat.		
0) 310	55,5 Riefelerbe	1	
CS2 + MS		(
05F 1113	18,7 Talferbe	20000	Teacher
1) 6.	lf : und Thonerbes Silifate.	•	
4) 30			
00 1 10	40,5 Riefelerbe	1	
cs + as	37,2 Kalferbe	19180	
	22,3 Thonerbe	,	
000 1 100	57,5 Riefelerbe	1	
$CS^2 + AS^2$		19500	
	16,0 Thonerbe	1	
5) G i	senorydul=Silikate.		
FS	30,5 Riefelerbe	1	
- ~	69,5 Gifenorydul	17890	
FS2	5 47,0 Riefelerbe	1	
	53,0 Gifenorybul	18320	-
Frifchichlade	(etwa F2S), fruftallinifd, von eif	en=	
idmarger ?	garbe und ichwachem Metallglange .		14310

Comelypuntte einiger Stilfate und Coladen.

Š	Benennung und Bestandtheile	Bilbungepuntt	Schmelapuntt	
	ber	in OC.	in °C.	
	gewählten Silikate.		iii e.	
III. 3	ufammengefette Berbindungen			
Œ	rb= und Metalloryb=Gilifaten.			
	Gifenhohofenfcladen.			
-,	(50,0 Rieselerbe		,	
	17,0 Thonerbe	1		
Nr. 1.	3,0 Gifenorybul	18760	14310	
	30,0 Ralferbe			
	58,0 Riefelerbe	1		
	6,0 Thonerbe	1		
Nr. 2.) 2,0 Gifenerybul			
Nr. 2.	2,0 Manganerybul) 1876°	14450	
	10,0 Talferbe	1		
7	(22,0 Rafferbe)		
	ohmen, von eifenvitriolgrüner Farbe m em Bruche (bei einem Kohgange bes Ofei en)		13880	
2)	Freiberger Rohichlade.			
	48,0 Riefelerbe	1		
	9,0 Thonerbe	1		
Nr. 1.	37,0 Gifenorybul	16900	13310	
	4,5 Rafferbe			
	1,5 Calferde)		
Bei einem	zweiten Berfuche *)	1675°	13310	
	50,0 Riefelerbe	·		
	6,0 Thonerbe	1		
Nr. 2.	38,0 Gifenorybul	17300	13600	
	3,0 Ralferbe	1130	1900	
	1,5 Talferbe	1		
	1,5 Barnterbe	1		
Bei einem	zweiten Berfuche	17170	18600	
	Freiberger Bleifchlade			
	efelerbe)		
	senorybul	1		
	onerbe	14000	10170	
	lferbe	14600	13170	
3,0 La	lferbe	-		

^{*)} Der erfte Berfuch murbe in einem eifernen, ber zweite in einem Thontiegel angestellt. Daffelbe geschab bei ben folgenben Schladen.

Schnelgvunfte einiger Gitifate und Schladen.

DEL	agspunkt Schmelzpunkt OG. in OC.
Bei einem zweiten Berfuche 14 4) Freiberger Schwarzfupferichlade.	4450 13170
82,7 Riefelerbe)	546° 1345°
	4G0 ⁰ 1331 ⁰

Da die Bilbungs und Schmelzpunkte aller diefer Silikate durch Bergleichung der Schmelzbarkeit der letteren mit der von Legirungen gefunden wurden, welche Platin, Gold, Silber und Blei enthielten, so ift es von Wichtigkeit zu wissen, bei welcher Temperatur nach Plattner's Unnahme die Schmelzpunkte dieser Metalle zu sehen sind. Die Schmelzpunkte des Goldes und Silbers nahm Plattner an, wie sie von Daniell bestimmt wurden; nämlich den des Goldes zu 1102°C. und den des Silbers zu 1023°C. Der Schmelzpunkt des Bleies wurde, nach Kupffer's Bestimmung, auf 334°C. gesett. Den Schmelzpunkt des Platins endlich bestimmte Plattner durch zwei Wersuche, das eine Mal zu 2539°C. und das andere Mal zu 2529°C., im Mittel also zu 2534°C. *).

iftarrungeart ter Echiaden.

Ein wefentlicher Unterfchied zeigt fich bei ben verschiedenen Schlacken in ber Urt, auf welche biefelben aus bem gefchmolgenen in ben farren Bu-Bahrend biefer Uebergang bei einigen ploblich eintritt. fand übergeben. gefchieht berfelbe bei anderen, indem fie verschiedene Buftande ber Babfluffig: feit burchlaufen, mehr ober weniger allmalig. Schladen, bei benen bas erftere fattfindet, pflegt ber Metallurg frifd, und folde, bei benen fich bie Erftarrung nach und nach einftellt, faiger ju nennen. Die frifchen Schladen enthalten ftete eine geringere relative Menge von Riefelerbe als bie faigeren; gewohnlich find fie Singulo : ober Subsilifate, mahrend bie anderen Bi = oder Trifilitate find. Erftere zeigen fich bei binreichend hober Temperatur in boberem ober geringerem Grabe bunnfluffig, lettere bagegen Durch biefe verschiedenartige Beschaffenheit ber Schladen in ihrem gefchmolzenen Buftanbe und bei ber barauf folgenden Erftarrung vermag ber geubte Metallurg oft ichon burch bas Muge bie Acibitat ber Schla= den und baraus ihre zwedmäßige ober unzwedmäßige Composition zu beur-Bei folden Schmelzungen, bei benen Schlade und bas gefdmol-

^{*)} Der Schmelzpunft bes Rupfere ift nach Plattner's Bestimmung = 1178° C., also etwas hoher als ber bes Golbes, was offenbar richtiger ift als benfelsben, nach Daniell's Bersuchen, niedriger (1091° C.) zu feten.

zene Metall ober Schwefelmetall zusammen aus bem Dfen fließen und Grfarrungeart ber außerhalb besselben erkalten, bewirkt die plobliche Erstarrung ber frischen Schlacke nicht selten, daß Metalltheile mechanisch in bieselbe eingeschlossen werden.

5) Metalle.

Unter ben Detallen ift es besonders bas Blei, beffen man fich ale Muffofungsmittel bei gemiffen folvirenden Schmelzungen bebient. Blei bat bie Gigenschaft, wenn es in gefchmolgenem Buftanbe und in ber erforberlichen Menge mit gefchmolzenen filber = ober goldhaltigen Schwefel= metallen, befonders mit filber- ober golbhaltigem Schwefeleifen ober Schwes feltupfer, in binreichend innige Beruhrung gebracht wird, bie genannten edlen Metalle in fich aufzunehmen. Diefe Wirkung beruht barauf, bag Schwefelgold und Schwefelfilber bei hoberer Temperatur burch Blei in ber Beife gerlegt werben, bag fich Schwefelblei und metallisches Golb und Silber bilben, mabrend Schwefeleisen und Schwefelfupfer unter folchen Umftanben fo gut wie feiner Berlegung unterworfen finb. 216 Probuft ber Schmelzung erhalt man alfo ein golb = ober filberhaltiges Blei, mit einer geringen Ginmengung bon Schwefelblei, und einen entgolbeten ober entfilberten Stein (Schwefeleifen ober Schwefelfupfer), welcher fich, wegen feiner geringeren fpecififchen Schwere, auf ber Dberflache bes gefchmolgenen Bleies anfammelt. - Much aus filber : ober golbhaltigem metallifchen Rupfer ertrabirt man bie genannten eblen Detalle vermittelft bes Bleies. aber auf eine weniger unmittelbare Beife. Bahrend ber Schmelgung (man pflegt 11 Gwthl, Blei auf 3 Gwthl, filber = ober golbhaltigen Rupfers anzuwenden) werden namlich fowohl Gilber und Gold als auch bas Rupfer vom Blei aufgeloft. Beim Erftarren biefer Legirung aber fcheibet fich ein großer Theil bes Bleies aus, und es entsteht ein mechanisches Gemenge von filber = ober goldhaltigem Blei und einer aus etwa 1 Gmthl. Blei und 3 Gwthl. Rupfer bestebenben Legirung von bedeutend geringerem Gilber-Bird biefes mechanische Gemenge bis jum Schmelspunfte bes Bleies erhitt, fo wird nur bas filber : ober goldhaltige Blei fluffig, nicht aber jene Legirung, welche baber, nach bem Musfliegen bes erfteren, gurudbleibt.

Sewisse Schwefelmetalle können auf ahnliche Beise wie das Blei o edwefelmetalle zur Ertraktion von Gold oder Silber aus Erzen oder metallurgischen Prozdukten angewendet werden. Schmilzt man z. B. sogenannte durre, b. h. größtentheils aus Gebirgsarten bestehende Silbererze, bei deren Schmelzung für sich ein bedeutender Theil des Silbers verschlackt werden würde, mit Schwefeleisen (Schwefelkies oder Magnetkies) zusammen, so nimmt lehteres das Silber als Schwefelsilber in sich auf, und die Gebirgsarten schmelzen zu einer nur wenig Silber enthaltenden Schlacke.

Die pracipitirenbe Schmelzung ift eine folde, bei welcher aus Pracipitirenbe einer gefcmolgenen metallifden Berbindung burch Unwendung eines Pracis

Bracivitirenbe Edmeliuna.

pitationsmittels einer ihrer Bestandtheile abgeschieben und in mehr ober weniger ifolirtem Buftanbe erhalten wirb. 3m engeren Ginne, und gwar in berjenigen Ausbehnung, in welcher man bis jest von biefer Schmelzung bei ben metallurgifden Processen Gebrauch gemacht bat, verfteht man bar= unter nur bie Absonderung eines Metalles aus feiner Berbinbung mit Schwefel, vermittelft ber pracipitirenben Birtung eines anderen Metalles, welches eine großere Bermanbtichaft jum Schwefel befist als bas erftere. Schmilzt man g. B. 1 Gwthl. Schwefelblei mit etwa ber Salfte metalli= fchem Gifen jufammen, fo verbindet fich letteres mit bem Schwefel, und ilfen, bas verjäg cifisch leichteren Schwefeleisen an. In diesem Falle ift also Gifen bas tionsmittet. Prkeinitatiansmittel alles Blei wird regulinifch ausgeschieden und fammelt fich unter bem fpe-Pracipitationsmittel, und biefes ift es auch in faft allen ubrigen Fallen, in benen man fich ber pracipitirenben Schmelzung bei ben metallurgifchen Proceffen bebient. Es tommt alfo in biefem Abschnitte hauptfachlich nur barauf an, bas Berbalten bes Gifens beim Bufammenfchmelgen mit Schwefel= metallen naber zu betrachten. Sieruber find befonders von Fournet intereffante Berfuche angestellt worden, aus benen bas Rolgende entlehnt ift.

Beim Bufammenfdmelzen von 9,92 Gwthl. Salb=Schwefeltupfer und 3,39 Gmthl. Gifen erhielt Kournet annabernd 8,41 Gmthl. eines aus 6,61 Gwthl. Salb = Schwefelfupfer und 1,8 Gwthl. Ginfach = Schwe= feleifen bestehenden Steines und einen 4,9 Gmthl. fcmeren Regulus, melcher aus zwei von einander geschiedenen Theilen bestand, ber obere aus 2.26 Gmthl. Gifen und ber untere aus 2.64 Gmthl. Rupfer *). Das Gifen war etwas tupferhaltig, und bas Rupfer nicht frei von Gifen. -

Alfo burch Bufammenfchmelgen von :

Cu. S und Fe entsteht: 2/3 [Cu2 S + 1/2 FeS] (Stein) 2/3 [Cu, Fe] (Requius).

Ueber bie Berlegung bes Schwefelbleies burch Gifen murben brei Berfuche angeftellt, beren Musfall fich burch folgende Formeln anschaulich machen lagt. Das Refultat bes erften Berfuches, bei welchem Schwefels blei und Gifen in bem Berhaltniffe von 2 Atomen gu 1 Atom gufammen= gefchmolzen murben, war folgenbes.

2 PbS unb Fe

entsteht: FeS + PbS (Stein)

Pb

(Requius).

^{*)} Die angewendeten Mengen bes Schwefelfupfere und Gifene, ber erhaltene Stein und Regulus murben gewogen, bie übrigen Bewichte aber burd Rechnung bestimmt.

Beim zweiten Versuche war das Verhaltnis beider Substanzen dasselbe, Gefen, das veridigen aber es wurde ein sehr hoher Higgrad angewendet. Es bildete sich dieselbe itonsmittl.
Menge metallisches Blei wie zuvor; allein der Stein enthielt nur etwa halb so viel Schwefelblei als der früher erhaltene. Das sehlende Schwezselblei war verstächtigt worden. Beim dritten Versuche war das Utomensverhaltnis des Schwefelbleies zum Eisen wie 1:2. Aus

PbS unb 2 Fe

entitebt:

Fe S, Fe (Stein)

Pb (Regulus).

Das Einfach-Schwefeleisen bes Steins enthielt namlich 1 Atom Eifen mechanisch eingemengt. Dhne Zweifel war basselbe in ber Schmelzbise mit ersterem zu halb-Schwefeleisen (Fe2S) verbunden gewesen, hatte sich aber beim Erstarren wieder ausgeschieden. — Wird endlich Schwefelblei mit Eisen in dem Berhattniß von 1 At. zu 1 At. zusammengeschmolzen, so entsteht nur Einfach-Schwefeleisen und metallisches Blei.

Auch Schwefelzint wird burch Gifen vollständig zerfett, jedoch ift bagu eine bobere Temperatur erforderlich als beim Schwefelblei. Wenn man auf 1 At. Schwefelzint 1 At. Eifen anwendet, so ist die Zersetung weniger vollständig, als wenn 2 At. Eifen angewendet werden. Wegen bes hoben Sitgrades wird bas Zint verflüchtigt.

Obgleich, wie bereits ermant, bas metallifche Gifen fast bas einzige Unbere Pracipitationsmittel ift, beffen sich ber Metallurg bedient, so gewährt es bennoch mehrfaches Interesse uber bas Berhalten anderer Metalle beim Busammenschmelzen mit Schwefelmetallen nabere Aufschiffe zu erhalten.

Auch bieruber find von Kournet Berfuche angestellt worden.

Rupfer und Schwefeleisen wirten beim Zusammenschmelzen im Berhaltnig von 1 At. zu 1 At. in ber Beise auf einander ein, daß sich ein aus halb-Schwefeleupfer und Einfach-Schwefeleisen bestehender Stein und ein Regulus von metallischem Gifen bilbet. Nämlich aus:

FeS und Cu

entsteht :

1/2 [Cu2S + FeS] (Stein)

1/2 Fe (Regulus).

Das Schwefelblei wird vom Rupfer vollständig zerlegt und baraus alles Blei pracipitirt, fobald man diefelben in dem Berhaltniß von 1 Atom ju 2 Atomen anwendet. Aus:

PbS und 2 Cu

entfteht :

Cu2 S (Stein)

Pb (Regulus).

anbere Pracipita-

Rimmt man bagegen nur 1 Ut. Rupfer auf 1 Ut. Schwefelblei, fo ift bie Berfegung unvolltommen. Ramlich aus

PbS und Cu entsteht:

1/2 [Cu2 S + PbS] (Stein)

1/2 Pb (Regulus). Auch bas Schwefelzink zerlegt sich mit Aupfer ziemlich vollständig,

wenn man 1 Ut. des ersteren mit 2 Ut. des letzeren zusammenschmitzt, jedoch erst bei einer Temperatur, in welcher sich das Zink verslüchtigt.
Das Zinn vermag das Riej aus dem Schwefelblei zu pracipitiren

Das Binn vermag das Blei aus dem Schwefelblei zu pracipitiren, aber nur wenn es im Uebermaaße zugefest wird. Man erhalt also hierburch tein reines Blei, sondern eine Legirung von Blei und Binn. Beim Busammenschmelzen von:

> PbS und Sn entsteht:

1/2 [SnS + PbS] (Stein)
1/2 [Pb + Sn] (Regulus)

und burch Bufammenfchmelgung von :

PbS und 2 Sn

entsteht: Sn S (Stein)

Pb + Sn (Regulus).

Metallisches Silber icheint auf Schwefelblei burchaus nicht praciptatirend einzuwirken. In der Schmelzhipe wird es zum Theil von letterem geloft, scheidet sich aber beim Erkalten in fein zertheilten Kornchen wiesber aus.

Als haupt-Resultat seiner Untersuchungen über die gegenseitige Einwirkung von Metallen und Schwefelmetallen beim Zusammenschmelzen stellt Kournet folgendes wichtige Geset auf. Bon den Metallen: Rupfer, Eisen, Zinn, Zink, Blei, Silber, Untimon und Arfenik hat Rupfer die starkste und Arfenik die schwächste Bermandtschaft zum Schwefel; bei den übrigen Metallen dieser Reihe ist diese Berwandtschaft desto starker, je naher sie dem Aupfer stehen. Zwei in dieser Reihe benachbarte Metalle, von denen das eine oder das andere mit Schwefel verbunden ist, entschwefeln (oder pracipitiren) sich gegenseitig nur schwierig, während dies besto leichter geschieht, je weiter sie sich von ein= ander entsernt besinden.

Die Metalle ber Alkalien und alkalischen Erben wirken beim Busammenschmelzen mit Schwefelmetallen noch in viel hoherem Grade pracipitirend als andere Metalle. 3war stehen bieselben bem Metallurgen nicht in

Being auf bie Bracipitation. ifolirter Form gu Gebote, allein man fann eine abnliche Wirtung erlangen, wenn man fie in orpbirtem Buftanbe und mit Roble gemengt anwendet. Schmilgt man namlich ein Schwefelmetall mit ber erforberlichen Quantitat einer alkalifchen Erbe ober eines Alkalis und Roble gufammen, fo wird bas Retall pracipitirt werben, indem fich ber Schwefel beffelben mit bem Rabi= tale des Altali ober der alfalifchen Erbe, und ber Sauerftoff ber letteren mit ber Roble verbindet. Im Kalle, bag man ein Alfali anwendete, bleibt gewohnlich ein großerer ober geringerer Theil bes Schwefelmetalles unger= fest, indem er von ber Berbindung bes Schwefels mit bem Rabifale bes Alfali aufgeloft wirb. Gefchieht bie Schmelzung ohne Roble, fo erhalt man in ber Regel ebenfalls Metall, aber auch jugleich fchmefelfaures Metalloryb ober reines Metallorub, burch Ginwirkung bes Sauerftoffs ber alkalifchen Erbe ober bes Alfali auf bas Schwefelmetall gebilbet. Bugleich ibft fich eine betrachtlichere Menge bes angewendeten Schwefelmetalls auf die vorgebachte Beife. Bendet man enblich ein toblenfaures Alfali ober eine toblenfaure Erbe an, fo geht bie Ginwirkung noch unvolltommner und fcmieriger vor fich. Go wirb g. B. Schwefelfupfer burch Bufammenichmelgen mit foblenfaurem Rali burchaus nicht, wohl aber burch Bufammens fcmelgen mit tauftifchem Rali gerlegt. Gest man jeboch Roble bingu, fo wirken bie toblenfauren Alfalien eben fo volltommen wie bie reinen.

Begen ber leichteren Auffaffung ber Principien, auf benen die metallurs madbild auf aifchen Schmelaproceffe beruhen, find bie verschiedenen Arten ber Schmelzung nen Arten ber in bem Borbergebenden als icharf von einander geschieben beschrieben morben. Gine folche Scheidung eriffirt jeboch nur in Bezug auf jene Prineipien, nicht aber bei ber praftifchen Musubung ber Schmelgproceffe, Sier tommt es nicht felten vor, bag einer biefer Proceffe gwei, brei, ja felbft alle vier Sauptarten ber Schmelgung (orphirenbe, reducirenbe, folvirenbe und pracipitirende Schmelgung) in fich vereint. Schmilgt man g. B. ein Ges menge von Rupferornbul, Gifenornb und binreichend leichtfluffiger und geiber Schlade reducirent, fo wird, wie bereits ermahnt, bas Rupferornbul au metallischem Rupfer reducirt, und bas Gifenornd, indem es fich erft ju Drobul reducirt bat, von ber Schlacke folvirt. In biefem Falle ift alfo die Schmelgung fowohl eine reducirende ale eine folvirende. Wird ferner ein aus Schwefelblei und eingemengter Gebirgeart beftebenbes Erg mit Gifenoryd und einem Bufchlage von zwedmäßig gewählten Schladen reducirend gefchmolgen, fo findet hierbei folgenber Bergang Statt. Die Schlade folvirt die Gebirgearten, bas Gifenorph wird ju Drobul rebu= eirt und tritt als foldes mit bem Schwefelblei in Beruhrung, wodurch ber Sauerftoff bes erfteren einen Theil vom Schwefel bes letteren orpbirt und verflüchtigt, mahrend bas baburch frei gewordene metallifche Gifen bas Blei aus feiner Berbindung mit bem noch ubrigen Schwefel pracipis

tirt. Es umfaßt biefer Schmelgproceg folglich alle vier hauptarten ber Schmelgung.

3) Sublimation und Deftillation.

Diefe Processe find nicht mefentlich verschieben von einander. Bei bei= ben wird ein bei boberer Temperatur fluchtiges Detall ober eine berartige metallifde Berbinbung von anderen weniger fluchtigen Stoffen burch Er-Sublimation nennt man ben Procef in bem Ralle, hisung getrennt. wenn jenes Metall ober jene Berbindung aus bem gasformigen Buffanbe fogleich in ben farren übergebt, Deftillation bagegen, wenn biefelben entweder por bem Erftarren fluffig werben, ober icon bei gewohnlicher Temperatur fluffig find. In beiden gallen wendet man Borrichtungen an. in benen bie Conbenfation bes fublimirten ober beftillirten Rorpers vor fich Sind folde fludtige Metalle ober Metallverbinbungen mit meniger fluchtigen Stoffen nur mechanisch gemengt, und wird ihre Berfluchtigung burch chemifche Ginwirtung ber letteren bei erhohter Temperatur nicht verhindert, fo nennt man die burch Erhibung bewirfte Trennung einfache Gublimation ober Deftillation. Gewohnlich find aber biejenigen Stoffe, welche burch Sublimation ober Deftillation gewonnen werben follen, chemifch mit anderen Stoffen verbunden und muffen entweber burch eine besondere Behandlung frei gemacht ober, wenn es fich um die Bewinnung gewiffer fluchtiger Berbindungen banbelt, mitunter erft ge-Diefe Proceffe fann man unter ber Benennung gufam : mengefeste Sublimation und Destillation gusammenfaffen.

Arten ber Eublimation und Deftillation.

Ginfache Eublima.

Eine einfache Sublimation ift es unter anderen, wenn metallis fcher Arfenit, melder mit Gebirgsart ober abnlichen Stoffen verunreinigt ift, burch Erhibung in einem zwedmäßigen Apparate verfluchtigt und bar= auf conbenfirt wirb. Da bie Gebirgsarten bei erhohter Temperatur feine chemifche Ginwirkung auf ben fich verfluchtigenben Arfenit ausüben, fo tann letterer vollstandig abgeschieben und, vorausgesett bag man ben Butritt ber Luft verhindert, als metallifcher Arfenit in fefter Form erhalten werben. Auf gleiche Beife tann man bie Trennung ber arfenichten Gaure, bes Schwefelarfenits und Binnobers (Schwefelquedfilber) von ben meiften fcmer fluchtigen Stoffen bewirken. - Much wenn Arfenit ober Schwefels arfenit an gemiffe Rorper chemifch gebunden find, tonnen biefelben, menig= ftens theilweife, burch einfache Sublimation gewonnen werben. man 3. B. eine ber naturlich vorkommenben Arfenikftufen bes Gifens (Fe2As3 und FeAs2), fo verfluchtigt fich ein Theil bes Urfenits und eine niebere Arfenitftufe (mahricheinlich Fe As) bleibt gurud. Wird Arfenitfies (Fe As2 + Fe S2) in verschloffenen Befagen einer binreichend hoben Temperatur ausgefest, fo fublimirt fich querft Schmefelarfenit, barauf ein Be-

menge von biefem mit metallifchem Arfenit und gulebt nur Arfenitmetall. Etwa bie Balfte bes Schwefels und etwas weniger bes Arfenits bleibt mit bem Gifen verbunden.

Eine einfache Deftillation finbet ftatt, wenn quedfilberhaltige Gubs Ginfade Deftidafangen bis zu einer gemiffen Temperatur erhitt merben. Es ift bierbei gleichgiltig, ob bas Quedfilber als mechanischer ober chemischer Gemena: theil vorhanden ift; nur barf burch bie Erhitung nicht zugleich ein Korper verflüchtigt werben, ber fich bei bem angewendeten Sitgrade chemisch mit bem Quedfilber verbindet ober mit bemfelben verbunden bleibt. Die Berbindungen des Queckfilbers mit anderen Metallen (Amalgame) werben bei hinreichend bober Temperatur vollstandig zerlegt, fobalb biefe Metalle nicht felbft fluchtig find. Much bie Ornbe bes Quedfilbers werben burch Barme becomponirt, nicht aber bie Schwefel = und Chlor = Berbindungen beffelben.

Durch gufammengefeste Sublimation wird befonders metallifcher ansammengefebte Arfenit und Schwefelarfenit gewonnen; erfterer indem man arfenichte Caure im innigen Gemenge mit Roble erhitt, wodurch biefelbe reducirt und metallifder Arfenit fublimirt mirb: letterer indem man Arfenikeifen ober Arfenikfies mit Schwefelkies (Fe S2) mengt und erhist. Der hierbei aus bem Schwefelfiese verfluchtigte Schwefel verbindet fich mit bemienigen Theile bes Arfenits, welcher in metallifcher Geftalt ausgetrieben murbe, und bewirft alfo, bag man ale Gublimat nur Schwefelarfenit erhalt. Much durch Bufammenfchmelzen von metallifchem Arfenit ober arfenichter Caure mit Schwefel fublimirt fich Schwefelarfenif. In letterem Kalle muß aber eine verhaltnigmäßig größere Menge Schwefel zugefest werben, weil ein Theil beffelben burch ben Sauerftoff ber arfenichten Saure gu ichmeflichter Gaure verbrannt mirb.

Deftillation.

Eine gufammengefeste Deftillation ift bei ber Geminnung bes Bufammengefeste Bintes fets, bei ber bes Quedfilbers meiftentheils erforberlich. bem toblenfauren Bintorpb, bem gur Darftellung bes metallifchen Bintes meift geeigneten Erze, bas Bint ju gewinnen, mengt man bas gepochte Erz mit Roble und erhibt bas Gemenge bis jur Beifgluth. Bei biefer Temperatur wirkt bas fich burch unvollkommene Berbrennung ber Roble bilbende Roblenornd reducirend auf bas Binfornd, welches feine Roblenfaure foon in ber Rothglubbite verliert, metallifches Bint verfluchtigt fich und wird in einem Condensations : Apparate ale fluffiges, aber bald barauf erftarrendes Metall aufgefangen. - Der Ginwirkung bes Gifens auf bas Schwefelgint in ber Beifglubbibe ift bereits bei ber pracipitirenben Schmels sung gebacht worben. Da fich bei biefem Proceffe, wegen ber gur vollftan= bigen Berlegung bes Schwefelginte erforberlichen hohen Temperatur, bas Bint verfluchtigt, fo gebort berfelbe alfo eigentlich gur Deftillation. - Mus bem Binnober, bem am haufigften vortommenben Quedfilbererge, gewinnt

man das Quecksilber auf zwei verschiedene Weisen, die auf folgenden Principien beruhen. Wird Schwefelquecksilber beim Zutritt der Luft erhibt, so verbrennt der Schwefel desselben und metallisches Quecksilber deftillirt über. Mengt man Schwefelquecksilber mit Kalk (ober kohlensaurem Kalk) und Kohle, und erhibt das Gemenge, so bildet sich Schwefelcalcium und das Quecksilber wird frei.

4) Saigerung und Arpftallifation.

Dies sind ebenfalls zwei nahe mit einander verwandte Processe. Beibe beruhen barauf, daß, wenn ein aus Körpern von verschiedener Schmelz-barteit bestehendes Gemenge einer Temperatur ausgeseht wird, bei welcher einer dieser Körper schmilzt, derselbe auf mechanische Weise, durch eine Urt von Filtration, von den übrigen getrennt werden kann, sobald er durch sein Flüssigwerden nicht von einem der mit ihm gemengten Körper chemisch gebunden wird. Bei der Saigerung wird diese Urt der Trennung durch Erhiben eines zuvor kalten und starren Gemenges eingeleitet, bei der Arpstallisation aber durch eine bis zu einem gewissen Punkte fortgeschrittene Abkühlung eines zuvor geschmolzenen Metallgemissches. Die solgenden Beispiele werden zur naheren Erläuterung dieser Desinitionen dienen.

Calgerung.

Das am haufigften in ber Natur vortommenbe Bismuther; befteht aus gebiegenem Bismuth, welches mit einer ober ber anberen Gebirgsart medanifch gemengt ift. Erbitt man ein foldes Erz bis gum Schmelspuntte bes Wismuthe ober etwas baruber, fo wird bei biefer Temperatur nur bas leichtschmelzbare Wismuth fluffig werben, nicht aber bie Gebirgsart, aus welcher erfteres baber, wenn man bie bagu nothigen Borfebrungen getrof: fen bat, leicht abfließen wirb. Gin Mehnliches ift ber Rall mit Ergen, welche Schwefelwismuth, Untimon ober Schwefelantimon enthalten. -Kerner macht man Gebrauch von ber Saigerung bei ber Trennung bes filberhaltigen Bleies vom bleihaltigen Rupfer. Bereits bei ber ertrabirenben Schmelzung wurde erwahnt, bag, wenn man etwa 11 Gwthl. Blei mit 3 Gmthl, filberhaltigem Rupfer gufammenfcmilgt und bies Gemifch langfam erkalten lagt, fich baraus bas faft entfilberte Rupfer in Berbinbung mit etwa 1 Gwthl. Blei als eine in ber Daffe bes filberhaltigen Bleies mechanisch vertheilte Legirung ausscheibet. Wird biefes Bemenge binreis chend erhitt, fo flieft bas filberhaltige Blei aus, und bie Rupferblei : Legis rung bleibt als eine porofe Daffe gurud. - Lampabius bat gezeigt, bag man bie Saigerung auch gur Reinigung leichtschmelzbarer Metalle von eingemischten schwerschmelzbaren anwenden fann. Bei ber Erftarrung folder Metallgemifche icheiben fich namlich Berbinbungen ber ichwerfchmelgbaren Metalle mit ben leichtschmelzbaren aus. Erhitt man bas erftarrte

Gemenge vorsichtig, fo kommt zuerft bas leichtfchmelgbare Detall in Blug und tann burch Kiltration von ber bei biefer Temperatur noch nicht fluffis gen Legirung getrennt werben. Als Filtratione - Mittel wenbete Lampa = bius groblich gepochten und erhitten Quary an. Muf biefe Beife erhielt er unter anderen burch eine einzige Riltration: aus Blei mit 5 Procent Antimon und eben fo viel Arfenit, gereinigtes Blei mit 0,5 Procent Arfenit und 1,2 Procent Untimon; aus Wismuth von 10 Procent Urfenitgehalt, bis auf 1,5 Procent gereinigtes Bismuth; und aus Bint von 10 Procent Gifengehalt, ein bis auf 1,3 Procent gereinigtes Bint.

Die fogenannte Rryftallifation ift ein metallurgifcher Proces, mel- arnnattifader erft in ber neueften Beit, burch Pattinfon, in Unregung gebracht wurde. Lagt man gefchmolzeres filberhaltiges Blei langfam abtublen, fo icheiben fich bei einer gemiffen Temperatur fleine Renftalle aus, welche in ber noch fluffigen Daffe zu Boden finten und vermittelft eines burchlocherten Loffels ausgeschöpft werden tonnen. Diefe Rroftalle find, obwohl man der bas Entgegengefeste vermuthen follte, ftets weniger filberhaltig als bas leichtfluffigere Metall, beffen Gilbergehalt alfo nun großer fenn wird als guvor. Diefes Berhalten bat Pattinfon benutt, um aus Blei mit einem febr geringen Gilbergehalte ein filberreicheres Blei ju gewinnen. bod ber Erfolg einigermaßen genugend fenn, fo muß bie Rroftallifation wiederholt merben, mie folgender Berfuch zeigt. Mus 60 Etr. Blei, welche im Centner 1 Loth Gilber enthielten, murben burch einmalige Rroftallifation 40 Gtr. 0,45tothiges und 20 Ctr. 2,01tothiges Blei erhalten. wurden abermals einer Arpftallifation unterworfen und baburch in 10 Ctr. 0,9lothiges und 10 Etr. 3,03lothiges Blei gefchieben.

B. Die demifch-metallurgifchen Broceffe auf bem naffen Bege.

1) Solution und Pracipitation.

Begen ber naben Beziehung, in welcher biefe Proceffe zu einander fteben, ericheint es zwedmäßig, diefelben hier vereinigt barguftellen. Durch bie Golution bereitet man vor, was burch bie Pracipitation vollfuhrt wird. Beibe Proceffe find nicht, wie fich von benen bes vorigen Abschnittes behaupten laft, eigenthumlich metallurgifcher Urt, fondern ber Metallurg bebient fich bei ihrer Ausubung burchaus ber Erfahrungen bes auf bem naffen Wege operirenben Chemiters. Gine Ertlarung berfelben giebt baber jebes Lehrbuch ber Chemie; und bort findet man auch bie Principien entwickelt, auf welchen fie beruhen, und die Unwendungen angegeben, welche von benfelben gemacht werben. In ber Metallurgie ift biefe Unwendung, aus ichon berührten Grunden, verhaltnigmaßig nur gering. Sie findet hauptfachlich ftatt bei

Marcenbung biefer der Gewinnung: 1) des fauren chromfauren Ralis, 2) des Cementtupfers, 3) bes Gilbers, nach ber Muguftin'fchen und Becquerel'ichen Methode, 4) bei ber Scheibung bes Golbes vom Gilber, 5) bei ber Gewinnung bes Platins.

> Die Gewinnung bes fauren dromfauren Ralis, fo viel von berfelben hierher gehort, geschieht auf die Beife, bag man einfach drom: faures Rali in fo viel Baffer folvirt, als zu feiner Auflofung erforberlich ift, und barauf Schwefelfaure in einem folden Berhaltniffe gufest, bag baburch bie Balfte bes in ber Solution porbanbenen Rali an biefe Caure gebunden wird. Die Balfte ber Chromfaure wird nun frei und verbindet fid) mit bem noch ubrigen einfach chromfauren Rali ju boppelt =, b. h. faurem dromfauren Rali, welches, megen feiner Schwerloslichkeit, als ein feinkornig froftallinifches Dulver pracipitirt wirb.

> Bur Geminnung bes Cementkupfere wird gunachft Rupfer in aufgeloftem Buftande erforbert. Entweder bringt man eine folche Muffofung funftlich bervor, ober man benutt bagu naturlich portommende tupferhaltige Baffer, wie fie nicht felten in Bergwerten angetroffen werben. Kaft ftets ift es eine Muflofung bes ichmefelfauren Rupferorpbs, aus melder man bas Rupfer pracipitirt ober, wie man es zu nennen pflegt, cemen= tirt. Diefe Pracipitation ober Cementation bewirft man burch metallifches Gifen, welches man, in Form von groferen ober fleineren Studen, in bie Muflofung bes Rupfervitriole bringt und fo lange barin lagt, bis alles Gifen aufgeloft ift und fich an feiner Stelle metallifches Rupfer. Cementkupfer, niebergeschlagen hat. Das Gifen, welches fich gegen Rupfer ftart elettro= positiv verhalt, verbrangt bas lettere aus feiner Berbinbung mit Schwefelfaure, CuS, und bilbet, unter Abicheidung bes Rupfers in metallifcher Geftalt, Gifenvitriol, FeS. Unftatt bes Gifens fann man naturlich auch irgend ein anderes Metall anwenden, welches in einem abnlichen elettris fchen Berhaltniffe jum Rupfer fteht wie bas Gifen, g. B. Bint. Dekonomi= fche Rudfichten gestatten bies jeboch in ben meisten Kallen nicht.

> Ueber bie Geminnung bes Gilbers nach ber Muguftin'fchen und Becqueret'fchen Dethobe find bisher noch ju wenige nabere Mufschluffe bekannt geworben, als bag fich eine in's Detail gebende Befchreibung biefer Proceffe baraus entnehmen ließe. Sinfictlich ber benfelben gu Grunde liegenden Theorien, auf welche es hier hauptfachlich ankommt, fann aber etwa Folgendes angeführt werden. Bei ber Muguftin'fchen Methode wird die Erfahrung benutt, daß Chlorfilber, Ag Cl2, in nicht un= betrachtlicher Menge von einer gefattigten Rochfalglofung aufgeloft wirb. Behandelt man alfo feingepochte Gilbererge, in benen man bas Gilber burch eine delorirende Roftung fo vollftanbig als moglich in Chlorfilber umgewans

belt bat, mit einer Rochfalglauge, fo kann hierdurch alles vorhandene Chlor- unwendung biefer. filber folvirt, und aus biefer Solution burch ein geeignetes Detall, wie 3. B. Rupfer, in metallifchem Buftande pracipitirt merben. Bon ber Becquerel'fchen Methobe ift noch weniger mit Buverlaffigeeit befannt. Much Becquerel fcheint die fein gepochten und binreichend chemifch vorbereiteten Gilbererge mit irgend einem Muflofungsmittel ju behandeln, welches aber mahricheinlich nicht bingureichen braucht, um alles Gilber auf einmal gu ertrabiren. Moglicher Beife lagt er namlich burch bie mit bem Auflofungs= mittel ubergoffenen Erze einen galvanifchen Strom geben, welcher bas Gilber an bem negativen Pol ber Gaule ausscheibet und baburch bas Muftofungsmittel wieber gefchickt macht, eine neue Quantitat Gilber in fich aufzunehmen, bie bann auf gleiche Beife pracipitirt wirb, und fo fort *).

Bei ber Scheibung bes Golbes vom Gilber auf bem naffen Bege bedient man fich entweber ber Schwefelfaure, Salpeterfaure ober ber Salpeter-Salgfaure (bes fogenannten Ronigsmaffers) ale Auflofungsmittel. Die Schwefelfaure ift in neuerer Beit bierbei am Allgemeinften in Unwenbung gekommen, weil fie großere beonomifche Bortheile gewährt als bie beiben anderen Gauren. Rocht man eine aus Gilber und Gold bestehende Legirung mit concentrirter Schwefelfaure, fo erhalt man eine Auflofung von ichmefelfaurem Gilberorpd, und bas Golb bleibt in metallifchem Buftanbe als pulverformige Daffe gurud. Bird bie Gilberauflofung barauf mit Baffer verbunnt und metallifches Rupfer ober Gifen in biefelbe gebracht, fo pracipitiren biefe Metalle bas Silber. Das Refultat biefer Scheibung ift jeboch nur bann vollkommen, wenn jene Legirung nicht viel uber ein gunftel ihres Gewichtes Golb enthielt. Je mehr bie relative Menge bes Golbes biefes Berhaltniß überschreitet, befto filberhaltiger fallt bas abgefchiebene Golb aus, mahricheinlich weil alebann Partitel ber Legirung von reinem Golbe mechanisch umschlossen und auf biefe Beife ber auflosenden Birtung ber Schmefelfaure entzogen merben. - Muf gang benfelben Principien beruht

Golbideibung burd Edwefel.

[&]quot;) Berfuche biefer Art, aber nur gm Rleinen, wurden vor einigen Jahren vom orn. Gutten-Factor Biervogel und bem Berfaffer auf bem Dansfelbis iden Amalgamirmerte angestellt. Gie gaben infefern fein gunftiges Refultat, ale bie Entfilberung ber Grze im Berlaufe mehrerer Tage nicht vollftanbig zu erreichen mar. Bahricheinlich werben hierzu fcmache galvanifde Strome und viel Beit erforbert, woburch man fich bem Berfahren nas bert, beffen fich bie Ratur in vielen gallen gur Ausscheidung ber Erge, namentlich aber ber gebiegenen Detalle in ben Bangen, bebient haben burfte. So a. B. burfte bas Gilber in ben Rongeberger Bangen, welches fic vorjugemeife ba in benfelben finbet, mo fich bie Bange mit ben Fallbanbern (Gifen und Rupferties fuhrenbe Oneuegonen) freugen, burch einen folden galvanifden Broces, theile aus ben Fallbanbern, theile vielleicht aus ben Gangen felbft, an biefen Stellen angehauft worben fenn.

Golbichelbung burch Calpeter-

Goltich ibung burch Salviere Salgidure. bie Scheibung , menn man Salpeterfaure anftatt ber Schwefelfaure bagu anwendet; und auch in biefem Kalle ift es nothwendig, bag bie Menge bes Golbes in ber Legirung ein gemiffes Berhaltnig nicht überfchreite, weil bie Salpeterfaure fonft ebenfalls ein filberhaltiges Golb gurudlagt. Das Golb barf nur etwa 1/4 bis bochftens 1/2 ber Legirung ausmachen. - Bei ber Unwendung ber Salpeter-Salgfaure ift bie Wirkung anderer Urt. Somohl Gilber als Gold verwandeln fich bierbei in Chlormetalle, aber nur bas Chlorgold toft fich vollftandig auf, mabrend bas Chlorfilber, bis auf eine geringe von bem Gaureuberichuß gelofte Menge, ungeloft gurudbleibt. Durch annabernde Reutralifirung ober burch Berbunnung fann auch bies fer Theil bes Chlorfilbers gefallt merben. Mus ber Muflofung bes Chlor= golbes pracipitirt man bas Golb in ber Regel burch eine Solution bon fcmefelfaurem Gifenorobul. Bei ber Bermifchung beiber Golutionen ents fteht ichwefelfaures Gifenored und Gifenchlorid, welche geloft bleiben, und metallifches Gold, welches in Dulverform niederfallt. Diefe Berfegung fann burch folgende Kormeln veranschaulicht werben. Durch Bermis fchen von :

6 FeS und Au Cl3
entsteht
2 FeS3 } bleiben gelost,
Au wird pracipitirt.

Aus bem Chlorsilber kann man bas Silber auf verschiedenen Wegen metallisch barstellen, so g. B. burch pracipitirende Schmelzung mit tohlenssaurem Kali oder Natron. Im Großen ist die Scheidung des Goldes vom Silber durch Salpeter=Salzsaure, wegen der damit verbundenen Kozsten und mancherlei praktischen Schwierigkeiten, wohl nur selten in Aussführung gebracht worden.

Die Gewinnung des Platins aus dem Platinerze, einem durch Eisen, Jridium, Rhodium, Osmium, Palladium und Kupfer verunreinigten gebiegenen Platin, geschieht der Hauptsache nach auf folgende Weise. Das Erz wird während längerer Zeit mit Salpeter-Salzsaure digerirt, wodurch alle eben genannten Metalle gelöst werden. Zu dieser Solution fügt man eine Austösung von Salmiak und präcipitirt dadurch das Platin als Ammoniumplatinchlorid (Platinsalmiak, eine Verbindung von 1 At. Salmiak mit 1 At. Platinchlorid), welches jedoch stets mehr ober weniger durch Ammoniumiridchlorid, einer jenem Platinsalze analog zusammengesetzen Verbindung, verunreinigt ist. Durch Glüben des Platinsalmiaks bleibt metallisches Platin in Gestalt einer porosen Masse als sogenannter Platinsschwamm zurück.

2) Amalgamation.

Das Quedfilber befigt bie befannte Gigenschaft, andere Metalle bei gewohnlicher ober boch nur wenig erhohter Temperatur mit grofferer ober geringerer Leichtigkeit aufzulofen, vorzugemeife leicht aber Golb und Gilber. Durch Kortichaffung bes überichuffigen Quedfilbers fann man aus folden Auflofungen Berbindungen abicheiben, in benen fich bas Quedfilber in feften Proportionen mit anderen Metallen vereinigt befindet. Somohl biefe Berbindungen wie auch jene Auflofungen pflegt man Amglaame gu nennen, obaleich es richtiger ift, biefe Benennung auf bie erfferen gu befchranfen und bie letteren als Auflofungen von Amalgamen in überichuffigem Quedfilber zu betrachten. Unter Umalgamation, im umfaffenbiten Sinne bes Bortes, verfteht man bie Bilbung ber Amalgame und bie Darftellung ihrer Auflofungen in Quedfilber; in engerer, metallurgifcher Begiebung bagegen, bie burch Quedfilber bewirfte Ertraftion bes Golbes und Gilbers aus Ergen ober metallurgifchen Produften. Berben feingepochte Ginwirtung bes Golberge mit Quedfilber gufammengerieben, fo fann, wenn bie Operation hinreichend lange fortgefest wird, alles Gold aus benfelben ertrahirt werben. Unterwirft man Gilbererge biefer Behandlung, fo erhalt man ein weniger und Gubererge. vollkommnes Refultat, theils weil bas Gilber vom Quedfilber weniger leicht geloft wird, theils weil es nur felten in unverbundenem (gebiegenem) Bus ftande in ben Ergen enthalten ift. Allerbings wird auch Schwefelfilber beim Bufammenreiben mit Quedfilber gerlegt, aber nur langfam und unvoll= ftandig, und noch in geringerem Grabe, wenn es, wie haufig ber Fall, mit anderen Schwefelmetallen chemifch verbunden vorkommt. Um baher bas Bermebrung ber Gilber burch Amalgamation vollftandiger ju gewinnen, muß die auflofende Des Guedfitbero und gerfebende Rraft bes Quedfilbers funftlich erboht merben. Gin Mittel Durd Barme biergu ift bie Barme. Durch erhohte Temperatur fleigert fich bie ertrahirende Birfung bes Quedfilbers, boch nicht in bem erforderlichen Grade, Die Eleftricitat ift ein noch weit fraftigeres Mittel, beffen Unwendung aber und Gtefterleinat. porausfest, bag bas in ben Ergen enthaltene Gilber gubor in irgend eine Berbindung umgewandelt worben fen, welche burch einen galvanifchen Strom leicht gerlegt wird. Dies werben bie meiften Gilberfalge, wie fchwefelfaures Gilberornd, falpeterfaures Gilberornd, Chlorfilber u. f. m. Es wird nun am zwedmäßigften fenn, bas Gilber in basjenige biefer Galge umgumanbeln, beffen Darftellung mit ben geringften praftifchen Schwierig= teiten und Roften verfnupft ift. Schon fruber, bei ber Roftung, murbe angeführt, bag bas in ben Ergen und metallurgifchen Probuften enthaltene Gilber burch ein chlorirendes Roften in Chlorfilber umgewandelt werden tann, und es burfte wohl fdwierig fenn, baffelbe fomohl auf leichtere und weniger fofffpielige Beife ale auch zugleich vollftanbiger in irgend ein

amaigame.

Quedilibere auf

anderes Galg umguandern. Gine chlorirende Roftung muß alfo ber Umals gamation vorausgeben. Rach biefem vorbereitenben Proceffe tommt es bar= auf an, bas gebilbete Chlorfilber burch einen galvanischen Strom gu gerlegen, und zwar berartig, bag bierbei bas Queffilber ben eleftro-negativen und ein anderes geeignetes Detall ben eleftro positiven Pol ber galvanifden Caule reprafentirt, woburch alfo bas Gilber vom Quedfilber und bas Chlor von jenem anderen Metalle angezogen werben wirb. Dies erreicht man baburch, bag man bie vorbereiteten Erze ober Probutte mit Baffer und Quedfilber ju einem Brei anruhrt, in welchen man Stude metallifchen Das Baffer toft bierbei verschiedene Salze auf, bie fich außer bem Chlorfilber mabrend ber chlorirenden Roffung gebilbet haben, und biefe falghaltige Kluffigteit ift es, Die burch ihre Ginmirtung auf Quedfilber und Gifen einen galvanischen Strom zu Bege bringt, in welchem fich bas Quedfilber elettro-negativ und bas Gifen elettro-positiv verhalt. elettro-positive Bestandtheil bes Chlorsilbers, bas Gilber, wird fich alfo an bas eleftro-negative Quedfilber, und ber eleftro-negative Beftandtheil beffelben, bas Chlor, wird fich an bas Gifen begeben, wodurch eine Auflofung von Gilber-Amalgam in Quedfilber, nebft Gifenchlorid, entfteben werben. Daß biefe Berlegung eine febr fraftige ift, welcher, bei Unwendung binreis chenber Beit, fein Theil bes Chlorfilbers entgeben fann, folgt baraus, bag fcon bas Gifen fur fich im Stanbe ift, bas Chlorfilber gu gerlegen. man namlich Chlorfilber auf ein blantes Stud Gifen und übergießt beides mit einer verbunnten Gaure ober auch nur mit Baffer, fo findet man nach einiger Beit alles Chlorfilber in metallifches Gilber und einen ent= fprechenben Theil bes Gifens in Gifenchlorid umgewandelt.

II. Bon den mechanisch-metallurgischen Processen.

Diese sind, wie bereits früher erwähnt, meist von einer so untergeordneten Wichtigkeit, und ihre Ausführung geschieht zugleich auf so einsache Weise, daß es dier genügen wird, nur einige berselben dem Namen nach anzugeben. Es gehören dazu unter anderen 1) Zerkleinerung 6: Are beiten, wie Zerschlagen (vermittelst des Hammers und ahnlicher Werkzeuge), Pochen (durch Stempels oder Hammers Pochwerke), Walzen (vermittelst einer oder mehrerer Quetsch-Balzen) und Mahlen (mit oder ohne Wasser, auf Müblen, welche mehr oder weniger Kornmühlen gleichen); 2) Scheide: Arbeiten, wie Handscheiden (Sortiren durch die Hand des Arbeiters), Schlämmen (Sonderung der absolut oder specifisch schwersen Partikel pulversörmiger Massen von den weniger schweren, entweder durch den Stoß des Wassers oder durch Ausschwemmung und Absat aus demsselben) und Sieben; 3) Mengungs: Arbeiten, wie Gattiren (Wengen

Eintheltung berfeiben. ber Erze nach gegebenen Berhaltniffen), Befchicken ober Mufgeben (Fullen ber Defen mit ben gattirten Ergen, ben Bufchlagen und Brennmaterialien) u. f. w. u. f. w. In bem folgenden Abidnitte wird, bei ber Befchreibung ber gur Musfuhrung einiger biefer Arbeiten nothigen Borrichtungen, auch noch einiges Rabere uber bie wichtigften biefer Arbeiten felbft angeführt werben. Die fammtlichen bei ben metallurgifchen Proceffen vorfommenben mechanischen Operationen ju ordnen und in ein Softem ju bringen, burfte eine eben fo fcmierige wie nublofe Arbeit fepn. Gin großer Theil berfelben fann ubrigens auch aus bem Grunde bier nicht ausfuhrlicher behandelt werden, weil babei eine Sachkenntnig vorausgefest werben mußte, welche erft burch die folgenden Abschnitte erlangt werden foll. Rur bin= fichtlich ber Berfleinerungs = und Mengungs = Arbeiten erfcheint es gweds maffig die folgenden Erlauterungen beigubringen.

Bei vielen metallurgifchen Proceffen tommt es barauf an, bie verfchies Bidigtett ber benen Bestandtheile eines mechanischen Gemenges burch erhohte Tempera- und Rengungst. tur in einen Buftanb gegenseitiger chemischer Aktion zu verfeben. In ben meiften Rallen muß hierbei bie Temperatur bis jum Schmelzen bes gangen Gemenges ober einiger feiner Beffanbtheile gefteigert werben, in anderen braucht fie meniger boch zu fenn. Es fragt fich nun, in wie fern es unter biefen Umftanden Bortbeil gemahren fann, bag bie Gubftangen folder Ge= menge mehr ober weniger gerkleinert und gut mit einander gemengt find? Eine allgemein giltige Untwort lagt fich hierauf nicht ertheilen, mohl aber eine Mustunft in Bezug auf fpecielle Salle.

Es ift bereits gezeigt worben, bag bei ber reducirenden Schmelzung bie Roble nicht als folche (burch unmittelbare Beruhrung bes zu reducirenden Stoffes), fonbern hauptfachlich als Rohlenornd wirft. Sieraus folgt, bag es unnut fenn murbe, biefelbe bis gur Pulverform gu gerfleinern und mit ben Stoffen gu mengen, auf welche fie eine besornbirenbe Wirkung ausuben foll, ba bas Rohlenorydgas mit benfelben gleichwohl an allen folchen Stels len ihrer Dberflache und ihres Innern, wohin eine Gasart zu bringen vermag, in Beruhrung treten wird. Muf ber andern Seite aber ift es ein= leuchtend, bag bie Reduftion befto fchneller vor fich geben muß, je mehr Angriffspunkte fich hierzu bem Rohlenornbgafe barbieten, ober, mit anderen Borten, je feiner ber ju reducirende Rorper gepulvert ift. Sieraus murbe fich alfo bie Regel ergeben, baf man bei ber reducirenden Schmelzung bas Brennmaterial in großeren Studen, bie ju reducirende Gubftang aber in Pulvergeftalt anzumenden habe. Letteres wird jedoch überfluffig fenn, wenn biefe Substang eine fehr porofe Befchaffenheit befitt, wie es g. B. ber Fall ift, wenn fie vorher einer einfach = verfluchtigenden Roftung unterworfen wurde, wodurch Kohlenfaure, Baffer oder andere fluchtige Beftanbtheile aus ihr entwichen. - Unbers als in Beziehung auf bie ReBichtigfeit ber Beificinerungeund Mengunge-Arbeiten.

buftion verhalt es fich biermit binfichtlich ber Schmelzung. Rommt es bauptfachlich barauf an. Stoffe bis gum Schmelgen gu erhiben, fo unter= liegt es feinem Zweifel, bag bie Schmelzung fruher eintreten wird, wenn man bie Stoffe gerkleinert anwendet, als wenn man fie in großeren Studen erhibt. Bon gang besonderer Bichtigkeit ericbeint aber Diefe Berkleinerung nebft barauf folgenber Mengung, wenn man mehrere Gubftangen gufam= men fcmelgen will, die verschiebene Grabe ber Schmelgbarteit befiten. Gefest, man wollte ein burch Gifenorob ftart verunreinigtes Rupferorobul einer reducirend-folvirenden Schmelgung unterwerfen, namlich bas Rupfer= orndul zu regulinischem Rupfer reduciren und bas Gifenornd als Drudul folviren, und tonnte biergu nur eine menig geibe Schlade, ein Gub= ober Singulo : Gilitat, anwenden, weswegen man genothigt mare, Quary als Bufchlag zu gebrauchen: fo murbe man feinen 3med nur fehr unvolltom= men erreichen, wenn man alle biefe Gubftangen in großeren Studen, und vielleicht nicht einmal burcheinandergeworfen, gur Schmelzung bringen Es murbe fo lange Beit und eine fo bobe Temperatur erforbern, bis bag bie Quaraftude von ber Schlade geloft maren, bag mittlerweile ein großer Theil bes Gifenorphe zu metallischem Gifen reducirt und viels leicht gar ichon gefchmolgen fenn murbe. Daß alfo in folden Kallen bie Berfleinerung und Mengung ber Schmelgmaterialien vom wichtigften Gin= fluffe auf bas Belingen bes Proceffes ift, bebarf taum einer weiteren Erlauterung; und überbaupt fann man annehmen, bag biefelbe auch in an= beren Kallen fast ftets von Ruben ift und mobl niemals einen ichablichen Einfluß auf ben chemifchen Berlauf bes Proceffes ausubt. Unbere Rudfichten, und hierunter befonders ofonomifche, erlauben es jedoch nicht immer, eine berartige mechanische Borbereitung bes Schmelzautes vorzunehmen: aber wenn es fich auch von felbft verbietet, eine allgu toftspielige Gorgfalt bierauf zu verwenden, fo lagt fich boch nicht laugnen, bag man mitunter in biefer Begiebung burch eine nur wenig vergroßerte Arbeit Bortheile erlangen tonnte, melde biefe Arbeit mehrfach verguten murben.

Bei Schmelzungen eines mechanischen Gemenges, besten verschiebene Gemengtheile im geschmolzenen Zustande chemisch auf einander wirken und also in möglichst vielfache und innige Berührung kommen sollen, kann es nicht als zwecksorbernd betrachtet werden, wenn das Brennmaterial mit den zu schmelzenden Stoffen gemengt wird. Jedes Stud Roble, Roal u. s. w. ist hierbei ein mechanisches hinderniß, welches sich jener Berührung entegenstellt. Um vollkommensten werden baber solche Processe ausgeführt, obwohl mit vergrößertem Auswande an Brennmaterial, wenn das lettere auf eine zweckmäßige Weise von dem Schmeigqute abgesondert wird.

3meiter Mbichnitt.

Beschreibung der Apparate, in welchen die metallurgischen Processe ausgeführt werden.

Die verschiebenen metallurgifchen Proceffe erforbern zu ihrer Ausführung verschiedenartige Apparate, Die fich am zwedmäßigften nach ben Proceffen eintheilen laffen, welche in benfelben vorgenommen werden. Go menig es ber 3med bes vorigen Abschnittes mar, eine genaue Ginficht in bas Detail ber metallurgifchen Proceffe ju gemahren, eben fo wenig fann in diefem Abichnitte bavon bie Rebe fenn, eine fpecielle Befchreibung ber gebach: ten Apparate und eine auf wiffenschaftlichen Principien bafirte Unweifung au ihrer gredmäßigften Conftruftion gu liefern. Es wird bier vielmehr nur barauf antommen, außer ber Rlaffification fammtlicher biefer Apparate, die Form und die Theile ber einzelnen berfelben, fowohl ihren technis fchen Ramen als 3meden nach, in eine überfichtliche Darftellung zu brin: Jene fpecielleren Ungaben tonnen ohne biefe Praliminarien nicht verftanden und nicht eher gemacht werden, bis von ben Barme : Beforberungsmitteln (im vierten Abschnitte bes erften Theils) und von ben Dio: ceffen gur Gewinnung ber einzelnen Metalle (im zweiten Theile) gehandelt merben mirb.

I. Bon den Apparaten zu den chemischemetallurgischen Processen auf dem heißen Wege.

Alle diese Apparate konnen unter bem gemeinschaftlichen Ramen Defen jusammengefaßt werben. In ben Defen werben bie Erze ober metallurgischen Produkte, entweder fur sich ober unter Mitwirkung anderer Stoffe, einer mehr ober weniger hohen Temperatur ausgeseht, wodurch

man chemische Aktionen in ihnen erregt, die ber Metallurg zur Erreichung seiner Zwecke benutt. Die erste Anforderung, welche man an diese Apparate machen kann, ift die, daß das Material, aus welchem sie bestehen,
geeignet ist, sowohl jener hoheren Temperatur (durch sogenannte Feuerfestigkeit) als auch der chemischen Einwirkung der Flamme und der zu behandelnden Erze oder Produkte, einen hinreichenden Widerstand zu leisten.
Damit die Beschreibung der verschieden construirten Defen genügend deutlich werde, ist es daher erforderlich, eine Uebersicht der hauptsächlichsten
Materialien vorauszuschicken, aus benen man die Defen herzustellen pflegt.

A. Bon ben Materialien, aus welchen bie Defen erbaut werden.

Die Eigenschaft ber Keuerfestigkeit, welche biefe Materialien in boberem ober geringerem Grabe befigen muffen, tommt einer großen Angabt von Korpern gu, unter benen biejenigen bie geeignetften gum Bau ber Defen fenn merben, melde qualeich jenen vorgebachten chemischen Ginmirs fungen bestmöglichft widerfteben, und beren Unwendung auch in ofonomi= fcher Sinficht ausführbar ift. Gine nicht geringe Ungabl von Materialien. welche biefen Unforderungen genugen, liefert bie Ratur in einem folden Buftande, bag ihnen nur eine zweckmäßige Korm gegeben zu werben braucht, um unmittelbar jum Dfenbau anwendbar ju fepn. Die naturlich vortommenben feuerfeften Steine. Micht felten muffen aber mehrere naturlich vortommenbe feuerfeste Materialien erft verschiedenen Operationen, wie Pochen, Sieben, Mengen, Brennen u. f. m. unterworfen werden, um auf biefe Beife feuerfeste Daffen von verfchie= bener Form baraus bilben gu tonnen. Dies find bie funftlich barge= ftellten feuerfesten Steine. Bur moglichft mechanisch bichten Berbinbung folder entweder naturlich vorfommenben ober funftlich gebilbeten Steine ift in ber Regel ein Mortel erforderlich, welcher ebenfalls mehr ober weniger feuerfest fenn muß. Endlich bedient man fich ber feuerfesten Materialien in manchen Fallen noch auf andere Urt, namlich als lofer Maffen.

Reuerfefte Cub.

Gintheilung ber fenerfeften Date.

rtalien

Die Unschmelzbarkeit ober boch wenigstens fehr schwierige Schmelzbarteit ber hier in Rebe stehenden feuerfesten Materialien ruhrt von gewissen feuerfesten Substanzen her, aus denen dieselben bestehen. Rieselerde, Thonerbe, Talkerde, Ralkerde und Barpterde sind fur sich bei etwa 2500° C., einem hitzgrade, wie er nicht leicht in einem Schmelzosen überschritten wird, vollkommen unschmelzbar. Etwas weniger schwer schmelzen die Silistate ber Thonerde, Talkerde, Kalkerde und Barpterde. Nach Plattner's früher angeführten Bersuchen liegen die Schmelzpunkte berselben (ber Bis

fangen.

und Trifilitate) zwifchen 2000 und 24000 C. Um fcwerften fcmelgbar deurfefte Cutunter biefen find bie Thonerbe-Silifate, bann folgen bie Talferbe-Silifate und barauf bie Ralt = und Barpt-Gilifate. Durch Aufnahme irgend ans berer Bafen erhalten alle biefe Silifate einen niebrigeren Schmelgpunft. Much wenn mehrere berfelben mit einander gemengt vorfommen, ift ihr Schmelgpunkt niebriger, ale bas Mittel aus ben Schmelgpunkten ber eingelnen Gilitate. Bon ben genannten fcmerfcmelgbaren Subftangen find es besonders Riefelerde und die Gilitate ber Thonerde, zuweilen auch die ber Talterbe, von benen die Feuerfestigkeit ber beim Dfenbau angewendes ten Materialien bergurubren pflegt. Rur in feltneren Rallen bat bieran auch ber unschmelzbare Roblenftoff einen Untheil.

1) Raturlich vortommende feuerfefte Steine.

Sierzu gehoren: Sanbftein, Thonfchiefer, Talkichiefer, Chloritichiefer, Stimmerf hiefer, Gneus, Granit, Porphyr u. f. m. Da alle biefe Gebirgs: arten aus einem Bemenge verschiedener Mineralien bestehen, beren relative Gewichtsmengen burchaus nicht conftant finb, fo ift es einleuchtenb, bag nicht allen gleichbenannten Steinen eine gleiche Feuerfestigfeit gutommt, und bag biefelben befto ichwerschmelgbarer fenn werben, je mehr Riefelerbe ober Thonerbes ober Talf-Gilifat, und je weniger Alfalis und Metalloryds Silitate biefelben enthalten.

Sandftein fann im Allgemeinen als bas feuerfestefte und gum Dfen: Berfaichen Arten bau meift geeignete Material betrachtet werben. Die vorzuglichfte Urt beffelben beftebt aus Quargtornern von etwa Sirfeforn = Große, melde burch ein quargiges Binbemittel jufammengekittet finb. Eigenschaften befigen Sandfteine, Die fein berartiges, fonbern ein mehr ober meniger leichter ichmelgbares Binbemittel haben, ober folche, bie außer Quargeornern auch noch Rorner anderer Mineralien enthalten. allein megen feiner Reuerfestigkeit ift ber Sandftein ein fo vorzugliches Dfenbaumaterial, fondern auch wegen ber Leichtigkeit, mit welcher er fich bearbeiten laft, und weil er beim Erhiten nicht fo febr bem Berfpringen ausgefest ift, wie bies mit anderen, mehr compatten Steinen ber Kall gu fenn pfleat.

Thonfchiefer giebt es von fehr verschiebenen Graben ber Schmel; Die Bufammenfebung bes feuerfefteften pflegt fich ber eines Bis ober Trifilitates von Thonerde ju nahern. Undere Urten enthalten betrachtliche Mengen von Ralferde (nicht felten ale tohlenfaurer Ralf eingemenat), Gifenoryd ober Alfali; biefe find juweilen ziemlich leicht fchmelgbar. Die einigen Thonschiefern mechanisch beigemengte Roble erhoht bie Schwers idmelgbarfeit berfelben.

Thonibiefer.

Latfidiefer.

Talkschiefer ist in der Regel sehr feuerfest, da seine Zusammensehung fast stets der eines Talkerder Bis oder Trisilikates nahe kommt. Zugleich läßt er sich mit geringer Mube bearbeiten. Lehteres gilt jedoch nicht von derjenigen Barietat, welche viel Quarz bei sich führt.

Chieritidiefer.

Shloritschiefer (entweber aus fast reinem Chlorit, ober aus einem Gemenge besselben mit Quarz bestehend) giebt, wenn er nicht zu ben viel Eisenorydul enthaltenden Barietaten gehört, ebenfalls ein ziemlich seuerfestes und, wenn nicht zuviel Quarz darin eingemengt ift, ein leicht zu bearbeitendes Material zum Dfenbaue ab.

Gilmmerf biefer.

. Glimmerschiefer (ein Gemenge von Quarz und Glimmer) ift besto feuerfester, je mehr Quarz berfelbe enthalt, und je weniger alkalireich sein Glimmer ift.

Gurus und Granit.

e. Gneus und Granit (Gemenge aus Quart, Felbspath und Glimmer) tonnen nur in bem Falle zu ben schwerschmeizbaren Gebirgsarten gerechnet werben, wenn ber Quart ihren vorherrichenden Bestandtheil ausmacht.

Borphyr.

Porphyr ift theils leicht fcmelgbar, theils schwerschmelgbar; erfteres, wenn berselbe fast nur aus Felbspath (felbspathartige Grundmaffe mit Belbspatherpftallen) besteht, letteres besonders, wenn er ein sogenannter Sornftein: oder Eurit: Porphyr ift (quarzige Grundmaffe mit Felbspathetrystallen und zuweilen auch Quarzkörnern).

Alle hornblendehaltigen Gebirgsarten find, wegen des haufigen Gehaltes ber hornblende an Eisenorpbul und Alkali, weniger schwerschmelz-bar als die eben genannten Gesteine.

Bei Zugrundelegung der vorbin ausgesprochenen allgemeinen Principien ist es nicht schwer, die Schwelzbarkeit irgend einer Gebirgsart zu beurtheisten, deren Zusammensehung einigermaßen bekannt ift. Das beste Mittel hierzu bleibt aber immer ber direkte Weg, namlich sich durch einen Berssuch von dem hihgrade zu überzeugen, welchen ein betreffendes Gestein auszuhalten vermag, ohne in Schwelzung zu gerathen.

2) Runftlich bereitete feuerfefte Steine.

In biefen pflegen Riefelerbe und Thonerbe bie einzigen ober boch bie Haupt-Bestandtheile auszumachen. Es giebt zwei Arten berfelben, namlich Thonsteine und Sandsteine.

Eteine aus Thon.

Die Thonsteine werden aus feuerfestem Thon fast ganz auf dieselbe Art wie gewöhnliche Backsteine (Mauersteine) angefertigt. Der feuerfeste Thon besteht aus einem Thonerde-Silikate, bessen Kieselerbegehalt in der Regel zwischen dem eines Singulo- und Bislikates liegt. Da bekanntlich alle aus Thon gefertigten Gegenstände bei höherer Temperatur, theils durch Entweichen von Wasser, theils vermittelst Zusammensinterns, ihr

Beidr. ber Apparate, in welchen bie metallurg, Broceffe ausgeführt werben. 61

Bolumen bedeutend vermindern ober, wie ber praktifche Musbruck bafur lautet, »fcminben«, moburch fie oft riffig und undicht werben, fo befiben Steine, welche nur aus naturlich vortommendem Thone gemacht und barauf gebrannt find, nicht immer alle erforberlichen guten Gigenschaften. Ein foldes Schwinden und Riffigmerben fucht man baburch zu verhin= bern, bag man bem ungebrannten Thone eine gewiffe Quantitat gebrann= ten (und alfo nun nicht mehr fcmindenben) Thonpulvers beimifcht. 1 Maaßtheil bes ersteren nimmt man gewohnlich 2 bis 3 Maagtheile bes letteren.

Die Sandsteine find eine Nachahmung ber naturlich vorkommenden Steine aus Thon und Chargiant. Steine gleichen Ramens. Man verfertigt fie aus einem Gemenge von etwa 1 Maagtheil Thon und 2 - 3 Mgthl. Quargfand. Gie find noch feuerfefter als die Thonfteine und bem Schwinden fast gar nicht ausgesett. menigstens nicht, nachbem man fie fchmach gebrannt bat. Bugleich bieten fie bie Bequemlichkeit bar, fich im gebrannten Buftanbe, wenn fie nicht gu groben Quargfand enthalten, leicht (befonders burch Gagen) bearbeiten gu laffen. Trot ihrer Berbrechlichkeit bei gewohnlicher Temperatur find fie in ber Glubbige von großer Festigfeit.

Sowohl Sandfteine als Thonfteine tonnen burch eine Ginmifchung von Ginmengung pon Roble noch bebeutenb feuerfester gemacht werben. Gepulverte Solgtoble und Roafs find biergu meniger ju empfehlen als Graphit. Allerdings ift felbft biefer, wenn auch weniger leicht als andere Roble, bem Berbrennen ausgefest; allein fobalb fich bie bem Feuer ausgefeste Geite bes fohlehals tigen Steins verglaft bat, vermag bie Luft nicht mehr auf bie Graphit= partitel im Innern beffelben orybirent einzuwirken. Es ift baber rathfam, folde Steine an ben betreffenden Stellen mit einem bunnen, leichtschmels baren Ueberftrich zu verfeben. 1 Difthl. ungebrannter Thon, 11/2 - 2 Mithl, gebrannter Thon und 1 - 11/2 Mithl. Graphit ift ein vortheil= baftes Mifchungeverhaltniß fur graphithaltige Thoufteine. Bu ben Sandfteinen barf man, gumal wenn bie Sanbtorner febr grob finb, nicht gang fo viel Graphit anwenden, weil biefe Steine fonft nach bem Brennen gu leicht gerbrockeln murben.

Mitunter werben gemiffe Theile von Defen nicht aus einzelnen Steinen maffe, erbaut, fondern aus fogenannter Daffe gefchlagen. Diefe Daffe befteht aus benfelben Materialien wie bie Thonfteine ober Sanbfteine, nur bag man ben farkgebrannten Thon ober Quarz zuweilen in großeren (bis bas felnufigroßen) Kornern anzuwenden pflegt, um bem Schwinden baburch noch mehr vorzubeugen. Gobalb ber Dfen bis jum Gluben erhitt wird, binbet die Daffe und bilbet bann gemiffermaßen einen einzigen Thon- ober Sanbftein. Mit eben fo gutem Erfolge, wie bei ben Thon- und Sand-

fteinen, tann man auch biefer Daffe Graphit beimengen,

Maffe.

Aus ganz bemfelben Gemenge, wie bie Thonsteine, werden auch Tiegel ober andere Gefage angefertigt, in benen einige metallurgische Processe ausgeführt werben, bei benen man genothigt ift, bas Brennmaterial von ben zu behandelnben Stoffen abzusonbern, beren man sich bei einigen mestallurgischen Processen bebient.

3) Feuerfefter Mortel.

Welcher Art feuerfester Steine man sich auch zur Dfenmauerung bebient, so mussen bieselben meistentheils, besonders an Stellen, wo es auf eine vollkommene Dichtheit des Gemäuers ankommt, durch einen feuerfesten Mortel verbunden werden. Dieser besteht in der Regel aus denselz ben Gemengen, aus denen die Thon- oder Sandsteine fabricirt werden. Kalkmortel ist an Stellen, die einem hohen Hitzgrade widerstehen sollen, durchaus nicht anwendbar. Wird dagegen eine solche Dichtheit nicht erfordert, so ist sogenannte trockne Mauerung (ohne Mortel) oft vollkommen ausreichend. Kunstliche Sandsteine bedürfen nicht leicht eines Mortels, da sie mit Leichtigkeit, durch gegenseitiges Aneinanderreiben, zum dichten Schließen gebracht werden können.

4) Feuerfefte lofe Maffen.

Diese bilben bei vielen metallurgischen Processen bie feuerfesten Unterlagen fur die geschmolzenen Substanzen. Sie pflegen aus Stoffen zu bestehen, welche bei einer Temperatur, wie sie bei bem betreffenden Schmelze processe ersorbert wird, nicht zusammenschmelzen und auf bas Schmelzgut vortheilhaft ober boch wenigstens nicht schäblich einwirken.

Geftabe.

Eine der gewöhnlichsten Unterlagen ist das sogenannte Gestübe, ein Gemenge aus Holzschlen- oder Koaks-Pulver und Thon oder Lehm. Man wendet hauptsächlich dreierlei Arten Gestübe an, nämlich 1) schweres Gesstübe, bestehend aus 2 Mythl. Thon und 1 Mythl. Kohlenpulver, 2) mitteleres Gestübe, gleiche Maaßtheile Thons und Kohlenpulver, und 3) leichtes Gestübe, 1 Mythl. des ersteren und 2 Mythl. des letteren.

Quargfand, ausgelaugte holgafche, Mergel (ein aus Thon und toblenfaurem Ralt bestehendes Gemenge), Anochenasche (gebrannte und gepulverte Anochen), mehr ober weniger groblich zerstoßene Schlacken u. f. w. werden bei einigen huttenprocessen ebenfalls als feuerfeste Unterlagen benubt.

B. Bon ben Defen.

Nach gewiffen hervorstehenden Eigenthunlichkeiten ihrer Conftruktion laffen fich die Defen, welche bei den metallurgischen Proceffen angewendet

Ginthelfung ber

werben, in folgende vier Sauptflaffen bringen: Beerbofen, Schachtofen, Flammofen und Gefagofen. Diefe Gintheilung ift gwar nicht icharf, ba es Defen giebt, bei benen es zweifelhaft bleibt, ju welcher von biefen Rlaffen fie ju rechnen feven, aber biefelbe hat bas Gute, hauptfach= lich alle biejenigen Defen gufammenguftellen, bei benen bie erhitenbe Gin= wirfung bes Brennmaterials auf bie betreffenben Erze ober metallurgifchen Produtte auf einerlei Beife vor fich geht. In allen Beerb = und Schacht= ofen wird namlich, mit geringen Musnahmen, bas Brennmaterial mit ben gu behandelnden Gubftangen gemengt und wirft alfo gum Theil burch uns mittelbare Beruhrung; in ben Flammofen bagegen ift baffelbe von jenen Subftangen getrennt und wirft nur burch feine Rtamme auf biefelben ein; und in ben Gefagofen endlich befinden fich die zu erhibenben Stoffe in Befagen eingeschloffen, auf welche bas Brennmaterial entweber burch unmit= telbare Beruhrung ober vermittelft feiner Rlamme einwirft. - Bei eini= gen biefer verschiedenen Defen fucht man bie Berbrennung bes Brennmates rials burch einen comprimirten Luftstrom lebhafter zu machen, melcher vermittelft einer fogenannten Geblafe-Borrichtung (eines Geblafes) in ben Dfen eingeblafen wirb. Bei anberen Defen bedient man fich folcher Geblafe-Borrichtungen, um eine orybirende Birtung auf gefchmolgene ober ichmelgende metallische Daffen auszuuben; und bei noch anderen Defen bat man beibe 3mede zugleich vor Mugen.

1) Beerbofen.

Beerdofen ober Beerbe nennt man alle entweber vollig offene, ober nur von zwei, felten von mehr als brei Geiten mit meift febr niebrigen Einfaffungemanden verfebenen Feuerftatten. Es giebt Beerbofen obne und mit Beblafe=Borrichtung.

Bon ben Beerdofen ohne Geblafe, welche bie einfachsten Upparate obne dettaffen find, in benen metallurgifche Proceffe vorgenommen werben, wird es genugen zweierlei Arten gu befchreiben, namlich Roftheerbe und Saiger= heerbe.

Ein Roftheerb, ober, wie man biefe Borrichtung auch nennt, eine Stabel, befteht aus brei niebrigen (etwa 2 - 3 Rug hoben) Mauern. welche von brei Seiten einen rechtedigen, planirten Plat einschließen, ber entweber mit Steinen gepflaftert ober mit einer fest gestampften Beftubefoble verfeben gu fenn pflegt. Buweilen befindet fich auch an ber gewohnlich freien, vierten Seite eine Mauer, bie bann aber burchbrochen ift, um ben nothigen Bugang in bas Innere bes Stabelraumes zu geftatten.

Manbeerbe

Röftbeerbe



Fig. 1.

Kig. 1 zeigt zwei folder Stabeln fo bicht an einander gelegt, baß die eine ber Mauern beiben gemeinschaftlich zur Einfassung bient. Häusig werben mehrere Stadeln auf biese Beise zu einer Stadelreihe vereinigt, und mitunter stellt man zwei solcher Rei-

hen einander gegenüber und versieht fie mit einer hoheren Umfaffungemauer, in welcher die nothigen Thuroffnungen angebracht find. Gine folche Borrichtung stellt Fig. 2 bar.

Fig. 2.



Die Seitenwande ber Stadeln find bier an ihrem oberen Ende abgefchrägt, indem sie von der hohen Ruckwand (der freien Seite gegenüber) nach vorn hin abwärts fallen. Die zugleich als Ruckwand für die fammtlichen Stadeln bienende Umfassungsmauer ist vorn als abgebrochen bargestellt, so daß nur die eine Thuröffnung, nicht aber die derselben gegenüberliegende gleichbeschaf-

fene Deffnung sichtbar ift. — Richt felten sind die Stadelmauern, besonbers die Rudwände, mit kleinen, einige Bolle im Geviert haltenden Deffnungen versehen, zur Regulirung des beim Rosten nothwendigen Luftstromes. Bei Stadeln, welche zu einer Reihe verbunden sind, konnen sich
biese Zugöffnungen natürlicherweise nur in der Rudwand besinden. —
Die Stadelmauern werden sast stete aus Bruchsteinen, theils durch trockne,
theils durch Mortel-Mauerung aufgeführt. Zur Pflasterung des Stadelbodens, bessen Dimensionen im Allgemeinen sehr willkührlich sind, bedient
man sich am zwecknäßigsten größerer Bruchstein-Platten, deren Fugen mit
einem guten Mortel verstrichen werden. Auch eine gemauerte Sohle aus
Backsteinen (auf die hohe Kante gestellt) ist anwendbar.

Tas Möffen in Stabein. Alle Stadeln bienen zum orpbirenten (meift orpbirende verstüchtigenden) Roffen von Erzen und Suttenprodukten. Das Roften in Stadeln geschieht sehr einfach auf die Weise, daß man den Boden der Stadel mit einer Schicht Brennmaterial, dem sogenannten Rostbette, gewöhnlich Holz (gespaltenes und ungespaltenes Scheitholz, Reisig, Holzabfalle u. f. w.) oder Holzkohle (in größeren und kleineren Studen) bedeckt, die zu röstene dem Substanzen darüber schultet und darauf ersteres in Brand seht. Die Hohe der Brennmaterialschicht ist theils von der Beschaffenheit des Brennmaterials, theils von der Wirkung abhängig, die man durch bessen

Beidr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 65

Berbrennung zu erreichen ftrebt. Richt felten find bie zu roftenben Gubftangen von ber Urt, bag fie fich, bis ju einem gemiffen Grabe erhibt, felbit entgunden und ohne Unterftubung burch anderweitige Site gu brennen (glimmen) fortfahren. Dies ift bei allen Schwefelmetallen ber gall, und gwar um fo mehr, je mehr Schwefel fie enthalten und je leichter bas mit dem Schwefel verbundene Metall ornbirbar ift: ferner auch bei allen bituminofen (bitumenreichen) Ergen. Sier bebarf es alfo nur einer geringen Quantitat Brennmaterials, um ben Roftproces einzuleiten. Gollen bagegen g. B. Gifenerge (Magneteifenftein , Spatheifenftein u. f. m.) geroftet merben, fo muß man, weil fich in benfelben fein Stoff findet, ber bas Brennen unterhalten fann, eine ftarfere Brennmaterialfchicht anwenben. Die größten Stude ber zu roftenben Substangen werben am beffen bem Brennmaterial gunachit placirt, Die fleineren baruber vertheilt, und mie den fleinften bedectt man bie Dberflache bes gangen von ben Stabelmanben eingeschloffenen Saufens. - Um bie Stabelmanbe zu erfparen, nimmt man an einigen Orten bas Roften in Gruben vor. Sierzu wird aber ein trodiner Boben erforbert, wie er fich in ber Regel nur an Stellen findet, die mehr ober weniger uber bem gewohnlichen Boben = Niveau erhaben find. Da man übrigens boch oft genothigt ift, bie Bande folder Gruben burch Mauerung haltbarer ju machen, und ba bie Berftels lung bes nothigen Luftzuges bei bergleichen in ben Erbboben vertieften Rollflatten ftete mit Schwierigkeiten verenupft ift, fo tonnen bie Borguge diefer Art bes Roftens vor bem Roften in Stabeln nur auf gang lokalen Umftanben beruben. Man findet besmegen bie Gruben : Roftung im Sanzen auch nur felten angewendet. Gehr baufig gefchieht bagegen bie Aufschichtung ber Erze ober Buttenprobutte auf Brennmaterial ohne alle Umfaffungemande, nur auf einem planirten, mit einer Geftube :, Thonober Schlackensoble verfebenen Plate. Man nennt bies bas Roften in Das nonen in Saufen. Golde Saufen pflegen eine abgeftumpft : ppramibale Geftalt ju baben und von bebeutend großeren Dimensionen gu fenn, ale bie Stabein. Das Rolfbette muß bier in ber Regel mit großerer Gorafalt gelegt und zuweilen auch mit borizontalen Ranalen verfeben werben, burch melde Die zum Berbrennen und Roften notbige Luft einftromen fann. großen Rofthaufen werben bann jugleich bei ber Muffchichtung bes Roft= gutes (ber gu roftenden Gubftangen) fentrechte Ranale ausgefpart, Die mit jenen borizontalen communiciren. Bas von ber Bertheilung ber Roftgutftude verschiebener Große bei bem Roften in Stabeln angeführt murbe, ift hier noch mehr zu beachten. Richt felten pflegt man bie Saufen mit einer mehr ober weniger bichten Dede von pulverformigem Roftgute gu verfeben; auch fann man mehr als eine Brennmaterialfdicht, mit bagwis ichen befindlichen Roftgutichichten, anwenden, fo wie zwischen bem Rofts

Das Meffen in Bruben.

Sanfen.

as Reften in baufen.

gute fleinere Brennmaterialftude (Roblen, Solgabfalle, Tannengapfen u. f. m.) vertheilen. - Das Roften in Stadeln ift im Allgemeinen mehr beono= mifd als bas in Saufen, indem die Umfaffungsmauern ber Stadeln fowohl zu einem befferen Bufammenhalten ber Marme ale auch zum 26halten Schablicher Bitterungseinfluffe bienen. Doch fonnen bierbei lofale Umftande, fo wie die Befchaffenbeit ber zu roftenben Gubftangen ben Musfchlag geben. - Die Roftstatten, gleichviel ob Stabel : Gruben = ober Saufen = Roftftatten, mit einer Bebachung zu verfeben, ift oftmale verfucht worben, hat aber meift feine guten Resultate geliefert, theils weil baburch alle atmospharische Teuchtigkeit, welche ein allzu lebhaftes Brennen des Roftautes verhindert, abgehalten wird, theils weil fich, wenn fich fchabliche Gafe (wie fcmeflichte Gaure, arfenichte Gaure u. f. m.) entwis deln, biefe nicht ichnell genug abgeführt werben, und baber ben betreffenben Arbeitern ben nothigen Aufenthalt bei ben Roftftatten febr befchwers lich machen. Ueberbies find auch folche Bebachungen, wenn fie nicht febr zwedmäßig conftruirt find, leicht bem Berbrennen und anbermeitiger Berftorung ausgefest.

Da bas Brennmaterial bei biefen brei angeführten Arten bes Roftens mit bem Roftaute in unmittelbare Berührung fommt, und ba bie burch bie unvolltommene Berbrennung bes erfteren fich entwickelnben Gafe (Roblen= ornd, Roblenfaure, Roblenmafferftoff, Bafferftoff, Bafferbampf u. f. m.) ihren Weg burch die Bwifchenraume ber zu roftenben Gubftangen nehmen muffen, fo ift es flar, bag bie Birfungen einer folden ornbirenben Ro= ftung bierburch mehr ober weniger mobificirt werben muffen, worauf bereits im erften Abichnitte aufmertfam gemacht wurde, ale von ber Ro= ftung im Allgemeinen bie Rebe mar. Die orpbirende Roftung wird ba= burch, bag bie an bem untern Theile bes Rofthaufens (beim Roftbette) eindringende und burch bie 3mifchenraume bes Roftautes auffteigende atmofpharifche Luft mit jenen, meift reducirend wirtenden Gasarten vermifcht ift, offenbar erfchwert und verzogert; allein bie Gegenwart ber letteren gewährt andererfeite auch ben Bortbeil, bag, bei ber Roftung von Schwefel = und Arfenit : Metallen, die Bilbung gefauerter Schwefel = und Arfenit : Berbindungen mehr ober weniger verhindert wird. Gest man alfo die Roftung, bei Unwendung einer zweckbienlichen Temperatur, nur lange genug fort, fo gefchieht biefelbe unter folden Umftanben jebenfalls vollstandiger, ale wenn ber burch bas Roftaut aufsteigende Luftstrom feine besorpbirenben Gafe enthalt.

algerbeerbe.

Die Saigerheerde bienen gum Ausschmelzen (Absaigern) bes silbetzhaltigen Bleies von ber weniger filberhaltigen, aus etwa 1 Gmthl. Blei und 3 Gmthl. Rupfer bestehenden Legirung, von welcher bei ber ertrahirenben Schmelzung (f. b. im ersten Abschnitte) die Rebe war. Gewöhnlich Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 67

wendet man bas Gemenge beiber Legirungen in Form von runden Scheis Calgerbeette. ben an, von benen man eine Ungabt fo auf ben Saigerheerb ftellt, baf fie gufammen einen faft borigontal liegenden Eplinder bilben.



Der Saigerheerd felbit befteht aus brei Umfaffungemauern, nam= lich ben beiben Saigerbanten. a, a, Fig. 3, und einer hoben Rud= wand. Die Saigerbante find in ber Art gegen einander geneigt, wie bie Beichnung andeutet, und auf ihren oberen Seiten mit zwei eifernen Plat= ten von gleicher Intlination, ben Saigericharten, bebectt, melde einen Spalt zwifden fich offen laffen.

Bon ben Saigerbanten und ber Rudwand wird bie Saigergaffe eingefchloffen, beren mit Gifen : ober Steinplatten belegter Boben nach vorn bin abichuffig und in ber Mittellinie vertieft ift. Die Saigergaffe munbet in die Bleigrube b aus. Die vorgebachte Reibe ber Legirungs = Scheiben, ber fogenannten Saigerftude, wird fo auf Die Saigerfcharten ge= ftellt, bag bie Mittelpuntte aller Scheiben fenfrecht uber ber Saigergaffe ju liegen tommen. Doch burfen fich bie Scheiben nicht beruhren, fonbern fie werben, burch zwischengestedte Gifenftude ober bgl., fo weit von einan= der entfernt gehalten, bag bas Brennmaterial hinreichenben Plat gwifchen ihnen hat. Bugleich umgiebt man bie Saigerftude auch von ben anderen Seiten mit Brennmaterial, und fucht folches burch zwei ober brei oblonge Eifenbleche, Saigerbleche, gufammenguhalten, welche man auf Die Sais gerscharten ftellt. Das burch bie Erhitung fluffig geworbene filberhaltige Blei tropfelt in bie Saigergaffe, in welcher man es burch eingelegte glus bende Roblen vor bem Erftarren befchust, und fammelt fich in ber Bleis grube an.

Auf einigen Suttenwerten findet man zwei Saigerheerbe auf die Beife mit einander verbunden, wie Sig. 4 zeigt.






Man erfpart hierbei gwei Saigerbleche, inbem die beiben Beerben gemeinfchaftliche Scheibemand gum Bufammenhalten bes Brennmaterials benutt wirb. Da bie Saigerheerbe feine bobe Temperatur auszuhalten haben, fo wird jur Erbauung ber Saigerbante und ber Rudwand auch fein befonders feuers feftes Material erforbert.

rbofen mit Bebiafe.

Beerbofen mit Geblase werben bei einigen ber wichtigsten metallurgischen Processe angewendet, namlich beim Frischen bes Sisens, beim Gaarmachen bes Rupfers und beim Feinbrennen bes Silbers, in allen brei Fallen also bei orphirenden Schmelzungen, welche die Reinigung der betreffenden Metalle von beigemischten fremden Bestandtheilen zum Zwecke haben.

Brijdbeerbe.

Ein Eisenfrischheerb, auch Frischheerb ober Frischfeuer genannt, besteht hauptsächlich in einem niedrigen Mauerwerke, dem Heerbgemäuer, in welchem eine parallelepipedische, mit eisernen Platten ausgefütterte Bertiefung, die heerd grube ober Feuergrube, angebracht
ist, die zum Ginschmelzen des zu verfrischenden (orpdirend zu schmelzenden) Eisens dient. Theils um diese orpdirende Wirkung in möglichst hohem Grade hervorzubringen, theils um den erforderlichen hitgrad zu erreichen, geschieht das Einschmelzen mit Anwendung eines kräftigen Gebläsestromes.



a, b, c, a find vier gußeiferne Platten, Baden ober Frifchjaden genannt, welche bie Banbe ber heerbgrube bekleiben. Diefelben haben folgende technische Namen: a, ber hinterzaden ober Ufchenzaden b, ber Gichtzaden, c, ber Schladenzaden, d, ber Formzaden. Der Boben ber heerbgrube,

Frischboben, ist mit einer funten eisernen Platte, ber Bobenplatte, belegt. Bon ben vier erstigenannten Platten pflegt, aus gewissen technischen Grunden, nur der Schladenzacken senkrecht zu stehen. Der Formzacken neigt sich mit seinem oberen Theile um einige Grade in die heerdgrube, und der Gichtzacken und hinterzacken haben eine solche nach außen geshende Neigung. Der lehtere ragt gewöhnlich um einige Zolle über die brei anderen Einfassungsplatten hervor, theils zum besseren Busammenshalten des Brennmaterials, theils um zu verhindern, daß Asche und ansbere Unreinigkeiten, welche sich an der hinteren Seite des heerdes anzussammeln pflegen, in die heerdgrube fallen. Bei einigen Frischheerden ist der hinterzacken nicht höher als die übrigen Zacken; in diesem Falle pflegt aber eine eiserne Platte auf benselben aufgeseht zu sepn, die dann vorzugsweise den Namen Uschenzacken führt. e ist eine Borrichtung von Eisen oder Kupser, die sogenannte Form, deren nähere Construktion Fizur 6 angiebt.

Diefelbe hat einen planen Boben, uber welchem ein conifches Gewolbe ausgespannt ift. Die Dimensionen einer folden Form find burch bie

Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Processe ausgeführt werben. 69

gange berfelben und burch bie Rabien ber vorberen und hinteren halbfreis-

Brifcheerbe.



formigen Deffnungen bestimmt. In ber Form f liegt eine conische Robre, die Dufe d, burch welche d ber vorgebachte Luftstrom vermittelft bes Geblases in die Beerdgrube gepreßt wird *). Die obere Klache

ber Beerdmauer ift mit zwei eifernen Dedplatten, q und h (Rig. 5), bes legt; bie vorbere berfelben beißt Schladenplatte. Bum Ablaffen (Ab= flechen) ber im Frischheerbe überfluffig vorhandenen Schlade ift ber Schladen= jaden entweder mit einem großeren fentrechten Schlife ober mit einer fentrechten Reihe fleinerer Bocher verfeben, Die burch Roblenftaub (Robs lenlofche) Geftube ober bergl. verschloffen gehalten werben. Durch Gin= fubrung eines eifernen Spieges, bes Schladenfpieges, in bas in ber Borbeerbplatte befindliche Schladenloch f fann man biefelben offnen und bas Abfliegen einer grofferen ober geringeren Quantitat Schlade bewirken. Bei einigen Krifcheerben fehlt ber Schladengaden, und anftatt beffen ift entweber ein an zwei Seiten offener, fpis gulaufenber eiferner Raften angebracht, beffen großere Deffnung ber Beerdarube jugewendet ift, und beffen fleinere in f ausmundet, ober bie Borheerdplatte bilbet bie vorbere Banbung ber Beerbarube, fo bag alfo, außer bem Schladengaden, auch die Schladenplatte fehlt. - Um die Bobenplatte, welche, im Berlauf des Frifchproceffes, leicht fo heiß wirb, daß fich bas eingeschmolzene Eifen baran feftfett, von Beit ju Beit abtublen ju tonnen, ift es gwed: magig biefelbe bobt zu legen, b. b. unmittelbar unter berfelben einen Raum, bas fogenannte Tumpelloch, burch Mauerung einzufaffen, in ben man, burch irgend eine einfache Borrichtung, Baffer einlaffen fann. - Unter Lange bes Beerbes verfteht man bie Entfernung gwifchen Schladengaden und hintergaden, und unter Breite beffelben bie Entfernung bes Forms jadens vom Gichtgaden.

Ein jeber Frischheerb ift mit einem Rauchmantel (Rauchfang) versehen, welcher die burch Berbrennung des Brennmaterials gebildeten Gase in sich aufnimmt und einer Este zuführt. Saufig legt man zwei Frischheerde unter einen Rauchmantel, und bedarf in diesem Falle also auch nur einer Esse. 3mei auf solche Weise mit einander verbundene Frischheerde zeigt Fig. 7, a, b, c

^{*)} Diese einfache Borrichtung, Form und Dufe, ift bei allen mit einem Beblafe versebenen Defen angebracht. Die eben mitgetheilte turze Beschreibung berfelben wird genügen, bis im vierten Abschnitte, bei ben Geblafen, ausführlicher bavon gehandelt werben wird.

Brifdbeerbe.

Gaarbeerbe.




Fig. 7, a ift der fentrechte Durchschnitt eines diefer Frischheerde, Fig. 7, b der Grundriß und Fig. 7, c die perspectivische Ansicht von beiden. Gleiche Buchstaden bezeichnen bei diesen Figuren gleiche Theile. a. Alfchenzaden; b. Gichtzaden; c. Schladenzaden; d. Formzaden; e. Form (welche hier in einem an zwei Seiten offenen Kasten, dem Formkasten oder Formhause, liegt); k. Bodenplatte; m. Windleitungerohre, durch welche die Geblafeluft in die Duse gelangt; n. Alfchenraum, eine parallelepipedische Bertiefung, in die man, beim Reinigen der heerdgrube, die Brennmaterial-Abfalle wirft; o. Effe.

Ein Aupfergaarheerd ober Gaarheerd unterscheibet fich von einem Eisenfrischheerde hauptsächlich burch die Beschaffenheit der heerdgrube. Bahrend dieselbe bei letterem parallelepipedisch und mit eisernen Platten ausgefüttert ist, hat sie bei ersterem eine concave Form, und ihre Bande sind entweber aus schwerem Gestübe ober aus Thon geschlagen.

Fig. 8, a. Fig. 8, b.

Fig. 8, a ift eine perspectivische Unficht und Fig. 8, b ein fentrechter Durch=

Garbeerbe

ichnitt eines folden Beerbes. a ift bie concave Beerbarube, beren Banbe burch die Geftube= ober Thonmaffe b gebilbet werben, welche auf eine als Unterlage bienende eiferne Platte c in eine parallelepipebifche Bertiefung bes Mauerwerks eingestampft ift. Das erhobte Beerbaemauer d. welches bie Beerdgrube theilmeife umgiebt, bat hauptfachlich ben 3med. bas Brenn= material zusammenzuhalten. Diefe Ginrichtung findet fich nicht bei allen Baarbeerben, fonbern es find entweber einfache Borrichtungen anderer Art ju demfelben Brede angebracht ober beren feine vorhanden. Die Thur s bient, wenn fie gefchloffen ift, ebenfalls zum Bufammenbalten bes Brennmaterials. Gollen aber gemiffe Manipulationen mit bem im Beerbe befindlichen Rupfer vorgenommen werben, fo wird fie geoffnet. o ift eine eiferne Platte, mit welcher ein Theil ber oberen Beerbflache belegt ift; i, bie form, in welcher die Dufe liegt. Unter bem Beerbgemauer pflegen ein Paar ausgemauerte Ranale, fogenannte Abgudte, angebracht ju fenn, aus benen fich bier etwa anfammelnbe Reuchtigfeit leicht einen Musweg finden fann *).

In einiger Entfernung uber bem heerde befindet fich ein Rauchmantel, wie aus Fig. 9 ersichtlich ift, in welcher zwei Gaarheerde mit einem gemeinschaftlichen Rauchmantel versehen find. a, a, die beiben heerdgruben; i, i,



bie Kormen : r. r. bie Rud= mand(Brand= mauer), in melder bie Kormen lie= gen; o, o, bie eifernen Dede platten; n. eine Scheibe= mand, burch melche ber Raum über ben Beerben getheilt wirb, und in beren unterem Theile eine

^{*)} Solche Ranale, von fehr verschiebener Große, beren Dede entweber aus Steinen gewolbt, ober burch Eifen ober Steinplatten gebilbet wirb, finb faft unter jebem Dfen angebracht. Saufig lagt man zwei solcher Ranale nich unter einem rechten Bintel schneiben, fo bag ber Mittelpunft bes Rreus

Bagrbeerbe.

langlich vieredige Deffnung angebracht ist, die durch den Schieber m geschlossen werden kann. Dieser Schieber wird in der Regel nur herausgeszogen, wenn Brennmaterial oder derzleichen von dem einen Heerde zum andern gebracht werden soll. k, k, zwei Holzklöße, auf welche, gegen das Ende des Gaarprocesses, mit Wasser gefüllte Eimer gestellt zu werden pslegen. Auf die Oberstäche des orpdirend geschmolzenen und dadurch hinreichend gereinigten Kupfers wird nämlich Wasser gesprengt, wodurch man die Bildung einer erstarrten Kupferscheibe bewirkt. Sobatd dieselbe von der ersforderlichen Dicke ist, wird sie abgehoben, darauf, durch abermaliges Besprengen mit Wasser, eine neue gebildet, und so fort, die die ganze Masse des eingeschmolzenen Kupfers auf diese Weise in Scheiben verwandelt worzen ist. Man nennt diese Operation das Scheibenreißen.

leinbrem beerbe.

Ein Silber=Raffinirheerd, Silber=Feinbrennheerd oder Feins brennheerd hat viel Achnlichkeit mit einem Gaarheerde. In der Fig. 10 find zwei unter einem gemeinschaftlichen Rauchmantel angebrachte Feins brennbeerde baraestellt.

Rig. 10.



a und b find die beiden Formen, a und d die Beerd: oder Testgruben, in welche die Teste eingesetz sind. Ein solcher Test besteht entweder aus einer gußeisernen Schaale oder aus einem flachen cylinderformigen Gefäße von Eisenblech, worin sich die Testmasse besindet. Diese kann ausgelaugte Holzasche, Knochenasche oder Mergel seyn. Sie wird sehr fest in die Testschaale oder Testschüffel eingestampst, und zwar auf die Weise, daß ihre Oberstäche eine Concavität bildet, die dem einzusschmelzenden Silber hinreichenden Raum gestattet. Der fertige Test wird in die

Testgrube auf eine Untertage von Sand geseht und zugleich aller freie Raum zwischen ihm und ben Wanden der Testgrube mit Sand ausgefüllt. — Die Testmasse soll, bei der orphirenden Schmelzung des durch Blei und andere Stoffe verunreinigten Silbers, nicht bloß eine seuerseste Unterlage bilden, sondern sie soll zugleich vermittelst ihrer bei höherer Temperatur nicht veränderten Porosität die Orphe der fremden Metalle in sich aufnehemen, welche von dem Bleiorphe zu einer leichtstüffigen Schlacke aufgelöst worden sind.

ges etwa unter bem Centrum bes Dfens liegt. Diefe Abguchte beifen RrengeAbguchte.

-Schacht- nennt ber Bergmann bekanntlich jebe im Gebirgegeftein ober Erbboden burch Runft hervorgebrachte Bertiefung von verhaltnigmäßig geringen horizontalen Dimenfionen, beren Banbe mehr ober weniger fentrecht find und minbeftens fo weit von einander entfernt fteben, baf fie bas Auf- und Absteigen eines Menfchen innerhalb berfelben gestatten. Den in Diefem Abschnitte zu betrachtenben Defen hat man ben Ramen "Schacht= ofen - beigelegt, weil fie einen von Gemauer umfchloffenen, nach oben un= bebeckten Raum enthalten, welcher Mehnlichkeit mit einem Schachte befitt. Diefer Raum, Schachtraum ober auch furzweg Schacht genannt, bient entweder gur Aufnahme ber gu erhibenden Gubftang allein, ober gur Aufnahme biefer und bes Brennmaterials jugleich. Im erfteren Kalle befinbet fich bas Brennmaterial außerhalb bes Schachtraumes, mabrend bie Klamme beffelben in ben Schacht geleitet wird; im letteren Kalle merben beibe Stoffe (Brennmaterial und bie ju erhigende Subftang) fchichtweise übereinander gelegt ober auch gemengt angewendet. Die gum Berbrennen bes Brennmaterials, zuweilen auch ju anderen 3meden erforberliche atmofpbarifche Luft tritt am unteren Theile bes Schachtraumes ein, fleigt bier burch bie 3mifchenraume bes Brennmaterials und ber ju erhibenden Gubftang in die Bobe und gelangt burch ben oberen Theil bes Schachtes, bie fogenannte Bicht, wieber in's Freie. Die Buftromung biefer ben Berbrennunge-Proceg unterhaltenben Luft ift bei einigen Schachtofen nur eine Rolge bes Buges, b. b. bes freiwilligen Emporfteigens ber erwarmten Luft; bei ben mehrften Schachtofen aber wird biefer Luftmechfel, ber großeren Lebhaftigfeit wegen, burch ein Beblafe bemirtt

a) Schachtofen ohne Beblafe.

Die Schachtofen ohne Geblafe ober Bug-Schachtofen bienen niemals jur Schmelzung, sondern stets zur Roftung ober doch zu ahnlichen Zweden*). Sanz besonders sind es Eisenerze, welche in solchen Defen abgeroftet wers ben, feltener Aupfererze und noch feltener Silbers und Bleierze.

Einen Stadel=Roftofen, welcher fich von einer gewohnlichen Stadel= Borrichtung hauptfachlich nur baburch unterscheibet, bag er auch von ber vierten, bei einer gewöhnlichen Stadel offenen Seite burch eine Mauer begrenzt ift, zeigt bie folgende Figur.

[&]quot;) Gine Ausnahme hiervon macht ber Marmont'iche Schachtofen, welcher vor mehreren Jahren zu Neuberg in Steiermart erbaut wurde, um versuches weife barin Cifenerze zu schmelzen. Der Berfuch gab inzwischen tein gunstiges Resultat.

Fig. 11, a.





Fig. 11, b.



In Sig. 11, a ift ber fents rechte, in Rig. 11, b ber So= rigontal = Durchfdnitt biefes Dfens abgebilbet. a. bas Um= faffungs=Bemauer; b, b, gmei burch bie Bwifdenwand f ae= trennte Deffnungen, jum Gin= ftromen ber nothigen atmo= fpharifden Luft in ben Schacht= raum; c, eine gemauerte ge= neigte Coble, auf welcher bas Brennmaterial und baruber bas zu roftenbe Erg liegt. Fur ben Kall, baf letteres haupt= fachlich aus Schwefelmetallen ober boch aus Gubftangen be= ftebt, bei beren Roftung con= benfable nubbare Stoffe, wie 3. B. Schwefel, arfenichte Caure u. f. w. verfluchtigt

werden, sind zur Seite des Schachtes Condensations Rammern anz gebracht, welche, wie aus der Zeichnung zu ersehen, durch einige horizonz tale Kanale mit dem Schachtraume communiciren. Die verbrannte Luft tritt, zugleich mit einem Theile der nicht condensirten verstüchtigten Stoffe, theils aus der Effe d, theils durch den oberen Theil des Schachtes, in's Freie. — Nach jedesmaligem Abrossen des im Schachte besindlichen Erzunantums muß der Rost Proces unterbrochen, das abgekühlte gutgeröstete Erz heraus und ein neues Quantum rohen Erzes auf eine frische Holzunterlage bereingeschafft werden.

Ein Schwedischer Eisenergenoften, wie derfelbe auf mehreren Schwedischen und Norwegischen Buttenwerken angewendet wird, ift in der folgenden Figur fliggirt.

Fig. 12, a und Fig. 12, b find beibes fentrechte Durchschnitte bes Dfens. Die erste Figur stellt ben Bertikal-Durchschnitt des ganzen Ofens, und die andere Figur ben des unteren Theiles besselben vor; beibe Durchschnitte stehen rechtwinklig gegen einander. a, der Schachtraum, welcher mit Eisenserzstücken ausgefüllt wird. Der obere Theil besselben ift, wie aus der Figur erhellt, abgestumpft konifch und der untere hat eine cylindrische Gestalt. Die Schachtwande bestehen aus hinreichend feuerfesten Bruchsteinen. d, ber in horizontaler Richtung durch den Ofen laufende Feuerung braum. Den Boben besselben bilbet der Rost, d. b. eine aus mehreren mit einander



Fig. 12 b.



parallel liegenben eifernen Stå= ben bestebenbe Borrichtung, auf welche bas Brennmaterial (Solg) gelegt wird, und burch beren Bwifchenraume bie Ufche in ben Afchenfall e fallt. Mls Bebachung bes Keuerungs= raumes bienen mehrere bicht an einander gelegte maffive Bufeifenftude, wegen ihrer (nach oben in eine Rante aus= laufenben) Beftalt . Schweine= ruden« (Griseryg) genannt. Diefe Bugeifenftude ruben aber nicht unmittelbar auf ben gemauerten Seitenmanben bes Keuerungs = Raumes, fondern auf fleineren Gifenftuden, bie, wie bie Rigur zeigt, Bwifchen= raume laffen, burch welche bie Klamme bes Brennmaterials in ben Schachtraum gelangt. b, b, zwei einander gegenuber= liegende Deffnungen, Bieb= Deffnungen, aus benen bas gutgeroftete Erg, inbem man es auf ben ichief liegen= ben eifernen Platten, f.f, mits telft einfacher Berathichaften

leicht jum Gleiten bringt, aus bem Dfen gezogen wirb. Die vorgebachte Beftalt ber fogenannten Schweineruden tragt ebenfalls gur Erleichterung biefes Ausziehens bei. Das auf folche Beife entfernte geroftete Erg wirb durch ungeroftetes erfett, welches man von oben in ben Schachtraum fullt. Der Afchenfall ift mit zwei einander gegenüberliegenden Deffnungen, Bug = Deffnungen, o, o, verfeben, die fowohl jum Gintritt ber gum Berbrennen bes Brennmaterials nothigen Luft als jum Musziehen ber gu fehr angehauf= ten Afche bienen. Much ber Feuerungeraum munbet, wie man in Fig. 12. b mabrnimmt, in eine Deffnung, Schur Deffnung ober Schurloch, aus, burch welche gefchurt, b. b. bas Brennmaterial in ben Feuerungeraum gebracht wirb. Die Schur : Deffnung ift mit einer eifernen Thur verfeben. In einigen biefer Defen hat ber Feuerungeraum zwei folche, einander gegenuberliegende Deffnungen.

Einen Eifenerg:Roftofen mit enlindrifcheconischem Schachte ftellt Fig. 13, a. b dar, (a) im Bertikal Durchschnitt nach der Linie CD und (b) im Borizontal Durchschnitt nach der Linie AB.





Fig. 13, b.




Der obere Theil des Schachtraumes a hat eine annahernd cylindrische, eigentlich abgestumpft conische Form, da der obere Durchmesser des Eplinbers etwas kleiner ist als der untere. Durch eine elliptische Krummung verläuft sich dieser annahernd cylindrische Theil des Schachtes in einen absgestumpft conischen, bessen unterer Durchmesser um ein Mehrsaches kleiner als der obere ist. Die Schachtwande bestehen zunächst dem Schachtraume aus einer Mauerschicht von seuersessen gebildeten dußeren Gemäuer, Zwischen diesem und dem aus Bruchsteinen gebildeten außeren Gemäuer,

Rauhgemauer ober Mantel, ift ein fcmaler Raum gelaffen, welcher mit fleinen Biegelftuden, ber gullung, ausgefullt ift. Diefe gullung hat berfchiebene 3mede, von benen bei ber Befchreibung ber Schachtofen mit Beblafe (befonders bei ben Gifen = Sohofen) bie Rebe fenn wird. b ift ein Roft, burch beffen Bwifchenraume atmospharifche Luft in ben Dfen ftromt und bie Berbrennung bes mit Ergftuden gemengten Brennmaterials im Schachte unterhalt. Das gutgeroftete Erz wird burch bie Bieboffnungen c, c in die Raume e, e gezogen und von hier burch die ubermolbten Gange f,f gur Abtuhlung in's Freie gefchafft. d, ber Afchenfall, in welchem fich, außer ber Afche, eine betrachtliche Menge Erzpulver anfammelt. - In biefem Roftofen, wie im vorigen, gefchieht bas Roften, fo lange ber Dfen im Stande ift und feine anderen Umftande bie Ginftellung ber Arbeit noth=

wendig machen, unausgefest, indem bas burch die Biehoffnungen entfernte





Ein Gifenerg=Roft= ofen mit ellipfoidis fchem Schachtraume ift in Fig. 14 a, b bar: geftellt. (a) Bertifal= Durchfdnitt, (b) Sori= gontal=Durchfchnitt, lets terer nach ber Linie AB in (a).

a, ber Schacht; b,b,b, brei mit Roften verfebene Keuerungs = Borrichtun= gen, in welche bas gum

Roften erforderliche Brennmaterial (Sols. Steinfohlen, Braun= toblen ober Torf) gelegt wirb. Unter jebem Rofte befindet fich ein bober Afchenfall d. Die Klam: me bes Brennmaterials tritt aus allen brei Keues runge = Borrichtungen in ben Schachtraum, in mel= chem fich bas Erg (gumei=_ len mit einer geringen

Quantitat wohlfeilen Brennmaterials gemengt) befindet. c, c, c, brei Biehs
bffnungen, gegen welche, um bas Erz-Biehen zu erleichtern, die brei geneigs
ten Ebenen e, e, e abfallen; c₁, c₁, brei uberwollte Raume, in welche
die Biehoffnungen ausmunden; b₁, b₁, brei andere, ahnliche Raume,
welche mit ben Afchenfallen communiciren. —

(b Schachtofen mit Beblafe.

Alle Schachtofen, in benen eine bis zur vollkommnen Schmelzung ber betreffenden Erze oder hattenprodukte gesteigerte hite hervorgebracht werden soll, muffen mit einem Geblase versehen sein. Je nachdem solche Geblase Schachtofen zur Zugutemachung ber Eisen:, Rupferz, Silberz, Bleis oder Zinnerze angewendet werden, ist ihre Construktion eine sehr verschiedene; bes sonders aber unterscheiden sich die zur Verschmelzung der erstgenannten Erze ersorderlichen Schachtofen so wesentlich von den übrigen, daß es nothwendig erscheint, dieselben in einem besonderen Abschnitte zu behandeln. Die Versschiedenheit in der Construktion dieser Defen ist hauptsächlich darin begruns det, daß die Eisenerze zu ihrer Reduktion und Verschmelzung einer bedeutend höheren Temperatur und einer längeren Einwirkung der reducirenden Gasarten bedürsen, als dies bei den anderen genannten Erzen der Kall ist.


a) Geblafe : Schachtofen gur Bugutemachung ber Gifenerge.


Diefelben gerfallen hauptfachlich in zweierlei Arten, namlich 1) in Gifen = Bobofen und 2) in Blau = Defen.

Ein Gifen-hohofen, gemeiniglich turzweg hohofen ober hoche ofen genannt, hat im Wefentlichen eine Conftruktion, wie die folgende Rigur angiebt.

Der Schachtraum a, b (so weit berfelbe von ber im Bilbe angebeuteten boppelten Steineinfassung umgeben wird) zerfällt in brei haupttheile, namlich in den eigentlich so genannten Schacht a, in die Rast b und in den Kohlensach, d. b. densenigen Raum, welcher zwischen Schacht und Rast, also gerade da liegt, wo der Schachtraum seinen größten Durchmesser besist. Im gegenwärtigen Falle reducirte sich also der Kohlensack zu einer mathermatischen Ebene; gemeiniglich rechnet man aber noch den dis zu etwa 1 Fuß über und 1 Fuß unter dieser Gene liegenden Raum dazu. Bei vielen Hohdssen sind die Grenzen des Kohlensacks gegen Schacht und Rast schachter hervorgehoben, indem sich zwischen beiden kegelförmigen Räumen ein cylindrischer von etwa 2 Fuß höhe besindet. Die obere Ausmündung des Schachtes, welche meist noch, wie auf der Zeichnung angedeutet, mit einem Schutzgemäuer umgeben und stets mit einer ringsörmigen eisernen Platte belegt ist, heißt die Gicht. Unterhalb der Rast liegt das paralleles

Beidt, ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 79 pipebifche Geftell c, in welchem bie Formen d, b. h. bie mit Gifen ober Aupfer ausgefütterten Deffnungen angebracht find, burch welche bie






Geblafeluft in ben Dfen ftromt. In ben Formen liegen namlich bie Du= fen, fonifche Metall= rohren, welche mit bem Geblafe in Berbinbung fteben. Ein Sohofen fann mit nur einer Korm, aber auch mit 2 bis 3 berfelben verfeben fenn. Im zweiten biefer Falle find bie Formen fo angebracht, wie ber borigontale Durchfdnitt Rig. 15, b zeigt. Bon D ber ftromt ber aus bem Geblafe fommenbe Bind burch eine eiferne Robrenleitung, welche fich, wenn fie bas außere Dfengemauer erreicht hat, in zwei Urme theilt, von benen ein Arm birect in die eine Dufe, und ber gweite Urm auf einem Umwege in Die zweite Dufe munbet. pflegt ben Theil bes Ge= ftelle, welcher uber bem Korm=Miveau liegt, von bem unter letterem be= findlichen zu unterfcheis ben; erfterer wird Dber= geftell, letterer Un= tergeftell genannt. Dem Untergeftelle fcbließt fich ber gum

Sammlungeraume fur bas geschmolgene Robeifen bestimmte Beerb e an. Ueber bemfelben ift ein großer, quer baruber laufenber Stein, ber Tum-

pelftein ober Tumpel angebracht, ber an feiner vorberen Unterfante bem Tumpeleisen (auf ber Beichnung burch ein kleines ichwarges Quabrat ans





gebeutet) Plat lågt, an meldes fich eine fent= recht ftebenbe Gifen= platte, bas Tumpel= blech, lehnt, burch mel= de zwei Borrichtungen ber Tumpelftein gegen Beschäbigungen von vorn ber befchutt ift. Der Ballftein q fcbliefit ben Seerb an feiner vorberen Geite, jeboch nicht vollig, inbem ein Spalt gwifden ihm und ber einen Geiten= mauer (Bade) bes Deer= bes offen bleibt, ber mit Geftube (Lehm und Roh= lenpulver) ausgeram= melt, und in welcher Maffe ber Stich ober bas Stidlod, b. b. bie Bapfoffnung gum Musfließen fur bas ge= fchmolgene Robeifen an= gebracht wird. jenige Theil bes Beer= bes, welcher zwischen bem Mallftein und einer vom Tumpeleifen gefall= ten Genfrechten liegt, mirb gewohnlich unter bem Ramen Borbeerb perftanben. h ift ein wallformiger, mit einer Gifenplatte belegter Un= fab, ber aber nur etma

bas eine Drittel bes zwischen bem Gemauer freigelaffenen Raumes einnimmt. Man nennt biese Borrichtung bie Schladentrift, weil bie uber bas

Riveau des Deerdes anmachfenden Schlacken über biefelbe hinmegfließen Gifen-beboferober mittelft Werkzeugen auf biefem Wege abgezogen werben. A nennt man bie Arbeitefeite, weil bier alle Arbeiten bes Schlackengiehens, Ab= gapfens u. f. w. verrichtet merden; B ift bie Sinter= ober Rudfeite und C, D find die Bindfeiten bes Dfens, fobalb berfelbe namlich mit 2 Formen verfeben ift. Befigt er bagegen nur eine, fo beift bie Geite, auf welcher fich biefelbe befindet, die Kormfeite und bie ihr gegenuberliegende Durch ben unteren Theil bes freugformigen Gemauers, die Bindfeite. welches bie Schachtmauern frust, laufen gewolbte Bange, theils gur Bequemlichkeit bei ber Paffage, theils um bie Binbleitungerohren burchaufuh= ren, theils um bem Gemauer beffere Belegenheit jum Mustrodinen ju geben. - Alle Theile bes Dfengemauers, welche einer ftarten Sige ausgesett find, muffen naturlicher Beife von binreichend feuerfestem Materiale bar-3m Allgemeinen ift dies ber Kall bei benjenigen Mauertheis len, welche im Bertikalburchichnitte ber obigen Beichnung nicht ichraffirt find; befonders gilt bies aber von ben bas Geftell, ben Beerd und bie Raft junadift umgebenben Mauern. Der eigentliche Chacht, namentlich jus nachft ber Bicht, tann von weniger feuerfeften Steinen eingefaßt fenn. Beftell und Beerd merden gewohnlich aus großen, behauenen Sandfteinftuden conftruirt. Der hierzu angewendete Sandftein barf fein leicht fcmelaba= tes, fonbern muß ein, fo viel wie moglich, Liefeliges Binbemittel haben. Die Raft umgiebt man mit fleineren feuerfesten Steinen. bobofen, beffen Geftell auf die angegebene Beife aufgemauert ift, fagt man, er habe eine Stein=Buftellung. Es giebt aber auch Defen mit Daf= fen-Buftellung, namlich folche, beren Geftell, und zuweilen auch theil= weife Raft und Beerd, vermittelft einer feuerfesten, aus grobem Quargfand und Thon gebildeten Maffe bergeftellt ift. Lettere Art ber Buftellung bat in manchen Gegenden, wo fchmer verglasbare Canbfteine fchwierig, ober dech nicht ohne bedeutende Roften zu haben find, große Bortheile. Bufiellen eines Dfens mit Maffe ift aber eine Arbeit, zu welcher viel Er= fahrung und geubte Arbeiter gehoren. Nachft ber Reuerfestigfeit bes inneren Dfengemauers kommt es bei ber Erbauung eines Sohofens auch barauf an, folche Borrichtungen gu treffen, vermittelft welcher bie fchnelle und boch feinen Schaben nach fich giebenbe Mustrodnung ber gum Theil febr biden Mauern erfolgen fann. Sierzu bienen bie Rullung und bie Mbguchte. Brifchen bem feuerfesten Gemauer, welches ben Schacht umgiebt, und bem außeren (in ber Beichnung ichraffirten), weniger feuerfesten, bem fogenannten Mantel (im Gegenfat zu ben inneren Kutter=Mauern), ift namlich meift ein fcmaler mit Sand, Afche, Schladenftuden ober bergleichen fchlecht= ten Barmeleitern erfullter Raum, Die Fullung, welche einerfeits gu große Barmeentziehung burch bie Mauern verhindert, andererfeits aber auch ber

Gifen-bobefen. verdunftenden Feuchtigkeit einen bequemen Musweg verfchafft. Die 216= guchte find leere Ranale, theils im Mantel, theils auch in anderen Theilen bes Dfens angebracht. Unter ber eifernen Platte, auf welcher gemeiniglich ber Bobenftein bes Beerbes ruht, befinden fich 3. B. ein Paar fogenannte Rreug-Abguchte, b. h. zwei fich unter rechten Winkeln fcneibende Ranale. Diefe fteben wieder mit einer in ber Rudwand bes Geftelles angebrachten fenfrechten Abzucht in Berbindung, welche durch einen furgen, boris sontalen Ranal in's Kreie mundet. Comobl im Bertifal= ale Borisontal= burchichnitt findet man bies auf ber Beichnung angebeutet. rung ber Keftigfeit bes gangen Dfengemauers bienen große, aus gutem Stab: eifen angefertigte und vermittels Reile (Schloffer) gusammengiebbare Ringe, von benen fich ebenfalls eine Undeutung im Bertikalburchichnitte befindet.


Etein.Buffelluna.

Der wichtigfte Theil eines Sohofens ift bas Geftell, auf beffen Conftruttion und Reuerfestigkeit beim Sohofen Betriebe febr viel ankommt. In ber

Fig. 16, a



Sig. 16, b.




folgenden Figur ift ein Bes ftell fur fich, nur in Ber= binbung mit ben gunichft angrangenben Theilen bes übrigen Dfens, abgebilbet; und gwar ift biergu ein fo= genanntes Stein : Beftell (eine Stein = Buftellung) ge= mablt worben, weil bies am haufigften angewendet ju merben pflegt.

(a) ift ber Bertifals unb (b) ber Borizontal = Durch= fchnitt bes Beftelles, letterer nach ber Linie AB. Die Steinftude a, a, a bilben ben Bobenftein, unter meldem eine Sanbichicht p liegt. Lettere ruht auf einer eifernen Platte oo, unb unter biefer finb, in bem gemauerten Grunbe 9, bie Randle n. n (Rreug = 216= guchte) angebracht, welche sur Ableitung ber Reuchtig= feit bienen. Mitunter befteht ber Bobenftein aus

Blaupfen.

einem einzigen, zugehauenen Steine. b, b, bie Badenfteine; c, ber Rud: Stein Buftellung. ftein ober Rudenftein; d, ber Ballftein. Die beiben Badenfteine, ber Ballftein und ber Rudftein bilben bie vier Banbe bes parallelepipedi= ichen heerbraumes ober heerbes. f, bas Tumpeleifen; g, bas Tumpelblech; h, i, bie Kormfteine. Der britte, & gegenuberliegende Formftein ift in ber Figur nicht ju feben. Bei Sobofen, welche nur mit einer Form verfeben find, beißt ber bem Formftein gegenuberliegende Stein: Bindftein, k. k. zwei Trageifen ober Trachteifen, namlich ftarte gufeiferne Schienen ober Balten, Die bas baruber liegende Gemauer tragen. Statt biefer Trageifen wenbet man auch Steingewolbe an. I, I, I ..., fogenannte Gemeinftude, namlich Steine, welche bie Beftellmanbe gwi= fchen dem Tumpelftein, den brei Kormfteinen und ber Raft, r, bilben. s, Mauerwert, beffen Steine meniger feuerfest zu fein brauchen ale bie bisber angeführten. m, m, m, bie brei Kormen. Diefelben liegen unmittel= bar auf ben beiben Badenfteinen und bem Rudfteine, und ihr Grundrig ift gewohnlich auf ber obern Seite biefer Steine (jedoch nur wenig vertieft) eingehauen.

Ein fogenannter Blauofen unterfcheibet fich hauptfachlich baburch von einem Sohofen, daß berfelbe, wie der praftifche Musbrud lautet, feine of= fene, fonbern eine gefchloffene Bruft befitt. Alle Geblafe = Schacht= ofen namlich, welche an bem vorberen Theile bes Beerbes (bei ben Gifen= Bobofen zwischen Tumpel = und Ballftein) eine Deffnung besigen, burch welche ein Theil der Flamme einen Musweg findet, nennt man Schacht= ofen mit offener Bruft, und folche, bei benen bies nicht ber Fall ift, Schacht= ofen mit gefchloffener Bruft. Einige Blauofen weichen ferner baburch febr mefentlich von einem Sohofen ab, baf fie fein Geftell ober boch nur ein Untergestell befigen, indem fich bie Raft unmittelbar in ben Beerd ver= lauft. Gin Blauofen biefer Urt ift in ber Rig. 17 abgebilbet.



a, ber Schacht; b, b, bie Formgewolbe; c. c. bas Rauchgemauer ober ber Mantel; d, d, die Kuttermauer ober ber Rernschaft, Bwifchen c und d liegt bie Fullung. e ift eine überwolbte Deffnung, welche, mahrend ber Dfen fich im Gange befindet, bis auf bas innerhalb berfelben angebrachte unb mit Geftube verftopfte Stichloch, juges mauert ift. - Die Blaubfen merben nur noch in einigen Gegenben, wie g. B. in Stepermart, angewendet, mofelbft man ben= felben zu gemiffen 3meden ben Borgug vor Sohofen giebt.

Edacht.Schmeigöfen für Aupfererge te. β) Geblafe : Chachtofen gur Bugutemachung ber Rupfer :, Gilber:, Bleis und Binnerge.

Alle hierhergehörigen Defen pflegt man entweder nach der Sobe ihrer Schächte oder nach der speciellen Einrichtung ihres Ansammlungsraumes für die geschmolzenen Massen des Heerbes, in Unterabtheilungen zu brinz gen. Im ersteren Falle theilt man dieselben in Hohofen, Halb-Hohz bein den und Krummöfen, und versteht unter Hohofen gemeiniglich solche, deren Schachthohe über 12 Fuß, unter Halb-Hohben solchen, deren Schachthohe unter Euß, und unter Krummöfen alle diesenigen, deren Schachthohe unter 6 Fuß beträgt. Bei dieser Art der Klassisstätun werden jedoch gewisse Eigenthumlichkeiten der betreffenden Desen, welche weit wessentlicher sind als die Hohe berselben, gar nicht berücksichtigt, weshalb die andere Eintheilungsweise unbedingt den Vorzug verdient. Nach dieser zerzfallen die Desen in brei Haupt-Gruppen, nämlich in 1) Tiegelöfen, 2) Sumpfösen und 3) Augenösen.

1. Etegelofen.

Tiegelbfen heißen biejenigen ber hier in Rebe stehenden Geblases Schachteben, deren Schacht sich an seinem unteren Theile in eine Bertiefung, ben sogenannten Tiegel, endet, in welchem sich das geschmolzene Metall oder metallische Produkt (Stein) mahrend des Ofenbetriebes ansammelt, und zwar auf die Weise, daß die geschmolzene Masse sich ganz innerhalb des Schachtes besindet. Bei einigen dieser Defen ift am oberen Rande des Tiegels eine größere oder kleinere Deffnung angebracht, durch welche die sich über dem ausgeschmolzenen Steine oder Metalle ansammelnde Schlacke absließt und zugleich ein Theil der Flamme austritt. Diese Defen nennt man Tiegelofen mit offener Brust, und die anderen, welche diese Einrichtung nicht haben, Tiegelofen mit geschloffener Brust oder Stich-Tiegelofen.

Tirgelofen mit offener Bruft.

Einen Tiegelofen mit offener Bruft zeigt Fig. 18 (a) im Berz tital Durchschnitt nach ber Linie CD, und (b) im Horizontal Durchschnitt nach ber Linie AB.

a, ber Schacht; o, ber Tiegel, welcher in ber auf bem gemauerten Funbamente d liegenden Gestübesoble f ausgehöhlt ist; s, die Brust-Deffnung, durch welche die Schlacke über die geneigte Ebene b, die Schlackentrift oder Schlackengasse, absließt. Um tiefsten Punkte des Tiegels
befindet sich ein Kanal p, der Stich, welcher bei m. in der eisernen
Borheerdplatte, ausmündet und hier durch einen Thonpfropf so lange
verstopft gehalten wird, bis sich der Tiegel während des Dsenbetriebes mit
geschnolzenem Stein oder Metall angefüllt hat, worauf man das Stichloch
öffnet und die geschmolzene Masse in den Stichtiegel q abläßt. l, das
Schachtfutter (die Futtermauer), aus feuerfesten Thonziegeln bestehend;



Fig. 18, b.



g, bas aus Bruchfteinen Tiegelofen mit aufgemauerte Umfaffungs= Gemauer : c. bie Korm. -Der Theil bes Schachtfut: ters, melder auf ber Korm= feite, alfo bei h liegt, beißt bei allen Beblafe : Schacht : ofen, bie nicht gur Bugute= madung ber Gifenerge bes nubt merben. Rudwand ober Sintermand, und ber auf ber Windfeite, alfo bei i gelegene Theil beffel= ben, Stirnmand ober Bormand. Der untere Theil ber Stirnmand (in welchem fich bei bem beichriebenen Dien bie Deff= nung s befindet) mirb ge= mobulich mit bem Mamen Bruft ober Bruftmanb bezeichnet *). Die gwischen Stirnmand und Rudmand gelegenen Theile bes Schachtfutters beißen Sei= tenmanbe, in einigen Begenben auch Ulmen. Bei Defen, beren Schacht im borigontalen Durchichnitte vieredig ift, find Stirn: mand, Rudwand und Gei= tenmanbe naturlich icharfer


von einander gefchieden als im vorliegenden Kalle.

[&]quot;) Die Bruftmand befindet fich in ber Regel innerhalb eines in ber Stirne mant ausgesparten, überwolbten Raumes, wie g. B. aus ber folgenben Figur (Fig. 19, c) ju erfeben. Durch tiefe Conftruftion wird man in ben Stand gefest, bie Bruftmand erforberlichen Falles wegnehmen und alfo ben Dien öffnen ju fonnen, ohne bag baburch bie Stirnwand befchabigt wird. Dies wird burch bie geringere Dide, welche bie Bruftwand ju haben pflegt, noch erleichtert. Bei Defen mit offener Bruft ift am unteren Theile ber Bruftmand, unmittelbar über ber Bruftoffnung, gewöhnlich ein zweites, fleineres Gemolbe angebracht.

Liegelofen mit geichloffener Bruft.

Einen Tiegelofen mit geschloffen er Bruft ober Stich Tiegelofen zeigt Fig. 19, a, b, c. In (a) ist ber senkrechte Durchschnitt bieses Ofens abgebildet, in (b) ber Horizontal Durchschnitt und in (c) die vordere Unssicht besselben.

Rig. 19, a.



Sig. 19, b.



Fig. 19, c.




a, ber Schacht; b, ber Tiegel, welcher hier ben Ansammlungsraum sowohl fur die ausgeschmolzene metallhaltige Masse als auch fur die Schlacke
bildet, welche beibe innerhalb des Dfens bleiben, bis das Abstechen derselben erfolgt. Die Gestübesohle d steigt bei der Ruckwand, wie aus (a) zu
ersehen, schräg gegen die Form e hinauf; diesen schräg liegenden Theil der Gestübesohle, durch welchen ein Theil der geschmolzenen Massen in den Beider ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 87


Tiegel geleitet wirb, pflegt man ben Nafenftuhl (eine Benennung, bie fpater, im zweiten Theile ber Metallurgie erlautert werden wird) zu nennen. c, der Stichtiegel, in welchen bie geschmotzenen Massen abgestochen werden; berselbe besteht bei einigen Defen aus Gußeisen. f, bas Formgewolbe.

Mit dem Namen Sumpfofen werden diejenigen der betreffenden Ges 2. Cumpfofen. blafe : Schachtofen, belegt, deren heerd (hier Sumpf genannt) bei der Brufts wand aus dem Dfen hervortritt, so daß sich also die geschmolzenen Massen 'theilweise innerhalb und theilweise außerhalb des Schachtes bestinden. Der Theil des heerdes oder Sumpfes, welcher vor der Brufts





Rig. 20, b.



wand liegt, heißt Borbeerd; ingleichen pflegt man auch die theils aus Geftube, theils aus Thon, Mauerwerk u. f. w. bestehende Einfaffung des lehteren unter dem Namen Borbeerd zu verstehen.

Ein Schwedischer (ober Fahluner) Sumpfofen ist in der nebenstehenden Figur abgebildet; in (a) im Bertikal- Durchschnitt, und in (b) im Horizontal- Durchs schnitt nach AB.


a, ber Schacht; b, c, ber Sumpf, welcher in ber Beftubefchicht f aus= gehohlt ift. Der vor ber Bruft: öffnung k liegende Theil c bes Sumpfes bilbet ben Borheerb, aus welchem ein Stich : Ranal in ben Stichtiegel ober Stichheerd o muns bet. Die Schicht e befteht aus festaestampftem Thon, und bie barunter liegende Schicht d aus Schladenftuden. m, die eiferne Borbeerdplatte: n, die Bor= beerdmauer; g, g, bas Umfaf= fungegemauer; h, h, bie Futter= mauern: i. bie Bruftmauer; t,t,t, brei Formen.

Einen Sumpfofen auberer Urt zeigt Fig. 21, a, b, c. Gine perspektivische Unficht beffelben ift in (a), ein lothrechter Durchschnitt nach AB
in (b), und ein gleicher mit bem vorigen rechtwinkliger Durchschnitt nach
CD in (c) bargestellt.

Sadfifder Cumpfofen.

Edmebifder Eumpfofen.

Canfider Cumpfofen.






Fig. 21, c.




Der Schachtraum a wird bei bies fem Dfen nicht in feiner gangen Sobe, bis c ober t, gur Schmelzung und gleichzeitiger vorbereitenber Erhibung ber betreffenden Stoffe benutt, fon= bern bies geschieht nur bis etwa gum unteren Theile ber in ber einen Geis tenwand (Ulme) befindlichen, uber: wolbten Deffnung b, burd welche Brennmaterial und Befchidung (Gemenge ber ju fcmelgenben Gubftan: jen) aufgegeben, b. b. in ben Dfen gebracht merben. Der barüberlies gende Theil bes Schachtraumes bient allein bagu, bie aus ber Bicht aufs marte fteigenden Bafe, welche conben= fable nubbare Stoffe bei fich fubren, burch die Deffnung e in die baneben:


Cadfider Cumpfofen.

liegenben Berbichtunge = (Klugftaub :) Rammern zu leiten, aus benen bas nicht Condensirte burch bie Effe s in's Freie gelangt. Die nabere Erelarung biefes Dfentheiles gehort inzwifden nicht hierher und wird baber fpåter gegeben werben. m ift eine Geftubefchicht, beren obere Rlache Die Goble bes fich bis vor bie Bruftoffnung e erstreckenden Gumpfes bilbet. Bahrend bes Dfenbetriebes ift bie Bruftoffnung fo weit burch Mauerung ges fchloffen, bag nur bie nothige Communifation smifchen bem binteren und bem vorderen Theile bes Sumpfes, bem Borheerbe, und in Folge bavon das Abfliegen ber Schlade geftattet wird. Die aus bem Borheerde tretenbe Schlade nimmt ihren Beg uber bie Schladengaffe (Schladentrifft) d. Bom tiefften Theile bes Sumpfes fuhrt ein Stich : Ranal nach bem Stich: loche o, aus welchem bas abgestochene Schmelgprobutt in ben Stichtiegel ober Stichheerd u fließt. n ift eine festgestampfte Lehm = und p eine Schladenichicht. Unter letterer befindet fich bas gemauerte gundament bes Dfens, in welcher die Abzuchte q, q ... angebracht find. v ift die eiferne Borbeerdplatte. Much die Schladengaffe ift burch eiferne Platten eingefaßt.

In Fig. 22, a, b ift ein britter Sumpfofen in zwei fich unter rechten Binteln ichneibenben vertikalen Durchschnitten bargeftellt.

Edmebifder Eumpfofen.





a, der Schacht, welcher sich bei ber Bicht v auf die dargestellte Art erweitert; f, der von einer Gestübe Schicht umgebene Sumpf, welcher hier noch weiter unter der Bruft k hervortritt, als es bei den beiden vorhergeschenden Defen der Fall war. Ginige zwedmäßig angebrachte Steinplatten, die im Holzschnitte angedeutet sind, dienen dazu, die Haltbarkeit des Sumpfes zu vermehren. e, eine Lehmschicht; d, eine Schlackenschicht; g. g, das Umfassungsgemäuer; l, l, die Futtermauern. Zwischen l und g befindet sich

eine Fullung. h, die Ruckwand; i, die Brustwand; t, die Form, bis zu welcher die Gestübesoble beransteigt.

. Mugenofen.

Unter Augenöfen ober Spuröfen versteht man diejenigen Gebidseschachtöfen, bei benen die geschmolzenen Massen während des Dsenbetriesbes ununterbrochen über die geneigte Heerbsolhte, Spur, aus einer am tiefsten Punkte des Schachtes angebrachten Deffnung, dem Auge, absließen und sich daher ganz außerhalb des Schachtraumes, in dem sogenannten Spurtiegel, ansammeln. Defen, deren Auge über dem Spurtiegel ausmündet, also nicht von den geschmolzenen Massen bedeckt wird, pflegt man Augenöfen mit offenem Auge, und solche, deren Auge mehr oder werniger nahe dem Boden des Spurtiegels ausmündet, Augenöfen mit verdecktem Auge zu nennen. Augenöfen mit offenem Auge, welche mit zwei Spurtiegeln (und zwei Augen) verschen sind, heißen Brittenöfen.

Brillenofen.

Einen Augenofen mit offenem Auge, Brillenofen, zeigt Fig. 23, a, b, c. In (a) und (b) find zwei vertikale, rechtwinklig gegen einander liegende Durchschnitte und in (c) ift ein horizontaler Durchschnitt bieses Ofens bargestellt.


Fig. 23, a.



Fig. 23, c.



Fig. 28, b.



a, ber Schacht, welcher unten burch ben nach ber Bruftwand geneigten Boben ftein b begranzt wird. Die geschmolzenen Maffen sließen über diesen Bodenstein und treten burch die beiden an seiner tiesliegenden Seite angebrachten Augen und die bamit in Berbindung stehenden Rinnen in die beiden Spurtieges c, c, welche während bes Ofenbetriebes abwechselnd in Gebrauch ges

Befchr ber Apparate, in welchen bie metallurg. Processe ausgeführt werben. 91 nommen werden. e, die Form; r, r, das Umfassungs : Gemauer, innershalb welchem sich die Futtermauern befinden.

Fig. 24, a, b zeigt einen anderen Augenofen mit offenem Auge, ebenfalls Brillenofen, welcher in feiner Schacht-Conftruction Aehnlichsteit mit einem Gifen-Sohofen und noch mehr mit einem Blauofen besit.

Brillenofen

Ria. 24, a.




Big 24, b.



a, ber Schacht; b, ber Bobenftein; c, c, bie Spurtiegel; e, e, e, brei Formen. Auch ber Mantel biefes Dfens mit feinen Abguchten und Forms gewolben ahnelt bem Mantel eines Gifen : hohofens.

Mugenofen mit verbedtem Muge.

Ein Augenofen mit verbedtem Auge ift in Fig. 25, a, b barges ftellt; (a) zeigt ben Bertikal Durchfchnitt und (b) ben Horizontal Durchs schnitt im Niveau ber Form.







a, der Schacht, welcher sich an seinem oberen Theile v erweitert; b, die Spur, auf welcher die geschmolzenen Massen abwarts fliegen und durch bas verbeckte Auge s in den unteren Theil des Spurtiegels p gelangen, aus welchem dieselben, wenn der Spurtiegel gestüllt ist, durch den Stich z in den Stichtiegel q abgestochen werden. Die Spur wird durch eine Gezstübeschicht f gebildet, unter welcher eine Schlackenschicht e liegt. d, das gemauerte Fundament; m, der Borheerd; g, das Umsassungs-Gemäuer; h, die Ruckwand; l, l, die Seitenmauern (Ulmen); i, die Brustwand; t, die Form.

3) Slammofen.

Glammöfen.

Diefen Namen erhielten bie betreffenden Defen, weil in benfelben bas Brennmaterial nicht unmittelbar, burch seine Berührung, sondern mittelbar, burch seine Flamme, zur Wirkung gelangt. Bei einigen der fruher besichriebenen Schachtofen ohne Geblase (Jug 2 Schachtofen) ist dies zwar auch ber Fall, aber ein Flammofen unterscheibet sich von diesen badurch, daß die zu erhihende Substanz sich bei ihm in keinem Schachtraume aufgeschichtet, sondern auf einer planen oder concaven seuerfesten Unterlage, dem Beerde,

Blammefen.

ausgebreitet befindet. Gin anderer baufig fur die Flammofen gebrauchter Name ift Reverberir Defen, abgeleitet von reverberer, gurudwerfen, jurudftrablen. Die Beerdmande und bie uber bem Beerde ausgespannte Bolbung eines Klammofens ftrablen namlich einen Theil ber burch bie Flamme bes Brennmaterials ihnen mitgetheilten Barme wieber gurud und beforbern auf biefe Beife bie Erhibung ber auf bem Beerde ausge= breiteten Substang. - Die Klammofen laffen fich, auf gang analoge Beife wie bie Schachtofen, in zwei Saupt = Abtheilungen bringen, namlich in Bug-Rlammofen und Geblafe-Rlammofen. In ben erfteren wird ber Luftwechfel burch eine mehr ober weniger hohe Effe, in ben letteren burch ein Geblafe bervorgebracht.

Unter ben einzelnen Theilen eines Rlammofens giebt es einige, welche bei fammtlichen Defen biefer Urt vortommen, namlich besonders 1) ber Ufchenfall, 2) ber Roft, 3) ber Schurraum mit bem Schurloch, 4) bie Reuerbrude, Flammenbrude ober auch furzweg Brude genannt, 5) bas Rlammen = ober Beerd = Gewolbe, 6) ber Beerd, 7) bie Arbeiteoffnung. Die Benennungen Afchenfall und Roft find als allgemein befannt porauszuseben und überdies auch ichon fruber (bei bem Schwedischen Gifenerg-Roftofen) erlautert worden. Courraum, abgeleitet von fcuren, b. b. beigen, feuern, beißt ber uber bem Roft befindliche Raum, melcher bas Brennmaterial enthalt. Schurloch bie zu biefem Raume fuhrenbe, ge= meiniglich burch eine eiferne Thure verschließbare Deffnung. Unter Feuer: brude, Flammenbrude ober Brude verfteht man eine niedrige Mauer, welche fich zwifden Roft und Beerd befindet und theile gur befferen 26: fonderung beider Rlachen und ber barauf ausgebreiteten Gubftangen, theils auch bagu bient, ben bem Rofte gunachft liegenden Theil ber gu erhibenben Subftang vor ber allgu heftigen Ginwirtung ber Flamme gu befchuben. Die unmittelbar uber ber Brude befindliche Deffnung, burch welche bie Stamme in ben Beerdraum tritt, wird gemeiniglich Flammenloch Seerdgewolbe ober Klammengewolbe heißt bas uber bem Beerde ausgefpannte Gewolbe, und Arbeiteoffnung die in ben Beerd= raum fuhrende, mitunter ebenfalls burch, eine eiferne Thure verschliefbare Deffnung, melde bem Arbeiter bie Musfuhrung verschiebener nothwendiger Manipulationen geftattet. - Seerb, Brude und Beerbgewolbe muffen borzugemeife aus feuerfestem Material bestehen; in ber Regel mablt man baju funftliche Thonfteine.

a) Bug = Flammöfen.

Bu den bereits angeführten 7 Saupttheilen eines Klammofens im Allge= a. Bug-Riamm. meinen kommen bei einem Bug : Flammofen noch 8) ber Ruche und 9) bie Effe. Fuchs beißt ber Ranal ober überwolbte Raum, burch welchen bie

laaflammofen.

Klamme und bie beißen Gabarten, die fich theils burch Berbrennung bes Brennmaterials bilben, theils fich aus ber erhibten Gubftang entwideln, in die Effe, b. b. einen ichachtformigen Raum von geringem Querichnitte geleitet merben. Mus meldem Grunde eine folde Gffe burch ibre gwede magige Conftruftion und namentlich burch ihre großere ober geringere Sobe einen mehr ober weniger lebhaften Bug bewirken fann, bavon wird im vier= ten Abfchnitte, welcher von ben Barme : Beforberungsmitteln handelt, bie Rebe fenn. - Die Bug = Klammofen werden theils gur Roftung, theils gur Schmelzung angewendet. In letterem Kalle muffen Diefelben, megen bes erforberlichen ftarteren Sibarabes, im Allgemeinen mit boberen Effen ver= feben fenn als im erfteren. Bug = Klammofen, welche gum Roften gebraucht werden, find, befonders wenn bie ju roftenden Gubftangen Gilber enthal= ten, baufig mit Klugftaub=Rammern, b. b. Unfammlungeraumen fur ben burch ben heißen Gasftrom medjanifch fortgeführten filberhaltigen Blugftaub verfeben. Dies ift 3. B. bei ben beiben im Folgenden naber beschriebenen Klammofen ber Kall.

Ungarifder Bieftofen. Ein Ungarifder Bug-Flammofen, welcher gum Ergenoften ans gewendet wird, ift in Fig. 26, a, b abgebildet. (a) ift ein fentrechter





Fig. 26, a.

Durchschnitt bes Ofens nach ber Linie CD in (b), (b) ein horizontaler Durchschnitt nach AB in (a).

a, der Afchenfall; r, ber Roft, uber welchem fich ber uberwolbte Schurraum befindet. Das Brennmaterial wird burch bas vermittelft ber eifernen Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg, Processe ausgesuhrt werben. 95 Thur s' verschließbare Schurloch s auf ben Rost gebracht. b, die Feuers brude: h, ber Deerbraum. Der Beerb selbst besteht aus einer Lage feuers


Ungarifdet Reftofen.




fefter Thonfteine, welche auf einer aus Schladen = und Steinftuden befte= benben Unterlage k ruben. Ein Theil biefer Unterlage fallt bei vielen Flammofen baburch meg, bag unter bem Beerbe ein übermolbter ober auf andere Beife hergeftellter leerer Raum vorhanden ift. o, die Arbeitsoff: nung, bor welcher die um eine horizontale Achfe leicht brebbare gufeiferne Balge w angebracht ift. Diefelbe bient ben Werkzeugen gur Unterlage, burd welche ber die Roftung leitende Arbeiter bas Umruhren, Berklopfen u. f. w. bes zu roffenden Erzpulvers ausführt. f, der Ruchs; e, die Effe. Die lettere mundet, weil biefer Dfen gum Roften filberhaltiger Erze ge= braucht wird, nicht unmittelbar in's Freie aus, fondern in die brei gufam= menhangenden Geftubefammern a, B, y. Mus ber letten biefer Rammern, y, gelangt ber Gasftrom burch bie Deffnung i in eine Effe. dem Beerdgewolbe (Flammengewolbe) und dem Boden ber Geftubetammern liegt eine Schladenfullung, theils um zu verhindern, bag ber Geftubetam= mer ju viel Barme mitgetheilt wird, theils um, beim Unfeuern bes Dfens, bas Entweichen ber Keuchtigkeit bes Gemauers zu erleichtern. - Bur ferneren Erlauterung ber Conftruftion biefes Klammofens bient Fig. 26, c, d (f. bie folgende Geite). (c) ift ein fenerechter Durchschnitt nach GH in (b), (d) ein borigontaler Durchschnitt nach EF in (a).

lingarifder Neftofen.

In (c) ift o die Arbeiteoffnung mit ber bavor angebrachten Balze w; k, bie heerbunterlage; h, ber heerb; b, die Feuerbrucke mit bem baruber Fig. 26, c.




gig. 26, d.



befindlichen Flammenloch; p, ein schachtformiger, oben durch einen eifernen Dedel verschliegbarer Ranal, welcher nach unten im Beerdgewolbe ausmun-

Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Breceffe ausgeführt werben.

bet und burch ben bas ju roffenbe Erzpulver auf ben Beerd gefchuttet wird. unganifder niefe. Che letteres gefchieht, ift baffelbe burch Mufichichtung auf ber oberen Rlache bes Dfens getrodnet und baburch jum Ginlaffen in ben Dfen vorbereitet n, eine durch die eiferne Thur n' verschloffene Deffnung, burch welche ber Alugstaub aus ber Rammer B genommen wirb. Einrichtung der Geftubekammern geht aus bem Borigontal-Durchschnitte (d) Bugleich gewahrt man in bemfelben bie zwei Deffnungen m und n, melde gur Berausnahme bes angefammelten glugftaubes bienen. - In ber folgenden Rigur, Rig. 26, e. ift bie vorbere Unficht bes Dfens bargeftellt.



o, die Arbeitsoffnung mit ber Balge w; s' die das Schurloch verfchlies Benbe Thur; ", ber Afchenfall; m' und n', zwei zu ben Deffnungen m und n (f. Sig. 26, d) gehörige Thuren.

Ein Mansfelder Bug = Flammofen ober Doppel=Roftofen ift Mansfelter Fop. in Sig. 27, a, b, c, d (f. folgb. Geite) bargeftellt. (a) ein Bertifal = Durch= fcnitt nach ber Linie EF in (c), (b) ein anderer Bertifal = Durchfdnitt nach GH in (c), (c) ein Borigental Durchschnitt nach AB in (a) und (d) ein bergleichen Durchschnitt nach CD in (a).

pel-Rinefen

Doppel=Roftofen nennt man biefen Bug-Flammofen, weil in bemfelben au gleicher Beit auf zwei von einander getrennten Seerden geroftet wird, von benen ber eine, h, unter bem andern, h', liegt. Jeber biefer Beerbe ift mit einem befonderen Windofen (Schurraum, Roft und Michenfall) verfeben, namlich ber Deerd h mit bem Roft r und bem Ufchenfall a, und Ranofeiber Dop.






Fig. 27, b.




ber Beerd h' mit bem Roft r' und bem Michen= fall a'. Der Gebrauch biefes Klammofens fin= bet, je nachbem es bie Umftanbe erforbern, auf zweierlei Weife fatt ; entweder wird jeder Deerd fur fich, vermit= telft bes ju ihm gebori= gen Windofens, erhipt, ober nur ber untere burch feinen Windofen, ber obere bagegen burch ben vom unteren auffteigen= ben beigen Gasftrom. Im erften Salle wirb ber Fuchs f, welcher beibe Beerbraume mit einander verbindet, burch eine eiferne Platte ge=

Beicht, ter Apparate, in welchen bie metallurg. Processe ausgeführt werben. 99 [diossen, und der heife Gasstrom des untern heerdes nimmt bann sei: Manstelber Poppel Richtelen. nen Beg burch den Fuchs & [siehe (c) und (d)], welcher unmittelbar in

8ig. 27, c.



Big. 27, d.



bie Geftubekammer y fuhrt, mahrend ber Gasftrem bes oberen heerbes burch ben Fuchs f' in bie Geftubekammer a gelangt. Die beiben heerb=

Dianefeteer-Dop-

raume fteben alfo foldbergeftalt nicht mehr in Berbindung mit einander, und ber Doppel = Roftofen erfullt nun bie Kunktion zweier einzelnen Klammofen, jeboch mit bem Unterschiebe, bag ber obere leichter, alfo mit Brennmaterial= Erfparung, ju ermarmen ift, weil bem Deerbe beffelben bie Barme juge= führt wird, welche bas Beerbaemolbe bes unteren Dfens burchlaft. zweiten Falle ift das Flammenloch b' bes oberen Dfens (zwischen f und r') vermauert, ber Ruche f geoffnet, ber Ruche & gefchloffen und nur ber Roft r mit Brennmaterial verfeben. Der beiße Gasftrom bes unteren Seerd= raumes tritt alfo burch ben Buche f in ben oberen und von bier burch ben Ruche f' in die Geftubekammer a. Muf diefe Beife merben bie beiben Beerde bes Doppel=Roftofens nur burch einen Windofen erhibt, mobei fich naturlicherweise eine noch großere Brennmaterial = Erfparnif als im erften Kalle herausstellen muß. Da ber obere Beerd hierbei aber nicht fo ftart erhibt wird wie ber untere, fo gebraucht man erfteren nur gum Bor= (vorbereitenden) Roften, ben anderen bagegen gum Gut=Roften. Gobald bas Ergmehl im unteren Dfen gutgeroftet ift, wird es berausgezogen und bas im oberen Dien vorgeroffete Erz burch bie bis babin gefchloffene Deffnung c auf ben unteren Beerd h gebracht, mabrent feine Stelle auf bem oberen Seerde h' wieder burch ein neues Erg = Quantum erfest wird. -Die Arbeitsoffnung o' bes oberen Dfens mundet auf ber ber Arbeitsoffnung o entgegengefeten Geite aus, wie aus (b) ju erfeben ift. Sierburch wird es moglich gemacht, bag zwei Arbeiter zugleich, ohne einander zu binbern, beim Doppel = Roftofen befchaftigt fenn tonnen. b in (b) ift bas jum unteren Beerbe gehörige Flammenloch; e, e, e ... find Abguchte im Beerdgemauer. Die Ginrichtung ber aus ben communicirenben Raumen y, z, α, β und y bestehenden Geftubetammern geht befondere aus bem So= rizontal = Durchichnitte bervor. Mus ber letten Geftubefammer. v. gebt ber beife Gasftrom burch die Deffnung & in eine Effe.

Burbel.Cfen.

Die folgende Figur, Fig. 28, a, zeigt einen Pubbel Den im Bertikals Durchschnitt, einen Bug: Flammofen namlich, welcher zur orpbirenden Schmelzung von Robeifen behufs ber Stabeifen Babrikation, alfo zu gleischem Bwede wie ein Frischbert (f. heerbofen) angewendet wird.

a, der Afchenfall; r. der Roft; b, die Brucke; h, der heerd. Letterer bat, zur Aufnahme des fluffigen Robeisens, eine concave Oberflache. Um das Austreten deffelben in den Fuchs zu verhindern, ist hier eine der Feuerbrucke b gleiche, dammformige Erbohung, die Fuchsbrucke d, angebracht. Sowohl Feuerbrucke als Fuchsbrucke bestehen, wie im Holzschnitte angedeutet ist, zum Theil aus Mauerwerk (feuerfesten Thonsteinen), zum Theil aus einem hohlen, parallelepipedischen Stude Gußeisen e, durch welches, um es vor dem Schmelzen zu schützen, mahrend des Processes beständig ein Wasserftrom geleitet wird. Der vertieste heerd selbst besteht aus kleinen Schlacken-


Beidr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 101 ftuden, die auf einer eifernen Platte, ber Beerdplatte, ruben, unter Bubbel-Dien welcher fich ein leerer Raum befindet. s ift bas Schurloch; p, p, p ...,





find verankerte eiferne Platten, zu beiben Geiten bes Dfens angebracht, um bas Gemauer beffelben zusammenzuhalten. Noch beutlicher wird die Conftruftion biefes Dfens burch Bugiebung ber Fig. 28, b, welche einen Durch= fcmitt beffelben barftellt, ber vom Schurloche bis zur Fuchebrude borigontal lauft, von ba aber fich parallel bem abmarte gehenden Suchfe / neigt.

Rig. 28. b.




s, bas Schurloch; r, ber Roft; b, bie Brude; h, ber Seerd; o, bie Ur= beiteoffnung; d, die Fuchebrude; f, ber Fuche; e, die Effe; l, eine Deff= nung am unteren Ende ber Effe, burch welche Afche, gefchmolgene Theile bes Gemauers u. f. w., die fich bier anfammeln, entfernt werben tonnen; t, t, t, t, vier eiferne, aus mehreren Studen gufammengefeste Eragftempel, auf benen bas Gemauer ber betrachtlich hoben Effe ruht, die in ber Beich= nung abgebrochen bargeftellt ift; p. p ..., veranterte eiferne Platten. Die außere Geffalt bes Dubbelofens zeigt bie folgende Rigur.

Pn. bel.Dfen.

a, der Afchenfall; s, das durch eine eiferne Fallthur verfchließbare Schurzloch; o, die auf gleiche Beise verschließbare Arbeitebffnung; c, c, zwei locher

Wig. 28, c.



in ben eifernen Bekleibungs Dlatten p, p, bie zu ben hohlen gufieifernen Balten ber Feuer und ber Fuchsbrude fuhren; x, x, zwei elliptifche Deffnungen, burch welche man unter bie heerbplatte gelangen kann. Auf ber entgegengesetten Seite bes Ofens sind zwei ahnliche Deffnungen angebracht.

b) Beblafe Rlammofen.

Geblaf -Alamm.

Diese Flammofen sind, weil sie zur orpbirenden Schmelzung benutt werben, mit einem concaven Beerde versehen, auf welchem man die eingeschmolzenen, gewöhnlich metallischen, Substanzen der Einwirkung der Flamme und bes Gebläsestromes ausseht. Der Beerd pflegt im Grundriß eine runde oder elliptische Gestalt zu haben; bei einigen besteht er aus einer porosen seuersesten Masse, welche einen Theil der durch die orpdirende Schmelzung gebildeten flussigen Orpde einfaugt. — Zu den Gebläse Blammofen konnen auch die erst in neuester Zeit angewendeten Gas-Flammofen gerechnet werden. In einem Ofen dieser Art wird, wenigstens unmittelbar, kein sessen Brennmaterial, sondern ein hauptsächlich aus Kohlenoryd, Kohlenwasserstoffgas und Wasserstoff bestehendes, brennbares Gasz menge vermitztelst eines Gebläsestromes verbrannt und dadurch eine sehr hohe Temperatur hervorgebracht. Es durste jedoch richtiger seyn, die Beschreibung dieser Desen bis zum vierten, von den Warme-Bescherungsmitteln handelnden Abschnitte

Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 103 ju verschieben, weil ber hauptvortheil, ben biefelben gewähren, in Brenn-material-Ersparung bestebt.

Tentiter Treibebeerb.


Die folgenden beiben Figuren, Fig. 29, a und b, stellen einen Deutsichen Treibeheerd bar, einen zur orpdirenden Schmelzung silberhaltigen Bleies, zum fogenannten Abtreiben oder Treiben dienenden Geblase Flammofen, wie er besonders auf Deutschen Buttenwerken gebrauchlich ift.

(a) ift ein Bertikal-Durchschnitt nach der Linie CD in (b), und (b) ein Borizontal Durchschnitt nach AB in (a).

Fig. 29, a.




Mig. 29, b.




a, der Afchenfall; r, der Roft; s, ber Schurraum; b, bie Brude; m, eine aus Biegelfteinen beftebenbe Beerd. Unterlage, ber Biegelheerb, auf

Tentfder Treibebrerb.

welchen die den eigentlichen Beerd, die Treibefohle, bilbende Maffe 6 - 7 Boll boch aufgestampft wird. Diese Masse bestand fruber aus ausgelaugter, geglühter holzasche, in neuerer Zeit hat man aber angefangen dafur Kalk-mergel (etwa 5 Gewichtstheile kohlenfauren Kalk und 1 Gwthl. Thon) zu gebrauchen. Unter bem Ziegelheerde m liegt eine Schlackenschicht, der



Sig. 29, b.




Schladenheerb, n, und unter biefem bas Mauerwerk o, in welchem fich außer mehreren kleineren Abzuchten bie großen Kreuz Abzuchte q, q befinden. Der Schladen:, ber Biegel: und ber Mergel: Beerd werden burch ben gros gen ober Haupt: Kranz, l, welcher aus großen Bruchfteinen besteht, zus sammengehalten; über biefem befindet sich ber kleine ober Biegel: Kranz,

Tentider Treibebiers.


k, in welchem die beiben Formen ober, wie man fie bei biefem Dfen gu nennen pflegt, Rannen, d. d. liegen. Gie weichen in ihrer Conftruttion badurch von gewohnlichen Formen ab, bag fie an ihrer vorderen Mundung mit beweglichen, berabhangenben Rlappen perfeben find, melde burch bie aus beiben Dufen tommenden Windftrome geoffnet werden und letteren eine niederwarts gebende Richtung geben, wodurch bie Dberflache bes ge= fcmolgenen filberhaltigen Bleice befto vollkommner von benfelben beftrichen und alfo ber Drydation ausgesett wird. q ift bas von zwei eifernen Plats ten. e. e. eingefaßte Glattloch, burch welches ber großte Theil bes mahrend bes orpdirenden Schmelgens gebilbeten fluffigen Bleiorpde (Glatte) feinen Abflug nimmt. Gin fleinerer Theil beffelben wird von bem porofen Ufchen : ober Mergelheerbe eingefogen. Die ebenfalls im Biegelfrange ans gebrachte Deffnung / wird gemeiniglich Schurloch genannt, obwohl fie, ba ber grofite Theil bes beifen Gasftromes bier feinen Musweg nimmt, Die Stelle eines Ruchfes vertritt. Jene Benennung fchreibt fich von Treib: ofen alterer Conftruttion ber, bie mit feinem Binbofen verfeben maren, und bei benen bas Brennmaterial burch biefe Deffnung auf ben Beerd ge-Jest bient biefelbe, außer gum Mustritt bes beißen Basbracht murbe. ftromes, auch noch zum nachträglichen Ginfeben (Rachfeben) eines Theiles bes fur einen Treibe : Proceg bestimmten Bleies, welches anfanglich nicht Plat auf bem Beerbe fand. - Bur ferneren Erlauterung ber Ginrichtung eines beutichen Treibebeerbes bient ber folgende Solgichnitt, Rig. 29, c. welcher bas Meugere eines Dfens in perfpettivifcher Unficht barftellt.





Tentfiber

hier ift ber fogenannte Treibehut, auch haube genannt, welcher die Stelle ber Flammengewolbes vertritt, auf ben Ziegelerang k aufgefest bargeftellt. Derfelbe befteht aus einem Gerippe von eifernen Schienen, in Bia 29. c.



welchen eine große Ungahl fich nach innen wendender eiferner Doppel = Saten (Febern) eingenietet ift, bie gur Befestigung bes Thonbeschlages bienen, ber bie gange innere Seite bes tuppelformigen Treibehutes übergieht. Bumeilen pflegt, gur noch vollkommneren Befestigung, gwifden ben Febern ein Drabt= flechtwert angebracht ju fenn. Der Treibehut bat an ber Stelle, wo er ben Windofen berührt, eine abgeschnittene Rante, wodurch er fich uber bem Flammenloche icharf an bas Gemauer bes Windofens anlegt. Alle Fugen, fowohl zwifden Biegelfrang und Treibehut, ale auch zwifden Windofen und letterem werben mit Lehm verftrichen. Bermittelft eines neben bem Treibeheerbe ftebenben Rrahnes K' fann ber Treibehut abgehoben und gur Seite gefchafft werben. Dies gefchieht nach jebem gu Enbe gebrachten Treibe= Procef, um ben gebrauchten Mergelheerd bequem herausschaffen und burch einen neuen erfeten zu tonnen. Dan nennt diefe Treibeheerde beshalb auch Treibeheerde mit beweglicher Saube, im Begenfat gu den Treibe= heerden mit fefter Saube, welche ftatt des Treibehutes mit einer un= beweglichen, gemauerten Ruppel verfeben find. Diefe Conftruttion fuhrt aber mancherlei Unbequemlichkeiten mit fich, weshalb man fie in ber neueren Beit mehr und mehr verlaffen und mit ber guvor befchriebenen vertaufcht Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 107

hat. — In Fig. 29, c bebeutet ferner: a', bie ben Ufchenfall verschlies fende eiferne Thur; r, ber Rost; b, die Brude; l, ber Hauptkrang; n, n..., Ubzüchte; q, die Ausmundung des einen Armes der großen Kreug: Abzucht; g, das Glättloch; e, e, die zwei bis auf das Fundament des Ofens niederzgehenden eisernen Platten, welche oben das Glättloch einfassen. Die Art der Berankerung des ganzen Ofengemäuers geht aus allen drei Figuren (a), (b) und (c) hervor.

Einen Englischen Treibeheerd ober Treibeheerd mit beweg: lichem heerbe zeigt ber holzschnitt Fig. 30, a, b; (a) im horizontals Durchschnitt und (b) im Bertikal Durchschnitt nach AB in (a).

Englifder Ereibebeerb.

Deutfcher Treibebeerb.







Fig. 30. b,




Englifder Treibebeerb.

Auch biefer Bug : Flammofen wird zum Abtreiben silberhaltigen Bleies angewendet. Derfelbe hat keine bewegliche haube, sondern ift oben durch ein flaches cylindrisches Gewolbe geschloffen. Sowohl hierdurch, als durch den wesentlichen Umstand, daß der sich innerhalbeines elliptischen eisernen Rinz ges, des Testringes, besindliche Beerd oder Test beweglich ist, unterscheiz Ria. 30, a.



Fig. 30. b



bet fich ein Englischer Treibeheerb fehr bestimmt von einem Deutschen. a, ber Afchenfall; r, ber Rost; s, bas Schurloch; b, bie Brude mit bem bare uber befindlichen Flammenloch, welches hier einen niederwarts gehenden und sich nach vorn (nach bem heerbe zu) erweiternden, kurzen Kanal bilbet; h, ber aus gebrannter, gesiebter Knochenasche bestehende heerd. Derselbe wird


Englifder Treibebeerb.

Epleifofen.

außerhalb bes Dfens in bem unten mit eifernen Querfchienen verfebenen elliptifchen Teftring gefchlagen und barauf in ben Dfen eingefest. Er ruht gunachft auf vier Steinen ober eifernen Reilen, von benen in (b) nur bie beiben porberen n. n fichtbar find . und melde auf zwei im Dfengemauer befestigten eifernen Querbalten liegen, beren vorberften, p, man in (b) ge= Durch jene vier Steine ober Reile wird ber Teft burch bie eingemauerte hufeifenformige Gifenplatte ee gebrudt, uber welcher bie feuer= fefte Thonmaffe cc angebracht ift, beren obere Rlache, wie in (b) angebeutet, gegen ben Teft abfallt. k. k. zwei nebeneinander liegende Ruchfe, welche eine beffere Musbreitung ber Flamme bewirken als ein einziger Fuche thun wurde. o, die Arbeitsoffnung; gwifchen biefer und w, ber vorberen, abgeichnittenen Geite bes Teftes, ift eine nach unten fuhrenbe Deffnung (im Borigontal = Durchfchnitte von ber Geffalt eines Ellipfen = Abichnittes, alfo von ber Geftalt bes fehlenden Teft = Studes) angebracht, burch welche bie Glatte abfließt und fich unter bem Beerbe ansammelt. m, m zwei mit eifernen Platten eingefaßte Ginfeboffnungen, burch welche ein Theil bes abzutreibenden filberhaltigen Bleies bis an ben Teft gefchoben wird, wo es g, bie Form; q,q,q..., bas Dfengemauer. berunterichmilat.

Ein Spleifofen ober Rupferspleifofen gehort ebenfalls zu der hier in Betrachtung stehenden Abtheilung der Flammofen. Da die Construttion eines folchen im Allgemeinen viel Aehnlichkeit mit der eines Treibbeerdes besitht, fo wird es einstweilen genugen, nur den horizontalen Durchichnitt dieses Dfens zu feisziren.

Big. 31, a.



Der Proces, zu welchem man diesen Ofen anwendet, ist berselbe wie der, welcher in einem Kupfergaarheerde (f. Heerbofen) ausgeführt wird. Das zum Gaarmachen bestimmte Kupfer wird in dem aus Thon (zuweilen mit etwas Sand vermengt) oder aus schwerem Gestübe geschlagenen heerd h eingeschmolzen, welcher ganz die Form eines Treibeheerdes hat. s,

das Schurloch; r, der Rost; b, die Brude; o, die Arbeitsöffnung; n, n, zwei Formen; l, l, zwei Oeffnungen, durch welche der größte Theil des beißen Gasstromes entweicht, und die zugleich zum Abstehen des gaargemachten flussigen Kupfers in die beiden Spleißheerde e, e, dienen, wo

In more Google

Eplathofen.

baffelbe gefpleißt, b. h. beim Erkalten von oben in Scheiben geriffen (abgehoben) wird. p,p, Gemaner bes Spleißheerbes, mit 3 Pfeilern versfehen, bie einen über bem Spleißheerbe befindlichen Rauchmantel tragen; q,q, bas Dfengemauer.

4) Befåßofen.

Gefäßefen.

Befagofen nennt man biejenigen Defen, in benen bie zu erhitenben Gubftangen in befondere bagu eingerichteten Befagen eingeschloffen find, beren Bande alfo die Barme burchdringen muß, um auf jene Cubftangen ein= wirfen gu tonnen. Dag bierbei eine großere Quantitat Brennmaterial verbraucht mirb, als ber Kall fenn murbe, wenn fich die zu erhitenden Gubftangen entweber mit bem Brennmateriale ober boch mit ber Flamme bef= felben in unmittelbarer Beruhrung befanden, ift leicht einzusehen; bei ber Unwendung von Gefagofen find aber in ber Regel Grunde vorhanden, welche eine mehr ober meniger vollkommene Absonderung ber gu erhitenben Substang von bem Brennmateriale und beffen Klamme bebingen und baber einen größeren Brennmaterial = Aufwand unumganglich nothig machen. -Die Conftruftion ber zu verschiedenen 3meden angewendeten Befagofen ift febr mannichfaltig. Entweder pflegt man biefelben nach ber Form ber Befage, welche gur Mufnahme ber zu erhitenben Gubftangen bienen, ober nach ben chemifch = metallurgifchen Proceffen, welche in ben betreffenden Defen vor= genommen werden, einzutheiten. Rach ber erften Gintheilungsart gerfallen die Gefagofen in: Tiegelofen, Rohrenofen, Retortofen und Duf= felofen, und nach ber zweiten in: Befagofen gur Roftung, gur Schmelzung, jur Gaigerung, jur Gublimation, gur Deftilla: tion und gur Cementation. Die lettere Gintheilungsart burfte fur ben vorliegenden 3med ben Borgug verbienen.


a) Roft : Befäßofen.

u. 9188-@cfag. ofen. hierher gehort besonders der Arfenit = Roftofen, welcher zum orpdirenden Roften arsenikhaltiger Erze, besonders des Arseniktieses (Fe As2 + Fe S2) benutt wird, um daraus weißen Arsenik (arsenichte Saure) zu gewinnen. In einem Jug-Klammofen gewöhnlicher Construktion kann diesser Proces auf keine zweckmäßige Weise ausgeführt werden, weil sich in einem solchen die flüchtigen Rostprodukte mit den durch Berbrennung des Brennmaterials gebildeten Gasen mengen und gemeinschaftlich in die Condensations-Räume geführt werden. Diese Gase führen aber stets mehr oder weniger unverbrannte Rohlenpartikel mit sich, welche sich zugleich mit der arsenichten Saure in den Condensations-Rammern absehen und diese verunreinigen würden. Allerdings wird der durch Röstung gewonnene weiße Arsenik noch einer Raffinirung, durch Sublimation in einem später zu beschreibenden

a. Reft. Befag.

Apparate unterworfen, wobei berfelbe von mechanischen Berunreinigungen befreit wird; wenn fich aber Roble unter ben letteren befindet, fo reducirt biefe, bei ber gur Sublimation erforderlichen Temperatur, leicht einen Theil ber arfenichten Gaure zu metallifchem, fcmargen Arfenit, melder fich qua gleich mit bem weißen Arfenit fublimirt und biefen zu gemiffen 3meden untauglich macht. Sogar ichon mahrend ber Roftung arfenikalifcher Erze in einem gewohnlichen Bug-Klammofen wird ein Theil bes Urfenite burch bie unmittelbare Berubrung mit ber Rlamme ale metallifcher Arfenie verfluchs Mus biefen Grunden muß baber ein Arfenit = Roftofen eine Conftrut= tion haben, welche fowohl bas Roftmaterial ale bas Roftprobuet von ber unmittelbaren Beruhrung fomobl mit bem Brennmateriale felbft, ale auch mit der Rlamme und ben gasformigen Berbrennungsproduften beffelben, ganglich abschließt, mabrent jugleich fur eine zwedmagige Erhitung bes Roftmaterials und fur einen hinreichenden Luftgutritt gur vollemmnen Dry= birung beffelben Gorge getragen merben muß. Diefe Bebingungen finden fich in einem fogenannten Muffel=Dfen erfullt, einem Dfen namlich, in welchem bie Roftung innerhalb einer von außen erhibten Muffel gefchieht. Da jedoch bie Muffeln, fowohl die thonernen ale die eifernen, bei biefem Proceffe leicht ber Berftorung unterworfen find, wenn fie ringsherum von ber Flamme umfpielt werden, fo ift es vorzugiehen, Die Bande berfelben weniger freiftebend zu machen, fondern fie fo viel ale moglich mit ben Dfen= manben zu verbinden. Die Conftruttion eines folden Dfens, in welchem alfo bas Roften in feiner fur fich beftebenden Duffel, fondern in einem muffelformigen Raume vorgenommen wird, giebt die folgende Figur an. Diefelbe ftellt einen Arfenit = Roftofen, wie er gu Reichenftein in Schle= fien angewendet wird, im perfpektivifchen Bertikal = Durchfchnitte bar.

Muffelofen.




A, ber Afchenfall; B, ber Roft; D, ber aus einer boppelten Lage feuerfester Thonplatten beste- hende Heerd, auf welchem der feinges pochte Arfenikties ausgebreitet wird. Die Erhitzung desselle ben geschieht von unsen vermittelst mehrer parallel lausfender Kanale, von

benen einer, C, im Durchschnitte bargeftellt ift. In diefe Randle tritt bie

Danffelofen.

Flamme vom Rofte her durch die Deffnungen c, c . . . ein, und aus benselben gelangt fie durch den Querkanal q, mit welchem wieder zwei andere im Seiten-




gemäuer bes Dfens angebrachte Kanale communiciren, die in schreiber Richtung zum unteren Theile ber Doppelesse. Nur ber eine bieser letzteren beiben Kanale, ei, ist im holzschnitte angebeuter; ber andere liegt diesem gegenüber, in ber Wandung vom febs

lenden Theile des Dfens. Auf diese Weise wird also der flach überwölbte Raum, auf dessen Sohle D der Arsenikties ausgebreitet liegt, vermittelst der Kanale C, C, von unten, und vermittelst der Kanale i, i, von den Seiten her erwärmt, ohne daß er mit dem Brennmateriale oder den daraus entwickelten brennensden oder verbrannten Gasarten in Berührung kommt. Die durch Röstung des Arseniktieses gebildete arsenichte Säure steigt durch den Kanal h in den Raum F empor und gelangt von hier in die Verdichtungs-Kammer. — n ist eine durch den Schieber f verschließbare schließermige Vertiefung am vorderen Theile des Heerdes, durch welche der abgeröstete Arsenikties in einen unter dem Ofen besindlichen gewölbten Raum gezogen wird, worauf man den vorher geöffneten Schieber f wieder schließt. Während des Abzröstens der einen Röstpost wurde eine andere auf der Decke des Ofens vorzgewärmt, welche man, nach dem Ausziehen der abgerösteten Post, durch die Dessnung e auf den Heerd beingt. — Die folgende perspektivische Ansicht bieses Ofens wird die Construktion desselben noch verständlicher machen.

A, ber Afchenfall; B', die das Schurloch verschließende Thur; f, der vorhin erwähnte Schieber; u, eine der funf nebeneinander besindlichen Deffnungen, durch welche, vermittelst funf anderer entsprechenden Deffnungen o (siehe die vorhergehende Figur) mehr oder weniger Luft in den Schurraum gelassen werden kann, um die Verbrennung des Verennmaterials vollständiger zu machen. l, die Arbeitsöffnung mit einer vor derselben angebrachten Arbeitswalze; p, ein Schornstein mit dazu gehörigem Rauchmantel, welcher ben aus der Arbeitsöffnung entweichenden arsenithaltigen Rauch aufnimmt, ber sonst den Arbeiter belästigen wurde; g, die Doppelesse mit ihren beiden Schenkeln E und E'.

Diamond W Google




b) Comelg: Befagofen.

Diefe find die gahlreichsten unter den Gefagofen. Einige der wichtigsten b. Comeig. Gefat. berfelben find in dem Folgenden naher befchrieben.

Ein gewöhnlicher Bindofen, wie er zu fehr verfchiedenen 3meden

Fig. 33, a. Fig. 33, b.



Muffclofen.

Bemebnlicher Binbofen.

Bemebntider Zbinbofen.

angewendet wird, muß auch hierher gerechnet werben, weil man bie in bemsfelben ju femelgenben Substangen ftete in einen Tiegel einschließt.

(a) ber senkrechte Profil=Durchschnitt eines solchen Windosens; (b) bie vordere Ansicht desselben. Der Tiegel, welcher das zu schmelzende Material enthält, wird auf den in (a) sichtbaren Rost gestellt, mit Brennmaterial (Holzbohlen oder Kohks) umgeben und darauf die über dem schachtsformigen Ofenraume besindliche eiserne Fallthur niedergelassen. Die Verzbrennung des Vennmaterials wird durch die in den Aschensall eintretende und durch den Rost dringende Luft unterhalten. Die heißen Gasarten gelangen durch einen am oberen Theile des Ofens angebrachten Fuchs in eine Esse, welche, je nach ihrer Hohe, einen mehr oder weniger starken Zug und damit in Verbindung stehenden Sitzgrad bervordringt.

Cefftrem'fcber Beblaiecfen.

Ein Sefftrom'icher Geblafeofen, wie ihn die beiden folgenden Solgsichnitte, Sig. 34 (a) und (b) barftellen, wird ebenfalls zur Schmelzung fehr verschiedener Materialien angewendet.






Derfelbe besteht zunächst aus zwei Cylindern von starkem Sifenblech, welche vermittelst eines Blechringes e so mit einander verbunden sind, daß zwischen beiden ein leerer Raum b bleibt. Der innere mit einer seuersesten Thonmasse g bekleidete Cylinder dient zur Aufnahme des Tiegels, welcher auf eine gewöhnlich aus ein paar seuersesten Steilstüden bestehende Unterlage geseht wird. An einer beliedigen Stelle in dem unteren Theile des außeren Cylinders besindet sich eine mit einem kurzen conischen Ansate verzsehene Deffnung a, in welcher man die Duse eines hinreichend kraftigen Blasebalges luftbicht besestigt. Die auf diese Weise in den Raum b einzgeblasen Luft sindet keinen anderen Ausweg, als durch die in der Wandung des inneren Cylinders im Kreise angebrachten Deffnungen o, o, o..., durch welche sie auf das Brennmaterial (Holzschlen ober Kohks) strömt, und daburch den Tiegel von allen Seiten der gleichsfring erhist. Diese gleich

Befchr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Processe ausgeführt werben. 115 formige Vertheilung eines hinreichend fraftigen Geblasestromes ist die Ursfache ber hohen Temperatur, welche man binnen sehr kurzer Zeit in diesem Ofen bervorbringen kann.

Einen Norwegischen Blaufarbenofen, wie er zur Fabrikation der Smalte (eines durch Robaltorpt blau gefarbten Glases) benutt wird, zeigt Fig. 35 (a) im fenkrechten Durchschnitte.

Rormegifder Blaufarbenofen



g, bas Fundament; a, a, ber Ufchenfall; r, r, zwei fchrag anfteigenbe. aus feuerfesten Thonfteinen gebilbete Rofte; s. s. zwei mit gufeifernen Gin= faffungen verfehene Schuroffnungen; f, das Flammenloch, eine conifche Deff= nung, burch welche bie aus ben beiben Schurraumen fommende Flamme in ben durch bas tuppelformige Gewolbe w überbedten Dfenraum tritt, und bier ihren Ausweg burch feche (Arbeites) Deffnungen nimmt, von benen brei, o, o, o, in der abgebildeten Salfte bes Dfens fichtbar find. Jenes tup= pelformige Bewolbe, welches aus einem fehr feuerfesten Materiale aufgefuhrt ift, ruht auf einer ebenfalls feuerfesten Ringmauer, welche burch eine andere, aber nur aus gewohnlichen Biegelfteinen beftebenbe ringformige Mauer m, m, eingefaßt wird, und burch biefelbe an Starte gewinnt. Muf ber Coble bes Dfens, ber fogenannten Bant, b, b, fteben, ringe um bas Flammenloch f, feche große Schmelztiegel, Bafen, von benen im Durch= fcnitte : Riffe nur brei, h, h, h, gefeben werben. Die Linie e, e zeigt bas Riveau ber Buttenfohle (bes Erbbodens) an; ber unter e, e befindliche Theil bes Dfene liegt unter ber Suttenfohle. Bermittelft ber an zwei einander gegenüberliegenben Seiten angebrachten Stufen I, t, t ..., fann man zu bem Afchenfalle und ben Schurlochern gelangen. Die vorermahn en feche Urs

65

100

Rormegifder Blautarbenofen. beits Deffnungen o, o, o ..., find mahrend bes Schmelgproceffes burch vors gesette Thonplatten theilweise verschlossen, bamit die Flamme nicht zu leicht aus bem Ofen entweicht, woburch die Temperatur innerhalb besselben versminbert werben wurde. — Durch ben folgenden holzschnitt, welcher diesen Dfen in einer Unsicht von oben zeigt, wird die Einrichtung besselben noch beutlicher werden.



Das fuppelformige Be= molbe ift hier als fehlend gebacht, woburch man bie feche Safen, h, h, h, . . . rings um bas Klammen= loch ftebend gewahrt. o, o, o ..., bie feche Arbeits= ôffnungen; m, m, bie au-Bere Ringmauer, welche, wie aus ber Beichnung gu erfeben, bei jeber Arbeit8= offnung und außerbem noch an zwei einander gegen= überliegenden Stellen, x,x, burchbrochen ift, um bier, in gemiffen Fallen, bis gur inneren Ringmauer und auch in bas Innere bes Dfens gelangen ju fonnen. x, x, smei große, burch feuerfefte Thonplatten gu= gefette Deffnungen, welche befonbers jum Beraus= nehmen ber Schabhaft ge=

wordenen und jum Ginfeben neuer Safen bienen. u, u, zwei elliptische Umfassungs Mauern, jum Busammenhalten des unteren Ofengemauers, in welchem sich Aschenfall, beibe Roste und Schurraume besinden; e, e, die Huttensohle; t, t, t..., Stufen, welche von der Huttensohle in den zwischen dem Mauern n, n befindlichen Raum fuhren, um zu dem Aschenfalle und den Schurlochern gelangen zu konnen. — In Fig. 35 (c) ist das Aeußere eines Norwegischen Blaufarbenofens perspektivisch dargestellt.

g, bas Fundament; a, ber Afchenfall; s, bas eine ber beiben mit einer gufeifernen Ginfaffung verfebenen Schurlocher; u, u, bie beiben elliptischen Umfaffungsmauern (siehe bie vorhergebende Figur); e, e, bie huttensohle; x, bie eine ber beiben vorerwähnten, burch vorgesehte thonerne Platten ver-

Beidr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 117

ichloffenen Deffnungen gum Ginfeben und Berausnehmen ber Safen. Um

Ria. 35, c.




unteren Theile jeber bie: fer Platten ift eine fleine in ber Beidnung anges beutete Deffnung anges bracht, die gewohnlich burch einen Thonftein verschloffen gehalten, ju gemiffen 3meden aber geoffnet wird. 0,0,0 bie feche Arbeiteoffnun= gen: w. bas Ruppel= gewolbe, welches, gur Saltbarfeit. größeren mit einem ftarten eifer= nen Ringe v umgeben ift, an welchem fich ein fogenanntes Schloß befindet, eine Borrichtung namlich, burch welche ber Ring mehr ober meniger angefpannt merben fann.

Saiger: Wefagofen.

c. Caiger. Gefan. ofen alterer Con-

Rormegtfder Blaufarbenofen.

Einen Bismuth: Saigerofen alterer Conftruttion ftellt Fig. 36 Miemuth-Baigerim fentrechten Durchschnitte (burch bie Mitte bes Dfens) bar.




a, a, ..., eiferne Robren, mel= che mit bem ber Saigerung gu unterwerfenden Bismutherze ge= fullt werben. Die Rohren find in geneigter lage in ben Dfen eingemauert, bamit bas ausgefais gerte Wismuth burch bie am vor= beren Ende berfelben angebrach= ten Deffnungen i, i, ... leicht ab= fließt, und fich in ben barunter ftehenben Schalen o, o, ... an=

Um es in biefen vor bem Erftarren gu fcuten, ba es ausges fammelt. Schopft und in Kormen gegoffen werben muß, fteht jebe ber Schalen uber einer parallelepipebifchen Bertiefung k, in welche glubenbe Roblen gelegt

ftruftien.


Bismuth-Saiger. werben. ofen diterer Cen-ftruttion. Um hinteren, erhoht liegenden Ende jeber ber Rohren befindet fich



eine Borrichtung c jum Berfchlies fen berfelben, melde mahrenb bes Erg=Ginfullens (Labens) und bei ber Berausschaffung bes ausgefai= gerten Erges meggenommen wirb. Letteres bringt man in ben eifer= nen Raften h. A. A. bas untere Bemauer bes Dfens, in welchem fich ber Afchenfall und ber Roft r befinden ; s, bas eine ber beiben burch eiferne Thuren verschließ=

baren Schurlocher. Das andere Schurloch befindet fich biefem gegenuber. g, g,..., Bugoffnungen, burch welche ber beife Basftrom entweicht. Einen Wismuth : Saigerofen neuerer Conftruttion (nach Bismuth. Eaiger. Plattner's Ungabe) zeigt Fig. 37 (a) und (b). Der holgichnitt (a) ift ein lothrechter Durchschnitt nach ber Linie CD in (b), und (b) ein boris

gentaler Durchfdnitt nach AB in (a). 8ig. 37, a.



Beidr, ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 119

r, r, ber Roft; c, c, c, vier gußeiferne Rohren, von derfelben Ginrich= Biemutb. Caiger tung wie bei bem vorbefdriebenen Dfen. Durch die erhoht liegenden Enden Grantion.

Ria. 37. b.



c', c', ... merden diefelben gefullt. s, s, s, vier eiferne Schalen gur Uns fammlung bes ausgefaigerten Wismuthe, welche in entsprechenden Berties fungen bes gemauerten Abfages n, n, .. fteben. Die Rlamme fteigt vom Rofte aus in die Bobe, umfpielt die eifernen Rohren und entweicht burch die zwifchen benfelben und außerhalb ber beiben außerften vorhandenen funf Effen e, e,e... welche nach oben in eine gemeinschaftliche, großere Effe E ausmunden, und in benen ber Bug burch funf Schieber regulirt wird, beren einer, s, in (a) ju feben ift. Die burch ben heißen Gasftrom in bie Effen geführte Afche fallt burch einen unter jeder berfelben angebrachten fentrechten Ranal a in ben horizontalen Sammlungeraum b, aus welchem fie leicht entfernt werben fann.

d) Deftillir=Gefäßofen.

d. Defiffit-Gefan

Die Conftruction eines Quedfilber : Deftillirofens mit Retor: Metortenofen fa ten ergiebt fich aus ben Solsschnitten Rig. 38 (a) und (b) ffiebe folgb. Ceite], welche einen folden Dfen im fentrechten Querdurchfdnitte und in ber oberen Unficht barftellen.

Quedfilber.

Retortenofen für Quedfiber.

Der eigentliche Dfen befteht aus einem burch bas Bewolbe b uberbach=



ten parallelepipebischen Raume, in welchem, auf jeder der beiben langen Seiten, zwei Reihen eiserner Retorten, e, e, e, e, ..., die eine über der anderen liegen. Die Salse dieser Retorten munden durch die langen Seitenmauern des Ofens in die Borslagen s, s, ... aus, welche auf eisernen Unterlagen n, n, n, ... ruhen. Die Erhitzung aller dieser Retorten geschieht von dem sich durch den ganzen Ofen ziehenden Roste r aus, uns

ter welchem ber Ufchenfall a in bem Gemauer m,m liegt. Das Brenn-



Fig. 38, b.


material wird durch die beiden Schutoffnungen, von denen nur die eine, o, sichtbar ist, auf den Rost gebracht. Der heiße Gasstrom und ein Theil der Flamme entweichen durch die Zugoffnungen d, d, d, \ldots , welche so verztheilt sind, daß dadurch eine möglichst gleichförmige Erhitung aller vier Retortenreihen bewirkt wird. Da die langen Seitenmauern des Ofens verhältnismäßig nur schwach sind, und durch das Gewölbe b leicht von einzander gedrängt werden könnten, so wird letteres durch Rreuzeisen x, x geshalten, welche oben in dem eisernen Bogen z feststen. Solcher Rreuzeisen und eisernen Bögen sind zwei oder mehrere angebracht, denen letteren die eisernen Balken v, v zur Unterlage dienen. In der oberen Ansicht des Ofens, (b), sind diese Bögen, da sie einen Theil des darunterliegenden Gemäuers verbecken wurden, nicht angegeben. Ingleichen ist in dieser Ansicht ein Theil des Gewölbes b, in welchem sich die Zugöffnungen d, d, d, \ldots besinden, als abgebrochen dargestellt, wodurch das Innere des Ofens aufgez deckt und die Retortenreihen, der Rost u. s. w. sichtbar gemacht werden.

e) Gublimir : Wefanofen.

e. Gublimir-Befau ofen.

Ein Arfenit: Sublimir:Dfen, welcher gur Raffinirung des weißen gefentle Dublimir-Arfenite (ber arfenichten Gaure) bient, ift in Rig. 39 abgebilbet.





Das Material gur Gublis mation wird in ben einge= mauerten Reffel d gebracht. auf beffen Rand bie eifernen Ringe e,f und g gefest mer= ben. Muf bem oberften biefer Ringe tommt ber Sut h gu fteben, und mit biefem fett man, in ichrager Richtung, bie eifernen Rohren n, n' und n" in Berbinbung, von benen bie lettere in bie Conbenfa= tione-Rammer m führt. Durch bie vermittelft einer eifernen Thur c verfchliefbare Schuroffnung wird bas Brennmas terial auf ben Roft gebracht, und mabrend ber burch Berbrennung beffelben gebilbete

heiße Gasftrom burch ben guche s in bie Effe I tritt, wird ber Reffel erwarmt, bie arfenichte Caure verfluchtigt und ein Theil berfelben an ben talteren Wandungen bes baruber befindlichen Apparates condenfirt. Der untere Theil i bes Reffels, welcher, weil er am ftartften erhitt wirb, am leichteften ber Berftorung unterworfen ift, pflegt jum Abichrauben eingerichtet ju fenn, woburch man es vermeibet, betreffenben Falles ben gangen Reffel faffiren gu muffen.

f) Cementir=Gefägofen.

Diefe Defen, welche man ausschließlich zur Stahlbereitung aus Stab: e. Gementir-Gefäll eifen benutt, merben auf verschiedenen Buttenwerten von verfchiedener Conftruttion angewendet; alle haben jeboch bas mit einander gemein, bag bas Gluben ber von Rohlenpulver umgebenen Stabeifenftabe in großen Raften aus feuerfestem Thone gefchieht.

Einen folden Stahl: Cementir: Dfen zeigt Fig. 40 (a) (b) und (c) Ciabli-Comenite. Dfes. (fiebe die folgende Seite). (a) ift bie außere Unficht beffelben, (b) ein Bertifal = und (c) ein Borigontal = Durchfchnitt.

Etabl-Gementir.

Ria. 40, a.



Fig. 40, b.



Fig. 40, c.

Bwei feuerfeste Thonkaften C, C, in denen das Eementiren ber Stadeisenstäde vorgenommen wird, stehen in dem absgebildeten Ofen neben einander. Wegen der Größe dieser Kaften und der hohen Temperatur, welche sie aushalten muffen, ist es nothwendig, die Wandungen berselben, um sie so viel als möglich vor dem Reisen und Werfen zu bewahren, durch ringsherum einzgesetze feuerfeste Thonplatten, wie solche in (b) und (c) abs

gebildet find, zu unterstühen. Der Boben ber Raften ruht auf entspreschenden Unterlagen von Thonsteinen, zwischen benen sich die zur Eirculation der Flamme nöthigen Zwischenraume befinden. Auf den über dem Afchensfall b angebrachten Rost g wird das Brennmaterial (Steinkohle) gelegt, dessen Flamme durch alle Raume e, e, e, . . . und i, i, i, . . . zwischen den eingesetzten Thonsteinen emporsteigt, und durch die Kanale o, o, o, ihren Ausweg in den überwölbten Raum B findet, welcher zum vorläufigen Brensen nen neuer Thonkalten benutt wird. Durch die gewöhnlich noch mit einem


Effen : Muffate verfebene Deffnung D gelangt ber beife Gasftrom in's etabligementie-Freie. - a, bas burch eine eiferne Thur verschloffene Schurloch: b', eine ber brei eifernen Thuren, welche ben Afchenfall verschliegen; A, eine Deff= nung, burch welche bas Rullen und Leeren ber Thontaften gefchieht; c, c, zwei Deffnungen, burch welche man mahrend bes Proceffes, vermittelft einer Bange, in bas Innere bes Dfens gelangen fann, um Probeftabe ber= auszunehmen.

Ofen.

II. Bon den Apparaten ju den chemisch : metallurgiichen Proceffen auf bem naffen Bege.

Die verhaltnifmäßig wenigen Apparate, welche bei biefer Abtheilung ber metallurgifchen Proceffe benutt werben, find jum Theil gang berfelben Urt wie die, welche ber Chemiter in feinem Laboratorium gebraucht, wie g. B. Retorten, Rolben, Filtrir=Apparate, Solutions = und Pracipitations = Bes fage u. f. w., nur mit bem Unterschiebe, baf biefe bei ben metallurgifchen Proceffen, alfo im Großen angewendeten Apparate fich in ber Regel burch ihr bedeutenderes Bolumen und zuweilen auch durch ihre großere Saltbarfeit vor ben fehr abnlichen Borrichtungen bes Chemitere auszeichnen. Bei ben letteren tommt es weniger auf Billigkeit als auf eine vollkommen gwedmäßige Beschaffenheit an; bei ben ersteren muffen bagegen beibe Un= forderungen fo viel als moglich erfullt fenn. In vielen gallen, in benen ber Chemiter Gefage von Glas anwendet, muß fich der Metallurg mit weniger foftbarem Material, wie Solg, Blei u. f. w. gu helfen fuchen. -Einige ber hierher gehorigen Apparate find ingwischen von eigenthumlicher 216 Beifpiele find bier folgende berfelben befchrieben.


Eine Gold 2 Mmalgamir = Muhle, welche man anwendet, um Gold Gold-Mmalgamiraus golbhaltigem Sande vermittelft Quedfilbers zu ertrabiren, zeigt Fig. 41.



Puble.

Boib-Amalgamir. Da burch die Behandlung bes goldhaltigen Sandes in einer einzelnen Muble biefer Urt nur ein Theil bes Golbes ertrahirt wird, fo find ftets zwei ober mehrere berfelben auf die Weise neben einander geftellt und mit einander verbunden, daß der durch einen Bafferftrom aufgeschwemmte golb= haltige Sand von ber einen Muble gur anderen geführt wird.

Ria. 41.



Der holgichnitt ftellt zwei folche gusammengeborige Umalgamir : Mublen Der ben golbhaltigen Sand mit fich fuhrenbe Bafferftrom gelangt burch bas fchrag liegende Berinne E zuerft in bie obere Duble, und von biefer burch bas Berinne e in bie untere. Erftere ift im Profil und lettere im Profil = Durchichnitt abgebilbet. Gleiche Buchftaben bezeichnen gleiche Theile bei beiben Dublen, beren Conftruction genau diefelbe ift. fcuffelformige außeiferne Dublbottich, welcher auf bem aus ftarten Balken gezimmerten Dubtftuble h befestigt ift. In ber Mitte bes Bobens beffelben befindet fich eine runde Deffnung, in welche eine fentrecht aufwarts gehende eiferne Rohre eingefest ift. Bermittelft bes Rabes g wird bie burch biefe Rohre gehende eiferne Achfe d in rotirende Bewegung gefett, und ba biefelbe vermittelft bes Quergeftanges b, b und ber bavon niederwarts gehenden eifernen Stangen mit bem Laufer c in Berbindung fteht, fo wird hierburch auch diefer jum Rotiren gebracht. Der gaufer befteht aus einem maffiven Stude Solg, beffen bem Mublbottich gunachft liegende Seiten, wie aus ber Beichnung zu erfeben ift, gang ahnliche Contouren haben, wie bie innere Dberflache bes Dublbottichs. Mitten burch ben Laufer geht eine oben breite und unten fchmale, trichterformige Deffnung, in welche bie golbhaltige Trube (bas ben Golbfand aufgeschwemmt haltenbe Baffer) einftromt, und fich von ba aus zwischen dem gaufer und ber Banbung bes Duhlbottiche verbreitet. Durch mehrere vorfpringende

Beider, ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 125

eiferne Ramme f,f,..., welche an den unteren Seiten des Laufers befestigt Gete-Malgamtefind und in bas Baffer bineinragen, wird letteres gwifchen gaufer und Mublbottich gleichfalls in rotirende Bewegung gefest, und ber golbhaltige Sand tommt auf biefe Beife in vielfache Beruhrung mit ber Quedfilher: fchicht, bie ben Boben bes Dublbottiche bis zu einer folden Sohe bebede bag bie unterften jener eifernen Ramme in bas Quedfilber eingreifen und auch biefes rotiren machen. Muf biefe Beife werben bie in bem rotirenben Bafferftrome aufgefchwemmten Goldpartitel in Beruhrung mit bem Quede filber gebracht und von bemfelben aufgeloft. Da fortwahrend neue golbbaltige Trube burch bie trichterformige Bertiefung bes Laufers in ben Dublbottich gelangt, fo ftromt bie theilmeife entgolbete Trube burch bas Gerinne e auf die folgende Muhle, und wird hier einer abnlichen Behandlung unterworfen.

Ein Amalgamir= gaß, wie es bei ber gewohnlichen Europaischen Mmalgamir-Bas Amalgamation angewendet wird, befteht im Befentlichen aus einem ton: nenformigen Befage, welches burch eine einfache Dafchinerie um feine borizontalliegende Ichfe gebreht wirb.



In ber Mitte jedes feiner flachen Boben ift baffelbe mit einem eifernen Bapfen verfeben, welcher auf einem Bapfenlager c Die burch bie Mittelpunfte beiber Bapfen gebende Linie ift genau borisontal und fallt mit ber Uchfe bes Faffes gufam= men. In ber Peripherie bes einen Sagbobens befindet fich bas Stirnrad e, in welches ein anderes, im Solgichnitte nicht abgebilbetes Rad eingreift. Das bem erftes ren Rabe junachft liegende Bapfenlager c fann vermittelft ber Schraube d verfcho: ben werben, woburch man es in feiner Be-

walt bat, bas Stirnrad c von bem in baffelbe eingreifenben Rabe ju ent= fernen, alfo bas Kag zu arretiren, ohne nothig zu haben, bie gange Bemegunge : Mafchinerie, welche mehrere folder Faffer gugleich rotiren macht, in Stillftand zu verfegen. a, a, ... und b, b, Theile bes Baltenge= ruftes, auf meldem Kaggapfen ruben; o, ein Spund, burch ben bas gullen und Leeren bes Kaffes gefchieht.

Ein Ertraftions : Raf, gur Ertrabirung bes (burch chlorirende Ros Ggtratitens. Bab. ftung in Chlorfilber umgemanbelten) Gilbers aus Gilberergen und filberhals tigen Schmelg : Produkten, nach der Augustin'fchen Methode, hat im Allges meinen bie Conftruktion eines gewohnlichen Auslaugefaffes. Es ift ein unten mit einem Sahne verfebener holgerner Bottich, auf beffen feften Boben

Ertrattions Jas. ein beweglicher gelegt wird, beftebend in einem zu unterft liegenden Solzfreuze und einer baruber befindlichen runden Scheibe von Rorbaeflecht, uber welche Leinwand ober 3willich ausgebreitet wird. Muf biefe Unterlage bringt man bas zu ertrahirende pulverformige Material, fo bag oben nur ein fleiner Theil bes Saffes bavon unausgefullt bleibt, worauf man bie Maffe mit concentrirter Rochfalglauge impragnirt, welche, in bem Magfie ale fie bas Leinwand - Filtrum burchbringt und burch ben geoffneten Sahn in ein abn= liches, tiefer ftehendes Ertraftions-Sag ablauft, von oben wieder burch neuen Bufluß erfest wirb. Muf ber uber bem Schliche (Erg : Pulver) ftebenben Rochfalglauge ift ein Schwimmer angebracht, namlich eine runde burchiocherte Solsicheibe, von etwas geringerem Durchmeffer als bie obere Rag = Peripherie im Lichten. Muf biefen Schwimmer flieft ber bunne Strahl ber hinzuftromenden Rochfalglauge und wird burch benfelben gleiche mågig vertheilt, woburd man verhinbert, bag jener Strahl nach und nach Bertiefungen in ber Maffe bes Schliches ausgrabt, burch welche bie ertra= birenbe Lauge vorzugeweife ihren Weg nehmen und entfernter liegenbe Theile ber Maffe meniger beruhren, alfo auch weniger entfilbern murbe.

Bon den Apparaten ju den mechanisch:metallur: Ш. gifchen Proceffen.

Die bereits in bem von ben metallurgifden Proceffen im Allgemeinen handelnden Abschnitte bemerkt murbe, haben bie mechanisch = metallurgischen Proceffe nur eine fehr untergeordnete Bichtigkeit fur ben Metallurgen. Einen großen Theil ber zu benfelben erforberlichen Apparate ift bier nicht am rechten Orte zu befchreiben, ba gang ahnliche Borrichtungen in anberen Lehrzweigen ber Technie, namentlich in ber Bergbaufunde, ausführlich befchrieben werden. Mus biefem Grunde wird es genugen, bier nur beifpiels= meife bie Befchreibung einiger Upparate ju geben, welche fur bie metallurgifden Proceffe eigenthumlich find, mehrere andere, weniger eigenthumliche Borrichtungen aber nur in Rurge gu ermabnen.

Die wichtigften ber hierher geborigen Apparate laffen fich in vier Rlaffen bringen, namlich in Berkleinerunge=Apparate, Trennunge=Ap= parate, Meng=Apparate und Stred=Apparate.

A. Berfleinerunge-Apparate.

Berfleinerunge. Manarake

Bu biefen gehoren Pochwerke, Quetfcha Balgmerke, Muhlen und Rugeltonnen.

1. Bodwerte.

Die Pochwerke, von benen fowohl fogenannte trodine als naffe Pochwerke angewendet werben, find im Allgemeinen gang von berfelben Confiruftion wie bie, melde ber Bergmann gur Aufbereitung ber Erze ges braucht. Raffe Pochwerke nennt man folche, burch beren Pochtrog (bie Beidr, ber Apparate, in welchen bie meallturg. Proceffe ausgeführt merben. 127

trogformige Borrichtung, in welcher bas Dochen ber betreffenben Substan= 1. Bodwerte. gen vermittelft ber Pochftempel gefchieht) ein Bafferftrom geleitet wirb, ber Die bereits bis ju einer gemiffen Keinheit bes Rorns gebrachten Dartitel mit fich fortfuhrt. Bei einem trodnen Dochwerke findet biefe Unwendung bes Baffere nicht Statt. Die troden gepochten Gubftangen verbleiben fo lange im Dochtroge, bis ber groffte Theil berfelben binreichend gerfleinert ift; Diefer feingepochte Theil wird vermittelft eines Giebes ober einer abn= lichen Borrichtung von bem Groben getrennt und darauf in ben Pochtrog surudaefduttet, um von Reuem gepocht zu merben.


Die Quetich : Balgmerte, welche man befonbers gum groblichen & Quetich-Walte Berkleinern von Ergen benutt, befteben hauptfachlich aus einem Paare ober mehreren Paaren gugeiferner, cannelirter Balgen. Bivei folder Balgen ruben mit ihren Bapfen neben einander auf einer feften Unterlage. Un bem einen Ende jeder Balge ift ein Stirnrad befestigt, welche beiden Raber in einander greifen; wird alfo bas eine berfelben burch ein brittes Rad in Bewegung gefest, fo bewegen fich beibe Balgen in entaggengefester Richtung, und bie gu gerkleinernben Ergftude, melde gwifden bie Balgen gefcuttet werden, werden von ben Canneluren berfeiben ergriffen und germalmt. Durch bie weitere ober engere Stellung ber Balgen erhalt man bierbei großere ober fleinere Bruchftude. Goll bas Erz auf Diefe Beife bis gum feinen Rorne gertleinert werben, fo find mehrere Balgenpaare, bas eine un= ter bem andern, angebracht, und bie Erzbruchftude fallen, nachbem fie bas erfte (obere) Balgenpaar paffirt haben, auf bas folgende (untere), beffen Balgen enger an einander geftellt find als die des erften. Buweilen bringt man unter bem oberen Balgenpaare zwei nach entgegengefesten Seiten bin ichieflaufende Ebenen an, um bie von jenem tommenben Bruchftude nach amei Seiten zu vertheilen und zwei unteren Balgenpagren quaufubren. Bei febr barten und zugleich gaben Ergen ift es erforderlich, bag bie eine ber Balgen eines Balgenpaares beweglich gemacht wird, bamit biefelbe, wenn zu große Ergftude zwifden bie Balgen gelangen, ausweichen und baburch Befchabigungen ber Dafchinerie verhindern fann. Bugleich ift es in biefem Kalle nothwendig, bag bie ausgewichene Balge wieber an ihre frubere Stelle gurudgeführt wird, fobalb bas zuviel Biberftand leiftenbe Ergftud die Balgen paffirt bat. Dies wird einfach baburch erreicht, bag gegen bie Bapfen ber beweglichen Balge zwei hinreichend befchwerte Bebel bruden, welche bie Balge, nach bem Mufboren bes farten Biberftanbes, ber biefelbe gum Ausweichen brachte, wieber an ihre vorige Stelle ichieben. Das Aufschutten ber Ergftude auf bas einzige ober, im Kall mehrere Balgen porhanden find, auf bas obere Balgenpaar gefchieht burch eine Urt Trichter, ein umgetehrt ppramibenformiges, unten und oben offenes Gefag. - Eine nabere, burch Beichnungen unterftutte Befchreibung verschiebener

3. Difibien.


Quetfch : Malgwerke finbet man in Karften's Metallurgie, Bb. II., S. 104 - 117.

Much bei ben Dublen unterscheidet man trodine und naffe Dubs Die erfteren pflegen, ber Sauptfache nach, gang bie Ginrichtung gewohnlicher Kornmublen gu haben, mit Muenahme ber fogenannten Balg: Mublen. Diefe haben folgende einfache Ginrichtung. 3mei fentrecht ftehende, burch eine gemeinschaftliche horizontale Uchse verbundene Muhl= fteine ober auch zwei ahnlich verbundene, hohe, gufeiferne Balgen werden auf einer horizontalen Unterlage im Rreife herumgeführt und gerbruden auf biefe Beife die auf jene Unterlage gefchutteten, innerhalb ihres ringformis gen Weges befindlichen Gubffangen. Die borizontale Uchfe, welche beibe Muhlfteine ober beibe Balgen mit einander verbindet, ift namlich in ihrer Mitte an einen fenfrecht ftebenben Bellbaum befeftigt, ber burch Pferbe, die man an eine in bemfelben ftedende Deichfel fpannt, um fich felbft bewegt wirb. - In ben naffen Muhlen wird bie unter bie Mublfteine ges brachte, ju mahlende Subftang mit mehr ober weniger Baffer überfchuttet, wodurch der Erhitung der Mubiffeine und bem Berftauben vorgebeugt wird. Raturlich tonnen nur folde Gubftangen naß gemablen werben, auf bie das Baffer feine ichabliche Ginwirkung ausubt. Da die naffen Muhlen mehrere Gigenthumlichkeiten in ihrer Conftruttion befigen, und bei einem wichtigen metallurgifchen Proceffe (ber Smalte : Kabrifation) anges wendet werden, fo ift bier die Abbilbung einer folchen gegeben.





Befdr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Proceffe ausgeführt werben. 129



Doppelte

Rig. 43. a zeigt eine boppelte Smalte: Duble im Drofil: (b). (c) und (d) find verschiebene Unfichten ber Dublenfteine, (b) eine Unficht bes aus zwei Theilen bestehenden Laufers von oben, (e) eine Unficht beffelben von unten, und (d) eine Seiten : Unficht bes einen Laufertheiles. Der burch ein Bafferrad umbewegte Bellbaum a ruht mit einem feiner Bapfen. a, auf ber Pfannen : Unterlage q, melde bas obere Stud bes Dfannen : ftubles b, b ausmacht. Die beiben am Bellboume befestigten fonischen Raber K, K greifen in zwei fleinere, borigontale fonifche Raber k, k ein. beren Achfen bie im Querschnitte quabratifchen Dublfpinbeln bilben, von benen (im Durchschnitte bes einen Muhlbottiche) bie eine, r. ju feben ift. Diefe fentrecht ftebenben, rotirenben Dublfpindeln ruben mit ihren unteren Adfen in einer Metallpfanne, welche gum Theil in ben Bobenftein S eingelaffen ift, mabrent fich ihre oberen Bapfen in Pfannen breben, melde in ben Querbalten a, a befestigt find, beren Ropfe in zwei Schliben n, n bes Dublftubles BB fichtbar find. Durch Reile, Die in ben Schliben, oberbalb ober unterbalb ber Querbalfen, angetrieben werben, fann man bie letteren fomobl tiefer als bober ruden, wodurch es moglich wird, bie Muhlfpinbeln nothigenfalls leicht aus ihren Bapfenlagern zu bringen. Sebe ber Dublipindeln ift durch bie in der Mitte bes Muhleifene m befindliche quabratifche Deffnung geftedt, und baburch mit letterem hinreichend verbuns Das Mubleifen liegt auf ben beiben Lauferftuden s,s [fiebe (a) und (b)], und gwar theilmeife in einer entsprechenden, auf ber oberen Seite bes Laufers eingehauenen Bertiefung m' [fiebe (d)]. Bugleich ift bas Dubleifen an beiden Enden mit einem hatenformigen Unfage verfeben [fiete (a)], melder ebenfalls in entsprechenbe Bertiefungen bes gaufers eins greift. Durch die zwei Spannholger t, t [fiebe (b)] werben die beiben Laufer gegen biefe Saten = Borfprunge gebrudt und baburch mahrend ber ihnen mitgetheilten rotirenden Bewegung in ihrer relativen Lage erhalten. v,v,v,v [fiebe (c)] find rinnenartige Bertiefungen, beren Seiten : Unficht man in (d) gewahrt; t', t', Bertiefungen, in welche bie Spannholger t, t eingezwängt merben. Die Laufer und ber Bobenftein find von bem mit eifernen Reifen um= fpannten holgernen Dublfaffe / [fiebe (a)] umgeben, in beffen Banbung fich

Doppette Emaltemfible.

bie burch einen Bolgpfropf verichloffene Bapfoffnung o befinbet. Das an mablende groblichgepochte Blaufarbenglas wird, jugleich mit ber erfor= berlichen Quantitat Baffer, in bie Dublfaffer gebracht und gwar haupt= fachlich burch ben gwifden beiben Lauferftuden offenen Raum auf ben Bo= benftein gefcuttet. Durch bie Rotation ber beiben gauferftude und vermit= telft ber in biefelben eingehauenen rinnenformigen Bertiefungen v, v, v, v wird es barauf zwifchen Bobenftein und gaufer geführt und hier burch bas Gewicht bes letteren germahlen. Derjenige Theil bes bunnfluffigen Smaltes breies, welcher auf biefe Beife gwifchen Bobenftein und Laufer hindurch= gegangen und an bie innere Peripherie bes Dublfaffes gelangt ift, wird nach und nach, burch bie rotirende Bewegung, wieder in die gwifchen beiben Lauferftuden befindliche Gaffe getrieben, paffirt abermals zwifchen Laufer und Bobenftein, u. f. m. Dennoch ift es nicht zu vermeiben, bag ein Theil bes Glafes bierbei ju einem groberen, ein anderer gu einem feineren Pulver germahlen wird, weshalb ber fo gemablene Smaltebrei noch anderen mechani= fchen Operationen unterworfen werden muß, welche eine Sortirung bes Smaltepulvers nach ber Feinheit bes Korns jum 3mede haben. - In Sig. 43, e ift die vorbere Unficht biefer Smalte : Muble gegeben.



a, ber Bellbaum; b, b, ber Pfannenftuhl, beffen oberes Stud q bie Pfanne tragt, in welche ber eine Bapfen, z, bes Wellbaumes ruht; r, bie Dublfpindel; k, bas eine ber beiben horis gontalen fonifchen Raber: K. bas eine ber vertifalen tonifchen Raber ; a, ber Querbalten, ber bie Pfanne fur ben oberen Bapfen ber Mublipinbel tragt; n, n, Reile gum Stellen bes Querbalfens : B,ber Dubl= ftubl.

Rugeltonne.

Eine Rugeltonne ift eine Borrichtung, welche im Ganzen Aehnlichkeit mit einem Amalgamir-Fasse besitet. Die zu verkleinernden Substanzen werben, im trodnen Zustande, durch ein verschließbares Spundloch in die Tonne gebracht, die, auf ganz gleiche Weise wie ein Amalgamir-Fas, um ihre horizontal liegende Achse gedreht werden kann, und in welcher sich so viele eiserne oder Bronce-Augeln besinden, daß dieselben eine vom einen Fassoden

Befdr. ber Apparate, in welchen bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 131

bis zum andern reichende Reihe bilben. Diefe Rugeln werben burch bie Rugeltonne. Rotation ber Tonne aus ihrer Lage gebracht, fuchen biefe aber, vermittelft ihrer Schwere, beffanbig wieber einzunehmen, woburch fie in eine rollenbe

Bewegung perfett und bie ihnen in ben Beg fommenben eingefüllten Subftangen gerkleinert werben. Bei lange fortgefetter Rotation laffen fich auf biefe Beife Substangen, bie feinen bebeutenden Bartegrad befigen und boch babei fprobe find, wie g. B. Roble, in ein außerft feines Pulver vermanbein.

B. Trennunge Mpvarate.

Die metallurgifchen Upparate gur mechanischen Trennung find haupts Trennunge Mpparate. fachlich entweber Gieb: ober Schlamm:Borrichtungen. Der 3med berfelben ift, ein pulverformiges Saufmert, welches entweder Rorner von verschiedener Große oder zugleich auch von bedeutend verschiedenem fpecifi= fchen Gewichte enthalt, nach ber Grofe bes Rorns ober bem fpecififchen Bewichte gu fonbern. Erfteres gefchieht burch Gieben, letteres burch Schlammen; jeboch tonnen auch bie Schlamm= Apparate zu gleichem 3wede

wie bie Gieb : Borrichtungen benutt merben.

Die Sieb:Borrichtungen find entweber Sand-Siebe ober Ma= 1) Gieb-Berrid. fdinen=Siebe; erftere merben burch bie Sand bes Arbeiters, lettere burch Mafchinenfraft in Bewegung gefest. In Bezug auf ihre Form tann man bie Siebe in flache Siebe und Sieb-Trommeln theilen. fteren geboren auch die fogenannten Durchmurfe, Schiefe Ebenen, welche aus parallelen Staben gebilbet merben, auf bie ber Arbeiter bas ju fortis renbe Saufwert wirft, und baburch bas Sinabrollen ber großeren Stude langs ber Stabe bewirft, mabrend bie fleineren binburchfallen. Sieb=Trommeln bilbet die fiebende Flache (bas Siebtud) ober Siebgeflecht) einen von zwei runden Bobenicheiben und ben nothigen Querftaben gehals tenen Eplinder ober auch, bei entsprechender Form ber Bodenicheiben, ein vier = ober mehrflachiges Prisma. Innerhalb biefer um ihre horizontal liegende Langenachfe beweglichen Borrichtung befinden fich bie zu fiebenben Gubftangen, welche, burch Rotation bes Apparates und hierburch bemirftes Durchfallen ber feineren Rorner, in zweierlei Saufmerte getrennt werben.

Die Schlamm=Borrichtungen find ebenfalls verfchiebener Art; bie 2 Chilamm-Bor-Graben= ober Sumpf=Schlamm=Upparate pflegen mit naffen Doch= werten in Berbinbung ju fteben; bie Rag-Schlamm=Upparate werben befonders bei ber Smalte : Bereitung angewendet, bei beren fpater ju gebenber Befchreibung bie Rebe von benfelben fenn wirb. Much bei ber Europäifchen Amalgamation wendet man, jum Berwafchen ber Amalgamir= Rudftanbe, einen hierher gehorigen Apparat an, beffen Ginrichtung ber folgende Solafdnitt zeigt.

das-Schlämm. Apparat. a ift ein von eifernen Ringen umgebener bolgerner Bottich, in beffen



Wandung Zapflöcher in verschiedenen Sohen angebracht sind; b, ein an einer senkrecht stehenzden Welle besindlicher beselftigter Rechen; c, ein an dieser Welle besindlicher Trilling, durch welchen die Welle und der Rechen in Notation gesett werden. Der ganze Apparat bezweckt das gleichsförmige Umrühren einer Kiassissist, aus welcher sich gewisse darin ausgeschwemmte specifisch schwerzere Theile absehen sollen, während andere spezissisch leichtere darin ausgeschwemmt bleiben.

C. Meng-Apparate.

Meng.Appa-

Da bie meisten ber bei verschiebenen metallurgischen Processen vorkommenden Mengungs-Arbeiten am zwedmäßigsten, mehr oder weniger unmittelbar, durch die Hand des Arbeiters ausgeführt werden, so giebt es nur sehr wenige hierher gehörige Apparate. Eigentlich sind es nur die sogenannten Knetwerke, welche hier genannt zu werden verdienen, nämlich eine Art von Stampswerken (Hammer-Pochwerken ähnlich), in denen zwei oder mehrere, durch Jusas von Wasser knetder gemachte, pulverförmige Massen mit einander gemengt, verknetet, werden. — Auch Rugeltonnen, Siebe und Mublen pflegt man in einigen Källen als Meng-Apparate zu benuten.

D. Stred . Muparate.

Etred-Appa. rate.

Diefelben werben vorzugsweise dazu angewendet, gewiffen Metallen, wie besonders Eisen, Kupfer und Bink, durch mechanischen Druck die Form von Stangen, Blechen u. s. w. zu geben. Da bergleichen Processe jedoch nichts mit der eigentlichen Gewinnung, sondern nur mit der Bearbeitung der Metalle zu thun haben, so gehört die nähere Beschreibung dieser Apparate, streng genommen, nicht in die Metallurgie, sondern in die umfassendere Hüttenkunde. — Als solche Streck-Apparate werden entweder hammers werke oder Walawerke angewendet.

hammermert.

Ein hammerwerk ist eine Maschinen-Borrichtung, beren wesentlichster Theil ein einige Ellen langer und mehrere (zuweilen 50 bis 80) Centner schwerer ham mer ausmacht. Der helm ober Schwanz besselben, an welchem ber mit seiner Bahn auf einem Ambos ruhende eiserne hams mer-Ropf besestigt ist, hat an seinem hinteren Ende zwei einander gegenzüberstehende horizontale Zapfen, welche in entsprechenden Pfannen bewegzlich sind. Durch einen gewöhnlich mit 4 bis 5 Daumlingen versehenen Wellbaum wird ber hammer während einer Umdrehung bes Wellbaumes

Beidr. ber Apparate, in melden bie metallurg. Broceffe ausgeführt werben. 133

4 = bis 5mal gehoben und fallt burch feine eigene Schwere wieber auf ben Umbos gurud. Jene Daumlinge ergreifen benfelben namlich entweber vorn, an ber Stirn, ober nicht weit hinter bem Ropfe, am Salfe, ober auch gang binten, am Schmangenbe, alfo binter ben Bapfen, um welche ber Sammer beweglich ift. Sammer ber erften Art heißen Stirnhammer, etienbammer und bie ber zweiten Urt Mufwerfhammer, und bie letteren Schwanghams mer. Bei ben Stirn = und Mufwerfhammern wird ber Sammer burch bie fich aufwarts bewegenden Daumlinge unmittelbar gehoben; bei ben Schmangbammern bingegen bruden bie niebermarts gebenben Daumlinge auf bas Schwanzenbe, und bewirten baburch bas Beben bes Sammertopfes. -Einige biefer Sammer bienen nicht ausschlieglich jum Streden, fonbern werden auch, beim Krifch = und Duddel = Proceffe, gur Trennung ber Frifch= ichlade von bem gefrischten ober gepubbelten Gifen gebraucht, welche erftere, fo lange fie fich im fluffigen Buftanbe befindet, burch bie Schlage bes Sammere aus bem gefchmeibigen, glubenben Gifen gepreft wirb. Musführliche Befchreibungen verschiebener Sammerwerte f. Rarften's Gifenhuttenkunde (2te Muflage), Bb. 4, G. 9. - Bang abweichend von ben bier erwahnten Bammern ift ber Dampf=Sammer *) conftruirt. Un einer niederwarts Dampf-Bammer. gebenben Rolbenftange eines Dampf = Eplinders ift ein Sammertopf befe= ftigt, welcher, fobalb Dampf von erforberlicher Preffung in ben Dampf= Eplinder ftromt, in fenerechter Richtung gehoben wird, und beim Deffnen eines Bentile, burch welches ber Dampf wieber entweicht, fentrecht auf ben unter ihm befindlichen Umbos gurudfallt.


Ein Stred : Balgmert bient zu einem gang abnlichen 3mede wie etred. Balgment. ein Sammermert. Ginen Begriff von einer folden Dafchinerie giebt bie folgenbe Rigur.

Fig 45, &.

u und o find zwei ringformig cannelirte, gufeiferne Balgenpaare, von benen bas erftere jum Balgen von flachen, parallelepipebifchen, bas andere sum Balgen von enlindrifchen (runden) Stabeifenftaben bestimmt ift. Die

[&]quot;) Die erfte 3bee ju einem folden Sammer hatte bereite 28 m. Deverell im 3ahre 1806. In feiner größten Bollfommenbeit jale Self-acting Steamhammer) ift berfelbe von Rasmyth und Gasfell ju Dandefter ausgeführt werben. G. Berg: und Guttenm. Beitg., Jahrgang 5, Dro. 1.

Stied-Balgment, ftarken eifernen Zapfen biefer Walgen ruhen in Pfannen, welche in ben gußeifernen Standern d, d, d, ... angebracht find. Durch die Muffen i', i'', i''', i'''' find biefe Zapfen vermittelst der Mittelstäde h mit einander verkuppelt. Die in einander greifenden Walgenrader e, e sehen sowohl die oberen wie die unteren Walgen in rotirende Bewegung, indem das untere Walgenrad, deffen Zapfen durch die Auppelung i mit einem großen eisernen Schwungrade in Verbindung sieht, durch ein Wasserrad oder eine Dampfmaschine bewegt wird. Die auszuwalzenden weißglühend gemachten Eisenstäde werden zuerst in die größeren Cannelur-Deffnungen zwischen die Walzen gebracht und dann, wenn sie diese passirt haben, in die darauf solgenden kleineren. Die nähere Einrichtung eines der Walzenständer d, d,.. geht aus dem folgenden Holzschnitte hervor, der die vordere Anssicht eines solchen darstellt.



d,d find die beiben Schenkel bes Stanbers, welche den oberen ringformigen Theil besselben tragen, in bem die große Schraube n burch Drehen des hebels mauf und ab bewegt werden tann. Diese Schraube brudt, wenn sie ganz niedergeschroben ift, auf das eiserne Querstud b, welches unmittelbar auf dem Zapfen z der obersten Balze ruht und zu beisden Seiten innerhalb zwei in den

Stånderschenkeln angebrachten senkrechten Schligen beweglich ift. Bei die ser Stellung der Schraube wird also ber Zapfen ber oberen Walze verhindert, sich aufwärts zu bewegen, und hat solchergestalt, da sein unteres Zapfenlager von den eisernen Stangen a, a getragen wird, welche durch entsprechende Deffnungen des Ringstäcks und Querstückes gehen, eine durchaus seste Lage, welche nur das Rotiren besselben um seine Achse gestattet. Diese seste Lage des Zapfens wird erfordert, weil sonst die obere Walze während des Auswalzens gehoben und daher der Umfang der Cannelüre Deffnungen verändert werden wurde. Nur wenn die gröbsten Cannelüren zum Auswalzen von Stäben eines beträchtlichen Calibers benust werden, wobei der auf die Zapsen der Walze nach oben ausgeübte Druck sehr bedeutend ist, wird die Schraube n etwas gelüstet, wodurch sich die obere Walze ein wenig beben kann und dem Eisenstade leichter den Durchgang gestattet. Jeder der Bapsen der unteren Walzen hat seine feste, unveränderliche Lage auf einem Querstücke, von denen das eine, e, im abgebildeten Ständer sichter ist.

Dritter Abichnitt.

Die Lehre von den Brennmaterialien.

I. Bon ben Brennmaterialien im Allgemeinen.

Brennmateriglien tann man, im weiteften Ginne bes Bortes, alle biejenigen Rorper nennen, welche vie Gigenfchaft befigen, bei einer gemiffen Temperatur ju brennen, b. b. fich unter Licht . und Barme : Entwicklung mit Sauerftoff ju verbinden. Der Metallurg fnupft an biefe Benennung einen weniger ausgebehnten Begriff; er verfteht hierunter nur biejenigen brennbaren Rorper, beren Unmenbung als Erhipungemittel bei ben metal. lurgifden Proceffen fowoht in otonomifder Beziehung gulaffig ift, als auch in demifder Sinficht nicht nachtheilig auf Diefe Proceffe einwirkt. beiden genannten Bedingungen ftellen aus ber großen Ungahl brennbarer Rorper hauptfachlich folgende, fur ben Metallurgen wichtige Brennmaterias lien beraus: 1) Solg, 2) Torf, 3) Brauntoble, 4) Steintoble, 5) Solg= toble, 6) Torftoble, 7) vertoblte Brauntoble, 8) Robt, 9) gewiffe brennbare Gafe. Die 8 erften biefer Brennmaterialien find, hinfichtlich ihres Urfprunge, nabe mit einander verwandt, indem fie theile aus Solgfafer besteben, theils baraus erzeugt morben finb. Aber auch jene brennbaren Safe werden, ba man fie burch Unwendung einer erhobten Temperatur aus einigen ber anderen Brennmaterialien entwidelt, aus ber Solgfafer gewonnen; und folglich tann man behaupten, bag es gemiffermagen nur bie Solifafer, in mehr ober meniger mobificirtem Buftanbe, ift, welche als Brennmaterial bei ben metallurgifchen Proceffen angewendet wird.

Es find befonders zwei brennbare Elemente, Rohlenftoff und Bafs Befanbtbeite ferftoff, welche, als wesentliche Bestandtheile der holzsafer, die Brenns ber Branne barteit, Rammbarteit und den Barme Effett ber bier in Betracht tommens Befentl. Ben.

77

Proceffe.

ben Brennmaterialien bebingen. Einige biefer Brennmaterialien bestehen fast allein aus Kohlenstoff, andere, und zwar die meisten, enthalten zugleich auch Wasserstoff. Außer biesen brennbaren Bestandtheilen treten in mehr bebenderkandlichte treten noch mancherlei andere Stoffe auf, wie z. B. Sauerstoff, Sticksoff, Kieseleerde, Thonerde, Alkali, Eisenorph, Manganorph, Schwesel, Phosphor u. s. w., welche, da sie nicht brennbar sind, die nüglichen Eigensschaften der Brennmaterialien natürlich nicht erhöhen konnen. Dieselben haben sogar, da sie durch ihre Anwesenheit einen entsprechenden Theil der brennbaren Stoffe verdrängen, eine Deprimirung dieser Eigenschaften zur Kolge. Einige dieser Nebenbestandtheile, besonders Phosphor und Schwessel, machen die betreffenden Brennmaterialien weniger geeignet zur Ans wendung bei gewissen metallurgischen Processen, z. B. beim Eisen-Krisch-

Brennbarfeit ber Brennma. terialien.

Borofitat und

Die Brennbarteit ber Brennmaterialien, b. b. bie großere ober geringere Leichtigfeit, mit melder biefelben entgunbet merben tonnen und barauf ju brennen fortfahren, bangt fomobl von ihrer Porofitat als von ihrer chemifchen Busammenfegung ab. Gin gewiffer Grad von Poros fitat begunftigt fomobl bas Entjunden als bas Fortbrennen eines brenn: baren Korpers, indem er ber atmofpbarifchen guft ben Butritt gu ben eingelnen erhiften und brennenden Dartifeln beffelben erleichtert. Ginen Beleg biergu liefert ber Rohlenftoff in feinen brei verschieben porofen (und zugleich verschieden atomistisch gruppirten) Buftanden, als Solgtoble (amorpher Roblenftoff), Graphit (berggonal froffallifirter R.) und Diamant (tefferal fryftallifirter R.). Babrent bie Solgtoble leicht entzunbbar ift und, einmal entgunbet, von feibit zu brennen fortfahrt, ift ber Graphit febr fcmer, ber Diamant noch fchwerer zu entgunden, und bei beiben muß, wenn bie Berbrennung nicht aufhoren foll, ftete eine neue Barme- Buftromung von Mu-Ben ber fattfinden. In noch boberem Grade als burch die Porofitat wird bie Brennbarkeit burch bie chemische Busammenfebung bedingt. In Diefer Begiebung tann im Allgemeinen angenommen werben, bag bie Brennmateriglien befto leichter brennbar find, je mehr Bafferftoff fie enthalten. Der in einem Brennmaterial chemisch gebundene Bafferftoff entweicht in ber Regel theilmeife ichon bei einer noch unter ber Rothglubbige liegenden Temperatur. Das bis ju biefer Temperatur erhitte Brennmaterial wird biers burch mit einer febr leicht entgundbaren Bafferftoff: (und Roblenwafferftoff=) Atmofobare umgeben, welche burch ihre Berbrennung auf ben noch unger= festen Theil bes Brennmaterials einwirft, eine neue Quantitat Bafferftoff (und Roblenmafferftoff) baraus entwickelt u. f. w. Der bei biefem Berfebungs : Proceffe gurudbleibende porofe Roblenftoff entgundet fich ebenfalls febr leicht, und legt auf biefe Beife ber fcnellen und vollftandigen Berbrennung bes mafferftoffhaltigen Brennmaterials tein Sinbernig in ben Beg.

Bafferftoffgebalt beganftigen bie Brennbarfeit,

Mit ber Benennung Flammbarteit fann man bie Gigenschaft ger Blammbarteit miffer Brennmateriglien bezeichnen, unter Entwicklung einer Rlamme gu Da biefe lettere allein burch brennenbe Gasarten gebilbet werben fann, fo ift flar, bag biejenigen Brennmaterialien, welche bei ihrer Erbibung am leichteften brennbare Gafe entwideln, alfo am mafferftoffs reichften find, auch die flammbarften fein muffen, mabrend andere, melde upmittelbar als fefte Rorper verbrennen, wie g. B. Roble, gar feine Klamme geben tonnen. Bu ben flammbaren Brennmaterialien gehoren: Bolg, Torf, Biammbare und Brauntoble, Steintoble und die brennbaren Gafe, zu ben nicht flamme Brennmatertalien. baren: Bolgtoble, Torftoble, vertobite Brauntoble und Robt. tonnen auch lettere unter gemiffen Umftanden mit Klamme verbrennen, namtich bei nicht binreichendem Luftzutritt, wodurch bie Bilbung von Robtenorphaas veranlaft wirb. Die Benennung »nicht flammbare« Brennmaterialien begiebt fich alfo nur auf bie birette, pollftanbige Berbrennung

berfelben.

tertatien.

Die Unterfcheibung von flammbaren und nicht flammbaren Brennmate= rialien und von Brennmaterialien mit langer (verhaltnigmäßig großer) und furger (verhaltnigmagig fleiner) Klamme ift fur ben Metallurgen von Bidys Die langfte Klamme geben, weil fie bei ber niebrigften Temperatur gerfest werben, Solg, Torf und einige Arten Brauntoble, Die furgefte Slamme: Steinfohle und andere Urten Brauntohle. Bei ber Conftrut: tion ber Rlammofen muß, binfichtlich ber Lage bes Roftes, ber Grofe ber Keuerbrude u. f. m. bierauf Rudficht genommen werben. - Der Drt ber bochften Temperatur liegt bei einem flammbaren Brennmateriale in ber Rlamme, und gmar porgugeneife an bem Enbe (ber Spige) berfelben, bei ben nicht flammbaren Brennmateriglien bagegen unmittelbar auf ihrer nicht brennenden Dberflache. Mus biefem Grunde bedient man fich ber flammbaren Brennmaterialien in ben glammofen (in welchen bie ju erbis Benbe Substang vom Brennmateriale getrennt ift), ber nicht flammbaren bagegen in ben Beerd : und Schacht = Defen (in welchen fich die gu erbis Bende Subftang und bas Brennmaterial in unmittelbarer Berubrung be-In den Gefafofen bedient man fich, je nach ihrer Conftruttion, theils ber einen, theils ber anberen.

Unter Barme : Effett (Beigfraft) eines Brennmaterials verffeht man marme attett im Allgemeinen die, bei beffen vollstandiger Berbrennung in atmofpharifcher bertatten. Luft entwidelte, entweber in Bezug auf ihre Denge ober ihren Grab gemeffene Barme. Je nach ben verschiedenen Beziehungen, in benen eine folde Barmemeffung ausgeführt wird, tann man einen abfoluten, fpecififden und pprometrifden Barme-Effett unterfcheiden.

Der abfolute Barme. Effett eines Brennmaterials ift biejenige

1. Abfoluter Barme. & ffett,

1 Abfointer 28årme-Effett.

Warme. Menge, welche bei ber vollständigen Verbrehnung eines gewissen Gewichts-Quantums besselben entwickelt wird. Da sich diese Warmemenge weber absolut noch direkt bestimmen laßt, so pflegt man ihre relative Größe entweder durch Angabe berjenigen Gewichtsmenge Wasser von 0° auszudrücken, welche durch die sammtliche Verbrennungswärme bis zu 100°C. erhigt werden kann, oder auch derjenigen Gewichtsmenge Wasser, beren Temperatur hierdurch um 1°C. erhöht wird. Durch Versuche, welche vermittelst eines von Rumford zu diesem Zwede construirten Apparates *) angestellt worden sind, hat man gesunden, daß auf diese Weise:

Tab. I.

1	GwthL.	Bafferftoffgas bie Ten	peratur von	236 Gwthl.	Baffer \ =
1	39	reine Roble		78 »	. 2
1	39	Solgfohle		75 »	" 8
1	10	trodnes Boly		36 »	, E
1	10	Solg mit 20 Proc. Fe	uchtigfeit	27 »	
1	10	gute Steinfohle		60 »	. 100
1	39	Torf	25	-30 »	" "
1	10	Alfohol		67 .	
1	39	Mether		80 »	. \ 3
1		Baumol, Rapeol, Da	hs u. f. w. 90	—95	erhöht.

Sieraus folgt alfo, ba biefelbe Barmemenge bagu gehort, um 1 Gmthl. Baffer von 0° bis 100°, als um 100 Gmthl. Baffer 1° gu erhigen, bag:

Tab. II.

1	Gwthl.	Bafferftoffgas bie Temperatur von 23600	Gwthl.	B .	١
1	39	Baumol, Rapeol, Bache u. f. w. 9000-9500		30	1
1	39	Mether 8000	30		1
1	20	reine Rohle 7800	29		=
1	20	Bolgfohle 7500			10
1	20	Alfohel 6700	»	»)	6
1	10	gute Steinfohle 6000	10		3
1	20	trodnes bolg			erhöht.
1	v	bolg mit 20 Broc. Feuchtigfeit 2700	10	10	1.
1	D.	Torf 2500-3000	39		

^{*)} Der Rumford'iche Apparat besteht im Wefentlichen aus einer zum Berbernnen ber betreffenben Stoffe geeigneten Borrichtung, welche mit einem metallenen Schlangenrohre in Berbindung fieht. Lehteres, durch welches bie bei ber Berbrennung gebildeten Sase ihren Weg zu nehmen genöthigt sind, lauft durch einem mit Wasser gefüllten Kasten. Die Temperatur dieses Wassers wird sowohl vor als nach bem Bersuche genau bestimmt. Da man nun zugleich die Gewichtsmenge besielben kennt, so kann aus biesen Daten ber absolute Warme- Effett leicht berechnet werben.

1. Abfoluter Barme-@ffett.

Die Bahlen biefer Tabelle bruden fogenannte Barme : Einheiten aus. Als Barme: Einheit pflegt man namlich biejenige Barmemenge angus nehmen, welche die Temperatur eines Gewichtstheiles Baffer, gewöhnlich eines Pfundes, um einen Grad zu erhöhen vermag. — Um die relativen Berthe der abfoluten Barme. Effette der betreffenden Substanzen bester übersehen zu konnen, ist in der folgenden Tabelle der abfolute Barmes Effett des Kohlenstoffs — 1 angenommen und bei der Berechnung der anderen Barme. Effette zu Grunde gelegt worben.

Tab. III.

Wafferstoff							3,03
Baumol u.							5 - 1,22
Mether .							1,02
Rohlenftoff							1,00
Solstoble							0,96
Altohol .							0,86
Gute Stein							0,77
Trodines S	oly						0,46
Solg mit 2	0	Pro	c. §	§.			0,35
Torf						.0,3	3-0,38

Mus ber Bergleichung bes abfoluten Barme : Effettes bes Roblenfroffs mit bem bes Bafferfroffe ergiebt fich, bag letterer annabernd breimal fo groß ift, ale ber erftere. Die bierbei ftattfindende febr fleine Abmeichung von bem Berhaltniffe 1 : 3 burfte bierbei mohl allein ber Unvolltommenbeit bes Berfuchs zuzuschreiben fenn, und es lagt fich baber ale empirifches Refultat feftstellen, bag ber abfolute Barmes Effett bes Baffers Berbaltnis gwifde Dies Barme-Gfett rei ftoffe gerabe 3 mal fo groß ift als ber bes Roblenftoffs. ift in Bezug auf die Gute ber Brennmaterialien. Es folgt baraus, bag ein Brennmaterial befto mehr Barme entwidelt, je mehr Bafferftoff baf-Bei Brennmaterialien, beren chemifche Busammenfegung man genau tennt, lagt fich ber abfolute Barme : Effett, im Bergleich mit bem bes Roblenftoffs = 1, berechnen. Bezeichnet man namlich mit W ben procentischen Bafferftoff. und mit K ben procentischen Rohlenftoff-Begalt eines Brennmaterials, fo folgt aus bem Ungeführten, bag ber abfolute Barme. Effett beffelben, A, ausgebrudt werben fann burch

$$\mathbf{A} = 3 \ \mathbf{W} + \mathbf{K} \tag{1.}$$

Erfte Formel fur ben abjoluten Barme-Effett.

Es giebt aber Brennmaterialien, welche, außer Rohlenftoff und Baffer, ftoff, auch noch Sauerstoff enthalten, und zwar auf bie Weise, daß biefer Sauerstoff, ober boch wenigstens ein Theil beffelben, als im Brennmate-

riale bereits mit einer entsprechenden Menge Kohlenstoff ober Wasserslioff (zu Rohlensaure ober Wasser) verbunden angenommen werden muß. hierburch wird diese Menge der brennbaren Clemente der Verbrennung entzogen, und der absolute Warme-Effekt des Verennmaterials muß folglich um ein Entsprechendes geringer ausfallen. Da 1 Gwihl. Sauerstoff in der Kohlensaure mit 3/8 Gwihl. Kohlenstoff, im Wasser aber mit 1/8 Gwihl. Wasserstoff verbunden ift, so wird unter diesen Umständen, wenn man mit S die Menge des auf gedachte Weise verbundenen Sauerstoffs und mit A den absoluten Warme-Effekt des Brennmaterials bezeichnet:

eite Formet für ben abfoluten Barme-Effett.

$$A = 3 W + K - \frac{3}{8} S$$
ober $A = 3 [W - \frac{1}{8} S] + K$
(2.)

Will man ben absoluten Barme-Effekt in Barme-Einheiten ausbruden, so hat man nur nothig die durch eine dieser Formeln gefundene Babl mit dem absoluten Barme-Effekt des Kohlenftoffs = 7800 zu multipliciren. Als Beispiel fur die Unwendung dieser Formeln mag die Berechenung des absoluten Barme-Effektes des Alkohols bienen.

									100,00	
Sauerstoff			•		•	•	٠	•_	34,44	
Wafferftoff		•		•	•				12,90	
Rohlenftoff		•		•			•		52,66	

und die chemische Formel beffelben ift

Die Salfte bes im Altohol vorhandenen Sauerstoffs ist folglich hiernach als bereits mit Wasserstoff zu Wasser verbunden zu betrachten, und der absolute Warme-Effett des Altohols wird baher = 3 (0,129 — 1/8. 1/2. 0,3444) + 0,5266 = 0,85, welches nur sehr wenig von der durch den Versuch gefundenen Zahl abweicht. In der Tabelle III. ift namlich dieser absolute Warme Effett zu 0,86 angegeben *).

Untersucht man, in welchem Berhaltniffe die abfoluten Barme. Effette

^{*)} Als eine zwar nicht bierher gehörige aber boch ber Ausmerksamkeit werthe Bemerkung moge Volgendes hier einen Plat finden. Ließe fich ber absolute Barme-Cffett ber brembaren, sauerftoffhaltigen organischen Subftanzen mit volltommner Schärse bestimmen, so warde fich bierin zuweilen ein gutes Mittel zu Schluften über ihre demifie Conftitution barbieten. 3m angeführten Falle ergiebt es sich z. B., daß ber Alfohol, wegen ber Größe seines absoluten Marme-Cffettes, wirklich als ein Sybrat bes Arthers zu betrachten ift.

bes Bafferftoffe und Rohlenftoffe ju ben bei ber Berbrennung biefer Ror= per verbrauchten Sauerftoff : Quantitaten fteben, fo ergiebt fich Rolgenbes. Da bas Bewicht eines Doppel . Atoms Bafferftoff febr nabe = 12.5, bas eines Atoms Roblenftoff = 75 und bae eines Atoms Sauerftoff = 100 ift. fo folgt barque, baß

12.5 Smthle. H. um gu H gu verbrennen, 100 Smthle. O verbrauchen, und C. . . C. 200 ober, mas baffelbe ift, es verbrauchen :

6 X 12,5 = 75 Gmthle. H, um ju H ju verbrennen, 600 Gmthle. O . C . . C . 200 O

Es verbraucht baber 1 Gwthl. Bafferftoff bem Gewichte nach 600/200 = 3 mal fo viel Sauerftoff ju feiner vollstandigen Berbrennung ale 1 Gmthl. Roblenftoff. Bie aber bereits fruber nachgewiesen murbe, verhalten fich bie abfoluten Barme . Effette bee Bafferftoffs und Roblenftoffe wie 3:1. alfo genau fo wie bie gur Berbrennung beiber Rorper erforberlichen Sauer-Die abfoluten Barme: Effette bes Roblenftoffs Befen und Bafferftoffe fteben baber in geradem Berhaltniffe gu ben bei ber Berbrennung berfelben verbrauchten Squerfioffs und Bafferfloffe mengen.

Eine unmittelbare Folge aus bem eben bergeleiteten Befete ift es, bag 1 Smthl. Sauerftoff, gleichviel ob berfelbe eine entsprechende Menge Roblenftoff zu Roblenfaure (ober Roblenorpb) ober eine entsprechenbe Quantitat Bafferftoff ju Baffer verbrennt, fets genau biefelbe Barmemenge ents widelt. Bie groß diefe Barmemenge ift, lagt fich aus ben in ber Tabelle I. angeführten Erfahrungs Resultaten leicht berechnen. Da namtich

1 Gwthl. C gu feiner Berbrennung 22/3 Gmthle. O, und

H » O perbraucht. und ba ferner

1 Smthl. C bei feiner Berbrennung 78 Smthle. Baffer, und

H 236.4

bom Gefrierpunkte bis jum Giebepunkte erhitt, fo ergiebt fich hieraus unmittelbar, baß

1 Swthl. O, bei feiner Berbrennung mit C, $\frac{78}{23/4} = 29,25$ Swthle. M.

1 • O, • • • H,
$$\frac{236.4}{8}$$
 = 29.56 • •

von 00 bis 1000 C. erhitt. Der absolute Barme-Effett bes Sauerftoffs laft fich alfo in runder Bahl = 30 ober, wenn man ihn in Barme . Gin: Geffet bes Cauer. beiten ausbruden will, = 3000 annehmen. Diefe etwas zu bobe UnAbfot. Barme. ffift bes Caner-

nahme wird theils durch die Erleichterung, welche sie berechnungen gewährt, theils aber auch dadurch entschuldigt, daß es sehr wahrscheinlich ist, daß bei den betreffenden Versuchen ein etwas zu geringer Wärme - Effekt gesunden wurde. Bezeichnet man die von einem Gwthl. eines Vrennmaterials ersorderliche Sauerstoffmenge mit S, so läst sich der absolute Wärme - Effekt diese Vrennmaterials in Wärme - Einheiten ausdrücken durch

Dritte Formel für ben abfoluten Barme-Effett.

$$A = 3000 . S$$
ober $A = 3000 . \frac{n}{\alpha}$ (3.)

in welcher lehteren Formel n = ber Anzahl ber Sauerstoffatome, mit benen sich ber betreffende Körper bei ber Berbrennung verbinder, und a = bem Atomgewichte bieses Körpers ist, das des Sauerstoffs = 1 geseht. Die durch eine dieser beiden identischen Formeln gefundene Jahl giebt also an: wieviel Gewichtstheile Wasser von 0° durch die bei der Verbrennung eines Gewichtstheiles irgend eines Verennmaterials entwickelte Warme die auf 1°C. erhiht werden, oder wieviel Gewichtstheile Wasser von beliediger Temperatur hierdurch überhaupt einen Wärmezuwachs von 1°C. erhalten können. Für Brennmaterialien, welche mehr als einen brennbaren Körper enthalten, lassen sich diese Formeln leicht folgendermaßen modisieren. Gesseht ein Verennmaterial enthielte a, b, c, d, Gewichtsmengen verschiedener brennbarer Körper, von denen sich ein Gewichtstheil mit je S, S', S'', S'', Gewichtscheilen Sauerstoff verbände, so wurde

Bierte Formel ür ben abfoluten Barme-Effett.

$$A = 3000 [aS + bS' + cS'' +]$$
ober $A = 3000 \left[a \frac{n}{\alpha} + b \frac{n'}{\beta} + c \frac{n''}{\gamma} + \right]$ (4.)

Bei ber letten bieser Formeln bebeuten n, n', n", die Anzahl Sauersftoffatome, mit benen sich 1 Atom ber entsprechenben brennbaren Korper bei ber Berbrennung verbindet; $\alpha,\beta,\gamma,\ldots$ sind die Atomgewichte bieser

Rorper. Die zweite Formel geht aus der erften hervor, indem $S=\frac{n}{\alpha},$

$$S' = \frac{n'}{\beta}$$
, $S'' = \frac{n''}{\gamma}$, ... gefest wirb.

Da der absolute Barme-Effekt eines brennbaren Korpers, wie gezeigt worden ift, im unmittelbaren Zusammenhange mit der zu feiner Berbrennung erforderlichen Sauerstoffmenge steht, so liegt es nahe, den absoluten Barme-Effekt berjenigen Brennmaterialien, deren chemische Zusammenssteung nicht genau bekannt ift, dadurch zu bestimmen, daß man die bei ihrer Berbreunung verbrauchte Sauerstoffguantitat durch einen Bersuch er-

mittelt. Um einfachsten geschieht bies auf bie Beife, bag man bie Brennmaterialien in feingertheiltem Buftanbe mit einem fauerftoffhaltigen Rorper mengt, welcher bie Eigenschaft befist, burch bloge Erhitung feinen, burch Einwirtung brennbarer Stoffe aber febr leicht Sauerftoff abzugeben, und bag man barauf bies Gemenge, unter Berhinderung bes Luftzutrittes, ber jur Berbrennung erforberlichen Temperatur ausfest. Da ber fammtliche bierbei verbrauchte Sauerftoff von jenem fauerftoffhaltigen Rorper an bas Brennmaterial abgetreten wirb, fo tommt es alfo, nach Beenbigung bes Berfuches, nur barauf an, ju ermitteln, wieviel Sauerftoff ber erftere verloren hat. Sierauf grunbet fich die Berthier'fche Methobe gur Beftims mung ber absoluten Barme : Effette ber Brennmaterialien. Als fauerftoffs filmoung bei abhaltigen Rorper, auf beffen Roften bie Berbrennung gefchieht, wendet Ber= thier reines Bleioryd an. Die Quantitat bes verbrauchten Sauerftoffs ergiebt fich aus ber Menge bes reducirten Bleies. Die naberen Borfchrif= ten fur bie Unftellung eines folden Berfuches find folgenbe. 1 Grm. bes burch Raspeln, Feilen, Pulvern ober auf irgend eine Beife fein gertheilten Brennmaterials wird mit 40 Grm. Bleioryd gemengt, bas Gemenge in einen feuerfeften Thontiegel gebracht und noch mit 30 Grm. Bleiornd überfcuttet. Der Tiegel, welcher biervon faum bis gur Balfte gefüllt fenn barf, wird, nachdem er mit einem Dectel verfeben ift, in einen bereits vorgemarmten Schmelzofen gefett. Man umgiebt ihn nur fo hoch mit Roblen, baß fein oberer Theil noch fichtbar bleibt und man alfo im Stanbe ift, ben Gang bes Proceffes, burch Wegnahme bes Dedels, von Beit gu Beit beobachten gu tonnen. Cobalb bie Erhitung fo boch gestiegen ift, baß bas im Tiegel eingefchloffene Brennmaterial gerfett, und bas Bleiorpb fluffig zu werben anfangt, tritt ein ftartes Muffchaumen ber Daffe ein, bewirft burch die Entwicklung von Roblenfaure und Bafferbampf. biefem Grunde barf bie Fullung bes Tiegels anfangs nur etwa bis ju feiner halben Bobe reichen. Ift bas Muffchaumen vorüber, fo bebedt man ben Tiegel mit Rohlen, und giebt eine furze, etwa 10 Minuten lange, aber binreichend farte Sige, um bas gebilbete metallifche Blei zu einem Regulus zusammenzuschmeigen. Darauf offnet man ben Dfen, lagt ben Tiegel noch einige Minuten swiften ben glubenben Roblen, bebt ibn bann beraus und lagt ibn in ber Luft vollends erfalten. Beim Berfchlagen beffelben findet man einen Bleiregulus, welcher fich fehr leicht von bem barüber befindlichen Bleioryde trennen lagt. Das Gewicht biefes Regulus wird genau bestimmt und baraus ber abfolute Barme-Effett bes betreffenden Brennmaterials berechnet. Sierbei bient jum Unhalten, bag 1 Grm. reine Roble auf Die gebachte Urt einen Bleiregulus von nabe 34 Grm. erzeugt. Satte alfo ber beim Berfuche erhaltene Regulus ein Gewicht von a Grm., fo ift ber abfolute Barme . Effett bes angewendeten Brennmaterials, im

Bergleich zu bem absoluten Barme-Effette reiner Kohle, $=\frac{a}{34}$, und in

Barme: Einheiten ausgebrudt = 78 . 100 a = 230 a*).

g. Specificher Barme-Effett. Der specifische Barme-Effekt eines Brennmaterials wird burch biejenige Warme-Menge reprasentirt, welche ein bestimmtes Bolumen eines Brennmaterials bei feiner vollständigen Berbrennung entwickelt. Man findet also den specifischen Barme-Effekt durch eine einfache Rechnung aus dem absoluten, indem man ben letteren mit dem specifischen Gewichte des betreffenden Brennmaterials multiplicitt. In der folgenden Tabelle ist dies in Bezug auf die bereits früher angeführten brennbaren Körper geschehen, indem babei zugleich der specifische Warme-Effekt des reinen Kohlenstoffs (Diamants) — 100 gesetzt worden ist.

Tab. IV.

Reiner Rohlenftoff (Diamant)		100
Gute Steinkohle		33,00
Baumbl		30,20
Mether		21,10
Alteohol		19,80
Trodnes Soly		5,26
Holzkohle		4,94
Solg mit 20 Proc. Feuchtigfeit		4,91
Wafferftoff	,	0,0077

Die hierbei in Rechnung gebrachten specifischen Gewichte sind folgende: Diamant = 3,5, Steinkohle = 1,5, Baumbl = 0,92, Aether = 0,72, Altohol = 0,8, trocknes holz = 0,4, holz mit 20 Proc. Feuchtigkeit = 0,5, holzkohle = 0,18, Wasserstoff (verglichen mit Wasser) = 0,00009. Als die specifischen Gewichte ber sehr porden Substanzen, wie besonders holz und holzkohle, wurden diesenigen genommen, welche diese Körper in ihrem gewöhnlichen lufterfullten Zustande besitzen. Die specifischen Warme-Effette des seuchten holzes und der Holzkohle sind, wie sich aus der

[&]quot;) Es ift leicht einzusehen, baß bie Berthier'iche Methobe bei allen mafferftoffhaltigen Brennmaterialien, befonders aber bei folden, welche ichon bei
einer unter der Rothglubhige liegenden Temperatur gerset werden, kein
ganz genaued Resultat zu liefern vermag, da es in diesem Falle sehr leicht
geschehen kann, daß ein Theil der brennbaren (reducirenden) Gase entweicht;
ohne eine entsprechende reducirende Wirfung auf das Bleioryd ausgeübt
zu haben. Der hierdurch entstehende Fehler pflegt jedoch, bei richtiger Leis
tung des Brocesses, nicht groß zu feben.

Tabelle ergiebt, nur fehr wenig von einander verfchieben; ber fpecififche Barme - Effett bes trodnen Solges ift bagegen etwas großer.

Der pprometrifde Barme : Effett ober bie Berbrennunges a poremetrifde Temperatur eines Brennmaterials wird burch ben bei ber vollständigen Berbrennung beffelben entwickelten Barme = Grad ausgebruckt. ein hinreichend zuverläffiges Pyrometer, fo murbe fich biefer Barmearab fur jedes Brennmaterial bireft meffen und, wenn bas Berhaltniß zwifden ben Pprometer = und Thermometer-Graben genau ermittelt mare, jugleich in Graben ber letteren Urt ausbruden laffen. Da Beibes aber nicht ber Kall ift, ober ba boch wenigstens bie Musfuhrung einer folden Meffung mit febr vielen Schwierigkeiten verknupft ift, fo muß man fich einstweilen bamit begnugen, ben pprometrifchen Barme-Effett, beffen Beftimmung in vielen Fallen von großer Bichtigkeit ift, annahernd burch Rechnung gu finden.

Das aus ber Berbrennung irgend eines brennbaren Rorpers bervorges gangene materielle Erzeugniß, bas Berbrennungs : Produtt, muß, wie fich von felbft verfteht, alle beim Berbrennungs = Proceffe entwickelte Barme in fich aufnehmen, ober mit anderen Borten: bas Berbren augemeiner Co nungs=Product ift ber Erager ber fammtlichen burch ben Ber= Berbrennunge." brennunge : Proceg entwidelten Barmemenge. Diefer Gat. beffen Babrbeit feines weiteren Beweises bedarf, liegt allen Berechnungen bes pprometrifden Barme : Effettes ju Grunde. Da bei ber Un: gabe bes abfoluten Barme : Effettes ftets bas Baffer ale ber Trager Diefer Barmemenge gebacht wird, fo fommt es bei ber Ermittelung bes pprometrifchen Barme : Effettes nur barauf an, biefes Barme : Quantum burch Rechnung auf bas betreffende Berbrennungs=Probutt gu ubertragen, wobei naturlich bie fpecififche Barme bes letteren in Bezug auf Die bes Baffere zu berudfichtigen ift. Kolgenbes Beifpiel, bei welchem. ber Ginfachheit wegen, angenommen wurde, bag bie Berbrennung in rei: nem Sauerftoffgafe vor fich geht, wird bies beutlicher machen. Die Mufgabe ift: ben pprometrifchen Barme : Effett bes Roblenftoffs burch Rechnung ju finden.

Da 1 Gwtht. Roblenftoff zu feiner vollftanbigen Berbrennung (zu Roblenfaure) 22/2 Gmthte. Sauerftoff bebarf, fo ift ber abfolute Barme= Effett bes Roblenfteffs nach Formel (3.) = 3000 . 22/8 = 8000, b. h. 1 Gwthl. Roblenftoff vermag burch bie bei feiner Berbrennung entwidelte Barme 8000 Gmthle. Baffer von 00 bis auf 10 C. ju ermarmen, ober, mas baf= felbe ift. 1 Gmthl. Baffer von 00 bis auf 80000 C., 32/a Gmthle. Baffer alfo von 0° bis auf $\frac{8000}{3^{2}/_{\circ}} = 2182^{\circ} \, \mathfrak{C}$. Indem aber burch bie Bers brennung von 1 Gmthl. Rohlenftoff 32/3 Gmthle. Rohlenfaure gebilbet merben, und biefe Rohlenfaure ale ber Erager ber fammtlichen entwidelten

Barme angesehen werben muß, fo murbe biefelbe folglich eine Temperatur von 21820 C. befiben, wenn bie fpecififche Barme ber Roblenfaure gleich Die specififche Barme ber erfteren ift jeboch, bie ber bes Baffers mare. bes Baffere ale Ginheit angenommen, = 0,2210, meshalb bie bei ber Berbrennung von 1 Gmthl. Roblenftoff erzeugten 32/3 Gmthle. Roblenfaure eine im umgefehrten Berbaltnig bobere Temperatur haben muffen, namlich

Marametrif.ter 25arme-Anett te obienfreffe b t fet.

= 9873° C. Der pyrometrische Barme : Effett bes Roblenftoffs 0.2210 ner Bert tennung ift alfo, bei einer in reinem Sauerstoffgafe ftattfindenden Berbrennung, == 9873° €.

Muf bem bier angebeuteten Wege lagt fich leicht eine allgemeine Formel fur ben pprometrifden Barme : Effett aller brennbaren Rorper ausfindig machen. Bezeichnet man namlich burch S biejenige Gewichtsmenge Sauerfroff, mit welcher fich 1 Swthl, eines brennbaren Rorpers bei feiner Berbrennung verbindet, und mit s die fpecififche Barme bes Berbrennungs= Probuttes, fo wird ber pprometrifche Barme-Effett

Grite Formel får en pprometrifden Gauerftoff.

$$P = 3000 \frac{S}{(1 + S) s}$$
ober $P = 3000 \frac{n}{(\alpha + n) s}$ (5.)

wenn S auf die vorgedachte Beise = n gefett wird. Diese Formeln

befagen nichts Underes, als was fich unmittelbar einfehen lagt, namlich: bag ber pprometrifche Barme-Effett eines einfachen brennba= ren Rorpers gleich ift bem in Barme-Ginheiten ausgebrudten abfoluten Barme-Effette beffelben, bivibirt burch bas Drobuft aus ber relativen Gewichtsmenge bes Berbrennungs=Dro= buttes und beffen fpecififcher Barme.

Bei ber Entwidelung ber Formeln (5.) wurde angenommen, bag ber in reinem Sauerftoffgafe verbrennenbe Rorper ein einfacher fen; es tommt jest barauf an, ahnliche Formeln fur ben Fall aufzustellen, bag biefer Rorper ein jufammengefehter ift. hierbei muß Folgenbes als befannt vorausge= Wenn A, B, C, D ... verschiebene Quantitaten beffelben fest merben. Fluidums bezeichnen, welche entsprechend eine Temperatur von t, t', t", ... Graben C. haben, fo wird bie mittlere Temperatur bes Gemenges aller diefer Fluida gleich:

$$\frac{At + Bt' + Ct'' + Dt''' \dots}{A + B + C + D + \dots}$$
 (R.)

Sind biefe Fluida aber von verschiedener chemischer Beschaffenheit und folglich von verschiedener specifischer Barme, fo wird, wenn wir burch

8, 8', 8", 8", ... die entfprechenden Barme-Capacitaten bezeichnen, die mitt-Lere Temperatur bes Gemenges:

$$\frac{A s t + B s' t' + C s'' t'' + D s''' t''' + \dots}{A s + B s' + C s'' + D s''' + \dots}$$
(R'.)

Durch Buziehung biefer letteren Formel lagt fich bie in Rebe ftehende Aufgabe auf folgende Beise tofen. Es sep hierbei angenommen, daß bas betreffende Brennmaterial aus a, b, c, d, ... Gewichtsmengen verschiedener brennbarer Stoffe zusammengefett sey. Alsdann wird, wenn einige fruher eingeführte Bezeichnungen beibehalten werben,

durch	Berbre	enn	ur	ig '	vor	1:					a	18 Berbr .= Prb. gebilbet :
	a											a (1 + S) = A
	b				•			•				b (1 + S') = B
												c (1 + S'') = C
												d(1 + S''') = D
							**	-	623			•

Die verschiebenen Temperaturen, welche burch die Berbrennung von a, b, c, d, . . . erzeugt werden, ober mit anderen Worten, die Temperaturen der Berbrennungs Produkte (A, B, C, D, . . .) findet man leicht vermittelst ber Kormel (5.), namlich:

Subfituirt man nun in ber Formel (R') bie eben gefundenen Berthe fur A, B, C, D, ... und t, t', t", t", ... fo erhalt man

$$P = 3000 \frac{aS + bS' + cS'' + dS''' + \dots}{a(1+S)s + b(1+S')s' + c(1+S'')s'' + d(1+S''')s''' + \dots}$$

$$\text{und wenn man } S = \frac{n}{\alpha}, S' = \frac{n'}{\beta}, S'' = \frac{n''}{\gamma}, \dots \text{ felt:}$$

$$P = 3000 \frac{a \frac{n}{\alpha} + b \frac{n'}{\beta} + c \frac{n''}{\gamma} + d \frac{n'''}{\delta} + \dots}{a(1+\frac{n}{\alpha})s + b(1+\frac{n''}{\beta})s' + c(1+\frac{n'''}{\gamma})s'' + d(1+\frac{n'''}{\delta})s''' + \dots}$$

$$(6, b.)$$

Diefe Kormeln bruden ein gang ahnliches Resultat aus, wie die Kormel (5.), namlich folgendes. Der pyrometrische Barme-Effekt eines zusammengesehten brennbaren Körpers ist gleich dem in Barme-Einheiten angegebenen absoluten Barme-Effekte deseselben, dividirt durch die Summe der relativen Gewichtsmensgen aller Berbrennungs-Produkte seiner Bestandtheile, jede dieser Gewichtsmengen multiplicirt mit der entsprechenden specifischen Barme.

Geschieht die Verbrennung bes betreffenden Korpers, als welchen wir einstweilen wieder Kohlenstoff annehmen wollen, nicht in reinem Sauersstoffgase, sondern in atmosphärischer Luft, so muß der hervorgebrachte pprometrische Wärmer-Effett begreislicher Weise bedeutend geringer aussfallen, da sich alsdann der ganze Sticksoffgehalt bessenigen Quantums atmosphärischer Luft, dessen Sauerstoff bei der Verbrennung consumirt wurde, mit der bis zu 9873° C. erhihten Kohlensaure mengt. Es kommt also in diesem Kalle darauf an zu ermitteln: 1) wieviel Sticksoff durch die Verbrennung aus der atmosphärischen Luft abgeschieden — seines Gemengtheils Sauerstoff beraubt — worden ist, und 2) welcher mittlere Wärmesgrad entsteht, wenn dieser Sticksoff, dessen Temperatur wir ohne erheblichen Kehler — 0° sehen können, sich mit der 9873° C. warmen Kohlensaure mengt. 100 Gwthle. atmosphärische Luft bestehen aus 23,1 Gwthln. Sauerstoff und 76,9 Gwthln. Sticksoff; auf 1 Gwthl. Sauerstoff kommen also $\frac{76,9}{23,1}$ — 3,33 Gwthle. Sticksoff. Da nun 1 Gwthl. Kohlensmen also

stoff zu seiner Verbrennung $2^2/_3$ Swthle. Sauerstoff verbraucht, so werzen folglich hierbei aus ber atmosphärischen Luft $2^2/_3 \times 3.33 = 8.88$ Swthle. Stickstoff von 0^0 abgeschieden, welche sich mit $3^2/_3$ Swthln. Kohlensaure von 9873^0 E. mengen. Die specifische Wärme der Kohlensaure ist = 0.2210, und die des Stickstoffs = 0.2754, also muß, nach Formel (R'), die gesuchte Temperatur seyn:

Borometrifcher Barme-Effett bes phienftoffe bei feler Berbrennung a atmofph, Luft.

$$\frac{3^{2}/_{3} \cdot 9873 \cdot 0,2210 + 8,88 \cdot 0 \cdot 0,2754}{3^{2}/_{3} \cdot 0,2210 + 8,88 \cdot 0,2754} = 2458^{\circ} \, \mathfrak{C}.$$

Ueberträgt man biese Bestimmungsweise bes pprometrischen Warme-Effettes von bem gebachten speciellen Falle auf bas Allgemeine und bebient man fich babei ber früher eingeführten Bezeichnungen, so ergiebt fich

$$P = 3000 \frac{S}{(1 + S) s + 0.917 S}$$
ober $P = 3000 \frac{n}{(\alpha + n) s + 0.917 n}$
(7.)

rfte Formel får i oprometibiden Barme-Effett in atmojpb. Luft, Bur Entwickelung einer ahnlichen allgemeinen Formel fur die Berbrennung eines zusammengesehten brennbaren Korpers in atmosphärischer Luft
bedarf es der Bekanntschaft mit folgendem Sabe. Wenn A, B, C, D, ...
verschiedene Quantitäten von Flufsigkeiten bezeichnen, welche alle dieselbe Temperatur t, aber verschiedene Warme-Capacitäten 8, 8', 8", 8", ... besiben, und man denkt sich diese bereits mit einander gemengten Fluida mit
einem Fluidum Q gemischt, dessen Temperatur — T und dessen specissische
Warme — o ift, so wird die mittlere Temperatur bes ganzen Gemenges:

$$\frac{(As + Bs' + Cs'' + Ds''' +) t + Q.\sigma.T}{As + Bs' + Cs'' + Ds''' + ... + Q.\sigma}$$
(R".)

Auf welche Beise dieser Ausdruck im vorliegenden Falle in Anwendung gebracht wird, liegt febr nahe. A, B, C, D, repräsentiren die verschiesdenen Berbrennungssprodukte der Bestandtheile a, b, c, d, des betreffenden Brennmaterials, s, s', s'', s''', die Wärmes Capacitäten dieser Berbrennungsprodukte, t ist gleich der Temperatur, welche durch Berbrennung des Brennmaterials in Sauerstoff hervorgebracht wird, also = P in der Formel (6.), Q gleich der Menge des durch die Berbrennung aus der Luft abgeschiedenen Stickstoffs, o gleich der specifischen Wärme des Stickstoffs und T gleich der ursprünglichen Temperatur desselben, die hier = 0 angenommen werden kann. Man hat also in dem Ausdrucke (R'') zu sehen:

$$A = a (1 + S), B = b (1 + S'), C = c (1 + S''), ...$$

$$s = s, s' = s', s'' = s'', ...$$

$$t = \frac{aS + bS' + cS'' + ...}{a(1 + S) s + b (1 + S') s' + c(1 + S'') s'' + ...}$$

$$Q = 3,33 (aS + bS' + cS'' + ...)$$

$$G = 0,2754$$

$$T = 0.$$

Fuhrt man biefe Substitution aus, fo ergiebt fich:

ober, wenn man
$$S = \frac{n}{\alpha}$$
, $S' = \frac{n'}{\beta}$, $S'' = \frac{n''}{\gamma}$, ... feht,
$$\frac{a\frac{n}{\alpha} + b\frac{n'}{\beta} + e\frac{n''}{\gamma} + d\frac{n'''}{\delta} + ...}{\left[a\left(1 + \frac{n}{\alpha}\right)s + b\left(1 + \frac{n'}{\beta}\right)s' + c\left(1 + \frac{n''}{\gamma}\right)s'' + ...\right] + 0.917\left[a\frac{n}{\alpha} + b\frac{n'}{\beta} + e\frac{n''}{\gamma} + ...\right]}$$
(8, b.)

 $P = 3000 \frac{aS + bS' + cS'' + dS''' + ...}{[a(1+S)s + b(1+S')s' + c(1+S'')s'' + ...] + 0.917[aS + bS' + cS'' + ..]}$

In biefen Formeln, von benen fpater Unwendungen gemacht werden follen, bezeichnen alfo :

a, b, c, d, bie relativen Gewichtsmengen ber verschiebenen brennsbaren Stoffe, aus welchen bas betreffende Brennmaterial besteht, die gange Menge beffelben == 1 geset.

S, S', S", bie relativen Sauerftoffmengen, mit welchen fich jene Gewichtsmengen bei ber Berbrennung verbinben;

n, n', n", bie Angahl ber Sauerstoffatome, welche von je einem Atome ber verschiedenen brennbaren Stoffe bei der Berbrennung aufgenommen werben :

 $lpha,eta,\gamma,\dots$ bie Atomgewichte biefer Stoffe, bas Atomgewicht bes Sauersftoffs =1 gefest;

s, s', s", . . . bie fpecififche Barme ber Berbrennungs = Produtte ber verbrannten Stoffe. —

Nach ben hier aufgestellten, in Bezug auf die verschied:nen Falle modie ficirten Formeln (5.) bis (8.) sind die pyrometrischen Barme-Effette mehrerer einfacher und zusammengesehter brennbarer Korper, sowohl fur die Berebrennung in Sauerstoffgas, als in atmospharischer Luft berechnet und in ber folgenden Tabelle zusammengestellt worden.

Tab. V.

	bei ber Berbr.								
	in	Sauerft.	in atm. guft.						
Rohlenstoff		98730	24580						
Baumbl		60240	21220						
Rohlenwafferftoff = CH2		5793°	20900						
Aether		54840	20490						
Rohlenwafferftoff = CH4		4800°	19450						
2(180hol *)		45210	19100						
Wafferstoff		31720	16110						

Diese Bahlen konnen keinen Anspruch auf vollkommne Genauigkeit maschen, weil bei ihrer Berechnung einige Umstanbe außer Acht gelaffen wursben, welche von keinem gang unerheblichen Ginflusse auf die pyrometrischen

^{*)} Bei ber Berechnung bes pyrometrischen Barmes Gfettes bes Alfohols ift berudfichtigt worben, bag bie Formel bes Alfoholo = C4H10O + H2O, bag ber Alfohol also eine Quantität bereits gebilbeten Baffere (19,37 Pror.) enthält, welche burch ihre Berbampfung ben pyrometrischen Barmes Cffett um ein Entsprechenbes erniedrigt. Die latente Warme bes Wasserbampses wurde bagegen nicht in Betracht gezogen.

Barme : Effette find. Buerft muß in biefer Sinficht bemertt werben, bag fur bie Coefficienten s, s', s', nur biejenigen Bablenwerthe angenommen wurden, welche fich auf die Barme: Capacitaten biefer Bafe bei gewohn : licher Buft : Temperatur begiehen. Die Coeffic enten find alfo, ba Die Barme = Capacitat mit ber Temperatur gunimmt, alle gu flein in Rechs nung gebracht, benn fie batten auf bie Berbrennungs=Temperatur bezogen werden follen. Da biefelben ausschließlich im Renner ber betreffenben Formeln vorfommen, fo ift alfo ber berechnete pyrometrifche Barme-Effett etwas ju groß ausgefallen. Ein zweiter unberudfichtigt gebliebener Umftand liegt barin, bag bie brennbaren Rorper, bebor fie gur Berbrennung gelangten, nothwendiger Beife fcon eine bis gu einem gewiffen Grabe erbobte Temperatur befigen mußten. Go g. B. bat bas Baumol an feiner brennenben Dberflache eine Temperatur von 3150 C., benn bei biefer focht es ober zerfest fich vielmehr in verschiedene gasformige Probutte. Das falte Baumol verbrennt nicht bireft, fonbern bie aus ihm entwidelten 3150 C. marmen Gafe gelangen gur Berbrennung, wodurch ber pprometris fche Barme-Effett alfo um ein Entsprechendes hoher ausfallen muß. Muf ben pprometrifden Barme : Effett bes Altohole und Methere tann biefer Umftand, megen bes niebrigen Siebepunktes biefer Fluffigkeiten, nur einen febr geringen, und auf bie Berbrennungs = Temperatur ber brennbaren Bafe (H, CH2, CH4) begreiflicher Beife gar teinen Ginflug haben. Beim Rob: lenftoff hatte bagegen beruckfichtigt merben follen, bag es eigentlich bie bis jum Gluben erhibte Roble ift, welche verbrennt. - Der erfte ber gebachten beiben Umftande burfte bie relative Grofe ber pyrometrifchen Barme . Effette wohl nur unerheblich mobificiren, ber andere bagegen hat eine nicht gang unbedeutenbe Erhohung ber Berbrennungs : Temperaturen bes Roblens ftoffe und Baumole gur Rolge.

Eros ber bier angebeuteten, fchwer zu umgehenben Ungenauigkeiten, mit magemeine Refut welchen die in Zab. V. zusammengestellten Resultate behaftet find, burften ben puremetifich. diefelben gleichwohl ein fur unferen 3med Linreichend genaues Bilb von ben pprometrifchen Barme: Effetten einiger brennbaren Gubftangen geben. Es lagt fich aus biefer Bufammenftellung hauptfachlich Folgenbes ableiten:

- 1) Der pprometrifche Barme=Effett bes Roblenftoffe ift großer, ber bes Bafferftoffe fleiner als ber jebes ber anderen brennbaren Rorper. Die Berbrennungs : Temperatur bes Roblenftoffs ift uber breimal fo groß als bie bes Bafferftoffs. Die flammbaren Brennmaterialien muffen baber alle einen niedrigeren pprometrifchen Barme : Effett befiben als bie nicht flammbaren, b. b. ber mehr ober weniger reine Robienstoff.
- 2) Der pprometrifche Barme : Effett verschiebener brennbarer Gubftangen,

fligemeine Steful. ate in Begug auf Barme . @ffeft.

- beren Brennbarteit auf ihren Gehalt an Roblenftoff und Bafferftoff beruht, ift um fo großer, je mehr Roblenftoff fie enthalten.
- 3) Der Unterschied gwischen ben pprometrifchen Barme- Effetten verfchiebener brennbarer Substangen ift bei ber Berbrennung in Sauerftoff weit bedeutender als in atmofpharifder Luft. Go g. B. betragt biefer Unterschied fur Roblenftoff und Bafferftoff bei ber Berbrennung in Sauerftoffgas uber 60000 C. und bei ber Berbrennung in atmofpharifder Luft nur etwa 8000 C.

Barum ber pproetrijde Barme. je großer ale ber

Es hat anscheinend etwas Widersprechendes, bag ber pprometrifche Barmes Effett bes Roblenftoffs uber 3 mal fo groß ale ber bes Baffer= ftoffe ift, mahrend boch in Bejug auf ben abfoluten Barme - Effett biefer Gubftangen bas Umgefehrte ftattfindet. Der Grund hiervon liegt gum Theil barin, bag bie fpecififche Barme bes Bafferbampfes faft 4 mal fo groß ift als die ber Rohlenfaure. Die burch Berbrennung bes Baffer= ftoffe erzeugte Barmemenge ift alfo an einen Rorper, ben Bafferbampf, gebunden, welcher eine beinahe 4 mal fo große Barmemenge gebraucht, um bis auf einen gewiffen Grab erhitt zu werben als bie Rohlenfaure, an welche bie burch Berbrennung bes Rohlenftoffs entwickelte Barme gebun-Ferner aber, und bies ift fast eben fo mefentlich, liefert 1 Gmthl. Bafferftoff bei ber Berbrennung 9 Gwthle, Bafferdampf, mahrend 1 Gwthl. Roblenftoff hierbei nur 32/a Gwible. Roblenfaure erzeugt.

Endlich muß noch barauf aufmertfam gemacht werden, bag bie in Zab. V. angegebenen Berbrennungs - Temperaturen fich naturlicher Beife nur auf biejenige Stelle bes Brennmaterials ober ber Flamme beffelben beziehen, wo die wirkliche Berbrennung fattfindet. Diefe Stelle fann, bei ungunftigen außeren Umftanden, einen verhaltnigmaßig fehr fleinen Raum einnehmen und ber pprometrifche Barme = Effett baburch fcheinbar ein gerin= 3m folgenden Abschnitte, von ben Barme : Beforberungs. mitteln, wird bavon bie Rebe fenn, wie biefe Stelle ber Berbrennung (bie brennende Dberflache), und folglich ber aus bem pprometrifchen Barme-Effette gezogene Rugen, zwedmagig vergroßert werden fann. -

II. Bom Solge.

A. Gigenfchaften bes Solges.

Die verfchiebenen Baumarten, beren Solg auf europaifchen Buttenwerken ale Brennmaterial benutt zu werben pflegt, find hauptfachlich folgende :

rten ber bot. ger.

1) Baubholger: Abern, Acer pseudoplatanus; Birte, Betula alba; Buche (Beiß: ober Sainbuche, Carpinus betulus, und Rothbuche, Fagus sylvatica); Gich: (Stein : ober Traubene che, Querous robur, und Stieleiche, Quercus pedunculata); Erle, Betula alnus; Esche, Fraxinus excelsior; Linde, Tilia europaea; Pappel (Bitterpappel ober Efpe, Populus tremula; Schwarzpappel, Populus nigra, und italienifche Pappel, Populus italica); Utme ober Rufter, Ulmus campestris; Weibe (Baumweibe, Salix alba, und Saalmeibe, Salix caprea).

2) Rabelholzer: Sichte ober Roth-Tanne, Pinus picea; Riefer ober Fohre, Pinus sylvestris; Larde, Pinus larix; Tanne, Ebel-Tanne ober

Beiß : Zanne, Pinus abies.

In ber Praris pflegt man bie Bolger biefer verfchiebenen Baumarten, nach ihrer mehr ober weniger bichten Struftur und ber bamit in Berbinbung ftebenden fpecififchen Schwere, in harte und weiche Bolger ein= parte und melde gutheilen. Bu ben harten Solgern rechnet man: 1) Uhorn, 2) Birte, 3) Buche, 4) Eiche, 5) Erle, 6) Efche, 7) Ulme, und zu ben weichen :

1) Linde, 2) Pappel, 3) Weibe, 4) Fichte, 5) Riefer, 6) Larche, 7) Tanne. Richt blog bie Belgfubftang bes Stammes bient als Brennmaterial, fonbern auch bie 3meige, bie Rinbe und bie Burgeln merben als folches angewendet. Die Berfchiebenheit biefer Baumtheile in Bezug auf Brennbarteit, Flammbarteit und Barme : Effett ift nicht unbedeutenb; ba aber bas Stammhols in burchaus überwiegenber Menge verbraucht wirb, fo ift es fur unferen 3med ausreichent, hauptfachlich nur biefes lettere in nabere

Betrachtung ju gieben.

Mles Solz befteht aus Solzfafer und Pflangenfaft, welche erftere Beftantibelie in ibren Poren zugleich eine mehr ober weniger betrachtliche Menge Luft einschließt. Go weit bie bis jest hieruber angestellten Untersuchungen reis den, bat bie Solgfafer, von welcher botanifchen Species biefelbe auch fenn moge, ftets biefelbe chemifche Bufammenfetung. Die Berfchiebenheit ber Bolgarten in Bezug auf Brennbarteit, Flammbarteit und Barme : Effett wird baber nur bedingt: 1) burch bie mechanische Beschaffenheit, b. h. burch bie mehr ober weniger porofe Struftur ber holgfafer, und 2) burch

Die chemifche Conflitution bes Saftes.

Die Bestandtheile ber Solgfafer find: Rohlenftoff, Bafferftoff und Beftanbtheile ber Sauerftoff, und zwar find bie letteren beiben ziemlich nahe in bem Berbaltniffe vorhanden, in welchem fie Baffer bilben *). Dan fann alfo bie Solsfafer gemiffermaßen als ein Sybrat bes Roblenftoffe betrachten. 3mar mirb biefe Unficht chemischerfeits baburch wiberlegt, bag bei ber trodinen Deftillation bes Solzes teinesweges fich blog Baffer verfluchtigt und Roble gurudbleibt, fonbern, bag bierbei eine Menge verfchiebenartiger Berfetunge. Probufte entifeben, welche es bariegen, bag bie brei Beftanbtheile bes Sols

Bolifafer.

³ Das Berhaltniß fommt 1 : 7 naber ale 1 : 8.

Beffanttheile ber botgfafer.

zes nicht auf die gedachte einfache Art mit einander verbunden feyn konnen; allein bennoch kann diese sich durch ihre Einfachheit empfehlende Anssicht für gewisse Fälle festgehalten werden. Das Gewichtsverhältniß, in welchem hiernach Rohlenstoff und Wasser in der Holzsaser vorhanden ansgenommen werden können, ist, nach Gapskusser und Thenard's Versuchen, sehr nahe = 52:48, nach Petersen und Schöbler (welche 24 verschiedene Holzarten untersuchten) durchschnittlich = 49,3:50,7, und nach Chevandier's neueren Versuchen = 50,5:49,5. Für die Praris läst sich also annehmen, daß die Holzsaser annähernd aus gleichen Theilen Kohlenstoff und Wasser besteht.

Die chemische Gleichartigkeit ber holzfaser verschiebener holzarten wird nicht allein durch die gleiche procentische Zusammensetzung derfelben bewiesen, sondern auch durch die Uebereinstimmung der betreffenden specifischen Gewichte. Rumford fand namlich das specifische Gewicht der aus verschiedenen holzern bargestellten helgfaser, wie folgt:

Epec Gem. ber Bolgfafer.

Bolgfafer von	:						Spec. Gem
Gichenholz							1,5344
Buchenholz							1,5284
Ulmenholz			•				1,5186
Pappelholz							1,4854
Birtenholz							1,4848
Lindenholz							1,4846
Tannenholz							1,4621
Mharnha's							1 4599

Die geringe Berschiedenheit, welche zwischen biefen specifischen Gewichten stattfindet, ist wohl nur dem Umstande zuzuschreiben, daß es fehr schwierig ift, die Holzfaser vollkommen rein und von aller eingeschloffenen Luft befreit darzustellen.

Laft bes Botges.

Organ. Beffenb.

Der Saft bes Holges besteht zum größten Theile aus Baffer, wels des verschiedene organische und unorganische Substanzen theils aufgeschwemmt, theils aufgelost enthalt. — Besonders die organischen Saftbestanbete stelle find es, welche bei verschiedenen Holgarten eine sehr von einander abweichende Beschaffenheit zeigen und dadurch eine chemische Berschiedenheit des Sastes bedingen. So z. B. enthalt der Saft der Nasbelhölzer Harz und der des Eichenholzes Gerbstoff. Waren diese Stoffe in beträchtlicher Menge in den betreffenden Holgern vorhanden, so wurden sie eine wesentliche Berschiedenheit derselben zur Folge haben, indem harz eine sehr leicht und unter bedeutender Warmeentwickelung verbrennbare Substanzist, Gerbstoff dagegen nur sehr schwierig verbrennt und babei eine weit geringere Warmennge entwickelt. Die im Saste enthaltene Quantität dieser

Stoffe ift aber, im Berhaltnig jur Menge ber Solgfafer nur fo gering, bag, wenigftens in Bezug auf ben Brenn : Effett, feine erheblichen Mobis fikationen baburch bewirkt werden. — Die unorganischen Saftbe- unorgan. Beftanfandtheile find, ihrer Qualitat nach, allen Bolgarten gemein; fie beftes ben befonders aus Ralterbe, Rali, Natron, Talterbe, Gifenorpb, Manganorpb, Riefelerbe, Chlor, Schwefel, Schwefelfaure, Phosphor und Phosphorfaure. Die erftgenannten biefer Stoffe find theils an organische Gauren, theils an Salgfaure, Schwefelfaure und Phosphorfaure gebunden; bie Riefelerbe fcheint im ungebunbenen Buftanbe vortanben gu fenn, mabrenb Schwefel und Phosphor als Bestandtheile bes Pflangeneiweißes auftreten. Beim Berbrennen bes Solges bleiben bie unorganischen Saftbeftanbtheile jurud und bilben bie Miche. Die pflangenfauren Erben und Alfalien werben bierbei in foblenfaure Galge umgewandelt. Der großte Theil ber Afde beftebt aus toblenfaurem Ralt und toblenfaurem Alfali.

In ben meiften Fallen gewährt es ein hinreichend genaues Bild von ber Bufammenfegung bes Bolges, wenn man baffeibe als aus fefter Bolg. maffe (Pflangenfafer und fefte Saftbeftandtheile gufammengenommen) und Baffer bestehend betrachtet; nur in einigen Fallen wird es erfortert, jugleich auch auf die mechanisch eingeschlossene Luft und auf die relative Menge ber unorganischen Saftbestanbtheile Rudficht zu nehmen. Das Gewichts : Berhaltniß, in welchem fefte holymaffe und Baffer zu einander Berichtet bee boifteben, fann, je nach ber Urt und bem Trockenheiteguffande bes Solges, ein fehr verschiedenes fenn. Welche bedeutende Rolle Die Urt bes holges bingt burch bie Art hierbei fpielt, geht aus folgender, nach ben Berfuchen von Schubler und Reuffer gufammengeftellten Tabelle bervor. Sammtliche barin anges führten Bolger befanden fich im frifd gefällten Buftande.

Einfaches Bilb ron ber Bufam. mentenung bes buljes.

Mide.

bes Dolges.

Tab. VI.

Solgarten:					1	sergehalt in O Gwthln.
Sainbuche .						18,6
Saalmeide .						26,0
Aborn						27,0
Efche						28,7
Birte						30,8
Traubeneiche						34,7
Stieleiche						35,4
Ebeltanne .						37,1
Riefer						39,7
Rothbuche .						39,7
Erle						41,6

Dritter Abidnitt.

٤	olgarten	:						5	Baffe	rgehalt in
•										Gwthin.
	Espe									43,7
	Ulme									44,5
	Rothta	nne								45,2
	Linbe									47,1
	Italien	ifch	e	Pap	pel					48,2
	Larche									48,6
	Baumi	veit	e							50,6
	Coma	rapo	ıp	pel						51.8

b burd bie gaf.

Der Wassergehalt, welchen eine und bieselbe Holzart im lebenden ober frisch gefälten Zustande besitzt, ist nicht constant, sondern, unter anderen Umständen, besonders von der Jahreszeit abhängig. Im Winter und Spatberbste besitzt jeder Baum, aus naheliegenden Gründen, einen geringeren Saftreichthum als im Frühjahr und Sommer. Alles Holz also, welches in den beiden erstgenannten Jahreszeiten gefällte worden ist, enthält weniger Wasser als das in den beiden letteren gefällte. Auch hierüber haben Schübler und Neuffer Versuche angestellt, und dabei folgende Resultate erbalten.

Tab. VII.

Bolgarten:				Waffe	r	gehalt
me.						Anfang April:
Esche				28,8	٠	38,6
Uhorn				33,6		40,3
Roßcastanie				40,2		47,1
Edeltanne.				52,7	•	61,0

Bird frisch gefälltes holz mahrend langerer Zeit an einem luftigen und trocknen Orte bei gewöhnlicher Temperatur ausoewahrt, so vermindert sich sein Wassergehalt bis zu einer gewissen Granze. Holz, welches auf diese Weise und bis zu einem so chen Grade getrocknet wurde, nennt man luftetrocknes holz. Der in demselben noch vorhandene Wassergehalt, welcher, nach Rumford's Versuchen, bei verschiedenen Holzarten annahernd gleich groß zu seyn scheint, wird erst bei einer über dem Rochpunkte des Wassers liegenden Temperatur (etwa bei 120°C.) vollständig ausgetrieben. Rumford fand den Wassergehalt folgender lusttrockner Holzarten wie folgt:

Tab. VIII.

Bolgarten:					2	Baffergebalt:
Eiche .						16,64
Lanne						17,53
Ulme						18,20

Solgarten:					U	Baffergehalt:
Buche						18,56
Uhorn						18,63
Linde .						18,79
Birte .						19,38
Dappel						19.55

Dhne erheblichen Fehler lagt es fich also annehmen, bag lufttrodnes holz etwa 18—20 Proc. Wasser und 82—80 Proc. feste Holzmasse, namlich Pflanzenfaser und feste Saftbestandtheile, enthalt. Wied von biesen 80 bis 82 Proc. feste Holzmasse bie Menge ber unorganischen, festen Saftbestandtheile, ber Aschengehalt, in Abzug gebracht, so erhalt man bas Quantum ber wirklich brennbaren Holzmasse.

Die Aschenmenge bes Holzes ist hauptsächlich verschieden 1) je nach Aschemmenge bet Art bes Holzes, sowohl in Bezug auf die botanische Species, als auch hinsichtlich des Baumstückes: Stamm, Rinde, Wurzel und Aeste; und 2) je nach der Beschaffenheit des Erdbodens, auf welchem dasselbe gewachsen ist. Manche Holzer hinterlassen beim Verbrennen kaum 1 Proc., ja zuweilen kaum 1/2 Proe. Asche, andere dagegen 2—5 Proc. Berthier erhielt bei der vollständigen Verbrennung solgender lufttrockner Hölzer folgende Aschangehalte.

Stab IX

				Ra	D. 1	Λ .				
4	Holzarten	:							enmenge Brocenten	
	Fichte								0,83	
	Birte								1,00	
	Riefer								1,24	
	Eiche									
	Linde								5,00	

Eine Reihe von Berfuchen, welche von Karften uber ben Afchengehalt verschiebener holgarten angestellt murben, gaben folgende Resultate.

3.ab. X. Midenmenge in Brocenten. Selgarten : vom jungen &. pom alten &. 0,12 0,15 Riefer . Richte . . 0,15 0.15 0,11 Eiche . 0,15 0,23 0,25 Tanne . Birte . 0,25 0.30 0,32 0,35 Weißbuche Erle . . 0,35 0,40 0,38 0,40 Rothbuche Linde . . 0,40

Die neuesten Bersuche über ben Afchengehalt einiger Holzarten wurden von Chevan bier angestellt. Derfelbe untersuchte sowohl bas holz ber Stamme, als bas ber Aeste und jungeren Zweige. Alle Holzarten wurden im vollkommen (bei 140°C. im luftleeren Raume) getrockneten Zustande angewendet, und die Holzstude stets mit dem bazu gehörigen Theile der afchenreicheren Rinde verbrannt. Kolgendes ist das Ergebnis der Versuche.

Tab. XI.

	1) 28	irt	en f	01	ð•					
Alter be	8 H	lzes:		The	il bes !	Bau	ıme	3:		schengehalt Procenten:
60	Jahr				Stan	nm				0,71
50-60	10				Hefte					1,26
35	28				10					1,54
30	10									1,16
nid	t befi	timm	t.		10					1,03
		20			junge	31	veig	3e		0,60
	2) R	oth	b u	d) e 1	nholz					
. 70	Jahr	٠			Stan	ım				0,86
69	20				39					0,88
58					10					1,00
120	30				Hefte					1,93
70-80	20									1,94
70-80	10				20					1,71
nid	t beff	timm			10					2,15
25-30					junge	31	veig	je		1,50
		timm					9			1,29
	3) &	sper	i h o	ĺż.						
25	Jahr				Stam	m	uni	2	este	1,86
25	D				Heste					2,98
4	(i) E	i ch e 1	n h c	1 3.						
120	Jahr				Stan	ım			,	2,43
nidy	t beff	immi			Mefte					2,03
130	Jahr				10					2,16
70	30				10					2,10
50	29									1,56
30	20				20					1,45

junge Zweige

nicht bestimmt

5) Beibenholz.

Alter t	es holy	jes :	TI	eil bes Ba	ume	8 :		ichengeho Brocente	
20	Jahr			Stamm					** *
20				Mefte .				4,57	

Da sich diese Aschengehalte auf die völlig trodnen, bei 140° C. getrodeneten Solzer beziehen, und da lufttrodnes Holz, wie oben angeführt wurde, ungefähr 20 Proc. Feuchtigkeit enthält, so sind folglich die Aschengehalte der lufttrodnen Holzarten um 1/5 kleiner als die in der vorstehenden Tabelle angegebenen. Um die ersteren zu sinden, braucht man also die letzteren nur mit 4/5 zu multipliciren. Auf diese Weise sindet man durchschnittlich:

Tab. XII.

Birtenholz							Michen	gehalt :
Stamm							0,57	Proc.
Mefte							1,00	20
Junge Zweige		•	•	•	•	•	0,48	
Rothbuchenholz.								
Stamm							0,73	20
Heste								*
Junge Zweige							0,72	39
Espenholz.								
Stamm und A	eft	e.					1,49	
Aeste								
Eichenholz.								
Stamm							1,94	
· Meste							1,49	• '
Junge Zweige								
Beibenholz.								
Stamm							2,94	
Hefte								

Der Aschengehalt berjenigen Holzarten, welche im nördlichen Europa am häufigsten als Brennmaterialien angewendet werden, läßt sich, zufolge der gegebenen Uebersichten, durchschnittlich kaum höher als 1 Procent annehmen. Hiernach läßt sich also folgendes allgemeine Bild von der Zusammensehung anfodes Bud ben biefer Hölzer entwerfen. Gewöhnliches lufttrocknes Holz kann betrachtet bei Introcken werden als bestehend aus etwa:

20 Proc. hpgroffopifdem Baffer,

40 . chemifch gebundenem Baffer.

40 » Roble, incl. 1 Proc. Ufchentheile.

In Fallen, bei welchen fpater von ber Zusammensehung bes Holzes im Allgemeinen die Rebe fen wird, bezieht fich bies immer auf dieses Berbaltnig ber Bestandtheile.

Durch Erhiben bis zu einer etwas über bem Kochpunkte bes Baffers liegenden Temperatur, etwa bis zu 120° C., verliert bas Holz fein sammtliches hygrossopisches Baffer, und wird in biesem Zustande gedarrtes Holz genannt. Nach bem zuvor Angeführten kann baffelbe betrachtet

Ginfaces Bits Yolz genannt. Nach be von der Jusam.
von der ge- werden, als bestehend aus: barrten folges.

50 Proc. chemisch gebundenem Baffer, 50 » Roble, incl. ber Ufche.

Erhigt man holg bis zu einer noch hoher liegenden Temperatur, fo fangt es an zu sich braunen, indem sich bie holgfaser chemisch gerfett. Das Rabere über diesen Bustand bes holges wird spater, bei ber holgverkohlung, angeführt werben.

Brenn barfeit bee bolges.

Die Brennbarkeit ber weichen Solger ift im Allgemeinen großer als bie ber harten, und unter ben weichen sind es die Nadelholger, welche, vermittelst ihres Gehaltes an Harz und fluchtigem Del, sich am leichteften entzunden und am lebhaftesten fortbrennen. Das Birkenholz wird durch bie leichte Entzundbarkeit seiner Rinde in dieser Beziehung den Nadelholzgern nahe gebracht.

Blammbarfeit bes bolges.

Die Flammbarkeit ber verschiebenen holzarten fieht etwa in gleichem Berhattniffe wie bie Brennbarkeit berfelben. Unter allen holzern geben bie Nabelholzer, befonders bie hargreichen, bie langfte Flamme.

Bes Dolges.

Der absolute Barme-Effekt ber verschiebenen, sich in gleichem Trockenheitszustande befindlichen Hölzer kann, der Theorie nach, nur sehr geringen Verschiedenheiten unterworfen senn, da, wie gezeigt wurde, alles lufttrockne Holz als aus etwa 60 Gwthln. hygroskopischem und chemisch gebundenem Wasser und aus 40 Gwthln. Kohle, incl. Aschenkeilen, zussammengeseht betrachtet werden kann. In der That haben auch direkte Versuche dies hinreichend bestätigt. Winkler untersuchte, nach der Versthier'schen Methode, den obsoluten Warme-Effekt von 12 verschiedenen Holzarten, welche während längerer Zeit in einem geheizten Zimmer gestrocknet worden waren, und sich in gleichem Trockenheitszustande befanden. Derselbe fand hierbei, daß:

1 Gmthl. Efchenholz reducirt 14,96 Gmthle. Blei.

1 » Ulmenholz » 14,50 » »

1 » Lindenholz = 14,48 »

1	Gwthl.	Abornholz	reducirt	14,16	Gwthle.	Blei.
1	20	Birtenholz	20	14,08	29	20
1	20	Gidenholz	20	14,05	20	10
1	20	Buchenholz	39	14,00	39	10
1	30	Fichtenholz	»	13,88	20	30
1	39	Tannenholy	39	13,86	39	10
1		Riefernholz	29	13,27	36	30
1	20	Weidenholz	19	13,10	30	10
1	20	Pappelholz	29	13,04	10	20

Im Mittel aus biefen 12 Berfuchen reducirte 1 Gwthl. holg 13,95 Gmthle., alfo febr nahe 14 Gmthle. Blei, von welcher Durchschnittszahl die Refultate der einzelnen Berfuche nur wenig abweichen. Der Grund biefer Abweichung ift theils dem verschiedenen Afchengehalte, theils der Art und Menge der organischen Saftbestandtheile, theils aber auch wohl der unvermeiblichen Ungenauigkeit des Bersuches zuzuschreiben. Der durchschnittliche absolute Barme-Effekt dieser holzarten, im Bergleich zu dem des Kohlen-

ftoffe, ergiebt fich nach biefen Berfuchen $=\frac{13,95}{34}=0,41$ (Siehe bie

Berthier'fche Methobe gur Beft. bes abfol. Barme: Effettes). - Da Bintler ermittelte, bag fammtliche angewendeten Solzer etwa 9 Proc. hogroftopische Feuchtigkeit enthielten, und da man den Afchengehalt berfelben etwa ju 1 Proc. in Unichlag bringen tann, fo lagt fich folglich bie Bufammenfehung berfelben annehmen ju: 55 Proc. Baffer, incl. Afchentheile, und 45 Proc. Roble, woraus fich, im Bergleich gu reinem Roblen: ftoff, ein abfoluter Barme: Effett von 0,45 ergiebt. Diefe burch Rech: nung gefundene Bahl ift von der durch den Berfuch ermittelten, 0,41, nicht erheblich verschieben. Bare es moglich, bie gange Menge ber aus bem erhipten Solze entwickelten brennbaren Gafe reducirend auf bas Bleiorpb wirken zu laffen, fo murbe bie Uebereinstimmung ohne 3meifel noch großer Sowohl zufolge ber Theorie als ber bisher hieruber angestellten Berfuche ergiebt es fich baber als ein wichtiger Cat: bag ber abfolute Barme-Effett verschiebener, fich aber in gleichem Trodenheits: gufande befindender holzarten annahernd gleich groß ift. abfolute Barme-Effett bes lufttrodnen Solges (mit ungefahr 40 Proc. Roble) fann gu 0,40, und ber bes gebarrten Solges (mit etwa 50 Proc. Roble) fann ju 0,50 angenommen werden, wenn man ben absoluten Barme: Effett bes Roblenftoffe = 1,00 fest.

Aus bem eben ausgesprochenen Sabe, daß der absolute Warmes Effett Beetif. W. verschiedener gleich trochner holger annahernd gleich groß ift, folgt unmittelbar: daß der specifische Warmes Effett von holgarten mit gleichem Waffergehalt sich wie das specifische Gewicht berfels

ben verhalt; und es merben alfo gur Ermittelung bes fpecififchen Barme= Effettes nur bie Bestimmungen ber betreffenben (pecififchen Gewichte *) erfordert. Diefe find bereits von verschiedenen Beobachtern gemacht mor= ben, haben aber feine fehr ubereinftimmenben Resultate gegeben, wie fich bies auch bei naberer Betrachtung nicht anbere erwarten lagt. Rur's Erfte ift es nicht leicht, bie verschiebenen Solgarten auf einen gleich großen Baffer= gehalt zu bringen, und fur's 3meite ift bie Dichtigkeit, alfo bas fpec. Gem., bes Soiges außerbem noch von einer Menge Rebenumftande abhangig, welche fich febr fcwer controliren laffen. Go baben g. B. verfcbiebene Theile eines und beffelben Baumes, wie Uftholz, Rernholz, Schwartholz (bas ber Rinde gunachft gelegene) und Burgelholz nicht unerheblich verfchie= bene fpecififche Gewichte. Gin Gleiches findet ftatt mit Bolgern, Die auf verschiebenem Boben gewachsen find. In biefer Sinficht fann im Allgemeinen angenommen werben, bag Baume, welche auf hoberen Bergen und überhaupt in einem talteren Rlima aufwuchfen, bebeutend bichteres Solg befigen als Baume, bie in ber Cbene und hier vielleicht gar auf fumpfigem Boben ftanden. Mus biefem Grunde ift g. B. alles Norwegische und Schwebische Rabelholz in ber Regel bichter und beffer als bas Deutsche und Frangofifche. Much ber Gehalt an Afchentheilen ubt einen Ginfluß auf bas fpec. Gem. aus; Solgarten, welche viel unorganische Saftbestanbtheile enthalten, erlangen baburch eine verhaltnigmäßige großere fpecififche Schwere. Ferner find hierbei bas Alter bes Baumes und bie Kallungszeit beffelben ju berudfichtigen. Junge Baume enthalten mehr undichtes, fcmammiges Bolg ale altere; febr alte Baume tonnen aber wieder burch Burmfrag. chemifche Berfebung ber Bolgfubftang u. f. w. an Dichtigkeit verlieren. Bolg, welches im Fruhjahr oder Sommer, alfo in vollem Saftreichthume und bei größter Erpanfion ber Saftgefage gefallt und barauf lufttroden gemacht murbe, wird nicht fo bicht fenn als botz berfelben Battung, welches man im Berbft ober Winter fallte und barauf an ber Luft austrodnen ließ. Mus gleichem Grunde trodnet Dolg, welches auf lange Streden geflogt murbe, ober überhaupt lange Beit im Baffer lag und burch Ginfaugung von geuch= tigfeit ein großeres Bolumen erlangte, nie fo ftart gufammen als Solg, welches man gleich nach bem Kallen an einem trodnen Orte bem Luftzuge aussette. Alle biefe Umftanbe und noch andere follten bei ber Ermittelung

^{*)} hierbei wird natürlich bas fpecififche Gewicht bes lufttrodnen ober noch fcarfer getrodneten Golges mit feinen tufterfullten Bwifchen-raumen gemeint. Das holz barf baher nicht, wenigftens nicht ohne vorher mit einer bunnen Schicht eines waserbichten Firnises überzogen zu febn, unter Wasser gewogen werben. Am genauesten verfahrt man, wenn man bas absolute Gewicht von holzstüden ermittelt, beren Bolumen befannt ift, und aus biefen Daten bas fpecififche Gewicht durch Rechnung finder.

bes specifischen Gewichtes ber Holger berucksichtigt werben. Daß bies sehr große Schwierigkeiten hat, ift nicht zu laugnen, aber eben so wenig kann es gelaugnet werben, daß bei ber Nichtbeachtung dieser Umstände keine genauen, und daß von verschiedenen Beobachtern keine übereinstimmenden Resultate erbalten werben konnen.

lativer Wert

Befåge jede ber verschiedenen Solgarten in lufttrodnem Buftande ein conftantes, von feinem ber eben ermabnten Debenumftanbe abbangiges fpecififches Bewicht, fo mare bies eine große Erleichterung fur bie Praris. Da namtich alles Brennholz nach bem Bolumen eingekauft wird, fo murben foldenfalls bie relativen Gelbwerthe ber verfcbiebenen Solger ein fur allemal in dem namlichen Berhaltniffe zu einander fteben muffen, wie die fpecififchen Gewichte berfelben, vorausgefest bag in ben Saufen, in welchen bas Solg aufgefdichtet ift, bie Summe ber leeren Raume gwifchen ben Solgicheiten eines Saufens jum gangen Bolumen beffelben in einem conftanten Berhaltniffe ftanbe. Da letteres aber feinesmeges ber Fall ift, fo merben bie ohnes bin ichon ftattfindenden Schwierigfeiten ber Berthbestimmung bes Solges bierdurch noch vermehrt. Die Theorie fann in biefer Sinficht alfo nur ein ungefahres Unhalten barbieten; bas Rabere muß bem prattifchen Blide überlaffen bleiben. Die bisher von verschiebenen Beobachtern ausgeführten fpecififden Gewichts = Bestimmungen ber Solgarten tonnen alfo nur bagu bienen, bem Prattiter eine approximative Richtschnur an bie Sand ju geben, nach welcher er ihren relativen Berth als Brennmaterial beurtheilen fann.

Karmarsch berechnete bas specifische Gewicht mehrerer vollkommen trockner*) Holzsorten aus ben Daten, welche sich aus bem Bolumen und bem absoluten Gewichte ber einzelnen Holzstüde ergaben. Keines berselzben hatte ein Bolumen unter 10 und über 24 Cub. 30ll. Er gelangte hierburch zu Resultaten, wie sich bieselben in ber ersten Rubrit ber folgenden Tabelle angegeben sinden. Die zweite Rubrit bieser Tabelle enthält mehrere specifische Gewichte, welche Karmarsch in seiner betreffenden Abhanblung als aus Gehler's physitalischem Wörterbuche entlehnt anführt; und die britte Rubrit giebt einige Bestimmungen von Barlow an, welche ebenfalls in jene Abhanblung ausgenommen wurden.

	I.	П.	III.
Aborn	0,645	0,750	_
Apfelbaum	0,734	0,793	-

^{*)} Db hier unter volltommen trodnese Bolg gewöhnliches lufttrodnes Solg mit 18 bis 20 Brec. Feuchtigfeit gemeint ift, ober ob barunter ein noch schaffer ausgetrodnetes Bolg verstanden wird, findet man an ber betreffenden Stelle (Prechtl's Jahrbuch, Bb. 18, S. 120) nicht angegeben.

Relativer Berth bes Bolges.

	I.	II.	III.
Birte	0,738	_	<u> </u>
Birnbaum	0,732	0,661	0,646
Buche (Rothbuche)	0,750	0,852	0,690-0,740
Buchebaum	0,942	0,912-1,031	0,960-1,024
Eibenbaum	0,744	0,788-0,807	0,764-0,920
Eiche	0,650	_	
Erle	0,538	0,660-0,680	_
Esche	0,670	0,845	0,540-0,730
Sohre	0,763	_	_
Lardye	0,565	-	
Linde	0,559	0,604	_
Nußbaum	0,660	0,671	_
Pappel	0,387	0,383	
Pflaumbaum	0,872	0,785	_
Rogtaftanie	0,551	_	_
Tanne	0,481	0,498-0,550	0,504-0,746
Ulme	0,568	0,671	
Beigbuche	0,728	_	
Weißborn	0,871	_	_

Dritter Abfdnitt.

Schubler und Reuffer ermittelten auf gleiche Weise bas specifische Gewicht von 22 verschiedenen Solzern, sowohl im frischgefällten als im lufttrodnen Zustande. Die Gute ber frischgefällten Solzer steht naturlich nicht in dem Verhaltniffe ihrer specifischen Gewichte, ba ber Wassergehalt berselben, wie bereits fruhex erwähnt wurde, ein sehr verschiedener ift.

						f	rifchaefall	t.	lufttroden.
Steinei	die						1,075		0,708
Stielei	the						1,049		0,678
Baumi	veid	96					0,986		0,487
Buche							0,982		0,591
Ulme							0,948		0,547
Weißbr	tche						0,945		0,770
Larche							0,921		0,474
Riefer							0,912		0,550
Ahorn							0,904		0,659
Esche							0,904		0,644
Birte							0,901		0,627
Bogelbi	eere						0,899		0,644

Relativer Werth

					f	rischgefällt		lufttroden.
Ebeltanne .						0,894		0,555
Rothtanne .						0,870		0,472
Mehlbeere .						0,863		0,591
Roffaftanie						0,861		0,575
Erle						0,857		0,500
								0,439
Schwarzpar	pel					0,780	•	0,366 -
Eipe						0,765		0,430
Ital. Papp								0,393
Saglmeide .						0.716		0.529

Winkler stellte Versuche an mit Holzern, welche sich in einem mehr als lufttrocknen Zustande befanden. Dieselben waren schon vor Jahren geschlagen und hatten fast 6 Monate hindurch in einem beständig und sehr stark geheizten Zimmer gelegen. Dadurch war ihr Wassergehalt auf durche schnittlich 9 Proc. herabgesunken. Sie konnten also als halb gedarrte Hölzer betrachtet werden. Genau auf einen und denselben Trockenheitsgrad wurden sie absichtlich nicht gebracht, weil es sehr schwer gewesen seyn wurde, eine solche Gleichsörmigkeit herzustellen, ohne die Hölzer förmlich zu darren, was nicht geschehen durste, wenn nicht die Möglichkeit einer theilweisen Bersehung eintreten sollte. Aus jedem der untersuchten Hölzer wurde ein Würfel geschnitten, welcher genau 1 Eud. Zoll Leipziger Maaß enthielt; dieser wurde gewogen und daraus das Gewicht eines Leipziger Eud. Fußes (zu 1728 Eud. Zoll L.) berechnet. Die Resultate waren folgende:

							1 Cub. : Fuß E. wog Pfund E. Loth E.					
Ciche								38		28		
Efche								36		23		
Ulme								34		30		
Uhorn								34		28		
Birte								34		13		
Buche								32		25		
Weide								26		30		
Pappel	١.							26		18		
Tanne								25		31		
Riefer								24		24		
Sidte								23		5		
Linde								18		27		

Aufer ben genannten Beobachtern haben noch Mufhenbroet, Bers net, Marcus Bull und einige Undere hierher gehorige Berfuche angestellt.

Relativer Berth bis Golges. Marcus Bull verfuhr hierbei mit großer Sorgfalt; ba fich feine Bergfuche aber nur auf Umerikanische Holzarten beziehen, find bieseiben fur uns von keinem Werthe.

Die folgende Tabelle enthalt, gur leichteren Ueberficht ber eben angefuhrten Resultate verschiedener Beobachter, eine Busammenftellung ber wichtig= ften berfelben. Die barin angeführten 22 Solgarten find nach ber Große ihres fpecififchen Gewichtes im lufttrodnen Buftanbe (wie baffelbe von Schubler und Reuffer gefunden wurde) geordnet. Mus einigen ber von Barlow und Anderen in Grangenwerthen gemachten Angaben (fiebe Iab. XIII.) ift bas Mittel genommen, und aus Winkler'fchen Beftim= mungen bes abfoluten Gewichtes von 1 Cub.- Tug verschiedener Bolger find bie entsprechenden specifischen Gewichte berechnet worben. Die specifischen Bewichte ber frifchgefallten Bolger findet man nicht angeführt, weil diefelben doch fein richtiges Unhalten in Bezug auf ben fpecififchen Barme-Effett berfelben zu geben vermogen. Die Rubrifen 1. bis IV. enthalten bie fpecififchen Gewichte ber lufttrodien, alfo etwa 18 bis 20 Proc. hygroftopifche Feuchtigkeit bei fich fuhrenden Solgarten, die Rubrit I. nach ber Bestimmung von Schubter und Reuffer, Die Rubrit II. nach der von Rarmarich, bie Rubrit III. nach ben aus Gehler's phyfitalifchem Worterbuch entnommenen Ungaben, Die Rubrit IV. nach Barlow; in ber Rubrit V. befinden fich bie Refultate von Winkler's Berfuchen, welche fich auf halb gebarrtes, etwa 9 Proc. hpgroffopifche Keuchtigfeit enthaltenbes Solg begiehen.

	I.	II.	III.	IV.	v.
Beigbuche	0,770	0,728	0,852	_	_
Steineiche	0,708	_	_	0,842	0,644
Stieleiche	0,678	0,650	-	_	_
Mhorn	0,659	0,645	0,750	_	0,578
Efche	0,644	0,670	0,845	0,635	0,614
Bogelbeere	0,644	_	_	_	_
Birte	0,627	0,738	_	-	0,570
Mehlbeere	0,591	_	=	_ (_
Rothbuche	0,591	0,750	_	0,715	0,542
Rogtaftanie	0,575	0,551	_		-
Ebeltanne	0,555	0,481	0,524	0,625	0,430
Riefer	0,550	0,763	_	_	0,421
Ulme	0,547	0,568	0,671		0,579
Saalweide	0,529	_	_		_
Erle	0,500	0,538	0,670	-	_

	I.	II.	III.	IV.	v.
Baumweibe	0,487	_	_		0,446
Larche	0,474	0,565	_	_	-
Fichte	0,472	_	_	_	0,384
Linbe	0,439	0,559	0,604	-	0,348
Bitterpappel	0,430		_	-	_
Ital. Pappel	0,393		_	_	_
Schmargpappel	0,366	0,387	0,383		0,440

Bergleicht man bie betreffenben Bablen ber vier erften Rubrifen mit einander, fo ftogt man bei einigen berfelben auf nicht unbedeutenbe Diffes Belde von biefen nicht mit einander harmonirenben Refultaten am meiften Bahricheinlichkeit fur fich haben, tann wohl nur burch wieberbolte Berfuche entschieden werden; ingwischen lagt fich eine ungefahre Controle anftellen, wenn man bie Bablen ber vier erften Rubriten mit benen ber funften, welche bie fpecififchen Gewichte ber halb gebarrten Bolger nach Binkler enthalt, in eine gemiffe Beziehung bringt. Da namlich ber abfolute Barme = Effett bes lufttrodnen Solges (mit 18 bis 20 Proc. Feuch= tigfeit) ungefahr = 0,40 und ber eines halb gebarrten, 9 bis 10 Proc. Feuchtigkeit enthaltenden Bolges etwa = 0,45 gefett werden fann, fo muffen, wenn bie Refultate ber erften vier Rubriten mit 0,40 und bie ber funften mit 0,45 multiplicirt werben, Produkte entfteben, welche annahernd gleich groß find. Bolltommen gleich mußten biefelben fenn, wenn bas Solg indem es feinen Feuchtigkeitsgehalt von 18 bis 20 Proc. bis auf die Balfte vermindert, an Bolumen nicht abnahme. Da aber letteres, wiewohl ges wiß nur in geringem Grabe, ber Kall ift, fo muffen bie Produtte ber erften Art begreiflicher Beife um ein Beringes fleiner ausfallen als bie ber letten. Fubrt man biefe Probe aus, fo findet man, bag bie Ungaben von Schubler und Reuffer in ber Dehrgabt ber galle in Sarmonie mit benen von Bintler fteben, bag aber in einigen Kallen bie Refultate von Rarmarich ben Borgug verdienen. In ber folgenden Tabelle find Diejenis gen Berthe gufammengeftellt, welche fich, foweit bie fleine Bahl ber betreffenden Berfuche baruber Muffchluß giebt, als bie ber Bahrheit am nachften tommenben berausstellen burften. Die zuverlaffigften berfelben find mit einem Sternden bezeichnet.

Tab.	XIII.

Weißbuche						0,770*
Steineiche						0,708*
Stieleiche						0,678*

Efche							0,670 *
Ahorn .							0,645 *
Bogelbee	re.						0,644
Birte .						٠.	0,627 *
Mehlbeer	e.						0,591
Rothbuch	e.						0,591*
Roßtafta	nie						0,575*
Ulme							0,568*
Riefer .							0,550
Erle							0,538*
Saalweit	e.						0,529
Ebeltann	e.						0,481*
Baumwe	ide						0,487
Larde .							0,474
Fichte .							0,472
Linde .							0,439
Bitterpap	pel						0,430
Ital. Pa	ppe	ı					0,393
Schwarz	pap	pel					0,387 *

Diese Bahlen, welche junachst die specifischen Gewichte ber genannten Solzarten im lufttrodnen Buftande ausbruden, geben also zugleich das Berhaltniß an, in welchem die specifischen Warmer-Effette derfelben zu einander stehen, und in welchem, unter gewissen Boraussehungen, die Preise berselben zu einander ftehen sollten.

Ge bes bolges.

Da bas lufttrodine Solz im Allgemeinen aus 20 Proc. hpgroffopifchem Baffer, 40 Proc. chemisch gebundenem Baffer und 40 Proc. Roble incl. 1 Proc. Ufchentheile befteht, fo fann baffelbe alfo, bei Bernachlaffigung der geringen Ufchenmenge, aus 0,4 Gwthl. Roble und 0,6 Gwthl. Baffer beftehend betrachtet werben. Es fragt fich nun, welcher Siggrad burch bie Berbrennung eines fo befchaffenen Rorpers in atmofpharifcher Luft hervorgebracht wirb. Soviel laft fich a priori einsehen, bag biefer Sitgrad ein bedeutend geringerer fenn muß als ber, welcher burch Berbrennung ber reinen Roble in atmofpharis fcher Luft entsteht, indem die febr betrachtliche, im lufttrodinen Solze vor= handene Baffermenge auf teine Beife gur Erbohung ber Berbrennungs= Temperatur, fondern nur gur Berabgiebung berfelben beitragen fann. Bir miffen bereite, bag ber Rohlenftoff bei feiner Berbrennung in atmofpharifcher Luft eine Barme von 24580 C. entwickelt (fiebe Tab. V.), ober vielmehr, bag bie hierbei gebildete Roblenfaure, gufammen mit bem burch bie Ber= brennung aus ber atmofpharifden Luft abgefchiedenen Stickftoff, einen folden Barmegrad befigen. Diefe fo ftart erhitten Gasarten werben fich

bei der Verbrennung des lufttrocknen Holzes noch mit einer beträchtlichen Quantität Wasserdmung mengen, bessen Temperatur, der leichteren Berechnung wegen und ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, gleich 0° gesetzt werden kann. 1 Swehl. lufttrocknes Holz, welches 0,4 Gwehl. Kohlensstoff enthält, bildet bei der Verbrennung 0,4 . 3²/3 = 1,47 Gwehln. Kohlensstoff enthält, bildet bei der Verbrennung 0,4 . 3²/3 = 1,47 Gwehln. Kohlensstuffen, wobei 0,4 . 2²/3 . 3,33 = 3,55 Gwehle. Sticksoff aus der atmosphärischen Luft abgeschieden werden. Die gesammte Quantität der erbitzen Gasarten, Kohlensaure und Sticksoff zusammen genommen, besträgt also 1,47 + 3,55 = 5,02 Gwehle., und es kommt nun darauf an zu berechnen, welche mittlere Temperatur entsteht, wenn sich 5,02 Gwehle. Gas von 2458° E. mit 0,6 Gwehl. Wasserdmunk von 0° mengen. Da die specissische Wärme der Kohlensaure = 0,221 und die des Sticksoffs = 0,275, so ist die mittlere specissische Wärme eines aus 1,47 Gwehln. Kohlensaure und 3,55 Gwehln. Sticksoff bestehenden Gasgemenges gleich:

$$\frac{1,47 \cdot 0,221 + 3,55 \cdot 0,275}{1,47 \cdot 3,55} = 0,259$$

Die specifische Barme bes Bafferbampfes ift = 0,847. Die gefuchte mittlere Temperatur wird burch folgenden Ausbrud bargeftellt:

$$\frac{5,02 \cdot 2458^{\circ} \cdot 0,259 + 0,6 \cdot 0^{\circ} \cdot 0,847}{5,02 \cdot 0,259 + 0,6 \cdot 0,847}$$

woraus fich ein Berth von 17700 C. ergiebt, welches alfo ber Siggrad ift, ber burch bie Berbrennung bes lufttrodnen Solges in atmofpharifcher Luft erzeugt werben fann. Sierbei murbe biejenige Barmemenge nicht berudfichtigt, welche burch ben Uebergang bes Baffers aus feinem tropfbarfluffigen und chemifch gebundenen Buftande in ben bampfformigen abforbirt wird; auch murbe nicht in Betracht gezogen, daß, bei ber Berbrennung bes lufts trodnen Solges, nicht aller Bafferdampf bis zu jenem Temperatur= Maris mum erwarmt wird, fondern ein Theil beffelben (befonders bas hngroftopis fche Baffer) gewiß nur einen weit geringeren Siggrad erreicht, indem er fcon ausgetrieben ift, ebe noch bie Flamme ben betreffenben Theil erreicht bat. Durch Dichtbeachtung bes erften biefer beiben Umftanbe fiel bie berech= nete Temperatur ju groß aus, burch Richtbeachtung bes letteren murbe fie ju flein. Dbgleich es nun feinesweges gefagt ift, baf beibe gebler fich einander genau compenfiren, fo muffen die betreffenden Correttionen gleicha wohl vernachlaffigt werden, weil ber zweite jener Umftande fich feiner genauen Berechnung unterwerfen lagt. - Gin anderer Beg, welcher gur Ermittelung ber gedachten Berbrennungs = Temperatur eingefchlagen werden tann, ift folgender. Rach Zab. II. ift ber abfolute Barme : Effett von lufttrodnem Solze = 27000 C., b. h. biefe Temperatur murbe 1 Gmthl. Baffer befigen, welcher alle bei ber Berbrennung von 1 Gwthl. folden Holzes entwidelte Barme in sich aufgenommen hatte. Bei biefer Berbrennung entstehen aber, wie bereits gezeigt wurde, 1,47 Gwthle. Kohlen-saure, 3,55 Gwthle. Stickftoff und 0,6 Gwthl. Bafferdampf, im Ganzen alfo 5,62 Gwthle. eines Gasgemisches, deffen specisische Barme gleich

$$\frac{1,47 \cdot 0,221 + 3,55 \cdot 0,275 + 0,6 \cdot 847}{5,62} = 0,322$$

gefest werben fann. Da nun die specifische Warme des Wassers = 1 ift, so ergiebt sich die Temperatur des betreffenden Gasgemisches, wenn jene 2700° C. auf dasselbe übertragen werben, gleich $\frac{2700}{5,62} \cdot \frac{1}{0,322} = 1500^{\circ}$ C.

Daß diese Temperatur kleiner ausfällt als die zuerst berechnete, liegt darin, daß der durch den Versuch bestimmte absolute Warme-Effekt des lustztrocknen Holzes im Verzleich zu dem der Kohle nur = 0,35 (s. Tab. III.) ist, während berselbe, der Theorie nach (da das lusttrockne Holz 40 Proc. Rohlenstoff enthält), annähernd = 0,40 seyn sollte. Mit Wahrscheinlichsteit ist es aber anzunehmen, daß der zuerst berechnete Werth, 1770° C., der Wahrheit weit näher komme als der zuletzt berechnete, 1500° C.; unter Berücksichtigung des Uschengehaltes durfte es daher am richtigsten seyn, den pprometrischen Wärme-Effekt des lusttrocknen Holzes in runder Zahl = 1750° C. zu seeben.

Auf ganz analogem Wege findet man, daß der pprometrische Barmes Effekt des halb gedarrten Holzes (mit etwa 10 Proc. Feuchtigkeit) in runder Bahl = 1850° C., und daß der des gedarrten (keine hygroskopische Feuchtigkeit enthaltenden) Holzes = 1950° C. geset werden kann. — Es verssteht sich von selbst, daß alle diese Higgrade als Temperatur. Maxima zu betrachten sind, indem dieselben nur unter den gunstigsten Umständen erreicht werden können. Bor Allem wird hierbei die vollständige Berbrenzung des Holzes bedingt, eine Berbrennung also, deren Produkte nur Kohzlensaue und Wasser sind.

B. Borbereitung bes Solges

zur Anwendung als Brennmaterial.

Da sowohl ber pyrometrische Barme : Effett, als auch die Brennbarteit und Flammbarteit des holges durch ben Feuchtigkeits : Gehalt deffelben sehr beeintrachtigt werden, so stellt es sich als Nothwendigkeit heraus, das Brennsholz, vor feiner Anwendung bei den metallurgischen Processen, so viel als moglich auszutrochnen; bis zu einem Grade wenigstens, welcher sich durch

Anwendung einfacher und billiger Bortehrungen erreichen lagt. Um bringenoften wird bies ba erforbert, wo man, wie es bei mehreren Schmelg-Proceffen ber Fall ift, burch bie Berbrennung bes Solges einen hoben, swiften 17000 C. und 21000 C. liegenden Sitgrad erzeugen muß. Goll bagegen die Flamme bes Solges nur bei metallurgifchen Proceffen auf bem naffen Bege, alfo gum Erwarmen ober Gindampfen von Fluffigkeiten, benutt werben, ober will man biefelbe bei Roft : Proceffen anwenden, Die felten eine viel uber 10000 C. gebenbe Temperatur erforbern, fo ift ein bober Trodenheitsgrab bes Bolges feine fo nothwendige Bebingung, obgleich es auch in biefen Fallen Bortheile gewährt, wenigstens lufttrodnes Solg angumenben. Je mehr hygroftopifche Feuchtigfeit bas Soly namlich enthalt und je mehr feine Brennbarkeit und Flammbarkeit baburch beprimirt merden, defto geneigter ift baffelbe mit rugender Flamme, alfo unvollftanbig ju verbrennen. Sierburch entsteht nicht allein ein Berluft an Brennftoff, fondern bie Bilbung bes Rufes fuhrt auch noch andere Nachtheile mit Bei Roftproceffen, beren 3med eine Orybation ift, verzogert fie bie lettere bebeutend, und in Feuerungs : Borrichtungen, bie gum Erwarmen von Apparaten bienen, in benen fich gluffigfeiten befinden, fest fich leicht fo viel Ruf ab, baf baburch ber Bug gehemmt und bie Erwarmung ber Apparate erfchwert wirb.

Die einfachfte Urt frifchgefalltes, ju Rloben *) gespaltenes Solg luft = Erodnen bes Dolge troden zu machen, befteht barin, baffelbe regelmäßig in Saufen aufzufchichten, beren Bobe gewohnlich 11/2 bis 21/2 Rlafter betragt, beren Breite fich nach ber gange ber Rloben richtet und beren gange beliebig ift. findet fich ein folder Saufen an einem trodnen, luftigen und ber Sonne ausgefetten Orte, fo pflegt bas Soly, nach lotalen Umftanben, innerhalb eines ober zweier Jahre ziemlich lufttroden zu werben, vorausgefett, bag bie Rloben feine zu betrachtliche Diche befagen. Belegt man ben oberen Theil bes Saufens mit einem lofen Solgbache, von Schwarten ober bergleichen, fo bag Regenguffe abgehalten werben, in bas Innere beffelben gu bringen, fo erreicht man feinen 3wed um fo fcneller. Bollig lufttroden wird jedoch bas Soly auf diefe Beife nur fehr fchwierig, weil bas ben Rern ber Rloben umgebende Schwartholy nebft ber Rinde bem Berbunften ber Feuchtigkeit ein großes hinderniß in den Weg legen. Man pflegt baber, wenn man gefpaltenes Solg (Scheite) gebraucht, bie Rloben nur fo lange auf jene Art gu trodnen, bis fie einen Grad ber Trodenheit erreicht haben,

^{*)} Unter Rloben verfieht man bie ju Studen von eiwa 11/2 bis 2 Ellen Lange gerhauenen ober gerfägten Baumftamme. Scheite find bie ber Lange nach gespaltenen Rloben. Salbicheite, Biertelscheite u. f. w. heißen bieselben, ie nachbem ein Rloben in zwei, vier ober mehrere Scheite gerspalten worben ift.

bei bem fie fich mit erforberlicher Leichtigkeit fpalten laffen. Die Scheite werben alebann zu ahnlichen Saufen aufgeschichtet, wie zuvor bie Rloben.

Gigenthumlide Bri bir boljauffcidtung.



Ria. 46.

In Stepermark, besonsbers auf bem Huttenwerke Reuberg, wendet man eine Aufschichtungsart bes Scheitholzes an, welche Nachahmung verbient, da sie, in Bezug auf schnelles und vollkommes Austrocknen, fehr gute Resultate giebt. Diefelbe ist in ber Kig. 46 dargestellt, in welcher man ben einen Enbtheil eines 2½ Klafter hohen Haufens erblickt.

Die theilweise unbichte Mufschichtung bes Solges

am Fuße des Haufens befördert das Eindringen der warmen Luft in das Innere desselben; die obere dachförmige Scheitschicht halt den Regen ab und durch den Eckpfeiler von kreuzweis über einander gelegten Scheiten gewinnt der Haufen an Festigkeit. Man nennt diese Aufschickungsart an dem erwähnten Orte das Ausklastert mit "Kopf (oder Dach) und Fuß." Noch ist zu bemerken, daß die schräg stehenden Fußscheite, deren Abtheiz lungen durch niedrige Pfeiler von kreuzweis über einander gelegten Scheizten getrennt sind, mit der Richtung ihrer Schräge abwechseln mussen. Denkt man sich nämlich die Verlängerung des Haufens, so muß die zu nächstkommende Abtheilung der Fußscheite eine Schräge haben, welche in ihrer Richtung der der Fußscheite eine Schräge haben, welche in ihrer Richtung der der Abtheilung entgegengeset ist. Ohne diese Abwechslung würde der Hausen zum Umfürzen oder doch Schieswerden bessied.


Ist man genothigt, die Darstellung des lufttrodnen holges so viel als möglich von der Witterung unabhängig zu machen, so muffen die holzsscheite unter leichten, nur auf einzelnen Pfeilern ruhenden Bedachungen, sogenannten holzschoppen, aufgeschichtet werden. Da hierdurch aber die unmittelbare Wirkung der Sonnenstrahlen mehr oder weniger abgehalten wird, so ist es bei den Schoppen eine noch mehr unerlästliche Bedingung als bei den haufen, daß dieselben an Orten errichtet werden, welche dem Luftzuge hinreichend ausgesetzt sind.

Darftell. bes balb. g. barrten Golges.

Das halbgebarrte holz verfchafft man fich auf einigen Buttenwerken febr einfach baburch, bag man bie lufttrodnen holzscheite in ber Rabe ber

Defen ober an anderen fart erwarmten Orten innerhalb ber Buttengebaube aufschichtet. Much pflegt man, wenn bie Befchaffenheit ber Defen es julaft, in einiger Entfernung uber benfelben eiferne Sangewerke angu= bringen , auf welche bie Scheite jum Trodinen gelegt werben. Bei biefer letteren allerdings fehr wirkfamen Methode, ift man jedoch, menn nicht befondere Borfichtsmagregeln angewendet merben, noch mehr ber Reuersgefahr ausgefest als bei ber erften.

Bur Darftellung bes vollig gebarrten Solges werben eigene Borrich: Darftellung bes tungen, fogenannte Darr-Defen ober Darr-Rammern, erforbert, melde von verschiedener Ginrichtung fenn konnen. In ber Regel pflegen es große von Mauerwert umgebene Raume gu fenn, in benen bas aufgeschichtite Solg



auf bie eine ober andere Art funftlich ermarmt wirb. Die Temperatur barf bier= bei nicht viel uber 1000 C. fteigen, wenn feine Ber= febung ber Solafubitangein= treten foll, und man nicht Befahr laufen will, bag fich bas Solg entzündet. Ein Beifpiel von ber Gin= richtung einer folden Darrs Rammer giebt Fig. 47.

Diefe im Bangen = Durchschnitte bargeftellte Darr = Rammer ift 12 bis 15 Fuß lang, 10 guß boch und 9 guß breit. Durch bie gange gange berfelben tauft eine 16 Boll im Lichten haltenbe eiferne Rohre, welche an ber einen Seite in ben Feuerungeraum s und an ber entgegengefetten in eine Effe munbet, beren Bug burch eine oben angebrachte Rlappe regulirt werben fann. Ginige gemauerte Pfeiler bienen ber Robre gur Unterlage. Das theils burch eine Thuroffnung, theils burch bie Fenfteroffnungen n,n, . . bereingeschaffte Scheithols wird in ber Darr-Rammer aufgeschichtet, jeboch fo, daß bas ber Robre junachft gelegene etwa 1 guf von berfelben abftebt. Bollte man es naher ruden, murbe es bem Berbrennen ausgefest fenn. Ift ber gange innere Raum auf biefe Beife gefullt, fo werben Thur = und Fenfteroffnungen zugemauert und man beginnt mit ber Feuerung im Schurraume s. Raturlicher Beife tann biergu febr fcblechtes Brennmaterial bes nust werben. Die aus ben Deffnungen o, o aufsteigenden Dampfe geben bem Arbeiter ein Mittel an bie Sand, ben Bang bes Proceffes ju beurtheilen. Muf dem Buttenwerte Reuberg in Stepermart, mo biefe Darrofen burch herrn Bergrath Sampe eingerichtet murben, pflegt eine Darrung innerhalb zweier Tage beenbet zu fenn. Man machte hier auch Berfuche

mit Defen, in benen fich zwei eiferne Rohren, jebe von 8 Boll im Durchmeffer, befanden, allein mit weniger gutem Erfolge.

III. Bom Torfe.

A. Gigenschaften bes Torfes.

Der Torf ist ein Produkt ber naffen Bermoberung von Sumpfpstanzen, zum Theil auch von anderen, auf feuchtem Boben gedeichenden Gewächsen. Seine Eigenschaften, welche ihn im Allgemeinen zu einem weit weniger vorzäglichen Brennmaterial machen als das Holz, sind besonders abhängig: 1) von dem Alter seiner Entstehung, 2) von der Art der ihn bitdenden Pflanzenreste, 3) von den Einstüssen, welche lokale Berhältnisse, sowohl während als nach seiner Entstehung, auf ihn ausübten. — Die verschiedenen Torfarten können hauptsächlich auf dreierlei Weise in Klassen gebracht werden, nämlich 1) nach ihrem Alter, 2) nach ihrer Struktur, und 3) nach ihrer Gewinnung.

Mrten bes Zorfes.

In Bezug auf sein Alter und feine im Allgemeinen bamit im Zusammenhange stehende Farbe pflegt man den Torf in schwarzen, braunen und gelben Torf einzutheilen. Der alteste Torf besitt, wegen des weit vorgeschrittenen Vermoderungs-Processes, stets eine sehr dunkle, theils braunlich schwarze, theils fast rein schwarze Farbe, wahrend der jungste Torf mitunter kaum bunkler gefarbt ist, als stark gedarrtes Holz.

In Bezug auf feine verschiedene Struftur werben bem Torfe gabtreiche Benennungen beigelegt, wie j. B. Ded : Torf, Moor= ober Erd=Torf, Papier= ober Blatter=Torf, Burgel=Torf, Rafen = Torf u. f. m. Der Pech = Torf bitbet beinahe eine homogene Daffe, welche fich auf ihrem Bruche mehr ober weniger bicht und macheglangend zeigt. Der Moor= ober Erb = Torf hat im getrodneten Buftanbe einen erbigen Bruch, welcher nur undeutliche Spuren von Pflangenreften ertennen lagt. Bum Theil ruhrt biefe erbartige Befchaffenheit von einem betrachtlichen Untheile ein= gemengter unorganischer Stoffe ber, jum Theil ift fie aber auch eine Folge ber volltommnen Bermoderung. Der Papier: ober Blatter : Torf bat Schiefer : Struftur. 3m Burgel : Torfe bilbet ein Bewebe von vermoberten aber noch erkennbaren Burgeln und Stengeln ben großten Theil ber Maffe beffelben. Der Rafen = Torf ift ber leichtefte und unbichtefte aller Gewohnlich bat er eine fein : ober grob : faferige Struftur und lichte Farbe. Bei machtigeren Torflagern pflegt er bie oberfte Schicht gu bilben.

hinsichtlich seiner Gewinnung aus ben Torf-Mooren theilt man ben Torf in Stech-Torf, Streich-Torf und Bagger-Torf, wozu noch, in Bezug auf weitere Bearbeitung, ber Preg-Torf fommt. Stech-

Terf heißt aller Torf, welcher, burch die einfache Arbeit bes Torfstechens, unmittelbar aus ben Mooren in mauerziegelformigen Studen ausgestochen wirb. Streich = Torf und Bagger = Torf werben aus breiformiger Moor= maffe, welche die Unwendung bes Stech : Spatens nicht gulagt, gleich Mauerziegeln geformt ober, wie ber prattifche Musbrud lautet, »geftrichen«. Ift bie Moormaffe urfprunglich auch hierzu noch zu bunnfluffig, fo wirb ein Theil ihres Baffere burch febr einfache Borrichtungen abgefeiht. Diefe Operation nennt man bas Baggern, und ben fo gewonnenen Torf Bag-Um bem Torfe, besonders bem jungeren leichten, eine großere Dichtigkeit ju geben, wird er an einigen Orten, unter eigenbe bagu conftruirten Torf-Preffen, ftart jufammen gebrudt und bann Preg : Torf genannt.

Mrten bee

Schon aus ber Bilbungsweise bes Torfes geht es hervor, bag bie Bu= Benandtheite fammenfebung beffelben, mas bie Qualitat ber Bestandtheile anbetrifft, eine abnliche fenn muß wie bie bes Solges. Durch bie relative Menge biefer Beftandtheile weichen beibe Brennftoffe aber bebeutend von einander Much ben Torf fann man, gang analog mit bem Solge (f. Beftanbtheile bes Solges), als aus fefter Torfmaffe und Baffer beftebend betrachten. Beim Erhiben bes Torfes bis etwas uber ben Rochpunkt bes Baffere entweicht bas lettere und lagt erftere frei von aller hvaroffopis fchen Feuchtigfeit gurud.

Die feste Torfmaffe begreift sowohl die organischen als die un= Organischer theil Die feste Torfmaffe Die organischen mitte organischen Beftanbtheile bes Torfes in fich. - Die organischen Beftandtheile befteben, wie beim Solge, aus Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff, mogu jeboch, gufolge neuerer Berfuche bes gurften Salm= horftmar, von Regnault und Unberen, eine fleine, felten uber ein paar Procent betragenbe Menge Stickftoff tommt. Db biefe in allen Torfarten enthalten fen, ift nicht ausgemacht; jebenfalls ift fie aber fo gering, daß fie, bei Betrachtung ber Eigenschaften bes Torfes als Brenn= material, außer Acht gelaffen werben fann. Das Gewichte : Berhaltnig, in welchem die genannten brei Sauptbestandtheile zu einander fteben, murbe befonders burch Mulber's und Regnault's Unalpfen ermittelt, beren Refultate bier folgen.

Rad Mulber ift bie Bufammenfebung ber organischen festen Torfs maffe bes Torfes von

			1	Rohlenftoff.	Bafferftoff.	Sauerftoff.
Friesland				59,42	5,87	84,71
ebenbaher				60,41	5,57	84,02
Solland .				59,27	5,41	35,32

							5	tohlenftoff.	Bafferftoff.	Cauerftoff.
	Bulcaire							60,40	5,86	33,64
	Long							60,89	6,21	32,90
	Champ bi	ı feu						61,05	6,45	32,50
Nach	Regnaul	t die	des	3	orf	es	von			
	Bulcaire							61,34	6,12	32,53
	Long							61,86	6,40	31,74
	Champ b	ı fen		_				61.05	6.45	32.50

Als Mittel aus diefen 9 Analysen ergiebt sich ein Durchschnittsgehalt von 60,63 Proc. Kohlenstoff, 6,04 Proc. Wasserstoff und 33,32 Proc. Sauerstoff. Nimmt man an, wozu man wohl in gleichem Grabe wie beim Holze berechtigt seyn durste, daß aller Sauerstoff mit einer entsprechenden Menge Wasserstoff (ober, was das Wahrscheinlichste ist, zugleich auch mit Kohlenstoff) verbunden ist, so bleiben etwa 2 Proc. Wasserstoff als nicht an Sauerstoff gebunden übrig, indem 33,32 Gwthle. Sauerstoff zur Wasserstoff gebunden übrig, indem 33,32 Gwthle. Sauerstoff zur Wasserstöllung 4,16 Gwthle. Wasserstoff erfordern. Die organische seste Masse des Torses kann folglich nicht, wie es bei der analogen Masse Holzes der Fall war, als eine Verbindung von Kohlenstoff mit Wasserbetrachtet werden, sondern dieselbe muß angesehen werden als eine Verbindung von annähernd

60 Proc. Roblenftoff

2 » Wafferftoff

38 . Baffer,

wahrend die Zusammensehung der analogen holzmaffe (bes gedarrten holzgeb), wie fruher gezeigt wurde, angenommen werden tann gu

50 Proc. Rohlenftoff

50 » Baffer.

Beibe Massen unterscheiben sich also baburch sehr wesentlich von einanber, daß in der ersteren 12 Proc. Wasser weniger enthalten und bafür 2 Proc. Wasser einen sind. — Die unorganischen Bestandtheile der sesten Torfmasse bestehen bessonders aus Kieselerbe, Thonerde, Kalterde, Eisenord, Phosphorsaure und Schweselsäure. Die Phosphorsaure, welche in ungleich größerer Menge im Torfe angetrossen wird als im Holze, sindet sich darin stets an Kalterde gebunden. Beim Berbrennen des Torfes bleiben diese Bestandtheile als Usche zuruck. Einhof erhielt bei der Zerlegung von 100 Gwthln. Torfasse. 41,0 Kieselerbe, 20,5 Thonerde, 15,25 Kalterde, 15,0 phosphorssaure Kalterde, 5,5 Eisenord, 1,5 Kochsalz und Gyb. Der Gehalt der Torfasche an phosphorsaurem Kalte ist zuweilen noch größer. Nach Schübler enthielt die Usche eines Torfes von Schwenningen davon

Unorganifder Theil ter feften Lorfmaffe. 34 Procent. Einige Torfforten fuhren auch Schwefellies bei fich, zuweilen unorganischer in beträchtlicher Quantität. Die Afchenmenge bes Torfes ist weit größeren Tochwankungen unterworfen, als die des Holzes, fast stets aber pflegt die erstere einen viel bedeutenberen Procent-Gehalt auszumachen als die letztere. Beides ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung. Zu welchen Arten der untersuchte Torf gehörte, ist dabei nicht angegeben, weil der Aschengehalt hiermit im Allgemeinen in durchaus keinem Zusammenhange steht und bei einer und berselben Torfforte ein sehr verschiedener senn kann.

			Afchenmenge in Proc.
4	Corten, nach Rarmarfc		1 - 10
1	Corte, nach Guerfen .		2,2
2	Sorten, nach Schubler .		2,3 - 7,2
3	» , nach Mulber .		4,61 - 5,58
3	. , nach Achard		9,3 - 11,2
2	. nach Einhof		14,3 - 14,4
4	. , nach Buchholz .		21,5 - 30,5
11	. nad Binfler .		1 - 24

Die Grenzen, zwischen welchen die Afchenmengen biefer 60 verschiebenen Torfforten liegen, find 1 Proc. und 30,5 Proc.

Der Wassergehalt des Torfes, d. h. die relative Menge des Wassers, Sparestopliser welches aus dem Torfe entweicht, wenn derselbe dis zu einer Temperatur zwischen 100° und 120° C. erhipt wird, ist ebenfalls großen Schwanstungen unterworfen. Nach Karsten kann frisch gestochener oder gestormter Torf durch Austrocknen an der Luft dis zu 45 Proc. und darüber von seinem ursprünglichen Gewichte einbüßen. Aber auch der Wasserges halt des lufttrocknen Torfes ist keinesweges constant, sondern schwankt, nach Karsten, zwischen 25 und 50 Proc., ja zuweilen zwischen noch entsernter liegenden Grenzen. Dies durfte aber wohl zum Theil darin liegen, daß nicht aller Torf, welcher für lufttrocken ausgegeben wird, sich vollkommen in diesem Zustande besindet. Größer als der Wassergehalt des lufttrocknen Holzes (20 Proc.) ist jedoch der des lufttrocknen Torfes in den meisten Fällen, was in der großen Porosität vieler Torfsorten bes gründet ist.

Ein allgemeines Bilb fur die Zusammensehung des Torfes zu entwersen eine für ift, zusolge dieser großen Abweichungen in der Menge der Aschentheile und bei latitoden der des Wassers, nicht moglich. Nur läßt es sich annehmen, daß der beste lufttroden Torf bestebt aus:

25 Proc. hygroftopifchem Baffer

75 , fefter Torfmaffe, incl. 1 - 2 Proc. Afchentheile,

ober auch, ba 100 Gmthle. fefter Torfmaffe 60 Roblenftoff, 2 Bafferftoff und 38 chemifd gebundenes Baffer enthalten, aus

28.5 { 53,5 Proc. hygroftop. und chem. geb. Baffer

1,5 » Bafferftoff 45,0 » Roblenftoff,

wobei ber geringe Afchengehalt vernachläffigt ift. Die Busammensehung eines folden Torfes im gebarrten Buftanbe (gwifden 1000 und 1200 C. getrodnet) tommt alebann ber ber organischen festen Torfmaffe nabe, námlich

. 38 Proc. Baffer

2 » Wasserstoff 60 » Kohlenstoff.

Die Brennbarteit eines vollfommen lufttrodnen, alten und wenig Ufche haltenben Torfes tann großer fenn ale bie bes Solges; in ber Regel aber brennt der Torf, wegen feines großen Baffergehaltes und ber betrachtlichen Menge beigemengter unorganischer Gubftangen, weit schwieriger als biefes. Durch bie lodere Beschaffenheit gemiffer Torfforten wird bie Brennbarfeit berfelben vermehrt.

feit bes Torfes.

Die Flammbarteit bes Torfes fann zuweilen bie bes Bolges erreichen, ja übertreffen; aus benfelben Urfachen aber, welche die Brennbarkeit bef= felben beeintrachtigen, bleibt fie gewohnlich gegen biefe gurud. Manche Torfforten geben nur bann glamme, wenn fie auf einem Rofte ober in großerer Quantitat in loder aufgeschichteten Saufen verbrannt werben. mabrend biefelben, ohne befondere Bugvorrichtungen und in einzelnen Studen angegunbet, nur glimmen.

Der abfolute Barme-Effett bes beften lufttrodnen Torfes von der 20. G. bes angenommenen Bufammenfegung

45,0 Proc. Roblenftoff

1,5 » Bafferftoff

53.5 » Baffer

lagt fich auf folgende Beife leicht einer Schabung unterwerfen. Da 1 Gwthl. Bafferftoff einen gleichen abfoluten Barme-Effett befitt wie 3 Gmthle. Rohlenftoff, fo find 1,5 Gwthle. Bafferftoff in diefer binficht 4,5 Gwthin. Roblenftoff gleich ju feten. Werben biefe 4,5 Proc. Roblen: ftoff zu ben im lufttrodnen Torfe wirklich vorhandenen 45,0 Proc. Roblenftoff hinzugelegt, fo giebt bies einen imaginairen Gehalt von 49,5 Proc. Roblenftoff, welches einem abfoluten Barme- Effette von nabe 0,50 im Bergleich zu bem bes Roblenftoffs entspricht. Diefer Effett ift gleich bem bes gebarrten Solges, ber fruber ju 0,50 berichnet murbe.

Im gunftigften Falle alfo, aber gewiß außerft felten, ba beinahe afchenfreie Torfforten nur an fehr wenigen Stellen gefunden merben, tann ber abfolute Barme: Effett bes lufttrodnen Torfes ben bes gebarrten Solges erreichen. Gewohnlicher, nicht vollkommen lufttrodner Torf, von 10 Proc. Ufchengehalt und 30 Proc. Baffergehalt, bat etwa ben abfoluten Barme : Effett bes lufttrodnen Solges. - Gebarrter Torf, welcher, im Fall berfelbe nur wenig Afche enthalt, auf gleiche Beife als 66 Proc. Roblenftoff enthaltend betrachtet werben tann, hat einen abfoluten Barme-Effett von 0,66. Gedarrter Zorf von groß: ter Reinheit übertrifft baher in feinem abfoluten Barme=Ef= felte ben bes gedarrten Solzes nicht unbedeutend. Gin gewohn: lider lufttrochner Torf, von 30 Proc. Waffer: und 10 Proc. Afchengehalt, wird burch bas Darren einen Afchengehalt von etwa 15 Proc. erreichen. In biefem Buftande ift fein abfoluter Barme-Effett = 0.56, alfo immer noch großer als ber bes gebarrten Bolges.

Bie biefe auf theoretischem Bege erhaltenen Resultate mit ber Erfahrung übereinftimmen, zeigen Berfuche von Berthier, welcher ben abfoluten Barme-Effett einiger lufttrodnen Torfforten burch feine fruber er= mabnte und befdriebene Methobe ermittelte. Er fand hierbei, baß

1 Gwehl. Torf von						Abfoluter Barme: Effett biernach:			
Sam	(11,7	Proc.	Usche)	reducirte	12,3	Gwthle.	Blei	0,36	
Baffn					13,0			0,38	
Framo	nt (3,0) »	»)		15,4		20	0,45	•

Der fpecififche Barme-Effette verschiedener Torfforten ift nicht, Grecif. wie es bei ben Solgarten ber Fall war, burch bas Berhaltniß gegeben, in bolies. meldem die fpecififchen Gewichte berfelben ju einander fteben, ba lettere von bem nicht conftanten Baffergehalte, ber noch fcmantenberen Ufchenmenge und bem ebenfalls febr variirenden, von Bufalligkeiten abhangigen Dichtigkeitszuftande in bobem Grade modificirt werben. von den febr verschiedenen specifischen Gewichten, welche ber Torf in Folge biefer Umftande haben tann, mogen folgende Ungaben von Rarmarfc bienen

> Spec. Gew. 0.113 - 0.263Rafentorf 0,240 - 0,600Erbiger Burgeltorf . 0.564 - 0.9020.639 - 1.033

Man fann hieraus wenigstens entnehmen, bag ber fpecififche Barmes Effett ber erften und theilweife auch ber zweiten biefer von Rarmarid

untersuchten Torfe, felbit wenn wir ihnen einen boben abfoluten Barme-Effett beimeffen, jebenfalls bem bes gewohnlichen Brennholges weit nach= fteben muß, mabrend bagegen ber fpecififche Barme-Effett ber letten, und theilweife auch der vorletten diefer Torfforten bem bes Brennholges theile gleich tommt, theile auch ihn übertrifft. Die fpecififden Barme-Effette verschiedener brennbarer Rorper muffen fich namlich, wie leicht einzuseben, verhalten wie die specifischen Gewichte berfelben multiplicirt mit ben abfoluten Barme - Effetten. Rehmen wir fur ben lufttrodnen Torf ben größtmöglichen abfoluten Barme : Effett an, namlich = 0,50, fo verhalt fich folglich ber fpec. Barme : Effett bes Rafentorfes von 0,263 fpec. Bem. ju bem bee lufttrodnen Tannenholges (fpec. Gew. = 0,48, abfol. B.: E. = 0,40) wie 0,263 × 0,50:0,48 × 0,40 ober wie 0,13:0,19. Eros jener Unnahme ift alfo ber fpecififche Barme-Effett bes betreffenden Torfes boch bebeutend geringer als ber bes Tannenholges. Dehmen wir bagegen fur einen Torf von 0,600 fpec. Gew. einen hohen Ufchengehalt von 20 Proc. an, fo ergiebt fich baraus ein abfoluter Barme : Effett von 0,40, und bas Berhaltnig ber fpecififchen Barme-Effette biefes Torfes und bee Tannenholges ftellt fich wie 0,60 × 0,40:0,48 × 0,40 ober wie 0,24:0,19. - Dag ber fpecififche Barme : Effett bee Torfes burch Preffen beffelben außerorbentlich vermehrt werben fann, bedarf faum einer Undeutung.

Der pprometrische Warme-Effett einer Torfart kann, wenn 2011et ihre Busammensehung gegeben ift, vermittelst ber Formel 8. berechnet werben.

An der Luft getrockneter Torf mit 30 Proc. hygrostopischem Wasser, einer Aschenmenge von 20 Proc. und folglich mit 50 Proc. organischer fester Torfmasse, besitet, wenn die Bestandtheile der lehteren zu 60 Proc. Kohlenstoff, 2 Proc. Wasserstoff und 38 Proc. Wasser angenommen werz den, eine Zusammensehung von:

30 Proc. Rohlenftoff

1 . Wafferftoff

49 » Waffer

20 » Ufchentheilen.

Mach ber Formel

 $P = 3000 \frac{aS + bS' + cS'' + dS'''}{a(1+S)a + b(1+S')a' + c(1+S')a'' + d(1+S'')a''' + d(1+S'')a'' + cS'' + dS''']}$

wird baher ber pyrometrische Warme-Effekt biefes Torfes, wenn man bie entsprechenden Zahlenwerthe einführt, und dabei berücksichtigt, daß sich sowohl das Wasser als die Afchentheile bei der Verbrennung der übrigen Stoffe mit O (keinem) Sauerftoff verbinden, wodurch einige Glieber ber Formel — O werden und alfo weggelaffen werden konnten,

 $P = 3399 \frac{0.3.2,67 + 0.01.8}{0.3.3,67.0,221 + 0.01.9.0,347 + 0.49.0,847 + 0.2.0,2 + 0.917 [0.3.2,67 + 0.01.8] }$

Die specifische Barme bes Wasserdampses ist hierbei = 0,847 und bie der Asche = 0,2 angenommen worden. Durch Berechnung dieses Ausbruckes sindet man einen pyrometrischen Barme: Effekt von nahe = 1700° C. Der pyrometrische Barme: Effekt des lufttrocknen Holzes wurde früher = 1750° C. gefunden.

Lufttrodner Torf mit 25 Proc. hygroftopischem Baffer, einer geringen, ju vernachläffigenden Uschenmenge und baher mit einem Gehalte von 75 Proc. organischer fester Torfmaffe besteht aus:

45 Proc. Roblenftoff

1,5 . Wafferftoff

53,5 » Baffer,

woraus fich, nach obiger Formel, ein pprometrifcher Barme : Effett von 1850° C. ergiebt. Der bes halb gebarrten holges ift genau berfelbe.

Gebarrter Torf, aus 25 Proc. Ufchentheilen und 75 Proc. organischer fester Torfmaffe bestehend, also zusammengesett aus

45 Proc. Roblenftoff

1,5 » Bafferftoff

28,5 . Baffer

25 . Ufchentheilen

hat einen pprometrischen Barme-Effett von 2000°C. Der bes gebarrten Golges ift = 1950°C.

Gebarrter Torf mit einem unbebeutenben, nicht in Betracht tommenben Gehalte an Afchentheilen, alfo bestehenb aus

60 Proc. Roblenftoff

2 " Wafferstoff

38 . Baffer

befitt einen pyrometrifchen Barme-Effett von 20500 C.

Aus diefen vier Beifpielen ergiebt es fich, bag, mahrend ichlechter (febr afchenhaltiger und feuchter) Torf in feinem pprometrifchen Barme-Effette hinter bem bes lufttrodnen holges gurude bleibt, ber gedarrte Torf hierin bas gedarrte holz nicht unbes beutend zu übertreffen vermag.

Abgesehen von den Mobisicationen, welche burch verschiedenen Afchengehalt bedingt werden, sind ber absolute und pprometrische Barme-Effekt ber bunkel gefarbten (alteren) Torfarten stets größer als die ber lichten. Der Grund hiervon liegt in der weiter vorgeschrittenen chemischen Beranberung ber holzsubstanz bei ben ersteren, einer Beranderung, die, wie wir gesehen haben, hauptsächlich ein Abnehmen bes Sauerstoffgehaltes und basburch eine Zunahme an eigentlichem Brennstoff zur Folge hat.

B. Borbereitung bes Torfes

gur Unwendung als Brennmaterial.

Diese Borbereitung besteht, nach bem Stechen und Formen des Torfes, gewöhnlich im Trodnen, zuweilen auch im Darren und Preffen defestelben. Durch jede dieser Operationen gewinnt der Torf in hohem Grade an Brauchbarkeit; burch das Trodnen und Darren wird sowohl sein absoluter und specifischer, als auch sein pprometrischer Wärme-Effekt erhöht, durch das Pressen wächst der specifische in sehr bedeutendem Grade. Busgleich vermehrt das Trodnen und Darren die Flammbarkeit und Brennsbarkeit des Torfes.

Preffen bes Lorfes,

Dem Pressen des noch nicht an der Luft ausgetrockneten Torfes, so vortheilhaft basselbe, vom theoretischen Gesichtspunkte aus betrachtet, zu seyn scheint, stellt sich hauptsächlich die Schwierigkeit entgegen, daß die damit verbundenen Arbeitskosten verhältnismäßig sehr hoch zu stehen kommen. Ueberdies verlieren birdei einige Torssorten, welche reich an lockerer Moderssubstanz sind, zugleich mit dem Wasser auch einen Theil dieser lehteren, wodurch sich also ihr Gehalt an Brennstoff vermindert. Zu metallurgischen Zwecken, welche große Mengen eines billigen Brennmaterials ersordern, durfte daher das Pressen des Torfes selbst durch so gut construirte Maschinen, wie die von Willoughy, im Allgemeinen nicht anzurathen seyn.

Tarfteff. bee infttrodnen Torfes.

Um Torf lufttrocken zu machen, verfahrt man auf ganz analoge Weise wie beim Holze. Entweder geschieht es in freien hausen oder unter Schoppen. Welcher Methode man sich aber bediene, so dursen die Torfstücke nicht dicht aneinander gerückt, sondern mit Zwischenräumen, gleich einer regelmäßig durchbrochenen Mauer, ausgeschichtet werden. Weder die Breite noch die Höhe der Hausen darf beträchtlich seyn; die erstere wird durch die Gesammtlänge von drei die vier, etwa ein Paar Zoll von einander stehenden Torfziegeln bestimmt; die letztere ist, je nach der Beschaffenheit des Torfes verschieden. Man schichtet nämlich die Torshausen so hoch auf, als es angeht ohne dieselben dem Umstützen oder die untersten Torfschichten dem Zerdrücken auszusesen. Beim Trocknen in freien Hausen ist es zweckmäßig, letztere mit einer losen Bedachung von leichten Brettern ober derzl. zu versehen.

Daren bes Das Darren bes Torfes gefchieht an vielen Orten in Darrofen ober Torfes. Darrammern von gleicher Conftruktion wie bie, welche man beim Bolge

anwendet. Muf einigen Buttenwerten , wie g. B. auf ber Gifenhutte Ro. nigebrunn in Burtemberg, bebient man fich bagegen ber Torf-Darrofen von eigenthumlicher Conftruction. Den Ronigsbrunner Dfen haben Regnault und Sauvage beschrieben (Ann. des mines, 3leme serie, T. X, p. 289). Ginen Muszug Diefer Befchreibung findet man in Rarften's Gifenbuttenkunde, 2te Muflage, Bb. 2, G. 344. Diefer Darrofen, in welchem die Temperatur bes Darr-Raumes nicht viel uber 1000 C. ju fteigen pflegt, faßt 11,500 Stud Torf, welche auf einer mit Solz belegten eifernen Platte aufgeschichtet werben, bie burch eine Feuerung von unten ber ermarmt wird. Die ausgetriebenen Bafferbampfe nehmen ihren Beg burch mehrere Deffnungen am oberen Theile ber Rudwand bes Darr= Raumes und treten aus biefen in einen Raum ein, welcher burch eine von ber Reuerung ausgebende, beberformig gebogene eiferne Rohre (bie gu= gleich bie Stelle einer Effe vertritt) ftart erwarmt wirb. Bon bier aus gelangen biefelben burch eine im Dechaemolbe angebrachte Deffnung in's Damit bas Darren burch Ginftromen trodner Luft begunftigt werbe, find an dem unteren Theile ber Bormand bes Darr-Raumes, bicht über ber eifernen Bobenplatte, mehrere Locher vorhanden. Bum Darren ber gebachten Ungabl Torfftude wird eine Beit von 9 - 10 Tagen erforbert. Der zu Ronigsbrunn angewendete lufttrodne Torf verliert etwa 40 Procent von feinem Gewichte und faft 50 Proc. von feinem Bolus men. - Gedarrter Torf muß wo moglich gleich nach bem Darren gur Reuerung angewendet werben, weil er fonft binnen furger Beit wieber einen Theil der verlorenen Keuchtigfeit aus ber Luft angieht. Gehr vortheilhaft ift es baber, ben gebarrten Torf unmittelbar aus ber Darrfammer gu ber= Um bies moglich ju machen, wird aber naturlicher Beife mehr brauchen. als ein Darrofen erforbert.

IV. Bon ber Braunfohle. A. Gigenichaften ber Brauntoble.

Die Brauntoble ift, gleich bem Torfe, ein burch naffe Bermoberung Bergleichung verandertes Solg, mit dem Unterschiede jedoch, bag biefer ber Gahrung mit Zert und verwandte Procef bei ber erfteren weiter vorgefchritten ift ale bei bem Roch langer ale bie Brauntoble ift bie Steintoble ber Birtung beffelben ausgesett gewefen. Die Gigenthumlichkeit biefes in ber Ratur fortwahrend thatigen, unter gewöhnlichen Umftanden außerft langfam fortichreitenden Proceffes befteht barin, bag fich in ben erften Stabien beffelben, wie fie beim Torfe und theilmeife auch bei ber Brauntoble ftattfinden, aus einem Theile ber bie Solgfubftang bilbenben Stoffe (Roblenftoff.

Sauerftoff und Bafferftoff) Kohlenfaure und Baffer erzeugen, woburch folglich ein an Roblenftoff relativ reicheres Probutt gurudbleiben muß, als wir baffelbe im Torfe und in ber Brauntohle erbliden. Bei ber Ent= ftehung ber Steintohle, alfo in fpateren Stabien bes Proceffes, icheint, außer ber fortgefesten Bilbung jener beiben Rorper, noch bie Entwicklung von Grubengas (CH4) bingugutommen. Dies ift nicht allein ber Bu= fammenfebung ber Steintoble, im Bergleich zu ber bes Solges, gemaß, fonbern wird auch burch bie befannte Thatfache ber fchlagenden Better (Unhaufungen von Grubengas) in ben Steinkohlengruben fehr mahrichein= lich gemacht. - Rimmt man allein auf die Gigenschaften Rudficht, fo ift es nicht moglich, eine icharfe Grenze zwischen Brauntoble und Steintoble ju gieben, welche foffile Roblenarten nur in Bezug auf ihr geognoftisches Bortommen ftreng von einander gefchieben werben tonnen. Namen Brauntoble bezeichnet man namlich jebe naturlich vorfommende Roble, welche in ben Kormationen uber ber Kreibe (alfo junger als biefelbe) angetroffen wirb, mahrend man jebe altere Roble im Allgemeinen Steinfohle nennt.

Arten ber Braun. fobie.

Die verschiedenen Arten ber Brauntoble werben gewohnlich in fafe = rige, erdige und mufchlige Brauntoble eingetheilt. Diefe Gin= theilung, obgleich aus ber Struftur entnommen, ftellt gleichwohl bie Brauntohlen von ungefahr gleichem Alter und verwandter chemischer Beschaffenheit gufammen, gang abnlich, wie es bei ber Gintheilung bes Torfes in gelben, braunen und fcmargen ber Fall ift. Die fafrige Brauntoble, mitunter auch Lignit, foffiles ober bituminofes Bolg genannt, befist mehr ober meniger beutlich die Struftur bes Solges und ber Pflangentheile, aus benen fie gebildet murbe. Gie ift bie jungfte unter ben Braunfobien. Die erdige Brauntoble ober Erbtoble hat biefe Struttur gang ober theilmeife eingebußt, ohne aber ichon bie fefte Befchaffenheit und ben mufch= ligen Bruch ber mufchligen Brauntoble, ber fogenannten Dechtoble. angenommen zu haben. Diefe lettere ift ftets alter als bie fafrige Brauntoble, allein bas relative Alter ber Erdtoble ift minder ficher, ba ihre Struftur nicht immer bie Kolge ihres Altere ift, fonbern gumeilen auch von beigemengten unorganifchen Stoffen bebingt wirb. Kaft icheint es, als rubrten bie fafrige Braunfohle und bie Dechfohle hauptfachlich von folfilem Stammbolge ber, mabrend bie Erbfoble in manchen Kallen ale ein tertiarer Torf ju betrachten fenn burfte.

Beftanb. thetic ber Braun. Auf gleiche Weise, wie es beim holze und Torfe ber Fall ift, laft sich bie Brauntohle als aus fester Brauntohlenfub franz und Waffer gusammengesett betrachten, wobei unter letterem alle Feuchtigkeit verstanben wird, die bei einer etwas über ber Wassersiedhine liegenden Temperatur entweicht.

Die feste Braunkohlenmasse besteht aus einem organischen und Digan Theile. — Der organische Theil ift zus Braunkohnnafte. Der organische Theile Theil ift zus Braunkohnnafte.

höchstens gegen 2 Proc. betragenden Menge Stickstoff. Regnault anas
lystet mehrere Braunkohlenarten und fand die Bestandtheile ihrer organis
schen festen Masse wie folgt:

	Rohlen= ftoff.	Baffere	Sauer: fteff. *)
Fafrige Braunkohle von Uenach	57,29	5,83	36,88
Erdige aus Griechenland	67,28	5,49	27,23
Diefelbe Urt von Roln	66,96	5,27	27,77
Mufchlige Braunkohle von ber Rhonemunbung.	73,79	5,29	20,92
Diefeibe Art von Dar	74,19	5,88	20,13
Diefelbe Urt vom Meifner	73,00	4,93	22,07
Diefelbe Urt aus ben Dieberalpen	70,02	5,20	21,77
Diefelbe Urt von Elinbogen	77,64	7,85	14,51

Außer Regnault haben Kuhnert, Barrentrapp und Liebig Analyfen von Braunkohlen geliefert (f. Knapp's Technologie Bb. 1, S. 20). Aus allen diesen Untersuchungen geht hervor, daß die mittlere Zusammenssehung der organischen sesten Masse der genannten brei Braunkohlenarten in runder Zahl etwa angenommen werden kann, wie folgt:

		Rohlen=	Baffers fteff.	Cauer:
Fafrige Braunkohle .		60	5	35
Erbige Braunkohle .	٠.	70	5	25
Mufchlige Brauntoble		75	5	20

Nehmen wir auch hier an, wie es bereits beim holze und Torfe geschah, bas der Sauerstoff (bessen Menge durch die des Stickstoffs etwas verringert wird) mit einer entsprechenden Quantitat Wasserstoff zu Wasser verbunden sep, so ergeben sich folgende Zusammensehungen:

		Roblen:	Baffer:	Rauer=
Fafrige Brauntoble .		60	1	39
Erdige Braunfohle .		70	2	28
Mufchlige Brauntoble		75	3	22

Die Bufammenfetung der organischen festen Masse ber fafrigen Brauntoble kommt also ber der ahnlichen Masse bes Torfes (60 Koblenftoff,

^{*)} Der fleine Stidftoffgehalt ift in ber angegebenen Denge bes Sauerftoffe einbefaßt.

Unerganifder Theil ber feften Brauntoblen. maffe.

38 Sauerftoff) außerft nabe. - Der unorganische 2 Wafferftoff Theil ber Braunkohlenmaffe ift, feiner Qualitat nach, wefentlich von bem bes Torfes verschieden; tommt bemfelben aber in feiner Quantitat im Ills gemeinen gleich. Reinfch und Barrentrapp analyfirten Brauntoblen= afche und fanden barin, ber Erftere: 50 Proc. fcmefelfaures Gifenorpbul, 25,4 Proc. unterfdmefligfauren Ralt, 20 Proc. Sand, 3.6 Proc. Gpps, 1,9 Proc. unterschwefelfaures Rali; ber Lettere: 75,5 Proc. Gpps, 19,27 Proc. Riefelerde und Thon, 11,57 Proc. Thonerde, 5,78 Proc. Gifenorph, 2,64 Proc. toblenfaures Rali, 2,58 Proc. Magnefia. Die Afche ber Brauntohlen ift alfo fowohl burch ben Mangel an Phosphorfaure ale burch bas Borhandenfenn einer bebeutenben Menge Schwefelfaure fehr beftimmt von ber Ufche bes Torfes verfchieben. - Ueber bie Menge ber in ber feften Brauntohlenmaffe vorbandenen Ufchentheile befigen wir Untersuchungen von Regnault, Rarften, Rubnert, Reinfch, Barrentrapp und Balling (f. Knapp's Technologie Bb. 1, G. 18), aus benen hervorgeht, bag biefelbe von 1 Proc. bis ju 50 Proc. und baruber fcmanten tann. Bei ben meiften Braunkohlenforten fcheint fie jedoch nicht unter 5 Proc. und nur felten uber 10 Procent gu betragen.

Chareffer. Bigit rachalt

Der Baffergebalt ber frift gegrabenen Brauntoble ift zuweilen, ber Braunt besonders wenn die betreffenden Gruben dem Gindringen der Tagemaffer ausgefebt find, febr betrachtlich, und fann bis ju 50 Proc. und baruber Derfelbe ift jedoch auch jum Theil von ber Beschaffenheit ber Roble abhangig, indem fafrige Braunfohle und Erbeoble mehr Baffer ein-Lufttrodine Brauntoble enthalt gefaugen als die fefte Dechkohle. wohnlich nicht uber 20 Proc. bngroffopifches Baffer, gute Dechtoble weit meniger.

Rach biefen Daten ift es bei ber Brauntohle eben fo fchwer als beim Torfe, ein allgemeines Bild fur die Busammensetzung berfelben gu ent= merfen. Es fann bies nur unter Borausfebungen gefchehen, welche feine allgemeine Gultigkeit befigen. Wenn wir namlich ben febr fchwankenben Ufchengehalt vernachläffigen und ben burchichnittlichen Baffergehalt ber lufttrodnen Brauntoble ju 20 Proc. annehmen, fo ergeben fich folgende Bufammenfebungen in runber Babl.

	Roblens fteff.	Waffer:	Chem. geb. Waffer.	Ongroff. Baffer.
Fafrige Brauntohle .	48	1	31	20
Erdige Brauntohle .	56	2	22	20
Mufchlige Brauntoble	60	3	17	20

Die Brennbarteit ber Brauntoble ift geringer ale bie bes Bolges, obgleich man aus bem großeren relativen Bafferftoffgehalte berfelben auf

bas Umgekehrte fchließen follte. Der Grund hiervon liegt in ber weit weniger porbfen Struktur ber Braunkohle. Die fafrige Braunkohle kommt in ihrer Struftur gwar bem Solge nabe, befist aber auch einen nur wenig großeren Bafferftoffgehalt als biefes.

Die Flammbarteit ber Brauntohlen fieht, mas bie Lange ber Flamme Blamm betrifft, zwischen der bes Bolges und der Steinkohle. Die Pechkohle kommt einigen Steinkohlenforten bierin vollkommen gleich, mabrend bie fafrige Braunkohle bem Solze naber ftebt.

Der abfolute Barme-Effett ber Brauntohlen fann, bei gegebener Mbfg Bufammenfebung berfelben, leicht nach ber bereits fruber erlauterten Dethobe gefchatt werben. Bei Unnahme ber oben angeführten mittleren Bufammenfegungen und bei Bernachläffigung bes Gehaltes an Afchentheilen, ergeben fich folgende abfolute Barme-Effette.

1)	Lufttrodine B		Abfoluter B.=E.						
	Fafrige							0,50	
	Erdige .							0,62	
	Muschlige					•		0,70	
2)	Gedarrte Brauntoble								
	Fafrige							0,63	

Mufchlige .

Berthier untersuchte vermittelft feiner Methode lufttrodine Brauntoblen verschiebener Funborte auf ihren absoluten Barme-Effett, und erbielt bierbei folgende Refultate.

0,84

1 Gwthl. Braunkohle von:				Abfoluter BG.
Fuarch (12 Proc. Ufche) reb	ucirte 18,2	Gmthle.	Blei	0,54
Bal Pineau (6,5 Proc. A.)	» 19,25	10	30	0,57
Fuvean (11 Proc. A.)	» 21,0	20	30	0,62
Garbanne (15,2 Proc. 21.)	· 22,0	20	30	0,65
St Martin be Baub (11 9), 2(.)	» 22.6	19	п	0.67

Saft alle lufttrodnen Brauntohlen übertreffen in ihrem abfoluten Barme-Effette ben bes gebarrten Solzes (= 0,50), bie gebarrte Brauntohle in noch hoherem Grabe.

Der fpecififche Barme-Effett lagt fich bei ber Brauntoble, megen bes ichmankenden Ufchengehaltes, fast eben fo wenig mit Genauigkeit aus ihrem fpecififchen Gewichte bestimmen, ale bies beim Torfe ber Fall mar: jeboch liegen bie Grengen bes fpec. Gem. bei ber erfteren weit weniger von einander als bei bem letteren, namlich in ber Regel zwifden 1,15 und 1,3.

Die fastige Braunkohle pflegt bas niedrigste, die Erdkohle bas hochste spec. Gew. zu haben; fur die Pechkohle kann ein mittleres spec. Gew. von 1,2 angenommen werden. Setzt man diese specifischen Gewichte in Verbindung mit den absoluten Warme-Effekten der betreffenden Kohlenarten (f. den spec. Warme-Effekt des Torses), so erhalt man folgende Verhaltnisse der specifischen Warme-Effekte der Braunkohlen unter einander und zu denen des Tannen- und Weisbuchenbolzes.

							Berhältniffe fpec. B.zG.
Fafrige !	Braunt.	υ.	1,15	fpec.	Gew.		0,58
Erbige	39	v .	1,3	20	20		0,81
Mufchli	ge »	υ.	1,2	9	20		0,84
Lufttrod	nes Tar	ine	nhotz				0,19
Lufttroch	nes Be	igb	uchent	olz			0,31

Dbgleich die specifischen Barme-Effette ber Brauntoblen, wegen der nicht in Rechnung gebrachten Afchengehalte, hier zu hoch ausgefallen sind, tat fich gleichwohl aus dieser Zusammenstellung ersehen: daß der specisfische Barme-Effett guter lufttrodner Brauntohle mehr als doppelt so groß als ber bes besten lufttrodnen (Weißbuchen-) holges seyn kann.

Purometr 28. . G. bei Der pprometrische WarmesEffekt irgend einer Braunkohle von gegebener Zusammensehung kann mit Sulfe ber Formel 8. berechnet werden (f. ben pprometrischen WarmesEffekt bes Torfes). Für die folgenden Braunskohlensorten wurde diese Rechnung ausgeführt, ohne jedoch ben Uschensgehalt babei in Betracht zu ziehen.

1) Lufttrodine Braunke	ohle	Pprometr. B.s.C.
Fafrige .		19000 €.
Erbige .		20000 .
Muschlige		20400 •
2) Gedarrte Brauntob	le	
Fafrige .		20800 .
Erbige .		2120° »
Muschlige		21800 »

Luftrodne und fehr reine Brauntohte übertrifft in ihrem pprometrischen Wärme-Effett ben des gedarrten holzes (= 1950°C.), und tann, im gedarrten Buftande, einen um et wa 200°C. hoheren pprometrischen Wärme-Effett erreichen als dieses.

Borbereitung ber Braunfohle gur Unwendung als Brennmaterial.

E1

10

Brauntoblen, welche in feinem fehr feuchten Buftanbe aus ber Grube tommen, pflegt man ohne weitere Borbereitung anguwenden; naffe Brauntoblen bagegen fchichtet man an luftigen, vor Regen gefchutten Orten in Saufen auf, bis fie lufttroden geworben find. Das Darren ber Brauntoble, fo vortheilhaft baffelbe in Bezug auf ihren pprometrifden Barme-Effett fenn mußte, bat man bisher nicht in Musfuhrung gebracht; es ift namlich mit dem Rachtheile verbunden, bag bie Braunfohlen, theils burch bas Einfullen in die Darrofen und burch Berausnahme aus benfelben, theils aber auch burch bas Darren felbft, wobei fie eine vermehrte Sprobigfeit erlangen, leicht bem Berbrodeln ausgesetz und in biefem Buftanbe weniger anwendbar zu Roft-Feuerungen find.

V. Bon ber Steintoble.

A. Gigenfchaften ber Steinfohle.

Bei ber Brauntohle wurde bereits angeführt, bag man unter Stein= arten ber toble jebe naturlich vorkommenbe Roble verftebt, welche in ben unterhalb ber tertiaren Formation liegenden Gebirgsgliebern angetroffen wird. fonders find es die Floggebilbe, und von biefen vorzüglich bie unterfte Gruppe berfelben, die eigentlich fo genannte "Steinkohlen:Kormation" ober bas -Roblengebirge", in welcher fich bie Steinkohlen in größter Baufigkeit und betrachtlichfter Menge finden. Allein auch in bem verfteinerungs= führenben Theile bes Uebergangsgebirges, welches ber Steinkohlen-Formation im Alter vorangeht, werben Ablagerungen von Steintoblen angetroffen. Diefe atteffen Steinkohlen, ber fecunbaren Formation angeborend, nennt man, jum Unterfchiede von benen ber Floggebilbe, Unthracit, Roblen= Eine folche Unterscheibung nach bem Alter blende ober Glangtoble. ift fur ben Metallurgen von Bichtigfeit, ba bie Gigenschaften ber Un= thracite von benen ber eigentlichen Steinkohlen mefentlich abzumeichen pflegen, mobei es jeboch eben fo wenig an Uebergangen fehlt, als folche aus ber mufchligen Brauntoble in gewiffe jungere Steinkohlen ftattfinden. Die eigentlichen (Flot:) Steintohlen theilt man am zwedmäßigften, nach ihrer chemifchen Conftitution und ihrem in Folge bavon verschiebenen Berhalten im Feuer, in Sandtohlen, Sintertohlen und Badtohlen. In einem fpateren Abichnitte, in welchem vom Bertohten (Bertohlen) ber

Steinkohlen bie Rebe fenn wirb, foll biefes verschiebene Berhalten ber Steinkohlen bei hoherer Temperatur angeführt werben; von ihrer chemis fchen Conftitution foll bagegen fogleich bie Rebe fenn. - Gine andere Gin= theilungsart ber Steinkohlen begieht fich auf Die Struftur berfelben. Dan unterscheibet hiernach: Dech toble, Schiefertoble, Grobtoble, Blattertoble, Fafertoble u. f. w. Unter Pechtoble (auch Cannel= Roble ober Gagat genannt) verfteht man eine Steintoble ohne Schicht= ftruktur im Rleinen, von pechartigem Glange und vollkommen mufchligem Bruche, alfo gang abnlich ber mufchligen Brauntoble, welche ebenfalls Dechtoble genannt wirb. Rur befitt biefe nie eine fo buntet fcmarge Karbe und felten einen fo farten Glang wie bie lettere. Die Schiefertoble bat eine febr beutliche Schieferftruftur, welche in ber Grobtoble grobfchiefrig , in ber Blattertoble bochft feinschiefrig wird. Die Fafertoble (fafriger Unthracit, mineralifche Solgtoble), welche in allen Steinkohlenfloben ale Begleiter ber gewohnlichen Steinkohlen vorkommt, gleicht mehr ober weniger ber funftlichen Solgtoble.

Beffanb. theile ber

Refte Steinkohlenmaffe und hnaroftopifches Baffer, bei einer Greinfoble, etwas uber ber Baffersiedhige liegenden Temperatur entweichend, bilben bie Gubftang ber Steintoble.

Organ. Theil ber feften Cteinfobien-

Die fefte Steinkohlenmaffe befteht aus einem organifchen und einem unorganifden Theile. - Der pragnifche Theil enthalt bies felben Beftandtheile, wie wir fie bereits beim Torfe und ber Brauntoble tennen gelernt haben, namlich Roblenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff. Die Menge bes letteren pflegt in ben Steinkohlen nicht großer ju fenn ale in ben Braunkohlen, namlich bochftene gegen 2 Proc. gu be= Jacquelin fand benfelben in einer Steinkoblenforte ausnahme= weife = 2,90 Proc. Die Modificationen, welche ein folder Stidftoff= gehalt auf bie Eigenschaften ber Steinkohle ale Brennmaterial hervorbringt, find hochft unbedeutend, weswegen berfelbe bei ben folgenden Betrachtungen uber ben Barme-Effett ber Steinkohlen unbeachtet gelaffen werben tann. Untersuchungen über bie chemische Busammenfepung bes organischen Theiles ber feften Steinkohlenmaffe find befonbers von Rarften, Jacquelin, Richardson und Regnault angestellt worben. Die Unterfuchungen von Regnault find bie neueften und befonders intereffant burch bie Babl und Auswahl ber verschiebenen Rohlenforten, beren geognoftisches Alter angegeben ift. In ber folgenben Tabelle find bie Refuttate biefer Unterfuchungen gufammengeftellt. Die fleine Menge bes Stidftoffe, welche bei einigen ber analpfirten Steinkohlen von Regnault genau ermittelt murbe, ift hierbei nicht angegeben, fonbern ftete in bem angegebenen Sauerftoffgehalt einbegriffen.

Art ber			Bufammenfegung.				
Steinkohle.	Fundert.	Formation.	Rohlens ftoff.	Waffer= ftoff.	Sauer:		
	1. St. Girens.	Dbere Rreibe.	76,05	5,69	18,26		
a see.	2. Gt. Colombe.	Diefelbe.	76,09	5,84	18,07		
Sandfohle. }	3. Blancy.	Roblenformation.	78,26	5,35	16,39		
(4. Noron.	Reuper.	78,32	5,38	16,30		
(5. Commentry.	Rohlenformation.	82,92	5,30	11,78		
Sinterfohle. ?	6. Epinac.	Diefelbe.	83,22	5,23	11,55		
	7. Géral.	Unterer Dolith.	84,56	5,32	10,12		
,	8. Rive be Gier.	Roblenformation.	84,89	5,75	9,36		
- 1	9. Derfelbe.	Diefelbe.	85,08	5,46	9,46		
- 1	10. Bancafhire.	Diefelbe.	85,81	5,85	8,84		
1	11. Rive be Gier.	Diefelbe.	86,30	5,27	8,43		
1	12. Mons.	Diefelbe.	86,49	5,40	8,11		
	13. Lavapffe.	Diefelbe.	86,56	5,56	7,88		
m. re.cc. 1	14. Mons.	Diefelbe.	87,07	5,63	7,30		
Backfohle.	15. Rive be Gier.	Diefelbe.	87,45	5,77	6,78		
	16. Derfelbe.	Diefelbe.	89,04	5,23	5,73		
- 1	17. Derfelbe.	Diefelbe.	89,07	4,93	6,00		
- 1	18. Demcaftle.	Diefelbe.	89,19	5,31	5,56		
1	19. Dbernfirchen.	Dbere Jura.	90,40	4,88	4,72		
1	20. Rive be Gier,	Roblenformation.	90,53	5,05	4,42		
1	21. Alais.	Diefelbe.	90,55	4,92	4,53		
1	22. Dapenne.	Uebergangeform.	92,85	3,96	3,19		
	23. Nachen.	Diefelbe.	93,56	4,28	2,16		
Orniformit)	24. Gvanfea.	Diefelbe.	94,05	3,38	2,57		
Anthracit.	25. Lamure.	8ia6 *).	94,07	1,75	4,18		
1	26. Benfplvanien.	Uebergangeform.	94,89	2,55	2,56		
(27. Macot.	Lias.	97,23	1,25	1,52		

Außerbem mogen hier noch bie Resultate von Jacquelin's Unterfuchungen, vier verschiedene Anthracite betreffend, einen Plat finden. Der Stickstoffgehalt bieser Anthracite wurde burch besondere Bersuche genau ermittelt.

	Rohlen: ftoff.	Waffer= itoff.	Cauer.	Stid- ftoff.
Svanfea	92,16	3,66	3,89	0,30
Sable (Garthe : Depart.)	93,69	2,67	1,16	2,48
Bigille (Tferes Depart.) .	95,22	1,89	0	2,90
Ifere Depart	97,84	1,55	0	0,60

Bufolge aller biefer Unalpfen laffen fich, fur bie organische fefte Maffe ber vier hauptarten ber Steinkohlen folgenbe mittlere Busammensehungen in runder Bahl annehmen.

[&]quot;) Dag biefe Steinkohle, so wie bie von Macot, obgleich fie fich in einem zur Flöpformation gehörigen Gebilbe findet, bennoch die Zusammensetzung und Cigenschaften bes Anthracit's befitt, scheint, zufolge Regnault's Bemerstung, von ber Einwirkung plutonischer Gesteine auf bieselbe herzurühren.

		Rohlen: ftoff.	Baffer:	Cauer:
Sandtohle .		77	5	18
Sinterfohle.		83	5	12
Badtoble .		87	5	8
Unthracit .		95	3	2

Durch die Unnahme, bag, gleich wie beim Solze, Torfe und bei ber Brauntoble, ber gange Sauerstoffgebalt ber Steinkohlen als mit einer ents fprechenden Menge Bafferftoff ju Baffer verbunden betrachtet werben fann, wird biefe Bufammenfetung veranbert ju ungefahr:

		5	tohlen=	Baffer= ftoff.	Waffer.
Sandtohle .			77	3	20
Sintertoble			83	4	13
Badtoble .			87	4	9
Unthracit .			95	3	2

Die mittlere Busammensebung ber Sandtoble nabert fich ber ber mufchs ligen Brauntoble, welche oben gu 75 Roblenftoff, 3 Bafferftoff und 22 anorgan. Theil Maffer angegeben murbe. — Der unorganische Theil ber festen Steinkohlenmaffe befteht im Allgemeinen aus benfelben Beftandtheilen. welche in ber Ufche ber Brauntohlen gefunden werden; übrigens aber ift feine nabere Bufammenfetung febr von lotalen Umftanben abhangig. pielen Steinkohlenarten treten Riefelerbe und Thonerbe ale vormaltende Bestandtheile ber Afche auf, in anderen Gope und Schwefeleisen, welches lettere, ale Schwefellies, außerft baufig eine unwilltommne Beimengung ber Steinkoble bilbet. Kerner pflegen in ber Steinkoblenafche vorzutom= men: Gifenornb, Manganornb, Ralberbe, Magnefia (bie beiben letteren an Roblenfaure gebunden), fo wie auch geringe Quantitaten von Chlor (ober Salgfaure) und Job. Der lettere Bestandtheil murbe von Buffp aufgefunden. - Weber Phosphorfaure noch Alkali bat man bisber in ber Steinkohlenasche nachweisen tonnen. Der relative Afchengehalt verschiedener Steintoblenforten ift burch Campabius, Rarften, Richardfon und Regnault bestimmt und zwischen weniger als 1 Droc. bis gegen 30 Droc. gefunden worben. Bei ben meiften Steinfoblen burfte berfelbe faum 5 Proc. überfteigen.

fobten mafie.

Der hygroftopifche Baffergehalt liegt bei ben Steinkohlen awifden engeren Grengen als bei ben in ber Regel meniger bichten Braunfohlen. Die Sanbtoble, beren afchenreiche Barietaten unter ben Steintoblen am perofeften gu fenn pflegen, balt im lufttrodnen Buftanbe, nach Rarften, nicht uber 12 bis 13 Proc. hvaroftopifche Keuchtigfeit, jumeilen aber auch bedeutend weniger. Der Baffergehalt ber Sintertoble ift gewohnlich geringer als ber ber Sandfohle und etwas großer als ber ber Bactohle. einer toblenftoffreichen bichten Steintoble, aus Slogen gewonnen, welche ber Einwirfung ber Tagewaffer nicht ausgefest finb, ift bas Marimum bes Baffergehaltes wohl taum uber 5 Procent au feben.

Rehmen wir ben mittleren hygroftopifchen Baffergehalt ber Steintoblen Ginfades ju 5 Procent und ihren burchschnittlichen Gehalt an Afchentheilen ebenfalls Bufamment gu 5 Procent an, welche Unnahmen eher gu boch als gu niebrig fenn burften, fo ergeben fich bieraus folgenbe mittlere Bufammenfebungen ber vier Roblengrten in runder Babl:

		J	Rohlen Roff.		Waffer- ftoff.			hugroff. unb dem. geb. Baffer.					Afchen= theile.	
Sanbtoble			69		3				23				5	
Sinterfohl	٤.		75		4				16				5	
Badtoble			78		4				13				5	
Anthracit			85		3				7				5	

Bactoblen laffen fich leichter entgunden ale Sinterfohlen und Sand- Brennbarteit toblen; Anthracit gewöhnlich am fcmierigften. Bum Fortbrennen ber Cteintobte. entgundeten Steintohlen ift es erforberlich, bag man entweder großere Mengen berfelben in Brand fest, ober bag befondere Bugvorrichtungen (Roft, Effe u. f. m.) babei in Unwendung gebracht merben.

Gemiffe Sandtohlen, vorzuglich die afchenreichen, laffen fich, fo wie bie Biammbarteit meiften Unthracite, nur burch einen ftarten Luftftrom, und wenn großere Cteinfoble. Quantitaten berfelben entgundet werben, jum wirflichen Entflammen bringen, geben aber bennoch hierbei nur eine fehr turge und fparliche Flamme. Die Badtoblen verbrennen unter allen Steinfohlen mit ber langften und reichften Rlamme. Bon bem Grunde diefes Berhaltens, fo weit berfelbe

Bei Unnahme ber eben angeführten mittleren Busammenfegungen ergeben fich folgende abfolute Barme=Effette ber vier Steintoblenarten im Bergleich ju bem bes Rohlenftoffs = 1.

befannt ift, foll fpater, bei ber Bertohlung ber Steintohlen, Die Rebe fenn.

		Abfolut. B.G.
Sanbtohle		0,78
Sinterfohle		0,87
Backfohle		0,90
Unthracit		0,94

Der abfolute Barme-Effett bes Unthracits ift alfo nur febr wenig von gebeluter bem bes reinen Rohlenftoffs verschieden; es giebt Unthracitarten, welche Eteinfolie. benfelben volltommen erreichen, vielleicht fogar ein wenig übertreffen. -Berthier und Rarften haben verschiebene Steintohlen auf ihren abfoluten Barme-Effekt untersucht, indem fie fich hierbei der Berthier'schen Methode bedienten. Die Resultate von einigen dieser Bersuche sind in dem Folgenden tabellarisch zusammengestellt. Die von den genannten Beobachtern ermittelten Aschengehalte wurden babei angegeben. Bei den fur die absoluten Barme-Effekte gefundenen Bahlenwerthen ift zu beruckssichtigen, daß, wie bereits früher erwähnt wurde, die Berthier'sche Methode eher etwas zu kleine als zu hohe Werthe angiebt. Bei den nur wenige flüchtige reducirende Bestandtheile enthaltenden Steinkohlen ist jedoch dieser Fehler gewiß nur sehr gering und durfte vielleicht dadurch vollkommen compensirt werden, daß ein kleiner Theil des angewendeten Bleiorods durch brennbare Gase reducirt wird, welche von außen her in den Tiegel dringen.

Art ber Stein: fohle.	Funbort.	Reducirtes Blei.	Abfolut. WE.
1	Dberfchlefien (1,9 Proc. Afch	e) 21,15	0,62 Rarften.
ĺ	Dombrowa (4 Proc. U.)	21,20	0,62 Berthier.
	Dberfchlefien (8,4 Proc. 21.)	22,00	0,65 Rarften.
	Saarbruden (3,9 Proc. 21.)	25,85	0,76
Sanbtoble (Dberfchlefien (2,4 Proc. U.)	26,30	0,77
Cambrogie	Dieberfchleffen (1,9 Proc. 2.	26,80	0,79
	Lobejun (7 Proc. U.)	30,80	0,90
- 1	Beftphalen (1,1 Proc. U.)	31,15	0,91
	Durham (5 Proc. 2.)	31,60	0,93 Berthier.
- 1	Beftphalen (1,7 Proc. 2.)	31,65	0,93 Rarften.
(Glasgow (4 Proc. 2.)	24,90	0,73 Berthier.
~	Afturien (1,8 Proc. A.)	26,00	0,76
Sinterfohle (Bigan, England (3,4 Proc. 2.	.) 28,30	0,83
	Dowles (0,3 Proc. A.)	31,80	0,94
	Epinac (12 Proc. A.)	26,80	0,79
1	Beffeges (10,3 Proc. U.)	27,00	0,80
	Mayenne (9,0 Proc. 21.)	27,00	0,80
	Ronchamp (7,0 Proc. 21.)	27,30	0,80
	Mons (5,0 Proc. 21.)	27,40	0,81
	Mais (10,4 Proc. 21.)	27,60	0,81
O . 56. Lt.	Mons (3,0 Proc. A.)	28,10	0,83
Backtohle (Mons (1,7 Proc. A.)	29,00	0,85
	Rive be Gier (2,0 Proc. 21.)	29,60	0,87
	Carmaur (3,5 Proc. 21.)	30,10	0,89
	Newcastle (5,4 Proc. 21.)	30,90	0,91
	Dbernfirchen (2,4 Proc. 21.)	30,90	0,91
	Efchweiler (3,7 Proc. 21).	31,00	0,91
	Wallis (2.7 Proc. 21.)	31,20	0,92

Mls Durchschnitts = Refultat biefer Berfuche uber 10 Arten Sandtohlen, 4 Urten Sinterfohlen und 14 Urten Badtohlen ergiebt fich :

		AF	fol. 28.=6.
Sandtoble mit 3,2 Proc. Afche			0,79
Sintertoble mit 2,4 Proc. Afche	٠		0,82
Badtoble mit 5,6 Proc. Ufche			0,85

welche Berthe fich, unter Berudfichtigung ber Umftande, nicht fehr erheblich von benen entfernen, welche auf theoretischem Bege fur biefe Steinkohlenarten gefunden worden find. In Bezug auf die Sintertoble zeigt fich eine weniger genugende Uebereinstimmung, was aber auch, ba bas Durchfchnitte-Refultat nur aus vier Berfuchen bestimmt wurde, taum anders ju erwarten ift.

Benn die Bufammenfehungen und fpecififchen Gewichte verschiebener exceffiter Steinkohlen gegeben find, lagt fich baraus bas Berhaltnig, in welchem ihre fpecififchen Barme-Effette ju einander und ju benen anderer Brennmaterialien fteben, burch eine einfache Rechnung ermitteln, wie fie bereits oben beim Torfe und bei ber Braunfohle in Unwendung gebracht Dies Berhaltnif ift namlich gegeben burch bie Probutte aus ben abfoluten Barme-Effetten ber betreffenden Brennmaterialien und aus ihren fpecififchen Gewichten.

Ueber bie fpecififchen Gewichte ber Steinfohlen haben gampabius, Rarften, Richard fon und Regnault Berfuche angeftellt. von biefen Beobachtern ausgeführten Bagungen 50 verschiebener Rohlen= forten ergiebt fich bei

Das aus biefen 50 Berfuchen abgeleitete mittlere fpecififche Gewicht ift, fur eine Steinkoble von 8,73 Proc. mittlerem Ufchengehalt, = 1,33. Lagt man jeboch bie fpecifischen Gewichte ber 10 specifisch schwerften Steinkohlen unberudfichtigt, mas mohl (megen ihres ungewohnlich hohen, zwifden 19,20 und 28,4 Proc. liegenden Afchengehaltes) am richtigften fenn burfte, fo er= balt man ein mittleres fpecififches Gewicht von 1,30 fur eine Steintoble von 5 Proc. mittlerem Ufchengehalte. Bon biefem fpecififchen Gewichte entfernt fich bas ber Mehrgahl ber Steinkohlen nur wenig. Die Backohlen pflegen, bei gleichen Afchengehalten, um ein Beringes fpecififch leichter als bie Gintertohlen, und biefe wieber etwas leichter als bie Sandtohlen gu fenn. Das fpecififche Gewicht ber bichteften und fpecififch fdwerften Steintoblenart, bes Unthracite, muß, bei faft afchenfreiem Buftanbe, gufolge Berfuchen von Jacquelin und Regnault, wenigstens gu 1,40 und, bei 5 Proc. Afchengehalt, ju etwa 1,50 angenommen werben. Fur Steinkoh-

toblen mit 5 Proc. Afchengehalt burften baber folgenbe fpecififche Gewichte ale bie mittleren gelten tonnen:

		Mittleres pec. Gew
Sandfohle		1,34
Sinterfohle		1,30
Backohle .		1,26
Anthracit .		1.50

Berben biefe specifischen Gewichte mit ben entsprechenben absoluten Barmes Effekten multiplicitt, so erhalt man folgende Verhaltnisse ber specifischen BarmesEffekte:

Sandfohl	2		1,05
Gintertoh	le		1,13
Backoble			1,13
Unthracit			1,41

Um biefe fpecififchen Barme-Effette mit benen ber Braunkohlen und einiger Solgarten vergleichen zu konnen, find biefelben in ber folgenden Ueberficht mit ben bereits fruber entwickelten specififchen Barme-Effetten biefer Brennmaterialien gufammengestellt und nach ihrer Große geordnet.

	V	erhi	iltn	if D. fpec. 2B.G.
Anthracit				1,41
Backoble			٠.	1,13
Sintertoble				1,13
Sandtohle				1,05
Mufchlige Brauntot	le			0,84
Erdige Braunkohle				0,81
Fafrige Brauntoble				0,58
Weißbuchenholz .				0,31
Tannenholy				0,19

#prometr. 28.-E. ber Steinfoble.

Der pprometrifche Barmes Effett einer Steinkohle von gegebener Busammensehung lagt fich vermittelft ber Formel 8 berechnen. Fur Die vier Steinkohlenforten von ber fruher angenommenen mittleren Busammens febung:

			C	\mathbf{H}	H	-	Afche.
Sandtohle			69	3	23		5
Sintertoble			75	4	16		5
Backtohle			78	4	13		5
Unthracit	_		85	3	7		5

ergeben fich hierbei, wenn ber Ufchengehalt unberudfichtigt bleibt, folgenbe prometrifche Darme-Effette:

Pprometr. D.- C.

Sanbfohle . 2160° E.
Sintereohle . 2190° »
Backohle . 2220° »
Anthracit . 2300° »

Bringt man ben Afchengehalt von 5 Proc. in Rechnung, so werben biese pprometrischen Barme-Effekte kaum um 10° C. niedriger. Der pprometrische Barme-Effekt bes reinen Kohlenstoffs ist früher (f. Zab. V.) zu 2458° C. berechnet worden; ber eines Anthracits von der angenommenen Busammenseigung bleibt also nicht sehr weit hinter demselben zurud. Es giebt Anthracite, welche ihn vollkommen erreichen, ja sogar, wenn sie fast wasserzeichen, ihn übertreffen.

B) Borbereitung ber Steinfohle jur Auwendung als Brennmaterial.

Die Steinkohlen sind, wegen ihres hohen Dichtigkeitsgrades, nicht bazu geneigt, viel Feuchtigkeit in sich aufzunehmen, und die meisten berselben kommen daher in einem so trocknen Zustande aus der Grube, daß sie unmittelbar als Brennmaterial angewendet werden konnen. In den seltenen Fällen, wo dies nicht angeht, schichtet man die seuchten Steinkohlen an tustigen, vor Regen geschüten Orten in Hausen auf. Die einzige Vorbereitung, welche mit allen Steinkohlen vorgenommen werden muß, ist das Zerschlagen zu Stücken von zwecknäßigem Volum, etwa von Faustgröße. Iedoch richtet sich dies zum Theil nach der Beschaffenheit der Feuerungs-Anstalten, in denen dieselben verbrannt werden sollen. Ganz kleine Stücke oder gar pusverförmige Steinkohlen sind aber stets von Nachtheil, weil sie entweder den Rost verstopfen und dadurch den Zug hemmen, oder, in mehr oder weniger unverbranntem Zustande, hindurchfallen und dadurch einen Berlust an nubbarem Brennstoff bewirken. Dasselbe gilt von den Braunkohlen.

VI. Bon der Solzkohle.

A) Gigenfchaften ber Solgtoble.

Die Hotzkohlen besiten, besonders in Bezug auf ihr specifisches Gewicht betytebte. und ihren Aschengehalt, eine verschiedene Beschaffenheit, welche abhangig ift von der Art des Holzes, aus welchem dieselben durch den Berkohlungsproces gewonnen wurden. Man kann baher die Holzkohlen in eben so viele Rlaffen theilen, als es Holzarten giebt. Besonders unterscheidet man in bieser Hinsicht Rohle und harten Holzern ober harte Kohle und Keble von weichen Holzern ober kohle. Die lektere ift ents

weiche Laubholgtoble ober weiche Rabelholgtoble. - Eine andere, noch mefentlichere Eintheilungsart ber Solzkohlen beruht auf bem Grabe ber Berfohlung, ben biefelben erlitten haben. Man unterscheibet bierbei bie burch vollständige Bertohlung bes Solzes gewonnene fcmarge Roble ober Schwarztohle von der burch mehr ober weniger unvollstandige Bertohlung erzeugten rothen Roble ober Rothfoble (charbon roux).

Beftanbtbeile

Reine Bolgtoble ift reiner Roblenftoff. Diefelbe befteht gunachft aus einer Bolitoble. jufammengefetten feften Roblenmaffe und hparoftopifchem Baffer in veranberlicher Quantitat.

Organifder Theil.

Die feste Rohlenmaffe ift aus einem organischen und einem anorganifden Theile gufammengefest. - Der organifde Theil enthalt bie Refte ber burch bie Bertohlung veranberten organifden Solge Bei einer gang vollstandigen Bertohlung murben diefelben nur in Roblenftoff besteben; es scheint aber, bag fich eine berartige Bertohlung auf gewöhnlichem Bege nicht ausfuhren lagt, und bag ftets fleine Quantitaten (1 bis einige Proc.) Bafferftoff und vielleicht auch etwas Sauerftoff (?) in ber Roble gurudbleiben, welche erft bei febr ftarter und anhaltender Glubbige ausgetrieben werben tonnen. In ber Rothfohle ift bie Menge bes barin enthaltenen Bafferftoffe und Sauerftoffe eine weit betrachtlichere als in ber Schwarzfohle. Bur genaueren Ermittelung ihrer Bufammenfetung fehlt es bis jest an Analysen, und wir miffen baber nur fo viel, bag biefelbe meniger Bafferftoff und Sauerftoff als bas gebarrte Solz und mehr als bie Schwarztoble enthalt. Da nun, wie wir fruber faben, bie Bufammenfetung bes vollkommen gedarrten Holzes zu 50 Proc. Roble und 50 Proc. Baffer angenommen werben fann, fo entfernt man fich wohl nicht weit von ber Babrbeit, wenn man bie mittlere Busammenfebung bes organischen Theiles ber Rothtoble gu 75 Proc. Roblenftoff und

25 Proc. Baffer

annimmt. Der Roblenftoffgehalt von 75 Proc. burfte ber Bahrheit giem= lich nahe kommen; allein es ift allerdings nicht gefagt, bag Bafferftoff und Sauerstoff in ben ubrigen 25 Proc., abnlich wie beim lufttrodnen Bolge, fast genau in bemfelben Gewichtsverhaltniffe wie im Baffer fteben. Dies auszumachen, muß fpateren Berfuchen überlaffen bleiben. Daß bie Roths toble feine fo conftante Bufammenfepung bat wie bas vollkommen gebarrte Bolg ober bie Schwarzfohle, bebarf taum einer Unbeutung. Die Grangen ihrer Busammensehung haben faft ben gangen Spielraum gwifchen ber Bu= fammenfebung ber Schwarzfohle und ber bes gebarrten Solzes. - Der Anorganifder anorganifche Theil ber feften Solgtoblenmaffe enthalt naturlicher Beife biefelben Bestandtheile, welche ben anorganischen Theil bes Solzes bilben, allein in relativ großerer Menge, ba fich bei ber Berfohlung bie Quantitat

ber organischen Bestandtheile vermindert, mabrend bie ber anorganischen

biefelbe bleibt. Im Durchschnitte fann man rechnen, baf aus 100 Gewichtstheilen lufttrodnem Solge (mit etwa 20 Proc. hygroftopifcher Feuchtigfeit) 20 Gewichtstheile Schwarzfohle gewonnen werben. ber relative Gehalt an Ufchentheilen in ber Schwarztohle 5mal fo groß fenn als im Solze. Da nun ber Ufchengehalt ber am haufigften angewenbeten lufttrochnen Solgarten gwifchen ungefahr 1/2 unb 1 Procent betragt, fo murbe mithin hieraus ein mittlerer Ufchengehalt ber Schwarztoble von etwa 3 Proc. folgen. Bintler fant, burch vorfichtige Ginafcherung gewogener Roblenmengen, folgende Ufchengehalte:

		Micher	igehalt.
Lindentohle		3,55	Proc.
Uhorntoble		2,27	
Efchentoble		2,27	33
Ulmentoble		2,17	*
Beibentoble		1,50	79
Tannentoble		1,44	39
Fichtentohle		1,38	*
Pappelfohle		1,30	
Buchentoble		1,25	w
Rieferntoble		1,11	39
Birfentoble		0,80	*
Gichentoble		0,75	*

Mus biefen 12 Berfuchen ergiebt fich allerdings nur ein mittlerer Afchengehalt von 1,65 Proc., allein es burfte auch gewiß fein, bag die von Bintler jur Bertoblung angewendeten Solgarten ungewohnlich arm an Ufde maren*). Es tommen zuweilen Solztohlen vor, welche 5 Proc., ja felbft bis gegen 10 Proc. Ufche enthalten. Ein mittlerer Afchengehalt von 3 Proc. burfte alfo gewiß nicht ju boch angenommen fenn. Die Rothtoble befitt einen niedrigeren Ufchengehalt, weil aus einer gewiffen Menge Solg eine größere Quantitat Rothtoble als Schwarztoble gewonnen wirb. Mus 100 Gemichtstheilen lufttrodnem Solze erhalt man namlich burchfcnittlich ungefahr 40 Gewichtstheile Rothtoble; folglich muß ber Afchengehalt ber letteren 21/amal fo viel betragen, als ber bes lufttrodnen Solzes, alfo balb fo viel als ber ber Schwarzfohle, mithin 1,5 Proc.

Der Gehalt ber Solgtoblen an hygroftopifchem Baffer richtet fich nach ibrer Dorofitat und ber Lange ber Beit, in welcher biefelben aufbewahrt worben ber bolgtobie.

^{*)} Es ift übrigens außerorbentlich fchwer, ben Afchengehalt ber Roble und bes Solges burch Ginafchern ju bestimmen. Gelbft wenn bies mit großer Gorge falt gefdieht, ift es nicht zu vermeiben, bag bie außerft feinen Afchenpartifel theilmeife von bem gur Berbrennung nothwendigen Luftftrome und von ben entweidenben Berbrennungsprobuften hinweggeführt werben.

find. Nach Bersuchen von Nau nehmen bie frisch bereiteten Schwarzschlen verschiedener Bolger ichon mahrend ber ersten 24 Stunden nach ihrer Darftellung 0,8 Proc. bis 16,3 Proc. Feuchtigkeit auf, wie folgende Uebersicht zeigt

			Masse	rgehalt
		n		Stunden.
Weißbuchentohle			0,80	Proc.
Eschentoble			4,06	30
Steineichentoble .			4,28	19
Birfentoble			4,40	30
Lardentoble	٠.		4,50	
Uhorntoble			4,80	39
Fichtentoble			5,14	19
Rothbuchenkohle .			5,30	
Rofta ftanientoble			6,06	20
Ulmentoble			6,60	39
Erlenkohle			7,93	*
Rieferntoble '			8,20	10
Baumweibentoble			8,20	29
Ital. Pappelfohle			8,50	>
Tannentohle			8,90	30
Schwarzpappelfohle			16,30	10

Berlifch hat Berfuche angestellt über bie Quantitat Feuchtigkeit, welche Schwarzschlen mahrend eines langeren Zeitraumes aus ber atmospharischen Luft aufnehmen. Er fand bie hierdurch veranlagte Gewichtsveranderung von 100 Gewichtstheilen frischen Birkenkoblen, wie folgt:

100 Gewichtstheile Birtentohlen mogen:

am	24ften Juni			100	Groth!
13	30ften Juni			104,85	10
13	7ten Juli .			105,63	20
"	16ten Juli .			106,57	39
29	29ften Juli			107,62	39
39	20ften Muguft			108,16	39
19	17ten Septemp	er		108.44	10

In einem Zeitraume von 85 Tagen hatten biese Kohlen alfo 8,44 Proc. Feuchtigkeit aufgenommen. Der totale Wassergehalt berselben war aber ohne Zweisel noch größer, benn Werlisch giebt an, daß er ben Versuch mit "frisch aus bem Walbe gekommenen" Birkenkohlen angestellt habe; bieselben waren also nicht warm aus bem Meiler gezogen. Befanden sie sich jedoch nur 24 Stunden außerhalb desselben, bevor sie gewogen wurden, so ergeben die Versuche von Nau, daß sie solchenfalls bereits über 4 Proc. Feuchtigkeit ausgenommen hatten. Mithin durfte ihr totaler Wassergehalt

wohl kaum unter 10 bis 12 Proc. anzuschlagen fenn. "Mus ber von Berlifch gegebenen Ueberficht erfieht man zugleich, bag ber Feuchtigfeitegehalt von Birtentoblen, welche im Commer mahrend etwa 5 Bochen ber Luft ausgelett maren, nicht mehr betrachtlich gunimmt. In ber naffen Sabresgeit tritt biefe Sattigung mit hygroftopifcher Feuchtigfeit weit fcneller ein, und erreicht auch einen boberen Grad. - Der burchschnittliche Bafferges halt mochen, bis monatelang gelagerter Schwarztohlen lagt fich, ba bierbei viel Rebenumftanbe in's Spiel fommen, nicht genau bestimmen; allein man fehlt wohl nicht fehr, wenn man benfelben zu etwa 12 Proc. annimmt. Rach Bergelius beträgt er zwifchen 10 und 20 Proc. - Ueber ben Baffergehalt ber mahrend langerer Beit an ber Luft aufbewahrten Rothtoblen find bis jest noch teine Berfuche befannt geworben. Diefelben find weniger poros ale bie Solgtoblen und gieben baber wohl nicht gang fo viel Reuchtigfeit an. Ginftweilen moge ihr Behalt an hygroftopifchem Baffer ju 10 Proc. angenommen merben.

Bufolge ber eben beigebrachten Daten burfte eine frifd bereitete Schwarg- Bild ven ber toble burchschnittlich befteben aus:

Bufammenf. bet bol;toble.

97 Proc. Roblenftoff,

Ufchentheile.

Der verfchiebene, aber ftets nur geringe Behalt ber Schwarzfohlen an Bafferftoff und vielleicht auch Sauerftoff ift hierbei nicht berudfichtigt worben. Daffelbe gefchah bei ber folgenben mittleren Busammensehung einer lufttrodinen Schwarzfohle.

85 Proc. Roblenftoff,

hygroftopifches Baffer,

Ufchentheile.

Ein allgemeines Bild von ber Bufammenfetung ber Rothtoble ju geben, ift, theils wegen ber noch mangelnden Unalpfen, theils wegen ber Beranberlichfeit der relativen Mengen ihrer Beftanbtheile, noch fcwieriger ale bei ber Schwarzfohle. Gin Difchungeverhaltnig von:

74 Proc. Roblenftoff,

chem. geb. Baffer, 24,5

Ufchentheile, 1,5

mag etwa der Bufammenfegung der frifd bereiteten, und von

66,5 Proc. Roblenftoff,

chem. geb. Baffer, 22

10 hngroftop. Baffer,

1,5 Uschentheile

ber ber gelagerten Rothtoble nahe fommen.

Die Brennbarteit ber gang frifd, bearbeiteten, alfo fo gut wie feine mernnbarteit bogroftopifche Teuchtigfeit enthaltenden Solgtoble ift infofern groß zu nennen,

als biefelbe, einmat entzundet und bem erforderlichen Luftzuge ausgefest, leicht fortbrennt; allein bei ber Schwarzfohle wird, weil biefelbe ein fchlechter Barmeleiter ift und fast feine fluchtigen brennbaren Gubftangen enthalt, ein hoher Barmegrab erforbert, um biefelbe gu entgunben. ftellte Rothtoble entjundet fich bagegen bei einer niebrigeren Temperatur und brennt noch leichter fort. Dit gunehmenbem Baffergehalte vermindert fich bie Brennbarteit ber Solgtoble bedeutenb. Roblen, bie mabrend lange= rer Beit bem Regen ausgeset maren und baburch eine Quantitat Baffer aufgenommen haben, welche ihrem Gewichte beinahe gleichtommt ober baffelbe fogar übertrifft (fogenannte verfoffene Roblen"), tonnen, felbft bei guten Bugvorrichtungen, taum jum Brennen gebracht werden, und ihr Barme. Effett ift ein febr niebriger. Den bochften Grad ber Entzundlichfeit befit bie (am beften vermittelft Metallfugeln in einer Drehtonne) gum feinften Staube germablene Solgtoble. Die Erfahrung bat gelehrt, bag fich biefelbe nicht felten von felbft entzundet. Diefe Gelbftentzunblichfeit fcheint auf ber bekannten Gigenfchaft porofer Roble zu beruben, Bafe, bem Bielfachen ihres Bolumen nach, in fich ju conbenfiren und babei eine ent= fprechende Menge Barme ju entwickeln. Die Große ber Dberflache ber fein germahlenen Roble ift auf einen folden Grad gebracht, bag bie burch Conbenfation ber atmofpharifchen Luft in ihr entwidelte Barme binreicht, bie Bermandtichaft ber Roblenpartitel jum Squerftoff ber atmofpharifchen Luft rege ju machen, welche Bermanbtichaft außerbem noch baburch bedeutend unterftugt wird, bag fich bie erwarmten Roblenpartitel in innigfter Berührung mit comprimirter Luft befinden.

Slammbarfett ber Bolgfoble.

Die Rlammbarfeit ber Schwarzfohle ift febr gering, die ber Rothfohle bagegen bedeutenb. Gingelne Stude ber erfteren verbrennen gang ohne Klamme, verglimmen alfo nur. Liegen bagegen viele folche Stude beifammen und findet ber nothige Bug Statt, fo bilbet fich eine fchwache blauliche Flamme mit gelblicher Spige. Diefe flamme fann aber nicht als ein Beweis bafur angefehen werben, bag jebe Schwarzfohle noch eine Quantitat fluchtiger brennbarer Stoffe (Bafferftoff) enthalt, benn biefelbe murbe fich auch, unter ahnlichen Umftanben, bei einer chemifch reinen Rohle bilben. Sobald namlich viele Rohlenftude neben: und übereinander liegen und das burch ber atmospharischen Luft feinen vollkommnen Butritt geftatten, entfteht bei ihrer Berbrennung, außer der Rohlenfaure, ftets auch mehr ober weniger Roblenorphgas, welches mit blaulicher Flamme ju Roblenfaure verbrennt. Die fcmache Flamme ber Schwarztoblen befitt teinen hoben Barmearad. aus meldem Grunde es fehr unzwedmäßig fenn murbe, Solgtoblen gur Klammenfeuerung anzuwenden. Gine betrachtlich langere, ftarter leuchtende und mehr erhitende Klamme giebt bie Rothtoble. Allein auch biefer bedient man fich nicht bei Flammenfeuerungen, ba es hierbei naturlich am vortheil= hafteften fenn muß, gebarrtes, noch feinen fammtlichen glammenftoff enthals tenbes Sola angumenben.

Der abfolute Barme-Effett ber Schwarg- und Rothfohlen, im atfetuter Bergleiche zu bem bes reinen Rohlenftoffs, ergiebt fich aus ben oben fur beigiebte. biefelben angenommenen mittleren Bufammenfehungen, wie folgt:

	Mbf	olut. WB.=G
Bollig trodine Schwarzfohle		0,97
Lufttrodine Schwarzfohle .		0,84
Bollig trodine Rothkohle .		0,74
Lufttrodne Rothtoble		0,67

Die Rothtoble bleibt alfo in ihrem absoluten Barme-Effette hinter bem ber Steinfohlen gurud; ber ber Schwarzfohle übertrifft ihn aber im Milgemeinen.

Ueber ben fpecififchen Barme-Effett ber Solgtoblen lagt fich nur wenig mit Genauigkeit angeben, ba bie fpecififchen Gewichte ber verschiede= Bolgtobic. nen Arten biefer Roblen bis jest nicht hinreichend ermittelt find, und uberbies noch großen Abweichungen burch lotale Urfachen unterworfen gu fenn Scopoli, Sjelm, Rirman und Saffenfrat haben bie fpecififchen Gewichte mehrerer Schwarzeohlenarten bestimmt, aber mit fehr wenig übereinstimmenben Resultaten, mas vielleicht zum Theil von bem nicht geborig berudfichtigten verschiebenen Reuchtigfeitsgehalte berfelben berrubren mag. Die Berfuche von Saffenfrat, welche bas großte Bertrauen zu verbienen icheinen, haben Folgendes ergeben :

			6	pecif. Ge
Birfenfohle				0,203
Efchentoble				0,200
Elsbeerfohle				0,196
Rothbuchente	oble			0,187
Beigbuchent	oble			0,183
Ulmenfohle				0,180
Rothtannent	oble			0,176
Uhornfohle				0,164
Gidenfohle				0,155
Birnbaumto	ble			0,152
Erlenfohle .				0,134
Lindentoble				0,106

Rimmt man fur alle diefe Roblen, welche, wie es am mahricheinlichften ift, im frifch ausgegluhten Buftanbe gewogen fenn burften, eine gleiche Bufams menfebung (von 97 Proc. Rohlenftoff und 3 Proc. Ufchentheilen) an, fo verhalten fich ihre fpecififchen Barme-Effette genau wie ihre fpecififchen 11m jene aber mit ben fpecififchen Barme : Effetten anderer Gewichte.

N

Brennmaterialien vergleichen ju tonnen, muffen biefelben mit bem abfoluten Barme-Effette ber trocknen Schwarztohle, = 0,97, multiplicirt werden (f. ben spec. B.-E. bes Torfes). Dies ift in ber folgenden Jusammenstellung ausgeführt, welche zugleich die specifischen Barme-Effette ber Steinstohlen, Brauntohlen und mehrerer holzarten enthalt.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6	- 0	as.	erh	6	fpec. 2B.=@.
Birfentoble .			. ~			0,20
Efchentoble .						0,19
Elsbeertoble .						0,19
Rothbuchenfohl						0,18
Weißbuchentohl.						0,18
Ulmentoble .						0,18
Rothtannentohl						0,17
Ahorntoble .						0,16
Eichenkohle .						0,15
Birnbaumtoble						0,15
Erlentoble						0,13
Lindenfohle .		•				0,10
Cinotitioniti .		•	•	•	•	
Anthracit						1,41
Bactoble						1,13
Sintertoble .						1,13
Sandkohle .					•	1,05
Mufchlige Bra	un	Еобі	e			0,84
Erbige Braunt						0,81
Fafrige Braunt			•			0,58
Weißbuchenholz						0,31
Gichenhola .						0,28
Efchenholz .						0,27
Abornholy						0,26
Birtenholy						0,25
Rothbuchenholz						0,24
Ulmenhols						0,23
Erlenholy						0,22
Tannenholy .						0,19
Sichtenholz .						0,19
Lindenholg						0,18
Schwarzpappell	bol	ð	•			0,15
		-	_			

Un biefe Ueberficht Enupfen fich folgende Betrachtungen. Buerft erfieht man

baraus, welcher außerorbentliche Unterfchied zwifden ben fpecififden Barme-Effetten gewiffer Bremmaterialien ftattfindet. Der fpecififche Barme-Effett bes Unthracits ift faft 10mal fo groß, als ber bes Schwarzpappelholges. Ferner ergiebt fich, bag ber fpecififche Barme-Effett ber Bolgtoble ftete geringer ift, als ber ber betreffenben Solgart, aus welcher fie gewonnen murbe. Co ift j. B. ber fpecififche Barme-Effett ber Beigbuchentoble = 0,18, mabrent ber bes Beigbuchenholges = 0,81 ift; ber ber Gichentoble = 0,15, ber bes Gichenholges = 0,28; ber ber Aborntoble = 0,16, ber bes Ahornholges = 0,26; ber ber Lindenfohle = 0,10, ber bes Lindenholges = 0,18. Bei anderen Solgern ergeben fich bagegen weit geringere Unterschiede zwischen ben betreffenden specifischen Barme-Effetten. Bei ber Birte ift bied Berhaltnif nur wie 0,20 : 0,25, bei ber Fichte (Rothtanne) wie 0,17 : 0,19. Wenn bie Bolgtoble genau baffelbe Bolum batte, wie bas lufttrodne Solg, aus bem fie gewonnen murbe, fo mußte fich, wie leicht einzuseben, ber fpecififche Barme-Effett ber erfteren gu bem bes letteren annabernd wie 1 : 2 verhalten. Das lufitrodne Solg enthalt namlich ungefahr 40 Proc. Rohlenftoff, wovon etwa bie Salfte, alfo 20 Proc., burch bie Bertohlung gewonnen wird. Unter jener Unnahme vom gleichen Botume bes unvertohlten und vertohlten Solges murbe alfo bas lufttrodne Solg in demfelben Raume gerabe boppelt fo viel Rohlenftoff enthalten, als bie baraus gewonnene Roble. Diefe hat aber feineswegs ein folches Botum, fondern ftets ein geringeres, indem bekanntlich alles Bolg bei ber Ber= tohlung fdwindet. Bon bem Grabe biefes Schwindens ift es alfo abbangig, wie weit ber fpecififche Barme-Effett ber Roble gu bem bes betreffenden Bolges von bem Berhaltniffe 1 : 2 abweicht. Je geringer bas Schwinden mar, befto annahernber wird bas Berhaltniß erreicht werben, mabrend ein bedeutendes Schwinden ftattfinden mußte, wenn fich bies Berhaltnif naher an 1 : 1 geftaltet. Fichtenholz (0,17 : 0,19) murbe biernach bei ber Bertohlung weit mehr fdwinden, als Beigbuchenholz (0,18:0,31) und Cichenholz (0,15 : 0,28). Dies wird burch bie Erfahrung beftatigt.

Der pprometrifche Barme-Effett ber Solgtoblen fann, mit Sulfe ber Formel 8, leicht burch Rechnung ermittelt werben. Man finbet auf Dolgtobie. biefe Beife, wenn man bie fruber angenommenen mittleren Bufammen= fegungen bierbei ju Grunde legt, folgende Berthe:

```
Byrometr. 2B.=G.
Bollig trodine Schwarzfohle .
                                           24500 €.
                                           23650 "
Schwarzfohle mit 12 Proc. Feuchtigfeit
Bollig trodine Rothfohle . . .
                                           22600 »
Rothtoble mit 10 Proc. Feuchtigfeit
                                           21900 »
```

Die trodine Schwarzfohle (mit 3 Proc. Ufchentheilen) erreicht mithin ben pprometrifchen Barme-Effett bes reinen Rohlenftoffs, = 24580 C., fo gut wie volltommen. Der pprometrifche Barme-Effett ber Rothtoblen tommt bem ber Steinkohlen gleich.

B. Gewinnung ber gewöhnlichen Solgfohle (Schwarzfohle).

Die Bewinnung ber Solgtoble, als nicht unter bie metallurgifchen Proceffe gehorig, liegt außerhalb ber engeren Grengen eines Lehrbuches ber De= Da es jeboch eine große Ungabl von Buttenwerten giebt, Die mit Roblerei-Unlagen in Berbindung fteben, burch welche biefelben ihren Roblenbebarf gang ober gum Theil felbft erzeugen, fo ift es fur ben Detallurgen von Bichtigfeit, ein Ginfehen in bie Principien ber Bolgfohlen= gewinnung zu befigen, wenigstens berjenigen Arten berfelben, welche fich geither fur Buttenmerte am vortheilhafteften ermiefen haben. -

Chemifder

Die chemische Theorie ber Bolgvertoblung ift eine febr einfache, wenn es ber botivert hierbei nur auf die Erklarung ber chemischen Bildung ober vielmehr 216fcheibung ber Roble aus bem Solze antommt, eine febr fchwierige und bor ber Sand fogar - wegen ungureichenber Unterfuchungen - nicht aufftells bare, wenn es fich barum banbelt, alle chemifchen Proceffe zu berudfichtigen, welche babei eine Rolle fpielen. Dem 3mede bes Metallurgen genugt eine theoretifche Unficht in ber erftermabnten Beziehung. - Wie bereits fruber angeführt murbe, befteht die trodine fefte Solamaffe, bei Ueberfehung eines geringen Afchengehaltes, aus Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff. Bleich allen organischen Rorpern wird bas Solg bei einer bis gu einem gewiffen Grabe erhohten Temperatur gerfest, b. b. bie beiben gasformigen Beftanbtheile beffelben, Bafferftoff und Sauerftoff, ftreben, burch bie erpanbirende Birfung ber Barme bagu genothigt, aus bem Solge gu entweichen. Das chemifche Gleichgewicht zwifchen ben Beftanbtheilen bes Solzes wirb alfo burch bie erhohte Temperatur geftort: Wafferftoff und Sauerftoff fuchen Gasgeftalt anzunehmen. Dies fann, wegen ber ftarten Uffinitaten biefer Rorper, nicht anders gefchehen, als bag biefelben beim Mustreten aus ihren alten Berbinbungen fogleich neue Berbinbungen eingehen, welche bei ber herrichenben Temperatur zu bestehen vermogen. Muf biefe Beife bilbet fich eine große Ungahl von binaren und ternaren Berfetungs- ober eigent= lich Umfebungs-Produkten, welche, mit Musnahme bes Baffers, fammtlich mehr ober weniger toblenftoffhaltig find. Befchab die Erhipung bee Solges unter binreichenbem Luftzutritt und bis zu bem erforberlichen Temperatur: grade, fo entgunden fich die brennbaren biefer theils fcon bei gewohnlicher Temperatur gasformigen, theils leicht fluchtigen Berbindungen und bilben bas, mas wir unrichtiger Beife bie Flamme bes holges nennen, ba es eis gentlich bie Rlamme jener Berfebungs-Probutte ift. Die Resultate biefer Berbrennung find, wenn biefelbe vollftanbig gefdieht, nur Roblenfaure und

Baffer. Beibe merben fo lange erzeugt, als bie Flamme burch neue Quantitaten ausgetriebener brennbarer Gafe Nahrung erhalt. Endlich verfiegt aber biefe Quelle, indem aller Bafferftoff und Sauerftoff aus bem Solge entwichen find. In bem Momente, wo biefes ftattfindet, bleibt berjenige Theil des Roblenftoffs, welcher nicht burch ben Bafferftoff entfuhrt murbe, im glubenben Buftanbe jurud, und fann nun burch plogliches Abfublen ober Luftabichliegen als Solgtoble erhalten werben. Barum bei einer gur rechten Beit unterbrochenen Berbrennung bes Solges ftets ein folcher Rudftand von Roble bleibt, ober, mit anderen Borten, warum bie Beffandtheile bes Solges nicht gleichzeitig verbrennen, fonbern ber größte Theil bes Roblenftoffs erft zu verbrennen anfangt, wenn Sauerftoff und Bafferftoff in Berbindung mit einem geringeren Theil Rohlenftoff - als fluchtige Berfetungs-Produtte - entwichen find, ift eben in ber Entweichung biefer gasformigen Produtte begrundet. Jedes entzundete Stud Bolg wird querft an feiner Dberflache gerfest, und bie Berfetung beffelben pflangt fich, burch bie nach und nach tiefer eindringende Barme, von außen nach innen fort; mabrent feine Dberflache ichon vertoblt ift, befindet fich fein Rern noch in einem mehr ober weniger ungerfetten Buftante. Diefe an ber Dberflache gebilbete Roble fann aber nicht verbrennen, fo lange ber Rern noch brennbare Gafe entwidelt, welche die porofe Roble burchftromen und fie baburch vor ber Beruhrung mit atmofpharifcher Luft befchuten. - Wird bie Ers Probutte ber bibung des holges in einem abgesperrten, fauerftoffleeren Raume ausgeführt und zugleich dafur geforgt, daß bie fluchtigen Produtte entweichen tonnen, mit anderen Borten alfo, wird bas Bolg einer trodnen Deftillation unterworfen, fo ift auch bier bas enbliche Refultat bas Burudbleiben eines Theils der im Solze befindlichen Roble. Da die entweichenden Berfetungs-Probutte bei biefer Art ber Bertohlung nicht gur Berbrennung gelangen, fo tonnen biefelben aufgesammelt und naber untersucht werden. formig en berfelben bestehen hauptfachlich in Roblenfaure, Roblenorpb, Bafferftoff und Roblenwafferftoff (Grubengas); die fluffigen findet man in zwei Schichten abgefondert, in einer unteren, mafferigen, und einer Unter ben in ber mafferigen Fluffigfeit aufgeloften Berbindungen befindet fich Effigfaure in vorherrichenber Quantitat; bie blige Stuffigfeit, ber fogenannte Theer, befteht aus einem Gemenge gabireicher, jum Theil febr mertmurdiger Stoffe, unter benen befondere Solzgeift (ein bem Altohol ahnlicher Rorper), Raphtalin, Paraffin, Rreofot, Brandol und Branbharg genannt ju merben verbienen.

Die procentische Menge ber Solgfohle, welche burch eine ber beiben er: Procentifdes mabnten Bertoblungearten, namlich mit ober ohne Luftzutritt, erhalten wird, unterliegt großen Abweichungen. Belche jener Arten ber Bertohlung man fich bedient, ift hierbei von feinem bebeutenben Ginfluß; benn bei rich-

bringen.

tiger Leitung bes Processes kann burch eine Verkollung unter Luftzutritt fast eben so viel Kohle gewonnen werden wie durch die trockne Destillation. Die Hauptursache jener Abweichungen liegt in der Zeitdauer der Verkollung.

Rarften's ver- Durch Karsten's interessante Versuche ist es dargelegt, welchen sehr erheblichen Einstu bie verhättnismäßige Dauer des Verkollungs-Processes auf das Kohlenausbringen ausäht. Diese Versuche haben gelehrt, daß man vermittelst einer bei schnell steigender Temperatur, also schnell zu Ende gebrachten Verkollung nur etwa die Halfte berjenigen procentischen Kohlenmenge erhält, welche bei langsamer Verkollung gewonnen werden kann. Uns 100 Gwthl. jeder der solgenden vollkommen sufttrocknen Holzarten erhielt Karsten folgende Kohlenmengen:

Tab. XIV.

	bei rascher Berkohlung. Broc. Kohle.	bei langfamer Berfohlung. Broc. Roble.
Junges Gichenholy	16,54	25,60
Altes Cichenholz	15,91	25,71
Junges Rothbuchenholz (F. sylv.)	14,88	25,88
Altes Rothbuchenholz	14,15	26,15
Junges Beigbuchenholz (C. Bet.)	13,12	25,22
Altes Beigbuchenholz	. 13,65	26,45
Junges Erlenholy	14,45	25,65
Altes Erlenholz	15,30	25,65
Junges Birtenholy	13,05	25,05
Altes Birtenholz	12,20	24,70
Birtenholz, welches uber 100 Jahre in einer Grube als Stempel geftanben		
und fich gut erhalten hatte	. 12,15	25,10
Junges Fichtenholz (P. picea)	14,25	25,25
Altes Fichtenholz	. 14,05	25,00
Junges Tannenholz (P. Abies)	. 16,23	27,73
Altes Tannenholz	. 15,35	24,75
Junges Riefernholz (P. sylvest.) .	. 15,52	26,07
Altes Riefernholz	. 13,75	25,95
Lindenholz	. 13,30	24,60
Roggenftrob	. 13,40	24,60
Stroh von Farrenfraut	. 17,00	27,95
Rohrstengel	. 14,65	26,45

Der Grund biefes grofen Unterschiedes in ber relativen Menge ber gewonnenen Roble ift nicht ichmer gu finden, wenn ein von Rumford ange-

Mumforb's

namlid, daß ber grofte Theil ber Berfebunge-Probufte bereits bei einer bis ju 1500 C. fleigenden Temperatur aus bem Solge entweicht, und bag bierbei ein tobleabnlicher (von Rumford fur wirkliche Roble angefebener) Rorper jurudbleibt, von welchem Rarften fpater zeigte, bag er noch eine betrachtliche Quantitat Bafferftoff und Sauerftoff enthalte. Die procentischen Mengen Diefes tobleahnlichen Rorpers, welche Rumford aus verfchiebenen Bolgarten erhielt, find folgende:

43,00 Prpe. Gichenholz. Ulmenholz 43,27 Ubornhela 42,23 Tannenholz Linbenhola 43,59 Pappelhola 43,57

Bird tiefer ber Rothfohle (charbon roux) naheftebenbe Rorper, welcher bei einer Temperatur von 1500 C. feine Gewichtsveranderung mehr erleibet, allmålig frarter erhipt, fo entwickeln fich neue Quantitaten toblenftoffhaltiger Berfehungs-Produtte, und biefer Entwidlung wird erft burch Gintreten ber Rothgluth ein Biel gefeht. Der grofte Theil bes Bolgvertoblungs: Proceffes tann alfo fcon burch eine allmalig bis ju 1500 C. fleigende Temperatur ausgeführt, bie vollftanbige Beendis gung beffelben aber erft bei Rothglubhige erreicht merben. Diefem michtigen Sabe liegt ber Schluffel gur Erklarung ber bebeutenben Differengen, welche zwifden ber Roblenausbeute einer langfamen und ber einer rafden Bertohlung ftattfinden. Es ift eine bekannte Thatfache, baß Die chemischen Bermandtschaften ber Stoffe in vielen Fallen burch eine erbobte Temperatur gefteigert merben, und bag fich, in Folge bavon, aus mehreren mit einander im Contafte befindlichen Stoffen bei boberer Temperatur andere Produfte bilben, als bei nieberer. Bei einer langfamen Bertob. tung findet nun ber grofte Theil ber fluchtigen Berfetungs-Probutte Belegenheit, bei ber verhaltnigmäßig febr niedrigen Temperatur von 1500 C. gu entweichen, und fuhrt auf biefe Beife einen weit fleineren Theil ber Roble im gebundenen Buftande mit fich fort, ale bei einer übereilten Berfohlung der Kall ift. Bei biefer gefchieht die Bilbung ber Berfegungs. Produtte jum großen Theile in fo hoher Temperatur, bag baburch ftarfere Bermandtichaften erregt und großere Quantitaten Roblenftoff von ben fluch. tigen Berbindungen aufgenommen und entführt merben.

Die Anforderungen des Metallurgen an einen guten Bertohlungs-Proces Bute Coffebiuna. befdranten fich auf die Erzeugung einer gemiffen Menge fehlerfreier bolg. toble bei moglichft geringem Roftenaufwande; Die Unfammlung und Benubung ber fluchtigen Berfetunge-Probufte liegt ganglich außerhalb bes Rreifes metallurgifder Arbeiten, und follte baber, wenn fich ein Buttenwert

gleichwohl bamit abgiebt, ftets nur als ein untergeordneter 3wed betrachtet werben, welcher bie Erreichung wichtigerer 3wede nicht beeintrachtigen barf.

Dauptarten b. Doigvert. im Großen.

Die im Borigen ermahnten Urten ber holzverkohlung werben beide im Großen ausgeführt, und zwar mit mancherlei Mobifikationen, burch welche jebe biefer hauptarten — Berkohlung unter Zutritt ber atmosphärischen Luft und Berkohlung unter Ubsperrung derfelben — wieder in mehrere Unterabtheilungen zerkallt.

1) Solzvertoblunge: Proceffe unter Butritt ber atmofpharifchen Luft.

Milgemeine Borbemert.

Bebedt man einen aus möglichst dicht an einander gelegten Scheiten aufgeschichteten holzhausen mit einer feuerfesten, pordsen hulle z. B. mit loder aufgestampster Erde, und setzt denselben darauf an irgend einem Punkte in Brand, so wird, vorausgesetzt, daß jene hulle den richtigen Grad der Porosität besitzt und badurch sowohl der nothigen atmosphärischen Luft den Eintritt als den entwickelten Gasen den Austritt gestattet, eine langsame Berbrennung eintreten. Das Feuer wird sich, wenn man es durch zwedmäßig angebrachte Zuglöcher leitet, von der angegündeten Stelle weiter und weiter verdreiten, die es endlich den ganzen hausen in Brand gesetzt und sammtliches holz in Kohle umgewandelt hat. Demmt man zur Zeit, wo dieses der Fall ist, allen Lustwechsel durch Schließung der Zuglöcher und festeres Ausstampsen der Erdecke, so werden die Kohlen in dem sauerstoffteren Raum ertössche und nach und nach darin erkalten.

Da bie verschiedenen Stellen bes Solzhaufens bei ber allmalig um fich greifenben Berbrennung ju verschiedenen Zeitpunkten in Brand gerathen, fo fcheint es eine unmittelbare Rolge hiervon zu fenn, bag ein Theil des fruber entgundeten Solges gu Ufche verbrannt fenn muffe, mabrent bas gulett entgundete noch im Brennen begriffen ift. Benn bie einbringenbe atmofpharifche Luft mabrend bes gangen Proceffes ihren Beg burch benjenigen Drt nahme, wo bie erfte Ungundung gefchab, fo mare jener Uebel. ftanb allerdings ein unvermeiblicher; benn alebann murbe bie bereite gebils bete, aber noch glubenbe Roble ber ferneren Ginwirfung ungerfetter ober boch freien Sauerftoff haltender Luft und folglich ber Einascherung ausge. fest fenn. Gine Sauptregel bei ber Bolgvertoblung ift es baber: ben Luft. ftrom fo gu leiten, bag er fo viel wie moglich nur mit bem in ber Bertohlung begriffenen Solge, nicht aber mit bem bereits vertohlten in Berührung tommt. Bolltommen lagt fich bies naturlich nie erreichen, und ein Theil ber gebilbeten Solgtoble muß baber bei jeber Bertohlung unter Luftgutritt geopfert merben. Die Erfahrung bat jedoch gelehrt, bag biefer Theil nur ein verhaltnigmaßig geringer ift. - Der

langfamen und unvollständigen Berbrennung, welche innerhalb bes bededten Saufens fattfindet, entgeht ein bedeutender Theil ber fluchtigen, brennbaren Berfetunge-Probutte. Diefelben werben in ber Rachbarichaft ber brennen. ben Bone aus bem Bolge entwidelt, treten aber größtentheils mit feiner ungerfetten Luft in Beruhrung; und außerbem ftellt fich ihrer Berbrennung ein anderes Sinbernif entgegen. Sowohl bas aus bem Solze entweichenbe Baffer als bie ubrigen baraus entwickelten Stoffe binben, inbem fie Basgeftalt annehmen, eine fo betrachtliche Barmemenge, bag fich bie Temperatur bes holges und ber bagmifchen befindlichen, überbies noch mit Roblenfaure, Stidftoff und Bafferbampf gemifchten Bafe in nicht großer Entfernung von ber brennenden Bone verhaltnigmäßig niebrig erhalt, und baburch ber Entgundung ber letteren Schranten fest. Ein Theil berfelben wird aber, fo viel fich einsehen lagt, ber Berbrennung unmöglich entgeben fonnen.

Bufolge ber eben gegebenen Erlauterungen burfte es einleuchtend fenn, daß fich die holzvertohlung unter Luftzutritt als eine trodine Deftillation betrachten lagt, welche burch bie Berbrennung eines Theiles bes berfelben unterworfenen Solges bemerfftelligt mirb. Beibe Saupt-Bertoblungsarten im Großen, unter Butritt und Abichluß ber atmospharifchen Luft, ftimmen alfo barin uberein, baß fie in einer trodnen Deftillation bes Solges befteben, und weichen nur baburch von einander ab, bag bei ber erfteren ber nothige Brennftoff aus bem ber Deftillation unterworfenen Solze felbft entnommen, bei ber anberen bagegen als befonberes Brenn: material angewenbet wirb.

Die Bolgverkohlung unter Butritt ber atmofpharifchen Luft wird ent, Gintbeitung. weber unter beweglichen Deden (in Meilern ober in Saufen) ober unter unbeweglichen Deden (in Defen ober in Gruben) ausgeführt.

Solzvertoblung unter beweglichen Deden. a. Deilerverfohlung.

Unter einem Meiler verfteht man einen nach gewiffen Regeln aufgefchich; Balleri teten und mit einer Dede von Erbe ober Roblenlofche (Roblenftaub, gewohnlich mit mehr ober weniger Erbe vermengt) verfebenen, gur Bertohlung bestimmten Solzhaufen. Die außere Gestalt eines Meilers nabert fich mehr ober weniger ber Salbfugelform, ober fann vielmehr ale ein in eine balb. Lugelformige Bolbung austaufenber Conus betrachtet werben. Diefe Beftalt ift nicht unmotivirt, fondern fie ift zwedmaßig 1) megen ber allfeitigen Unterftubung, welche fie ber lockeren Meilerbede gewahrt, 2) megen ber Leichtigfeit, mit welcher bie regelmäßige Muffchichtung eines folden Saufens bewerfftelligt werben tann, 3) wegen ber volltommnen Symmetrie, welche

biefelbe bei ber Bertheilung ber Solgftude ringe um die fenfrechte centrale Ure bes Meilers gulaft, wodurch bewirkt wird, bag ber am unteren Theile biefer Ure angegunbete Meiler von hieraus gleichmäßig in ber Berkohlung fortichreitet, 4) megen bes Umftanbes, bag ber größte Drud ber Solamaffe gerade an ber Stelle fattfindet, wo bie Bertoblung gewohnlich beginnt (namlid im Mittelpunkte ber Grunbflache), mas gur Folge bat, bag bie querft fertigen Solgtoblen an einander geprefit und baburch einer ichablichen Luft-Circulation mehr entzogen werben. - Die im Innern bes Meilers fattunbende Unordnung bes theils in Form von Scheiten, theils von Rloben angemenbeten Solges wird von abnlichen Umftanden bedingt mie die außere Geftalt. Bor Allem fommt es barauf an, bag burch biefe Unordnung bem rings um bie centrale Ure gleichmäßigen Musbreiten ber Berfohlung feine Binberniffe entgegengeftellt werben, fo wie auch, bag bie aufgefchichtete Bolamaffe einen binreichenden, fie vor bem Umfturge bewahrenden Bufams menhalt befist. Beibes tann man auf zweierlei Urt erreichen. Entweber namlich ftellt man bie Scheite faft fentrecht, um einige Grabe gegen bie Ure bes Meilers geneigt, ober man legt fie horizontal, in rabialer Rich= tung pon biefer Ure auslaufenb. Meiler ber erften Urt beifen fte benbe. Die ber anderen Urt liegende Meiler. Jebe biefer Urten ber Unord= nung gemahrt gemiffe, ihr eigenthumliche Bortheile, von benen fpater bie Rebe fenn mirb.

Mrten ber Metler-

Musmabl u. Berbereit. bes

Die am häusigsten zur Meilerverkohlung, wie überhaupt zu jeder anderen Berkohlungsart angewendeten Holzsorten sind, von Nadelholzern: Kiefer, Tanne, Fichte und Larche; von Laubhölzern: Giche, Nothbuche, Weißbuche, Esche, Ulme, Erle und Birke. Das zur Berkohlung bestimmte Holz wird am zwecknäßigsten von Baumen mittleren Alters genommen. Sowohl zu junges als zu altes Holz geben weniger gute — bichte und harte — Kohzlen. Das richtige Alter zum Fällen der verschiedenen Holzgattungen ist von ihrer Lebensdauer und der Schnelligkeit ihres Wachsthums abhängig, wobei jedoch Clima und Bodenbeschaffenheit von modificirendem Einstusse sink im Allgemeinen läßt sich etwa Kolgendes hierüber annehmen.

		Alter ber vollfer ften Entwickli		Alter, in we		
Riefer		140	Jahr	80 —	100	Jahr.
Sichte		150	0	70 —	80	39
Zanne		80 - 100	b		60	39
Larde		80 — 90	10		50	30
Eiche		200 - 250	19	50	60	to
Rothbuche Beigbuche	2	120 — 140			120	19
11 (me		80		20	30	20

Alter ber vollfommens Alter, in welchem bie Falsten Entwicklung. lung bereits geschehen fann.

Erle . . — Jahr. 18 — 20 Jahr. Birks . . . 40 " 20 •

Cebr baufig erlauben es bie Umftanbe nicht, bas Solg fo lange fteben ju laffen, bis es feine volltommenfte Entwicklung erreicht hat, mas einer. feits auch nicht einmal vortheilhaft ift, ba ber Bachsthum beffelben bei ber Unnahrung biefer Entwicklunge-Periode weniger rafch vorwarts fchreitet, als in einem jungeren Ulter. Die in ber zweiten Rubrit angeführten Bablen geben basjenige Alter ber verschiedenen Baumarten an, in welchem biefelben bei guter Forftwirthfchaft gefallt zu werben pflegen. - Die zwede maßigfte Jahreszeit fur die Sotzfallung, wenigstens in Bezug auf die Roblerei, ift ber Binter. Bu biefer Beit ift bas Bolg am faftarmften, wird baber nach ber Fallung am fcnellften lufttroden, und ift nicht bem fogenannten Stoden - einer von ber Ginwirfung ber Feuchtigfeit und Luft berrubrenden Berfetung ber Solamaffe - ausgefest. - Beber febr feuchtes, noch febr trodnes, am wenigsten aber gestochtes ober angefaultes Sols darf jur Bertohlung genommen werben; halb lufttrodnes Sols giebt bie bichteften Roblen. Ein aus fehr feuchtem Solze aufgefetter Meiler ift fcmer in Brand ju bringen, und es bauert febr lange, bis die fich in bemfelben ausbreitende Gluth ben noch nicht bavon ergriffenen Theil bes Solzes ausgetrodnet hat, mas ju verschiebenen Uebelftanben Beranlaffung giebt. Beftodtes und angefaultes Bolg, befonbere bas lettere, geben nur geringe Roblenausbeute und überbies noch ein Schlechtes Produkt. Durch ben Pro: ceg bes Stodens und ber Faulnig wird namlich bas Solg eines Theiles feines Roblenftoffs beraubt, welcher fich mabrend jener Proceffe in Berbinbung mit Sauerftoff, als Roblenfaure, baraus entwidelt. Endlich ift es auch nicht vertheilhaft, allgu trodnes, vollfommen burres, Bolg gu vertoblen, weil, megen ber großen Entgunblichfeit beffelben, bie Bertoblung gu rafch vormarts fchreitet und baburch eine geringere Musbeute giebt. Binter gefälltes und an einem luftigen Drte zwedmagig aufgefettes Solg erreicht bei gunftiger Witterung icon im Laufe bes folgenden Sommers benjenigen Grad der Trodenheit, welcher es zu einer vortheilhaften Bertob. lung anwendbar macht. - Die gur Berfohlung bestimmten Rloben (Rund: bolg) muffen, wenn fie einen ju großen Durchmeffer haben, gefpalten merben. Man pflegt bies bei allen Rloben zu thun, welche mehr ale 6 Boll Dide befigen. Die gebrauchlichste gange ber Rloben und Scheite ift 3-4 Auß; in einigen Gegenden wendet man 6-7 guß langes Solg an. ges Soly, welches befonders jur Bertohlung in liegenden Meilern geeignet ift, gewährt ben Bortheil, daß es beim Mufichichten weniger Bwifchenraume verurfacht, als furges.

Muswahi u. Borbereitung b. i Deilerftatte.

Der Plat, auf welchem eine Meilervertoblung ausgeführt werben foll, Die Meilerftatte, muß befonders folgenden Unforderungen genugen : 1) muß berfelbe fur bie Berftellung bes Meilers und alle mit ber Berfoblung verbundene Arbeiten hinreichenben Raum gemahren, 2) barf er meber ber Ueberschwemmung ausgesett fenn, noch ben in ber Begend herrschenben Winden gu febr offen liegen, 3) muß fich bas gu einigen ber Roblerarbeiten erforderliche Baffer ohne ju große Roften und Umftande herbeifchaffen laffen, 4) barf ber Boben biefes Plates meber eine febr feuchte, noch eine gang trodne und lodere Befchaffenheit haben. Im erfteren Falle murben mahrend bes Brandes Bafferbampfe aus bem Boben in ben Meiler auffteigen, und im zweiten Kalle murbe bie zu porofe Grundlage eine zu bebeutenbe Buftromung von Luft veranlaffen, mas beibes fomobt bas Roblenausbringen als bie Gute bes Produttes beeintrachtigen murbe. Die ichabliche Ginmirfung ber Bafferbampfe bei ber Bertohlung außert fich nicht allein burch Bergogerung bes Proceffes, fonbern auch baburch, bag Bafferbampfe, welche mit glubenben Roblen in Berubrung tommen (wie Bunfen, Boggenb. Unn. Bb. 46, G. 207, gezeigt hat) ju Roblenfaure und Bafferftoff um= gewandelt werben. - Die Lage ber Meilerftatte in Bezug auf Die bes Buttenwerkes und bes Ortes ber Solgewinnung wird burch lotale Umftanbe bebingt; mo es die letteren geftatten, follte bie Meilerftatte naturlich gwifchen jenen beiden Punften gu liegen tommen, und zwar, wegen bes im Allgemeinen leichteren Transportes ber Roblen als bes Solges, fo nabe als moglich bem Orte ber holggeminnung. Da lettere aber ju verschiebenen Beiten an ver-Schiebenen Stellen ftattfindet, fo folgt bieraus, bag ber Bertohlungsplat foldenfalls teine fefte Lage baben fann. Diefe Art von Meilerftatten, mit benen man gemiffermagen bem Solufdlage nachgebt, beigen veranberliche. mahrend man biejenigen, welche ftets an berfelben Stelle bleiben, fefte Meilerftatten nennt. Findet fich in ber Umgebung eines Suttenwerkes ein fur die Berfohlung paffenber Plat, nach meldem jugleich bas Soly auf eine leichte Urt - durch Flogen ober Rutfchen - transportirt werben tann, fo ift es vortheilhaft, bier eine fefte Meilerftatte anzulegen. In Gegenben, wo ber Fuhrlohn billig ift und wo man jeden Binter auf hinreichenden Schnee rechnen fann, lagt fich biefer Transport, wenn gum Flogen u. f. w. feine Gelegenheit vorhanden ift, allenfalls auch auf Schlitten ausführen. Allerdings wird berfelbe baburch foftbarer, aber bas Solz entgeht babei auch ben unvermeiblichen Rachtheilen bes Flogens, welche nicht blog in bem Ragwerben bes Solges, fonbern auch barin befteben, bag geflogtes Solg, felbft wenn es fpater lufttroden murbe, ftete eine geringere Menge und weniger gute Roblen liefert, als ungeflogtes. Die Bortheile einer feften Deilerftatte befteben befonders in ben vollkommneren Beranftaltungen, welche fich ein fur allemal in ber Unlage berfelben treffen laffen, und wenn biefelbe bem

Arten ber Deiterftatten.

Suttenwerke hinreichend nahe liegt, zugleich auch in der schärferen Beauffichtigung des Kohlerpersonals.

Eine fefte Meilerstatte pflegt man auf die Art berguftellen, daß 1) gene Reiterflatte. man bie borigontale freisrunde Glache, auf welcher ber Meiler fteben foll, mit guter Biegelmauerung bedeckt, entweber fo, bag biefelbe vom Centrum nach ber Peripherie bin etwas abichluffig geht, ober auch umgefehrt, baß fie fich nach bem Centrum etwas vertieft. In letterem Falle wird in ber Mitte ein furger, fenfrecht niebergebenber Ranal angelegt, ber burch einen anderen, fchrag liegenden Ranal in ein gur Geite bes Meilers angebrachtes unterirbifches Refervoir ausmundet. Alle biefe Raume muffen ebenfalls in gute Mauerung gefeht werben. In jenem Refervoir fammelt fich mabrend ber Bertohlung ein Theil ber condenfablen Berfetungs-Produtte an. furge fentrechte Ranal in ber Mitte ber Deilerftatte wird mit einer eifernen Platte lofe bededt, welche gwar bas Ginfliegen bes Theere u. f. w. geftattet, aber bas Sineinfallen ber Roblen verhindert. Damit burch bie an ber Erd= oberflache ausmundende Deffnung bes Refervoirs feine Luft in ben Meiler einbringt, muß biefelbe mahrend ber Bertohlung in hermetifchem Berfchluffe gehalten werben. Erft nach ber volligen Beenbigung bes Bertoblunge: Dro: ceffes, am beften, wenn bereits alle Roblen weggeraumt find, barf bas Musschöpfen ber condensirten Fluffigfeiten vorgenommen werden. Gine auf Diefe Beife vorgerichtete Deilerftatte findet man abgebilbet in Rarften's Spft. b. Met. Fig. 296 und 297. - Eine fur fefte Meilerftatten paffenbe Conftruftion anderer Urt ift von Brune (Ann. des arts, V. 249) befcrieben und bei mehreren Buttenwerten in Ausführung gebracht worben. Da bei berfelben hauptfachlich eine befondere Urt ber Ungunbung des Deis lere bezwecht wird, fo wird fpater von berfelben bie Rebe fenn.

Bur Anlegung einer veränderlichen Meilerstätte ist, nach dem an Bertanderl. Aussuchen eines zweckmäßigen Plates für dieselbe, weiter nichts erforderlich, als diesen Plat zu ebenen und von Rasen, Baumwurzeln u. s. w. zu ber freien. Auch pflegt man ihn, um das Absließen der condensirten Flussisse teiten zu befördern, nach der Mitte hin ein wenig ansteigend zu machen. Bar man genöthigt, einen sehr feuchten oder gar sumpsigen Boden zu wähzlen, so muß ein Rost gelegt, d. h. eine Unterlage von Holz gemacht werden, welche 1 Fuß hoch mit Erde oder Kohlentösche bedeckt wird. Bei seuchtem Grunde genügt eine Unterlage von Reisig, bei sumpsigem aber ist man genöthigt, eine Lage Baumstämme anzuwenden. Sehr durrer sandiger Bosden kann durch Einfüllen und Untermischen von guter Erde, Ihon u. s. w. brauchbar gemacht werden. — Eine früher schon benutzte Meilerstätte, welche wieder in Gebrauch genommen werden soll, muß zuvor auf ihre Trockenheit unterssucht werden. Findet man sie, was namentlich ein Stück unter der Oberstäche der Fall zu sepn pflegt, zu seucht, so muß ein Theil des Grundes weggefüllt

meggefallt und burch Roblentofche, welche in biefem Kalle von ber fruberen Berfohlung ber vorhanden ift, erfest merben. Nach ber Berftellung ber Meilerftatte beginnt bas Richten bes Meis

Ridten b. Dieiler 6.

mait ben fteb.

Dieilere.

lere, b. h. bas regelmäßige Muffchichten ber Scheite und Rloben. Je nachbem man fich ber ftehenden ober liegenben Meiler bebient, gefchieht bies auf verschiedene Beife. Buerft moge bier bas Richten eines Deilers ber 1)Midten eines gewöhnlichften Urt, namlich eines fehenden, und gwar eines fogenannten "malfchen" Meilers befchrieben werben. Nahe um den Mittelpunkt ber Meilerftatte werben brei unten jugefpitte Stabe von mehreren Bollen Dicke fo in ben Boben eingetrieben, bag jeber berfelben von ben beiben ubrigen aleich weit (etwa 1 Rug) entfernt ift, und baf fie bis zu einer etwas gro-Beren Sohe aus bem Erbboben hervorragen, ale ber Deiler erhalten foll. Durch einige zwifchen ihnen angebrachte Solzspreigen verhindert man, bag fie von bem fpater an fie gelehnten Solze gufammengebogen merben. Diefe Borrichtung, welche bie centrale Ure bes Meilers reprafentirt, beift ber Quandel, und die fie bilbenden Stabe Quanbelftabe. Theile bes burch bie Quandelftabe eingefaßten, ichachtartigen Raumes bauft man leicht brennbare Materialien auf, wie Riebn, fart getrodnetes Spahnbolg u. f. m., burch beren Ungunbung ber Meiler fpater in Brand gefett Um bas fchnelle Musbreiten bes Feuers zu beforbern, bringt man auch rings um den Rug bes Quanbels leicht brennbares Material an, mogu man vorzüglich die Brande von ber vorigen Berkohlung mablt b.b. unvoll= fommen vertobltes, jum Theil felbit nur braun geborrtes Sois. Das Mufftellen ber Scheite und Rloben geschieht in concentrischen Rreifen ringe um ben Quandel, fo baf fammtliche Soluftude fich gegen ben letteren neigen, und baburch einen feften Stand erhalten. Je meiter man fich bei biefem Mufftellen von dem Quandel entfernt, alfo ber Peripherie bes Meilers naber rudt, befto mehr Reigung giebt man ben Solgftuden. Dies gefchiebt, weil ber Meiler fonft an bem unteren Theile feiner Peripherie gu fteil merben und bie Dede folglich fchwer barauf feft zu halten fenn murbe. ben meiften Meilern wird uber Diefer unteren Scheitschicht noch eine zweite von berfelben Art angebracht, auf welche man bann bie Saube fest, namlich ben oberen tuppelformigen Theil bes Meilers, welcher aus borigontal liegenden Scheiten (auch Uft- und Rnuppelholz) befteht, bie radial von bem Quandel auslaufen.

Magemeine Regein.

Bei bem Richten eines ftebenben Meilers find befonders folgende Regeln nicht außer Ucht zu laffen. 1) Das Sols muß, um zu ftarte Lufteirfula: tion und baraus folgenben Roblenverbrand zu verhuten, fo bicht wie moglich gefest merben. Da fich bies, bei ben zuweilen fehr unregelmäßigen Kormen ber Scheite und Rloben, burch bloges Uneinanderruden berfelben nicht erreichen lagt, fo ift man genothigt, bie 3mifchenraume mit fleineren Solgftuden - Aftholy und bergleichen - moglichft gut auszufullen (ausgufchmalten). Bie leicht einzusehen, wird bie Dichtigkeit bes Meilers burch fteiles Aufftellen ber Scheite beforbert; ben gu feilen Stand berfelben verbietet jedoch die Rudficht, welche man auf bas Festliegen ber Dede gu nehmen hat. Je fchlechteres - meniger gut jufammenhaftendes - Material man genothigt ift gur Decte angumenben, befto meniger fteil barf ber Deis let gefest werben. Die volltommenfte Dichte eines Meilers lagt fich burch ein zuerft von Bull angewendetes Berfahren erreichen, welches barin beftebt, bie 3mifchenraume mit Roblenftaub auszufullen. Dach ben bis jest bieruber angestellten Berfuchen wird bas Rohlenausbringen bierburch nicht unbetrachtlich vermehrt, und zugleich eine bichtere Roble erhalten. 2) Die bidften und unformlichften Rloben, welche fich wegen ihrer aftigen Befchaffenheit nicht gut fpalten laffen, fo wie auch Burgelftude, muffen ftets bem Quandel junachft gefest merben, weil biefer Theil bes Deilers am langften im Brande fteht und baber bas bier befindliche Solg am langften ber Siteinwirtung ausgefett ift. 3) Beim Muffeten einer oberen Scheits fchicht uber eine untere ift viel Sorgfalt auf bas gute Uneinanderpaffen bet Scheitenben gu verwenden. Gehr leicht entfteben bier, im fogenannten Saume des Meilers, ju große 3mifchenraume. Da fich aber biefer Uebels ftand niemale gang vermeiben lagt, fo fehrt man wenigftens alle biden Scheits und Rloben-Enden diefem Saume gu, alfo in der unteren Schicht nach oben und in ber oberen nach unten. 4) Die Rindenfeite ber Scheite wird ftets nach außen, die Rernseite also nach innen - bem Quandel gu - gefehrt. Da bie lettere bie leichter brennbare ift, fo beforbert man baburch bie Musbreitung bes Feuers; jugleich wird aber auch eine großere Dichtigfeit bes Meilers erreicht.

Ein malicher ftebender Meiler ift in der folgenden Figur im fentrechten, burch ben Quandelichacht gebenben Durchichnitt bargeftellt.



a, a, ber burch bie brei Quanbelftangen gebildete Quandelfchacht. Die Quandelftangen werden burch bie holgspreizen n, n aus einander gehalten.

Ria. 49



Der hier abgebilbete Meiler ift ein zweischichtiger — ein Meiler von zwei Etagen — b. h. er besteht aus zwei Schichten stehenber Holzscheite und ber Saube. Rleine Meiler enthalten nur eine folche Schicht, über welche unmittelbar bie haube gelegt wird. Die größten Meiler haben brei Etagen. Der in ber Zeichnung bereits angebeuteten Decke bes Meilers, b, c, wird weiter unten gebacht werben.

2) Richten eines flavifchen fieb. Deilers.

Ein stehender Meiler anderer Art ift der sogenannte "stavische" Meiler. Das Richten desselben, welches durchaus nach den zuvor aufgestellten allgemeinen Regeln ausgeführt wird, geschieht, nicht rings um einen Quandelsschaft, sondern um einen Quandelpfahl. Da auf diese Weise das Anzunden des Meilers durch keinen senkrechten Kanal vor sich gehen kann, so wird unmittelbar am Fuße desselben ein von der Peripherie nach dem Quandel hinlaufender horizontaler Kanal — die Zundgasse — angebracht. Die Mundung dieser Zundgasse muß an der, den herrschenden Winden am wesnigsten ausgesetzen Seite des Meilers zu liegen kommen. Fig. 50 zeigt einen solchen Meiler im senkrechten Central-Durchschnitte.



a, die Quandelstange; b, die Zündgasse, welche man entweder in dem Boben der Meilerstätte oder in dem Meiler selbst andringen kann. Im letteten, gewöhnlicheren Falle muß das unmittelbar über ihr besindliche Scheithotz, um so viel als die Höhe der Zündgasse beträgt, kurzer gehauen sepn,
als das übrige. In beiden Fällen halt man beim Richten des Meilers den
inneren Raum der Zündgasse durch Einlegen eines etwa 6 Zoll starken
Holzstüdes frei, welches man, unter dem fortschreitenden Richten, nach und
nach hervorzieht. Ein Nachstürzen der Scheite ist hierbei, wenn die gehörige Borsicht angewendet wird, nicht zu befürchten, weil dieselben in einem
bicht gesehren Meiler durch den Seitendruck festgehalten werden.

9) Richten cince Schmarten-

Gine britte Urt ber ftebenben Deiler machen bie "Schwarten-Meiler" Sie find besonders in holgreichen Begenben gebrauchlich, mo viel Baubolg gefcnitten wirb, wie bies unter anderen in Norwegen ber Kall ift. Bei bem Schneiben ber Stode (Berfagen ber Baumftamme) ju Balten, Planten und Brettern erhalt man von jedem Stode vier ober zwei Schwarten b. b. bunne, unregelmäßig geformte Bretter, melde nur eine grofere ebene Glache befigen, auf ber entgegengefesten Geite aber von ber Rindenfeite bes Baumes begrengt werben. Bugleich find biefelben an ihrem unteren - bem Burgeiftude bes Baumes naber gelegenen - Enbe bider und breiter, als an ihrem oberen. Ihre Lange ift febr verfchieben, 12-20 Ruf und baruber. Ein großer Theil biefer Schwarten wird in Rormegen jur Bertoblung angewendet. Bei bem Richten eines Schwarten. Deilers verfahrt man bier folgenbermaßen. Mus brei ber größten und ftartften Schwarten bilbet man einen Quanbelfchacht, um welchen man gunachft einen Theil ber gur rafchen Entzundung bes Meilers nothwendigen leicht brennbaren Stoffe anbringt und alebann einen fegelformig aufgeschichteten Saufen von verschiebenen großeren Solgabfallen, untermengt mit einem anderen Theile leicht brennbarer Stoffe, herumfest. Jene großeren Boly. abfalle pflegen hauptfachlich in fogenannten Gage- ober Stock-Ropfen ju befteben, wie man die auf ber Sagemuble abgefcnittenen, burch ben Transport befchabigten Enbftuden ber gefallten Baume nennt. Der baraus aufgefdichtete tonifche Saufen bilbet ben Rern bes Meilers, an welchen bie Schwarten gelehnt werden, und zwar auf die Beife, daß ihre biden und breiten Enben nach unten gefehrt find. Bugleich wird jebe Schwarte fo geftellt, baf fie eine ihrer langen fcharfen Ranten gegen ben Quanbel menbet. Die ebenen Rlachen ber Schwarten liegen alfo alle rabial um ben Quanbelfchacht. Durch biefe Urt ber Aufftellung erreicht man, wie fich leicht ergiebt, 1) eine nicht zu fteile Doffrung bes Meilers, 2) bie großts mogliche Dichtigfeit beffelben, und 3) eine fcmelle Musbreitung bes Feuers. In ber Rig. 51 ift ein folder Deiler ffiggirt.



a, a, ber aus brei Schwarten gebilbete Quandelschaft, mit ben kegelformig barum aufgehauften holzabfallen. Die Schwarten erhalten naturlich, burch ihre Größe, Dide und Breite am Fußende, eine besto weniger

steile Stellung, je weiter fie vom Quandel entfernt find. Das Richten eines liegenden Meilers beginnt ebenfalls mit bem Auf-

4) Richten eines biegenben Diet-

ftellen bes Quandels - bes Quandelpfahles ober Quandelfchachtes -, worauf bas Muffchichten ber Scheite und Rloben folgt. Dies gefchicht am zwedmäßigften in ber Urt, bag man junadift um ben Quandel einen tonis fchen Rern von ftebenben Scheiten errichtet, gemiffermaßen einen fcmalen ftehenben Meiler, ringe um welchen bann bie Bolgicheite, in zwei bis brei hinter einander folgenden freisformigen Reihen in borizontaler Lage uber Bortbelle und einander aufgeschichtet werben. Sierdurch erhalt ber Meiler, trot ber gleis Radtb. b. iteg. den Lange aller bagu verwendeten Solafcheite, Die erforberliche Doffrung, welche bei einem liegenden Meiler geringer fenn fann, als bei einem ftebenben, indem bas aufgeschichtete Soly bei erfterem treppenartige Abfage bilbet, Die bas fefte Mufliegen ber Dede fehr begunftigen. Sierin befteht ein Borjug ber liegenden Meiler vor ben ftehenden, welcher aber baburch aufgewo= gen wirb, bag es, megen ber rabialen - alfo bivergirenden - Lage ber Scheite in einem liegenben Meiler fcmieriger ift, ihn fo bicht berauftellen, wie einen febenben. Ueberbies wird auch burch jene Lage bas Einstromen ber Luft burch die Dede nach bem Quandel bin allgu febr begunftigt, inbem bie gwifden ben Scheiten befindlichen, unvermeiblichen Luden wie horizontale Bugfanale wirken. Ferner veranlagt bie Unordnung bes Solges in einem liegenden Meiler nicht felten ein ungleichmäßiges Mus. breiten bes Feuers vom Quandel nach ber Peripherie. Cobald fich namlich jufallig einige leichter entzundliche Scheite im Deiler befinden, lauft bas Feuer an biefen bin und bringt bie Bertohlung bier ber Dede naber, als an anderen Puntten. Giner ber großten Rachtheile ber liegenden Deiler befteht enblich in ihrem Unbichtwerben unter ber fortichreitenben Bertohlung. Durch bas bebeutenbe Schwinden bes Bolges in ber Lange - ein lufttrod's nes Solgicheit buft, nach Befcoren, bei feiner Ummanblung in Roble ungefahr 10 - 12 Proc. von feiner urfprunglichen gange ein - muffen nothwendigermeife gwifden ben Enden ber anfange bicht an einander geftofenen Scheite 3mifchenraume entstehen, welche nicht, wie es bei einem ftebenben Meiler ber Fall ift, burch ben Drud ber Solg- und Roblenmaffe wieber ausgefüllt werben. Im Allgemeinen verbienen baber bie ftebenben

Meiler in mehr als einer Sinficht ben Borgug vor den liegenben. - Biebt man einem liegenden Meiler nicht einen folden aus ftehenden Scheiten gebilbeten Rern, fo ift man genothigt, bamit ber Meiler eine gewolbt fonifche Beftalt erhalte, Scheite und Rloben von verschiedener Lange anzuwenden, mas in ber Regel nicht ohne befonderen Roftenaufwand gefchehen fann. -Die allgemeinen Regeln, welche fur bas Richten eines ftebenben Deilers gegeben murben, laffen fich leicht in Bezug auf bas eines liegenben mos bificiren.

Bei ber Befchreibung bes Richtens murbe nicht auf die Dimenfionen ber Grobe ber Meiler Rudficht genommen, weil biefe theils ber Billfur überlaffen finb, theils von totalen Umffanden bebingt werben. Es giebt Meiler, beren Durchmeffer n ch nicht 10 Fuß betragt, mahrend berfelbe bei anderen 48-50 Jug und baruber migt. Meiler von 20 - 30 guß Durchmeffer find Die gewohnlichften. Die Bobe, welche man ben Deilern giebt, liegt gwis fchen ber Salfte und bem Drittel des Meiler: Durchmeffere (am Fuße gemeffen). - Daß bei fehr fleinen Meilern ein verhaltnigmäßig betrachts licherer Rohlenverbrand entfteben muß, ale bei großen, ift einleuchtenb. Schwieriger ift es bagegen einzusehen, marum fehr große Deiler, von 40 - 50 Rug Durchmeffer, in Diefer Sinficht bedeutend vortheilhaftet als große von etwa 30 Rug Durchmeffer, fenn follten.

Das Auflegen ber Dede auf ben gerichteten und gefchlichteten") Meiler Deden und gefchieht nicht fogleich vollstandig, fondern der Fuß des Meilers muß bier, net Dire. bei, aus einem fpater anzugebenden Grunde, bis ju einer Bobe von etma 6-12 Boll, zuweilen auch noch bober, fur's Erfte unbededt bleiben. biergu nothige Borrichtung beift bie Ruftung ober Unterruftung Unterraffung. Dan fann fie in verfchiebener Urt herftellen; am einfachften auf bie Beife, bas man rings um ben guß bes Meilers, in paffenden Ubftanden von einander, Eleine, von Steinen errichtete Pfeiler an bas Solg lehnt, und biefe oben burch quer übergelegte Bolgicheite verbindet. Der fo gebilbete Rrang von Solgicheiten bient ber Dede zu einer fichern Unterlage. Statt ber fteis nernen Pfeiler bebient man fich auch aufgerichteter Solgftude. Bei Schmarten-Meilern nimmt man furge, unten jugefpitte Schwartenftude, welche

^{*)} Unter Schlichten bes Deilers verftebt man bas Ausebenen feiner Dberflade, welches burch Ginlegen von bunnen Bolgftuden - gefpaltenem Bolge u. f. w. - in bie gunachft ber Dberflache gwifden ben Scheiten befindlichen Bertiefungen gefchieht, theile um ber Dede eine beffere Unterlage ju geben, theils um teere Raume unmittelbar unter berfelben moglichft ju verhuten. Das Chlichten ift ale feine bejonbere Operation, fonbern nur ale eine Fortfegung bes inneren Dichtmachens - bes fogenannten Ausschmaltens - au betrachten. -

man in ben Erbboden eintreibt, und legt andere Schwartenftude quer baruber. Die ftebenben Schwartenftude muffen, um ben barauf liegenben borizontalen eine fefte Unterlage zu verschaffen, naturlich mit ihrer ebenen Rlache fentrecht auf ber Veripherie bes Meilers fteben, alfo biefelbe Stellung haben, wie die Schwarten im Innern bes Meilers. Bei vielen Scheitmeilern bebient man fich ber fogenannten » Solggabeln« gur Unterruftung, namlich Stude ftarten Aftholges, welche an einem Ende zweitheilig gegabelt find. Das einfache, jugefpitte Enbe folder Gabeln wird in ben Erdboden eingetrieben, und in die Gabeloffnungen legt man rings um ben Deiler einen Rrang von bunnen 3weigen. Much unterhalb biefes Rranges pflegt man ein lofes Flechtwert von 3meigen angubringen. Bei feften Deilerftatten wendet man, ftatt ber bolgernen Stugen, mit Bortheil gugeiferne an. Rleine Meiler erhalten zuweilen feine anbere Ruftung, ale bag man rings um ben Ruf bes Deilers und unmittelbar baran einen Rrang von Solge fcheiten legt, jeboch fo, bag zwifchen je zwei benachbarten Scheiten ein mehrere Boll langer Bwifchenraum bleibt, ben man burch Unbringung einiger Bweige ober bergleichen mabrent bee Muflegene ber Dede offen erhalt. -Das Deden bes Meilers wird entweder von ber Unterruftung aufwarts vorgenommen, ober man bedectt erft bie Saube und bann ben ubrigen Becardfung, Theil auf ermahnte Beife. Jede Deilerbede befteht aus zwei verfchiebenen Lagen, einer unteren und einer oberen. Das Muftragen ber unteren Lage wird in einigen Gegenden Deutschlands bie Bergrafung bes Meilers genannt, weil man biergu am beften ausgestochene Rafenftude anwendet, welche man fo auflegt, bag ibre Grasfeite nach Innen gefehrt ift. Sat man feinen Rafen, fo muß man fich mit einer Unterbede von Laub, Reifig. Moos, Schilf ober bergleichen ju belfen fuchen. Diefe untere ober grune Dede, beren Starte 3 - 5 Boll zu betragen pflegt, foll hauptfachlich bagu dienen, ber oberen - Erd: ober Bofche - Dede eine gute Unterlage gu E pmdraung, geben und bas Eindringen ber lofen Erbe ober Lofche in bas Innere bes Meilers ju verhindern. Muf die Bergrafung bes Meilers folgt bie Schmarjung ober Bewerfung beffelben, b. b. bas Muftragen ber oberen Decte. Eine mit mehr ober weniger guter Erbe (Dammerbe) gemengte Rohlenlofche eignet fich biergu am beften; bei veranderlichen Deilerftatten muß man jeboch haufig mit fchlechterem Materiale, wie Erbe und Sand, vorlieb nehmen. Sehr fette thonhaltige Erbe fcminbet ju febr bei ber Ermarmung, mas gu Riffen in ber Dede Beranlaffung giebt; fie muß baber mit magerem Das teriale vermifcht werben. Die gur Dede bestimmte, angefeuchtete Daffe wird an ben fteilen Seiten bes Meilers nicht fefter aufgetragen, als es bie Saltbarfeit ber Dede bier erforbert; an bem unmittelbar unter ber Saube gelegenen Saume - ber Grenze zwifchen ber Saube und oberften Scheit-

schicht*) — wird dieselbe nur ganz locker und nicht viel über 3 Boll dick gemacht. Die haube selbst dagegen erhalt eine startere und dicht geschlasgene Erddecke. Dies ist deswegen nothwendig, weil am oberen Theile des Meilers die hiswirkung am größten und, in Folge davon, das Feuer geneigt ist hier durchzubrechen, dadurch also zu starten Luftzug und Kohlenverbrand zu verursachen. Der rings um den Saum laufende lockere Erdrand soll einem Theile der entwickelten Gase einen nicht zu schwierigen Abzug gestatten. An der Windseite — der Seite, von welcher der in der Gegend herrschende Wind herkommt — muß die Decke sowohl starter als dichter ausgetragen werden. — Bei größeren, steil in Meilern bringt man während des Deckens gewöhnlich noch eine zweite Rüstung, die Oberrüstung, an, welche aus oberrassenganz ähnliche Weise wie die Unterrüstung hergestellt wird, und einige Fuße über diesen zu liegen kommt. Die Oberrüstung hat nur den Zweck, die Decke durch Unterstütung haltbarer zu machen.

Das Meußere eines bis jum Rrange bebecten, mit Ober- und Unterrusftung verfebenen flavischen, ftebenben Meilers zeigt bie folgenbe Figur.



a, bet uber dem Meiler bervorragende Theil des Quandels; b, die Munbung der Zundgaffe; c, die Unterruftung; d, die Oberruftung. Der durch den Kranz der Unterruftung von der Decke freigehaltene Meilerfuß ist hier mit Reifig umflochten. Einige Zeit nach dem Anzunden wird diese Einfassung locker mit Erde oder Losche beworfen **)

^{*)} Die Grenze zwischen ber oberen und unteren Scheitschiedt eines Meilere von 2 Ctagen wird gemöhnlich Bruft genannt, zum Unterschiede von bem hober liegenben Saume.

Bei biefer Beidnung sowohl, ale bei einigen ber übrigen holgichnitte fonnten, um bie Deutlichfeit nicht zu beeintrachtigen, nicht alle Theile in bem richtigen Rafflabe bargeftellt werben.

Bint fdirme.

Bar man genothigt, ben Deiler an einer Stelle gu richten, welche bem Binbe fehr ausgefest ift, fo muß man ibn, befonbere wenn bie Berfohlung in einer fturmifden Jahredzeit vorgenommen wird, mit Binbfdirmen ober Binbichauern verfeben. Diefe befteben entweber aus einem Klecht= wert von Reifig ober Schilf, ober fie werben aus Stangen und Schmarten, Brettern u. f. m. gufammengenagelt. Man bilbet auf biefe Urt leicht transportable Banbe von einigen Rufen Breite und von ber Sobe bes Meilers, welche an ber Binbfeite, ober auch ringe herum, entweder unmittelbar gegen bie Deilerbede felbft ober, einige Ruge bavon entfernt, an eingetriebene Pfablitangen gelehnt werben, fo bag fie letterenfalls eine freiftebende Band bilben. Umfaßt biefelbe ben gangen Deiler, fo befindet fich an ber bem Binbe am wenigsten ausgefesten Geite eine Thurbffnung barin.

Die paffenbite Beit gum Unfteden ober Ungunben eines Deilers ift ber D Weiters, fruhe Morgen. Der Robler bat alsbann bie belle Tageszeit vor fich, welche bie Musfuhrung ber mancherlei Gefchafte begunftigt, bie, befonders beim Eintreten eines ober bes anderen Unfalles, anfanglich feine gange Thatigfeit in Unfpruch nehmen fonnen. Bei fturmifder Witterung follte bas Unfteden nie vorgenommen werben, weil biefe gerade in ber erften Deriobe bes Brandes, mahrend welcher ber guß bes Meilers noch unbededt ober boch nur leicht bebedt ift, am ichablichften wirft. Wie bereits fruber ermant. gefchieht bas Ginbringen bes Bunbfeuers entweber von oben burch ben Quandelfchacht, ober von unten burch bie Bundgaffe. Erfteres ift ber Kall bei einem malfchen, letteres bei einem flavifchen Deiler.

Die erftere Urt bes Unftedens bemirtt man burch Ginichutteln einer

1) ft. cines Mire, burd b. Gribe Mrt.

Dunnbelitagt. Schicht glubenber Roblen in ben Quandelichacht, melde barauf mit einer Schicht tobter Roblen bebedt werben. Sind auch biefe in Brand gera. then, fo fullt man gewohnlich fogleich ben gangen Quanbelfchacht mit Roblen aus, und zwar fo boch, bag biefelben in einem fleinen Saufen uber feiner Munbung hervorragen. Diefen Saufen, in einigen Gegenben ber »Konig« genannt, bebedt man fpater mit angefeuchteter Bofche. Un manchen Orten ift es gebrauchlich, bie - in zwei verfdiebenen Soben ans gebrachten - Spreigen im Quanbelichachte von ber Urt zu machen, bag fie bas Durchfallen ber eingeschutteten Roblen auf ben Schachtboben verhindern. Die Roblen bleiben baber auf ber oberen Spreize liegen und gunden ben Deiler querft an ber Saube an. Erft nach bem Berbrennen jener Spreize fallt bie Gluth auf bie untere, und menn auch biefe gerftort ift, auf ben Boben bes Quanbelfchachtes. Der Meiler wird bier: burch alfo, in brei auf einander folgenden Beitraumen, querft an ber Saube (beim Saume), bann an ber Bruft und gulebt am Rufe in Brand Toute Met, gefest. Bei anderen Meilern gefchieht bas Ungunden ausschließlich an ber Saube. Bei biefen geht ber Quanbelichacht nur etwa bis ju bem bicht unter ber Saube befindlichen Saume nieber; ber barunter befindliche Theil bes Meilers, Die Etagen, find um eine Quandelftange gerichtet. Das Keuer muß fich in einem fo beschaffenen Deiler von oben nach unten verbreiten, mabrend es bei ben übrigen bie umgefehrte Richtung nimmt. -Webe biefer Arten bes Ungunbens ift mit ihr eigenthumlichen Bortheilen Bergleichung und Rachtheilen verbunden. Durch bas Ungunden am guge wird bie Ungunbens. fchnellfte Ausbreitung bee Feuere und, in Folge bavon, bas balbigfte Austrodnen bes noch nicht in Brand gerathenen Solges bewirft. Da bie querft fertigen Rohlen aber gerabe ba gebildet werben, wo ber Drud ber Solgmaffe am ftareften ift, fo giebt bies gur Entftehung ber fogenannten »Quanbeltoblen« (ju fleinen Studen gerbrudte Roblen) Beranlaffung. Diefe Robten find haufig nicht blog megen ihrer Rleinheit, fondern auch megen ihrer geringeren Dichtigfeit zu manchen metallurgifden 3meden untauglich. Letterer Nachtheil entfteht baburch, bag es febr fcwierig ift, bie am guge bes Quandelfchachtes bereits gutgebrannten Roblen mahrend ber langen Dauer bes Bertoblungs-Proceffes gang por ber ferneren Ginmirtung ungerfetter Luft zu beichuten. Beim Unfunden bes Meilers am Ropfe (an ber Saube) entgeht man, wie leicht einzusehen, beiben ermahnten Rachtheilen, aber man muß auch auf bas ichnelle Musbreiten bes Feuers und eine befchleunigte Austrodnung bes Solges Bergicht leiften. Das Angunben in brei auf einander folgenden Beitraumen, am Ropfe, an ber Bruft und am Ruge, ftebt hinfichtlich feiner Bortheile und Rachtheile etwa in ber Mitte gwifden ben beiben anberen Arten bes Unftedens.

Bum Unfteden eines flavifchen Deilers bient "bie Bunbruthe" ober 2, Mninben "Bunbftange", eine Stange von etwas großerer Lange als ber Salbmeffer Burch 2. des Meilers. Gie wird an einem Ende mehrfach gespalten, um leicht brennbare Stoffe, wie fetter Riehn u. f. m., baran befestigen zu tonnen, welche man angunbet. Darauf fchiebt man fie mit bem brennenben Enbe burch bie Bundgaffe bis an ben Quanbel, und lagt fie fo lange in biefer Lage, bis ber Deiler Feuer gefangen bat. Die Bundgaffe wird alebann mit einigen Solgicheiten gefüllt und ihre Munbung mit Erbe ober Lofche, fur's Erfte jeboch nur lofe, beworfen.

Die fcon fruber (f. Arten ber Meilerftatten) erwahnte Art bes Unftedens si Brinne's nach Brune, welche eine besondere, nur bei feften Meilerftatten ausfuhr. Mnjanbens. bare Borrichtung erforbert, ift folgende. Der Boben ber Meilerftatte wirb aus außeifernen Platten ober farten Gifenblechen gebilbet, welche auf ein ringformig gemauertes Fundament, vom Durchmeffer bes Meilers, gelegt werben. Bei Unwendung von Gifenblechen muß fur die geborige Unterftubung berfelben, burch horizontal gelegte eiferne Stangen, geforgt fenn, bamit fie ben Meiler tragen tonnen. Die Sobe jener unter ber Erboberflade befindlichen ringformigen Mauer und bes von ihr umfagten cylindrischen Raumes beträgt 12 Boll. Die ganze Vorrichtung läst sich also im Wesentlichen als eine hohl liegende, kreisrunde Eisenscheibe betrachten, auf welcher der Meiler gerichtet wird. Ist berselbe zum Ansteden fertig, so bringt man trockne Holzabfälle in den unterirdischen Raum, was vermittelst breier aus demfelben zu Tage ausmundender und in gleichen Abständen von einander besindlicher Kanale leicht bewerkstelligt wird. Diese Kanale haben zugleich den Iweck, den angezündeten Holzabfällen den zum Brennen nöttigen Luftwechsel zu verschaffen. Durch theilweises Verschließen der Kanale kann der Luftwechsel ersorberlichen Falles vermindert und in seiner Richtung verändert werden; sobald der Meiler durch die glühend gemachte Eisenschießeibe in Vrand gerathen ist, werden diesebne danz geschlossen. Nach Karsten ist es nicht nothwendig, dem Eisenboden die Größe der Weilerstätte

Mobificirt burd Rarften.

Rarften ift es nicht nothwendig, bem Gifenboden die Große ber Meilerftatte gu geben; bas Unfteden gelingt eben fo gut, wenn er bebeutenb fleiner ift. Dies ift neuerlich burch Berfuche von Chelmen beftatigt worden. ihm murbe ein Meiler von beinahe 30 guß (9 Meter) Durchmeffer burch Erhiben einer Gifenfcheibe von noch nicht 5 guß Diameter angegundet. Unter berfelben befand fich ein tonifch fchaftformiger, mit Biegeln ausgefetter Raum (chaudière) von 41/3 g. oberem und 11/2 g. unterem Durch= meffer, und von 11/2 &. Bobe. Drei rabiale Ranale fuhrten aus bemfelben, nicht weit von ber unteren Peripherie bes Meilers, ins Freie. Bufolge Chelmen's Bericht murbe burch biefe Urt bes Ungunbens ein großeres Rohlenausbringen erreicht als durch bie altere, vermittelft eines Quandels fcachtes. Ein Quandelfchacht verurfacht namlich nicht felten einen gu leb= baften Luftwechsel und zugleich auch eine laftige und ichabliche Fullarbeit (wovon fpater), bei einer Bundgaffe ift bies weniger ber Fall, bas Ungunben bes Meilers aber fcmieriger. Dag bie Bertleinerung ber Gifenfcheibe in Bezug auf bie bamit verbundenen Bortheile ihre Grenze hat, liegt am Tage. Benn es auch felbft bei Unwendung einer fehr fleinen Gifenfcheibe gelingen tann, ben Meiler in Brand gu feben, fo geht boch hierbei ber Bortheil verloren, bag bies an einer großeren Flache auf einmal gefchiebt.

Welche von ben hier beschriebenen Arten bes Anstedens ben Borzug verbient, lagt sich, wie aus bem Angeführten einleuchten wird, unmöglich mit Sicherheit entscheiden, ba es barauf ankommt, Bortheile gegen einander abzumägen, deren relative Größe nicht bekannt ist. Jedenfalls verdient das Anzunden des Meilers durch eine erhiste Eisenscheibe Ausmerksamkeit. Sollte sich dasselbe allgemein als vortheilhaft bewähren, so wurde es vielzleicht sogar nicht zu viel Kosten verursachen, diese Anzundungs-Methode, zwecknäßig modificiert, auch bei veranderlichen Meilerstätten anzuwenden, wenigstens bei solchen, die mehrere Male zur Verkohlung benuht werben.

Brennen bes Dire Der eigentliche Proces bes Roblenbrennens, welcher mit bem Unfteden bes Meilers beginnt und mit bem Ubfublen ber gewonnenen Solifoblen

schließt, zerfalt in brei Abschnitte, namlich 1) in bas Schwigen ober Abbahen, 2) in bas Treiben und 3) in bas Zubrennen bes Meilers.

Der eben angegundete Meiler bebarf, gur Unterhaltung und fchnellen gene Beriobes Ausbreitung bes Feuers in feinem Inneren, eine weit betrachtlichere Luftzu= Mellers. ftromung ale ber ichon langere Beit in Brand ftebenbe. Bei letterem ift die Temperatur, welche burch bie umfangreiche Daffe ber glubenben Robien und bes brennenden Solges entwickelt wird, eine fo bedeutende, bag nur ein verhaltnigmäßig fleines Quantum Luft bagu gebort, ben Brand ju unterhalten; felbft wenn bas Buftromen ber Luft eine Beit lang ganglich aufhorte, wurde ber Meiler eine hinreichend hohe Temperatur bewahren, um beim Butritt neuer Luft fogleich mieder Reuer gu fangen. Bang anbere verhalt fich bies bei einem erft turglich angegundeten Deiler, beffen bei weitem grofte Daffe fich in einem noch nicht ermarmten Buftanbe befindet, und beffen brennereber Theil fo weit von ber Peripherie entfernt liegt, bag fich bem Luftwechfel mancherlei Sinberniffe in ben Beg ftellen. Mus biefem Grunde gefchieht es, bag man ben guß bes Meilers - unterhalb ber Unterruftung - anfange entweber gang unbebedt lagt, ober ibn boch nur theilmeife ober loder bebedt. Uber es ift noch ein anderer Grund vorhan. ben, welcher bies notbig macht. Die Musbreitung bes Reuers im angegunbeten Meiler veranlaßt bie Entwicklung einer fehr betrachtlichen Menge von Bafferdarupfen, welche nicht allein von ber Austrochnung und fortidreis tenben Berfegung (Deftillation) bes bem Feuer junachft gelegenen Solges, fonbern auch von ber wirklichen Berbrennung eines Theiles beffelben berrupren. Indem fich biefe Bafferbampfe innerhalb bes noch wenig erwarms ten Meilers ausbreiten, erleiben fie eine Condenfation ju tropfbar fluffigem Baffer, welches fich - mit Theer und anderen fluffigen Berfetunge-Probutten vermifcht - an ber Dberflache ber abfuhlend mirtenden Solsicheite nieberichlagt und eine Durchnaffung - ein Schwigen - aller talteren Stellen bes Meilers bewirkt. Somohl biefes contenfirte Baffer, als auch ein Theil ber hygroftopifchen Feuchtigfeit bes bis babin ungerfetten Bolges muffen fo fcnell wie mognich aus bem Deiler entfernt werben, mas man burd Beforberung ber Musbreitung bes Reuers und burch Berftellung eines leichten Abzuges fur die Dampfe erreicht. Letteres ift eben fo wichtig wie erfteres. Berfaumte man ben Dampfen einen folden Mbzug zu verfchaffen, fo murben biefelben bas Reuer an feinem Umfichgreifen verbindern, vielleicht es fogar erfticen. Uber felbft wenn fie bies nicht vermochten, murben fie wenigstens fortwahrend in bie Gluth eindringen, und mit ber glubenben . Roble ju Roblenfaure und Bafferftoff verbrennen, folglich die Roblenaus. beute verminbern. Diefe nachtheile werben, wenn zwar nicht ganglich, boch bis ju einem gemiffen Grabe, burch bas Unbebedtlaffen ober Leichtbebeden

Der innerhalb ber Bwifdenraume bes Quandes Meilerfußes vermieden. bele aufsteigende Strom von beifen Gafen bewirkt bas Nachbringen eines frifden Luftstromes burch ben auf folde Urt vorgerichteten Ruf bes Dei= lers; die erhipten Gafe und ber Bafferdampf gelangen theile burch bie noch nicht fest verschloffene Dundung bes Quandelfchachtes ins Freie, theils fuchen fie fich bei bem nur lofe und leicht bebedten Saume einen Ausweg. in größter Menge bringen fie aber unter ber Ruftung bervor. Die Meilerbede wird mahrend diefer Mustreibung bes hygroftopifchen Baffers febr balb feucht, bei rafcher Musbreitung bes Reuers etwa 24 Stunden nach bem Ungunben, und bamit beginnt bie eigentliche Periode bes Schwitens. Die hierbei austretenden Dampfe find von gelblich grauer, bei febr harzigem und beshalb bei ber Berbrennung fart rugenbem Bolge von getblich ober braunlich fcmarger Farbe. Go lange bie Dampfe biefe Farbe behalten und fich, wegen ihrer fpecififchen Schwere, nur langfam und mehr niebermarts als aufwarts bewegen, und fo lange bie Meilerbede nicht anfangt ju trod= nen, bauert bie genannte erfte Deriobe. Bei fleineren Meilern mabrt fie nur einige Tage, bei großeren eine Boche und baruber. Da mahrend ber gangen Dauer berfelben bie bereits gebilbeten Roblen unmöglich vor theil= weifer Berbrennung - ale Kolge bes ftarteren Luftzuges - befchut merben tonnen, fo ergiebt fich barque bie Nothwendigfeit, bie Periode bes Schwigens moglichft fcnell ju Enbe ju fuhren.

Berfen,

Bang befonders, bevor ber Meiler ins eigentliche Schwiben gerath, alfo 24-48 Stunden nach bem Unfteden, ift berfelbe ber Befahr bes Ber= fens (Stofens, Schlagens) ober Schuttelns ausgesett. Unter biefen Benennungen verfteht man im Innern bes Meilers vor fich gebende Erplofionen, welche ein ftellenweises Abwerfen ber Dede, ja felbft Auseinander= werfen bes Solges gur Folge haben tonnen. Aller Bahricheinlichteit nach werben biefelben baburd veranlagt, bag fich bie entwickelten brennbaren Gasarten - Rohlenornd, Rohlenwafferftoff und Bafferftoff - mit atmofpharifcher Luft mengen, und bies Gemenge, indem es mit dem brennenden Solge in Beruhrung tritt, ploplich jur Entzundung gelangt. Saben bie Bafferdampfe bereits fo überhand genommen, baf alle urfprunglich im Meiler vorhandene atmofpharifche Luft von ihnen verbrangt murde, fo ift bie Bilbung biefer erplobirenben Gasgemenge weniger zu befurchten; benn bie in ben Deiler einftromende Luft tann auf ihrem burch ben Bug vorge-Schriebenen Bege nicht leicht hierzu Beranlaffung geben, wenigstens nicht bie Unfammlung eines bebeutenben Quantum biefes Gemenges geftatten. Wenn baber zuweilen auch mahrend bes fdon eingetretenen Schwigens bes Meilere Explosionen vortommen, fo find fie meniger gu furchten als ju Uns fang bes Brandes. Bum Theil burfte biefes weniger beftige und ein eis genthumliches Geraufch verurfachenbe Schutteln eine gang anbere Urfache

baben. Es gefchieht mitunter, daß fich, an dagu gunftigen Stellen in bem oberen Theile bes Meilers, Quantitaten ber fluffigen Berfepungs-Produtte anfammeln, welche durch irgend einen Bufall ploblich einen Abflug erhalten; ift biefer in bie unten befindliche Gluth gerichtet, fo verurfacht er eine plotliche Bas-Entwicklung, Die aber nie fo heftig wirten fann, wie eine auf oben gedachte Beife berbeigeführte Erplofion. - Dag bas eigentliche Berfen - bie Erplofion von Gafen - burch eine lebhafte Berbreitung bes Brandes, alfo burch Erleichterung bes Luftzutrittes, verhindert merben tann, bedarf nach bem Gefagten feiner weiteren Museinanderfesung.

Richt blog burch bas Berfen, fonbern auch burch bas Schwinden Caminben, und Sohlbrennen bes Meilere entfteben Unordnungen in feinem Inneren und in ber Dede. Das Schwinden ift eine Folge ber burch bie Mustrod: nung und Bertohlung bes Solges bewirften Bolum-Berminderung; bas Sobibrennen rubrt von einer Berbrennung ber Roble ber, wodurch Raume gebildet werden, welche fich febr vergroßern tonnen, ehe fie burch Rachfturgen ber Solge und Roblenmaffe ausgefüllt werben. Das Schwinden findet mabrend bes gangen Meilerbranbes Statt und fann, eben weil es fort. mahrend und allmatig gefchieht, bei gehöriger Mufmertfamteit des Rohlers nicht leicht gefährlich wirten, wohl aber bas Sohlbrennen, befonbere wenn es in ber Gegend bes Quandels vor fich geht, mo es mitunter erft burch ben Ginfturg eines Theiles ber Saube bemertbar mirb. Die burch bas Schwinden verurfachten Uebelftande befteben in einem Lodgieben und Riffig. werben der Dede, mas burch festeres Untlopfen ober burch ftellenweifes Muftragen eines neuen Bewurfes gu repariren ift. Die Stellen, an benen fich boble Raume im Meiler bilben, muß ber Robler bei Zeiten zu erforfchen bemuht fenn. Er erkennt biefelben, inbem er bie Dede rings berum mit einem Solzhammer beflopft; ein hohler Raum, wenn er nicht allgu tief unter ber Dede liegt, verrath fich bierbei burch einen eigenen hohlklingenben Laut, und ber Robler tann auf biefe Beife bie ungefahren Grengen ber Boblung ertennen. In einer folden Stelle muß bie Dede abgenommen, Sols und Roble mittelft einer Stange, ber "Rullftange", gufammengeftogen und die entstandene Bertiefung mit Solg, Branden ober Roblen, in Mangel anderen Materials auch wohl mit Rohlenlofche ausgefüllt und eine neue Dede forgfaltig barubergelegt werben. Diefe Urbeit heißt bas Fullen; ber Robler muß fie, um Roblenverbrand ju verhuten, mit ber größtmoglichen Schnelle und Genauigkeit ausführen. In ber Quandelgegend tommt fie bei jedem Meiler gu wiederholten Malen vor, ba bier ein Theil ber Roblen unvermeiblich verbrennt. Bei einem walfchen Meiler ertennt man burd bas Ginfinken bes Ronigs - bes über ber Mundung bes Quandels fcachtes aufgefcutteten Roblenhaufens - Die Beit, zu welcher eine Fullung erfordert wird. Die oft biefes gullen bei einem Meiler gefcheben muß,

ift von verschiedenen Umftanben abhängig; jedoch spielt bas herkommliche hierbei teine unwichtige Rolle. Das Fullen an den Seiten des Meilers ift nicht normal, sondern theils die Folge eines undicht gesetzten holzes, theils eines ungleichformig vertheilten Luftzuges.

Ireiben des Meilers.

Die veranberte Befchaffenheit bes Dampfes und ber Meilerbede zeigt ben Beginn ber zweiten Periode, bes Treibens, an. Sobalb namlich ber unterhalb ber Ruftung hervorbringenbe Dampf eine lichtere Farbe und ben ftarten, charafteriftifchen Geruch ber fluchtigen Bertohlungs-Produtte angenommen bat, fich ferner nicht mehr langfam fortwalzt, fondern leicht em= porfteigt, und fobalb die Dede ju trodnen beginnt, ift bie Periobe bes Schwibens ju Ende. Der bis babin fattgehabte ftartere Luftgutritt ift nun nicht mehr nothwendig, ja er murbe fogar, wenn man ihn noch langer unterhalten wollte, febr ichablich wirfen. Die erfte Sorge bes Roblers muß es baber jest fenn, ben bis babin entweber vollig unbebedten ober boch nur mit der leichten Unterbede verfehenen Fuß bes Deilers gut und vollftandig ju beden. Bugleich wird bie altere Meilerbede ringeum fefter angeschlagen, von allen Riffen befreit und nach Befinden verftartt. Diefes vollstanbige Berftellen ber Dede nennt man bas Umfaffen ober Umfangen bes Deilers. Ginen umfagten malfchen Meiler zeigt bie folgende Sigur im fentrechten Durchfchnitt.



b, die obere Erd. oder Loschbede; c, die untere, grune Dede. Das Innere eines bis zum Treiben vorgeschrittenen Meilers sieht naturlich anders aus, als die Figur darstellt. Der Quandelschacht ift zerfiort und durch Fullung erfeht, und der ganze Kern des Meilers befindet sich bereits in einem mehr oder weniger vollständig verkohlten Zustande.

Das Fortschreiten ber Berkohlung im treibenden Meiler wird weniger burch ein theilweises Berbrennen ber holymaffe, als vielmehr burch die hohe Temperatur des Kernes unterhalten. Ginen hermetischen Berschluß bildet bie Dede allerdings nicht und soll sie auch nicht bilden, weil es sonft den

fluchtigen Deftillations-Produkten an einem Muswege fehlen und ein gangliches Berlofchen bes Meilers eintreten murbe. hat man Grund gu befurch ten, bag bie Dede ben Dampfen einen gu fcmierigen Musweg geftattet, fo werben in ber Dabe bes oberen (Sauben=) Saumes mit einem Schaufel= ftiele einige Bugoffnungen, fogenannte »Raumlocher«, geftogen. In ber Regel gefchieht bies nur an ber Seite, an welcher ber Deiler in ber Bertohlung gurudgeblieben ift, mas fich burch ein bier ftattgefundenes geringeres Schwinden zu erkennen giebt. Un ber entgegengefetten - gewohnlich ber Wind-Seite ift es bagegen gut, bie Dede ju verftarten und, wenn bie Sige bier febr ftart wirtt, jugleich auch angufeuchten. Das Unfeuchten einzelner Theile ber Meilerbede gefchieht überhaupt mahrend ber letten Salfte ber Bertohlung fehr haufig; es verhutet bas fcnelle Entfteben von Riffen. - In bem Buftanbe bes Treibens verbleibt ber Deiler gewohnlich 2 bis 4 Tage. Rach biefer Beit ift ber großte Theil bes Solges fast ichon vollftanbig vertohlt, mit Musnahme einer fich unterhalb ber Saube, junachft ber Dede, ringe um ben Meiler giehenben mantelformigen Bone, welche gegen ben guß bin an Dide junimmt. Es fommt alfo nun barauf an, bas Feuer von ber Saube aus niebermarts, und vom Rerne aus weiter gegen die Peripherie gu leiten. Diefe Operation heißt bas Bubrennen bes Meilers.

Das Bubrennen beginnt mit bem Unbringen ber » Fußraume« ober Drine Deciobe: -Fugraumlocher«, namlich einiger burch bie Dede bes Suges geftogener Bugoffnungen, burch welche bie Luft einftromt und baburch bas Feuer nach benfelben bingieht. Die richtige Ungabl, Grofe und Bertheilung berfelben find bem praktifchen Blide bes Roblers anheimgestellt. Da bas Keuer allmålig nabe an fie heranruckt, fo fann nur burch einen genau gugemeffenen Luftftrom bebeutenber Rohlenverbrand vermieben werben. Die furgefte Entfernung der Raumlocher von einander betragt etwa 4 - 6 Fuß. Ift bie Bertohlung beim Ende bes Treibens ichon weit vorgefdritten und giebt fich eine ftarte Gluth bes Deilers ju erkennen, fo macht man bie Deffnungen nur flein - von bem Durchmeffer eines Schaufelftieles, - ftoft fie nur bis auf bie untere Dede nieber und bringt fie in großeren Entfernungen von einander an. Bei einer ungleichmäßig vorgeschrittenen Berfohlung, welche fich burch eingefuntene und zugleich fart erhitte Theile ber Dede fund giebt, bringt man unterhalb biefer Stellen gar feine Raumlocher an. In biefem Buftanbe, mit einer großeren ober geringeren Ungahl von Raumlodern an feinem Sufe, lagt man den Meiler, unter fteter forgfamer Beauffichtigung, 4 - 8 Tage, febr große Meiler noch langere Beit fteben. Rach Berlauf biefer Beit ift bie Bertohlung auch ber Dede an ben Seiten des Meilers fehr nahe gerudt - Die Dede der Saube hatte fie fcon langft erreicht - und man murbe ben Proceg ohne neue Borfehrungen beenbigen

tonnen, wenn nicht bas junachft unter ber Dede zwifden Saube und Fuß befindliche Bolg burch condenfirte Berfetungs-Produtte febr angefeuchtet und baburch in ber Berkohlung gurudigehalten worben mare. Bollte man bie Bertohlung beffelben burch bie Fugraumlocher herbeifuhren, fo murbe bies nicht allein fehr lange bauern, fonbern auch an ber Bafis bes Deilers Rohlenverbrand verurfachen. Man bringt beshalb jest, unter Beachtung derfelben Borfichtsmaßregeln wie guvor, etwa in der halben Sohe bes Dei= lers einen zweiten Rrang von Bugoffnungen, »Mittelraume« ober »Mittels raumlocher", an. Bei fehr großen Meilern legt man fie zuweilen etwas bober, namlich nicht weit unterhalb bes Saumes. Wie lange fowohl bie Fußraume als die Mittelraume offen erhalten werben muffen, zeigt bie Be-Schaffenheit bes benfelben entftromenben Rauches an. Sobald fich bie buntle Farbe beffelben in eine burchscheinend blauliche umgeandert hat, ift dies ein Beichen, bag bie Bertoblung an ber betreffenden Stelle bis gur Dede vorgerudt und ber Bug baber bier zu bemmen ift. Berfaumt man bie Schlies fung bes Raumloches ju biefer Beit, fo bricht balb ein rothlicher Dampf baraus bervor, welcher Rohlenverbrand verrath. Sind alle Mittelraume auf biefe Beife gefchloffen, fo wird swifden biefen und ben Fugraumen eine neue Reihe Deffnungen gemacht und gleich ber vorigen behandelt. Endlich muffen auch biefe Buglocher in Folge bes Gintretens ber angegebenen Merkmale gefchloffen werben, und furge Beit barauf pflegt bann bei ben Fußraumen ebenfalls bas Beichen gur Schliegung berfelben einzutreten. Je gleichzeitiger bies ringsum gefchieht, befto gleichmäßiger ift bie Bertohlung ju Ende geführt worben. Rach bem Buwerfen ber Sugraume wird ber Meiler, welcher nun bie Baare erreicht hat, mit fest aufgeklopfter und no= thigenfalls verftartter Dede ber Abtublung überlaffen. Um biefe Abtublung ju befchleunigen, bebient man fich in einigen Gegenden bes fogenannten "Abputens und Lofdens". Die Dede - fomobl Dber- als Unterbede wird namlich, etwa 24 St. nach beendigter Bertohlung, ftudweife abge= nommen und fogleich burch Mufmerfen befeuchteter Rohlenlofche ober Erbe ergangt, bis ber gange Meiler auf biefe Beife mit einer neuen Dede ver-Das Ginbringen ("Ginemmern") bes feuchten und falten Bewurfes gwifden bie oberften Rohlenfchichten wirkt, wenigstens auf biefe, ab-Bas jeboch auf ber einen Seite burch ein folches Berfahren ge= wonnen wird, fann leicht auf ber anderen, burch verurfachten Luftzutritt, wieber verloren geben, wenigstens wenn bie Musfuhrung biefer Arbeit nicht mit ber erforberlichen Schnelle gefchieht.

Die Geftalt des gaaren Meilers giebt ein ungefahres Unhalten gur Beurtheilung des Ausfalls der Verkohlung. Gine unregelmäßige Gestalt deutet auf Abnormitaten im Gange des Processes hin, welche stets ein verringertes oder theilweife fehlerhaftes Produkt zur Folge haben. Aber auch bei einem rings berum gleichmäßig gefchwundenen Meiler fann unnuger Roblen= verbrand ftattgefunden haben, wenn ber Rohler es gut verftanden hat, ben Schaden durch fleifiges Fullen ju repariren; ober es fann eine nicht unbetradtliche Menge bes Solges nur unvollkommen verkohlt worben fenn, wie bies befonders auf einer ju feuchten Meilerftatte ber gall ju fenn pflegt.

Das Abfuhlen ber Rohlen unter ber Meilerbede wird nur bis gu einemabtablen b. gewiffen Grabe vorgenommen. Bollte man bas vollige Erkalten bes gangen Deilers auf biefe Beife abwarten, fo murbe bies nicht allein fehr viel Beit wegnehmen, fondern auch Roblenverluft nach fich ziehen, ba es große Schwierigfeiten bat, ben Meiler fo bicht ju bebeden, bag er ganglich vor bem Gintritt ber atmofpharifchen Luft gefchutt ift. Gewohnlich beginnt baber ichon 24 Stunden nach ber erreichten Baare bas lette Gefchaft bes Roblers: bas Roblengieben. Bu biefem 3mede macht ber Robler ver= nobien. mittelft bes "Biebhatens" ober "Spreighatens" - einer an einem Enbe mit einem bolgernen Schaft verfebenen und am anderen Enbe hatenformig gefrummten eifernen Stange - eine fleine Deffnung in ber Dede bes Meilerfußes, gieht eine Quantitat Rohlen baraus hervor, und verschließt bie Deffnung Schleunigft wieber burch Bewerfen mit Erde ober Lofche, um burch einen, an einer und berfelben Stelle ftattfindenden Luftgutritt ber Roble bier feine Gelegenheit jum Bieberentgunben ju geben. Die ausgezogenen Roblen merben fogleich mit trodner Erbe ober Lofde beworfen, ober auch, was vorzugiehen ift, mit Baffer befprengt. Daffelbe Berfahren wiederholt man jest an einer anderen Stelle bes Meilers, bis nach und nach alle Roh= ten ausgezogen, gelofcht und rings um bie Meilerftatte angehauft find. Die Sortirung ber Roblen, in Bezug auf Gute und Große, gefchieht theils fcon mabrend bes Musgiebens, theils auch erft furg vor bem Transporte nach bem Suttenmerte.

Bei jebem Meilerbrande werben verschiebene Gorten von Rohlen erhalten, Cortirung welche hauptfachlich in folgende Rlaffen gebracht werden tonnen: 1) Grobe oder Stud-Roblen (an einigen Orten auch Lefe- ober Biehkohlen genannt), worunter man bie größten und bichteften Rohlen verfteht, welche oft ben gangen Umfang eines vertohlten Scheites ober Rlobens, feltener bie Lange beffelben befigen; 2) Schmiebetohlen, ebenfalls bicht und fehlerfrei, aber in fleineren Studen, etwa von gauftgroße; 3) Quandel= toblen, die junachft bem Quandel befindlichen Roblen, welche gewohnlich nicht nur zu fleinen Studen gerbrudt find, fondern auch burch theil= meifes Berbrennen eine unbichtere Beschaffenheit erlangt haben; 4) Roh: lenklein (Grofetoblen) und Lofche, gang fleine, bochftens cubifzollgroße Roblenftude und Roblenftaub, welche zum Theil erft beim Musziehen und Fort. ichaffen ber Roblen, fowie beim Berichlagen ber allzu großen Stude entfteben; 5) Robe (rothe) Roblen und Brande, mehr ober weniger unvollfommen ver-

tobltes bolg, welches beim Ungunben mit Rlamme brennt. Die Branbe haben einen noch geringeren Grab ber Roblung erhalten, ale bie roben Rob. len. - Die Studfoblen, ale bas vorzüglichfte Produft, verwendet man gum Schachtofen-Betriebe, Die Schmiebefohlen werden in ben grifdfeuern, Schmieben u. f. w. angewenbet, die Quandelfohlen und theilmeife auch bas Rob= lentlein jum Ergroften, Raltbrennen u. f. m., Die Lofche theils jur Bilbung ber Dede eines neuen Deilers, theils jum Geftube fur Die Butte benutt, Die Brande aber placirt man bei einer fpateren Bertohlung bicht um ben Ein Theil ber Brande und ber geringeren Rohlenforten wird jum Rullen bes Deilers genommen. Biel Branbe find entweber ein Beichen eines fehlerhaft geleiteten Proceffes ober einer zu feuchten Deilerftatte, bod) fann hierbei auch naffe Witterung einen ichablichen Ginfluß ausuben. Die beften Rohlen - bie Stud- und Schmiebetohlen - finben fich in ber Regel ungefahr 1 Kug von ber Dede und 2 Kug vom Quanbelichachte entfernt. Im Quandel felbft und 2 Fuß um benfelben befinden fich bie Quandeltoblen, welche besonders im unteren Theile bes Deilers eine febr undichte Beschaffenheit haben. Die Branbe liegen unmittelbar auf ber Meilerftatte. Da bie angegebenen Berhaltniffe bei großen und fleinen Meilern nicht erbeblich verschieden find, fo ergiebt fich von felbft, bag bas Berhaltnig ber gitten Roble gur fcblechten bei ben erfteren ein gunftigeres fenn muß, als bei ben letteren. gur große Meiler fann es burchfcnittlich wie 11:1, bei Meineren wie 6:1 angenommen merben.

Tauer ber Bertoblung

Die Beit, welche vom Unfteden eines Deilers bis jum Abtublen beffelben verfließt, ift nicht allein von feiner Große abhangig, fonbern auch von ber Befchaffenheit bes Solges, von ber Bitterung und Leitung der Bertob. lung. Ein aus gutem weichen Solze gerichteter Meiler von 25 bis 30 Fuß Durchmeffer erfordert etwa 2 - 21/2 Boche jum Gaarwerden, mabrend bei einem berartigen Deiler von 45 - 50 guß Durchmeffer gegen 4 - 5 Bochen erforderlich find. Durch febr naffes ober grunes Solg und feuchte Witterung fann bas Ende ber Bertohlung um 1/2 - 1 Bode, zuweilen noch langer verzogert werben. Lufttrodnes entrindetes Scheitholz vertobit fich ungleich leichter als berindete Rloben, hartes Solz etwas fcmerer als weiches.

Das numerifche Refultat eines Bertoblungs-Proceffes - bie Rohlenaus: Deute nad beute ober bas Rohlenausbringen — wird theils bem Daage nach, theils bem Bewichte nach angegeben. Letteres geschieht feltener, weil eine genaue Bewichtsbestimmung sowohl bes Bolges als ber baraus erzeugten Roblen mit noch großeren Schwierigkeiten verfnupft ift, als bas Deffen berfelben. Dennoch geben bie Gewichts. Berhaltniffe bas einzige fichere Unhalten bei ber Beurtheilung bes Musfalls einer Berfohlung. Methode man fich aber bedient, fo barf es vor Allem nicht verfaumt merben, die gefallenen fcblechten Roblen, befonbers Roblentlein, Lofche und

Brande, als auch bas jum Fullen verwendete Matecial in richtige Rechnung ju bringen.

Es murbe fruber (f. Eigenschaften bes Solges) gezeigt, bag 100 Gmthle. 1) Rad Dem. lufttrodnes Solg annahernd 40 Proc. Roblenftoff enthalten. Bufolge ber angeführten Berfuche von Rarften (f. Zab. XIV.) laffen fich bei langfamer Bertoblung in verschloffenen Gefagen von biefen 40 Proc. etwa 25 - 27 Proc. - namlich 25 - 27 Swthle. Roble aus 100 Gwthle. lufttrodnem Bolg - gewinnen, mahrend 13 - 15 Proc. in ben fluchtigen Berfetunge. Produtten fortgeführt werben. Daß bei einer Meilervertohlung fein bobe= res Musbringen erreicht merben fann, als bei einer langfamen Deftillation ohne Luftzutritt, lagt fich mobl taum in 3meifel gieben. Ungenommen felbft, bag in einem Meiler, befonbers in einem ber großeren, bie Bertohlung theilweife noch langfamer vor fich geht, ale bies von Rarften bei feinen im Rleinen ausgeführten Berfuchen bewirkt murbe, und bag alfo infofern bei einem Meiler vielleicht noch eine großere Roblenausbeute als 25 - 27 Proc. erreicht werden tonnte, fo ift boch andererfeite ber bei jeber Bertohlung unter Luftzutritt unvermeibliche Roblen-Berbrand nicht außer Icht ju laffen, welcher bei einer Deftillation in verschloffenen Gefagen gar nicht ftattfindet. Ferner barf es nicht uberfeben merben, bag bas gur Bertobtung angewendete Bolg nur felten vollfommen lufttroden, baufig fogar giemlich feucht ift, fo bag fein Roblegehalt in manchen gallen taum bober als 36 - 38 Proc. angefchlagen werben burfte. hiernach fcheint fich beraus: guftellen, bag ein Roblenausbringen von 25 - 27 Proc. bei einer Meilerverkohlung im gunftigften Kalle moglichermeife annahernd erreicht, aber wohl fcmeetich überfchritten werden tonne. Die Erfahrung hat bies im Mugemeinen beftatigt. Folgende Beifpiele mogen als Belege bafur bienen.

Im Jahre 1839 wurden zu Eisleben, unter ber Leitung von Besch osten, Bersuche über das Kohlenausbringen bem Gewichte nach angestellt. Die Bersuchsmeiler (stehende M.) hatten Durchmesser von theils etwas unter, theils über 20 Fuß (circa 1200, 1700 und 2400 C.: Fuß Inhalt). Bei zwei mit Eichenholz vorgenommenen Berkohlungen ergab sich ein Ausbringen das eine Mal von 21,3, das andere Mal von 23,4 Gew.: Proc.; vom Rothbuchenholz erhielt man 22,7 Gew.: Proc., vom Birkenholz 20,9 Gew.: Proc., vom Hainbuchenholz 20,6 und vom Riefernholz 25 Gew.: Proc. Sammtliches Holz bestand größtentheils aus Scheiten (Bergwerksfreund Bd. 3, S. 1). — Aehnliche Bersuche, über welche Fr. Meyer (Stud. b. götting. Ber. bergm. Freunde Bd. 3, S. 67) Bericht erstattet hat, nahm man in den Jahren 1827 — 1830 bei dem Eisenwerke Elend auf dem Harze vor. Das angewendete Holz bestand meist aus sichtenen Kloben, und die Meiler hatten einen Diameter von 30 und einigen Fußen. Bei 5 bieser Meiler betrug das Kohlenausbringen 20,8, 21,2, 23,7, 21,7 und 27,5

Gew.:Proc. *) — Eine Berkohlung in kleinen Berfuchsmeilern (von 5 Kiftr. Inhalt) wurde in ben Jahren 1831 und 1832 auf Berthier's Beranlaffung und unter Junder's Leitung bei bem hattenwerke Poulstaven ausgeführt. Man erhielt hierbei folgende Resultate:

1) 3wei Jahre nach bem Fallen, im August vertohltes holg. Eichenholg (entrinbet) . . . 25,9 Gem.-Proc.

Rothbuchen= und Eichenholz 24,2

2) Im Januar gefälltes und im August beffetben Jahres vertohltes Solz.

Rothbuchen= und Gichenholz 23,8 Gem .= Proc.

3) Im Mai gefälltes und im August besselben Jahres verkohltes Holz.
Rothbuchenholz (entrindet) . 23,2 Gew.-Proc.
Rotbuchenholz (berindet) . 20,1 »

Eichenholz (berindet) . . . 22,6

4) Im Mai gefälltes und im Januar bes folgenden Jahres verkohltes Solz.

Eichenholz (entrindet) . . . 21,9 Gem.=Proc.

Eichenholz (berinbet) . . . 19,5

5) Sogleich nach ber Fallung verfohltes Solz.

Eichenholz (berindet) . . . 13,8

Rothbuchenholz (berinbet) . 13,1

Die bei ber Berkohlung biefer Solgforten gefallenen Branbe - 0,3 bis 1 Proc. - find, ale Roble veranschlagt, in Rechnung gebracht. - Bu Siflau in Stepermart erhielt man bei ber Berfohlung von Rabelholgern in walfchen Meilern von 46 F. Durchmeffer (und einer jum Theil eigenthum= lichen Conftruction) ein Musbringen von 26 Gem.=Proc.; ju Gorsborf in Sachsen, in noch großeren Meilern (bis gu 60 guß D.) ein gleiches Musbringen. - Die Rohlenausbeute bei 5 fcmebifden Berfuchsmeilern (von 30 K. Durchm. und 10 K. Sobe (giebt af Uhr an ju 25,2, 20,7, 26,4, 20,0 und 28,0 Gew .- Proc. - Berudfichtigt man von ben angeführten Beispielen, im Gangen 28, bie beiben letten Berthier'fchen nicht, weil fie einem nicht normalen Falle angehoren, fo ergiebt fich aus ben ubrigen 26 eine mittlere Rohlenausbeute von 23,16 Gem. Proc., welche fich in runder Bahl auf 23 Gem. Proc. feben lagt, und mobei die einzelnen Refultate zwischen ben Grenzwerthen 19,5 und 28,0 fcmanten. Da bas von Rarften bei ber Bertohlung in verfchloffenen Gefagen erreichte Mus: bringen fich ju 25 - 27 Gew .= Proc., burchfchnittlich ungefahr ju 26 Gew .= Proc., ergab, fo bleibt hiernach bie Meiler=Bertohlung gegen Die trodine

^{*)} Bei ber größeren Angahl biefer Meiler wurde bie Rohlenausbeute nur nach bem Maage bestimmt.

Destillation nur um 3 Gew. Proc. zurud, und es scheint sogar, baß sie bie lettere in einzelnen Fallen zu erreichen vermag. Ein gunstigeres Resultat läßt sich, wie später näher gezeigt werden soll, durchaus nicht erwarten. Angaben von einer bedeutend höheren Kohlenausbeute als ber hier nachgewiesenen, wie z. B. von 30, ja sogar von 35 Gew. Proc., muffen entweder auf Irrthumern oder absichtlichen Täuschungen beruhen. Einer ber mancherlei möglichen Irrthumer könnte vielleicht darin bestehen, daß ein Theil der ausgebrachten Kohle eine größere Menge slüchtiger Bestandtheile enthielt, als dies bei gewöhnlicher Holzschle der Fall ift.

Die Angabe des Kohlenausbringens dem Maaße nach kann auf verschies 1)Rade Waste. dene Arten geschehen. Um diese Arten in Kürze zu charakteristen und Berswechselungen derselben vorzubeugen, mögen hierbei die Benennungen weirkstiches Bolum« und "Gemäß-Volum« eingeführt werden. Unter wirklichem Bolum wird das Bolum einer Holzs oder Kohlenmasse nach Abzug der zwischen den Holzs oder Kohlenstücken desindlichen Zwischenkaume verstanden, und unter Gemäß-Volum das Volum einer solchen Masse ohne Abzug dieser Zwischenkaume. Wenn also z. B., wie an einigen Orten der Fall, 1 Klaster Holz 6 Fuß Hohe, 6 F. Känge und 3 F. Breite (Scheitlänge) besitzt, so ist das in Cubiksugen ausgedrückte Gemäß-Volum dieser Holzmasse

— 6 × 6 × 3 — 108 Cub.-F., das wirkliche Volum derselben aber bes deutend kleiner, nämlich — 108 Cub.-F. minus der Zwischenkaume, welche 30 — 50 Proc. und darüber betragen können*). Die verschiedenen Arten der Angabe sind nun folgende. Man kann vergleichen

- 1. bas Gemag-Bol. bes Solges mit bem Gemag : Bol. ber Roble
- 2. bas mirkliche Bol. " " mirklichen Bol."
- 3. bas wirkliche Bol. " " " Gemag: Bol. "
- 4. bas Gemag-Bol. » » wirklichen Bol. »

Die brei erften Arten find alle mehr ober weniger gebrauchlich, bie legte bagegen nicht. Wir haben es also eigentlich nur mit brei Methoden zu thun, von benen die erste in Rurge burch Ausbringen nach dem Gemäßs Bolum, die zweite burch Ausbringen nach dem wirklichen Bostum und die dritte burch Ausbringen nach beidertei Bolum beziechnet werden kann. Diese hervorhebung der Methoden ist nothwendig, benn nicht selten werden dieselsen mit einander verwechselt, wodurch zwischen den an verschiedenen Orten gesundenen Resultaten anscheinend noch größere

[&]quot;) Bei gut aufgeschichteten Scheitholz laffen fich bie Bwischenraume etwa zu 30 Broc., bei Rloben= und Anappelholz zu 40 — 50 Proc. annehmen. Die Bwischenraume ber Kohlen find von ber Größe ber letteren abhangig. Rach Lampa bius betrugen fie bei einem zu Freiberg ausgeführten Bergude 52,09 Brocent.

Differengen ftattfinden, als außerdem ichon vortommen. In bem Folgenben find einige Beispiele fur jebe ber gedachten Urten ber Ungabe gufammengeftellt.

Rach af Uhr erhielt man bei 10 fcwebifden Meilern ein burchfcnitta. 92. 1. Bemids. Botum liches Ausbringen von 63,2 Proc.; die Grenzen waren 50,5 und 75 Proc. Das jur Bertoblung angemenbete Solg bestand in Tannen- und Richtenfloben.

> Beim Buttenwerte Elend auf bem Barge bestimmte man in ben Jahren 1827 - 1830 bie Rohlenausbeute von faft 150 Meilern nach bem Bemag-Bolum. In ber größten Bahl ber galle wechselte fie gwifchen 50 und 70 Procent. Das jur Bertohlung angewenbete Bolg beftand haupts fachlich aus Fichtenkloben. - Gine Berkohlung ju Reinhardsmalbe in Meilern von 3750 bis 4500 Cub.- F. Inhalt (Buchenfcheit: und Buchenfnuppel-Solg) ergab, nach Pfort, ein Musbringen von 60,8 bis 61,8 Proc. - Bei ben ju Gieleben unter ber Leitung von Befchoren angestellten Berfuchen erhielt man folgenbe Refultate.

Rohlenausbeute nach bem Gemäß=Bolum.

Gidenholz . 71,8 Proc. Gidenhola . 74,3 Rothbuchenholz 73,0 Birtenhola . 68,5 Bainbuchenholz 57,2 Riefernholz 63,6

Das Musbringen nach bem wirklichen Bolum ermittelte man gu Glenb o. R. b. wirf. liden Bolum. bei vier aus Richtenkloben errichteten Deilern, und erhielt Roblenausbeuten pon 49,0, 49,7, 47,9 und 43,7 Proc., burchschnittlich also von 47,6 Proc. Bu Goreborf in Sachsen foll man bei ber bortigen Roblerei in Große Meilern (von 28,000 - 52,000 Cub. &. Inhalt), nach Campabius, gegen 60 und mehr Proc. Roblen aus Fichtenfcheitholy erhalten baben. Das von Kov, Gruner und Sarle (Ann. d. mines 3ieme serie, T. 7, p. 1.) angegebene Rohlenausbringen nach bem wirklichen Bolum betragt fogar 69,5 Proc.

Das Ausbringen nach beiberlei Bolum murbe bei ben bereits gedachten e. R. beiberlei Bolum. Berfuchen ju Gieleben ebenfalls beftimmt. In ber folgenden Ueberficht find bie Refultate nach allen brei bort in Unmenbung gebrachten Methoden

ber Ungaben gufammengeftellt.

Roblenausbringen nad bem Beiberlei Bol. Gewicht. Bemaß=Bol. Gichenholy . 98,7 Proc. 21,3 Proc. 71,8 Proc.

		Bewicht.	Gemäß=Bol.	Beiberlei Bol.
Eichenholg .		23,4 Proc.	74,3 Proc	102,0 Proc.
Rothbudenholz		22,7 »	73,0 »	100,4 "
Birtenholy .		20,9 »	68,5 · »	94,2 .
Sainbuchenholz		20,6 »	57,2 "	78,6
Riefernholz .		25,0 »	63,6 "	87,2 »


Die aufgestellten Beispiele werben binreichend fenn, um die Abweichungen, melde bei ber Bestimmung bes Roblenausbringens bem Maage nach ftatt. finden, vor Mugen ju ftellen. Der moglichen Fehlerquellen giebt es bier fo viele, daß es zu weit fuhren murbe, diefelben alle aufzugahlen. Go viel ift ausgemacht, bag alle brei fich auf bas Bolum beziehenden Beftimmungs. Methoden aus mehr als einem Grunde unficher find, und im gunftigften Ralle nur bagu bienen tonnen, um bei ber Roblerei eines und beffelben Suttenwertes Bergleiche anzuftellen, aber burchaus nicht, um bie Roblen= ausbeute verfchiebener Buttenwerte mit einander zu vergleichen. Sierzu eig. net fich allein die Bestimmung bes Musbringens nach bem Bewichte, wobei noch vorausgefest werden muß, daß diefelbe mit moglichfter Sorgfalt aus. geführt wird. Gin großer Uebelftand bei biefer Methode befteht allerdings in ber Schnelligfeit, mit welcher frifche Roblen Keuchtigfeit angieben und bas burch ibr Gewicht vermehren. Aber bie Ungabe ber Musbeute nach bem Bolum leidet noch an einem groferen Uebelftande, benn fie ftellt bie porofeften und mit Sprungen erfullten Roblen eben fo boch wie bie bichteften und beften.

Ein Theil ber theoretifchen Betrachtungen uber bie Meiler-Bertoh- 2009 lung lagt fich mit Erfolg erft anftellen, nachbem man fich eine Ginficht mant b. in bas praftifche Detail biefer Bertohlungs : Methobe erworben bat. Aus biefem Grunde wollen wir bas Wefentlichfte des Deiler-Proceffes in bem Rolgenden noch einmal mit theoretifch prufenbem Blicke burchlaufen.

In jedem Meiler wird burch langfam fortichreitenbe, theilweife Bere Bertobi eines brennung eine großere ober geringere Ungabl von Solgftuden (Scheiten, beigidentes. Rloben u. f. m.) in Roble umgemanbelt. Ermittelt man ben Bergang bie= fer Umwandlung bei einem einzigen biefer Solgftude, fo erhalt man ein Bild von ber Berfohlung bes gangen Deilers. Firiren wir alfo einen eingelnen Solgicheit. Un irgend einer Stelle feiner Dberflache wird berfelbe guerft in Brand gefest; wir wollen annehmen, es gefchabe an einem feiner Enben. Damit die Berbrennung fortfchreite und nach und nach bas ent. gegengefeste Scheitenbe erreiche, wird ein Lufistrom erforbert; bamit aber bie Berbrennung nicht vollstanbig vor fich gebe, fonbern ben größten Theil

bes im holze vorhandenen Rohlenftoffe unverbrannt gurudlaffe, muß biefer Luftftrom eine gemiffe Richtung haben.

Fig. 54. a. b.



Rame es barauf an, einen Scheit, ba, vollständig und in möglichst turger Zeit zu Afche zu verbrennen, so könnte kein Luftsstrom vortheilhafter wirken als ber, welcher mit ber Langenare bes Holzscheites parallel, und zwar von b nach a, b. h. vom brennens ben nach dem unangebrannsten Ende, hinliefe. Ein solcher Luftstrom wurde alle gebildete Rohle sehr bald verzehren, das noch unverbrannte Holz durch die Flamme bes brennenben erhigen, und auf

folche Beife bie Berbrennung vor fich her treiben. Bei ber Bertohlung will man aber ein gang anberes Refultat erreichen; es fommt barauf an bie größtmöglichfte Quantitat Roble burch eine unvollftanbige Berbrennung aus bem Solge abzufcheiben. Siergu tann tein Luftftrom geeigneter fenn als ber, welcher eine bem vorgebachten entgegengefeste Richtung befist, fich alfo von a nach b, b. b. vom unangebrannten nach bem bren= nenden Enbe, hinbewegt. Much bei biefer Richtung bes Buges wird fich, wovon man fich leicht burch ein einfaches Erperiment überzeugen fann, bie Berbrennung von b nach a fortpflangen, allein weit langfamer als im erften Falle, und ohne bag babei bie Roble verzehrt wirb. Die vertobite End. (Quer.) Flache bes Scheites wird namlich jest burch ihre Lage ganglich gegen bie birette Ginwirfung bes Luftstromes gefchutt fenn, und auch bie an ben Seitenflachen gebilbete Roble, obgleich fie vom Buge beftrichen wird, ift feiner Ginafcherung ausgefest, ba bie gasformigen Berbrennungs. Produtte eine - burch ben Luftftrom gwar theilmeife fortgeführte, aber fich ftets wieber erneuernbe - Utmofphare ju ihrem Schute bilben. wenn auf biefe Beife bie Bertohlung bes Scheites von b bis a fortgefdrit. ten, ber gange Scheit alfo verfohlt ift, und man ben Bug jest nicht unterbrache, murbe bie Ginafcherung bei a beginnen und fich allmalig bis b fortpflangen. Gin folder Erfolg ift jedoch nicht blog von ber Richtung, fondern auch von ber Gefchwindigteit bes Luftftromes abhangig. Es ift leicht ein= gufeben, bag, obgleich ber Bug guerft ftets bie Bone bes brennenben Bolges berührt und barauf bie bahinter befindliche Roble bestreicht, lettere bennoch jum Theil eingeafchert werben fann, fobalb ber Bug allgu heftig wirtt, b. b. fobald er bei feinem Daffiren burch bie Klamme ber Berfebunge- Drobutte

nicht allen Sauerstoff abgiebt. Unbererseits barf aber ber Luftstrom auch nicht zu schwach sepn, weil sonst ein Erlöschen bes brennenden Scheites zu befürchten ist. Je trockner das angewendete Holz ist, desto weniger leicht kann das Erlöschen eintreten, desto weniger geschwind braucht sich der Luftsstrom zu bewegen.

BEL

13

þ

(I

10

Noch gunftiger gestalten sich bie Berhaltniffe fur eine so bewirkte Bertohtung, wenn man, anstatt eines einzelnen Holzschietes, eine größere Anzahl parallel und dicht neben einander liegender anwendet. Die Gefahr des Erlöschens wird alsdann, selbst bei einem schwächeren Luftstrome, bedeutend geringer sepn, weil die dicht zusammengehauften Scheite einander erhiben und vor der Abkulung bewahren. Es lagt sich hieraus fur die Meiler-Bertohlung folgende allgemeine Regel abstrahiren.

1. Der zur Unterhaltung ber Berbrennung in einem Meiler Daraus enterforderliche Luftstrom muß, so viel wie möglich, vom unangebrannten Theile bes Meilers nach bem brennens ben, nicht aber umgekehrt — vom brennenben nach bem unangebrannten — geleitet werben.

Diefe Regel betrifft bas Buftromen ber ungerfesten atmofpharifchen Luft; es fragt fich nun, ob es nothig ift, auch in Begug auf bie Begführung ber verbrannten Luft, überhaupt auf bie Begführung aller gasformigen Berbrennungs = und Berfegungs - Probutte, eine Regel aufzu-Es befteben biefe Produtte hauptfachlich in Roblenfaure, Roblenornd, Bafferftoff, Roblenmafferftoff, Bafferdampf und ben Dampfen ber pericbiebenen fich fpater als Theer conbenfirenben Stoffe. Leitet man einen Strom von Roblenfaure burch eine Schicht glubenber Roblen, fo verwanbelt fich bie Roblenfaure, burch Aufnahme von Roblenftoff, in Roblenornd; aus 1 Atom Roblenfaure (C) werben 2 Ut. Roblenoryd (C,C) gebilbet. Roblenornd, Roblenmafferftoff (CH4) und Bafferftoff uber glubende Roblen geleitet, erleiben und bewirken feine Beranderung; Bafferbampf aber wird bierbei gerfest, es entfteht Roblenfaure - fpater Roblenoryd - und Baf-2 At. Baffer vermandeln fich zuerft in 1 At. Roblenfaure (C) und 4 Ut. Bafferftoff, Die Roblenfaure nachher in 2 Ut. Roblenoryd Bon ben Beranderungen, welche bie den Theer bilbenben Stoffe unter folden Umftanben erleiben, ift bis jest ju Beniges ermittelt, um bier in Betracht gezogen zu merben. Es genugt aber bereits zu miffen, bag Roblenfaure und Wafferdampf glubenbe Roblen vergebren, und bag baber bas Sindurchftromen ber Berbrennungs : und Berfegungs : Probutte burch Die glubenden Meilerkohlen eine Gewichte Berminberung ber letteren gur Kolge baben muß. Daraus ergiebt fich als zweite Regel:

2. Die gasformigen Berbrennunge, und Berfetunge: Pro:

butte muffen wo moglich nicht mitten burch bie bereits gebildeten, noch glubenben Roblen, fondern auf anderem Bege aus bem Meiler entfernt werben.

Enblich haben wir uns als britte Regel bie aus Karften's Berfuchen uber bas Kohlenausbringen bei beschleunigter und langsamer Bertohlung entelehnte ins Gebachtnis gurudgurufen.

Anwend b. Riegeln bei b. Dir.-Bert.


3. Die Bertohlung muß eine langfam fortichreitenbe fenn.

Wir wollen nun zusehen, inwieweit die gewöhnliche Meiler-Berkohlung diesen Regeln entspricht, und ob es dieselbe überhaupt zuläßt, teiner berfelben zuwider zu handeln.

Bei einem am Ruge - am unteren Theile bes Quanbelfchachtes angeftedten Meiler breitet fich bas Feuer von unten nach oben aus. Die im Quandelichachte und gunachft um benfelben aufgebauften leicht brennbaren Stoffe gerathen binnen turger Beit in Brand, und ber Meiler erhatt auf biefe Beife einen brennenden Rern, ber fich in allen feitlichen Richtungen, befonbere aber aufmarte vergroßert. Mus fruber angegebenen Grunben wird hierbei ein nicht ju fcmacher Luftzug erforbert, welcher vorzuge. weise in ber Quanbelgegend, von unten nach oben auffteigt, fich alfo, ber Regel 1. jumiber, vom brennenben Theile bes Solges nach bem unange-Ein theilmeifes Berbrennen und Ginafdern ber Roblen. brannten bewegt. fo wie ein wiederholtes Rullen find hiervon unvermeidliche Folgen. - 3unbet man ben Deiler am Ropfe an, fo entgeht man ben Rachtheilen bes fic regelmibrig bewegenben Luftftromes, allein bie gasformigen Berbrennunge. und Berfebungs : Probutte merben, ber Regel 2, entgegen, mitten burch bie glubenden Roblen geführt, wodurch biefe ebenfalls eine Bewichts : Ber-Bei welcher biefer Methoben bes Ungundens biefer minberung erleiben. Roblenverluft am geringften ift, muß bahingeftellt bleiben. - Das Ungunben nach ber Brune'fchen Methobe, burch eine glubend gemachte Gifenfcheibe, geftattet es, ben Meiler in Brand gu bringen, obne fich meber eines Quandelfchachtes, noch einer Bunbaaffe zu bebienen, ohne alfo ben Deiler einem - leicht zu heftig werbenden - Luftzuge auszusegen. Dan bebient fich bier einer Siemirtung, welche nicht burch eine entsprechenbe Berbrennung im Meiler felbft erzeugt, fondern burch Unmenbung irgend eines billigen, faft werthlofen Brennmaterials hervorgebracht werden fann. Dag bie Gifenscheibe ben Umfang ber Grunbflache bes gangen Meilers bat, ift nicht gut ju beifen, weil ber Meiler hierburch ju fruh an ber Peripherie in Brand gerath und bie an biefer Stelle gebilbeten Rohlen bem Berbrennen ausgefest werben; bag man aber auch mit ber Bertleinerung ber Gifenfcheibe vorfichtig fenn muß, barauf murbe bereits oben aufmertfam gemacht. gens zeigt bie Betrachtung, bag, obgleich ber Brune'ichen Methobe gewiffe Bortheile nicht abzusprechen find, dieselbe bennoch ben von regelwidrigem Luftzuge herrührenden Kohlenverbrand keinesweges vollständig zu hindern vermag. — Was die Regel 3. betrifft, so kann diese mahrend ber Periode bes Anzundens, in welcher es darauf ankommt, den Meiler schnell in Brand zu bringen, naturlich bei keiner dieser Arten des Anzundens geshörig betrachtet werden.


Bahrend ber Periode bes Treibens bringt nur sehr wenig Luft in ben Meiler, und bas Fortschreiten ber Berkohlung wird hauptsächlich burch die Siewirkung des glühenden Kernes bewerkstelligt. Die Berkohlung greift langsam um sich, und es wird so gut wie keiner ber 3 Regeln zuwiderges handelt, besonders wenn man am Haubenrande — beim oberen Saume — einige Dessungen in der Decke andringt, durch welche die flüchtigen Zerssehungs-Produkte einen hinreichend bequemen Ausweg sinden konnen. Durch herstellung dieser Rauchlocher wird zwar auch das Eindringen der Luft in den Meiler befordert, aber, wie wir gleich sehen werden, ohne erheblichen Nachtheil. Zu Ansang des Treibens hat namlich der Meiler, wie Ebels Muskrechung men (Ann. d. min., 40mm ser., t. 6, p. 511) durch einen interessanten bersuchen Beschut gezeigt hat, solgende Beschaffenheit in seinem Inneren.

Tig. 55.



Die Figur stellt einen senkrechten Central-Durchschnitt bes Meilers vor. Die Contouren des bereits verkohlten Theiles der holzmaffe haben etwa die korm eines umgekehrten abgestumpsten Regels, welcher die Quandellinie, AB, zur Ure hat. In der Figur zeigt sich dieser Regel in einer seiner größten Durchschnittsslächen, abcd. Die von der Berkohlungs. Grenze durchschnittenen Scheite tragen langere ober kurzere Stude ihrer verkohlten Enden; bei den Scheiten der oberen Etage sind dieselben langer als bei benen der unteren, was sich leicht erklart. Die mehr oder weniger vertohlten Theile der Scheite waren namlich in der unteren Etage — burch bas vor jedem Fullen ersolgende Niederstoßen der Kohlen mittelst der Fullsstange — dem Abbrechen weit mehr ausgesetzt, als die der oberen. Außers

bem aber hatten bie ersteren eine murbere Beschaffenheit, weil sie fruher verkohlt und ber Einwirkung der unzerseten Luft mehr Preis gegeben marten. Innerhalb ber ringsum laufenden Bone ber noch sestschenden verzkohlten Scheitenben liegen die Kohlen dicht und regellos über einander geshäuft, eine Folge bes wiederholten Fullens. — Werben an einem so be-



schaffenen, treibenden Meiler in der Gegend des oberen Saumes, bei a und b, Rauchlocher angebracht, so verursachen diese allerdings, da sowohl die Meilerbede als die Meilerstätte keinen hermetischen Verschluß abgeben, ein schwaches Nachströmen der Luft von unten auswärts; aber der Luftstrom wird sich, indem er den bequemsten Weg zum Aussteigen einschlägt, parallel den Scheiten, und zwar vom unverkohlten Theile derselben nach dem verscholten, hindewegen, also ganz wie es die Regel 1. verlangt. Die Versbrennungs und Zersehungs-Produkte nehmen ihren Ausweg durch a, b,..., wozu ihnen die Zone der noch festsischen verkohlten Scheitstücke einen offenen Weg bietet; denn man sieht leicht ein, daß diese Zone verhältnismäßig die größten Zwischenkaume im ganzen Meiler enthalten muß. Jene Produkte werden daher aus dem Meiler' entführt, ohne mitten durch die bereits gebildeten Kohlen zu strömen, wodurch die Ansorderung der Regel 2. erfüllt wird.

Wahrend ber Periode bes Zubrennens unterhalt man, vermittelst ber angebrachten Fußraumlocher und hoher liegenden Raumlocher, einen versstärkten Luftstrom, bessen Richtung aber im Wesentlichen ganz dieselbe ist, wie die so eben angedeutete. Indem sich also auch jest die unverbrannte Luft vom unverkohlten Theile des Meilers nach dem verkohlten, konischen Kerne hindewegt, nimmt lehterer allmälig an Umfang zu und die Zersehungs und Verbrennungs Produkte strömen auf dem gedachten Wege nach den oberen Raumlochern hin. Folglich geht die Verkohlung auch in der Periode des Zubrennens möglichst übereinstimmend mit den drei ausgestellten Regeln vor sich.

Mus biefen Betrachtungen ergiebt fich, bag es hauptfachlich nur bie erfte mangel ber Abtheilung bes Meiler Proceffes - Die Periode bes Schwigens - ift, welche an mefentlichen Mangeln leibet, und aus biefem Grunde einer Berbefferung bedarf. Bare es moglich einem Meiler einen glubenben vertohlten Rern, ungefahr von ber in Fig. 56 angegebenen Geftalt, ju verfchaffen, ohne bag man ber Luft hierbei einen Butritt ins Innere bes Meilers ju geftatten brauchte, fo hatte bie Meilervertohlung ihre großtmögliche Bolltommenheit erreicht. Der Brune'fchen Ungunbunge-Methode liegt wohl biefer Bebante gu Grunde, allein fie fuhrt benfelben nur theilweife aus; benn wenn auch bas junachft ber glubenben Gifenfcheibe befindliche Solg burch bloge Sigmirtung vertohlt und in Brand gefest wird, fo fann boch die weitere Ausbreitung bes Feuers nach oben ben Luftzug nicht ent. Raber, follte man glauben, tame man bem Biele, wenn man ben Meiler burch Erhitung einer, Die Stelle bes Quandels einnehmenben, eifernen Robre in Brand brachte; allein ein folder Berfuch ift bereits (auf bem Sarge) angestellt worben, ohne bag ber Musfall ben Erwartungen ents fprach. Bielleicht gelangte man zu einem befferen Refultate, wenn man biefe Methode des Unftedens mit ber Brune'fchen combinirte, b. h. ben gerichig jur Meiler auf einer Gifenscheibe errichtete, von beren Centrum aus fich ein bobler eiferner Eplinder erhobe, welcher die zwiefache Funktion von Quanbet und Effe erfullte. Etwa bie oberen zwei Drittheile biefes Entinders tonnten mit zahlreichen tleinen Deffnungen verfeben fepn. Den Deiler tonnte man auf bie gewohnliche Urt richten, nur burfte man nicht verfaumen, außer rings um ben Eplinder, auch in ber Saube leicht brennbare Stoffe angubringen; bas Deden bes Meilers murbe jedoch einige Abmeichungen von ber gewöhnlichen Methobe erforbern. Comobi ber oberfte Theil ber Saube als bie Seitenflachen bes Deilers, lettere bis auf bie Deilerftatte, waren mit einer möglichst bichten und festgeschlagenen Dede zu verseben; etwas oberhalb bes Sauben : Saumes - ba wo die Dberflache ber Saube flacher ju werben anfangt - mußte bagegen ein ringformig um ben oberen Theil bes Meilers laufenber Raum von wenigstens 2 Fuß Breite entweber ganglich unbebeckt gelaffen ober nur gang leicht — mit einer lockeren grunen Dede - bebedt merben, um ben einzigen Musweg fur bie aus bem Meiler entweichenden Gafe gu bilben *). Durch Ungundung bes Brennmaterials unter ber Gifenfcheibe murbe fomohl biefe als ber, jugleich als Effe bienenbe, eiferne Eplinder erhitt merben. Satte man bie Feuerung auf folche Beife eine Beit lang fortgefett, fo mare bie obere Munbung bee Cylindere nach und nach ju bebeden und endlich gang gu verfchließen, wodurch man ben

1

九

148

Carlo

16 The W βĬ

^{*)} Siebe weiter unten: Die Meilerverfohlung gu Siffau in Stepermarf. -

von bem Reuerheerbe aufffeigenben Luftftrom allmalig notbigen murbe, burch bie in ben Banben bes Eplindere angebrachten Deffnungen in ben Deiler einzudringen und bier feinen Weg nach bem ringformigen unbebedten Theile ber Saube bin ju nehmen. Daburch breitete man bie Berfohlung auch im oberen Theile bes Meilers aus. Erft wenn alle Gefahr bes Schuttelns vorüber mare, und es fich ju erkennen gabe, bag bie gange Saube von ber Bertoblung ergriffen fen, mußte jener ringformige Raum ebenfalls mit einer bichten Decte, ber guß bes Deilers fo wie ber obere Saum aber mit Raumlochern verfeben werben. Bu gleicher Beit mare bas Feuer auf bem Beerde unter ber Gifenfcheibe - burch feftes Berfchließen ber babin fubrenden guft-Der weitere Bang bes Proceffes tonnte bann ber fanale — zu loschen. gewöhnliche fenn. - Dag bei einer berartig auszuführenben Berkoblung noch verschiedene Schwierigkeiten, unter benen ich nur bie zwedmaßige Conftruttion bes eifernen Upparates nennen will, ju überwinden fenn murben, lagt fich nicht in Abrebe ftellen. Die Roftbarkeit eines Bertohlungs-Uppas rates fann bei Buttenwerken, welche jahrlich bebeutenbe Roblen-Quanta auf feften Meilerftatten produciren, nicht eben boch in Unichlag gebracht werben, wenn es fich barum handelt, anftatt ber gewohnlichen 23 Gem.s Proc., burchichnittlich 26 Gem.-Procent Roblen aus bem Bolge ju gemin. nen, alfo bie Roblen- Probuftion um ungefahr 3 Proc. zu erhoben. -

Bas ver. brennt in einem Metler,

Der holzverkohlungs-Proces in Meilern ift, wie wir gesehen haben, als eine trodne Destillation zu betrachten, bewirkt durch die theilweise Berbrennung des im Meiler aufgeschichteten holzes. Welcher Bestandtheil bes holzes wird bei dieser theilweisen Berbrennung aber vorzugsweise verzehrt? Ift es ein Theil ber durch hohere Temperatur aus bem holze entwicklten brennbaren Zersehungs-Produkte, ober ist es ein Theil ber gebildeten Kobie, ober sind es beibe zusammen? Wir haben in bem Vorhergehenden stillsschweigend bereits das lettere angenommen; ob wir babei keinen Fehler begingen, wird jest die nabere Betrachtung zeigen.

Ebelmen's Berfuche unb

Ebelmen hat sich mit Untersuchungen beschäftigt, welche bie Losung bieser wichtigen Frage jum Gegenstande haben. Der Gang und die Resultate seiner Untersuchungen, so wie die von ihm daraus gezogenen Schluffe sind in dem Folgenden in Rurze zusammengestellt. — Es erschien Ebelmen vor Allem von Wichtigkeit, die sich aus einem in Brand gesetzen Meiler entwickelnden Gase genauer kennen zu ternen. Er sammelte baher, mahrend ber verschiedenen Perioden der Berkohlung, Quantitaten derselben auf, und unterwarf sie der Analyse. Die hierbei gefundenen Zusammensetzungen giebt die folgende Tabelle an.

	lun	t ber Auffamm: ig bes Gafes nach Insteden b. Mirs.	Neußere Beschaffenheit bes Gases.	in	Bestandtheile bes Gafee in 100 Bol.:Thin.						
	0.4	infletien v. Ditte.		Ċ	Ċ	Н	N				
(1)	48	Stunber:	Weiß und fast undurchsichtig	25,57	8,68	9,13	56,62				
(2)	72	39	Beiß und undurchfichtig	26,68	9,25	10,97	53,40				
(3)	96		Beig und undurchfichtig	27,23	7,67	11,64	53,46				
(4)	66	40	Beiß und burchscheinend	23,51	5,00	4,89	66,60				
(5)	71		Beinahe burchfichtig	23,28	5,88	13,53	57,31				
(6)	95	10	Blaulich undfaft burchfichtig	23,08	6,04	14,11	55,77				
		(%	ife aus einem anderen Dei	(er.)							
(7)	96		Beig und undurchfichtig	25,89	9,83	9,28	55,50				
(8)	18	- nach bem Schwigen		28,34	15,17	8,87	47,62				
		(6	afe aus einem britten Deil	er.)							
(9)	36	» nach bem Schwigen	, , , ,	21,26	5,18	8,84	64,79				

Die Temperatur ber aus bem ersten Meiler entweichenben Gase war, bicht unter ber Meilerbedte, 230 — 260° C. Außerdem wurde bie Quantitat ber condensablen Zerfehungs-Produkte (Wasser, Theer, u. f. w.) bestimmt, welche die Gase mit sich fuhrten. Drei Versuche ergaben:

1 Litre (= 55,9 Cub. Boll Rheinlb.) Gas von folgenber Beschaffenheit enthielt an conbenf. Berf. Prob.

- (A) Beif und faft undurchfichtig . 0,987 Grammes
- (B) Bon abnlicher Befchaffenheit . . 1,068
 - C) Blaulich und fast burchsichtig . 0,531

Ferner untersuchte Ebelmen die gasförmigen Produkte, welche man bei ber trodnen Deskillation des Holzes in gußeiserne Enlindern erhalt. Ein Eplinder von ungefahr 81/2 Boll innerem Durchmesser und 43/4 Kuß Lange wurde mit 6 Boll langen Holzskuden gefüllt und in einem Dfen dis zum kieschren Glüben erhist. Es entwickelte sich bald viel Wasserdmpf, dann ein Rauch von stechendem Geruche. Die Erhihung wurde während 11/2 Stunde fortgefett, und während dieser Zeit zweimal Gas zur Analyse ausgefangen, nämlich:

	Beit ber Auffamm:	Reugere Beschaffenheit	Bestandtheile bes Gafes in 100 Bol. Thin.							
	lung bes Bafes.	des Gafes.	Ö	Ċ		unb erluft				
10)	1/2 Stunde nach dem Anfang b. Erhitung.	Weiß und faft undurchfich- tig: riecht flechenb; ift nicht entgunbbar.	44,9	36,8	16,8	1,5				
11)	20 Minuten nach dem Beginn ber eigents lichen Berkohlung.	Bon ähnlicher Beschaffen- beit; ift aber leicht ent- zundlich und brennt mit blauer Flamme.	29,2	24,9	44,2	1,7				

Mus 1 Litre bes erften Gasgemenges (10) wurden 2,812 Grammes condens fabler Berfegungs-Produfte erhalten (D).

Un bie bier mitgetheilten analptifchen Refultate fnupft Chelmen folgenbe Ungenommen, bag aller Sauerftoff ber in bas Innere bes Meilers eintretenben atmofpharifchen Luft feinen Theil ber fluchtigen Berfetungs : Produtte - weber ber gasformigen, noch der bampfformigen - verbrennte, fonbern einzig und allein von ber bereits gebilbeten Roble vergehrt murbe, und gwar auf die Beife, bag bei biefer Berbrennung nur Rohlenfaure (fein Rohlenoryb) entftanbe: fo tonnten fich die bei ber Meilervertohlung entwickelten gasformigen Berfebungs-Produtte, außer burch ihren von ber atmofpharifchen guft berruhrenden Stidftoffgehalt, nur baburch von benen ber Retorten Bertohlung verfchieben zeigen, bag erftere eine großere Menge von Kohlenfaure enthielten als lettere. Brachte man baber bei ben Gafen ber Meilervertoblung fomobl ben Stidftoff als ben von ber Berbrennung ber Roble herruhrenden Theil ber Roblenfaure in Abgug, fo murbe, wenn obige Unnghme richtig mare, ein Gasgemenge ubrig bleiben, von berfetben Bufammenfegung wie bas bei ber Retorten : Berfohlung entwickelte. Jenen Theil ber Roblenfaure, welcher feinen Sauerftoff ber in ben Deiler eingebrungenen atmofpharifchen Luft verbantt, tann man nun leicht bestimmen; benn fein Sauerftoff muß gu bem im Gasgemenge vorhandenen Stidftoff in bemfelben Berhaltniffe fteben, in welchem beibe Gafe in ber atmofpharifchen Luft enthalten find. Dan braucht alfo, ichlieft Ebelmen weiter, in ben oben angegebenen Unalpfen ber Meilergafe (1 - 9) nur fammtlichen Stickftoff und eine Quantitat Roblenfaure in Abjug ju bringen, beren Sauerftoff mit bem Stidftoff in bem ermahnten Berhaltniffe fteht, und man wird in ben Stanb gefett fenn, bie Unnahme, von welcher wir bei biefer Betrachtung ausgingen, auf ihre Richtigkeit ju prufen. Gubrt man biefe Gubtrattion aus, fo erbatt man beim :

Gasgemenge :					:		Als R	(R) in 100 Bol.=Thin.:					
							Ö	Ċ	H	Summa.	Ö	Ċ	H
(1)							10,70	8,68	9,13	28,51	37,5	30,4	32,1
(2)							12,66	9,25	10,67	32,58	38,8	28,4	32,8
(3)							13,06	7,67	11,64	32,37	40,3	23,6	36,1
(4)							6,02	5,00	4,89	15,91	37,8	31,4	30,2
(5)							8,23	5,88	13,53	27,64	29,8	21,2	49,0
(6)							8,46	6,04	14,11	28,61	29,6	21,1	49,3
(7)							11,32	9,33	9,28	29,93	37,8	31,2	31,0
(8)							15,84	15,17	8,87	39,88	39,7	38,0	22,3
(9)							4,32	5,18	8,84	18,34	23,5	38,2	48,3

Bur bequemeren Bergleichung mogen bier bie bereits oben angeführten Busammensetzungen ber bei ber Retorten : Berkohlung entwickelten Gasgemenge baruntergefest werben.

												Ö	(R') Ċ	н
(10)				Ų								44,9 29,2		
(11)		٠										29,2	24,9	44,2

Ebelmen findet zwischen ben Zusammensehungen (R) und (R') eine genügende Uedereinstimmung, um berechtigt zu seyn, auf die Richtigkeit der urfprünglichen Boraussehung zu schließen; er nimmt demnach an, bewiesen zu haben: daß die ganze Wärmemenge, welche sich bei der Meiserverkohlung entwickelt und als die Ursache eben dieser Verkohlung betrachtet werden muß, ausschließlich durch Berbrennung eines Theiles der bereits gedildeten Kohle erzeugt wird, während sämmtliche stücktige Zersehungs Produkte — sowohl Gase als verdampfte Klüssigkeiten — der Verbrennung entgehen.

Eine ber ersten Fragen, welche sich hierbei auforangt: ob benn, wie es ber eben ausgesprochene Sat verlangt, bei ber Meilerverkohlung eine gleiche relative Menge von stuffigen Zersetzungs-Produkten erhalten wird wie bei ber Retorten-Berkohlung? hat Ebelmen burch die schon erwähnten Berkuche (A), (B), (C) und (D) zu beantworten gesucht. Zu Anfang der Meiler-Berkohlung oder doch an Stellen des Meilers, wo sich aus den Raumlöchern ein weißer, dicker Rauch entwickelte, erhielt er aus 1 Litre solchen Sases das eine Mal (A) 0,987 Grm., das andere Mal (B) 1,068 Grm., durchschnittlich also 1,028 Grm. sluffiger Produkte; zu Ansang der Retecten-Berkohlung wurden 2,812 Grm. solcher Flufsseiten aus 1 Li-

tre Gas erhalten. Um biefe Resultate mit einander vergleichen zu tonnen. ift es nothwendig, von bem 1 Litre ber Meilergafe ben Stidftoff und Sauerftoff ber atmospharischen Luft, fo wie ben zu Roblenfaure verbrannten Roblenftoff ju fubtrabiren. Die Colonne (S) zeigt, bag ber, ben Unfang ber Bertohlung an ben betreffenden Stellen bes Meilers anzeigenbe meife. undurchfichtige Rauch, in ben Berfuchen (1), (2), (3) und (8) nur 28,5, 32,6, 33,4, 29,9 und 39,9, burchschnittlich alfo 32,7 Bol. : Proc. Gafe geliefert bat, welche mit benen ber Retorten-Bertoblung ju vergleichen find. Jene 1,028 Grm. Fluffigfeiten, welche aus 1 Litre Meiler-Gafen conbenfirt wurden, befanden fich alfo eigentlich - atmofpharifche Luft und verbrannter Roblenftoff in Abgug gebracht - in 0,327 Litre unvermengtem Gas bem Retorten-Gafe entfprechend; folglich enthielt 1 Litre jenes

Safes $\frac{1,028}{0.327} = 3,144$ Grm. Fluffigfeiten, mas ben in 1 Litre Retorten.

Gafen gefundenen 2,812 Grm. ziemlich nabe tommt. Bu einer Berglei= dung bes Kluffigeeite: Behaltes ber betreffenben Gafe gegen bas Enbe ber Bertohlung bot fich fein Unhaltspunkt, ba biefer Gehalt bei ben Retorten-Gafen nicht ermittelt murbe.

Aritit b. Gbel-

Man erfieht aus ber gegebenen Darftellung, bag fich Ebelmen's Beneriden Vert. u. Ebenite. weis auf zwei Puntte ftust, 1) auf bie gleiche Busammensepung ber Meiler: und Retorten-Bafe, fobalb von erfteren bie atmofpharifche Luft und ber verbrannte Roblenftoff in Ubrednung gebracht werden, und 2) auf die gleiche Quantitat ber conbenfablen gluffigfeiten in beiben Gasgemengen. Inwieweit ber erfte biefer Puntte burch Chelmen's Untersuchungen erwiesen ift, erfahren wir burch eine Bergleichung ber Biffer-Colonnen (R) und (R'). Groß ift bie Mehnlichkeit berfetben wohl nicht ju nennen; fie wird aber noch zweifelhafter, wenn man berndfichtigt, baß vielleicht alle Bahlen berfelben Correttionen unterliegen muffen. fen und Playfair haben namlich gezeigt (Report of the 15th meeting of the British Assoc. for the adv. of sc., June 1845, pag. 142), baß die von Chelmen angewendete analytische Methode - Berbrennung ber Gafe in einem Apparate, wie er bei organischen Unalpfen gebrauchlich ift febr leicht ju Grrthumern Beranlaffung geben tann, und bag bies ber Grund ift, warum Chelmen bei feinen Unalpfen von Sohofen . Bafen feinen Roblenmafferftoff (Grubengas), fondern nur Bafferftoff gefunden Derfelbe Grund tonnte nun moglicherweife auch im vorliegenden Falle eine Rolle fpielen, und zwar um fo eber, ba bas Richtvorhandenfepn bes Brubengafes in ben Deiler- und Retorten-Gafen noch unwahricheinlicher ift, als in ben Sobofen-Gafen. Dag gewöhnliche Meilertoblen, bei ftarter und anhaltender Erhitung, ein Gasgemenge entwideln, welches 11 - 20 Procent Grubengas enthalt, baben Bunfen und Plapfair burch genaue Versuche bewiesen. Trot ber Zweisel, welche hierdurch gegen bie Richtigkeit der betreffenden Gbelmen'schen Analosen erweckt werden mussen, wollen wir aber gleichwohl annehmen, die ersorderliche Uebereinsstimmung in der Zusammensetzung der Meiler- und Retorten-Gase sewirklich vorhanden. Es wird jett folglich Alles auf den zweiten Punkt ankommen. Diesen hat Sbelmen, obgleich derselbe von nicht geringerer Wichtigkeit als der erste ist, nur durch so wenige Versuche erlautert, daß man billig an ihrer Beweiskraft zweiseln kann. So lange es aber nicht mit Sicherheit ausgemacht ist, daß die Meiler-Gase dieselbe relative Wenge condensabler Zersetungs-Produkte mit sich führen wie die Retorten-Gase, kann aus einer Aehnlichkeit in der Zusammensehung beider Gasgemenge, in Betress des zu liesernden Beweises, keine Stütz entnommen werden. Dies wird solgende Betrachtung darthun.

Die bei beiben Arten ber Berkohlung entwickelten Zerfehungs-Probukte bestehen, wenn wir bas Grubengas unberücksichtigt laffen, aus Roblensfaure, Roblenorpd und Wafferstoff, die stuffigen hauptsachtich aus Waster und Theer. Der Theer ist aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengeseht. Wir konnen uns dies durch folgendes Schema veransschautichen:

Es moge nun angenommen werben, bag biefe funf Sauptbeftanbtheile ber Berfetungeprodutte urfprunglich - im Momente ihrer Entwidelung - bei ber Deiler-Berfohlung in bemfelben relativen Berhaltniffe zu einander fteben, wie bei ber Retorten-Bertohlung, bag barauf aber bie Deilergafe folgenben Beranberungen unterworfen feven. 1) Bollen wir uns eine Quantitat berfelben burch Ginwirtung ber atmospharifchen Luft verbrannt ben-Mus einem Theile C entfteht C, aus einem Theile H entfteht H, aus einem Theile Theer wird fowohl C ale H gebilbet. Die urfprungliden Quantitaten ber Roblenfaure und bes Baffere werben folglich bierburch vermehrt, bie bes Rohlenornbes, Bafferftoffe und Theere bagegen vermindert. 2) Da in jedem Meiler unleugbar ein Theil ber bereits gebildeten Roble, und gwar, aller Bahricheinlichkeit nach zu Roblenfaure verbrennt, fo erhalt biefes Bas hierburch einen zweiten Bumache feiner urfprunglichen Denge. 3) Indem es nicht bentbar ift, bag alle einmal entftanbene Roblenfaure und aller Bafferbampf jeber Ginwirtung ber glu: henden Roblen im Meiler entgeben, b. b. bag fein Theil ber erfteren bierburch in Roblenorpd, und fein Theil ber letteren in Roblenfaure und Bafferftoff umgewandelt werden follte, fo find wir genothigt anzunehmen, daß die Roblenfaure abermals eine Bermehrung, aber auch eine Ber= minderung erleibet, Rohlenoryd und Bafferftoff aber einen Zumach 6 erhalten. Diefe verschiebenen Bermehrungen und Berminderungen der einsgelnen Bestanbtheile laffen sich folgendermaßen überfichtlich barftellen.

	Č	Ċ	н	Ĥ	C, H, O (Theer.)
1) Durch theilweife Ber- brennung ber Bers. Brob. 2) Durch Berbrennung eis	+	÷	÷	+	÷
nes Thelles ber Meiler- tohle: 3) Durch Einwirfung ber glübenben Kohlen auf	+				
Bafferdampf und Rohlens fäure:	±	+	+	÷	

Die Beranberungen, welchen bie Meilergafe hinfichtlich bes urfprung= lichen Berhaltniffes ihrer Beftandtheile unterworfen find, beruhen alfo bei ber Rohlenfaure im Gangen auf 3 Quellen ber Bermehrung und 1 Quelle ber Berminderung, beim Rohlenornd, Bafferftoff und Baffer auf 1 Quelle ber Bermehrung und 1 ber Berminberung, und beim Theer nur auf 1 Quelle ber letten Urt. Folglich ift bie Doglichteit vorhanden, bag ein großer Theil ber Berfebungs: Probutte im Meiler verbrennen fann, und bag bennoch bie bem Meiler ent= ftromenben Bafe - außer burch ihren von ber atmofpharifchen Luft berrubrenben Stidftoffgehalt - fich nur baburch von ben Retorverfchieben zeigen, bag fie 1) einen Roblenfaure befigen, unb 2) eine Menge von Theer bei fich fuhren. Man fieht fogar ein, bag ber Sauerftoff : Behalt biefes Rohlenfaure : Ueberfchuffes jum vorhandenen Stidftoff nabe in bemfelben Berhaltniffe fteben wirb, in welchem beide Bafe in ber atmofpharifchen Luft enthalten finb. Bolltommen genau muß dies ber Fall fenn, wenn fich burch bie Ginwirfung ber glubenben Rob. len auf ben Bafferbampf eben fo viel Robtenfaure erzeugt, ale bie giuhenden Rohlen von biefem Gafe in Rohlenoryd umwandeln. Die genaue relative Gewichte: Beftimmung ber bei ber Meiler- und Retorten-Bertohlung gebilbeten fluffigen Berfetungs : Probutte, gang befonbers aber ber Theer : Mengen, ift mithin eine unerlagliche Bebingung, wenn man auf bem von Chelmen eingeschlagenen Bege jum Biele tommen will. Allein es fragt fich noch, ob eine folche Bestimmung ausfuhrbar fep. Bei ber Retorten-Bertoblung, mo bie gange, von einer abgewogenen Quantitat

Solg entwickelte Theermenge aufgefammelt werben fann, wollen wir bies jugeben; wie will man aber die in einem Meiler erzeugte Theermenge bestimmen? Es tonnte fcheinen, bag bie Ermittelung ber abfoluten Theermenge nicht erforberlich fen, fonbern bag es genuge, fich ber cor= respondirenden Beobachtungen bei beiben Bertohlungsarten gu bebrenen und baburd bie relativen aufgufinden; bies erweift fich jeboch bei naberer Betrachtung ale volltommen unrichtig. Erhipt man Solg in einer fleinen Retorte, wie fie Chelmen anwendete, fo lagt fich anneh. men, bag jeber Theil bes austretenben Gafes annahernb biejenige Theermenge mit fich fuhrt, welche er bei feiner urfpruuglichen Entwicklung entbielt; gang anders verhalt es fich aber hiermit in einem Deiler. Babrend einer langeren Beit nach bem Ungunben beffelben enthalten bie aus bem Deiler entweichenben Gafe eine bebeutend geringere relative Theermenge als im Momente ihrer Entwickelung, weil ein großer Theil ber conbenfablen Berfetunge : Produtte, burch bie ben brennenden Rern bes Meilers umgebenbe, noch wenig erwarmte Bolgmaffe, tropfbar fluffig niebergefchlagen wirb*). In biefer Conbenfation befteht ja eben bas "Schwiben des Meilers. Gegen bas Enbe ber Schwig-Periode, und fogar noch mabrend bes "Treibens" werben bie angehauften Stuffigfeiten, in Folge ber hoberen Ermarmung bes gangen Meilers, wieber ausgetrieben; folglich muffen bie ju biefer Beit austretenben Meilergafe eine bebeutenb gros Bere relative Theermenge als urfprunglich mit fich fuhren. - Mugerbem ift es zu bebenten, bag bie gange in einer fleinen Retorte erhipte Solamaffe giemtich gleichmäßig in ber Bertohlung fortichreitet, mabrent in einem Meiler gleichzeitig alle Stufen ber Bertohlung vorhanden find. Stufe ber Bertoblung entspricht aber ein befonderes Berhaltniß gwifchen ben gasformigen und fluffigen Berfetungs-Produkten, ja fogar gwifden ben Beftandtheilen ber gasformigen. Alle biefe verfchiedenen Gemenge, welche aus einer Retorte nach einanber austreten, ftromen bei einem Deiler mehr ober weniger mit einander aus. Gine genaue Parallelis firung ber Meiler-Gafe mit ben Retorten. Bafen, wie fie bei correspondis renben Beobachtungen verlangt wird, ift unter folden Umftanben burch. aus unerreichbar.

Daß bei ber Meiler-Bertohlung tein Theil ber fluchtigen Berfehungs-Probutte, sondern einzig und allein Kohlenstoff vom Feuer verzehrt werden sollte, stellt sich in der That schon a priori als eine Unmöglichkeit heraus. Benn man ben hergang eines solchen Processes aufmerksam durchlauft,

⁹ Gbelmen giebt felbft an, bag er bei feinem vorermahnten Berfuche. bie Aufbrechung eines im Treiben ftehenben Meilers betreffent, alle noch nicht verfehlten Golgicheile von Theer gefchwarzt fant.

findet man in demfelben keinen Umftand, welcher brennbare, die über 2000 C. erhigte Gasgemenge in einem Meiler ganzlich vor Berbrennung beschützen konnte. Dazu wurde wenigstens eine mehr als kunftliche Luft-Circulation erforderlich seyn. Man mußte vorausseten, daß sich an allen Stellen, wo Kohle verbrennte, keine der gedachten gasz und dampfformigen Stoffe befanden. Aber seihe mit einer so eigenthumtlichen Luft-Circulation ware es noch nicht abgemacht. Bekanntlich enthalt sede Meilerkohle, die beste nicht ausgenommen, noch eine Quantität Wasserssoft, welche nicht durch die Verskohlung ausgettieben wurde. Wenn nun solche Kohlen und es giebt deren im Meiler von einem weit beträchtlicheren Wasserssofts-Gehalte werzbrennt, sollte da ihr Wassersfoff nicht mit verbrennen?

Bieviel verbrengt in einem Deilert Enblich erweift sich die Ebelmen'sche Theorie auch noch von folgenber Seite als eine irrthumliche. Es ist fruher gezeigt worden, daß die Meizler-Berkohlung durchschnittlich etwa 23, die langsame Retorten-Berkohlung
26 Gew.-Proc., erstere also ungefahr 3 Gew.-Proc. weniger als letztere,
Rohlenausbeute giebt. Hieraus folgt, daß, wenn Ebelmen's Ansicht die
richtige ware, der ganze bei der Meiler-Verkohlung entwickelte WarmeEsset ausschließlich dem Berbrennen dieser 3 Gew.-Proc. Rohle zugeschries
ben werden mußte. Die mußigste, beweislich viel zu niedrige Veranschlagung jenes Essetz zeigt jedoch schon, daß hierzu 6 Gew.-Proc. Rohle noch
zu wenig senn wurden*) und daß folglich eine bedeutende Quan-

^{*)} Benau fann eine folde Berechnung, wegen mangelnber Daten, nicht ausgeführt merben; es lagt fich aber zeigen, bag 6 Proc. ein bebeutenb gu nies brig veranschlagtes Dinimum ift. Ben ben in einem Deiler vor fich gebenben hitwirfungen wollen wir nur folgenbe zwei in Betracht gieben. 1) Die Entwidlung fammtlicher fluchtiger Berfegungs-Brobufte und ihre Erbigung bis zu einem gewiffen Grabe, 2) bie Erhipung ber gebilbeten - nach beenbigter Berfohlung in glubenbem Buftanbe gurudgelaffenen - Solgtoble. Bas ben erften Punft betrifft, fo lagt fich berfelbe folgenbermagen naber bestimmen. Lufttrodnes Golg fann, fowohl hinfichtlich bee Bemichta-Berbaltniffes feiner Bestandtheile als in Bezug auf feinen absoluten Barme-Effett, aus 40 Bem. Proc. Rohlenftoff und 60 Bem. Broc. Baffer beftebend betrachtet werben. Dan fann fich alfo vorftellen, bag bie Barmemenge, welche bagu gebort, bas Solg burch trodne Defillation in Roble und fluch: tige Berfetunge-Brobutte ju gerlegen, ungefahr ber Barmemenge gleich fommt, welche erforbert wirb, um 60 Broc. Baffer ju verbampfen. Dies fann wohl nicht leicht zu boch angeschlagen fenn, benn obgleich man bei einer trodnen Deftillation bes Golges weniger als 60 Bem. Proc. Baffer erhalt, fo betragt boch bie gange Quantitat ber fluchtigen Berfe-Bunge=Brobufte 74 Bem.=Brec., fobalb namlich 26 Bem.= Broc. Belg= tohlen erbeutet werben. Jene 60 Broc. Baffer werben aber nicht blog verbampft, fonbern ber gebilbete Bafferbampf erlangt eine betrachtlich bobere Temperatur als 100° G. Gbelmen fand biefelbe bei ben bem Deiler ents ftromenben Gafen = 280° - 260° G. Ihre mittlere bobe moge jeboch

titat fluchtiger BerfegungesProbutte bei ber Meiler-Ber-

Nach Stolze geben die Laubholger bei ber trocknen (Retorten:) Deftillation 9 — 10 Gem.:Proc., die Nadelholger 13 — 14 Gem.:Proc. Theer. Abgesehen davon, daß die Meiler-Berkohlung keine so vollständige Aufssammlung bes Theers gestattet wie die Retorten-Berkohlung, wird die Theers Ausbeute bei der ersteren, zusolge der beigebrachten Thatsachen, beträchtlich geringer sebn mussen.

nur auf 230° C. gefest merben. Diefen Barmegrab erreicht aber nicht blog ber Bafferbampf - welcher bei unferer Annahme fammtliche fluchtige Berfegunge : Probufte reprafentirt - fonbern auch ber Stide ftoff ber in ben Deiler eingeftromten guft, beren Sauerftoff bie Berbrennung bewirfte. Um gang ficher ju fenn, bag unfer Dinimum-Anichlag nicht ju boch ausfällt, moge biefer feinesmege unmefentliche Umftand unbeachtet bleiben. Bas ben zweiten ber oben gebachten beiben Bunfte angeht, fo erforbert biefer bie Erhigung von etwa 23 Gew. Proc. Rohlen - bie Ausbeute bei ber Deiler-Bertohlung - bis zum Gluben. Auch bier moge bie Annahme eine beweielich ju geringe fenn, namlich eine Erhigung ber Roblen bis auf 500° C. angenommen werben. Um bie Rechnung ju erleichtern, wollen wir uns erlauben, allen bier zu erhipenben Stoffen eine urfprungliche Temperatur von 0°G. beigulegen, jugleich aber baran erinnern. bağ es mahricheinlich fogar richtiger mare, bas im bolge demifch gebunbene Baffer - in Bezug auf bie ju feiner Berbampfung nothige Barmemenge - ale Gie gu betrachten. Bir befchranten alfo bie gur Deiler-Berfohlung erforberliche Sinmirfung:

1) auf bie Berbampfung von 60 Broc. Baffer von 0°, und Erhitung bes gebilbeten Bafferbampfes von 100° bis auf 200° C.

2) auf bie Erwarmung von 23 Broc. holgtohlen von 0° bis auf 500° C. Wieviel Brocent Rohle muffen nun verbrennen, um einen folden Cffeft bervorzubringen? Es werden erforbert:

um 60 Gwthle. Baffer von 0° bis auf 100° C. zu erhipen . . . 60 × 100 = 6000 B.-Cinh.

um 60 Gwihle. Baffer von 100° C. in Bafferbampf von 100° C. ju

1) \ vermandeln \cdot \cdot \cdot \ \ 5\frac{1}{2} \times 60 \times 100 = 33000

um 60 Gwthle. Wafferdampf von 100° C. bis auf 200° C. zu ers higen (bie fpec. Warme bes

 \mathbb{B} afferdampfs = 0,847) . . . 0,847 \times 60 \times 100=5082

 um 23 Swthle. holzfohle von 0° bis auf 500° C. zu erhigen (bie fpecififch. Wärme ber holzfohle

 $= 0.24) \dots 0.24 \times 23 \times 500 = 2760$

Summa 46842 B.sGinh.

Da nun 1 Gwthl. trodne Solgfohle burch bie bei ihrer Berbreinung entwidelte Barme 75 Gwthle. Baffer von 0° bis auf 100° C. zu erhigen mag, was einem absoluten Barme-Effett von 7500 Barme-Ginheiten entspricht,

Reuere

perf.

Da ber Theer einen hohen Bafferftoffgehalt, folglich auch einen großen abfoluten Barme-Effett befigt, fo lagt fich erwarten, bag 1 Gwthl. Theer bei ber Berbrennung nicht viel weniger Barme entwickelt, als 1 Gmthl. Solsfoble. Rechnen wir aber zu ber von 1 Gwthl. Theer erzeugten Barme. menge noch biejenige hingu, welche burch Berbrennung einer entfprechenben Quantitat ber gasformigen Berfetungs-Produfte (Roblenored, Bafferftoff und Roblenwafferftoff) hervorgebracht wird, fo burfte bie Gumme biefer Barmemenge jedenfalls nicht fleiner fenn, als bie burch 1 Gwtht. Solgtoble entwickelte. Wir find baber berechtigt angunehmen (f. Die Berech: nung in ber Unmerfung), bag bei ber Deiler-Bertohlung gewiß nicht unter 3 Proc. Theer, alfo ungefahr ber vierte Theil ber gangen Menge beffelben, verbrannt werben. Die Meiler-Bertohlung ift hierburch vor bem Bormurfe gefichert, die fluchtigen Brennftoffe unbenutt aus bem Solze entweichen gu laffen. Allerbings aber tonnte es fich vielleicht lobnen, auf eine Dethobe gu finnen, bei welcher eine noch großere Quantitat Diefer Stoffe ber Deiler-Bertoblung als Brennmaterial ju Gute tommen tonnte. burch ben bei einem Meiler verloren gebenben Brenn: und Barmeftoff einen zweiten Deiler zu vertoblen, find fcon angestellt worden, aber bis jest ohne den gewunschten Erfolg. - Sierher geboren auch wohl v. Maprhoffer's im Rleinen angestellte Bersuche (Berg: und buttenm. Btg., Ihrg. 2, S. 20.) über eine Bertohlung mit Unwendung ber Geblafeluft. Rach ben oben entwickelten allgemeinen Principien ift es in hobem Grade mahricheinlich, bag ein Geblafestrom febr viel bagu beitragen fann : Die gur Meilerverkohlung erforderliche Temperatur fo viel wie moglich burch Berbrennung ber fluchtigen Berfetungs-Probutte, fo wenig wie moglich aber burch Berbrennung ber bereits gebilbeten Roble bervorzubringen. aber wird hierbei Alles auf bie Richtung und Starte bes Luftstromes antommen. Jebenfalls burfte biefer Gegenstand eine Prufung burch fort= gefette Berfuche verdienen. -

Befonders mahrend ber letten Decennien ift bie Meiler-Bertohlung ber Ge-Methoben genftand gablreicher Berfuche gewesen, welche Berbefferungen biefes Proceffes, befonders ein vermehrtes Roblenausbringen, jum 3mede hatten. Dur bie Mittheilung einiger biefer Berbefferungen ift bereits in bem Borbergebenben bei Belegenheit benutt worden, andere derfelben find in bem Folgenden befdrieben.

fo wurden folglich 7000 = 6,25 Gwthle. Solgfohle erforberlich fenn, um bie verlangte Birfung hervorzubringen. Es mußten mithin, wenn bie fammt. liche in einem Meiler entwickelte Barme ber Berbrennung von Roble gu Roblenfaure jugefdrieben werben follte, 61, Procent von ben bereits gebil. beten Solgtoblen verbrennen. Dag bies bebeutenb ju gering veranichlagt ift, fann, ba mehrere Urfachen ber Barme-Confumption gar nicht in Betracht gezogen murben, feinem Bweifel unterliegen.

Mettervert.

Die Meiler-Berkohlung zu Siflau in Stepermark, wie biefelbe von Fon, Gruner u. harle (Ann. d. mines, 3ieme ser., T. VII. p. 3.) bargestellt worden ift, unterscheidet sich, obgleich sie im Ganzen ber gewöhnlichen walsschen nabe steht, in einigen Punkten sehr wesentlich von derselben. Da diese Abweichungen, zum Theil wenigstens, gut motivirt erscheinen, und ba man in histau zugleich auch eine hohe Kohlenausbeute (26 Gew.-Proc.) erreicht, so burften bieselben wohl einer allgemeineren Beachtung werth sen.

Das in Siflau gur Berkohlung angewenbete Solz ift gewohnlich Rundbolg; es besteht meift in Rloben von 6 - 7 Fuß Lange und einer Dide bis ju 15 Boll und fogar baruber. Doch pflegt man fo ftarte Rloben einmal gu fpalten. Ein Deiler faßt in ber Regel 15000 - 16000 Cub. . K. folden Solges. - Die Meilerftatten erhalten ein Fundament von Steinen, auf welchen man eine Lage fleiner Gefchiebe und baruber eine Schicht Sand ausbreitet; nur wenn febr trodnes und jugleich gefpaltenes Solg vertohit werben foll, bedeckt man den Sand noch mit einer Thonfchicht. Im Centrum wird die Meilerftatte um 1/72 ihres Durchmeffere bober gemacht als an ihrer Peripherie. - Der Quanbelichacht wird, wie gewohnlich, aus drei Stangen (von 3 Boll Dide) hergestellt. Sierauf belegt man bie Deis lerftatte mit 12 - 18 3. von einander entfernten Solgftuden von 4 - 5 3. Starte, beren Langenagen mit ben vom Quandel auslaufenden Rabien gufammenfallen. Auf biefe unterfte Solglage tommt eine zweite, aus bicht an einander gerudten Rloben beftebend, welche fich mit den unteren freugen. Dierdurch wird eine Urt von Roft gebilbet, auf welchem man ben Deiler Bunachft bem Quanbel werben bie Rloben faft gang fenfrecht geftellt, junachft ber Peripherie erhalten fie eine Doffirung von ungefahr 600. Ueber ber unteren Etage wird eine zweite errichtet, in welcher die Rloben Diefelbe Reigung erhalten wie in ber erften. Darauf bilbet man die Saube aus bunneren und furgeren Solgftuden, bie man nicht gang borizontal, fonbern vom Quandel etwas abichuffig legt. In bem oberften Theile ber Saube bringt man eine Quantitat Brande an, und bebedt barauf Die gange Saube febr forgfaltig mit trodnem fleinen Bolge. Der Quandelfchacht erbalt gunachft feiner Dunbung eine trichterformige Geftalt, indem er fich auf 2 g. Bobe bis gu 3 g. Durchmeffer erweitert. - Bur Meilerbede wirb angefeuchtete, fein pulverformige Roblenlofche genommen. Um einen Deis ler von 12000 Cub. F. Inhalt ju beden, gebraucht man 3600 Cub. F. (nad) Bebrie, 2400 Cub. F.) Lofthe und 462 Eimer Baffer, fowohl jum Befeuchten ber Lofche als gum fpateren Mustofchen ber Roblen u. f. m. bienend. Das Deden beginnt am Sufe des Meilers. Man bewirft benfelben, ohne ben gewöhnlichen ringformigen Sugraum offen ju laffen, mit einer 2 &. biden, moglichft feftgefchlagenen Loidididt. Rach ber Saube ju nimmt bie Dice bes Lofchbewurfes bis auf

.

The same

133

1 g. ab. Bevor man bie obere Salfte ber Dede - etwa von ber balben Sohe bee Meilere bis gur Saube - auftragt, bat man bier eine rings um ben Meiler laufenbe, gut haltbare Ruftung von Brettern angebracht, welche nicht blog ben oberen Theil ber Dede tragen, fonbern auch ben Urbeitern bas Geben auf berfelben geftatten foll, mas ihnen Erleichterung bei gemiffen ihrer Arbeiten gemabrt. Die Saube wird mit einer moglichft loderen, nur 9 3. ftarten Lofchicht bebedt. - Das Unfteden eines fo vorgerichteten Meilers gefchieht folgenbermaßen. Buerft wird ber Quandels Schacht bis ju 3 F. unter feiner Munbung mit fleinem Solze angefullt, bann eine Schicht großer Rohlen baraufgefcuttet, einiges angegundete Solg barübergelegt und bies wieber mit unangegundetem bebedt. Ift letteres hinreichend in Brand gekommen, fo fullt man ben noch ubrigen leeren Theil bes trichterformigen Schachtenbes mit großen Rohlen. Der Quandelfchacht wird hierauf im Berhaltniffe als biefe Rohlen von felbft ober burch Ginbringen ber gullftange nieberfinten, wieberholt mit neuen Roblen gefullt. Gobald es fich ju erkennen giebt, bag ber gange Inhalt bes Quandelfchachtes in Brand gefest ift, fo bebedt man bie Schachtmundung mit einem fonis fchen Roblenhaufen (Ronig), welcher inclusive einer 3 3. farten Lofdfdicht, etwa 2 g. Sobe und 4 g. Durchmeffer erhalt. Dies gefchieht gewohnlich 2 Stunden nach ber Einbringung bes Feuers in ben Quanbelichacht. Un ber veranderten Befchaffenheit jenes Rohlenhaufens ertennt der Rohler, mann es nothig ift, eine neue gullung ju geben. - Ginige Tage nach bem Unfteden - bei trodnem Solze nach 3-4 Tagen, bei naffem zuweilen erft nach 6 Tagen - entwidelt fich ein buntler Rauch, welcher befonders lebhaft wahrend ber Fullarbeit aus bem Quandelfchachte fromt und ben Beginn einer Periode anzeigt, mabrend welcher ber Meiler, bei biefer gubrungsart bes Proceffes, am meiften bem Berfen ausgesett ift. Um bie nicht zu vermeidenden Erplofionen weniger fchablich ju machen, muffen die Dampfe einen leichteren Abzug ale zuvor erhalten. Un bem gangen Umfreife bes flacheren Theils ber Saube wird beshalb jest bie Rohlenlofche in einer Breite von 2 g. bie auf eine Dide von 3 3. meggeharft, und innerhalb ber baburch gebilbeten bunn bebedten Ring-Klache ju einem flachen Regel aufgebauft, beffen Ure mit ber bes Ronigs gufammenfallt. Der buntle Rauch ftromt jest lebhaft ringsum um ben Sug biefes Regels empor, verandert aber nach und nach feine Befchaffenheit. Etwa nach 18 Stunden pflegt er weißlich unb giemlich durchfichtig geworben gu fenn. Dun ift es Beit bie Saube mit einer 15 3. ftarten, feft gefchlagenen lofchbede zu verfeben; jugleich aber bringt man an ihrer Peripherie eine ringeum laufende Reibe, 2 F. von einander entfernter Raumlocher an. Entftromt biefen ein blauer Rauch, fo merben fie gefchioffen, und 9 3. unter ihnen wird eine abnliche Reihe eroffnet. Babrend biefer gangen Beit wird taglich zweimal gefullt. Ift bie Bertohlung bis in bie untere Etage gebrungen, fo nimmt man bie nun nicht mehr nothige Ruftung weg, vermindert bie Starte der Dede am Fuße bes Meilers bis auf 11/2 &., vermehrt bagegen bie Starte ber oberen Dede, fo meit biefe auf bereits verfohltem Solze liegt. Ift man beim Bubrennen mit ben Raumlochern fo weit vorgeschritten, daß fich biefelben nur noch 3 F. von der Meilerftatte entfernt befinden, fo wird auch unmittelbar am Suge eine Reihe von Bugoffnungen angebracht. - Gin Meiler von 46 F. Durch. meffer gebraucht, je nach ber Trodenheit bes angewendeten Solzes und ber Befchaffenheit der Bitterung, 4-5 Bochen, mitunter auch wohl 6 Bochen gur Erreichung ber Baare.

Eine Saupt-Eigenthumlichkeit Diefes Meiler-Proceffes befteht, wie man Gigentbamaus ber Befdreibung erfieht, in ber vollftanbigen und moglichft Melterort. bichten Bededung bes Meilerfußes mahrend ber Schwig:Des riobe, mas ben in biefer Sinficht herrschenden Unnahmen gerade jumiber-Die gur Berbrennung nothige Luft wird bem Meiler theils von unten burch die lodere Meilerftatte, theils von oben burch bie bunne Saubenbede zugeführt. Db fich bas Feuer auf biefe Beife fo fcnell ausbrei= tet, wie in einem gewöhnlichen Meiler (mit unbededtem Sufe), ift gu bezweifeln; allein wenn bies auch langfamer vor fich geben follte, fo hat man ben Bortheil einer befferen Erwarmung bes Solges vermittelft ber im Meis ler mehr gurudgehaltenen, nicht burch Bermifchung mit falter Luft abge-Dag man bei einer folden Suhrung bes Proceffes fühlten Dampfe. anfange feinen Explosionen ausgesett ift, fcheint ju beweifen, bag die fruber eintretenden Explosionen bei ben gewohnlichen Meilern mehr von ber in betrachtlicher Menge einftromenben, ale von ber urfprunglich int Meiler vorhandenen Luft herruhren. Bugleich burfte fich ergeben, bag bie größte Befahr bes Berfens jur Beit eintritt, wo ber Deiler fo weit ausgewarmt ift, bag ber guvor in bemfelben conbenfirte Theer fich wieber verfluchtigt. Letteres icheint ber erwahnte buntle, lebhafte Rauch angubeus ten, welcher bem Robler bas Beichen jum theilmeifen Entblogen ber Saube giebt. - Giner mit ber hiffauer Meiler Bertohlung übereinstimmenben Rohlungs-Methode bedient man fich ju Reufohl in Ungarn.

Pfort hat in ben Studien d. Gotting. Ber., Bb. 4, Sft. 1, G. 59, Mellervert, Die Befchreibung einer modificirten Urt ber Meiler: Bertohlung geliefert, welche bier mit bes Berfaffers Borten wiedergegeben werden foll.

Die Meilerftatte wird horizontal ausgestrichen und in ihrer Mitte ein 2 - 3 3. ftarter, 3 g. langer Quanbelpfahl fest und so eingerammt, bag berfelbe 11/, - 2 guß uber die Statte herausragt; auf benfelben wird bann eine 12-15 Fuß lange und 1 Fuß ftarte Belle*) von Bufchholg

[&]quot;) Unter . Belle- verfteht man in mehreren Begenben Deutschlanbs einen Reifigbunbel.

lothrecht aufgeftedt und fo zugerichtet, bag junachft um biefelbe, etwa 6 %. hoch, gang fleines, nur 2-3 3. fartes Solg zu fteben fommt. gens wird ber Meiler auf gewohnliche Beife geruftet und aut ausgefchmaltet. Die Fugruftung bringt man etwa 1 g. boch uber ber Meilerftatte an, bamit bie 3-4 Boll ftarte Laubbecte nicht herunterrutscht. Laubbecte tommen Bufche, und auf biefe merben etma 12 K. lange Ruftbaume in einer gegenseitigen Entfernung von 2 F. in ber Peripherie bes Deilers aufgelegt, um die Laubbede in ihrer gangen Sohe feftgubruden. Misbann wird die 4-5 Boll farte Erbbede aufgeworfen und mit bem Schlagbrette fo feft und bicht wie moglich angefchlagen. bie Sugruftung tommt fein Laub, fonbern bie grobfte Erbbede. - Run erft, nachdem der Deiler allerfeite feft gugemacht ift, fchreitet ber Robler jum Unfteden, inbem er eine Schuppe voll glubenber Roblen auf Die aus ber Meilerhaube ragende Bufdwelle legt, welche fofort anbrennt. Sobald bas Feuer 2 fuß an der Welle heruntergebrannt ift, wird bie baburch entstandene Deffnung mit fleinem Solze ober Quandelfohlen nach= gefüllt. Der Meiler bleibt oben offen, bis bas Feuer 6 &. tief an ber Belle heruntergebrannt ift (8/4-1 Stunde), alebann aber wird er wic= ber nachgefullt und jugemacht. Rach 2 Stunden bat bas Teuer bie Dei= terftatte erreicht, worauf ber Deiler mit fleinem Solze ober Quanbeltoblen vollgefullt werben muß. Go fullt man ben Deiler gewohnlich noch zweimal, und giebt ihm Abende (12 St. nach bem Unfteden) bie erften Raume in ber halben Meilerhohe bicht uber bem Solgwechfel (Saum), und gwar gwifden je gwei Ruftbaumen eins. In ber Regel foll ber Deiler erft 24 St. nad bem Unfteden bie erften Raume befommen, jeboch ift bies nicht immer nothig und richtet fich nach ben übrigen Umftanben. Um weiten Tage bes Morgens wird gefüllt, ebenfo bes Abends, ju melder Beit fleinere Meiler ichon ju ichwiben pflegen, großere erft am britten Tage. Diefes Rachfullen gefchieht bann regelmäßig 6 Tage lang bes Morgens und Abends, fpater nur alle 24 Stunden. Babrend bes Gullens werben bie Raumlocher nur bann jugemacht, wenn fich bas Teuer mehr nach einer Seite gieben follte, fonft bleiben biefelben ftets offen. Bahrend ber gangen Berfohlungszeit wird bie Meilerdede mit bem Schlagbrette fortmabrend fehr feft angeftopft, bamit bas Feuer, befonders beim Fullen, nicht Gelegenheit findet, unter lofer Dede fich in ben Umfang bes Meilers zu gieben. Bieht bie erfte Reihe Raumlocher nicht, fo wird gleich am zweiten Tage noch eine zweite Reihe gestochen, am britten Tage bie britte, jebe etwa 3/4 g. von ber anderen entfernt, und fo bleibt ber Deiler im Feuer, bis die erfte Reihe im gangen Umtreife bes Meilers blau gebt (blaulichen bunnen Rauch entwickelt); alebann wird biefe erfte jugemacht und eine andere Reihe unter bie britte gestochen u. f. m. Rach 6-8

Tagen bringt man bie Fugraume an, und wenn die zweite Reihe ber Raume ebenfalls blau geht, macht man fie fest gu, nimmt die Ruftbaume ab, batt ben Deiler außer ben vorgefchriebenen Raumlochern fortgefest bicht und feft verfchloffen, fo bag an feinem anderen Orte des Meilers außer aus biefen Raumen Dampf hervordringen fann. Die Gaare wird wie gewohnlich geführt, und ber Saufen tohlt bis babin 21/2 - 3 Bochen. Ift ber fuß ausgefohlt und der Meiler gaar, fo mirb berfelbe in ber Urt rein gemacht (abgeputt), daß man, außer bem Ubharten ber Erd= und Laubbede, die Rohlen in 6 Fuß hohen Streifen mit einem Bufche fauber abtehrt und nun erft mit feinem Geftube wieder bewirft und abfublt. - Rur felten hat ein auf biefe Urt vertohlter Meiler eine unregels maßig fonifche Geftalt. Die besonderen Borguge biefer Roblerei befteben aber barin, bag man 1) bei feinem anberen Berfahren bie Feuerführung mabrend ber eigentlichen Bertohlunge-Periode fo in feiner Gewalt hat und bem Feuer ben Beg fo vorschreiben fann, wie bei bem befchriebenen; 2) bag man nur außerft felten Rebenfullen, bas fogenannte Sengeln niemale und ftete eine gleichmäßige Bertohlung tinge um ben Meiler erhalt; 3) bag man bichtere und beffere Roblen beshalb erfchmalt, weil bas Feuer fich anfänglich weber zu fehr nach ber Bruft, noch nach einer Geite bes Meilers gieht und bei bem fonft febr gleichformigen Bange alles Schmo: ren vermieden wird; 4) erhalt man weniger Duandelfohlen. Die ubrigen Borguge bei ber Behandlung und Bartung geben aus bem Berfahren felbft bervor. Bei einer Grofe ber Meiler von 3750 bis 4500 Cub.- F. bat man bei biefer Bertohlunge : Methobe aus Buchen : Scheitholg und Rnuppelholz eine Ausbeute von 60,8 bis 61,79 Proc. (Gemag:Bolum) porguglicher Roblen gehabt.

Bei ber Bergleichung ber reinhardswalber Bertohlunge: Methode mit Bergleichung ber hiffauer findet man bas Uebereinftimmenbe: bag beibe burch einen von oben in Brand gefesten Quandel bie Berfohlung in bem am Fuße und an ben Seiten moglichft bicht verschloffenen, an der Saube aber mehr ober meniger geoffneten Meiler ausbreiten. Beiben Berfahrungsarten liegt bas Princip ju Grunde: bie jur Bertohlung erforderliche Temperatur hauptfachlich burch Berbrennung bes gullmaterials ju erzeugen, Die eigentliche Deis lerfohle aber unausgefest, fogar mahrend ber Schwit-Periode, moglichft gegen ben Berbrand gu ichugen und beswegen ben Luftzutritt von unten ju vermeiden. Dag man biefes Biel, bis ju einem gemiffen Grabe wenig. ftene, erreicht, ift nicht zweifelhaft; aber eben fo wenig zu bezweifeln burfte es fenn, bag man bei einem berartigen Berfahren bie Roble ber Ginwirkung ber Roblenfaure und ber Bafferdampfe in boberem Grade ausfett, als dies bei der gewöhnlichen Deiler-Bertohlung ber Fall ift. Es ift jedoch moas

1

beiber Die.

lich, bag lettere Ginwirtung nicht fo tohleverzehrend ift, wie bie ber atmofpharifchen Luft. .

Borbemert. bin fictt. ber Meten.

Die Meiler-Bertohlung bilbet trot aller Berfuche, Diefelbe burch einen anderen Bert. noch vortheilhafteren Proces ju erfegen, bis jest fur ben Detallurgen ben ungleich wichtigften Solzverkohlungs=Proceg. Mus biefem Grunde wurde Diefelbe bier mit großerer Musfuhrlichkeit abgehandelt, als folches in Bezug auf die ubrigen Bertohlungsarten gefchehen wird. Ueberdies find die Principien, welche einem guten Bertoblunge-Procef gu Grunde liegen muffen, bei allen Rohlungearten die namlichen. Alfo auch bas Theoretifche mirb in bem Folgenden nur furger Unbeutungen bedurfen. -

B. Saufen Bertoblung.

Beufere Beftult eines baufens.

Die haufen, in denen bas holz bei diefer Urt ber Berkohlung aufgefchichtet wird, haben im Milgemeinen eine langlich parallelepipebifche Geftalt, boch macht man fie an einem Ende - bem vorberen Ende ober Rufe niedriger als an bem entgegengefehten - bem hinteren ober Ropfenbe, auch "Gegel" genannt -, bamit bie am Fuße eingeleitete und nach bem Ropfe bin fortichreitende Bertoblung, in bem Maage als die Temperatur im Inneren bes Saufens fleigt, fich allmalig uber großere Solzmaffen Ein folder Saufen wird mit einer abnlichen Dede verfeben, wie ein Meiler. Bum Sefthalten berfelben an ben lothrechten Seitenmanben bes Saufens find besondere Borrichtungen erforberlich.

Dimenfionen eines Danfens.

Die Große ber Saufen ift bem Gutachten und ben Umftanben anbeims Man pflegt ihnen eine Breite (bie Starte ber Dede nicht mitgerechnet) von 6-12 g. und eine gange von 20-60 g., ja gumeilen bis 80 Jug zu geben. Ihre Bobe am Ropfende betragt gewohnlich 6-10 F., felten baruber und bann wohl nie uber 15 %.

In ber Regel bebient man fich bes Runbholges, ber Rloben, nur in feltenen Kallen bes Scheitholges gur Saufen-Bertoblung. Dan wendet Rloben von 6-8 F., juweilen auch von 10-12 F. Lange an *). Die Dide beffelben tann einige Bolle bis 1 &. betragen, boch verfohlt man in großen Saufen auch noch bidere Rloben, ohne fie gu fpalten. Es ift anjurathen, einen Saufen aus Rloben febr verfchiebenen Durchmeffere aufjufchichten, weil bies bem Robler bas Musfullen ber 3mifchenraume erleichtert. Ferner begunftigt es bie Musbreitung bes Teuers, wenn man, wenigstens bei Bolgern, bie mit einer biden, fcwer brennbaren Rinde verfeben find, entrindete Rloben anwendet. Das Entrinden ber Stamme wird am zwedmäßigften gleich nach ber Fallung vorgenommen, bamit bas

^{*)} Diefe 6 - 12 R. langen Rloben ober Stamme werben in Stepermart und in einigen anberen Begenben Gub-Deutschlande "Drehlinge« genannt.

Holz so viel wie möglich Zeit zum Austrocknen gewinnt. Welch ein au-Berordentlicher Unterschied in Bezug auf die zur Austrocknung nöthige Zeit zwischen entrindetem und berindetem Holze stattsindet, hat af Uhr (Berättelse om Kolnings-Försök, Ären 1811 — 1813, p. 18) gezeigt. Zu gleicher Zeit, im Juni, gefällte Nadelholzstämme von verschiedener Länge hatten durch Austrocknen unter einem Schoppen durchschnittlich verloren bis Ende

Juli August September October Entrindete Stamme. 34,53 — 38,77 — 39,34 — 39,623 Procent von ihrem Berindete Stamme. 0,41 — 0,84 — 0,92 — 0,988 ursprüngl. Gewichte. Bahrend also das entrindete Holz nach etwa 3 Monaten schon völlig lufttrocken war, betrug ber Feuchtigkeits-Verlust des berindeten während dieser Zeit kaum 1 Procent. Kurzere berindete Kloben werden allerdings etwas mehr austrocknen, aber während eines Sommers jedenfalls nicht binreichend.

In Bezug auf die Auswahl des Ortes, wo die haufen-Berkohlung vor und Musmahl sich gehen soll — die Rohlstätte oder Rohltenne —, gelten im Allgemeinen beiefelben Borschriften, welche bei der Meiler-Berkohlung gegeben wurden; boch ist es weniger nothwendig, dieselben bei ersteret so streng zu befolgen wie bei lehterer. Der Boden braucht nicht vollkommen horizontal zu seyn; Rohlstätten von 5—15° Neigung werden von vielen Köhlern den horizontalen vorgezogen. Auch hinsichtlich des Schuhes gegen den Wind ist es bei einer Haufen-Kohlstätte nicht so genau zu nehmen wie bei einer Meisterstätte, da die Art der Hausen-Bedeckung sehr zu diesem Schuhe beiträgt. Die Kohlstätte wird siets einige Fuß ringsum weiter ausgeednet, als es der Grundriß des unbedeckten Hausens verlangt. Gewöhnlich bedeckt man sie mit einer Schicht Kohlenlösche.

Roch ehe man ben haufen aufschichtet, werden, parallel mit den lan- nuffented gen Seiten seines Grundriffes und etwa 1/2—1 K. davon entsernt, zwei eaufenk Reihe Pfähle oder Stangen in den Boden eingetrieben, welche später zum Kesthalten der Dede an den senketchten Seiten des hausens dienen sollen. Bei einer Breite des hausens von z. B. 8 K. mussen diese Reihen also etwa 9—10 K. von einander entsernt seyn. Der Abstand zwischen je zweien Pfählen oder Stangen einer Reihe pflegt 2—4 K. zu betragen. Die am Fußende besindlichen können, wegen der hier geringeren hohe des hausens, kurzer seyn als die oberen. Darauf schreitet man zur herstellung der holzunterlage, welche dem hausen gegeben werden muß, theils um die untersten Kloben von der Kohlstätte entsernt zu halten und dadurch der Bildung von Branden vorzubeugen, theils um den nothwendigen Lustzwechsel zu begünstigen. Die Anordnung des Unterlagsholzes ist besonders von der Art abhängig, in welcher der hausen daraufgeschichtet werden soll.

200

25

1

2 15

Diseased by Google


In einigen Gegenben legt man namlich bie Rloben ihrer gange nach parallel mit ber gangenausbehnung ber Roblftatte, in anberen bagegen queruber, fo bag bie Breite bes Saufens burch bie gange ber Rloben beftimmt wirb. Letteres ift bas Gewohnlichere und 3medmäßigere, weil bie andere Art ber Unordnung leicht eine ju ftarte Luftftromung vom Rufe nach bem Ropfe verurfacht. Belche biefer beiben Muffchichtungsarten man nun mablt, fo muffen bie Unterlagsholzer eine Richtung erhalten, welche fich mit ber ber barüber liegenden Rloben rechtwinklich freugt; bei ber ermahnten gwedmagigeren Urt bes Muffchichtens legt man biefelben alfo parallel mit ben Pfahlreiben. Man mablt biergu 4-6 3. bide, vorzugemeife lange Rloben und bilbet aus benfelben 2 - 4 gleich weit von einander entfernte Reiben, von benen bie außerften fo viel Abftand erhalten, ale es bie gange ber quer barauf ju placirenben Rloben gulaft. Das Aufschichten ber letsteren geht febr leicht von ftatten. Gewohnlich befindet fich bas jur Bertoblung bestimmte Sols nabe am Ropfende ber Roblitatte aufgeflaftert, und man braucht baber nur einige glatte und hinreichend lange Stamme von bem Rlafter niebermarts nach ber Robiftatte bin gu legen, um eine fchiefe Chene ju bilben, auf melder bie Rloben leicht fortzubemegen find. In bem Daage, ale ber Saufen an Sobe gunimmt, bas Rlafter aber niedriger wird, verandert man naturlich ben Reigungsmintel ber ichiefen Ebene. Bei biefer Ueberführung ber Rloben vom Rlafter nach bem Saufen und bei ihrer ferneren Fortbewegung burch Bieben und Rollen, be= bient man fich langer Stangen, welche (gang wie bie gewohnlichen » Floßbaten«) vorn fowohl mit einer gerade ftebenben ale mit einer hatenformig gefrummten eifernen Spite verfeben finb. Gin Musichmalten bes Saufens, abnlich wie bei einem Meiler, wird in ber Regel nicht vorgenommen; man fucht nur bunne und bide Rloben fo ju vertheilen, baf fie moglichft geringe Bwifchenraume laffen, und bringt bie fcmachften Bolger in ben Bug bes Saufens. Das Ropfende erhalt gewohnlich teine fentrechte Endflache, fonbern eine mehr ober weniger fteile Doffirung. Ift jeboch erfteres ber Kall, fo wird auch biefe Seite bes Saufens mit einer Pfahlreihe ver= feben. Der vollig aufgefchichtete Saufen wird mit bunn gefpaltenem Solge ober auch mit Bweigftuden gefchlichtet. Die Fig. 57 zeigt einen Saufen, beffen Muffchichtung beenbet ift.



a, a, a..., bie Unterlagebolger, von benen nur 2 Reishen vorhanden find. Diefe Art ber hausfen ift zu Reuberg in Stepermart ge-


brauchlich. Man giebt benfelben 7—10 Klafter Lange und 8 F. Breite. Ein 7 Klafter langer Saufen fast etwa 71/2 Cub.=Klftr. Holz. Saufen von 10 Klftr. Lange halt man, in Bezug auf die Kohlenausbeute, für die vortheilhaftesten.

Man beginnt das Deden an ben langen, senkrechten haufenmanben, in- Deden man Schwarten, gespaltenes holz ober bergleichen an die inneren Seiten ber Pfahlreihen lehnt und zwischen diesen und ben hausenwänden Lösche einrammelt. Zuweilen bringt man dazwischen auch geunen Reisig von Laub- ober Nabelholz an, um die Lösche mehr zusammenzuhalten. Ift die Erdsläche des Ropfendes senkrecht, also ebenfalls mit einer Pfahlreihe versehen, so giebt man ihr eine gleiche Bededung. Der übrige Theil des haufens erhält eine gewöhnliche Meilerdede. hat das Kopfende eine steile Dossurung, so bringt man hier, zum besserven Festhalten der Dede, 1 oder 2 Rüstungen an. Ein bededter steprischer haufen ist in der solgenden Figur abgebilbet.




c, c, c..., Stangen ber beiben Stangenreihen; d, d, d ..., fchrag aufgeftellte Schwarten jum Festhalten ber Dede an ben langen Seitenwanben bes Saufens; b, die obere Dede (bas Dach); e, eine Urt von Ruftung
am Fugenbe, welche man erst anbringt, wenn ber Saufen angezundet ift.

Eine andere Urt von Saufen zeigt Fig. 59 a, b in der perspectivifchen Anficht und im fentrechten Durchschnitte.



a, a, a... Pfable von verschiebener lange, welche ben Saufen von allen vier Seiten umgeben und mit ben an fie gelegten, bunn gespaltenen bolg-

Fig. 59 a.



ftuden die Holzoede des Meilers bilben; b, ein fur bas Ungunden bes Saufens ausgesparter Raum, welcher eine entsprechende Deffnung in ber

Bolg: und lofchbede ber Fugmand hat; h, bie lofchbede.

Unjanben

Die Ungundung eines Saufens geschieht ftets am Rugenbe, wofetbft man bereits mahrend bes Mufichichtens einiges leicht entgunbliche Brenn= material angebracht bat, welches man burch Ginschutten glubenber Rob= len unter bie außerften Rloben in Brand fest. Dies geht um fo leichter por fich, ba bie Deffnung, burch welche bie Roblen eingeschuttet murben, eine Beit lang unbebect bleibt. Bemerkt man, bag ein licht blaulicher Rauch nahe bei ber Stelle bes Ungunbens burch bie Dede bringt, fo wird bie Bunboffnung burch Bewerfen mit Lofche ober bergleichen gefchloffen, augleich aber bringt man an ber vorberen Geite bes Rugenbes eine boris gontale Reihe von 3 - 4 Raumlochern, jebes von etwa ein 3. Durch= meffer an, welche bagu bienen, bas Feuer noch eine Beile lebhaft gu unterhalten und ichnell weiter ju treiben. Bei einem Saufen mit fentrechter Fugmand, wie Fig. 56, muffen biefelben ungefahr 5/4 F. uber ber Rohlftatte liegen; man ftoft fie zwifchen ben Spalten ber Solzbede burch bie Lofche bis auf's Solg. Diefe Raumlocher werben gefchloffen, fobalb ein bunner lichtgrauer Rauch burch bie obere Dede bes Fugenbes

ju bringen anfangt. Run beginnt ber eigentliche Proceg ber Berfohlung, ober vielmehr bie Berbreitung berfelben vom Auge nach bem Ropfe bes Saufens. Gleich nachbem bie Raumlocher an bem vorberen Fugenbe gefchloffen murben, wird an jeber ber langen Seitenmanbe eine neue Reihe berfelben geoffnet. In welcher Entfernung vom Fugenbe bies gefchehen muß, ift bavon abhangig, wie weit bas Feuer bereits vorgefdritten ift. Rein Raumloch barf namlich an einer Stelle burchgeftogen werben, an welcher bas Solg in Brand fteht, fonbern immer ein Stud meiter nach bem Ropfende bin. Gewohnlich fann man bie erfte, aus 3-4 Deffnungen bestehenbe Raumlochreihe (an jeber ber langen Scitenmanbe) in 6 - 7 Fuß Entfernung vom Fugende anbringen, b. b. in biefer Ents fernung und etwa 2 g. uber ber Robliftatte wird eine ber Raumlocher geftogen, baneben aber - weiter nach bem Ropfe bin - ftogt man gleich. geitig 2 - 3 andere. Der Abftand zwischen ben einzelnen 3 - 4 Lochern einer Reihe pflegt 1 - 11/4 F. gu betragen. Entweber macht man bie Reihe borizontal ober parallel mit ber Schrage ber oberen Dede. Solche Raumlochreiben fuhrt man nach und nach, die eine bicht hinter ber anberen, an beiben langen Seitenwanden bis gum Ropfenbe bin, indem bie altere gefchloffen wirb, fobalb ber baraus auffreigenbe lichtgraue Rauch bie Salbgaare bes junachft liegenben Solges andeutet, Die neue aber unmittelbar nach bem Schliegen ber alteren angelegt wirb. Bar bie erfte Raumlochreibe borizontal, fo giebt man auch ben anderen biefe Richtung, führt fie aber, im Berhaltniß ber Schrage ber oberen Dede, treppenartig aufwarts. Mußer biefen Raumlochern find jeboch noch andere, tiefer liegende erforderlich. Much biefe fuhrt man reihenweise und in abnlicher Urt, aber ftets bicht an ber Roblitatte entlang. Die erfte Reihe berfelben, aus 2-3 Deffnungen bestehend, wird angelegt, sobald bie erfte Reihe ber oberen Raumlocher gefchloffen ift; fie tommt fentrecht unter letterer gu liegen. Muf gang gleiche Beife verfahrt man mit ben folgenben Reihen ber untes ren Raumlocher. Es befinden fich folglich mabrend ber gangen Bertob. lungebauer an jeber ber langen Saufenfeiten ftete zwei Raumlochreihen offen, eine untere und eine obere, erftere aber ftets um etwa bie Lange einer oberen Reihe bem Fußenbe naber liegend als lettere. - Die Borfchriften, nach welchen bie Raumlocher in einem Saufen angebracht merben, weichen an verschiebenen Orten mehr ober weniger von einander ab; ftete aber will man ben namlichen 3med babei erreichen: bie Bertohlung vom Auße bes Saufens allmatig nach bem Ropfe hinzufuhren, und zwar bergeffalt, bag bas geuer unter ber oberen Saufenbede fortwahrend um 5-6 %. weiter fortgerudt ift, ale unmittelbar uber ber Rohiftatte. Die Grenaflache, welche bas vertohlte Solg vom unvertohlten trennt, ift alfo eine fcbiefe Chene, welche vom Dache - von ber oberen Dede - bes Saufens nach ber Robiffatte gegen ben Rug bin fallt. Der Grund, aus welchem man bie Bertohlungegrenze auf biefe Art zu leiten fucht, wird fpater eingesehen werben; man erreicht es am leichteften, berfelben jene fchiefe Richtung zu geben, wenn man auch bas Dach bes Saufens mit queruber laufenben - Raumlochreihen verfieht, mas man jedoch gewohnlich ju vermeiben fucht, ba bierburch ein ju farter Bug entfteben fann. -Ift man mit ben oberen Raumlochern bis an bas außerfte Ropfende por= gerudt, fo merben biefelben, wie bei einem Meiler, niebermarts geführt, bis fich bei ben letten, bicht an ber Robiftatte befindlichen Deffnungen bie Beiden ber Gaare einstellen.

Befondere Radficten bei

Brei Umftanbe find bei ber befchriebenen Leitung einer Saufenvertob. bleferkoblung. lung befondere in's Muge zu faffen: 1) bas moglichft langfame Kortrucken ber Berfohlung und 2) bie Beschutung ber bereits gebilbeten Rohlen vor allem Luftzutritt. Erfteres bewirft man burch eine binreichenb bichte Roblftatte, eine gute Dede und eine forgfame Beauffichtigung ber Raumloder, an welche man bas Feuer nie ju nabe beranruden laffen barf. Die Ber= fohlung follte niemals ichneller geführt werben, als bag fie im Durchichnitte taglich etwa 11/2 F. - alfo nicht viel mehr ale bie Entfernung zweier Raumlocher von einander betragt - vorrudt. Der zweite Punkt erforbert bas Festschlagen - nach Befinden auch Berftarten und Befeuchten - ber uber bem bereits vollftanbig vertohlten Theile bes Saufens befindlichen Dede. Richt felten wird bies mehr ober weniger perfaumt, woburch man bie Saufen-Bertohlung gerabe eines ihr eigenthumlichen Bortheils beraubt: bie gebilbeten Roblen aller ferneren ichablichen Ginwirkung, fowohl ber Luft als ber tohlenverzehrenben Dampfe und Gafe, entziehen zu tonnen.

Roblen. steben.


Um bas Roblengieben zu beginnen, ift es, wenigstens bei großeren Saufen, nicht nothwendig, bie Bertoblung bes gangen Saufens abzumarten. Die erften Roblen tonnen bereits am außerften Fugenbe gezogen werben, wenn ber Saufen, feiner gange nach, ungefahr jur Balfte vertobit ift. Dan nimmt alebann taglich fo viel Roblen meg, bag ber Saufen baburch um eben fo viel verfurgt wird, als bie Bertohlung in 24 Stunden vorwarts fchreitet. Dies mieberholte Roblengieben muß aber, um bie gurudbleiben= ben Roblen bierbei feinem nachtheiligen Luftzuge auszuseben, mit großer Borficht geschehen; namentlich muffen fammtliche Raumlocher mabrend biefer Beit gefchloffen fenn. Much ift es gut, bas Dach bes Saufens vorber etwas zu befeuchten.

Dauer ber Bertoblung.

Die Beit, welche jur Bertohlung eines Saufens von gegebener lange erforbert wirb, tann aus bem bereits Ungeführten entnommen werben. Da namtich bas Feuer bei einer richtig geführten Saufen-Berkohlung tag= lid etwa 11/2 K. fortrudt, fo wird man gur Bertohlung eines Saufens von 3. B. 24 K. Bange ungefahr 16 Tage, eines Saufens von 60 F. Lange gegen 6 Bochen gebrauchen. Bu Neuberg in Stepermart vertohlt man einen Saufen von 7 Riftr. Lange in 4 Bochen.

Ueber die Robienausbeute bei ber Saufen-Bertohlung giebt es febr ver: Roblen. fchiebene Meinungen, aber leider nur wenige Ungaben. Es ift baber bis jest nicht moglich, bas mittlere Musbringen bei ber Saufen-Bertohlung mit folder Bahricheinlichkeit wie bei ber Deiler-Berkohlung ausfindig gu machen.

Bei einem ju Siflau in Stepermart angestellten Berfuche erhielt man 1) Rad bemicht, 24 Bem. Proc. Rohlenausbeute; jedoch foll bas Musbringen ber ftepri= fchen Saufen-Bertoblung zuweilen bis auf 20 Gem .- Proc. berabfinten. Ein Ausbringen von 20 bis 22 Gem. : Proc. burfte ale ein gewohnliches ans gefeben merben tonnen. - Gine Reihe vergleichender Berfuche uber bie Roblenausbeute (fowohl bem Gewichte wie bem Maage nach) bei ber Saufen-Bertoblung murbe in ben Jahren 1811-1813 in Schweben angestellt, und ift von af Uhr in feinem oben citirten Berte (Berättelse om Kolnings-Försök, Stockholm 1814; überfett von Blumhof, Biegen 1820) befdrieben worden. Die Saupt-Resultate in Bezug auf bas Gewichts Musbringen ber Saufen Bertohlung maren folgende. Bei 6 verschiebenen Saufen (Radelholz) erhielt man 28,1, 27,0, 24,6, 24,5, 28,6 und 28,2 Gem .: Proc. Roblen, im Durchschnitt alfo 26,8 Gem .: Proc. Sierbei ift jeboch zu bemerten, bag biefe Saufen von wefentlich anderer Conftruttion maren ale bie zuvor befchriebenen. Die fd mebifchen Berfuche : Saufen batten namlich (in unbebedtem Buftanbe) eine gange und Breite von 24 F. Diefelbe Bange befagen bie gur Bertohlung angewendeten Stamme. Der bochfte Theil ber Saufen, 12-13 &. boch, befand fich nicht nabe am auferften Ropfenbe k (Fig. 60), fonbern etwa um 1/8 ber gangen Saufenlange von biefem entfernt. Un bem Fugenbe f betrug ihre Sohe 6 F. Die Roblftatte hatte ein Unfteigen von 11/2-2 g. 3m gangenburchfcnitte geigte fich ein folcher Saufen in nebenftebenber Contour.



Die Ungunbung gefchah in ber Bunbgaffe Z, welche 6 3. boch und breit mar und pas rallel mit ben aufge: fchichteten Stammen lief; fie befand fich un= gefahr 9 3. von ben gunachft liegenben Theis len ber Fugmanb und

oberen Dede entfernt. Alle biefe Berhaltniffe find fo abweichend von benen ber gewöhnlichen Saufen : Bertohlung, bag bie bei ben ichmebifchen meilerartigen Saufen erhaltenen Refultate wohl nicht ber Saufen-Bertob-

2) Rach bem Maag. a. Nach bem Gemäß-Bol.

Bersuche über bas Ausbringen nach dem Gemäß-Bolum bei der steyrischen Saufen-Berkohlung ergaben zu Sistau 83,3 Proc., zu Neuberg
80,9 Proc. — Bei den gedachten schwebischen Saufen betrug die GemäßBolum-Ausbeute nach af Uhr bei 3 Saufen durchschnittlich 68,9 Proc.,
bei 8 anderen 73,6 Proc., bei 2 anderen 71,1 Proc. und bei noch 2 ans
beren 74,5 Proc.


b. 91. d. wirft. Bolum. Bu Neuberg foll man im Durchschnitt ungefahr 55 wirkliche Bolums Procente erhalten. Behrle giebt die Ausbeute, welche man zu hiffau von einem Bersuchschaufen bat, zu 68,3 Proc. an.

. R. beiberlet Bolum. Nach af Uhr betrug bie mittlere Ausbeute nach beiberlei Bolum bei 2 schwedischen Haufen 105,4 Proc., bei 8 bergleichen 106,4 Proc., bei 2 bergl. 108,5 Proc. und bei noch 2 bergl. 110,9 Proc.

Theoret.

Es wurde bereits erwähnt, daß das Bestreben des Kohlers stets bahin gerichtet ist, die Berkohlung am Dache eines Saufens um einige Ellen weiter vorrücken ju lassen, als am Fuße. Denken wir uns also einen in Rohlung stehenden Saufen feiner Lange nach durchschnitten, so wird bereselbe, in Bezug auf die Berkohlungsgrenze, etwa folgende Berhaltniffe zeigen.

Sig. 61.



abcd, der senkrechte Langendurchschnitt des Haufens. Durch die Linie kk' wird die Grenze zwischen ben bereits gebildeten Kohlen und dem noch nicht in Kohle umgewandelten Holze angedeutet. Der Theil akk'd ift ganzlich mit Kohlen angefüllt, weshalb er sich auch oben mehr oder wenisger eingesunken zeigt; die punktirte Linie bezieht sich auf die ursprüngliche Gestalt desselben. In hbch' befindet sich mehr oder weniger unverandertes, in der Zone khh'k' dagegen in Berkohlung begriffenes Holz. Bei m sind vier obere, bei n drei untere Raumlöcher geöffnet. Der verzkohlte Theil des Haufens akk'd ist durch die rings um ihn möglichst dicht geschlagene Decke sowohl der Einwirkung der Lust, als auch der der

tobienverzehrenden Gafe und Dampfe (Roblenfaure und Bafferdampf) Die von unten auffteigende Luft ftromt gegen bie ichief liegenbe Bertoblungegrenze bin, unterhalt bier bie Berbrennung und bewegt fich bann, im gerfetten Buftande und gemengt mit ben Berbrennunge-Probuften, in ber Richtung ber Bone khh'k' - und größtentheils innerhalb berfelben - nach bem Dache bes Saufens, um bier theils burch bie oberen Raumlocher, theils burch bie lodere Dede einen Ausweg gu fuchen. Dies ift im Wefentlichen berfelbe Bergang, wie er bei einem im Bubrennen ftehenben Meiler ftattfindet (f. Theoretifcher Rudblid auf bie Meiler-Bertohtung). Die Luft bewegt fich alfo vom unvertohlten Theile bes holges nach bem brennenben und bie fluchtigen Berfebunges und Berbrennungs,Probufte nehmen ihren Beg nicht burch Die bereite gebildeten Roblen. Sierdurch find zwei ber fruber fur Die Bertoblung bei Luftgutritt aufgestellten Sauptregeln erfullt; ba man nun auch die britte biefer Regeln, bas langfame Fortfchreiten ber Bertoblung ftets im Muge hat, fo follte man hiernach die Saufen-Bertohlung fur einen wenigftens eben fo volltommenen Proceg anfeben wie bie Deiler-Bertoblung. Db bies wirflich mit Recht gefcheben fann, foll fogleich naber unterfucht merben.

Um einen richtigen Bergleich swifthen ber Meiler-Bertohlung und Sau- Bergleichung fen-Bertohlung anzustellen, ift es nothwendig, auf bie 3 Saupt-Perioden tobl mit b. ber erfteren — Schwigen, Treiben und Bubrennen — Rudficht gu neb: 1) 30 generation auf Rob men. Dbgleich fich bei ber Saufen-Bertohlung teine Schwig-Periode fcharf ansbeute begrengt berausftellt, fo lagt fich ein gemiffer Abichnitt biefer Bertohlung mit einer folden Periode parallelifiren, namlich berjenige Ubichnitt, welcher zwischen bem Eroffnen ber erften Raumlocher (an ber Borberfeite bes guß. endes) und bem Schliegen berfelben liegt. Go lange biefe Raumlocher, mes gen ber fcnellen Ausbreitung bes Feuers, offen erhalten werben muffen, ftromt bie Luft burch biefelben ein, trifft bier auf bie bereits gebilbeten, glubenden Roblen und bewegt fich von biefen nach bem noch nicht vertoblten Diefelbe regelmibrige Stromung finbet, wie wir fruber faben, bei einem fcmigenben Deiler Statt, wenn berfelbe von ber gewohnlichen Conftruttion ift. Allein es ift ju bebenten, bag bei einem Deiler mit uns bebedtem ober leicht bebedtem Ruge ein verhaltnigmagig größerer Theil ber Roblen und überdies noch auf langere Beit biefem Uebelftanbe ausgefest wird, ale bies im Allgemeinen bei einem Saufen gefchieht. Bei fleinen Saufen von 20 - 25 g. Lange mag fich bas Berbaltniß allerbinge nicht gunftiger, vielleicht fogar ungunftiger als bei Deilern ftellen; bag aber bie großen Saufen von 40 - 60 g. Lange in bem gebachten Abschnitte ber Bertoblung weniger Roblenverbrand erleiben, als lettere mabrend ber gangen Sowis- Deriode, fann nicht zweifelhaft fenn. Wie verhalt es fich aber hier-

mit in der Periode des Treibens? Gerade diese Periode, welche die vorstheilhafteste des Meiler-Processes ift, sehlt der haufen-Berkohlung ganzlich. Die Berkohlung geht während berselben fast ohne allen Luftzutritt, fast nur durch die hiswirkung des glübenden Kernes vor sich. Was endlich das Zubrennen betrifft, so kann man annehmen, daß sich hierin ein Meiler und ein hausen, dessen ganze Verkohlung einem Zubrennen zu vergleichen ist, im Effekte ziemlich nahe stehen. Das Resultat dieser Vergleichung ist also, daß ein Meiler, in Bezug auf Kohlen-Erzeugung, während der Schwiss-Periode einen geringeren, beim Treiben dagegen einen größeren Effekt als ein Hausen besist. Auf welche Seite sich der absolute Vortheil neigt, kann hieraus natürlich nicht entnommen werden. Wohl sieht man aber die Mog-lichtet ein, daß große Hausen eine beträchtlichere Kohlenausbeute zu geben vermögen, als kleine Meiler.

Bu ben eben angeführten Refultaten gelangten wir unter ber Borausfebung, bag bie Saufen-Bertoblung in fo volltommener Urt ausgeführt merben fann, wie fich uns biefelbe theoretifch barftellt; fur bie Praris geftaltet fich jeboch hierbei Manches weniger gunftig. Es ift einleuchtenb, bag bie Befahr bes Roblenverbrandes, welcher eine ber Bertohlung bei Luftzutritt ausgefette Solsmaffe - bilbe fie nun einen Deiler ober einen Saufen ausgefest ift, im Allgemeinen von ber Große ihrer Dberflache athangig feyn muß. Beber Dede, noch Roblftatte find je fo bicht, bag fie uberall ba, wo fie es eigentlich follten, einen hermetifchen Berfchlug bilben. Dag bas in einem Saufen aufgeschichtete Soly verhaltnigmaßig eine großere Dberflache - Dede und Boben jufammengenommen - befigt, als bas in einem Meiler von gleichem cubifchen Inhalte, fagt une fcon bie bloge Unfchauung. Beht man aber naber bierauf ein und berechnet bie Dberflachen : Berhalt= niffe, g. B. bei einem Meiler von 30 g. Durchmeffer und bei einem Saufen, welcher 8 K. Breite, 42 R. Lange und ben halben Inhalt jenes Deilers befist, fo findet man, bag bie in bem Saufen eingefchloffene Solgmaffe abfolut etwa eben fo viel, relativ ju ihrem cubifden Inhalte, aber ungefahr boppett fo viel Dberflache befitt, ale bie Bolgmaffe bes Deis lers. Um etwas wird jeboch biefe verdoppelte Gefahr bes Rohlenverbrandes und Barmeverluftes baburch vermindert, bag bie bereits gebilbeten Roblen, noch ebe bie Bertohlung bes gangen Saufens beenbigt ift, theilmeife aus bemfelben gezogen werben tonnen.

In Bejug auf anbere Umffanbe.

Obgleich es sich einstweilen nicht mit Sicherheit aussindig machen laßt, welche von den beiden gedachten Verkohlungsarten — vorausgeset, daß beide mit gleicher Sorgfalt ausgeführt werden — in Bezug auf Kohlenausbeute die vortheilhafteste sen, und obgleich es sogar Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß dieser Vortheil sich auf die Seite der Meiler-Verkohlung neigt, so ist es doch nicht zu leugnen, daß der Hausen-Verkohlung in manchen

Fallen mit Recht ber Borgug querfannt werben muß. Diefelbe gemabrt namlich gemiffe, ihr eigenthumliche Bortheile, welche unter gemiffen lokalen Umftanben eine geringere Rohlenausbeute ju überwiegen vermogen. Diefe Bortheile bestehen in Bezug auf bie Meiler-Bertohlung 1) in einer leichtes ren Solgarbeit, indem man, anftatt furgerer Scheite, 8 und mehr guß lange Rloben anmenden fann; 2) in einer leichteren Roblarbeit, fombhl binfichtlich bes Muffchichtens und Dedens als ber gangen Behandlung eines Saufens. Ferner behauptet man, bag bie Saufen-Bertohlung gewohnlich ein befferes Produtt, namlich bichtere und großere Roblen ale Die Meiler-Bertohlung liefere. Allerdings fallen in einem Saufen feine Quandelfohlen, und bie Rob-Ien find uberhaupt bem Berbruden meniger ausgefest als in einem Meiler; auch mag bie Unwendung von großen Rloben ju ihrer Dichtheit beitragen, fo wie ber Umftand, bag fie balb nach ihrer Bertohlung gezogen werben Enblich ift es fur manche Suttenwerke, welche fefte Roblitatten in ihrer Rabe haben, von Bichtigfeit, ihren Roblenbedarf mahrend bes gangen Jahres unausgefest von biefen beziehen gu tonnen, ohne genothigt gu fenn, große Rohlenmagagine angulegen. Bei ber Bertohlung in Meilern, welche große Roblenmengen auf einmal liefert, und welche hauptfachlich nur mabrend ber guten Sahreszeit betrieben werben fann, lagt fich bies nicht be-Diefer Bortheil burfte jedoch nicht von allen Metallurgen als ein reeller angesehen werben, namentlich nicht von benen, welche ber Meinung find, bag langere Beit aufbewahrte (gelagerte) Roblen ben Borgug por frifch erschmalten verbienen. Spater wird fich bie Gelegenheit bieten (fiebe Borbereitung ber Solgtoble) , letteren Puntt in nabere Betrachtung ju gieben.

b) Solg-Bertohlung unter unbeweglichen Deden.

a) Bertohlung in Deileröfen.

Mit biesem Namen kann man biejenigen Defen belegen, in benen die Melen bleie Berkohlung bes Holges bei Luftzutritt und überhaupt auf ganz ähnliche Beise wie in einem Meiler ausgeführt wird. Die Mauern eines solchen Dfens vertreten die Decke des Meilers. Der Vortheil, welchen man damit erreicht, indem man lettere durch erstere ersett, liegt hauptsählich in der Aufsammlung einer größeren Quantität der flüssigen Berkohlungs-Produkte, keineswegs aber in der Qualität oder Quantität der gewonnenen Kohlen. Da sich jedoch bei einer sorgsamen Leitung des Meilerofen-Processes eine Kohlenausbeute erreichen läßt, welche der der gewöhnlichen Meiler-Berkohlung nicht nachskeht, so kann es sich in Gegenden, wo Theer, Holzessig u. s. w. guten Absah, wohl rentiren, daß ein Huttenwerk, wenn auch nicht seinen ganzen Kohlenbedarf, doch wenigstens einen Theil besselben in Meilerofen erzeugt. In einem solchen Kalle fragt es sich dann aber noch,

ob nicht andere, volltommener eingerichtete Bertoblungsofen ben Borgug Der Meilerofen-Proceg ift baber fur ben Metallurgen nur von perbienen. febr befdrantter Wichtigfeit,

Es giebt mehrere Urten von Meilerofen; ihre Berfchiebenheit liegt aber meift nur in ber Form und bedingt feine wefentliche Mobificationen bes Proceffes. Giner ber einfachften biefer Defen, welcher feinen Ramen auch megen feiner Geftalt verbient, ift in Fig. 62. abgebilbet.

Fig. 62.




Diegur Bertohlung bestimmten Scheite ober Rloben merben in einem folden Dfen wie in einem Meiler angeorbnet, entweber liegend ober ftebenb aufgeschichtet. Die Einbringung bes Solges gefchieht theile burch die Thur= offnung b. theils

burch die obere runde Deffnung a; von der erfteren bis in bas Centrum ber Dfenfohle wird eine Bundgaffe ausgefpart. Rur fo viel als Diefe erforbert, bleibt von jener Thuroffnung unverschloffen, ber ubrige Theil wird vermauert und erft beim Roblengieben wieber geoffnet. Cobald bas Soly binreichend in Brand gerathen ift, wird sowohl die Mundung der Bundgaffe wie die Deffnung a jugemacht und man bebient fich nun ber anderen fleineren (Regis fter:) Deffnungen wie ber Raumlocher bei einem Meiler.

Breite Mrt.

Eine andere Urt ber Meilerofen entspricht in ihrer Geftalt mehr ben Saus fen, ale ben Meilern. Sig. 63. zeigt einen biefer Defen.






a und b, über: wolbte Thuroffnungen zum Gintragen bes Solges, lettere jugleich jum Beraus: Schaffen ber Roblen. Mahrend ber Ber: tohlung find beibe vermauert. c,c,c,.... Regifter: Deffnungen gur Regulirung bes Luftzutrittes; d, eine

eiferne Rohre, burch welche ein Theil ber fluchtigen Bertohlungs-Probutte,

besonders Holzessig, in Condensations-Gefäße abgeleitet wird. Der Theer sammelt sich großentheils auf der Sohle des Dsens an und fließt von dieser in eigends dazu vorgerichtete Behälter. Unter der Dessnung bist eine kleinere, unmittelbar am Fuße des Osens besindliche Dessnung angedracht, von welcher aus die Zündgasse nach innen geführt wird. — Bei diesem wie dei dem vorigen Osen beurtheilt man den Gang der Verkohlung wie bei einem Meiler, nämlich aus der Beschaffenheit des durch die Register-Dessnungen strömenden Rauches. Nach beendigter Verkohlung mussen westen, um jedes Lusteindringen in den Osen zu verhindern, welches hier, wegen der langen Kühlungszeit, die ein solcher Osen erfordert, noch weit schöllicher wirkt, als bei einem Meiler. Unter einer Woche nach beendigter Verkohlung pslegen die Kohlen nicht gezogen werden zu können, obgleich man das Erkalten derselben gewöhnlich durch eingegossens Wasser zu beschleunigen sucht.

Einen britten Berfohlungsofen, beffen Ginrichtung in geringerem Grabe Dritte fir. als bie ber beiben vorerwähnten auf ben Principien ber Meiler-Berfohlung bafirt ift, zeigt Fig. 64, (a) im Profil-Durchschnitt und (b) im Grundrif.

Fig. 64 a. Fig. 64 b.



a und b, zwei Deffnungen zu gleichem 3wede wie a und b in Fig. 62. Die Deffnung b ift mit einer eisernen Thur versehen. c, eine ebenfalls durch eine eiserne Thur verschließbare Deffnung, welche unter den aus Biesgelsteinen gebildeten Rost r führt; q, die Ableitungsröhre für die flüchtigen Berkohlungs-Produkte. Nachdem der über dem Rost befindliche kuppelformige Ofenraum dicht mit aufgeschichtetem Holz gefüllt ist, wird Feuer unter den Rost gebracht und bei offenstehender Thure c und unbedeckter Deffnung a so lange unterhalten, bis die untere holzmasse hinreichend in Brand gerathen ist und sich dunkte theerartige Dampfe zu entwickeln anfangen. Darauf schließt man sowohl jene Thur als die obere Deff-

Die Deftillations-Probutte nehmen nun ihren Weg burch bie Rohre q und bie Musbreitung bes Feuers geht burch bie geringe Menge Luft vor fich, welche, ba bie Thur o nicht hermetifch fchlieft, von unten burch Ift ber Brand auf biefe Beife bis ju einer gemiffen ben Roft auffteigt. Bobe emporgeftiegen und haben bie Dfenmanbe eine hinreichend bobe Tem= peratur angenommen, fo muffen, um jeden Luftgutritt gu bemmen, bie Kugen ber Thur e bicht verschmiert merben. Der bis babin noch nicht ver= tohlte Theil bes Solzes wird burch die Site ber bereits gebilbeten Roblen und ber Dfenmande verfohlt. In biefer Birtung ber ethigten Dfenmanbe befteht einer ber wenigen Bortheile, welche - bie Gewinnung bes Theers u. f. w. nicht berudfichtigt - Deilerofen vor ben mit loderen und feuchten Deden verfebenen Meilern und Saufen voraushaben. Dicht felten aber wird diefer Bortheil baburch beeintrachtigt, bag man die Mauern folcher Defen moglichft bunn herftellt, nicht blog um Steine zu erfparen, fondern um bie Entstehung von Riffen ju vermeiben, welchen bide Mauern bei fchneller Erwarmung leichter ausgesett find, als bunne.

Roblen.

Ueber das Rohlenausbringen bei ber Holz-Bertohlung in Meilerofen find bis jeht teine speciellen Angaben gur offentlichen Kenntniß gelangt. Uebrigens ist tein Grund vorhanden, welcher zur Annahme berechtigt, daß in diesen Defen ein großere Ausbeute dem Gewichte nach zu erreichen sep, als bei der Meiler-Bertohlung.

Bergl. b. Bertobl. in Mellerefen mit b. Berfobl. in Weilern.

Die Berkohlung in Meileröfen ist hauptsächlich mit folgenden Uebelständen behaftet. 1) Der Berkohlungs-Proces kann weniger gut beaussichtigt und gesührt werden, als bei einem Meiler. Alle Bortheile und Erleichterungen, welche die bewegliche Meilerdecke gewährt, geben bei festen Ofenwanden verloren. 2) Das Eindringen und Aufschichten des Holzes, namentlich aber das Herausschaffen der — lange Zeit zu ihrer Abkühlung erfordernden — Kohlen aus dem Ofen, veranlast Zeitauswand und Schwierigkeiten anderer Art, welche dei Meilern nicht vorkommen. 3) Die durch Anlage und häusig vorsallende Reparaturen eines Meilerosens, wie überhaupt durch die beschwerlicheren Arbeiten verursachten Kosten sind größer, als die entsprechenden bei der Meiler-Berkohlung. — Die Bortheile, welche die Meileröfen zur Auswiegung dieser Nachteile zu bieten haben, bestehen, wie dereits angesührt, hauptsächlich in der Gewinnung einer beträchtlicheren Menge der flüsssigen Verkollungs-Produkte, so wie darin, daß der Betrieb solcher Desen weniger von der Witterung abhängig ist, als der der Weiler.

β) Gruben=Berfohlung.

Diefe Urt ber Berkohlung, welche, wie ihr Name anzeigt, in ber Berkohlung bes holges innerhalb eines unmittelbar unter ber Erboberflache befindlichen Raumes besteht, ift fur ben Metallurgen von burchaus keiner Bichtigfeit, ba fie fowohl fchlechte ale wenige Roblen liefert und gewohnlich faft ausschließlich auf Theergewinnung berechnet ift. Durch be la Chabauf= frere ift biefe Bertohlungs-Methode, welche nur an einigen Orten Rug: lands, Schwedens und Spaniens (angeblich auch China's) betrieben wird, infoweit verbeffert morden, ale berfelbe bie gur Bertohlung bienenben Gruben ausmauerte und biefe Mauern mit - an ber Erboberflache ausmunbenben - Bugkanalen, jo wie mit einem eifernen Sute verfah. Aber auch in diefer verbefferten Art burfte bie Gruben-Bertohlung , mas bie Unforberungen bes Metallurgen an einen guten Bertohlungs-Proceg betrifft, fo betrachtlich nachstehen, bag fowohl eine nabere Befchreibung ber erfteren, als eine zwischen beiben angestellte Bergleichung fur unferen 3med uberfluffig erfcheint.

Bolgvertohlungs-Proceffe ohne Butritt ber atmofpharifden guft.

Bei ber Solzverkohlung ohne Luftzutritt, welche fich naturlich nur unter feften Deden - alfo in Defen ober berartigen Borrichtungen - ausfuhren tagt, bildet die Gewinnung der fluffigen Bertohlunge-Produtte einen noch mehr hervortretenden 3med, als bei der Bertohlung in Meilerofen. Die gu Diefem Abschnitte gehörigen Bertohlunge-Methoden tonnen baber, mit einis gen Musnahmen, ebenfalls feine Unfpruche auf Die nabere Beachtung bes Metallurgen machen.

a) Bertohlung in Retorten=Defen.

In ben jur Solzverkohlung angewendeten Retorten-Defen wird bas Solg mefen biefer baburch vertoblt, bag man bie Banbe, zwifden benen es fich eingefchloffen befindet, von außen erhitt und fur ben leichten Abjug ber fluchtigen Berfegungs=Probutte Corge tragt. Bei biefem Bertohlungs-Proceffe fuhrt man alfo im Großen aus, mas bei ber Deftillation bes Solges in einer Retorte im Rleinen vor fich geht. Da bie Theergewinnung hierbei einen Sauptzwed bilbet, fo nennt man biefe Defen gewohnlich Theerofen. find mit doppelten Banden verfeben, gwifden benen man bas Feuer circuliren lagt, um es auf bas von ben inneren Banben umgebene bolg an moglichft vielen Stellen einwirken ju laffen. Jene inneren Banbe muffen baber aus guten Barmeleitern befteben ober, wenn bies nicht ber Fall ift, wenigstens feine betrachtliche Dide haben. Um zwedmäßigsten ift es, fie aus gufeifernen Platten oder fartem Gifenblech angufertigen. Gleichmohl aber gieben Danche Biegelmauern vor, weil bas Gifen, vorzugeweife bas Gifenblech, einer balbigen Berftorung in biefen Defen unterworfen ift. Dbgleich die Rohlenausbeute in den Theerofen die großtmöglichfte Bohe, nam-

lich 25 - 27 Bem. Droc. erreichen und obgleich die großtmoglichfte Quan-Bigfeit ber titat ber fluffigen Bertohlungs-Produtte in ihnen gewonnen werden fann*), fo find boch gerade diefe Defen die fur Buttenwerte am wenigften geeigne-Nicht allein, bag gewohnlich nur geringe Quantitaten Solz auf einmal barin verfohlt merben tonnen, fondern auch ber bedeutenbe Aufwand an Feuerungsmaterial (20 - 25 Gew.- Proc. von ber Quantitat bes jur Bertoblung angewendeten Solges) und bie vielen Reparaturen, welche fie erforbern, find zu große Rachtheile, als bag biefelben burch eine etwas erhohte Roblenaus. beute und burch ben gewannenen Theer u. f. m. gebeckt werben tonnten .-Eine Ersparung an Feuerungsmaterial bei biefen Defen bat man baburch erreicht, bag man, fobalb bas Soly bis jur beginnenben Berfegung erhipt war, die aus ben Conbenfations-Raumen tretenden, von Theer u. f. w. be= freiten Gafe in ben Feuerungeraum leitete und bier entzunbete. biefe Erfparung bat es nicht einmal vermocht, berartige Defen fur alle chemifche Kabriten, welche bie Produtte ber Solg-Deftillation verarbeiten, vortheilhaft ju machen, gefchweige benn fur Buttenwerte. - Bu ben Defen Diefes Abichnittes gehoren bie Berkohlungeofen ber Grafen v. Buquop und Salm, v. Lobel, v. Kunt u. f. w.

b) Bertohlung in Robrenofen.

3med, ber babet erreicht merben foll.

Die Roftbarteit ber Solzvertoblung in Retorten-Defen gab Beranlaffung. auf eine Methode ju finnen, bei welcher gwar bas ber Conftruftion jener Defen ju Grunde liegende Princip - ohne Luftzutritt zu verkohlen - beibehalten werben, die Art ber Erhitung aber eine mehr ofonomifche fern follte. Dies murbe baburch erreicht, bag man bie eingeschloffene Solgmaffe nicht von außen, fonbern, burch glubend gemachte eiferne Robren, von innen erhiste. hierburch entging man zugleich, ba es nun barauf antam, bas Solz mit möglichft fchlechten Barmeleitern zu umgeben, ben betrachtlichen Musgaben, welche fruber burch bie eifernen Banbe bes Bertohlungsraumes Die größte Schwierigfeit bei biefen Defen befteht in verurfacht murben. ber richtigen Bertheilung ber Rohren innerhalb bes ju erhipenben Raumes; biefelbe muß namlich von ber Urt feyn, bag bas Bolg hinreichend fart und möglichst gleichmäßig erhitt wird, wobei barauf Rudficht genommen werben muß, daß die Berfetungs : Produtte bes fpater vertohlten Solges fo menig wie moglich ihren Beg burch bie bereits gebilbeten glubenben Roblen neb-Dag in einem folden Dfen fammtliche Roblen in bem Grabe wie men. bei ber Meiler-Bertohlung ausgegluht werben, ift zu bezweifeln. Seitbem


^{*)} Die gange Ausbeute bei biefer Berfohlung befteht in gunftigen Fallen in 25 - 26 Broc. Solgfohle, 8 -10 Broc. Theer, 58 - 60 Broc. holgfaurebals tigem Baffer von 1,027 fpec. Bew.

man aber anfangt, fich bei einigen Suttenproceffen bes mehr ober weniger unvollstandig vertobiten Solges ju bedienen , burfte biefer Umftand nicht mehr als nachtheilig ju betrachten fenn.


Bu Ernftthal, bei Blaneto in Dahren, bebient man fich feit mehr als Bianeteer 20 Jahren gur Solgvertohlung einer Urt von Rohrenofen, welche burch Die Bortheile, Die fie gemahren follen, eine gemiffe Beruhmtheit erlangt haben. Bon ber naberen Ginrichtung berfelben ift, ba man biefelbe geheim ju halten gefucht hat , bisher nur Beniges und Unguverlaffiges gur offentlichen Renntniß gelangt. Un bem ermabnten Orte fteben 2 folcher Defen im Betriebe, ein großerer, in welchem ungefahr 80, und ein fleinerer, in welchem etwa 60 Rlafter Solg auf einmal eingefest und vertohlt werben Der Bertohlungeraum hat eine parallelepipebifche Geftalt und tonnen. wird angeblich burch 2 gugeiferne Rohren erhift, welche in ber Urt angebracht find, wie Fig. 65 a, b angiebt, (a) im Bertifals, (b) im Borigontals

Fig. 65 a.

Durchschnitt.



a b c d ift die eine, $\alpha\beta\gamma\delta$ die andere Heizungsröhre. Durch ben horisontalen Durchschnitt, Fig 66 b wird ihre Lage noch naher bestimmt. Bei a und α sind Feuerstätten angebracht, bei d und δ treten die aus ben Rohren kommenden heißen Luftströme in die Luft aus. Die Heizungs-



rohren sollen einen Durchmeffer von 2 F. haben; zufolge anderer Angaben beträgt berfelbe nur 14 Boll. Mit ihrem unteren Theile ruhen sie auf eisernen Boden n,n,n, welche ihnen bei ber burch die wechselnde Temperatur bewirkten Ausbehnung und Zusammenziehung die nothige Bewegung gestatten. In einigen Bollen Entfernung von ben Rohren sind eiserne Banber angebracht, welche das Holz von ersteren abhalten. Die Seitenwande des Verkohlungsraumes bestehen in doppelten Mauern, einer außeren Bruchsteinmauer von 3 F. und einer inneren Ziegelmauer von 1 F. Dicke, zwischen welchen sich eine 1 F. starke Sanbfullung besindet.

Die Dede bes Dfens wird burch gugeiferne, auf einem Rofte von Gifenftaben rubenbe Platten gebilbet, bie mahrend bes Bertohlungs: Proceffes 1 &. boch mit Sand, mahrend bes Ubfuhlens ber Rohlen aber mit einer Bafferfchicht bebeckt gehalten merben. Die 3 Rug uber bem Erbboben liegende Dfenfohle ift mir Biegelplatten gepflaftert. Bur Ableitung ber fluchtigen Bertohlungs : Probutte find in zwei einander biagonal gegen: überliegenden Eden bes Berfohlungsraumes, bicht an ber Dfenfohle, zwei Deffnungen o, o angebracht, beren Große burch Schieber regulirt werben fann. Bon jeder biefer Deffnungen aus fuhrt ein Ranal k (Rig. 66, b) um bas Kundament bes Dfens bis nach v. mo fich beibe gu einem furgen Ranale vereinigen, ber bann rechtwinklich in einen großeren, K, ausmundet. Die Seitenwande biefer Conbenfations : Ranale find aus Quaberfteinen gemauert, ihre Goble befteht aus fest gestampftem Thon und ihre Dede aus gufeifernen Platten , uber welche man mahrend ber Deftillation unausgefest Baffer riefeln lagt. - Der gange Bertohlungs: raum wird mit horizontal gelegten Solzicheiten angefullt. Dfen gebraucht man biergu 26, beim fleinen 20 gwolfftunbige Arbeitsfchichten. Bahrend ber erften Stunden feuert man nur fcmach, nachher verftartt man die Site allmalig. Die größte Menge bes Baffers und ber nicht condenfablen Bafe entwickelt fich ju Unfang bes Proceffes; Theer und Solgeffig geben hauptfachlich nach biefer Periode uber. Gine Bertob: lung im großen Dfen bauert burchfchnittlich 5, im fleinen Dfen nur 4 Tage. Bum Abfühlen ber Roblen, bis biefelben ohne Gefahr bes Bieber entgundens aus bem Dfen gezogen werben tonnen, find 8 - 10 Tage erforberlich. Trop vieler Bemuhungen bat es nicht gelingen wollen, biefe verhaltnigmäßig febr lange Ruhlungezeit abzufurgen. Bum Roblengieben im großen Dfen gebraucht man 16, im fleinen Dfen 12 gwolfftunbige Schichten; jur Feuerung follen respective nur 8 und 7 Rlafter (nach anberen Angaben bagegen etwa 10 Riftr. und mehr) weiches Solz aufgeben. Die Roblenausbeute nach bem Gemäß-Bolum wird gu 72 - 73 Procent angegeben *).

Dag bie von Reichenbach conftruirten blandfoer Rohrenofen unter umffante, von benjenigen Bertohlunge - Apparaten, bei welchen die Gewinnung ber De- Bertheilbaftigftillations-Produtte ben Sauptzwed ausmacht, zu ben zwedmagigften geboren, burfte nicht zweifelhaft fenn; eben fo wenig ift es aber zu bezweifeln,

^{*)} Die bier uber bie blanetoer Berfohlungeofen mitgetheilten Rotigen , beren volltommene Richtigfeit nicht verburgt werben fann, beziehen fich auf Berhaltniffe, wie biefelben vor etwa 10 Jahren ftattfanden. In Bezug auf neuere Berhaltniffe finbet man einige Retigen im Bergwertsfreund, Bb. IV. 6. 497. -

baß sich bieselben nicht zur Holzschlen-Gewinnung auf Huttenwerken eigenen, bei benen es die Berhaltnisse nicht gestatten, jene Produkte einer weitläusigen Zugutemachung zu unterwerfen. Nur die sorgfältige und mannigsache Benutzung aller Destillations-Produkte und der vortheilhafte Ubsat der daraus dargestellten Praparate sind die Ursache der pecuniaren Bortheile gewesen, welche man durch diese Defen erreicht hat *). Ueberz dies aber gewinnt man zu Ernstthal nur einen geringen Theil der vom blanskoer Eisenwerke consumirten Kohlen durch Ofen-Verkohlung, der bei weitem größere Theil berselben wied durch gewöhnliche Meiler-Verkohlung erzeugt. Der stärkere oder schwächere Betrieb der Desen, in denen man hauptsächlich nur Rothbuchenholz — welches die größte Menge Holzessig giebt — verkohlt, wird hauptsächlich durch die Frequenz des Bleizuckerund Kreosot-Absates bedingt. —

c) Berkohlung mittelft eines erhipten Gasftromes, welcher teinen freien Sauerftoff enthalt.

Bertobl. mit erhip. ter verbrannter Luft.

In ben fo eben beschriebenen Berkohlungs Defen erhibt man eiferne Robren burch ben von einer Reuerstatte tommenben Gasftrom, welcher fowohl bie gerfette Luft wie die Berbrennungs : Produtte bes Brennmaterials enthalt; erft nachbem bie Robren hierburch eine hinreichend bobe Temperatur erlangt haben, beginnt bie Berfohlung bes ihnen junachft liegenben Solges und verbreitet fich allmalig weiter. Man follte nun mei= nen, bag es noch vortheilhafter fenn mußte, bas Solz, anftatt mittelbar burch eiferne Robren, unmittelbar durch jenen Basftrom felbft zu erhiten, porausgefest, bag berfelbe burch Berbrennung bes Brennmaterials in ber Reuerftatte alles freien Sauerftoffe beraubt murbe. Dierburch erfparte man nicht blog bie toftbaren, ber Berftorung eben nicht lange wiberftebenben Rohren, fondern bas Solg murbe gleichmäßiger, fcneller und mit Erfparung an Brennmaterial erhitt. Diefe Ibee liegt bem von Schwars conftruirten und in Schweben baufig angewenbeten Berfohlungs : Dfen gu Grunde. Die nabere Ginrichtung beffelben geht aus ben folgenben Riguren hervor.

Edmarg'fder Bertoblungs. ofen.


^{*)} Bor 10 — 12 Jahren fabricirte man jahrlich ungefahr: 1200 Etr. Bleis juder (à 34 fl. Conv. M.), zu beffen Darstellung man villacher Bleis glatte verwendete; 500 Ctr. gereinigtes holzsaures Kali, sogenanntes Kothsfalz (à 16 fl.), 50 Ctr. reine concentrirte Cffigsaure (à 40 fl.) und 50 Ctr. fohlenfaures Natron (à 24 fl.). Den Theer verkaufte man theils an Grusbenbeleuchtungs-Anstalten, theils brannte man Ruß (1 Ctr. à 10 — 12 fl.) baraus. —

Der Ofen ift hier in feinem fentrechten Langendurchschnitt (nach ber Linie $A\ B$ im folgenden Grundriffe) bargestellt. Der von bem Gemauer a umgebene Bertohlungsraum, b, ift 17 Fuß hoch, 27 Fuß lang und




17 Fuß tief; bas Spiggewolbe hat eine Dide von 2 F. Durch bie beiben Deffnungen c, c, etwa 15 Boll im Quabrat, und 21/2 &. von einander ents fernt, bringt bie von ben babinter befindlichen Feuerftatten tommende Rlamme in ben Dfen. Un ber entgegengefetten (in ber Beichnung abgefcnittenen) Seite bes Dfens befinden fich zwei gleiche, mit Feuerftatten verfebene Deffnungen. Die auf ber zwiefach abgeschragten Dfensohle con-Denfirten Gluffigkeiten - befondere Theer - treten burch zwei eingemauerte Rohren in zwei andere, heberformig gebogene Rohren e,e (von 15 3. Durchm. im Lichten) und von bier in die Theerfaffer ff. Dampfe ber weniger condenfirbaren gluffigfeiten - Solgeffig u. f. w. gelangen burch bie Robren q q in bie Conbenfatione-Raften hh. fteben binterhalb bes Dfens mit einer thurmabnlichen Effe in Berbinbung, beren oberen Theil i man uber bas Spitgewolbe bes Dfens emporragen fiebt, und welche bagu bient, ben erforberlichen Bug im gangen Upparate bervorzubringen. Roch beutlicher werden biefe Berhaltniffe burch bie folgende obere Unficht werben.

Man erfieht aus bieser Figur, wie ber 28 F. hohe Effenthurm i mit bem Bertohlunge : Dfen in Berbindung fieht und in bemfelben nach zwei Big. 67 b.



Seiten bin, durch die Condensations-Raften h, h..., eine Luftströmung erzeugt. t, t sind Bertiefungen im Erbboden, in welche man vermittelft einiger Stuffen gelangt und von benen aus die vier Feuerstätten mit Brennmaterial versehen werden. Nach neueren Erfahrungen sollen 2 solcher Feuerstätten — eine in der Mitte jeder langen Ofenwand — ausreichend seyn. Die Einrichtung derselben geht aus der folgenden Figur hervor, welche einen senkenten Querschnitt nach der Linie CD, Fig. 67 b, darstellt.



Die Keuerheerbe, von benen zwei, c. c. in ber Figur gu fe= ben find, haben feis nen Roft; bierburch verhindert man eine lebhafte Ber= brennung, melde leicht bas Gintreten bon ungerfetter Luft in ben Dfenraum gur Folge haben tonnte. Dieflamme muß fich ferner Enieformig bies

gen, um in ben Dfen ju gelangen, mas ebenfalls ben Gintritt ungerfetter Die in ber Borbermand bes Dfens angebrachten uberwolbten, thurformigen Deffnungen d, d - 8 g. und 4 g. boch - bienen jum Ginbringen bes Solges. Babrend ber Bertohlung find fie bermauert. 3mei fleinere, mit eifernen Thuren verfebene Deffmingen befinden fich in ber langen Bormand bes Dfens, gur Geite ber Feuerftatten, wie bies aus ber vorberen Unficht bes Dfens, Fig. 67 d (mit Sinweglaffung bes Condensations-Apparates und Schornfteines) hervorgeht.



200

o, o, die ermahnten Deff= nungen, befonbere jum Roblengiehen bienenb; c, bie vorberen Feuerftatten ; d, d, bie ermahnten Thuroffnungen. Gin Saupt: erforberniß bei biefem Dfen ift bie vollkommene Dicht= beit feiner Banbe, welche, wie bei allen berartigen

Bertoblunge-Defen, mit Bermeibung alles Raltmortele aufgemauert fenn muffen , wenigstens an ihren inneren Seiten , mo fie ber Ginwirkung ber fauren Dampfe ausgefest finb.

Soll eine Bertohlung in bem Schwarg'fchen Dfen ausgeführt mer= geitung ber ben, fo bedeckt man zuvorderft bie Dfenfohle ihrer Lange nach mit 4 Reis bemfelben. ben 6 3. ftarter Bellen (Reifigbunbel) und auf biefe wird bas Solg in borigontaler Lage moglichft bicht aufgeschichtet, fo bag, mit Ausnahme eines bei jeber Feuerftatte leer gelaffenen Raumes von einigen Cub.- Fuß Grofe, ber gange Dfen bis unter bas Gewolbe bavon erfullt wirb. Die unterften Schichten bilbet man aus bem ichmachftem Solze, weil bie Sige in ber Rabe ber Dfenfohle ichmacher wirft als bober binauf. Babrent bes gangen Proceffes muffen bie Feuerftatten mit Brennmaterial gefullt erhalten merben, um bas Einbringen ungerfetter Luft moglichft zu verhindern. Sobald ber aus bem Schornsteine auffteigende Rauch eine licht blaue Farbe angenommen hat, ift die Bertohlung beenbet, und bie Feuerftatten find nun fchleunigft hermetifch zu verfchließen. Rach einigen Tagen gießt man etwas Baffer burch einige im Dfengewolbe befindliche und burch gut paffende Dedel verschliegbare Deffnungen in bie Rohlen. lauf einer etwa eben fo langen Beit wieberholt man dies, fchuttet aber bas Baffer burch ben oberen Theil ber Thuroffnungen d,d in ben Dfen. Dar: auf martet man, bis bie eifernen Anierohren e, e vollig erfaltet find, worauf man jum Roblengieben fchreitet, welches jest , ohne Gefahr ber Bieberents Bundung ber Roblen, gefcheben tann. - Das ju einer Bertoblung im

Schwarg'ichen Dien erforberliche Feuerungs . Material beträgt ungefahr 20 Gew .= Procent von bem gur Bertoblung angewendeten Solge.

Entfpricht gang ibrem 3wede !

Bei ber beschriebenen Bertohlungs-Methobe wird vorausgefest, bag ber biefe Berfeb. tunge. Wetbobe von ben Reuerstatten in ben Dfen eindringende Gabftrom 1) feinen freien Sauerftoff enthalte, und 2) auch nicht anderweitig auf die bereits gebildeten Roblen verzehrend einwirke. Dag beide Unforberungen nur theilmeife erfullt merben, ift leicht einzuseben; benn nicht allein wird es fcmieria gu verhindern fenn - wenigftens bei berartigen Feuerftatten, wie fie am Schwarg'ichen Dien angebracht find -, bag feine unverbrannte guft in ben Dfen gelangt, fonbern noch ichwieriger, bag bei ber Berbrennung bes Reuerungs-Materials jede Bilbung von Roblenfaure vermieden (nur Roblenornd erzeugt) wird, gang unmöglich aber, bag feine Bafferbampfe bierbei Der die Erhitung bes Safens bewirkende Gasftrom enthalt alfo 1) eine großere ober geringere Menge freien Sauerftoff, 2) Roblenfaure und 3) Bafferbampf, letteren in befondere großer Menge, ba jene 20 Proc. Keuerungs-Material bei ihrer Berbrennung meniaftens 12 Proc. (vom Gewichte ber gangen vertohlten Solgmaffe) Baffer liefern. Die Roblenausbeute im Schwarg'ichen Dfen ift baber, wegen biefer Quellen ber Roblenvergebrung, in ber That auch nicht großer, ja zuweilen fleiner, ale fie burch eine gut geführte Meiler-Bertohlung erreicht werben tann, wobei bas verbrauchte Teuerungs-Material nicht einmal boch in Unschlag gebracht Befteht bies nicht in faft werthlofen Solgabfallen und fann man die fluffigen Bertoblungs. Produtte nicht vortheilhaft verwerthen, fo wird bie Bertoblung in einem Schmarg'ichen Dfen eine nicht unbetrachtlich toftbarere, als in einem Deiler.

Umftanbe, unter benen ber Comary'fde gemahrt.

Nichts besto weniger ift ber Schwarz'fche Dfen unter allen Bertohlungs-Defen ber wichtigfte fur ben Metallurgen. Dbgleich berfelbe im Mllgemeinen ben Meilern burdaus nicht vorzugieben ift, gewährt berfelbe in gewiffen Kallen fur huttenmannifche 3mede großere Bortheile, als irgend eine ber bis jest gebrauchlichen Bertohlungs-Methoden. Diefe vortheilhafte Unmenbung besteht vorzugemeife in ber Bertoblung bes gum Meilerbetriebe meni-Der Meiler = Robler gebt bei feiner ger ober gar nicht geeigneten Solges. Musmahl bes Robiholges gewohnlich febr ftreng ju Berte und taffirt aus mancherlei Grunden - theils richtigen, theils fich auf Bequemlichkeit ftuben: ben - einen nicht unbebeutenben Theil bes eingefchlagenen Bolges, welcher gleichwohl bei richtiger Behandlung fehr brauchbare Rohlen liefern fann-Burgel-, Stubben- und Aftholy, fo mie anderes durch feinen Feuchtigkeits-Gehalt, feine Dimenfionen ober Form wenig gur Meiter . Bertoblung geeignetes Soly, ingleichen fleinere Solgabfalle merben mit Bortheil in einem Schwarg'fchen Dfen vertohlt. Um ben Transport folder geringeren Dolgforten moglichft ju erleichtern, pflegt man ibn in Schweben im Binter

vorzunehmen und bie Defen im Balbe zu erbauen. In bem Diffritt Drebro find 9 biefer Defen im Betriebe, von benen jeber bas gange Jahr binburch monatlich 50 gafter *) Roblen liefert. Es befinden fich barunter Defen, welche mehr als 12 Jahr alt find und durch wenige Reparaturen in einem vollig brauchbaren Buftanbe erhalten murben. Gin neuer Dfen toftet bort nur 500 - 600 Reichsthlr. Reichsgelb, etwa 240 Thaler Preuf. Courant.

Die größtmöglichfte Bolltommenheit murbe die Schwarg'fche Bertob= meglichtet lungsmethobe erreichen, menn ber erhibenbe Gasftrom auf teine Beife foh erreite und gereite und bei generalen. lenvergebrend mirfte. Dies ift feinesmeges gang unerreichbar. Die wir fpater feben werben (f. brennbare Gafe, unter Brennmaterialien), giebt es einfache Apparate, in benen man burch Berbrennung von Bolgtoble Roblenored (faft gang obne Beimifdung von Roblenfaure) erzeugt, welches fich mit bem Stickftoff ber gur Berbrennung gebienten Luft mengt. Die Unmenbung eines erhisten Basftromes biefer Urt murbe in einem Schmarg'ichen Berfohlungsofen ein nicht unbetrachtlich erhohtes Roblenausbringen gur Rolge haben. Naturlich burfte man fich jur Erzeugung beffelben, wenn ber burch vergrößerte Roblenausbeute erhaltene Bortheil nicht wieber burch foftbares Reuerungs-Material verloren geben follte, feiner guten Solgfohlen, fondern nur bes Roblenfleines bedienen**).

auf abnliche Beife wie bie beife gerfette Luft bei der Schwarg'fchen Des tem Was; thobe, jur Berfohlung anzumenben. Sierbei hat man aber mohl außer Mot gelaffen , bag bie vollige Bertohlung bes Solges erft in ber Glub-Angenommen, man tonnte bas Solg burch erhibte bibe vor fich geht. Bafferdampfe einer folden Temperatur ausfeben, fo mare babei noch wenia gewonnen, benn bie Bafferbampfe wurden bei ihrer Beruhrung mit ben glubenden Roblen theilmeife zu Roblenfaure und Bafferftoff umgewandelt merben und bie gebilbete Kohlenfaure murbe ben Rohlenverluft noch baburch vergroßern, daß fich ein Theil berfelben gu Rohlenornd ummandelte. Allerbings ift es nicht ausgemacht, daß biefe Berfebung bes Bafferdampfes ichon bei berjenigen Stufe ber Glubbige vor fich geht, welche gur volltommnen

In ber neueren Beit hat man vorgeschlagen, ben erhibten Bafferbampf, Bertobi.

Berfohlung bes Solges hinreicht; allein es mochte mohl fcmierig fenn, bie Temperatur gerade bis zu biefer Bobe und nicht barüber hinaus zu fteigern ***).

^{*) 1} gaft halt 12 Tonnen à 41/2 Cub. : Fuß; 50 gafter find alfo 2700 Cub.=Rug. -

^{*)} Bu Dafferaffingen hat man verfucht, bas Brincip ber Comary'ichen Berfoblunge = Methobe bei ber Deiler - Berfohlung in Anwendung ju bringen. Siebe gampabius, bie neueren Fortichritte im Bebiete ber Butten. funbe, G. 29. -

en Laurent und Thomas, welche biefe Methobe in Borfchlag brachten, (Compt. rend., April 1843, No. 17.) geben an, bag fie burch einen nicht

C. Gewinnung ber Rothfohle (charbon roux).

Der bebeutenbe, fich faft auf 40 Droc, belaufenbe Berluft an Brenn:

ftoff *), welcher mit einer vollftanbigen Bertohlung bes Solges verbunden ift, bat bas Streben ber Metallurgen ichon langft babin gerichtet, biefe Berfinde aber Berkohlung fo viel als moglich ju umgehen. Bereits vor 20 - 30 Jahb. Anmenbbart. unvollt, ber-ren, jum Theil auch noch fruher, find in verfchiebenen Landern Berfuche uber bie Unwenbbarteit bes unvertohlten (lufttrodnen) Bolges bei gemiffen metallurgifchen Proceffen angestellt worben, fo g. B. auf bem Barge (Franfenfcharner Butte), in Bohmen (Rallich), Sachfen (Freiberg), Rugland (Rolpman) u. f. m. Dach und nach bat man fich aber überzeugt, bag biefe Unwendung bes roben Solges, wenn fich biefelbe auch bis zu einem gewiffen Grabe ermoglichen laft, mancherlei Uebelftanbe mit fich fuhrt, und man ift baber zu Berfuchen mit mehr ober weniger unvollftanbig verkohltem Solze - vom gelb und braun gebarrten Solze bis zur eigentlichen Rothfoble -3m Jahre 1831 folug Lampabine vor (Erbmann's ubergegangen. Journ. f. techn. und bfonom. Chemie, Bb. 12, S. 342), fich beim Schachtofenbetriebe bes bis gur anfangenben Bertohlung entwafferten Solges gu bebienen, welcher Borfchlag einige Jahre fpater von Kort und Guillaume (Ann. des mines 1837, p. 527) auf bem Buttenwerke Baraucourt in Musfuhrung gebracht murbe. Siermit war eine Reihe von Berfuchen eroffnet, welche, obgleich von vielen - besonders frangofischen - Metallurgen mit Gifer fortgefest, bennoch nicht als gefchloffen betrachtet merben fann. Dan fcheint fich jest zwar mit Sicherheit überzeugt zu haben, bag bie Unmenbung eines unvollstanbig verkohlten Solges, anftatt ber Schwarzfohle, beim Schachtofenbetriebe erhebliche Bortheile gemahrt, bat aber auch jugleich gefunden, bag bie damit verenupften Uebelftande in bem Daage gunehmen. als bas Solg einem geringeren Grabe ber Berfohlung unterworfen murbe.

völlig bis ju 300° C. erhisten Bafferbampf, sowohl Golg als Steinsohle und Torf in ben Zuftand einer vollkommenen (?) Berkohlung versett haben. Beruft bies auf feinem Irthume, so wurde bie Biffenschaft hierdurch mit einer gang neuen, höchft wichtigen Ersahrung bereichert werben, und bie oben gegen biese Methode gemachten Einwande wurden feine Giltigkeit berfiken. —

^{*)} Da man burch Berkohlung bes lufttrocknen, etwa 40 Broc. Kohlenstoff enthaltenden Holzes höchstens 25 Broc. Holzkohle erhält, so sind also 15 Broc. Kohlenstoff bei der Berkohlung verloren gegangen, d. h. durch den entweisdenden Sauerstoff und Wasserstoff entsührt worden. In Bezug auf den im Holze vorhandenen, den eigentlichen Brennstoff beselben bildenden Kohlenstoff beträgt dieser Berluft folglich 37½ Broc. (nämlich 40: 15 = 100: x).

Es tommt alfo nun barauf an, ben richtigen Mittelmeg ausfindig zu maden, namlich benjenigen Grab ber unvollftandigen Bertohlung gu beftimmen, bei welchem jene Uebelftanbe allenfalls zu überfeben find, ber Bortheil aber ichon ein erheblicher ift. Rach ben bis jest bieruber gefammelten Erfahrungen bat es ben Unichein, bag man bei einer Berfohlung feben bleis ben wird, burch welche das lufttrodne Solg ungefahr 60 - 70 Proc. von feinem Gewichte eingebuft bat. Das bis zu biefem Grabe vertobite Solg, von fcmarglich brauner Karbe, pflegt man vorzugemeife Rothtoble (charbon roux) gu nennen, obgleich es naturlich zwischen ber Rothfohle und bem braun gebarrten Solze feine Scharfen Grengen giebt.

Worin die ermahnte, mit ber Unwendung ber Rothfohle verbundenen Bortheile und Uebelftanbe befteben, tann nur bei einer naberen Renntniß bes Schachtofenbetriebes eingefeben werben, und wird beshalb fpater, bei ber Geminnung bes Robeifens, einen Gegenftand unferer Betrachtung Einstweilen genugt es zu wiffen, bag eine im Großen ausführbare Darftellung ber Rothtoble vorzugeweise fur den Gifenhuttenmann von Bichtigfeit geworben, bag man aber hinfichtlich ber Methobe biefer Darftellung noch teinesweges auf bem Reinen ift. Die bis jest theils im Großen, theils nur versuchsweise mehr ober weniger im Rleinen in Unwendung gebrachten Methoben find hauptfachlich folgenbe.

Benn fich bie Rothtoble burch eine etwas mobificirte Meiler: ober Saufen-Bertohlung barftellen liefe, fo mare bies unzweifelhaft am vortheilhafte- Merbieble. Man tonnte alebann bie Erzeugung berfelben, wie bie ber Schwarg: toble, im Balbe vornehmen und erfparte ben toftbaren Transport bes frifchen Solges. Guenmard (Ann. d. mines, 3ième sér., t. 13, p. 487) hat bies zu erreichen gefucht und einige hieruber angestellte Berfuche bes fdrieben, welche jeboch feine gunftigen Refultate gegeben haben. tagt fich wohl taum hoffen, bag man auf biefem Wege gum Biele gelangen Die Bertohlung in einem Meiler breitet fich allmatig vom Drte bes Ungundens aus; mahrend ein Theil bes holges ichon vollig verfohlt ift, befindet fich ein anderer Theil in einem unvollstandig vertohlten und ein britter in einem noch gang unverfohlten Buftanbe. Gin vor bem Gintreten ber Baare ausgeloschter und abgefühlter Meiler mirb baber ftete Soly in febr verfchieden vorgefchrittenem Grabe ber Bertohlung enthalten. Ueberbies bat Chelmen burch feinen oben angeführten Berfuch (Mufbrechung eines im Treiben ftebenben Meilers) bargethan, daß bie Bone bes unvollftanbig vertoblten Solges, welche ben verfohlten Rern bes Meilers von bem unveranderten Solze trennt, verhaltnifmagig eine nur febr fchmale ift. felbft angenommen, bag biefelbe fich burch irgend ein Berfahren erweitern liefe, fo murbe man boch auf biefe Beife niemale ein Produkt erzeugen tonnen, welches bie erforderliche Gleichartigfeit befage. Eben fo menig, und

wahrscheinlich noch weniger, als bies in Meilern gelingen kann, wird es bei ber Verkohlung in Saufen, welche Gruner (Ann. d. mines, 3ieme ser., t. 13, p. 595) vorgeschlagen hat, ju erreichen fenn.

etiernen Raften.

Die Darftellung ber Rothfohle burch eine nicht ju Ende geführte trodine Deftillation bes Solges in gufeifernen Raften, querft von Echement verfucht, ift auf mehreren Suttenwerten, befonbere in Frankreich, ausgeführt Unter Unberen haben Birlet (Ann. d. mines, 3ieme ser., morben. t. 10, p. 220), Sauvage (ebendafelbft, t. 11, p. 527) und Bineau (ebendafelbft, t. 13, p. 261) Befchreibungen biefer Methode geliefert. Das Bols wird gewohnlich mit Bulfe einer Cirtelfage, in 3 - 4 3. lange Stude gerschnitten, mit benen man bie eisernen Raften anfullt. - Diefe find fo eingemauert, bag fie an moglichft vielen Stellen ihrer Dberflache von ber Klamme - gewöhnlich wendet man bagu bie Gichtflamme ber Sobofen an In bem unteren Theile ber einen Seitenwand jebes. - bestrichen merben. Raffens befindet fich eine burch einen Schraubenbedel verichliegbare Deff= nung jum Musziehen ber Rothtoble, welche auf ber fchrag liegenben Bobenplatte bes Raftens leicht herausgleitet und in barunter angebrachte eiferne Rubltaften (étouffoirs) fallt, welche barauf mit einem Dedel verfchloffen werden. Der Bertoblungstaften wird, gleich nach bem Musgieben ber Roblen, wieder mit Solg gefullt, mas burch eine in feiner oberen Band befindliche, ebenfalls gut verschliegbare Deffnung geschieht. Meben letterer führt eine eiferne Rohre bie bei ber Bertohlung entweichenden Gafe und Dampfe in die Luft. Auf einigen Buttenwerten fucht man einen Theil ber letteren ju condenfiren. Ein Bertohlungstaften pflegt 20 Cub.= &. Inhalt ju baben und etwa 400 Pfund Solg ju faffen. Golder Raften find 4 - 8 vorbanben, entweber in einer ober in zwei Reihen neben einander. In letterem Falle geht die Flamme fowohl zwifden beiben Reihen hindurch, als auch an bem Boben und an bem Theile ber Borbermand jebes Raftens entlang, welcher nicht von ber Bieboffnung eingenommen wirb. - Diefe Darftels lungsart ber Rothfohle ift mit mefentlichen Dangeln behaftet. genothigt, bas gur Bertohlung bestimmte Boly nach bem Bertohlungs-Upparate zu transportiren, welcher, wenn man bie Gichtflamme nicht bagu benutt, ein befonderes Feuerungsmaterial erfordert. Much burch die bei biefem Proceffe nothige Bertleinerung bes Solges werden Roften verurfact, welche fich auf einem anderen Wege umgeben ließen. Endlich aber wird ein feineswegs gleichartiges Probutt erhalten ; baffelbe fallt gewohnlich nicht blog in ben verschiedenen Raften - je nachdem biefeiben ber Feuerftatte mehr ober weniger nahe liegen - fonbern fogar in einem und bemfelben Raften verfchieden aus *).

[&]quot;) Aus biefem Grunde lagt fich ein folder Apparat gur Erzeugung von

Die britte Methode gur Erzeugung ber Rothfohle - in Meilern, mit a) 3n Mellern Unwendung von Geblafeluft - ift von Sauvage (Ann. d. mines, b. Geblifeluft. 3ime ser., t. 16, p. 657) vorgefchlagen und versucheweise in Unwendung gebracht worben. Die Berfuche, von benen Sauvage im Bangen 8 angestellt hat, murben auf folgende Beife ausgeführt. In bem ausgeebneten borizontalen Erbboben legte man guvorberft einen ungefahr 35 F. langen, 1 F. tiefen und 1 F. (am Boben) breiten Graben an, beffen Seitenmande bie erforderliche Doffrung ethielten. Un feinem einen Ende murbe berfelbe barauf mit einer breiteren grabenartigen Bertiefung in Berbinbung gefest, beren 3med fpater angegeben werben foll. Ueber jenem fcmalen Graben errichtete man einen Meiler (eigentlich Saufen) aus Rloben und Anuppels



bolg in ber Urt, wie folgende Ri= gur im Querfchnitte zeigt.

Ueber bem Graben a murbe in ber gangen gange bes Meilers ein 3 - 4 K. hoher gewolbearti: ger Raum ausgefpart. Dies er: fieht man aus ber Fig. 68 b, welche einen gangenburchichnitt bes Meilers und Grabens barftellt.



Fig. 68 b.

Die Anordnung bes Solges geht aus beiben Figuren hervor. Die beiben Enben bes gewolbegrtigen Raumes murben entweder burch eine Band von bunnen Rloben ober burch vorgefette eiferne Platten verschloffen, worauf

Schwarzfohle, wozu man benfelben anfange vorfchlug, burchaus nicht anwenden. Davon bat man fich j. B. auf bem Gifenwerfe Reuberg in Stepermart überzeugt Der hier angelegte Raften-Apparat lieferte gleichzeitig in einem und bemfelben Raften: Schwarzfohle, Rothfohle und gebarrtes Sole. Die Schwarzfohle war überbies von fehr porofer Beschaffenheit, was jur Biloung vieler Lofche Beranlaffung gab. Durch eine febr langfam gefleigerte Erhipung ber Raften murben biefe Uebelftanbe vielleicht theilmeife vermieben merben fonnen, man murbe aber baburch jugleich bie Brobuftion berabfegen.

man ben gangen Meiler mit einer gewöhnlichen Meilerbede verfah und burch Eintreibung eines heißen Luftstromes in ben Graben erhibte. Bu biefem 3wede war an bem einen Enbe bes Grabens, in einer 9 F. breiten





und 12 F. langen Bertiefung, eine Borrichtung angebracht, wie fie die Figur angiebt. v, ein gewöhnlicher Bentilator (f. Geblafe), mittelft welchen man einen Luftstrom burch ben ppramibalen eifernen Kanal r treibt. Der Theil bes Apparates, welcher zwischen ben beiben punktirten Linien (P) liegt, ift in Fig. 69 c im vergrößerten Maafstabe bargestellt.

Sig. 69 c.



r, bas Enbstud bes pyramibalen Windleitungsrohres; m, ein gußeiserner, nach r, n und unten zu offener Kasten, welcher auf einem Roste oo ruht; n, ein pyramibales gußeisernes Unsasstud. Nachdem ber Rost mit

Brennmaterial versehen und baffelbe in Brand gesett war, wurde durch ben Bentilator theils in ben Feuerungskaften m, theils unter den Rost Luft einz geblasen. Der Erfolg hiervon war, daß zwei Luftströme, ein heißer und ein kalter, in den unter dem Meiler besindlichen Graben a getrieben wurden und sich von hier aus, mit einander gemengt, im Meiler verbreiteten, was durch den gedachten gewölbeartigen Raum erleichtert wurde. Der kalte Luftzstrom diente hierbei zur Verminderung des Higgrades des heißen; durch letzteren allein wurde sich das holz entzündet haben. — Die 8 Versuche Meister, welche auf diese Weise erhiht wurden, enthielten jeder 22 — 28 Steres (700 — 900 Cub. F.) ausgeklasterte Kloben und Knüppel von verschiedenen Holzsorten. Den Ausfall der Versuche zeigt folgende Uebersicht.

Beifuttate v. Cauvage's Beifuchen.

	Bur Feur	erung verb	Gewichtsverminberung erhipten Golges:		bes	
1 fter	Berfuch	10,5	Gem .: Proc.	25	Proc.	
2ter	39	9,2	33	21	19	
3ter	39	8,4	39	26	39	
4ter	30	11,0	39	24	19	
Stor		6.6		17		

	Bur	Feuerung verb	Bewichtsverminberung bee erhipten Bolges:		
Gter	Berfuch	7,7	Gew .: Proc.	27 Proc.	
7ter	39	8,0	39	31 »	
8ter	19	10.0	*	33 »	

Bu ben 3 erften Berfuchen wurde lufttrodnes, ju ben anberen halbtrod: nes - 4 Monate vor bem Berfuche gefälltes - Solg angewendet. Das gur Feuerung verbrauchte Solg ift in Gem. Proc. von ber Quantitat bes in ben Meilern erhitten angegeben. Mus ben Gewichtsverluften, welche lettes res erlitten hat, erfieht man, bag ber biefen Berfuchen gu Grunde liegenbe 3med nicht erreicht murbe; anstatt Rothfohle - einem Gewichtsverlufte von 50 - 70 Proc. entsprechend - ju erzeugen, erhielt man nur ein von allem hygroftopifchen Baffer befreites, alfo gedarrtes Solg. Satte man, um ein ber Rothtoble naber ftebenbes Produtt zu erhalten, bie Erhibung weiter treiben wollen, fo murben fich bie in Folge ber wirklichen Berfebung bes Bolges entwidelten brennbaren Gafe entgundet und ein Unbrennen bes Solzes verurfacht haben. Dies trat fogar ichon mahrend bes ftattgefundes nen Trodnens ein, ba man nicht verhindern tonnte, bag einzelne Stellen bes Meilers eine Temperatur erlangten, in welcher fich bas Bolg bereits gu gerfegen anfing. Schwerlich burfte fich alfo biefe Dethobe jemals fo verbeffern laffen, bag fie gur Gewinnung ber Rothtoble geeignet murbe. Aber felbft jum Darren bes Solges ift fie nicht ju empfehlen. 3hr Sauptvor: theil, bas Darren bes Solzes im Balbe vornehmen und baburch an Transport-Roften fparen zu fonnen, wird von dem Uebelftande begleitet, bag bas gebarrte Solz, bevor es jur Unwendung auf bem Suttenwerte gelangt, Gelegenheit findet, einen Theil feiner verlorenen Feuchtigkeit wieder aufjuneh-Das gebarrte Soly, menn es nicht fart gebraunt ift, zeigt fich in bedeutend boberem Grabe hparoftopifch als Die Rothtoble, welche, gufolge Berthier's Erfahrungen, nur eine geringe Menge Feuchtigfeit aus ber Luft angieht. Bei allen Proceffen, wo man fich bes gebarrten Solges gur Feuerung bedient, muffen bie Darr-Unftalten in ber Rabe fenn, um bas erhipte Bolg wo moglich noch warm in ben Dfen bringen gu tonnen.

So zweifelhaft es, nach ben uns bis jest hieruber gu Gebote ftebenden 40 Enrich et-Erfahrungen, erfcheinen muß, burch erhitte Bafferdampfe eine vortheilhafte bigten 256 Erzeugung ber Schwargtoble gu bewirten, fo viel hat es fur fich, bag Diefe Methode in Bezug auf die Rothtoble zu einem gunftigen Refuls tate führen fann. Richt blog bie ermabnten Berfuche von Thomas und Laurent icheinen barauf bingubeuten, fondern auch bie Erfahrungen Un-Rach einer Befanntmachung von Senff (Berg: und huttenm. Beitung, Jahrg. 3. G. 43) hat lagoutte be la Croir feit bem Jahre 1839 in Belgien und feit 1843 in Defterreich ein Patent auf Die Bertob:

lung von Solg, Torf und Steinkohlen mittelft erhitten Dafferbampfes genommen.

Bitelleicht ift b. menbbar.

Bielleicht ließe fich ber Schwarg'fche Berfohlungeofen gur Darftellung Edwargide ber Rothtohle benugen, befonders wenn man die Feuerung beffelben gwed's maßig veranderte und fur eine beffere Circulation bes heißen Luftftromes in bemfelben forgte. Man tonnte bierbei wenigftens feiner anberen Befahr ausgesett fenn, als in ber Rabe ber Feuerftatten einen Theil Schwarg. toble zu erzeugen.

D. Borbereitung ber Solgtoble.

Die Solgtoble, wie fie ber Bertoblungs-Procef liefert, ift volltommen gur Unwendung ale Brennmaterial gefchickt und bedarf, außer etwa ber Bertleinerung ber ju großen Stude, feiner weiteren Borbereitung. Ingwischen erlauben es bie Berhaltniffe nur in ben feltenften Fallen, bie Roble unmittelbar nach ibrer Geminnung anzuwenden. Dies fann nur allenfalls bei ber Saufen-Bertohlung gefchehen; bei allen anderen Bertohlungsarten bagegen, welche betrachtliche Quantitaten Roblen auf einmal liefern, ift man genothigt, Borfehrungen gur Mufbemahrung ber Roblen gu treffen. befteben in ber Unlegung von Roblen : Magaginen (Roblenfchoppen ober Roblenbaufern), welche ben barin aufgebauften Roblen binreichenben Schut gegen bie Raffe gewähren. Die Bauart folder Magagine ift bochft einfach, indem es hauptfachlich nur barauf ankommt, große, von Banden umfchloffene und überbachte Raume berguftellen. Bon ben nothwendigen Thuroffnungen find einige unten, andere hoher angebracht, lettere mit Muffahrten In Schweben unb verfeben, um die Robten von bier aus einzufturgen. Norwegen find bie Roblenhaufer meift von fehr leichter Bauart; ihre Banbe pflegen aus gefachter Baltengimmerung zu befteben und bie einzelnen Radraume nur mit einem Stab: ober Schindel-Bittermert ober mit Schwarten befleibet ju fenn, welche ber Luft ben Durchjug geftatten. In Deutschland fubrt man fie nicht felten aus maffiver Mauerung auf. Bei biefen Da= gazinen follte man, wenn fie eine betrachtliche Große befigen, nie verfaumen, einige Scheibemanbe angubringen, woburch bei einem Unbrennen ber Roblen winigftens ein Theil berfelben gerettet werden fann. Gine gewohnliche Urfache bes Abbrennens ber Roblen - Magazine ift bas zu frubzeitige Einfahren ber Roblen, welche, wenn fie auch anscheinend vollig geloscht find, bennoch einen verborgenen Feuerkeim enthalten tonnen. -

Durch ben Transport, bas Ginschutten in bie Magazine, ben Drud mabrend bee Lagerne u. f. w. wird ein nicht unbetrachtlicher Theil Bofche und Roblenklein gebilbet, ben man burchfchnittlich auf 12 - 16 Proc. veranschlas gen tann. - Rach Balter be St. Unge hatten Bolgtoblen, welche

Pragazini. rung.

7 - 8 Monat magazinirt waren, 15 - 18 Proc. Feuchtigkeit aufgenommen, zeigten fich aber noch febr gut anwendbar.

Bufolge ber Erfahrungen mehrerer Metallurgen follen bie gelagerten (mah: Belagerte und tend langerer Beit in Magaginen aufbewahrten) Roblen einen etwas große: frifac gogien ren fpecififchen Barme-Effett befigen als Die frifden (fury vor bem Gebrauche gewonnenen), obgleich man, ba erftere eine großere Menge bogroftopifder Feuchtigkeit enthalten als lettere, eber bas Umgefehrte vermuthen Findet hierbei feine Taufdung Statt, fo tann, follte man meinen, ber Grund diefes anscheinenden Paradoron wohl faum ein anderer fenn, als bağ bie gelagerten Roblen mabrend bes Mufbemahrens an Umfang abgenoms men haben, b. b. bichter geworben find.

Db bies bem Drude, welchem bie mahrent langerer Beit uber einanber aufgeschichteten Robien ausgefest maren, ober anderen Ginfluffen gugufchreis ben fen, muß babingeftellt bleiben. Ein wirklicher ofonomifcher Bortheil tonnte fich aber foldenfalls nicht baraus ergeben, ba ber gefteigerte Barme-Effett alebann in einem Dehrverbrauch von Rohlenmaffe beruhte. Ginige nabere Daten über ben Effett ber gelagerten und friften Roblen follen fpater, bei ber Geminnung bes Gifens, angeführt merben *).

Gine fehlerfreie, jur Unwendung bei den metallurgifchen Proceffen geeig: Rennietten nete Bolgtoble lagt fich an folgenden Merkmalen ertennen. Shre Farbe ift guter boig volltommen ichwarz (foblichwarz), ihr Bruch mufchlig und glangend. Lagt man ein nicht ju fleines, am beften langliches Stud berfelben auf einen barten Gegenstand fallen, fo giebt es einen hellen Rlang von fich. widerfteht einem ziemlich ftarten, allmalig mirtenben Drude, gerfpringt bagegen leicht bei einem ploglichen Schlage. Dit bem ginger an einer fris fchen Bruchflache gerieben, zeigt fie fich gar nicht abfarbend, ober bas Ubgeriebene lagt fich wenigstens leicht wieber entfernen. Muf Baffer geworfen, fdwimmt fie. Bei ihrer Berbrennung in einzelnen Studen, mas am beften mit Bulfe eines Blafebalges gefchieht, barf fich meder Flamme, noch Rauch zeigen. - Roblen, welche aus febr naffem ober faulem Solze ge: wonnen wurden, find leicht gerreiblich, ftart abfarbend und flanglos. Ueberbrannte (bei zu vielem Luftzutritt erzeugte) Roblen befigen abnliche Gigen: fchaften. Unvollständig vertohlte Rohlen geben fich - wiewohl nicht im: mer - burch ihre Farbe, ihren mehr ober weniger fcwachen Rlang, am beften aber baburch ju ertennen, bag fie Rauch und Flamme bei ber Ber-Raffe Roblen verrathen fich burch ihre Schwere, brennung entwicheln. burch geringen Glang und Rlang, find fcmierig jum Brennen gu bringen

[&]quot;) Bugleich wird hierbei eines Umftanbes gebacht werben, ber bie giemlich verbreitete Annahme von ber Dehrleiftung ber gelagerten Rohlen vielleicht genugenber gu erflaren vermag. -

und entwickeln babei viel Bafferbampf. Als naffe Roblen find nur bie gu betrachten, melde betrachtlich uber 20 Proc. Baffer enthalten. Roblen nennt man biejenigen, beren Poren ganglich mit Baffer erfullt find. Birft man fie auf Baffer, fo finten fie entweber barin unter ober es ragt boch nur ein kleiner Theil ihrer Maffe uber bie Dberflache beffelben bervor. Sie laffen fich nur burch Erhigung austrodnen und find im unausgetrodneten Buftanbe burchaus nicht anwendbar. In Schmiedefeuern laffen fich biefelben, mit anderen Roblen untermifcht, gwar gum Brennen bringen, beprimiren aber, wenn man fie in betrachtlicher Quantitat anwendet, Die Dite febr bedeutenb.

VII. Bon der Torffohle.

A. Gigenichaften ber Torffohle.

Mrten Der Toritoble.

Da die Struktur bes Torfes durch die Berkohlung wenig ober gar nicht verandert wird, fo ift die aus bemfelben bargeftellte Roble von eben fo verfchiebener außerer Beschaffenheit wie ber Torf felbft. Alle fruber angegebes nen Urten bes letteren, beren Rlaffifitation auf Struttur beruht, laffen fich in ber Torftoble wiederertennen.

Beffanb. theile ber

Die Beftandtheile ber Torfeoble find biefelben wie bie ber Solefoble, nam-Boffeble. lich: Roblenftoff, Afchentheile und hygrofeopisches Baffer, allein fie treten in ber Regel in gang anberen Gewichte-Berhaltniffen auf, ale bie letteren. -

Midengebalt. Der Ufdengehalt ber Torfeble muß naturlich noch weit bebeutenber fenn, als ber bes Torfes. Bei biefem wechfelte er, wie fruber angeführt wurde, zwifchen 1 und 30 Proc. Da nun die lufttrodine organische Torf. maffe bei langfamer Bertoblung etwa 25 Gew. Proc. Robie guruchlagt, fo ergiebt fich bieraus, bag ber Ufchengehalt ber Torfeoble zwifden ben febr weit von einander entfernten Grengen 4 Proc. und 63 Proc. liegt. Die Beftanbtheile ber Torfasche, welche jum Theil mefentlich von benen ber Solsafche verschieden find, wurden bereits beim Torfe angeführt. - Ueber ben dendingtete- hygroftopifchen Baffergehalt ber Torftoble fehlt es an naberen Bestimmungen. Aller Bahricheinlichkeit nach ift berfelbe bei ben aus ver-

gebalt.

Schiedenen, mehr ober weniger porofen Torfarten bargeftellten Torftoblen ein febr abmeichenber, und wohl nur in feltenen Kallen - vielleicht bei ber Roble bes Dechtorfes - fleiner, als bei ber Bolgtoble. Gin Baffergehalt pon 10 Proc. burfte baber bei Torftoblen, welche langere Beit aufbewahrt murben, ale ein Minimum angufeben fenn. Gewöhnlich aber magaginirt man bie Torffohlen nicht fo lange wie bie Solgtohlen, fondern verbraucht

Jufammenf. Forif: ble

Rach ben beigebrachten, allerdings nicht gang zuverlaffigen Daten lagt fich folgende Bufammenfebung ber Torftoble annehmen.

fie moglichft balb nach ihrer Bewinnung.

	Befte Torft.	Schlechtefte Torff.
Rohlenstoff	. 86	34
Spgroftopifches Baffer	. 10	10
Ustre	. 4	56

Die Brennbart eit ber Torftoble ift, wegen ihres meift fehr porofen Brennt Buftanbes, im Migemeinen großer, ale die ber holgtoble. Durch einen hos barteit ber ben Gehalt an Ufche und hygroftopifcher Feuchtigfeit wird biefelbe aber fehr beeintrachtigt. - Bon ber Flammbarteit ber Torftoble gilt baffelbe, mas bei ber Solgfohle uber biefe Gigenschaft angeführt murbe.

Der abfolute Barme-Effett ber Torftoble unterliegt, bei ihrer vas Abfeint. riablen Bufammenfebung, großen Abweichungen. Die Grengen berfelben Torftobte. find, jufolge ber eben angenommenen Bufammenfegungen, 0,86 und 0,34. Sind die Torffohlen frifch bewitet, alfo ohne hygroffopifche Teuchtigkeit, fo werben diefe Effette bis ju 0,96 und 0,44 erboht.

Der fpecififche Barmes Effett ber Torftoble lagt fich einstweilen greuf. nicht mit Sicherheit angeben, ba es an Bestimmung ber betreffenben fpeci= 20rffebte. Das Marimum biefes Effettes fann auf folgenbe fifden Gewichte fehlt. Beife einer ungefahren Schabung unterworfen werben. Die vorzuglichfte Zorfart, ber Pechtorf, befitt nach Rarmarich ein fpec. Gew. von 0,64 - 1,03, im Mittel von 0,84. Durch Berfohlung fcmindet ber Jorf ungefahr um 1/2 bis 2/3 feines Bolumens, burchfchnittlich alfo 58 Proc. und tagt babei etwa 25 Bem. Proc. Torftoble gurud. Gin Pechtorf von 0,84 fpec. Gem. giebt alfo biernach eine Roble von 0,36 fpec. Gem. (namlich 0,84 × 25/38). Geben wir biefer Roble, bei einem hngroftopifchen Baffer: gehalte von 10 Proc., ben größtmöglichen abfoluten Barme-Effett 0,86, fo wird ber fpec. Barme-Effett einer fo befchaffenen Torftoble = 0,36 × 0,86 = 0,31. Dies ift ber fpec. Barme. Effett bes Beigbuchenholges; ber ber beften Solgtoble ift = 00,2. Golde Torftoblen burften aber febr felten fepn; bie gewohnlichen tommen in ihrem fpec. Barme-Effette bem ber Solgfohle mohl bochftens nabe, und bie Rohlen von fehr afchenreichem ober leichtem Torfe bleiben bierin gewiß bedeutend gurud.

Den pprometrifchen Barme. Effett ber beften und ber fchleche Buremetr tellen Torffoble von ber fruber angenommenen Bufammenfebung, namlich Torftobie. 86 Roblenftoff, 10 Baffer und 4 Miche, und 34 R., 10 B. und 56 M., findet man nach ber Formel 8 respective gu 23800 C. und 20850 C., mo. bei bie fpecififche Barme ber Afche = 0,2 in Rechnung gebracht murbe.

B. Gewinnung ber Torftoble.

Der meiftentheils febr betrachtliche Ufchengehalt und geringe fpecififche Mumeubbart. Barmes Effett, fo wie bas leichte Berbrodeln ber Torftoblen empfehlen bies b. Emitable felben im Allgemeinen burchaus nicht jur Unwendung bei metallurgifchen

Proceffen, mobei noch bingutommt, bag bie ftete phosphorhaltige und nicht felten auch fchwefelhaltige Ufche einen fchablichen Ginfluß auf einige biefer Processe ausubt. Es find baber vorzugemeife nur die reinften und bichtes ften Arten ber Torftoblen, welche in metallurgifder Sinficht Berudfichtis Die Berbrudbarfeit, welche aber auch felbft bei biefen gung verbienen. Torftoblen großer ift, ale bei ben Solgtoblen, macht ihre Unwendung gum Schachtofenbetriebe außerft fcmierig, wie alle hieruber angeftellten Berfuche mehr ober meniger beweisen. Reine Torftoble befist eine folche Fefligfeit, bag fie bem Drude ber im Schachtofen auf ihr rubenben Befchidungefaule zu wiberfteben vermag; fo wie fie in die tiefer liegenden Theile bes Schachtes gelangt, ber Druck alfo gunimmt, wird fie gu fleinen Studen und Pulver gerbrucht, welche theilmeife gwifchen ben Eriftuden bindurch= fallen, und fich zu einer bichten Daffe gufammenfegen, Die ber Geblafeluft ben Durchgang erfdwert, bie Site beprimirt und ben gangen Schmelggang nach langerer ober furgerer Beit in Unordnung bringt. Durch aleichzeitige Unwendung von Solgtoblen und Torffohlen tann biefer Uebelftand nur Bei Unwendung ber Torffohlen in offenen theilmeife befeitigt werben. Reuern (Beerbfeuern) tommt ihre leichte Berbrudbarteit meniger in Betracht, und man bebient fich berfelben baber an einigen Orten mit Bortheil biergu, meniaftens ber bichteren und afchenarmeren Urten. Much gur Pfannenheizung (Berbampfung von Fluffigkeiten) wendet man Torftoblen an, obwohl hier ber gebarrte Torf ben Borgug verdienen burfte. fcheint überhaupt in allen Fallen, wo es fich nicht um die Erreichung bober Sibarade handelt, ber Torfeoble vorzugieben gu fenn, ba er einen befferen Bufammenhalt befitt und aus biefem Grunde nicht fo viel Lofche bilbet. Bugleich aber benutt man einen Theil ber bei ber Bertoblung verloren gebenben Barme. - 3m Gangen ift alfo bie Torffoble fur ben Metallurgen nur von febr untergeordneter Bichtigfeit, von weit geringerer, als ber lufttrodine und gebarrte Torf.

Ghemischer fergang b. b Evitvert.

Der chemische Bergang bei ber Torfvertohlung ift berfelbe wie ber bei ber Holzvertohlung, nur mit bem unwefentlichen Unterschiede, baf fich unter ben flüchtigen Vertohlungs-Produkten bes Torfes etwas tohlensaures Ammoniat befindet, welches von bem geringen Stidftoffgehalte bes Torfes herrührt.

Bemin. nungearten Die Torftohle kann auf alle bie verschiebenen Arten gewonnen werben, auf welche man bie Holzkohle gewinnt, also in Meilern, Gruben, Defen mit und ohne Lufezutritt, u. s. w. Auch eine Berkohlung burch Wasserbampf ist in Borschlag und, wie es scheint, sogar bereits zur Ausführung im Großen gebracht worden (f. Gewinnung ber Schwarzkohle und Rothkohle). Bon ben bis jeht hiervon zur allgemeinen Kenntniß gelangten Methoden burfte, aus benselben Grunden, welche bierfur bei ber Dolz-

verkehlung angeführt wurden, in Bezug auf metallurgische Zwede die Meiter-Berkohlung die vortheilhafteste seyn. Da man jedoch den Torf niemals an so zerstreut liegenden Stellen sticht, wie man das holz schlägt, so gewährt die Anwendung einsacher Verkohlungs-Defen, wegen Umgehung des Transportes, hier größere Vortheile als bei der Holzverkohlung. Inzwischen erlaubt eben dieser Umstand auch die Anlage von festen und in zweckmäßigster Art hergestellten Meilerstätten, auf denen das Kohlensausdringen nicht geringer ist, als in Defen. Die Gruben-Verkohlung ist auch für Torf die unvollkommenste.

Bahrend man ben unmittelbar zur Feuerung bestimmten Torfftucken 1) Torfvertebl. etwa die Dimenfionen gewohnlicher Mauerfteine, nicht felten auch wohl noch geringere giebt, bebient man fich jur Bertohlung gern großerer Stude, theils um großere Roblen ju erhalten, theils um an Arbeitskoften gu fpa-Betrachtlich größere Stude als von etwa 15 3. Lange, 6 3. Breite und 5 Boll Bobe anzumenden, ift jedoch nicht rathlich, ba biefelben gu fcmer austrodnen, ein lufttrodner Torf aber ein bei biefer Bertohlung nothwendiges Erfordernig ift. Man giebt ben Torfmeilern biefelbe Geftalt wie ben Solgmeilern, in ber Regel aber geringere Dimenfionen, nicht gern uber 1500 Cub. R. Inhalt. Gin folder Meiler faßt etwa 5000 - 6000 Torfftude von vorermahnter Große und hat einen Durchmeffer von ungefahr 10 g. In Meilern von weit betrachtlicheren Dimenfionen - es giebt beren von 25,000 - 30,000 Torfziegeln - verurfacht bie Erreichung einer gleichformigen Bertohlung Schwierigkeiten, jugleich aber ift bie Roble in bemfelben gu fehr bem Erbruden ausgefett. Alle Torfmeiler werben um einen Quanbelpfahl errichtet, um welchen man die Torfftude - auf ber boben Rante ftebend - in concentrifchen Rreifen herumfest und babei vier Bundgaffen von ber Breite und Bobe eines Torfgiegels ausspart, welche fich im Quanbel rechtwinklich freugen. In ber Dabe biefes Rreuge punttes wird etwas trodnes Solz ober Riebn angebracht. als es bas Muflegen ber Dece erlaubt, gerichtete Meiler wird mit einer gewohnlichen Meilerbede verfeben, welche nur bie vier Munbungen ber Bundgaffen und am bochften Theile ber Saube, ringe um ben Quanbel, eine treisformige, 1 F. im Durchmeffer haltende Glache frei lagt. windftillem Better bleiben, nach bem Unfteden bes Meilers, fammtliche Bundgaffen geoffnet, bei windigem Better bagegen verfchlieft man bie ber Binbfeite zugekehrten. Sobalb bas Feuer bis in bie Saube gebrungen ift, und an bem oberen unbebedten Theile berfelben gemahrt wird, verfieht man auch biefen mit einer Dede. Darauf erfolgt fogleich bas Bubrennen des Deilers burch Unbringen von Raumlochern, mit benen man reihenweife allmatig bis jum Suge herabruckt, gang wie bei einem Solgmeiler Richt bloß an ber Befchaffenheit bes Meilers und ber Dede, fon-

bern auch burch bas Ginftechen eines eifernen Spiefes - melcher ben noch nicht vollstanbig vertohlten Torf nur ichwierig burchbringt - ertennt man leicht biejenigen Stellen bes Deilers, wo die Bertohlung mehr ober weniger gurudgeblieben ift, und alfo theils burch Unbringung und Schlies Bung von Raumlochern, theile burch Regulirung ber burch bie Bundgaffen einbringenben Luftftrome beforbert werben muß. Letteres gefchieht burch Torfftude, welche man in bie Bunbgaffenmunbungen einschiebt. Da ber Torf gewöhnlich weit meniger leicht in Brand gerath als Soly, und ba in einem Torfmeiler, wegen feiner geringeren Bwifchenraume und Dimenfionen, eine fcmachere Luft-Circulation fattfindet ale in einem Bolgmeiler, fo ift man bei erfterem ber Gefahr bes Ginafcherns in geringerem Grabe ausgefest, als bei letterem, und tann baber einen ftarteren Luftzug anwenden. Der gaare Meiler wird auf gewohnliche Beife abgeputt und gelofcht ober auch mit einem Lehmbrei beworfen, woburch feine Abtublung fehr beforbert und ber Luftzutritt am beften gehemmt wirb. bem Erfalten bes Meilers wieder abgenommene und erhartete Lehm fann, in Baffer ermeicht, zu einem neuen Bewurfe angemenbet merben. Bieben ber Torftoblen gefchieht auf gang biefelbe Beife wie bas ber Solgtoblen. Die größten Torfmeiler, von 25,000 - 30,000 Biegeln, beburfen bei gunfligem Better nur etwa 10 Tage ju ihrer Gaare, bie fleineren eine noch furgere Beit, aber, im Berhaltnig ju ihrer Grofe, eine relativ långere.

Die Kohlenausbeute bei ber Torfverkohlung in Meilern richtet sich großentheils nach ber Urt bes Torfes und bem Grade seiner Austrocknung. Das Ausbringen nach bem Gewicht pflegt zwischen 25 und 35 Proc., und bas nach bem GemäßeBolum zwischen 30 und 50 Proc. zu variiren. Bon ben zur Torfverkohlung bienenben Desen sind nur bie Meiler.

ofen hier zu beracksichtigen. Bei der Berkohlung des Torfes in anderen Defen, macht die Gewinnung der fluchtigen Berkohlungs. Produkte einen Hauptzweck aus. Die Einrichtung der Torf-Meileröfen ist in keinem wesentlichen Umstande von der der Holz-Meileröfen abweichend; nur sind erstere gewöhnlich kleiner und von cylindrischer Gestalt. Defen, deren Berkohlungsraum 8 — 10 F. Hohe und 5 — 6 F. Durchmesser hat, werden am häusigsten angewendet. Sehr zweckmäßig ist es, ihnen doppelte Umfassungsmauern mit dazwischen besindlicher Sandfüllung zu geben. Un ihrem Tuße sind 3 ringsum laufende Reihen Juglöcher angebracht, 10 — 12 Boll von einander absiehend. Die Entsernung je zweier Zuglöcher einer Reihe beträgt etwa 6 Z. und der Durchmesser eines Zugloches 1 — 2 Z. In der Mitte der gewöhnlich gewöldten Decke des Ofens ist eine geößere

runde Deffnung, theils jum Entweichen bes Rauches mahrend ber Bertoblung, theils jum Ginbringen bes Torfes. Gleichfalls ju letterem 3mede,

al Torfvertobt. in Defen. gugleich aber auch jum Musgiehen ber Rohlen, befindet fich am Suge bes Dfens eine Thuroffnung, von ber Große, bag ein Arbeiter hindurchfriechen Beim Mufschichten bes Torfes in einem folden Dfen fpart man einen fchmalen Quanbelfchacht aus, auf beffen Boben man fpater trodines Bolg und glubende Roblen wirft und biefelben mit trodnem Solge, Riebn u. f. w. bis jur oberen Schachtmunbung bebedt. Babrend biefes Ungundene find die beiben oberen Reihen ber Buglocher gefchloffen, bie untere bagegen ift geoffnet. Die erwähnte Rauchoffnung in bem Gewolbe bes Dfens bleibt mahrend bes gangen Progeffes unbebedt, bie Thuroffnung wird entweder verloren vermauert ober mittelft einer eifernen Thur und angeworfenen Sandes luftbicht verschloffen gehalten. Beigt fich ber Torf, wenn man burch eine ber unteren Buglocher in ben Dfen fieht, in einem anscheinend weißglubenben Buftanbe, fo wird bas betreffende Bugloch fogleich zugeftopft. Rachbem bies bei allen Deffnungen ber unteren Reibe geschehen ift, offner man bie zweite Reihe u. f. w. Sit auch bie britte Reihe gefchloffen, fo wartet man fo lange, bis tein Rauch mehr burch bie Rauchoffnung bringt, worauf man Diefe mit einer eifernen Platte bebeckt, und ben Torf ber Abeublung überlagt. Diefe erforbert bei einem Dfen von etwa 200 Cub. K. Inhalt 6 - 7 Tage, welche Beit jeboch baburd, bag man, nachbem ber Torf einen Tag uber ober langer gefühlt bat, Baffer in ben Dfen fprist, betrachtlich abgefurgt werben tann. -

Das Musbringen in biefen Defen ift in ber Regel burchaus nicht bober als bas in ben Meilern erreichbare. Die Bortheile, welche biefelben im Bergleiche mit letteren gemahren, befteben hauptfachlich barin, bag ber Torf in ihnen mehr gegen ben Bind gefchutt ift und bag ber Rohler bie Berftellung ber Meilerbede erfpart. Der erfte Bortheil ift aber auch bei einer feften Meilerftatte nicht unerreichbar und ber zweite tommt, im Bergleiche ju ben Berftellunges und Unterhaltunge : Roften ber Defen, nicht febr in Betracht, befonders ba man bei einer ftarteren Production genothigt ift, eine großere Ungahl folder Defen im Betriebe ju haben. Bu Dbernborf in Burtemberg befinden fich nach Anapp, beren gebn. -Abbitbungen von Torf-Meilerofen finbet man in Rarften's Suftem ber Metallurgie, Fig. 387 und in Anapp's Technologie, Bb. I., G. 43. -

2B. Billiams (Bergwertefreund Bb. IV., G. 193) führt an, bag man Berfohlung burch Berkohlung ber ftart gepreften aschenarmen Torfforten eine pors Dong geprestem gugliche Roble erhalt, welche ben vertohlten Steintohlen (Roble) in ihrem fpetififchen Barme-Effette nicht nachfteben foll (?). Der hiergu angemendete Torf fann entweber troden ober naß gepreft merben. In lettes tem Kalle liefert er die bichteften Roblen. Die Bertoblung gefchieht in Defen von ber eben befchriebenen Urt.

3

VIII. Bon ber verfohlten Braunfohle.

Mle Berfuche, welche man bisher uber bie Berfohlung ber Brauntob= ten angestellt bat, haben ergeben, bag bas hierburch erzeugte Probuft eine Eigenschaft befitt, welche es jur Unwendung bei ben meiften metal= lurgifchen Proceffen untauglich macht. Die vertoblten Brauntoblen zeigen fich namlich nicht allein von einer abulichen Sprobigfeit wie die Torftoblen, fondern biefelben find auch ohne außeren Drud bem Berbrodeln ausgefett. Frifd vertoblte großere Stude gerfallen gewohnlich nach einiger Beit von felbit, noch ichneller aber beim Transporte. Es icheint, bag fich theils beim Bertoblen, theils beim Liegen ber verfohlten Brauntoblen in ber Luft eine Menge feiner Sprunge in benfelben bilben, welche fich, mabrend bie Roblen Reuchtigfeit angieben, noch mehr offnen und bas endliche Berfallen berfelben bemirten. Go lange man baber fein zwedmäßiges Binbemittel fur biefes Roblentlein ausfindig gemacht bat, wird bas Bertoblen ber Brauntoblen - mas ubrigens auf gleiche Art wie bas ber Steinkohlen gefchehen fann - wohl nirgends in Aufnahme tommen. Rur die befte Gorte ber Brauntohlen, die Pechtoble, ift jenem Uebelftande nicht ausgesett. Diefelbe fteht aber ber Steintoble in ihren Gigenschaften fo nabe, baf fie, wenn man bie auf geognoftifche Pringipien baffrte Gintheilung außer Acht lagt, mit gleichem Rechte zu ben Steinkohlen wie gu ben Brauntohlen zu gabten ift. Befagen bie vertohlten Brauntohlen eine beffere Confifteng, fo murben fie, menigftens bie afchenarmeren Barietaten berfelben, ein vortreffliches Brennmaterial abgeben *). Rach Berfuchen im Rleinen (Anapp's Techn. Bb. I. S. 45) liefern bie meiften afchenarmeren Brauntoblenarten 40 - 50 Gem. Proc. Roble. Gine Brauntoble, welche bei langfamer Bertoblung 48 Proc. Roble binterlagt, giebt bei rafcher Bertoblung, nach Rarften, nur etwa 36 Proc. -

^{*)} Bufolge A. Roscher's Erfahrungen (Erbmann's Journ. II, Bb. 2, S. 10) foll bas Berbröckeln ber verkohlten Braunfohlen vermieden werden können, wenn man frische (unverwitterte) Braunfohlen völlig lufttrocken macht unsiterwirft. Hierzu hat Roscher einen befonders construirten Dfen angegeben.

— 3. B. Naper (Bergwertsfr. Bb. 11, S. 377) führt an, duß man aus den Braunfohlen sehr brauchbare feste Kohlen erhalte, wenn dieselben in dem Zustande, wie sie aus der Grube kommen, sogleich verkohlt werden. Er ist der Meinung, daß bas Zerbröckeln der verkohlten Braunfohlen von einer Berwitterung der unverkohlten herrühre, welche eintritt, wenn leitere vor der Berkohlung zu lange der Einwirkung der Lust ausgesetzt bleiben.

Bon ben Robts.

A. Eigenschaften ber Rohte.

Robes nennt man bie burch Bertoblung ber Steintoblen bargeftellte meten ber Roble, welche fich in mehreren Gigenschaften mefentlich von der Solgtoble Durch die Eintheilung ber Robts in Sand:, Sinter: und Bad.Rohks wird ihre Darftellung aus ben gleichbenannten Steintoblenarten angebeutet. Unter Gas-Robes verfteht man bie bei ber Bereitung bes Steinkohlengafes in ben Retorten guruchbleibenben Robks. - Der Untbracit wird megen feines boben Roblenftoffgebaltes feiner Berfoblung unterworfen.

0.

Die außere Beschaffenheit ber Robes ift eine fehr verschiedene. Die Meufere Ber-Sandtobes befteben aus fleinen, gewohnlich nur fcmach glangenben ober glanglofen Studen, abnlich ber vertoblten Brauntoble; Die Sintertobts zeigen mehr Glang und bas eigenthumliche, burch ihren Ramen angebeus tete Unfeben; die Badtobes endlich befigen einen faft metallifchen Glang (Seibenglang ober farten Fettglang), eine lichte ober buntle eifengraue Rarbe und, mas diefelben besonders charakterifirt, eine mehr ober meniger blafige Struttur, gleich einer jah gefdmolgenen Schlade ober Lava. ift taum nothig bingugufugen, daß biefe Gintheilung nicht vollfommen fcarf ift, fondern bag es Robte giebt, beren Gigenschaften es zweifelhaft machen, zu welcher biefer Rlaffen man fie gablen foll. - Der verfchiebene urfade bief. Sabitus ber Robes ift in ber chemifchen Conftitution ber ju ihrer Darftellung angewendeten Steinkohlen begrundet. Bon ber elementairen Bufammenfehung ber Sand-, Sinter- und Badtoblen murben bereits fruber (f. Gigenfchaften ber Steintoblen) inftruftive Beifpiele angeführt. Diefen bat es ben Unfchein, als ob ber chemifche Unterfchied berfelben hauptfachlich in Folgenbem beruhe. Saft alle Steinkohlen - ben Unthracit unberudfichtigt gelaffen - enthalten eine gleiche Menge Bafferftoff, nam. lich etwa 5 - 6 Proc., mabrend ihr Gehalt an Roblenftoff und Sauerftoff veranderlich ift; erfterer pariirt meiftens zwischen 76 und 90 Proc. und letterer gwifden 4 und 18 Proc. Der bochfte Sauerftoffgehalt, von ungefahr 15 - 18 Proc., fommt nach Regnault's Unalpfen ben Sand: toblen ju, ein mittlerer Sauerftoffgehalt, von 10 - 15 Proc., ben Sintertobten, und ber niedrigfte, von 5 - 10 Proc., ben Badtohlen. Diefer Berichies Beriates, Berbenheit in ber Bufammenfegung entspricht folgendes Berhalten ber Steintoblen bei ihrer Bertohtung. Die Sandtohlen verhalten fich hierbei ahn= lich wie bie Braunkohlen; zwar fcminben fie etwas weniger als biefe, gerfallen aber baufig theils mabrent, theils nach ber Bertoblung in Stude. Die Sinterfohlen verandern Bolumen und Geftalt burch Bertohten faft

balt. b. Ctein.

Die Badtoblen unterscheiben fich von ben beiben vorher. gehenden daburch, bag fie in der Glubbige in ben Buftand einer mehr ober minder volltommenen Erweichung gerathen, wodurch fie ihre fruhere Ge: ftalt ganglich einbugen. Die Gafe, welche fich aus biefer breiartigen, nach und nach eine festere Confifteng annehmenden Daffe entwickeln , geben gur Entstehung ber fur die Badtohten fo charafteriftifchen Blafenraume Ber: anlaffung, benen bie beim Bertohlen biefer Steintohlenart ftets eintretenbe Die Bergleichung ber elementairen Bolum Bunahme jugufchreiben ift. Busammenfehung ber genannten Sauptarten ber Steintohlen mit ihrem eben angeführten Berhalten bei ber Bertobtung fuhrt zu ber Unnahme: 1) bağ bie Badtoblen entweber einen - hauptfachlich wohl aus Rohlen: ftoff und Bafferftoff beftebenben - organifchen Stoff *) enthalten, wels der bei boberer Temperatur in Schmelgung gerath, ober baf fich ein folcher Rorper, mas mahricheinlicher ift, burch Erhitung in ihnen bilbe; 2) bag ber in ben Sintertohlen und Sandtohlen vorhandene großere Sauer: ftoffgehalt die Birkung ober Bilbung biefes Korpers beeintrachtige, ohne fie jedoch - wie fich befondere aus ber Befchaffenheit ber Sintertohlen gu erkennen giebt - ganglich ju verhindern. Sogar bie Sandtohlen zeigen mitunter Spuren einer angehenden Schmelzung, wovon man fich uber: zeugen tann, wenn man fie unter ber Loupe betrachtet. -

Db alle Steinfohlen, beren Busammenfebung innerhalb ber eben auf: geffellten 3 Ubtheilungen fallt, auch bas biefen Abtheilungen entsprechenbe Berhalten beim Berfohten geigen, fann burch bie bis jest bieruber angeffellten Berfuche noch nicht als unbebingt ausgemacht betrachtet werben. Gang gewiß ift es aber, bag es Steinkohlen giebt, welche in Bezug auf ibre Bufammenfetung in feine jener Rlaffen geboren, fich bei ihrer Bertobfung aber gleichwohl ale Sinter- ober Sandtoblen gu ertennen geben. Dies find Steinkohlen, beren chemifche Conftitution gwifchen benen ber Badfoblen und Unthracite fteht, welche alfo zwifden 3 und 5 Proc. Bafferftoff und eine etwa eben fo große Menge Sauerftoff enthalten. Diefelben verfohten fich mit allen Rennzeichen ber Sand- ober Sintertoblen, ja fie geben gumeilen fogar eine Urt von Bactobt. Wenn man biefe anthracitartigen Steinfohlen theils ju ben Sand-, theils eteintobien ju ben Sintertoblen rechnet, fo berudfichtigt man gwar ihr Berhalten beim Bertobten und theilweife auch ihre geognoftifche Stellung, aber nicht thre chemifche Bufammenfegung. Gin anschauliches Bilb von biefen Berbaltniffen mirb folgendes Schema geben.

^{*)} Rad Lampabine ift biefer Stoff ein burch Schwefelalfohol ausziehbares foffiles Barg. -

		C.	H.	0.
	Sandfohlen	75 —80	5-6	15-20
	Sinterfohlen	80 - 85	5-6	10 - 15
Flå&=	Badtohlen	85-90	5 - 6	5-10
Formation.	Anthracitartige Sinters und Candfohlen	90—95	3—5	3— 5
Uebergangs: Formation.	(Unthracitartige Sinter- und Sandkohlen)*)	90—95	35	3— 5
	Unthracit	9598	1-3	1- 3

Im Allgemeinen lagt fich annehmen, bag bie, bereits an die Brauntobten erinnernden, Sandtohlen ben jungeren, Die Badtohlen, fo wie ein Theil der anthracitartigen Ginter: und Sandtohlen bagegen ben alteren Gruppen der Rlot-Formation angehoren. Die hierbei fattfindenden Musnahmen bemeifen nur, bag es nicht bie Beit allein ift, welche Solg allmalig in Braunkohle, Steinkohle und Unthracit umwandelt, fondern bag biefer Berfebunge. Proceg burch andere Umftanbe befchleunigt werben fann. Bie bem aber auch fev, fo ergiebt fich - wenn wir in bem obigen Schema nur die chemifche Bufammenfegung und nicht bas geologische Alter berudfichtigen - bag 1) ber Roblenftoffgehalt von ben Sanbtoblen abmarts ftetig gunimmt, und bag 2) bie Gigenfchaft, badenbe (breiartige) Robes ju bilben, von ben Bactoblen fowohl aufwarts als abmarts abnimmt. Es ift baber einleuchtenb, bag es leicht Trrungen und anfcheinende Biberfpruche veraplaffen fann, wenn man biejenigen Sinter- und Sandtoblen, welche mir anthracitartige" benannt haben, unter ben gemobnlichen, ben Braunfohlen nabestehenden Sinter- und Sandfohlen auf. fübrt.

Alle Rohes bestehen hauptfachlich aus Rohlenstoff und Afchentheis Beftanb len und enthalten, wenn fie langere Beit aufbewahrt worben finb, eine veranberliche Menge hygroffopifches Baffer. Ginen nicht gang un: betrachtlichen Bafferftoffgehalt befigen nur bie Gastohts, weil fie bei einer meniger boben Temperatur und jum Theil auch unter anderen Berhaltniffen als bie ubrigen bargeftellt murben. - Der Afchengehalt ber Afdengebalt, Robfs muß naturlich großer fenn, als ber ber Steintoblen, aus melden man biefelben gewann. Der Ufchengehalt ber letteren fcmantt, wie wir

^{*)} Dan bie anthracitartigen Ginter: und Canbfehlen fich fowohl in ber Rlob-Wormation ale im Uebergangegebirge finden, icheint nicht blog ber Ratur ber Cache gemaß, fonbern ift auch burch Becbachtungen nachgewiefen. -

fruber faben, swifden 1 und 30 Proc. Durch Bertobtung einer 30 Prot. Miche haltenben Steintoble murbe man Robte von 40 - 50 Proc. Afche erhalten. Go afchenreiche Steinkohlen werben aber faft nie gin Bertohlung angewendet. Bei ben metallurgifchen Schmelg-Proceffen, na mentlich beim Gifenschmelgen, gebraucht man nicht gern Robes, Die mehr als 10-12 Proc. Ufche gurudlaffen, bie alfo aus Steinkohlen bargeftelk murben, beren Afchengehalt etwa 5-6 Proc. betrug. Gind biefelben afchenreicher, fo verurfachen fie burch bie Strengfluffigfeit ihrer alkalifreien Ufche leicht Unordnungen im Schmelggange. Biele Gifenhohofen werben mit Robes von meniger als 5 Proc. Afchengehalt betrieben. Die Beftand. theile ber in ben Robes vorhandenen Ufchentheile find nur infofern von benen ber Steinkohlenafche verschieben, als lettere einer Beranberung burch bie Bertobfung unterworfen find. Dies ift befonbere mit bem in ben Steinkohlen fo haufig eingesprengt vorkommenden Schwefelties ber Kall, melder mahrend ber Bertohfung abgeroffet mirb, bierbei aber bie Bilbung von fcmefelfauren Salgen (aus ben in ber Ufche vorhandenen Erbbafen) veranlagt. Wegen biefer Abroftung bes Schwefeltiefes pflegt man bie Ber-Brudeigeites tohtung auch Abichmefeln ber Steinkohlen gu nennen. — Spgroftopifches Baffer gieben bie Robts, ba fie im Allgemeinen von geringerer Porofitat find als bie Solgtoblen, weniger leicht an ale biefe. wenn fie mahrend langerer Beit ber unmittelbaren Ginwirfung feuchter Witterung ausgefest werben, tann ihr Baffergehalt fo boch fteigen bis auf 20 Proc. und baruber -, bag ihre Brauchbarteit febr baburch beeintrachtigt wird. Robes, welche, wie an vielen Orten ber Kall, gang in ber Rabe bes Buttenmerts bargeftellt und balb barauf verbraucht merben, erreichen bei guter Bitterung wohl taum einen boberen Baffergebalt als 5 Proc., wenn fie nicht ungewöhnlich poros finb.

Bufammenfes.

Faffen mir bas uber bie Beftandtheile ber Rohes Ungeführte gusammen, fo tagt fich hieraus folgendes allgemeine Bilb von ber Busammenfepung gewöhnlicher auter Rohes entwerfen.

85-92 Proc. Rohlenftoff,

3 - 5 » Ufchentheile,

5-10 " bygroft. Waffer.

Die Brennbarteit ber Kohks ift, wegen Dichtigkeit ihrer Maffe und Mangels an fluchtigen Bestandtheiten, sehr gering. Sie erfordern zu ihrer Entzundung eine mehr ober weniger starte Glubhite und zu ihrem Fortbrennen einen gepreßten Luftstrom.

Flammbarteit zeigen die Rohfe, mit Ausnahme einiger Gastohte, nur unter ahnlichen Berhaltniffen wie die holzkohlen und in einem noch geringeren Grade.

thfolut. geringeren Grade

Der abfolute Barme : Effett ber Sand., Sinter: und Badtobts

Discost Google

bon ber eben angenommenen Bufammenfebung ergiebt fich, im Bergleiche ju bem bes reinen Roblenftoffes, = 0,85-0,92. Bei ben Gastohts bat ber Bafferstoffgehalt eine nicht unerhebliche Erhohung, fowohl bes abfoluten als fpecififchen Barme: Effettes jur Folge.

Der fpecififche Barme: Effett ber Rohles tann, wenn er einiger= @pecif. magen allgemein beftimmt merben foll, nur einer febr oberflachlichen Schatung unterworfen merben, theils weil es an bireften Angaben ber betreffenden fpecifischen Bewichte fehlt, theils aber auch, weil biefe bei einer und berfelben Rohfsart und bei gleichen Afchenmengen verschieden ausfallen tonnen. Namentlich ift bas fpec. Gem, ber Bactobes großen Differengen unterworfen *). Folgende Ungaben, bie aus bem burchfcnittlichen abfoluten Bewichte eines bestimmten Maafice Robes im Bergleich mit bem Gemichte eines gleichen Maages Solgfohlen **) und mit Bugiebung ber von Saffenfras angegebenen fpecififchen Gewichte ber letteren (f. fpecififch. Barme-Effett ber Solgtoble) berechnet find, tonnen baber blog als Unna: berungen betrachtet merben, bie nur fo lange einigen Berth befiben, als es an biretten Bestimmungen bieruber fehlt.

		Spec. Gewicht.	Mittleres
Canbtoht		0,45-0,50	0,48
Sinterfoht		0,40-0,45	0,43
Bacttoht		0.30 - 0.40	0.35

Die Robts find hierbei mit 5 Proc. Ufde und ohne hygroftopifches Baffer angenommen. In bemfelben Berhaltniffe, wie biefe Bablen gu einander, fteben annabernd bie fpecififchen Barme-Effette ber verfchiedenen Robesarten. Um biefelben mit benen anderer Brennmaterialien vergleich-

Rieferntoblen 11 - 11,6 preug. Bfunb. Gichen und Buchenfohlen, gemengt . . . 14 - 15 Sandfohf, in Theerofen verfohft 38 Cantfoht, in Deilern verfohft 35 Sinterfoht, besgleichen Badfoht, beegleichen 25 - 28 Badfebf, in Defen verfohft 22 - 25

Als abfolutes Gewicht eines Cub .= g. Rohlen und Rohfe ift hier 1 pen bem Gewichte einer preug. Tonne (= 7,111 Gub.=%.) in Rechnung gebracht; es find alfo Rohlen und Rohfs inclusive ber beim Ginmeffen entftebenben Bwifdenraume gemeint.

¹⁾ Unter fpec. Bem. ber Robfs wird bier naturlich, wie bei allen Brennmates rialien, bas fpec, Bew. ihrer mit guft erfullten porofen Daffe ver-

[&]quot;) Rad einer febr großen Angahl auf preußischen Gifenhutten vorgenommener Bewichts-Bestimmungen, giebt Rarften folgenbe burchichnittliche abfolute Bewichte eines rheint. Cub. F. Solgtoblen und Rohfe an:

bar zu machen, muffen fie mit bem abfoluten Barme-Effette ber mafferfreien und 5 Proc. Ufche haltenben Robes, alfo mit 0,95, multiplicirt werben. hierdurch erhalt man:

				Sp	ec.	Barme=Effeft
Canbtoht .						0,46
Sinterfoh?						0,41
Backfohl .						
Gewohnliche	500	isto	ble	0,	10	-0.20.

Boremete 23 .E.b.

Der pprometrifde Barme-Effett ber afchenarmen und trodinen Robes fann begreiflicherweise nicht erheblich verschieden von bem ber trod's nen Solgtoblen fenn. Fur andere galle lagt fich berfelbe leicht nach ber Formel 8 (G. 149) berechnen. - Man follte glauben, bag eine Robfforte von genau berfelben Bufammenfegung wie eine Solgtoble bei ihrer Berbrennung genau benfelben Siggrad hervorbringen mußte wie lettere. Dies fagt uns wenigstens die Formel 8; und in gewiffer Beziehung ift bies auch vollkommen richtig. In ber Prapis giebt fich aber gleichwohl ein nicht unerheblicher Unterfchied zu erkennen, indem fich mit guten Robes Schmels jungen ausführen laffen, bie man, unter fonft gleichen Umftanben, mit beften Sollfohlen nicht bewirfen fann. Borin ber Grund biefer unleug= baren Thatfache liegt, wird in einem fpateren Abichnitte (f. Bon ben Barme=Beforderungsmitteln) auseinandergefest werden.

Gewinnung ber Robts.

Chemifcher

Der chemische Bergang bei ber Berfohfung ift, wie es fich aus ber ver-Berfootung manbten Natur ber Steinkohle und bes Solzes vermuthen lagt, im Befent= lichen ein gang ahnlicher wie bei ber Solzverfohlung. Die Abweichungen, melde gwifden beiben Proceffen ftattfinden, find begrundet 1) in ber quantitativ verschiebenen Bufammenfegung beiber Brennmaterialien, 2) in ber verschiedenen Gruppirung ber Elemente, welche in ber Steinkoble theilmeife ju anderen organischen Stoffen verbunden find ale im Solge, 3) in dem Stidftoffe und - mas die ichmefelliesfuhrenden Steintohlen betrifft -Schwefel: Behalte ber Steinkohlen, 4) in ber gur Bertobtung erforberlichen Temperatur, welche bober ift, ale bie, in melder bie Solgvertoblung vor fich geht. Rur ber letigenannte biefer Umftanbe bedingt eine Berichiebenbeit amifchen ber Leitung bes Bertohlungs: und ber bes Solgvertohlungs-Proceffes, alle vier Umftande tragen aber ju Modifitation ber fluchtis gen Berfebungs: Probutte bei. Diefe besteben gwar auch bei ber Bertobtung aus Gafen und Stuffigfeiten, allein in beiben finden fich, wenn auch analoge, body feinesweges gang biefelben Beftanbtheile wie bei ber Bolgverkohlung. - Die Gafe enthalten, außer Roblenfaure, Roblenorpd.

Brobufte b. Berfebfung.

Wafferstoff und Kohlenwasserstoff (CH4), auch noch blbilbendes Gas (CH2), Ammoniak, Stickstoff und — bei schwefelbieshaltigen Steinkohlen — Schwefelwasserstoff. Die Flüssigkeiten bestehen aus einer wässerigen und einer dligen, dem Steinkohlentheer, in welchem einige der im Holz-Theer enthaltenen, zugleich aber auch andere sehr charakteristische Stosse vorkemmen. — Ein instruktives Beispiel von den relativen Mengen dieser Bersehungs-Produkte können wir aus Bunsen's und Playsair's Arbeit on the gases evolved from iron-surnaces etc. (Report on the 15thmeeting of the British Association for the advancement of science, 1845. p. 142) entnehmen. Die genannten Chemiker fanden, daß 100 Swehle. Steinkohle (von Gasforth) durch langsame trockne Destillation in einer gußeisernen Retorte folgende Gewichtsmengen der verschiedenen Betsekungs-Produkte lieserten:

	Rohe .							68,925	
Fluffige Deftill :- Prod.	Theer .					٠		12,230)	= 19,799
Brullige Zeltin. 3. 4. 100.	Waffer					7,569	10,100		
	Rohlenwe	affer	ftof	Ŧ (CH	4)		7,021	
	Rohlenop	pd						1,135	
	Rohlenfå	ure						1,073	
Gasform. Deftill .= Prod.	Delbilber	ibes	G	as	(CI	H^2)		0,753	= 11,276
Outpetini Dipini.	Schwefel	was	erf	toff				0,549	
	Bafferft	off			٠	•		0,499	
	Ummoni			٠	٠			0,211	
	Stickstoff						٠	0,035	
								100,000	-

Die gasformigen Deftillations: Produtte bestehen hiernach in 100 Be-

Rohlenwaffer	tof	F (C	CH	4)		62,27
Rohlenoryd						10,07
Roblenfaure						9,51
Delbilbendes	G	18 (CF	12)		6,67
Schwefelmaff	erfi	off				4,87
Wafferstoff						1,42
Ammonia?						1,87
Stickftoff						0,32
						 • 00 00

100,00

Bei rafcher Deftillation ift bas Gewichts Berhaltniß fammtlicher Bergeungs-Probutte ein anderes; es wird babei mehr blitbenbes Gas, bagegen weniger Rohlenwafferstoff und Kohlenoryd entwickelt, und zugleich find die Gesammt-Quantitat ber Gase und die Baffermenge geringer, die Theer-

menge aber ift größer. — Wird die Berkohlung nicht in verschloffenen Gesfägen, sondern unter Luftzutritt ausgeführt, so geschieht die Destillation auf Roften sowohl eines Theiles der brennbaren flüchtigen Zersetungs-Produkte als der gebildeten Rohls.

Temperatur, bei melder b. Berfobfung Battfinbet.

Die zur Berkohkung erforberliche Temperatur ift, wie schon erwähnt, eine hohere als bei ber holzverkohlung. Die Sands und Sinterkohlen — namslich nicht die anthracitartigen, sondern die den Braunkohlen verwandten — fangen zwar vor dem Rothgluben an, sich zu zersehen, allein doch erst in einer Temperatur, in welcher das holz bereits zu Rothkohle umgewandelt sepn wurde. Die Backtohlen, noch mehr aber die anthracitartigen Sands und Sinterkohlen verlangen dagegen Glubbige zu ihrer Zersehung, und ihre vollständige Berkohlung erfolgt erst in sehr starter Rothgluth.

Procentifdes Robfsaue. bringen

Das procentifde Robksausbringen ift junadit von bemfelben Umftande abbangig, ben wir burch bie Rarften'ichen Berfuche bei ber Solzverteblung tennen gelernt baben, namlich von ber verhaltnigmäßigen Beitbauer ber Bertobfung. Diefelben Urfachen, welche barauf binmirten, bag man burch rafche Bertohlung bes Bolges nur etwa 12-16 Proc., burch langfame Bertoblung beffelben bagegen 25-28 Proc. Roble erhalt, haben bei ber Bertohtung ber Steintobten einen gang abnlichen, obwohl weniger bebeutenben Unterschied in ber Musbeute gur Rolge. Die bierbei zwifden rafcher und langfamer Bertoblung ftattfinbenbe Differeng belauft fich, nach Rarften, nur etwa auf 4-6 Proc. Bei ben anthracitartigen Sinter, und Sandtohlen ift fie noch geringer, bei ben brauntoblenartigen Sand- und Sintertohlen aber großer. Gine andere mefentliche Rolle beim Robfeauebringen fpielt bie Bufammenfegung ber Steintoble, indem es in biefer Begiehung antommt 1) auf ben Roblenftoffgehalt ber Steintoble, 2) auf ben Ufchengehalt berfelben, 3) auf bas Berhattnig, in welchem bie procentischen Mengen bes Bafferftoffs und Sauerftoffs zu einander freben, 4) auf bie Art ber demifden Berbindungen, ju welchen C. H und O mit einander vereinigt find. Unter folden Umftanben lagt fich naturlich, felbft bei Steinkohlen gleicher Gattung, burchaus fein Robksausbringen nach einem conftanten Berhaltniffe erwarten. Dies wird burch bie Erfahrung volltommen beftatigt. - Ueber ben ale Roht barftellbaren Rohlegehalt verfchiebener Arten Steinkohlen bat Rarften (Gifenbuttenkunbe, 2te Muff., Bb. 2, S. 413-415) gablreiche Beifpiele mitgetheitt, melde mir bier entlehnen.

100 (1)		hinterlaffen:				
100 9101	hle. Steinkohle von:	Rohfs.	Afche.	Reine Rohle		
@	andfohlen.					
	Caroline	65,6	2,8	62,8		
1	Charlotte	67,5	2,42	65,08		
Ober-Schleffen	Beate	66,8	11,9	54.9		
	Theodor	53,5	1,9	51,6		
1	Josepha	56,9	8,4	53,5		
	Laura	70	1,85	68,15		
Mieber=Schleften	Laura	73,5	2,4	71,1		
	Fuchegrube	59,1	2,1	57		
Saarbruden	Geislautern	62,1	3,9	58,2		
England	Rennelfohle	69,8	13,3	56,5		
	Brafilien	59,5	1,6	57,9		
	Cbenbaher	66,5	28,4	38,1		
Øi	nterfohlen.					
	Ronigin Louise	67	1,2	65		
21.21.2	Ronigegrube	65,3	0,6	64,7		
Ober-Schlesten	Benriette	63,8	1,65	62,15		
	Treue Caroline	61,5	4,8	56,7		
	David	68	2	66		
	Louise Auguste	66,5	1,3	65,2		
Rieber-Schlefien	Frischauf	78,8	23,4	55,4		
	Frischauf	73	8	65		
	Bring Wilhelm	62,1	1,3	60,8		
Saarbruden .	Merchweiler	61,88	0,9	60,98		
	Gerhardgrube	58,5	1,6	56,9		
Sadfen	Blanit (Bechtohle)	64,5	1,1	63,4		
2	actoblen.					
	Friedrich zu Bawaba	60	2,1	57,9		
Ober-Schlesien	Sadgrube ju Czernit	58,5	5,8	52,7		
	Stollenflog zu Gultichin .	86,9	2,1	84,8		
	Enabe Gottesgrube	66,8	4,65	62,15		
Rieber-Schlefien	Guftavgrube	69,9	1,9	68		
7.7.7.	Gludhilfgrube	68	0,8	67,2		
(Rombinirte Abenbrothe .	75	4,9	70,1		

100 610	wthle. Steinfohle von:	hinterlaffen:			
100 (6)	bigie. Steinfogte von:	Rohfs.	Afche.	Reine	
	Bacffohlen.				
	(Sulzbach Duttweiler	64	0,15	63,85	
Saarbruden	Friedrichethal	64,8	0,65	64,15	
	Bellesweiler	65,6	1	64,6	
	(Bettin	78	10,8	67,2	
Saalfreis	Bettin	81,1	24,4	56,7	
	Bettin	77,5	5,1	72,4	
	(Fornagelflot	80	1,3	78,7	
Chweiler	Schlemmerichflog	84,5	3,25	81,25	
	Flog-Ghr	81,5	1,17	80,33	
	Sutterbant	86,3	1	85,3	
Bestphalen	Calger und Renad	82,3	0,7	81,6	
	Stod und Scheerenberg .	80,1	0,65	79,45	
	Rennelfohle	51	0,5	50,5	
England	Rennelfohle	61,5	5,5	56	
	Rewcastle	68,5	0,85	67,65	
Sachsen	Pottschappel (Gute Schicht)	68,7	27,7	41	
	Burg-Baftie	82,9	5,8	77,1	
~	Angin	75	3,5	71,5	
Frankreich	Foubarn	78,8	7,2	71.5	
	Greuzot	68,8	3,4	65,4	
Anthraci	tartige Sinterfohlen.				
Ober=Schlesten	Therefe ju Gultichin	88,4	2,66	85,74	
	Sobejun	89,1	9,1	80	
Saalfreis	Lobejun	90	20	70	
	(Turteltaube	86,8	2,4 ·	84,4	
	Louifen=Grbftollen	72,8	1,4	71,4	
Westphalen	Sperling	85,5	3,5	82	
	hamburg	89,1	0,9	88,2	
Belgien	Mone	88	2,5	85,5	

100 6		hinterlaffen :			
100 900	thle. Steinkohle von:	Rohfs.	Asche.	Reine Kohle.	
Anthracit	artige Sandfohlen.				
	Meu Langenberg	93,6	0,8	92,8	
Aus bem Bars	Soheneich	94,8	1,2	93,6	
benbergischen	Fürth	95	0,7	94,3	
	Abgunst	96,4	1,75	94,65	
Saalfrei s	Lobejun	92	7	85	
Cauciteto	Lobejun	90	9,9	80,1	
	Alter Safe	92,5	1,7	90,8	
Wekphalen	Sunbenoden	92,8	0,6	92,2	
	Schwarzer Junge	91,9	1,1	90,8	

Benn man bei diesen Beispielen von der darstellbaren Kohksmenge auf die Afchengehalte Racksicht nimmt und berechnet: welche Kohksausbeute die aschenkreie Steinkohlenmasse in den verschiedenen Fällen gegeben hat, so sinder man, daß 1) die Sandkohlen ungefähr 55—65 Proc., im Mittel 60 Proc., 2) die Sinterkohlen 60—70 Proc., im Mittel 65 Proc., 3) die Backsohlen 60—80 Proc., im Mittel 70 Proc., 4) die anthraciteatigen Sinterkohlen 85—90 Proc., im Mittel 88 Proc., 5) die anthraciteatigen Sandkohlen 90—94 Proc., im Mittel 92 Proc. Kohks geliesert daben. In Bezug auf den darstellbaren und wirklichen Kohlegehalt (s. Seite 191 und 192) der verschiedenen Steinkohlenarten ergeben sich also solgende Verhältnisse.

								Birflicher Rohlegehalt.	Darftellbare Rohfsmenge.
Sandtohle .								75 - 80	55 - 65
Sinter Coble								80 - 85	60 - 70
Bacttoble .								85 - 90	60 - 80
Unthracitartig	e e	Sin	terf	oble	1			90 — 95	85 — 94
Unthracitartig					1	•	•	90 95	55 — 94

Diese allgemeinen Angaben laffen, wie es unter ben obwaltenben Umfianden nicht anders möglich ift, bie aus einer Steinkohle von gegebenem
Koblegehalt darstellbare Kohlesmenge zwischen ziemtlich weit von einander entfernten Grenzen schwanken. Doch schwankender werben die Angaben aber
baburch, baß ein größerer Kohlegehalt keinesweges stets einer größeren Kohlesausbeute entspricht. Diese Unsicherheiten geben sich in der folgenden Zusammenstellung zu erkennen, welche die Refultate einiger von Regnault,

uber bie aus verschiedenen Steinkohlen von bekannter Bufammenfehung barftellbare Robesmenge, angestellter Unterfuchungen enthalt.

	Rohles gehalt. Broc.	Rohfs: ausbeute. Broc.	Afchen= menge.
Sandfohlen von:			
1) St. Girone	76,1	40,0	4,08
2) St. Celembe	76,1	41,3	0,89
3) Blancy	78,3	56,0	2,28
4) Noron	78,3	39,7	19,20
Sinterfoblen ven:			
5) Commentry	82,9	63,3	0,24
6) Epinac	83,2	61,5	2,53
7) Geral	84,6	47,3	11,86
Bacfohlen von:			
8) Rive be Gier	84,9	63,6	2,72
9) Cbenbaher	85,1	69,7	3,57
10) Bancafhire	85,8	56,8	2,55
11) Rive be Gier	86,3	63,6	5,32
12) Mons	86,5	nicht angegeben	2,10
13) Lavanffe	86,6	55,7	5,13
14) Mons	87,1	nicht angegeben	3,68
15) Rive be Gier	87,5	68,1	2,99
16) Cbenbaher	89,0	68,0	1,78
17) Cbenbaher	89,1	69	1,44
18) Newcastle	89,2	nicht angegeben	1,40
19) Obernfirchen	90,4	77,6	1,00
20) Rive be Gier	90,5	75,6	2,96
21) Alais	90,6	74,4	1,41

Sowohl Kohlegehalt als Kohlsausbeute find auf afchenfreie Steintohlenmaffe bezogen. Aus ben in der 3ten Rubrit angegebenen Afchengehalten tann man leicht berechnen, wie viel die afchenhaltigen Steintohlen an aschenhaltigen Kohls geliefert haben. Die angeführten 21 Steintohlensorten find dieselben wie die auf S. 191, woselbst die elementaire
Busammensehung ihrer aschenfreien Masse angegeben wurde. Man ersieht
aus ben Regnault'schen Untersuchungen, daß die Schwantungen, benen
die Kohlsausbeute unterworfen ift, in einzelnen Fallen die vorhin aufge-

Stellten allgemeinen Grengen überschreiten. Um unficherften in biefer Begiehung ift bie Rohtsausbeute bei ben Sanbtoblen; biefelbe fcmantt, wenn wir Regnault's und Rarften's Berfuche gufammenfaffen, im Gangen mifden 40 unb 70 Proc.

Mus ben aufgeftellten Beifpielen, fo wie aus theoretischem Gefichtepuntte ergiebt fich, daß man, in Betreff ber procentifchen Rohfsausbeute bei ber Bertobtung ber Steinkohlen, fein fo feststehendes allgemeines Unhalten befist, wie bies binfichtlich bes Rohlenausbringens bei ber Bolgvertohlung ber Sall ift. Gin jedes Buttenwerf, welches Bertohfung betreibt, muß bieruber feine eigenen Erfahrungen fammeln, ohne biefelben jemals, bei ber nicht felten wechselnben Beschaffenheit ber Steinkohlen eines und beffelben Lagers, ale ganglich gefchloffen betrachten gu burfen.

Die Bertobtung im Großen wird fowohl unter Butritt ber atmofphas Sauptarten rifden Luft, als unter Abschluß berfelben ausgeführt. Bu metallurgifchen im Großen. 3meden gewinnt man bie Robes jedoch nur auf bie erfte Urt, ba bie foftbaren Apparate, welche bie Bertobtung ohne Luftzutritt erforbert, fich fur Buttenwerke noch weit weniger lohnen murben, ale bie abnitchen Borriche tungen, welche gur Berfohlung bes Solges bienen. Wegen ber geringen Brennbarteit ber Rohts erreicht man bei ber Bertohfung unter Luftzutritt ein faft eben fo bobes Robfsausbringen, wie bei ber Deftillation in luftabgefchloffenen Raumen. Die Bertobfung unter Luftzutritt wird mit gang abnlichen Mobifitationen ausgeführt wie bie Solzvertohlung, namlich 1) in Meilern, 2) in Saufen und 3) in Defen. Man vertohft auf folche Beife nicht blog bie großeren Steintohlenftude, bie Studtohlen, fonbern auch bie bei ber Gewinnung, burch ben Transport u. f. m. mehr ober meniger gerbrodelten und gerpulverten Steintoblen, Steintoblenflein, Steintoblenflare ober Staubkohlen. Bei letteren ift es jeboch Bebingung, baß fie von Backtoblen berrubren, weil man nur in biefem Falle bei ihrer Bertohfung großere und fefte Robtftude erhalt, mas burch bie fruber ermahnte Eigenschaft ber Backlohlen, in boberer Temperatur gu erweichen und eine gab gefchmotzene Daffe zu bilben, bewirkt wird. In bem Folgenden foll guerft bas Bertobten ber Studtoblen und barauf bas Bertohten ber badenben Staubtoblen befdrieben werben, meldes einige besondere Borfehrungen erforbert.

1) Bertobfung ber Studfohlen.

Die Bertohfung ber Studfohlen wird an ben meiften Orten in Deis lern ober in Saufen ausgeführt. Die foftbarere Dfen-Berfohlung menbet man gewöhnlich nur in Fallen an, wo es fich um bie Unfammlung eines Theiles ber fluchtigen Berfetunge-Probutte handelt.

a. Deiler : Berfohfung.

Auswahl u. Borbereitung b Eteinfohlen.


Die fich am beften gur Meiler Bertobfung wie überhaupt gur Bertob: fung fur Buttenwerte eignenden Steinkohlen find biejenigen, welche gwifchen Badtoblen und Ginterfohlen etwa in ber Mitte fteben und babei feinen gu boben Ufchengehalt befigen. Man erhalt aus ihnen bie festeften und Sollen biefe gum Gifenhohofen : Betriebe angewendet Dichteffen Robes. werben, fo ift es erforderlich, bag bie Steintohlen moglichft fcmefelfrei find, alfo meber Schmefellies noch - wie es an einigen Stellen ber Fall ift - Gype bei fich fuhren. Lettere Ginmengung ift faft noch fchlimmer als bie erfte, ba ber Schwefelgehalt bes Gopfes burch bie Bertobtung nicht abnimmt; boch wirtt er beim Gifenschmelgen nicht gang fo fcablich wie ber bes Schwefelfiefes. Dur an ben meniaften Orten bat man jeboch uber biefe vorzuglichfte, an ichablichen Beimengungen freie Steinkoble ju bisponiren, und man muß meift gufrieben fenn, wenn fich Steintoblen finben, bie nicht allzu ichlechte Gigenschaften gur Bertobfung befigen, gleichviel ob es Sand-, Sinter: ober Badtoblen find. Dag fich bie Sand- und Sinterfohlen im Allgemeinen weniger jur Bertohtung eignen als bie Bad. toblen, hat folgenden Grund. Kaft alle Steintoblen find mehr ober meniger mit Sprungen und Ablofungstluften erfullt und befteben, felbft in fleineren Studen, aus ungleichartigen, ber urfprunglichen Schichtungeflache parallelen Lagen, welche theils von verfchiebener Bufammenfetung ber Roble, theils von frembartigen Beimengungen berrubren; nicht felten tommen auch Streifen ober unregelmäßige Partien von Kafertoble (mineralifche Solgfoble) barin vor. Alle folde gur Unbichtheit und Ungleichartigfeit ihrer Daffe beitragenden Umftande wirten barauf bin, bag bie Steintobe len, wenn fie nicht zu ben badenben ober fart finternben aes boren, entweber mabrend ber Bertobtung in großere ober fleinere Stude gerfallen ober bag bie aus benfelben bargeftellten Robes im Schachtofen Aber auch biejenigen Badfoblen, welche fich bei ber gerbruckt merben. Bertohfung febr ftart aufblaben, geben weniger gute Robes als bie ben Sintertoblen nabestebenben, weil ihre Daffe burch bie vielen und großen Blafenraume bedeutend an Reftigfeit verliert. Gine farte Beimengung von Fafertoble, wenn fie auch ben Bufammenhalt ber aus Bactobien bargeftellten Robes nicht aufzuheben vermag, verurfacht gleichwohl große Uebelftanbe. Die febr fcmer verbrennliche und leicht zu Dulver merbende Fafertoble hauft fich im Schachte an, beprimirt die Site und bringt Unordnungen in ben Schmelggang. - Gopehaltige, zur Bertobfung beftimmte Badtoblen hat man baburd ju reinigen verfucht, baf man fie mittelft eines Balgmertes gertleinerte, barauf fiebte und mit bem von einer Dampfmas fcbine abfallenden marmen Baffer auslaugte. Das fo behandelte Steinfoblentlein murbe alebann auf bie bei badenben Staubtohlen gebraudliche Art vertobet (f. Lampabius, Reuere Fortfcbritte im Gebiete b. Suttent., C. 36). - Giner meiteren Borbereitung als bes Mushaltens ber gur Bertoblung untauglichen Stude bedurfen bie Steinkohlen in ber Regel nicht. Rur wenn biefelben febr burchnaft aus ber Grube tommen, muffen fie burch loderes Aufschichten an einem luftigen Orte guvor getrochnet werben. Bei naffen Sand- und Sinterkohlen ift bie Mustrodnung jeboch meift von feinem Rugen, ba fie nach berfelben gewohnlich in einem fehr gerklufteten Buftande gurudbleiben, welcher ihr gangliches Berfallen bei ber Bertoblung berbeiführt.

Die Robes-Meilerfratten befinden fich entweder nabe bei ben Steintob. lengruben oder in ber Dabe bes betreffenden Buttenwerkes. Die Unforbes reitung b. rungen an eine Meilerftatte biefer Urt find im Allgemeinen gang biefelben wie bie, welche an eine Rohlen-Meilerftatte gemacht werben. beträchtlich geringeren Dimenfionen, welche man ben Steinkoblen-Meilern giebt, ift man, bei fartem Rohfsverbrauche, genothigt, eine große Ungahl folder Deiterftatten neben einander anzulegen. Sierzu wird ein großer, troden gelegener Plat erforbert, melden man ausebnet und, wenn ber Boben fandig ift, mit einer feftgeftampften 6 3. biden Schicht Lehm und Steintoblenlofche bedectt. Dan theilt benfelben barauf in fo viele Quabrate von etforderlicher Große ab, ale man Deiler auf einmal im Betriebe haben will. In bem Mittelpunkte eines jeden Quadrates wird eine etwa 41/2 F. hohe tonifche Effe aufgemauert, welche bem fpater rings um biefelbe errichteten Reiler als Quanbelfchacht bient. Diefelbe hat einen Durchmeffer von ungefahr 1 F., eine Bandbicke von 6 3., ift mit mehreren Reihen Buglochern verfeben und ubrigens von einer Conftruttion, die fogleich naber befchrieben werben foll.

Das Aufschichten eines Steinkohlen-Meilers ift eine weit einfachere Arbeit auffchidals bas Richten eines Solg-Meilers. Die Urt, in welcher man baffelbe Betters. ausführt, wird mit Sulfe ber folgenden Figur beutlich merben.



Bauersteinen in der Banbung ber Effe herftellt. Der obere Theil, a 4



biefer Banbung ift mit feinen folden Buglochern verfeben, er ragt etwa 1 F. uber ben Meiler hervor, fo bag letterer nebft ber Dede ungefahr 81/2 %. boch ift. Durch einen in ber Beichnung angebeuteten eifernen Dectel, melden man auf die Effenmundung legt, fann ber Luftzug ploblich gehemmt werden. Theils megen bichteren Berfchluffes burch ben Dedel, theils megen größerer Saltbarteit ift ber oberfte Theil ber Effenmauer mit einer ringformigen eifernen Platte belegt. Die Unordnung der Steinkohlenftude rings um bie Effe ift ber ber Solgicheite in einem febenben Deiler gang abnlich. Die größten Steinkohlenftude ("Banbe") von 1 - 11/4 &. gange bringt man in die unterfte Schicht, und gwar fo, bag bie fleineren berfelben in Die Rahe ber Peripherie, Die großeren gunachft ber Effe tommen. Jedes Stud in ben beiben unterften Schichten wird mit feiner gangenachse aufrecht und etwas gegen bie Effe geneigt geftellt; jugleich wenbet man es mit einer feiner Querbruch-Flachen nach ber Effe, wodurch alfo feine beiben - ber urfprunglichen Lagerungeflate entfprechenden - Schichtflachen, in Bezug auf ben freisformigen Grundrif bes Meilers, eine rabiale Ridtung erhalten. Sierdurch bewirft man eine fcnellere und gleichmäßigere Musbreitung bes Feuers, ba bie Steinkohlen am Querbruche fich leichter entgunden und beffer fortbrennen, ale an ben Schichtflachen. Die Zwifchenraume ber großeren Stude werben mit fleinen Steinkohlen ausgefüllt; mit letteren bebedt fchlichtet - man auch bie Dberflache bes Meilers. Der in biefer Geftalt hergestellte Meiler wird nun entweber mit einer Dede verfeben ober auch unbebedt gelaffen, mas fich nach ber Bertohfunge=Methode richtet, bie man anzumenden gebenkt. Die Meilerbede befteht aus einer 3 3. biden, festgefchlagenen Schicht angefeuchteter Steintohlenlofche, welche man unmittelbar auf ben geschichteten Deiler legt. Bur Bervorbringung bes nothigen Luft: juges mahrend ber Bertohtung ift jedoch bie ale Quandelfchacht bienenbe

Effe allein nicht ausreichend, ba die schwer brennenden Steinkohlen eines weit lebhafteren Luftwechsels bedurfen als Holz; hierzu werden außerdem noch mehrere radiale Luftkanale erfordert, durch welche die Luft von dem Umkreise bes Meilers nach der Effe geführt wird. Ein Meiler von gewöhnlichen Dimensionen, namlich von 18—20 F. Durchmesser, erhält 6—8 solcher Kanale, welche man, bevor das Aufschichten der Steinkohlen geschieht, unmittelbar über der Meilerstätte anbringt Die Anlage derselben geht aus solgender Grundriß-Zeichnung hervor




Fig. 71 b.



a, bie im Centrum ber Meilerftatte befindliche freisrunde Effe, von welcher aus 8 Bugfanale nach ber Peripherie geführt find. Bandungen biefer Ranale bilbet man entweber burchgangig aus großeren Steintohlenftuden ober theilmeife auch aus anderem Mate-Der ber Effe junachft ges legene Theil b eines Bugfanals wird ftete aus Steinkohlen bergeftellt, ber ubrige Theil od bagegen entweber gang aus Biegelfteinen ober theilmeife burch eine auffeiferne Borrichtung d gebilbet, beren Conftruftion aus nebenftebenber Rigur hervorgeht.

An ber hinteren, vorderen und unteren Seite ift fie offen und ihre 3 Wandungen find mit mehreren Eteinen Bugoffnungen verfeben.

Der durch sie gebildete kanalformige Raum ist ungefahr 3 3. hoch, 4 3. breit und 2 K. lang, und wird durch die aufgestellten Ziegelsteine und Steinstohlenmande (c und d Fig. 71) in gleicher Sobe und Breite bis zur Esse sortgesett. Eine derartige Borrichtung gewährt den Bortheil, daß sie die Mundungen der Zugkandle immer offen erhalt, was man nicht ganz so gut durch Ziegelsteine oder Steinkohlenstüde erreichen kann. Erstere sind sowohl dem Zerspringen als dem Berschieben während der Berkohkung ausgesetzt. In einigen Orten umgeht man die Anlegung der Zugkandle dadurch, daß man die Zwischenkaume der der Esse zunächst gelegenen, besonders aber der in der untersten Schicht besindlichen Steinkohlen unausgestüllt läßt, wobei man jedoch Gefahr läuft, daß sich diese Zwischenkaume bei sortschreitender Berkohlung mehr oder weniger verstopsen.

Berfohtung in einem Meiler.

Die Bertohfung eines mit einer Dede verschenen Meilers geschieht auf folgende Beife. Bur Erleichterung bes Ungunbens bat man bereits vor bem Mufichichten bes Meilers trodine Solifpahne in bie unterften Effen-Buglocher gelegt; fpater fchuttet man eine Schicht folder Spahne auf ben Boben ber Effe und wirft einige brennende Steinkohlen barauf. Das Feuer verbreitet fich jebt allmalig von ber Effe nach ber Peripherie - alfo ber Richtung bes Luftmaes entgegen - und Rauch und Klamme, welche bie feftgefchlagene und angefeuchtete Dede nicht gu burchbringen vermoaen. entweichen burch bie Effe. Sobald bie Entweichung berfelben aufgebort bat, ift bie Bertobtung als beendigt angufeben; bie Effenmundung wird nun fogleich burch Muflegung bes eifernen Dedels verfchloffen, und bie Munbungen ber Bugfanale, fo wie bie vielleicht außerbem noch in ber Deilerbede angebrachten Deffnungen werben mit angefeuchteter Lofche forgfaltig bebedt. Das Gintreten ber Gaare eines Rohfe-Meilers von ben ermabnten Dimensionen - 18-20 K. Durchmeffer und 31/2 &. Sobe - pflegt 2-21/2 Tag nach bem Ungunden ftattzufinden.

Berfobtung Diciler.

Die Bertobtung eines nicht mit einer Dede verfehenen, fonbern nur geunbebedten schichteten Meilers ift hauptfachlich barin von ber eben befchriebenen verfdieben, bag man mabrend ber erften Salfte berfelben bie Effenmundung bebedt balt und folglich bem Luftzuge eine andere Richtung anweift. Rachbem namlich bie Ungunbung, gang wie bei ber vorgefchriebenen Bertobfungs-Methode, bewerkfielligt ift und fich ein ftarter, mit glamme untermifchter Rauch aus ber Effe erhebt, wird bie Mundung berfelben mittelft bes Dectels verschloffen, wodurch Rauch und Flamme gezwungen werben, ihren Musivea burch ben Meiler felbft zu nehmen. Die Bertobtung fcreitet bierbei gleich: falls von ber Gffe nach ber Veripherie bin vormarts. Cobalb fich aus bem ber Effe junachft gelegenen Theile bes Meilers feine Flamme mehr entwis delt, verfieht man benfelben mit einer feftgefchlagenen gofchbede, melde man von Beit ju Beit in bem Maage vergroßert, als bie Bertobtung fortichreitet - bie glamme von ber Effe gurudtritt -, bis enblich bie gange Dberflache bes Meilers auf biefe Beife eine Dede erhalten hat, mas 18-24 Stunben nach bem Ungunden ber Fall ju fenn pflegt. Man entfernt jest ben Dedel von ber Effe, um burch ben verftartten Luftzug bie Bertoblung ju Ende zu fubrin, mozu gewohnlich ebenfalls gegen 24 Stunden erforbert Diernach verfchließt man fowohl die Effe als die Bugtanale und ber Meiler bleibt unter ber bichten und angefeuchteten Lofchbede ber Ubfahlung überlaffen.

Phtablen

Der gaare Meiler bleibt 3-4 Tage gur Abfuhlung fteben, worauf Die and Ant. Robes wie bei einem Roblen-Meiler gezogen und gelofcht werden. Un mebreren Orten in England pflegt man die Abfühlung ber Robes baburch gu befchleunigen, bag man rings um die Effe und einige guß von berfelben entfernt einen Kreis von (8-16) Lodgern burch bie Lofchbede fogt und Baffer burch biefelben in den Meiler fcuttet. hierdurch foll zugleich, mas nicht unwahrscheinlich ift, eine vollftanbigere Abichmefelung ber Rohfs erreicht werben. Dies Berfahren mochte fich aber wohl nur bei ben Backfohls und feften Sintertohts anwenden laffen, benn Sandfohts und meniger fefte Sintertobes burften burch biefe plobliche Abfuhlung mohl gerfluften und brodelig werben.

Dag bas Robesausbringen nach bem Gewichte fur jede Steinkohlenart Robisaus. ein verschiedenes ift und bag fich feine allgemein gultigen Regeln fur baffelbe aufftellen laffen, murbe bereits oben auseinanbergefest und durch Beifpiele belegt. Es lagt fich alfo nicht angeben, welche Robesausbeute man im 211: gemeinen bei ben beiben befchriebenen Methoben ber Deiler-Berfohfung erreicht, fonbern bies tann nur in Bezug auf bie fpeciellen Falle und burch Erfahrung ausgemacht werden. Much mas bie Rohfsausbeute nach bem Bolum anbelangt, tagt fich feine fefte Richtschnur aufftellen; nur fo viel ift gemiß, bag bie Bactohlen bei ber Deiler-Berfohfung ihr Bolumen mehr ober minder bedeutend vermehren, fo bag bas Musbringen nach bem Gemaß. Bolum auf 110-120 Proc. freigen fann. Die Sinterfohlen veranbern ibr Bolumen nicht merflich; bie Sandfohlen nehmen zuweilen bis gegen 10 Bolum- Procente ab, mas aber nicht gang burch wirkliches Schwinden ibrer Maffe, fonbern auch burch Lofchebildung verurfacht mirb.

Unterwirft man bie Meiler-Bertohlung einer ahnlichen theoretifchen Bes theoret. trachtung, wie fruber uber die holzverkohlung in Meilern angestellt murbe, and Die fo findet man, bag bei erfterer bie fur jede Urt ber Bertohlung geltenden tobtang. Sauptregeln (f. G. 241) nicht in bem Grabe erfullt werben, wie bei letterer. Ririren wir guerft bie Bertobtung in bebedten Meilern. Bei biefer verbreitet fich bas Feuer vom Centrum bes Meilers nach ber Peripherie, alfo, wie es die erfte jener Regeln verlangt, bem Luftzuge entgegen. Die Berfegungs= und Berbrennungs-Produfte merben hierbei aber nicht fo gmedmagig abgeführt wie in einem Solzmeiler, benn fie find gezwungen, ihren Beg burch die bereits gebifdeten und fich in farter Gluth befindenden Robes gu nehmen, wodurch biefe einen Theil ihres Roblen: ftoffgehaltes einbugen. Die Bertobfung in unbebedten Deilern icheint auf ben erften Blidt zwedmäßiger gu fenn, als bie in bebedten. Da man namlich die Effe mabrend ber erften Salfte ber Bertoblung verfchloffen halt und ben Meiler, in bem Maage als die Bertohfung vom Centrum nach ber Deripherie fortichreitet, mit einer Dede verfieht, fo follte man meinen, bag bierburch bie unterhalb biefer Dede befindlichen Robes fowohl bem Gindringen ber ungerfetten Luft als bem Durchftromen ber Berfetunge: und Berbrennungs-Produtte entzogen murben. Go ift es aber in ber That nicht, fonbern ein Theil ber ungerfetten Luft aus ben Bugtanalen bringt burch bie


unteren Effenguglocher in ben Effenraum und ftromt von bieraus burch bie oberen Effenguglocher auf bie glubenben Robes. Ein anderer Theil ber in bie Bugkanale einbringenden Luft fleigt aus biefen - ba die Banbe berfelben, megen ber Berbreitung bes Luftzuges, ftete unbicht bergeftellt merben aufwarts burch ben Deiler, und tommt bier ebenfalls mit glubenden Robts in Berührung. Die Erfahrung bat auch wirklich erwiefen, bag man bei ber Bertobfung in unbededten Meilern eine geringere Robfsausbeute erhalt, als in bebedten. Es ift nicht unmahricheinlich, bag fich jene Dethobe baburch verbeffern ließe, bag man mahrend ber Beit, in welcher die Effenmun: bung bebedt ift, auch fammtliche Buglocher in ben Effenmanben fchloffe. -Dan nimmt gewohnlich an, bag auf eine richtige Leitung bes Proceffes bei der Bertohfung weniger antomme, als bei ber Solzvertohlung, weit Robis ichwieriger anbrennen, ale Solgtoblen. Der Bortheil, welchen biefe geringere Brennbarteit ber Rohts gemabrt, wird aber, menigftens theilmeife, wieber baburch aufgehoben, bag eine verhaltnigmaßig weit großere Luftmenge in einen Rohfemeiler tritt, als in einen Solgtoblenmeiler. Wenn fich ber Musfall einer Berfohtung eben fo allgemein und ficher wie ber einer Bolgverfohlung - burch bas Musbringen nach bem Gewichte - beurtheilen ließe, murbe man mahricheinlich gu ber leberzeugung gelangen, bag bie Leitung bes Proceffes auch bei erfterer von Bichtigfeit ift.

b Saufen-Berfohfung.

Alle Studfohlen, welche gur Bertobtung in Deilern geeignet find, ton-Muereabl und Bor. bereit. D. nen auch jur Saufen-Bertohtung angewendet werben. In Bezug auf Die Musmahl ber Robeftatte gelten bier biefelben Borfdriften wie bei ber Meiler: Bertohlung; auch bie Borbereitung ber Statte gefchieht auf gang abnliche Beife wie bei letterer. Muf einem planirten und nothigenfalls mit einer Schicht von Lehm und Rohfelofche bededten Plate werden parallele Schnuren gezogen, welche bie gangenachfen ber neben einander gu errichtenden Saufen reprafentiren. Die Lange und gegenseitige Entfernung biefer Schnuren richtet fich nach gange und Breite ber angulegenden Saufen. Gewohnlich giebt man biefen eine Breite von 10-14 K.; ihre gange ift faft gang ber Billeur anheimgeftellt, boch pflegt fie felten unter 60 %. und wohl niemale uber 150 g. ju betragen. Dag bei bem Bieben ber Schnuren zugleich auf ben nothwendigen Raum zwifchen je zweien benachbarten Saufen Rudfidt genommen werden muß, verfteht fich von felbft. In jeder Schnurlinie werben Diejenigen Borrichtungen angebracht, vermittelft melder man bem fpater errichteten Saufen eine Reibe fenfrechter Bugfanale -Effen - verschafft. Die Entfernung biefer Effenraume von einander betragt 3 - 4 K., bei febr ichmer entzundlichen Steinkohlen noch etwas unter 3 g. Um einfachften ftellt man bie Effenraume baburch ber, bag man

4-5 3. ftarte, unten mit einem eifernen Schuh verfebene Pfable in ben Boden treibt und biefelben, fobalb bie Aufschichtung bes Saufens vollenbet ift, wieder herausgieht. Gin vollkommnerer Luftzug wird erreicht, wenn gugleich einige gemauerte Effen - gang von berfelben Conftruktion wie bie bei ben Meilern gebrauchlichen - angelegt werben. Die folgende Beich: nung, bas eine Endtheil eines Saufens im Grundriffe barftellend, zeigt bie Bertheilung ber Pfahle uno Effen, fo wie die Lage ber beim Muffchichten ber Steinkohlen am Boben ber Rohlftatte ausgesparten horizontalen Bugtanate.

Tig. 72.



a. a ..., gemauerte Effen; b, b, b,..., eifenbeschuhte Pfable, nach bem herausziehen aus bem aufgeschichteten Saufen effenartige Raume gurud. laffend. Ein burch bie gange Lange bes Saufens geführter horizontaler Bugtanal verbindet fammtliche Effenraume mit einander, und wird von ben Querkanalen cd, cd, ... burchfreugt. - Somohl bei ber Saufen : als bei ber Meiler = Bertobtung bebient man fich an einigen Orten ber gemauerten Robteftatten. Der von ben aufgeschichteten Steinkohlen bebedte Boben ift namlich mit einer Dauerfteinschicht belegt, und zwar gewöhnlich fo, baß bie Statte vom Centrum bes Meilers nach ber Peripherie und von ber Langenachse bes Saufens nach zwei Seiten bin ein wenig abwarts fallt.

Die Regeln, nach welchen Steinkohlen in einem Saufen aufgeschichtet auffdid. werben, find nur infofern von ben in biefer Sinficht bei einem Meiler gel- Danfend. tenben verfchieben, als fie burch bie Geftalt bes Saufens mobificirt werben. Die borizontalen Bugfanale bilbet man an einigen Orten nur aus ichraa gegen einander geftellten großeren Steinkohlenftuden, an anderen gum Theil aus Mauerfteinen, wobei man fich zugleich ber bei ber Deiler-Bertobfung befchriebenen eifernen Borrichtung bebienen fann. Gewohnlich giebt man ben Saufen eine geringere Bobe, als ben Meilern, in ber Regel nicht uber 3 %. bis 3 %. 2 3.; wenig ober gar nicht badenbe Rohlen werben in noch niedrigeren Saufen verfohtt. - Die betrachtlich geringere Sohe ber Meiler Barum man und haufen bei ber Bertohtung als bei ber holg. Bertohlung grundet fich Saufen nicht auf folgende Umftande. Bollte man ben Deilern ober Saufen und alfo auch

ben Effen eine großere Bobe geben, fo murbe ein allgu rafcher Luftmechfel bewirft und Rohfeverbrand baburch verurfacht werben; benn ebgleich bie guft einen freieren Bugang ju ben Steinkoblen als jum Solze haben muß, fo barf boch ihre Gefdwindigfeit bierbei eine gewiffe Grenze nicht überfdreiten. Kerner murben bie Robes, wenigstens Sinter- und Sanbtobes, in boberen Meilern und Saufen einem farten Drude ausgefest fenn, mas ihre Ber: tluftung und bie Berftopfung ber Bugtanale berbeifuhren tonnte. Enblich aber erleichtert bie geringe Bobe ber Deiler und Saufen einen großen Theit ber bei benfelben nothwendigen Manipulationen. - Das Bebeden ber Saufen mit wirklicher Lofche ift nicht gebrauchlich; man folichtet biefelben mit angefeuchtetem Steintoblenklein, lagt fie alfo eigentlich fast unbebectt.


Berfeb.

Der aufgeschichtete Saufen wird in allen feinen Effenraumen zu gleicher fung eines Beit angegundet; nach 4-6 Stunden fieht man Reuer und Rauch an faft allen Theilen feiner Dberflache hervorbrechen. Bei gunffiger Bitterung wird mabrend ber erften Salfte ber Bertobtung feine weitere Arbeit erforbert, ale vielleicht bie Regulirung bee Luftzuges burch bie Bugfanale; fpater aber muß ber Arbeiter ftets bei ber Sand fenn, um bie bereits vertobeten Stellen bes Saufens fogleich mit einer biden Lofdbede zu verfeben. Man erfennt biefe Stellen theils an bem Erlofchen ber Flamme, theils baran, baß fich bie Dberflache berfelben mit einer bunnen weißen Ufchenschicht ubergieht. Ein bis zwei Tage nach bem Ungunden, bei mageren Roblen in noch furgerer Beit, ift gewohnlich ber gange Saufen mit einer Dede verfeben. Sammtliche Effenmundungen werden nun bebedt und bie Saufen 3-4 Tage lang ber Abtublung überlaffen, worauf bas Musgieben ber Robes beginnt.

Es wird fast allgemein angenommen, bag man bei ber Saufen-Bertobtung eine geringere Musbeute erreicht, als bei ber Meiler-Bertoblung. Daß Die Bertoblung in bedecten Meilern ber in Saufen vorzugieben fen, burfte auch mobl nicht zweifelhaft fenn, ob aber bie Berkohfung in unbebedten Meilern ein großeres Musbringen giebt, als bie Bertobtung in Saufen, ift meniger als ausgemacht ju betrachten. Jebenfalls hat man es in feiner Gewalt, auch bie Saufen gleich anfangs mit einer Lofchbede gu verfeben, woburd bie Musbeute aller Bahrfdeinlichkeit nach gefteigert merben murbe.

c. Dfen=Bertohfung.

Die ichon oben erwähnt, wird biefe Bertobtungsart bei ben Studtoblen nur ausnahmsweife auf Buttenwerten angewendet. Gie findet befonders nur auf einigen Gifenwerten Statt, welche einen Theil bes bierbei gewonnenen Steinkohlentheers mit Bortheil felbft verbrauchen, wie bies g. B. auf bem Gifenmerte Gleiwis in Schlefien ber Kall ift. Ginen ber bier gebrauchlichen Bertohtungsofen zeigt bie folgende Figur im fentrechten Durch. Bertobt. ir ichnitt.



Der enlindrifche, oben mit einer burchlochten Bolbung verfebene Bertobtungeraum A ift ringeum an feinen Banben mit Regifteroffnungen o.o ... verfeben, in welche gufeiferne Rohren (von 11/2 3. Durchmeffer im Lichten) eingefest find, bie von außen mittelft eines gut paffenden Stopfele verfchlof= fen werben tonnen. Much in ber Dfenfohle find, wie man aus ber Beich= nung erfieht, einige folder Deffnungen angebracht; biefe tonnen jeboch, wenn man bie unterfte Reihe ber Buglocher unmittelbar uber ber Dfenfohle ausmunben lagt, meggelaffen werden. In letterem Falle ift es bann auch nicht nothwendig, einen von außen juganglichen Raum unter jener Sohle angule: gen, fonbern bas gundament bes Dfens fann aus maffiver Mauerung befteben. Die zu vertobtenden Steintoblen werben theils burch bie Thuroffnung a, theile burch die Gewolbeoffnung b in ben Dfen gebracht, Die groß: ten Stude unten, die fleineren barauf. Beim Muffchichten ber erfteren wird eine in ber Thuroffnung ausmundende Bundgaffe ausgefpart. Ift ber Dfen auf biefe Beife bis jum unteren Theile bes Ableitungerohres r gefullt, fo bermauert man bie Thuroffnung bis auf die Bundgaffen-Dlundung, fchließt alle Regifteroffnungen mit Musnahme ber unterften Reihe und bedect bie Bewolbeoffnung luftbicht mit bem eifernen Dedel d. Ginige Beit nach bem

Ungunben wird auch die eiferne Thur t gugemacht und mit Lehm verfdmiert. Sobald fich bie Steinkohlen burch bie unterfte Reihe ber Bugoffnungen in orangefarbener Gluth zeigen, verschließt man diese Reihe und offnet die gu= nachst barüber befindliche. In Bezug auf bas Schliegen und Deffnen ber anderen Reihen verfahrt man eben fo. Gollte fich bei bem einen ober andes ren ber Buglocher bas Gintreten ber Gluth verfpaten, fo fchiebt man ein glus bend gemachtes Gifen in baffelbe ein, welches man wieder berauszieht, fobald bie Steinkohlen baburch Feuer gefangen haben. Bei einem auch in ber Goble mit Buglodern verfebenen Dfen, wie ber abgebilbete, fann man bas Niveau bes Feuers burch biefe birigiren. Etwa 36 - 40 Stunden nach dem Ungunden pflegt man bie oberfte Reihe ber Regifteroffnungen 8 - 10 Stunden nach bem Ungunden wird gewöhnlich Die unterfte Reihe gefchloffen, eben fo lange barauf bie zweite, 16 St. barauf bie britte und 3 St. nachber bie vierte. Der vollig verschloffene Dfen bleibt 12 St. gur Abfühlung in Rube; alebann fchreitet man gum Robtgieben. Die Thur t wird aufgemacht, die verlorene Mauerung meggenoms men und bie alubenben Robes merben mit eifernen Safen berausgezogen und fogleich mit Baffer abgelofcht. Der befchriebene Dfen hat eine folche Grofe, bag barin 35-40 Ctr. Steinkohlen auf einmal eingefest und vertohft merben tonnen. Die ju Gleiwig angewenbeten Steinkohlen gehoren gu ben fcmach badenben. Man erhalt baraus 53 Gem. Proc. Rohts; bas Musbringen nach bem Gemag:Bolum ift 74 Proc. In Meilern follen Diefe Steinfohlen nur etma 47 Bem. Proc. Robes von einer weit meniger bichten Beschaffenheit liefern, indem 1 Daag ber Dfentobes gewohnlich 1,3 mal fo viel wiegt, als 1 Daag ber Meilertobts.

Robfeans. bringen.

Bertobt.

Buweilen wird bas Bertobten ber badenben Studfoblen auch in Defen " anberen vorgenommen, welche im Befentlichen von berfelben Conftruttion find, wie bie, in benen man die Staubtohlen vertohft. Will man fich jedoch ber Dfenvertobtung bei ben Studtoblen bebienen, fo ift es vortheilhafter, biergu bie eben befdriebenen cylinderformigen Defen anzuwenden.

2) Bertohtung ber badenben Staubtoblen.

a. Deiler: und Saufen-Bertohfung.

Da bas Bertohten ber bactenben Staubfohlen in Meilern nur unmefentlich von bem in Saufen verschieben ift, fo tonnen beibe Berfahrungsarten hier gufammengefaßt werben. Delaplanche hat biefelben befchrieben, wie fie auf bem frangofifchen Buttenwerte Janon bei St. Etienne ausgeführt werben (Ann. d. min., 1ière serie, t. XIII, p. 505). Bis jest bat biefe Bertobtungemethobe faft nirgende Rachahmung gefunden, indem man es vorzieht, bie Bertobtung ber pulverformigen Badtoblen in Defen vorzunebmen, wobei bie großeren Roften mehr als hinreichend burch bie bobere Rohlsausbeute gebecht merben.

Sowohl ben Meilern ale ben Saufen giebt man eine Bobe von 31/2 f. gormen b. Die ersteren erhalten nicht die gewöhnliche Meiler- (Ruppel-) Form, sondern Gaulen. bie Geftalt eines abgeftumpften Regels, beffen unterer Durchmeffer 12 &. und beffen oberer Durchmeffer 7 & betragt. Die Saufen find abgeftumpft ppramibal, bis gegen 60 F. und baruber lang, 4 F. unten und 2 F. oben Es fommt nun barauf an, aus ben pulverformigen Staubtoblen berartig geftaltete Meiler und Saufen zu errichten, bie überdies noch - megen ber ungureichenden 3mifchenraume, welche bie pulverformige Daffe befibt - mit gablreichen Bugtanalen verfeben fenn muffen. Sierbei verfahrt man folgenbermagen. Die guvor mittelft eines Durchwurfes (Rechens) von allen großeren Studen befreiten Staubkohlen werben mit Baffer zu einem fteifen Teige angeruhrt, welcher, wenn er ben richtigen Feuchtigkeitegehalt befist und genug Lofche enthalt, eine gewiffe Plafticitat erlangt. Dan bilbet nun aus zugefcnittenen Brettern, die burch Saken mit einander verbunben werben, eine Ginfaffung, welche ben Seitenflachen eines Deilers ober Saufens entspricht, und ftampft bie teigartige Steinkohlenmaffe in bie-Rachdem auf biefe Beife ber Meiler ober Saufen geformt ift, werben bie Brettermande weggenommen, und bie Daffe muß nun Confifteng genug befigen, um bierbei ihre Geftatt nicht gu veranbern. Die Unbringung ber Bugtanale, fomohl ber borigontalen als vertifalen, erforbert jeboch noch einige befondere Bortehrungen. Jeber Saufen muß namlich 1) brei uber einander liegenbe Reihen borigontaler Bugfanale erhalten, melde von ber einen langen Seitenwand beffelben gur anderen geben, 2) mehrere Effenraume, die mit einigen jener Ranale communiciren, und 3) einen borizontalen Bugtanal von ber Lange bes gangen Saufens, welcher fammtliche Effenraume an ihrem Fuße burchfcneibet Die erftermahnten Bugtanate baben einen Durchmeffer von 3 - 43.; Die unterfte Reihe befindet fich unmittelbar an ber Goble bes Saufens, bie zweite im erften, und bie britte im zweiten Drittel feiner Bobe. Die Lange Diefer Ranale ift, wie fich aus bem Gefagten von felbit ergiebt, gleich ber Breite bes Saufens in dem betreffenben Riveau. Die Entfernung je zweier benachbarter Bugtanale betragt etwa 2 g. Die Effen haben ebenfalls Durchmeffer von 3 - 4 3. und liegen 2 F. von einander entfernt. Der ermabnte gangentanal, welcher bie unterffen Querkanale in ihrer Mitte rechtwinklig burchfreugt, ift 5-6 3. boch und 4 3. breit. Alle biefe Ranale und Effen werben baburch bergefellt, bag man innerhalb ber Umfaffungebretter Bolgftude anbringt, beren Contouren bie Geftalt jener Raume befigen. Beim Ginftampfen ber plaftifden Staubtohlenmaffe merben biefe Bolger von berfelben bicht umgeben und laffen beim fpateren Berausziehen entfprechende Raume gurud.



lettere Operation ju erleichtern, find bie Bolger an einem Enbe etwas verjungt und an bem entgegengefesten mit einem eifernen Ringe verfeben. Das turlich muffen in ben Umfaffungebrettern, an allen Stellen, wo bie Formbolger burchgeftedt und fpater wieder berausgezogen werben follen, locher angebracht fenn. Die ben brei Reihen ber Querkanale entfprechenben Bocher liegen nicht gerade uber einander, fondern im Dreied :: . . Das Formen ber Deiler gefchieht auf gang angloge Beife wie bas ber Saufen; erftere ethalten jeboch nur eine Effe, welche bem Quanbelfchachte entfpricht.

Berteb.

Bollte man die befchriebenen Deiler und Saufen am gufe ber Effenfung in berfeiben. raume, alfo von unten, in Brand fegen, fo murbe der noch nicht in Brand gerathene Theil berfelben burch bas Mufblaben bes in ber Bertoblung begriffenen febr bald feine Form einbugen und bie Bugtanate murben in Unordnung gerathen. Deswegen ift man genothigt, bas Ungunben von oben ju bewertstelligen. Bu biefem Ende fcuttet man auf bie obere Flache bes Meilers ober Saufens eine 6-7 3. bobe Schicht fleiner Studfohlen und legt bier und ba einige brennende Steinkohlen barauf; bie Luft-Circulation in ben Effen bewirft nach einiger Beit bas Abbrennen ber feuchten Steintoblenmaffe, und bas Feuer pflangt fich - bem Buge entgegen - allmalig von oben nach unten fort. Die Bugtanale und Effen, welche fich bierbei etwa verftopfen follten, muffen burch Ginfubren eiferner Brechftangen wieber geoffnet werben. Die verfohlten Stellen verfieht man fogleich mit einer Bofchbede. Rach 6 - 8 Tagen ift die Bertobtung beendet. febr große Rohlftude, welche mit Baffer gelofcht und gerichlagen werden muffen. Roch ehe bie Bertobeung gang beenbet ift, pflegt man Baffer in bie Saufen zu ichutten, wodurch fowohl bie Abeuhlung beschleunigt als auch mahricheinlich eine beffere Ubichmefelung bewirft wirb. - Die verhaltniß: maßig febr lange Beit, welche zu einer folden Bertobtung erforbert wird, lagt vermuthen, daß bie Luft mabrend berfelben Gelegenheit genug finbet, einen Theil ber Robts gu verbrennen.

b. Dfen : Berfehfung.

Befen bie.

Dbgleich bie Defen, in welchen man bas Bertobten ber badenben Staubfer Bertob. toblen betreibt, an verfchiebenen Orten eine mehr ober weniger von einanber abweichende Ginridtung befigen, fo ftimmen boch alle barin uberein, bag bas ihrer Conftruttion ju Grunde liegende Princip bem ber gewohnliden Badofen nahe fteht. Die Goble eines überwolbten, mit einer furgen Effe verfebenen und nach Art eines Badofens juvor erhipten Raumes bebedt man mit einer Schicht Staubtohlen, beren Bertobfung burch bie Site ber Dfenmande eingeleitet wird. Die allmalige Abeahlung bes Dfens murbe jeboch ber Bertobtung fehr balb Grengen feben, wenn man nicht fur einen Barmegufluß forgte, mas febr einfach baburch gefchiebt, bag man bie aus

ben Steinkohlen entweichenben brennbaren Bafe und Dampfe innerhalb bes überwolbten Raumes mittelft einftromenber Luft gur Berbrennung bringt. Die hierburch gebilbete und fortmabrend unterhaltene Klamme verhindert bas Sinten ber Temperatur im Bertohtungsraume und führt ben Bertohtungs-Proceg nach und nach feiner Beenbigung entgegen. Die glubenbe Robte. maffe wird endlich herausgezogen und ber beiße Dfen fogleich wieber mit einer neuen Labung verfeben, beren Bertobtung auf biefelbe Beife por fich geht. Bom theoretifchen Gefichtepuntte betrachtet, zeigt fich alfo biefe Dethobe als eine febr zwedmaßige. Die Ginleitung bes Proceffes gefchieht burch bie von ber vorhergebenden Bertobtung im Dfen gurudgebliebenen Barme und bie Fortführung beffelben wird burch bie Klamme ber Berfebungs-Produtte bewirft. Man follte baber meinen, bag bierbei - vorausgefest, ber Buftgutritt merbe gur rechten Beit gehemmt - feine Rohfe, fonbern nur Die Berfepunge-Produfte verbrennen tonnten. Bei gut conftruirten Defen ift dies afferdings annahernd ber Fall, aber nicht alle hierher geborigen Defen find von einer fo zweckmäßigen Conftruttion. In einigen berfelben findet die Luftzuftromung burch die ju bem Bertoblungeraume fuhrende Thuroffnung Statt, mobei bie berfelben gunachft liegenden Steinkohlen ber Einafcherung ausgefest find; in anberen bagegen wird ber Bug fo geleitet, daß die Buft hauptfachlich nur mit ben verfluchtigten Berfetunge- Probutten. nicht aber mit ber Rohlemaffe felbft in Berubrung fommt.

Alle Staubtoblen, welche fich in bem Grabe badend zeigen, bag fie eine quemabin jufammenhangende, hinreichend fefte und bichte Rohfsmaffe geben, find gur beien. Dfen-Bertobfung anwendbar. Will man moglichft afchenarme Robes gewinnen, fo ift ein Mustlauben ber Staubtohlen felten zu umgehen. Theils bei ihrem Unfammeln in ber Grube, theils auch bei ihrem Bufammenkehren an ben Sturgplaben*) ift es nicht zu vermeiben, baf Stude bes Gebirgsgefteins - befonders bes die Steinkohlen fo haufig begleitenden Schieferthens - und andere frembartige unorganische Substangen in biefelben eingemengt werben. Much bie leicht gerbrockelnbe Saferfohle loft fich oft von ben Studfohlen ab und verunreinigt badurch bie Staubtohlen. Ueberhaupt ift es ju berudfichtigen, bag bie unreinften Steinkohlen gewohnlich am leich: teften gerbrockeln. Mus biefen Urfachen find bie Staubkohlen in ben meiften Sallen unreiner, ale bie Studtoblen. Erftere burch naffe Mufbereitung vor ibrer Bertobfung ju reinigen, wie man mehrfach in Borfchlag gebracht bat, wurde nur theilweife jum 3mede fuhren und befondere mit ju großen Roften Gelbft bas burch Menschenhand bewertstelligte Muslefen verenüpft fenn. ber grobften Berunreinigungen - Mustlauben - ift bei fehr unreinen Steintoblen oft icon ju toftbar. Um beften ift es baber, beim Muffammeln und

^{*,} Blate, we bie aus ber Brube geforberten Steinfohlen ausgefturgt werben.

Bufammenkehren bes Rohlenkleins mit fo viel Sorgfalt wie moglich zu verfahren, woburch ber vielleicht bennoch erforderliche Rlaube-Proces wenigftens nicht unnothia verlangert wirb.

Die vielen Mobificationen, welche in ber Conftruction ber Robes-Bacofen einiger beitete ge- verschiebener Orte angetroffen werben, find jum Theil nur unwesentlich ober von lotalen Berhaltniffen bebingt. Ein wesentlicherer Unterschieb finbet bas gegen zwischen ben Einrichtungen ber im Folgenben beschriebenen Defen Statt.

Die Kohks-Backofen bei ber Leipzig-Dresbener Gisenbahn zu Riesa sind von ber einfachsten Urt. Ihre Construktion geht aus ber Fig. 74 a, b hervor. (a) ist ein fenkrechter Profil-Durchschnitt und (b) ein horizontaler
Durchschnitt eines solchen Ofens.

Fig. 74 a, b.





Der Bertohtungeraum, beffen Geftalt aus beiben Figuren hervorgebt, ift ungefahr 5 Ellen (Leipziger Daaf) boch und an ber Sohle 5 Ellen breit*). Seine Tiefe - worunter ber Abftand ber Thuroffnung von ber Rudwand, alfo bie Beerblange, verftanben wirb - betragt 61/4 Ellen. Der Schorn= ftein b ift 13/4 Ellen boch und hat 1/2 Elle im Geviert. Der Beerd bat auf feine gange von 61/4 Ellen ein Muffteigen von 6 3. Die Thuroffnung ift 11/2 G. boch und breit; fie fann burch bie eiferne Thur d verfchloffen werben, in beren oberem Theile fich, 11/4 Elle uber ber Dfenfohle, vier neben einander liegende Buglocher von etwa 3 3. Durchmeffer befinden. In jeder Sette ber Thuroffnung ift im augeren Gemauer ein eiferner Safen e befeftigt; beibe Saten halten eine eiferne Stange, auf welche ber Arbeiter beim Musgiehen ber Rohes bas Gegabe ftutt. - In einem folden Dfen tonnen 50 Scheffel Dreebener Staubkohlen **) auf einmal eingelegt und in 72 Stunden vertohft werben. Bei biefem Ginfate erhalt man febr fefte und bichte Rohes; vermindert man ben Ginfag, alfo jugleich ben Drud ber gangen Maffe, fo blaben fich bie Steintoblen mabrend ber Bertobfung mehr

**) Es pflegen fich barunter feine großeren Stude als von ungefahr 1 Cub. 3. Inhalt zu befinden; bie fleinften Stude mogen etwa 1/1. Cub. 3. Broge haben.

^{*)} Die bei bem Riefaer und ben beiben folgenben Defen angegebenen Daage find nicht bis auf ten Boll genau, ba fie aus fleinen, nach einem Daagflabe angefertigten handzeichnungen entnommen wurben.

auf und geben baber leichtere Rohfe. Wird ber Dfen, um leichte Rohfe ju erhalten, nur mit 24 Dr. Schffl. befest, fo ift bie Bertobtung bereits nach 24 Stunden beenbet, und bei einem Ginfate von 36 Dr. Schffl. nach 48 Stunben.

Muf bem fonigl. Gadfifden Steinfohlenwerte bei Bauterobe im Plauens Bweite Mrt fchen Grunde unweit Dresben bedient man fich gur Staubfohlen-Berfohlung Defen von folgender Conftruttion (f. Fig. 75 a und b). (a) Profil-Durchfchnitt, (b) Borigontal-Durchfchnitt.





Fig. 75 b.



Der Bertobfungeraum a hat im Grunbrif eine faft gang genau freisformige Geftalt, welche nur gegen bie Thuroffnung bin vom Rreife abweicht, inbem fie fich bier ein menig jufpist. Der Durchmeffer biefes Rreifes - bie Breite ber Beerbfohle - betragt etwa 51/2 G. (Leipz. DR.); bie gange ber, einige Boll anfteigenben Beerdfohle ift gleich 53/4 E., wenn bie Tiefe ber Thuroffnung (1 G. 8 3.) nicht mitgerechnet wird. Die verfchies bene Bobe ber fenfrechten Seitenmanbe bes Bertob. fungeraumes wird burch bas colinbrifche Gemolbe c beftimmt, welches an feis nen hochften Stellen 1 G. 20 3. über ber Beerbfohle liegt und nach einem Rabius von ungefahr 31/2 G.

gefpannt ift. Die Berbrennunge: und Berfegunge: Produtte merden burch zwei etwas uber 2 E. hohe und 3/4 G. im Geviert haltende Effen - eine vordere, ber Thuroffnung junachft liegende, b, und eine hintere b' aus bem Dfenraume in's Freie geführt. Die gugeiferne Thur befteht aus 2 Stugeln, welche bie Thuroffnung aber nicht gang verschliegen, fondern ben oberften, überwolbten Theil berfelben offen laffen, wodurch die Luft ben erforberlichen Butritt in's Innere bes Dfens erhalt. e ift einer ber bereits


beim vorigen Ofen erwähnten eifernen haten zum Auflegen einer Stubftange. Die Beerbsohle besteht aus scharf gebrannten Lehmziegeln, die Ringmauer und bas Gewölbe find aus feuerfesten Thonziegeln hergestellt. Oberhalb bes Gewölbes (zwischen beiben Effen in Fig. 75 a) ist eine Thonschicht aufgerammelt. Rig. 75 c zeigt bie vorbere Unsicht eines solchen Ofens.



Dritte Art.



Fig. 76 b.



Die Buchstaben b, d, e bezeichnen bieselben Theile wie in ben beiben vorhergehenden Figuren. Die gußeisernen Stügelthüren, welche gerabe etwa bis an ben unteren Theil bes Thurgewölsbes reichen, sind in ber Zeichnung weggelassen.

Die Kohkes-Backofen auf ber Prinz Carle-Butte zu Rothenburg an ber Saale baben eine Einrichtung, wie sich aus Fig. 76 a, b erz giebt. (a) Prosils-Durchsschnitt nach ber Linie CD in (b); (b) Horizontals-Durchsschnitt nach AB in (a).


Die Goble bes Dfen: raumes a ift, wie man aus Borigontal : Durch: fcnitte erfieht, von eiformiger Contour; bie gange berfelben, von der Thuroffnung bis gur Rudwand, ungefahr 10 &. (Rheint. M.) und ihre Breite 81/2 F. Bon ber Coble bis gur Effe find 7 %.; lettere bat 2 F. Sobe, unten einen Durchmeffer von 1 g. und oben von 11/4 &. Der obere Theil ber Effenmauer ift mit einem eifernen Ringe belegt, auf welchen ein ei= ferner Dectel paßt.

uber ben Dfenraum gespannte, ungefahr 9 3. frarte tuppelformige Bewolbe ift nach einem Rabius von 5 F. conftruirt und beginnt 3 guß uber ber Beerdfohle. Der Beerd c befteht aus feuerfeften Thon: (Charmotte:) Steinen, welche auf ber hohen Rante fteben und ohne Bindemittel troden an einander gelegt find. Unter biefer, ben Steinkohlen ale Unterlage bienenden Steinschicht ift ein Softem von Bugtanalen angebracht, beffen nabere Einrichtung befonders aus Fig. 76 b. hervorgeht. o, o, o ... find andere Bugfandle - theile 10 3. breit und 8 3. hoch, theile 11/4 &. breit und 8 3. bod - burch welche ben unter bem Beerbe befindlichen Ranalen Luft gu= geführt wird. s, s find gullungen von Erbe; Sand wendet man nicht an, wil biefer, megen feiner loderen Befchaffenheit, bei Reparaturen bes Dfengewolbes Schwierigfeiten burch Nachrollen u. f. w. verurfacht. Die Thuroffnung wird mahrend ber Bertohtung burch eine Bangethur - aus Charmotte: Steinen, Die burch einen eifernen Rahmen gufammengehalten merden - lofe verschloffen. Go lange bie auf bem Beerde ausgebreitete Steintoblenfchicht noch nicht gusammengebaden ift, bringt ein Theil ber gur Berbrennung nothwendigen guft burch bie undichte Dfenfohle unmittelbar in bie Brifdenraume Der Steinkohlenmaffe; fpater wird biefe Richtung bes Buges mehr ober weniger gehemmt, und bie Luft ftromt hauptfachlich burch bie von der Thur offen gelaffenen Fugen in ben Dfenraum. - Der Ginfat in einen Dfen biefer Urt betragt 10-15 Tonnen (à 71/9 Cub. . F.), je nach. bem man porofere ober bichtere Robes erzeugen will. Es pflegen 4 folcher Defen im Biereck unter gemeinschaftlichem Dache angelegt gu fenn.

Bei den Steintohlengruben in Saarbruden und auf mehreren frango. Bierte Art. fichen Gifenwerten find Bertohtungsofen von folgender Bauart eingeführt.


Fig. 77 (a) ist ein Bertifal-Durchschnitt nach DC in (b) und Fig. 77 (b) ein Horizontal-Durchschnitt nach AB in (a).

Fig. 77 a.




Auch bei biesem Dfen ist ber Grundrig bes Bertobkungsraumes eifermig, aber mehr langlich, als beim vorigen. Der Langendurchmeffer ber Sohle beträgt 9 F. und ber Breitendurchmeffer 6 F., bie größte Sohe bes Ofen-

Fig. 78 a



b



raumes nur 3 F. Die Effe b, welche zugleich zum Einschütten ber Staubstohlen benutt zu werben pflegt, ift 13/4 F. hoch und hat einen Diameter von 8 3. Die Haupt-Eigenthümlichkeit dieses Ofens besteht in der Bertheilung des Luftzuges. Etwa 11/3 F. über der heerbsohle läuft ein hufeisensförmiger Zugkanal um den Ofenraum, welcher zu beiden Seiten der Thür t in o' und o' ausmündet. Die in diese Deffnungen eintretende Luft vertheilt sich in die Querkanale o, o, o..., von denen im Ganzen 9 angebracht sind, und strömt aus diesen in den oberen Theil des Ofenraumes, woselbst sie die verschüchtigten brennbaren Zersehungs-Produkte entzündet. Die Hängethür t verschließt die Thüröffnung fast vollkommen, so daß von hier aus nur sehr wenig Luft in den Ofen dringt. Gewölbe und Umfassungswände sind bei den Saarbrücker Defen aus Sandstein gemauert. Den heerd siellt man am zwedmäßigsten aus feuersessen Thonsteinen her; l, l sind Thon und s, s

Sande ober Schladen-Rullungen. - Der Ginfas bei einem Dien von ben angegebenen Dimenfionen betragt 40 - 50 Cub. Rug fleine Bactoblen. welche nach 20 - 24 Stunden verfohft find.

Das Berfahren beim Bertobten ber Staubfohlen in ben Rohlebactofen Bertab ift ein fehr einfaches. Soll ein neuer ober mahrend langerer Beit nicht ge- tobten in brauchter Dfen in Betrieb gefest werben, fo muß man benfelben guerft aufmarmen. Bu biefem Ende bedect man feine Beerbflache mit einer Schicht fleiner Studfohlen, welche man in Brand fest, und unterhalt bas Keuer fo lange, bis fich fowohl Gewolbe und Seitenmanbe als Beerd rothalubend zeigen. Jest wird, nach Reinigung bes Beerbes, bie zu einem Ginfate bestimmte Quantitat Staubtoblen eingetragen und auf bem Beerde überall gleich boch ausgebreitet. Die Bobe biefer ausgeebneten Schicht pflegt fich auf 12 - 24 Boll zu belaufen. Je bober man biefelbe macht, befto bichtere und ichwerere Robes erhalt man, befto langer - und zwar unverhaltnif. magig langer - bauert aber auch bie Bertobtung. Rach Ginbringung bes Ginfabes wird die Thuroffnung gefchloffen und ber Luftftrom barf jest, bei aut conftruirten Defen, nur mit ben verfluchtigten Berfegunge-Produften, nicht aber mit ben in ber Bertohlung begriffenen Steinkohlen, noch meniger aber mit ben fpater gebilbeten Rohfe in Beruhrung tommen. Das Ende ber Bertobfung wird fowohl burch Mufboren von Flamme und Rauch als auch baburch angezeigt, bag fich bie Dberflache ber Robesmaffe mit einem bunnen Ueberguge weißer Flugafche belegt. Run ift es Beit, ben Luftqua ganglich zu bemmen; man verfchließt beshalb alle Bugoffnungen und bebeitt Die Gffenmundung. Bei bem Saarbruder Dfen (Fig. 78 a, b) gefchiebt bie hemmung bes Buges noch fruber; fobalb fich namlich in ber wie gefchmolgen ericheinenden Robtsmaffe fentrechte Riffe bilben, Die fich allmalig bis auf bie Beerbfoble verlangern, merben bereits die beiben Deffnungen o' und o' gefcloffen, fo bag bie Luft jest nur noch burch bie Fugen ber nicht volltommen bicht ichließenden Thur in ben Dfen gelangen tann. Rach beenbigter Bertobeung ift es gut, bie Robes bei moglichft volltommnem Luftabichluß noch einige Stunden im Dfen ju laffen; hierburch finten fie gufammen und merben bichter. Das Berausziehen ber Rohfe muß mit Schnelligfeit ausgeführt merben; vor bem Dfen werben fie fogleich mit Baffer abgelofcht. Dit bem Gintragen eines neuen Ginfages bat es bagegen meniger Gile. Der Dfen follte biergu nicht beißer fenn, als es die Ginleitung bes Bertebtungs : Proceffes nothwendig erfordert, weil eine ju plogliche und ftarte Erhisung ber Steinkohlen Robesverluft nach fich giebt.

Bei ber Beurtheilung ber Robes-Backofen binfichtlich ihrer Borguge und Rachtheile find hauptfachlich folgende zwei Umftande zu berudfichtigen: 1) bie Gen. Con. Buft-Buleitung und 2) die Befchaffenheit des Dfengewolbes. Betrachten wir amedmis. bie oben befchriebenen vier Defen zuerft in Bezug auf ben erften biefer Um-

8.

ftanbe. Reiner biefer Defen gebort zu ben unvollfommneren, bei melden bie Luft burch bie mehr ober meniger geoffnete Thur unmittelbar auf bie Roblen ftromt. Beim Riefaer, Bauferober und Saarbrucker Dfen gelangt fie oberhalb bes Niveau's ber Steinfohlen in ben Bertobfungsraum; beim Rothenburger Dfen nimmt fie einen anderen Beg. Die Bertheilung bes Buges, wie fie beim Sgarbruder Dfen ftattfindet, ift gemiß febr empfehlensmerth : nur burch biefe Urt ber Luft: Buleitung burfte eine gleichmaßig vertheilte Erbisung bes Bertobfungeraumes ju erreichen fenn. Der burch ben unbichten Beerd bes Rothenburger Dfens (Rig. 76 a, b) auffteigende Luftftrom fcheint nicht ohne Robesverluft bewertftelligt werden ju tonnen, obgleich ein gunftiger Umftand bierbei zu Gulfe tommt. Sobald bie Steinkoblen namlich fo weit in ber Bertobtung vorgefdritten find, bag fie eine gab gefcmoltene ober boch gufammengebackene Daffe bilben, fann fich bie Luft mobl fcmerlich mehr einen Weg burch biefelben bahnen. Gin Theil ber fluchtigen Berfebungs . Produfte muß baber jest, follte man meinen, durch bie 3mifchenraume bee Beerbes bringen und in ben unteren Bugfanalen verbrennen, woburch - mas bei feinem ber anberen Defen ber Fall ift - bie Steinkohlen auch von unten ermarmt werden und baber gegen bie gu oberft liegenden nicht zu febr in ber Bertobtung gurudbleiben. Gobald fich aber iene fruber ermabnten fenerechten Riffe in ber Robesmaffe bilben, wird ber Luftzug wieber feine vorige, aufwarts gebenbe Richtung annehmen, mas mit großem Robfeverluft verbunden fenn muß, wenn nun ber Bug nicht fogleich gehemmt wirb. Gine Rrage, welche man bei biefem Dfen thun, aber nur burch bie Prapis beantwortet erhalten fann, ift bie: ob fich bie fcmalen, gum Luftzuge bienenben Beerdfugen nicht leicht verftopfen? - Geben wir jest gur Bergleichung ber Defen in Betreff bes zweiten Umftanbes - Beichaffenheit ber Bewolbe - uber. Sobe, fuppelformige Gewolbe, wie Die bes Riefger und Rothenburger Dfens, gemahren ben Bortheil ber Dauerhaftigfeit und bes leichten Abzuges ber verfluchtigten Berfegungs-Produtte *), was bei ben niebrigen und ziemlich flachen Gewolben ber Bauterober und Saarbruder Defen in geringerem Grabe erreicht wird. Bugleich verhindern fie eine ju ftarte, Die Bertohtung zu fehr befchleunigende Erhitung bes Dfens. Letterer Umftand barf jedoch nicht als in jeder hinficht vortheilhaft betrachtet werben; benn obwohl eine langfame Bertobtung im luftabgefchloffe-

^{*)} hierburch follen, nach ber Erfahrung einiger Braftifer, nicht allein bichtere Rohfs, sondern auch eine größere Ausbente erhalten werden, als wenn niesbrige und flache Gewölbe die Zersegungs Drobutte gewiffermaßen auf bie Kohlen niederbruden. Beim Zauferoder Ofen wird biefer schafliche Einsfluß — wenn er wirflich eristirt — jedenfalls durch das Borhandenfenn zweier Effen vermindert.

nen Raume eine großere Rohksausbeute giebt, als eine rafche, fo wird biefe Birtung bei bem Bertobten unter Luftzutritt baburch mobificirt, bag bie Belegenheit zum Robkeverbrande in gleichem Berhaltniffe mit ber Dauer ber Bertobtung gunimmt. Den niebrigen und flachen Gewolben muß man es auf ber anberen Seite wieder gum Bortheil anrechnen, bag fie bie Site beffer jufammenhalten, baburch bie Bertobtung fcneller gu Enbe fuhren und meniger Robesverbrand veranlaffen. Es burfte baber mohl ber Kall fenn, bag fich Bortheile und Nachtheile bei hoben und niedrigen Gemolben einigermaßen compensiren, und folglich bleibt es hauptfachlich bie Urt ber Luft-Bufuhrung, welche ben Borgug eines Rohles-Bacofens bedingt. Daß in biefer Begiehung ber Saarbrucker Dfen als ber vollkommenfte gu betrachten ift, murbe bereits oben auseinanbergefest.

Die Anwendung der beschriebenen Defen, wie überhaupt aller Robes Robte-Badofen, melde Badofen, ift mit dem Uebelstande verenupft, daß es zuweilen große Schwies- entiett werrigfeiten verurfacht, bie gebilbete Robesmaffe burch bie enge Thuroffnung fcnell aus bem Dfen ju fchaffen. Befonbere bei ftart badenben (fetten) Steinkohlen ift bies ber Fall. Bahrend ber Beit aber, welche ber Arbeiter jum Entleeren bes Dfens gebraucht - felbft wenn bies bei gefchloffener Effe gefchieht - ift ein entsprechenber Robesverbrand unvermeiblich und ber Dfen wird babei leicht einer ju großen Abfuhlung ausgesett. einigen Suttenwerten Frankreichs hat man baber bas Bertobten in Bad. ofen eingeführt, aus benen die gange Rohlsmaffe, vermittelft einer einfachen mechanischen Borrichtung, auf einmal aus bem Dfen gezogen wirb. Sierbei ift es aber nothwendig, bag ber Dfen gwei, einander gegenuberliegenbe Thuroffnungen erhalt, beren Grofe bem Querfchnitte bes Dfenraumes gleichkommt. Diefe beiben Thuren find mahrend bes Musziehens geoffnet, wodurch wohl ber beabsichtigte Bortheil beeintrachtigt werden burfte. Das Rabere uber biefe Defen fann man im Bergmertefreund Bb. V., G. 305 (Bertohfunge: Defen von Maubeuge, befchrieben von Drouot) und in Ann. des mines, 3teme série, t. XX, p. 3 nachlesen. -

Robits.

Ueber bas Robesausbringen bem Gewichte nach lagt fich, aus mehrfach berührten Grunden, auch hier nichts Festes aufstellen. Die Rohlsausbeute nach dem Gemäß: Bolum ift bei bem Bertohten ber Staubtohlen in Badofen meift fehr bedeutend; fie geht bis ju 150 Procent. Dag diefelbe betrachtlicher fenn muß, als beim Bertobten ber Studtoblen, bat in ben arbaeren Brifchenraumen ber letteren feinen Grund. Gin Daag Staubfoblen enthalt naturlich mehr Steinkohlenmaffe, als ein gleiches Daag Studfohlen, und erfteres muß folglich ein großeres Bolumen Robes liefern, als letteres.

C. Borbereitung ber Robte.

Bon ber Borbereitung ber Kohks zur Unwendung als Brennmaterial gilt dasselbe, was in dieser Beziehung bei den Holzschlen angeführt wurde. Da die Rohks aber weder so schnell, noch so viel Wasser anziehen wie die Holzschlen, so bedarf es bei ersteren weniger der sorgsamen Borkehrungen zum Schube gegen Feuchtigkeit, als bei letteren. Un den Orten, wo die Berkohkung ganz in der Nahe des Huttenwerkes ausgeführt wird, kann Bragaintung man die Kohks-Magazine ganz entbehren oder doch wenigstens mit kleinen Schoppen austeichen, denn sowohl die Meilerz, Hausenz als Ofenz Berkohkung kann fast das ganze Jahr hindurch im Gange erhalten werden und Brische Unserhalben seiter daher stets frische Bestände. Gegen die Unwendung der ganz frischgerte Kohks sprechen jedoch dieselben Ersahrungen, welche in Betreff der ganz frischen Holzschlen gelten. Es wird nämlich behauptet, daß 3—4
Monate lang ausbewahrte Kohks mehr leisten, als frisch dargestellte. Auch hier such und ben Grund dieses erhöhten Effektes in dem Feuchtigkeitsgebalte, weswegen man zugleich basüthält, daß die mit Wasser gelöschten

Renngeiden gnter Robte. Robts ben mit Lofche erftidten porquzieben feien. Gute Rohfs tonnen an folgenden Mertmalen erfannt merben: 1) Gleich. artigfeit ihrer Maffe. Es muffen in benfelben weder bebeutende Mengen von Safertoble, Schieferthon, noch anderen frembartigen Subftangen einge-2) Dichtigfeit und Reftigfeit. Beibe Gigenfchaften menat porfommen. bedingen einander mehr ober meniger. Gute Robes find fcmer ju gerbrechen und ju gerbruden, und burfen, wenn fie aus Backoblen erzeugt wurden, feine allgu großen Blafenraume enthalten. Aus gut backenben Studfohlen in Meilern erzeugte Rohfs haben blumenfohlartig gewundene Contouren und find mit vielen fleinen, aber von farten Bellenmanben umfoloffenen Blafenraumen erfullt. Die in Defen gewonnenen Robts geigen fich, weil fie bier meniger Gelegenheit gur Musbehnung fanben, ftets von großerer Dichtigfeit, als Meiler. und Saufen : Robts. 3) Glang unb Karbe find bei ben Sand ., Sinter . und Bactohfe von verschiebener Be-Schaffenbeit und geben im Gangen feine febr fcharfen Ertennungezeichen guter Rohes ab. Die Sandtohte pflegen am buntelften gefarbt ju fern und ben fcmadiften Glang ju befigen. Gute Bactobte pflegen Seiben: ober matten Metallglang und licht eifengraue garbe gu befigen. find bie Robes mit bunten Farben angelaufen, und man nimmt gewohnlich an, bag bies auf einen Schwefelgehalt binbeute. Go viel ift gemif. baß es fart ichmefelhaltige Rohts giebt, welche biefe Karben nicht zeigen. 4) Afchengehalt. Diefer giebt fich jum Theil burch große fpecififche Schwere ju ertennen. Da aber fehr bichte und fefte Robes ein abnliches fpec. Gem. befiben tonnen wie febr porofe und babei ftart afchenhaltige. fo ift bies

fein ficheres Rennzeichen; ein zuverlaffiges Refultat in biefer Sinficht fann nur burch Ginafcherung einer gewogenen Quantitat Robes und Gewichts: bestimmung ber gurudgelaffenen Afche erhalten werben. Gine fich betracht. lich uber 10 - 12 Proc. belaufende Afchenmenge ift bei ber Unwendung ber Robfs jum Gifenbobofen : Betriebe febr hinberlich; bei anderen metals lurgifchen Proceffen, wo man die fchabliche Birtung ber fcmer fcmelge baren Robesafche burch leichtfluffige Bufchlage compenfiren fann, werben jumeilen Robes von viel boherem Ufchengehalte angewenbet. Bei biefen Proceffen wird ber Ufchengehalt erft bann ju einem mefentlichen Sinderniffe, wenn er fo groß ift, bag er bie Berbrennung ber Robes allgu febr 5) Schwefelgehalt. Diefen follen gute Robis gar nicht, ober bod menigftens nur in febr geringem Magfe befigen. Bur Unterfuchung ber Robes auf ihren Schwefelgehalt bietet ber analytische Beg mehrere Methoben, beren Unmendung aber fur bie Praris ju fdmierig und geit-Um einfachsten und zwedmäßigften geschieht eine folche Drufung, wenn man einen Theil ber ju unterfuchenben Rohts zu feinem Pulver jerreibt und bies jur Unftellung einer Gifenprobe (f. Probiren ber Gifenme) bermenbet. Der hierbei erhaltene Gifen-Regulus, welcher fomohl pholisch als chemifch naber gepruft werben fann, giebt ben erforberlichen Auffchluß uber ben vorhandenen Schwefelgehalt und ben fchablichen Gin-Doch ift es ju berudfichtigen, bag ichmefelhaltige Rohfs bei ihrer Unwendung im Großen gewohnlich weniger Schablich wirfen, als wenn fie ju einer folden Drobe im Rleinen genommen merben. -

X. Bon den gasförmigen Brennmaterialien.

Die Anwendung gewisser brennbarer Sasgemenge als Brennmaterial bei offinorifee. ben metallurgischen Processen ist school seit einigen Decennien in Anregung gebracht worden, aber erst in neuester Zeit zur fortgesetzen Ausführung im Großen gelangt. Bereits im Jahre 1812 nahm Aubertot*) ein Patent auf die berartige Benußung der aus einem Eisenhohofen entweichenden brennbaren Gase, und etwa im Jahre 1830 wurden auf der Halsbrücker hutte zu Freiberg Bersuche über das Abtreiben des Werkbleies mittelst der Flamme von Steinkohlengas angestellt**). Beibe Anregungen verschafften den brennbaren Gasen jedoch keinen dauernden Platz unter den Brennmaterialien; dies gelang erst, etwa vor einem Decennium, den zahlreichen und

^{*)} S. Berthier's Abhandlung: Recherches sur la reduction des minerais de fer in Ann. des mines, Sième série, t. 13, p. 715. Aubertot beschrieb sein patentirtes Versahren in Ann. des mines, lière série, t. 35, p. 375.

mühevollen Versuchen, welche der würtembergische Bergrath Faber du Faur auf dem Eisenhüttenwerke Wasseralsingen in dieser hinsicht anstellte. Seit Faber du Faur's ersolgreichen Bemühungen hat sich die Anwendung gassörmiger Vennmaterialien mit großer Schnelligkeit verbreitet, und es scheint nicht länger zweiselhaft, daß die brennbaren Gase mit der Zeit eine Stelle unter den wichtigsten Vrennstoffen des Wetallurgen einnehmen werden.

Magemeine Borbemert.

Da man alle bisher angewendeten gasformigen Brennmateriglien aus feften erzeugt, fo ift bie Unwenbung ber erfferen nur eine inbirefte Benugung ber letteren. Bir miffen, bag ein großer Theil ber feften Brennmaterialien - Solg, Torf, Brauntoble, Steintoble - mit glamme verbrennt und daß biefe Rlamme von ber Berbrennung ber burch bobere Temperatur entwidelten brennbaren Gafe - Roblenoryd, Bafferftoff, Robtenwafferftoff u. f. w. - herrührt. Aber auch die unter gewohnlichen Umftanden nicht flammbaren Brennmaterialien, wie Solgtoble, Robt u. f. m. tonnen unter gemiffen Umftanben mit Flamme verbrennen und folglich gur Erzeugung brennbarer Gafe bienen. Dies gefdieht, wie bereits fruber ermahnt (f. Gigenschaften ber Solgtoble. Klammbarfeit), in bem Kalle, wenn biefelben ju großeren Daffen jufammengehauft verbrannt merben, moburch ein großerer ober geringerer Theil ber bei ihrer Berbrennung gebilbeten Roblenfaure Gelegenheit finbet, fich in Roblenorphgas umgumanbein. Dan fieht baber die Moglichkeit ein, aus einem jeden feften Brennmateriale ein gasformiges barguftellen. Mus ben flammbaren festen Brennmaterialien laft fich burch trodine Deftillation bie großte Menge gasformigen Brennftoffes entwickeln. Da bierbei aber bie Unwendung eines besonderen Brennmaterial-Quantums gur Reuerung, fo wie ein toftbarerer Apparat erforberlich ift, fo gieht man es por, bie brennbaren Bafe auf gang abnliche Beife aus ihnen barguftellen, wie aus Solgtoble, namlich burch eine unvollftans bige Berbrennung, bemirtt burch bichte Uebereinanberichichtung und ungureichenden Luftzutritt. Raturlich muffen bie fo gebildeten Bafe abgeleitet werben, ebe fie Gelegenheit fanden, mit ungerfester atmofpharifcher Luft in Berührung zu treten. - Die Nachweifung ber Erfparungen und fonftigen Bortheile, welche bie Unwendung ber gasformigen Brennmaterialien gur Folge bat, gebort nicht in biefen Abschnitt, beffen Gegenftand ausschließlich ift, bie betreffenben Gasgemenge in Bejug auf ihre Eigenschaften als Brennmateriglien und ihre zwedmäßigfte Gewinnung naber zu betrachten,

A. Gigenschaften ber gasformigen Brennmaterialien.

Die aus ber Sicht ber hohofen emporichlagende Flamme beweift, bag gaffem ber burch bie 3wischenraume ber Beschidungsfaule im Schachte aufsteigende erenten. Gastrom brennbar ift und bag berfelbe innerhalb bes Schachtes nicht gur

vollstänbigen Berbrennung gelangt. Leitet man biefen Gasftrom aus bem Dfen, ebe er bie Bicht erreicht, b. h. alfo che er verbrennt, fo tann man ibn, in eine Rohrenleitung gefaßt, nach irgend einem Feuerheerde fuhren, bier entgunden und gur Feuerung benuten. Brennbare Gafe, welche auf folde Beife einem Dfen entzogen werben, begreift man unter bem Ramen Die Unwendung berfelben, welche mancherlei Uebelftanbe mit fich fuhrt, ift jeboch nicht fo allgemein geworben, wie es bie ber Benerator: Bafe zu merben verfpricht. Unter letteren verfteht man brenn: bare Gafe, welche nicht als Rebenprobufte erhalten, fonbern in eigens bagu conftruirten Apparaten, Generatoren, erzeugt werben. Bidtgafe ale bie Generator= Bafe find von verfchiebener Befchaffenheit, je nach ber Urt bes Brennmaterials, aus welchem ihre Darftellung gefchab. Die erfteren tonnen außerbem noch in Bezug auf die Defen - Gifenhohofen, andere Sobofen, Beerbofen u. f. w. -, aus benen man fie ableitet, in Rlaffen gebracht merben. — Benau genommen mußte bas Rapitel von ben gasformigen Brennmaterialien in eben fo viele Unterabtheilungen gerfallen, als es fefte Brennmaterialien giebt; bies murbe jeboch eine Musfuhr: lidfeit veranlaffen, bie nicht erforberlich ift, ba gwifchen ben aus verfchiebenen feften Brennftoffen gewonnenen Gafen ein weit geringerer Unterfchied fattfindet, als zwifchen jenen Brennftoffen felbft. Ueberbies fehlt es bis jest auch noch ju febr an Unterfuchungen ber aus einigen feften Brennmaterialien barftellbaren Gafe, welche begreiflicherweise feine conftante Bufammenfetung haben, fonbern hierin nach ber Bewinnungsart bifferiren.

Diejenigen Urten ber Gicht: und Generator: Gafe, welche bieber hinficht. lich ihrer Bufammenfetung und Unwendbarteit naber unterfucht wurden, find folgenbe:

Gidtaafe.

- Bolgtoblen : Sichtgafe ber Gifenhohofen gu Bederhagen (Bunfen in Poggend. Unn. Bb. 46, Seite 193 und im Report of the 15th meeting of the British Association for the adv. of sc., 1846, p. 142), ju Clerval (Cbelmen in Ann. des mines, 8ieme serie, t. 20, p. 359) und ju Barum (Scheerer und Langberg in Poggend. Unn. Bb. 60, G. 489).
- 2) Sichtgafe, welche aus einem Gemenge von Solgtoblen und luft: trodnem Solge im Sohofen ju Mubincourt erzeugt wurden (Cbel: men l. c.).
- 3) Robes: Bichtgafe ber Gifenhohofen ju Bienne und Pont l'Eveque
- (Derfelbe in Ann. des mines, 4'eme serie, t. 5, p. 3). Steinkohlen . Gichtgafe bes Gifenhohofens gu Alfreton, Derbyfhire, (Bunfen und Plapfair im Rep. of the 15th meet., 1. c.).

- 5) holgtohlen. Gichtgase ber Mansfelber hohbsen zum Aupferschiefers Schmelzen (Bunfen in Poggend. Unn. Bb. 50. S. 81. heine im Bergwerksfreund, Bb. 5, S. 209 und Bb. 6, S. 513).
- 6) Robes-Gichtgafe biefer Sobofen (Diefelben, 1. c.).
- 7) Kohte-Holzkohlen-Gichtgase biefer Sobofen (Dieselben in Poggenb. Unn., I. c. und im Bergwertefer. Bb. 6. S. 513).
- 8) Robte-Steintoblen-Gichtgafe biefer Sobofen (Beine im Bergwertsfreund, Bb. 7, S. 545).
- 9) Bolg-Bichtgafe biefer Bobofen (Derfelbe, 1. c.).
- 10) Robte: Gichtgafe ber Freiberger Sohofen jum Robftein: Schmelzen (Rerften in Berg- und huttenmannifche Beitung, Bb. 3, G. 137).
- 11) Holzschlen-Sichtgase der (hochburgundischen) Eisen-Frischheerde zu Audincourt (Ebelmen in Ann. des mines, 4 ieme serie, t. 3, p. 167).

Generator: Bafe.

- 1) Solgtoblen-Bafe (Derfelbe, l. c. p. 207)
- 2) Solg-Bafe (Derfelbe, 1. c.).
- 3) Torf=Gafe (Derfelbe, 1. c.).
- 4) Rohfs-Gase (Derselbe in Ann. d. mines, 4thme serie, t. 5, p. 79). Die Untersuchungen ber Gichtgase aus ben Mansselber und Freiberger Hohofen haben gelehrt, daß diese Gase wegen ihrer geringen Brennbarkeit und Higwirkung im Allgemeinen weniger zur Benuhung geeignet sind, als die aus den Eisenhohofen abgeleiteten *), aus welchem Grunde ihre nahere Betrachtung hier übergangen werden kann. Ein Gleiches gilt von den Gichtgasen der Heerd-Defen, welche außerdem noch in den verschiedenen Perioden des Frisch-Processes sehr ungleichartig ausfallen, was ihrer Answendung große Schwierigkeiten entgegenseht. Bon den Gichtgasen der Eisenhohofen sind die aus einem Gemenge von Holzkohlen und lufttrocknem Holze erzeugten ebenfalls nur von geringer Wichtigkeit, weil die Anwendung eines so gemengten Brennmaterials beim Eisenhohofen-Betriebe Uebelstände mit sich führt, die es nicht allgemein empfehlen. Es bleiben also von den Gichtgasen nur die unter 1, 3 und 4 aufgeführten zur näheren Bestrachtung übrig.

Beftanb. tbeile ber gaeform. Brennmatertatten.

Alle bieber angewendeten gasformigen Brennmaterialien find Gemenge aus brennbaren und nicht brennbaren Gafen. Unter den brennbaren Gafen

^{*)} Dies ift wenigstens ber Fall bei ben aus Kohls — bem fowohl beim Mansfelber als Freiberger Dfenbetriebe gebrauchlichen Brennmaterial — entwickelten Gafen, welche zugleich unter Anwendung heißer Geblafeluft unt
rober Schiefer erzeugt wurden. —

treten befonders auf: Roblenoryb, Bafferftoff und Roblenmafferftoff; unter ben nicht brennbaren: Stidftoff und Roblenfaure. Der Stidftoff rubrt hauptfachlich von ber gur Berbrennung gebienten atmofpharifchen Luft ber; nur bei ben aus flicfoffhaltigen Brennmaterialien - Steintoble, Braun: toble und Torf - erzeugten Gafen wird ein geringer Theil aus bem Brennmateriale felbit entwickelt.

Bahrend fich ber im Schachte eines Gifenhohofens auffteigenbe Gas- Bufammenf. ftrom von ber Form (ber Borrichtung, burch welche ein geprefter Luftstrom in ben unteren Theil bes Dfene bringt) bis gur Gicht bewegt, ift berfelbe burch bie chemifche Einwirkung ber Befchickungsfaule (aufgefchichtetes Brennmaterial, Erg und Bufchlag) einer feten Beranberung feiner Bufammenfegung unterworfen. 3m unteren Theile bes Dfens, wo ber Luftftrom unmittelbar auf bas Brennmaterial trifft, wird letteres vollfommen verbrannt, wobei fich, wenn baffelbe in Solgtoble ober Roht befteht, hauptfachlich nur Roblenfaure erzeugt, welche fich mit bem Sticffoff ber atmofobarifden Luft mengt. Da biefe jeboch ftete einen Gehalt von bogros ftopifder Feuchtigfeit befitt, fo entfteht zugleich, burch Berfepung bes Bafferbampfes in Beruhrung mit ber glubenben Roble, eine geringe Quantitat Bafferftoff. Diefes Gasgemenge fteigt nun aufwarts und erleibet auf feinem Bege gur Gicht verschiedene Beranberungen, von benen fpater, bei ber Theorie bes Gifenhohofen : Proceffes, die Rebe fenn wirb. Ginftweilen genugt es zu miffen, bag, wie fich unmittelbar einfeben lagt, bierbei ein großer Theil ber Roblenfaure in Roblenorydgas umgemandelt wird, und baf in bem etwas hoher gelegenen Theile bes Dfenfchachtes aus bem Brennmateriale, felbft wenn es in Solgtoble ober Robt besteht, großere ober geringere Mengen von Bafferftoff ober Rohlenwafferftoff burch trodine Defillation entwidelt merben. Diefe ruhren bavon ber, bag bie bei ber Bertoblung und Bertobfung angewenbete Sige nicht hinreicht, bie letten Antheile von Wafferftoff aus ben Solgtoblen und Robes ju entfernen-Durch bie auf folche Weife bewirkte verschiedenartige Busammenfegung bes Sichtgasftromes an verschiebenen Stellen ber Schachthohe wird es bei ber Unterfuchung von Gichtgafen nothwendig, biefelben in mehreren Soben über ber Form aufzufangen. Bei ben folgenben Unalpfen findet man baber angegeben, aus welchem Theile bes Schachtes bie analpfirten Gichtaale abaeleitet murben. Ferner find noch mehrere anbere Umftanbe auf bie Bufammenfebung ber Gichtgafe von Ginflug, unter benen bier nur 1) bie Temperatur ber burch bie Form (ober eigentlich Dufe) in ben Dfen firomenden gepregten Luft und 2) ber Grab ber Preffung (Compreffion) biefes Luftstromes ermahnt werben mogen. Much biefer beiben Umftanbe muß baber bei ber Ungabe ber Bufammenfegung von Gichtgafen gebacht werben.

1) Bufammenf.

Bunfen mar ber erfte, welcher bie Gichtgafe einer Unalpfe unterwarf. b. Boilt. Glate. Er bebiente fich bierbei ber eudiometrifchen Methode, welche zufolge feiner und Planfair's Erfahrungen *) ju folden Bestimmungen geeigneter ift, als bie von Chelmen in Unwendung gebrachte, bei welcher ber Liebig's iche Apparat (gur Unglose organischer Stoffe) benutt wirb. Bunfen's Untersuchungen, welche bie Solgtoblen. Gichtgafe bes Gifenhohofens ju Bederhagen im Beffifchen betrafen, ergaben folgenbe Refultate.

^{*)} S. bie mehrfach citirte Abhandlung von Bunfen und Blanfair im Report of the 15th. meet. Sier finbet man auch bie revibirte Tabelle uber bie Bufammenfegung ber Bederhagener Gichtgafe. Die frubere mar nicht richtig berechnet. -

Die Gase wurden entnommen in einer hohe über ber Form	Zusammensetzung der Gichtgase in 100 Volum-Theilen.										
von	53/4 8.	83/4 8.	113/4 8.	131/4 8.	143/4 8.	161/4 8.	178/4 8.				
Stidfteff	64,58	61,45	63,89	62,47	66,29	62,25	62,34				
Roblenfaure	5,97	7,57	3,60	3,44	3,32	11,14	8,77				
Rohlenoryb	26,51	26,99	29,27	30,08	25,77	22,24	24,20				
Roblenwafferfteff .	1,88	3,84	1,07	2,24	4,04	3,10	3,36				
Bafferftoff	1,06	0,15	2,17	1,77	0,58	1,27	1,83				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Der Sobofen ju Bederhagen befist, von ber Korm jur Bicht, eine bobe von 2034 &. Die Temperatur ber Geblafeluft betrug mabrend ber Auffammlung ber Gafe 1500 - 3000 C. und bie Preffion berfelben mar = 16 - 17 3. Bafferbrud.

Die Solgtoblen - Gichtgafe bes Gifenhohofens ju Clerval haben, nach signfamment. Ebelmen's Untersuchungen, folgende Busammensehung nach bem Bolum. Bidoli. v.

Sobe über	b	er	F	ori	m :	8 %.	91/2 8.	131/3 %.	171/2 %.	22 1/2 8.	25 1/2 8
Stidftoff .						63,07	60,54	59,14	58,15	57,80	57,79
Roblenfäure						0,00	2,23	8,86	13,76	13,96	12,88
Rohlenoryb						35,01	33,64	28,18	22,65	22,24	23,51
Bafferftoff .						1,92	3,59	3,82	5,44	6,00	5,82
				•		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Bobe bes Sohofens von Clerval, von ber form gur Gicht, betragt 251/2 A. Die Bind-Temperatur mabrend ber Muffammlung ber Gafe mar 1750-1900 C. und bie mittlere Preffion = 7,57 Linien Quedfilberbrud.

Langberg's und meine Untersuchungen ber Bolgtohlen-Gichtgafe bes safammen norwegifchen Sohofens ju Barum haben ergeben:

b. Colif.. Gidig, v. Barum.

Sohe über ber Form:	10 %.	13 %.	151/2 8.	18%.	201/2 %.	23 %.
Stidftoff	64,97	66,12	64,28	63,20	62,65	64,43
Rohlenfäure	5,69	8,50	4,27	12,45	18,21	22,20
Roblenoryb	26,38	20,28	29,17	18,57	15,33	8,04
Roglenwafferftoff	0,00	1,18	1,23	1,27	1,28	3,87
Bafferftoff	2,96	3,92	1,05	4,51	2,53	1,46
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Der hohofen von Barum ift, von Form bis Gicht, 28 F. hoch. Bahrend ber Auffammlung ber Gase betrug bie Wind. Temperatur 2000— 230° C. und bie Vrefffon 14 Linien Quedfilberbrud.

Bo b. Gidig. abjutreiben

Da bas verschiedene Berbaltnif ber brennbaren Beftanbtheile zu ben nicht brennbaren einen verschiedenen Barme-Effett ber Gichtgafe bebingt, fo ift es nicht gleichgultig, an welchem Dunte ber Schachthobe man Diefelben gur Benutung ale Brennmaterial ableitet. Diefer Punkt murbe burch bas Marimum bes Barme-Effettes ber Gafe gegeben fenn, wenn bierbei nicht zugleich auf einen anderen Umftand Rudficht genommen werben mußte. Die Gichtgafe find namlich, wie bei ber Theorie bee Gifenhohofen-Proceffes gezeigt werben foll, nichts weniger als nublos fur biefen Droces felbft zu betrachten, fondern ihr Auffteigen innerhalb ber Befchidungefaule ift von mefentlichem Ginfluffe auf bas Belingen beffelben. in bem unteren Theile bes Schachtraumes fpielen bie Gichtgafe eine febr wichtige Rolle und man barf fie baber bem Dfen nicht eher entziehen, bis ihre Gegenwart weniger nothwendig geworben ift. Bufoige Erfahrung und Theorie ift bies etwa in bem oberen Drittel bes Schachtes ber Fall. Mus biefem Grunde murbe man baber bie Gichtgafe beim Sohofen von Bederhagen etwa in einer Sobe von 131/4 &. uber ber form ableiten muffen, beim Sobofen von Clerval in einer Sobe von 171/. R. und beim Sohofen von Barum in einer Sobe von 151/2 - 18 %. 3mar follte bie Ableitung bei letterem Dfen, ber von ber Form bis gur Gicht 28 Ruß boch ift, eigentlich nicht unter 18 %. ftattfinden, ba aber bie Gichtgafe in einer etwas geringeren Bobe, namlich 151/2 uber ber Form, einen nicht unbetrachtlich großeren Barme-Effett befigen*), fo murbe man fich in biefem Falle vielleicht nicht gang ftreng an obige Regel binden. Sober binauf als ungefahr zwei Drittel ber Schachthobe uber ber Form leitet man Die Gichtgafe hauptfachlich beswegen nicht ab, weil fie fich bier mit bem Bafferdampfe mengen, welcher fich aus ber noch nicht volltommen burchwarmten Befchi= dung entwidelt. Bufolge Chelmen's Untersuchungen belauft fich bie procentifche Menge biefes Bafferbampfes bei ben 5 R. unter ber Gicht und bober aufgefangenen Gafen ungefahr auf 10-12 Bolum-Proc. - Die gur Unwendung ale Brennmaterial hauptfachlich in Betracht fommenden Gicht-

^{*)} Durch Berechnung findet man, baß zur Berbrennung ber verschiedenen aus bem Barumer Sohofen abgeleiteten Gichtgasen folgende Sauerfloff-Duantitäten verbraucht werben.

Bu 100 Bol.-Thie. Gichtgas aus 10 K. 18 F. 15 1/4 F. 18 F. 20 1/4 F. 23 F. Hobbe über ber Form werben verbraucht 14,7 14,5 17,6 14,1 11,5 12,5 Bol.-Thie. Sauerstoff. Der Maximum-Berbrauch von Sauerstoff sindet also bei ben Gichtgasen aus 15 1/4 F. Sohe Statt.

gafe ber brei in Rebe ftehenben Sohofen find alfo von folgenber Bufammenfegung.

		Hohofen	von:			
	Bederhagen.	Clerval.	Barum.			
			I. (151/2 %.)	II. (18 %.)		
Stickftoff	. 62,47	58,15	64,28	63,20		
Roblenfaure	. 3,44	13,76	4,27	12,45		
Kohlenoryd	. 30,08	22,65	29,17	18,57		
Roblenwafferftoff	. 2,24	0,00	1,23	1,27		
Bafferstoff	. 1,77	5,44	1,05	4,51		
	100,00	100,00	100,00	100,00		

Die Zusammensehung bes Gafes von Bederhagen kommt ber von Mittere 3uBarum I. und bie bes Gafes von Clerval ber von Barum II. so nahe, dass wir uns bei ben spateren hierauf bezüglichen Betrachtungen ber ents
sprechenben Mittelwerthe bieser Zusammensehungen bebienen konnen,
namlich:

		un	A. lecterhage b Barum (Mittel)	B. Clerval und Bärum II. (Mittel)	
Stidftoff			63,4	60,7	Rach b. Bol.
Roblenfaure .			3,9	13,1	
Roblenorpb .			29,6	20,6	
Rohlenwafferftoff			1,7	0,6	
Bafferstoff			1,4	5,0	
		-	100.0	100.0.	

Das erfte biefer Gasgemenge moge mit "holzschlen-Gichtgas A" und bas zweite mit "holzschlen-Gichtgas B" bezeichnet werben. Die angegesen Busammensehung berfelben bezieht sich auf bas Bolum; ihre Zusammensehung nach bem Gewichte ergiebt sich baraus, wie folgt.

		A.	В.	
Stickstoff		63,4	59,7	Rad D. Gew.
Rohlenfaure			19,4	
Rohlenoppd		29,6	20,2	
Roblenwafferftoff		1,0	0,3	
Bafferftoff		0,1	0,4	
		100,0	100,0.	

Bufammenf.b. Robis-Gidig.

Ebelmen's Analysen ber Rohke-Bichtgafe aus ben Sobben von Bienne und Pont l'Eveque haben zu folgenden Resultaten geführt. Die Gase aus bem ersten Dfen wurden in 4, die aus bem zweiten in 6 verschiedenen Soben über ber Korm abgeleitet.

Safe aus bem Sohofen von Bienne:

Sohe über ber Form:	2 %.	171/4 8.	28 %.	311/4 %.
Stidftoff	61,07	64,66	68,59	60,70
Rohlenfaure	0,68	0,57	2,77	11,58
Rohlenoryb	36,84	33,39	31,83	25,24
Bafferstoff	1,41	1,38	1,81	2,48
	100,00	100,00	100,00	100,00

Gafe aus bem Sohofen von Pont l'Eveque:

Sohe über	6	er	K	ori	n :	2/3 €.	1 %.	2 %.	103/4 %.	221/. 8.	331/2 8
Stidftoff .						75,10	71,20	62,70	64,47	62,72	62,47
Rohlenfäure			•		•	8,11	5,87	0,16	0,17	0,68	7,15
Rohlenoryb						16,53	22,25	36,15	84,01	35,12	28,37
Wafferstoff .	•			•		0,26	0,68	0,99	1,85	1,48	2,01
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sohe bes Sohofens von Bienne von der Form bis gur Gicht = \$11/4 F.; Temperatur ber Geblafeluft = 220 - 250° C., Presson berfelben = 0,04 M. Quedfilberbrud. - Sohe bes Sohofens von Pont l'Evêque von der Form bis zur Gicht = 331/2 F.; Temperatur der Geblafeluft = 180° C., Presson berfelben = 0,026 - 0,030 Quedfilberdrud.

Die Stelle, an welcher die Gichtgase aus diesen beiden hohofen abzuleiten waren, wurde bei dem ersteren etwa 20 K. und bei dem anderen
22 K. über der Form zu liegen kommen. Da bei dem Ofen von Vienne
genittere 3n. keine Gase aus einer solchen Hohe untersucht wurden, so muffen wir uns
samment. b. Robbe-Giege. an die Zusammensehung der Gase aus 171/4 F. Hohe halten. Es kommen
also folgende zwei Gasgemenge in Betracht, aus denen wir, wegen ihrer
fehr ahnlichen Zusammensehung, das Mittel nehmen.

Stickstoff .			Bienne. 64,66	Pont be l'Evêque. 62,72	Mittel. 63,7	Rach b. Bol.
Roblenfaure			0,57	0,68	0,6	
Roblenoryd			33,39	35,12	34,3	
Wasserstoff			1,38	1,48	1,4	
		-	100,00	100,00	100,0	

Diefer mittleren Busammenfegung nach bem Bolum entspricht folgende Busammenfegung nach bem Gewichte:

Stidftoff .		64.4	
Roblenfaure			Rad b.
Roblenornd .		34,6	
Bafferftoff .		0,1	
	-		

Die Steinkohlen-Bichtgase bes hohofens zu Alfreton murben von Bung gusammenf. b. fen und Plapfair aus 9 verschiebenen hohen über ber Form abgeleitet Giatgase. und alle biefe Gafe von ihnen analpsirt. Die Resultate waren:

100.0

hobe über berForm:	2 ³ / ₄ Fuß.	123/4 Fuß.	133/4 Fuß.	163/4 Fuß.	193/4 Fuß.	223/4 Fuß.	253/4 Fuß.	283/4 Tuß.	813/4 Fuß.
Stidftoff	58,05	56,75	58,28	60,46	55,49	50,95	52,57	54,77	55,35
Robienfaure	_	10,08	8,19	10,83	12,43	9,10	9,41	9,42	7,77
Rohlenoryd	87,48	25,19	26,97	19,48	18,77	19,82	23,16	20,24	25,97
Rohlenwafferftoff		2,33	1,64	4,40	4,31	6,64	4,58	8,23	3,75
Bafferftoff	3,18	5,65	4,92	4,83	7,62	12,42	9,33	6,49	6,78
Delbilbenbes Bas	_	_	_	-	1,38	1,57	0,95	0,85	0,48
Span	1,34	Spur.	Spur.	_		_	_	-	_
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Der Sohofen zu Alfreton ift, von ber Form bis zur Gicht, 363/4 F. boch. Die Geblafeluft mar bis zu 330° C. erwarmt und hatte 6,75 3. Quedfilberbrud.

Die zwedmäßigste Stelle zur Ableitung ber Gichtgase aus biesem Dfen wurde etwa 223/4 F. über der Form zu liegen kommen, woseibst die Gase eine Zusammensetzung haben von:

Dritter Abichnitt.

Rad b. Bol.

Stidftoff	50,95
Roblenfaure	9,10
Rohlenoppd	19,32
Rohlenwafferftoff	6,64
Bafferftoff	12,42
Delbilbenbes Gas	1,57
	100,00

Die entsprechenbe Bufammenfetung nach bem Gewichte ift:

Rach b. Gem.

3usamment.b. Die Zusammensetzung ber aus gleichem Brennmaterial, aber in verschiesGenerator. Base Beneratoren erzeugten Male ift geringeren Berfchiebenheiten unter-

benen Generatoren erzeugten Gase ist geringeren Verschiedenheiten unterworfen, als die der Sichtgase, welche aus einerlei Brennmaterial in verschiedenen Hohhen gewonnen werden, was daher ruhrt, daß es bei der Erzeugung der ersteren allein auf die zweckmäßige Beschaffenheit des Gases selbst abgesehen ist, während man die Gichtgase nur als ein Nebenprodukt erhält, dessen Jusammensehung durch mannichsache, durch den Schmelzproces bedingte Umstände modificiet wird. Die folgenden Analysen von Generator. Gasen haben daher eine mehr allgemeine Guttigkeit, als solches bei Analysen von Gichtgasen einzelner Hohosen ber Fall seyn kann.

Generator-Gafe aus Solgfohlen.

								Mittlere Bufams menf. n.
				1.	2.	3.	Mittel.	d. Gew.
Mus holgtobl.	Stickstoff .			63,37	62,38	64,47	63,41	64,9
	Rohlenfaure			0,45	0,59	0,50	0,51	0,8
	Rohlenoryd			33,63	32,74	33,51	33,29	34,1
	Wasserstoff	•	•	2,55	4,29	1,52	2,79	0,2
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Generator: Gafe aus Bolg.

					6	the att.				
				1.		2.	3.	Mittel aus 2	u.3.	
Stidftoff .			51,	54		50,72	49,48	50,11	53,2	Mus Bolg.
Roblenfaure			9,	55		6,67	7,80	7,23	11,6	
Roblenoryd			29	45		32,21	32,59	32,40	34,5	
Bafferstoff	•	•	9,	46		10,39	10,13	10,26	0,7	
			100,	00		100,00	100,00	100,00	100,0	
					31	veite Art.				
			1			2.	3.	Mittel.		
Stidftoff .			51,	34		49,14	49,64	49,97	55,5	
Roblenfaure			12,	70		13,43	13,27	13,20	22,0	
Roblenoryd			18,	86		18,60	19,48	18,98	21,2	
Bafferstoff				10		18,83	17,61	17,85	1,3	
			100,	00		100,00	100,00	100,00	100,0	
			Ge	ner	ato	r=Gafe aus	Torf.			
						1.	2.	Mittel.		
Stidftoff .		•				64,13	58,81	61,47	63,1	Mus Torf.
Roblenfaure				•		7,32	10,79	9,06	14,0	
Rohlenorpd						22,63	21,04	21,83	22,4	
Bafferftoff .		•			•	5,92	9,36	7,64	0,5	
						100,00	100,00	100,00	100,0	
			Get	iera	tor	Bafe aus	Rohfs.			
						1.	2.	Mittel.		
Etidftoff				•		64,64	63,63	64,14	64,8	Mus Robts.
Reblenfaure .						0,80	0,91	0,85	1,3	
Kohleneryd .					•	33,31	33,76	33,53	33,8	
Bafferstoff .			• •	•		1,25	1,70	1,48	0,1	
						100,00	100,00	100,00	100,0	

In Bezug auf die ganzliche Abwesenheit des Grubengases, welche sich jusolge der Ebelmen'schen Untersuchungen bei allen diesen Gasgemengen berausstellt, gilt das bereits oben Bemerkte; daß nämlich die Ursache hieraben in der geringeren Bollkommenheit der von Ebelmen angewendeten analytischen Methode zu suchen seyn durfte. Da jedoch die auf solche Beise übersehnen Kohlenwasserschaften wahrscheinlich nur gering sind, so kann dieser Fehler keinen erheblichen Ginfluß auf die Resultate ausäben, welche wir bei der Berechnung des Warme-Effettes der gassoringen Brennmaterialien aus den Ebelmen'schen Analysen ableiten werden. — Bon den aus holz dargestellten Generator-Gasen sindet man in der vorstehenden Zusammenstellung zwei Arten von sehr verschiedenem

Berhaltniffe ber Bestandtheile angegeben. Diefelben wurden aus gleichem Material, aber in Generatoren von wesentlich verschiedener Construction erzeugt, namlich die erste Art in einem gewöhnlichen, die andere in einem Generator mit sogenannter "umgekehrter Verbrennung" (combustion renversée). Dieser Apparat hat den Zweck, das Holz möglichst vollständig in brennbare Gase zu zerlegen, also die Bildung von Theer u. s. w. zu verbindern.

lleberfict b. Bufammenf.b. gaeform. Brennmat.

Bur nachfolgenden Berechnung des Warme-Effettes ber gasformigen Brennmaterialien gemahrt es eine Erleichterung, die Zusammensehungen ber unter ihnen am meisten in Betracht tommenden leicht übersehen zu konnen, weswegen man dieselben bier zusammengestellt findet. Das Berbaltniß ber Bestandtheile ist dabei nur bem Gewichte nach angegeben, ba die Zusammensehung nach dem Bolum fur unseren Zwed von keiner Wichtiakeit ift.

		(Si	d) t	go	fe aus:			
					Holat	ohlen.	Rohfs.	Stein= fohlen.
					A.	B.		
Stickstoff					63,4	59,7	64,4	56,3
Roblenfaure					5,9	19,4	0,9	15,2
Rohlenoryd					29,6	20,2	34,6	21,5
Rohlenwafferftoff					1,0	0,3		4,2
Bafferftoff					0,1	0,4	0,1	1,0
Delbilbenbes Gas					_	_	_	1,8
					100,0	100,0	100,0	100,0

Generator : Gafe aus:

			Ş	lzfohlen.	So.	ia.	Torf.	Rehfe.
					I.	П.		
Stidstoff				64,9	53,2	55,5	63,1	64,8
Rohlenfaure	•			0,8	11,6	22,0	14,0	1,3
Rohlenornd				34,1	34,5	21,2	22,4	33,8
Walferstoff				0,2	0,7	1,3	0,5	0,1
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Abfolnter B. Gafform. Brennmat.

Der abfolute Barme-Effekt biefer 9 Gasgemenge kann, wenn man ihn in Barme-Einheiten ausbrucken will, nach ber Formel 4 (f. S. 142) berechnet werben. Da wir aber die absoluten Barme-Effekte ber übrigen Brennmaterialien mit bem bes Kohlenstoffs = 1 verglichen haben, so er-scheint es zwedmäßig, biefe Bestimmungsart auch jeht beizubehalten. Zu biesem Ende kommt es nur barauf an, zu ermitteln, welches Sauerstoff-

Quantum jedes der 9 Gasgemenge zu seiner vollständigen Vertrennung bedarf, zu einer Verbrennung nämlich, bei welcher alles Kohlenoryd in Kohlensäure, aller Kohlenwasserstöff in Kohlensäure und Wasser, und aller Basserstöff in Wasser umgewandelt wird. Die hierzu nöthigen Sauerstöffmengen, welche man leicht aus den Atomgewichten dieser Gase ableiten kunn, sind 1) für 1 Gwthl. Kohlenoryd 0,57 Gwthle. Sauerstöff, 2) für 1 Gwthl. Kohlenwasserstöff 4 Gwthle. Sauerstöff, 3) für 1 Gwthl. Wassersioff 8 Gwthle. Sauerstöff und 4) für 1 Gwthl. dibilbendes Gas 3,43 Gwthle. Sauerstöff. Aus diesen Daten ergiebt sich:

Gichtgafe.

1	Gwth	l. Holzkohlengas A e	rforder	rt zu f	einer	Berbr.	0,217	Gwthle.	Sauerft.
1	29	holzkohlengas B	23	30	10	19	0,159	30	39
1	20	Rohfsgas	39	29	**	30	0,205	39	10
1		Steinfohlenaas	12	**	10	10	0 432	34	

Generator : Gafe.

Robfsaas

1(Int	hl. Holzkohlengas	erforbert	zu	feiner	Berbr.	0,210	19	1)
1		holigas I.		19	29	19	0,253	50	30
1	30	holigas II.	39	79	30	20	0,225	**	30
1	*	Torfgas	39	39	39	39	0,168	39	19
1		Rohfsgas	20	33	39	>>	0,201	10	39

Da nun 1 Gwthl. Roblenftoff zu feiner vollständigen Berbrennung 2,67 Smthle. Sauerstoff gebraucht, so erhalt man die gesuchten absoluten Barmi-Effette, wenn man die eben angegebenen Sauerstoff-Quantitaten burch 2,67 bivibirt.

Gichtgafe.			ubs	olut. W.=E.
Solzkohlengas. A				0,081
Solzkohlengas B		•		0,060
Rohfegas		•		0,077
Steinkohlengas	6	•		0,162
Generator: Bafe.				
holzkohlengas .				0,079
Holzgas I				0,095
Holzgas II				0,084
Torfood				0.068

Der specififche Barme-Effelt ber gasformigen Brennmaterialien evectt. wird gefunden, wenn man bas spec. Gewicht jedes berfelben (im Bergleich gaselorm. grennmate

zu bem bes Waffers = 1) berechnet und es mit bem absoluten Barmes Effecte bes betreffenden Gasgemenges multiplicitt. Da aber das spec. Gew. ber meisten dieser Gase nur sehr wenig von dem der atmosphärischen Luft abweicht, so kann man sich hierbei durchgängig des spec. Gewichtes der letztern bedienen, welches, das des Wassers = 1 gesett, = 0,0013 in Rechnung zu bringen ist. Man erhält auf diese Weise folgende Werthe, die sich auf den specifischen Warme-Effekt des Kohlensiosses = 1 beziehen.

Gidtgafe.			0	pec. WE.
Solzeohlengas A				0,000105
Holzkohlengas B				0,000078
Rohksgas	,			0,000100
Steinkohlengas		•	•	0,000211
Generator=Bafe.				
holzkohlengas .				0,000103
Holzgas I				0,000124
Holigas II				0.000109

Der specifische Barme-Effekt ber gasformigen Brennmaterialien ift also außerordentlich gering. Bergleicht man ihn mit dem der festen, so findet man durch eine einfache Berechnung, daß z. B. 1 Eub.-Bolt gewöhnlicher Holzkohle bei der Verbrennung etwa eben so viel Barme entwickelt wie 1 Eub.-Fuß holzkohlengas, 1 Eub.-Bolt Unthracit aber so viel wie 1 Eub.- Elle diese Gases.

0,000082

Torfgas

Robesgas

Bprometr. 26. ft. gab. [

Der pyrometrische Barme-Effekt ber gasförmigen Brennmaterialien läßt sich nach der Formel 8 (f. S. 149) berechnen. Es vereinfacht
biese Berechnung bedeutend, wenn man die vorhin angegebene Zusammensehung der 9 Gasgemenge einer Umsormung aus solgendem Gesichtspunkte
unterwirst. Da 1 Gwthl. Rohlenoryd aus 0,43 Gwthl. Rohlenstoff und
0,57 Gwthl. Sauerstoff besteht, lehtere aber 0,215 Gwthl. Rohlenstoff bedursen, um damit Kohlensaure zu bilden, so kann man 1 Gwthl. Rohlenstoryd zusammengeset betrachten aus 0,785 Gwthl. Kohlensaure und
0,215 Gwthl. Rohlenstoff. Ein solches Gemenge wird denselben BarmeEffekt besigen wie 1 Gwthl. Kohlenoryd. Zerlegt man auf solche Beise
das in jedem jener 9 Gasgemenge enthaltene Kohlenoryd in Kohlensaure
und Kohlenstoff, und rechnet letteren zu dem im Rohlenwasserstoffgase enthaltenen Kohlenstoff, während man den Wasserstoff diese Sases zu dem im
Gasgemenge vorhandenen freien Wasserstoff addirt, so erhält man als Be-

ftandtheile ber gabformigen Brennmaterialien, außer Stidftoff und Roblen, faure, nur Roblen ftoff und Waffer ftoff, was die Berednung erleichstert. Diefe vorbereitende Umformung ift in dem Folgenden ausgeführt.

	(Fa 18)	it fich betrachten :	als zusammengefett aus:							
_	C5 141	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Stidftoff	Rohlenf.	Rohlenstoff	Wafferstoff				
		(Gichtgafe)								
1	Gwthl.	Belgfohlengas A	0,634	0,291	0,071	0,004				
1		Solzfohlengas B	0,597	0,351	0,047	0,005				
1		Rohfsgas	0,644	0,279	0,076	0,001				
1	39	Steinfohlengas	0,563	0,320	0,094	0,023				
	(Benerator=Gafe)								
1	10	Belgtoblengas	0,649	0,274	0,075	0,002				
1	.30	Bolggas I	0,532	0,385	0,076	0,007				
1		helzgas II	0,555	0,385	0,047	0,013				
1	20	Eorfgas	0,631	0,315	0,049	0,005				
1		Rohfegas	0,648	0,277	0,074	0,001				

Mit Bugrundelegung diefer Berhaltniffe ber Bestandtheile sind die folgenben pprometrischen Barme-Effekte berechnet und es sind dabei angenommen worden 1) die spec. Warme des Stickstoffs = 0,275, 2) die spec. Warme der Kohlenfaure = 0,221 und 3) die spec. Warme des Wasserdampses = 0,847. Stickstoff und Kohlensaure wurden dabei als Korper in die Formel eingeführt, welche sich bei der Verbrennung der übrigen mit 0 Sauerstoff verbinden.

Gidtgafe.		P	prometr.	W.:E.
Solgfohlengas A			12550	C.
Solzkohlengas B			10750	33
Kohkegas			12650	10
Steinfohlengas			14800	43
Generator: Gafe.				
holzkohlengas .			12600	19
Holzgas I			13250	39
Holzgas II			11650	39
Torfgas			10700	19
Robfegas			12400	39

Bon ben Gichtgasen ber Mansfelber und Freiberger Schachtofen murbe oben bemertt, bag sie sich, wegen ihres geringeren Barme-Effeltes, weniger ju einer Benutung eignen, als die Gase ber Eisenhohofen. Durch folgende Berechnung wird dies bargethan werben. Bufolge Bunfen's und heis

ne's Unalpfen ber Mansfelber Gichtgafe fann bie mittlere Bufammenfegung berfelben in runber Bahl angenommen werben zu etwa:

			(8	301.=If	e.)
Stickstoff .				66	
Rohlenfaure				16	
Rohlenorph				16	
Roblenmafferf	toff			1	
Bafferftoff				1	
				100.	_

Der hieraus nach ber Formel 8 (S. 149) berechnete pyrometrifche Barmes Effekt ift = 880° C. Zuweilen scheinen jedoch biese Gase fast ganzlich
frei von Kohlenwasserstoff und Wasserstoff zu seyn, bafür aber eine um so
viel größere Menge Kohlenoryd (18 Proc.) zu enthalten. In biesem Falle
beträgt ihr pyrometrischer Wärmes Effekt 745° C. Die mittlere Zusammens
sehung ber Freiberger Gichtgase läßt sich, nach Kersten's Unalpfen, in runber Zahl annehmen zu:

		(3	ol.=Thle.)	ı
Stickstoff		,	72	
Roblenfaure .			14	
Kohlenoryd .			10	
Rohlenwafferftoff			2	
Bafferftoff .			2	
		_	100	

was einem pyrometrischen Warme-Effekt von 8200 C. entspricht. Alle biese Gase wurden aus Rohks und bei Anwendung erhipter Geblafeluft erzeugt; ihre Ableitung geschah 4 — 7 F. unter ber Gicht. Bei Anwendung von Holzkohlen und kalter Geblafeluft erhalt man Gase, beren pyrometrischer Warme-Effekt dem ber Gichtgase aus den Eisenhohofen naher kommt. —

Anmerkung in Bezug auf die Berechnung der Barmes Effekte ber gasformigen Brennmaterialien. Wir haben bei ben vorhergehenden Berechnungen angenommen, das Melter'sche Geseh — gleiche Sauerstoffmengen erzeugen bei der Verbrennung gleiche Barmedunntitaten — erleide in keinem der betreffenden Falle eine Ausnahme. Inwiefern wir hierzu bei den festen Brennmaterialien berechtigt waren, ift fruher gezeigt worden; die Anwendbarkeit dieses Gesehes auf die gasformigen bedarf jedoch einer naheren Beleuchtung. Nach Dalton's birekten Bestimmungen ift der absolute Warmes Effekt bes

Rohlenorydes . . 1857

Rohlenwafferstoffs, CH4, 6375 Delbilbenden Gafes 6600

Berechnet man die absoluten Barme-Effekte nach der Formel A = 3000.S (f. S. 142), so findet man — da 1 Gwthl. dieser Gase respektive 0,57 Gwthl., 4 Gwthle. und 3,43 Gwthle. Sauerstoff zu seiner vollständigen Berbtennung gebraucht — folgende Werthe:

Buischen ben berechneten und den durch Bersuche ermittelten absoluten Barme-Effekten zeigen sich also mehr oder weniger bedeutende Differenzen. Nimmt man auch an, daß die beim Kohlenorydgase stattsindende Abweichung (1,09:1) von den bei Versuchen dieser Art äußerst schwer zu entgehenden Ungenauigkeiten berrührt, so ist doch der Unterschied beim ölbitdenden, noch mehr aber beim Kohlenwasserloss allzu bedeutend, als daß hier eine solche Annahme gestattet werden könnte. Der erfahrungsmäßige absolute Wärmeschst des ersten beträgt 0,64 und der des anderen 0,53 des berechneten Effektes. Troß dieser großen Unterschiede ergiebt sich hieraus aber kein erzbedicher Einsluß auf unsere Verechnungen, indem Gicht und Generators Gase nur geringe Duantitäten Kohlenwassersssschlichtengases, durchaus kein ölbitdendes Gas enthalten. So 3. Beist, wenn der absolute Wärme-Effekt des Kohlenssiss = 1 geset wird,

nach b. Welter's zusolge Dalton's Bestimmungen.

der absol. W.:Eff. des Holzkohlengases A 0,081

der sprom. W.:Eff. dieses Gases . . 0,000105

der prom. W.:Eff. dieses Gases . 1255°C.

1240°C.

Nur beim Steinkohlengase treten, ba baffelbe sowohl eine bedeutende Quantitat Rohlenwassersioff (4,2 Proc.) als auch olbilbendes Gas (1,8 Proc.) enthalt, beträchtlichere Beranderungen ein, wenn wir die Dalton'schen Ersabrungen in Anwendung bringen. Es ist namlich

nach d. Welter's zufolge Dalton's Schimmungen.

der absol B.-Eff. des Steinkohlengases 0,162 0,128

der spec. W.-Eff. dieses Gases . . 0,000211 0,000166

der pprom. W.-Eff. dieses Gases 1480°C. 1120°C.

Benn fich baher auch bas Belter'fche Gefet, nach Dalton's Berfuschen, in einigen Fallen als unrichtig erweift, fo konnen biefe bei ber Berechsnung ber Barme Effette ber Brennmaterialien, mit Ausnahme bes Stein-

toblengafes und abnlicher Gasgemenge, ohne erheblichen Tehler überfeben merben.

Bon einer anderen Seite ber brobt ber Unmenbbarfeit ber Belter'ichen Theorie aber ein fchlimmerer Feind. Bir haben fruher gefehen, bag biefelbe gunathit barauf bafirt ift, bag 1 Gwthl. Sauerftoff eben fo viel Barme erseugt, wenn er mit einer entsprechenben Quantitat Bafferftoff ju Baffer, als wenn er mit Roblenftoff gu Roblenfaure verbrennt. Diefer auf ben Untersuchungen von Lavoifier, Clement und Despret fufenbe Erfahrungefat fcheint burch neuere Berfuche von Dulong ganglich über ben Saufen gefturgt ju merben, wie fich aus folgenber Bufammenftellung ergiebt.

Absol. B.: Eff. des Bafferstoffs in Barme: Einh. 23400 Lavoisier 22125 Clement 23640 Despret 34800 Dulong*).

Der abfolute Barme-Effett bes Bafferftoffe, welcher nach Lavoifier, Clement und Despres annahernd bas Dreifache von bem bes Roblen: ftoffe beträgt, ift folglich nach Dulong 41/2mal fo groß, ale ber bes lettes Dag bie unter fich febr nabe übereinstimmenden Resultate ber brei alteren Beobachter in einem folden Grabe unrichtig fenn follten, lagt fich faft nicht annehmen. Erot Dulong's anerkannter Genauigfeit tonnen wir beffen Beobachtungen im gegenwartigen Falle vor ber Sand fein volles Butrauen fchenken, und zwar um fo weniger, als bas Detail ber Dulong's fchen Berfuche bieber nicht bekannt geworben ift **). Sollten wieberholte Arbeiten uber biefen Gegenftand gleichwohl beweifen, bag bie von Dulong

^{*)} Durch Berbrennung von 1 Lit .: Bafferftoff murben 3111 Grammes Baffer um 106. erwarmt. Da nun 1 Litre Bafferftoff 0,0893 Grm. wiegt, fo ift folglich ber abfolute Barme-Effett bee Bafferftoffe = 3111 0.0893 = 34800 B.-Ginb.

[&]quot;) Dulong ftarb vor ber Beenbigung biefer Berfuche. Unter feinen nachgelaffenen Papieren fanten fich bieruber feine andere Daten, ale eine Aufgeichnung ber Saupt-Resultate, welche von Arago in ben Comptes rendus 1838, 21eme semestre, p. 871, veröffentlicht morben ift. por feinem Tobe hatte Dulong an Beff eine Mittheilung über einige allgemeine Befege gemacht, welche er bamale aus ben Refultaten jener Untersuchungen ableiten gu fonnen glaubte. Auch biefe Befege murben an ber citirten Stelle mitgetheilt. Gie laffen fich aber, wie auch Arago bemertt, auf feine Beife mit ben Refultaten ber fpeciellen galle in Sarmonie bringen, und es ift baber augenscheinlich, bag entweder jone Befete ober bie fpeciellen Refultate eines Commentare bedurfen, ohne welchen es ata wagt fenn mochte, fich ber einen ober ber anberen gu bedienen

ermittelten absoluten BarmerEffette die richtigen sind, so mutde dies große Beranderungen in den berechneten BarmerEffetten der gasformigen Brennmaterialien zur Folge haben. Außer der so eben angeführten, beim Bafferftoff stattsindenden Abweichung ergeben sich aus Dulong's Arbeit noch folgende andere:

	absol. W.s.Ff.	in W. Ginh.
	nach	n. b. Belter
	Dulong *).	. fchen Theorie.
Rohlenoryb	. 2466	1710
Rohlenwafferftoff (CH4)	13260	12000
Delbildendes Gas .	. 12000	10290.

In Betreff des Kohlenwasserstoffs und olbitbenden Gases nabern sich Dulong's Beobachtungen dem Welter'schen Gesehe weit mehr als die zuvor erwähnten von Dalton; beim Rohlenorvd entsernen sie sich aber in bobem Grade von demselben. Wenn es auch einstweilen unentschieden bleiben muß, auf welcher Seite die Wahrheit liegt, so ist es jedenfalls von Interesse zu erfahren, welche Beränderungen in den berechneten Warme-Effekten der gasförmigen Brennmaterialien hervorgebracht werden, wenn wir die Dulong'schen Resultate dabei zu Grunde legen. Dies ist bei den folgenden Beispielen in Aussührung gebracht.

	5	Barme-Effett		
	abfoluter	specifischer	rvres metrischer	
(Gichtgafe)				
Solzfohlengas A	0,081	0,000105	12500 €	
(D	0,108	0,000140	1650° »	
(W	0,060	0,000078	1075° »	
holzkohlengas B		0,000104	1450° »	
Robisque	0,077	0,000100	1275° »	
Kohtsgas	0,107	0,000139	1750° s	
Steintchlengas	0,162	0,000211	1475° »	
Steinfchlengas	0,205	0,000267	1875° »	
(Generator=Gas)				
Belgas I	0,095	0,000124	1325° »	
belgas I	0,136	0,000177	1875° »	

^{*)} Die abseluten Barme: Cffette biefer brei Gase wurden aus Du long's Angaben berechnet, bag 1 Litre jebes berselben bie Temperatur von refpettive 3100, 9600 und 15300 Grm. Baffer um 1° C erhöht.

Babrend alfo bie meiften Gichte und Generator-Gafe burch Berechnung nach ber Belter'ichen Theorie (W.) einen pprometrifchen Barme : Effett von ungefahr 12000 - 14000 C. erhalten, liegt biefer Effett, wenn man ibn nach Dulong's Berfuchen berechnet (D.), zwischen etwa 16000 und 19000 C., betragt baber burchichnittlich 4000 - 5000 C. mehr. frangofifchen Metallurgen nehmen ben letteren fur ben richtigen an. folgenden Abichnitte merben wir auf biefen Gegenstand gurudtommen.

B. Gewinnung ber aasformigen Brennmaterialien.

@ ereinnun D Gialg.

Die Geminnung ber Gichtaafe, ober vielmehr bie Ableitung berfelben aus Dem Schachte eines Sohofens wird im nachftfolgenden, von ben Darme-Beforderungsmitteln handelnden Abichnitte beichrieben merben. bort einen geeigneteren Plat als bier, weil ber 3med einer folden Gas-Ableitung hauptfachlich barin befteht, einen Theil ber beim Bohofen-Betriebe fonft verloren gebenben Barme gu benuten

Peminunna ter. (0).

Bur Erzeugung ber brennbaren Gafe in Generatoren tann jedes fefte Brennmaterial angewandt werben. In ber Regel mablt man ein foldes. beffen ichlechtere Qualitat es jur Benugung auf gewohnliche Urt - als feftes Brennmaterial - wenig ober gar nicht anwendbar macht. Soliab: falle, Solgfohlenklein, Torf, Brauntohlenklein und nicht badende Staubfoblen find geeignete Materialien biergu. Db es fich fur gemiffe 3mede lohnen tonne, auch die befferen und beften Gorten ber feften Brennmaterialien in Gafe umgumandeln, ift eine Frage, beren Beantwortung nicht hierher gebort.

Befen bee Broceffee.

Das jur Darftellung ber Generator : Gafe bienenbe Brennmaterial befindet fich in einem ichachtformigen Raume übereinandergebauft und mirb burch einen Luftstrom fo weit verbrannt, bag bie entweichenden Gafe moglichft viel Rohlenoryd enthalten. Bendet man Solgtoble ober Robt als Erzeugungs:Material an, fo besteben bie Bafe, wie Ebelmen's Unalpfen zeigen, faft nur aus Roblenorpb und bem Stidftoff ber verbrann: ten atmofpharifchen Luft; bei ber Unwendung von Solg, Torf, Brauntoble und Steintoble enthalten fie bagegen jugleich auch Roblenfaure. Bafferftoff und Rohlenwafferftoff.

Binthell, b.

Alle bisher in Unmendung gebrachten Bas : Generatoren laffen fich in Generatoren. zwei Ubtheilungen bringen, namlich in Generatoren mit und in folde obne Beblafe:Borrichtung.

Einen Generator ohne Geblafe : Borrichtung von einer Conftruftion. c.ne Betiafe. welche Bifchof (Buttenmeifter ju Magdefprung im Sarge) angegeben bat. zeigt bie folgenbe Figur.

> Der Schacht bes Dfens, in welchem Die Erzeugung ber Bafe por fich Der mittlere Theil a, von gebt, beftebt aus 3 Theilen, a, b und d. 5 %. Durchmeffer und 51/2 %. Bobe, ift cplindrifch; ber obere Theil b




und der untere Theil, d, sind abgestumpft konisch und ihre Sobe beträgt 41/3 F. und 2 F. — r ist ein schiefliegender Rost, unter welchem sich der durch die gußeiserne Platte f verschlossene Aschall e besindet. Die eiserne Borsetz Thur g verschließt die unmittelbar oberhald des Rostes in den Ofen suhrende Deffnung. Bermittelst des Fuchses l gelangen die Gase, wenn der Schieber s geöffnet ist, in den Kanal k, dessen obere Wandung aus gußeisernen Platten besteht, welche sowohl des Dichthaltens als der geringeren Wärme-Ableitung wegen, mit einer Sandschicht bedeckt sind. Der Querschnitt dies ses Kanals ist quadratisch und hat 1 F. Seite.

Der Bale ces Dfenfchachtes, c, ift von bem eigentlichen Schachtraume burch einen eifernen Schieber getrennt, welchen man in ber Beichnung angebeutet findet; ein Dedel, p. aus gleicher Maffe, ichlieft bie obere Munbung bes Dfens. - Goll Diefer Generator in Betrieb gefett werben, fo bringt man eine Schicht glubender Roblen auf ben Roft r und fullt ben gangen Dfenraum bis unter ben Dedel p mit bem gur Gaserzeugung bestimmten Brennmaterial an. Wir wollen annehmen, baffelbe beftebe aus Solgtoblen. Da bie Thur g verschloffen ift, fo bringt bie Luft burch 3 in ber Platte f angebrachte Bugoffnungen (von 2 Boll Durchmeffer) und bewirft bie Musbreitung bes Reuers oberhalb bes Roftes. In ber Rabe bes letteren ift die Berbrennung mehr ober weniger vollftanbig, b. b. bie Roble wird gu Roblenfaure verbrannt. Indem aber biefe aufmarts fteigt und auf biefem Bege mit glubenden Solgtoblen in Beruhrung tritt, manbelt fie fich febr bald in Roblenorydgas um, fo bag ber Basftrom etwa in ber halben Sobe bes Schachtes fast nur aus Roblenornd und Stidftoff besteht, alfo auf die bober gelegenen Roblen feinen chemifchen Ginfluß mehr ausuben fann. Durch ben Schieber s regulirt man bie Musftromum ber Gafe in ben Ub. leitungs : Ranal & und folglich auch ben Luftzutritt burch bie Deffnungen ber Platte f. wie überhaupt ben gangen Berbrennunges Proceg. Je mehr Luft einftromt, befto mehr Gas wird fich in einem gegebenen Beitraume erjeugen, befto mehr Robien werben aber auch confumirt und befto bober wird bie Grenggone gu liegen fommen, welche bie nur tohlenoryd, und flichftoffhaltigen Gafe von ben noch toblenfaurehaltigen trennt. Bei gu lebhaf: tem Luftzuge murbe biefe Bone fo weit nach oben ruden, bag auch die in ben Ranal eintretenben Gafe noch toblenfaurehaltig, folglich von geringerem Brenn. Effette fenn murben. Um biefem Uebelftande ju entgeben, ift es

nothwendig, bas Innere bes Dfens beobachten ju tonnen, mogu bie 3 Deffnungen o, o, o bienen. Die Steine, wodurch biefelben verfchloffen gehal= ten werben, fann man leicht berausziehen. 3ft ber Proceff im guten Bange, fo erblicht man burch bie unterfte biefer Deffnungen bie Roblen in voller Gluth, mabrend fie fich, burch bie mittlere berfelben betrachtet, meni= ger fart und burch bie obere gar nicht glubend zeigen. Bluth bagegen weiter nach oben aus, fo mirb ein toblenfaurehal= Das Aufgeben neuer Rohlen, um die verbrannten gu tiges Bas erzeugt. erfeben, gefchieht in Beitraumen, welche burch bie Berbrennung eines ge= miffen Roblenquantums bestimmt werben. Gin foldes Roblenquantum be= findet fich zwifchen bem Deckel p und bem ungefahr 11/4 F. barunter ange= brachten eifernen Schieber. Sobalb man, bei normalem Gange bes Pro= ceffes, vermuthen tann, bag unterhalb biefes Schiebers binreichender Raum fur ein neues Aufgeben entstanden ift, fo wird ber Schieber gurudgezogen und alsbald wieder eingeschoben. Der Raum c wird hierdurch feiner Roblen entleert, erhalt aber fogleich wieber eine neue Labung. Durch biefe Urt bes Aufgebens erreicht man zweierlei Bortheile; man verhindert badurch fowohl bas Entweichen von Gafen bei ber Abhebung bes Dedels p, als auch Die Abtublung bes Dfens, welche erfolgen murbe, wenn man bie falten Roblen unmittelbar in ben Schacht fcutten wollte. Die zwifden Dedel und Schieber eingeschloffenen Rohlen werben erwarmt und zugleich ausgetrodnet. - Bei ber Unwendung unvertohlter Brennmaterialien - Solg, Torf, Brauntohlen ober Steinkohlen - jur Gabergeugung ift ber Bergang ein gang analoger. Belches biefer Brennmaterialien man auch anwendet, fo wird baffelbe auf feinem Bege von der Bicht bes Dfens nach bem Rofte allmalig in ein vertohltes um= gewandelt und unmittelbar uber bem Rofte gelangt faft nur Roblenftoff gur Berbrennung. In ben bober gelegenen Theilen bes Dfenschachtes wird ber Proceg aber baburch mobificirt, bag fich bie fluchtigen Deftillatione: Probufte des betreffenden Brennmaterials mit bem aus Rohlenorob und Stidftoff bestehenden Gasftrome mifchen. Da biefe Produtte, wie wir fruber gefehen haben, ftete Sahlenfaure enthalten, und ba fich in ben oberen. falteren Theilen bes Schachtraumes feine Gelegenheit gur Ummandlung berfelben in Rohlenorphgas bietet, fo merben folglich alle aus unverfohlten Brennmaterialien bargeftellten Generator-Gafe toblenfaurehaltig fenn. Bugleich werben fie aber auch eine bebeutenbe Quantitat Theer: und Baffers bampfe bei fich fuhren, welche erftere, wenn fie nicht vor ber Berbrennung gur Condenfation gelangen, ben Barme-Effett ber Bafe erhoben, und welche lettere ihn erniebrigen.

Generatoren mit Gebtafe Ein Generator mit Geblafe=Borrichtung von einer Conftruttion, beren man fich nach Chelmen's Borfchlage auf bem Gifenhuttenwerte Audincourt bedient hat, ift in Fig. 80 abgebilbet.





Die Ginrichtung biefes Generators bat viel Mehnlichkeit mit ber eines Gifenhohofens; nur find die Dimenfionen bes erfteren bedeus tenb geringer. Die Bobe bes Schachtraumes a, von ber Coble b bis gur Gicht, betragt 2,95 Meter, bie Sobe bes gangen Upparates 3,20 Meter. Um oberen Enbe ber Raft, alfo an ber breiteften Stelle, bat ber Schacht einen Durchmeffer von 1 M., am unteren Raftenbe einen Durchmeffer von 0,25 M. und an ber Gicht von 0,33 M. f. f find zwei Formen, burch welche ber Upparat mit Wind gefpeift mirb. Bon ber Gicht aus ragt eine außeiferne Robre 1,33 DR. niebermarts in ben Schachtraum, melde man mabrend bes Proceffes ftets bis an ihre

obere Munbung mit Brennmaterial - ju Mubincourt wendete man Solge toblentlein an - gefullt erhalt. Die Gicht burch einen Dedel ju verfhliegen, ift nur bann nothwendig, wenn bas jur Gaserzeugung vermen. dete Brennmaterial aus großeren Studen befteht, welche alfo großere 3mis ichenraume amifchen fich laffen. Roblenklein bemirkt bereits fur fich einen hinreichend bichten Berfchluß, indem die Gafe burch ben Ableitungs: Ranal k einen bequemeren Musweg finden, ale durch bas bicht gefüllte Rohr r. Der Gintritt in jenen Ranal wird benfelben befonders badurch erleichtert, baß fich ringe um bas Robe r - in bem Raume qq oberhalb ber punktir. ten Linien - fein Brennmaterial befindet. - In Bezug auf ben Berbrennunges und Gabergeugungs : Procef gilt bei ben Generatoren mit Beblafe baffelbe, mas bei ben Generatoren ohne Beblafe bieruber angeführt murbe.

Bo es fich um bie Darftellung bedeutenber Quantitaten brennbarer In melden Safe handelt, welche zugleich mit einer nicht geringen Gefchwindigkeit aus - Balle legtere ftromen follen, ift man genothigt, fich ber Generatoren mit Geblafe gu bebienen. Dies wird um fo mehr erforbert, wenn bas Gaserzeugungs:Daterial aus febr fleinen Studen befteht, ober mohl gar gum Theil pulverformig ift, woburch ber Bug im Bifchof'fchen Generator allgu febr ges fowacht werben murbe. Die Generatoren mit Geblafe gemahren gugleich ben Bortheil, bag man bie in ihnen erzeugten Gafe mittelft niebermarts gebender Rohren nach bem Feuerheerbe leiten fann, wo fie verbrannt merben follen, mahrend ber Bifch of'iche Upparat eine berartige Gasableitung, burd melde ber Bug gu febr gefchmacht werben murbe, nicht gulaft. birfem ift es nothwendig, bag ber Ort ber Berbrennung ber Gafe in uns

gefahr gleichem Niveau mit bem Rangle k zu liegen tommt. Da aber Die Bobe bes Generatore bis zu biefem Niveau nicht unbedeutend ift fie betragt bei bem in Ria. 80 bargeftellten etma 8 Ruß - und man ben Reuerheerd bes betreffenden Dfens nicht aut in folder Sobe uber bem Erd= boben anbringen fann, fo ift man genothigt, ben Afchenfall und felbft einen Theil bes Schachtes vom Generator unter ber Buttenfohle anzulegen.

Ediricrigfel. magiafte Con. fruftten ber Weneratoren.

Dhaleich bie Erzeugung ber brennbaren Gafe an Bebingungen gefnupft con in Beng ift, welche fich anscheinend fehr leicht erfullen laffen, so ift man mit ber zwedmäßigften Conftruttion ber Generatoren boch noch feineswegs auf bem Reinen. Die fich bierbei entgegenftellenben Schwierigkeiten find hauptfach-1) Die Ufche bes gur Gas-Erzeugung angewendeten Brennmaterials bauft fich nach und nach im Schachte an, fintert auch mobl, befonders in ben Geblafe : Generatoren, aufammen und bewirft auf folche Beife eine Schwachung und unregelmäßige Bertheilung bes Luftftromes. Durch ofteres Reinigen bes unteren Dfenraumes fann biefer Uebelftanb freilich befeitigt werben, allein mahrend ber biergu nothigen Manipulationen wird ber normale Bang bes Proceffes ftets mehr ober meniger unterbrochen, mas fich fogleich an ber geringeren Sigmirtung ber verbrennenden Bafe er-Muf einigen Buttenwerfen bat man baber mit bem Brenn: materiale einen leichtfluffigen Bufchlag aufgegeben, welcher mit ber Afche jufammenfchmilgt und fie baburch aus bem Bege fchafft. Bu Aubincourt murben von Chelmen auf 100 Bolumtheile Brennmaterial 11/2 Bolum: theile eines aus gleichen Theilen Sohofenschlade, Frifchichlade und eifens baltigem Thone bestebenben Bufchlages jugefest. Der Erfolg mar ein vollfommen aunftiger. Die Ufche fcmol; mit bem Bufchlage ju einer leichts fluffigen Schlade gufammen, welche burch eine unmittelbar uber ber Dfenfohle angebrachte Deffnung abflog. Bei ben Generatoren ohne Geblafe ift biefe Maagregel weniger anwendbar, aber auch weniger nothwendig, weil bie Ufche in ihnen nicht fo leicht jur Ginterung gelangt. Der von Bifcof auf der Dagdesprunger Sutte angewendete Generator, melder mit Torf gespeift wurde, bedurfte taglich meift nur einer Reinigung. halt bas Brennmaterial pulverformige Theile, wie es bei nicht gefiebtem Roblenklein ftets ber Sall ift, fo ift es fdmer zu verhindern, bag ein Theil biefes Staubes bis in ben Gasteitungs : Ranal (k) und von bier in ben Dfen geblafen wird, mas, wenn man die Bafe zu einem orpbirenben Schmelgen benutt, von nicht geringem Rachtheile ift. Bei ben Generatoren obne Beblafe zeigt fich biefer Uebelftand in geringerem Grabe, ale bei benen mit Geblafe, meshalb man lettere auf einigen Buttenwerken mit Sammlungs. raumen fur ben fortgeriffenen Staub in Berbindung gefett hat. aber, wie wir fpater feben werben, zwedmäßig ift, bie Gafe aus bem Benerator auf moglichft furgem Dege an ben Det ber Berbrennung ju fabren.

fo ift jener verlangerte Beg nicht ohne Rachtheil. 3) Bebient man fich unvertoblter Brennmaterialien gur Gas-Erzeugung, fo ift, wie oben ermabnt wurde, die Bilbung von Theer- und Bafferbampfen unvermeiblich. Theerbampfe erhoben ben Barme : Effett ber Gafe, Die Bafferdampfe vermindern ihn. Die letten ohne die erften gu condenfiren und nur biefe an ben Ort ber Berbrennung gelangen ju laffen, ift nicht moglich; man lagt fie alfo beibe in ben Gafen, muß aber ju verhindern fuchen, bag fie fich in bem Gasleitungs-Rangle theilmeife in fluffiger Form ausscheiben, mas leicht Storungen im Gange bes Proceffes nach fich gieben tonnte. große Sorgfalt barauf verwendet werben, bag fowohl bie Banbe bes Generators als bie bes Gasleitungs : Ranales einen vollfommen bichten Berfolug bilben. Finden unverbrannte Gafe bier an irgend einer Stelle einen Musmeg in ben Buttenraum, fo wird bie bamit gefchmangerte Luft ben Arbeitern febr gefahrlich. Rach Leblanc's Unterfuchungen ift es bas Roblenorphaas, welches bei ber Ginathmung jene gefahrlichen Wirkungen auf ben menfchlichen Organismus ausubt, Die man fonft gewohnlich bem fogenannten "Roblendampf" jugufdreiben pflegte. 5) Muf mehreren Buttenwerken bat man mit Explofionen im Generator ju fampfen gehabt, welche zuweilen fo beftig maren, bag bas Leben ber Arbeiter babei gefahrbet murbe. Die Urfache biefer Erplofionen fann mobl faum eine andere fenn, als baf fich erplobible Gasgemenge bilben. Un irgend einer Stelle bes Generators muß fich baber Belegenheit finden, bag fich atmofpbarifche Luft und brennbare Bafe mit einander mengen tonnen, ohne fogleich gur Berbrennung zu gelangen. Die biergu erforberlichen Bebingungen fann man fich auf folgende Beife erfullt benten. Bir wollen annehmen, im unteren Theile bes Generators fen eine theilmeife Berftopfung eingetreten, welche entweber von angehaufter Ufche ober von zu bicht liegendem (gum Theil faubformigem) Brennmaterial herruhren fann. Sierburch wird bie Luft gebindert, ben Schacht in normaler Schnelligfeit und Menge gu burchftro. men; ber Berbrennunge-Proceg wird alfo mehr ober weniger gehemmt und ber obere Schachtraum in Rolge bavon abgefühlt. Enblich gelingt es aber ber Luft fich einen bequemeren Beg, gemiffermagen einen Ranal, nach oben au babnen; ba fie biefen mit Seftigfeit verfolgt, fo gelangt fie auf bemfelben nicht zur vollftandigen Berbrennung, fondern bringt, noch unverzehrten Squerftoff bei fich fuhrend, in ben Gas-Unfammlungeraum, mofelbft fie fich mit ben nur wenig erhipten Gafen mengt. Das gebilbete Gasgemenge wird jedoch nicht fogleich ein erplobibles, fondern erlangt biefe Eigenschaft erft, wenn fein Sauerftoffgehalt eine gewiffe Grenge überfchritten bat. Berbeffert fich ber Gang bes Proceffes nicht, fo wird biefe Grenze nach und nach erreicht; bas erplobible Gas gelangt an ben Drt ber Berbrennung, entgundet fich bier, und bie Erplofion verpflangt fich bis in bas Innere bes Generators. Diefelbe Beranlaffung ju Erplofionen, wie fie im oberen Schachtraume ftattfinbet, fann auch im unteren eintreten. Dies mirb ge= fcheben, wenn fich bier gufammengefinterte Ufchenmaffen angehauft haben, zwischen benen fich, ba bie Geblafeluft gang in ihrer Rabe einftromt, ebenfalls folche explobible Gasgemenge bilben tonnen. Die Erplofionen in ben Generatoren burften fonach eine gang abnliche Urfache haben, wie bas Schlagen ober Berfen ber Meiler. Mus ber bafur gegebenen Erflarung ergeben fich bie Borfdriften ju ihrer Berhutung. Es ift flat, bag man bei einem regelmäßig auffteigenben und gleichmäßig vertheilten Luftzuge burchaus feine Explosionen ju befurchten bat. Bei Unwendung nicht ju fleiner Solitoblen merben fie im Bifchof'ichen Generator ichmerlich jemale eintreten; in ben Generatoren mit Geblafe tonnen fie bagegen, burch Unbaufung gusammengefinterter Ufche, bei allen Brennmaterialien vortom= Roblenflein, von welchem bie Lofche nicht abgefiebt murbe, fo wie unverfohlte und afchenreiche Brennmaterialien veranlaffen ihre Entftehung Ein Mittel gur gleichmäßigeren Bertheilung bes Luftftro= am leichteften. mes in ben Geblafe : Generatoren - alfo gur Berhutung von baufigen Erplofionen - befteht barin, ben Bind, wie in einem Gefftrom'ichen Dfen (f. S. 114), burch eine groffere Ungabl im Rreife liegenber und in einiger Entfernung uber ber Dfenfohle angebrachter Deffnungen in ben Schacht einftromen gu laffen. Diefes Mittels bat fich v Scheuchenftuel auf ber Stephansbutte in Stepermart bebient, wofelbit man Brauntoblentlein gur Gas : Erzeugung anwendete. Man lagt bie Luft bier burch Deffnungen einftromen und entwickelt bie Bafe in 3 neben einander liegenden fleinen Generatoren, von benen ftets 2 ju gleicher Beit im Gange find. Bei etwa entftebenben Unordnungen in bem einen Generator fann biefer abgeftellt und ber britte (Referve:) Generator fogleich an beffen Stelle in Betrieb gefett werben. Durch biefe gleichzeitige Entwicklung ber Gafe in zwei Generatoren von geringeren Dimenfionen anftatt in einem großeren wird die Gefahr bei vielleicht boch nicht gang vorzubeugenben Erplofionen wenigstens vermindert. Dag ein die Ufche verschladenber Bufchlag in biefer Sinficht ebenfalls gunftig mirten muß, erhellt aus bem bereite Ungeführten. Ganglich wird man bie Explosionen wohl fcmerlich je vermeiben fonnen, fobalb man fich ber porbin genannten, biefelben befonbers begunftigenden Brennmaterialien bebient. Es ift baber gut, auf Die Gefahr vorbereitet ju fenn. Bu biefem 3mede, wie auch jur vollfommnen Dichthaltung ber Generatoren, ift es anzurathen, bie Generator : Banbe mit einem eifernen Mantel gu verfeben und zugleich ein Sicherheits-Bentil angubringen, - wie bereits auf einigen Guttenwerten gefcheben ift. - Die auf ber Stephansbutte uber bie Erzeugung und Bermenbung gasformiger Brennmaterialien angestellten Berfuche find von Debette, nach Zanner's Mittheilungen, in ben Ann. des mines, 4ieme ser., t. 5, p. 524 befchrieben morben. In bemfelben Banbe biefer Unnalen (p. 505) hat ber genannte Berfaffer eine Befdreibung ber ebenfalls bochft inftruftiven Berfuche mitgetheilt, welche unter ber Leitung von Ed auf ber Ronigehutte in Dber-Schleffen uber biefen Gegenftand vorgenommen find. -

XL. Bon der Benutung der Brennmaterial: Abfälle und verschiedener anderer brennbarer Gubftangen jur Reuerung.

Es ift eine fur bie Defonomie bes Butten - Saushaltes im hoben Grabe wichtige Aufgabe, die zur Disposition ftebenben Brennmaterialien bei ben metallurgifchen Proceffen fo vollftandig wie moglich zu benuben. Gleichwohl aber führt es bie Erreichung ber 3mede bei ben mehrften Diefer Proceffe mit fid, nur Brennmaterialien von ausgefuchter Qualitat anzumenben. holze bedient fich ber Metallurg baber vorzugeweife nur bes in Rloben und Sheite gertheilten Baumftammes, ber bideren Mefte und bes Burgelftodes (biefen besonders zur Berfohlung), von ben Solgtoblen, Steinkohlen, Rohfs u. f. m. menbet er felten Stude unter einer gemiffen Große an. material : Abfalle wie Reifig, Spane, Torfgrus, Lofche von Bolgtoblen, Steinkohlen, Rohks u. f. w. fpielen bagegen nur eine fehr untergeordnete Entwietigt. Rolle bei ben Huttenfeuern. Ihrer unmittelbaren Anwendung stellen sich Brennmat. mehrfache Schwierigkeiten entgegen, welche bei allen pulverformigen ober boch aus fleinen Studen bestehenden Brennmaterialien einerfeits barin begrundet find, bag biefelben burch ihr bichtes Mufeinanderliegen bem ju ihrer Berbrennung nothwendigen Luftstrome Sinderniffe in ben Beg feben, anderentheils aber barin, bag fie - in ben Flammofen - theilmeife durch ben Roft und - in ben Schachtofen - burch bie Beschickung fallen.

In der Unwendung ber gasformigen Brennmaterialien fcheint fich nun gument, ber swar ein Mittel gu bieten, alle jene Abfalle auf eine vortheilhafte Beife Mehfalle gu permenben, allein man ift, wie wir bereits gefehen haben, mit ber Confruttion ber Gas-Beneratoren leiber noch nicht fo weit gedieben, bag man in biefen Apparaten Brennmaterial : Abfalle jeder Art in brennbare Bafe umwandeln fann. Gerade Die großte Quantitat Diefer Ubfalle, namlich Die pulverformigen, hat bis jest febr wenig jur Darftellung von Generator-Gafen benutt merben tonnen. Wollte man einen Generator, welcher fols denfalls nothwendigerweise mit einem Geblafe verfeben fenn mußte, g. B. gang mit Gagefpanen ober Roblenlofche anfullen, fo murbe nicht allein ein großer Theil bavon in ben Dfen geblafen werben, wo die Gafe gur Berbrennung gelangen, fondern ber Luftstrom murbe bie Daffe febr ungleich vertheilt

durchbringen, es wurden ortliche Berftopfungen und in Folge bavon Erplogionen entstehen. Selbst wenn man ein Gemenge aus großeren Brennmaterial. Studen und pulverformigen Abfallen anwendet, ist man, wie die Erfahrung gelehrt hat, diesen Uebelstanden mehr oder weniger ausgesebt.

Einstweilen kann baber bie oben gebachte wichtige Aufgabe noch teineswegs als vollkommen gelöft betrachtet werden. Was in dieser hinsicht
bereits geschah, beschränkt sich meift auf die Anwendung der Brennmaterials Abfälle und einiger anderer brennbarer Substanzen bei weniger wichtigen
metallurgischen Processen, welche keinen bedeutenden higgrad erfordern.
In bem Kolgenden ift einiges Nähere hierüber jusammengestellt.

3 meig- unb Bufcheis.

Die nicht allgu bunnen 3meige (Reifer) und bas ffartere Bufchholg (Sechols, Sede) macht man an vielen Orten auf Die Beife gur Keuerung anmenbbarer, bag man fie mittelft Beibenruthen gu Bunbeln, fogenannten Bellen, moglichft bicht gusammenbindet. Im Dansfelbifchen pflegt eine folche Welle etwa 8 - 12 Reifer zu enthalten, und man bedient fich bes Bellholges in bortiger Gegend besonbers jum Roften ber Rupferschiefer. In fehr malbarmen Gegenben ift man zuweilen genothigt, fich ber Bufcholg-Bunbel gur Flammofen-Feuerung gu bedienen. Geeigneter ale biergu ift es jur Reffel. und Pfannen : Beigung. - Je bichter bie Wellen gufammengefchnurt find, befto großer wird ihr fpecififder Barme: Effett; ben bes Scheitholzes fann berfelbe aber naturlich nie erreichen. Bur glammofen-Reuerung ift bas Bellholy, mit Musnahme bes aus febr feftem bargreichen Solze befrehenden, ein fchlechtes Material, ba es fchnell verbrennt und aus Diefem Grunde, wenn ein boberer Siggrad erreicht werden foll, ein febr oft wiederholtes Schuren nothwendig macht. - Das zu furgen Studen gertheilte Zweig. und Bufchholz lagt fich, befonbere mit Studen anderer Brennmaterialien gemengt, jur Darftellung von Generator-Gafen anwenden.

Rinbe.

Die Rinde des Eichenholges, welche bereits jum Gerben gedient hat, bie Lohe, wird, nachdem sie zu sogenannten Lohfuchen zusammenges prest worden ift, in dieser Gestalt mitunter zur Kessels und Pfannen-Feuerung gebraucht. Bur Erreichung hoberer hitgrade sind die Lohfuchen nicht anwendbar. Brauchbarer hierzu werden sie, wenn man den Lohebrei vor dem Pressen mit Sagespanen, Torfgrus u. f. w. menat.

Tannengapfen.

Die Tannengapfen wendet man in einigen Gegenden, mo fie billig und in Menge gu erhalten find, jum Ergroften an, indem man theils eine Schicht berfelben auf bas aus anberem Brennmateriale bestehende Roftbette legt, theils fie gwifchen ben Ergsftuden ausstreut.

Sammtliche pulverformige Brennmaterial-Abfalle, wie Sages fpane, Torfgrus, Lofice u. f. w. hat man mehrfach jur Berftellung großerer fefter Brennmaterial-Stude (Brennziegel u. f. w.) ju benuten

gefucht, indem man ihnen theils burch einen bindenden Stoff, theils burch Preffen ben erforderlichen Busammenhalt gegeben hat. Fur metallurgische 3mede tommen diefe componirten Brennmaterialien, fowohl megen ber erforberlichen Darftellungefoften als auch jum Theil megen ber Roftbarteit des Bindemittels, gewöhnlich zu hoch zu fteben. Es gehoren unter anderen folgende Compositionen bierher.

Carbolein hat Befchniatoff, ber Erfinder biefer Composition, Garbolein, ein aus Steinkohlenklein und thierifchem gett bargeftelltes Brennmaterial genannt. Raifer (Runft: und Gewerbeblatt bes polntechnischen Bereins fur Bapern, Rov. u. Dec. 1841) hat baffelbe analyfirt und gefunden, daß es aus 92 Proc. (ungefahr 8 Proc. Ufche haltender) Steinkohle und 8 Proc. Kett befteht. Das innige Gemenge beiber Substangen - naturlich nicht in bem angegebenen Berhaltniffe, fondern mit einem Ueberfchuf an Fett - wirb, auf abnliche Beife wie Leinfamen gur Delbereitung, gwifchen groben bares nen Tudern gepregt, wodurch ein Theil bes Tettes ausfließt und eine Daffe von febr feftem Bufammenhang gurudbleibt. Raifer hat nach ber Ber= thier'ichen Methobe ben absoluten Barme-Effett bes Carbolein untersucht und babei gefunden, baß fich berfelbe gu bem einer guten englifden Steintoble wie 100: 128 verhalt. Dies durfte aber wohl nur beweifen, daß bie gur Darftellung des Carbolein verwendete Steinfohle eine fchlechtere als jene englifche mar; hatte erftere biefelbe Qualitat befeffen wie lettere, fo murbe fich jenes Berhaltniß aller Bahricheinlichkeit nach ju Gunften bes Carbolein berausgestellt haben. Es murbe namlich oben, G. 139, angeführt, bag der absolute Barme-Effett des Baumole, Rapsole, Bachfes u. f. w. = 115 - 122, und bag ber guter Steinkohlen = 78 - 94 burch Berfuche ermittelt worben ift. Da es nun mit Wahrscheinlichkeit angenommen werben fann, bag thierifche Fettarten einen abnlichen abfoluten Barmes Effett wie Baumol u. f. m., alfo einen hoheren ale Steintoble befigen, fo ift flar, bag auch ber abfolute Barme-Effett bes Carbolein großer fenn muß, ale ber ber Steintoble, vorausgefest, bag man jenen Effett beffelben mit dem der namlichen Steinkohle vergleicht, welche gu feiner Darftel= lung angewendet wurde. Ungenommen, man habe aus einer Steinkohle, beren abfoluter Barme-Effett = 90, und aus einem thierifchen Fette, beffen abfoluter Barme-Effett = 120, Carbolein von der oben angeführten Bufammenfetung bargeftellt, fo murbe beffen abfoluter Barme-Effett

$$=\frac{92\times90+8\times120}{100}=92,4$$

ju feben fenn. Undere verhalt es fich aber mit ben fpecififchen Barme-Effetten beiber Stoffe. Raifer fand namlich bas fpec. Bem. bes Carbotein = 1,25, mahrend bas einer 8 Proc. Afche haltenden Steinkohle mohl taum unter 1,30 angufeben fenn burfte. Es verhalt fich alfo biernach ber

fpec. Barme-Effett bes Carbolein zu bem ber Steintoble wie 1,25 × 92,4: 1,30 × 90,0 = 115,5 : 117. Dabei ift jedoch zu berucksichtigen, bak bas Carbolein, megen ber regelmäßigen Geftalt feiner gepreften Stude, in einen verhaltnifmaffig fleineren Raum gebracht merben fann, ale bie Stein= toble. Much murbe es fowohl ben abfoluten, als ben fpecififchen Barme-Effett bes Carbolein erhoben, bag ein Gemenge von Steinkohle und Rett leichter und vollstandiger verbrennt, als blofe Steinkohle. Durch eine Beimengung von Solgtoblenlofche murbe ber abfolute Barme-Effett bes Carbolein vielleicht gefteigert. - Dag bas Carbolein, trot biefer auf feinem Barme-Effett beruhenden gunftigen Umftande, bennoch bisher nur verfuchs= weife angewendet worden ift, rubrt baber, baf feine Darftellung, fomobl in Bezug auf Arbeitelohne als auch in Bezug auf bie Roften bes bagu erforberlichen Fettes - wenigstens in ben meiften Gegenden - ju boch gu fteben fommt. Immer aber verbient bie Erfindung Befchniakoff's Aufmerkfamkeit, ba es keinesweges unmoglich erscheint, baf fie unter gewiffen Umftanben mit Bortheil angewendet werben fann.

Carboleinabn.

Carboleinahnliche Gemenge find nach ber Befanntwerbung bes Carbolein und jum Theil auch bereits fruber vielfach bargeftellt und verfuchemeife in Unwendung gebracht worden. Die bisber bagu verwendeten Materialien beftehen hauptfachlich in Gagefpanen, Steintohlen- und Brauntohlenklein, Torfabfallen und Solgtoblenlofche. Als Bindemittel bat man Theer, thierifchen Leim ober Thon angewendet und ben Bufammenhalt bes ju ziegelformigen Studen geformten Gemenges burch Preffen gu erboben gefucht. Much verschiedene Dels und Kett-Abfalle find in einige biefer componirten Brennftoffe eingemengt worben. - Un einigen Orten Rormegens hat man verfucheweise die bei ben vielen Gagemublen in großer Menge abfal'enben Cagefpane ale Brennmaterial - befondere gu Reffelfeuerungen in Branntwein-Brennereien - angewendet, indem man 18 - 24 Bolumtheile berfelben mit 6 Bolumtheilen Thon und 1/8 Bolthl. Theer verknetete und baraus Biegel formte. Die Gagefpane bat man theilmeife auch burch Bolgtoblentofche erfett, fo wie Ginmengungen von Ralt - 3. B. 3 Ralt ju 18 Sagefpane, 6 Thon und 1/8 Theer - angewendet. Letteres gefchab naturlich nicht in ber Abficht, ben Barme-Effett bes Brennmaterials ju erhoben, fondern um eine jum Dungen noch vortheilhaftere Afche zu erhalten. Man follte jeboch meinen, bag burch bas Berbrennen folder Brennziegel eine Urt hybraulischen Mortels gebilbet werben mußte, mas die gebachte Unwendung der Ufche anscheinend nicht begunftigen fann. - Rach Beinert (Gewerbeblatt fur Sachfen, Jahrgang VII. Dr. 11.) lagt fich aus Steinfohlenflein baburch ein fehr gutes flammegebendes Brennmaterial barftellen, bag man baffelbe mit fettem Streichtorf einsumpft, burchtnetet, au Biegeln ffreicht und biefe preft und trodnet.

Steinfohlen.

Dhazedby Google

Eine unmittelbare Anwendung bes Kohlenstaubes als Brennmates Robienstaub. tial hat man, angeblich mit sehr gutem Erfolge, auf der Eisenhütte von Bologne le Haut (Haute Marne) gemacht, indem man eine gewisse Quantität besselben mit dem Winde durch die Form in den Hohofen blasen ließ. (Bergwerksfreund Bd. 10, S. 335 und Ann. des mines, 3. serie, 1845.)

Torf. Braparat.

Endlich ift hier noch eines Torf-Praparates zu gebenken, auf welches sich Swozil vor einigen Jahren ein 3jahriges Patent für die bsterreichischen Staaten ertheilen ließ, und über bessen Ansertigung auch in anderen Landern Bersuche vorgenommen worden sind. Dasselbe soll, dem Bernehmen nach, dadurch aus jedem Torfe, besonders aus dem mulmigen, angesettigt werden können, daß man denselben mit gewissen organischen klussigkeiten mengt, wodurch er in faulige Gährung übergeht und nach Berlauf einer längeren Zeit in eine harte, steinkohlenartige Masse umgewandelt wird. Diese soll eine ausgezeichnete Brennbarkeit und einen hohen Barme-Effekt besiehen. Wenn auch bei dieser Bereitungsart ein Theil des Kohlenstoffs (als Kohlensaure) und wahrscheinlich auch des Wasserleits dieses Berfahrens beeinträchtigen; größere Uebelstände sollen aber in der billigen Erlangung der erforderlichen Wenge jener organischen Flüssigkeiten, so wie in der Entwicklung sehr übel riechender Gasarten bei der Gährung liegen.

XII. Bon den unter gewöhnlichen Umständen in der Pragis erreichbaren Wärmes Effekten der Brennmaterialien.

In den vorhergehenden Abtheilungen dieses Abschnittes ist sowohl diezienige Warme=Menge annahernd berechnet worden, welche ein gewisses Sewichts-Quantum (Absoluter W.-E.), als auch die, welche ein gewisses Bolumen (Specifischer W.-E.) jedes der betreffenden Brennmaterialien bei seiner Berbrennung entwickelt, und auf gleichem Wege wurde der bei einer solchen Berbrennung entsichende Warme-Grad (Pyrometrischer W.-E.) zu bestimmen gesucht. Diese Berechnungen hatten, um vollkommne Schärse zu besiten, noch mehrsacher Correktionen bedurft, welche aber underücksichtigt blieben, theils weil wir nicht alle hierzu nöthigen Daten besiten, theils aber auch, weil die Rechnung dadurch an Einsachheit verloren hätte, ohne gleichswohl zu einem ganz genauen Resultate subsen zu können. Der Zweckziener Berechnungen, ein approximatives Bild von den relativen Werthen der Barme-Effekte verschiedener Verennmaterialien zu geben, wurde genügend etreicht. In specieller hinsicht auf die Anwendung der Brennmas

terialien bei ben metallurgifchen Proceffen giebt es aber hierbei noch Rolgenbes zu beachten.

Correttion bes arfoluten 28.-Gff.

Der abfolute Barme-Effett eines Brennmaterials wird burch biejenige Gewichtsmenge Waffer ausgebrudt, beren Temperatur burch bie bei ber Berbrennung von 1 Gwthl. jenes Brennmaterials entwickelte Barme um 10 C. erhoht merben fann. Bei ben metallurgifchen Operationen gebraucht man aber bie Brennmaterialien nur in ben feltenften Rallen, um mafferige Solutionen zu erhiben, fondern in der Regel gur Erreichung bebeutend hoherer Siggrade, welches folgenden wefentlichen Unterschied mit fich fuhrt. Erhist man mittelft ber gasformigen Berbrennungs : Probutte irgend eines Brennmateriale, g. B. lufttrodnen Solges, Baffer ober eine andere Rlufffakeit, um bie Temperatur berfelben einige Grabe - aber nicht bis auf 1000 C. - ju erhoben, und forgt man, auf abnliche Beife wie in bem Rumford'ichen Apparat, fur eine moglichft vollftanbige Benutung ber entwickelten Barme, fo werden bie Berbrennunge-Produtte (Rohlenfaure und Baffer) annahernd bis zu bem Grabe abgefühlt entweichen, bis gu welchem fie bie betreffende Fluffigfeit erhitten. Da nun biefer Barmegrab, ber Boraussehung gemäß, unter 1000 C. liegt, fo wird fich fammtlicher burch die Berbrennung gebilbete Bafferbampf gu tropfbar fluffigem Baffer condenfiren. Dies ift ber Fall, wenn man in bem Rum: ford'ichen Apparate ben abfoluten Barme-Effett irgend eines mafferhaltis gen ober boch bei feiner Berbrennung Bafferbampfe entwickelnden Brennmaterials bestimmt. Werben bagegen, wie es bei ben metallurgifchen Dros ceffen in ber Regel vorfommt, die beißen Berbrennunge-Produtte gu einer weit uber 1000 C. hinausgehenden Erhitung angewendet, fo ift flar, bag jener Bafferdampf an der Dberflache ober in ber Rabe bes ju erhitenben Rorpers nicht gur Condensation gelangen fann. aber ber Bafferdampf eine nicht unbetrachtliche Menge Barme im latenten (gebundenen) Buftande, welche erft fuhlbar oder mittheilbar wird, fobald fich ber Dampf tropfbar fluffig nieberichlagt, welche alfo bei einer Erhitung ber gebachten Urt nicht gur Benubung gelangt. Sieraus folgt, bag fur ben betreffenden, bei ben metallurgifchen Proceffen am haufigften vortommenden Kall - bie fruber angegebenen abfoluten Barme-Effette um fo viel zu hoch find, ale bie latente Barme berjenigen Mengen Baffer: bampfes betragt, welche fich bei ihrer Berbrennung entwickeln.

Der specifische Barme:Effett erfordert, wie leicht einzuschen, bes berichten eine gang analoge Correttion.

Gorreftion des purem. 28.-Eff. Bei der Berechnung des pprometrischen Barme-Effektes ber verschiedenen Brennmaterialien wurde die latente Barme des Wafferdampfes ebenfalls nicht in Rechnung gebracht; es wurde jedoch — beim Holze — erwähnt, daß dies in der Absicht geschähe, um dadurch einigermaßen

einen Fehler zu compensiren. Bei jener Berechnung gestatteten wir uns namtich die Annahme, daß fammtlicher bei der Verbrennung entwickelte Wasserdmpf die Verbrennungs-Temperatur erreiche, während doch ein nicht unbedeutender Theil desselben in weit weniger erhistem Zustande entweicht. Allein letteres sindet, wie man sich leicht überzeugt, nur unter gewissen Umständen statt (f. S. 169). Wird die Verbrennung größerer holzmassen — durch periodisches Ergänzen der verbrannten Quantitäten — während längerer Zeiträume unterhalten und werden sämmtliche Verbrennungs-Produkte zur Erhitzung eines abgeschlossenen Raumes benutzt, wie dies z. B. in einem Flammosen geschieht, so erfolgt eine mehr oder weniger vollkommne Mengung aller gebildeten Gase und Dämpse, und die Verbrennungs-Temperatur kann daher annähernd als eine mittlere betrachtt werden. Für einen solchen Kall ist solzlich die Correktion in Vetresselt atenten Wärme des Wasserdampses nicht zu vernachlässigen.

Diese Correktionen für die drei Arten der Warme-Effekte werden auf solgende Art in Ausführung gebracht. Da es durch Versuche ermittelt ist, daß die zur Verdampfung eines Gewichtstheiles 100°C. heißen Wassers erserberliche Wärmemenge annähernd 5½ mal so groß ist, als diesenige Bärmemenge, welche erfordert wird, um 1 Gwthl. Wasser von 0° bis auf 100°C. zu erhihen, so braucht man folglich zur Vestimmung des corrigieten absoluten Wärme-Effektes eines Brennmaterials, nur die ganze Quanzität des in ihm vorhandenen — sowohl chemisch gebundenen als hygrosskopischen — und durch die Verdrennung gebildeten Wassers mit $51/2 \times 100 = 550$ zu multipliciren und das erhaltene Produkt von dem früher bestimmten absoluten Wärme-Effekt zu subtrahiren. Nennt man lehteren A, den corrigirten Effekt a und jene Gesammtwassermenge w, so hat man:

$$\alpha = A - 550 \cdot w \tag{9}$$

Bezeichnet man ferner mit σ ben corrigirten und mit S ben früher berechneten specifischen Wärme-Effekt, so wie mit π ben corrigirten und mit P ben früher berechneten pyrometrischen Wärme-Effekt, so ergeben sich burch eine einfache Betrachtung folgende Proportionen:

$$S: \sigma = A: \alpha$$

 $P: \pi = A: \alpha$

weraus folgt:

$$\sigma = \frac{\alpha}{A} S \tag{10}$$

$$\pi = \frac{\alpha}{A} P \tag{11}$$

Nach diefen Formeln find in der folgenden tabellarischen Busammenflellung die Barme-Effette fammtlicher bier in naberer Betrachtung ftebenber Brennmaterialien, welche entweder Baffer enthalten ober bei ihrer Bers brennung Baffer bilben, corrigirt worben.

Bei den absoluten Barme-Effekten ist der absolute B.-E. des Kohlenstoffs — 1 angenommen. Die Zahlen für die specifischen Barme-Effekte sind Produkte aus den absoluten Barme-Effekten und den betreffenden specifischen Gewichten. Die pyrometrischen Barme-Effekte sind in °C. angegeben. Ueberall, wo man für einen Barme-Effekt zwei Zahlen aufgeführt sindet, ist die obere mit Annahme des Belter'schen Gesehes, die untere mit Zugrundelegung der Dulong'schen Versuche in Bezug auf den absoluten Barme-Effekt des Basserstoffs, so wie — bei den gassörmigen Brennmaterialien — auf den des Kohlenoryds, Kohlenwasserstoffs und ölbildenden Gases berechnet worden. Belche von diesen zwei Zahlen als die richtigere zu betrachten sep, darüber ist in dem zu Tab. XVI. geshörigen Anhang 6., so wie in dem solgenden Capitel XIII. (die neuesten Bestimmungen der Barme-Effekte des Basserstoffs, Kohlenstoffs und einiger anderen brennbaren Körper) das Rähere nachzusehen.

Tab. XV.

	2B &	eft	
	absoluter	specifischer	pprome: trifcher
1) \$013.			
Lufttrodnes Solg (mit 20 Broc. hygr. Feucht.)	0,36	- 1	1575
Salb gebarries S. (» 10 » » »)	0,41	-	1675
Bebarrtes Bolg (frei von » »)	0,47	_	1750
Beigbuche *)	_	0,28	
Steineiche	_	0,26	-
Stieleiche	_	0,25	
Fiche	-	0,24	_
Ahorn, Birfe, Bogelbeere		0,23	
Rothbuche, Roffastanie, Ulme, Dehlbeere .		0,21	
Riefer, Erle		0,20	-
Saalweibe		0,19	-
Baumweibe	-	0,18	-
Sbeltanne, Sichte, Larche	_	0,17	-
Binbe , Bitterpappel	=	0,16	
Schwarzpappel, Italianifche Pappel	-	0,14	

^{*)} Die fpecififchen Barme-Effette aller biefer Golger beziehen fich auf ben lufttrodnen Buftanb berfelben.

	Wärme: Effett						
	abfoluter	fpecififcher	pprome: trischer				
2) Torf.							
Richt völlig lufttrodner Torf (mit 30 Broc.							
higr. Feucht. und 10 Proc. Afche) }	0,35	-	1500				
	0,37	-	1575				
Bester lufttrodner Torf (mit 25 Proc. hygr.	0.45		1075				
Feucht. und ohne Afche)	0,43		1675 1750				
Bebarrter Torf (ohne hygr. Feucht. und mit	0,21		1100				
(0,53	_	1875				
15 Вгос. Абфе)	0,55	-	1975				
Bester gebarrter Torf (ohne hygr. Feucht.							
und ohne Afche)	0,62	_	1950				
(0,65		2000				
8) Braunfohle.							
ufttredne fafrige B. (20 Broc. hygr. F.							
und ohne Afche)	0,47	0,54	1750				
	0,48	0,55	1800				
riefelbe (20 Broc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,42	-	_				
	0,43	-					
ufttrodne erbige B. (20 Broc. hygr. F.	0.58	0,75	1077				
und ohne Asche)	0,61	0,79	1875 1975				
	0.52	0,.0	1313				
diefelbe (20 Broc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,55		_				
the second second	0,00						
ufitrodne muschlige B. (20 Broc. hygr. F.	0,65	0.78	1925				
und ohne Afche)	0,69	0,83	2050				
(0.58	.,	2000				
riefelbe (20 Proc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,62		_				
ebarrte fafrige B. (20 Proc. hygr. F. unb							
ohne Afche)	0,60	_	1975				
	0,61	-	2025				
iefelbe (20 Broc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,54		_				
ebarrte erbige B. (20 Proc. hygr. F. und	0,55	_					
chne Asses	0,73	_	2025				
solute solude)	0,76	_	2125				
Riefelbe (20 Broc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,66	_	-				
10 ptot. 4481. B. u. 10 ptot. 21.)	0,69	_					

	28	Barme= Effel					
•	absoluter	fpecififcher	pprome- trifder				
Gebarrie mufchlige Braunfohle (20 Broc.							
bygr. Feucht. und ofne Afche)	0,81		2100				
vygo. Stude and other trials,	0,85	-	2200				
Diefelbe (20 Broc. hygr. F. u. 10 Broc. A.)	0,73	-	_				
enferce (20 prot. gygt. g. tt. 10 prot. st.)	0,76	-					
4) Steintoble.							
Sanbfohle *)	0,75	1,00	2075				
Cunotogie)	0,79	1,06	2200				
Sinterfohle	0,83	1,08	2100				
Sinterrogie	0,89	1,16	2250				
Backfohle	0,87	1,10	2125				
Sautoble	0,93	1,17	2300				
Unthracit	0,92	1,38	2250				
	0,96	1,44	2350				
5) holzkohle.							
Lusttrockne Schwarzschle (12 Broc. hygr. F. und 3 Proc. Asche)							
Bollig trodne Schwarzfohle (3 Broc. Afche)	0,97	-	2450				
Lufttrodine Rothfohle (10 Broc. higr. &.	0,84	-	2350				
und 11/2 Proc. Afche)	0,72	_	2200				
Böllig trodine Rothkohle	0,64	_	2100				
Birfenfohle **)		0,20					
Eichenfohle, Elsbeerfohle	-	0,19	_				
Rothbuchenkohle, Weißbuchenkohle, Ulmenkohle	-	0,18	_				
Rothtannenfohle	_	0,17	-				
Ahornkohle	_	0,16	_				
Sichenfohle, Birnbaumtohle		0,15	_				
Erlenfohle	_	0,13	_				
Einbenfohle		0,10	_				
6) Torffohle.							
Schlechtefte lufttrodne Torff. (10 Broc. hygr.							
F. und 56 Proc. Afche)	0,85	-	2050				
Beste luftirocine Torff. (10 Broc. hygr. F. und 4 Broc. Asche)	0.00						
uno a proce stiluje)	0,33	_	2350				

^{*)} Diefe und bie folgenben Steinfohlenforten find gu 5 Broc. Afchengehalt und 5 Broc. hygr. Feuchtigfeit angenommen.

^{**)} Bei allen biefen holgfohlenarten, von benen ber fpecif. Barme : Gfielt ans gegeben ift, wurden 3 Proc. Afche und feine hugt. Feucht. angenommen.

	Wärme=Effeft							
	absoluter	specifischer	ppromes trifcher					
7) Rohf.								
Guter Rohf (10 Broc. hygr. F. und 5 Br. A.)	0,84	_ '	2350					
Borgügl, R. (5 m m m 8 m m)	0,92	-	2400					
Derfelbe (ohne » » » 8)	0,97	-	2450					
Santfohf*)	-	0,46	-					
Sinterfoht	_	0,41						
Badtoht	_	0,33	-					
8) Gasformige Brennmaterialien. (Gichtgafe.)								
holzfohlengas A	0,081	0,000105	1250					
Seeliedienitas V	0,108	0,000140	1675					
holyfohlengas B	0,060	0,000078	1075					
Anitrahietidas D	0,080	0,000104	1450					
0.64	0,077	0,000100	1275					
Rohlögas	0,107	0,000139	1750					
	0,162	0,000211	1475					
Steinkohlengas	0,205	0,000267	1850					
(Generator = Gafe.)	0.070	0,000103	1050					
holifohlengas	0,079	0.000150	1250 1775					
Poligas I	0,095	0,000124	1325					
138	0,136	0,000177	1850					
poligas II	0,084	0,000109	1150					
(0,124	0,000161	1575					
Corfgas	0,063	0,000082	1075					
	0,092	0,000120	1525					
Pasterna (0,075	0,000098	1250					
Rohføgaø	0,110	0,000143	1775					

Um einen leichteren Ueberblick über bie in biefer Tabelle aufgeführten numerischen Resultate zu erhalten, sind dieselben in der folgenden Tabelle XVI. zu einer kurzeren Busammenstellung geordnet. Bugleich wurden die in Celfius'schen Thermometergraden ausgedruckten Schmelzpunkte einiger Metalle und Schlacken baneben angeführt, wodurch man ein besseres Unshalten zur Beurtheilung der pprometrischen Effekte ber verschiedenen Brenn-

^{*)} Die Berechnung ber fpecif. Warme : Cffette ber Sanb :, Sinter : und Badfohf geschah unter ber Boraussehung, bag bieselben etwa 5 Broc. Aiche und feine hygr. Feucht. enthalten.

materialien gewinnt. Die mit (D) bezeichneten Schmelzpunkte wurden nach Daniell's und die mit (P) bezeichneten nach Plattner's Bestimmungen angenommen. In Bezug auf die bei mehreren Brennmaterialien zweisach angeführten Barme-Effekte gilt das hierüber bei der vorigen Labelle Gesagte.

Tab. XVI.

		Barme = Effe	ft		
	absoluter				
Binn, Bismuth, Blei, Bint und					
Antimon schmelzen	_	_	230-5120 @		
Rothe Glatte schmilzt (P) Rothstein, Bleiftein und Kupfer-	_	_	9540		
ftein (P)	_		1000-10500 =		
Silber (D)	_	-	10230		
Schwarzkupfer (P)	_		10270		
$\mathfrak{Bolb}\left(D ight)$	_	_	11020		
Rupfer (P)	_	_	11730		
Bleischlade u. Bleifteinschl. (P)	_	-	1315-1330° a		
Rohschlade (P)	_	_	1330-1360° ×		
Schwarzfupferschlacke (P)	_	_	1345 ⁰ ×		
Sifenhohofenschlade (P)	_	_	1390-14300		
Vasförmige Brennmate:	0,060-0,162	0,00008-0,00021	1075-14750		
riuiten	0,080-0,205	0,00010-0,00027	1450-1850° a		
Bußeifen	-	-	1500-1700° a		
olz	0,36-0,47	0,14-0,28	1575-17500 a		
	0,35-0,62	_	1500-19500 =		
[orf	0,37-0,65	_	1575-20000 ×		
Stahl		_	1700-1900° ×		
Braunkohle	0,42 - 0,81		1750-21000 a		
Stauntohie	0,43-0,85	_	1800-2200° s		
Diefelbe, ohne Afche {	_	0,54-0,78	_		
steperot, ogne arage		0,55-0,83	_		
Stabeisen	_	_	1900-21000 =		
steinkohle (5 Br. hygr. F. u.) 5 Br. A.)	0,75-0,92	1,00-1,38	2075-2250 ⁰ »		
()	0,79 - 0,96	1,06-1,44	2200-23500 m		
orffohle	0,33-0,85	-	2050-23500 .		
polyfoble	0,64-0,97	0,10-0,20	2100-24500 »		
toht (nicht über 5 Br. A.)	0,84-0,97	0,33-0,46	2350-2450° »		
Blatin (P)	-	_	25340 »		

Bum richtigen Berftandniß biefer und ber vorigen Tabelle ift es nicht Bu beach. allein nothwendig, daß man die in den vorhergehenden Abtheilungen diefes Buntte bai Abschnittes über bie betreffenden speciellen Kalle gegebenen Erlauterungen XV. u. XVI. berudfichtige, fonbern es find hierbei auch noch folgende Punkte zu beachten.

- 1. Die fammtlichen aufgeführten Barme-Effette fowohl bie abfo= wouganbige luten ale bie fpecififchen und pprometrifchen - find infofern ale Marima anguschen, als babei vorausgefest wird, bag bie betreffenden Brennmaterialien vollständig - bie nicht flammbaren zu Roblenfaure und bie flammbaren ju Rohlenfaure und Baffer - verbrennen und bag feine außeren Umftande beprimirend auf diefe Effette mirten. Dag bei ber Berbrennung von Brenn= materialien in einem Dfen, wenn man nicht besondere Borkehrungen trifft, ber wirklich erreichte Effett ftete mehr ober weniger hinter bem theoretischen jurudbleiben muß, bedarf faum ber Erinnerung.
- 2. In einer anderen Beziehung find die meiften der gedachten Effette Gietdietlige alls mittlere zu betrachten. Alle Brennmaterialien namlich, mit Aus- Beftanbiecite. nahme ber vollkommen verkohlten und trodnen, entwideln mahrend ber Beit ihrer Berbrennung ungleichmäßig vertheilte Barmemengen und Barmegrabe, ju Unfang ihrer Berbrennung geringere als gegen bas Ende berfelben. Der Grund hiervon liegt barin, bag bie flammbaren und hygroftopifche Feuchtigkeit haltenden Brennmaterialien in ben erften Perioden ihrer Berbrennung brennbare Gafe und Bafferbampfe erzeugen, fich hierburch verfohlen und gulett ale verfohlte und trodine Brennmaterialien verbrennen. So giebt g. B. bas Solz, fo lange es noch mit Flamme brennt, mafferftoff: haltige Gafe und Bafferdampfe entwickelt, nur etwa die Barme-Effette bes bolggafes (f. Zab. XV., gasf. Brennmat.), welche Effette fich, bei eintretenber Berkohlung beffelben, nach und nach bis zu benen ber trodinen Roble fteigern (f. biefelbe Zab.). Die in ben Tabellen XV. und XVI. angeführten Effette murben eintreten, wenn bie betreffenben Brennmaterialien gleichmäßig ober in einem Moment verbrennten. In folder Beziehung find biefelben alfo als mittlere angufeben. - Mus bem Gefagten wird es erklarlich, wie es bei Unwendung gemiffer Bortebrungen moglich fei, g. B. ftrengfluffiges Gufeifen burch bie Flamme bes Solges ju fchmelgen. Gelbft bas vollig gebarrte Solg giebt, nach Zab. XV., nur einen Siggrad von 17500 C., welcher fur bie Pragis - indem man bie marmeableitende Wirkung ber Dfenwande und ahnliche beprimirende Ginfluffe veranschlagt - wohl kaum bober als 1600 - 16500 gefchatt werben fann. Gin Gugeifen, beffen Schmelgpunkt bei 17000 C. liegt, murbe hiernach alfo burch Solg nicht gur Schmelzung zu bringen fenn. Die Erfahrung zeigt aber, bag alles Gugeifen burch Solg in einem Flammofen gefchmolgen werben fann, und eine nabere Betrachtung vermag bies leicht zu erklaren. Gobalb namlich bie erften Stadien ber Berbrennung bes im Feuerungsraum befindlichen Solzes

vorüber find, muß baffelbe nothwendigerweise Dibgrade entwickein, welche eigentlich ber Rothtoble (2100 - 22000 C.), ja fogger ber Schwarzfohle (24500 C.) gutommen. Jeber neu eingelegte Solgicheit erniebrigt gwar anfanglich biefe Temperatur etwas, wird aber, wenn ber Klammofen langere Beit geheizt ist und baburch eine hohe Temperatur erlangt hat, fehr balb ge= trodinet, gebarrt und ber volligen Berfohlung nahe gebracht. Der großt= mogliche Siggrad tritt ein, wenn man bas Schuren (Gintragen bes Brennmaterials) eine Beit lang einftellt, mabrend ber Feuerungeraum guvor gut gefullt wurde. - Muf ben erften Blid fann es icheinen, bag bie gasfor= migen Brennmaterialien gang conftante Barme-Effette geben muffen, mas jebod nur bei ben aus vollkommen verkohlten und trodinen Brennmaterialien entwickelten ber Kall ift; benn bie aus bolg, Torf u. f. w. bargeftellten find begreiflicherweife gang abnlichen Schwankungen in ihren Effetten unterworfen, wie jene festen Brennmaterialien felbit, weil lettere in ben Generatoren biefelben Beranberungen wie in ben Keuerungeraumen ber Klammofen erleiben. Die großere Capacitat ber Generatoren tragt jeboch bagu bei, biefe Schmanfungen zu verringern. Um geringften find biefelben bei ben Gichtgafen.

Mf.tenreiche Brennmater.

3. Die afchenreichen Brennmaterialien bleiben in ber Praris binficht= lich ihrer Barme-Effette noch mehr hinter ber Theorie gurud, als afchenarme Brennmaterialien unter fonft gleichen Umftanben, mas in ben angehauften Ufchenmengen - welche ben zu einer lebhaften Berbrennung er= forberlichen Luftzug beeintrachtigen - feine Erflarung findet.

Rugenbe Brenumater.

4. Much bei fehr gur Rugbildung geneigten Brennmaterialien, wie hargreiches Solg, fette Steinkohlen (Badtoblen) u. f. w. laffen fich, aus nahe liegenden Grunden, jene Effette Schwieriger erreichen als bei anderen Brennmaterialien.

Gasformige Brennmater.

5. Es ift nicht in Betracht gezogen worben, bag bie gasformigen Brennmaterialien, außer Stidftoff, Roblenfaure und ben betreffenden brenns baren Gafen auch noch mehr ober weniger betrachtliche Mengen Bafferbampf enthalten, woburch ihre wirklichen Barme-Effette geringer ausfallen muffen als die berechneten. Bei ben aus verfohlten Brennmaterialien (Bolgfohle, Robt u. f. m.) entwidelten Gafen ift bies von geringer Bebeutung, von großerer bagegen bei ben aus Solg, Steintoble u. f. w. erzeugten. Muf ber anderen Geite aber werben ihre Effette in ber Praris baburch erhoht, dag diefe Bafe, wenn ber Drt ihrer Erzeugung moglichft nabe bem ihrer Berbrennung liegt, bereits vor ber Berbrennung eine bobere Temperatur befigen, welche ber nach ihrer Berbrennung erzeugten zu Gute fommt.

teremetr. Gf. ber gasform.

6. Durch bie nach ber Belter'ichen Theorie berechneten pyrometri: Brennmater. fchen Barme-Effette ber gasformigen Brennmaterialien ftellt es fich beutlich heraus, bag diefe Theorie fur bie Barme : Effette ber brennbaren Bafe gu

niebrige Berthe giebt. Es lagt fich namlich fonft burchaus nicht einfeben, wie man mit biefen Bafen Schmelzungen vollzogen hat, welche eine beftimmt nicht unter 1600° C. liegende Temperatur erforbern. tann hierbei ber eben ermahnte Umftanb, bag bie Bafe bereits vor ihrer Berbrennung eine hobere Temperatur befagen, fo wie die Unwendung ber ermarmten Geblafeluft (f. ben folgenben Abichnitt) beigetragen haben; ben= noch aber wird baburch nicht in allen Kallen bie erforberliche Steigerung ber Temperatur erreicht, benn es ift ausgemacht, bag bie Bafe vor ihrer Berbrennung zuweilen taum über 2000 C. ermarmt maren und bie Beblafeluft ebenfalls feine viel bobere Temperatur befag. Das Frifden bes Eifens in einem Dubbelofen lagt fich mit Unwendung von Solgfohlengas und erhitter Geblafeluft febr gut ausfuhren, obgleich bie gu biefem Proceffe erforderliche Temperatur mit großerer Bahricheinlichkeit über als unter 16000 C. angunehmen ift. Das Solgfohlengas erzeugt aber nach ber Bel: ter'fchen Theorie feine hobere Temperatur als 12500 C.; burch bie gebachte vorherige Erhibung biefes Gafes und ber Geblafeluft bis auf 2000 C. murbe biefer pyrometrifche Effett bis auf 14500 C. gefteigert merben: es feblen alfo wenigstens noch 1500 C. an bem in ber Praris bamit erreichten Diefer zu geringe theoretifche Barme : Effett ber gasformigen Brennmaterialien fcheint ber Richtigfeit ber Dulong'fchen Berfuche (f. bie Unmerkung S. 356) bas Bort zu reben. Go viel burfte menigftens als ausgemacht betrachtet werben tonnen, bag bie mit Bugrundelegung biefer Berfuche berechneten Werthe nicht - wie bie nach bem Belter'fchen Befete bestimmten - ju niedrig ausfallen; ob fie aber nicht gu boch find, ift eine Frage, welche in bem folgenden Capitel erortert werben foll.

XIII. Die neuesten Bestimmungen der Wärme: Effekte des Wasserstoffs, Kohlenstoffs und anderer brennbarer Körper.

Die zum Theil sehr bedeutenden Abweichungen, welche zwischen ben Resultaten ber Untersuchungen alterer und neuerer Physiker über die absoluten Warme-Effekte verschiedener brennbarer Körper stattsinden (f. S. 356), baben in neuester Zeit Wiederholungen dieser Versuche zur Folge gehabt. Sowohl Favre und Silbermann (Comptes rendus, T.XVIII., p. 695 und T. XX., p. 1565 und 1734) als Grafsi (Erdmann und Marschand's Journ., Bb. 36, S. 193 und Journ. de Pharm. et de Chim., 3ims ser., T. VIII.) haben Arbeiten *) geliefert, welche diesen wichtigen Ges

^{. *)} Diefe Untersuchungen tamen mir fruber (mahrend meines Aufenthaltes in Chriftiania) leiber nicht gur hand, weswegen ich ihrer im vorigen hefte

genftand betreffen. Die Sauptrefultate berfelben, fo weit fie in unferen Rreis ber Betrachtung fallen, find in bem Kolgenben angeführt.

MbCointer Barnie-Giffeft

Der abfolute Barme-Effett bes Roblenftoffs ift gufolge alterer Beftimmungen, welche ihn annahernd zu 7800 B.=Einh. (nach Des= pret = 7815) ergaben, von und in runder Bahl = 8000 angenommen worben, mas auch burch eine neuere Bestimmung Dulong's gerechtfertigt Graffi fand benfelben, im Mittel aus 13 Berfuchen (welche gwi= fchen 7632 und 7801 fcmanten), = 7714; Favre und Gilbermann erhielten ihn bagegen bei ihren Unterfuchungen nabe gleich 8086. Siernach modte es wohl nicht nothwendig fenn, an unferer fruberen Unnahme etwas ju andern, wobei noch in Betracht tommt, bag fur unferen 3wed teine voll= kommene Benauigkeit erforbert und bag burch bie Unnahme jener runben Bahl die Berechnung erleichtert wird. - Den abfoluten Barme-Effett bes Roblenftoffe bei beffen Berbrennung zu Roblenornd bestimmten Kapre und Gilbermann ju 2480 D.-Ginb.

Abfel. Th. Off. b. 2Bafferftoffs.

Rach Berfuchen von Despres, welche mit benen von Lavoifier und Clement nabe übereinstimmen, ergab fich ber abfolute Barme-Effett bes Bafferftoffe = 23640, und von une murbe er in runder Bahl = 24000, alfo gleich bem 3fachen von bem bes Rohlenftoffs gefest. Sehr abweichend hiervon fant ihn Dulong, namlich = 34800. Rach Kavre und Gil= bermann ift er = 34188 und nach Graffi = 34666. ftimmung ber brei letten Refultate - welche burch Unwendung volltommnerer Methoden als die bei ben brei erften angewendeten erhalten wurden - lagt mobl feinen Zweifel mehr gegen bie Richtigfeit ber Dulong'ichen Beftim= mung auffommen. In runder Babl fann baber ber abfolute Barme-Effett bes Wafferstoffs auf 36000, namlich gleich bem 41/2fachen bes Roblenftoffs gefest merben.

916 fot. 28. . Eff.

Die Ungewißheit in Bezug auf ben abfoluten Barme-Effett bes Robb. Kohlenorpes. Lenoryds ift auch burch die neuesten Bestimmungen besselben noch nicht Dalton erhielt benfelben, wie bereits fruber angeführt, gang gehoben. = 1857. Dulong = 2466. Kavre und Gilbermann bestimmten

> nicht gebenfen fonnte. Sierburch ift aber bie von mir im Abidnitte von ben Brennmaterialien gemahlte Lehr Diethobe gludlicherweife nur wenig beeintrachtigt worben, indem bie - jest wohl ale gefturgt gu betrachtenbe -Belter'iche Theorie jebenfalls ben Bortheil gemahrt, bag fie bie Betrach: tung vereinfacht und bie Rechnung erleichtert, ohne babei - mit Ausnahme ber gosformigen Brennmaterialien - erheblich unrichtige Refultate gu liefern. In Betreff ber Anfanger im Studium ber Detallurgie burfte es ftets ben Borgug behalten, Die Lehre von ben Brennmaterialien anfanglich auf bie Belter'iche Theorie ju begrunden und bie neueren Correftionen berfelben erft fpater nachfolgen gu laffen.

ihn zu 2403; nach Graffi ift er = 1876 *). (Bufolge ber Belter'fchen Theorie = 1710.) Babrend alfo auf ber einen Geite Dalton's und Graffi's Ungaben fehr nabe übereinstimmend find, nabert fich auf ber anderen Seite Dulong's Ungabe ber von Kapre und Gilbermann. und es bleibt vor ber Sand unausgemacht, ob ber absolute Barme-Effett bes Roblenorvos = 2403 - 2466 ober = 1857 - 1876 gu feben fen.

Beim Grubengafe murben ebenfalls febr verschiedene Refultate erhal= Mefot. 28.-07. Rach Dalton ift beffen abfoluter Barme-Effett = 6375, nach bee Wruben Dulong = 13223 **), nach Kabre und Gilbermann = 13158 und nach Graffi = 10945. (Nach ber Belter'ichen Theorie = 12000.) Ein Effett von 13158 - 13223 burfte ber mahricheinlichere fenn.

Der abfolute Barme-Effett bes olbilbenden Gafes ift nach Dal= mbfot. 20.06 ff ton = 6600, nach Dulong = 12172 ***), nach Favre und Silber= b. fibite Gafe. mann = 11900, nach Graffi = 8557. (Rach ber Belter'fchen Theorie = 10290.) Um mahricheinlichsten burfte biernach 11900 - 12172 fenn.

Mus biefen Untersuchungen ergeben fich nun folgende, fur unferen ergebniffe 3wed wichtigen Resultate.

- 1) Das Belter'iche Gefet: baf gleiche Sauerftoffmengen bei ihrer Das Mitte Berbrennung mit jebem Rorper gleiche Barmemengen erzeugen, wird ter'ine Bef. nicht burch die Erfahrung beftatigt. Die größte Abmei ;ung von biefem Befebe findet in Bezug auf ben Bafferftoff ftatt.
- 2) Bei benjenigen in ben Tabellen XV. und XVI. aufgeführten feften Beide Bablen Brennmaterialien, beren Barme = Effette bafelbft zweifach angegeben und XVI. Die wurden, find die unteren Bahlen ale die richtigeren zu betrachten, weil "tichtigen find. bei ihrer Berechnung ber Dulong'fche - burch bie Berfuche von Favre und Gilbermann, fo wie von Graffi beftatigte - ab= . folute Barme-Effett bes Bafferftoffs in Unwendung gebracht murbe. Bei ben gasformigen Brennmaterialien find die oberen, fich gufolge bes Belter'ichen Gefebes ergebenden Bablen bedeutend zu niebrig; ob die unteren bagegen die richtigen fepen, bleibt fo lange unentschieben, als ber gebachte Zweifel in Betreff bes absoluten Barme-Effettes bes Roblenornbe nicht gehoben ift. Ift ber Dalton-Graffi'fche Berth = 1857 - 1876 ber richtige, fo find jene Bahlen - ba fie mit Unnahme bes Dulong'ichen Werthes = 2466 berechnet wurden etwas zu boch ausgefallen.

¹ Litre Roblenoryb entwidelte bei ber Berbrennung 2358 B.-Ginb. Das fpec. Bem. biefes Bafes murbe = 0,9678 in Rechnung gebracht.

^{**)} Das fpec, Bem. bes Grubengafes = 0,5589 angenommen.

Das frec. Gew. bes olbilbenben Bafes = 0,9675 gefest.

Intenfitate.

- 3) Wenn man, wie es sich nach ben bisherigen Untersuchungen als das Wahrscheinlichste herausstellt, ben absoluten Wärmer-Effekt bes Kohlenzstoffs = 8000, ben des Wasserstoffs = 36000, den des Kohlenzorphs = 2404 2466 ober = 1857 1876, den des Grubengases 13158 13223 und den des dibilbenden Gases = 11900 12172 annimmt, und wenn man diejenige Wärmemenge, welche 1 Gwthl. Sauerstoff bei seiner Verbrennung mit Kohlenstoff zu Kohlensäure erzeugt, gleich 1 seht, so ergiebt sich Folgendes:
 - 1 Gmthl. Sauerstoff erzeugt bei der vollständigen Berbrennung mit:

								9		Relative :memengen :	
Rohlenstoff										1,0	
Wafferstoff										1,5	
Rohlenorpd					•	1	,44	ot	er	1,1	
Grubengas				•						1,1	
Delbilbenbes	(Bas								1,17.	

Diese Bahlen — Intensitats:Coefficienten — legen vor Augen, in welchem Grabe bas Welter'sche Geset in ben betreffenden Fallen von den Erfahrungs:Resultaten abweicht. Man findet diese Bahlen leicht, indem man den erfahrungsmäßigen absoluten Warmer-Effekt eines Körpers durch den sich nach dem Welter'schen Gesete ergebenden dividirt. So 3. B. ift der Intensitäts:Coefficient beim Wasserstoff

$$=\frac{36000}{24000}=1,5.$$

bieraus folgenbe Beranb. b.

Durch den Umfturz des Welter'schen Gesetes erleiden die fruber (S. 142 — 149) fur die drei verschiedenen Barme-Effekte gegebenen allgemeinen Formeln Beränderungen, welche hauptsächlich in der Einführung der Intensitäts-Coefficienten bestehen. Da lettere fur Kohlenstoff und Bassersioff andere sind, als fur Kohlenoryd, Grubengas u. f. w., so erscheint es am zwedmäßigsten, fur jede der beiden hauptklassen der Brennmaterialien, nämlich fur die festen und die gasformigen, besondere Formeln aufzustellen.

1) für ben eb. Die Formeln fur den abfoluten Barme-Effett zerfallen hierfol. 28. Eff nach in eine Formel:

a. fur feste Brennmaterialien, welche Kohlenftoff, Bafferstoff, Stidstoff, Baffer und Asche enthalten können. Für ein Brennmaterial, welches (bem Gewichte nach) c Kohlenstoff, h Wasserstoff, w chemisch gebundenes und w' hygrostopisches Wasser enthält, ergiebt sich unter Berücksichtigung, daß 1 Gwthl. Kohlenstoff zu seiner vollständigen Berzbrennung 22/3 = 2,67 Gwthle. Sauerstoff, und daß 1 Gwthl. Wassers

ftoff hierzu 8 Gmthle. Sauerftoff verbraucht, ber in Marme-Einheiten ausgebrudte abfolute Marme-Effett

$$A = 3000 [c.2,67 + 1,5.h.8] - 550 [9.h + w + w']$$
 (12)

Um den absoluten Barme-Effekt eines Korpers im Bergleich zu bem bes Kohlenstoffs = 1 zu berechnen, braucht man das durch diese Formel erhaltene Resultat nur durch den absoluten Barme-Effekt des Kohlenstoffs = 8000 zu dividiren. Das negative Glied der Formel betrifft die Correktion hinsichtlich der latenten Warme des Wasserbampfes, wovon im vorigen Kapitel ausführlicher die Rede war.

b. für gasförmige Brennmaterialien, welche Kohlenorpd, Wafferstoff, Grubengas, ölbildendes Gas, Stickstoff, Kohlensaure und Wasserdampf enthalten können. Bei einem dergleichen Brennmaterial, welches (dem Gewichte nach) k Kohlenorpd, h Wasserstoff, g Grubengas, o ölbildendes Gas, n Stickstoff, K Kohlensaure und w Wassersdampf enthält, sindet man mit Zugrundelegung der Thatsachen, daß 1 Gwthl. Kohlenorpd zu seiner Verbrennung 0,57 Gwthle. Sauerstoff, 1 Gwthl. Wasserstoff bierzu 8 Gwthle. S., 1 Gwthl. Grubengas 4 Gwthle. S. und 1 Gwthl. dibildendes Gas 3,43 Gwthle. S. erfordert, so wie daß 1 Gwthl. Grubengas bei seiner Verbrennung 2,25 Gwthle. Wasser und daß 1 Gwthl. dibildendes Gas hierbei 1,29 Gwthle. Wasser erzeugt:

$$A = 3000 [x.k.0,57 + 1,5.k.8 + 1,1.g.4 + 1,17.o.3,43] - 550 [9.k + 2,25.g + 1,29.o + w]$$
 (13)

Der Intensitate-Coefficient bee Rohlenoryde murde, ba es noch unentschieden ift, ob er =1,44 ober =1,1, unter ber Bezeichnung x in die Formel eingeführt.

Die Formeln fur ben fpecififchen Barmes Effett findet man 2) far ben aus den fur ben abfoluten, indem man lettere mit den betreffenden fpecis freift. 28.-48 fefchen Gewichten multiplicirt.

Die Formeln fur ben pprometrischen Barme: Effett find a) für ben leicht zu entwickeln, wenn die fur den absoluten bekannt find. Es ergiebt 30.6%.

a. fur feste Brennmaterialien, wenn beren absoluter Barmes Effett = A gefett wird:

$$P = \frac{A}{3,67.c.s + (9.h + ic + ic')s' + [n + 3,33(2,67.c + 8.h)]s'' + a.s'''}$$
(14)

In biefem Ausbrucke bezeichnet s die specifische Barme ber Roblenfaure, s' die spec. Barme des Basserdampfes, s" die spec. Barme
bes Stickstoffs und s" die spec. B. der Afche. Der möglicherweise
in dem Brennmaterial vorhandene Stickstoffgehalt wird burch n und

ber Ufchengehalt burch a ausgebrucht. Die Bezeichnung ber anberen Buchftaben ift bie fruber angegebene.

b. fur gasformige Brennmaterialien, wenn ebenfalls ber betreffende absolute Barme-Effett A gefebt wird und man außerdem berudfichtigt, baß 1 Gmthl. Roblenored ju 1,57 Gmthln. Roblenfaure, 1 Gmthl. Grubenags zu 2.75 Gmthin, Roblenfaure und 2,25 Gmthin. Waffer, und 1 Gwthl. bibilbenbes Gas ju 3,14 Gwthin. Roblen= faure und 1,29 Gmthin. Baffer verbrennt:

$$P = \frac{A}{\Sigma(K) s + \Sigma(w) s' + \Sigma(n) s''}$$
 (15)

 $\Sigma(K) = K + 1.57 \cdot k + 2.75 \cdot g + 3.14 \cdot o$

 $\Sigma(x) = w + 9 \cdot h + 2.25 \cdot g + 1.29 \cdot \sigma$

 Σ (n) = n + 3.33 (0.57, k + 8, h + 4, q + 3.43, o).

Die Buchftaben in ber Kormel, mit Musnahme von s, s' und s", bezeichnen bie guvor - bei ber Kormel fur ben abfoluten Barme-Effett gasformiger Brennmaterialien - angegebenen Großen; s, s' und s" find bie Barme = Capacitaten ber Roblenfaure, bes Baffer= bampfes und bes Stidftoffs.

Die Formeln (14) und (15) fur ben pprometrifchen Barme-Effett find auf die fur bie Praris wichtigfte Urt ber Berbrennung, namlich auf bie Berbrennung in atmofpharifcher Luft bezogen. Will man biefe Formeln fur eine Berbrennung in Sauerftoff umandern, fo bat man nur notbig. in beiben bas mit s" multiplicirte Blied bes Renners = 0 gu feben. -

Mit Bugrundelegung ber eben entwickelten Formeln fur ben ppro= Boronett. 2011 Sugrandengang ber Berechnung biefes Effettes in Bezug auf Roblenftoff, Roblenornd, Grubengas, bibilbendes Gas und Bafferftoff ergiebt fich Folgendes:

	Pyro	metr. Barme = Gffett
	in Sauer	fteff: in atmosph. Buft:
Rohlenftoff	98730	C. 2458° C.
Rohlenoryd	(nach Dulong, Favre und Silbermann *) 7090° (nach Dalton und Graffi **) 5316°	28280 .
	(nach Dalton und Graffi **) 53160	» 2121° »
	Gas 63080	
Grubengas	47660	» 1935 ⁰ »
Wafferstoff	40730	» 2080° »
	hende Beranderungen erleiden die pprome	

^{*)} Ramlich ber abfolute Barme-Effett bee Roblenerpte = 2403 - 2466.

**) Der abfolute Warme-Gffeti bee Rohlenoryve = 1857 - 1876.

bes Baumols, Methers und Altohols (f. G. 150), welche jeboch von gerin: gerer Bichtigkeit fur une find und baber bier übergangen merben mogen.

Benn bie Angaben von Dulong, Kapre und Gilbermann in Bejug auf ben abfoluten Barme-Effett bes Roblenorphs bie richtigen find. fo murbe fich hieraus bas in mehrfacher Beziehung intereffante Refultat er= geben: bag bei einer Berbrennung in atmofpharifcher guft bas reine Roblenorphgas einen hoheren Siggrad entwidelt ale ber Rob= Dies erscheint parabor, ift aber nicht bloß in bem verhaltnigmagig boben abfoluten Barme-Effette bes Roblenorphs, fonbern auch und zwar febr wefentlich - barin begrundet, bag 1 Gmthl. Roblenoryd bei feiner Berbrennung in atmofpharischer Luft im Gangen nur 2,47 Gwthle. 1 Gmthl. Roblenftoff hierbei aber 12,57 Gwthle, gasformiger Berbrennungs: Produkte erzeugt, wenn der aus ber atmospharischen Luft abgeschiebene Stidftoff bingugerechnet wirb.

Den pprometrifchen Barme = Effett bes Roblenftoffs bei feiner Ber- Buronett. brennung zu Kohlenornd findet man durch eine einfache Berechnung Roble ju Reb aus bem unter folden Umflanden hervorgebrachten abfoluten Barme-Effette, welcher, wie bereits oben ermahnt, von gavre und Gilbermann gu 2480 B.-Einh, angegeben worden ift.

 $P = \frac{2480}{2^{1/3} \cdot 0.288 + 3^{1/3} \cdot 1^{1/3} \cdot 0.275} = 1310^{\circ} \,\text{G}.$

1 Swthl. Rohlenftoff verbindet fich namlich mit 11/3 Gwthin. Sauer= ftoff zu 21/3 Swthin. Rohlenoryd; die fpecif. Barme biefes Gafes ift = 0,288 und die bes Stickftoffe = 0,275. Diefer geringe pprometrifche Barme-Effett von 13100 C. fpielt eine wichtige Rolle im Schachtofen = Proceffe. Es wird fpater angezeigt werben, baß fich ein fehr bedeutender Theil ber in einem Schachtofen - burch Berbrennung bes Rohlenftoffs - gebilbeten Roblenfaure durch Aufnahme von Roblenftoff in Roblenoryd umwandelt. Das fo gebildete Rohlenored muß naturlichermeife biefelbe Temperatur bes Zemperaturfiben wie bas durch direkte Berbrennung entstandene, alfo 13100 C.; und Bermind, mem Robeten-forer in Rebfolglich wird durch eine folche Umwandlung der Kohlenfaure in Kohlenored icnoged mire. Die Temperatur an ben betreffenben Stellen bes Schachtofens von 24580 C. (bes burch Berbrennung bes Roblenftoffe ju Roblenfaure erzeugten pyrometr. Barme-Effettes) bis auf 13100 C. erniedrigt werden. Diefe Temperatur= Berminderung von 24580 - 1310 = 11480 C. hat barin ihren Grund, baf es feine Berbrennung, fonbern eine chemifche Muflofung bes Roblenftoffs ift, wenn fich berfelbe mit Roblenfaure zu Roblenornd verbindet. Dag bei einer folden Auflofung bes feften Roblenftoffs in ber gasfor= migen Rohlenfaure eine betrachtliche Barmemenge gebunden werden muß, laft fich vorausfeben. - Favre und Gilbermann bestimmten ben

abfoluten Barme-Effett bes Roblenftoffs bei feiner Berbrennung gu Roblens ornd auf folgendem indirekten Bege. Es ift flar, bag biefelbe Barmemenge entwidelt werben muffe, wenn 1 Gwthl. Roble ju 21/3 Gwthin. Roblen= ornd und biefe wieber gu 32/3 Gmthin. Roblenfaure verbrennen, als wenn fogleich 1 Gwthl. Roblenftoff gu 32/3 Gwthin. Roblenfaure verbrennt. 3ft es baber bekannt, wieviel B.-Ginb, burch Berbrennung von 21/2 Gmthin. Roblenoryd ju 32/3 Gmthin. Roblenfaure entwickelt werden, fo braucht man biefe nur von 8000 (nach Favre und Gilbermann von 8086) B.-Ginh. ju fubtrabiren, um biejenige Menge ber B.-Ginh. ubrig ju behalten, welche 1 Gmthl. Roblenftoff bei feiner Berbrennung gu 21/3 Gmthin. Roblenorph entwickelt. Run fanben Kapre und Gilbermann, bag 1 Gwthl. Roblenoryd bei feiner Berbrennung ju Roblenfaure 2403 B.= Einh. erzeugt, folglich muffen 21/3 Gwthle. Rohlenornd hierbei 21/3 × 2403 = 5607 B.-Ginh. erzeugen, und es muß 1 Gwthl. Roblenftoff bei feiner Berbrennung zu 21/3 Gwthin. Roblenorod 8086 - 5607 = 2479 B. Einh. bervorbringen, mas ben von und in runder Babl angenommenen 2480 B.-Ginh. febr nabe tommt. Bufolge Dulong's Bestimmung bes abfoluten Barme-Effettes bes Roblenftoffe = annahernd 7800 B. Einb. und bes des Rohlenornds = 2466 ergiebt fich bagegen ber abfolute Barmes Effett bes Roblenftoffs bei feiner Berbrennung ju Roblenornd = 2046, alfo bedeutend niedriger. Legt man biefen Berth bei ber Berechnung bes pprometrifchen Barme-Effettes, welcher ber Roble bei ihrer Berbrennung gu Rohlenoryd gutommt, gu Grunde, fo erhalt man

$$P = \frac{2046}{2^{1/3} \cdot 0,288 + 3^{1/3} \cdot 1^{1/3} \cdot 0,275} = 1080^{\circ} \, \text{G}.$$

Hiernach findet daher bei dem Uebergange der Kohlensaue in Kohlensorpt eine Temperatur-Verminderung von 2396° (nach Dulong der pprometrische B.-Effekt des Kohlenstoffs) minus 1080° = 1316° C. statt, während nach Favre's und Silbermann's Angaben nur 1148° C. gefunden wurden. Durchschnittlich und in runder Zahl läßt sich biese Temperatur-Verminderung also etwa auf 1200° C. anschlagen.

Bufammenftetlung einiger miditigen

Um Schluffe biefes Rapitele moge noch eine Bufammenftellung von Daten Plat finden, welche bei ber Berechnung ber Barme-Effette ber versichiebenen Brennmaterialien in Anwendung tommen.

Tab. XVII. 1. Specififde Barme.

								4		J 14								
														(la Ro	
																	erarb.)
																	000	
		bampf															847	
		· • 1															275	
		cryb.															288	
		faure															221	
		toff .															236	
		itoff .															294	
		entes (121	
		harische																
A	de b	er Brei	ınmate	erial	ien, r	rach E	dhat	ung	3							. 0,	200	
					2.	Spec	ifif	the e	6	de	wi	άβt.						
21	mesp	härifche	Luft													. 1,00	000	
6	tidite	前 (Be	rzeliz	16 1	und T	ulon	(a)									. 0,9	757	
R	hlen	aure (3	Diefelb	en)												. 1,5	245	
R	blene	Tyb (L	Brebe) .												. 0,9	678	
23	afferi	toff (B	ergel	ine	unb	Dul	on a) .								. 0,0	880	
6	ruben	gas (D	iefelbe	n) .												. 0,5	589	
D	lbilb	enbes @	das (Sai	affur	e)										. 0,9	352	
						rbre												
2						a. in												
1 (inth	l. C per	brennt	mi	2.67	(Inth	(n. O	211	. '							. 3.67	Gwthl	. Ö
1			10		1,33											2,33		Ċ
1		Ċ	10		0,57		0	10				i				1,57	20	Ċ
1	39	CH2	20	29			Õ	39		. 1	.29	(5)	mthI	Ĥ	11.	3,14	10	Ċ
1		CH4		10				p					10	-		2,75		Ċ
	-													-		2,10	~	v
1		H	10	39	8,00			20			,		10	H				
						b. in												
13	Bolth		19	30		dolthl.											Volths	
1	3	H	13	35	1/2	10	0 -		•	•		•		•	٠	1	20	H
1	D	CH4	39	39	2	20	0	о.				2	Bolt	hL.	Ĥ	u. 1	10	Ö
1	>	CH^2		D	3	10	0	۰.				2	39		Ĥ	u. 2		Ċ
				4.	NBS	olute	8 8	ew	iđ	t	b e	r &	uft.					

Die specifischen Gewichte der angeführten Gasarten werden besonders gebraucht, um aus einer sich auf das Bolum beziehenden Zusammensehung gassormiger Brennmaterialien die Zusammensehung nach dem Gewicht abzuleiten, welche lehtere erfordert wird, wenn es sich um die Berechnung der Barme-Effette nach den hier gegebenen Formeln handelt.

1 Litre atmofpharifcher Luft wiegt bei 28 3. Bar. und 00 C. . . . 1,295 Grm.

Bierter Abidnitt.

Die Lehre von den Barme : Beforderungs: mitteln.

I. Bon den Principien, welche ber Anwendung ber Barme: Beforderungemittel ju Grunde liegen.

Durch bie Unwendung ber Barme=Beforberungsmittel bezwecht man Die Leiftungen ber Brennmaterialien zu fteigern, b. f. burch ihre - bei ben metallurgifchen Proceffen bisber ftets in atmofpharifcher Luft ausgeführte - Berbrennung eine moglichft große Barmemenge und einen moglichft hoben Barmegrad fowohl zu entwickeln, ale auch moglichft vollftandig

ju benuben.

Entreidlung

In Betreff ber Entwicklung ber größtmöglichen Barmemenge 1) b. gregten dal aus einem Brennmaterial, fann unter gewohnlichen Umffanden nicht bavon die Rede fenn, Diejenigen Barmemengen ju übertreffen, welche burch die im vorigen Abichnitte berechneten (theoretifchen) abfoluten und fpecififchen Barmes Effette ausgebrudt merben, fonbern es mirb fich, fo weit und unfere jebigen Erfahrungen hieruber belehren, nur barum handeln tonnen, diefelben in ber Praris zu erreichen. Bieber ift namlich fein Mittel befannt, burch welches man, ohne wirkliche Singufugung einer von einer anderen Barmequelle berruhrenden Barme-Quantitat, Die fich bei ber vollftanbigen Berbrennung eines Rorpers entwickelnde Barmemenge zu vergrößern vermochte. foldes Singufugen von Barme tann jedoch unter gemiffen Umftanden otonomifch vortheilhaft mirten, und in biefem Ginne kann baber von einer Bergroßerung ber aus einem Brennmaterial entwickelten Barmemenge ge-2) b. gießtmegt redet werden. Die Entwidlung bes bochftmoglichen Barmegrabes aus einem Brennmaterial ift in foldem Ginne ebenfalls nicht auf bie Er= reichung feines fich nach ber Theorie ergebenben pprometrischen Effettes beschrantt, sondern man kann auch biesen Effett burch baffelbe Mittel ershohen.

Die vollkommenste Benutung der entwickelten Warmemenge wird Benutung bann geschehen, wenn dieselbe ganzlich von dem zu erhitzenden Körper auf 2 De gröbinige. genommen wird. Da sich dies aber bei den metallurgischen Processen nicht bewerkstelligen läßt, so wird es darauf ankommen, von der entwickelten Barmemenge so viel als möglich entweder direkt zur Erhitung des betreffenden Körpers oder doch anderweitig nützlich zu verwenden. Die beste Benutung des erzeugten Warmegrades sindet statt, wenn der zu erzalbenfelden bigende Körper dieselbe Temperatur erreicht, welche die durch Berbrennung des Brennmaterials entwickelten Berbrennungs-Produkte besigen.

A. Lon der Entwicklung der größtmöglichen Barmemenge und des hochstmöglichen Barmegrades ans einem Brennmaterial.

1. Um den fich nach der Theorie ergebenden absoluten und fpe= Greichung bes eifischen Barme-Effett eines Brennmaterials ju erreichen, ift es abfet. u. fortif. nothwendig, daß die Berbrennung vollftandig fen, b. h. bag fein brennbarer Theil bes Brennmaterials ber Berbrennung entgebe und bag jeber brennbare Beftandtheil beffelben bierbei auf die moglichft bobe Drydationsftufe gebracht werbe. Bas bie erfte Bedingung anlangt, fo bebarf fie feiner meiteren Erlauterung, ba es von felbft flar ift, bag bas Buruchbleiben unverbrannter brennbarer Theile in ber Miche ber Brennmaterialien, die Bilbung von Ruf u. f. m. Die entwickelte Barmemenge nothwendigermeife beeintrachtigen muffen. Die zweite Bedingung betrifft nur ben Roblenftoff ber Brennmaterialien, welcher zu Roblenorph und zu Roblenfaure verbrennen fann, in erfterem Fall aber eine geringere Barmemenge entwickelt, als in letterem. Es entwidelt namlich, nach Favre und Gilbermann, 1 Swehl. Roblenftoff bei feiner Berbrennung ju Roblenornd nur 2480 Barme-Ginheiten, mahrend bei beffen Berbrennung gu Roblenfaure befanntlich gegen 8000 Barme-Ginheiten frei werben.

Als Mittel zur hervorbringung einer vollskändigen Berbren : Millel baffer.
nung bient ein zwedmäßig geleiteter Luftzug, welcher sowohl die gebildeten gasformigen Berbrennungs-Produkte entfernt, als auch das brennende Brennsmaterial stets mit den erforderlichen Sauerstoffmengen in Berührung bringt. Ein folcher Luftzug kann nun auf zweierlei Art hervorgebracht werden, entsweder burch Saugung ober Pressung, nämlich burch Wegsaugung ber gebildeten gasformigen Berbrennungs-Produkte und badurch veranlagtes

Rachftromen frifcher atmofpharifcher Luft, ober burch Ginpreffung ber

lebteren und baburch bewirktes Entfernen ber gasformigen Berbrennungs= Das erftere bemerfftelligt man in ber Regel burch a) Effen (Schornsteine, Schlote) und gewohnlich zugleich burch Rofte, bas lettere burch b) Geblafe= Dafchinen. Die nabere Betrachtung diefer Borrich= tungen wird uns fpater befchaftigen.

Uebertreffung

2. Goll ber unter gewöhnlichen Umftanben burch Berbrennung eines bes abfolnt. n. Brennmaterials erreichbare abfolute oder fpecififche Barme=Effett übertroffen werben, fo fann bies im Allgemeinen nur baburch gefcheben, bag entweder bas Brennmaterial ober die jur Berbrennung bienende atmofpharifche Luft ober beibe bereits por ber Berbrennung in eine erhobte Temperatur verfest murben.

Mittel baffir.

Die betreffenden Mittel bestehen alfo in a) Bormarmung bes Brennmaterials und b) Bormarmung ber Berbrennungs= Luft.

Gereidung bes pyronictriiden

Um ben fich burch Berechnung ergebenben pprometrifchen Barme-Effett eines Brennmaterials zu erreichen, ift bie Erfullung berfelben beiben Bebingungen erforberlich, wie fie foeben in Begug auf bie Erzielung bes größtmöglichen absoluten und specifischen Barme-Effettes aufgeftellt wurden, gang befonders aber ber letteren berfelben; benn wenn Roble zu Roblenoryd verbrennt, entwickelt fie einen bedeutend geringeren Sitgrad, als wenn fie fich bei der Berbrennung in Roblenfaure ummanbelt-Die Berechnung ergiebt *), daß bei ber in atmospharischer Luft vor fich gebenben Berbrennung bes Roblenftoffe gu Roblenored eine Temperatur von 14270 C., bei beffen Berbrennung ju Roblenfaure aber eine Tempera= tur von 24580 C. hervorgebracht wirb.

Mittel boffir. "

Dag unter folden Umftanden bie Mittel gur Erreichung bes prometrifchen Barme = Effettes Diefelben fenn muffen wie die vorher ermahn= ten, gur Erreichung bes absoluten und specifischen Barme : Effettes bienenben, verfteht fich von felbft. Alfo auch fur biefen Kall find bie betreffenben Barme : Beforderungsmittel a) Effen und Rofte, und b) Geblafe= Mafchinen.

Urbertreffung

4. Goll hingegen bei ber Berbrennung eines Brennmaterials ber burch Des purometr. feinen gewöhnlichen pprometrifchen Effett gegebene Siggrad uber=

$$P = \frac{2480}{2,33 \cdot 0,221 + 3,33 \cdot 1,33 \cdot 0,275} = 1427^{\circ} \text{ G.}$$

Db ingwijden jener absolute Barme-Effeft, 2480, vollfommen richtig beftimmt ift, burfte erft burch wieberholte Untersuchungen außer 3weifel gefest werben fonnen.

^{*)} Da nach Favre und Gilbermann ber abfolute Barme-Gfieft bes Robe lenftoffe bei feiner Berbrennung ju Roblenornb = 2480, fo fintet man

troffen werden, fo stellen fich hierzu biefelben Bebingungen heraus wie bie sub 2. angeführten, welche bie Uebertreffung bes gewöhnlichen absoluten und specifischen Warme-Effektes angeben.

Alfo auch hier bestehen die zweddienlichen Mittel in a) Bormar= mittel bafatmung des Brennmateriales und b) Bormarmung der Berbrennungsluft.

Als Warme-Beforderungsmittel in Betreff der Entwicklung der größte Merapirumöglichen Warmemenge und des höchstmöglichen Warmegrades aus einem gegebenen Brennmaterial bieten sich uns folglich im Ganzen folgende dar:

1) Effen und Roste (1, a und 3, a), zur Erreichung der gewöhnlichen absoluten und specifischen Warme-Effekte, 2) Gebläse-Maschinen (1, b und 3, b), zu demselben Zwecke, und 3) Vor warmungs-Appa-rate für Brennmaterial und Verbrennungsluft (2, a, b und 4, a, b), zur Uebertreffung der gewöhnlichen Warme-Effekte.

5. Endlich find hier noch anhangsweise, theils als Barme-Befordes ungsmittel fur specielle Falle, theils als solche, beren Wirkung nicht hinsteichend verburgt ift, folgende zu erwähnen: a) Naffe Aufbereitung einiger Steinkohlen zur Reinigung berselben von fremden Beimensgungen, wodurch der Barme-Effekt der aus ihnen erzeugten Kohks erhöht wird; b) Darstellung gewiffer Kohks (Backohks) in Defen, wobei sie eine größere Dichtigkeit und folglich auch einen größeren specifischen Barme-Effekt erhalten, als die in Meilern und Hausen gewonnenen Kohks; c) Pressen des Torfes zur Bermehrung seiner Dichtigkeit und seines specifischen Barme-Effektes; d) Ablagern (langeres Ausbewahren) der Holzbehlen und Kohks, wodurch dieselben einen erhöhten Barme-Effekte rlangen sollen; e) Einblasen von Basserdampfen in die Schachtösen, welches, nach den Angaben einiger Praktiker, eine vortheils baste Birkung binsichtlich des Barme-Effektes ausüben soll.

B. Bon ber möglichft vollständigen Benutung der aus einem Brennmaterial entwickelten Wärmemenge und des baraus erzengten Wärmegrades.

1. Schon am Eingange bieses Abschnittes ift es als etwas Unaus Benuhung ber führbares erwähnt worden, daß bei den metallurgischen Processen die gange 1) um Gaupt-aus dem Brennmaterial entwickelte Warmemenge an den zu erhigenden Korper gelange und von ihm absorbirt werde. Das Streben des Metallurgen muß sich in dieser hinsicht darauf beschränken, einen möglichst großen Theil jener Warmemenge hierzu zu verwenden, mit anderen Worten also:
einen möglichst kleinen Theil berselben an andere Korper als den zu erbiken-

ben gelangen zu laffen. Dieraus ergeben fich folgende Regeln: Befchidung, Brennmaterial und Berbrennungeluft muffen fo viel wie moglich von braroftopifder Reuchtigfeit befreit merben, weil biefe bei ihrer Berbampfung einen verhaltnigmäßig febr bedeutenden Theil Barme bindet und auf biefe Beife bem zu erhibenben Korper entzieht. 2) Der burch Abforption, Leitung, Ausftrablung ober Undichtheit ber Dfenmanbe berbeigeführte Barmeverluft muß moglichft zu befchranten gefucht merben. 3) Es barf fein großerer Unbrang von atmofpharifcher Luft gum Brennmaterial ftattfinden, ale es die vollständige Berbrennung des letteren erfordert. 4) Der gu erhibende Rorper muß an ber Stelle bes Dfens placirt merben, welche bie relativ bochfte Temperatur erlangt; und zugleich muffen bie beißen Berbrennunge-Produfte bier moglichft lange mit ihm in Beruhrung bleiben. 5) Die Dberflache bes zu erhibenben Rorpers muß, im Berhaltnif zu feiner Daffe, eine moglichft große fenn, weil fich hierdurch ber Ginwirtung ber beißen Berbrennungs-Produtte mehr Ungriffspuntte barbieten. 6) Je nach ber Befchaffenheit bes betreffenben Dfens und metallurgifchen Proceffes muß man auf bie Muswahl bes zwedmäßigften Brennmaterials bebacht fenn, welches sowohl den erforderlichen Sitgrad giebt, als auch bei ben angewenbeten Keuerungs-Borrichtungen am vollstanbigften verbrennt und an ber= jenigen Stelle bes Dfens bie großte Sibe erzeugt, mo fich ber zu erhibenbe Rorper befindet.

Mittel bafür.

Bufolge biefer Regeln ergeben fich als hierhergehörige Barme-Beforder rungsmittel. a) Austrocknung ber Defen, ber Befchickung, bes Brennmaterials und ber Berbrennungsluft. b) Zweckmäßige Ofen-Construktion und Regulirung ber zuströmenden Berbren-nungsluft, wodurch den Unforderungen der Regeln 2, 3 und 4 genügt wird. c) Zweckmäßige Zerkleinerung des zu erhigenden Körpers. d) Auswahl bes zweckmäßigsten Brennmaterials.

2) ju Reben-

2. Aus allen Defen gewöhnlicher Conftruktion entweicht ein verhaltnismäßig großer Theil ber barin entwickelten Wärmemenge unbenutt. Man
erkennt dies theils an der Flamme, welche aus ihnen hervorbricht, theils an
der Wärme, welche sie ausstrahlen, theils endlich an den beißen, nicht selten
brennbaren Gasströmen, welche aus ihnen entweichen. Für den in einem
folchen Ofen betriebenen metallurgischen Proces geht der auf diese Weise
entführte Wärmestoff verloren; er läßt sich aber mit großem ökonomischen Vortheil zu anderen Iweden verwenden. Entweder nämlich kann man die erbibende
Kraft jener Flamme — der Gichtstamme *) — so wie die von jenen Gasen

^{*)} Gichtstamme heißt fireng genommen nur bie aus ber Gicht ber Schachtofen bervorbrechenbe Flamme. Gier moge biefe Benennung aber mit einem ausgebehnteren Begriff verbunben werben. Daffelbe gilt in Bezug auf bie Gichtgafe.

- ben Gichtgafen - entfuhrte und die von einzelnen Theilen bes Dfens u. f. w. ausgestrablte Barme unmittelbar zu metallurgifden, auch mobl gu anderen 3weden benuten, ober man fann die noch nicht zur Entzundung gelangten Bichtgafe, beren Brennbarteit von einer unvollftanbigen Berbren= nung bes Brennmaterials berrubrt, aus bem Dfen ableiten und fie als gasformiges Brennmaterial benuben.

Bir erhalten baber als Mittel gur Benubung bes aus Defen von Mittel baffer. gewohnlicher Conftruttion auf verschiedenem Bege entweichenben Barmefloffe: a) Benugung ber Gichtflamme und ber Gichtgafe; b) Be= nugung ber von ben Dfenmanben u. f. m. abgeleiteten und aus= geftrabiten Barme.

3. Bei naherer Betrachtung wird es einleuchtenb, daß biefelben Re= Benukung bee geln (sub 1 von 1 - 6), welche hinfichtlich ber bestmoglichen Benubung 26. Grabes ber entwidelten Barmemenge gur Erhibung bes betreffenden Rorpers gel= ten, auch in Bezug auf eine moglichft vollftandige Benutung bes erzeugten Barmegrabes Unwendung finden muffen. Bir werden alfo bier ebenfalls auf bie Barme-Beforberungemittel sub 1, a. b, c, d geführt. Mußerdem aber giebt es noch andere Umftande, welche hierbei eine wichtige Rolle ipielen.

Die bochfte Temperatur eines brennenden Rorpers befindet fich , wie man leicht einfieht, in ber Rabe und unmittelbar an einer brennenden Dberflache; in feinem Innern, wohin die Berbrennung noch nicht gelangt ift, wird feine Barme entwickelt, fondern bier findet nur eine durch großere ober geringere Leitungsfabigfeit bes betreffenden Rorpers begunftigte, theilmeife Aufnahme ber Berbrennungsmarme ftatt; in feiner Umgebung werden die beifen gasformigen Berbrennungs : Produtte burch außere Umftanbe, namentlich burch Bermengung mit ber binguftromenben Berbrennungeluft, abgefühlt. Da es fich aber, befonders bei ben nicht flamm= baren (verkohlten) Brennmaterialien, hauptfachlich barum handelt, benjeni= gen Raum, welcher bas Brennmaterial und ben bamit gemengten, ju er= hibenben Rorper einschließt, in eine moglichft hohe Temperatur zu verfeten, fo ergiebt fich ale Erforberniß biergu: bag innerhalb bes gangen Ber= brennungsraumes eine moglichft bobe Temperatur erzeugt werbe, ober, mit anberen Borten, bag bafelbft moglichft viele Parti= fel bes Brennmaterials in einer gegebenen Beit verbrennen.

Bur Erreichung Diefes 3medes giebt es vorzugeweife zwei Mittel : Mittel baifar. e) eine zwedmafige Bertleinerung bes Brennmateriale, und f die Unwendung einer gepreßten (comprimirten) Berbren = nungeluft, folglich alfo bie Unwendung von Geblafe: Da: foinen und jum Theil auch von Effen. Dag bas erfte diefer Mit= tel, ba es bie brennende Dberflache unmittelbar vergroßert, ben 3med

erreichen hilft, bedarf keiner weiteren Erläuterung; nur ist dabei zu beachten, daß der Bortheil einer solchen Zerkleinerung seine Grenzen hat, weil ein zu hoher Grad derselben dem Luftzuge Hindernisse in den Weg stellt. Das zweite dieser Mittel vermehrt zwar nicht eigentlich die brennende Oberstäche, aber es vermehrt die Anzahl der brennenden Partikel im Verbrennungsraume; denn der gepreste Wind dringt in die Poren des Brennmaterials ein und bewirkt nicht bloß das Verbrennen desselben unmittelbar an seiner Oberstäche, sondern auch in einer mehr oder weniger starken Schicht zunächst unter derselben. Bei dem von einer Esse hervorgebrachten Lustzuge ist dies nur insofern der Fall, als die auf das Verennmaterial einströmende Verbrennungsluft, vermöge des ihr hier begegnenden Widerstandes, sich etwas verdichtet; um so mehr natürlich, je stärker der Luftzug ist. Aussführlicher wird die Wirkung der comprimierten Gebläseluft in einem der solzgenden Kapitel zur Sprache kommen, welches »von der Compression der Gebläseluft und der Messung des Grades derselben« handelt.

necapitu.

Mis Barme-Beforberungsmittel in Betreff ber moglichft vollftandigen Benubung ber aus einem Brennmaterial entwidelten Barmemenge und bes baraus erzeugten Barmegrabes fteben und, gufolge ber vorhergebenben Betrachtungen, im Gangen gu Gebote: 1) Effen und Rofte (3, f), gur Benubung bes pyrometrifden Barme-Effettes; 2) Geblafe-Dafdinen (3, f), ju bemfelben 3mede; 3) Mustrodnung ber Defen, ber Be= fchidung, bes Brennmaterials und ber Berbrennungeluft (1, a und 3, a), jur Benutung ber Barmemenge und bes Barmegrabes; 4) zwedmäßige Dfen-Conftruttion und Regulirung ber ein= ftromenden Berbrennungeluft (1, b und 3, b), ju bemfelben 3mede; 5) zwedmäßige Bertleinerung bes ju erhigenden Rorpers (ber Befchickung) (1, e und 3, c), ju bemfelben 3mede; 6) zwedmagige Ber= fleinerung bes Brennmaterials (3, e), jur Benutung bes pprome= trifchen Effettes; 7) Musmahl bes geeignetften Brennmaterials (1, d und 3, d), gur Benutung ber Barmemenge und bes Barmegrabes; 8) Unmenbung ber Gichtflamme und ber Gichtgafe (2, a), gur Benubung ber Barmemenge; 9) Unwendung ber von ben Dfenman= ben u. f. w. abgeleiteten und ausgestrablten Barme (2, b), gu bemfelben 3mede.

Bufammenftet. Ueberblicken wir fammtliche in den beiden Abtheilungen A und B diefes tung fammtli- Kapitele fur die Entwicklung und Benutung größtmöglicher Barme-Effekte

aufgestellten Barme-Beforberungsmittel, so ergiebt sich, bag mehrere berfelben füglich zu einer Klasse vereinigt werden konnen, wodurch nicht allein die Uebersicht erleichtert, sondern auch der späteren aussuhrlicheren Behandlung berselben vorgearbeitet wird. Wir erhalten auf diese Weise im Ganzen folgende 7 Klassen von Warme-Beforderungsmitteln:


- I. Effen und Rofte, jur Erreichung ber gewöhnlichen Barme-Effette (A. 1, a und 3, a), fo wie jum Theil auch jur Benutung bes erzeugsten Barmegrabes (B. 3, f).
- II. Geblafe : Mafdinen, ju benfelben 3meden (A. 1, b und 3, b; B. 3, f).
- III. Bormarmungs:Apparate fur bas Brennmaterial und bie Berbrennungsluft, gur Uebertreffung ber gewöhnlichen Barmes Effekte (A. 2, a, b und 4, a, b).
- IV. 3wedmäßige Ofen-Conftruttion und Regulirung ber guftromenben Berbrennungeluft, jur Benugung ber Barme-Effette (B. 1, b und 3, b).
- V. Auswahl bes zwedmäßigften Brennmaterials, zu bemfelben 3wede (B. 1, d und 3, d).
- VI. Gewiffe Borbereitungen bes Ofens, bes Brennmaterials, ber Beschickung und ber Berbrennungsluft, namlich: 1) Austrocknen berselben, zur Benuhung ber Warmes Effekte (B. 1, a und 3, a); 2) zweckmäßige Zerkleinerung bes Brennmaterials und ber Beschickung, ersteres zur Benuhung bes pyrometrischen Warmes Effektes (B. 3, e) und lehteres zur Benuhung ber Warmes Effekte überhaupt (B. 1, c und 3, c); 3) Ausbereitung einiger Steinkohlen, zur Erhöhung ber Warmes Effekte bes aus ihnen bargestellten Kohks (A. 5, a); 4) Dars stellung ber Backohks in Defen, zur Erhöhung ihres specifischen Warmes Effektes (A. 5, b); 5) Pressen bes Torfes, zu bemselben Zwecke (A. 5, c); 6) Ablagern ber Holzkohlen und Kohks, zur Erhöhung ber Warmes Effekte (A. 5, d); 7) Einblassen von Wasserbampfen in die Schachtofen, zu bemselben Zwecke (A. 5, e).
- VII. Anwendung ber Gichtgafe, ber Gichtflamme und ber von ben Ofenwanden u. f. w. abgeleiteten und ausges ftrahlten Barme, zur Benutung ber entwickelten Barmemenge (B. 2, a und b).

In ben folgenden Kapiteln biefes Abfchnittes werden alle biefe Barme-Beforderungsmittel naher burchgegangen und die nothigen Erlauterungen zu ihrer zweckmäßigsten Unwendung gegeben werden; beides jedoch nur bis zu einer Grenze, welche sich von dem chemischen Gebiete ber Metallurgie nicht allzu weit entfernt.

II. Bon den Effen und Roften.

Was man barunter ver-

Effe und Roft bilben gufammen einen Berbrennungs = Apparat, wie berfelbe einen mefentlichen Theil jedes Bug-Klammofens ausmacht (f. S. 93). Die Urt, auf welche biefer Upparat mit ben übrigen Theilen eines folchen Dfene verbunden ift, geht aus ben fruber gegebenen Befchreibungen bervor. Fur unfern jegigen 3med handelt es fich junadift allein um bie Betrady= tung von Effe und Roft, ale einer fur fich - auch ohne Berbindung mit ienen anderen Theilen - wirtfamen Borrichtung. Gine Effe (Schorn= ftein, Schlot, Ramin) ift ein gewohnlich fenkrechter, feltener fchrag ober in mehrfacher Richtung ansteigender Rangl, welcher Die gasformigen Berbrennungs-Produkte von einer Feuerstatte megleiten und jugleich ein Buftromen frifcher - unverbrannter - Luft auf bas Brennmaterial bemir-Ein Roft befteht aus mehreren neben einander angebrachten Eisenstäben - zuweilen aud feuerfesten Steinen - beren Bwifchenraume eng genug find, um bas auf ben Roft gelegte Brennmaterial nicht burch: fallen zu laffen, aber auch zugleich weit genug, um von ber 2fche nicht leicht perftopft zu werben und ber Luft binreichenben Durchzug zu gestatten. Effe



und Roft bedingen einander nicht nothwendig; es giebt Feuerstätten mit Esse und ohne Rost, so wie beren mit Rost und ohne Esse. Wo aber keine besonderen Umstände bagegen sprechen, ist es von Vortheil, beibe Vorrichtungen zusammen anzuwenden.

Man benke sich eine gekrummte Rohre abc de, beren einer senkrecht stehender Schenkel von a bis b mit irgend einer Ftufsseit, z. B. Wasser, gefüllt ist, während der übrige Theil, bc de, der Rohre eine specissisch schwerere Ftussseit, z. B. Quecksilber, entzhält. Die unmittelbare Folge einer solchen Unordnung wird senn, daß die Wassersaule ab durch die Quecksilbersaule de in die Hohe gehoben werden wird *). Ein solches heben muß nothwendigerweise

^{*)} Der unterhalb ber borigontalen Linie ba befindliche Theil bee Quedfilbers wirft hierbei naturlich nur insofern mit, als er bie Bewegung verpfiangt.

aber auch eintreten, wenn fich an ber Stelle bes Baffers und Quecfilbers zwei andere Fluida befinden, welche auf analoge Beife in ihrer fpecififchen Bir tonnen uns alfo, ohne bag fich an ber Bir-Schwere bifferiren. fungsart etwas andert, ben Rohrentheil ab mit erhipter und ben Rohren= theil bede mit Luft von gewohnlicher Temperatur, folglich großerer fpetififcher Schwere, gefullt benten. Wenn jest bie Frage aufgeworfen wird, mit welcher Beschwindigkeit, G, die erhipte Luftfaule ab, im erften Momente ihrer burch bie faltere Luftfaule de bewirkten Sebung, emporfteigt, fo lagt fich biefelbe mit Bugiehung eines elementaren Sages ber Sporofta= tit febr leicht beantworten, fobald bie Bobe, h, beider Luftfaulen und ihre Temperaturen, to C. und To C., bekannt find. Es handelt fich alebann junachft nur barum, Diejenige Bobe H gu ermitteln, welche bie faltere Luftfaule de haben murbe, wenn man ihre Temperatur von to auf To Ungenommen biefe Bobe mare befannt, fo murbe fich die Mufgabe barauf reduciren, Die Geschwindigkeit, G, gu bestimmen, mit welcher Luft ober irgend ein anderes Fluidum aus einem bamit angefüllten Daare communicirender Rohren ausfließt, von benen eine bie Sohe h und bie andere die Sobe H befigt. Die Sporoftatif lehrt, bag diefe Gefchwindig= feit, G, ber Endgeschwindigkeit eines Rorpers gleichkommt, welcher von einer Sohe H-h herabsiel, namlich $=2\sqrt{g(H-h)}$, wobei g (ber Beg, welchen ein frei fallender Rorper in ber erften Gefunde burchlauft) jufolge versuchemäßiger Beftimmung = 15,625 Rheint, Auß zu feben ift. Jeht bleibt nur noch ubrig, ben Berth von H zu bestimmen und in ben gegebenen Musbrud einzufuhren. Da die Musbehnung ber Luft, nach Magnus und Regnault, fur jeden Grad Celfius 0,003665 ihres Bolumens bei 00 beträgt, fo lagt fich bas Bolumen v ber to C. warmen wenn ihr Bolumen bei 00 = 1 gefett wird, burch Luftfaule de v = 1 + t . 0,003665 ausbrucken, bas Bolumen V biefer Luftfaule, wenn wir und biefelbe bis zu $T^{\,0}$ C. erwarmt benten, aber burch V=1+ T. 0,003665. Bir tonnen baber die Proportion bilben

 $v: V = 1 + t \cdot 0,003665 : 1 + T \cdot 0,003665.$

Außerdem muß jedoch auch folgende andere Proportion stattfinden:

$$v:V=h:H$$

benn bie Bolumina zweier Cylinder von gleichem Durchmeffer verhalten fich wie ihre Boben; weshalb man auch fegen kann:

 $h: H = 1 + t \cdot 0,003665 : 1 + T \cdot 0,003665$

woraus fich ergiebt

$$H = h \frac{1 + T \cdot 0,003665}{1 + t \cdot 0,003665}$$

Substituiren wir biefen Werth von H in den Ausdruck 2 $\sqrt{g} (H-h)$, so erhalten wir die gesuchte Geschwindigkeit

$$G = 2\sqrt{g\left(h\frac{1+T.0,003665}{1+t.0,003665}-h\right)}$$

was fich, wenn man g=15,62 einführt, reduciren läßt zu

$$G = 7,90 \sqrt{h \left(\frac{1+T.0,003665}{1+t.0,003665}-1\right)}$$

Fur den Fall, daß der Rohrenschenkel ab fein senkrechter, sondern ein schräg laufender, gekrummter oder dergl. ist, hat man in diese Formel als Werth für h natürlich nicht die ganze Lange jenes Schenkels, sondern nur seine senkrechte Hoher nur seine senkrechte Hoher einzuführen, wie dies aus der bekannten Lehre von den communicirenden Rohren unmittelbar bervorgebt.

Wollte man durch einen Versuch ermitteln, ob diese durch Theorie gefundene Geschwindigkeit G wirklich die richtige sep, so wurde man sich von dem Gegentheil überzeugen. Wir haben nämlich bei unserer Berechnung zwei wesentliche Umstände außer Acht gelassen: 1) daß die sich bewegende Luft durch Friktion an den Röhrenwänden einen Theil ihrer Geschwindigskeit einbüßt, und 2) daß — da der Versuch natürlich nicht im lustleeren Raume, sondern nur in gewöhnlicher atmosphärischer Luft angestellt werz den kann — die erhigte Luftsaule ab bei ihrem Emporsteigen die zunächst über der Röhrenmundung a besindliche Luft von gewöhnlicher Temperatur auß dem Wege zu treiben hat. Beide Umstände, namentlich der lehtere, wirken in sehr bedeutendem Grade deprimirend auf jene Geschwindigkeit; um wie viel wissen wir einstweisen nicht, können aber annehmen

$$G = \varrho \cdot 7,90 \sqrt{h \left(\frac{1 + T \cdot 0,003665}{1 + t \cdot 0,003665} - 1 \right)}$$

Fig. 82.

in welchem Musbrud o einen burch Berfuche gu beftimmenben Bruch barftellt.

Es kommt jett barauf an, biese theoretischen Betrachtungen auf unsern eigentlichen Zweck, namlich auf die Darlegung der Wirkungsart der Essen
und Roste, überzutragen. Fig. 82 sep der vertikale
Durchschnitt einer Esse, an deren unterem Theile,
in einiger Entsernung über dem Boden, der Rost
r angebracht ist. Auf dem Roste besinde sich irgend ein in Brand gesettes Brennmaterial, dessen
heiße gasförmige Verbrennungs-Produkte bereits
den ganzen, oberhalb des Rostes gelegenen Essen
d raum, von r bis a, ausgefüllt haben. Unterhalb
des Rostes ist die eine Essenwand, wie aus der
Beichnung ersichtlich, durchbrochen. Wir können
uns nun vorstellen, daß durch diese Mandöffnung

llebertragung bes Beifpiele.

eine mit Luft von gewohnlicher Temperatur gefüllte Robre bede geführt fen, beren untere Mundung unmittelbar unter bem Rofte liegt und biefelbe Daburch erhalt man zwei communicirenbe Musbehnung bat wie biefer. Robren, beren eine von r bis a mit erhipter, und beren andere gang mit Luft von gewohnlicher Temperatur gefüllt ift. Diefes Berhaltnif ift bem in Rig. 81 volltommen analog; alfo wird bie im Schornfteine befindliche Luftfaule ra ebenfalls mit ber Gefdwindigfeit G emporffeigen. in dem uber bem Rofte gelegenen Effenraume, fo lange fich bas Brenn= material in Brand befindet, ftets neue Quantitaten beißer Gafe erzeugt werden, und ba in bie Robre bede ftete neue Mengen atmofpharifcher Luft nachbringen tonnen, fo wird hierburch ein Luftwechsel entstehen, welcher bas Brennmaterial ftets mit frifcher Luft verforat und die gasformigen Berbrennungs-Produfte gur Gffe bingustreibt. Aber wenn auch die Robre bede nicht vorhanden ift, die übrigen Umftande aber biefelben bleiben, wird fich in biefem Borgange nichts andern ; benn die Banbe jener Robre tonnen naturlich jur Forberung beffelben nichts beitragen, und ber Luftbrud, welchen die faltere Luft auf Die erhibte ausubt, bleibt berfelbe, ob bie Robre bede vorhanden ift ober nicht. Rolalich wird bie Gefchwindig= feit, mit welcher die Luft in einer Effe auffteigt, ebenfalls ausgedrudt burch Gefdwindig.

 $G = \varrho .7,90 \sqrt{h \left(\frac{1 + T . 0,003665}{1 + t . 0,003665} - 1\right)}$ (16)

in welcher Formel h die Sohe ber Effe (von Roft bis Effenmundung), T die Temperatur ber gasformigen Berbrennungs = Produtte innerhalb bes Effencaumes, t die Temperatur ber atmofpharifchen Luft und o einen Coefficienten bedeutet, welcher bie burch verschiedenartige Friftion berbeigeführte Bergogerung ausbruckt und burch Berfuche naber gu beftimmen ift. Peclet Beilers Berhat Berfuche biefer Urt in großer Ungahl angestellt und baburch folgende Berthe von o ermittelt.

Rur gemauerte Effen:

Für Effen aus Eisenblech:
$$\varrho = 3{,}16 \hspace{0.1cm} \sqrt{\frac{D}{L+4}D}$$

$$\varrho = 3{,}16 \ \sqrt{\frac{D}{L + 10 \ D}}$$

Fur Effen aus Gufeifen:

$$\varrho = 4,47 \ \sqrt{\frac{D}{L + 20 \ D}}$$

D = bem Durchmeffer und L = ber Lange ber Effe. Sat bie Effe, wie in der Regel ber Fall, einen quadratischen Durchschnitt, so wird unter D ber Durchmeffer besjenigen Rreifes verftanben, welcher in biefem Durchfchnitte die vier inneren Wandseiten tangentirt. L bezeichnet die ganze Lange des Weges, ben die erhitte Luft vom Roste bis zur Effenmundung durchtäuft; also nur bei einer fenkrechten Effe, welche in ihrem unteren Theile den Rost einschließt, ist L gleich der Effen Dohe.

Griauterungen jur Formei 16.

In Bezug auf bas richtige Berfiandniß und bie richtige Anwendung ber Kormel 16. ift außerbem noch Kolgendes zu bemerken.

- 1. Die Temperatur des heißen Gasstromes in der Esse ift, da die Essenwände stets mehr oder weniger wärmeableitend wirken, dicht über dem Roste stets eine höhere als in der Rahe der Essenmundung, und es wurde daher fehlerhaft sepn, sowohl wenn man letztere, als wenn man erstere T seben wollte. T ist jedenfalls eine mittlere Temperatur. Rennen wir die Temperatur an der Essenmundung τ und die beim Roste τ' , so
- låßt fich annahernd seben $T = \frac{\tau + \tau'}{2}$.
- 2. Der erhitte Luftstrom in ber Effe ift von ber atmospharischen Luft außerhalb berfelben nicht bloß burch feine bobere Temperatur, fondern auch burch feine Bufammenfebung verschieden. Ift bas auf bem Rofte befindliche Brennmaterial ein verfohltes, g. B. Solgfohle, fo wird, bei einer vollftandis gen Berbrennung, ber beife Basftrom aus Roblenfaure und Stidftoff befteben, und gwar - ba 1 Bolthl. Sauerftoffgas mit einer entfprechenden Roblenmenge zu 1 Bolthl. Roblenfaure verbrennt - aus 21 Bolthin. Roblenfaure und 79 Bolthin. Stickftoff. Diefes Gasgemenge befitt, wegen bes fpec. Gew. ber Rohlenfaure = 1,5245, eine etwas großere fpecififche Schwere als atmospharifche Luft von gleicher Temperatur. Durch Rechnung findet man bas Berhaltniß biefer fpecififchen Gewichte wie 100 : 109. Der beiße Basftrom in der Effe wird alfo, wegen feiner großeren fpec. Schwere, nur 100/109 = 0,92 von berjenigen Gefchwindigkeit erlangen, welche eine eben fo ftart erwarmte atmofpharifche Luft an feiner Stelle erlangen murbe. Daburch, bag ein Theil unverbrannter Luft in die Effe bringt, bag ein Theil Roble zu Roblenornd verbrennt, bag - besonders bei nicht verkohlten Brennmaterialien - mehr ober weniger Bafferbampf gebildet wird, baf ber beiße Basftrom bei einem farten Buge auch ftaubformige Theile bes Brennmateriale emporfuhrt, fo wie durch mancherlei andere Umftande treten Mobifitationen biefes Coefficienten 0,92 ein, welche benfelben im Gangen naber an 1 ruden machen. Die Formel 16. fchlieft bereits bie bierbergehorigen Correttionen in fich, fo weit fich biefelben im Allgemeinen beftimmen laffen.
- 3. Eine noch weit größere Friktion als an ben Effenwanden wird ber aufsteigende Luft- und Gasstrom badurch erleiben, daß er fich sowohl zwischen ben Roftstäben, als bem barüber aufgeschichteten Brennmaterial bindurche. brangen muß. Durch theoretische Betrachtung läßt sich biese Berzögerung

in ber Geschwindigkeit nicht ausfindig machen, und auch burch Bersuche wurde fie nur allenfalls fur einen bestimmten Kall, burchaus aber nicht im Allgemeinen zu ermitteln fenn, weil die Gruppirung ber Brennmaterialftude über bem Rofte eine allzu unregelmäßige und veranberliche ift. Art ber Correttion, obgleich fie eine fehr erhebliche Rolle fpielt, fonnte baber in ber Kormel 16. feine Rudficht genommen werben *). Diefe Kormel bat folglich, mas bie genaue Bestimmung von G betrifft, burchaus feinen prat: tifchen Werth.

Bufolge ber letten Bemerkung follte man glauben, bag wir und bie Befebe, and Formel 16. hatten erfparen tonnen. Dies ift jedoch nicht der Fall; fon: Bottete, in Christite, in Ch bern biefelbe erleichtert bie Ableitung verschiedener Befebe, welche bei ber Conftruttion ber Effen von Bichtigkeit find. In Bezug hierauf moge Diefe Kormel jest betrachtet merben.

$$G = \varrho.7,90 \sqrt{h \left(\frac{1 + \frac{\tau + \tau'}{2} 0,003665}{1 + t \cdot 0,003665} - 1 \right)}$$

Rur gemauerte Effen:

$$\varrho = 1,998 \sqrt{\frac{D}{L+4D}}$$

Rur Effen aus Gifenblech:

$$\varrho = 3.16 \ \sqrt{\frac{D}{L + 10 \ D}}$$

Fur Effen aus Gufeifen :

$$\varrho = 4{,}47 \ \sqrt{\frac{D}{L + 20 \ D}}$$

Man bente fich zwei Effen von verschiebenen Boben H und h, ubrigens aber von gang gleicher Befchaffenheit. In beiden Effen brenne baffelbe Brennmaterial unter gleichen Berhaltniffen, fo bag alfo fur beide Effen z und t gleiche Berthe haben. Die entsprechenden Geschwindigkeiten ber heißen Gasftrome fenen G und g. Gine leichte Betrachtung zeigt, bag, wenn man auf Friftion und Barmeableitung burch die Effenwande feine Rudficht nimmt, fich foldenfalls verhalten muffe

$$G: q = \sqrt{H}: \sqrt{h}$$

Diefe Proportion fagt und: Unter Dichtbeachtung ber Frite wer Gfention und ber Barmeableitung burch bie Effenwande

^{*)} Beclet bebiente fich bei feinen gur Ermittelung bes Coefficienten e angeftellten Berfuchen eines Roftes mit febr weiten Bwifchenraumen und bebedte benfelben nur theilweife und mit einer bunnen Schicht Brennmaterial.

verhålt sich ber Zug in Effen von verschiedenen Sohen — alle übrigen Umstände gleich geseht — wie die Auadratwurzeln aus biesen Höhen. Folglich wird z. B. eine 100 Fuß hohe Esse eine doppelt so schnelle Luftströmung verursachen — doppelt so start ziehen — als eine 25 Fuß hohe. Unter Berücksichtigung der Friktion und der Wärmezableitung wird dies jedoch nicht ganz der Fall sen; nämlich der Zug einer 100 Fuß hohen Esse wird unter solchen Umständen nicht völlig doppelt so groß als der einer 25 Fuß hohen sepn, wie sich schon aus der Betrachtung der respektiven Friktions-Coefficienten ergiebt. Für eine 100 Fuß hohe, senkrechte, gemauerte Esse ist:

$$\varrho = 1,998 \sqrt{\frac{D}{100 + 4D}}$$

Fur eine bergleichen Effe von 25 guß Sobe:

$$\varrho' = 1,998 \sqrt{\frac{\nu}{25 + 4 \nu}}$$

Da q kleiner ift als q', fo wird G burch ben Coefficienten q in boberem

Maage vermindert als g burch ben Coefficienten Q'.

Kleiner als h, die Effenhobe, kann L, die Effentange, unmöglich fenn; also entweber h=L oder h < L. Ersteres ist der Fall bei senkrechten Essen. Je weniger h durch L an Größe übertroffen wird, desto größer muß G ausfallen, wie sich aus der Betrachtung unserer Formel leicht ergiebt. Senkrechte Essen sind hinsichtlich der Hervordringung

richtung. eines lebhaften Luftzuges die vortheilhafteften.

Je geringer ber Unterschied zwischen t', ber Temperatur bes heißen Gasftromes in ber Rahe bes Roftes, und t, ber Temperatur beffelben zunachft ber Effenmundung, besto großer wird G werden. Je weniger
Der Temper fich ber heiße Gasftrom bei feinem Aufsteigen in der Effe ab:

ratur funer. fublt, besto ftarter ber Bug.

2) ber Gffen.

Je größer r und t' und je kleiner t, befto größer G. Je größer bie 4) auberbatb Temperatur in ber Effe und je kleiner außerhalb berfelben, befto ftarker ber Bug.

Aus der Beschaffenheit der drei verschiedenen Friktions-Coefficienten folgt unmittelbar: Im Allgemeinen und unter gewöhnlichen Umftanden ziehen — alle übrigen Berhaltniffe gleich gefeht —

5) des Bou. franden grechen — atte ubrigen & materialo bei eiserne Essen besser als gemauerte.

Regeluffer Fur die Construktion von Effen, bei benen es fich um einen mogepre Con-tlichst ftarten Bug handelt, ergeben fich aus den eben abgeleiteten Gefeben miffen. folgende allgemeine Regeln.

1. Die Effe muß eine fentrechte fenn und eine moglichft große Dobe befigen.

- 2. Diefelbe muß eine folche Ginrichtung baben, daß der beiße Basftrom in berfelben sowohl eine moglichst bobe Temperatur erlangt, als auch biefelbe bis gur Effenmundung moglichft behalt.
- 3. Die inneren Seiten ber Effenwande muffen fowohl in Bezug auf Material als hinfichtlich ihrer Contouren bem beißen Gasftrome moglichst wenig Kriftion verursachen.
- 4. Ueberhaupt find alle Umftande, welche bem ichnellen Entweichen ber Effengafe hinderlich fenn konnen, zu vermeiben.

Durch die Regel 2. wird vorgeschrieben: 1) daß die Effenwande nicht Meltre Andzu bunn anzusertigen seven, um nicht von außen ber zu stark abgekühlt februng bleier zu werden, 2) daß diese Wande einen möglichst, hohen Trockenheitsgrad bessisen, damit der heiße Gasstrom keine Basserbampfe aus ihnen entwickelt, beren Bildung die Temperatur bes ersteren erniedrigen wurde, 3) daß die Effenwande vollkommen dicht seven, wodurch verhindert wird, daß weber kaltere Luftströme in den Effenraum eindringen, noch daß ein Theil des beißen Gasstromes unterhalb der Effenmundung entweicht.

Bufolge ber Regel 3. find die inneren Stachen ber Effenwande fo glatt wie möglich herzustellen. Eine gemauerte und inwendig mit eisernen Platten ausgelegte Effe murbe ben Regeln 2. und 3. am meisten entsprechen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß eiserne oder mit Eisen ausgefatterte Effen, wegen der leichten Berstörbarkeit des Eisens durch mancheriei chemissche Einwirkungen, sich bei den metallurgischen Processen nur in wenigen Fallen anwenden lassen, so wie daß die inneren Essenslächen — wenigstens in einer gewissen Entsernung von der Feuerstätte — sich sehr bald mit Ruß und anderen Absaben überziehen.

Durch die Regel 4. endlich werden noch mancherlei andere Borkehrungen bedingt, wie 3. B. die Mundungen der Effen in gewissen Fallen durch zweckmäßige Borrichtungen (Dacher, Hute u. f. w.) vor dem Einflusse der Witterung zu schäußen; die Roststäbe nicht zu nahe an einander zu legen und ihnen eine zweckmäßige Gestalt zu geben; nicht mehrere kleinere Essen in eine größere munden zu lassen, ohne daß die verschiedenen Gaströme durch Zwissenwände getrennt sind, u. s. w.

Db ben Effen ein runder ober ein quadratischer Querschnitt zu geben fen, barauf komint im Gangen wenig an. Bon zwei gleich hohen Effen mit gleichen Durchmessen, die eine aber cylindrisch und die andere parallelepispedisch, bat allerdings die erstere, im Verhaltniß zu ihrer Capacitat, die geringste innere Wandslade, was jedenfalls eine etwas verminderte Friktion und Warmeableitung zur Folge haben muß. Diese Vortheile werden aber badurch einigermaßen compensirt, daß die Aufführung einer cylindrischen Effe mehr Koften verursacht als einer parallelepipedischen. Wichtiger als die Contour des Querschnittes ist die Größe desselben. In Bezug hierauf

wird fpater (f. 3medmäßige Dfen-Conftruktion und Regulirung ber Berbrennungsluft) bas Rothige angeführt werben.

III. Bon den Geblafe: Mafchinen.

3med ber Ge-

Die Construktion der Schachtofen und heerbofen führt es mit sich, daß zur herstellung eines starken Zuges in denselben, die Anwendung von Effen keine hinreichenden Dienste zu leisten vermag. Bei allen Defen dieser Art, in denen metallurgische Processe ausgeführt werden, welche sehr hohe hitzgrade und daher nicht bloß einen lebhaften, sondern auch einen gepresten Luftstrom erfordern, wendet man zur hervordringung eines solchen Luftstromes Geblase-Maschinen an. Jedoch auch bei einigen Flammösen bedient man sich derselben; bei denjenigen nämlich vorzugsweise, in welchen starke und anhaltende Orphations-Processe betrieben werden sollen.

Gintbeilung ber Geblafe.

Alle Geblafe=Mafchinen ober Geblafe haben bas mit einander gemein, daß sie Luft in sich auffaugen, dieselbe mehr ober weniger comprimiren und in diesem Zustande von sich blasen. Je nach der Art, auf welche dies bewirkt wird, besonders aber nach der Beschaffenheit des unmittelbaren Motors der Luft, kann man dieselben in vier Haupt=Ubtheitungen bringen, nämlich: 1) Balgengeblase, 2) Kolbengeblase, 3) Wasserges blase (hydrostatische Geblase), 4) Windradgeblase. Ganz scharf ist diese Eintheitung nicht, da es Geblase giebt, welche mit keinem vollen Rechte zu einer dieser vier Klassen gezählt werden können.

Da bie Funktionen eines Geblafes auf sehr mannichfachen Wegen ausgeführt werden konnen, so ist die Jahl der verschiedenen Geblafe sehr bedeutend. Es kann sich jedoch hier nicht darum handeln, eine vollskändige Beschreibung aller dieser Maschinen zu entwerfen, von denen einige weniger zweckmäßig sind, andere nur unter gewissen Umständen in Betracht kommen, und noch andere in bloß unwesentlichen Punkten von einander abweichen; sondern es wird genügen, die am häusigsten angewendeten und zweckmäßigsten unter denselben zu betrachten.

A. Bon ben Balgengeblafen.

Der Name biefer Geblafe — auch turzweg Balge genannt — schreibt sich von ihrer altesten unvollkommensten Einrichtung her, nach welcher ihr wesentlichster Theil aus einer Thierhaut, einem Balge, berftand. In neuerer Zeit ist bas Leber ber Balgengeblase mehr oder weniger burch Holz verdrangt worden, so daß es Geblase dieser Art giebt, welche


gang aus Solg angefertigt find, alfo, genau genommen, nicht gu ben Balgengeblafen gerechnet merben follten. Dag bies gleichwohl gefchieht, wird burch ihre ben Balgengeblafen febr angloge Conftruftion motivirt. Folge biefes verfchiedenartigen, ju ihrer Berftellung verwendeten Materials. theilt man bie Balgengeblafe in Leberbalge und Solgbalge.

1) Bon ben Leberbalgen.

Es giebt mehrere Arten berfelben, von benen die hauptfachlichften folgende find.

Ein einfacher Leberbalg hat gang die Geftalt und Ginrichtung Ginfader ! eines gewöhnlichen Blafebalges, wie er bei Ruchen= und Stubenfeuern angewendet ju merben pflegt. .

Fig. 83.




a, ber bolgerne Boben, welcher bei großeren Leberbalgen auf irgend einer Unterlage befestigt ift; c, ber Balgenbedel, vermittelft eines Scharniers mit bem Balgentopf b verbunden. 3mifchen Boden und Dedel befindet fich bie Lebereinfaffung f, burch Ragel an beibe befeftigt. g ift ber Ungriffspuntt fur bie bewegende Rraft. Birb ber Dedel c nies bermarts bewegt, fo wird bie im Innern bes Geblafes befindliche Luft, ba fie burch bas gefchloffene Bentil d nicht entweichen tann, burch ben burch= bobrten Balgentopf und die tonifche Blechrobre e, die Dufe, ins Freie Beim barauf folgenden Mufwartsbewegen bes Dedels offnet fich bas Bentil d und bas Geblafe fullt fich von Reuem mit Luft, welche durch Diederbruden bes Deckels abermals ausgepreft wird. Gine etwas vollkommnere Ginrichtung bes einfachen Leberbalges besteht barin, bag auch im Balgentopfe b ein Bentil angebracht ift, welches verhindert, bag beim Einfaugen ber Luft ein Theil ber letteren burch bie Dufe in bas Innere bes Geblafes bringt, was verfchiebene Uebelftanbe gur Folge hat. Much pflegt man, um ben Faltenwurf bes Lebers mehr zu ordnen, einen ober ein Daar Rabmen (Bugel) mit bemfelben zu verbinden und an ben Balgentopf beweglich zu befestigen.

Einen einfachen Leberbalg mit Refervoir zeigt Rig. 84 in ber verbalg mit Rie

Seitenanficht.

Rig. 84.



Derfelbe ift bauptfachlich baburch von bem vorigen verfchieden, bag bie eingefogene Luft nicht bei jedem Spiele - Muf= und Riedergange bes Geblafes ganglich wieder ausgepregt wird, fondern noch zu entweichen fortfahrt, mahrend bas Geblafe bereits wieder faugend mirtt. Ein folder Leberbalg giebt alfo feinen unterbrochenen, fonbern einen unausgefesten Windstrom. e, ber holgerne Balgenbedel mit bem Rlappenventile f; e', ber holgerne Boden mit einem anderen Rlappenventile f'; b, bas Leber, welches Dedel und Boben mit einander verbindet; d, der Dedel des Refervoirs, burch bas leber a mit bem Boben e' verbunden. Der innere Raum diefes Refervoirs communicirt vermittelft bes burchbohrten Balgentopfes mit ber Dufe. g, ein am Dedel e befestigtes Bewicht, welches benfelben herabzieht, fobalb bie an ber Rette k nach oben wirkende Rraft Bewegt biefe Rraft ben Dedel e nach bem Boben e', fo wird bie in bem eigentlichen Geblaferaume befindliche guft burch bas Bentil f' in bas baruber befindliche Refervoir gepreßt; bort barauf biefe Rraft gu wirken auf, fo gieht bas Gewicht q ben Deckel e niebermarte, bas Bentil f' fchließt fich und es bringt Luft burch bas Bentil f in bas Geblafe ein. Beim abermaligen Aufwartebewegen ber Rette k wird auch biefe Luft in bas Refervoir geprest. Die in letterem auf folche Beife angefammelte Luft entweicht nun burch ben Druck bes beweglichen Deckels d, beffen Schwere gewohnlich noch burch aufgelegte Gewichte, Steine ober bergl. vermehrt wird. Much bei biefem Beblafe, wie überhaupt bei allen Arten ber Leberbalge, ift es rathfam, bie vorermahnten Bugel gur Dronung bes Kaltenwurfes angubringen. - Der Boben e' ift bei biefem und bem folgenden Leberbalge ftete mit einer feftftebenden Unterlage verbunden.

Dopreiter Lebeibaig mit Refervoir.

Ein boppelter Leberbalg mit Refervoir weicht von einem einfachen Balge biefer Urt hauptsächtlich barin ab, baß sich (f. Fig. 84) unter bem Dedel e noch ein fesischender, mit ihm burch eine Leber-Einfassung verbundener Boben besindet. Der Dedel e bewegt sich hier

alfo gwifchen zwei feststebenben Boben, fo baß fowohl bei feinem Muf= als Riedergeben Luft eingefogen und in bas Refervoir gepreft wird. Der un= ter e befindliche Raum communicirt naturlich burch eine mit einem Bentile verfebene Sohlung bes Balgentopfes ebenfalls mit bem Refervoir. Das Ginfaugen ber Luft in biefen unteren Raura gefchiebt burch ein im unteren Boben befindliches Bentil. Das Bentil f ift bagegen fo angebracht, bag bei bem Deffnen beffelben eine Communitation bes oberen Geblaferaumes - jufolge eines in e angebrachten Ranales - mit ber außeren Luft ftattfindet. Gine Abbilbung eines folden Balgengeblafes findet man in Rarften's Gifenbuttenfunde, 3te Mufl., Zab. VI., Fig. 8.

Bon ben bier beschriebenen brei Leberbalgen findet ber einfache Leber= milaem. balg mit Refervoir die haufigfte Unwendung. Der einfache Lederbalg ohne Bertage. Refervoir mirb nur ale Sand = Blafebalg gebraucht; bie anderen beiben Balge werben bagegen nach großerem Maafftabe angefertigt und befonbers bei Schmiedefeuern und einigen Beerbofen angewendet. Diefelben muffen ftets fo angebracht fenn, baß fie gegen Erwarmung moglichft gefchutt finb. weil fonft fowohl Solg als Leber burch Mustrodnung leiben und baburch Unbichtheit bes Geblafes veranlaffen. Gleichmohl ift bas Leber, felbft bei Unwendung einer zwedmäßigen Schmiere, mit ber Beit bem Brechen aus-Musgetrodnetes und fteif geworbenes Leber veranlagt jugleich eine fcmierigere Beweglichkeit und vermehrt baburch leicht ben fchablichen Emaritter Raum. Go nennt man namlich bei allen Geblafen benjenigen Theil bes inneren Geblaferaumes, welcher mabrent bes Luft= Muspreffens ftets mit comprimirter Luft gefullt bleibt. Bei ben Leberbalgen ift biefer fchabliche Raum febr groß; benn einestheils verhindert die Lebereinfaffung Die vollkommne Unnaberung bes Dedels an ben Boben, und anderentheils bleiben auch die Ralten bes Lebers mahrend jener theilweifen Unnaberung mit comprimirter Luft gefullt. - Die Bentilflappen ber Leberbalge befteben gewöhnlich aus leichten Solzbrettchen, welche burch leberne Schar: niere befestigt find. Un berjenigen Seite, an welcher fie fich feft an ben Rand der Bentiloffnung anlegen follen, find fie mit Bilg ober Bolle gefüttert.

Die gewohnliche, nach ber Dufe fpig zulaufende Form ber Leberbalge, fo wie bie hierbei erforberlichen Scharniere (Schloffer) geben gu mancherlei Rachtheilen Beranlaffung, welche man in neuerer Beit burch eine zwedmäßigere Form biefer Balge zu umgehen gefucht hat. wendung folder andere geftalteter Leberbalge - bei benen bas Solgwert auch theilmeife burch Gifen verbrangt wurde - ift jedoch im Bangen noch nicht baufig genug, ale baß fich ein bestimmtes, auf Erfahrung begrundes tes Urtheil uber bie Borguge berfelben fallen liefe. Muf folgende biefer Beblafe moge jedoch bier aufmerkfam gemacht werben: 1) Paillette's


Lederbalg (Bull. de la soc. d'encourag., Mai 1837, p. 183, und Dingsler's polyt. Journ. Bb. 66, S. 274 und Bb. 68, S. 372), 2) Jeffrieb' und Halley's Lederbalg (l'Industriel, I. 227 und Karsten's Eisenhüttent. Bb. 2, S. 493), 3) Mohr's Lederbalg (Dingler's polyt. Journ., Bb. 78, S. 18).

2) Bon ben Solgbalgen.

Theils wegen ber leichten Zerstörbarteit und Koftbarteit ber Lebereinfassung ber Leberbalge, theils wegen ber burch sie bewirten Bergrößerung bes schablichen Raumes, hat man ganz aus holz angesertigte Balge construirt. Es giebt hauptsächlich zwei Arten von Holzbalgen. Beibe haben im Grundriß eine ahnliche, nach vorn — gegen die Duse — spit zulausfende Gestalt, wie die vorbeschriebenen Leberbalge, weshalb man alle diese Geblass auch — leberne und holzerne — Spitbalge zu nennen pflegt.

Einen Bolzbalg mit beweglichem Dberfaften zeigt bie folgende

Dertaften. Figur im fentrechten Langen=Durchfchnitt.




a, ber pyramibale, unten offene Oberkaften, welcher mit dem durchs bohrten Balgenkopfe g durch eine Art von Scharnier (Schloß) zusammenshängt, vermittelst deffen er auf und nieder bewegt werden kann; b, das Untergestell oder der Unterkasten, in welchem das Bentil e angesbracht ist. Daß durch ein — vom Angriffspunkte k aus bewerkstelligtes — Aufs und Niederbewegen des Oberkastens ein periodisches Lufte Ausströsmen durch die Duse d bewirkt wird, ergiebt sich von selbst. Damit dieser Luftstrom aber die erforderliche Intensität besite, ist es nothwendig, daß die inneren Wanbstächen des Oberkastens sich möglichst dicht an die seitlichen Contouren des Unterkastens anschließen. Durch bloßes genaues Anpassen ber während jener Bewegung mit einander in Berührung kommenden Flächen wurde man wenig erreichen; denn einestheils wurde eine Abnuhung der betreffenden Stellen sehr bald wieder Undichtheit herbeisühren. Man ist baher genöthigt, das scharfe Anschmiegen durch ein elastisches Mittel, näm-

lich burch eine fogenannte Lieberung zu bewirken, wie biefelbe bei ber Bieberung. Mehrzahl ber Beblafe erfordert wird. Je nach der Befchaffenheit Des Beblafes wendet man verschiebene Arten ber Lieberung an. Bei ben Leberbalgen wird fie gemiffermagen burch bie Lebereinfaffung vertreten ober vielmehr baburch entbehrlich gemacht. Bei ben Solgbalgen bagegen bedient man fich allgemein einer Leiften-Lieberung. Muf ber oberen Rlache bes Unterfaftens befindet fich namlich gunachft ihrer Deripherie eine Gin= faffung von beweglichen Solzleiften, welche vermittelft Stahlfebern fortmabrend gegen die Bande des Dberkaftens gebruckt merden. Die Peri= pherie bes Unterkaftens braucht fich auf biefe Beife nicht bicht an bie Banbe bes Dberkaftens angufchmiegen, benn jene Federn brucken die beweglichen Leiften uber biefe Peripherie binaus *). Gehr vortheilhaft in Bezug auf bichten Berichlug und Friftions-Berminderung wirft es, wenn man die mit ben Banden des Dberkaftens in Beruhrung ftebenden Leiften= flachen mit Leber übergieht und die inneren Banbflachen mit einem Ueberftrich von Leimwaffer und gefchlammtem Graphitpulver verfieht, welcher aber von Beit zu Beit erneuert werben muß. - Much biefes Beblafe fann, wie der einfache Lederbalg, burch Unbringung eines Bentile im Balgentopfe bebeutend pervollfommnet merben.

Die Solzbalge mit festem Dbertaften (ober beweglichem Unters bolgbalg mit taften) find befonders unter bem Ramen Bibholmegeblafe befannt. Rachbem man biefelben ichon langere Beit zuvor in Frankreich angewendet hatte, murben fie ju Unfang biefes Jahrhunderts mit vervollkomnmeter Einrichtung von bem Schweben Bibbolm in Schweben eingeführt und haben fich feit diefer Beit auch in andere gander verbreitet. In der folgen= ben Figur erblickt man ein foldes Geblafe im fenerechten gangen=Durchfchnitt.








Die nabere Ginrichtung einer folden Leiften Lieberung zeigen bie Big. 366 und 377 (Tab. XV.) im Atlas ju Rarften's Syftem ber Detallurgie. -

b, ber um bie Achfe d bewegliche Unterkaften; a, ber unbewegliche Oberkaften, in beffen Deckel a' fich bas Bentil c befinbet. Ift letteres geoffnet, so communicirt ber innere Raum bes Geblafes burch ben Ranal e
mit ber Windleitungerobre f. Durch bie mittelft eines Scharnieres an ben

Sig. 86.



Unterkasten befestigte eiferne Stange k, welche an ihrem unteren Ende mit einem Krummzapfen in Verbindung steht, wird der Unterkasten auf und nieder bewegt. Bei seiner auswärts gehenden Bewegung schließt sich das Bentil g und die comprimirte Luft tritt durch das geöffnete Bentil c und den Kanal e in das Windleitungsrohr f. von wo aus dieselbe auf längerem oder kurzerem Wege zur Duse gelangt. Beim Niedergehen des Unterkastens wird durch das geöffnete Bentil g Luft eingesogen und das gesschlossen Bentil c verhindert den theilweisen Nücktritt der zuvor ausgespresten Luft. Der Unterkasten ist mit einer ähnlichen Leisten-Liederung versehen, wie solche bei den Holzbälgen mit deweglichem Oberkasten angewendet wird. Damit während des Auf und Niederbewegens des Unterkastens auch in der Nähe der Achse d ein dichter Verschluß entsteht, ist wie aus der Figur ersichtlich — am niederen Theile des Deckels a' ein zungenförmiger Ansag angebracht, dessen eine cylindrische Seitensläche sich an eine ähnliche Fläche am Unterkasten bicht anschmiegt.

Mug. Bemert. über bie bolgbaige.

Obgleich ber schabliche Raum bei ben Solzbalgen baburch geringer wird als bei ben Leberbalgen, daß erstere unbiegsame Wande besiehen, burfte berselbe im Ganzen bennoch bei beiben nicht sehr verschieden seyn. Was namlich in dieser hinsicht durch die Unbiegsamkeit der Bande gewonnen wird, geht zum Theil wieder badurch verloren, daß die ersorderliche Beweg-lichkeit der Leisten-Liederung ebenfalls zur Entstehung eines schädlichen Raumes Beranlassung giebt. Ausgerdem ist es bei den holzbalgen eben so wenig möglich, eine vollkommene Unnaherung der bewegten Flache an die festsstehende zu erreichen, nämlich z. B. beim Wicholmsgeblase den Unterkasten bis dicht unter den Deckel des Oberkastens zu heben. Aber selbst zugegeben, daß sorgsam construirte Holzbalge weniger schädlichen Raum haben können,

als qute Lederbalge, fo mirb biefer Bortheil burch gemiffe Unvollfommenbeiten ber erfteren mehr ober meniger compenfirt. Rur's Erfte ift es, menn nicht unmöglich, boch außerft fchwierig, fie fo luftbicht berguftellen, wie gute Rur's 3meite erforbern fie eine bebeutend großere bemegenbe Rraft, theils wegen ber Schwere ihres bewegten Bezeuges, theils megen ber nicht unbetrachtlichen Friftion, welche namentlich im Schloffe (bem Scharniere bes beweglichen Unter: ober Dberkaftens) ftattfinbet.

B. Bon ben Rolbengeblafen.

Rolbengeblafe nennt man diejenigen Geblafe-Mafchinen, bei benen bas Einfaugen und Muspreffen ber Luft vermittelft eines Rolbens bewerkftelligt wird. Bas man unter Rolben verfteht, fann als befannt vorausgefest Bas fich meder bei ben Leber = noch Bolgbalgen erreichen ließ, namlich bie vollkommene Unnaberung ber bewegten Flache an bie gegen= uberliegende feststehende, wird bei den Rolbengeblafen, wenn auch nicht voll= fommen, boch in weit hoberem Grabe erreicht. Man fann biefelben auf verfchiedene Weife eintheilen; entweder nach dem Materiale, aus welchem fie hauptfachlich befteben (Bolg ober Gifen), ober nach ber Geftalt bes Gefages, in welchem fich ber Rolben bewegt. Letteres moge hier gefcheben. Die Rolbengeblafe gerfallen foldenfalls in Raften : Beblafe und Gintbellung Cplinber=Geblafe.

1) Bon ben Raftengeblafen.

Bei den Raftengeblafen bewegt fich der Rolben in einem prismatischen Raften, und gmar entweder in vertifaler ober horizontaler Richtung. blafe ber erften Urt nennt man ftebenbe, bie ber anberen Urt liegenbe Raftengeblafe. Diefelben find entweder einfach mirtend ober boppelt:

wirkend. Gewohnlich fertigt man fie aus Solg, mitunter aber auch aus Gifen an.


Ein ftehendes, einfach=wirtendes Ra= Etebenbes, einftengeblafe zeigt Fig. 87 im Bertifal = Durch= fach-mirtenbes fcnitt.

a, ber im Querschnitte quabratische, unten offene Raften, aus Soly angefertigt; b, ber in biefem Raften auf und ab bewegte Rolben; c, bie baran befeftigte Rolbenftange, an beren unterem Theile ber Ungriffspunkt fur bie be= megende Rraft fich befindet; d, d, zwei Gin= faugunge=Bentile; c, bas Musftromunge= Bentil; f, die Bind=Lutte ober ber Bind=

leitunge-Ranal. Bei jedem Riebergange bes Rolbens ftromt burch bie geoffneten Bentile d, d Luft in ben Raften ein, bei jedem Muffteigen bes Rolbens wird fie - unter Schliegung ber Bentile d, d und Deffnung bes Bentile c - in die Bind-Lutte geprefit und von bier gur Dufe geleitet. Bur moglichften Bermeibung ber Friktion ift ber Rolben an feiner oberen Riache mit einer abnlichen Leiften-Liederung verfeben, wie man fich berfelben In biefer Sinficht ift alfo ein foldes Raften= bei Bolgbalgen bebient. geblafe nicht vollkommner eingerichtet als ein Solzbalg, allein bie Berhaltniffe geftatten, wie bereits ermahnt murbe, bei erfterem eine vollfomm= nere Unnaberung ber bewegten Klache an die gegenüberliegende feststebenbe. Die Kriftion wird ferner noch baburch mefentlich perale bei letterem. mindert, bag man - befondere bei ber Unwendung von weichem Solge - ben Raften fo conftruirt, bag bie Solgfafern ber Seitenmande fenfrecht fteben. ber Rolben fich alfo parallel mit ihnen bewegt. Um aber bas Berfen biefer Banbe moglichft zu verhuten, ift es qut, auf biefelben noch eine aufere Solzlage zu leimen, beren Kafern borizontal, alfo rechtminklig gegen die ber inneren Solglage laufen. Diefes Runftgriffs bebient man fich auch mit Bortheil bei Anfertigung ber bolgernen Bentilflappen, welche fich fonft leicht frummen. - Es giebt Geblafe biefer Art, beren Raften nach oben offen find, bei melden baber bas Muspreffen ber Luft burch ben Dieber= gang bes Rolbens bemirtt wird. Ein foldes Geblafe ift alfo nur bas verbefchriebene in umgefehrter Stellung. Es bat jeboch feine Bortheile, Die bewegende Rraft unterhalb bes Rolbens wirken zu laffen. - In neuerer Beit bat man angefangen, anftatt ber unvolltommnen Leiften = Lieberung. fich einer Rofibaar-Lieberung bei ben Raftengeblafen zu bedienen. befteht in einer mit Leder überzogenen Bulft von Roghaaren, welche rings um ben Rolben lauft und burch Schrauben gegen bie Raftenmanbe gebrud: Naturlich burfen Raften und Rolben hierbei feine icharfen Eden haben, fondern biefe muffen abgeftumpft, am beften abgerundet fenn. Dur in letterem Kalle wird bas vollkommne Unschmiegen ber Lieberung an alle betreffenden Stellen ber Raftenmande erreicht. 218 Schmiermittel einer folden Lieberung hat man Graphit ober Benetianifde Rreibe angewendet. (S. Depfil, uber Geblafelieberung, Berg : und buttenm. Beitg., Jahrg. 2. C. 281.) Ein Ueberftrich aus geschlammtem Graphit und Leimmaffet burfte jeboch vorzugiehen fenn.

Gin liegendes, doppelt=wirkenbes Raftengeblafe zeigt Die giegenbe. ber folgende Figur im Bertikal=Durchichnitt.

Fig. 88.




a. ber an allen Geiten gefchloffene Raften, in welchem ber Rolben b borizontal bin= und berbewegt wird. Derfelbe befteht aus 6 an einander geschraubten außeisernen Platten, von benen biejenigen 4. melde vom Rolben bestrichen werben, an ben betreffenden Seiten moglichft eben und glatt bergeftellt find, fomobl um baburch bie Kriftion zu vermindern, als auch um die Rolben-Liederung moglichft bicht anschließen zu laffen. Diefe Lieberung befteht nicht aus beweglichen Leiften, fondern hat eine abnliche Be-Schaffenheit wie die, welche wir bei den Eplinder-Geblafen tennen lernen merden. Die Rolbenftange c lagt fich burch eine mit einer einfachen Stopfbuchfe (f. Eplinder=Geblafe) verfebene Durchlochung ber einen Raftenwand luft= bicht bin = und berbewegen. Bur fichereren Leitung bes Rolbens und ber Rolbenftange, bient eine bunnere Stange s, welche gemiffermagen eine Kortfebung von c bildet und ebenfalle burch eine ber vorerwahnten gegenüberliegende Stopfbuchfe lauft. Da fowohl Rolben als Rolbenftangen mit ihrer nicht geringen Schwere nach unten bruden und baher an ben unteren Theilen ber Stopfbuchfen ober an ber Bobenplatte bes Raftens eine ftarfere Reibung als an anderen Stellen verurfachen, folglich bie Mafchine an jenen Orten am frubeften abnuten murben, fo hat man biefen einseitigen Druck burch bie beiben Friftions-Rollen r und r' ju compenfiren gefucht, von benen bie lettere burch bie Reber d aufwarts gebruckt wirb. Rolle r tragt außerdem noch gur ficheren Leitung bei. k ift eine burch ein Belent an e befestigte Stange, welche mit einem Krummgapfen in Berbinbung feht. Durch letteren wird ber Rolben bin= und berbewegt und treibt baburch bie eingefogene Luft einmal in die Windleitungerohre e, bas andere Mal in e': beibemal gelangt bie Luft in ben Sammlungstaften f und wird von hier durch die Rohre n weiter geführt. Bei e und e' befinden sich naturlich die erforderlichen Bentile. Un benfelben Kastenwanden wie letztere, und zwar nicht weit vom Boden, sind die Einsaugungs-Bentile angebracht, welche in der Figur nicht zu sehen sind, da dieselbe keinen durch die Mitte bes Geblases gehenden Durchschnitt darstellt. Mehreres des hier Angegebenen wird bei der Beschreibung des Eplinder-Geblases beutlicher werden.

2) Bon ben Enlindergeblafen.

Bei ber Befchreibung ber vorhergehenden Geblafemafchinen bat es fich herausgestellt, bag bie moglichfte Bermeibung bes fchablichen Raumes und ber Undichtheit, fo wie eine moglichft geringe und babei gleichmaffig pertheilte Friftion zu ben Saupt-Unfpruchen geboren, welche man an ein gutes Geblafe macht. Kerner tonnen ale folde Unfpruche noch bingugefügt merben: Dauerhaftigfeit und - in gewiffen gallen wenigstens - bas Bermogen, eine bebeutende Menge fart gepreften Bindes gu liefern. Reines ber befchriebenen Geblafe genugt biefen Forderungen fo volltommen, wie bas Cylindergeblafe. Geiner Saupt : Ginrichtung nach fieht baffelbe bem Raftengeblafe febr nabe, von dem es fich befondere nur baburch unterfcheibet, baf fich ber Rolben in feinem prismatifchen Raften, fondern in einem Eplinder bewegt und bag es ftete aus Gifen angefertigt ift. Beibe biefe an= Scheinend nicht fehr mefentlichen Umftande gemabren aber, wie mir feben werden, große Bortheile, welche fich auf feinem anderen Bege erreichen laffen. - Es giebt ein fach = und doppelt=mirtende Enlindergeblafe. Die erfteren werben nur felten angewendet, weil ihre etwas geringere Roftbarfeit nicht mit ihrem bebeutend geringeren Effette im Berhaltnif fteht.





Ein boppelt-wirkendes Cp = lindergeblafe mit dem dazu gehorigen Windfammlungskaften erblicht man in Fig. 89 im Berti= tal=Durchfchnitt.

A, ber Enlinder; B, ber Bindsfammlungskaften; b u. d. Einsfaugungs-Bentile; fu. g. Austitedmungs-Bentile. Alle biefe Bentile find in befonderen kleinen Raften, Bentil-Raftenber Einfausungs-Bentile find, wie man aus ber Beichnung ersieht, größer als die der Ausströmungs-Bentile, weil durch erftere gewöhnliche atmosphärische

Luft, burch lettere bagegen comprimirte ftromt. a, bie Rolbenftange, an beren unterem Ende fich ber Rolben befindet, beffen einzelne Theile fpater erlautert merben follen. Muf bem Dectel bes Enlinders ift bie Stopf= budfe o angebracht, von beren naberer Ginrichtung ebenfalls fpater bie Rebe fen wird. Diefelbe bient ber Rolbenftange gur ficheren und luftbichten Leis tung und veranlagt bierbei qualeich nur eine febr geringe Friftion. n. eine Bertiefung im Enlinder-Boben, einem Borfprunge an ber unteren Geite bes Rolbens entsprechend. Die Wirkungsart Diefes Geblafes bebarf, nach ber Angabe feiner Theile, faum noch einer Museinanderfebung. Durch bas Aufsteigen des Rolbens ftromt - indem fich bas Bentil f Schlieft und fich d bffnet - Buft in ben unteren Theil bes Cylinders ein, mahrend gugleich - indem fich b fchliefit und a offnet - Luft aus bem oberen Theile bes Enlinders in den Bindfammlungstaften gepregt wird. Das Riedergeben bes Rolbens bat bie entgegengefesten Wirkungen gur Kolge. - Theils um Die Bindmenge zu vermehren, theils auch noch aus einem anderen, fpater ju berührenden Grunde, pflegt man zwei, nicht felten auch brei Blafe-Enlinber wie ber befchriebene neben einander ju feben und ben von ihnen geliefetten Bind in einen gemeinschaftlichen Bindfammlungstaften geben gu Sind smei Eplinder vorhanden, fo bringt man letteren gewohnlich swiften ihnen an, wie Fig. 89 zeigt, in welcher h und k bie Musftromungs-Bentile bes zweiten (nicht in ber Beichnung vorhandenen) Eplinders find.


Da bas Colinder-Geblafe unlengbar die wichtigfte und vollkommenfte Geblafe-Mafchine ift, beren Unwendung eine immer allgemeinere werben durfte, fo ericheint es motivirt, bag wir feiner Ginrichtung eine ausführ: lichere Betrachtung wibmen, als folde hinfichtlich ber vorbefchriebenen Ge- Beite eines blafe in unferem 3mede liegen konnte. In bem Folgenden werbe baher eine nabere Befdreibung ber wichtigften Theile eines Enlinder-Geblafes gegeben.

Der Enlinder befteht aus brei Saupttheilen: bem eigentlichen 1) Wolinder. Eplinder, bem Dedel und bem Boben. - Der eigentliche Ep: linder ift oben und unten offen, an feinem oberen und unteren Rande mit auswarts gehenden Rrangen verfeben, in benen bie nothigen Schraubenlocher zur Aufschraubung bes Dedels und Bobens befindlich find. Un ben Stellen, mo fpater bie Bentil-Raften uber bie Banbe bes Cylinders bingusragen, haben bie Rrange Borfprunge, welche bie Boden ber aufgeschraubten Bentil : Raften bilben. Der gange Eplinder mit feinen Rrangen und Borfprungen (Lappen) ift ale ein Stud gegoffen. Er muß aus fehr bichtem. moglichft homogenem und nicht zu grauem Robeifen befteben. Das ftart graue Robeifen barf beswegen nicht ju feinem Guffe verwendet werben. weil es mabrend ber Erftarrung leicht großere Graphitpartien ausscheibet, welche bei bem fpateren Ausbohren ber inneren Cylinderflache gu einer un= ebenen Befchaffenheit ber letteren Beranlaffung geben tonnen.

tommner glatt biefe innere Rlache bergeftellt ift, befto meniger Kriftion verurfacht die Bewegung bes Rolbens und befto beffer ichlieft die Rolben-Lieberung. Der Dedel bes Enlinders, Die oberen Theile ber Bentil-Raften und die eplindrifche Umfaffung ber Stopfbuchfe bilben gewohnlich ein eingiges Gufftud; baffelbe gilt in Begug auf ben Boben und bie bier befind= lichen Bentil-Raften. Dedel und Boben find naturlich mit Schraubenlochern verfeben, welche benen in ben beiben Rrangen bes eigentlichen Ep= linders angebrachten entsprechen. Ghe die Bufammenfugung biefer brei Theile mittelft Schrauben und Muttern gefchieht, bringt man einen bunnen Ring von Blei ober auch Sanf auf die Rrange, welcher beim Ungieben ber Schrauben gufammengeprefit wird und baburch einen bichten Berichluß bewirkt, ber fich felbft burch Uneinanderschleifen ber betreffenden Stellen fcmierig erreichen laffen murbe. Much ein Ring von weichem Rupfer thut febr gute Dienfte. In bem Dedel jebes großeren Blafe: Eplinders pfleat augleich eine quabratifche, burch eine aufgeschraubte Platte wohl verschloffene Deffnung angebracht zu fenn, welche bagu bient betreffenden Falls in bas Innere bes Eplinders gelangen zu tonnen.

e) Wind. ammlungs. Der Windsammlungskaften ift ein parallelepipedischer, aus eisernen Platten vollkommen bicht zusammengeschraubter Kaften, in welchen die Bentil-Kaften ber Ausströmungs-Ventile ausmunden. Die Bentil-Kaften haben nämlich an ihren Mundungen rechtwinklich umgebogene und durche lochte Rander, vermittelst deren sie an den Windsammlungskasten angesschraubt werden. Letzterer ist an der inneren Seite seiner oderen Wandung oder doch in der Rahe derfelben gewöhnlich mit einer Vorrichtung p versesen, um das zu weite Aufschlagen der dort befindlichen Bentil-Klappen zu verhindern, weil dieselben sonst leicht in aufgeklappter Stellung stehen bleiben können, was durch die gegenüber einschießenden Luftströme begunsstigt wird. Eine gleiche Vorrichtung sichert das Zufallen der unteren Bentils Klappen. In dem abgebildeten Gebläse besteht bieselbe aus Stahlsedern.

u) Ctopf-




Die Deffnung m in ber Bobenplatte fteht mit ber Winbleitungsrohre in Berbindung.

Die Stopfbuchfe (o, Fig. 89) bient zur möglichst tuftbichten und reibungstofen Leiztung ber Kolbenstange. Sie ist in ber nebenstehenben Fig. 90 in größerem Maaßestabe für sich abgebilbet, und zwar im Berztikal=Durchschnitt mit einem barin befindzlichen Stud ber Kolbenstange und einem Theile bes Eplinder=Dedels.

b, bie außere cylindrifche Ginfaffung ber Stopfbuchfe, welche einen Theil bes Cylinder=

Dedels ausmacht; a ein Stud ber Rolbenftange; n. r und s verschieben gestaltete Meffingringe, welche bie Rolbenftange an verschiebenen Stellen umgeben; I, uber einander liegende ringformige Sanfgeflechte ober Lebericheiben, welche in Kett getrankt find und burch bas Rieberbrucken bes Stofbuchfen-Dedele icharf an einander und gegen bie Rolbenftange geprefit werben. Das Nieberdruden biefes Dedels bewirft man burch bas Ungieben ber Schrauben x, x, beren Muttern fich oberhalb bes Dedels und beren Ropfe fich unterhalb ber - an bie Stopfbuchfen : Ginfaffung ange: goffenen - gappen m, m befinden. In bem oberen Theile bes Stopfs buchfen = Dedels, bei o, o, lauft eine ringformige Bertiefung um Die Rolben= ftange, in welche bas gur Schmierung bienenbe Del gegoffen mirb. Die Meffingringe s, r ber hindurchgehenden Rolbenftange etwas Spielraum laffen, fo bringt bas Del bis auf bie eigentliche Lieberung I nieber, mas burch bie Bewegung ber Rolbenftange noch begunftigt wirb. Dichter als Die Ringe r, s, fcmiegt fich ber Meffingring n an bie Rolbenftange. Der= felbe ift oben mit einem ringformigen Borfprunge verfeben, melder fein Dieberbruden verhindert. - Gine perfpektivifche Unficht bes gangen Blafes Eplinders, mit Bentil : Raften und Stopfbuchfe, fo wie bes Windfamm: lungefaftene giebt bie folgende Figur.

Ria. 91.



A, ber Cylinder; E, ber Wind= fammlungetaften; o, bie Stopf= buchfe; x, x, bie Schrauben gum Bufammenpreffen ber Lieberung : a, bie Rolbenftange. Bugleich ers fieht man aus ber Beichnung bie Beftalt ber Bentil-Raften, welche aus beren Durchfchnitten, Rig. 89. nicht genau bervorging. ameite, auf ber anderen Seite bes Windfammlungefaftens , gegen= uber A, befindliche Eplinder ift auch in Rig. 91 meggelaffen, ba er vollkommen bie Geftalt bes Enlindere A befist.

Die zwedmäßige Conftruftion 4) Bentile. ber Bentile ift bei ben Colin= ber : Beblafen, wie uberhaupt bei allen Geblafen, von befonderer

Bichtigfeit. Die Saupt-Erforberniffe hierbei find ber bichte Berfchlug und Die leichte Beweglichkeit berfelben, fo wie ferner, bag burch ihre Unbringung tein ju großer ichablicher Raum gebilbet wirb. Den beiben erften Forbes rungen genugt ein Bentil, welches bie in Rig, 92 angegebene Conftruction befist.


81g. 92.



Die Rigur ftellt ben porberen Theil eines Bentil-Raftens mit bem an feiner Mundung angebrachten Bentile im fenfrechten Durchfchnitt bar. k, bas Innere bes Bentil-Raftens; v, die Bentil-Rlappe: o. bie Bentil : Deffnung. Die Bentil= Rlappe wird burch zwei uber einander geleimte leichte Brettchen gebilbet, beren Rafern gur Berminberung bes Werfens, fich rechtminflich freugen. Die Rudfeite ber Rlappe ift mit Leber und Die Borberfeite mit Rilg beleimt : bas Leber ift außer=

bem noch burch Magel befeftigt. Diefe Leber = und Rilgicheiben ragen am oberen Theile ber Rlappe fo weit bervor, bag fie gugleich als Scharnier berfelben benubt werben fonnen. Gie find namlich amifchen bem Rrange bee Bentil=Raftens und bem Bentil=Rahmen (in welchem fich die Deffnung o befindet) eingeklemmt, und biefelben Schrauben, welche ben holgernen Bentil= Rahmen mit bem Salfe bes Bentil-Raftens verbinden, bemirten auch bie Befestigung ober vielmehr Mufhangung ber Bentil-Rlappe. Muf ber inneren Seite bes Rahmens, rings um bie vierectige Deffnung o, ift eine Ginfaffung von bunnem Schaaffell angebracht, auf welche bie gefchloffene Bentil-Rlappe zu ruben tommt; man pflegt auch wohl bie gange innere Seite bes Rahmens mit Schaaffell zu überleimen, fo bag baffelbe zugleich zum bichten Unfchließen bes Rahmens an ben eifernen Bentil-Raften beitragt. bie aus ber Rigur erfichtliche ichrage Stellung bes Bentile wird bewirkt, baß fich baffelbe von felbit fchlieft, fobalb es von bem eindringenden Luftftrome nicht mehr gehoben wirb. - Das bier beschriebene Bentil ift ein Ginftros mungs = (Sauge =) Bentil. Die Musftromungs = Bentile haben eine gang analoge Ginrichtung. Dag ein Bentil ber letteren Art ftete großer gemacht wird, ale eine ber erfteren, murbe bereite angeführt. Das Ginftromungs: Bentil barf nicht unter einer gewiffen Große fenn, bamit bas Ginftromen ber Luft nicht gu febr behindert wird und fich ber Cylinder mit feiner verbunnten Luft fullt; bei bem Musftromungs-Bentile braucht man eine folche Rudficht naturlich nicht zu nehmen. Da nun jeber Bentil-Raften zur Bermehrung bes ichablichen Raumes beitragt, fo gemahrt es in biefer Sinficht Bortheil, ben Raften bes Musftromunge-Bentile, und alfo auch biefes Bentil felbft, moglichft flein anzufertigen. Um vortheilhafteften murbe es fenn, gar feine Bentil-Raften angumenben. Goldenfalls mußten bie Bentil-Deffnungen unmittelbar im Boben und Dedel bes Cylinders angebracht fenn und die Rlappen berfelben eine horizontale Lage haben. Diefe Lage murbe aber mit bem Rachtheile verbunden fenn, bag bas Ginftromunge-Bentil im

Dedel und das Musftromungs-Bentil im Boben fich nicht mehr von felbft - burch bie Schwere ber Rlappen - fchloffen, fondern ein ftetes Beftreber offen zu bleiben haben murben, welchem fich durch Unbringung von Febern, Gegengewichten und bergl. nur unvolltommen entgegenarbeiten laffen murbe. Eine Undichtheit Diefer Bentile ober eine ju fcmierige Beweglichkeit ber= felben murben bie Folgen fenn. Es giebt jedoch eine Stellung ber Bentile, Breite Met bei welcher letteres nicht ber Fall ift, und bie ben betreffenben ichablichen Raum, wenn auch nicht gang befeitigt, boch wenigstens vermindert. Diefe Einrichtung zeigt bie folgenbe Rigur.




A, ein Theil ber oberen Balfte eines Geblafe=Cplinders nebft einem Theile ber Stopfbuchfe und ber Rol-Muf bem Cplinder= benftange a. Dedel ift nur ein Bentil-Raften angebracht, in welchem fich beibe Bentile, bas Sauge = Bentil v und bas Musftromungs=Bentil v' befinden. In ber Beidnung ift bie Stellung ber Bentile fo bargeftellt, wie biefelbe mabrent bes Rolben = Dieberganges

ftattfindet; mahrend burch bas geoffnete Bentil v Luft einftromt, ift bas Bentil v' gefchloffen. Beim Muffteigen bes Rolbens findet bas Umgekehrte ftatt. Der durch beibe Bentile veranlagte ichabliche Raum ift faum großer, als er bei ber vorbefchriebenen Ginrichtung burch eine berfelben veranlagt Bei einem boppelt wirkenden Eplinder : Geblafe find am Boden bes Cylinders zwei Bentile gang analoger Conftruttion angebracht. -Mitunter gieht man es vor, anftatt Bentil : Rlappen von Solg, beren von bunnem Gifenblech angumenben, woburch man bem Uebelftande bes Berfent ganglich entgeht. - Die nach außen munbenben Bentil-Deffnungen pflegt man mit einem großmafchigen Drahtnet zu überziehen, mas allerdings bas Ginftromen ber Luft erfcmert, aber gegen bas Sineinfallen großerer Rorper in das Innere bes Enlinders fichert.

Der Rolben eines Cylinder-Geblafes befteht aus zwei Saupttheilen: b) Rolben bem eigentlichen Rolben ober ber Rolbenfcheibe und ber Lieberung. Rollen-Bieben und ber Lieberung. Die Riguren 94, a, b, c zeigen bie nabere Ginrichtung berfelben.


(a) die obere Unficht ber Rolbenicheibe; (b) ber Bertikal=Durchichnitt bes Rolbens; (c) die Liederung, mit einem Theile des Rolbens. Man er= Big. 94, b.



fieht aus ber Beichnung, bag ringe um bie Rolbenscheibe, in einiger Ent= fernung von ihrer Peripherie, ein erhohter Rand zz lauft, innerhalb beffen fich 4 rabiale Bande befinden, die fich nach bem Centrum bin an einen hohlen, abgeftumpften Konus anschließen, in welchem ber unten ebenfalls tonifde Theil der Rolbenftange a ftedt. Bur befferen Befeftigung der letteren bient ein burch entsprechende Deffnungen eingeschobenes Gifenftud (Splint). Der Raum gwifden ben rabialen Banben ift, gur Bermeibung bes fchablichen Raumes, mit Solg ausgelegt. Die Lieberung lauft rings um bie außere Rlache bes ringformigen Ranbes zz. Gie befteht aus 2 Solaringen e. e. welche einen ringformigen Raum i gwifchen fich laffen, ber gewohnlich mit Bolle ausgefullt wird. Die Unbringung zweier ringformiger Leberscheiben, welche bei u bicht zusammenftogen, erfieht man aus ber Beich= Durch ben eifernen Lieberungering r und burch bas Ungieben ber Schraube s wird die gange Lieberung gusammengebruckt und baburch theil= weife gegen die innere glatte Banbflache bes Eplinders gepreßt. bachten Leberfcheiben tragen fehr viel gur Luftbichtheit biefer Lieberung bei. Gelbft wenn die comprimirte Luft ben Drud ber Liederung gegen ben Ep= linder ubermande, murbe fie boch nur ichwierig aus bem einen - unteren ober oberen - Theile bes Enlinders in ben anderen gelangen fonnen, ba Der Luftbrud ftets ein noch festeres Unlegen einer ber beiben Leberscheiben an ben Enlinder bewirten wird. - Außer ber hier befchriebenen Liederung giebt es noch mehrere andere Arten berfelben, welche jener aber mehr ober

weniger an Zweckmäßigkeit nachsteben burften. Dur von ber folgenden lagt 3mete Met fich dies vielleicht nicht behaupten.

er Rolben.




Es find hier zwei Lieberungs= ringe, v, v, ein unterer und ein oberer, angebracht, melde aus über einander gelegten Leinwandstreifen - am beften Streifen von ftar: fem Schiffsfegeltuch - befteben, bie gupor in eine Emulfion von fein gertheiltem Graphit getaucht und barauf getrodnet worben finb.

Eine folde Emulfion wird burch Ginruhren von Graphitpulver in bunnes Rleiftermaffer erhalten. Die Streifen muffen fo gefchnitten und angebracht fenn, daß die Leinwandfafern - fowohl Rette ale Ginfchuß - in ihrer gemeinschaftlichen Chene unter Winkeln von etwa 450 gegen bie innere Deripherie bes Enlinders zu liegen tommen, wodurch die Dauerhaftigfeit biefer Liederung febr vergrößert wird. Dag beibe Liederungeringe gegen einander geneigt eingespannt werben, geht aus ber Rigur bervor, ebenfo, baf fie burch Schrauben, s. s. feftgehalten werden, welche burch bie eifernen Lieberungs= Dedel bis in die Rolbenfcheibe niebergeben. Die zwischen ben radialen Banben ber letteren befindlichen leeren Raume - welche bei biefer Urt bes Rolbens fowohl auf ber unteren ale oberen Seite vorhanden find - merben wie bei bem vorbefchriebenen Rolben mit Bolg ausgefuttert.

Die bis hierher beschriebenen Theile eines Enlinder=Beblafes betreffen nur Die eigentliche Geblafe : Borrichtung, geben aber noch feine Thee von ber Geblafes. ber Mrt. auf melde biefelbe in Thatigfeit gefett wirb. Dies wird burch Die folgende Rigur beutlich werben, welche ein aus zwei boppeltwirkenben Enlindern und Windfammlungefaften beftebendes Geblafe barftellt.

A, ber eine ber beiben Blase-Cylinder von ber Seite gesehen, so baß man baburch die vorbere Unficht ber beiben Sauge-Bentile b und d erhalt.

Ria. 96.



Sinter biefem Enlinder ift ein Theil bes Windsammlungetaftens E fichtbar. melder ben bahinter befindlichen zweiten Enlinder verbedt. teitungerohr I führt ben gepreften Wind aus bem Windsammlungskaften gur Dufe. a, bie jum Cylinder A gehorige Rolbenftange, burch welche bie jum anderen Enlinder gehorige verbedt wird; B, ein um fein Spoomod: lion h beweglicher Balancier, welcher vorn burch ein fogenanntes Da= rallelogramm *) mit ber Rolbenftange a, hinten aber burch bie Rur= belftange (Pleilftange) C mit bem Rabe n verbunden ift. Letteres fit an berfelben Achfe wie bas Stirnrad r, in welches ein fleineres Stirnrad R eingreift. Die Belle W wird burch irgent eine Triebtraft - bei biefem Beblafe ein Bafferrab - in Bewegung gefett und bewegt baburch bas Stirnrad R, von welchem fich bie Bewegung burch r auf n fortpflangt. In Folge hiervon wird bie Triebftange C wie burch einen Rrummgapfen, und bie Rolbenftange a burch Bermittelung bes Balanciers auf= und nieberbewegt. Die an einem gleichen Rabe wie n befestigte Triebstange C' bewirkt auf gang analoge Beife, vermittelft bes Balanciers B', bie Bewegung ber gum zweiten Enlinder gehorigen Rolbenftange. Die Bapfenlager beiber Balanciers ruben

^{*)} Ein naheres Eingehen auf Diefe Maschinentheile murbe uns hier zu weit führen. Sinsichtlich bes Parallelogramms nur fo viel, bag es bazu bient, Die Kolbenflange in fentrechter Richtung auf und nieber zu fuhren-


auf Bapfenlagerftublen, und biefe merben wieber burch bas von vier Gaulen D,D, unterftutte Befims G getragen. Die beiben binteren biefer Gaulen werden durch die vorberen gebecht. Das Gefime verbindet alle vier Gaulen mit einander. Alle bier ermahnten Theile, mit Ausnahme ber holgernen Belle W, find von Gifen. Die Rolbenftange und bas Parallelogramm find aus Stabeifen angefertigt. Die gange Geblafe = Borrichtung rubt gunachft auf einem bolgernen Bebalt, und biefes wieber auf einem gemauerten Kundamente.

C. Bon ben Baffergeblafen.

Man verfteht bierunter eine Rlaffe von Geblafen, bei benen bas Bufammenpreffen ber Luft burch allmalige Berminberung eines Raumes ge= fchieht, welcher nicht - wie bies bei ben vorgebachten Geblafen ber Kall mar - ausschließlich von feften Rorpern, fondern zugleich auch von einer Baffermaffe eingefchloffen ift. Man bebient fich bier bes Baffere theils als Sperrungs=, theile ale Lieberungs=Mittele, bei einigen biefer Geblafe aber auch als eines Motore ber Luft. - Alle hierhergeborigen Geblafe tonnen in zwei Abtheilungen gebracht werben, namlich in folde, bei benen ber Gintbetiung Bindkaften unbeweglich, und in folde, bei benen derfelbe beweglich ift. ber Baffe.

geblafe.

1. Bon ben Baffergeblafen mit unbeweglichem Bindfaften.




Bei biefer Abtheilung ber Baffergeblafe bient bas Baffer qualeich als Motor, Lieberung und Sperrungsmittel. giebt hauptfachlich zwei Arten berfelben, welche man auch unter bem gemeinschaftlichen Namen Bafferfaulenge= blafe *) ju verfteben pflegt.

Das Baffer= Trom = melgeblafe gebort zu ben alteften Geblafe=Borrichtungen und befist, obgleich nicht ohne wefentliche Mangel, in feiner großen Ginfachbeit einen Borjug vor vielen berfelben. Die folgende Figur zeigt ein bop= peltes Geblafe biefer Art.

qq' ift ein bis ju bem Niveau N mit Baffer gefullter Ranal. Der Theil a unb alle barunter liegenben Theile

^{*)} Ginige Detallurgen belegen jammtliche Baffergeblafe mit biefem Ramen.

bes Geblafes find im vertikalen Durchschnitt, bie andere Salfte des Geblafes aber ift in ber Ansicht bargestellt. Durch Emporhebung bes an bem Big. 97. oberen Ende ber Robre b be-



findlichen Regel=Bentiles, bringt bas Baffer in bas bar= unter angebrachte trichterfor= mige Ginfabftud und fturat fich pon bier aus in ber Robre binab, indem es einen Theil ber in letterer befindlichen Luft por fich ber treibt. Baren bie Robrenwande überall volltom= men bicht, fo murbe auf folche Beife bald ein luftverbunnter Raum gwischen ihnen gebilbet werben; es befindet fich aber in benfelben bei c ein Rrang von Bochern, burch welchen folglich, in bem Maafe als ber Wafferftrom Luft abwarts führt neue Luft nachbringen Co lange alfe bas muß. Regel = Bentil geoffnet bleibt, fturgt fich ein mit Luft unter= Luft und Baffer befinden fich

mengter Wassersturz auf ben Schemel d. Luft und Wasser besinden sich nach bem Niedersturz in dem Windkasten a, einem umgekehrten Gefäße, welches theisweise unter Wasser sieht; das Wasser sucht sich nach unten einen Absluß, welcher ihm dadurch geboten wird, daß der Windkasten a mit seinem unteren Rande auf einigen Holzsüßen ruht, so daß eine leichte Communisation zwischen dem inneren und außeren Wasser stattsindet; die Luft kann diesen Weg naturlich nicht einschlagen, eben so wenig aber wieder in die Röhre b zurücktreten, weshalb sie gezwungen ist, in das Windleitungsrohr e einzudringen. Ganz auf dieselbe Weise wird in der anderen, der beschwiedenen vollkommen gleichen Halfte des Gebläses ein Luftstrom erzeugt, welcher in e' eintritt. Beide Luftströme vereinigen sich zulest in einem Rohre, von dem man in der Zeichnung den Querschnitt erblickt. — Nicht alle Wasser-Trommelgebläse haben genau die Construktion des bes schriebenen; jedoch sind die Abweichungen nur unwesentlich.

Das Retten: ober Paternofter: Geblafe (erfunden von Ben: fchel) ift als ein vervollkommnetes Baffer: Trommelgeblafe zu betrachten. Es ift flar, bag bei letterem bie Luft bie Stelle eines fich in einer Rohre

Rettengebläfe.

abwarts bewegenben Stempels vertritt, aber allerdings eines fehr unvoll= kommenen Stempels, welcher nicht alle Luft, die ihm in den Weg kommt, bor fich ber treibt. Diefer Unvollkommenbeit bat man baburch abzuhelfen gefucht, bag man bas Baffer nicht unmittelbar als Stempel agiren, fonbern baffelbe burch bie Kallrobre (b. Rig. 97) eine Rette ohne Ende treiben lagt, an welcher fich, in gemiffen gleichgroßen Abftanden, cirtelformige Scheiben befinden, beren Durchmeffer nabe bem ber Sallrohre im Lichten gleichkommt. Begen ber Leichtbeweglichkeit jener Rette (bes Paternofters) tann es naturlich nicht babin tommen, bag fich ber gange zwischen ben Scheiben befindliche Raum mit Baffer fullt, fonbern zwischen je zwei berfelben, bie burch bie Robre geben, befindet fich eine Baffer: und eine Luftschicht, lettere burch bie nachft obere Scheibe mit ihrer Bafferschicht am Entweichen verhindert. Benn hierbei auch eine Quantitat Luft. trot ber Scheiben und Bafferichichten, ihren Beg nach aufwarts finbet, fo bewegt fich boch jebenfalls eine großere Quantitat nach unten als beim Baffer-Trommelgeblafe. Diefen Borgug fann man erfterem, in Begug auf letteres, nicht absprechen; berfelbe ift aber nicht groß genug, um gewiffe Nachtheile bes Rettengeblafes zu compenfiren, unter benen bie uns gleich großere Roftbarkeit beffelben ber bedeutenbfte ift. Dan findet biefes Geblafe baber nur an fehr wenigen Orten angewendet, und mit ber Beit burfte fein Gebrauch vielleicht ganglich erlofden. Mus biefem Grunde moge bie gegebene furge Befchreibung beffelben genugen. Gine ausführlichere findet man in Rarften's Spftem ber Metallurgie, Bb. 3, G. 234.

Das henschel'iche Bafferfaulen-Geblafe ift von fehr finnreicher, pentact. aber fo gufammengefetter Conftruction, baß fich teine Befchreibung beffelben in Rurge entwerfen lagt. Es bat bis jest noch weniger Gingang gefunden als bas Rettengeblafe.


2) Bon ben Baffergeblafen mit beweglichem Binbfaften.

Das Baffer vertritt bei biefen Geblafen die Stelle eines Sperrungs= und Liederungs-Mittels und wirft in biefer zweifachen Rolle unleugbar febr Bolltommener ale burch Baffer lagt fich Luft nicht leicht absperren, und eine geringere Friftion als die zwischen einem festen Rorper und Baffer fann bei Mafchinen nicht bewerkftelligt merben. rungemittel bringt jeboch bas Baffer ben Rachtheil mit fich, bag es nicht aut eine bobe Preffung ber Luft gulaft, indem bie fperrende Dberflache einer Bafferschicht als eine elaftische Klache zu betrachten ift, welche jedem Luftbrucke im Berhaltnig ju feiner Starte nachgiebt.

Das Baaber'fche Raftengeblafe fann ale ein mit Baffer ge-Maaber'fog liebertes Raftengeblafe betrachtet werben, in welchem bas Baffer Die Stelle

eines feststehenden Rolbens vertritt, mabrend ber Eplinder beweglich ift. Die Ginrichtung beffelben geht aus ber folgenden Stigge feines Bertifal-In bem oben offenen

Durchfdnittes bervor.




Raften abed bewegt fich ber umgefehrte - unten offene - Raften efgh auf und nieber. Diefe Bewegung wird burch bie an bem Boben fg befes ftigte und burch einige Streben gehaltene Stange s bewirft, welche in Ber= bindung mit irgend einem Triebwerte gefett ift. Die vier Seitenmanbe bes bemegten Raftens find nach oben, über ben Boben fa hinaus, bis ju f' q' ver= långert, fo bag baburd uber bem Raften efgh ein zweiter Raften f'fag. gebilbet wirb. Der Grund

biefer Ginrichtung wird fogleich beutlich merben, In bem Raften abed find zwei burch feinen Boben be ausmundende Lutten m, p angebracht. welche an ihren oberen Enden mit ben Bentilen w, v verfeben find; w ift bas Ginftromungs :, v bas Musftromungs-Bentil. In bem Raften abed befindet fich fo viel Baffer, bag, wenn man fich bie gange bewegliche Borrichtung ef'g'h wegbenet, bas Riveau beffelben nn fenn, alfo bis bicht an bie oberen Theile ber Lutten m,n reichen murbe. Go wie bage= gen bie Borrichtung e f' g' h in den außeren Raften eingeführt und mit ihrem unteren Theile ins Baffer getaucht wird, erleibet bie im Innern von efgh befindliche Luft badurch einen Druck, welcher bewirkt, bag bas Niveau bes Baffere innerhalb efgh fintt, außerhalb aber fteigt. Die Boben = Differeng biefer beiben Riveau's NN und N' N' giebt ein Daag fur biefen Drud. Fande bie eingefchloffene Luft nicht burch bas Ausstromungs-Bentil v einen Ausweg, fo murbe bie Differeng von NN und N' N' immer großer werben, je weiter man ben Raften efgh ins Baffer tauchte. Jenes Bentil verhindert dies aber gum Theil; benn fobald bie eingeschloffene Luft eine Compression erreicht hat, welche bas Bentil v gu offnen vermag, fo wird verhaltnigmagig tein fo ftartes Steigen bes außeren und Ginten bes inneren Niveau ftattfinden, weil fich nun ber comprimirten Luft ein Ausweg bietet. Ift auf folche Beife, burch Rieberbewegen bes inneren Raftens bis auf ben Boben bc, Luft ausgepreft morben, fo bewegt fich ber Raften wieber in die Sobe und bewirkt baburch, inbem jest in ihm ein Luftmangel entsteht, bas Schliegen bes Bentiles v und bas Deffnen des Ginftromungs = Bentiles w, vermittelft beffen er fich mit neuer Luft fullt. Bur ficheren Leitung beffelben find gwifchen feinen Bandungen und benen bes außeren Raftens Friftions-Balgen angebracht, wie in ber Rigur angebeutet. Der 3med ber nach oben, bis f' q', verlangerten Wandungen bes beweglichen Raftens befteht barin, bag bas aufftei= gende außere Baffer fich bei tieferer Eintauchung biefes Raftens nicht uber ben Boden beffelben verbreitet, mas ju verschiedenen Rachtheilen Beran= laffung geben murbe. - Gine Unvolltommenheit biefes Geblafes liegt in feinem bedeutenden Schadlichen Raume. Bir wollen uns vorftellen, bet bewegliche Raften habe feinen tiefften Stand erreicht, fo bag eh ben Bo. ben bc, und fg bas Bentil w annahernd beruhrt. Bei biefer Stellung follte, wenn bas Baaber'fche Geblafe eine fo volltommne Wirkung wie ein Eplinder : ober ein gutes Raftengeblafe befage, eigentlich alle - ober boch faft alle - Luft burch bas Bentil v entwichen fenn. Dies ift aber feinesweges ber Kall, benn 1) befindet fich in bem Raume r noch compris mirte Luft, und 2) ift folde in noch weit bedeutenberer Menge in bem gangen oberen Theile bes beweglichen Raftens (unterhalb fg) vorhanden. Durch bas Bentil v communicirt namlich ber innere Raum biefes Kaftens mit bem ber Lutte p, in welcher fich comprimirte Luft befindet; es wird folglich auch beim niedrigften Stande jenes Raftens ein betrachtlicher Drud auf die Dberflache bes barin vorhandenen Baffers ausgeubt, ber bas Di= veau deffelben mehr ober weniger tief unter nn erhalt. Burde ber Raften tangere Beit in feinem niedrigften Stande verharren, fo murbe allerdings Die in p eingeprefte Luft nach und nach entweichen, und baburch bas Baffer unter fg allmalig bis nn fteigen, aber bie Gefdwindigkeit und Preffion ber aus ber Dufe ftromenben Luft murben foldenfalls conftant abnehmen. bis fie gulett = 0 murben. Soll alfo die Bedingung bes moglichft gleich. magigen Musftromens bes Bindes aus ber Dufe (wovon fpater ausführlicher bie Rebe fenn wird) nicht allzufehr vernachlaffigt werben, fo muß fich ber Raften, nach Erreichung feines niedrigften Standes, febr balb wieber aufwarts bewegen, ohne bag bie in ihm noch vorhandene comprimirte Luft entweichen konnte. Dag bie Menge berfelben mit ber Grofe ber Preffion ber in p befindlichen Luft madift, ift leicht zu folgern. Der fchabliche Raum wird alfo um fo großer fenn, je ftarter bie Luft burch bas Beblafe com= primirt wirb.

Der Grab ber Berbichtung, welchen bie Luft im Innern bes Baar Mietige Ma-

1) von der Geschwindigkeit, mit welcher sich der bewegliche Kasten bewegt, 2) von dem Widerstande, welchen die Luft bei ihrem Einströmen in die Windleitungslutte p erfahrt, und 3) von dem Größen Werhaltniffe, wels dies zwischen der Oberstäche des inneren Wassers und der des außeren *) stattsindet. Die betreffende Wirkung der beiden ersten Umstande bedarf teiner weiteren Auseinandersetzung; die des letten Umstandes laßt sich am schärften durch folgende Berechnung zeigen.



Es fep H = ber Hohe bes bewegslichen Kastens, h = bem senkrechten Abstande bes unteren Saumes bieses Kastens vom ursprünglichen Niveau nn (vor Eintauchung bes Kastens), y = ber Höhen-Differenz zwischen dem inneren und äußeren Niveau, x = bem Abstande bes inneren Niveau vom oberen Ende bes beweglichen Kastens, A = ber Höhe einer Wassersaule, welche den Druck einer Atmosphäre ausübt. Man hat alsdann zunächst folgende zwei leicht zu sindende Gleichungen:

$$\frac{A+y}{A} = \frac{H}{x}$$

$$[h-(H-x)] \ O = [y-[h-(H-x)]] \ o$$

In der letteren Gleichung bedeutet O ben Flacheninhalt ber Ober-flache bes inneren und o ben der Dberflache bes außeren Waffers.

Mus der Combination beider Gleichungen ergiebt fich :

$$y = \pm \sqrt{hA \frac{O+o}{o} + \frac{1}{4} \left(A + \frac{O+o}{o} (H-h) \right)^{2}} - \frac{1}{2} \left(A + \frac{O+o}{o} (H-h) \right)$$

$$x = \pm \sqrt{HA \frac{o}{O+o} + \frac{1}{4} \left(A \frac{o}{O+o} - (\frac{1}{2} - h) \right)^{2}} - \frac{1}{2} \left(A \frac{o}{O+o} - (H-h) \right)$$


Sett man beispielsweise H (die Höhe bes beweglichen Kastens) =2 Fuß, h (Abstand bes ursprünglichen Niveau vom unteren Saume bes beweglichen Kastens) =1 K.; O=9 \square' , o=1 \square' , und bringt man A=32 K. in Rechnung, so erhält man y=6,6 K. Sett man das gegen o=2 \square' , während die übrigen Werthe dieselben bleiben, so wird y=4,2 K. gefunden. Bei einer und berselben Eintauchungstiese h unter

^{*) »}Inneres Baffer« ift hier, ber Rurge wegen, bas Baffer innerhalb bes Raftens efgh, und saußeres Baffer« bas Baffer außerhalb befielben — zwifden feinen Banben und benen bes festftehenben Raftens abed — genannt.

bas ursprüngliche Niveau nn verhalt sich also ber Compressionsgrad ber Luft im ersten Falle zu bem im zweiten wie 6,6: 4,2. Der bedeutend geringere Grad bes letten Falles hat aber nur darin seine Ursache, daß die Obersläche bes außeren Wassers von 1 " bis auf 2 " vermehrt, d. h. der Zwischenraum zwischen bem außeren und dem inneren (beweglichen) Kasten um ein Entsprechendes vergrößert wurde. Je kleiner also der Zwischenraum zwischen den beiden Kasten des Baader'schen Gebläses ist, desto stärker wird man die Luft durch diese Gebläse comprimiren können. Wir haben freilich bei der odigen Verechnung nicht auf die während der Compression der Luft vor sich gehende Ausströmung der letteren durch das Bentil v Rücksicht genommen; allein dies andert nur den Grad, nicht aber die Art der Wirkung.

Das Tonnengeblafe erhielt feinen Namen von der Achnlichkeit, tonnengebidfe. welche ber Saupttheil besselben, seiner außeren Gestalt nach, mit einer Tonne hat. In Fig. 100 ist eine Stizze seines vertikalen Querschnittes acceden.

Rig. 100.



ab de, ber Querfchnitt bes tonnenahnlichen Gefages, in welchem bie Scheibewand as angebracht ist, die jeboch zwischen s und d in der Lange
bes ganzen Gefages eine Communitation zwischen ben beiben Haften beffelben zuläßt. Die Tonne ist bis be
mit Wasser gefüllt und um ihre durch
o gehende centrale Langenachse beweglich;
und zwar wird sie, mittelst einer passenben Borrichtung, in der Art hin und ber


bewegt, daß die Scheibewand as einmal in die Lage a's' und das andere Mai in die Lage a''s'' verseht wird. Waren an der Tonne nirgends Deffnungen angebracht, ware also die in ihr — in den beiden Quadranten A und B enthaltene — Luft ganzlich abgesperrt, so wurde bei einer jeden solchen Bewegung die Luft in dem einen Quadranten comprimirt, die in dem anderen aber erpandirt werden; bei der einen Bewegung die Luft in A comprimirt und die in B erpandirt, bei der anderen, entgegengesehten Bewegung in A erpandirt und in B comprimirt. Zugleich wurde das urssprüngliche Niveau be jedesmal eine entsprechende Veränderung erleiben, nämlich auf berjenigen Seite der Scheibewand, auf welcher die comprimirte Luft sich besände, unter be niedergedrückt, und auf der Seite der erpanzirten Luft gehoben werden. Nun besinden sich aber an jedem Boden der Tonne zwei Ventile vw; an dem einen Boden öffnen sich dieselben nach außen (Ausströmungs-Ventile), an dem anderen nach innen

(Ginftromunge-Bentile). Sierdurch ift bafur geforgt, bag in beiben Quabranten A und B bie comprimirte Luft fowohl einen Musweg finden, als bie erpanbirte einen Bufchuf erhalten tann. Bei jeber Bewegung ber Zonne wird folglich entweber Luft aus A ausgeblafen und in B eingefo= gen ober vice versa. Bewegt fich g. B. bie Tonne fo, bag ihre Scheibes wand aus ber Stellung a" s" in die Stellung a' s' übergebt, fo wird auf berjenigen Geite ber Scheibemand, auf melder fich bas Bentil v befinbet, Luft ausgetrieben : auf ber anberen Seite bagegen Luft eingefogen Dag jeboch hierbei ein bebeutenber fchablicher Raum bleiben muß, ift flar; benn einestheils barf fich bie Scheibemand nur fo weit gegen bie Bafferflache neigen, bag tein Baffer in die entfprechenden Bentile tritt, und andererfeits brucht burch bas geoffnete Musftromungs : Bentil comprimirte Luft auf bie Bafferflache n, welche baber unter bem urfprung= lichen Niveau be zu fteben tommt, mabrend bie Bafferflache auf ber ans beren Seite ber Scheibemand baruber - etwa bis ju m - erhoht ift. Diefer bedeutende Schabliche Raum empfiehlt biefes Geblafe, trot feiner Einfachheit, nicht eben febr. Die von bemfelben ausgeblafene Luft wird burch eine befondere Borrichtung aufgefangen, welche uberdies noch fchwies rig vollkommen bicht zu erhalten ift.

Cagniarbelle.

Das Schraubengeblafe, nach feinem Erfinder Cagniard-Lastour auch Cagniardelle genannt, ift von einer Einrichtung, welche aus Fig. 101 hervorgeht. Das Geblafe ift in berfelben in feinem fenkrechten gangenburchschnitte bargestellt.





aa, eine hohle, gußeiserne Welle, welche an ihrem oberen Ende mit einem angeschraubten Rundzapfen, an ihrem unteren aber mit einem einz gesetzten und verkeilten Spihzapfen versehen ist. Beide Zapfen bewegen sich in Zapfenlagern, der letztere — wegen des Druckes, der durch die etwa 20° geneigte Lage der Welle auf ihn ausgesübt wird — in einem mit Gußsstadt ausgesüterten. Um die Welle windet sich eine angegossen spiralsformige Gußeisen-Leiste, welche zur Befestigung der spiralsformigen Wände v. v. v. . . . bient, die an ihrer Peripherie mit dem cylindrischen Mantel mm lustdicht vernietet sind. In diesen schließt sich unten — an dem ties fer liegenden Theile der Vorrichtung — ein slachkonischer Boden an, der jedoch rings um die Achse a eine ringsörmige Dessung xx läßt. Der vordere — obere — Theil des cylindrischen Mantels ist ebenfalls nicht ganz, sondern nur zu drei Viertheilen geschlossen, wie aus Kig. 101, b hervorgeht. Die Kigur zeigt die vordere Ansicht der beschriebenen Vorrichs

Fig. 101, b.

tung, jedoch so, daß die Achse a burchschnitten dargestellt ist. mm, der cylindrische Mantel; g, der nicht geschloffene Quadrant, welcher als Einmundung des — durch die Spiralmand vvv... (Fig. 101, a) gebildeten — schraubenformigen Raumes dient. Der so beschaffene Apparat besinder sich in einem dis n mit Wasser gefüllten hölgernen Kasten kk..., dessen Wande außerlich von Bruchstein Materung umgeben und durch dagwie stein Materung umgeben und der Manterung umgeben und der Manterung umgeben und der Manterung

fchen eingerammelten Lebm vollkommen mafferbicht bergeftellt find. Durch Die beiben konischen Raber r, R wird bie Achse a und mit ihr bie gange fchraubenartige Borrichtung in rotirenbe Bewegung gefeht und gwar in ber in Rig. 101, b durch einen Pfeil angebeuteten Richtung. Die Folge biervon ift, daß bei jedem vollendeten Rreisumgange ein halber Schrauben: gang voll Luft und ein halber Schraubengang voll Baffer gefchopft merben, benn bie Schopfoffnung g bat hierbei - ba ber vorbere Theil bes Eplindere bis nabe an fein Centrum unter Baffer liegt - Die eine Balfte ihres Beges in ber Luft und bie andere unter Baffer gurudigelegt. fo gefcopfte Baffer bewegt fich aber burch bie Rotation bes gangen Cp= linders allmalig von bem vorberen (Schopf=) Ende deffelben nach bem binteren (Ausflug-) Ende, namiich bei jeber Umbrehung um einen Schraubengang weiter, indem es bie jugleich eingefchopfte Luft uber fich ab= fperrt und mit fich fubrt. Sat ber Eplinder fo viel Umbrehungen gemacht, ale in ihm Schraubengange hinter einander vorhanden find, fo werden fich folglich lettere fammtlich oberhalb mit Luft und unterhalb mit Baffer angefullt haben. Da aber, wegen ber nach hinten geneigten Lage

bes Enlinders, Die eingeschopfte Luft allmalia immer tiefer unter bas Dis veau des im Raften kk . . befindlichen Baffere geführt wird, fo wird biefelbe bei ihrer Beiterbewegung in ben Schraubengangen einen immer gunehmenben Drud erleiben, welcher burch bie treppenformig auf einander folgenden Niveau's n, n, n . . gemeffen wird. Die in ben binterften Schraubengang gelangte, am meiften comprimirte Luft findet einen Musweg burch die knieformig gebogene Robre oc. beren Anbringung burch die vorgebachte ringformige Deffnung x x ermöglicht wird, welche zugleich bagu bient, bas Baffer aus bem binterften Schraubengange wieber in ben Raften kk ausfließen zu laffen. Bei fortgefetter Rotation bes Enlinders wird alfo burch xx unausgefest Baffer aus bemfelben ausstromen und in die Robrenoffnung o unausgesett comprimirte Luft eingeprefit merben. Ein in geeigneter Entfernung oberhalb biefer Deffnung angebrachter - in Rig. 101, a nicht angebeuteter - Gifenhut verhindert, bag ein Theil bes an ben inneren Banbflachen abharirenben und baburch mit benfelben ums freisenden Baffere in die Binbrobre gefchleudert wird.

Material gur Anfertigung berfelben,

Mantel und Spiral-Bande ber Cagniarbelle fonnen aus Sols, Gufeifen, Gifen= ober Rupferbled angefertigt werben. Letteres ift biergu, megen feiner Dauerhaftigfeit, bas geeignetfte, aber freilich auch bas foftbarfte Das Gifenblech muß mit einem febr guten Kirnif übergogen werben, um es moglichft vor ber Berftorung burch Roften gu bewahren, welcher es besonders bann ausgesett ift, wenn bas jum Apparate verwenbete Baffer Bestandtheile enthalt, welche bie Drobation bes Gifens beforbern. Schon ein Roblenfauregehalt bes Baffere ift biergu binreichend. Nachft bem Rupferblech burfte Gugeifen bas empfehlenswerthefte Material fenn, indem es bem Roften weniger unterliegt als Frifcheifen ; aber allerbings tonnen Mantel und Spiral-Bande aus erfterem nicht fo bunn gearbeitet werben als aus letterem, mas ein groferes Gewicht bes Appara= Derfelbe Umftand macht auch bie Unwendung bes tes gur Kolge bat. Bolges weniger vortheilhaft, ale fie fonft - allein in Begriff ber Roften -Ein Solzmantel muß uberbies noch burch mehrere mit Schloffern verfebene, ftarte Gifenringe gufammengehalten werden, welche fein ohnehin ichon betrachtliches Gewicht noch vermehren. magigfte Ginrichtung, hinfichtlich ber Bahl bes Materials, burften fich ein Mantel von Gugeifen ober Solz und Spiral : Banbe von Rupferblech berausstellen. - Die Schwierigkeiten, welche es hat, eine zwedmäßige und bauerhafte Conftruftion ber Cagniardelle mit einem nicht zu boben Roftenaufwande zu vereinigen, find mohl ber Sauptgrund, bag biefes Geblafe bieber nicht eine fo verbreitete Unwendung gefunden hat, wie feine auten Eigenschaften verdienen. Carnot (Bull. de la soc. d'encouragement, 9ieme année, p. 44) behauptet in biefer Sinficht nicht ju viel, wenn er

Bortheile ber Gagniarbelle.

fagt, bag bas Schraubengeblafe: 1) gang einfach ist, und an sich, als eine einzige Masse, eine unmittelbar und continuirlich rotirende Bewegung hat; 2) weder Bentile noch Lieberung braucht; 3) einen Windverlust nicht gesstatet, wenn die Berdindungen aller seiner Theile durch Bernieten und Berkitten luftbicht hergestellt werden; 4) fast keine Reidung, deshalb auch nur selten Reparatur und wenig Unterhaltung hinsichtlich des Einschmieztens seiner Zapsen bedingt; 5) gar keinen schälbichen Raum besigt (wodurch vorzäglich der Effekt desselben gegen andere Geblase erhöht wird); 6) einen fast ununterbrochen gleichsomig blasenden Windstrom giebt, und 7) in Folge aller dieser Umstände zu seiner Bewegung die möglichst kleinste Betriebstraft ersordert. — Eine genaue Beschreibung der Cagniardelle nebst gründlichen Berechnungen ihrer Leistung und Betriebskraft hat Schwamkrug geliesert; man sehe Hülsse's Maschinen-Encyklopädie, Bb. 2, S. 813.

D. Bon ben Windrabgeblafen.

Die Windradgeblase, auch unter den Namen Fachergeblase, Centrisugalgeblase und Ventilatoren bekannt, haben in neuester Zeit eine ausgebreitete Anwendung bei den metallurgischen Processen gestunden. Der letztgenannte dieser Namen bezieht sich auf den früheren ausschließlichen Gebrauch dieser Vorrichtungen, nämlich zur Hervordringung eines Wetterwechsels vermittelst Einsaugens von verunreinigter und das durch bewirkten Nachströmens von reiner atmosphärischer Lust. — Es giebt zwar Windradgeblase von verschiedener Construktion, aber doch nicht in Ventelling werdelt.


Und gemacht warde.


Und gemacht warde.

Und gemacht warde.

Ein Bentilator mit vier geraden Flugeln ift in Fig. 102, a, b, Bentilator abgebildet; (a) ift ein Bertifals, (b) ein Horizontals Durchschnitt beffelben, ben giffelen. Den gliegen Buchftaben bezeichnen gleiche Theile in beiben Kiquren.

28*






m, m.... ein aus Eisenblech zusammengenietetes, auf ben Küßen s, s, s ruhendes Gehäuse, bessen Construktion aus dem Bertikals und Horizontals Durchschnitte hervorgeht, und an welches sich der Kanal k unmittelbar ansschießt; f, f, f, vier Windslügel, aus vier Brettchen bestehend, welche durch eiserne Arme an der prismatischen Welle a befestigt sind. Lehtere ist an beiden Enden mit Zapken versehen (deren einer in (a) angedeutet) und wird mittelst einer daran beseistigten Riemenscheibe in sehr schnell rotirende Bewegung verseht. Die hierdurch zu gleicher Rotirung gedrachten Windsslügel versehen die zwischen ihnen besindliche Lust in eine gleiche Bewegung und zwingen dieselbe, einen tangentiellen Ausweg durch den — bis zur Düse führenden — Kanal k zu suchen. Die auf solche Weise aus dem Gehäuse getriebene Lust wird durch Nachströmung durch die beiden kreissförmigen Deffnungen o wieder ersett. Im Vertikals Durchschnitt sind bieselben dagegen beide angedeutet; die dabei angebrachten Pseile zeigen die

Richtung ber nachströmenden Luft an. Die Windflügel machen mahrend einer Minute 600 - 1200 Umbrehungen; zur größeren Haltbarkeit sind sie durch ben eisernen Reifen rr. . mit einander verbunden.

Ein Bentilator mit gefnickten Windflugeln weicht nur darin Bentilater mit von einem folchen mit geraden Windflugeln ab, daß bei ersterem die Arme atflusen. (Stiele) der Windflugel mit den Flugelbrettern (f.f. . in Fig. 102) einen Winkel bilben, wodurch diese Bentilatoren gewissermaßen einen Uebergang aus benen mit geraden Windssigeln in die mit gebogenen machen.

Einen Bentisator mit acht gebogenen Flugeln zeigt die folgende Bentisator mit acht gebognen Figur, und zwar in ber Art, daß die eine nach vorn gekehrte Seitenwand Bingein. bes fchnedenformigen Gehaufes weggebacht ift.

Rig. 103.



Richt bloß burch die Form und Anzahl seiner Flügel unterscheibet sich biefer Bentilator von bem vorbeschriebenen, sondern auch durch die in das Gehäuse eingesehten Querwände n, n..., welche zur Bermehrung des in einer gewiffen Beit ausgeblafenen Bind : Quantums dienen. o, eine der kreisformigen Ginsauge-Deffnungen; v, eine der eisernen Stühen, welche die Zapfenlager für die Bindflügel-Welle tragen; k, Ausströmungs-Kanal.

So einfach der Mechanismus und die Wirkungsart diefer Geblase ju 3. edmidigine fenn scheinen, ift man gleichwohl hinsichtlich ihrer zwedmäßigsten Construte Wentateren. tion noch keinesweges im Klaren. Nur so viel durfte gewiß senn, daß folz gende Punkte hierbei eine wesentliche Rolle spielen.

1) Die Grofe ber Ercentricitat ber Flügelwelle in Bezug auf Die Peripherie bes Gehaufes. Man erfieht fowohl aus Sig. 102 als Sig. 103,

bag bie rotirende Achse — a in Fig. 102 — nicht mit ber magerechten centralen Achse bes Gehauses zusammenfallt.

2) Die Angahl ber Flugel. Die gewohnlichste ift 4 bis 6.

- 3) Die Gestalt und Große ber Flugel; letteres befonders in Bezug auf Dberflache ber Flugelbretter.
 - 4) Die Große ber Ginfauge=Deffnungen.
 - 5) Die Querfchnitts-Große des Windleitungs-Kanales.
 - 6) Die Große ber Musftromungs= (Dufen=) Deffnung.

Dinsichtlich mehrerer biefer Berhaltniffe, welche überdies noch theilmeife von der Flügel-Geschwindigkeit abhängig sind, lassen sich, nach den bis jest barüber angestellten und zur öffentlichen Kenntniß gelangten Bersuchen, teine bestimmten Borschriften ertheilen. — Cadiat (Berg: und huttensmannische Zeitung, Bb. 1, S. 981) stellt folgende allgemeine Sate in Betreff des Wirkungsgrades und der Construktion der Ventilatoren auf.

1) Die hervorgebrachte Wirkung hangt nicht wesentlich von der Oberflache ber Flügel ab, wohl aber von deren Geschwindigkeit und von der Grobe der Ausftromungs-Deffnung.

- 2) Die Wirkungen find wie die Cubifgahlen ber Gefchwindigkeit ver-ichieben.
- 3) Wenn die Oberflache eines Flugels die 11/2fache von ber der Auseftromungs Deffnung ift, so wird die Wirkung des Bentilators durch die Berminderung der Oberflache der Flugel, so wie durch den zwischen dem Ende der Flugel und der Trommelwand bleibenden (Ercentricitats) Raum nicht vermindert. Es vermehrt im Gegentheil diese Einrichtung den Nutseffekt wesentlich und vermindert die anzuwendende Betriebstraft.
- 4) Die Wirkung nimmt bei gleichbleibenden Flügeln in dem Maaße zu, als die Ausstromungs-Deffnung kleiner wird, bis daß ihr Durchschnitt 0,40 0,60 von der Oberflache eines Flügels gleich ift. Wird die Deffnung noch kleiner, so vermindert sich der Nuh-Effekt zu gleicher Zeit. Die zweckmäßigste Deffnung ift die, welche der ausstromenden Luft die gleiche Geschwindigkeit wie der Mitte der Flügel giebt.
- 5) Bezeichnet man mit u die Geschwindigkeit der Mitte der Flügel, mit o den Querschnitt der Ausströmungs-Deffnung, mit a die Oberstäcke eines Flügels und mit v die Geschwindigkeit der ausströmenden Luft, so sindet folgende ersahrungsmäßige Gleichung statt:


$$v = 0.73 \frac{u}{\sqrt{\frac{o}{a}}}$$

Rach v. Sabloutoff (Dingler's polytechnisches Journ. Bb. 81, S. 57) genugen vier Windflugel, um bas Maximum ber Wirtung bamit ju erreichen. Um Bibrationen zu vermeiben, muffen, nach bemfelben, bie Klugel genau gleich weit von einander entfernt fepn; im entgegengefebten Fall gerath ber Apparat in ein ftarfes Bittern. Ganglich lagt fich letteres taum vermeiben, felbft wenn man die Klugel burch einen Gifenring verbin: bet (f. Rig. 102). - In Bezug auf Bentilatoren mit gefnickten Klugeln giebt Letoret (Berg- und huttenmannifche Beitung, Bb. 1, G. 986) ben burch Erfahrung als zwedmäßigft gefundenen Rnidungsmintel = 430 an.

E. Bon ben Mitteln gur Bervorbringung eines möglichft gleichmäßigen Geblafeluftstromes.

Sowohl Erfahrung ale Theorie ftellen es als Erfordernig beraus, bag bie zur Speifung eines Dfens verwendete Geblafeluft moglichft gleichmäßig aus ber Dufe ftrome, bag alfo bie Preffung berfelben moglichft geringen Beranberungen unterworfen fep. Bon ben foeben naher beschriebenen Geblafen find es vorzugemeife nur bas Baffertrommel-Geblafe, Die Cagniarbelle und ber Bentilator, welche an und fur fich - ohne besondere Bor= richtungen - biefer Forderung genugen. Bei ben anderen Geblafen lagt fich bies burch zwei Mittel erreichen, namlich entweder burch Ruppelung 3wei Mittel ober burch Requiatoren.

Bei allen Geblafen, beren bewegliche - Luft einfaugende und aus= Grant b. ite preffende - Klachen eine hin= und hergehende Bewegung haben, wird lets- einer einfa tere burch einen Rrummgapfen ober boch burch eine vermandte Borrichtung bewerkftelligt. Da nun bekanntlich ein folder einfacher Mechanismus fein gleichmäßiges Bin= und Berbewegen zu bewirten vermag, fo wird folglich bas Einfaugen und Auspreffen ber Luft einer gleichen Ofcillation unterliegen. Den beiben Rull = Dunften und Marimum = Dunften ber Birfung eines Rrummgapfens muffen nothwendigerweife die gu ben betreffenden Beis ten eingefogenen und ausgepregten Bind=Quantitaten entsprechen. einem einfach wirtenben Balgen- ober Rolbengeblafe, welches mittelft eines



Rrummgapfens bewegt wird, bient ber eine halbe Umgang beffelben gum Einfaugen, ber andere jum Mus: preffen ber Luft. In Bezug auf letteres wirft alfo nur bie Balfte feines Umganges nuglich, und gwar in dem Maage, wie die nebenftehende Sigur bilblich barftellt.

abed fen die freisformige Bahn bes Rrummapfens, eda biejenige Balfte berfelben, mabrend beren Burudlegung Luft eingefogen, und abe

bie andere Bahnhalfte, mahrend beren Burucklegung Luft ausgepreßt wirb. Die Menge bes ausgepreßten Windes, welche bem verschiebenen Stande bes Krummgapfens entspricht, ift burch bie schraffirte halbmondformige Flache abce angebeutet. Diefelbe zeigt an, bag, mabrend ber Krummgapfen

8 ig. 104.

ben Halbkreis adc burchläuft, keine Luft ausgeprest, mahrend er aber ben Halbkreis abc burchläuft, Luft in zuerst steigender und darauf abnehmender Mengeausgeprest wird. Beim Stande Ca des Krunnnzapfens ist die Windmenge noch = 0; beim Stande Cb hat dieselbe ihr Marimum erreicht, was durch die Linie be angedeutet wird; beim Stande Cf wird die entsprechende Windmenge burch fg reprasentirt; beim Stande Cc ist sie wieder = 0 und wächst

nicht eber, ale bis ber Rrummgapfen ben Salbfreis eda burchlaufen bat. Ift bas Geblafe ein boppelt mirtenbes, preft es alfo fowohl beim Muf= ale Niebergange bes Rrummgapfens Wind aus, fo laffen fich bie mabrend eines vollstandigen Umganges gelieferten Windmengen burch ; mei halbmond= formige Gladen abce und adch verfinnlichen. In biefem Falle bat ber aus ber Dufe ftromende Wind zwei Marima, be und dh, und zwei Minima, a und e; folglich lagt fich auch burch ein boppelt wirkendes Balgen= ober Rolben=Geblafe fein gleichmäßiges Musftromen bes Windes erreichen. Dies wird aber annahernd ber Kall fenn, wenn man zwei folder Beblafe mit einander fuppelt, b. b. berartig verbindet, daß fie in einen gemeinschaftlichen Sammlungeraum, Bindfammlungetaften, blafen, und bag bie fie bewegenden Rrummgapfen einen Binkel von 900 mit ein= Alsbann beuten bie halbmonbformigen Rlachen eahi und ander bilben. hcek bie burch bas zweite Geblafe gelieferten Bindmengen an, und es ift augenscheinlich, bag - ba jest bie Maxima bes einen Geblafes mit ben Minima bes anderen zusammenfallen - ein annabernd gleichmäßiges Musftromen bes Windes aus ber Dufe erreicht werben muß. Roch vollkomm= ner tritt biefe Birtung ein, wie man fich burch Conftruftion verfinnlichen fann, wenn brei Geblafe mit einander verbunden und bie bagu gehörigen Rrummgapfen auf's Drittel, b. h. unter Winkeln von 1200 gegen einander gestellt merben.

Bas die Auppelung ber Geblafe in Bezug auf das gleichmäßige Ausstromen bes Windes noch zu wunschen übrig lagt, hat man burch Anwendung der Wind-Regulatoren zu erreichen gesucht. Es giebt

Regulat Tenbrei Arten berfelben, deren Wirtung auf folgenden Principien beruht. 1) Je großer verhaltnigmäßig ber Raum ift, in welchen comprimirte Luft einftromt und aus welchem fie wieder ausstromt, in befto geringerem Grade werben fich bie Unregelmäßigkeiten bes einmundenben Stromes auf bie bes ausmundenden verpflangen. 2) Wenn ein folcher Raum nicht blog von feften, fonbern auch gum Theil von beweglichen Wanden eingeschloffen ift, welche bei jebem vermehrten Ginftromen eine verhaltnigmagige Ermeis terung und bei jedem abnehmenden Ginftromen eine verbaltnigmäßige Berengerung biefes Raumes bemirten, fo werben baburch bie Unregelmäfigfeis ten bes Ginftromens annahernd compenfirt und fich nicht - ober boch in febr vermindertem Grade - auf Die ausftromende guft fortpflangen. Die phyfitalifche Begrundung biefer Principien liegt fo nabe, bag fie teines meiteren Commentare bebarf. Muf bem erfteren berfelben beruht bie Ginrichtung ber Regulatoren mit unveranderlichem und auf bem zweiten bie ber Regulatoren mit veranberlichem Bolum.

Ein Regulator mit unveranberlichem Bolum ift ein Meanigter mit von feften Banden gebildeter Behalter, beffen cubifcher Inhalt ben bes Bount Geblafes wenigstens um bas Behn= bis 3mangigfache übertrifft, und in welchen ber Geblafestrom fomobl ein: als ausmundet. Erfordert es bie Lokalitat, bag biefer Bebalter in betrachtlicher Entfernung vom Geblafe gu liegen tommt, muffen beibe alfo burch eine lange Rohrenleitung in Berbindung gefett werden, fo pflegt es ausreichend ju fenn, bem Regulator bas Behn : bis Funfzehnfache vom raumlichen Inhalte bes Geblafes ju geben; liegen beibe bagegen in nur geringer Entfernung von einanber, fo burfte bas 3mangigfache biefes Inhaltes ein Minimum ber Große bes Requiatore fenn. Dies pflegt man menigstens anzunehmen; allein es ift Blar, bag fich bieruber teine bestimmten Regeln aufstellen laffen, ba es bierbei naturlich fehr viel auf ben Grab ber Ungleichmäßigkeit ankommt, mit welcher ber Wind aus bem Geblafe ftromt. Go g. B. gebrauchen boppelt wirkenbe und babei ju zweien gefuppelte, gut gearbeitete Raften= ober Eplinder: Geblafe faum noch eines Regulatore ober wenigftene nur eines Eleinen; und wenn folche Geblafe ju breien gefuppelt find, tann man benfelben burchaus erfparen, um fo mehr als ber hierbei nothige Bindfammlungskaften ichon ale Regulator wirkt. Bei einem einzelnen Raften= oder Enlinder-Geblafe, befonders wenn biefelben überdies nur einfach wir-Bend waren, murbe man bagegen einen Regulator von fehr betrachtlichen Dimenfionen nothig haben. - Die Banbe eines Regulatore mit unveranderlichem Bolum pflegt man aus Steinen ober Gifen berguftellen; jebens falls muffen fie bauerhaft, moglichft unelaftifch und vollkommen bicht fenn. Belde Geffalt man ihnen giebt, ift gleichgultig, nur muß barauf Rucfficht genommen werben, bag bie Ginftromungs = Deffnung moglichft weit von


ber Musftromungs-Deffnung zu liegen fommt. Bo bies bie Lokalitat nicht gulaffen follte, tann man fich burch angebrachte Scheidemanbe belfen. Gemauerte Regulatoren muffen inwendig mit irgend einem bichten und bauerhaften Bewurf ober Ueberftrich verfeben fenn. Daffelbe gilt von Regulatoren, melde - wie es beren giebt - im Gebirgegefteine ausgefprengt find. Ein biergu fich eignendes Geftein ift jedes, welches frei von Rluften ift und binreichenbe Dauerhaftigfeit befint. Mus aufeifernen Platten gufammengefette Regulatoren leiften febr gute Dienfte, find aber febr toftbar. Ein Gleiches gilt von den Regulatoren, beren Banbe gleich benen eines Dampfmaschinen : Reffels - aus Gifenblech jufammengenietet find. Trop biefer Roftbarteit werben eiferne Regulatoren baufiger angewendet als gemauerte, weil erftere ben in manchen Kallen febr erbeblichen Bortheil einer guten Raumbenubung gemabren Diefer ift nicht blog in ber weit geringeren Starte eiferner Banbe als gemauerter begrunbet, fonbern man tann ben eifernen Regulatoren gugleich weit leichter beliebige Beftalten geben, als ben gemauerten, braucht fie auch nicht uns mittelbar auf bie Suttenfohle ju feben, fondern fann fie - mittelft Saulen-Unterftugung - bober anbringen. Banbe aus Gifenblech fteben benen aus Gugeisen barin nach, bag fie bem Drucke ber comprimirten Luft leichter nachgeben, welches fich aber durch eine zwedmäßige Geftalt biefer Banbe vermeiben lagt. Gin aus Gifenblech in Form einer Rugel gufammengenieteter Regulator ift biefem Nachtheil nicht unterworfen. - Jeber Regulator von unveranderlichem Bolum muß mit einem Sicherheite-Bentile verfeben fenn, um Sprengungen gu verhuten, welche bei moglichen Berftopfungen ber Musftromungs = Deffnung eintreten fonnen. rathfam, biefelben mit einer gut verschließbaren Thuroffnung ju verfeben, burch welche nothigenfalls ein Arbeiter in ihr Inneres gelangen tann.

Regulatoren den veränderl. Bolume 1) Rolben-Regulator.


Bon ben Regulatoren mit veränderlichem Bolum giebt es zwei Arten, nämlich Kolbens oder trodine Regulatoren und Wasserschen, nachtlich Kolbens oder trodine Regulatoren und Wasserschen eine Construction, welche ber eines einsach wirkenden Eylinders Gebläses sehr ähnlich ift. Derselbe besteht, wie dieses, in einem ausges bohrten, oben offenen und unten durch einen Boden geschlossenen gußeisernen Eylinder, in welchem sich ein beweglicher, mit einer Kolbenstange versehener Kolben besindet. In dem Boden des Cylinders sind zwei Destanungen angebracht, die eine zum Eins die andere zum Ausströmen des Windes. Die auf diese Weise unterhalb des Kolbens sich ansammelnde comprimitte Luft hebt letzteren in die Hohe und erhält ihn schwebend, wenn für das richtige Verhältniß zwischen Gewichte und dem durch die comprimitte Luft auf ihn ausgeübten Druck gesorgt ist. Alle Ungleichmäßigkeiten des einmundenden Luftstromes werden zwar ein Auf- und

Nieberbewegen bes Rolbens, aber, eben baburch, fein entsprechenbes Dfeilliren bes aus bem Regulator ftromenben Windes gur Folge haben. Der Regulator wird, in Rolge bes ungleichmäßig einstromenden Binbes, periodifch bald großere, balb geringere Mengen comprimirter guft ents halten, jedoch ftete Luft von annahernd gleichem Drude. freiftebende, fich unterwarts aber burch eine angebrachte Leitung (Leere) genau fentrecht bewegenbe Rolbenftange bient bem Rolben nur gur Erhals tung feiner magerechten Lage. In letterem ift ein Gicherheits = Bentil angebracht, welches verhindert, daß bei einer Dufenverftopfung oder ahnlichen Bufallen Sprengungen am Regulator ober an anderen Theilen ber Geblafemafchinerie entftehen tonnen. Bur Bermeibung ber Befchabigungen, welche bei einem Berabfallen bes Rolbens auf ben Cylinder : Boden - in Rolge einer ploblichen Unterbrechung bes einftromenden Windes - ju befurchten maren, befinden fich auf biefem Boden mehrere Solgflobe, welche bem fich fentenden Rolben gur Unterlage bienen und einen ploblichen Rall beffelben meniger beschädigend mirten laffen.

Die Rolben = Regulatoren werben ausschlieflich nur bei Eplinder-Geblafen angewendet. Man giebt ihnen in ber Regel bie 11/2fache bis boppelte Capacitat bes Blafe = Eplinders, macht diefelben aber nicht hober, fondern von großerem Durchmeffer als letteren, woburch begreiflicherweise bie Schwankungen bes requlirenben Rolbens geringer werben. Die Lieberung eines folden Rolbens wird gang auf gleiche Beife ausgeführt wie bie am Geblafetolben. Da berfelbe an fich nicht fchwer genug gu fenn pflegt, um bem Drucke ber comprimirten Luft hinreichenben Biberftanb gu leiften, fo vermehrt man foldenfalls fein Gewicht burch aufgelegte Gifenfruce. Beldes Gefammtgewicht ber tarirte Rolben haben muß, um bem Druce einer Luft von bestimmter Compression ju widersteben, lagt fich fowohl burch Rechnung als burch Berfuch leicht ermitteln. Um auf erfterem Bege bagu gu gelangen, ift es nothwendig, ben in Pfunden ausgebrudten Drud gu fennen, welchen bie comprimirte Luft auf eine Glache pon bestimmter Große, 3. B. auf einen Quabratzoll, ausubt. Bare biefer 3. B. = 2 Dfb., und ber Rolben hatte 5 Kug Durchmeffer, fo murbe ber gange auf ihn ausgeubte Drud betragen 302 . n . 2 = 5655 Pfb. - Ein 2) Baffer-



Baffer=Requiator befteht in einem Behalter, welcher an feiner unteren Geite burch feis nen feften Boben gefchloffen, burch eine Baffer= fonbern flache abgefperrt ift. Diefer am zwedmäßigften aus gußeifernen Platten jufammengefette Be-



halter, abcd in nebenstehender Figur, befindet sich in einem gesmauerten Wasser-Bassin efgh, so daß der im Raume A enthalstenen comprimirten Luft durch den Niveaus Unterschied mn das Gleichgewicht gehalten wird. aund u sind die Deffnungen für die Einströmung und Ausströmung des Windes. Die in A eingeschlofs

fene Luft wird bei jeber burch ungleichmäßiges Buftromen bewirkten Beranderung ihres Bolums ein Bachfen ober Abnehmen ber Bafferfaule (Niveau=Differeng) mn bewirten, alfo nicht, wie bei einem Rolben=Regu= lator, einem conftanten, fonbern einem veranderlichen Drucke ausgefest fenn, mas bem beabfichtigten 3mede naturlich entgegenwirkt. Um biefen Uebels ftand moglichft zu compenfiren, muß man einem Baffer = Regulator eine bebeutend groffere Capacitat geben, als einem Rolben = Regulator. Anhalt pfleat meniaftens 4= bis 5mal fo groß ju fenn, ale ber ber betref= fenden Geblafe : Borrichtung. Gin anderer mit feiner Unwendung ver-Enupfter Uebelftand befteht in ber Bellenbewegung, in welche bas abfperrende Baffer unvermeiblich gerath, mas nicht allein eine unvollfommne Wind-Regulation nach fich giebt, fonbern auch bewirkt, bag Theile bes auffprigenden Baffers in die Bindleitungerohren geführt werben. Aber wenn bies auch burch irgend eine Borrichtung vermieben wird, fo lagt fich boch ein burch Berührung mit bem Baffer vermehrter Reuchtigkeitegehalt ber Luft nicht verhindern; man mußte benn, wie vorgefchlagen ift, bas Baffer mit einer Delfchicht verfeben. Ueber bie praftifche Musfubrbarfeit biefes Borfchlages ift jeboch bis jest nichts zur allgemeinen Kenntnif ge= langt. Die Baffer-Regulatoren bedurfen feines Sicherheits-Bentils, wenn bafur geforgt ift, bag bie gu ftart comprimirte Luft leichter ben Bafferbruck überwinden, und unten aus bem Windraume A ihren Ausweg burch bas Sperrmaffer nehmen, ale irgend einen Theil bes Regulatore ober ber Beblafe=Borrichtung gerfprengen fann.

Der Wasser-Regulator ist von ben hier beschriebenen brei Arten ber Regulatoren ber am wenigsten zweckmäßigste und zugleich ber koltbarfte in ber Anlage. Sowohl biesen als auch ben Kolben-Regulator findet man in neuerer Zeit weit settener in Anwendung gebracht, als ben Regulator mit unveranderlichem Bolum.

F. Bon ben Bindleitungs. und Bindausftromunas. Borrichtungen.

Die Bindleitunge-Borrichtungen bienen gur Berftellung ber 3med berfeib. nothigen Communitation swiften Geblafe = und Musftromungs-Deffnung (Dufe). Befindet fich gwifchen beiben ein Regulator ober ein Lufterbigungs-Apparat ober find vielleicht beibe Borrichtungen zugleich vorhanden, fo werben auch diefe bierburch in die erforderliche Communitation gefest. Se nach ber Befchaffenheit bes Gebiafes und ber Grofe bes Abftanbes amis fchen Geblafe und Dufe, fo wie auch in Folge einiger anderer Umftande, tonnen bie Windleitungs : Borrichtungen eine verschiebene Conftruftion befigen.

Bei Balgengeblafen bebient man fich theils prismatifcher bolgerner Ranale, Windlutten, theile verginnter ober unverginnter Gifenblechrohren bolgerne Butten gur Binbleitung. Die furge Berbindung gwifden Balg und Binbfammlungskaften - bei gefuppelten Balgen - wird in ber Regel burch eine Lutte bergeftellt, mabrend man gur weiteren Leitung gewohnlich Blechrobren anwendet. Bei Baffergeblafen find lettere, wegen ihrer leichten Berftorbarfeit burch feuchte Luft, nicht ju empfehlen; man fucht fich bier entweber burch Lutten gu belfen ober bebient fich, mas ben Borgug verbient, ber außeifernen Robren. Diefe find fur alle Urten ber Beblafe bie em= pfehlenswertheften, bei fraftig wirtenben und fart comprimirte Luft ergengenden Geblafen aber gang unentbehrlich. Die Cplinder : Geblafe verfieht man baber ftets mit berartigen Binbleitungs = Borrichtungen. Rachtheil ber bolgernen Lutten besteht nicht allein in bem unvermeiblichen Windverlufte, welchen diefelben nach fich gieben, fonbern auch in ber bedeutend erhohten Friftion, welche bie Luft beim Sindurchstromen burch biefelben - fowohl in Betreff ihrer inneren Rladen = Befchaffenheit als ihrer Geftalt - ju uberminden bat. Startes in : und auswendiges Berpichen ber Lutten fichert allerbings eine Beit lang gegen Windverluft, aber nicht auf die Dauer. Der Rachtheil, welcher, hinfichtlich erhohten Reis bungemiberftandes, aus ihrem edigen Querichnitt ermachit, tann burch breiedige Leiften, welche man in alle vier Eden einfest und bie alfo aus ber vieredigen Lutte inwendig eine achtedige machen, verringert werben; zugleich erreicht man baburch ein befferes Dichthalten an ben Eden. Schwieriger ift es aber, ben Reibungewiberftand in ben nicht felten noth: menbigen Knieftuden folder Lutten-Leitungen zu vermindern.

Auf eine gute Berbindung der einzelnen ju einer Bindleitung gebo= orneaung rigen Lutten = ober Rohrenftude tommt fehr viel an. Bas fich bei erfteren Berbinbung. burch genaues Ginfalgen nicht hinreichend ausführen lagt, muß man burch

Berg-Stopfung und Berpichen nachzuhelfen fuchen. Blechrohren werben burch lothung mit einander verbunden. Die gufeifernen Rohrenftude verfieht man beim Giegen mit aufftebenben burchlochten Ranbern (Rrangen). mittelft beren man fie an einander ichraubt. Da die betreffenden Rlachen biefer Rander naturlich nicht genau gufammenpaffen, ein Ginfchleifen berfelben aber toftbar und gleichwohl nicht pollig genugend fern murbe, fo bringt man zwifchen je zwei Robrenftuden einen Bleiring an, welcher burch ftartes Ungieben ber Rrangschrauben gusammengebrudt wird und badurch ben gewunschten hermetischen Berfchluß berftellt. - Sinfichtlich ber Beite ber außeifernen Binbleitungerohren laffen fich feine bestimmten Borfdriften geben, ba biefelbe einestheils von ber Windmenge und anderentheils von ber Lange ber gangen Robrenftrede abbangig fenn muß. Rurge Rohrenftreden, welche nur geringe Windmengen leiten, erforbern eine weniger betrachtliche Capacitat als lange Robrenftreden, burch welche große Windmengen ftromen. Des bebeutenberen Biberftanbes megen. welchen enge Rohren einem bindurchgebenden Luftftrome entgegenseben als weite, find lettere ben erfteren ftets vorzugiehen. Rach Rarften follte ber Sauptwindleitungs-Rohrenftrede ein Durchmeffer von 15 - 20 Boll gegeben werben, mahrend bie Debenftreden, welche ben Bind gu ben ver-

ein Durchmeffer von 6-8 Boll genugt. Rebrentetrung für erbibte

Beite ber Winbicitungs.

robren.

Windleitungerohren, burch welche erhibte Geblafeluft ftromen foll. muffen nicht allein verbaltnigmäßig weiter als die fur falte Geblafeluft bestimmten fenn, fondern beburfen auch einer anderen Art der Bufammen-Statt bes ermahnten zwifchengeschrobenen Bleiringes bebient man fich zuweilen eines Ringes von Rupferdrabt; am gewohnlichsten aber wendet man Gifentitt*) gur Lutirung an. Diejenigen Rohren, welche

fchiebenen Punkten (Dufen) fuhren, bei einem Durchmeffer von 10 - 12 Boll eine hinreichende Beite erhalten, fur furge Rohrenftreden aber ichon

[&]quot;) Dian hat verschiedene Borfdriften jur Bereitung eines folden Gifenfittes, von benen bie folgenben gu ben vorzuglidften gehoren. Erfte Boridrift. 5 Gmtble, gefiebte Gifenfeilfpane und 1 Gmtbl, fein gepulverter Thon merben mit ftarfem Gffig befeuchtet. Cobalb bies Bemenge anfangt warm ju merben, fügt man etwas mehr Gffig bingu, ruhrt es gut um und verbraucht es fegleich. 3weite Borfdrift. 1 Gwthl. gefiebte Gifenfeilfpane wird mit einer Auflofung von 1/82 Gmthl. Calmiaf in Baffer übergoffen und bem Roften überlaffen, worauf man 1 Guthl. frifde Gifenfeilfpane und 1 Gwtht. Thon bingufügt und bas Bange mit etwas Baffer gu einem Teige anrührt, ber fofort verbraucht wirb. Dritte Borfdrift. Dan mengt 4 Swihle. Gifenfeilfpane, 1/16 Gwthl. Salmiaf, 1/4 Gwthl. Felbfpathpulver und 1/32 Bwthl. Somefelblumen mit Baffer ju einem Teige. Much riefe Daffe muß möglichft fonell verbraucht werben, wenn fie nicht einen Theil ihrer Birt-

sich im Lufterhitungs-Apparat selbst befinden, und also der Einwirkung der Flamme ausgesetzt sind, werden durch sogenannte Muffe und dazwischen eingestrichenen Eisenkitt mit einander verbunden. Zugleich muß bei den zur Leitung erhiteter Gebläselust bestimmten Röhrenstrecken dafür gesorgt seyn, daß sich dieselben, in Folge ihrer Erwärmung, in ihre Länge ausdehnen können, ohne dabei zu Bruche zu gehen. Man pflegt dies zum Theil durch eine Art beweglicher Muffe zu erreichen, welche an gewissen Stellen der Röhrenstrecke angebracht sind; außerdem aber auch dadurch, daß man den ganzen Röhrenstrang auf Walzen oder Rollen legt, oder demselben auf irgend eine andere Weise die erforderliche Beweglichkeit verzschaft. Angaden über die vorzüglichsten Construktions Methoden der Windleitungs-Vorrichtungen sur erhitete Gebläselust sindet man in von Herder's Abbildungen der vorzüglichsten Apparate zur Erwärmung der Gebläselust und in Brendel's, Neich's, Winkler's und Merbach's Erläuterungen bierzu.

Das Enbftud einer Bindleitungs-Borrichtung bilbet bie Dufe (Deute, Dafe. Deupe), eine konifche Rohre von Gifenblech, aus welcher ber Wind unmittelbar in ben Dfen ftromt. Der engere Theil berfelben ift bem Dfen, ber weitere Theil der Windleitung gugefehrt, mit beren letter Rohre fie vermit= telft eines furgen Leberschlauches verbunden zu fenn pflegt, welcher es moglich macht, der Dufe verschiedene Lagen zu ertheilen. Die Dufenweite b. f. Beite b rietb. Die Beite ber Dufenmundung ift infofern von Bichtigfeit, ale fie von Einfluß auf den Grad ber Preffung ift, mit welchem ber Wind ausftromt. Alle übrigen Umftande gleich gefest, geben engere Dufen einen ftarfer ge= preften Bind, als weitere, aus bem einfachen Grunde, weil bie Geblafeluft in erfterem Falle gezwungen ift , burch eine fleinere Deffnung auszutreten. Sierdurch wird aber ein großerer Rraftaufwand erforbert, welcher, wenn er auf Roften ber Bewegungs-Geschwindigkeit bes Geblafes hervorgebracht wird, offenbar ju einer verhaltnigmäßigen Berminberung bes mahrend einer beffimmten Beit ausgeblafenen Luft=Quantums Beranlaffung geben muß. Bei Berfuchen uber bie bei Unwendung von engeren und weiteren Dufen su erreichenden metallurgifchen Schmelg : Effette follte man alfo nicht unter: laffen bafur ju forgen, bag in beiben Kallen vollig gleiche Windmengen ausgeblafen murben, weil fonft biefe Effette auch von ber Ungleichheit ber letteren influirt werben. Die gebrauchlichften Dufenweiten liegen gwifden 1

samkeit einbugen foll. Welche Art biefes Kittes man anwenden moge, so ift zu beachten, das bie betreffenden Stellen bes Gisens, an benen der Kitt haften foll, zuvor blant gescheuert senn muffen, und daß der Kitt nicht eher einer höheren Temperatur ausgesest werden darf, als bis er gebunden hat und ausgetroffnet ift.

Bange berfett. und 2 Boll Durchmeffer. Die Lange ber Dufen ift nicht eben mefentlich und baber febr perfchieben. Gie richtet fich besonbere nach bem Durchmeffer ber Bindleitungerohre, mit welcher die Dufe durch einen Leberfchlauch verbunben ift. Diefer Schlauch und bie Dufe muffen einen allmaligen - nicht gu fchroffen - Uebergang aus ber bebeutent meiteren Leitungerobre in Die Dufenmunbung bilben; jugleich muß aber ber Schlauch burch feine Ents fernung von ber Dufenmundung binreichend por Berbrennung und anberweitiger Befchabigung gefchust fenn. Da nun ein langer Schlauch überbies noch mehr Reibungswiderstand verurfacht, als ein furger, fo ift es am rathfamften, benfelben moglichft turg und bie Dufe bafur langer und befto weniger fchroff tonifch ju machen. Es giebt Dufen von taum mehr als 1 Auf Lange, mabrent andere eine betrachtlich großere Lange befigen. -Damit ber aus ber Dufe ftromende Bind in bas Innere bes Dfens gelangen tann, wird hierzu, wie fich von felbft verfteht, eine entsprechende Deff: nung im Dfengemauer erforbert; wollte man die Banbe biefer Deffnung nur aus Mauerung herstellen, fo murben fie burch bie in ihrer Rabe ent= widelte hohe Temperatur febr balb geftort werben. Dies lagt fich nur allenfalls bewerkftelligen, wenn man bie Dufe in einen Ranal legt, welcher in einem einzigen ober in zwei uber einander liegenden feuerfeften Steinen ausgegraben ift. Man nennt bies burch ben Stein blafen. Es bleibt bies aber ftets eine unvollkommene Borrichtung, welche ber Unwendung einer Korm burchaus nachsteht. Dit biefem Namen belegt man bas gewohnlich außeiferne Futter bes überwolbten furgen Ranales, auf beffen flachen Boben bie Dufe liegt. Die Form bat alfo junachft teine weitere Funktion als bie Berftellung eines bauerhaften und fur gemiffe 3mede bequemen Dufenlagers. Mis zwedmäßigfte Gestalt berfelben ergiebt fich die bereits auf G. 69 in Rig. 6 bargeftellte. Den flachen Boben ber Korm pflegt man bas Blatt oder bie Platte, und ben oberen fonifch gewolbten Theil berfelben ben Bufen ober Bauch zu nennen. Der gange vordere Theil ber Korm, welcher bei einigen Schmelsproceffen mehr ober weniger in ben Dien bineinragt, beifit ber Ruffel. Die Bande beffelben pflegen folchenfalls eine etwas großere Starte zu befiben, als die bes hinteren Formenbes. Die vordere Deffnung ber Form bezeichnet man mit dem Ramen Form : offnung, Mundung ober Muge. Ihre Geftalt ift gewohnlich nicht vollkommen halbkreisformig; ab, die Formbreite, verhalt fich namlich ju

Ria. 106.



cd, ber Formtiefe (ober Formbobe), gewöhnlich nicht wie 2:1, fonbern ungefahr wie 3:2. Die abfolute Große ber Formöffnung hangt größtentheits von ber ber Dufenoffnung ab. Erftere ift ftete großer als lettere, und zwar pflegt bie Kormbobe ed ben Dufen= burchmeffer ce um ungefahr 1/4 Boll ju ubertreffen.

Die Lage der Form und Dufe im Dfengemauer ift, in Betreff Parm- und bes burch bie Geblafeluft hervorgebrachten Schmelg : Effettes, von großer Bichtigfeit. Sinfichtlich biefer Lage giebt es besonders folgende Dunfte gu berudfichtigen. 1) Die Bohe ber Form über ber Dfen = oder Beerdfohle *). ober auch uber ber Bormand= (Borheerd=) Rante. Es ift leicht einzuseben. welche Wirkung eine berartige großere ober geringere Kormbobe ausuben muß. Dicht blog, bag ber beißefte Theil bes Dfenraumes, ber Schmelgraum, in feiner Lage von ber ber Korm abbangig ift, fonbern auch bie ber Kormoffnung gunachft liegende Bone ber orpbirenden Birfung wird hierdurch bem Beerbe, in welchem fich bie gefchmolgenen Daffen anfammeln, naber ober ferner geruckt, fo bag burch eine geringe Sohe ber Korm eine ornbirenbe Einwirfung auf die gefchmolzenen Daffen ermöglicht wirb. Letteres ift in noch boberem Grabe ber Kall, wenn bie niebrig liegende Form zugleich einen mehr ober weniger betrachtlichen Ginfchuß befitt. 2) Der Reigungsminkel ber Form. Diefer wird burch benjenigen Bintel gemeffen, welchen bas Kormblatt (ber flache Boben ber Korm) mit einer horizontalen Gbene bilbet. Bei ben meiften Formen ift biefer Bintel = 00, b. h. fie liegen borigontal. Die nicht horizontalen Formen haben entweber eine einschießende ober eine anfteigende Lage, indem namlich ihre Mundung entweber niedriger ober bober ale bas Kormenbe liegt. Der Reigungswinkel ber einschiegenben Formen pflegt 120, und ber ber anfteigenden 50 nicht ju übertreffen. Der anfteigenden Kormen bebient man fich nur in wenigen Kallen. In ber Regel wird ber Reigungewinkel in Bollen angegeben. Man fagt 3. B., eine Form habe 1 Boll Ginfchiegen, Ginfchuf ober Schug und verftebt barunter, bag bie Kormoffnung 1 Boll tiefer als bas Kormenbe liegt: eine Form mit 1 Boll Unfteigen bebeutet bagegen bas Soberliegen ber Formoffnung um 1 Boll. Golde Ungaben feben naturlich bie gange ber Korm - gewohnlich nicht viel uber 1 Rug - ale bekannt voraus. Dag fowohl eine einschießenbe (ftechenbe) wie eine anfteigenbe Form auf die Lage bes Schmelgraumes und ber Drybatione-Bone von Ginflug find, bedarf feiner weiteren Museinanberfebung. Aber auch aus einer horizontalen Korm fann, wie man fich ausbrudt, ein ftechenber Bind gegeben werben, wenn man namlich ber in ihr befindlichen Dufe eine entsprechende geneigte

[&]quot;) Unter heerd, ober Dfensohle versteht man bie Bobenflache bes heerd, ober Schachtraumes. Birb biefelbe burch feine horizontale, sonbern burch eine fchiefe Cbene ober burch eine gefrummte flache gebilbet, so pfiegt man bie hobe ber Form entweber in Bezug auf ben tiefften Aunft jener Sohle ober in Bezug auf bie Borheerbfante anzugeben. Lettere wird burch bie obere Kante ber gewöhnlich eifernen Ginfassung bes Borheerd, Gemauers verrafentirt.

Stellung giebt. Man bewerkftelligt bies gewohnlich burch Unterfchiebung Es giebt auch Kormen mit beweglichem Blatte von Gifenftucken. burch welche eine folche Dufenneigung, obwohl weniger einfach als eben angegeben, erreicht merben fann. 3) Das Sineinragen (Borfpringen) ber Form - ober eigentlich bes Kormruffels - in ben Dfenraum. Bei eini= gen Schmelsproceffen ragt die Kormmundung nicht aus ber Dfenmauer bervor, fondern liegt mit beren innerer Seite in einer Gbene; bei anderen Schmelaproceffen bagegen gemabrt bas Borfpringen bes Kormruffele gemiffe Bortheile. Daffelbe pflegt jeboch felten mehr ale ein paar Boll zu betragen, weil ein bedeutend ftarteres Borfpringen zu fehr gerftorend auf den Form= ruffel einwirft. Much bas Sineinragen ber Korm modificirt bie Lage bes Schmelgraumes und ber Drndations-Bone. 4) Die Lage ber Dufe inner= halb ber Form, und gmar a) in Bezug auf Reigung. Gewohnlich liegt bie Dufe unmittelbar auf bem Kormblatte, erhalt alfo biefelbe Reigung wie biefes; baß man ihr zuweilen vermittelft einer angebrachten Unterlage eine Reigung giebt, welche die Form nicht befist, ift bereits angeführt worben. Bezug auf ben Abftand ber Dufenmundung von ber Kormmundung. Um ben Ginflug biefes Berbaltniffes richtig zu murbigen, ift es nothig, folgende Umftanbe zu berudfichtigen. Die aus ber Dufenmundung ftromenbe comprimirte Luft bilbet - weil fie fich unmittelbar nach ihrem Austritte gu erpanbiren anfangt - einen fich fonifch erweiternben Strahl. alfo Dufenmundung und Kormmundung von einander abfteben, b. b. je weiter fich erftere hinter letterer befindet, befto mehr werden die inneren Banbflachen bes Ruffels von bem Binde geftreift werden. Dies benubt man jum Rublhalten des Kormruffels, indem der gegen feine inneren Bandflachen beftanbig anprallende Bind benfelben feinen Siggrad erlangen lagt, welcher feine balbige Berftorung berbeifubren murbe. Je mehr alfo ber Formruffel - 3. B. megen feines hineinragens in ben Dfenraum - einer ftarten Erhibung ausgesett ift, befto weiter muß die Dufe gurudgerudt Ein unvermeiblicher Uebelftand hierbei ift jedoch ber theilmeife Berluft bes anprallenden und badurch jum Theil nach der hinteren Form= offnung gurudgeworfenen Windes. Gin großerer Abstand ber Dufenmun= bung von ber Formmundung ale 4 Boll pflegt felten vorzutommen.

Dufe für erbipte Buft.

Bei Unwendung erhibter Gebtafeluft bedurfen Dufe und Form anberer Einrichtungen als bei Unwendung kalter. Bas zuerst die Dufe andelangt, so kann man diese mit der Bindleitung naturlich nicht durch einen Lederschlauch verbinden, weil dieser durch die hohe Temperatur der Gebtafeluft zerftort werden wurde. Man bedient sich deshalb hierzu einer Borrichtung von Schmiedeeisen, zuweilen auch von Kupfer. Eine der einfachsten
bieser Borrichtungen zeigt die folgende Figur.

Mus bem Langendurchschnitt (') biefer Borrichtung ersieht man bie Berbindungsart bes letten — an feinem Ende bauchformig erweiterten — Robrenftudes ber Binbleitung mit ber konifchen Dufe. Das Berbindungs-



ftid besteht, wie sich aus (a) ergiebt, aus zwei an einander geschrobenen Salften. Eine folche Borrichtung empsiehlt sich zwar durch ihre Einssachheit, gewährt jedoch die erforderliche Besweglichkeit der Dufe nur in einem geringen Grade und durfte auch hinsichtlich hermetischen Berschlusses Manches zu wunschen übrig lassen. Eine der zwechnäßigsten, aber freilich auch beseutend complicitrigen beweglichen Dusen-Borschuten Dufen-Borschleichen Dufen-Borschleichen Dufen-

richtungen fur erhitet Geblafeluft wendet man auf den Freiburger Schmelgbutten an. Diefe und mehrere andere derartige Apparate findet man in dem oben citirten v. herder'ichen Berte (Abbild. d. vorzüglichsten Apparate zur Erhite. d. Geblafeluft) und ben dazu gehörigen Erlauterungen von Brendel, Reich, Winkler und Merbach abgebildet und beschrieben.

Da die gewöhnlichen eifernen Formen bei ber Anwendung erhibter derm für er Gebläseluft sehr bald zerstört werden wurden, so bedient man sich unter sols winte Vallt. den Umftänden allgemein der sogenannten Bafferformen. Es sind dies Formen mit doppelten Banden, welche durch unausgeseht dazwischen einz und ausströmendes Basser tubt erhalten werden. Das Ein: und Ausströmen muß natürlich mit einer solchen Geschwindigkeit geschehen, daß das Basser hierbei nicht bis zu seinem Kochpunkte erhibt werden kann, weil die solchensalls ersolgende Dampfbildung sehr schädlich wirken und die Berstörung des Apparates herbeisühren wurde. Wegen der leichten Orpbirbarkeit des Eisens durch lufthaltiges Basser fertigt man die Bassersomen aus Kupfer an. Die gewöhnlichste Construktion derselben ist solgende.







(a) die hintere, (b) die vordere Anficht, (c) der Langendurchschnitt derfelben; r, r, die Endstücke der beiden Wasserleitungerohren, die eine zur Buführung, die andere zur Ableitung des Wassers. Die Zusuhrungerohre muß,
wie sich von selbst versteht, durch ein springendes Wasser gespeist werden,
während die Ableitungerohre in einen Abzugskanal mundet. Die Formbffnung o, wie überhaupt alle Querschnitte einer Wassersom, pflegt kreis-

20 *

formig zu fenn, welches feinen Grund hauptfachlich in ber leichteren Unfertiaung bat.

Windfper.

Bu ben Winbleitungs-Borrichtungen gehoren enblich noch bie Wind = fperrungstaften, welche bagu bienen, ben von einem Geblafe nach verichiebenen Defen geleiteten Bind theilmeife abzusperren, fo bag erforberlichen Falles nicht allein verschiedene Defen eine verschiedene Windmenge erhalten tonnen, fonbern auch jebem einzelnen Dfen ber Bind ganglich entzogen Diefelben bestehen in Raften von Gugeifen, welche an ben betreffenden Stellen ber Robrenleitung angebracht find, und in benen fich Die gur Absperrung und Moderirung bes Windes nothigen Bentile ober Sahne befinden. Um gewöhnlichsten bebient man fich hierzu ber Regel= Man bringt biefelben ale Enbalied einer burch bie Banbung bes Windsperrungekaftene luftbicht gebenden Schraube an, burch beren Stellung ber Bentil = Ronus mehr ober meniger aus feinem Lager gehoben merben fann und baburch bem Binbe eine groffere ober geringere Deffnung gum Durchftromen geftattet. - Ein Uebelftand aller berartigen Binbfperrungs: Borrichtungen ift es, bag biefelben nicht bloß - mas man gu erreichen wunscht - bie Windmenge vermindern, fondern zugleich auch die Dref: fung bes aus ber Dufe ftromenden Bindes beprimiren. Dag letteres nachtheilig wirkt, wird man einsehen, wenn man bas in ben folgenden Rapiteln uber Compression. Geschwindigkeit und Menge ber Geblafeluft Gefaate bebergiat.

Mrtangement einer Binbleitung.

Das Arrangement einer Windleitungs Borrichtung, welche überdies vielleicht nicht bloß Geblase und Duse mit einander verbindet, sondern ben Wind dazwischen auch noch durch einen Regulator und Lufterhitungs- Apparat führt, ist natürlicherweise sehr von lokalen Verhältnissen abhängig. Aus diesem Grunde lassen sich keine speciellen Regeln für ein solches Arrangement ertheilen, wohl aber einige allgemeine, die aus folgenden physistalischen Gesehn entnommen werden können, welche das hindurchströmen der Luft durch Röhren betreffen. Wir kennen diese Gesehe besonders durch die Versuche von d'Auduisson. Koch und Buff.

hierbei gu beachtenbe Befebe.

- 1. Die Glatte der Rohrenwand ift von Einfluß auf die Menge der ausstromenden Luft.
- 2. Der Reibungswiderstand ift proportional ber Robrentange und ber Luft = Dichtigkeit, annahernd proportional bem Quadrate ber Luftge-fcmindigkeit*), umgekehrt proportional bem Robrendurchmeffer.

^{*)} Rad Buff foll ber Deibungswiberftant bei Gefchwindigfeiten unter 80 Bar. Jug pro Cefunde in einem geringeren Berhaltniffe ale bie Quabrate ber Gefchwindigfeit zunehmen.

- 3. Die Starte ber Rrummung einer Luftleitungerobre tragt gur Bermehrung ber Reibung nichts bei, vorausgefest bag bie innere Beite überall biefelbe bleibt *).
- 4. Eine betrachtliche Bermehrung bes Luftausftromens tritt ein, wenn bie Luft, bevor fie gur Dufe gelangt, bereite eine Bufammengiehung erlitten bat, welche einen allmaligen Uebergang aus ber Windleitungerobre in die Dufe bilbet.
- 5. Wenn bei Unwendung erhipter Geblafeluft diefelbe Luftmenge burch eine Robrenleitung ftromen foll, wie bei Unwendung falter, fo vermehren fich bie Reibungswiderftande nach bemfelben Gefege wie bas Bo= lumen ber Luft.
- 6. Bei verschiedener Temperatur, aber gleicher Spannung ber aus: tretenden Luft entfteben Diefelben Reibungswiderftande.

Die Entwicklung biefer Gefebe von Buff findet man in ben Stub. bes Gotting, Ber., Bb. 4. S. 131. - Die fpecielle Ginrichtung einer Binbleitung, burch welche ber von einem Colinder = Geblafe gelieferte und barauf burch einen Lufterhibunge : Apparat ftromende Wind nach verfchiebenen Defen geführt wird, ift in bem von ben Lufterbibungs = Apparaten banbelnben Rapitel burch eine Beichnung erlautert.

G. Bon ber Compreffion ber Geblafeluft und ber Meffung ihres Grabes.

In der erften Abtheilung biefes Abschnittes, welche von den ber Unwendung ber Brennmaterialien zu Grunde liegenden Principien handelte, wurde bereits angebeutet, auf welche Weife Die comprimirte Luft gur Erhobung ber Temperatur im Berbrennungeraume mefentlich beitrage. Dier ift ber rechte Drt, biefen wichtigen Gegenftand einer ausführlicheren Betrachtung zu untermerfen.

Denten wir uns einen Schachtformigen Dfentaum mit einem Be= Breffung bes menge von Solgtoblen und Befchidung angefullt und bie Berbrennung bie Lengeber erfteren burch einen am unteren Theile bes Schachtes einmunbenben Luftftrom unterhalten, fo ift junachft flar, bag an feinem Orte bee Dfenraumes eine bobere Temperatur erzeugt werben fann, ale bie, welche burch Berbrennung von Solgfohlen in atmofpharifcher Luft hervorgebracht wird. Diefes Temperatur-Marimum wird bie mit bem Stickftoff ber gerfebten atmospharischen Luft gemengte Roblenfaure besiten, welche an ber Dber-

^{*)} Die volltommene Richtigfeit biefes Gefetes burfte ju bezweifeln fenn, wenn es fic gunebmen lagt, bag fich bie Luft - wenigstene bei geringeren Com: preffiensgraden - in biefer Begiehung bem Baffer fehr abnlich verhalt.


flache ber verbrennenden Roblen gebilbet wird und von bier aus - in ben gwifden bem groblichen Saufwerte ber Roblen und Befchickung vorhandenen 3wifdenraumen - im Schachte auffteigt. Es ift aber leicht eingufeben, bag bie mittlere Temperatur bes aufsteigenben beifen Basftromes, felbit wenn wir biefelbe fur die beifefte Bone bes Dfens beftimmen, jedenfalls binter bem gebachten Marimum guruchtleiben muffe, weil jener Gasftrom fortmabrenden Barmeverluften ausgesett ift. Diefe Barme= verlufte entfteben hauptfachlich 1) burch Barmeableitung ber Dfenmande, 2) burch die Erwarmung fammtlicher Theile ber gangen Dfenfullung (Bolgtoble und Befchickung), melde jenes Temperatur = Maximum nicht erreicht haben, 3) burch Schmelzung ber Befchickung - Uebergeben ihres feften Magregatzuftandes in ben fluffigen - und damit verbundene Barme : Mb= forption, 4) burd theilmeife Umwandlung ber gebildeten Roblenfaure in Roblenornd und baburch ebenfalls veranlagte Barme-Abforption (f. S. 387). Indem nun alle biefe und andere Umftanbe unausgefest an bem Temperatur-Maximum bes beifen Gasftromes fo gu fagen gehren, fo wird baburch verbindert, baß fich die mittlere Temperatur bes Gasftromes bis zu diefem Marimum erbebt. Der Grad ber Unnaberung ber erfteren an letteres tann naturlich nicht fur alle Stellen bes Schachtofens ber namliche fenn, überall aber wird er von bem Berhaltniffe abhangen, melches zwifchen ben erzeugten und ben verloren gebenden Barmemengen ftattfindet. Je großer bas Quantum ber beißen Gafe ift, welches fich in einer gegebenen Beit innerhalb eines gegebenen Raumes entwickelt, eine verhaltnigmäßig befto geringere Erniedrigung wird bie urfprungliche bobe Temperatur biefer Bafe erleiben; benn bie Barme = Berlufte tonnen fich, wie man leicht begreift, nicht in gleichem Berhaltniffe mit ber Bunahme ber Bas-Entwicklung fteigern. Offenbar bewirft aber Die comprimirte Geblafeluft - im Bergleich zu einem nicht ober weniger compris mirten Luftstrome - eine folche Bermehrung der Bas-Entwidlung ober, was baffelbe fagen will, ber brennenben Robtenpartitel innerhalb eines gewiffen Raumes, namlich innerhalb einer ber Dufenmundung nabe liegenden Bone. Gie ftromt bier nicht allein mit einer bedeutenben Befcwindigfeit (f. das folgende Rapitel : von ber Geschwindigkeit ber Beblafeluft u. f. w.) auf bie Rohlenftude, fonbern umgiebt biefelben auch, ba fich ihrer Ausbehnung Sinderniffe in ben Weg ftellen, in einem Buftande ber Compreffion, welcher ibre entgundende Wirkung nicht - wie ein ungeprefter Luftstrom thun murbe - auf die Dberflache ber Rebs ten befdyrantt, fondern diefe Wirkung auf eine ringe um jebes Roblenftud laufende Schicht ausbehnt. Je ftarter bie Geblafeluft comprimirt ift, befto tiefer wird fie in die porofe Maffe ber Roblen eindringen und befto ffarter mird bei jedem Roblenftucke - befonders an der vom Winde un=

mittelbar getroffenen Geite beffelben - Die Schicht ber brennenben Robs lenpartifel werben.

Dicht fur unferen jebigen 3med, fondern fur einen fpater gu beban- Bage ber bet delnden Gegenstand bedarf es bier noch der Bemertung, daß die burch geprefte Luft erzeugte Bone ber bochften Temperatur nicht etwa bicht vor ber Dufe, fondern - ba fich ber gange Basftrom aufwarts nach ber Bicht bes Dfens bewegt - in einiger Entfernung baruber gu fuchen fen. Go lange namlich in bem aufsteigenden Gasftrome noch unverbrannte atmofpharifche Luft vorhanden ift, wird feine mittlere Temperatur bierdurch berabgezogen. In ber Rabe ber Dufe ift bies aber unzweifelhaft ber Kall : erft in einiger Entfernung uber berfelben bat aller Sauerftoff ber eingeblafenen Luft Gelegenheit gefunden, mit Roble ju Roblenfaure gu verbrennen, und an diefer Stelle ift es, mo bas in ber barunter liegenden Dufen-Bone entwidelte Quantum ber beißen Bafe gur vollen Wirtung gelangt und eine baruber liegende Bone ber bochften Temperatur bilbet. Doch meis ter aufwarts wird, aus mehrfachen Grunben - befonders aber megen ber Bermandlung ber Rohlenfaure in Rohlenornd - wieder eine allmatiae 216= nahme ber Temperatur eintreten.

Salten wir fur jest bas Refultat feft, um welches es fich bier vor: Mobangiafeit augsweise handelt, namlich : die Ethohung der Temperatur in einer gewif- prenung. fen Dfen-Bone burch Unwendung comprimirter Geblafeluft, und bie 26: bangigfeit bes Grabes biefer Erhohung - unter fonft gleichen Umftanben - von dem Grade ber Preffung der Geblafeluft. Sieraus folgt gunachft, baf die Compreffion ber Geblafeluft um fo mehr erhoht werden muß, je ftrengfluffiger Die Befchickung ift. Jeboch auch die Befchaffenheit bes Brennmaterials binfichtlich ber Porofitat wird bierbei in Betracht tommen. Go erfordern 3. B Robes, welche eine viel bichtere und fcmerer verbrennliche Maffe befiben als Solgtoblen, einen ftarter gepreften Bind als lettere. Dag es unter folden Berhaltniffen von Bichtigfeit fenn muß, ben Grad

Ria. 109.



ber Compreffion der Geblafeluft burch Meffung bestimmen und banach ben Bang bes Geblafes fur verschiedene Schnielg : Proceffe reguliren gu fonnen, ergiebt fich von felbit.

Das Inftrument, beffen man fich gur Defe maneme fung ber Compreffion ber Geblafeluft bedient, beißt Manometer. In feiner einfachften Bes Giniabile ftalt bat daffelbe eine Ginrichtung, wie nebenftes benbe Figur zeigt.

Es besteht in einer u-formig gebogenen, an beiben Enben offenen Glasrohre, welche bis gu einem Diveau nn mit Baffer ober Quedfilber

gefullt ift. Der eine Schenkel diefer Rohre ift außerbem noch an feinem oberen Enbe unter einem rechten Binkel gebogen und an feinem horizons



talen Theile mit einem barüber geschobenen Korke a versehen, welcher in eine entsprechende Deffnung der Windleitung luftbicht eingesteckt wird.
Auf diese Weise communicirt also dieser Rohrenschenkel mit der Windleitung, was zur Folge
hat, daß die in lehterer vorhandene comprimirte
Luft das Niveau nn verändert, nämlich in dem
einen Schenkel erniedrigt und in dem anderen
erhöht. Sind beide Schenkel in allen ihren von
der Flufsigkeit berührten Theilen von gleicher inneter Weite, so wird das vor der comprimirten
Luft niedergedruckte Niveau u um eben so viel

unter bem urfprunglichen Niveau nn ju liegen tommen, als bas Niveau o baruber erhoben morden ift. Die Kluffigeeitsfaule ou - beren Sobe gleich ber Boben-Differen; ber Kluffigfeitefaulen in beiben Schenkeln ift. und welche auch burch 2 nu ober 2 no ausgebrudt werben fann - ift bas Maag ber Compreffion ber Geblafeluft. Bare biefe Compreffion = 0, b. h. befande fich die Geblafeluft in bem Dichtigkeiteguftande ber atmofpharifchen Luft, fo murbe die Fluffigfeit in beiben Robrenfchenkeln gleich boch, namlich im Niveau nn. ju fteben fommen; je großer bie Comprefs fion bagegen ift, befto bober wird bie Fluffigeeitsfaule ou merben, und ihre Bobe wird fich vermittelft ber Grabuirung d bes einen Schenkels leicht bestimmen laffen. Man brudt biefe Bobe - und alfo auch ben Compreffionsgrad ber Geblafeluft - gewohnlich in Bollen ober Linien aus, und die Graduirung hat beshalb eine bemgemage Gintheilung. Gine Geblafeluft von 3. B. 10 Linien Quedfilberbrudt ift alfo eine folche, beren Compression burch eine Quedfilberfaute von 10 Linien Sohe bas Gleich= gewicht gehalten wird; eine Geblafeluft von 14 Boll Bafferbrud ift eine foldhe, bei welcher bies burch eine Bafferfaule von 14 Boll Sohe gefchieht. Es ift leicht einzufehen, bag bei einer berartigen Deffung burch bie Ctala bes Manometere vorausgefeht wird, bag ber grabuirte Schenkel eine voll= fommen lothrechte Stellung babe, wibrigenfalls die brudenbe Gluffigfeits: faule zu hoch angegeben werben murbe. Gine in biefer Binficht volltom: menere Ginrichtung bat baber bas in Rig. 110 abgebilbete Manometer.

Die u=formig gebogene Robre ift bier auf einem Brettchen ober einer woatomme-Metallicheibe befestigt, worauf zugleich die Stala d angebracht ift. Das ur-

Wia. 110.



fprungliche Diveau nn bes Quedfilbere fallt mit bem Rullpunkt biefer Stala gufammen. Der eine Robrenichentel geht bei t burch eine Deffnung ber Metallicheibe und biegt fich von bier binter berfelben niebermarts nach ber Metallrohre a, welche mittelft eines Stapfels in eine bagu bestimmte Deffnung ber Windleitung ein-Mit Bulfe bes Lothes I ftellt man ben Upparat genau fentrecht ein. Die Stala ift in halbe Linien getheilt, welche aber in ber Bezeichnung als aanze Linien aufaeführt find. Dies gefchieht aus bem einfachen Grunde, weil jeder Erhebung bes Quedfilbers über ben Rullpunkt in bem einen Schenkel eine eben fo große Erniedrigung beffelben unter ben Mullpunft in bem anberen Schenkel entspricht, Die gange Diveau-Differeng alfo gleich ber boppelten Erhebung ift. Bei Manometern, beren beibe Schenfel mit Stalen verfeben find, braucht man naturlich hierauf nicht Rudficht zu nehmen; und eben fo wenig braucht bies bei

Manometern mit perichiebbarer Ctala ju gefcheben, weil man bei biefen ben Rullpunkt ftets auf bas niebergebrudte Diveau einftellen fann.

Muffer ben hier beschriebenen beiden Manometern giebt es beren noch andere Arten viele andere; bie Abweichungen ihrer Conftruktionen beruhen jedoch nur b. Manometer in unmefentlichen Umftanben. Mis eine befondere Urt ber Manometer find allenfalls bie fogenannten Reife : Manometer zu erwahnen, beren Ginrichtung barauf berechnet ift, biefelben bequem und ficher transportiren Bu tonnen. - Alle Manometer gewohnlicher Conftruttion haben ben Uebelftand, bag alle Ungleichmäßigkeiten in ber Compreffion ber Beblafes luft auf die Sobe ber Baffer= oder Quedfilberfaule bes Manometers ein= wirfen und biefe badurch in ein Schwanten verfeten, welches eine genaue Bestimmung ber Drudbobe oft febr fcmierig macht. Bei Baffer-Manometern find biefe Schwankungen naturlich viel ftarter ale bei Quedfilber-Danometern, weshalb man erftere auch nur felten angewendet findet; aber auch bei letteren tonnen die Dfcillationen ber Quedfilberfaule unbequem genug werben, wenn bie Geblafeluft feine fehr gleichmäßige Preffung befist. Rorbenstiold (Dingler's polytedyn. Journ. Bb. 68, G. 437) bat babe vorgefchlagen, fich in folden gallen eines Danometere zu bebienen, bei welchem die u=formige Rohre an ihrem unteren - gwischen beiben fentrechten Schenkeln gelegenen - Theile mehr ober weniger verengt ift. Diefe Berengung erfchwert bie Communitation bes Quedfilbers

in beiben Schenkeln, wodurch fleinere Unregelmäßigkeiten in ber Bindpreffung weit weniger bemerkbar auf bie Quedfilberfaule bes Manometers mirfen fonnen.

Manom. für erbiste guft.

Bur Bestimmung bes Compressionsgrades der erhitten Geblafeluft bedarf bas Duedfilber-Manometer einer Borrichtung, welche bas Erhiten bes Quedfilbere in bemfelben moglichft verhindert. 3mar fiebet bas Quedfilber erft bei 3500 C., und fo boch pflegt bie Erhibung ber Beblafe= luft felten getrieben zu werben, allein auch bei einer geringeren Temperatur murde allmalig ein bedeutender Theil bes Quedfilbers verdampfen, und bas Manometer fogleich - wenn es feine verschiebbare Ctala befage baburch unrichtig werben. Bur Bermeibung einer folden nachtheiligen Erhibung bat man zwei Mittel. Entweder wird ber mit ber Windleitung in Berbindung ftehende Manometer : Schenkel mit einem Sahne verfeben, vermittelft beffen man ben Gintritt ber erhipten Luft in bas Manometer absperren fann, und ben man nur bann eine furge Beit lang offnet, wenn ber Manometerstand abgelefen werben foll (f. Atlas zu Rarften's Gifen= buttenkunde, 3te Mufl., Tab. IX., Fig. 17 - 20); ober man forgt bafur, bag ber mit ber Windleitung communicirende Schenkel burch rinnendes Baffer beftandig fuhl erhalten mird.

Bergfent, ber

Da bie Quedfitber : Manometer ben Borgug vor ben Baffer : Manomit Caueri, metern verdienen und beshalb haufiger angewendet werben, fo beziehen fich bie meiften manometrifchen Ungaben auf die erfteren. Rur ben felteneren Sall, daß eine Windpreffung burch die Sohe einer Bafferfaule ausgedruckt ift, tagt fich eine folche Ungabe baburch auf bie eines Quedfilber : Manometere gurudfuhren, bag man jene Sohe burch bas fpec. Bew. bes Quede filbere = 13,596 (Regnault) dividirt. Ift alfo M' ber in Sufien angegebene Stand eines Baffer : Manometers, fo ift ber entsprechenbe, in Bollen ausgedrudte Stand eines Quedfilber:Manometers

$$M = \frac{M'}{13.596}$$
 12 = 0,882 M ,

Compreffion in 6)cmibles ausgebrücht.

Mitunter wird bie Windpreffung nicht in Manometergraden (Bollen ober Linien bei Quedfilber-Manometern), fondern in Pfunden ober andes Dies geschieht auf bie Beife, bag man ben= ren Gewichten angegeben. jenigen Druck, welchen die comprimirte Luft auf eine Flache von bestimmter Grofe - in der Regel 1 300 - ausubt, in Pfunden ober bergt. ausbrudt, beren Ungabl aus bem Manometerstande leicht gefunden merden Man braucht namlich nur zu berechnen, wie groß bas Gewicht einer Quedfilberfaule von 1 3oll Grunbflache und von ber bobe bes Manometerftandes M ift. Der cubifche Inhalt Diefer Gaule ift = M Cub.=Boll. Da nun 1 Cub.=Boll Baffer 11/9 Preuf. Loth wiegt und bat

fpecif. Gew. bes Quedfilbers = 13,596 ift, fo ift folglich ber gefuchte Drud auf 1 □ Boll, in Pfunden ausgebruckt,

$$P = 13,596 \cdot \frac{11}{9} \cdot \frac{1}{32} M = 0,5193 M.$$

Die Anzahl ber auf einen Quadratzoll drudenden Pfunde ist folglich annahernd gleich ber halben Anzahl ber Bolle bes Manometerstandes. Eine Gebläseluft von 4 Boll Manometerstand drudt auf 1 Boll etwa mit einer Kraft von 2 Pfunden.

Die Bestimmung ber Wind-Compression burch bie Bobe einer Quede filberfaule ift fur die Praris vollig ausreichend, indem es fich bier nur barum handelt, ein einfaches Mittel gur Erkennung verschiedener Bindpreffungen zu befiben und diefe auf eine fichere und anschauliche Beife begeichnen gu fonnen. Will man bagegen bie Dichtigkeit einer Geblafeluft erfahren ober, mit anderen Borten, die Bolum=Berminderung comptimitren ermitteln, melde Diefelbe burch die comprimirende Wirtung bes Geblafes erlitten bat, fo fann dies burch Berednung aus bem Manometerffande Bahrend die gewohnliche atmospharische Luft, in Folge ihrer eigenen Schwere, einen Drud auszuhalten bat, welcher burch die Sobe ber Quedfilberfaule bes Barometers gemeffen wird, befindet fich die Beblafeluft nicht allein unter ber Einwirkung biefes urfprunglichen, fondern auch noch besjenigen Druckes, ben die comprimirende Rraft bes Geblafes erzeugt und beffen Große wir durch die Quedfilberfaule des Manometers fennen lernen. Bezeichnen wir baber bin Barometerftand mit B, ben Manometerfrand mit M, den auf der gewohnlichen atmofpharischen Luft laftenden Druck mit d, und ben auf der Geblafeluft laftenden Druck mit D. fo ift:

$$d:D=B:B+M.$$

Nach dem Mariotte'schen Gesetze steht aber bas Bolumen ber Luft im umgekehrten Berhaltniffe zu dem auf dieselbe ausgeübten Drucke, aus welchem Grunde sich, wenn wir das Bolumen irgend einer Quantitat atmosphärischer Luft = 1 und das Bolumen derselben Gewichtsmenge Gebläseluft = v setzen, verhalten muß:

$$1:v=B+M:B,$$

weraus fich ergiebt

$$v = \frac{B}{B+M}.$$

Bei einem Barometerstande von 28" und einem Manometerstande von 4" wurde also bas Bolumen der Gebläseluft = $\frac{28}{28+4} = \frac{7}{8}$ fepu, b. h. die atmosphärische Luft ware die auf $\frac{7}{8}$ ihres ursprünglichen Bolums zusammengedrückt worden.

Gemobuliche Litub-Bref.

Die am gewöhnlichsten angewendeten Windpressungen liegen zwischen 1/2" und 3" Quecksiber. Daß höhere Pressungen als 3 — 4" seiten vorzkommen, liegt zum Theil in der Schwierigkeit, so hohe Pressungen zu erzeugen, zum Theil aber auch wohl in der nicht richtigen Würdigung der gesteigerten Leistungen eines stark gepresten Windes im Vergleich zu einem schwachen. Wir werden später, besonders deim Eisenhohosen-Processe, Gelegenheit haden, uns davon zu überzeugen. — Genaue Vorschriften hinz sichtlich der für verschiedenes Vrennmaterial (Nadelholzkohle, Laubholzkohle, leichte Kohks, schwere Kohks u. s. w.) zwecknäßigsten Windpressungen lassen sich nicht ertheilen, weil sich diese Pressungen auch nach anderen Umständen, namentlich nach der Veschaffenheit der Veschiefung, richten müssen. Bei Eisenhohösen dürste im Allgemeinen nicht leicht eine zu hohe Pressung angewendet werden können.

M. Bon ber Gefchwindigkeit ber Geblafeluft und ber Berechnung berfelben.

3br Ginftus auf bie Tem-

Die Geschwindigkeit, mit welcher die Gebläseluft aus der Duse strömt, ist eine Folge ihrer Compression, und der Grad dieser Geschwindigsteit größtentheils von dem Grade der Compression abhängig. Die Erhöbung der Temperatur in einer gewissen Jone des Ofenschachtes durch Answendung comprimirter Luft wird nicht bloß — wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde — durch die Compression der lehteren hervorgebracht, sons dern die hiermit in Berbindung stehende Geschwindigkeit hat ebenfalls ihren Theil daran. Es ist nämlich klar, daß innerhalb eines gegebenen, mit Kohlenstücken angefüllten Raumes in einer gegebenen Zeit desto mehr Kohlenpartikel verbrennen mussen, je schneller die gassorigen Bersbrennungs-Produkte entfernt und durch neue atmosphärische Luft erset werden.

Berechnung ibrer Befdwindigfeit.

Es wurde keinen Nugen fur die Prais gewähren, die Geschwindigskeit der Gebtäseluft zu berechnen, wenn dies nicht zur Ermittelung der Menge derselben (s. das solgende Kapitel) nothwendig ware. Eine solche Berechnung grundet sich hauptsächlich auf den Manometerstand und wird in solgender Weise ausgestührt. Es sep der in Zollen ausgedrückte Stand des Quecksilber-Manometers = M und der gleichzeitige des Barometers = B. Der auf der comprimirten Luft innerhalb der Duse lastende Druck ist alsdann, wie schon gezeigt wurde, gleich einer Quecksilbersaule B+M, während der Druck der atmosphärischen Luft vor der Duse deine Quecksilbersaule B ausgedrückt wird. Wären es wirklich zwei solche Quecksilbersaulen, welche mit ihrer Schwere — in einem Paare

communicirender Rohren - gegen einander wirkten, fo murbe, nach einem befannten Befete, ein Ausftromen bes Quedfilbers mit einer Befchwindigkeit

$$2\sqrt{gh} = 2\sqrt{15,625 rac{M}{12}}$$
 Preuß. Fuß in der Sekunde erfolgen; ba aber

ber ausstromende Korper nicht Queckfilber, fondern comprimirte Luft ift, fo muffen wir fur die Quedfilberfaule M eine Luftfaule von gleicher Schwere, gleichem Querschnitt und ber betreffenden Compreffion fubftituis ren, um bie Beschwindigkeit ihres Musftromens zu erhalten. Das fpecif. Bew. bes Quedfilbere ift = 13,596 und bas Bolumen ber vollig trodinen Luft bei 28" Bar. *) und 00 Temp, 772mal fo groß als bas bes Baf= fere; es wird alfo eine Luftfaule von ber Sobe 13,596 . 772 . M bei gleicher Grundflache biefelbe Schwere befigen wie eine Quedfilberfaule von ber Sobe M. In biefer Luftfaule ift aber bie Luft von gewohnlicher at= mofpharifcher Dichtigkeit angenommen, namlich nur unter bem Drucke B ftebend, mabrend biefelbe bem innerhalb ber Dufe berrichenden Drucke B + M ausgesett fenn foll. Ift letteres ber Fall, fo verfurzt fich ihre Bobe - ba bas Bolumen ber Luft im umgefehrten Berhaltniffe gu bem Drude fteht - in dem Berhaltniffe von B + M : B und wird beshalb $=13,596.772.Mrac{B}{B+M}$. Nennen wir G bie Geschwindigkeit ber

bei einem Manometerftande M ausftromenden Geblafeluft, fo ift folglich

$$G = 2 \sqrt{15,625.13,596.772.\frac{M}{12} \cdot \frac{B}{B+M}}.$$

Die aus biefem Musbrudt fich ergebende Babl ift gleich ber Ungabl von Preug. Fußen, welche die aus der Dufe ftromende Luft mabrend einer Gekunde burchlauft. Es barf aber hierbei nicht außer Ucht gelaffen merben, baf bie Bahl 772, welche bas Bolumen ber Luft im Berhaltniß gu bem bes Baffere ausbruckt, feine conftante ift; benn bies Berhaltnig ift vom Barometers, Thermometer = und Sparometerftande abhangig und bie Babl 772 gilt nur fur ben fpeciellen Fall, bag ber Barometerftanb = 28" Parif. = 28,980" Preug., ber Thermometerftand = 00 und ber Sparometerftand ebenfalls = 00 ift. Bur Correttion fur alle hiervon abmeis denden Kalle muß baber bie Babl 772 mit brei Coefficienten multiplicirt werben, welche ihr bie erforberliche Beranberung ertheilen. Da bas Bo= lumen ber Luft in bemfelben Berbaltniffe abnimmt, in welchem ber Barometerftand machft, fo ift ber Correttions-Coefficient hinfichtlich bes letteren

^{*)} Ramlich 28 Parifer Boll; nicht zu verwechseln mit 0,76m, welche = 28,075 Barifer Bell finb.

 $=\frac{28,98}{B}$; da sich ferner die Luft fur jeden Grad der hunderttheiligen Stala um 0,003665 ihres Bolumens bei 0° ausbehnt, so ergiebt sich der Correktions-Coefficient fur den Thermometerstand zu 1+t. 0,003665, wenn t= der in Graden Celsius ausgedrückten Lufttemperatur ist. Den brarometrischen Correktions Geofficienten wollen wir mit w bezeichnen,

Durch Einführung dieser drei Coefficienten in die Formel wird
$$G=2\sqrt{15,625.13,596.772.\frac{28,98}{B}(1+t.0,003665).w.\frac{M}{12}.\frac{B}{B+M}}$$

welcher Musbrud fich reduciren lagt gu

$$G = 1258,67 \sqrt{\frac{M}{B+M}(1+t\cdot 0,003665)w}$$
.

Damit ber richtige Berth fur M, ben Manometerftanb, in Rechnung gebracht wird, muß bas Manometer, wie oben ermahnt, ber Dufenoffnung fo nabe wie moglich angebracht werben; nun laft fich aber bas Manometer nicht gut weiter vorrucken ale bis an das hintere Ende ber Dufe, und folglich bat die comprimirte Luft zwischen Manometer und Dufenmundung noch ben Wiberftand zu überminden, welcher eine Rolge ber Contraktion ber Dufenrohre ift. Die Gefchwindigkeit G erleibet bierdurch eine Berminderung, beren Große b'Aubuiffon, Schmidt und Roch burch Berfuche zu ermitteln gefucht haben. Die neueften biefer Berfuche murben von Roch angeftellt. Buff hat burch Berechnung aus benfelben einen Correttions : Coefficienten fur Die Dufen : Contraction abgeleitet, welcher $=0.92~(1-0.079~V\overline{h})$ ift, wenn h ben in Fußen ausgebruckten Stand eines Baffer : Manometere bezeichnet *). Um biefen Coefficienten auf ein Quedfilber:Manometer zu beziehen, muß daher $h=13,596~rac{M}{12}$ gefett werden, wodurch fich berfelbe zu 0,92 (1 — 0,0084 \sqrt{M}) verandert. Durch Unbringung Diefes Coefficienten wird

$$G = 1158 (1 - 0.084 \sqrt{M}) \sqrt{\frac{M}{B + M} (1 + t.0.003665) w}$$
 (17)

Um biefe Formel auf einen speciellen Fall anzuwenden, hat man alfo in biefelbe einzuführen für:

[&]quot;) Diefer Coefficient bient eigentlich nicht allein gur Berichtigung ber Lufts menge hinuchtlich ber Dufen : Contrattion, fondern auch gur Berichtigung berfelben in Betreff bed Umftanbed, bag bie Luft ein febr elaftifches Stuisbum ift, welches — besenbers bei hoheren Breffungen — nicht gang bens felben Ausütrömungsgesegen folgt wie bas Waffer. Bei unferer Berechnung von G wurde letteres aber angenommen.

M, ben in Preuß. Bollen ausgebruckten Stand bes Quedfilber : Manometers.

B, ben Barometerftand, ebenfalle in Preug. Bollen,

t, bie Temperatur ber Geblafeluft in Graben ber hunderttheiligen Stala,

20, den Correktions-Coefficienten in Betreff des Feuchtigkeits Gehaltes der Gebläseluft. Man hat hierzu Tabellen *), welche angeben, wie sich das Bolumen eines Gewichtstheiles trochner Luft zu dem eines Gewichtstheiles trochner Luft verhält, welches den vom Hygrometer angegebenen Feuchtigkeitsgrad besitht. Dies Bolumen Berhältniß — das Bolumen der trocknen Luft — 1 geseht — ist — w.

Man findet auf folche Beife:

G, bie Geschwindigkeit der ausströmenden Gebläseluft in Preuß. Fußen, b. h. den in Preuß. Fußen ausgedruckten Weg, welchen die aus der Dufenöffnung strömende comprimirte Luft wahrend einer Sekunde gurucktegt, oder vielmehr zurucktegen murde, wenn sie die Geschwin- bigkeit ihres ersten Ausströmungs-Momentes beibehielte.

Den Correktions : Coefficienten w braucht man nur einzuführen, wenn es sich um sehr genaue Bestimmungen handelt, indem G durch Beglaffung besselben nur unerheblich verändert wird, vorausgesetzt, daß keine besonderen Umstände obwalten, welche den Feuchtigkeitsgehalt der Gesbläseluft zu einem abnormen Grade erhöhen.

Die Formel (17) gilt naturlich sowohl fur gewöhnliche als fur ershipte Gebläseluft. Da lettere stets über 100°C. erhipt zu sown pflegt, so erlangt der Goefficient 1 + t. 0,003665 dadurch eine Größe, welche bedeutend über 1 steigt. Bei Gebläseluft von gewöhnlicher Temperatur ist dies zwar nicht der Fall, aber dieser Goefficient ist dennoch auch hier bedeutend genug, um nicht vernachlässigt werden zu dursen. So z. B. ist er für eine Gebläseluft von — 20° = 0,9267, sür eine Gebläseluft von + 20° aber = 1,0733. Die Wurzeln aus diesen Jahlen sind 0,963 und 1,036. Die Geschwindigkeiten der Gebläseluft, welche ein Gebläse bei — 20°C. und + 20°C. (unter übrigens gleichen Umständen) erzeugt, verhalten sich also wie 96,3 zu 103,6 oder wie 100:107,6. Man erhält also bei + 20°C. eine beinahe um 8 Proc. größere Geschwindigkeit als bei — 20°C.

^{*)} Solche Tabellen findet man in Rarften's Metallurgie Bb. 3, S. 273, in Rarften's Cifenhuttenfunde Bb. 2, S. 586 (von Schmidt) und in Rarften's und von Dechen's Archiv f. Min., Geogn., Bergb. und huttenf-Br. 21, S. 49 (von G. Rarften).

I. Bon ber Menge ber Gebläfeluft und ber Berechnung berfelben.

3hr Ginfing auf die Lemperatur.

Als von der Wirkung die Rede war, welche Compression und Geschwindigkeit der Geblaseluft auf die in einem Schachtofen erzeugte Temperatur ausüben, wurde bereits angeführt, daß diese Temperatur von der Anzahl der innerhalb eines gegebenen Raumes und in einer gegebenen Zeit verbrannten Kohlenpartikel abhängig sep. Offenbar ist nun aber auch die Menge der Geblaseluft, welche in einer gegebenen Zeit durch ein Geblase in den Schachtraum eingeblasen wird, hierbei von Einfluß. Denken wir und zwei Schachtraume von gleichen Dimensionen und beide mit Geblaseluft von gleicher Pressung gespeist, in den einen Schachtraum aber eine größere Menge derselben eingeblasen als in den anderen, so ergiebt es sich von selbst, daß in ersterem eine höhere Temperatur entstehen musse als in letterem, weil — wenn alle eingeblasene Luft zur Verbrennung gelangt — die größere Windmenge in gleicher Zeit naturlich mehr Kohlenpartikel verbrennen wird als die kleinere.

Merbalt, gmiid. 28inbmenge, Temperatur n. Breffung.

In ber Unwendungsart ber gewöhnlichen Geblafeluft besiehen wir also zwei wichtige Mittel zur Temperatur: Erhohung: Preffung des Wins des und Menge beffelben. hieraus ergiebt sich unmittelbar der Sah: Durch eine geringere Menge ftark gepreßten Windes kann in einem hohofen dieselbe Temperatur erzeugt werden, wie durch eine größere Menge schwächer gepreßten Windes. Dieser Sah spielt eine sehr wichtige Rolle in der Theorie des Schachtosen: Schmelzprocesses, und wir werden spater mehrsach Gelegenheit sinden, uns auf den selben zu beziehen.

Berechnung b.

Die direkte Beziehung, in welcher die Windmenge gur Dfen=Temperatur und zum Brennmaterial=Berbrauche fieht, macht es nothwendig, die Windmenge einer strengen Controle zu unterwerfen, was mittelft Berechnung aus dem Manometerstande geschieht. hat man, vermittelst der Formet (17) bereits die Geschwindigkeit G bestimmt, so ist diese Berechnung sehr einfach; um zu erfahren, wieviel Cubikfuß Wind wahrend einer Sekunde ausgeblasen werden, hat man nur diese Geschwindigkeit mit dem in Quadratfuß ausgedruckten Flacheninhalt der Dusenmundung zu multipliciten. Bezeichnen wir lebteren mit D. so ist iene Windmenge

^{*)} Dag unter folden Umftanden bie Anwendung eines ftart geweßten Bindes, im Bergleich ju ber eines ichwach gepreßten, mit BrennmaterialsGrefparnig werfnungt fenn muß, ift einleuchtend. Giner naberen Betrachtung wird biefer Gegenstand im 2ten Theile ber Metallurgie (beim Cifenhohofens Proceffe) unterworfen werben.

= D.G. Gewöhnlich pflegt man jedoch die pro Minute ausgeblasene Windmenge anzugeben, welche = 60 D.G ist. Dieses Quantum besteht aber aus comprimirter Luft (s. die Entwicklung der Formel 17), namlich aus Luft unter dem Drucke B + M bei einem Barometerstande B, einem Thermometerstande t und einem Hygrometerstande w. Um nun die Windmengen, die der Veränderlichseit von M, B, t und w, stets mit einander vergleichen zu können, ist es erforderlich, dieselben auf einerlei Dichtigkeit, Temperatur und Hygrometerstand zu reduciren. Hierzu wählt man in der Regel einen Barometerstand von 28" Preuß., einen Thermometerstand von 0° und einen Hygrometerstand edenfalls von 0°. Es fragt sich also, welches Luftquantum man erhält, wenn jene 60 D.G. Eubf. Luft hierauf reducirt werden. Ohne Schwierigkeit ist es einzusehen, daß 60 D.G zu diesem Zwecke mit folgenden vier Reduktions-Coefficienten multiplicirt werden mussen.

- 1) wegen bes manometrischen Druckes mit $\frac{B+M}{R}$;
- 2) wegen des barometrischen Druckes mit $\frac{B}{28}$;
- 3) wegen der Temperatur mit $\frac{1}{1+t.0,003665}$;
- 4) wegen des Hygrometerstandes mit $\frac{1}{w}$.

Bezeichnen wir das auf folde Weise reducirte Quantum der Gebla-feluft mit Q, fo ergiebt fich

$$Q = \frac{B+M}{B} \cdot \frac{B}{28} \cdot \frac{1}{1+t.0,003665} \cdot \frac{1}{w} \cdot 60 D. Q$$

$$Q = 2,143 \frac{B+M}{(1+t.0,003665) w} D. Q$$

und wenn man fur G den in Formel (17) angegebenen Werth einführt:

$$Q = 2.143 \frac{B + M}{(1 + t.0,003665)w} D.1158(1 - 0,084 V \overline{M}) \sqrt{\frac{M}{B + M}} (1 + t.0,003665)w$$

$$Q = 2481 (1 - 0,084 V \overline{M}) D \sqrt{\frac{M(B + M)^2}{B + M}} \cdot \frac{(1 + t.0,003665)w}{(1 + t.0,003665)^2 w^2}$$

$$Q = 2481 (1 - 0,084 V \overline{M}) D \sqrt{\frac{M(B + M)}{(1 + t.0,003665)w}}$$
(18)

In biefer Formel *) bezeichnet:

^{*)} Berudfichtigt man bie Clafticitat ber Luft bei ber Berechnung ihrer Musftromunge-Beschwindigfeit (f. bie Anmerkung ju Formel 17), so erhalt man nach Beisbach, bie pro Minute ausstromenbe Luftmenge wie folgt:

- M. ben in Preug. Bollen ausgebrudten Stand bes Quedfilber-Manome-
- B, ben in Preug. Bollen ausgebrudten Stand bes Barometers,
- t, die Temperatur ber Geblafeluft in Graden ber hunderttheiligen Stala, w, ben Musbehnungs-Coefficienten in Bezug auf ben Keuchtigkeitsgrab ber Geblafeluft,
- D, ben Klacheninhalt ber Dufenmundung in Quabratf. Preuß.
- O, bie mabrent einer Minute ausgeblafene Menge ber Geblafeluft im nicht comprimirten Buftanbe, auf 28" Preug. Bar., 00 Therm. und 00 Spar, reducirt.

Mbbangigt. ber

Much bier gilt bie ichon bei ber Formel (17) gemachte Bemerkung, tillinmenger v. Ruld fette gen ber for gewöhnlichen Umftanden ohne erheblichen Fehler meggelaffen werben fann.

> Mus ber Formel (18) folgt, bag, bei gleichem Manometerstande und gleicher Dufenoffnung, in einer gegebenen Beit um fo weniger Geblafeluft (auf 28 Preuß. Bar., 00 Therm. und 00 Spgr. reducirt) ausgeblafen wird, je niedriger ber Barometer- und je hober ber Thermometer- und Sparometerftand ift. Bei Unwendung erhibten Bindes gelangt alfo. unter fonft gleichen Umftanben, ein geringeres Quantum Luft in ben Dfen, als bei Unwendung eines Windes von gewohnlicher Temperatur. es geforbert, bag in erfterem Kalle biefelbe Luftmenge ausgeblafen werben, foll wie im zweiten, fo muß die Dufenoffnung fur ben erhitten Wind er= weitert werben. Den Grad biefer Erweiterung findet man leicht aus Gefett, man hatte bisber Wind von ber gewohnlichen Temperatur t und eine Dufe von ber Mundung D angewendet, und man wollte nun eine bis gu T erhitte Geblafeluft anwenden, aber von berfelben Preffung und in derfelben - auf 28" Bar., 00 Therm. und 00 Spgr.

$$Q = 0.85 \cdot 60 \cdot 1258 \cdot \frac{B}{28} \cdot D \sqrt{\frac{\log nat. \left(\frac{B+M}{B}\right)}{1 + t \cdot 0.003665) w}}$$

$$Q = 2291 \cdot B \cdot D \sqrt{\frac{\log nat. \left(\frac{B+M}{B}\right)}{(1 + t \cdot 0.003665) w}}$$
welches approximativ gleich ift
$$Q = 573 \cdot (4B - M) \cdot D \sqrt{\frac{M}{B(1 + t \cdot 0.003665) w}}$$

Diefer Ausbrud führt febr nabe ju bemfelben Refultate wie Formel (18). in welcher, wie in ber citirten Unmerfung ermahnt, 0,92 (1 - 0,084 VM) jugleich ale Correttione-Goefficient fur bie Luft-Glafticitat bient.

reducirten - Menge, fo murbe fich bie foldenfalls erforberliche Deffnung D' ber Dufe aus folgender Gleichung ergeben:

$$D'\sqrt{\frac{1}{1+T.0,003665}} = D\sqrt{\frac{1}{1+t.0,003665}}$$

$$D' = \sqrt{\frac{1+T.0,003665}{1+t.0,003665}} \cdot D.$$

Um den Rabius r ber neuen Dufenoffnung zu bestimmen, bat man jest nur nothig, $r^{\,2}\pi=D'$, also $r=\sqrt{rac{D'}{\pi}}$ zu fegen.

M. Bon bem Gffefte ber Geblafe.


Unter Effett ober Wirkungsgrad eines Geblafes fann man ameierlei verfteben, namlich 1) bas Berhaltnig ber eingefogenen Luft gur ausgeblafenen, und 2) bas Berhaltniß ber gum Betriebe eines Geblafes Dienenden Rraft zu berjenigen Rraft, welche bie wirklich nutbare Urbeit verrichtet, namlich bie Luft comprimirt und austreibt. Die erfte Urt bes Birkungegrades moge mit Bind-Effekt und bie zweite mit Rraft= Effett bezeichnet werben. Wenn furzweg von bem Effette eines Geblafes die Rebe ift, pflegt man gemeiniglich die lettere Urt beffelben barunter ju verfteben.

Den Bind-Effeet eines Geblafes findet man, wenn man nach Bind-Eff. Kormel (18) bie Menge ber ausgeblafenen Luft von atmofpharifcher Dichtiafeit u. f. m. berechnet und diefelbe burch die gange Menge ber vom Beblafe eingefogenen Luft bivibirt. Man erhalt hierburch einen Bruch. welcher anzeigt, ber wievielte Theil ber eingefogenen Luft wirklich gum Musftromen aus der Dufe gelangt ift. Der fehlende Theil ift theils burch Unbichtheit bes Beblafes, theils burch ichablichen Raum verloren gegangen. Die Menge ber eingefogenen Luft zu berechnen, ift bei ber Mehrzahl ber Gebiafe eine gang einfache mathematifche Mufgabe; am einfachften bei ben Rolbengeblafen. Es handelt fich bei biefen querft barum, bie mahrend eines Rolbenspieles - eines Muf= und Nieberganges bes Rolbens - ein= gefogene Luft zu bestimmen. Ift g. B. bei einem Cylinder-Geblafe ber Minb-Gotte Salbmeffer ber Kolbenfcheibe ober, mas baffelbe fagt, ber Salbmeffer bes eines Gine Blafecplindere im Lichten = r, und die Subhohe des Rolbens = h, fo beträgt bie mahrend eines Rolbenaufganges eingefogene Luft ran, h. Bei einem boppelt wirkenden Enlinder-Beblafe, welches fowohl beim Muf- als Diebergeben bes Rolbens Luft einfaugt, wird baber mahrend eines vollftans bigen Spieles 2r2 a. h Luft eingefogen, und mahrend einer Minute

n. 2 r2 n. h., wenn n bie Angahl ber mahrend biefer Beit vollbrachten Spiele bezeichnet. Der Wind-Effett W mare alfo in diefem Falle

$$W = \frac{Q}{2n \cdot r^2 \pi \cdot h}$$

in welchen Ausbruck man ben aus Formel (18) fur Q berechneten Werth einzuführen hat. Sind mehrere doppelt wirkende Blasecplinder vorhanden, fo muß der Nenner des Bruches naturlich noch mit der Anzahl dieser Beigengeblasen multiplicirt werden. — Bei Balgengeblasen wird die während einer Minute eingesogene Luftmenge oder, was dasselbe ift, der von der bes wegten Balgensläche durchlaufene Raum folgendermaßen gefunden. Das Balgengeblase moge ein hölzerner Spithalg seyn. In nebenstehender Figur (a)



fep r ber höchste, r' ber niedrigste Stand bes beweglichen Balgenbodens, folglich h = ber Hubhohe, einem Winkel a entsprechend. Die Gestalt des Balgenbodens geht aus dem Grundrisse (b) hervor. Es handelt sich also zuerst darum, den cubischen Inhalt des Raumes zu bestimmen, welchen die Fläche blcl durchläuft, indem sie sich so weit um die centrale Achse (das Scharnier oder Schlos) c bewegt, wie der Winkel a angiebt. Dieser Raum ist aber der $\frac{360}{c}$ te Theil von demjenigen Raume,

ben bas Paralleltrapes blcl burchlauft, wenn fich baffelbe einmal rings um die Achfe c bewegt. Der cubifche Inhalt bes letteren ift leicht zu finden; er ift gleich einem Eylinder von der Hohe b und dem Halbmeffer r wer niger zwei Regeln von dem gleichen Halbmeffer und der Hohe $\frac{b-c}{2}$, alfo

gleid)
$$r^{2}\pi.b - 2.^{1/_{3}}r^{2}\pi.\frac{b - c}{2}$$
$$= r^{2}\pi[b - ^{1}/_{3}(b - c)]$$

Der mahrend bes Subes h burchlaufene Raum ift folglich gleich

$$\frac{360}{a} r^2 \pi [b - \frac{1}{3} (b - c)]$$

Ift ber Balgen ein einfach wirkenber und macht n Spiele mahrend einer Minute, fo ift bie mahrend biefer Zeit eingesogene Lustmenge

$$Q' = n \frac{360}{a} r^2 \pi [b - 1/3 (b - c)]$$

woraus fich ber Wind-Effett

$$W = \frac{Q}{n \frac{360}{\alpha} r^2 \pi [b - \frac{1}{3} (b - c)]}$$

ergiebt. Den Wintel α tann man burch Meffung bestimmen ober aus ber Gleichung $\frac{h}{r}=sin.\alpha$ berechnen; eben so tann r entweber birekt

gemessen ober aus ber Gleichung $r=\sqrt{l^2-\left(\frac{b-c}{2}\right)^2}$ gefunden werden. — Bei einigen ber Wassergebläse und bei den Windradgebläsen läßt sich die eingesogene Windmenge nicht genau durch Rechnung bestimmen, der betreffende Wind-Effekt also eben so wenig ermitteln.

Die Wirkung bes Schablichen Raumes auf ben Wind-Effett eines Ginfint bee Beblafes laft fich leicht burch Rechnung nachweisen. Gefett ein einfach auf ben Bind mirtenbes Rolbengeblafe babe m Procent ichablichen Raum. fagen, bag berjenige Raum innerhalb bes Geblafes, welcher auch bei ber fat findenden größten Unnaberung bes Rolbens an ben Enlinder= ober Raftenboden noch mit comprimirter Luft gefüllt bleibt, m Proc. von bem von ber Rolbenflache burchlaufenen Raume R beträgt. Im Momente ber vollenbeten Einfaugung befindet fich also eine Luftmenge = $R + \frac{m}{100}$ R von atmofpharifcher Dichtigfeit im Geblafe. Bliebe bie im fchablichen Raume vorhandene Luftmenge $\frac{m}{100}$ R auch während des Auspreffens die namliche, fo mare bies eben fo gut, ale wenn ber Schabliche Raum mit Bolg, Gifen ober irgend einer in ihrem Bolum conftanten Gubftang ausgefuttert mare, b. h. als wenn gar fein fchablicher Raum eriftirte. bann wurde eine Luftmenge R eingefogen und Diefelbe Luftmenge ausgeprefit werben. Begen ber Clafticitat ber Luft und bes mabrent bes Auspreffens auf biefelbe ausgeubten großeren Drudes vermehrt fich aber hierbei bas Luftquantum im Schablichen Raume; und biefer Bumachs tann nur auf Roften ber ausstromenben Luft geschehen. Es wird nicht mehr bas Quantum R ausgepreft werben, fonbern ein Quantum, welches um fo viel geringer ift, ale bie Differeng ber mabrend bee Ginfaugens und Auspreffens im Schablichen Raume vorhandenen Luftmengen betragt. Bahrend des Einfaugens ift diefe Luftmenge $= rac{m}{100}\,$ R, während des Muss

*) Die mahrent tes Einfaugens und Auspreffens im icatlichen Raume vors baubenen Lusimengen (auf atmospharifche Dichtigkeit reducirt) muffen fich

preffens bagegen*) = $\frac{m}{100}R + \frac{M}{R} \cdot \frac{m}{100}R$, die Differenz baher

 $=\frac{M}{B}\cdot\frac{m}{100}$ R. Diese Luftmenge ist es folglich, um welche sich die ausgepreste Luft wegen des schädlichen Raumes von m Procent vermindert. Für den Fall, daß der schädliche Raum z. B. 15 Proc. beträgt, der Mannemeterstand =2'' und der Barometerstand =28'' ist, ergiedt sich ein Windverlust bei jedem Kolbenspiele von:

$$\frac{2}{28} \cdot \frac{15}{100} R = \frac{3}{280} R$$

Ift R = 100 Cubf., fo beträgt berfeibe 11/14 Cubf. — Daß ber ichde naum auch eine biefem Windverlufte entsprechende Berminderung ber Windpressung veranlaft, ift einleuchtend *).

20 .feff. ber verichtebenen

Die Wind-Effekte der verschiedenen Geblase weichen sehr von einsander ab. Richt allein, daß jeder Art der Geblase, vermöge der ihr eigenthumlichen Construktion, ein gewisser oder doch wenigstens zwischen gewissen Grenzen liegender Wind-Effekt zukommt, sondern auch Geblase derselben Art können, je nach ihrer mehr oder minder zweckmäßigen Ausssuhrung, verschiedene Wind-Effekte besiben. Diesen lehteren Umstand unberücksichtigt gelassen, läßt sich hierüber im Allgemeinen Folgendes ansnehmen. Die Cagniardelle hat, weil sie keinen schädlichen Naum besibt und vollkommen luftdicht hergestellt werden kann, von allen Geblasen den größten Wind-Effekt, nämlich = 1, d. h. alle von derselben ausgenommene Luft gelangt auch zum Ausströmen. Am nächsten hierin steht derselben das Cylinder-Geblase, dessen. Am nächsten hierin steht derselben das Cylinder-Geblase, dessen. Effekt sich etwa zu 0,9 annehmen läßt. Ein Kastengeblase erreicht wohl schwerlich einen so hohen Winds-Effekt, gewöhnlich wohl kaum einen höheren als 0,8. Alle übrigen im

wie bie respektiven brudenben Krafte verhalten, also - wenn B ben Bares weterftanb und M ben Manometerftand bezeichnet - wie B : B + M. Man hat also bie Broportion

$$\frac{m}{100} R: x = B: B + M$$

woraus fich bie mahrent bes Auspreffens im ichablichen Raume vorhandene Luftmenge ergiebt gu

$$x = \frac{B+M}{B} \cdot \frac{m}{100} R = \left(1 + \frac{M}{B}\right) \frac{m}{100} R.$$

*) Die Berminderung ber Menge und Breffung ber Geblafeluft burch ben schällichen Raum hat naturlich eine geringere Consumption ber Betriebse fraft zur Felge, ober mit anderen Borten, bei gleicher Betriebstraft wird ein Geblase mit schälchem Raume einen etwas schnelleren Gang haben als ein Geblase ohne schäblichen Raum. Dies bewirft, bag ber im ersteren Kall entüchende Windverluft noch etwas geringer ausfällt als der berechnete. Daß derselbe hierdurch nicht ganzlich compensit werden fann, ift einleuchtend.

Borbergebenden naber befchriebenen Geblafe befiben, theile megen unvermeiblicher Undichtheit, theils wegen eines betrachtlichen ichablichen Raumes jum Theil noch geringere Bind-Effette. In Bezug auf einen fpeciellen Fall laft fich jedoch auf folche allgemeine Ungaben nicht bauen, fondern bier ift es erforderlich, ben Wind-Effett auf die oben angegebene Beife burch Rechnung zu bestimmen.

Der Kraft-Effett eines Geblafes wird burch benjenigen Bruch ausgebruckt, welcher bie gange gum Betriebe eines Geblafes bienende Rraft jum Babler, und ben von biefer Rraft gur Compression und Austreibung ber Luft benutten Theil jum Renner hat. Liefe fich ein Geblafe berftellen, beffen Bewegung ohne alle Reibunges und fonftigen - nicht uns mittelbar auf Compreffion und Mustreibung ber Luft bezüglichen -Biberftanbe vor fich ginge, fo murbe ber Rraft-Effett beffelben = 1 fenn. 3m Milgemeinen gilt von bem Rraft-Effette ber verschiedenen Geblafe etwa Folgendes.

Die Cagniardelle befitt von allen bis jest bekannten Geblafe=Bor= Rr. off. ber richtungen ben größten Rraft-Effett. Intereffante Berfuche bieruber find von Schwamfrug (f. Sulffe's allgemeine Dafchinen = Encoftopabie, Bb. 2, G. 841) mit einer von bemfelben auf ber Mulbener Schmelghutte bei Rreiberg erbauten Cagnigrbelle angestellt und babei folgende Resultate ethalten morben.

	Erfter	3weiter	Dritter	Bierter
	Berfuch.			
Preffung bes Windes in der Windleitung, ausgedrückt in Bollen (à 1/4, Meter) einer Bafferfaule	111/2	191/4	231/4	241/2
Bindmenge von atmosphärischer Dichtigkeit pro Binute in Cubiksußen (à 3/443 Cubikmeter) .	368	496,8	552,1	598,1
Anzahl ber Umbrehungen ber Cagniarbelle mah- rend einer Minute	416/81	6ª/ ₃₁	621/81	721/62
Am Geblafe unmittelbar angewendetes Rraft: moment in Fußpfunden (pro Minute)	22729	45403	60072	68248
Rup-Cffeft ober Moment bes mahrend einer Rinuteausgeblafenen Windes (in Fußpfunden)	17055	38077	50641	57644
Kraft-Cffekt ober Berhältniß bes Nug- Effektes zur angewendeten Kraft am Gebläfe felbst	0,7504	0,8386	0,8429	0,8446

Dag ber Rraft-Effett ber Cagniardelle mit ber Umbrehungs: Befcminbigfeit berfelben gunimmt, findet feine Erklarung in Kolgenbem. Da bie Bafferftanbe n,n,n ... in ben verschiebenen Windungen ber Cagnigrbelle (f. Rig. 101, a) niebriger find als bas Diveau bes Waffers im Raften k. fo wird bie gange rotirende Borrichtung mit einer Rraft geboben, welche bem Drude bes verbrangten Baffere gleichkommt, b. b. um biefe Rraft mirb bie Schwere biefer Borrichtung, alfo ibr Drud auf bie Bapfenlager vermindert. Indem aber eine groffere Umbrebunge-Befcmindigfeit eine vermehrte Luftaufnahme und folglich auch eine ftartere Compression ber aufgenommenen Luft gur Kolge bat, werben jene Bafferftanbe n.n.n... noch niebriger, es wird mehr Baffer verbrangt und bie Bapfenreibung baburch noch geringer.

Rr. Gff. eini. ger anberen

Bei einigen ber anderen Geblafe laffen fich etwa folgende Rraft= Bei Enlinder-Geblafen 0.60 - 0.65; bei bolgernen Effette annehmen. Raften-Beblafen 0.50 - 0.55; bei Solsbalgen und Leberbalgen 0.40; beim Waffer-Trommelgeblafe 0,10 - 0,15*). Der Reibungswiderstand der holgernen Balge follte, ber großeren Reibung megen, fleiner fenn ale ber ber lebernen, weil jeboch bei letteren ber ichabliche Raum groffer ift, ale bei erfteren, fo compenfiren in ben meiften gallen beide Birtungen einander annabernb.

Gemebul. Be-

Dicht felten verfteht man unter Rraft : Effett eines Beblafes einen Bruch, beffen Bahler gleich bem Produkte aus ber pro Minute ausgebla= fenen Luftmenge von atmofpharifcher Dichtigkeit mit bem in Rugen ange= gebenen Stande eines Baffer-Manometers ift, und beffen Renner burch bas Produkt aus ber pro Minute verbrauchten Menge bes Aufichlags: maffere mit ber in Rugen ausgebruckten Gefallbobe gebilbet wirb. Datur= lich fann man bies unmittelbar nur bei Geblafen in Unwendung bringen, melde burch ein Bafferrad ober eine abnliche Borrichtung in Bewegung gefeht merben; jugleich ift aber ju berudfichtigen, bag auf biefe Weife ber Rraft-Effett bes eigentlichen Geblafes mit bem bes Motore implicirt wird. und bag man folglich zu feiner Renntniß bes erfteren gelangt, wenn ber Rraft-Effett bes Motore nicht befannt ift. Ift letteres ber Kall, fo braucht man jenen Brud - welcher burch bas Probuft aus bem Rraft : Effette bes Geblafes mit bem bes Motors gebilbet wird - naturlich nur burch

^{*)} Der Rraft Effett bes Baffer: Trommelgeblafes icheint im Bergleich zu bem anterer Geblafe geringer gu fenn, ale er wirflich ift Ge muß namlich berudfichtigt merben, bag biefes Beblafe feine Betriebe-Dafchine erforvert, fentern feinen Dotor bereite in fich begreift. Gin burch ein Bafferrab getriebenes Balgen-Geblafe burfte faum einen boberen Rraft-Gfieft ale 0,25 haben, wenn ber Rrait-Gffeft bes Bafferrabes mit einbegriffen ift.

ben Rraft-Effett bes Motors zu bividiren, um ben bes Geblafes zu erbalten.

Ueber ben Rraft-Effett ber Geblafe und beren mathematifch und erfahrungemäßig begrundete Theorie überhaupt baben wir im 3ten Banbe von Beisbach's vortrefflicher Ingenieur= und Dafdinen-Dechanit ausführlichere Mittheilungen ju erwarten, als folche hier gegeben werden tonnten und in einem Lehrbuche ber Metallurgie am rechten Orte gemefen maren.

T. Mon ber Musmahl bes Geblafes.

Bei ber Unlage von Suttenwerten und ber Unschaffung neuer Ge= Dichtet fic Bei ber aniage von Buttenwerten und Det anignaffung neute blafe entfteht die Frage, welche Art ber Geblafe fur ben betreffenben 3wect benen ung fauten. bie geeignetfte fen? Die Beantwortung biefer Frage richtet fich

- 1) nach bem metallurgifchen Processe, zu welchem bas Geblafe angewendet werben foll,
- 2) nach ber Grofe und Urt ber jum Betriebe bes Geblafes ju Gebote ftebenben Rraft,
- 3) nach ten gur Berftellung bes Geblafes bisponiblen Gelbmitteln.
- 4) nach ben biergu vorhandenen Materialien und mechanischen Bulfemitteln.
- 5) nach mancherlei anderen tofalen Berhaltniffen.

Dieraus ergiebt fich, bag fein Geblafe als bas unter allen Umftanben vortheilhaftefte gelten tonne, und bag man fur verfchiebene Kalle verfchiebenen Geblafen ben Borgug zu geben habe.

Alle metallurgifchen Processe, welche mit einem fart gepreßten Winde metallurgifien - von 21/2" Quedfilber und baruber - betrieben werden muffen, machen bie Unwendung eines Colinder : Geblafes nothwendig. Bei Minds preffungen von 1" - 21/2" tann man fich einer Cagniarbelle ober eines holgernen Raftengeblafes bebienen. Dit Solzbalgen laffen fich Preffungen von 1" - 11/2" nur fchwierig und mit Leberbalgen faum bobere Preffungen als von 1/2" - 2/3" erreichen. Bentilatoren tonnen febr bedeutenbe Bindmengen liefern, aber von einer Preffung, beren Marimum 1" fcmer= lich überfteigen burfte.

Bei einer im Berhaltniß gur erforderlichen Bindmenge fehr befchrant= 9) nad Wet ten Betriebetraft ift es naturlich am rathfamften, ein Geblafe mit mog- Betriebeliaft. lichft großem Bind- und Rraft-Effett zu mablen. In biefer Begiebung nimmt bie Cagniarbelle ben erften Plat ein. Demnachft find Rolbengeblafe. befondere Eplindergeblafe, fur niedrige Windpreffungen aber Bentilatoren (wenn biefelben burch Tourbinen getrieben werden tonnen) bie empfehlens= wertheften. Richt befchrantte, aber, ihrer Urt nach, vorgefchriebene Bes

triebstraft influirt mitunter ebenfalls auf Die Babl bes Geblafes. man binreichende Bafferfraft, fo wird man zu Geblafe-Motoren Bafferrader ober Tourbinen mablen; und mit biefen laffen fich alle Urten ber Ift feine Bafferfraft, bagegen aber Brennmaterial in Geblafe treiben. hinreichender Menge vorhanden, fo ftellen fich Dampf-Mafchinen als zwedmagigfte Motoren beraus, mit benen man naturlich ein Eplinder=Geblafe verbinden mirb. 3ft man endlich einzig und allein auf Thier- ober Menschenkraft beschrankt, fo burften Leberbalge als fast einzige Buflucht ubrig bleiben.

3) nach ben Gelbmitteln.

Dbwohl es ftete ale eine febr Schlechte Defonomie gelten muß, eine fur den metallurgifchen Betrieb fo mefentliche Borrichtung, wie ein Ge= blafe, in ihrer Bolltommenheit zu beschranten, um eine verhaltnigmäßig geringe Gelbsumme zu ersparen, fann es boch Kalle geben, wo fich bies Bu ben billigften Geblafen gehoren die Leberbalge nicht umgeben lagt. und Bolzbalge, bas Baffer-Trommelgeblafe, Tonnengeblafe, Baaber's fche Raftengeblafe und bie Bentilatoren. Much bie einfach=wirkenden bol= gernen Raftengeblafe laffen fich billig berftellen, wenn man ihre Rolben burch Rurbelftangen unmittelbar mit ben Krummapfen verbindet. Raftengeblafe mit Balancier fommt bedeutend bober zu fteben.

a) nad ben Material. u. Bulfomitteln.

Bei ber Unlage eines Suttenwerkes in einer entlegenen unkultivirten Gegend ift man oft genothigt, fich bei ber Berftellung eines Geblafes, menig= ftens interimiftifch, auf biejenigen Materialien und mechanischen Sulfemittet ju befchranten, welche fich unter folden Berhaltniffen barbieten. Erommelgeblafe, Baaber'fche Raftengeblafe und Leberbalge burften bier in manchen Kallen die einzigen Geblafe-Borrichtungen fenn, zwischen welchen man zu mahlen hat. Diefe Bahl wird aber zuweilen baburch noch mehr befdranft, bag bas erftgenannte Geblafe eine Sohe bes Gefalles und eine Baffermenge erforbert, welche nur an wenigen Orten gu Gebote ftebt.

5) nad an. beren lofalen

Die mancherlei anderen lokalen Berhaltniffe aufzugahlen, welche bei beren lotalen ber Bahl bes Geblafes eine Rolle fpielen, durfte bier zu weit fuhren. moge es noch ermahnt werben, bag unvermeibliche lange Windleitungen, welche überdies vielleicht noch mit einem Lufterhigungs-Apparate in Berbinbung fteben, ftete ein fraftig wirkendes Geblafe - ein Cylinder-Geblafe ober eine Cagniarbelle - erforbern. Dur burch ein folches Geblafe ift man im Stande, eine Windmenge zu erzeugen, welche fur eine großere Ungahl von Defen hinreicht und babei eine ftartere Preffung befitt. Liegen biefe Defen jum Theil weit von einander entfernt, und hat die Geblafeluft bebeutende Widerftande zu überwinden, bis fie zu ben verfchiebenen Dufen gelangt, fo ift, wenn ber Wind zugleich von teiner fcmachen Preffung fenn barf, ein Eplinder-Beblafe gwar nicht unumganglich nothwendig, aber jedenfalls bas vortheilhaftefte; benn es murbe taum billiger gu fteben tommen, und

außerbem noch mancherlei Uebelftanbe mit fich fuhren, wenn man fur folche galle jeben einzelnen Dfen mit einem Geblafe verfeben wollte.

IV. Bon ben Bormarmungs: Vorrichtungen für bas Brennmaterial und die Berbrennungsluft.

A. Borrichtungen gur Erhigung bes Breunmaterials.

Daß die Temperatur, welche ein Brennmaterial bereits vor feiner Berbrennung erlangt hat, zur Erhöhung seines pprometrischen Warmes Effettes beiträgt, kann unmittelbar eingesehen werden. Um wieviel sich biefer Effett erhöht, wenn eine Vorwärmung des Brennmaterials bis auf roll stattgefunden hat, läßt sich aus der früher (S. 149) fur den pprometrischen Warme-Effett aufgestellten allgemeinen Formel (8,6) ableiten. Bei einem Brennmateriale, welches aus a Gwthlin, brennbarer Substanz und b Gwthlin. Afche besteht, ergiebt sich nach dieser Formel

$$P = \frac{3000 \cdot a \cdot \frac{n}{\alpha}}{a \left(1 + \frac{n}{\alpha}\right) s + b \cdot 0, 2 + 0,917 \cdot a \cdot \frac{n}{\alpha}}$$

wenn die specifische Warme der Asche zu 0,2 angenommen wird. Der 3abler dieses Bruches brucht den absoluten Warme-Effekt von a aus, b. b. er stellt die durch Berbrennung von a entwicklten Warme-Einheiten dar; sein Nenner wird dagegen durch die mit den betreffenden Warme-Eapacitâten multiplicirten Gewichtsmengen der Verbrennungs-Produkte Gebildet, auf welche sich, im Verhältnisse der Warme-Eapacitâten, jene erhipten Korner-Einheiten vertheilen. Ist der Körper a+b, dessen specifische Barme mit s'' bezeichnet werden möge, bereits vor seiner Verbrennung dis auf τ^0 C. erwärmt, so wird diese ihm innewohnende Warme $= \tau$ (a+b) s'' Barme-Einheiten dem entwickleten Higgrade P auf folgende Weise zu Gute kommen:

$$P = \frac{3000 \cdot a \frac{n}{\alpha} + \tau (a + b) s''}{a \left(1 + \frac{n}{\alpha}\right) s + b \cdot 0, 2 + 0,917 \cdot a \frac{n}{\alpha}}$$
(19)

Sind ber Afdengehalt und bie fpecififche Barme eines Brennmaterials bekannt, so lagt fich burch biese Formel leicht bie Erhohung feines pprometrifchen Barme-Effektes berechnen, welche bei einer Bormarmung

Tigitzed by Google

bis zu ro C. eintritt. Nach Regnautt ift bie fpecif. B. ber trodnen Bolgkoble = 0,2415, und bie ber Steinkoble und bes Kohks febr nabe = 0,201. Nehmen wir fur biese brei Brennmaterialien gleiche Afchengehatte an, und zwar = 3 Proc., fo ergiebt sich

für Holzfohle $P = 2453 + 0,0763 \cdot \tau$ für Koht $P = 2453 + 0,0736 \cdot \tau$

Rur Steinkohlen laft fich, wegen ber verschiebenen Bufammenfegung ihrer brennbaren Daffe, P nicht fo allgemein ausbruden, fondern muß fur jeben fpeciellen Kall berechnet merben. Bei einer Bormarmung ber Solgtoblen und Robte bis g. B. auf 3000 C. murbe ber pprometrifche Barme-Effett ber erfteren von 24530 C. auf 24760 C. und ber ber letteren von 24530 C. auf 24720 C. erhoht werden. Bei geringeren Bormarmungen, 3. B. bis auf 200 C., betragt bie Steigerung bes pprometrifden Effet: tes faum mehr als 10 C. Groß ift alfo ber Ruben ber Brennmaterials Bormarmung - menn man bie jugleich babei erfolgende Mustrodnung ber feuchten Brennmaterialien nicht mit in Unichlag bringt - im Allgemeis nen nicht zu nennen; ba man bie Bormarmung jedoch mit ber ungleich wichtigeren Mustrodnung (wovon fpater) in vielen gallen leicht verbinben fann, fo ift auch erftere, wenn baburch teine befonderen Roften verurfacht werben, nicht gang außer Acht gu laffen. Jebenfalls fallen bie Bormarmungs : Borrichtungen mit ben Mustrodnungs: ober Darr : Borrichtungen jufammen. - Die Conftruttion ber Schachtofen fuhrt es mit fich, baf in ihnen bas Brennmaterial bis ju fehr hoben Sitgraben erwarmt mirb, ebe es gur vollftanbigen Berbrennung gelangt. Bei biefen Defen bewirft benn auch, wie wir gleich feben werben, biefe ohne besondere Borrichtungen bes werkstelligte Bormarmung eine febr bebeutende Steigerung ber Temperatur im Schachtraume.

B. Unfterhinunge-Apparate.

Bereits im Jahre 1799 wurde in einer zu kondon herauskommensben naturwissenschaftlichen Zeitschrift (Nicholson's Journal of physic. sciences, Vol. 2) angekundigt, der Admiralitäts Physikus Seddler habe gesunden, daß durch Anwendung erhisten Sauerstoffgases bei Löthrohre versuchen ein bedeutend höherer Hisgrad erreicht werde, als durch Anwendung eines Sauerstoffgases von gewöhnlicher Temperatur. Diese interessante Beodachtung dewirkte jedoch keine weitere Versolgung des hierdurch auf die Bahn gebrachten Gegenstandes. Im Jahre 1822 machte Leuchs in seinem Handbuche für Fabrikanten (Bb. 8. S. 388) den Vorschlag, die zu den Schmelzosen verwendete Gebläselust zu erwarmen und zugleich mit derselben eine Quantität Wasserdmapf in den Den stedmen zu lassen, wodurch die Hise gesteigert und an Brennmaterial gespart werden sollte:

allein auch biefer Borfchlag vermochte nicht bie Mufmertfamteit ber De= tallurgen und Chemiter auf einen fo michtigen Gegenftand zu leiten. Dies gelang erft Rielfen, Direttor ber Gasbeleuchtungs-Unftalt gu Glasaom. melder fich im Jahre 1830 burch mehrfache Berfuche von ben febr erheblichen Bortheilen überzeugte, welche bie erhipte Geblafeluft im Bergleich jur nicht erhibten bei Schmelgproceffen gewahrt. 3m Berein mit Dac= intofb und Bilfon feste berfelbe barauf biefe Berfuche im großeren Maafitabe fort. Buerft mendete man (beim Sobofen ber Cipde-Gifenbutte, Glasgew) Luft von 930 C., bann von 1380 C. und gulest von 3220 C. Die erlangten Resultate maren fo glangenb, bag bie Runbe bavon fich fonell burch England, Frankreich und Deutschland verbreitete: auf vielen Buttenmerten biefer ganber murben Lufterbibungs-Apparate angelegt, und mit wenigen Musnahmen fand man ihren Ginflug auf bie Schmelg= (befondere Gifenhohofen=) Processe genugend beftatigt.

Wenn auch der Effett der erhipten Geblafeluft in Bezug auf Brenn- Gfett D. erbib. material-Erfvarnis und andere Bortheile von manden Seiten ber etwas übertrieben bargestellt fenn burfte, fo ift er boch jebenfalls weit bedeutenber, als man ohne grundliche Untersuchung einzusehen vermag. Dag eine Geblafeluft, welche nur 2000 - 3000 C. warmer ift ale gewohnliche at= mofpharifche Luft, Die abfolute Produktion eines Gifenhohofens (bas mabrend einer bestimmten Beit ausgeschmolzene Robeifen-Quantum) um 30 - 50 Proc. vermehrt und außerdem noch eine Brennmaterial-Erfparnif von 20 - 30 Proc. bewirkt, erfcheint ale ein mit feiner Urfache burch= aus in feinem richtigen Berhaltniffe ftebenber Effett. Dies bat benn auch zu mancherlei Spothefen über bie Wirfung eines erhibten Luftftro-In bem Folgenben mes auf bie Berbrennung Beranlaffung gegeben. wird jeboch gezeigt werben, bag fich ber Effett ber erhipten Geblafeluft bei genauer Ermagung aller bamit im Bufammenhange ftebenben Umftanbe auf gang einfache und ungezwungene Beife erflaren lagt.

Der pprometrifche Effett eines aus a Gwthin, brennbarer Gub- Theorie bei ftang und b Gmthin. Afche beftehenden Brennmaterials, welches bis gu fettes b. cr. ro C. porgemarmt murbe, ift fo eben entwickelt worben, und gmar unter ber fillichmeigenden Borausfebung, bag bie Temperatur ber Berbrennungs: luft = 00 fen. Ift Letteres nicht ber Fall, fonbern hat bie Berbrennungeluft eine Temperatur = to C., fo ift flar, bag biefe berfelben innemobnende Marme auf gang analoge Beife gu einer Erhohung bes pprometrifchen Effettes beitragen muffe, wie bies bei einer Bormarmung bes Brennmaterials gefchieht. Unter Berudfichtigung, bag bie atmofpharifche Luft aus 1 Gwthl. Sauerftoff und 3,33 Gwthin. Stidftoff gufammengefest, fo wie, bag bie fpec. 2B. bes Sauerftoffe = 0,236 und bie bes Stidftoffs = 0,275 ift, erhalten wir alfo

$$P = \frac{3000 \cdot a \frac{n}{\alpha} + \tau(a+b)s'' + t(a \frac{n}{\alpha} \cdot 0,236 + 3,33 \cdot a \frac{n}{\alpha} \cdot 0,275)}{a(1 + \frac{n}{\alpha})s + b \cdot s' + 0917 \cdot a \frac{n}{\alpha}}$$

Bezieht man diese Formel auf eine aus a Gwthin. Kohlenstoff und b Gwthin. Asche bestehende Holzschle, so wird für diesen Fall n=2, a=0.75, s=0.221, s'=0.2 und s''=0.2415, und es ergiebt sich

$$P = \frac{8000 \cdot a + 0,2415 \cdot \tau (a+b) + 3,075 \cdot t \cdot a}{3,255 \cdot a + 0,2 \cdot b}$$
 (20)

Für Kohl wird s''=0,201, wodurd, fid, also ber Ausbrud nur fehr wenig verandert.

Durch bie eben gefundene Kormel find wir gwar im Stande, die Temperatur P zu bestimmen, welche burch Berbrennung einer ro marmen Solgfoble in to warmer atmospharifder Luft bervorgebracht wird, allein biefelbe ift nicht unmittelbar gur Bestimmung ber Temperatur in einem Sohofen geeignet. Alle Roblen namlich, welche in einem Sohofen von ber Gicht bis zu bem in ber Rabe ber Korm befindlichen heißeften Orte nieberge= gangen find, haben naturlich auf diefem Bege - fowohl burch ihre theil= weise Berbrennung, wie auch burch Beruhrung mit bem auffteigenden beiffen Gasftrome - bereits einen bebeutenben Sitgrab erlangt, noch ebe ihre Berbrennung am beißeften Orte fortgefest und beendigt wird. Renn= ten wir biefen Siggrad, fo murbe fich bie Temperatur im Schachtraume mittelft ber Formel (20) leicht berechnen laffen; ba bies aber nicht ber Kall ift, fo muffen wir unfere Aufgabe auf eine andere Art gu lofen fuchen. Wir wollen annehmen, diefer Siggrad fen = r; alebann wird burch Berbrennung fo ftart erhifter Solgtoblen nach Formel (20) bie Temperatur Der auf folche Beife gebilbete Po beife Gasftrom P erzeugt werden. wird aber einen Theil ber noch unverbrannten Rohlen bis annahernd Po erhiten, und die Berbrennung biefer etwa Po beigen Roblen wird gur Entstehung einer noch hoheren Temperatur als P- bie wir mit P, bezeichnen wollen - Beranlaffung geben. Sierdurch merben wieder Roblen bis Pi ers hist, beren Berbrennung eine noch bobere Temperatur Pa gur Folge hat, und fo fort. Indem alfo bie verbrennenden Roblen ftete ichon vor ihrer Ber= brennung annahernd bie burch bie furg guvor verbrannten Roblen erzeugte Temperatur angenommen haben, fo folgt bier= aus, bag entweder eine Temperatur-Steigerung ine Unendliche ftattfinden, ober bag die Möglichkeit dazu vorhanden fenn muffe: daß die Roblen gulest einen Sibgrad Pn erreichen, welcher burch ihre Berbrennung nicht mehr gefteis Diefe Moglichkeit ift nun in ber That burch bie Forgert werben fann. mel (20) febr beutlich ausgesprochen, indem nichts im Wege fteht, bag

barin $\tau = P$ werden konne. Roch beutlicher sieht man bies ein, wenn man jene Kormel umsetz zu

$$P = \frac{8000 \cdot a + 3,075 \cdot t \cdot a}{3,255 \cdot a + 0,2 \cdot b} + \tau \frac{0,2415 \cdot (a + b)}{3,255 \cdot a + 0,2 \cdot b}$$

ober fie allgemein ausbrudt burch

$$P = C + F_{(\tau)}$$

d. h. der Temperaturgrad P ist gleich der Summe einer constanten 3ahl C und einer von τ abhångigen Funktion $F_{(\tau)}$. Jeder Wachsthum von τ selbst hat, wie man sich leicht überzeugt, einen geringeren absoluten Wachsthum der Funktion τ zur Folge, und folglich muß es eine Grenze geben, C sev so groß es wolle, wo $C+F_{(\tau)}=\tau$ wird, oder $P=\tau$, d. h. wo die Temperatur der durch Verbrennung von Holzkohle — oder irgend eines anderen Körpers — entwickelzten Gase genau eben so groß wird, als die Temperatur dieser Kohle oder dieses Körpers bereits vor der Verbrennung war. Sest man also in der Formel (20) $\tau=P$ und entwickelt nach P, so ers båltt man

$$P = \frac{8000 \cdot a + 3,075 \cdot t \cdot a}{3,255 \cdot a + 0,2 \cdot b + 0,2415 (a + b)}$$
(21)

namlich bas Temperatur-Maximum, welches burch Berbrennung von Holzschle mittelst t^0 C. warmer atmosphärischer Luft unter ben gunstigsten Umständen in einem Hohofen zu erreichen möglich ist. Nehmen wir den Aschengehalt ber Holzschlen zu 3 Proc. an, so wird a=0.97 und b=0.03, und es ergiebt sich für die Berbrennung solcher Kohle in einem Hohofen mittelst Gebläseluft von 0°

Bird bagegen Gebläseluft von 3. B. 300° C. angewendet, also t=300 gesett, so erhält man

$$P = 2962^{\circ}$$
 C.

Das Temperatur-Maximum ift in biefem Falle alfo um 306° C. erhobt worden *).

[&]quot;) Aus ben hier gegebenen Erläuterungen über bas Temperatur-Marimum, sewie aus ber Formel (20) läßt sich zugleich ber überraschende Schluß ziehen: bag ein bis über eine gewisse Grenze hinaus erhinker Körper burch Berbrennung seine Temperatur verringern muß Kur Holzschle mit 3 Brec. Asche, welche in atmesphärischer Lust von 0° verbrennt, ist diese Grenze natürlich das diesem Falle entsprechende Temperatur-Maximum, nämlich 2656° C. Wird z. B. holzschle, welche vor der Berbrennung bis zu 3006° C. erhigt war, in atmesphärischer Lust von 0° verbrannt, so ist die dabei entwickelte Temperatur nach Kormel (20) = 2682° C.; also sind die gassonigen Verbrennungs-Produkte hier 318° C. weniger heiß, als es die Kohle vor der Verbrennung war.

Durch biefe vorläufigen Berechnungen find wir in ben Stand ge= fest, ben Schmelg-Effett einer jum Sohofenbetriebe angewendeten, bis gu to erhibten Geblafeluft, im Bergleich zu bem einer Geblafeluft von ge= wohnlicher Temperatur, burch Rechnung zu bestimmen. Der beißefte Drt in einem Sobofen, welcher mabricbeinlich nur einen fo geringen Raum einnimmt, bag wir ihn bei ben folgenden Betrachtungen als Punkt an= nehmen konnen, kann bei Unwendung einer Geblafeluft von 00, wie fo eben nachgemiefen murbe, einen Siggrad von 26560 C. erreichen. Bon biefem beifieften Puntte aus wird bie Temperatur im Schachtraume nach allen Richtungen bin abnehmen; boch wird bas Gifen noch an jeder Stelle fcmelgen, wo eine 1600° C. überfteigenbe Temperatur herricht *). Der eigentliche Schmelgraum eines Sohofens wird alfo ringeum burch eine Grenggone von etwa 16000 C. umfchloffen fenn; und innerhalb biefer Grengione wird bie Temperatur in allen centrifden Richtungen bis boch= ftens ju 26560 C. machfen. Es fommt nun barauf an ju ermitteln, welche Beranberung biefer Berhaltniffe eintreten wirb, wenn man bie Beblafeluft, ohne ihr auf 00 bezogenes Quantum zu veranbern, vor ihrem Eintritt in ben Dfen bis auf to erwarmt. Goldenfalls mirb 1) ber heißeste Puntt - nach Formel (21), fur Solztoblen mit 3 Proc. Miche - eine Temperatur von P1 = 26560 + 1,021. to erreichen; 2) ber Schmelgraum fich erweitern**), und gwar - unter ber

^{**)} Die Nothwenbigfeit hiervon wird burd folgende bilblide Darftellung noch anschaulider gemacht werben. In ber Bigur linte - ben Durchschnitt





bessenigen Schmelzraumes barftellend, welcher fich bei Anwendung 0° warmen Windes bilret — bezeichne a ben heißeften Bunft (2656°C.) und bbb bie Geng. Bone (Peripherie) bes Schmelgraumes, in welcher eine Temperatur von 1600°C. herricht. Bon a nach bbb findet also in allen Richtungen eine allmalige Temperatur-Abnahme von 2656° bis auf 1600° flatt. Die Beranderungen, welcher dieser so beschaffene Schmelzraum durch Anwens

^{*)} Die Schmelgpunfte ber verschiebenen Robeisenforten liegen etwa gwischen 1500° und 1700° C.

Boraussehung, daß die Temperatur rings um den heißesten Punkt in einer einfachen arithmetischen Reihe abnimmt — in dem Berhältnisse von $(2656-1600)^3:(P^1-1600)^3=1056^3:(1056+1,021.t)^3=1:(1+0.000967t)^3$:

3) bie mittlere Temperatur bes Schmelgraumes gunehmen, und zwar, unter berfelben Borausfehung, in bem Berbaltniffe von

(2656 + 1600): (P1 + 1600) = 1: (1 + 0,000240.t). Der Schmelz-Effekt, welcher durch die in gleichen Zeiten und mit gleichen Brennmaterialmengen ausgeschmolzenen Roheisen-Quantitäten gemessen wird, muß sich aber bei Anwendung 0° warmer, und bei Anwendung to warmer Gebläseluft verhalten 1) wie die cubischen Inhalte der betreffenden Schmelzräume, und 2) wie die mittleren Temperaturen derselben. Letteres muß, wenigstens annähernd, aus dem Grunde der Fall sepn, weil die Schmelzung des Roheisens bei einer höheren Temperatur schnelzer vor sich geben wird, als dei einer niederen. Sehen wir den bei Anwendung von 0° warmer Gebläseluft stattsindenden Schmelz-Effekt = 1, und bezeichnen Bernitt für b. wir den durch to warme Gebläseluft bewirkten Schmelz-Effekt mit E, so der einigten Gebläseluft.

bung einer to G. beigen Beblafeluft erleibet, find in ber Figur rechts bargestellt. An allen Bunften bes alten Somelgraumes, innerhalb bbb, und über feine Grengen binaus machft bie Temperatur um ein Gemiffes (namlid um annabernt 1,021 . to), welches wir mit n bezeichnen wollen. Es wird fich folglich jest eine neue, weiter von a entfernte Grenge Bone ccc bilben muffen, in welcher bie Temperatur, wie fruber in bbb. 16000 C. betragt. Die Große bes alten Schmelgraumes verhalt fich ju ber bes neuen wie (ab)8: (ac)8. - Raturlich ift es burchaus nicht nothig, fich ben Schmelgraum gerabe von fpharifder Geftalt ju benfen, fonbern berfelbe fann, ohne bag fich an unferer Schluffolge etwas anbert, jebe beliebige Korm haben. Dagegen wird es fur bie Richtigfeit biefer Schluffolge ftreng erfordert: 1) bag bie Beschidung bes Sobofens bei 00 warmer Geblafeluft in jeber Sinfict (Gra, Buichlag und Brennmaterial betreffent) biefelbe bleibt, wie bei to beigem Binde, und bag 2) bie mabrend einer gemiffen Beit in ben Dfen geblafenen Binbquantitaten, auf 00 Temperatur bezogen, in beiben gallen einander vollfommen gleich finb. Braris bietet fich, ohne einen befondere angestellten Berfuch, nicht leicht Die Belegenheit bar, bie Birfung ber erhipten Weblafeluft im Bergleich ju ber ber falten unter Stattfindung biefer beiben Umftanbe ju beobachten. Es fann baber leicht gefdehen, bag ber Braftifer bei Unwendung beißer Geblafeluft Ericeinungen mabrnimmt, welche auf feine Grweiterung bes Somelgraumes burch biefelbe bingubeuten fcheinen, und bie man burch bie Annahme einer ichnelleren Berbrennung bes heißen Binbes gu erflaren verfucht hat. Bis jest entbehrt biefe Annahme jeboch ber miffenfdaftliden Begrunbung.

 $1:E=1:(1+0,000240:t) (1+0,000967:t)^s$ und es ergiebt fich barans

 $E = (1 + 0.000240 \cdot t) (1 + 0.000967 \cdot t)^{3}$ (22)

Bergleichung ... theoret. G. mit bem er-

In Betreff ber Unwendung diefer allgemeinen Formel find folgende Bemerkungen zu beruckfichtigen.

Man benutt bie effettvermehrende Birtung ber erhitten Geblafeluft niemals auf die Weife, bag man baffelbe Brennmaterial= Quantum beibehalt, welches bei Unwendung falten Windes erfordert murbe, und ba= burch bie abfolute Produktion birekt bis ju einem folden Grabe erbobt, wie bie Formel (22) angiebt; fondern man gieht es vor, jenes Brennmaterial = Quantum mehr ober meniger ju vermindern, jumgilen felbft in bem Magke, bag baburch bie Probuktion beinahe wieder ju 1, b. h. gu ber bei faltem Binbe erhaltenen Probuftion gurudaefuhrt mirb. ben meiften Sobofen hat man es jedoch fo eingerichtet, bag man fowohl Die Probuftion erbobt, ale auch an Brennmaterial erfpart. Will man alfo unter folden Umftanben ben mabren Effett ber erhibten Geblafeluft ermitteln, fo muß man naturlich nicht bloß auf die vermehrte Produktion, fonbern auch auf die Brennmaterial : Erfparnig Rudficht nehmen. gefchieht auf folgende Beife. Ungenommen, ein Sohofen habe durch Un= wendung heißer Luft eine 11 2 mal fo große absolute Produktion als fruber erlangt, und bie zugleich eingetretene Erfparnif an Brennmaterial betruge 1/4, b. b. 25 Proc. von bem bei falter Luft verbrauchten Brenn= material=Quantum; wie groß murbe ber mahre Schmelg-Effett bes beißen Binbes in biefem Kalle fenn? Satte man bei taltem Binbe nur 3/4 bes eigentlich erforberlichen Brennmaterials angewendet, fo murbe bie abfolute Produktion naturlich auch nur ungefahr 3/4 von ber fruber erbal= tenen gemefen fenn. Da man aber burd Unwendung erhipter Beblafe= luft unter biefen Umftanden eine Production erreicht, welche 11/2 mal fo groß ale bie frubere ift, fo ergiebt fich, bag ber Effett bee beigen Windes in biefem Falle eigentlich $\frac{11/2}{3/4}=2$ beträgt. Bezeichnet man baber mit

b bie Erfparung an Brennmaterial (bas bei falter Luft verbrauchte Quantum = 1 gefest), und mit e ben Coefficienten, welcher ben zugleich erfolgten Produktions-Unwachs ausbrudt, fo hat man

$$E = \frac{c}{1 - b} \tag{23}$$

Erft mit Sulfe biefes Ausbrudes ift man im Stande ju untersuchen, ob bie nach Formel (22) berechneten Schmelg: Effette mit ben erfahrungsmäßigen übereinstimmen.

Balter be St. Unge und le Blanc geben in ihrem befannten

Berte über ben Gifenbuttenbetrie' an, bag man bei allen Englifchen und Schottifden Sobofen, wo man bis ju etwa 3220 C. (bem Schmelgpuntte bes Bleies) ermarmte Geblafeluft angewendet bat, folgende Durchichnitts-Refultate erhielt: 1) Bermehrung ber abfoluten Produktion um 50 Proc. und 2) Erfparung an Brennmaterial von 1/3 bis 2/5, im Durchfchnitt alfo von 0,366 bes fruber verbrauchten Quantums. Der erfahrunge: maffige Effett ift alf: bier nach Kormel (23) = 2,36 gemefen, und ber nach Formel (22) berechnete = 2,42.

Muf bem Gifenwerte Saigerhutte in Rheinpreugen bat man, burch Unwendung einer bis auf 2100 C. erwarmten Luft, 16 Droc. Roblen geipart und die Produftion um 57 Proc. erhoht. Der erfahrungsmäßige Effett mar alfo = 1.87; ber berechnete ift = 1.83.

Muf bem Buttenwerte Brefven in Schweden bat man eine ermarmte Geblafeluft von burchfchnittlich 1450 C. angewendet. Man fparte bierburch etwa 19 Proc. Roblen und fleigerte bie Probuftion um 13.87 Proc. Birflicher Effett = 1,41; berechneter Effett = 1,53.

Muf bem Buttenwerte Uter in Schweden hatte ber angewendete marme Wind eine Temperatur von 1000 C., und man erreichte bierdurch eine Roblenerfparnif von ungefahr 20 Proc., ohne jedoch eine Bermebrung ber Probuttion zu erha'ten. Der wirkliche Effett = 1,25: ber berechnete = 1,36.

Muf bem Guttenwerke Morgenrothe in Sachfen batte bie erhipte Geblafeluft eine Temperatur von 2500 C. Man erfparte 23,28 Proc. Roblen und vermehrte Die Produktion um 29 Proc. Birklicher Effett = 1.69; berechneter Effett = 2,02.

Daß ber berechnete Effett, wie aus ben angeführten Beispielen ju gerette erfeben, faft ftete großer ausfallt als ber erfahrungemaßige, fann feinen becret. 6 Grund in verschiedenen Umftanden baben, unter denen jedenfalls ber folgende eine Rolle fpielt. In bem Momente, in welchem bie comprimirte und erhibte Geblafeluft aus ber Dufe ftromt, behnt fie fich aus und binbet baburch einen Theil ber guvor in ihr freien Barme; fie gelangt alfo ftets mit einem geringeren Siggrade in ben Dfen ale ber, welcher burch bas in die Bindleitung eingefentte Thermometer angegeben wird. viel biefe Temperatur=Berminberung fur einen gegebenen Compreffions: grad ber Luft betragt, lagt fich nach ben bis jest hieruber vorhandenen Daten nicht mit volliger Genauigkeit bestimmen; ingwischen man boch baraus erfeben, bag bie Bernachlaffigung biefer Correttion bei boben Windpreffungen nicht gang unbedeutend ift. Bezeichnet man nam= lich mit

B ben Barometerftanb, M ben Manometerftand,

- t bie Temperatur ber erhiften Geblafeluft (burch ein in bie Bindleitung, nabe ber Dufe, eingeführtes Thermometer gemeffen),
- n ben Coefficienten fur bie Luftausbebnung, = 0,003665,
- a bie Temperatur : Erhohung, welche eine Folge ber Compression ber Geblafeluft ift.
- y biejenige Temperatur, bis zu welcher die (t x) Grad beife Geblaseluft abgekuhlt werben muß, um ein eben so großes Bolum zu
 erhalten, als dieselbe vermittelst der Compression durch das Geblase
 besit, den Ginfluß der Temperatur-Erhöhung x hierbei in Abrechnung gebracht,
- w einen Coefficienten, welcher anzeigt, der wievielte Theil x von der Temperatur-Differens (t x) y ift,

fo ergeben fich bie Gleichungen:

$$\frac{B(1+nt)}{(B+M)[1+n(t-x)]} = \frac{1+ny}{1+n(t-x)}$$

$$\psi[(t-x)-y] = x$$

burch beren Entwicklung nach a, bei fpaterer Ginfuhrung bes Berthes von n man findet:

$$x = (272,85 + t) \frac{\psi}{\psi + 1} \cdot \frac{M}{B + M}.$$

Den Werth von ψ kennt man nicht genau. Nach Bersuchen von Dulong ergiebt er sich zu 0,421. Für eine 322° C. heiße Gebläseluft, bei 28" Barometer: und 3" (Quecksilber) Manometerstand, wurde hier-nach x — nahe 17° C. in Unschlag zu bringen seyn. Die in den Ofen einströmende Gebläseluft hat also in diesem Falle eigentlich nur eine Temperatur von 322° — 17° = 305° C., wodurch ihr Schmelz-Effekt nach Formel (22) = 2,33 wird, während sich berselbe früher (in dem, nach Walter de St. Ange und le Blanc, von Englischen und Schottischen Hohhfen angeführten Beispiele) durch Rechnung = 2,42, erfahrungsmäßig aber = 2,36 ergab.

Bertigitte Bor. Die corrigitte Formel fur den Schmelz-Effekt der erhiften Geblafemei far ben Samtly. 5. luft ift zufolge dieser Betrachtungen

$$E = [1 + 0,000240 \ (t - x)] \ [1 + 0,000967 \ (t - x)]^{8}$$

$$x = (272,85 + t) \frac{\psi}{\psi + 1} \cdot \frac{M}{B + M}$$
(24)

mobei & einstweilen = 0,421 gu feben ift.


Durch die hier entwickelte Theorie durfte es in hohem Grabe mahrscheinlich gemacht fenn: bag ber größere Schmelg-Effekt, ben die erwarmte Geblafeluft, im Bergleich gur kalten, auf ben hohofenproces ausübt, in genugenber Art burch bie großere Barmemenge erflart merben tann, welche burch fie in ben Dfen gebracht mirb.

Es ift bereits oben ermahnt worden, daß man es in feiner Gewalt gredmabige hat, den burch erhitte Geblafeluft hervorgebrachten Schmelg-Effett mittelft erhinten Anwendung eines großeren oder geringeren Brennmaterial = Quantume fo ju mobificiren, bag baburch entweber 1) nur Bermehrung ber abfolu= ten Produktion ohne Brennmaterial-Erfparnig, ober 2) teine Bermehrung ber abfoluten Production, fondern ausschlieflich Brennmaterial: Erfparnif, ober 3) beibes gugleich - und gwar in verschiedenem Berhaltnif bes einen gum anderen - erreicht wird. Satten alle metallurgifden Proceffe nur bas Schmelgen ber Befchidung gum 3med. fo murden einzig und allein die lokalen Berhaltniffe es bedingen, auf welche biefer brei Arten ber Effett ber erhibten Geblafeluft in einzelnen Rallen am portheilhafteften zu benuten fen; bei ber naberen Betrachtung ber perfchiebenen Schmelg - Proceffe wird es fich jedoch fpater zeigen und fann gum Theil ichon jest eingefeben werben, bag manche Befchidungen vor ihrer Schmelzung einer gemiffen Borbereitung im Dfenschachte beburfen, welche fie feinesweges blog burch Erhibung erlangen, fondern wogu auch eine gemiffe Beit und - bei Reduktions : Proceffen - ein gemiffes Dugn: tum reducirender Gafe erfordert wird. Bei Befchickungen von folcher Beschaffenheit murde es also nicht rathlich fenn, fich bes Effettes ber heißen Geblafeluft in einem feiner Ertreme, 1 und 2, gu bebienen, benn bei 1 murbe bie Schmelzung fehr befchleunigt und bei 2 ein bedeutend geringes res Quantum reducirender Gafe entwickelt werden; man muß bier folglich ben Mittelmeg 3 einschlagen. Enblich erforbert bie Behandlung einiger Beididungen, bag bie Erbitung berfelben einen gemiffen Grab nicht uberfcreitet; fur biefen Sall muß man fich mehr ober weniger von 1 gu ents fernen und 2 angunabern fuchen.

Als man fich von ben ofonomifchen Bortheilen überzeugt hatte, welche die Unwendung bes beißen Windes im Allgemeinen gewährt, richtete man fein Augenmert auf die zwedmäßigste Conftruttion ber Lufterbigungs: Up: parate. Unfanglich murben febr verschiedene Ginrichtungen berfelben verfucht; bald aber ftellte es fich beraus, baf einige ber einfacheren biefer Apparate allen Unforderungen genugten. Die allgemeinfte Unerkennung feiner 3medmagigteit hat ber - nach bem Drte feiner erften Unwendung, bem Buttenwerte Bafferalfingen in Burtemberg - fogenannte Bafferalfinger-Apparat gefunden, welcher hier beshalb naber befchrieben werben foll.


Der Bafferalfinger Lufterhibungs: Apparatift in Sig. 112, a Bafferniffinger in feinem pertifalen Durchfchnitte bargeftellt, jugleich mit bem oberen Theile eines Sohofens, auf beffen Gichtmauer ein Theil bes Uppa=

rates ruht. Bur Beigung beffelben pflegt man fich namlich - wovon fpater ausführlicher bie Rebe fenn wirb - ber Gichtflamme zu bedienen.



Es beftebt Diefer Apparat junachft aus fechezehn borizontal unb parallel liegenben que= eifernen Robren n. n. n von 6,8" Durch= meffer im Lichten und B 7.7" Durdmeffer inclusive Manbbicke. Die Robren liegen in vier Etagen, jebe gu vier Robren, über einander, und jebe Etage rubt auf einer außeifernen Platte, melde an einer Seite ber erhitenben


Flamme ben Durchzug gestattet. Lestere tritt von ber Gicht A burch ben ansteigenben Kanal K in ben Raum c, und nimmt barauf ben burch bie Pfeile bezeichneten Weg bis in die Effe e. Die Art, auf welche jene 16 Robren mit einander zu einer zusammenbangenden Windleitung verstunden sind, geht aus Fig. 112, b und c hervor.



(b) ift die hintere Ansicht des Apparates, von B in (a) gesehen, mit hinweglassung zweier Mauerstude, wodurch ein Theil der Rohrenverbindungen sichtbar wird; (c) ift der horizontale Durchschnitt nach AB in (a). Man ersieht hieraus, daß jede Rohre einer Etage mit ihrer benachbarten durch ein knieformiges Rohrenstud verbunden ist, und daß eine gleiche Berbin-


bung gwifchen ber letten Robre einer Etage und ber gunachft liegenden Robre einer oberen oder unteren Etage ftattfindet. Die gu erhibende Geblafeluft tritt zuerst in die bicht unterhalb ber Effe e - fiebe (a) - befindliche Robre ein, welche in (b) und (c) mit p bezeichnet ift, burchlauft von bier die oberfte Robren-Etage, tritt aus ber letten Robre berfelben in Die gunachft untere, burchlauft alebann biefe Etage u. f. m., bie fie, binreichend erhibt, aus ber letten Robre ber unterften Etage - q in (b) und (c) - wieder austritt und nun mit moglichft geringem Barmeverluft ber Dufe gugeführt wird. Da bie Gichtflamme ftete mehr ober meniger Ufche und Ergfaub mit fich fuhrt, wodurch ber Raum c endlich verftopft und die eifernen Platten und Rohren bid bestäubt werden murben, fo bat man um biefen bie Luftertibung ichmachenden Uebelftanden entgegen zu gebeiten gemiffe Bortebrungen angebracht. Bur Unfammlung eines Theiles bes Gichtstaubes bient namlich bie Bertiefung a - fiebe (a) -; bie Bin= megichaffung eines anderen Theiles beffelben gefchieht aber mit Bulfe einfacher Bertzeuge burch bie mittelft ber Schieber s, s, s, s verschließbaren Deffnungen. Diefe Schieber find in eifernen Rahmen beweglich und merben nur fo lange geoffnet, ale bas Fegen bes Upparates erforbert. Durch Die Stellung ber Effenklappe hat man es in ber Bewalt, Die Erhibung ber Robren, alfo auch bie ber Geblafeluft, ju reguliren. Bei d in (a) ift ber Apparat mit einer eifernen Platte gefchloffen, welche, bei vorkommenden Reparaturen im Innern bes Apparates, leicht entfernt werden fann. Damit fie nicht zu viel Barme ausftrahlt, ift fie mit einer Sanbichicht uberfcuttet. Alle übrigen Bande bes Apparates befteben aus gewohnlichem, aut verankertem Mauerwerk.

Einen anderen Lufterhitunge=Apparat, wie folder auf ber greiberger Mulbener Schmelghutte bei Freiberg in Unwendung fteht, zeigt Fig. 113 Rig. 113, a, b.



a,b in zwei auf einander fentrechten Bertital = Durchschnitten. (b) ift ber Durchschnitt nach CD in (a).

Big. 113, a, b.



Die zu ermarmenbe Luft tritt burch o in bie Robre u. und gelangt von hier in die horizontale Robre a, welche an ihrem einen Ende o' verfchloffen ift, an ihrer unteren Geite bagegen eine Deffnung befist, welche in ein Spftem von funf unter einander liegenden flachen gugeifernen Raften ausmundet, beren Conftruttion aus beiden Durchfcnitten (a) und (b) genugend hervorgeht. Mus bem letten (unterften) biefer Raften tritt bie Luft mittelft eines furgen vertifalen Rohrenftudes in Die horizontale Rohre /, aus welcher fie unmittelbar in die Dufe gelangt. r,r find zwei Rofte mit barunter befindlichen Ufchenfallen a, a. Die Flamme bes Brennmaterials nimmt von hier aus einen Beg, wie berfelbe in (a) und (b) durch Pfeile angebeutet ift. Buerft namlich - fiebe (b) - windet fie fich gwifchen ben funf Raften binburch und tritt barauf in ben bie Rohre x umgebenben Raum, bewegt fich von bier aus - fiebe (a) - ringe um die Robre u niederwarts und tritt enblich in bie Effe e. Roch beutlicher wird bie Conftruftion bes Apparates burch Singuziehung eines Borigontal : Durch= schnittes beffelben nach EF in (a). Giebe Fig. 113, c.

Kift ber oberste ber funf Erwarmunge-Raften, d die Duse, f eine Baferform, welche ihr Baffer burch die Robre v' zugeleitet erhalt; durch die Robre v stromt es wieder aus. x, o' und l bebeuten daffelbe wie in (a) und (b). Die Schnittslache von (a) ift nach der Linie AB in (c) genommen. Die Bedeutung von w geht aus ber Figur 113, d hervor,

welche eine Unficht bes gangen Barmofens barftellt Die Schnittflache von (a) ift biefer Unficht parallet.

Fig. 118, c.





Fig. 113. d.



Aus ber unter der Hattenschle befindlichen Windleitung gelangt die Gebläseluft in die aufrecht stehende Rohre w und aus dieser — siehe (c)
— durch ein kurzes horizontales Rohrenstück in den eigentlichen Barm- Apparat. Der obere Theil der Rohre n dient als Bindsperrungskasten; es ist darin nämlich ein (Teller-) Bentil angebracht, durch dessen Stellung mehr oder weniger Wind in den Ofen eingelassen werden kann. Die Stellung geschieht mittelst einer durch den Rohrendeckel gehenden Schraube, welche durch einen Hebel gedreht wird. s ist das zu den beiden Rosten führende Schürloch. Die anderen Buchstaben bedeuten basselbe wie in den vorhergehenden Figuren. Oberhalb des Schürloches gewahrt man sechs in zwei vertikalen Reihen angebrachte Dessend, welche durch Ziegel versetz sind; auf der entgegengesehten Seite des Ofens sind ähnliche Dessenungen angebracht. Sie dienen alle zur Reinhaltung des Apparates von Flugasche, welche sinhaufen von Flugasche, welches namentlich bei Torf-

feuerung im boben Grabe gefchiebt, bilbet einen mefentlichen Uebelftand bei biefem Apparate, melder nur burch eine andere Korm ber Ermarmungsfaften befeitigt werben fann. Muf ber Salebrudner Schmelsbutte bei Rreiberg bat man baber einen Lufterhibungs-Apparat erbaut, bei welchem bie Ermarmungefaften im Bertifal=Durchfchnitte eine breie dige Geftalt befiben, und gwar fo, bag bie Spibe biefes Dreieds nach oben gerichtet ift. Dierburch findet die Alugaiche auf ben Raften feinen Salt, fondern gleitet von ben ichrag laufenden Seitenwanden berab. Durch eine im fleinen Maafftabe ausgeführte Beichnung lagt fich bie nabere Ginrichtung Diefes Apparates nicht aut beutlich machen, und es muß beshalb bierbei auf v. Berber's Atlas (Abbilbungen ber vorzuglichften Apparate gur Ermarmung ber Geblafeluft, mit Erlauterungen von Brendel, Reich, Wint: ler und Merbach) Tab. III, Rig. 1 - 3 verwiesen werden. In diesem Werke findet man zugleich eine große Ungahl anderer Lufterhibungs-Apparate abgebildet und betaillirt befchrieben.

Macmeine Regein in Beibibun if.

Mis allgemeine Borfchriften, nach benen man fich bei ber Unlegung Megeln in Be- von Lufterhitungs = Apparaten ju richten bat, find besonders folgende ju beachten.

- 1. Jeber Lufterhibungs-Apparat wird fo angelegt, bag ber von bem Geblafe tommende Bind feinen Beg burch benfelben nach bem mit beißer Luft zu freifenden Dfen nimmt. Bollte man ben Lufterhipunge-Apparat binter bem Geblafe, namlich fo anlegen, baf letteres bie bereits erhibte Luft einfaugte, fo murbe biefes felbft bei Eplinder = Beblafen und bei nicht ftart erwarmter Luft mancherlei Uebelftande mit fich fuhren, bei ben meiften anderen Geblafen aber naturlich gar nicht zu ermöglichen fenn.
- 2. Um ber aus ber Dufe ftromenben Luft einen moglichft boten hibgrad zu ertheilen, ift es erforderlich, ben Lufterbibungs = Apparat ber Dufe moglichft nabe ju legen, ober wenigstens bafur ju forgen, bag ber Wind auf feinem Bege von jenem Apparate gur Dufe feinen bedeutenben Theil feines Siggrades einbuft. Bu biefem Ende umgiebt man ben betreffenden Robrenftrang mit einer Berfchalung von Solg oder Gifen , gwi= fchen melder und bem Robrenftrange ein geeigneter ichlechter Barmeleiter, wie g. B. Sand, gepochter Mauerschutt ober bergleichen eingefüllt wirb.
- 3. Das befte Material gur Berftellung bes eigentlichen Erhibungs: Apparates ift Bufeifen.
- 4. Die burch ben Apparat ftromende Geblafeluft muß in moglichft bunne Schichten getheilt merben, um ihre Erhigung ju erleichtern.
- 5. Die von ber Teuerungestatte fommende, gur Erhigung bes Apparates bienende Flamme muß fich, fo viel fich bies bewertstelligen laft, an ben Banben ber Lufterhigunge = G. fage brechen, b. b. ftellenweife gerade

aegen biefelben anftromen, nicht aber ftete parallel an ihnen hinftreichen. In erfterem Kalle mirb eine ftartere Erbigung erreicht.

- 6. Die Geffalt ber Lufterbigungs : Gefage muß barauf berechnet fenn. baß fich feine zu betrachtliche Quantitat Alugasche ober Gichtstaub gwischen und auf ben Banden berfelben anbaufen fann.
- 7. Der Apparat muß leicht zu reinigen und in Betreff porfallenber Reparaturen leicht zuganglich fenn.
- 8. Die Bande berjenigen Lufterhitungs-Gefafe, melde bem ftartften Dibarade ausgesett find - ber Reuerungsftatte gunachft liegen - muffen etwas bider bergeffellt merben als die ber anderen. Liegt ein Theil berfelben unmittelbar uber bem Rofte, fo ift es rathfam, bier einen feuerfeften Thonüberzug anzuwenden, um bas Gifen gegen zu balbige Berftorung gu fchuben.
- 9. Die in ben Apparat einftremenbe Geblafeluft muß fich von einer falteren Stelle bes Apparates gur beifeften bewegen, b. h. bie Geblafeluft muß in einer Richtung ftromen, welche ber bes Buges im Apparate entgegengefebt ift. Der Grund biergu ift leicht einzufeben.
- 10. Die innerhalb bes Apparates befindlichen Rohren ober Lufterbibunge-Befage anderer Art muffen in ihren Rugen mittelft eines feuerfeften Rittes luftbicht gemacht werden. Die Bubereitung folder Ritte murbe fcon oben angegeben.
- 11. Es muffen Bentile (Schieber:, Teller: ober Regel-Bentile) an geeigneten Stellen angebracht fenn, um ber Beblafeluft betreffenben Falles bas Ginbringen in ben Apparat ju verhindern. Bugleich aber muß ein zweiter Rohrenftrang angebracht fenn, burch welchen ber Wind, bei abgefperrtem Lufterhitungs=Apparate, - alfo in nicht erhibtem Buftande auf bireftem Bege gur Dufe gelangen tann. Diefe Ginrichtung findet ihre Anmendung fowohl bei Reparationen bes Apparates als auch in ben Kallen, mo von Beit zu Beit ein Blafen mit faltem Binde erforbert wird.
- 12. Bur Aufnahme eines Inftrumentes fur die Deffung bes Sibgrades der Geblafeluft ift in ber Rabe ber Dufe eine geeignete Borrichtung anzubringen.

Ift die Temperatur ber erhitten Geblafeluft feine febr. bobe, fo fann Deffung bet Diefelbe leicht mittelft eines gewohnlichen, in Die Windleitung luftbicht ein= ber erbist u gelaffenen Quedfilber = Thermometers gemeffen werben. Man bedient fich jedoch ber Quedfilber : Thermometer im Bangen nur felten, weil fie gewohn= lich nicht lange por bem Berfpringen zu bewahren finb. Gine betrachtlich uber 300° C. (ber Siebepunkt bes Quedfilbers ift = 360° C.) binausgebende Temperatur lagt fich naturlich burch biefelben nicht beftimmen, fommt aber auch nur felten bei ber erhitten Geblafeluft vor; benn die gugeifernen Lufterhibungs : Gefage mußten bierbei einen Siggrad befigen, welcher ihre


balbige Berftorung furchten laffen murbe. Beit bauerhafter als bie ge= wohnlichen Thermometer find Die Metallspiralen : Thermometer: allein fie pflegen alle ben Rebler zu haben, nach langerem Gebrauche faul zu werben. Im zwedmäßigften burfte es baber mobl fenn, bie Temperatur ber Geblafeluft burch Legirungen von bekanntem Schmelgpunkte zu bestimmen. Bu Diefem Enbe mirb in ber Rabe ber Dufe ein fcmales fupfernes Raftchen in bie Binbleitung luftbicht eingelaffen, innerhalb beffen man mehrere etwa feche - fleine eiferne ober fupferne Gefage von ber Geftalt und Große eines Kingerbutes anbringt, worin fich die bei verschiebenen Temperaturen, 3. B. bei 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 und 2000 fcmelgbaren Diefe Gimerchen find an Metallbrahten aufgebangt. Legirungen befinden. mittelft welcher man fie leicht aus bem tupfernen Raftchen berausbeben fann, um ben Buftand ber Legirungen ju unterfuchen. Raturlich ift jenes Raftchen fur gewohnlich verschloffen zu balten, bamit bie Luft in bemfelben nicht abgefühlt wirb. Durch eine folche Borrichtung ift man, wie leicht einzusehen, im Stande, Die Temperatur ber Geblafeluft bis auf annabernd 100 C. zu meffen. Gollte eine großere Genquigfeit gemunicht merben, fo mußte man eine großere Ungabl Gimerchen mit Legirungen fullen, beren Schmelgpunkte weniger als 100 C. von einander entfernt find. Bang befonders eignen fich biergu Legirungen von Wismuth, Blei und Binn. Man febe Schubarth's Sammlung phyfitalifcher Tabellen (vierte Muflage), G. 136. - Dag bie auf irgend eine Art gemeffene Temperatur ber erhipten Geblafeluft innerhalb ber Winbleitung ftete etwas großer ift ale bie Temperatur bes aus ber Dufe ftromenben Binbes, murbe bereits oben ermabnt.

Mnordnung ber Binbleitungs-Borrichlungen.

Um ein Beifpiel von der Anordnung aller jum Blasen mit warmem und kaltem Winde nothigen Borrichtungen zu geben, ift in Fig. 114 a.f. S. der Grundriß einer Schmelzhutte bargestellt, deren 6 Defen durch ein Cyslindergeblase gespeist werden.


C, C, C, die drei Cylinder des Cylinder-Geblases, welches durch das in der Rabstube R befindliche Wasserrad in Bewegung gesetzt wird. Aus den Eylindern gelangt die Geblaseluft in den gemeinschaftlichen Windkaften ww. und aus diesem in den Hauptröhrenstrang r. Zwei Arme des letzteren führen durch die Lufterhitzungs-Apparate L und L'. Bei n, n', m, m' und o, o' sind Schieber angedracht, durch deren Stellung man es in der Gewalt hat, den Wind entweder durch die Lufterhitzungs-Apparate oder um dieselben herum zu leiten. Soll nämlich in den 6 Desen a, b, c, d, e und smit heißer Luft geblasen werden, so werden die Schieber m, m' geschlossen, die Schieber n, n' und o, o' dagegen geöfsnet; soll dagegen mit kalter Luft geblasen werden, so schießt man n, n' und o, o', und öffnet m, m'. Nicht selten kommt es vor, daß ein Theil der Desen heiße, ein anderer Theil zu

gleicher Zeit kalte Luft erfordert, was fich burch Stellung der Schieber ebenfalls erreichen läßt. Sind nämlich n, o und m' geschlossen, die anderen brei
Ria. 114.



Schieber aber offen, fo erhalten bie Defen a, b, c falten, bie Defen d, e,f beigen Wind; find n', o' und m gefchloffen, fo findet bas Umgekehrte ftatt.

Aus dem langs ber hinterfeite ber Defen laufenden Rohrenftrange wird ber Wind fur jeden einzelnen Dfen abgeleitet. Da biefer Rohrenftrang Gia, 114.



unter ber Buttenfohle angebracht ju fenn pflegt, so befindet fich hinter jebem Dfen eine fentrecht fiebenbe Robre v, aus beren oberem Ende bie Dufen-

robre rechtwinklich abgeführt ift. Lettere ift mit einem Sahne & verfeben, burch welchen man die Windmenge reguliren fann. Will man bie Dreffung bestimmen, mit welcher ber Bind aus ben verfchiebenen Dufen ftromt, fo muß bas Manometer zwifden bem Sahne a und ber Dufe angebracht werben. Much die Temperatur ber erhibten Geblafeluft ift an biefer Stelle Dag an ber Dufenrohre irgend ein Mechanismus angebracht fenn muß, vermittelft beffen eine verschiedene Stellung ber Dufe ermoglicht wird, ift bereits oben ermahnt worden. - Dag totale Berhaltniffe oftmals feine fo fommetrifche Unordnung ber fammtlichen Geblafevorrichtungen geftatten, wie folche in bem vorliegenden Beispiele angenommen murbe, ift taum nothig bingugufugen. Befonders bei ber Bergroßerung ber Schmelsbutten burch fpat ren Unbau fann eine vollfommene Regelmäßigfeit nicht immer im Muge behalten merben. - Die bei ber Befdreibung ber Sig. 114 jest nicht in Betracht gefommenen, burch bie Buchftaben s, t, h, p bezeichneten Theile werden fpater ihre Erflarung finden.

Bon der zweckmäßigsten Dfen: Conftruftion und ber Regulirung ber einftromenden Berbren: nungeluft.

A. Bon ber zwedmäßigften Dfen-Conftrultion.

Die Conftruction ber Defen, fowohl in Bezug auf Form ale Ma= Magemeine terial, wird großentheils burch bie metallurgifchen Processe und bie Urt bes ju benfelben angewendeten Brennmaterials bebingt; die Erreichung eines moglichft hohen Barme : Effettes und bie moglichft vollftanbige Benutung beffelben tonnen beshalb hierbei nicht als Saupt-Momente, fondern nur infoweit in Betracht fommen, als bie Musfuhrung ber metallurgifchen Proceffe baburch nicht beeintrachtigt wirb. Ueberdies bient bas Brennmaterial bem Metallurgen nicht gur Feuerung allein, fonbern in vielen Kallen als ein Mittel zur Reduktion und nicht felten auch - auf indirekte Beife - jur Drobation, bei melden beiben letteren Arten ber Unmenbung feine Rubleiftung als Brennmaterial nur eine untergeordnete Rolle fpielt. wird fich alfo in biefem Abichnitte nicht barum banbeln, eine Dien = Conftruftion ausfindig zu machen, welche bie abfolut bochfte Rubleiftung bes Brennmaterials in Bezug auf Barmeerzeugung mit fich fuhrt, fonbern es wird barauf ankommen, nachzuweifen, bis zu welchem Grabe eine folche Rubleiftung bei ben Beerb-, Schacht-, Flamm- und Gefag-Defen gu erreiden moglich ift, und wie biefelbe burch gewiffe Conftruktione = Details er= bobt merben fann.

Beerbofen.

Die heerbofen sind in der gedachten Beziehung fehr unvollkommene Borrichtungen. Wenn auch mit Gulfe der dabei angewendeten Gebläseluft ein hoher hitgrad in denselben entwickelt werden kann, so gelangt doch nur ein verhältnismäßig geringer Theil der erzeugten Marniemenge zur wirklichen Benutung. Die Flamme und der heiße Gasstrom sinden so gut wie kein hindernis, aus dem heerde — zum Theil beinahe unbenutt — zu entweichen. Die geringe Tiefe der heerde und ihre Offenz heit nach fast allen Seiten sind Schuld daran; allein beides sind mehr oder weniger Bedingnisse der in ihnen ausgeführten metallurgischen Precesse. Die Eisenfrischheerde hat man in neuerer Zeit mit einer Ueberwölbung berzustellen angefangen, wodurch ein etwas geringerer Barmeverlust statts sindet.

Edadtofen.

In ben Schachtofen mit Geblafe wirb, wie wir bereits aus ben Berechnungen im vorhergehenden Abschnitte erfeben haben, unter übrigens gunftigen Umftanben ber bochfte Siggrad erzeugt, welcher bei metallurgis fchen Proceffen bis jest bervorzubringen moglich gemefen ift. nutung biefes Sitgrades gefchieht febr volltommen, indem fich Brennmaterial und ber zu erhitende Rorper in unmittelbarer Beruhrung mit einander befinden. In weniger vollftanbiger Urt findet bie Benutung ber burch Berbrennung bes Brennmaterials entwickelten Barmemenge fatt. ba ein Theil berfelben burch bie Schachtmanbe abgeleitet wird, ein anderer aber hauptfachlich baburch verloren geht, bag bie im unteren Schachtraume erzeugte Roblenfaure auf ihrem Wege burch bie barüberliegenden Roblenfchichten fich zu Roblenoryd umanbert, welches erft oberhalb ber Gicht indem es bier bie Gichtflamme bilbet - gur Berbrennung gelangt. lettere Umftand lagt fich nicht befeitigen und bilbet fogar bei einigen Schachtofen : Processen - namentlich beim Gifenhohofen : Processe - ein wefent: liches Moment gur Erreichung bes Sauptzweckes. Die Barmeleitung burch Die Dfenmande wird baburch von geringerer Bebeutung, bag man biefe Bande febr fart berguftellen pflegt und bag fie aus einem wenig warmes leitenden Materiale bestehen. Bei ben Gifenhobofen wirft auch die fogenannte gutlung (f. S. 81) auf die Berminderung biefer Ableitung bin. - Bei ben Schachtofen ohne Geblafe finden weniger gunftige Berhaltniffe ftatt.

Flammöfen.

In ben Flammofen lagt fich, wenigstens anhaltend, tein gang fo hoher higgrad erreichen, wie in den Schachtofen, und zwar besonders aus folgenden Grunden. 1) Die Flammofen laffen nur die Unwendung von unvertohlten Brennmaterialien zu, welche einen geringeren pprometrischen Barme-Effett besiehen als die in den Schachtofen angewendeten vertohlten; 2) die Verbrennung des Brennmaterials geschieht bei ersteren nur durch Bug, wahrend sie bei lehteren durch mehr oder weniger fart gepreste

Beblafeluft bewirft wird; 3) bie Conftruttion ber Schachtofen gestattet nicht ein folches Bormarmen bes Brennmaterials, wie es in ben Schachtofen ftattfindet (f. ben vorbergebenden Abichnitt). - Much die Benugung bes entwickelten Barmegrades und Barmequantums gefchieht bei ben Flammofen in geringerem Maage als bei ben Schachtofen, indem ber zu erhibende Rorper, über welchen die Rlamme fluchtig bingleitet, fast nur von ber ftrab= lenden Barme getroffen wird. Roch mehr wird biefe Benugung burch Barmeausstrablung ber Dfenmanbe beprimirt, welche bei Klammofen bebeutender ju fenn pflegt ale bei Schachtofen. Bermindert tann biefer Rachtheit baburch werben, bag man bie Banbe ber Klammofen nicht gu bunn und moglichst bicht berftellt, und bag man ben eigentlichen Klammenraum mit fchlechten Barmeleitern umgiebt. - Die Flammofen mit Ges blafe fteben benen ohne Geblafe im Effette nach, weil bie Beblafeluft bei ihnen nicht unmittelbar auf bas Brennmaterial wirft, fonbern vorzugs= weise gur Orphation bes zu erhibenben Rorpers bient. Die Flammofen mit Geblafe und Gasfeuerung, von benen fpater bie Rede feyn wird, maden hiervon eine Musnahme. In ibnen fann unter gewiffen Umftanben ein boberer Siggrad als in anderen Klammofen erreicht werben.

Reuerlich bat man angefangen, namentlich bei Flammofen mit Solg= Riammofen feuerung, fich auf einigen Suttenwerken versucheweise ber fogenannten mit Buttfeuer. "Pultrofte" ober "Pultfeuer" ju bebienen, einer Berbrennunge-Borrichtung, welche mit ber bei Porzellanofen gebrauchlichen Feuerung mit niederwarts gebenbem Luftzuge große Mehnlichkeit befist. Die Solgscheite, Die hierbei alle giemlich von gleicher gange fenn muffen, werber in einen oben und unten offenen langlich parallelepipebifchen Raum gelegt; und burch zwei bicht bars unter, an ben beiben fchmalen Seiten beffelben angebrachte Mauervorfprunge in ihrer horizontalen Lage erhalten. Der burch Effengug hervorgebrachte Luftftrom bringt von oben gwifden bie Bolgicheite ein, welche gemiffers magen einen Roft zu ihrer eigenen Berbrennung bilben. Die Flamme bes Spolzes ichlagt alfo niebermarts, und bie Berbrennung ber Scheitschichten fcbreitet von unten nach oben fort. Man fuhrt bie Flamme, nachbem fie jene Richtung auf einer fleinen Strede verfolgt hat, horizontal uber ben Beerd bes Flammofens. Die burchgebrannten Solgscheite, bie man burch oben aufgelegte frifche fogleich wieber ergangt, fallen auf eine nicht weit unterhalb bes Teuerungeraumes befindliche Unterlage von Solgfohlenlofche, verbrennen hier vollständig, und bie babei entwickelten heißen Berbrennungs= gafe nehmen ebenfalls ihren Beg uber bie Feuerbrucke in bas Innere bes Klammofens. Die jum Theil verbrennende und baburch an Bolum abnehmende Rohlenlofche wird burch bie Afche bes Brennmaterials erfest. Es fcheint jeboch, bag ein nicht unbebeutenber Theil ber letteren burch ben Bug in ben inneren Dfenraum übergeführt werden muffe. Die Idee, welche bei

ber Einrichtung der Pultfeuer zu Grunde gelegen hat, ift wohl hauptsächzlich die, den Brennmaterial-Verlust zu verhindern, welcher bei gewöhnlichen Rostfeuerungen durch das durch den Rost fallende Brennmaterial verurssacht wird. Eine nähere Beschreibung nebst Abbildung eines Pultrostes sindet man in Tunner's Jahrb. f. d. Desterreich. Berg- und Huttenmann, 1847, so wie in Verg- und hüttenm. Zeitg. Bd. 7, S. 226. Auch Pultsseuer für Steinkohlen und Torf werden angewendet. (Hellmann in Berg- und hüttenm. Zeitg. Bd. 7, S. 281.)

Gefähöfen.

Bon ben Gefäßöfen nahern sich einige in ihrer Construktion ben Flammöfen, andere ben Schachtöfen ohne Geblase. Dadurch, daß sich in ihnen ber zu erhihende Korper in einem Gefäße eingeschlossen befindet, wird sowohl die Benuhung des Warmegrades als ber Warmemenge beseinträchtigt.

Bergleichung . verichieben.

In Bezug auf die durch Ofen = Construktion bedingte Entwicklung eines möglichst hohen Warme-Effektes und die möglichst vollskändige Bernuhung desselben nehmen die Schachtofen mit Geblafe den ersten Rang ein; darauf folgen die Flammöfen, die Gefäßöfen und endlich die Deerdebfen. In lehteren ist die Nuhleistung des Brennmaterials am geringsten, die erzeugte Temperatur aber mitunter hoher als in den Gefäßöfen und Flammöfen.

Mehrere metallurgische Processe lassen es zu, daß sie — ohne Rachsteil für ihre zweckmäßige Ausführung — sowohl in Flamms als in Schachts been vorgenommen werden können. In Betracht der eben angeführten Bortheile der Schachtösen könnte es daher schienen, daß man in solchen Källen nicht zweiselhaft in der Osenwahl seyn könne. Inzwischen sind dabei noch mancherlei Umstände zu berücksichtigen, von denen hier nur hers ausgehoben werden möge, daß 1) ein Flammosen mit unverkohltem Brennmaterial (Holz, Torf u. s. w.) geseuert wird, während ein Schachtsosen des gewöhnlich kostbareren verkohlten Brennmaterials bedarf, und daß 2) ein Flammosen kein Gebläse, also keine Betriebs-Maschinenkraft ersfordert. Lokale Berhältnisse können deshalb bei dieser Wahl in verschieden nen Gegenden zu abweichenden Entscheidungen führen.

B. Bon ber Regulirung ber einströmenden Berbrennungeluft.

Melde Buftnienge wirb erforbert?

Das bei ber Anwendung von Bug: ober Geblafe: Borrichtungen ersftrebte Biel — hervorbringung eines möglichst hohen Barme-Effektes — kann nur badurch vollkommen erreicht werden, wenn zugleich dafür gesorgt ift, daß durch diese Borrichtungen in einer gegebenen Zeit weder eine zu kleine, noch eine zu große Luftmenge in den Ofen geschafft wird. Bu klein wurde bas Quantum ber Berbrennungsluft seyn, wenn bas Brennmaterial

baburch nicht vollständig verbrannt, fonbern wenn am Orte ber Berbrennung ein betrachtlicher Theil brennbarer Bafe erzeugt wurde, welcher erft fpater ober vielleicht gar nicht gur Berbrennung gelangte; ju groß murbe baffelbe bagegen fenn, wenn bas aus bem Dfen ftromenbe Basgemenge noch freies Sauerftoffgas enthielte. In beiben Kallen murbe man vom Brennmateriale eine geringere Rubleiftung erlangen, ale bei ber Unmenbung einer gur vollstandigen Verbrennung gerade ausreichenben Luftmenge. Bas aber bereits in Bezug auf bie Dfenconftruktion gefagt murbe, bag es namlich bei berfelben im Allgemeinen weit mehr auf bie zwedmäßigste Ausführung bes metallurgifchen Proceffes, ale auf Die großtmögliche Rubleiftung bes Brennmaterials ankomme, gilt auch binfichtlich ber Regulirung bes Quantums ber Berbrennungsluft. Ginige metallurgifche Processe verlangen eine orndirende, b. h. freien Sauerftoff enthaltende, andere eine reducirende, b. h. unverbrannte brennbare Stoffe bei fich fuhrende Rlamme.

Das innerhalb einer gegebenen Beit fur einen bestimmten metallurgi= fchen Proceg erforberliche Quantum ber Berbrennungeluft fann, wegen ber vielen hierbei in Betracht tommenben und größtentheils numerifch nicht abichapbaren Rebenumftanbe, tein Gegenftand ber Berechnung fenn, fonbern wir find bierbei fo gut wie ausschließlich an bie Erfahrungen bes Praftiters gewiesen. Da biefe Erfahrungen fomobl fur jebe Urt ber Defen, als auch fur jebe Urt ber barin ausgeführten metallurgifchen Processe andere find, fo laffen fich feine allgemeinen Ungaben baruber machen; Die fpe= ciellen Angaben aber geboren nicht in biefen Abiconitt, fonbern es fann ihrer erft bei ben betreffenben metallurgifden Proceffen gebacht merben.

Bei allen Geblafeofen lagt fich bie Bumeffung ber erfahrungemäßig pro Minute nothigen Luftmenge fehr genau bewirken, weit weniger genau bei ben Bugofen. Bon letteren find es jedoch hauptfachlich nur bie Bug-Klammofen, welche eine Scharfere Bug-Regulirung erforbern.

Die mahrend einer gegebenen Beit durch ben Roft eines Bug-Flamm= ofene einstromende Luftmenge ift vorzugeweise abhangig 1) von ber Sohe Blammefen. ber Effe, 2) von ber Grofe bee Effen= (ober vielmehr guche-) Querfchnittes, 3) von ber mittleren Temperatur bes in ber Effe auffteigenben beigen Basftromes, und 4) von bem Biderftande, welchen bie Luft bei ihrem Auffteis gen burch ben Roft und burch bie auf dem Rofte befindliche Brennmate-Diefer Widerstand wirft mehr ober weniger hemmend auf rialichicht findet. ben burch bie Umftanbe 1, 2 und 3 bedingten Bug; es muß alfo, ba ein Lebhafter Bug gur Erreichung eines hohen Barme= Effettes erforderlich ift, babin geftrebt werben, biefen Wiberftand moglichft zu befeitigen. Um bie Bedingungen hierzu zu finden, wollen wir vorlaufig annehmen, die Ber= brennungeluft trete nicht burch ben Roft, fonbern burch eine einzige ungetheilte Deffnung in ben Schurraum, finde feinen Widerftand bei ihrem

Aufsteigen durch das Brennmaterial und gelange zur vollständigen Verbernnung. Die Geschwindigkeit der in eine solche Deffnung einströmenden Luft kann nun entweder 1) kleiner als die Geschwindigkeit des heißen Gasstromes in der Esse, oder 2) derselben gleich oder 3) größer als diesselbe seyn. Ware Ersteres der Fall, so wurde der Zweck eines möglichst starken Essenzuges — der ja eben das lebhafte Eindringen der Luft auf das Brennmaterial bewirken soll — nicht erreicht; fände Lehteres statt, so wurde daraus hervorgehen, daß die Einströmungs-Deffnung verhältnismässig kleiner als der Essenz Querschnitt sey, was eine vermehrte Friktion der Luft an den Wänden jener Deffnung, also das Eintreten einer geringeren absoluten Lustmenge zur Folge haben müßte, als der Fall seyn wurde, wenn die Geschwindigkeiten in der Esse und in der Zuströmungs-Deffnung einander gleich wären. Dies lehtgenannte Verhältniß ist daher zur Erreichung eines möglichst hoben Wärme-Esseltes offenbar das vortheilhafteste.

Berbaltnis b. Gnen Duct. ichnittes gur Buftrimungs. Definung.

Es fragt fich nun : in welcher Proportion ber Rlacheninhalt ber Buftromunge=Deffnung zu bem bes Effen-Querschnittes fteben muffe, bamit jene Gefdwindigkeiten einander gleich merben? Dierzu ift nur gu miffen erforderlich : in welchem Grabe die einftromende Luft burch die Berbrennung ibr Bolum veranbert. Gie veranbert baffelbe fowohl megen ihrer chemischen Umwandlung bei ber Berbrennung ale auch megen ber Musbehnung ber gasformigen Berbrennungs = Probutte burd Ermarmung. Die Bolum-Bergroßerung, welche bie Luft burch bie erfte biefer Urfachen (gang ohne Rudficht auf Ermarmung) erfahrt, fann man leicht berechnen, wenn man berudfichtigt, bag 1 Bol. Sauerftoffgas mit Roblenftoff ju 1 Bol. Roblenfaure, und bag 1 Bol. Sauerftoffgas mit Bafferftoff ju 2 Bol. Bafferdampf verbrennt. Bei ber Berbrennung bes Roblenftoffe zu Roblenfaure ift alfo bas Bolum ber gasformigen Berbrennunge: Probufte genau gleich bem Bolum ber verbrauchten atmofpharifchen Luft, mabrend bei ber Berbrennung bes Bafferftoffs ju Baffer bas Bolum ber Berbrennungs-Produtte 1,21 mal großer ausfallt ale bas ber verbrauche ten Luft *). Durch vollstandige Berbrennung eines aus 95 Gwebln. Roblenftoff und 5 Gwthin. Wafferftoff beftebenben Brennmateriale erfolgt alfo ein Gaegemenge, meldes nur 1,03 mal mehr Raum einnimmt ale bie

Die atmospharische Luft besteht in 100 Bolthln. aus 21 Bolthln. Sauerftoff und 79 Bolthln. Stickftoff, also in 4,76 Bolthln. aus 1 Bolthl. Sauerftoff und 3,76 Bolthln. Stickftoff. Bei ihrer Berbrennung mit Wafferhoff
wird jenes 1 Bolthl. Sauerftoff zu 2 Bolthln. Baffer; aus 4,76 Luft entftehen also 5,76 Bolthle. Berbrennungs-Produkte, aus 1 Bolthl. Luft folglich 1,21 Bolthle. biefer Gase.

dazu nothig gewesene atmosphärische Luft*). Ein größerer Zuwachs des Bolums sindet bei einem wasserhaltigen Brennmateriale statt. Enthselte ein solches außer jenen brennbaren Bestandtheilen, z. B. 20 Gwthle. Wasser, so wurden, wie eine einsache Berechnung ergiebt, bei seiner Berbrennung $977^{4}/_{9}$ Gwthle. Sticksoff, $348^{4}/_{9}$ Gwthle. Kohlensaure und 65 Gewichtsthle. Wasserdampf — und zwar 45 Gwthle. Wasserdampf von der Berbrennung der im Brennmaterial enthaltenen 5 Gwthle. Wasserssoff, 20 Gwthle. Wasserdampf aber von dem angenommenen Wassergehalte herrührend — gebildet werden. Da das specif. Gew. des Stickstoffs = 0.9757, das specif. Gew. der Kohlensaure = 1.5245 und das des Wasserdampses = 0.6201 ist, so stehen die Volume dieser verschiedenen Verbrennungsprodukte in dem Verhältnisse

$$\frac{977^{7/9}}{0,9757}:\frac{348^{1/3}}{1,5245}:\frac{45}{0,6201}:\frac{20}{0,6201}$$

Es verhalt fich also bas Bolum ber burch Berbrennung von 95 Gez wichtsthin. Roblenftoff und 5 Gwthin. Mafferstoff in atmospharischer Luft erzeugten Gase zu bem Bolum von 20 Gwthin. Wasserdampf wie

$$\left(\frac{9777/9}{0,9757} + \frac{3481/3}{1,5245} + \frac{45}{0,6201}\right) : \frac{20}{0,6201}$$

welches fehr nahe wie 1300:32 ift. Das Bolum ber von der Verbrennung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs herrührenden Gase ist aber, wie bereits gezeigt wurde, $1,03\,\mathrm{mal}$ größer als das Volum der dazu verbrauchten Luft, folglich verhält sich das Volum der zur Verbrennung des betreffenden Brennmaterials (95 Gwthle. C, 5 Gwthle. H, 20 Gwthle. H) nothigen Luft zum Volum der hierbei entstehenden gassörmigen Verbrennungs Produkte wie $\frac{1300}{1.03}:1300+32=1262:1332=1:1,055.$

Diefer Bolum - Zumache ift fo unbedeutend, daß er bei ben folgenden Betrachtungen unberudfichtigt bleiben kann, um fo mehr als berfelbe in der

⁹ Da 1 Swihl. Waserstoss zu feiner vollständigen Berbrennung 3mal so viel Sauerstoss ersorbert als 1 Gwihl. Kohlenstoss, so verhalten sich die zur Berbrennung von 95 Swithln. Rohlenstoss, no 5 Swithln. Masserstess not thigen Luft-Bolumina wie 95:5 × 3 = 95:15 = 19:3. Jene 19 Botthile. Luft bleiben bei der Berbrennung — dem Bolum nach — unversändert, jene 3 Bolthle. aber werden zu 3 × 1,21 = 3,63 Bolthle. Im Ganzen werden daher 19 + 3 = 22 Bolthle. Luft zu 19 + 3,63 = 22,63 Bolthln. Gase umgewandelt, folglich 1 Bolthl. Luft zu $\frac{22,63}{22}$ = 1,03 Bolthln. Gase.

Praris noch binter bem Refultate ber Berechnung guruchbleibt. namlich nicht ausführbar, die Luftzustromung in einem Klammofen fo gut reguliren, bag alle Luft vollkommen verbrannt wirb. Much bei ben beften Berbrennungsvorrichtungen biefer Urt ftromt gewohnlich ein grofferes Luft= quantum bingu, ale gur Berbrennung nothig ift; in Klammofen, in melden orndirende Proceffe betrieben werben, ift bies fogar erforderlich. Diefer Umftand muß bie Babt 1,055 naturlich mehr ober weniger berabziehen. bas Berhaltniß 1 : 1,055 alfo noch naber an 1 : 1 bringen. - Das von une bei biefen Betrachtungen gu Grunde gelegte Brennmaterial (95 C. 5 H, 20 H) bat ungefahr bie Bufammenfebung einer gewohnlichen Steinfohle (f. G. 193); wir wollen jest annehmen, bag gebarrtes bolg, aus 50 Gwthin. Roblenftoff und 50 Gwthin. Baffer beftebend, verbrannt murbe. Die Berechnung ergiebt, bag bas Bolum ber bagu nothigen Luft fich gu bem Bolum ber Berbrennunge= Produfte wie 1 : 1,14 verhalt. Folglich findet auch hier tein bedeutender Bumache ftatt, und es lagt fich im All= gemeinen annehmen: baf bie gasformigen Probufte eines Brennmaterials nur unerheblich mehr Raum einnehmen, ale die zur Berbrennung nothig gemefene atmofpharifche Luft, fobalb man namlich bie Musbehnung burch Temperatur-Erhobung bierbei außer Ucht lagt. Bringen wir bagegen lettere in Rechnung, fo geftaltet fich bas Berhaltnig mefentlich anders. Ge= fest, Die mittlere Temperatur in ber Effe fen 8000 C. (eine uber 10000 C. gebenbe mittlere Temperatur burfte mohl nicht leicht in ber Effe eines Rlammofene ftattfinden). Durch eine Erwarmung bis auf 8000 C. vermehrt 1 Bolthl, ber gasformigen Berbrennunge : Produfte fein Bolum in bem Berbaltniffe von $1:800 \times 0,003665 = 1:3,932$, also febr nabe von 1:4. Bei einer mittleren Effen-Temperatur von 3000 C. ift bie Bolumvermehrung = 1:300 × 0,003665 = 1:2,0995, alfo annahernb Rur erfteren Kall mußte baber, wenn ber Gasftrom in ber Effe diefelbe Gefchwindigkeit befiben follte, wie ber Luftftrom in ber Gintritte-Deffnung, ber Effen : Querfchnitt 4mal, fur ben zweiten Sall 2mal fo groß fenn als jene Deffnung. Lettere ift nun aber bei feinem Flamm= ofen, wie wir annahmen, in ungetheilter Geftalt vorhanden, fondern wird burch bie verschiebenen - burch bie Roftstabe von einander getrennten - fcmalen Roftoffnungen reprafentirt, welche bem Ginbringen ber Luft einen bedeutend großeren Biberftand entgegenfeben. Um bie beprimirenbe Wirkung bes letteren auf bie einftromende Luftmenge zu befeitigen, muf: fen bie gefammten Roftoffnungen um ein Entsprechenbes vergrößert merben; anftatt ber Berbaltniffe 1 : 4 und 1 : 2 muffen alfo bie Berbaltniffe 1 + x : 4 und 1 + x : 2 ftattfinden. Allein die Berbrennungeluft muß nicht blog burch die Roftoffnungen, fondern auch burch die auf bem Rofte befindliche Brennmaterialfchicht bringen, mas eine abermalige, weit betracht=

lichere Bergroßerung bes fich ihr bietenben Widerstanbes verurfacht. einer felbft nur annaherungeweifen Berechnung biefes Widerftanbes fehlen alle Daten; wir muffen une baber ausschließlich an bie Erfahrung halten Diefelbe hat nun gelehrt, bag das vortheilhafteste Berhaltniß zwischen dem arfabrunge. Merbalt Rlacheninhalte der gefammten Roftoffnungen und dem des Effenquerfchnit- Buriden ERen tes meift gwifchen 1 : 1 und 2 : 1 liegt. Db man fich bei ber Unlegung eines Klammofens mehr bem Berbaltniffe 1 : 1 ober bem anderen 2 : 1 anzunahern habe, ift von manderlei Umftanben abhangig, wie g. B. von ber im Dfen ju erzeugenden Temperatur, von ber Urt bes barin porque nehmenden Processes (reducirend, orndirend ober nur erhibend), von ber Urt bes Brennmaterials (je nachbem baffelbe burch bie Form feiner Stude. burch feinen Ufchengehalt u. f. w. bem Luftzuge mehr ober meniger Diderftand leiftet), von der Sohe ber ben Roft bedeckenden Brennmaterial= schicht u. f. m.

Das gewöhnlichfte Berhaltnig bes Glacheninhaltes ber gefammten Grabenn Roftoffnungen zu bem Flacheninhalte bes gangen Roftes liegt zwischen zwijden genten Beft. 1:3 und 1:4; felten großer als: 4, mitunter aber fleiner als: 3. Much Bloftiffnung. Die nabere Bestimmung biefes Berhaltniffes bangt von verschiebenen Um= ftanben ab.

Nicht mahrend aller Perioden eines in einem Flammofen ausgeführten Bug-Mobis Proceffes wird ein gleich farter Luftgutritt erfordert; man muß baber Mittel in ben Sanden baben, ben Bug beliebig modificiren gu tonnen. Bu ben Borrichtungen, welche gur Erreichung biefes 3medes bienen, geboren besonders 1) eine am Eingange des Afchenfalls angebrachte Thur ober ein bier angebrachter, ben Luftzutritt regulirender Schieber, 2) ein in ber Effe ober im Ruchse befindlicher Schieber, 3) eine Effenklappe, burch welche bie obere Effenmundung mehr ober weniger gefperrt werben fann.

Da jeder unnotbige Luftzutritt in bas Innere eines Flammofens bie Bernicht, un Temperatur in bemfelben erniedrigt, fo burfen feine Maagregeln, welche autritie. gur Bermeibung eines folchen bienen fonnen, außer Acht gelaffen werben. In biefer Beziehung ift befonders zu erftreben, 1) vollkommene Dichtheit ber Dfen= und Effenwande, 2) moglichfte Rleinheit ber Arbeite = und Schuroffnungen und Bermeibung eines unnothigen Offenftebens berfelben, 3) ftetes und gleichformiges Bebedthalten bes Roftes mit Brenn= material.

In einem Flammofen, aus beffen Effe Rauch austritt, findet feine voll= amedinis tommene Berbrennung ftatt. Durch einen zwedmäßig geleiteten und vertheilten Luftzug lagt fich bies verhindern. (Lefroy, Mémoire sur les fourneaux fumivores; Ann. des mines, 3ième série t. 3, p. 665.) Huch durfte es von Rugen fenn, oberhalb ber Teuerbrucke eines Flammofens auf abnliche Beife burch ein Geblafe Luft einzublafen, wie bies bei Un=

wendung gasformiger Brennmaterialien gefchieht. Man fehe hieruber bas folgende Kapitel.

Doupelte Ef.

Bereits in bem von ben Effen handelnden Abschnitte ift darauf aufmerksam gemacht worden, von welchem Ginflusse es fur die hervorbringung eines lebhaften Zuges sep, daß der in der Effe aufsteigende heiße Gassfrom möglichst wenig durch die Effenwande abgekühlt werde. In dieser Beziehung hat Cubitt (Berg : und huttenmannische Zeitung, Bb. V, S. 913) Effen mit doppelten Mauern empfohlen.

VI. Bon der Auswahl des zweckmäßigften Brennmaterials.

In diesem Abschnitte wollen wir die Frage zu beantworten suchen : welche von den gewöhnlichen — festen und gasformigen — Brennmaterialien in den verschiedenen Arten der Defen (heerd-, Schacht-, Flammoder Gefäßofen) anzuwenden seren, wenn es sich sowohl um die Erreichung als vortheilhafteste Benutzung eines möglichst hohen Barme-Effettes handelt?

3mcdma. Bigftce Srennmat. [

Bas zuerft bie Beerdofen betrifft, fo ftellen fich fur biefe unzweifels haft bie vertohlten Brennmaterialien, befonders Bolgfohle und Robt, als bie vortheilhafteften in ber gebachten Begiehung beraus. Bei ber Un= menbung unverfohlter Brennmaterialien murbe man, wegen bes niebris geren pprometrifchen Barme-Effettes berfelben, feine fo bobe Temperatur erreichen tonnen. Much bie bestmogliche Benubung bes in einem Beerdofen erzeugten Barme = Quantume und Barme = Grabes murbe bei ben flammbaren Brennmaterialien (f. G. 137) großere Schwierigkeiten barbieten als bei ben vertohlten. - Belden von diefen beiben, fur bie Beerd= ofen geeignetften Brennmaterialien, Solgtoble ober Robt, in gewiffen Fals len ber Borgug ju geben fen, wird meift burch okonomifche Berhaltniffe bebingt, oft aber auch durch Rudfichten auf ben im Beerbofen auszufuhrenden metallurgifchen Proces, indem fich g. B. Die Robes, megen ihrer gewohnlichen Berunreinigung burch fcmefelhaltige Gubftangen, weit wenis ger jum Gifenfrifden eignen als Bolgtoblen. Sandelt es fich bagegen ausschließlich um die Erzeugung bes größtmöglichen Siggrabes, fo murbe man ben Robes ben Borgug vor ben Solgfohlen geben muffen. Bivar find Die Temperaturen, welche bei ber Berbrennung eines Robfspartitels und eines Roblepartitels entfteben - vorausgefest, bag beibe gleichen Ufchengehalt befiben - gewiß einander gleich, allein bie Berhaltniffe, unter benen großere Mengen biefer Brennmaterialien in einem Beerbofen verbrennen, bebingen bierin einen Unterfcbieb. Dies lehrt fowohl Erfahrung als Theos

rie. Denten wir und zwei gleichgroße Beerdofen, ben einen mit Bolgtob= Ien und ben anderen mit bemfelben Bolum Robes angefullt, und in jeden ein Geblafeluftftrom von zwedmäßiger Preffung einftroment. Die Solge tohlen werden, unter fonft gleichen Umftanden, weit fruber verbrannt fenn als bie Rohks, einestheils weil biefelben eine bebeutend geringere Gewichts= menge Rohlenftoff enthalten als ein gleiches Bolum Rohfe, anderentheils weil fie eine großere Porofitat befiben. Der mit Bolgtoble gespeiste Beerbofen wird alfo, mahrend eines langeren Betriebes, eines ofteren Rach = fullens von Brennmaterial bedurfen als ber mit Roht gespeiste. Diefes langere Bermeilen der Rohfs im erhipten Dfenraume wird aber gur Folge haben, bag biefelben, noch ebe fie gur vollftanbigen Berbrennung gelangen, burch Bormarmung (f. ben Abfchnitt: von ben Bormarmungs : Borrichtungen fur bas Brennmaterial und bie Berbrennungeluft) eine bobere Temperatur erreichen ale bie Solgfohlen. Ferner aber tragt zu bem großeren Barme : Effett ber Robes in einem Beerbofen auch ber Umftand bei, bag fich swiften ben einzelnen Studen berfelben, burch Musbrennung mittelft ber Geblafeluft, nicht fo leicht hoble Raume bilden, ale bei ben leicht verbrennlichen und ichnell meggezehrten Solgtob= len. Diefe leeren Stellen vermindern die Menge ber innerhalb eines gege= benen Raumes und mahrend einer gemiffen Beit verbrennenden Roblenpartitel und veranlaffen baburch eine Erniedrigung ber mittleren Tempes ratur, im Beerbofen (f. G. 395.). Bu berudfichtigen ift aber bei biefer, fich von zwei Geiten ber als vortheilhaft ergebenben Wirkung ber Robes, bag biefelbe burd, einen hoben Afchengehalt berabgezogen wird. - Muf Die Nothwendigkeit, Die Robes mit einem betrachtlich ftarter gepreften Binde zu verbrennen als bie Solgtoblen, ift fcon fruber (f. G. 445) bingewiesen worden. Bei Unwendung eines Windes von fcmacher Preffung burfte man burch fcwere und bichte Rohfs in einem Beerdofen faum einen großeren Siggrad erzeugen, ale bei Unwendung eines gleichgepreften Windes burch Solgfohlen.


Bei den Schachtofen ergeben sich hinsichtlich des fur sie geeignetsten 3medmaBrennmaterials im Allgemeinen dieselben Resultate wie bei den Heerdofen, bernnmatejedoch mit dem Unterschiede, daß die fur die Heerdofen ganzlich zu verjedoch mit dem Unterschiede, daß die fur die Heerdofen ganzlich zu verwerfende Anwendung von unverkohlten Brennmaterialien in den Schachtebein unter gewissen Umständen von Nuhen seyn kann. Während der
beiden lehten Decennien hat man zahlreiche Versuche darüber angestellt, die
zum Schachtofens (besonders Eisenhohofens) Betriebe verwendeten Holzkohlen und Kohks theilweise durch Rothkohle (charbon roux), gedarrtes
Holz, lufttrockenes Holz und Steinkohle zu ersehen in und eine nicht geringe

^{*)} Bereits in ber letten Galfte bes vorigen Jahrhunderte wurden einige Ber-

Anzahl ber Metallurgen hat fich in Folge biefer Versuche bafur entschieben, bag biefe Anwendung halb verkohlter, gedarrter und unverkohlter Brennmaterialien mit bkonomischem Vortheile verbunden sep. Suchen wir daber zu ermitteln, worin ber Grund hiervon liegt.

Biarum Bolg, Torf, Steintobic u. j. m. beribeilbaft in Schachtofen.

In jedem Schachtofen wird bas schichtweise zwischen ber eigentlichen Beschickung (bem Erzsage) vertheilt liegende Brennmaterial mahrend seines Niederganges von der Gicht zum Form-Niveau allmalig in Zonen von erhöhter Temperatur geführt und badurch einer steigenden Erhipung ausgesetzt. Während sich das Brennmaterial (Holzschle oder Koht) an der Gicht in einem nur wenig erhihten Zustande befindet, wird daffelbe in tiefer liegenden Schichten der Nothgluth ausgesetzt und gelangt endlich bei der Form in einen weißgluhenden Zustand. In nebenstehender Figur,



ben fentrechten Durchschnitt eines Sobofenichachtes barftellend, bezeichne ab bie obere Grenze berjenis gen Bone, in welcher, bei einem Betriebe mit Solgtoblen, lebhafte Rothgluth ftattfindet. Wir wollen nun annehmen, man erfebe einen gemiffen Theil bes jum Betriebe biefes Sohofens nothigen Solgtoblen-Quantums burch lufttrodenes Dolg, und gwar in bem Maage, bag bie bavon angemenbete Quantitat, wenn man fie einer gewohnlichen Deilerverfohlung untermurfe, eine Rohlenmenge liefern murbe, welche ber am Rohlenfage abgebrochenen Quantitat genau entfpricht. Inbem ein folches Gemenge von Solgtoble und Solg von ber Bicht qq bis jum Form = Niveau ff niebergeht, wird bas in ihm vorhandene Solg allmalig vertoblt, fo bag baffelbe, wenn es in bie Bone ber lebhaften Rothgluth gelangt, nunmehr vollkommen in Roble um=

gewandelt ist. Es fragt sich jest zuvorderst: wird die Zone ber lebhaften Rothgluth bei Anwendung eines Gemenges von Holzschle und Holz diesselbe Lage im Ofenschachte haben, als bei Anwendung von bloßer Polzschole? Diese Frage ist unzweiselhaft zu verneinen. Durch die bei der

suche hierüber angestellt; boch scheint bas allgemeinere Interesse für biesen Gegenstand hauptsächlich erft burch die Berichte ber herren v. Butenieff (Ann. d. mines, Sieme serie, t. 4, p. 151), Combes und Berthier (l. c., t. 6, p. 461), und Chevalier (l. c., t. 9, p. 155) erweckt worden zu sehn. Der zuerst eitirte Aufsah betrifft die Anwendung bes Holzes auf ben Aussischen Aussischen Eisenbatten Samboul und Betrozawerst, der zweite dasselbe im hohosen zu Plons in St. Gallen und ber britte auf ben Nordamerikanischen hattenwerten bei Westpoint und Stockbridge.

Bertohlung bes holges entweichenben Dampfe und Gafe wird ein großer Theil berjenigen Barme, welche bei Unwendung bloger Solgtoble gur Erhipung ber letteren bienen murbe, aus bem Dfen entfuhrt und baburch eine Temperatur-Erniebrigung hervorgebracht, welche fich, beim allmaligen Riedergeben ber Erg : und Brennmaterialfchichten, bis in die unterften Theile ber gangen Befchickungsfaule fortpflangt. Unter folden Umftanben fann folglich bas Rothgluben bes Erges und Brennmateriale erft in einem tiefer als ab liegenden niveau, etwa bei a' b' eintreten. nachft oberhalb a' b' befindet fich alfo eine noch nicht gang fertige Roble, aus welcher die erhobte Temperatur noch fortwahrend Gafe austreibt, meis ter nach oben ift die Berkohlung noch weniger vorgefchritten, und in ber Gegend ber Gicht bat fie taum ihren Unfang genommen. Unterhalb ber Linie a' b' ift bagegen alle Bertoblung beenbet, und nur volltommen ausgeglubte Roble angutreffen. Es fragt fich jest ferner: find in einer gu= nachft unter a' b' befindlichen Roblenschicht bem Bewichte nach eben fo viel Roblen vorhanden, ale in einer folden Schicht (bei Unwendung blofer Solgfoble) unter ab? Much bies muß - trot unferer obigen Unnahme binfichtlich bes burch Solg erfetten Roblenquantums - verneint werben. Das zugleich mit ben Rohlen aufgegebene Solg ift namlich bei feinem langfamen Rieberfinten im Schachtraume einer febr altmaligen Bertohlung ohne Luftgutritt ausgefest gewesen, fo bag fich mohl ermar= ten lagt, es fen baraus eine nicht unbetrachtlich großere Bewichtsmenge Roble erfolgt, als mittelft gewohnlicher Meilervertohlung baraus gu gewinnen moglich gemefen mare. Die Solgtoblenschicht gunachft unter a'b' enthalt alfo eine großere Gewichtsmenge Roblenftoff als bie gunachft unter Babrend aber lettere tiefer nieberfinkt und baburch in bas Niveau a' b' gelangt, nimmt fie auf biefem Wege noch fortwahrend an Gewicht ab; benn fie wird, im lebhaft rothglubenden Buftande, unausgefest von einem toblenfaurehaltigen Gasgemenge burchftrichen, welches berfel= ben - burch theilweife Umwandlung ber Rohlenfaure in Rohlenoryd einen Theil ihres Rohlenftoffs entfuhrt. Diefer burch zwiefache Urfache bedingte Gewichtsunterschied zweier Solgfohlenschichten, welche fich in gleis chem Riveau, aber in zwei verschiedenen Sobofen befinden, von benen ber eine mit holgtoble, ber andere mit holgtoble und holg betrieben wird, fett fich naturlich bis in die Formgegend fort und bewirft, bag bei bem mit Bolgtoble und Solg betriebenen Dfen eine verhaltnigmagig großere Bewichtsmenge Roblenftoff in ben eigentlichen Schmelgraum, alfo gur nubbaren Berbrennung gelangt, als in bem mit bloffer Solgfohle betriebenen. Bierin liegt ein unzweifelhafter, auf großeren Barme : Effett hinwirtenber Bortheil ber Unwendung bes unvertobiten ober unvollstandig verfohiten Solges.

Pecintractt.

Dieser Vortheil wird jedoch mahrscheinlich badurch etwas beeinträchtigt, baß bas Brennmaterial in einem mit Holzkohle und Holz betriebenen Ofen wohl nicht ganz so gut vorgewarmt (s. S. 475) wird, als dies bei Anwendung von bloßer Holzkohle ber Fall ist; benn in dem Niveau a'b', wo bei ersterem die Nothgluth eintritt, ist bei letzterem Dsen (bessen Nothgluth Bone bei ab liegt) bereits ein höherer Higgrad vorhanden. Die in den respektiven Schmelzräumen verbrennenden Kohlen sind daher in ersterem unmittelbar vor der Verbrennung, nicht ganz so state erhibt als in letzterem. Eine erhebliche Vereinträchtigung jenes Vortheils wird jedoch, wenn man den nicht sehr bedeutenden Esset der Vorwärmung überhaupt berücksichtigt, hierdurch gewiß nicht bewirkt. Ueberdies aber wird diese Beeinträchtigung durch solgenden, sich ebenfalls an die Anwendung des Holzes knüpfenden Vortheil theilweise wieder ausgehoben.

G.babung bie.

Die Reduftion ber Gifenerze im Sobofen ift befanntlich eine Wirfung bes im Schachte auffteigenden erhitten Gasgemenges, welches bauptfachlich aus Stickftoff, Roblenfaure, Roblenornd, Roblenmafferftoff und Bafferftoff befteht, und beffen reducirende Gigenfchaft auf feinen Gehalt an ben brei lettgenannten Gafen beruht. Das Roblenored wird hierbei burch ben Sauerftoff bes Erzes in Roblenfaure, Der Roblemwafferftoff auf gleiche Beife in Roblenfaure und Baffer und ber Bafferftoff in Baffer umge-Man tann alfo biefen Procef auch ale einen ornbirenben betrachten: bie genannten Gafe werben burch ben Sauerftoff bes Erges ver-Dag bei biefer Berbrennung Barme entwickelt wird, ift gewiß; augleich aber unterliegt es feinem Zweifel, bag bie Menge biefer Barme eine ungleich geringere ift, ale bie bei ber Berbrennung jener Gafe in at= mofpharifcher Luft entwickelte. Es icheint ausgemacht ju fenn, bag bie burch chemische Berbindung zweier Korper frei merbenbe Barme bei ber Mufbebung biefer Berbindung wieder gebunden wird. Durch Drobation bes metallifchen Gifens in atmofpharifcher Luft bei erhohter Temperatur wird eine gemiffe Barmemenge frei, welche bie Erfcheinung bes Berbrennens beim Gifen hervorbringt; burch Reduktion bes orndirten Gifens, alfo burch bie Aufhebung feiner Berbindung mit Sauerftoff, wirb - aller Bahricheinlichkeit nach - biefelbe Barmemenge abforbirt. Benn alfo 3. B. Bafferftoff auf Roften bes im Gifenornbe enthaltenen Sauerftoffs verbrennt - b. h. wenn Gifenoryd burch Bafferftoff reducirt mirb - fo fann bie bierbei entbundene Barme nur gleich ber Differeng gwifchen ber burch Berbrennung bes Bafferftoffe ju Baffer und ber burch Berbrennung bee Gifene ju Gifenorpt erzeugten (geringeren) Barmemenge fenn. Ein gleiches Berhaltniß findet bei ben anderen reducirenben Gafen ftatt. So menig aber gleiche Bewichtsmengen biefer Bafe in atmofpharifcher Luft gleiche Barmemengen bervorbringen, eben fo wenig wird bies

bei ihrer Berbrennung burch ben Sauerftoff bes Gifenorpdes ober irgend eines anderen Drobes ber Kall fenn: 1 Gmthl. Bafferftoff wird hierbei eine großere Barmemenge entwickeln als 1 Gwthl, Roblenmafferftoff, und 1 Gwthl. Roblenmafferftoff eine groffere als 1 Gwthl. Roblenorpb. Das Ergebniß biefer Betrachtungen lagt fich folgenbermagen gufammenfaffen. Bei jebem in einem Schachtofen por fich gebenben Reduktionsproceffe mittelft ber reducirenden Gafe, findet eine - wenn auch nur geringe -Barmeentwickelung ftatt, welche um fo großer ift, je mehr Bafferftoff und Roblenwafferftoff fich in bem reducirenden Basgemenge befinden. Durch die Berlegung ber bei ber trodenen Destillation bes Solzes gebilbeten Bafe ift es aber ermiefen, bag biefelben eine betrachtliche Quantitat Bafferftoff und Roblenwafferftoff enthalten, und zwar eine relativ bes trachtlichere als bie Bichtagfe eines mit Solgfoble betriebenen Sohofens. In einem folden Dfen werben folglich die Gichtgafe einen geringeren rela: tiven Gehalt an Bafferftoff und Roblenwafferftoff befigen, ale in einem mit Solzfohle und Solz betriebenen, und es wird hierdurch bei ber Rebuftion bes Erges in letterem mahrscheinlich eine etwas großere Barmemenge frei als in ersterem.

Der Bortbeil bei ber Unwendung unverfohlter ober unvollfommen Grenien b. Anvertohlter Brennmaterialien jum Schachtofenbetriebe durfte feinen Grund eteintobie alfo wohl hauptfachlich in ber verhaltnigmäßig großeren Rohlenmenge has Canbibfen. ben, welche hierbei, im Bergleich mit ber Unwendung bloger Solzeoble ober Robt, jur nubbaren Berbrennung gelangt. Daraus folgt, bag biefer Bortheil mit ber relativen Menge biefer Brennmaterialien machft, und bag berfelbe am größten fenn muß, wenn man fammtliche Solgtoble und Roht durch unverfohlte ober unvollfommen verfohlte Brennmaterialien erfest. In ber prattifchen Ausführung ftellen fich jeboch einer fo ausgebehnten Unwendung ber letteren fehr große, jum Theil mohl unuberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Befonders ift bies bei ber Unwendung bes luft= trodenen Solges ber Kall. Bunachft ift ber Umftand, bag bas lufttrodene Rantbelle mebolg burch die Bertohlung etwa um 50 Proc. fcminbet (f. G. 238), b. bolges und Die Bertohlung bes im Schachte nieberbierbei von großem Ginfluffe. gebenben Solges findet namlich feineswegs fo gleichmäßig ftatt, daß jebes Riveau im Schachtraume einer bestimmten Bertohlungeftufe entspricht; benn ber von unten auffteigende heiße Gasftrom, welcher die Bertohlung bewirkt, trifft auf feinem Wege burch bie Befchickungsfaule nicht uberall auf gleiche Schwierigkeiten, verfolgt alfo porzugeweife folche Richtungen, in benen ihm die gufallige Bertheilung und Große ber Bwifchenraume ben leichteften Durchzug geftattet. Un allen biefen, vom beigen Gasftrome vorzugemeife burchftrichenen Stellen macht bie Bertohlung und bas bamit verbundene Schwinden bes Solges fchnellere Fortfchritte als an anderen;

bie Zwifdenraume gewinnen baburch an Grofe, und veranlaffen entweder ein Durchpulvern des Erges, ober ein noch entschiedeneres Emporbringen ber Gafe in ben Richtungen bes geringften Wiberftanbes. In Rolge bies fer ungleichen Bolum = Berminberung entfteht ein unregelmäßiger Diebergang ber Gichten (abmechfelnden Brennmaterial = und Erg = Schichten). Die anfängliche Anordnung bes Brennmaterials und Erges in borigonta= len Schichten wird geftort; an einigen Stellen mengen fich Brennmaterial und Erz, an anderen bilben fich Unbaufungen von jedem einzelnen berfelben. Es fommt baber vor, bag ju einer Beit faft ausschlieglich Roble, ju einer anderen fast ausschließlich Erz vor bie Form gelangt und bier ber Einwirkung ber Geblafeluft ausgefett wird. Die Folge bavon ift ein abwechfelnbes Beiß = und Raltgeben bes Dfens : balb wird im Schmelg: raume eine große Barmemenge entwickelt und baburch ein überaus ra= fches Niebergeben ber Gichten bewirft, balb tritt faft ein gangliches Ralt: blafen und Stoden bes Dfenganges ein. Bahrend erfteres gefchieht, tommt es nicht felten vor, bag fich die Befchickung in ber Roftgegend gewolbeartig gufammenfett und auf diefe Beife die Bildung eines hohlen Raumes verurfacht. Golde Sohlungen tonnen zuweilen eine betrachtliche Broge erreis den, bis fie ploblich wieber von ber Befchickung ausgefüllt merben. Sierburch entsteht ein rudweises Diebergeben ber Gichten, welches mit einer vermehrten Gichtgas-Entwicklung ober auch mit bem ploblichen Entweis chen einer großen Gasmenge aus bem Beerbe verbunden gu fenn pflegt. Ein folches Ruden ber Gichten, wenn es bedeutend ift und fich ofter mieberholt, bringt die fchichtenweife Bertheilung bes Erges und Brennmaterials ganglich in Unordnung, und es folgt nicht felten jene Periode bes Raltblafens barauf, welche ihren Grund in ber Unbaufung von Erg und Schlade por ber Form bat. Indem aber bie Geblafeluft unter biefen Umftanden bei ihrem Gintritt in ben Dfen feine hinreichende Rohlenmenge findet, gelangt fie nicht fogleich gur vollftanbigen Berbrennung, fonbern es bilbet fich ein Gasgemenge mit freiem Sauerftoffgehalt. Babrt bie Deriobe bes Ralt= blafens lange, fo vermehrt fich biefes Gasgemenge, es bringt bis in bie oberen Schachtregionen vor, und fein relativer Behalt an Sauerftoff nimmt endlich in bem Daage gu, bag es bei einer gewiffen Temperatur entgunb= lich wirb. Bon folden explosiblen Gasgemengen, beren Bilbung mitunter vielleicht auch noch burch andere Berhaltniffe herbeigeführt werden mag, fcheinen bie zuweilen überaus heftigen und gefahrlichen Erplofionen bergurubren, welche fich bei einer nicht geringen Ungabl ber theilweise mit unvertobiten ober halb vertohlten Brennmaterialien betriebenen Sobofen eingestellt haben. Sauvage (Ann. d. mines, Bieme serie, t. 19, p. 167) bat uns einen intereffanten Bericht uber 5 folche Erplofionen erftattet, welche fich innerhalb breier Jahre bei vier Sohofen in bem Departement ber Arbennen

megen anberet

- wofelbft die Unwendung bes gedarrten Solzes und ber Rotheoble vorjugeweife gebrauchlich ift - ereigneten. Aber auch bei ber Unwendung von Steinkohlen (Ginterkohlen) jum Sohofenbetriebe find Erplofionen vorge-Bier konnten fie naturlich nicht gang auf die vorgeschriebene Beife veranlagt merben, benn bie Ginterfohlen veranbern ihr Bolum bei ber Bertoblung gewohnlich nur unbebeutend; jedenfalls jedoch burften fie burch bie Bilbung erplofibler Gasgemenge berbeigeführt worben fenn. Die Bilbung berfelben fann, bei langer fortgefesten Unordnungen im Dfengange, fogar in folden Sobofen ftattfinden, bie mit bloger Solgfohle betrieben werben. Dies beweift unter anderen ein Kall, uber welchen B. be Rerville (l. c., p. 179) berichtet. Unregelmäßiger Schmelgang ift alfo die gunadift liegende Urfache ber Erplofionen; die Moglichkeit ihrer Ent= ftehung wird aber bei ben mit unverfohlten und halb verfohlten Brenn= materialien betriebenen Sobofen theils burch bas leichtere Gintreten eines folden Schmelgganges, theile burch bie fehr betrachtliche Menge ber bei ber Berfohlung entwickelten brennbaren Gafe, in hohem Grade vermehrt.

Die feststehende Thatfache, bag man bei einem Dfenbetriebe mit unperfohlten und balb verfohlten Brennmaterialien bem Gintreten eines un= regelmäßigen Schmelgganges und allen baraus folgenben Uebelftanben zu benen bie Erplofionen nicht allein gehoren - weit mehr ausgesett ift, ale bei einem Betriebe mit verfohlten Brennmaterialien, muß naturlich Die Unwendung der erfteren und die baraus hervorgehenden Bortheile fehr In Betreff biefer befchrantten Unmenbung wollen mir aus ben bis jest bieruber gemachten Erfahrungen einige ber wichtigften Daten entlebnen.

Der Gebrauch bes lufttrodenen und gebarrten Solges, befon= Beifpielea. t. bers bes erfteren, ift mit weit großerer Gefahr verbunden, als ber ber Roth= Manvent. b. Bolle. Der Grund davon ergiebt fich aus dem bereits Gefagten; er liegt Cadaften. in bem verfchiebenen Grade bes Schwindens. Bahrend man von lufttrod: nem Sols, nach bem wirklichen Bolum (f. S. 237), etwa 40 - 50 Proc. Schwarzfohle (nach bem Gemaß= Bolum burchschnittlich 60 Proc.) erhalt, liefert ein foldes Bolg ungefahr 60 Proc. Rothtoble (nach bem Gemaß: Bolum 70 - 80 Proc.). Die Berminderung bes wirklichen Bolums, welche eintritt, indem fich lufttrodenes Solg in Schwarzfohle umwandelt, betragt alfo 50 - 60 Proc., mahrend biefe Berminderung bei ber Umwandlung ber Rothfohle in Schwarzfohle nur ungefahr 20 - 30 Proc. ausmacht. -Muf bem Frangofifchen Gifenhuttenwerke Baraucourt im Departement ber Arbennen (Sauvage in Ann. d. mines, Bieme serie, t. 11, p. 527) wendete man anfanglich ein aus ungefahr 0,4 Bolthl. Schwarzfohle und 0.6 Bolthl. Rothfohle bestehendes Gemenge an, und flieg allmalig mit bem Bufate ber letteren, bis bas Gemenge aus 0,23 Bolthl. Schwarzkohle und

0,77 Bolthl. Rothfohle bestand. Diefe Unwendung ber Rothfohle bat fich, wie Roch (Stud. b. Gotting, Bereins Bb. 4, G. 390) berichtet, mahrenb 31/2 Jahr (fpatere Nachrichten mangeln) als portheilbaft ermiefen. Bei bem Sohofen gu Kabe in bemfelben Departement bediente man fich (Roch, a. a. D., G. 384) eines Gemenges aus 0,2 Bolthl. Schwarzfohle, 0,6 Bolthl, einer lichten Rothfohle*) und 0,2 Bolthl, lufttrodenes Solg, welches Berhaltniß man im Laufe eines Jahres ju 0,17 Bolthl. Schwargfohle und 0.83 Bolthl, gedarrtes Solg veranderte. Sierdurch entftand jeboch ein febr unregelmäßiger Schmelggang, welcher gulett eine beftige Erplofion berbeifuhrte. Daffelbe ereignete fich auf bem benachbarten Gifen= buttenwerke be la Commune, wofelbit man fich eines Bemenges von gleis der Bufammenfetung bebiente. - Rach Rarften fann man, ohne bei übrigens porfichtigem Betriebe Unordnungen im Dfengange befürchten gu brauchen, etwa 0,4 bes Solgfohlen = Quantume durch lufttrodenes Solg erfeben. Der Erfahrung gufolge leiftet aber 1 Gmthl. Roble (Schwarge toble) im Sohofen eben fo viel wie 2,5 Gwthle, Solg **) und 1 Boltbl. Roble fo viel wie 1,1 Boltble, lufttrocenes Solg. Dem Gewichte nach wurden alfo jene 0,4 Roble burch 0,4 × 2,5 = 1 Gmthl. lufttrockenes Solg zu erfeben fenn, und bas fo gemengte Brennmaterial murbe aus 0,6 Smthl, Roble und 1 Swthl. lufttrodenem Solg, b. b.

3/8 Swthl. Solgfohle und

5/8 Gmthl. lufttrodenes Solz

bestehen. Dem Bolum nach hatte man bagegen fur 0,4 Bolthl. Kohle 0,44 Bolthl, lufttrodenes Sol3 zu fubstituiren, welches nicht febr von

Die Bewinnung biefer Rothfehle geschieht in einem Apparate von eigenthumlider Conftruttion, welchen Rod a. a. D., E. 388 - 390 befdreibt. 3m Niveau ber Gicht fint 20 neben einander liegenbe Darrfammern aufgemauert, burch beren mit Deffnungen verfebenen Boben bie Bichtftamme einbringt. In jeber Rammer befindet fich eine Gifenbahn, auf welcher ein leichter eiferner Bagen eingeschoben wirb, ber einen um eine borigontale Achfe beweglichen Darreplinder tragt. Gin folder Chlinder ift aus ftarfem Gijenbled conftruirt. 4 Ruf lang und 20 Boll im Lichten weit. An feiner verlangerten Achse ift ein Rabden angebracht Alle biefe 20 Rabden ber 20 Cylinder und mit ihnen bie Cylinder felbit, werden burch ein einfaches Raberfpftem in eine langfam rotirenbe Bewegung verfest, mas bie gleich = maßige Darrung ber in ben Cylinbern befindlichen Bolgftude febr beforbert. Die theilmeife Berfohlung bes Solges gefdieht bier alfo gang abnlich wie bas Brennen bes Raffee's in einer Raffeetrommel. Rach 6-8 Stuns ben wird jeder Wagen berausgezogen, ber Cylinder geleert und gleich wieber von Meuem gefüllt.

^{**)} Raturlich wird hierunter biefelbe holgart verftanben wie bie, aus welcher bie Rohle bargestellt murbe.

3/s Bolthi, Solgtoble und

2/2 Bolthl. lufttrodenes Sola

abweicht. Bei ber Unwendung bes gebarrten Bolges andern fich biefe Berbaltniffe in bem Maage, als bas lufttrodene Solg beim Darren an Bemicht und Bolum verliert; in biefem Maake wird weniger bavon gebraucht. Auch bei ber Rothtoble ift bies annabernd ber Kall: jedoch ift barauf Rudficht zu nehmen, bag ber Effett von 100 Boltbin, lufttrodenem Solze im Sobofen fich zum Effette ber baraus erzeugten Rothfohle verhalt mie 10:9 (Bineau in Ann. d. mines, 3ième série, t. 13, p. 309). Effette nicht gleich find, findet in ber oben gegebenen Theorie feine Ertla-Durchschnittlich fann man rechnen, bag 1 Gmthl. Schwarzfoble burch 2 Gmthle. Rothfoble, und bağ 1 Bolthl. Schwarzfohle burch 0.8 - 1 Bolthl. Rothtoble erfest wird. Mus mehreren Beifpielen icheint es bervorzugeben, bag man mehr ale bie Salfte ber Schwarzfoble bem Bolum nach burch Rothfoble fubstituiren tann, fobalb man es an ber nothigen Gorgs falt bei ber Bereitung ber Rothkohle und bem Betriebe bes Sohofens nicht feblen lagt.

Die procentale Erfparung an Solgtoble, welche man erreicht, wenn Griparung an man fich bes lufttrodenen ober gebarrten holges ober ber Rothtoble inner- Bacen. balb ber bier angegebenen Grengen bebient, laft fich fur einen fpeciellen Fall leicht berechnen. Angenommen, man habe 2/5 bes fur einen Sohofen nothigen Roblenquantums burch Solg erfett, fo murbe bas Gemenge foldenfalls bestehen aus

3/5 Gwthl. Dolgtoble

1 Gmthl, lufttrodenes Sola.

Mus 1 Gwthl, lufttrodenem Solg murde burch die befte Meilervertohlung taum mehr ale 25 Proc., alfo 1/4 Gwthl. Schwarzfohle zu gewinnen fenn; ba 1 Gmthl. diefes Solges bier aber 2/5 Gmthl. Roble erfett, fo fpart man folglich 2/5 - 1/4 = 3/20 Gwthl. ober 15 Proc. besjenigen Roblenguantums, welches man bei einem Sohofenbetriebe mit bloger Solg= toble nothig baben murbe.

Die burch Unwendung unverfohlten oder halb verfohlten Solges her= angemeiner beigeführte Roblenerfparnif fur fich giebt fein vollftandiges Bilb von bem baburch erreichten beonomifchen Bortheil, fondern es find hierbei noch mehrere Umffande zu berudfichtigen, von benen hier nur bie mefentlichften angeführt werden mogen. Man erfpart burch biefe Unwendung 1) einen betradtlichen Theil Roble, 2) die Roften ber Meilervertohlung; bagegen aber bat man gu tragen 1) bie Roften ber Berfleinerung bes Solges *), 2) bie

fenomtider Portbeil bierbet.

Das Sola wird, am beften mittelft einer Cirfelfage, in 3 - 4 Boll lange Stude von etwa 6 Cub.:Boll Inhalt gerichnitten. Die ju biden Stude

Roften ber Darrung ober Salbvertoblung beffelben, im Kall es nicht luft= troden angewendet wird, 3) ben Mehrbetrag ber Transport = Roften, ba= burch veranlagt, bag man bas Sols nach ber Sutte ichaffen muß, mabrend man fruber nur bie Roblen babin gu fchaffen brauchte. Bei Suttenwerten, welche Die Deilerplate gang in ihrer Rabe haben, tommt ber lettere Umftand naturlich wenig ober gar nicht in Betracht. Man erfieht aus biefer Bufammenftellung, bag ber beonomifche Bortheil jum nicht geringen Theile von lotalen Berhaltniffen bedingt wird, und bag berfelbe baber auf ver-Schiedenen Buttenwerken fehr verschieden ausfallen fann. Die Unwendung bes unvertohlten ober halb vertohlten Solges ift folglich nicht fo abfelut und unbedingt zu empfehlen wie s. B. Die Unwendung ber erhibten Geblafeluft bei ben Sobofen, und es ift eben fo unrichtig, fie allgemein gu verwerfen, ale fie allgemein fur vortheilbaft zu erklaren.

Unmenbung von Torf in

Die Unwendung bes lufttrodenen Torfes ift auf mehreren Schachtefen. Deutschen und Frangofischen Gisenhuttenwerken versucht worden. Die erften Berfuche biefer Urt ftellte man bereits ju Ende bes vorigen und ju Unfang biefes Jahrhunderts an *). Im Allgemeinen bat es fich ergeben, bag bie Unwendung bee Torfes mit noch griferen Schwierigkeiten ver-Enupft ift, ale bie bes Solges, und zwar wegen ber geringeren Festigkeit ber Torftoble, welche im Sohofenfchachte, unter bem Drude ber Befchis dungefaule, leicht gerbrodelt und baburch ju Berftopfungen bes Dfens Um wenigsten ift man biefem Uebeiftanbe bei ben fetten Torfforten (Dechtorf, Specktorf) ausgesett; Diefe icheinen auf einigen Buttenwerken, namentlich auf bem Gifenhuttenwerke Ransto in Bohmen (Deleffe in Berg: und huttenmannifcher Beitung Bb. 2, S. 713) febr gufriedenstellende Refultate gegeben gu haben. Den Torf vorber gu barren ober bis zu einem gewiffen Grabe zu vertoblen, ift nicht rathfam, ba beim Transporte beffelben aus bem Darr: ober Bertoblungsapparate in ben Sohofen eine theilmeife Berbrockelung beffelben fchwer zu vermeiden ift.

alfo von größerem Inhalt, werben burch ein Banbbeil gerfleinert. Das Bolum bes aufgeflafterten bolges verhalt fich ju bem bes gerftudten etwa mie 10 : 11.

[&]quot;) Begner, Berfuche ju Bergen in Bapern über bie Anwenbbarfeit bee Torfee bei Erzeugung bee Robeifene in hoben Defen, mit Bufagen von r. Moll. In v. Moll's Jahrb. b. Berge und Buttenf. Bb. 4, G. 262. -Brevenhuber, über bie Gifenftein: Schmelgung mit regem Torf gu Rabmer. In v. Doll's Annalen ber Berg- und Guttenf. Bb. 3, G. 260. -In ben Jahren 1805 - 1808 wurden auf Gabriele utte bei Rotbenhaus in Bohmen gelungene Berfuche ausgeführt, mit Belgtoble unt Torf Rebe eifen in Sobofen ju erzeugen (Balling in Berg: unt battenm. Beitg. Db. 2. S. 832).

In Bezug auf bas Preffen bes Torfes ftellen fich andere Bebenten entge= gen, beren fcon fruber (f. G. 182) gebacht wurde.

Eine finternde tohlenftoffreiche Steintoble, welche bei ber Bertobs Cteintoble und lung weber zerbrodelt, noch ihr Bolum betrachtlich verandert, fann, eben fo Edatelein. wie ber Unthracit, mit febr gutem Erfolge beim Sohofenproceffe angewendet werben, wie bies burch ben Betrieb vieler Englischer Sobofen bargethan ift.

Mle gwedmaßigftes Feuerungemittel fur Die Flammofen ftellen fich 3medma. im Allgemeinen bie gasformigen Brennmaterialien heraus *). Der Grund, Brennmaterialien warum es vortheilhafter ift, fich ber aus festen Brennmaterialien erzeugtendiammefen. Bafe, ale unmittelbar biefer Brennmaterialien felbft zu bebienen, liegt in Bezug auf Barme: Effett - einzig und allein in ber vollständigeren Benutung des Brennftoffs. In feinem Flammofen gewohnlicher Urt ift es moglich, das Brennmaterial burch bie nach der Theorie hierzu erforderliche Luftmenge vollstandig ju verbrennen. Saufig ift es ber Fall, daß bie Effengafe, wie fich jum Theil burch ben Rauch ju erkennen giebt, nicht allein eine betrachtliche Menge unbenutten Brennstoffs mit fich fubren. fondern zugleich auch freien Squerftoff enthalten. Die burch ben Roft eindringenden Strome ber Berbrennungeluft finden namlich auf ihrem furgen Bege burch bie Brennmaterialschicht und ben Dfenraum gemobnlich nicht hinreichende Gelegenheit, in allen ihren Theilen mit ben brennbaren Gafen in Beruhrung zu treten und ihren Gauerftoff ganglich gur Berbrennung beraugeben. Wenn aber fpater, innerhalb ber Effe, eine voll= tommnere Mengung erfolgt, fo tritt nur bann vollstånbige Berbrennung ein, wenn bie in ber Effe herrichende Temperatur boch genug ift, um bas aus überwiegend großer Menge nicht brennbarer Bafe (Sticffoff, Roblen= faure, Bafferdampf), geringer Menge brennbarer Gafe (Roblenornd, Robtenmafferftoff, Bafferftoff) und wenigem Sauerftoff bestehende Basgemenge ju entgunden. Das Ginftromen ber theoretifch erforberlichen Quantitat Berbrennungsluft in einen Rlammofen ift alfo in ber Regel nicht ausreis chend, wenn nicht zugleich bafur geforgt wird, bag Berbrennungeluft und brennbare Gafe fich am rechten Orte binreichend mit einander mengen. Bei ben fogenannten rauchverzehrenden Defen (Lefroy, sur les fourneaux fumivores; Ann. d. mines, 3ième série t. 3, p. 665) hat man bies su

^{*)} Rarften fagt bereite in feiner Gifenhuttenfunde (3te Muft. 1841) Bb. 3, S. 378: »Dhne Bweifel wird bie Erfahrung immer mehr bestätigen, bag bie vortheilhaftefte Benugung bes Brennmaterials bei besorybirenben Schmelgarbeiten in Rlammofen und Flammenheerben barin besteht, baffelbe fo pollnandig ale moglich in Roblenorphgas umquanbern und biefes in ber Temperatur ber Glubbige burch Bufahrung von erhipter atmofpharifcher Luft ju verbiennen.a

bewertstelligen gesucht; am vollstanbigsten lagt es fich aber offenbar bei ben Gas-Klammofen erreichen.


Bon ber Darftellungsart ber gasformigen Brennmaterialien ift fcon oben, S. 360, bie Rebe gewesen. Much murbe angeführt (f. S. 364-368), daß die Unwendung pulverformiger Brennmaterial = Abfalle gur Darftel= lung folder Bafe mit Schwierigkeiten verbunden ift. Gebarrtes Solg, ges barrter Torf, eine trodene Brauntoble und nicht badenbe Steintoble (Sinterfohle), in nicht gu fleinen Studen angewendet, find biergu vorjugeweife zu empfehlen. Rach Bifchof tann man benfelben etwa 1/s ifres Bolumens an pulverformigen Brennmaterial = Ubfallen (Roblenftaub, Torf= flein, Gagefpane u. f. m.) jufeben.

Berbrennungs. Apparate für gasformige Brennmat.

Bur Keuerung eines Klammofens mittelft Generator : Gafe ift ein befonderer Berbrennunge=Upparat nothig, burch melden die Gafe mit atmospharifcher Luft in bie erforberliche Beruhrung gebracht und zu einer Klamme von gemiffen Dimenfionen ausgebiafen werben. Der altefte Up-Berbr. Mopa- parat biefer Urt ift ber von gaber bu gaur conftruirte, beffen man fich rat mit Geju Bafferalfingen, Reu : Joachimethal (Deleffe in Ann. d. mines, 4ieme serie, t. 1, p. 433, und Berg = und buttenmannifche Zeitung Bb. 2, C. 697) und auf vielen anderen Buttenwerken bebient. Die Ginrichtung Diefes Up= parates geht aus Rig. 116, a, b, c, d bervor.

Gleiche Buchftaben bebeuten gleiche Theile.

Rig. 116, a.



(c) und (d) ftellen ben Berbrennunge-Apparat fur fich bar, (e) im Grundriß, (d) in ber vorderen Unficht: in (a) und (b) ift ber mit biefem Berbrennungs : Apparate verschene Klammofen abgebilbet, in (a) im fentrechten gangenburchichnitt, in (b) im borizontalen Querichnitt. Durch bie Robre u - fiche (b), (c) und (d) - treten bie Bafe in ben 32 Centim. heben und breiten außeifernen Raften a, welcher an feiner vorberen Seite mit einer ichmalen, ichlibformigen Deffnung - fiebe (d), amiichen a und a - verfeben ift. Mus letterer gelangen biefelben burch ben Berbrennungeraum n in ben Flammofen und werben burch bie aus 6 bis 7 Dufen o, o, o ausstromende erhipte Geblafeluft theils in jenem Raume, theils auch noch innerhalb bes Klammofens verbrannt. Die Dufen, welche 6 Centim, aus bem Schlit bes Raftens hervorragen, erhals ten ihren Wind aus bem halb entindrifden gufeifernen Windkaften k, welcher burch bas Robr r gefpeift wirb. Die Erhitung ber Geblafeluft gefchiebt burch ben in ber Effe bes Klammofens angebrachten Luft= erhibungs:Apparat L. Der Bred ber Dufen v und ber Deffnung c fiebe (b) - fteht mit ber fpeciellen Unwendung Diefes Flammofens (gum Beifen bes Robeifens) im Bufammenhana.

Ein Berbrennungs = Apparat von mefentlich anderer Conftruktion als ber bier beschriebene ift von Ed auf ber Ronigehutte in Dberfchlefien ausgeführt und angewendet worben. Man febe bieruber Ann. d. mines, 4ième série, t. 5, p. 505.

Apparate, bei benen bie Berbrennung ber Gafe nicht mittelft Geblafe- Werbr. Muvaluft, fondern burch naturlichen Luftzug bewirtt wird, bat man ebenfalls mehrfach conftruirt. Dan bebient fich berfelben bereits feit einer Reibe von Sabren auf einigen Rheinischen Gifenbuttenwerten *). (Die indirefte, aber bochfte Rubung ber roben Brennmaterialien u. f. m. Queblinburg bei Baffe, 1848) giebt bie Conftruttion einiger folder Borrichtungen an. Ueber bie Ginrichtung eines befonbers zwedmäßigen Appa= rates biefer Urt wird fich fpater (im 2ten Banbe biefes Bertes) Gelegenbeit bieten, ein Raberes mitzutheilen. Im Allgemeinen ift man bis jest mit ber Conftruction ber Berbrennungs : Apparate mit naturlichem Luft: juge meniger auf bem Reinen, als mit ber ber anberen. Erftere fuhren aber auch, binfichtlich ber Regulirung und richtigen Bertheilung ber Berbrennungeluft, weit großere Schwierigkeiten mit fich.

Bifchof, burch beffen Bestrebungen bie Unwendung ber Generator= Migent Be. Be. Bafe in neuerer Beit vielfach angeregt worben ift, ftellt in feiner eben nupung aast.

^{*)} Unter anderen auf ber Asbacher Gutte bei Rirn, in ber Wegend von Greugnach.

citirten Schrift *) folgende Puntte auf, an beren Beachtung die Bebingungen zur zwedmäßigsten Benugung ber gasformigen Brennmaterialien gefnupft find.

- 1) Bas und Luft muffen moglichft beiß zusammengeführt werben.
- 2) Das Quantitats Werhaltniß berfelben bedarf einer genauen Regulirung, damit wenn ber metallurgifche Proces nicht etwa bas eine ober andere erfordern follte weder Gas, noch Luft im Ueberfluß vorshanden ift.
- 3) Bur möglichst vollständigen Berbrennung wird eine möglichst volls ständige Berührung (Mengung) von Luft und Gas erfordert, wonach man bei der Construktion der Berbrennungs : Apparate zu streben hat.
- 4) Da ber vordere von ber Gasquelle entferntere Theil ber Flamme ber heißeste ift, indem erst in ihm die vollständige Verbrennung der Gase eingetreten senn kann, so suche man diesen Theil vorzugsweise zu benuben.
- 5) Die Banbe bes Berbrennungsraumes find möglichst bicht und aus möglichst schlechten Barmeleitern bergustellen.

Un biefe Punkte, welche bie wefentlichsten Borfchriften fur bie Gasfeuerung enthalten, mogen fich bier noch folgende erlauternde Bufage anfchließen.

Ad 1. Es muß babin geftrebt werben, bas Gas auf bem furgeften Bege aus bem Generator in ben Berbrennungsraum gu leiten. Lange Gasleitungen find ftets mit Barmeverluft verbunden. Much auf moglichft geringe Barmeausffrahlung und Barmeableitung burch bie Banbe bes Generatore ift bas Mugenmert ju richten; ein Umftand, ber nicht felten vernachläffigt wirb. Db bie Bafe um 1000 C. beifer ober falter in ben Berbrennungsraum treten, fann in manchen Kallen von febr erbeblichem Einfluß fenn. Gebarrtes Solg und gebarrter Torf liefern naturlich ein betrachtlich beigeres - und auch bei ber fpateren Berbrennung mehr Barme entwickelndes - Gas, ale nur lufttrodenes ober gar frifches Brennmaterial. Unter gemiffen Umftanben tonnte vielleicht foggr eine befondere Erbigung des Gafes von Rugen fenn. Da fich bei ben Ber: brennungs-Apparaten mit naturlichem Luftzuge feine fo ftarte Erbibung ber Berbrennungsluft bewirken lagt wie bei ben Berbrennungs : Apparaten mit Beblafe, fo liegt bierin ein Umftand fur ben geringeren Effett ber erfteren.

^{*)} Man findet darin auch einige Berbefferungen in der Conftruftion ber Beneraturen angegeben. Gin Generator mit langem halfe burfte bierbei befonbere Beachtung verbienen

- Die Berechnung ber fur ein gemiffes Gasquantum erforberlichen Menge ber Berbrennungeluft, abgefehen von ben biermit verbundenen Schwierigkeiten, wurde wenig nuben, indem fich bie mahrend einer gewiffen Beit ausftromenbe Gasmenge nicht mit Gicherheit bestimmen lagt. Bei ben Berbrennungs-Apparaten mit naturlichem Luftzuge fommt überdies noch die Unmöglichkeit bingu, bas Quantum ber einstromenden Berbrennungsluft mit Benauigfeit zu ermitteln. Es bleibt alfo nichts ubrig, als Borrichtungen anzubringen, um fowohl bie Menge bes Gafes als bie ber Geblafeluft beliebig reguliren ju tonnen und ben Effett nach bem Mugenichein zu beurtheilen.
- Ad 3. Dies lagt fich bei ben Berbrennungs-Apparaten mit natur= lichem Luftzuge weit ichwieriger erreichen, ale bei benen mit Geblafe, mas einen zweiten Grund fur ben geringeren Effett ber erfteren abgiebt.
- Ad 4. Gehr viel tommt hierbei auf die richtige Beite und befonbers gange bes Berbrennungsraumes (n in Sig. 116) an. Wenn man ber Gasflamme bie Beweglichkeit ber Lothrohrflamme ertheilen fonnte. ware viel gewonnen. Im Bereiche ber Unmoglichkeit liegt bies eben nicht.
- Ad 5. Ein Uebelftand bei ben Beneratoren ift bie lange Beit. welche zu ihrem Unbeigen gebraucht wirb. Go lange bie Banbe bes Generators und bes Berbrennungeraumes nicht ben geborigen Siggrad erreicht haben, brennen die Gafe ichlecht und erzeugen wenig Sige im Dfen. Diefer Umftand empfiehlt bie Gasfeuerung nicht fur Proceffe, welche nur von furger Dauer find und nach beren Beendigung man ben Dfen ertalten laft. Auch die nach Beendigung eines folden Proceffes im Generator noch porhandene Quantitat Brennmaterial tommt bierbei in Betracht.

Bas endlich die Gefagofen anbelangt, fo durfte fur einige berfel= 3medmabijaft. ben bie Unwendung gasformiger Brennmaterialien ebenfalls Beachtung Beinmat. Bifchof berichtet in feiner citirten Schrift, bag bie Basfeuerung mit gutem Erfolge bei einem Glasofen angewendet worden ift. Dit bemfelben Erfolge murbe fie fich alfo mohl bei ben Blaufarbenofen anbringen taffen *), beren gewohnliche Ginrichtung einen großen Berluft an Brennftoff mit fich fuhrt. Da biefe Defen außerdem gedarrtes ober boch fcarf getrodnetes Sols jur gewohnlichen Feuerung erfordern, fo murbe bas Darren fur die Gasfeuerung feine bingutommende Musgabe veran-

^{*)} Bei biefen vielleicht um fo mehr, ale bie nachtheilige reducirente Birfung ber Klamme, welcher bas Smalteglas bei gewöhnlicher Golge ober Steinfohlen-Feuerung ausgefest ift, bei Basfeuerung gu vermeiben fenn murbe.

lassen. Zugleich aber sindet sich bei diesen Defen Gelegenheit, das Darren bes Holzes größtentheils mit Hulfe sonst verloren gehender Hige zu ber werkstelligen. — Auch der Plattner'sche Wismuthsaigerofen (S. 118) könnte vielleicht vortheilhaft mit Gasseuerung verdunden werden, und es scheint solchenfalls zweckmäßig, den von Bischof in Fig. 10 seiner citirten Schrift abgebildeten Verdrennungs Mpparat mit natürlichem Luftzuge anzuwenden.

VII. Bon gewissen Borbereitungen des Ofens, des Brennmaterials, der Beschickung und der Berbrennungsluft.

A. Austrockung bes Ofens, bes Brennmaterials, ber Beichickung und ber Berbrennungeluft.

Mustrodnung bes Dfens. Beber neu erbaute ober reparirte Mustrodnung Dfen muß, vor feiner eigentlichen Unfeuerung, burch vorfichtiges Unmarmen ausgetrochnet werben, theils um fein Gemauer por bem Reifien gu bewahren, theile um ju verhuten, bag mahrend bes Betriebes Bafferdampfe aus bemfelben entweichen und Barme entfuhren. Bei ben Seerbofen Deerbofen. gefchiebt bas Mustrocknen, nachbem fie juvor einen gemiffen Grab von Lufttrockenheit erlangt haben, gewohnlich baburch, bag man fie mit tobten Roblen anfullt und biefe von oben in Brand fest. - Das Austrodinen Saadidien neu erbauter Schachtofen, befonders ber Gifenbobofen, erforbert bagegen febr viel Beit und Borficht. Je nach ber Sahreszeit pflegt es 4-6 Bochen, zuweilen noch langer zu bauern, wobei biejenige Beit, etwa 2-3 Bochen, welche bas Gemauer gur Erlangung ber Lufttrodenbeit gebraucht, nicht mitgerechnet ift. Die fpeciellen Borfdriften fur bie Mustrodnung ber Schachtofen, die uberdies fur bie einzelnen Arten berfelben verfchieben find, wurde une in ein Detail fuhren, welches außerhalb ber Grengen Diefes Lehrbuches liegt. Ginige Regeln fur bas Mustrodnen ber Sobofen findet man in Le Blanc's und Balter's praftifder Gifenhuttenfunde, überfett von hartmann, Thi. 1, G. 100, angegeben. - Flamm= Blammefen. ofen gewohnlicher Urt trodnet man auf bie Beife aus, daß man alle Deffnungen berfelben, mit Musnahme bes Afchenfalls und ber Effenmunbung, lofe verschließt und in ber Rabe bes erfteren (etwa 1 fuß bavon) ein Schmauchfeuer von Scheithols ober Torf anmacht, beffen marmer Gasftrom theilmeife in ben Afchenfall und von bier burch ben Roft in ben inneren Dfenraum tritt. Das Feuer wird bem Afchenfall allmalig genabert und endlich gang in benfelben bineingerudt. Ift aller Rus, ber

Tigitad by Google

fich mahrend ber erften Beit ber Mustrocknung im Innern bes Dfens abfette, burch bie fleigende Temperatur weggebrannt, fo fann man bas Keuer vom Afchenfall auf ben Roft verlegen. Bis zu biefer Beit pflegen vom Anfange des Austrodnens 8-10 Tage verfloffen gu feyn. Die perichies benen lokalen Berbaltniffe laffen bier jeboch teine Aufstellung fefter Regeln gu. - Die Gefagofen werben meift auf eine gang abnliche Beife wie Auetrodung bie Klammofen ausgetrochnet.

Mustrodnung bes Brennmaterials. Mehreres bierauf Bes b. Brennmat. ghaliche ift bereits bei ber Lebre von ben Brennmaterialien (Borbereitung bes holges, Torfes u. f. m.) angeführt worben. - Nicht felten benutt man bie aus ben Defen entweichenbe Barme gur Mustrodnung bes Brennmaterials. Feuchte Bolgtohlen ober Rohts, welche in Beerdofen gebraucht werben follen, erlangen ichon einen binrei benben Grab ber Trodenheit, wenn man fie auf ben Beerd bringt und bier fo placirt, bag fie von ber frablenden Barme ber Seerbflamme getroffen werben. Schachtofen verwendete Brennmaterial trodnet mabrend feines Nieberganges im Schachte aus. (Man febe bieruber weiter unten: Ablagern ber Solifoblen und Robes.) Bei Klammofen und flammofenartigen Gefagofen fchichtet man biefe zuweilen fo neben ober uber bem Dfen auf, bag bas marme Ofengemauer ober ber von bemfelben aufsteigende marme Luft: ftrom ibre Mustrodnung bewirft.

Mustrodnung ber Befchidung. Much hierzu bebient man fich Defcidung. jumeilen ber aus ben Defen entweichenben Barme. Go g. B. werben bie mit Thon angefneteten und zur Berfchmelgung auf Schwarzfupfer benub: ten Rudftanbe von ber Mansfelbifchen Rupferftein : Amalgamation burch die marmen Effenmande ber Roft-Klammofen ausgetrodnet. Auf manchen Eifenhuttenwerken ift es gebrauchlich, ben jum nachften Aufgeben bienens den Ers = und Bufchlag-Sab auf Die Bichtmauer gu ffurgen, mofelbft er von ber ftrablenden Barme ber Gichtflamme getroffen wird. Die Be-Schidung ber Klammofen wird baufig vor ihrem Gintragen in ben Dfen auf bem Gewolbe beffelben ausgebreitet, und von bier aus burch eine bafelbft angebrachte verschliegbare Deffnung auf ben Beerd gefturgt.

Eine Austrodnung ber Berbrennungeluft ober vielmehr eine ber Berbrenfunftliche Abforption ihres Gehaltes an Bafferbampf murbe, fur metallurgifche Brede, weit großere Schwierigfeiten und Roften verurfachen als Ruben bringen. Alles mas fich in biefer Begiebung thun lagt, befteht in ber moglichften Bermeibung folder Umftanbe, welche ben Feuchtigfeiteges balt ber Berbrennungsluft vermebren. (Dan febe weiter unten: Ginmengung von Bafferbampf in bie Berbrennungeluft.)

B. Ginige andere Borbereitungen des Brennmaterials und ber Befchichung.

Anfbercitung einiger Eteintobien.

Aufbereitung einiger Steinkohlen. Bon ber Reinigung bes zur Ofenverkohlung bestimmten Backohlenkleins burch Klaubcarbeit ift schon S. 329 die Rede gewesen. Enthalt ein berartiges Kohlenklein viele Stude von Schieferthon oder von ahnlichen Berunteinigungen, so kann es sich in manchen Fallen lohnen, dasselbe einer formlichen naffen Aufberreitung durch Siebsegen u. s. w. zu unterwerfen. Zugleich wird hierbei, wenn die Steinkohlen burch Berwitterung des eingesprengten Schwefelkieses — Eisenvitriol enthalten, biefer mehr oder weniger ausgelaugt.

Badfobte in

Darftellung ber Badtohts in Defen. Diefelbe ift S. 324 bis 326 und S. 328 — 337 beschrieben worben. Daß man in Defen bichtere Rohts erhalt, als in Meilern und haufen, liegt in dem Widerstande, welchen die Dfenmauern ben in der Verkohlung begriffenen, sich aufbliaben- ben Badtohlen entgegenseten. Bei den cylindrischen Defen, von der auf S. 325 beschriebenen Einrichtung, ist dies in noch hoherem Grade der Fall als bei den Badtofen.

Breffen bes

Preffen des Torfes. Trot der fehr bebeutenden Vermehrung des specifischen Warme-Effektes, welche beim Preffen des Torfes erreicht wird, stellen sich dieser Operation einige Bebenken entgegen, deren auf S. 182 gedacht wurde.

Ablagern ter beigfebien.

Ablagern ber Solgfohlen und Robes. G. 295 und 338 murbe bemerkt, bag bie gelagerten (mabrent langerer Beit in Magaginen aufbemabrten) Bolgtoblen und Robes gufolge ber Erfahrungen einiger Metallurgen einen boberen fpecififchen Barme-Effett befiben - ju gleichen Bolumtheilen angewendet mehr leiften - ale bie frifch erzeugten. Dag ber Grund biervon gum Theil in einer burch ben Druck ber aufgehäuften Daffen bewirften Bolumverminderung liege, lagt fich vielleicht bei ben Solgfoblen, fcmerlich aber bei ben Robes annehmen. Es burfte alfo taum etwas Underes ubrig bleiben als die Urfache Diefes erhohten Effettes, wenigstens theilweife, in bem großeren Reuchtigkeitsgehalte ber gelagerten Solgtoblen und Robes au fuchen. Lebterer fann allerdings, bei der Unwendung ber Solgtoblen und Robfs in Schachtofen, eine Birfung berbeifuhren, welche ber ber unverfohlten und balb vertoblten Brennmaterialien in biefen Defen in einiger Begiebung al-nlich ift. Es fcheint namlich ausgemacht, daß burch bie Berbunftung Dicfes Reuchtigkeitsgehaltes in bem oberen Theile ber Befchidungsfaule eine Abfühlung hervorgebracht werben muffe, welche eine verhaltnigmäßige Erniedrigung ber Rothgluth-Bone (ab in Rig. 115, S. 506) gur Kolge bat.

hierdurch wird aber ber fenfrechte Abstand biefer Bone vom Schmelgraume. und folglich auch berjenige Rohlenverluft geringer werben, welcher baburch entsteht, bag fich die Roblenfaure bei ihrem Aufsteigen burch bie glubenben holgkohlen und Robes theilweife in Roblenornd umwandelt. winn an Roblenfubstang wird aber naturlich weit geringer fenn ale ber burch Anwendung unverfohlten und halbvertoblten Brennmaterials berbeigeführte. bei welchem noch andere Quellen ber Erfparnig eine Rolle fpielen. Bugleich ift es einzufeben, baf ber Bortheil ber gelagerten Solzfohlen und Robes. insofern er auf Teuchtigkeitegehalt beruht, in ber Steigerung feine Grenze haben muß, indem allzu feuchte ober gar formlich burchnaßte Solzkoblen eine fo bedeutende Temperatur=Berminderung nicht allein in ben oberen. fonbern auch in ben unteren Theilen ber Befchickungefaule bemirten merben, bag auch bie innerhalb bes Schmelgraumes entwickelte Temperatur baburch betrachtlich beprimirt werben muß. - Der hier entwickelte, fur bie Unwenbung ber bis zu einem gemiffen Grabe feuchten - ober vielmehr nicht allzu trodenen - Solifeblen und Robes in Schachtofen fprechenbe Grund findet, wie fich von felbft ergiebt, hinfichtlich ber Unwendung berfelben in Beerbofen nicht ftatt. In Bezug auf lettere bat fich benn auch ber Rachtheil bes feuchten Brennmaterials mehrfach berausgestellt. Go g. B. bat Beine (Bergwerkefreund Bb. 1, G. 153) burch genaue Berfuche bargethan, bag bei Unwendung trodener Solgtoblen gum Beerdgaaren bes Rupfers ein bebeutend geringeres Brennmaterialquantum aufgeht, als bei Unwendung feuchter Solgtoblen. - Das Befeuchten ber Roblen, wie es in Schmiedewerkftatten gebrauchlich ift, fann mit ber Unwendung von Solgfohlen, welche in ihrer gangen Daffe feucht find, nicht parallelifirt merben. Ein folches außerliches Unfeuchten bes in Brand gefetten Roblenhaufens auf bem Schmiedebeerbe hat jum 3med, bas nublofe Berbrennen ber Roblen an ber Dberflache bes Saufens moglichft zu verhuten.

3medmäßige Berfleinerung bes Brennmaterials und ber 3medmatige Befchidung. Die Grunde, welche in Bezug auf Warme = Effett fur Brennmat. a biefe Berkleinerung fprechen, find bereits am Gingange bes vierten Abfchnit= tes auseinandergefest worden. Bis zu welcher Grenze die Berkleinerung gu treiben fen, ift theile von ber Urt bes metallurgifchen Proceffes und ber qu feiner Musfuhrung bestimmten Defen, theils von lotalen Berbaltniffen ab-Bei Gifenhohofen liegt bie vortheilhaftefte Große ber Ergftude swifchen der einer Ballnuf und eines Subnereies; oft aber ift man genothigt, bas Erz in fleineren Studen, nicht felten fogar ganglich in Dulverform, als Schlich, anzuwenden. In Bezug auf die Benutung bes Barme-Effettes fonnte letteres nur vortheilhaft fenn, wenn es bei manchen Schmelgproceffen nicht mit Uebelftanben verenupft mare. Go g. B. murbe ein burchaus pulverformiges Erg in einem Gifenbohofen wegen ber betrachtlichen

Sohe ber Beschickungsfäule, unvermeiblich Berstopfungen und baraus folgenden schliechten Schmelzgang nach sich ziehen. Auf die Zerkleinerung des Brennmaterials kann man in der Regel weniger Sorgsalt verwenden als auf die des Erzes und des Zuschlages. Holzschlenstücke von der Größe einer mäßigen Faust durften fur viele Schachtosenprocesse die geeignetsten sehn. Feste Kohks brauchen diese Größe nicht ganz zu erreichen. Hohe Schächte erfordern größere Brennmaterialstücke als niedere; lose, leicht zerbröckeinde Brennmaterialien muffen in größeren Stücken angewendet werden als seste. Schärfer gefaßte allgemeine Regeln lassen sich über diesen Punkt schwierig ausstellen. Es durfte daher genügen, die Ausmerksamkeit auf benselben gerichtet zu haben; dem Ermessen des Praktikers muß es aber anheimgestellt bleiben, das Zweckmäßigste für den speciellen Fall aussindig zu machen.

O. Ginmengung von BBafferdampf in bie Berbrennungsluft.

Der schon zu Ende bes vorigen Jahrhunderts gemachte Borschlag, zugleich mit ber Berbrennungsluft Wafferdampfe in Schmelzofen einstromen zu lassen **), ist neuerlich von mehreren Seiten her wieder in Anregung
gebracht worden. Es wird behauptet, daß durch ein solches Berfahren,
außer ber in manchen Fallen dadurch hervorgerusenen chemischen Einwirkung auf den metallurgischen Proces, auch noch eine Bermehrung des
Wärme-Effektes erreicht wurde. Der lettere Theil dieser Behauptung möge
hier einer naheren Prüfung unterworfen werden.

Dag bei ber Berlegung bes Baffers in feine Beftanbtheile mahrfchein-

Was gebt bier.

lich eine eben so große Warmemenge gebunden wird, als sich bei der Berbrennung dieser Bestandtheile zu Basser entwickett, ist bereits in dem von der Auswahl des zwecknäßigsten Brennmaterials" handelnden Kapitel zur Sprache gekommen. Wenn man daher Wasserdampse zugleich mit der Gebläseluft in einen Schacht ofen strömen läßt, so muß hierdurch nothwendigerweise eine Abkühlung bewirkt werden, deren Größe von der Quantität des Wasserdampses im Verhältniß zu der Gebläseluft abhängig ist. Um ein Beispiel hiervon zu geben, wollen wir die Temperatur, welche durch Verbrennung von Holzechtigkeit enthaltenden atmosphärischen Luft erzeugt wird, mit derjenigen Temperatur, 2458° C., vergleichen, welche durch Verbrennung von Holzechten, welche durch Verbrennung von Holzechten

Bergang in

Borometr. 20. G. b. Roble in Fuft mit 21 Proc. Aeudtigfeit-

^{*)} Gellert's Berfuche, bas in Dunfte aufgelofte Baffer beim Schmelgen ftatt ber Blafebalge (ber Geblafeluft) anzuwenben. Robler's Bergmannifches Journal, Jubrgang 2, Bt. 1, S. 93 (1789).

toble in trodener atmofpharifcher Luft entfteht. Jene erfte Temperatur wollen wir bier zu ermitteln fuchen. Buvorberft fragt es fich, welche Gewichtsmenge Roble refpettive burch ben Sauerftoff von 79 Bem. = Proc. atmofpharifcher Luft und burch ben Sauerftoff von 21 Bem. : Proc. Baffer zu Rohlenfaure verbrannt werden tonnen? In 79 Gewihln. Luft find 18,2 Gwthle. Sauerftoff, und in 21 Gmthin. Baffer ungefahr eben fo viel, namlich 18,7 Gewihle. Sauerftoff enthalten. Es erleichtert Die Rech= nung und verandert bas Refultat nur febr unerheblich, wenn wir annehmen. daß diefe Sauerstoff-Quantitaten gleich feven und daß folglich, bei Unmenbung einer atmofpharifchen Luft mit 21 Gem. : Drcc. Gehalt an Bafferbampf, bie burch ben Sauerftoff ber Luft verbrannte Roblenmenge genau eben fo groß fen, wie die burch ben Sauerftoff des Baffers verbrannte. Unfere Mufgabe andert fich alfo jest babin ab : benjenigen Siggrab ju beftimmen, welcher erzeugt wird, wenn man zwei gleiche Bewichtsmengen Solztoble zu gleicher Beit und in bemfelben Raume, Die eine in atmofpbarifcher Luft und bie andere in Bafferbampf verbrennt. Ranbe burch bie Berlegung bes Bafferbampfes feine Abfühlung fatt, fo mare ber burch eine folde Berbrennung von 2 Gwthin, Roble erzeugte abfolute Barme-Effett - ba 1 Gwthl, Roble ju feiner vollstandigen Berbrennung 22/2 Smthle, Squerftoff gebraucht - gleich 2.3000.223. Bon biefer Barmemenge ift die burch Berlegung bes Bafferbampfes abforbirte in Abrech= nung zu bringen. Das abforbirte Barmequantum muß aber = 4500 . 22/3 Barme-Ginheiten fenn, benn es ift eben fo groß, wie bie burch Berbrennung von 22/3 Gwthin. Sauerftoff mit Bafferftoff erzeugte Barmemenge *). Mis gefammter Barme : Effett, inclusive ber im 1000 C. beigen Baffer= bampf vorhandenen Barme, ergiebt fich baber

A=2.3000 $2^2/_3-4500.2^2/_3+3.100.0,847$ =4254 Warme-Einheiten. In diese Warme-Einheiten theilen sich, im Verhältniß ihrer Warme-Capacitaten, alle bei der gedachten Verbrennung gebildeten Verbrennungs-Produkte, namlich $2.3^2/_3=7^1/_3$ Swthle. Kohlensture, $2^2/_3.3^1/_3=8^8/_9$ Swthle. Sticksoff und $2^2/_3.1^1/_8=1/_3$ Swthle. Wasserfoff. Die gesuchte Temperatur ist folglich

$$P = \frac{4254}{7^{1/3} \cdot 0,221 + 8^{8/9} \cdot 0,275 + \frac{1}{3} \cdot 3,294}$$

 $=rac{4254}{5.16}=824$ °C. Bahrend alfo burch Berbrennung von (afchen:

^{*)} Der Intenfitate-Coefficient bes Bafferftoffs ift = 11/2; folglich entwideln 22/3 Swehle. Sauerstoff bei ihrer Berbrennung mit Bafferftoff 3000 . 11/2 . 22/2 = 4500 . 22/3 Barme-Ginheiten (f. S. 384).

freier) Bolgfoble in trodener atmofpharifcher Luft eine Temperatur von 24580 C. erzeugt wird, betragt bie burch Berbrennung folder Roble in einer 21 Gew. : Proc. Bafferbampf enthaltenben Luft nur 8240 C., und bie burch einen folden Feuchtigkeitogehalt bewirkte Temperatur-Erniebrigung baber uber 16000 C. Durch Unmendung einer 1000 C. beigen Geblafeluft wurde jener Siggrad bis auf ungefahr 10500 C. erhoht merden *).

Theilmeife Ber-

Bei Gifenhohofen und überhaupt bei Schachtofen, in benen Drobe mirogrung bie. baburch gehoben, bag ber frei geworbene Bafferftoff fich im oberen Schacht= raume mit bem Sauerftoff bes betreffenden Drybes verbindet und babei eine geringe Barmemenge entwidelt (f. S. 508). Bon großerem Belang in biefer Beziehung burfte es fenn, bag ber einftromende Bafferbampf wohl feineswegs fogleich vollstandig gerlegt wird, fondern bag bies erft mabrend feines Auffteigens im Schachte allmalig eintritt; ja bag vielleicht fogar. wenn man febr betrachtliche Quantitaten Bafferbampf anwendet, ein Theil bavon ungerlegt aus ber Bicht entweicht. Entginge fammtlicher in Luft von 21 Gem .: Proc. Feuchtigfeit enthaltene Bafferbampf ber Berbrennung. fo murbe

$$P = \frac{3000 \cdot 2^{2/3} + 3 \cdot 100 \cdot 0,847}{7^{1/3} \cdot 0,221 + 8^{8/9} \cdot 0,275 + 3 \cdot 0,847}$$

= 14230 C., und bei Unwendung einer 1000 C. beifen Geblafeluft == 1622° C.

Borgang tu

Bafferdampfe, welche burch ben Roft eines Flammofens einftromen und mit bem auf bem Rofte liegenben Brennmaterial in Berubrung fommen, muffen nothwendigerweise an diefem Orte gang biefelbe Birtung haben, wie die mit ber Geblafeluft in einen Schachtofen eingeblafenen Bafferbampfe. Es findet jedoch hierbei ber beachtenswerthe Umftand ftatt, bag ber burch Berfebung ber Bafferbampfe innerhalb bes Schurraumes frei ge= wordene Bafferftoff gewohnlich im Flammenraume (uber dem Beerde) wieber verbrennt. Durch ben bei ben Flammofen stattfindenden Luftzutritt in biefen Raum wird hierzu Gelegenheit geboten. Diejenige Barmemenge, welche innerhalb bes Schurraumes absorbirt murbe, wird baber uber bem Beerde wieder frei. Die Wirkung ber burch ben Roft eines Flammofens einstromenden Wafferdampfe besteht alfo - im Fall ihrer vollstandigen Berfebung - in einer theilweifen Berlegung ber Barmequelle vom Schur-

^{*)} Fur biefen Fall ift $P = \frac{4254 + 2\frac{9}{3} \cdot 4\frac{1}{3} \cdot 100}{7\frac{1}{3} \cdot 0,221 + 8\frac{9}{3} \cdot 0,275 + 3 \cdot 0,847} = 1048^{\circ} \, \text{G}.$

raum in das Innere des Dfens. Da die Barme an letterem Orte zur unmittelbarsten Benuthung gelangt, so liegt hierin allerdings ein Vortheil, welcher befonders dann von Bedeutung wird, wenn entweder das angewendete Brennmaterial keine lange Flamme giebt oder wenn bessen flamme in Bezug auf die betreffende Ofenconstruktion zu kurz ist.

Mus bem eben Gefagten erbellt, baf fich porquasmeife bei ben Gene: Borgang in ratoren bie Unwendung ber mit Bafferbampfen vermifchten Luft als vortheilhaft berausstellen muffe; benn die im Innern bes Generators burch Berfetung bes Bafferdampfes gebundene Barme wird in den Berbrennungsraum (n in Sig. 116, G. 516) übergeführt, ohne bag fie auf biefem mitunter giemlich langen Bege einer Berminberung burch Ableitung ausgefest mare. In ber That hat fich auch bie Unmenbung ber Bafferbampfe bei Generatoren als entichieben Brennmaterial er-Muf bie einfachfte und billigfte Urt wird ber biergu er= fparend ermiefen. forberliche Bafferbampf erzeugt, wenn man unter bem Rofte bes Generatore ein offenes Baffer-Refervoir anbringt, in welchem fich bie burch ben Roft fallenden beigen Ufchen = und Brennmaterialtheile ablofchen. febe: Bifchof, Die indirette aber bochfte Rugung ber Brennmaterialien.) Eine ju große Quantitat Bafferdampf ift zu vermeiben, weil bie überbies fcon nicht betrachtliche hohe Temperatur im Generator hierburch leicht fo meit erniedrigt werden fann, bag bies eine Storung ber Berbrennung gur Rolae bat. Bei einem Geblafe-Generator ift in biefer Begiebung meniger Borficht nothig, weil bier bie Berbrennung burch ben lebhaften Luftftrom binreichend unterhalten wirb.

VIII. Bon der Anwendung der Gichtslamme, der Gichtsgase und der von den Ofenwänden u. f. w. absgeleiteten und ausgestrahlten Wärme.

A. Unwendung ber Gichtflamme

Unter Gichtstamme wird hier nicht bloß bie eigentlich fogenannte — auf ber Sicht ber Schachtofen befindliche — Gichtstamme, sondern übershaupt jebe aus irgend einem Dfen unter gewöhnlichen Umftanden unbenubt entmeichenbe Klamme verstanden.

Die Gichtstamme ber Eisenfrischheerbe hat man in neuerer Zeit Gideffamme theils zum Bormarmen bes zu verfrischenden Robeifens, theils zum Schweiz-filabenter. Ben (b. h. Erwarmen bis zur Schweishite) ber Frischeifenstude — Schirzbel —, theils auch zur Erhitzung ber Geblafeluft benutt. Die folgende

Figur zeigt einen Frifcheerd, welcher mit Borrichtungen fur alle Diefe Brede zugleich verfeben ift.






f. ein gewohnli= der Frifchbeerd; h. ein übermolbt, Raum jum Erhiten ber Schirbel und Bormarmen ber Robei= fenftude. Wenn bie Deffnung o mittelft des Schiebers se verschloffen ift, fo nimmt bie aus bem Krifchheerbe fom: mende Klamme ben burch die Pfeile ans gedeuteten Weg, alfo

uber ben Beerd h nach bem Raume L, in welchem fich ber Lufterhipungs: Apparat befindet und gelangt von bier durch die Deffnung u in eine Effe ober fogleich ins Freie. Die erhipte Geblafeluft wird burch ben Robrens ftrang r gur Dufe geführt. Durch Deffnen bes die Deffnung o verfchlie-Benden Schiebers tann bie Rlamme unmittelbar gum Lufterhitungs-Apparate geleitet werben. Bur Erbobung ber Sibe im Beerbraume h bat man auf einigen Suttenwerken die Rlamme von zwei neben einander liegenden Rrifcheerben in benfelben geleitet. Gine folche Borrichtung findet man in Rarften's Gifenhuttenkunde, 3te Muflage, Zab. XI., Fig. 7 - 11, abgebil= bet. - Marefch (Berg: und buttenmannifche Beitg. Bb. 5, G. 89) bat vorgefchlagen, eine abnliche Borrichtung jum Pubbeln anzuwenden, namlich einen Puddelofen durch die Gichtflamme zweier Frifchheerde anzuheigen. Man vergleiche hieruber Balling's Bemerkungen gu biefem Borfchlage (Berge und huttenm. Beitg. Bb. 5, G. 850, und Bergmertefreund Bb. 11. S. 97). - Sauvage (Ann. d. mines, 4ieme ser., t. 6, p. 461, und Berg: und huttenmannifche Zeitg. Bb. 5, G. 169) befchrieb eine auf ber Gifenbutte zu Montblainville ausgeführte Dfen-Borrichtung, in welcher man Die Gichtflamme eines mit einem Gemenge von Solgtoble und gebarrtem Solze betriebenen Frifchfeuers jum Puddeln, Bormarmen bes Robeifens, Erwarmen der Geblafeluft und Darren bes Solges benutt.

Bon ber Bichtflamme ber Gifenbohofen bat man febr verschiedene Gleinbobbfen. Anwendungen gemacht, namlich zum Puddeln, zum Kalkbrennen, zum Thonbrennen, gur holzvertohlung und holzbarrung, gur Roftung ber Gifen: erze gur Beigung von Dampfmafdinen-Reffeln und gum Erhiben ber G:= blafeluft. - Berfuche uber bas Pubbeln mit ber Gichtflamme, welche uns ter anderen ju Reuberg in Stepermart angestellt worden find, haben feine Refultate geliefert, welche zu einer nachahmung auffordern konnten. -Das Brennen von Rale und Thon lagt fich febr aut mittelft ber Gicht= flamme ausführen, jeboch gehort baffelbe offenbar nicht zu ben vortheilhaf= teften Unwendungen, Die fich von ber Gichtflamme machen laffen; es follte baber nur gefcheben, wenn vortheilhaftere Unwendungen nicht baburch beeintrachtigt werben. - Die Darftellung von Schwarzfohle in gufeifernen, burch bie Gichtflamme erhitten Apparaten bat bis jest nicht gluden mollen; auch die ber Rothfohle lagt noch viel zu munichen ubrig (f. G. 290). Um beften in biefer Begiebung burfte bas Darren bes Bolges gelungen fenn, befonders wenn es in bem auf G. 512 ermahnten Apparate ausgeführt mirb. - Die Roftung ber Gifenerge in fleinen, neben ber Gicht anges brachten Roftofen, in welche man bie Gichtflamme leitet, wird noch jest auf mehreren Gifenhuttenwerten ausgeführt. Gie gemahrt jugleich ben Bortheil, baf bas Erg in erwarmtem Buftanbe auf Die Gicht gegeben wirb. - Die Beigung von Dampfmafchinen : Reffeln und die Erhitung ber Beblafeluft (f. S. 485) mittelft ber Gichtflamme burfte von allen biefen Unwendungen bie zwedmäßigfte fenn. Bas bie erftere betrifft, fo find viels fache Befdreibungen ber biergu erforberlichen Borrichtungen gur Kenntniß bes metallurgifchen Publitums gelangt. Man fehe hieruber bas bem erften Bande biefes Lehrbuches beigefugte Literatur=Bergeichnig.

Der aus ben Pubbelofen entweichenden Flamme bebient man sich Glaiffamme auf einigen huttenwerten zum Borwarmen ber spater zum Pubbeln gen beweichten langenden Robeisenftucke. Es kann bies mittelst einer einfachen Borrichtung geschehen, welche Kig. 118 barftellt.



f ift der Fuchs, E die Effe des Pubbelofens. Ein Theil der in die Effe einströmenden Flamme nimmt feinen Weg vermittelst der Kanale a und b durch den Raum R, in welchem sich die zum Anwarmen bestimmten Robeisensstücke besinden. — Eine startere, obwohl leicht zu starte Erhizung erlangt man durch Andringung eines wirklichen Vors

warm-heerdes hinter bem Huchse. — Mehrsach ift es auch vorgeschlagen und versucht worden, zwei Pubbelofen berartig mit einander zu verbinden, bas die Flamme vom heerde des einen unmittelbar auf den heerd des anberen gelangt. Karften hat sich gegen die Anwendung solcher Doppels

Pubbelofen ausgesprochen (f. beffen Gifenhuttentunde, Bte Mufl., Bb. 4. S. 267). Rach bem Berichte von Deleffe (Ann. d. mines, 4ieme ser., t. 2. p. 379 und Berg = und huttenmannifche Beitg. Bb. 2. G. 441) bebient man fich berfelben ju Reuberg in Stevermart mit Bortheil.

GiAtflamme einiger anbe-

Ein Beifviel von ber Benutung ber Gichtflamme anderer Rlamm= rer Oefen. ofen liefern bie Mansfelder Doppel=Roftofen (f. S. 97). Achnlich conftruirte Doppelofen wendet man jum Abbampfen von Laugen und gu einigen anderen 3meden an. Gang neuerlich bat Rieneder (Berg- und huttenm. Beitg. Bb. 7, G. 81) vorgefchlagen, fich ber Bleiorob mit fich führenden Gichtflamme ber Treibheerde jum Brennen und Glafiren bon Thonfteinen zu bedienen.

Ein Theil ber aus ben Blaufarbenofen entweichenden Klamme wird auf einigen Blaufarbenwerten jum Trodnen bes jur Smalte : Be-Schidung bienenden gepochten und gemaschenen Quarges benutt.

Durch bie hier angeführten Beispiele von ber Benutung ber Gichtflamme find weber bie Moglichkeiten biefer Benubung erschopft, noch ift baburch bas Streben gur Bervollfommnung in einzelnen Richtungen ge= fchloffen. In beiberlei Sinficht burfte bei biefem erft in neuefter Beit gur Sprache gekommenen, bochft wichtigen Dunkte ber Butten : Dekonomie noch Manches zu munichen ubrig bleiben, beffen Erreichung ber Intelligeng bes Praftifere anbeimzuftellen ift.

B. Unwenbung ber Gichtgafe.

Bon ben wichtigften Gigenschaften ber aus verschiebenen Defen abgeleiteten Bichtgafe ift bereits in bem von ben gasformigen Brennmaterialien banbelnben Rapitel bie Rebe gemefen. Ferner murbe im Rapitel von ber Musmahl bes zwedmäßigsten Brennmaterials ber Apparate gebacht, beren man fich jur Berbrennung fomobl ber Generator : ale ber Bichtgafe be-Es bleibt alfo bier nur noch ubrig die Art zu befchreiben, auf welche man bie Bichtaafe aus bem Dfenschachte ableitet.

Die Ableitung ber Bichtgafe aus bem Schachte eines Gifenbobs Mbleit, ber Girbigafe a. Bichtgafe a. e. Gijenbobot, ofene, nach Saber bu Faur's Methobe, gefchieht auf folgende Beife.

In bem zu biefer Ableitung geeigneten Niveau bes Dfenschachtes A (f. S. 346) find mehrere - gewohnlich 5 bis 6 - Deffnungen a, a, a ... Rig. 119 a. f. S. angebracht, welche in fchrag aufsteigenber Richtung in ben ringformigen Ranal er ausmunden. Mus biefem als Sammlungsraum bienenden Ranal gelangen bie Gafe in bie Robrenleitung b, und ihr Musftromen aus berfelben fann burch ben Schieber v regulirt merben.

jeber Stelle, an welcher eine ber Deffnungen a, a, a ... in ben Samm- lungeraum er einmunbet, befindet fich im Dfengemauer ein gufeifernes,

Big. 119.



mit einem Dedel o versehenes, unten offenes Gesfäß, welches die Reinigung der sich durch Sichtsstaub u. s. w. leicht verstopfenden Deffnungen a, a, a... möglich macht. Bu gleichem Zwede, in Betreff der Röhrenleitung b, dienen die ebensfalls durch Dedel verschlossenen Deffnungen s und s'. Um das Einströmen der Gase in die Gasleitung zu befördern, hat man auf einigen Eisenhüttenwerken eine eiserne Rlappe auf der Gicht angebracht, welche man nach dem Ausgeben eines Sabes theilweise oder ganz schließt. In der Regel aber ist eine solche Vorkehrung nicht nothwendig, da die zwischen dem Niveau a, a, a... und der Gicht besindliche Beschidungsfäule gewöhnlich hinreichenden Widerstand leistet, um

einen großen Theil der Gase zum Eintreten in die Gasleitung zu nothigen. — Anstatt mehrerer Ableitungs-Deffnungen a, a, a . . . , ist es versucht worden deren nur eine, aber größere, anzuwenden. Man erhielt auch bei dieser einsacheren Borrichtung die nothige Menge Gas und es ergab sich zugleich der Vortheil einer nicht so leicht eintretenden Berstopfung des Apparates. Doch fragt es sich, ob bei dieser Ableitung des Gases nach einer Richtung nicht leicht ein unregelmäßiges Niedergehen der Erze und Kohlen-Schichten (Kippen der Gichten) entsteht.

Durch vielfache Erfahrung ift man jeht fast allgemein zu ber Ueber: Griebrungen zeugung gelangt, daß die Ableitung der Gichtgase aus einem Eisenhohosen befer meine Beiten biefer Moleit. nicht geschehen konne, ohne den guten Gang des hohosen Processes mehr oder weniger zu beeinträchtigen. Dies ist wenigstens bei der Ableitung so beträchtlicher Gasquantitäten der Fall, wie sie zur Feuerung eines oder gar mehrerer Puddelöfen ersordert werden. Der Grund dieser Beeinträchtigung läst sich leicht einsehen, wenn man die wesentliche Funktion der im hohosen ausstellenden Gase berücksichtigt, welche Funktion in der obesten halfte des Dsenschachtes keineswegs zu Ende ist. Die großen ökonosmischen Bortheile, die man sich anfänglich von der Anwendung der Gichtsgase als Brennmaterial versprach, sind in der Praxis dei weitem nicht ersteicht worden, und man hat daher angesangen, theils der Benutung der Gichtskamme, theils der Anwendung der Generator-Gase entschieden den Borzug zu geben *).

^{*,} Mach Schubin (Berge und huttenmannifche Beitung Bb. 5, S. 569) wirb

Daß die Sichtgase gewisser anderer Schachtosen, so wie die der Eisenschitzgase andicktgase anfrischbeerbe, in gewisser Beziehung noch weniger eine Benutung zulassen
als die der Eisenhohdsen, ist schon auf S. 342 erwähnt worden. Am
wenigsten aber kann hiervon bei den Essengasen der Flammösen die Rede
senn, welche den geringsten Gehalt an brennbaren Bestandtheilen besitzen.
Keineswegs soll jedoch hierdurch behauptet werden, daß alle diese Gichtgase,
theils wegen der sich ihrer Ableitung entgegenstellenden Grunde, theils
wegen ihres geringen Warme-Effektes, zu durchaus keiner Benutung als
Brennmaterial tauglich seven. Bei richtiger Beschränkung der abgeleiteten
Gasmenge durften einige derselben allerdings ein ganz brauchdares Brennmaterial für Feuerungen abgeben, welche keinen zu hohen Hitzrad hervorbringen sollen.

C. Anwendung ber von ben Sfenwänden n. f. w. abgeleiteten und ansgestrahlten Warme.

Es wurde uns zu weit führen, alle die kleinen Vortheile zu erwähnen, welche man in verschiedenen Fallen von der Warme der Ofenwände u. s. w. ziehen kann. Zum großen Theile ist die Benuhung dieser sonst verloren gehenden Warme von der Lokalität, von der Art des metallurgisschen Processes und der dazu angewendeten Defen, so wie von mancherlei anderen Nebenumständen abhängig. Als Beispiele einer derartigen Barmes Dekonomie mögen folgende dienen.

Ginige Bei-

Bei Flammofen, welche zum Roften pulverformiger Massen angewendet werden, ist es gebräuchlich, die Rostpost (das auf einmal abzurdstende Quantum Erz oder Stein) vor dem Eintragen in den Ofen auf
der warmen Gewölbedecke desselben auszubreiten und hier so lange Zeit
liegen zu lassen, als das Abrösten der im Ofen besindlichen Post währt.
Dadurch verliert jene ihren Feuchtigkeitsgehalt und gelangt in trocknem,
mehr oder weniger vorgewärmtem Zustande auf den Heerd. Man sehe
die Beschreibung eines Ungarischen Zug-Flammosens, S. 94—97.—
Auch zum Austrocknen anderer Massen, so wie zum Erwärmen von Flüsssseiten kann die warme Gewölbedecke der Flammosen benutzt werden.—
Daß man die mit Thon angekneteten, zur Verschmelzung auf Schwarzkupfer dienenden Rückstände von der Mansseldischen Kupferstein-Amalgamation durch die warmen Essenwände der Röstösen austrocknet, ist bereits

auf ber Berchne-Jugoweli'ichen Sutte ein Aupfergaarheerb (Spleißofen) burch bie aus zwei — jum Rupferergichmelgen bienenben — Schachtofen abgeleiteten Gichtgafe betrieben.

oben zur Erwähnung gelangt. Man führt die Effe zu diesem Zwecke theils weise horizontal und bilbet die obere Wandung ihres horizontalen Theiles durch eiserne Platten. — Eine andere sehr zweckmäßige Warme-Benuhung bieser Art besteht in der Austrocknung von Brennmaterial — besonders Holz und Torf —, welches man so placirt, daß die von den Ofenwänden abgeleitete und ausgestrahlte Warme möglichst darauf einwirkt, ohne dafelbe der Gefahr des Entzündens auszuseben. — Auf mehreren Hutten werken macht man von der Warme der glühenden Schlacken einen sehr zu empfehlenden Gebrauch. Man bringt dieselben, während sie noch den erssorberlichen Grad von Flüssigkeit oder doch Weichheit besigen, in gußeiserne Formen von parallelepipedischer Gestalt, und wendet die so geformten glübenden Schlackenstüde zur Peizung von Stuben und anderen Raumen an, indem man sie nach dem Erkalten durch neue ersett. Die erkalteten Schlackenstüde bienen nachber als Bausteine.

Zweiter Theil.

Gifen.

I. Bon den Gigenschaften bes Gifens.

Das burch metallurgifche Proceffe aus feinen Ergen bargeftellte Gifen ift niemals chemisch rein, sondern enthalt von etwa 1/2 Procent bis gegen 8 und mehr Proc. fremde Bestandtheile, unter benen ber Rohlenftoff eine Diefe verschiedene Beimifchung frember Rorper bebingt Sauptrolle fpielt. ein fehr abweichendes Berhalten ber verschiedenen im Großen gewonnenen Eisensorten, beren Eigenschaften ber Gegenstand gabtreicher Untersuchungen gewesen find. Die Eigenschaften bes chemifch reinen Gifens murben bagegen bisher noch wenig erforscht; fo viel bat fich jedoch mit Gewißbeit berausgestellt, bag fich bas chemifch reine Gifen in mehrfacher Sinficht weit weniger gur technischen Unwendung eignet, ale bas huttenmannisch bargeftellte. Zene fremben Beftanbtheile find baber feineswegs alle als fchabliche Berunreinigungen gu betrachten, fondern bas Streben bes De= tallurgen muß vielmehr barauf gerichtet fenn, bas Gifen mit ber er= forderlichen Urt und Menge berfelben zu verbinden. - Man theilt bie im Großen gewonnenen Gifenforten in 3 Sauptflaffen : Robeifen (Gugeifen), Stabeifen (Schmiebeeifen) und Stahl. Robeifen nennt man bas burch reducirende Schmelgung unmittelbar aus feinen Ergen bargeftellte, toblenftoffreichfte Gifen; Stabeifen beift bas burch einen orpbirenden Schmelg-Proceg von feinen fremben Beftanbtheilen großtentheils befreite und baburch gefchmeibig gemachte Robeifen; und unter Stahl verfteht man ein Gifen, welches binfichtlich feines Roblenftoffgehaltes etwa in ber Mitte gwifchen Robeifen und Stabeifen fteht. Gine jebe biefer brei Gifenforten befist ihr burchaus eigenthumliche, fur bie Technit michtige Eigenschaften, welche bie metallurgische Bewinnung berfelben motiviren. Das Robeifen vereint eine große Keftigkeit und Barte mit einem gewiffen Brabe ber Leichtschmelgbarteit; bas Stabeifen ift außerft ichwer ichmelgbar und babei febr gab und gefchmeibig; ber Stabt aber ftebt, wie in feiner Busammenfegung fo auch in feinen Eigenschaften, ungefahr in ber Mitte swiften Robeifen und Stabeifen. - Bei ber Betrachtung ber fur ben

Metallurgen wichtigsten Eigenschaften bes Eisens haben wir streng genommen nur auf bie bes Stabeisens, Robeisens und Stahls Rudficht zu nehmen; bas im Folgenden über bie Eigenschaften bes reinen Eisens Ungeführte ift jedoch infofern von Interesse, als es einige Anhaltspunkte zu Bergleichen bietet.

A. Gigenschaften bes reinen Gifens.

Darftellung teinen Gifens.

Reines Gifen wird, nach ber Borichrift mehrerer Chemifer, erhalten. wenn man 4 Gewichtstheile Reilfpane von autem Stabeifen, ober beffer 4 Gewichtstheile gerschnittenen, feinen Gifendraht (weil zu bunnen Drabt= forten nur bas am wenigften verunreinigte Gifen angewendet werden fann) mit etwa 1 Gwthl. reinem Gifenorph, Gifenorph : Drobul, feingepulvertem Gifenglang ober Magneteifenstein mengt, bas Gemenge in einen beffifchen Tiegel bringt, mit einer Schicht metallfreien Glaspulvers bebedt, ben Tiegel verfittet, und ibn, am beften in einem Gefftrom'ichen Geblafe= ofen, ber ftareften Beifiglubhite ausfett. Der Sauerftoff bes quaefetten Ornos ober Ornd : Ornbule verbrennt bierbei ben Roblenftoff bes Stabeifens, mabrent bas überichuffige Drob vom fchmelgenben Glafe aufgenommen wird. Muf biefe Beife tann man fich gut gefloffene Gifen = Reguli bis zu einem Gewichte von 1/2 Pfund und barüber verschaffen. Schafhautl ift jedoch bas fo bargeftellte Gifen nicht chemifch rein, fonbern enthalt, tros bes Busammenfchmelgens mit Gifenorph, Roblenftoff, welchen es aus ben in bie Schmelztiegel eingebrungenen toblebaltigen Um ficherften erhalt man reines Gifen jeben-Gafen aufgenommen bat. falls mittelft Reduktion von Gifenored burch Bafferftoffgas, melde Deration febr leicht in einer Glas- ober Porzellanrobre, unter Beibulfe einer noch nicht bie Giebehite bes Quedfilbers erreichenben Temperatur ausge-Das Gifen bleibt alebann in Geftalt eines fcmargen führt merben fann. Pulvers gurud, welches aber, wie Dagnus fant, wegen feiner bochft feinen Bertheilung, gleich bem Platinschwamme, bie Gigenschaft befit. Gafe in fich zu conbenfiren, und fich baber beim Butritt ber Luft au ents gunben und ju verbrennen. Roch leichter geschieht bies, wenn bas gur Reduftion angewendete Gifenorod nicht rein, fondern mit einem feuerfeften Rorper, wie Thonerbe, Riefelerbe u. f. w. verunreinigt mar. In biefem Kalle tragen namlich biefe Substangen zu einer noch größeren Bertheilung ber feinen, metallischen Gifentheile bei, und vergrößern baburch bie Beruhrungsoberflache gwifchen Gifen und Sauerstoff. Um bie leichte Berbrennlichkeit bes reducirten Gifens ju verhuten, muß man ben Reduktionsproceg bei einer boberen Temperatur vornehmen, als berfelbe eigentlich erforbert. Sierburch bemirtt man ein Busammenfintern ber metallischen Theile, bas

reducirte Eisen bleibt als eine graue schwammige Masse zuruck und ent= zündet sich nicht mehr von selbst. Das nach der zuerst angegebenen Methode dargestellte Eisen hat im Einige Eigen

gefchmolgenen Buftande eine fast filberweiße garbe, einen fcuppigen, mufch reinen Gifens. ligen, zuweilen froftallinifchen Bruch, und befitt bie Rabigfeit, eine ausgezeichnete Politur anzunehmen. Es ift weicher als gewohnliches Stabeifen, bat aber einen hohen Grab von Babigfeit. Bergelius fant bas specififche Gewicht beffelben = 7,8439. 216 es zu einer bunnen Platte ausgewalzt worden war, verminderte fich fein fpecififches Gewicht mertmurbiger Beife bis auf 7,6, und nach Musredung beffelben in einen 1/16 Boll bicken Draht bis auf 7,75. Diefe Unomalien rubren, nach Ber= gelius' Meinung, moglicher Beife von einer Repulfion gwifchen ber Dberflache bes Baffere und ber bes Gifens ber, welche naturlich in bem= felben Berhaltniffe gunehmen muß, ale fich bie Dberflache bes Gifens vergrößert und burch bie bas unter Baffer hangenbe Gifenftud mit einer gwar außerft bunnen, aber boch gur Gewichtsverminderung bes Gifens beitragenden, luftleeren ober lufterfullten Schicht umgeben wirb. Es liege fich jeboch auch annehmen, bag ber Grund ju biefem Phanomen in ber Berichiedenheit ber molecularen Unordnung bei bem gefchmolgenen, gewalgten und ju Draht gezogenen reinen Gifen ju fuchen fen. In bem erftgenannten, ftets mehr ober weniger Ernftallinifchen Detalle tonnen bie Molecule eine, fur die großtmöglichfte Dichtigkeit ber Maffe, zwedmäßigere Anordnung haben, ale in ben beiben anderen, bei benen biefe Unordnung burch ben Proceg bes Balgens ober Musredens in verschiebenem Grabe geftort worden ift. Gin analoges Beispiel fur ein folches Berhalten burfte bas Wismuth liefern, welches unter gewiffen Umftanben burch Drud an Dichtigkeit zu verlieren fcheint *). - Die fpecififche Barme bes reinen Eifens ift mahricheinlich etwas geringer als 0,11379, welche Bahl, nach Regnault, Die fpecififche Barme bes Stabeifens ausbruckt, wenn bie bes Baffere = 1 gefett wirb. Mus Regnault's Berfuchen mit Stab: eifen, Gufftabl und weißem Robeifen icheint namlich hervorzugeben, bag bie Barmecapacitat bes Gifens mit feinem Roblenftoffgehalte gunimmt. Das reine Gifen ift noch fchwieriger fchmelzbar ale Stabeifen; nach Schafbautl ift baffelbe fogar in feinem Siggrabe fcmelgbar, ben wir in unferen Defen bervorzubringen vermogen. Es vermag ben Magnetis= mus meniger in fich jurudzuhalten ale letteres, obgleich es ftarter vom Magnete angezogen wirb. Dagegen ift baffelbe ein befferer Leiter ber Eleftricitat ale jedes toblenftoffhaltige Gifen, und ift ber Drobation burch

^{*)} Marcanb und Scheerer in Erbmann und Marcanb's Journal für praftifche Chemie. XXVII, S. 209.

bie gemeinschaftliche Gin virlung von Luft, Feuchtigkeit und Rohlenfaure noch mehr ausgeset ale biefes.

B. Gigenschaften bes Stabeifens.

Beftanb. theile bes Ctabeifens.

Gutes Stadeisen entfalt, als wesentlichen Bestandtheil, in der Regel 1/4 bis 1/2 Procent Kohlenstoff. Unter seine zufälligen Bestandtheile, die jedoch meist in noch weit geringerer Menge auftreten, gehören vorzüglich Schwesel, Phosphor, Silicium und Mangan, von denen die beiben ersteren die schädlichsten Einstüsse auf die Gute des Stadeisens haben, Silicium dagegen weniger, und Mangan gar nicht schädlich, in mancher Beziehung sogar von guter Wirkung ist. Auch Arsenik scheint zu den häusiger vorzkommenden fremden Beimischungen des Stadeisens zu gehören; Schafzhaut sand benselben in mehreren Schwedischen Stadeisensorten. Je nach dem Gehalte an Kohlenstoff und zufälligen Beimengungen, sind die Eigenzschaften verschiedener Stadeisensorten mehr oder weniger großen Berschiezbenheiten unterworfen.

Sarbe bee Etabeifens.

Die Farbe bes Stabeisens ift lichtgrau, einerseits in's Lichtblaulichs Graue, ja fast Silberweiße, andererseits in's Dunkelgraue übergehend. An diesen verschiedenen Rancen ist nicht die relative Menge des Kohlenstoffs allein Schuld, sondern auch der Gehalt an unwesentlichen Beimengungen trägt hierzu dei. Eine sehr helle Farbe des Stadeisens kann vorzüglich herrühren 1) von einem Mangel an Kohlenstoff, 2) von einem Geshalt an Silicium, 3) von einem Gehalt an Phosphor; eine verhältnissmäßig dunkle Farbe dagegen 1) von einem großen Kohlenstoffgehalte, 2) von einer Verunreinigung durch Schwefel, 3) von einem Mangangehalte. In den meisten Fällen werden natürlich mehrere dieser Ursachen zugleich wirksam senn.

Glang bes Ctabeifens.

Der Glanz des Stabeisens ist nicht von dessen Farbe abhängig, indem lichte und dunkte Sorten desselben sowohl starken als schwachen Glanz haben können. Ein Uebersluß von Roblenstoff, so wie auch ein fast ganzlicher Mangel desselben, ferner ein Gehalt an Silicium und Phosphor bewirken größeren, ein mittlerer Kohlenstoffgehalt dagegen, so wie das Borhandensen von Schwefel und vielleicht Mangan, geringeren Glanz. Eine unmittelbare Folge aus dem Angeführten ist es also: 1) daß sehr lichtes und zugleich stark glanzendes Stadeisen entweder zu wenig Roblenstoff enthält (in diesem Falle besitt es einen Stich in's Blauliche), oder daß es stark durch Silicium oder Phosphor verunreinigt ist (in welchem Falle die Farbe fast rein weiß erscheint); 2) daß sehr dunktes und wenig glanzendes Stabeisen vielleicht Roblenstoff in hinreichender Menge, aber möglicher Weise Schwefel (oder Mangan?) enthält; 3) daß lichtes und

Rennzeiden guten Etab. eifene.

wenig glanzendes Gifen febr mahricheinlich einen mittleren Roblenftoffgebalt und nur geringe Beimengungen ichablicher Bestandtheile bei fich fuhrt. indem betrachtliche Mengen von Phosphor und Gilicium feinen Glang vermehren, Schwefel aber feine Karbe bunfler machen murbe: 4) enblich. bag bunfles und boch zugleich glanzendes Gifen einen etwas hoben Roblenftoffaebalt, aber teine bebeutenbe Quantitat ichablicher Gemengtheile befist, benn Schwefel murbe feinen Glang geringer, Silicium ober Phosphor aber feine Karbe lichter machen. Saben baber Karbe und Glang einer Stabeisenforte bie unter 3) und 4) angeführte Beschaffenheit, fo ift Grund vorbanden, gute Gigenschaften bei benfelben vorauszuseben. Roch genugendere Schluffe auf die Gute des Stabeifens laffen fich aber thun, wenn man die Merkmale, welche Karbe und Glang an die Sand geben, noch mit benen combinirt, welche fich aus ber Tertur entnehmen laffen.

Tertur. Je nachdem Stabeifen zu bideren ober bunneren Staben Bertur bet

ausgeredt, ober gar ju Draht ausgezogen wurde, ift bie Tertur beffelben eine verschiedene. Wird alfo bie Große bes Querfchnittes eines Gifenftabes nicht berudfichtigt, fo tonnen Gifenftabe von fehr ungleicher Dide eine gang ungleiche Tertur haben, in ber That aber boch aus einerlei Eifen bestehen. Die Erkennung ber Tertur bes Stabeisens ift aber noch mit einer Schwierigkeit anderer Urt verbunden. Da namlich bie Tertur eines Rorpers mit Benauigkeit nur auf feinem Bruche erkannt merben tann, indem fich bier bie innere Unordnung feiner großeren Theile bem Muge aufschließt, fo ift es flar, bag bie Tertur bei allen gefchmeibigen Rorpern fdmierig zu beurtheilen fenn wird, weil ihre Bruchflache nur ein mehr ober weniger modificirtes Bilb ihrer inneren Theilanordnung gu geben vermag. In bobem Grabe ift bies aber ber Kall bei einem nicht allein febr gefchmeibigen, fondern zugleich auch außerordentlich feften und gaben Metalle, wie bas Stabeifen. Gine mahre Bruchflache lagt fich bei bemfelben, wenn es guter Qualitat ift, gar nicht hervorbringen, fonbern nur eine Berreifungeflache, auf welche mehr ober weniger Saten und Sebnen, als Folge ber gefchehenen Dehnung und Berreifung bervor-So viel lagt fich jedoch aus ber Beschaffenheit ber Berreifungs Beurtheilung flache mit Sicherheit entnehmen, daß die Tertur bes Stabeifens befto for Berreifungeniger ift, je weniger baffelbe mechanischem Drucke (burch Balgen, Sammern und bergleichen) ausgefest worden ift. Ein Stud einer fertig gefrifchten und langfam erkalteten Luppe (gefrifchtes, aber noch nicht ausge= fcmiebetes Stabeifen) bat ein gang forniges Befuge. Diefe Ernftallini= ichen Korner, welche man fich nicht wie bloß aneinandergefügte Arpftall= individuen, fondern vielfach mit einander verwachsen benten muß, verlieren burch Musreden unter bem hammer ober burch bas Muswalgen ibre Befialt, und merden band = ober fabenformig, und gwar um fo mehr, je dun=

ner bie Stangen find, in welche bas Gifen ausgehammert ober ausgemalat worben. Will man aus ber Beschaffenheit ber Berreifungeflache greier Stabeifenforten einen Schluß auf die Gute berfelben gieben, fo ift es alfo erforberlich, bag man Stabe von gleicher Breite und Dide biergu ans wendet. Quadratftabe unter 1 Boll Seite, und Banbftabe unter 1/4 Boll Dide mablt man nicht gern, weil fonft bie Beurtheilung unficherer mirb. indem einestheils die Faben und Gehnen ju bunn werben, anderentheils auch weniger gute Stabeifenforten in fehr bunnen Stangen eine mehr ober weniger fabige und febnige Tertur erlangen. Je mehr fich nun auf ber Bruchflache bas Bilb einer fcmierigen Berreiffung auspragt, je mehr Saten und Baden (wenn ber Gifenftab großere Durchschnitts-Dimenfionen bat) ober Sehnen und Kaben (wenn berfelbe geringere befitt) fich auf berfelben zeigen, befto gaber und fefter ift bas betreffende Stabeifen. Beigen fich bagegen Rorner, welche mehr gerbrochen als gerriffen find, fo ift eine entgegengefette Gigenichaft beffelben taum einem 3meifel unterworfen, unb bauptfachlich entweder ein Gehalt an Phosphor ober Silicium, ober pon beiben zugleich zu vermuthen. Schwefel verhindert weniger Die Bilbung einer auten Berreifungeflache, ein ju bober Roblenftoffgebalt fann aber ebenfalls barauf hinwirten. Karbe und Glang bes Stabeifens geben alsbann nabere Aufschluffe uber ben mahricheinlichen Grund feiner ichlechteren Qualitat. - Dicht hinreichend gefrifchtes Stabeifen pflegt oft aus einem Gemenge von faft noch unverandertem Robeifen und fertig gebilbetem Stabeifen zu bestehen, und baber einen gemischten Bruch zu befiben. indem fich auf bemfelben theils Gebnen und Baden, theils fantige Rorner geigen, welche letteren bie Stellen verrathen, an benen fich bas noch gu febr toblenftoffreiche Gifen befindet. - Wird febniges Stabeifen bis gur Schweißbibe gebracht, und bann plotlich in Baffer abgelofcht, fo verliert es feine Tertur, wird fornig, und zeigt auf bem Bruche eine fornig bafige Befchaffenheit. Beim abermaligen Erhiben bis gur ermabnten Temperatur und nachberigem Musreden, erlangt es jeboch feine febnige Tertur vollkommen wieber. - Much ein gewiffer, lange und in Abfaben mirtenber ftarter Drudt icheint bem febnigen Gifen mit ber Beit eine fornige Tertur ju geben. Muf bem Barge bat man bie intereffante Erfahrung gemacht, bag bie Blieber aller Rettenfeile (Retten, welche in Schachten befonders jum Kordern, b. h. jum Beraufgieben bes gewonnenen Erzes u. f. m. gebraucht merben) an ben Stellen, wo zwei Rettenglieber einander beruhren, nach langerem Gebrauche eine vollkommen feinkornige, fablartige Tertur erhalten. Berreift eine folche Rette, fo ift es ftete an Diefen Stellen, welche, burch Ginbugung ihrer febnigen Tertur, an Festigkeit verloren haben. Kerner fuhrt Sood (Bergmertefreund Bb. 5, G. 506, und

Tertur-Mer.

Berge und buttenm. 3tg. Bb. 1. G. 941) mehrere abnliche Beispiele pon Beranberungen in ber Tertur bes Stabeifens an.

Die Barte ber verschiebenen Stabeifenforten lagt fehr bebeutenbe Garte bes Unterfchiebe gu, inbem fowohl ein grofferer Roblenftoffgebalt, ale bas Borbanbenfenn gemiffer Berunreinigungen, großere Sarte gur Rolge haben. Man fann mohl annehmen, bag es fein Stabeifen giebt, beffen polirte Dberflache (biefe allerbings fchwieriger als bie gefeilte) nicht burch Relbspath geribt murbe, aber es tommt auch vieles Stabeifen vor, welches burch Upatit gerigt wird, ja zuweilen folches, beffen Barte bie bes Kluffpathes faum übertrifft. Lichtblauliches und ftart glangendes (verbranntes ober ehr fohlenftoffarmes) Stabeifen ift am weichften. Lichtes und zugleich wenig glangendes Stabeifen pflegt ebenfalls febr weich, buntles und glangenbes weniger weich, bunfles und mattes bagegen, fo wie lichtweißes und qualeich fart glangenbes barter gu fenn. Den Grund biervon mirb man leicht finden, wenn man bie Urfachen berudfichtigt, welche beim Stabeifen Die genannten Buftanbe ber Farbe und bes Glanges bervorbringen. -Bird glubendes Stabeifen in faltem Baffer abgelofcht, fo erlangt es bierburch eine nur fehr wenig großere Barte als guvor, und gwar ift biefe Bunahme um fo geringer, je armer an Roblenftoff und fremben Bestandtheilen baffelbe mar.

Reftigfeit. Bon großer Bichtigfeit fur praftifche 3mede ift es, Beffigteit Die Reftigfeit bes Stabeifens zu tennen, und es fehlt baber auch nicht an Berfuchen uber biefen Gegenftand. Dag diefe Berfuche feine fehr übereinfimmenden Resultate gegeben haben und geben konnten, ift eine unmittels bare Kolge aus ber ichon mehrfach ermahnten, verschiebenartigen chemi= fchen Befchaffenheit ber Staberfenforten. Bas zuerft bie abfolute Re-Stigfeit bes Stabeifens betrifft, fo ftellt Rarften, bauptfachlich auf bie Berfuche von Dusichenbroet, Coufflot, Rennie, Telforb. Brown, Seguin und Brunel geftutt, Die Regel auf, bag ein quabratifcher Stab aus gutem Gifen, und von 1 Quabratgoll Rheinl, Querfcmitteflache, erft bei einem angehangten Gewichte von 58000 Berliner Pfunden gerreißen muß. Werben Stabe von großem Querfchnitte angemenbet, fo gerreißen biefelben bei einer verhaltnigmäßig viel geringeren Belaftung, mabrend Stabe von fleinerem Querichnitte eine verhaltniffma-Big viel großere Belaftung aushalten. Das Stabeifen folgt alfo nicht bem fonft allgemein gultigen Gefebe, bag bie abfolute Reftigfeit von Staben aus gleicher Daffe im gleichen Berhaltniffe mit ben Quericonitten berfelben ftebt. Go tragt g. B. ein Gifenftab von 1/4 Quabratzoll Rheinl. Querschnittsflache nicht etwa 1/4 × 58000 = 14500 Pfunde, fondern 17,500 Pfb. vor bem Berreifen. Cbenfo gerreift ein Gifenftab von 1/8 Quabratioll Querschnitt nicht bei 1/8 × 58000 = 7250, fondern erft

bei 9375 bis 10000 Pfb. Bahrend alfo ein quabratifcher Stab auten Gifens von 1 Boll Geite bei 58000 Berl. Dfb. Belaftung gerreißt, tritt bie gemeinschaftliche Berreiffung von vier neben einander aufgehangten Eifenstaben, jeder von 1/4 Boll Durchfchnitteflache (aufammen alfo ebenfalls 1 Quadratzoll Querfchnitt) erft bei 70000 Pfb., und von acht neben einander aufgehangten Staben, jeber von 1/8 Quabratzoll Querfchnitt, erft bei 75 - 80000 Pfo. ein. Dies anscheinend fehr paradore Phanomen findet feine Erklarung leicht in bem, mas uber bie Tertur bes Stabeifens angeführt murbe, bag namlich gutes Stabeifen fein urfprungliches, torniges Gefüge befto mehr in ein febniges umanbert, je bunner bie Stangen find, in welche man es ausrecht, je ofter es alfo bie Balgen ober ben Sammer hat paffiren muffen. Guter Gifendraht hat baber bie großte abfolute Reftigfeit. Drabte von ber Dide bes gewohnlichen Rlavierbrabtes in folder Ungabl neben einander aufgebangt, bag ibre fammtlichen Querfchnitte zusammengenommen 1 Quabratzoll ausmachen, vermogen eine Belaftung von etwa 130,000 Berl. Pfb. ju tragen. - Bon jeder ber eben angegebenen Maximum=Belaftungen barf in ber Praxis, wenn man Eifenstangen und Drabte gum Tragen von Laften benuben will, nur etwa bie Salfte angewendet werben, indem hierdurch die Glafticitategrenze bes Stabeifens noch nicht merklich uberfchritten wirb. Wenn man 3. B. einen Gifenftab von 1 Quabratzoll Querfcmitt, welcher bei 58000 Berl. Pfb. gerreifen murbe, mit 29000 Pfb. belaftet, fo erleibet berfelbe, ver= mittelft feiner Glafticitat, eine geringe Musbehnung, welche aber faft gang wieder verschwindet, sobald bie Belaftung entfernt wird *). Rach Ered = gold's und Duleau's Berfuchen ift biefe Glafticitatsgrenge geringer. Erfterer fant namlich, bag ein Gifenftab von 1 Quabratzoll Querfchnitt nicht viel über 18233 Pfb. (nach gagerhielm 19512 Pfb.) tragen tonne, ohne eine, auch nach ber Fortschaffung ber Belaftung, bleibenbe Dehnung zu erhalten. Die wieder verschwindende Dehnung beträgt nach Trebgolb 1/1407 = 1,000714, nach Duleau 1,000620, nach La: gerhjelm 0,000933 - 0,001558 von ber Lange bes Stabes. Bei ge= glubtem (aber nicht bierbei ausgerecktem) und barauf langfam erkaltetem Stabeifen ift die abfolute Reftigfeit, fo wie auch die Glafticitatsgrenze geringer ale bei anderem. Beibe find auch weniger groß in einem über ben

^{*)} Berthheim folgert aus feinen Untersuchungen über bie Clafticitat und Cobaffon ber Metalle (Boggenborff's Ann. Bb. 57, S. 382, und Ergangungsband 2, S. 1, 73 und 79), bag es feine wahre Clafticitatigrenze gebe, fonbern bag jebe Belaftung, wenn fie lange genug wirke, eine vers haltinismäßige constante Verlangerung gur Folge babe.

Rochpunkt bes Baffere erwarmten, ale in einem kalten Gifenstabe. 3wis ichen 0° und 100° C. icheinen fie keinen bedeutenden Beranderungen uns terworfen zu fenn.

Sehr zahlreiche und aussahrliche Versuche über bie absolute Festigkeit verschiedener, größtentheils auf hannoverschen huttenwerken bargestellten Stadtisensorten find neuerlich von einer burch die hannoversche Regierung bazu ernannten Commission (hausmann, Jordan, Werlisch, Bartels und Wenbelstadt) unter Mitwirkung mehrerer anderer Sachversständigen (henschel, Roch, Gerland und Schrönn) angestellt und von hausmann in den Stud. des Götting. Bereins Bb. 4, S. 285—345, beschrieben worden. Einige der bei biesen Bersuchen erhaltenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

1.	2.	3.	4.	5.
Angewenbete Stabeifenforte.	Annahern= be Glafti= citats= Grenge.	Ausbeh= nungs= Duotient für biefe Grenze.	Ausbehn.= Duotient f. d. Ber= reißung.	Abfolute Festigfeit f. 1 30ll in Pfuns ben.
Gefchmiebetes Stabeifen im orbin. Bu-	23393	0,000688	0.054	65476
ftanbe (aus 3/3 Sollinger unb 1/3				
Gittelbefchem Robeifen).	24024,	0,000639	0,096	66234
Bewalztes Stabeifen im orbinaren (
Buftanbe (aus bemfelben Dob.)	19835	0,000983		58007
eifen).	20642	0,000688	0,156	58923
Befdmiebetes Stabeifen, raffinirt	24405	0,000934	0,074	66468
(aus bemfelben Robeifen).	27898	0,000983	0,029	57958
Gewalztes Stabeifen raffinirt (aus)	26306	0,000885	0,079	56577
bemfelben Robeifen).	23964	0,000835	0,098	58378
Wefchmiebetes Stabeifen im orbinaren	23989	0,000885	0,103	56397
Buftande (aus Gittelbeschem Robe	21063	0,000737	0,127	61449
cifen).	0.1000	0.00000	0.100	
Gewalztes Stabeisen im orbinaren Bu-	24292	0,000885	0,108	58995
ftanbe (aus bemfelben Robeifen).	21144	0,000786	0,197	59202
Gefdmiedetes Stabeifen, raffinirt (aus	24240	0,000885	0,109	62537
bemfelben Robeifen).	37904	0,001229	0,085	62138
Gewalztes Stabeisen, raffinirt (aus;	33676	0,000983	0,167	61644
bemfelben Robeifen).	28898	0,001081	0,146	61362
Konigehütter Stabeisen vom Durchs	31981	0,000983	0,029	53728
brechfrifchen (aus Steinrenner Rob.	27047	0,000737	0,089	54459

2.

3.

Angewenbete Stabeisenforte.	Annähern= be Glafti= citate= Grenge.		Mustehn.= Quotient f. d. Ber- reißung.	Absolute Festigleit f. 1 30U in Pfuns ten.
Daffelbe Ctabeifen, raffinirt	27017	0,000835	0,058	57648
Ronigehutter Ctabeifen com Mlump=	19123	0,000688	0,094	55087
frifden (aus bemfelben Robeifen). (37691	0,001081	0,035	55941
Daffelbe Stabeisen, raffinirt	25299	0,000934	0,131	58290
Englisches Ctabeifen, raffinirt u. gewalt	28444	0,001032	0,147	55466

Bum genauen Berftanbnig biefer Tabelle bienen folgenbe Bemertun-1) Bu allen Berfuchen wurden Stabe von 1017 Millimet, gange angewendet, b. b. ein folder Abftand befand fich gwifden bem Ungriffepuntte ber behnenden Rraft und ber Stelle, an welcher ber Stab eingefpannt mar. Die Dehnung gefchab nicht mittelft angebangter Gewichte. fondern burch eine hobraulifche Preffe. Der Querfcnitt ber annabernd quabratifden Stabe betrug theils etwas mehr, theils etwas meniger als 1/2 Boll Rheint. 2) Unter annahernber Glafticitats. Grenge wird feine abfolute, fondern eine folche Grenze ber Glafficitat verftanden, bei melder ber Gifenftab, nach aufgehorter Birfung ber behnenden Rraft, nicht genau feine ursprungliche gange wieber annimmt, fondern um 1/a Millimet. langer geworben ift. 3) Der Musbebnungs . Coefficient fur biefe Glafticitategrenge bezeichnet benjenigen gangengumachs bes Gifenftabes, melder bei Erreichung jener Grenze und unter noch mirfenber behneuber Rraft frattfanb. 4) Durch ben Musbehnunges Coefficienten fur die Berreigung wird bagegen bie unmittelbar por ber Berreifung bes Stabes ftattgefundene Berlangerung angegeben. 5) Die abfolute Reftigfeit ift auf einen Querfchnitt von 1 Boll Mheinl, reducirt und in Pfunden Coln. ausgebrudt. Endlich ift noch, in Betreff eines Bergleiches biefer Berfuche mit benen von Tredgold und Lagerhielm, ju bemerten, daß biefe beiden Forfder die abfolute Glaftis citategrenge und ben barauf begug'ichen Musbehnungs = Quotienten nicht birett burch Dehnung bestimmten, fonbern nach ber Theorie feitlicher Biegung berechneten. - Mus ben angeführten Berfuchen ergiebt fich unter Unberem: 1) bag bie absolute Reftigleit ber gepruften Stabe gwiften 54000 und 66000 fcmantte, 2) bag gefchnietetes Stabeifen eine etmas tamite. n. ge- großere Feftigkeit zu befigen pflegt als gewalztes, 3) daß die absolute Elaflicitate-Grenze, fo wie bie grofere ober geringere Debnbarteit bes Ctabeifens mit der Festigfeit beffelben in feinem unmittelbaren Bufammenbange au fteben fdeint.

Ueber bie relative Festigfeit bes Stabeifens mang.in bis jest noch hinreichende Berfuche. Das Benige, welches baruber bekannt ift, begiebt fich bauptfachlich auf die Kraft, Die erforbert wird, um einen Gifenftab von gegebener Dide ju gerbrechen, aber nicht auf bas Belas ftunge: Marimum, welches ein mit einem Enbe befestigter, borigonta: ter, oder auch ein mit beiden Enben aufliegender Gifenftab gu tragen vermag, ohne baf bie Ueberfdreitung feiner Clafficitategrenge gu befurchten ftebt. - Die rud wirtende Reftigfeit bes Stabeifens ift von Ron- Midmilinte belet unterfucht worben. Derfelbe fand, bag ein Gewicht von etwa 72000 Preugifchen Pfunden bagu gebort, um einen Stabeifenmurfel von 1 Boll Ceite gu gerdruden. Burfel von fleineren Dimenfionen, 3. B. von 1/2 Boll Seite, erfordern etwa benfelben Drud.

Dietatine

Die vorhin ermahnten Ginwirkungen, welche Die Teptur bes Stabe Berindenna eifens perandern, baben naturlich auch eine entfprechenbe Beranderung ber Festigkeit beffelben gur Folge. 3. Rasmyth (Berg- und hurtenm. 3tg. Bb. 2, G. 874) ift ber Meinung, bag bie gewohnliche Urfache bes Brechens ber Ichfen von Gifenbahnmagen meniger in bem Drude und ben Stoffen ju fuchen fen, benen biefe Uchfen mabrend ibres Gebrauches ausgefest find, fonbern bag ihre Berbrechlichkeit vorzugemeife von einer unrichtigen Behandlung beim Schmieben berfelben herrubre. Man pflegt namlich ben beiß gefchmiedeten Uchfen baburch ihre lebte Musbilbung in ber Korm ju geben, bag man fie nach bem Erkalten gwifchen gwei verftablten eifernen Gefenten (swags) hammert. Die burch biefes Raltham. mern unvermeiblich bervorgebrachte Reftigfeites Berminderung lagt fich aber, nach 3. Dasmyth, burch nachheriges Erhigen bes Gifens bis gum bunteln Rothaluben nicht allein wieder aufbeben, fonbern bas Gifen erlangt baburch fogar einen bedeutend hoheren Teffigkeitsgrad, als ce gu= por befaß.

Mufhet (Bergmerkefreund Bb. 8, G. 42) und Bachler (ebens Dafelbit Bb. 9, G. 257) baben fich baruber ausgefprochen, bag Ctabeifen, welches aus einem mit erhibter Luft erblafenen Robeifen bargeftillt murbe, bem aus falt erblafenem Robeifen erzeugten Stabeifen an Reffigfeit nicht nachfreht.

Die Beschmeibigkeit bes Stabeifens ift nicht gang fo groß wie meldmei. Die bes chemifch reinen Gifene, aber bedeutend genug, um bem Stabeifen Stateiten. eine ber erften Stellen unter ben gefchmeibigen Metallen einguraumen. Der Grad ber Gefchmeibigkeit eines Metalls ift ber Compler feiner Sacte und Beftigfeit. Es gebort eine gemiffe Beichheit bagu, bag ein Detall einem nicht ftarten mechanifden Drud ober Stof nachgebe, inbem es an ben Ungriffspunkten ber Rraft ausweicht; aber es wird gur Gifchmeibig=

feit zugleich ein Grab ber Festigkeit erforbert, welcher verhindert, bag bas Metall bei biesem Ausweichen nicht feinen Busammenhang verliere.

Boranf bie Gefchmeibig.

Ein hartes Metall ohne große Reftigfeit wird nicht gefdmeibig fenn tonnen, weil die Rraft, welche baju gebort, feine Form ju anbern, auch fcon hinreichend fenn tann, ben Bufammenhang feiner Theile aufzuheben. Dies ift ber Rall bei vielen ber barteren Metalle, Die fich leicht pulvern laffen. Gin bartes Detall mit bebeutenber Reftigfeit fann aber gefchmeis big fenn, fobalb nur Barte und Restigfeit in bem richtigen Berhaltniffe Biergu liefern bie barteren Gorten bes Stabeifens und ber ungebartete Stahl Belege. Ift ein Metall weich, und befitt boch jugleich eine verhaltnigmaffig große Feftigkeit, fo werben offenbar bie bochften Grabe ber Gefchmeibigfeit, wie fie fich g. B. beim Golbe und Gilber, und gum Theil auch bei ben weichsten Stabeifenforten finden, erreicht merben muf-Ift enblich ein Metall weich und nicht verhaltnigmaßia feft, fo fann hierburch mohl eine Urt von Rnetbarfeit, eine leichte Berfchiebbarfeit ber Theile bewirft werben, aber es find nicht bie gunftigften Bedingungen vorhanden, bemfelben eine ausgezeichnete Gefchmeibigkeit zu ertheilen, von ber man befonders verlangt, baf fich bas Detall zu ben bunnften Platten aushammern ober auswalzen, und zu ben feinften Drabten ausgieben laffen muß. Siervon giebt bas Blei ein inftruktives Beifpiel. -Es find befonders brei Umftanbe, welche einen großen Ginflug auf die Gefchmeidigkeit bee Stabeifens, fo wie überhaupt auf bie eines jeben anberen Metalls ausuben, namlich 1) bie Temperatur, 2) bie chemifche Befchaffenbeit und 3) bie mechanische Unordnung. Bas guerft bie Temperatur betrifft, fo ift es eine bekannte Thatfache, baf alle Detalle mit qu= nehmender Ralte fproder, mit gunehmender Barme aber meift gefchmeis biger merben. Stabeifen fann jeboch nicht leicht fo fart abgefühlt merben, baf es, abnlich bem Stable, bei ben erften Sammerichlagen gerfpringt. Durch Erhiten bis gum Gluben machft feine Gefchmeibigfeit bebeutenb, indem es an Beichheit gunimmt und feine Reftigfeit nicht unverhaltnifmafig vermindert wird. Die chemifche Befchaffenheit bes Stabeifens ift unleugbar vom großten Ginfluffe auf beffen Gefchmeibigteit. Diejenigen jufalligen Beftandtheile, beren Beimifchung bas Stabeifen am baufigften ausgefest ift, und bie feine Gefchmeibigfeit am meiften beeintrachtigen, find: Schwefel, Phoephor und Silicium. Gin fleiner Gebalt an Schwefel mirtt, bei gewohnlicher Temperatur, nicht merflich nachtheilig auf bie Gefchmeibigfeit bes Stabeifens, aber, nach Rarften finb ichon 0.03 Procent Schwefel binreichend, um bas Gifen, wie ber praftifche Musbrud bafur lautet, rothbruchig gu machen, b. b. leicht bredenb, brudig in ber Rothglubbige. Rach Cchafbautl foll biefe fcab. liche Birtung erft bei einem betrachtlich boberen Schwefelgehalte eintreten.

Phosphor ruft ben entgegengefetten Rachtheil bervor; etwa 1 Procent beffelben macht bas Gifen icon faltbruchig, bruchig bei gewohnlicher Temperatur. Gilicium bat eine abnliche Birfung wie Phosphor, aber noch in einem hoheren Grabe, benn icon etwa 0,3 Procent beffelben verurfachen Raltbruch bes Gifens. Gin bedeutenber Siliciumgehalt pflegt jeboch felten im Stabeifen vorhanden ju fepn, ba es leicht ift, benfelben beim Krifchproceffe fortgufchaffen. Gin Gehalt an Mangan icheint fur Die Gefchmeibigfeit bes Stabeifens nichts weniger als nachtheilig. Bas enblich ben britten wichtigen Umftand bei ber Gefchmeibigfeit bes Stabeifens, bie mechanische Unordnung, anbelangt, fo ift hiermit gemeint, bag bie Moletule bes Gifens eine Unordnung haben tonnen, welche ber Ge= fcmeibigfeit entgegenwirft. Gine folche innere Theil-Unordnung wird in einem Gifenftabe g. B. burch lange fortgefettes Sammern bervorgebracht. Er gewinnt hierburch febr an Glafficitat, verliert aber an Beichheit und befondere Gefchmeibigkeit. Dur burch Musgluben fann ihm feine vorige Gefchmeibigfeit wiebergegeben werben. Much Stabeifen, jeboch vorzuglich nur bas toblenftoffreichere, welches glubend im Baffer abgelofcht wird, buft einen geringen Theil feiner Duftilitat ein.

Das specifische Gewicht bes Stabeisens variitt etwa zwischen Ber. Gern Gen Grenzen 7,3 und 7,9, last sich also burchschnittlich zu 7,6 annehamen. Im Allgemeinen hat gutes Stabeisen ein specifisches Gewicht, welsches biesem mittleren nahe kommt; jedoch sehlt es auch nicht an Beispiezien, bie beweisen, daß gute Stabeisensorten sowohl eine größere als geringere specifische Schwere haben konnen. Umstände mechanischer Art sind hierbei zuweilen mitwirkend. Karsten ermittelte, daß Eisen, welches in Staben von 4 Boll Breite und 1 Boll Dicke ein specifisches Gewicht von 7,8010 befaß, dasselbe bis zu 7,8621 vergrößerte, als es zu einem sehr bunnen Bleche ausgewalzt wurde. Ebenso fand er, daß Eisen von 7,7938 spec. Gewicht bis zum schwächsten Draht ausgezogen, ein spec. Gewicht von 7,8425 erhielt. — Für praktische Zwecke kann man das abssolute Gewicht eines Preußischen Cubitsuses Stakeisen zu 514 Preußischen Pfunden, das eines Cubikzolles also zu 9,52 Loth annehmen.

Berhalten bes Stabeisens zur Barme. — Das Bar gerhalten bes mestrahlungs Bermögen bes Eisens ift größer, als bas bes Gol. Abericagut bes, Gilbers, Rupfers und Zinnes, aber kleiner, als bas bes Quecksithers und Bleies. hat man also gleichgroße und gleichwarme politre Oberstächen biefer Metalle, so wird Eisen, in einem gegebenen Zeitraume, mehr Währme als die erstgenannten, und weniger als die letztgenannten Meztalle ausstrahlen. Ruß und Wasser besigen fast ganz gleiches, und zwar bas größte Wärmestrahlungsvermögen. Sest man dies = 100, so ist bas des Eisens = 15, während das der erstgenannten Metalle etwa

= 12 und das der lettgenannten = 20 ift. — Die specifische Barme sichr reinen Stadeisens ist nach Dulong und Petit = 0,1100, nach Regnault = 0,11379. Kohlenstoffreiches Stadeisen hat eine etwas größere specifische Barme; ein Gleiches ist auch meist mit unreinem Stadeisen der Fall. — Weber hat gezeigt, daß die Temperatur des Sissens um 100° C. erhöft oder erniedrigt wird, nachdem man dessen Bolumen entweder durch Druck um 1/18 vermindert, oder durch Ausdehnung um ein Gleiches vermehrt. — Nach Despret's Bersuchen verhalt sich das Barmeleitungs. Vermögen des Eisens zu dem des Goldes wie 374,3 zu 1000. — Ueder die Ausdehnung des Stadeisens durch die Warme sind eine nicht unbedeutende Anzahl von Bersuchen angestellt worden. Die ausschieften und genauesten derselben durch die von Haltström und von Dulong und Petit sepn. Halt ström untersuchte diese Ausdehnung zwischen den Temperaturen — 40° C. und + 100° C., und erhielt dabei solgende Resultate:

Tem	peratur:		88	inge bee Gifene
	400 €.			0,999682
	300			0,999721
	200			0,999811
	100			0,999904
	00			1,000000
+	100			1,000102
+	200			1,000211
	300			1,000328
+	400			1,000453
+	500			1,000588
+	600			1,000734
+	700			1,000892
+	800			1,001063
+	900			1,001247
+	1000			1,001446

Das zu biesen Bersuchen angewendete Stabeisen hatte bei 19°C. ein specif. Gewicht von 7,737. Davp fand, daß Stabeisen sich zwischen bem Gestiers und Siedepunkte um 0,00126 ausdehnt. Dulong's und Pestit's Untersuchungen gaben Resultate, welche mit denen von Ballstrom nicht gut übereinstimmen. Sie fanden namlich den Coefficienten fur die Langenausdehnung, für jeden Grad zwischen 0° und 100° C. = 1/84600, die ganze Langenausdehnung zwischen Gefriers und Siedepunkt also = 1/846, während bieselbe nach Sallstrom = 1,001446 oder 1/894 ift. Möglicher Beise hat die Beschaffenheit des Stabeisens zu dieser Abweis

dung Veranlaffung gegeben. Für jeben Erad zwischen 100° C. und 300° C. letwa ber Schmelzpunkt bes Bleies) bestimmten Dulong und Petit ben Langenausbehnungs Coefficienten zu 1/cs100. Rinman ermittelte bie Langenzunahme eines rothgluhenden Gisenstabes, ber bis zur Weißgluth erhibt wurde, zu 3/cs0. Derfelbe giebt die ganze Langenausbehnung, welche Stadeisen zwischen einer Temperatur von etwa 20° C. bis zur Beißgluhbige erleidet, zu 7/cs0 an.

Der Schmelzpunet bes Stabeisens ift noch nicht mit Genauig-red tabeisens. feit ermittelt; man weiß nur so viel, baß berfelbe zwischen ben Schmelz: punkten bes Robeisens und Platins liegt. Die Temperatur, bei welcher Robeisen und bie, bei welcher Platin schmitzt, sind aber nur annaherungs-weise bekannt, erstere mag etwa 15000—1700° C., und lettere 2500°—2600° C. seyn, so baß sich ber Schmelzpunkt bes Stabeisens, in runder 3161, allenfalls auf 2000° C. schägen läßt.

Wird Stabeifen bis jum Beifigtuben erhibt, fo erweicht baffelbe in gedmeiftbartelt einem folden Grabe, bag es leicht mechanische Ginbrude annimmt, fich biegen, malgen und burch ben Sammer bearbeiten lagt. Das Gintreten Diefes Buftandes großer Duftilitat gefchiebt nicht ploblich; ichon bei ber Rothglubbige wird bas Stabeilen merklich weicher, und fahrt nun fort, bei fteigenber Temperatur, an Weichheit jugunehmen, bis es beim Beif. gluben endlich eine gemiffe, macheartige Anetbarteit erlangt, welche, bei noch mehr erhobter Temperatur, julest in wirkliche Fluffigkeit übergeht. Berben zwei weifiglubenbe Stude Stabeifen an einander gelegt, fo tonnen biefelben burch Sammerfchlage, Preffen u. bal. zu einem einzigen Stude vereinigt, gemiffermaßen verfnetet werben. Die Bereinigung gweier Ctabeifenftuce auf biefe Beife ift fo innig, bag beibe nun burchaus als Gins ju betrachten find, indem feine mechanifde Gewalt im Ctande ift, Diefels ben genau an ber Stelle wieder zu trennen, mo bie Busammenfugung gefchah. Diefe Gigenfchaft bes Stabeifens, fid in ber Beifglubbige burch mechanischen Drud bleibend an einander fugen zu laffen, bezeichnet man mit bem namen ber Schweißbarteit. Diefe Benennung ift offenbar eine etwas unlogifche Ableitung aus bem Borte "Schweißhige", womit man bie Beifglubbibe, wenn von ihr mit Beziehung auf bas Stabeifen bie Rebe ift, zu bezeichnen pflegt. Stabeifen, welches zwischen Roblen bis gur Beifgluth erhibt wirb, bebeckt fich namlich mit einer leichtfluffigen Schlade (von beren Entftehungeart weiter unten bie Rebe fenn wirb), welche, beim Berausziehen bes weifiglubenben Gifens aus ben Roblen, theils abtropft, theils burch bie Sammerichlage umbergefchleubert wird. Das Eifen Scheint alebann gemiffermagen ju fcmigen; und baber mag mohl obige Benennung tommen. Die Schweißbarteit tommt, außer bem Gifen, nur noch bem Platin gu. Barum nicht andere Detalle fcmeißbar find,

findet feine Ertlarung in Folgendem. Das erfte Erforbernif jur Schweiß. barteit eines Metalls ift eine fcon weit por feinem Schmelapuntte eintretenbe allmalige Erweichung, welche bei feinem anderen Detalle in vollfommnerer Urt, als bei Platin und Gifen fattfindet. 3mar alle Metalle erweichen in ber Glubbise mehr ober weniger, aber entweder nicht binreis chend, ober ihr Schmelgpunkt liegt biefer Erweichung fo nabe, bag es febr fcmierig wird, ben rechten Sispunet ju treffen. Golb und Gilber fcmel. gen faft ploblich, ohne vorher mertlich erweicht gemefen gu fenn*); einige ber uneblen Metalle zeigen aber in biefer Sinficht gunftigeres Berbalten, und fie murben fich vielleicht fcmeigen laffen, wenn fie eine zweite, ebenfo wichtige Bebingung erfullten. Diefe besteht barin, bag ber mechanischen Bereinigung zweier glubend erweichten Metallftucke feine, burch bas Glus ben gebilbete, Drobfdicht binbernd im Bege ift. Beim Platin ift bies naturlicher Beife burchaus nicht ber Rall, weil fich baffelbe bei feiner Temperatur burch ben Sauerftoff ber Luft orpbirt, alfo auch in ber Beifiglubbite eine volltommen reine, metallifche Dberflache befitt, Die bem Bufammenfchweißen zweier Platinftude tein Sinbernig in ben Beg legt. Man follte alfo meinen , bas fich bas Gifen , megen feiner leichten Orpbirbarteit, nicht fcmeißen laffen tonnte, indem es fich befanntlich in boberen Temperaturen febr fcnell mit einer Drob. Drobulfchicht bededt. Theil fann bies verhindert werden, bag man bie Gifenftabe gwifden Rob: len erhibt; mehr aber ale biefer Umffand traat, jur Fortichaffung biefer Schicht ornbirten Gifens, Die Unmefenheit von Riefelerbe bei, welche in jebem Schmiebefeuer ftattfinbet. Richt nur bag, burch Berbrennung ber Roblen, fiefelerdehaltige Ufche auf bem Beerbe gurudbleibt, fondern man beftreut auch oft bie ju fcmeigenben Gifenftangen mit reinem Quargfanbe. Dies bat feinen guten Grund. Gifenorpbulorpb, noch mehr aber reines Gifenornbul, giebt mit Riefelerbe eine leicht= und bunnfluffige Schlade. Diefe ift es, welche vom fchweißwarmen Gifen abtropft und burch Sam= merschlage umbergefchleubert wird. Uebergieht fich alfo meifglubenbes Stabeifen mit einer bunnen Schicht biefer Schlade, fo fann biefe bem Schmeißen fein Sinderniß fepn, weil fie, burch farten mechanifchen Drud, zwischen ben auf einander gelegten Gifenftuden leicht ausgepregt wird, und bie reine metallifche Dberflache bes Gifens jurudlagt. Bare aber aud wirklich ftellenweife eine mit einer bunnen Drod-Drobul-Saut überzogene Dberflache vorhanden (bie bideren Saute fpringen leicht bei ben erften Sammerschlägen ab, welche ber Schmied auf Die Gifenftabe thut, che et

^{*)} Rach Fournet (Erbmann's und Marchand's Journ. für praft. Chemie Bb. 22, S. 437) fonnen Golb und Silber gefcmeißt werben, wenn man fie in Pulverform anwentet und mit ber gehörigen Lorficht behandelt.

sie auf einander legt), so wurde dies das feste Zusammenhalten der an einander geschweißten und darauf erkalteten Eisenstücke durchaus nicht beeinsträchtigen. Man kann namlich annehmen, daß, wenn eine dunne OrpdeOrpdul-Schicht zwischen zwei weißglühenden Eisenstücken liegt, dieselbe leicht und schnell reducirt wird, weil der Rohlenstoffgehalt des Stadeisens bei dieser Temperatur augenblicklich reducirend auf die orpdirte Haut einwiekt. Aus diesem Grunde erhält man eben, wie früher angesührt, reines Eisen, wenn Eisenoryd oder Eisenorydul und Stadeisen zusammengeschmolzen werden. An solchen Stellen, wo die Schweißstücke mit einer dunnen orybischen Haut bedeckt waren, wird also gewissermaßen Stadeisen an Stadeisen durch kohlenstoffsreies Eisen festgelöthet. Daß diese Art der Befestigung übrigens nicht ganz unwesentlich ist, ersieht man daraus, daß verbranntes Eisen (Stadeisen, welches durch zu lange Schweißhiße seinen Kohlenstoffgehalt fast ganzlich verloren hat) sich fast gar nicht, oder doch nur außerst schweizig und unvollkommen schweißen läst.

Berhalten bes Stabeifens jum Magnetismus. - State Berbanen bes eifen außert eine noch lebhaftere Birtung auf die Magnetnadel ale Stahl, Magnetieund wird burch Beffreichen mittelft eines Magnetes noch ichneller magnes tifch als biefer, vermag aber ben Dagnetismus nicht fo bauernb gu feffeln. Gine Magnetnabel, aus Stabeifen angefertigt, murbe nach fehr furger Beit ihren Dagnetismus fast ganglich wieber einbugen, wie ftart berfelbe auch anfangs gewesen fenn mag. Je weniger Roblenftoff bas Stabeifen enthalt, befto fcneller fcmindet Die ihm beigebrachte magnetifche Polaritat. fcheint alfo hiernach, daß ein gemiffer Roblenftoffgehalt burchaus nothwenbig ift, um bie magnetifche Rraft bauernd an bas Gifen gu binben, bierbei ber Roblenftoff als folder wirft, ober ob berfelbe nur eine gewiffe, fur bie Buruchaltung ber magnetiften Rraft gunftige Unordnung ber Gifenmoletule hervorruft (eine Unordnung, welche alfo vielleicht auch durch andere Stoffe als Roble bewirkt werben tonnte), ift bisher noch feineewege ausgemacht. - Stellt ober bangt man einen Gifenftab in annabernd fent= rechte Richtung, fo wird berfelbe mit ber Beit magnetifch. Rach Torelli de Marci ift bies ichon ber gall, wenn ber Gifenftab mit bem Borigont einen Bintel von mehr als 200 macht. - Durch Rothgluben wird ber Magnetismus bes Gifens faft gang, burch Beifglubbige ganglich gerftort.

Berhalten bes Stabeisens jur Elektricitat. — Das Berhalten be Stabeisen gehört zu ben schlechteren elektrischen Leitern unter ben Metallen. Enkelting wird bas elektrische Leitungsvermögen bes Rupfers — 100 gesett, so ist bas bes Gifens nach Harris — 20, nach Becquerel — 15,8 und nach Lenz — 17,74. Lenz ermittelte, baß die Temperatur großen Ginsstuß auf die Leitungsfähigkeit eines Metalls ausübt. Bei 0° C. war bas Bechältniß zwischen bem Leitungsvermögen bes Kupfers und bem bes

Gifens, wie oben angegeben; bei 1000 C. mar erfteres 73,00 und letteres 10,87, bei 2000 C. erfteres 54,82, letteres 7,00.

rebirbar.

Orydirbarteit bes Stabeifens. - Gin Grud blantes Stab-Pil bos eifen fann lange Beit in vollig trodiner guft, ober unter luftfreiem (ausgefochtem) Baffer aufbewahrt werben, ohne bag es, burch beginnenbe Dry= bation, feinen Glang im Mindeften einbugt. Gobalb aber Reuchtigkeit und Luft gufammen auf bas Gifen wirken, tritt eine allmatige Drobation ein, bie um fo fcneller überhand nimmt, je mehr fie burch bie Gegenwart von Roblenfaure unterftubt wird. Diefe lettere giebt ohne 3meifel, fobald nicht ftarfere Cauren vorhanden find, ben hauptfachlichften Stimulus beim Ros ften bes Gifens ab. Richts befto meniger tann aber Gifen in trodnem Roblenfauregas aufbewahrt werben, ohne zu roften. Rad Darfhal Sall foll Gifen in ftart mit Roblenfaure gefchmangertem Baffer febr fchnell, und fogar unter fichtbarer Bafferftoffaas . Entwicklung orpbirt werben. Benn Luft, Feuchtigfeit und Roblenfaure gemeinschaftlich auf Gifen wirken, fo wird mahricheinlich querft nur toblenfaures Gifenorpbul gebilbet, welches fich bann gu Gifenornd=Sobrat, ober, wie Rarften an= giebt, ju einer Berbindung von biefem mit bafifchefohlenfaurem Gifenorod umandert. Das Gifenorybul erhielt hierbei feinen Sauerftoff ohne 3meis fel aus ber Luft, und nicht aus bem Baffer, mobei Bafferftoff frei merben mußte, von bem man bierbei irrigerweife gnnahm, baf er mit Stide ftoff aus ber guft Ammoniat bilbe, ba in ber That aller Gifenroft, ja fogar manches naturlich vortommende Gifenored beim Erhiten Spuren von Ummoniaf entwidelt. Allein bies ift mahrscheinlich nur aus ber Luft ab= forbirtes, barin vorhanden gewefenes Ummoniat. Aber nicht blog entichies bin eleftronegative und fauer reagirente Stoffe, wie Roblenfaure, bemirfen bas Roften bes Gifene, fondern auch vollig neutrale Salze beforbern baffelbe, wenn fie entweder in Baffer aufgeloft merben, unter welchem Gifen aufbewahrt wirb, ober wenn man fie in Dulvergefiglt auf bas fich an einem feuchten Orte befindende Gifen ftreut. In biefem Falle fcheint aber ber Gifenroft ftets aus einem febr bafifchen Galge (vielleicht einer abnlichen Berbindung, wie fie Rarften bei ber Ginwirkung von Robten: faure auf Gifen fanb) ju befteben, welches einen fleinen Theil ber Caurebes im Baffer aufgeloften Galges enthalt. Poft man, anftatt eines neutral reggirenben Galges, einen alkalifch reagirenden Stoff, wie Migkati, fauftifden Ralt u. f. w. in Baffer auf, und legt barauf blantes Gifen in baffelbe, fo wird bas Roften ganglich verbindert. Allerdings ift hierbei bas Borbandenfenn einer gemiffen Menge biefer alkalischen Stoffe im Baffer Papen fand, bag eine gefattigte (?) Ralilange, welche mit 1000 bis 2000 Thin. Baffer verdunnt wird, bas Roften bes Gifens noch ganglich verhindert, mabrend eine folde, mit 3000 bis 4000 Thin. Baffer

verbunnte Lauge bies nicht mehr vermag. Gefattigtes Ralfwaffer (etwa 1/1000 Ralt enthaltend) mit breimal fo viel Baffer verbunnt, fcutt eine blante Gifenoberflache gegen Roft, mit viermal fo viel Baffer verbunnt bagegen nicht mehr. Bon neutralen fohlenfauren Alkalien werden biergu verhaltnigmäßig weit concentrirtere Auflofungen erfordert, ale von taufti= fchen. Gine gefattigte Colution von neutralem toblenfauren Ratron barf mit nicht mehr als etwa 50 und einigen Theilen Baffer verbunnt werben; bei einer etma 60 fachen Berbunnung bort ihre fchutende Birtung auf. Die mabricheinlichfte und einfachfte Erflarung biefer Thatfachen beruht ficherlich in ber Abforption ber Roblenfaure burch Die angeführten Gub= ftangen. Die neutralen foblenfauren Alfalien find gwar ichon mit biefer Caure verbunden, allein fie vermogen noch eine großere Quantitat berfel= ben aufzunehmen. Daß übrigens hierbei auch eine Wirfung burch galvanifden Contaft ftattfindet, welche bas Gifen, in Berubrung mit jenen elettrospositiven Rorpern, elettrosnegativ und alfo unempfanglich gegen bie Berbindung mit Sauerftoff macht, lagt fich nicht leugnen. Es giebt fogar ein Mittel, bas Gifen por bem Roften ju bewahren, welches allein auf Diefer Wirkung beruht. Muf bas blant polirte Gifen werben namlich an einigen Stellen Binkplatten festgenietet, woburch, ba bas Bint ein mehr elettro : pofitives Metall ale Gifen ift, bas lettere alfo ebenfalle elettronegativ wirb. Die bierburch bervorgebrachte ichubenbe Birfung ift aber nicht groß, und fcheint namentlich nur bis zu einem gewiffen Ubftanbe von der Binkplatte thatig ju fenn; follen große Dberflachen burch Bint gefoutt werben, fo werben biergu mehrere, an verschiebenen Stellen angebrachte Binkolatten erfordert. Kerner ift erforderlich, daß die Dberflache bes Eifens nicht ichon guvor etwas geroftet mar, namentlich aber nicht an ben Stellen, mo bie Binkplatten festgenietet merben. Gins ber einfachften Shubmittel gegen bas Roften bes Gifens, welches fich aber allerbings nicht in allen Fallen gebrauchen lagt, befteht barin, einen bunnen Uebergug von einem trodnenden Dele, wie Leinol ober Sanfol, angumenben. - Bei ormittentleit einer Temperatur von etwa 2300 C. erlangt bas Gifen die Eigenschaft, fich Temperatur. auf Roften bes Sauerftoffe ber Luft zu ornbiren. Geine polirte Dberflache übergieht fich alebann, in Folge ber eintretenden Orphation, mit einer auberft bunnen Saut, welche bei fleigenber Temperatur an Dide gunimmt. hierdurch entfteben bie fogenannten Unlauffarben, von benen ausfihre licher beim Stable bie Rebe fenn foll. Durch anhaltendes fartes Gluben beim Butritt ber Luft fann Stabeifen mit einer biden orpbifchen Schicht umgeben merben, welche, bem Gifen junachft, vorberifchend aus Gifenorrbul (nach Mofander 6 Fe + Fe), ber Dberflache junachft bagegen, an= nabernd aus bem gewohnlichen Dryd-Drytul (Fe + Fe) beftebt. Bei febr anhaltendem Gluben und autem Luftsutritte vermanteln fich bie

äußersten Lagen dieser Schicht nach und nach in reines Sisenoryd. In starker Weißgluhbige verbrennt das Stadeisen unter heftigem Funkensprühen,
und man kann, wenn die Sige stark genug war, dieses Berbrennen durch
Anblasen, mittelst eines Blasedalgs, befördern. — Wird Stadeisen, z. B.
Eisendraht, bei einer Temperatur von etwa 360° C. (dem Rochpunkte des Quecksilbers) der Einwirkung von Wasserdampsen ausgesicht, so wird das Wasser zerlegt, Wasserstung von Wasserdampsen ausgesicht, so wird das Wasser zerlegt, Wasserstung von Basserdampsen ausgesicht, so wird das Wasser zerlegt, Wasserstung von Basserdampsen ausgesicht, so wird das Wasser zerlegt, Wasserstung von Basserdampsen ausgesicht, so wird das Wasserstung von Drod-Orphul. Sehr parador erscheint es auf den ersten Blick, daß, wenn dieses Oryd sein gepulvert und nun, dei derselben Temperatur (360° C.), Wasserssoff bein gepulvert und nun, dei derselben Temperatur (360° C.), Wasserssoff bandber geseitut wird, man wieder metallissche Erseliuß erinnert, an das von Verthollet entdeckte Geseh denzen, nämlich: "daß die Wirkung einer Verwandtschaft sowohl vom Grade der Verwandtschaft selbst, als von der Menge des einwirkenden Körzpers herrührt."

Ruftesbar. b

Muflosbarteit bes Stabeifens. - Gifen wirb, felbft burch bie fcmadhften Gauren, orpbirt und in biefem Buftanbe von ber uberfouffigen Caure aufgeloft, porausgefest, baß biefe mit bem gebilbeten Drobe bes Gifens ein in Baffer ober jener Gaure auflostiches Galg giebt. In ben meiften Kallen geht bas Gifen ale Drobul in eine folche Muflofung ein. Gelbit Roblenfaure, wie fcon fruber aufgeführt murbe, vermag bas Gifen aufzulofen, wenn biefelbe in betrachtlicher Menge im Baffer porhanden ift. Roblenfaures Gifenorpbul ift gwar ein in Baffer unloelis ches Pulver; in Baffer, welches mit freier Roblenfaure gefchwangert ift, loft fich baffelbe aber auf. - Die verbunnten ftarteren Gauren bewirten mit Leichtigkeit bie Muflofung bes Gifens, bie concentrirten bagegen zeigen jum Theil eine weit fchwachere Birtung. Bollig concentrirte Schwefelfaure von 1,85 fpecif. Gewicht wirft bei gewohnlicher Temperatur burch= aus nicht auf bas Gifen, und bei Giebebige nur wenig. Je verbunnter bagegen bie Schwefelfaure ift (bis zu einer gemiffen Grenze naturlich), befto heftiger gefchieht ber Ungriff, und gwar beim Erhigen noch mehr, als in ber Ralte. Das Baffer mirb bierbei gerlegt; es entfteht fcmefelfaures Gifenorybul, und Bafferftoff entwickelt fich. Salgfaure von jebem Concentrationegrabe loft bas Gifen bei allen Temperaturen, Die gwifchen ber gewohnlichen und ber Siebbige liegen, mit Leichtigfeit und unter Baffer-Concentrirte Galpeterfaure von 1,521 fpecif. Be= ftoffentwicklung auf. wicht wirft nicht auf ein blantes Stud Stabeifen, wohl aber bie verbunnte, welche bas Gifen beftig angreift und baffelbe, unter Entwicklung von Stidftofforphaas und falpetriger Gaure, ale Drobfals aufloft. peterfaure von einem mittleren Grabe ber Berbunnung, etwa von einem fpecif. Gemichte gwifden 1,30 und 1,35, zeigt ein febr eigenthumliches

Berhalten gum Gifen, meldes Schonbein Die Daffivitat Des Gifens Paffivitat. genannt bat. Dogleich namlich bie ermabnte Caure bas Stabeifen unter gewöhnlichen Umftanben leicht und mit Gasentwicklung aufloft, fo fann bas Gifen boch burch verschiebene Urfachen, Die aber mabricheinlich alle einen und benfelben tiefer liegenden Grund baben, in einen gemiffen raffiben Buftand gebracht merben, bei meldem alle Ginmirfung ber Gaure auf bas Gifen aufhort. Birb ein blantes Stud Gifenbraht ober eine Stridnabel (benn Stahl verhalt fich bierin gang abntich wie Stabeifen) in Salpeterfaure von 1,30-1,35 fpecif. Bewicht gestellt, fo gefchicht fo= gleich eine Decomposition ber Gaure und eine Muflosung bes Gifens; beis des wird aber verhindert: 1) burch oberflachliche Drybation bes einen Drabtenbes, inbem man baffelbe einige Gefunden lang in eine Klamme balt, und bann ben Drabt, bas ornbirte Enbe voran, in bie Salpeterfaure taucht; 2) burch ein= ober zweimaliges Gintauchen bes einen Drabtenbes in concentrirte Salpeterfaure, Abmafchen mit Baffer und fernere Behand= lung, wie vorbin; 3) burch Ginftellen eines Platindrahtes in Die Gaure und hineinbringen bes Platinbrabtes auf die Beife, bag fich berfelbe in Berührung mit jenem befindet, melder alsbann berausgenommen werben fann; 4) baburch, bag man einen neuen Gifenbraht auf gleiche Beife in Beruhrung mit bem ichon paffiven Draht in bie Caure bringt; 5) baburch, bag man ben Drabt jum pofitiven Dole ober Binfoibe einer Bolta'ichen Saule macht, und ibn in bie Gaure bringt, nachbem ber negative Dol ober bas Chloroid in biefelbe gebracht worben ift. Es entweicht bann Cauerftoffgas von ber Dberflache bes Gifenbrahtes, ohne bag fich baffelbe mit bem Gifen verbindet, gerade fo, als wenn ber Draht aus Platin beftanbe. Wie bas Gifen in ben paffiven Buftanb burch Beruhrung mit paffivem Gifen verfest merben tann, fo fann ber paffive Buftand beffelben, burch bie Beruhrung mit aftivem Gifen ober Bint, fogleich aufgehoben werben. Wenn paffives Gifen gum negativen Pole in ber Salpeterfaure gemacht mirb, fo bort es ebenfalls auf, ber Auflofung zu miberfteben. Die Indiffereng gegen chemische Aftion, welche bas Gifen im paffiven Buftanbe geigt, befchrankt fich nicht auf bie Salpeterfaure (von ber angegebenen Concentration), fonbern erftrectt fich auch auf verschiedene Galilofungen, welche unter gewohnlichen Umftanden auf Gifen wirken *). - Die Muficfung bes Stabeifens in verdunnten Sauren gefchieht unter Burudlaffung einer tobligen Gubftang, beren Ratur bisher nicht genugend un= terfucht ift. Rur fo viel fann man mit Gewißheit annehmen, bag biefelbe

[&]quot;) Rabere Ausfunft über einige ber bier berührten Bunfte giebt Beet in feinem Auffage über bie Baffivitat bes Gifene (Boggenborff's Ann. Bb. 67, 6, 186).

nicht aus reiner Roble besteht. Bei Unwendung verdunnter Schwefelfaure ober Calgfaure hat ber Rudftand anfange ein graphitabnliches Unfeben und wird vom Magnet gezogen, fcheint alfo eine Betbinbung von Gifen mit Roblenftoff (Rarft en's Polycarburet*) ju fenn. Lagt man benfelben aber langere Beit in ber fauren Alufffafeit, fo wird er in jene problema= tifche fohlige Subftang umgeanbert, bie nun nicht mehr magnetisch ift und eine ichwarzbraune garbe befitt, welche burch Ginwirfung von Galpeter= faure in's Braunrothe verandert wird. Diefer Rorper verbrennt, ohne einen Rudftand gu hinterlaffen. Beim Gugeifen mird ausführlicher von bemfelben bie Rebe fenn. Benbet man verbunnte Salpeterfaure jum Muf= lofen bes Gifens an, fo erhalt man die braunrothe Subftang fogleich, und beim Erhiben ber Caure toft fie fich mit brauner garbe in berfetben auf. Bei Unwendung von concentrirter Galgfaure bleibt bagegen gar fein, und bei Unwendung von concentrirter Schwefelfaure nur ein febr geringer tobliger Rudftanb.

C. Gigenschaften bes Robeifens.

Mrten tie Blobetfene.

Bet chemijde unterichten gwingen bebeutend großere Menge Kohlens bauptfachlich barin, daß in ersterem eine bedeutend großere Menge Kohlens Der chemifche Unterfchied zwifden Robeifen und Stabeifen beftebt ftoff enthalten ift, ale in letterem. Dagu tommt noch, bag im Robeifen ftets mehr verunreinigende Bestandtheile vor fommen, als es beim Ctabeifen, welches burch ben Frifdproceg mehr ober meniger von benfelben befreit murbe, ber Fall ift. Bu biefen gufalligen Berunreinigungen gebo: ren befonders: Gilicium, Schwefel, Phoephor, Urfenit, Bint, Mangan, Titan, Chrom, Muminium, Magnefium und noch andere Stoffe, je nach ber Befchaffenheit ber verfchmolgenen Gifenerge, ber angewendeten Buidlage und felbft auch bes benugten Brennmaterials. Giner befonderen Mu'mert's famteit burfte es ferner verbienen, bag Schafhautt in mehreren Robeisfenforten einen Behalt von Stidftoff (bis ju 1,2 Proc.) gefunden bat. -Es giebt zwei mefentlich verschiedene Gerten Robeifen, namlich meifes und graues. In bem weißen Robeifen ift bie gange Quantitat bes barin enthaltenen Rohlenftoffs chemifch mit bem Gifen verbunden, in bem grauen bagegen nur ein Theil beffelben, mabrent ein anderer Theil in Beffalt von eingemengten Graphitblatten barin vorhanden ift. Leicht begreiflicher Beife finden Uebergange gwifden beiden Arten bes Robeifens ftatt. Das Maximum bes Rohlegehaltes im weißen Robeifen beträgt gwifden 5,25 und 5,75 Procent. Goldes Robeifen lagt fich baber als

^{*)} Man fehr meiter unten: Bergleichenber leberblid über bie der mifde Conftitution bee Stabeifene, Stahle und Robeifene.

eine Berbindung von 4 Atomen Gifen und 1 Atom Roblenftoff, Fe4C, betrachten, in welchem Falle ber procentifche Roblegehalt 5,23 fenn murbe. Das Marimum bes Roblegehaltes im grauen Robeifen pflegt nicht gang fo boch ju fleigen; Rarften beffimmte baffelbe ju 4,65 Procent. Magemeinen fann man annehmen, baf bas weiße Robeifen gwifchen 31/2 und 53/4, bas graue bagegen swiften 31/5 und 43/5 Procent Roblenftoff Beiges Robeifen mit bem bochften Roblegehalte nennt man enthalte. Spiegeleifen, weil es eine blatterig fruftallinifche Tertur befitt, und beim Berichlagen beffelben glangenbe, fpiegeinbe Rrnftallflachen gum Borfchein tommen. Je mehr ber Roblenftoffgehalt bes weißen Robeifens abnimmt, befto mehr verschwindet biefe Urt ber fruftallinifchen Tertur, und macht entweder einer mehr ftrablig blumigen ober einer Bornigen Plag. Erftere Urt bes Robeifens pflegt ber Gifenhuttenmann mit bem Ramen blumiger Floß oder blumige Floffen ju belegen. Das tornige, ober boch nur in geringem Grabe ftrablige, weiße Robeifen beißt Beig= eifen ober grelles Robeifen; enthalt baffelbe gabtreiche großere ober fleinere Blafenraume, fo wird es großludiges ober fleinludiges Robeifen genannt. Much bas graue Robeifen fann, je nach ben Um= ftanben, unter welchen es erhalten murbe, von verschiebener Beschaffenheit fenn. Gine befondere Urt beffelben ift bas fcmarge ubergaare (mit Roblenftoff überladene) Robeifen. Buweiten gewinnt man auf Gifenbuttenwerten fogenanntes halbirtes Robeifen, namlich ein Robeifen, welches fich auf bem Bruche als ein Bemenge von grauem und weißem Robeifen zu erkennen giebt. — Beißes Robeifen entsteht, wenn das aus Bilbung meibem Sohofen fliegende Robeifen verhindert wird, feinen Roblenftoff theil: meife als Graphit auszuscheiben. Dies fann burch verschiebene Umftanbe gefcheben, namlich: 1) burch moglichft fcnelles Abeublen bes gefchmolgenen Dan bewirft foldes gewohnlich baburd, bag man baffelbe ent= meder in feuchten Sand ober in gufeiferne Formen fliegen lagt. 2) Durch einen bedeutenben Gehalt bes Robeifens an Phosphor, Schwefel ober Mangan, moburch die Graphitausscheidung erschwert mirb. 3) Durch einen Mangel an Roblenfioff, 3. B. wenn bas Robeifen nur 31/2 Proc. beffelben enthalt. Rur ber Umftand 1) bedingt bie Entftehung von mei= fem Robeifen, Die Umftande 2) und 3) begunftigen biefelbe blog. Jebes Robeifen wird burch beschleunigte Abtublung weiß; bas toblenftoffarme, fo mie bas phosphors, ichmefel= und manganhaltige aber am leichteften. Es icheint, bag ber Grund, warum toblenftoffarmes Dobeifen beim Erfarren leicht weiß wird, nicht allein in bem Mangel an Roblenftoff, fonbern auch zugleich in ber weniger hoben Temperatur zu fuchen fev, bei welchem fich foldes Robeifen im Sohofen ju bilben pfligt. Bei einem richtigen Berhaltniß ber Roble jum Erze, bei geborig trodner Befchidung,

trodner, binreichender und gehörig geprefter Geblafeluft, gut ausgemarmten Schachtmanben, nicht zu weitem Geftell und zu weiter Raft, furg bei Befolgung aller Maggregeln, welche bie Temperatur im Schachte eines Sohofens erhoben tonnen, wird ftets ein mit Roblenftoff gefattigtes Robeifen entfteben muffen, meldes, bei nicht zu ichneller Abtublung und bei einem nicht zu großen Mangan=, Phosphor= ober Schwefelgehalte, beim Erftarren Graphit ausscheiben und grau merben wirb. einer ober mehrere ber genannten Umffande berrimirend auf Die Temperas tur im Innern bes Dfenschachtes wirken, fattigt fid bas Gifen nicht mit Roble, und feine meniger bobe Temperatur beim Musfliegen aus bem Dfenheerbe hat naturlich eine frubere Erftarrung, und ichon baburch eine gro-Bere Tenbeng jum Beigmerben gur Rolge. - Der Grund, warum weis Bes Robeifen ftets etwas mehr Roblenftoff enthalt, als bas ihm entfprechenbe graue (wenn beibe von einem und bemfelben Abfliche aus bem Beerde bes Sohofens berrubren), ift mohl barin ju fuchen, bag ein Theil bes fich im grauen Robeifen ausscheibenben Graphites auf bie Dberflache bes noch nicht erftarrten Gifens geführt wird, und hier ben fogenannten Ein Stut aus ber Mitte folden Gifens wird alfo Gifenfchaum bilbet. naturlich etwas weniger Roble enthalten muffen, als wenn aller Roblen= ftoff, wie es beim weißen Robeifen ber Fall ift, gleichmaßig burch bie gange Maffe vertheilt morben mare.

Warum im weiß. Robeifen mebr Achie ale im granen Nobelien.

Sarbe bes Jichetfene.

Die Farbe des Robeisens geht aus dem Silberweißen, welche Nuance hauptsächlich dem Spiegeleisen zukommt, bis in's Dunkel-Schwarzgraue über.

Glang bes Robeifens.

Der Glanz bes Robeisens ift gleichen großen Berschiedenheiten unterworfen, wie die Farbe besselben. Das Spiegeleisen bat einen sehr starten, silberähnlichen Glanz. Der Glanz bes gewöhnlichen weißen Robzeisens wird um so schwächer, je mehr bessen Farbe in's Graue übergeht. Ganz bunkte Sorten bes grauen Robeisens haben gemeiniglich auch starten Glanz, was besonders seinen Grund in dem deutlichen Hervortreten und der Menge ber Graphitblattchen hat. Einiges graue Robeisen ift saft völlig glanzlos und matt; es pflegt alsdann mit Erdbasen (Aluminium, Magnessum, Calcium) übersaden zu seyn, und von einer Beschickung herzurühren, in welcher es an Kiefelerde mangelte.

Teginr bes Nobeifens.

Tertur. — Das Spiegeleifen hat, wie schon angeführt, eine strahtig blatterige Tertur, welche von einem Aggregate flach saulenformiger Krystalle herrührt. Wahrscheinlich gehören diese Krystalle zum zweiz und eingliedrigen System; sie bilden Prismen von etwa 112°. Das blumige weiße Eisen hat einen splitterigen, das gemeine weiße Robeisen einen theils muschligen, theils körnigen Bruch. Die Tertur des grauen Robeisens ist stets mehr oder weniger körnig, theils große, theils feinkörnig, theils

Die ichuppia fornige Tertur zeigt gewohnlich ein febr unreines Gifen an, welches beim Frifchen ftarten Abgang erleibet.

Barte. - 3m Allgemeinen ift es ale richtig angunehmen, bag Garte bes Robeifen befto barter ift, je lichter feine Farbe erfcheint. Spiegeleifen rist Glas und miberfteht ber beften Reile: es bat etma bie Barte bes Dagegen giebt es Gorten von grauem Robeifen, melde bie Einbrucke bes hammers annehmen, fich bobren, feilen und fagen laffen. Bu einer folden Beichheit wird aber auch ftets ein gewiffer Grab von Reinheit erforbert. Gehr mit Erbbafen und anderen Berunreinigungen uberladenes Robeifen ift jederzeit hart und bulbet feine folche Bears beitung.

weißen Robeifens ift bisher burch genque Berfuche ermittelt; es ift jeboch

Reftigfeit. - Beber bie abfolute, noch bie relative Reftigfeit des geftigfett

ausgemacht, bag bas weiße Robeifen bem grauen bierin nicht unbedeutend nachsteht. Man wird alfo in allen gallen, wo gugeiferne Bange- ober Querbalten angewendet werben follen, bem grauen Robeifen ben Borgug Ueber bie abfolute Reftigfeit bes grauen Robeifens haben Trebgold, Musichenbroet, Rennie, Brown Sobgfinfon Berfuche angeftellt. Rarften folgert aus ben Refultaten biefer Berfuche, bag basjenige graue Robeifen, welches erft bei einer Rraft von 18000 Pfunden Preug., auf 1 Quadratzoll Rheinl. Querfchnitts: flache, gerreißt, gu ben fefteren, guten Gorten gehort. Bon biefer Belaftung tonnen zwei Drittheile angewendet werben, ohne bag bie Glaftis eitatsarenze überfchritten mirb. Die abfolute Glafficitat ift alfo beim grauen Robeifen (2/3) bebeutend großer als beim Stabeifen (1/2). Refultate, melde man bei ben Berfuchen gur Ermittlung ber relativen Reftigfeit bes grauen Robeifens erhalten bat, find febr unzuverlaffig. In neuerer Beit bat man die Erfahrung gemacht, bag verhaltnifmäßig febr geringe Belaftungen bei gufeifernen Balten oft fcon bleibende Biegungen hervorbringen. Gin Umftand, ber bei folden und abnlichen Berfuchen mobl noch wenig in Betracht gezogen murbe, ift ber, bag bie gange ber Beit, in welcher folche Belaftungen wirten, gewiß nicht außer ber Beachtung zu laffen ift. - Die rudwirtenbe Festigteit bes weißen nadwirtenbe Robeifens ift großer ale bie bes grauen, und bie bes letteren übertrifft bebeutend bie bes Stabeifens. Rach Rarften's Berfuchen wird ein

eine smifchen 141000 und 184000 Pfb. Preuß, liegende Belaftung ger= Die Urt, auf welche bas betreffenbe Robeifen gefchmolzen und gegoffen murbe, bat, außer ber mehr ober meniger großen Reinheit beffels ben, hierbei bebeutenben Ginflug. Gin bergleichen Burfel aus weißem

Mhictute

Birlative Beftigfeit.

Robeifen (aber nicht Spiegeleifen) trug etwa 170000 bis 267000 Pft. (Rarften's Sandbuch ber Gifenbuttenkunde, 3te Muft. Bb. I, G. 252).

&cfligfeit bes beiß erblaf.

Bufolge ber Erfahrungen mehrerer Techniter - man febe 3. B. Dingler's polntechn. Journ. Bb. 86, G. 53 - befist bas mittelft beis Ber Luft erblafene Robeifen eine geringere Reftigkeit, ale bas mittelft falter Luft erblafene. Gegen biefe Behauptung fprechenbe Thatfachen find von Mufhet (Bergwerksfreund Bb. 8, G. 42) und Bachler (ebendafelbft Bb. 9, S. 257) angeführt worben. Das Babre bei biefer Sache burfte fenn, bag eine ft ar f erhitte Geblafeluft bei unreiner Befchickung und unreinem Brennmaterial wohl unzweifelhaft eine Berfchlechterung bes Robeifens nach fich giebt, namentlich wenn man weniger auf Brennmaterial-Erfparnif als auf Bermehrung ber abfoluten Probuttion bingrbeitet: baf aber bei reiner Beichidung und reinem Brennmateriale besonders bei Bolgkohlen - ein folder Uebelftand nicht fo leicht zu befurch= ten ift.

mefdmel. Diafett b. Robettene.

Bon Gefchmeibigfeit tann bei bem weißen Robeifen, megen teiner febr bedeutenden Sarte und ber bamit nicht in bem erforberlichen Berhaltniß ftebenben Seftigfeit, feine Rebe fenn. Bie icon angeführt murbe, giebt es bagegen reinere Gorten bes grauen Robeifens, melde einige Gefchmeidigkeit befiben, Die aber naturlich ftets weit hinter ber bes Stabeifens gurudbleibt.

Epec. @ cm. e. Robeijes 6.

Das fpecififde Gewicht ber Robeifenarten muß leicht begreiffis cher Beife febr verschiedenartig ausfallen, je nach ber Menge und Urt bes im Gifen enthaltenen Roblenftoffe, und je nach ber Menge und Urt ber aufälligen Rebenbestandtheile. Rarften ftellt bie Grengen, gwifden benen bas specifische Gewicht bes Robeisens variirt, ju 6,6104 und 7,7910 auf. Im Allgemeinen Scheint es ausgemacht, bag graues Robeifen specififc leichter ift als weißes, und weißes Robeifen wieber etwas leichter als Stabeifen. Das burchfcnittliche specififche Gewicht bes weißen Robeifens nimmt Rarften gu 7,500 und bas bes grauen gu 7,100 (bei 150 R.) Das Gewicht eines Preuf. Cubiffufes Robeifen laft fich alfo im Durchichnitte gu 475 Preuß, Pfunden veranschlagen.

Berhatten bed

Berhalten bes Robeifens gur Barme. - Kaft bei allen Rebeifene jur Berfuchen, welche von verschiedenen Physitern uber bas Berhalten bes Gifens gur Barme angestellt worden find, wurde Stabeifen ober Stabl angemenbet; vom Berhalten bes Robeifens in biefer Sinficht find nur außerft burftige gacta betannt. - Die fpecififche Barme bes Gpies geleifens ift nach Regnault = 0,12983 und bie bes gewohnlichen meis fen Robeifens = 0,12728. - Davn fand, daß Robeifen (ob weißes ober graues, ift nicht angegeben), wenn es von 00 bis auf 800 R. erhitt wird, eine Musbehnung feiner gangenbimenfionen von 0,00111 ergiebt an, baß fich Robeifen gwifchen 200 C. und ber Rothalubbise (etwa 5600 C.) um 7/sen feiner gange ausbehnt (Stabeifen nur um 4/560), 3mis fchen 200 C. und ber Weifglubbige bagegen um 12/560 (Stabeifen 7/560).

Der Schmelgpunet bes Robeifens lagt fich burchfchnittlich etwaschmelivante bei 16000 C. annehmen. Beifes Robeifen fcmilgt bei einer (gewiß 1000 C. und baruber) niedrigeren, und graues Robeifen gum Theil bei einer etwas hoheren Temperatur. - Das Robeifen erleibet bei beranna: benbem Schmelgpuntte feine berartige allmalige Erweichung, wie biefelbe eine Sauptbedingung gur Schweißbarteit ift. Das weiße Robeifen erweicht allerdings ebe es fcmilat, aber es geht aus bem feften Magregat= Buftanbe fogleich in einen breiartigen uber, obne (wenigstens nicht in bemerkbarer Beit) einen Mittelguftand burchlaufen gu haben. erbalt fich bagegen bas weiße Robeifen lange und geht nur allmalig in Dunnflufffakeit uber. Graues Robeifen nimmt nun allerbinas, bei eis ner gewiffen Temperatur, jenen Buftand ber Beide an, welcher fur bie Schweißbarkeit erforberlich ift, aber es ift fchwierig, baffelbe langere Beit bierin ju erhalten. Go wie die Temperatur etwas fintt, wird es fogleich wieder feft, ober boch brodlich, und fo wie die Temperatur um ein Benis ges fleigt, tritt ploblich ein Buftand volltommner Fluffigfeit ein. Man fieht baber leicht, baf fich weißes Robeifen gar nicht, und graues nur mehr ober meniger unvolltommen ichweißen laffen wird, trop bem, bag beibe Gifenarten, wegen ihres hoben Roblenftoffgehaltes, bierzu febr geeige net icheinen.

Gefchmolzenes Robeifen nimmt einen großeren Raum ein als festes, Stebnines fobald letteres feine bedeutend hohe Temperatur befitt. Dagegen er= fcheint es als ausgemacht, bag Robeifen, welches beinabe bis zu feinem Schmelgpunkte erhibt ift, einen großeren Raum einnimmt, alfo ein geringeres fpecififches Gewicht befist als fluffiges. Gin Stud ftart erhiptes Robeifen fdwimmt namlich auf gefchmoigenem, mabrend faltes Robs eifen in letterem unterfinet. Sierdurch lagt fich erklaren, marum fich Robeifen fo vortrefflich jum Biegen eignet. Cobalb namlich bas fluffige Metall in ber Form ju erftarren anfangt, vergrößert fich fein Bolum um ein Beniges und tragt baburch ju einer icharferen Musbilbung ber Umriffe bes Gifens bei. Erft nachbem es fest geworben ift, fich aber natur= lich noch in einem ftart glubenden Buftanbe befindet, fangt es an, fich burch die fortichreitende Erkaltung gusammenguziehen. Diese Bolumverminderung , zwifchen bem Erftarrungsmomente und ber Unnahme der ge= wohnlichen Temperatur, nennt man bas Schwinden bes Robeifens. Manche Metalle, wie g. B. Gold, ichwinden ichon vor bem Gintreten ber volligen Erftarrung; beswegen fullen fie bie Formen fchlecht aus und find

nicht jum Gießen geeignet. Won besonderer Bichtigkeit fur die Praxis ift es, das Schwindemaaß des Robeisens zu kennen. Weißes Robeisen schwindet durchschnittlich 2 bis 21/2 Procent seiner Langendimensionen; graues etwa 11/2 Procent. Um so viel muß also das Modell, nach welschm ein Robeisenguß ausgeführt werden soll, größer gemacht werden, als der verlangte gegoffene Gegenstand. Die zufälligen Bestandtheile des Robeisens sind gewiß hierbei auch von Einsluß; so 3. B. scheint schwefels haltiges Robeisen weniger zu schwinden, als sehr reines.

Abeneiren bes

Wird weißes Robeifen mabrend langerer Beit fart rothglubend erhalten und hierauf langfam abgefühlt, fo verliert es feine Barte und wird weich und fahlartig. Graues Robeifen wird burch eine folche Be= handlung zwar auch weich, aber zugleich murbe. Diefes Musgluben, Abouciren ober Tempern genannt, barf naturlich nicht unter unbefchrantter Ginmirtung ber Luft vorgenommen werden, weil fonft ein Theil des Gifens hierbei ornbirt werden murbe. Entweder muffen bie Gugmaaren, melde aboucirt merben follen, mit einem feuerfesten Ueberguge verfeben, ober in feuerfeste Raften, die mit einem Pulver von Rreibe, Rnochenasche, Roble, Blutfteinpulver u. f. w angefullt find, eingepadt werben. Der Grund, aus welchem Robeifen burch folde Behandlung weicher wird, liegt gewiß nicht ausschließlich in einer Atom-Umgruppirung bes durch ftarte Site erweichten und barauf langfam erfalteten Detalls, fonbern auch in einer theilmeifen Ornbation ober Musscheibung feines Roblenftoffs. Desmegen ift Beifglubbige ju vermeiben, bei melder bas Gifen jenen fein po= rofen Buftand verliert, burch welchen es bem Sauerftoff ber Luft moglich wird, nach und nach in bas Innere bes Metalls zu bringen und feinen Roblenftoff theilmeife zu verbrennen. Aber eben fo menig ift es rathfam, folde pulverformige Rorper gur Umbullung ber Gufmagren angumenben, welche bei hoher Temperatur Sauerftoff abgeben tonnen, wie g. B. Blut-Daburch ornbirt fich leicht ju viel Roblenftoff und bas Gifen wird murbe und verbrannt. Ein Gemenge von Roble und Knochengiche ift ein febr gutes Aboucirpulver. Dag graues Robeifen burd Abouciren murbe und bruchig wird, ift nicht ichwer zu erklaren. Der in bemfelben als Graphit ausgeschiedene Roblenftoff verbrennt gewiß fruber als ber chemisch gebundene, und verantagt baber eine großere Porofitat ber Daffe, als fie beim weißen Robeifen zu befurchten ift,

 wird schneller magnetisch, und auch ftarter vom Magnete angezogen ale weißes.

Berhalten bes Robeifens jur Elektricitat. Das graue Berbalt. b. Robeifen leitet bie Elektricitat besser als bas weiße, und burfte auch viele Clektricit- leicht gebarteten Stahl an Leitungsfahigkeit übertreffen; bagegen leitet alles Robeisen schlechter als Stabeisen.

Orphirbarkeit des Robeisens. Weißes Robeisen roftet, une Orphirbarter ben beim Stabeisen angegebenen Umständen, weit weniger als graues, und dies wieder weniger als Stabeisen, vorausgeseht, daß das graue Robeisen keinen bedeutenden Schwefelgehalt besitht, und nicht durch leicht orpdirbare Stoffe sehr verunreinigt ist. Spiegeleisen widerstebt dem Rosten außerordentlich lange. — Die Anlauffarben, eine Folge beginnender Orphation bei höherer Temperatur, treten beim grauen Robeisen etwas früher ein als beim Stabeisen. Weißes Robeisen läuft dagegen noch früsber an als Stabl.

Muflosbarteit bes Robeifens. Je weißer bas Robeifen ift, aufgespar ober, mit anderen Borten, je mehr chemisch gebundene Roble baffelbe cifens enthalt, befto meniger wird baffelbe von verbunnten Gauren angegriffen. Muf Spiegeleifen außern hinreichend verbunnte Salgfaure ober Schmefelfaure, bei gewöhnlicher Temperatur, erft nach Berlauf von einigen Bochen eine Birkung, indem fich ein Theil bes Gifens, unter Ubicheibung eines fcmargen Staubes, aufloft. Der verbunnten Salpeterfaure miberftebt bas meife Robeifen meniger aut. Bei Unwendung von Giebhibe ift bie Einwirkung ber verdunnten Gauren fehr heftig. Die zuerft abge-Schiebene fcmarge metallifche Gubftang (nach Rarften ein Polycarburet bes Gifens) wird hierbei unter fartem Muffchaumen gerfest, und in die braune (f. Auflosbarteit bes Stabeifens und bes Stabie) umgeanbert, Die fich theilmeife in ber Gaure aufloft. Concentrirte Galafaure ober Schwefelfaure bewirten, befonders bei Siedhige, eine vollftanbige Muftofung; erftere ohne Rudftand, lettere unter Abicheibung von etwas fchmarglicher, metallifch glangender Roble. Salpeterfaure mirft, nach Rarften, im concentrirten Buftande beinahe gar nicht auf bas weife Robeifen. - Graues Robeifen wird bei gewohnlicher Temperatur gwar leichter ale meißes, aber boch immer nur febr langfam von verbunnten Cauren angegriffen. Der hierbei gebilbete Rudftand befteht theils aus Graphitblattchen , theile aus metallifch glangenden Schuppen, welche erfteren gwar ahnlich, aber magnetifch find (bas erwahnte Polycarburet), und theils aus ber problematifchen, fcmarzbraunen fohligen Gubftang, welche febr leicht (fcon vor bem Gintreten ber Glubbige) verbrennbar ift, von Salpeterfaure, unter theilmeifer Lofung, rothbraun gefarbt wird, und mit fcmarger garbe in Ralitauge auflostich ift. Das Polycarburet und

566 Gifen.

Die toblige Gubftang find nicht immer qualeich in bem Rudftanbe einer mit verdunnter Gaure behandelten Robeifenforte vorbanden. wendung concentrirter Calgfaure hinterlagt bas graue Robeifen fein an= beres Refibuum ale Graphit. Starte Schwefelfaure icheibet, außer bem Graphit, auch noch eine fcmarge toblige Gubftang ab. von 1,3 fpec. Gewicht wirft abnlich, boch loft fich ein Theil bes fobligen Rorpers auf, und ber gurudbleibende Theil farbt fich braun. - Roch ift zu bemerten, bag, fowohl bei ber Behandlung bes grauen als bes mei= Ben Robeifens mit verdunnter Salg: ober Schwefelfaure, ein eigenthum= liches, fluchtiges Del von ublem, charafteriftifchem Geruche gebilbet wirb. Daffelbe icheibet fich theile ale bunne, fettige Schicht auf ber Dberflache ber fauren Fluffigkeit aus, theils wird es von bem fich entwickelnben Bafferftoffaafe fortgeriffen, und ertheilt biefem feinen Geruch. Del entfteht bei ber Muflofung jebes toblebaltigen Gifens (gleichviel ob Stabeifen, Stahl ober Robeifen) in ben genannten verbunnten Gauren, und zwar in fo großerer Menge, je mehr chemisch gebundenen Roblenftoff bas Gifen enthalt. Schrotter (Liebig und Bohler's Unn. b. Chem. und Pharm. Bb. 39, G. 302) hat baffelbe naber unterfucht und gefunden, bağ es eine aus Roblenftoff und Bafferftoff beftebende, bem Steinole (Petroleum) fehr abnliche Berbindung ift.

D. Gigenfchaften bes Stahle.

Stahl ift ein fohlenftoffhaltiges Gifen, beffen Rohlegehalt zwischen

Beffant. theile b. Etable.

bem des Stabeisens und des Robeisens etwa mitten inne steht. Außer Kohlenstoff treten besonders noch Mangan und Silicium im Stable auf; es konnen jedoch kleinere Mengen aller der Stoffe darin vorkommen, welche als Berunreinigungen des Robeisens und Stabeisens genannt wurden. — Es giebt zwei Hauptarten des Stahls: weichen und harten oder gehärteten Stahl. Der gewöhnliche weiche Stahl wird in harten umgeandert, wenn man ihn aus dem glubenden Zustande schnell in den erkalteten übergehen läßt. Je größer der Temperaturunterschied dieser beiden Zustände ist, und je schneller der Stahl denselben durchläuft, eine besto größere Harte wird hervorgebracht. Das Harten des Stahls geschieht meist auf die Weise, daß man denselben, mehr oder weniger stark glübend, in eine mehr oder weniger kalte Klufssakeit taucht. Weißglüben-

ber Stahl in kaltes Quedfilber gebracht, erhalt einen Sartegrab, welcher bem bes weißen Robeisens nabe fteht. Bahlt man ftatt Quedfilber Baffer, so wird er, tros bem daß dies ichneller verbunftet, boch weniger

farten b. Etabis.

Mrten b. Etable.

Die abfühlende Birfung, welche eine Stuffigfeit auf ichnell abgefühlt. einen bineingebrachten, glubenben Korper ausubt, ift namlich ein Compler aus bem Barmeleitungevermogen, bem Siedepuntte und ber Barmecapas citat berfelben, nebft aus bem Barmeleitungsvermogen und ber Barmecapacitat ihrer Dampfe. Baffer, in welchem Salze aufgeloft find, foll. jum Ablofchen bes glubenden Stable angewendet, eine etwas großere Barte ale reines Baffer, aber eine geringere ale Quedfilber bervorbringen. Eben fo geben alle Sauren, g. B. Scheibemaffer, eine ftartere Bartung als gewöhnliches Baffer. Benbet man biefe zum Abtublen an, fo muß ber Stahl nachher naturlich fogleich in Baffer abgewafden werben. Dele und fettige Gubftangen geben geringere Bartegrabe als Baffer. Ein Gleiches ift ber Kall, wenn ein glubenbes Stablftud an einem falten Rorper, g. B. gwifden ben Baden eines Schraubenftode, ober burch einen barauf geleiteten Luftftrom, ober burch ichnelles Schwingen in ber Luft abgefühlt wirb. Stahl, welcher im weiffglubenden Buftande in Baffer, Quedfilber ober anderen Kluffigfeiten abgelofcht murbe, beift glashart. Der glasharte Stahl fann nur ju gemiffen 3meden gebraucht werben; in ber Debrzahl ber Falle verlangt man einen weniger barten und mehr elaftifchen Stahl, ben man fich burch bas fogenannte Unlaffen ver= Mufaffen b. Die Operation bes Unlaffens befteht in ber Wiebererhitung bes glasharten Stahle, wodurch bemfelben ein Theil feiner Barte benommen und eine großere Glafticitat beigelegt wird. Je ftarter man glasharten Stahl anlagt, b. b. je mehr man ihn erwarmt, befto weicher wird berfelbe. Bur richtigen Beurtheilung ber Temperatur und alfo bes bavon abhangigen Bartegrades bebient man fich ber Unlauffarben (f. Drobirbarteit bes Da es jedoch eine nicht geringe Uebung bes Arbeiters vorausfest, die Unlauffarben gleichformig auf ber gangen Dberflache eines Stahl= ftudes bervorzubringen, ober es, mit anderen Borten, im Feuer gleichma= fig zu ermarmen, fo bat man in ber letten Beit angefangen, fich ber De= tallbaber zu biefem 3mede zu bebienen. Dan wendet namlich Legirungen von Blei und Binn an, welche, je nachbem bas eine ober bas andere biefer Metalle in großerer Menge barin vorhanden ift, einen nieberen ober hoheren Schmelapunkt befigen. Gine folche Legirung wird bis auf ihren Schmelgpunkt erhitt, und ber glasharte Stahl fo lange hineingetaucht, bis er bie Tem= peratur bes Metallbades angenommen bat. Man muß hierbei aber Gorge tragen, baf ftete eine Quantitat noch ungeschmolzener Metalllegirung vorbanden ift. wodurch bie nicht zu hohe Temperatur bes Metallbades angezeigt wird. Folgende Tabelle von Partes giebt bie Bufammenfetung folder Metallbader an, wie fie fur bas Unlaffen verfchiebener Stahlars beiten burch Erfahrung am zwedmäßigften befunden worden ift.

	Met ba		punft tflus.	Entfprechenbe		
Namen ber Stahlwaaren.	Blei.	Binn.	Schmel:punft in Gelfius.	Anlauffarbe.		
Lanzetten	7	4	216	Raum blafgelb.		
Rafirmeffer	8	4	228	Bwifden blaggelb und ftrohgelb.		
Febermeffer	81/2	4	232	Strohgelb.		
Scheeren, hartere Meißel	14	4	254	Braun.		
Merte, weichere Deigel, Sobeleifen,						
Tafdenmeffer	19	4	265	Purpurfledig.		
Tifchmeffer	30	4	277	Burpurfarben.		
Rlingen, Uhrfebern	48	4	288	Sellblau.		
Brogere Febern, Dolde, Bohrer,						
fleine feine Gagen	50	2	292	Dunfelblau.		
Stichfägen, Sanbfagen, in fochenbem						
Leinol	-	_	316	Schwarzblau.		
Artifel, welche noch etwas weicher	1					
feyn muffen, in fcmelgenbem Blei	-	_	322			

Aufer Stabt

Rarften fant bei Unalpfen verfchiebener Stahlforten nie einen gerinaeren Roblegehalt als 0,9, und nie einen boberen als 1,9 Procent. ift jedoch hiermit nicht gefagt, bag es burchaus feinen Stahl geben tonne. welcher nicht etwas weniger als bies angegebene Minimum, und nicht et= mas mehr als jenes Maximum an Roblenftoff enthalten tonne; es fin= bet vielmehr ein allmaliger Uebergang, fowohl abwarts aus bem Stabt in's Stabeifen, ale auch aufwarts aus bem Stahl in's Robeifen ftatt. Der Roblenftoffgehalt guten Stable fallt aber gewiß immer innerhalb ber angegebenen Brengen. Daß Stahl eine großere Menge Roble enthalt als Stabeifen, erfieht man fcon baraus, bag Sauren auf ber polirten Dberflache bes erfteren einen ichwargen Rled von ausgeschiebenem Roblenftoff hervorbringen, mahrend bies bei letterem nicht gefchieht. - Der Stahl ift noch empfindlicher gegen frembe Einmengungen als bas Stabeifen, weshalb man fich vorzugsweife auch nur bes reinften Rob = und Stabeifene gur Ctabifabritation bedient. Spuren von Schwefel, Phoephor ober Gilicium fcheinen jeboch felbft in ben beften Stahlforten vorzutommen. Co g. B. fand Bilfon in Englischem Gufftabl 0,03 Procent Phosphor und eine gleiche Menge Gilicium; auch ichienen noch Spuren von Schwefel und Mangan vorhanden zu fenn.

Rebenbestandtheile des Stahle nicht von fo großem Ginfluffe auf beffen Bute, fo murbe es moglich fenn, burch ein unter gemiffen Borfichtemagregeln ausgeführtes Bufammenfchmelgen von Stabeifen und Robeifen qua Die Berunreinigungen bes Robeifens find aber ten Stabl zu erzeugen. bierbei burchaus im Bege.

Der Stahl hat eine graulichweiße, zuweilen faft rein weiße Karbe. Da es Stabeifenforten giebt, welche eine gang abnliche Karbe befiben, fo tonnen polirter Stahl und polirtes Stabeifen burch die Karbe nicht immer gut von einander unterschieben werben. Die Farbe bes geharteten Stahls ift etwas lichter als bie bes meichen.

Rarbe b.

Much burch ben Glang ift ber Stahl nicht befonbere por bem Stabeifen charafterifirt; beibe fonnen, im polirten Buftanbe, einen febr lebhaften metallifden Glang befigen. Muf Bruchflachen zeigt fich ber meifte Stahl wenig glangend, wie dies auch bei vielem Stabeifen ber Fall Beharteter Stahl hat einen ftarteren Glang als ungeharteter.

Gtona b.

Die Tertur bes Stable ift weit charafteriftifcher ale Glang und gertur b. Rarbe beffelben. Guter weicher Stahl nimmt nie, weber bas febnige Befuge bes Stabeifens, noch bie grobfornige Tertur bes grauen Robeifens an, wiewohl er fich bem letteren hierin zuweilen nabert. Kalle giebt aber feine lichtere Karbe ben Musichlag. Die rein fornige Tertur bes Stable, in Berbindung mit feiner Karbe, macht nur Bermeches lungen zwifden Stabl und bem foblenftoffarmen weißen Robeifen moglich. Die Rorner auf ber Bruchflache bes Stable baben feine fo beftimmte Korm ale bie bes tornigen (nur wenig ausgereckten) Stabeifens, fonbern fie verfliegen mehr in einander. Geharteter Stahl bat eine noch ausge= zeichnetere Tertur. Muf feiner Brudflache gleicht er bem feinsten Gilber und bie Rorner find fo flein, bag fie taum mit unbewaffnetem Muge erfannt merben fonnen

Sarte ift eine ber vorzuglichften Gigenschaften bes Stable. im ungebarteten Buftanbe übertrifft er bierin bas Stabeifen, und nur etma bie toblenftoffreichen Gorten bes letteren tommen ihm in biefer Sinficht nabe; geharteter Stahl aber befitt faft Quargharte, ohne jedoch je ben außerorbentlichen Sartegrab bes meißen Robeifens, namentlich bes Spiegeleifens, gang zu erreichen.

Reftigteit ift eine andere Eigenschaft, burch welche fich ber Stahl Beffig fomobl vor Stab: und Robeifen, ale uberhaupt vor allen anderen Metal= len auszeichnet. Die abfolute Festigfeit bes Stahle fann, nach Dusichenbroet's und Rennie's Berfuchen, wenigstens boppett fo groß als bie bes Stabeifens angenommen merben. Man fann baber rechnen, baß guter Stahl auf 1 Quabratzoll Rheinl. Querfcmitteflache meniaftens 120000 Berl. Pfunbe tragen fann, ebe er gerreift. Durch

bas Barten verliert ber Stahl etwas bon biefer Reftigfeit (behalt etwa nur 110000 Pfb.). Durch fpateres Dieberermarmen (Unlaffen) bis gu einer gemiffen Temperatur (gu beren Beurtheilung man fich ber Unlauffarben bebient) erlangt er aber eine noch großere Reftigkeit als ber ungehartete Stabl, und tragt bann mobil 130000 bis 150000 Pfb. Die Grenge ber abfoluten Clafticitat bee Stable ift noch nicht ermittelt. jeboch, bag ber Stahl mehr als 1/0, vielleicht 2/a ber angegebenen Belaftungen tragen fann, ohne bleibenbe Dehnungen zu erleiben. hausmann trug ein Stab aus gutem, fcmeigbarem Gollinger Bufftabl, von 1 Quadratioll Rheinl, Querfchnitt, 117258 Pfb. Coln., ebe Derfelbe bielt eine Belaftung von 79432 Pfb. Coln. aus, ohne auf 1017 Millim, Lange eine großere bleibenbe Dehnung als von 1/2 Millim. zu erhalten.

Retative unb radmirtenbe

Ueber bie relative Reftig feit bes Stahle ift nichts Buverlaffiges Beftigfeit. ermittelt. Ein Gleiches ift ber Kall mit ber rudwirkenben Feftige feit beffelben. Da jeboch abfolute und rudwirkende Reftigkeit in einem gemiffen Bufammenhange fteben, fo lagt fich fchließen, bag die lettere beim Stable, namentlich aber beim geharteten und wieber angelaffenen febr groß, mabricheinlich noch bedeutenber als beim Robeifen fenn wirb. cher Stahl wird alfo bas befte Material fenn, um Stabe baraus angufertis gen, welche, hangend ober ftugend, große Laften tragen und boch fo bunn als moglich fenn follen.

Gefdmet. Diufeit b.

Die Befchmeidigkeit bes weichen Stahls bei gewohnlicher Tems peratur ift noch geringer ale Die bes barten Robeifens. Gebarteter Stabl ift außerft fprode, und bulbet burchaus teine Bearbeitung mit bem Sams mer. Je mehr aber fowohl weicher als geharteter Stahl erhitt merben, befto gefchmeibiger zeigen fie fich.

Evet. Bem

Das fpecififche Bewicht ber verschiedenen Stablforten fallt, nach Rarften, zwischen die Grenzen 7,6224 und 7,8131; ale Durch: fcmittegabl giebt Rarften 7,7 an. Rach Bergelius ift bas fpecififche Bewicht bes Stahls = 7,8 bis 7,9. Durch bas Sarten erlangt ber Stahl meift ein fleineres fpecififches Bewicht, als er guvor befag. man fand 3. B. bas fpecififche Gewicht einer weichen Stahlforte = 7,751, bas berfelben Stablforte nach bem Sarten = 7,553; Dearfon fand bas fpecififche Gewicht bes gefchmiebeten weichen Stahls = 7,794, im geharteten Buftanbe bagegen 7,676. Die Abnahme bes fpecififchen Gemichts ber verfchiebenen Stahlforten beim Barten, ober, mit anderen Borten, die Bunahme ihres Bolums, ift nicht ftets biefelbe. Ginerfeits bat bierauf die chemifche Beschaffenheit bes Stahls, andererfeits aber-auch bie Temperatur einen Ginfluß, bei welcher bas Barten (Ablofchen) gefchab.

Rad Rinman giebt es Stahlforten, und zwar fehr gute, welche ihr Bolum beim Batten verminbern.

Berhalten des Stahls zur Warme. Inwiesern der Kohlens Berbalten b. ftoffgehalt des Stahls bei demselben ein anderes Warmestrahlungs und Warmeabsorptions Bermögen, eine andere specifische Warme u. s. w. als beim reinen Eisen oder Stadeisen hervordringt, ist zum Theil noch durch zahlreichere Versuche zu ermitteln, als disher darüber angestellt wurden. — Die specifische Warme des Gußstahls fand Regnault wurden. — Davy sand, daß die Längenausdehnung eines von 0° bis zum Siedepunkt erwärmten Stahlstades — 0,00112 ist. Stahl behnt sich hiernach also kaum mehr als Stadeisen (0,00111) und geringer als Gußeisen (0,00126) aus. Nach Rinman's Versuchen wächst die Länge eines Stahlstades zwischen der gewöhnlichen Sommerstemperatur und der Rothglühhige um 6/560 (beim Stadeisen 4/560 und beim Roheisen 7/560), und zwischen jener ersteren und der Weißglühhige um 10/560 (beim Stadeisen 7/560) und beim Roheisen 12/560).

Der Schmelapunkt bes Stable liegt zwischen bem bes Stabeifens Schmelapunte und bem des Robeifens, alfo gwifthen 20000 und 16000 C., mochte fich baber bei 18000 C. annehmen laffen. Je nachbem eine Stablforte mehr ober weniger Rohlenftoff enthalt, fallt ihr Schmelgpunet etwas niebriger ober hober, und es giebt Stablarten, beren Schmelgpuntte auf biefe Beife gewiß um mehr als 100° C. bifferiren. - Wird Stabl. gleichviel ob geharteter ober ungeharteter, bis jum Beifgluben erhibt, fo erleibet berfelbe eine gang ahnliche Erweichung wie bas Stabeifen. bem. mas bei bem letteren uber bie Bedingungen gur Schweißbar= Schweißbatlett feit angeführt murbe, ift es alfo a priori flar, bag fich Stahl ausgezeich= net gut ichweißen laffen muß. Dies ift auch wirklich ber Kall. Es fann nicht bloß Stahl mit Stahl, fondern auch Stahl mit Stabeifen gufammenaefchweißt werden. Der Stahl buft, bei ju oft wiederholtem ober an lange fortgefestem Beifgluben, weit ichwieriger feine Schweißbarteit ein, als bas Stabeifen, mas auch aus feinem großeren Roblenftoffgehalte erklarlich wird; er verbrennt aber, wie ber praktifche Musbruck lautet, eben fo leicht, ja noch leichter ale biefes. Unter perbranntem Stahl perftelt man aber nicht, wie bies beim Stabeifen ber Kall ift, ein vollig entfohltes und folglich nicht mehr ichweißbares Gifen, fondern nur einen, burch Berluft von Roblenftoff in Stabeifen umgeanderten, ober boch wenigftens bem Stabeifen naheftebenden Stahl. Um biefem Berlufte ber guten Gigenichaften bes Stahle vorzubeugen, ift es, bei feinem Erhigen gum Beiggtuben burchaus nothwendig, ihn mit Sand ju bestreuen ober feine Dberflache burch irgend eine andere funftliche Schladenbede zu beschüben, um Die Berbrennung feines Rohlegehaltes fo viel wie moglich gu verhindern.

Der Schmied giebt bem Stahle also stets sogenannte saftiges Schweißhißen, in benen sich ber Stahl unter einer leichtstüffigen Schlackendecke befindet, und vermeidet die strocknens, bei denen kein anderes Schutymittel
gegen das Verbrennen seines Kohlenstoffs verhanden ist, als die glühenden
Kohlen, zwischen benen ber Stahl weißglühend gemacht wird. Geharteter
und weicher Stahl lassen sich gleich gut schweißen; ersterer verliert, schon
vor dem Eintreten der Weißglühhige, alle Eigenschaften, die ihn von leteterem unterscheiben.

Bierbalten b. Stable jum Dagnetis.

Berhalten bes Stahle jum Magnetismus. Das befte Da= terial gur Unfertigung von Magnetnabeln ift, nach unferen jegigen Er= fahrungen, ber Stahl. Stabeifen wird allerbings fcneller magnetifch, und auch ftarter vom Magnete angezogen ale biefer, aber feine erlangte magnetifche Rraft nimmt febr fchnell ab, und tommt balb auf Rull. burch Streichen mittelft eines fcon gebildeten Dagnetes polarifch ge= machter Stablftab behalt aber auch nicht bie gange Menge ber magnetis fchen Rraft, welche ihm anfänglich ertheilt wurde, fonbern biefelbe verringert fich mahrend Bochen, Monaten, ja felbft Jahren, nach und nach; guerft fchneller, fpater langfamer. Dann aber tritt gulebt ein Beitpunkt . ein, wo diefe Abnahme fo gering wird, bag man fie, felbft fur eine Reibe von Jahren, ale faft = 0 betrachten fann. Sanfteen bat biefe mich: tige Thatfache burch febr genaue Berfuche ermiefen. Es ift alfo biernach rathfamer, bei Berfuchen mit ber Magnetnadel, welche eine mahrend gro-Berer Beitraume unveranderte polarifche Rraft berfelben vorausfeben, folde Magnetnabeln anzuwenden, beren Magnetismus conftant geworben ift, anftatt biefelben burch Beftreichen auf bas Maximum ihrer magnetifchen Rraft zu bringen. Um fich bergleichen conftante Magnetnabeln gu verfchaffen, hat man aber nicht nothig, bas Gintreten jenes Rullpunktes abgumarten (bies fann ein paar, ja felbft bis 10 Jahre bauern), fendern man braucht nur bas folgende von Sanfteen 1) angegebene Berfahren gu befolgen. Gin burch Ablofchen in einer falten Gluffigeeit glashart gemachter Stahlftab wird bei einer zwifden 3000 und 3203 liegenben Tem= peratur angelaffen, mas am beften auf bie Beife gefchieht, bag man ibn fo lange in tochenbes Leinol taucht, bis er bie Temperatur beffelben angenommen bat. Der fo vorbereitete Stahlftab wird nun burch Beftreis chen auf bas Maximum feiner magnetifchen Rraft gebracht; um ibn aber conftant zu machen, taucht man benfelben in Baffer von 300 C. biefe Beife erhalt man eine Magnetnabel, welche bei feiner unter 300 C. liegenden Temperatur, felbit nach jahrelanger Aufbewahrung, an Intenfitat mertlich verliert. Jenes Unlaffen bes zuerft glashart gemach=

¹⁾ De mutationibus momenti virgae magneticae; Christianiae 1842.

ten Stahlstabes geschieht beswegen, um seine magnetische Capacität zu erboben. Hansteen hat nämlich gefunden, daß ein in kochendem Leinöl
angelassener Stahlstab fabig ist, nahe 1,5mal so viel magnetische Kraft
aufzunehmen und constant zu behalten, als ein glashart gemachter. —
Ein Hauptersorderniß bei der Anfertigung guter stählerner Magnetstäbe ist
die magnetische Homogenität ihrer Masse. Ungleiche Dichtigkeit, durch
nicht ganz gleichmäßiges Harten oder Anlassen bervorgebracht, so wie ungleich vertheilter Kohlenstoffgehalt des Stahls, stehen dessen Capacität für
magnetische Polarität entgegen. Inwiesern hieraus auch die absolute
Menge des im Stahle vorhandenen Kohlenstoffs eine Wirkung äußert, ist
bis jeht nicht näher untersucht worden.

Berhalten des Stahls zur Elektricitat. Weicher Stahl Berbalten b. Etable jur ift ein befferer Leiter der Elektricitat als geharteter; ob aber weicher Stahl der fittelbie Elektricitat beffer ober schlechter leitet als Stabeisen, ift bisher kaum ausgemacht, obwohl letteres bas Wahrscheinlichere ift.

Drybirbarteit bes Stahle. Unter ben bei ber Drybirbarfeit Ogybirbar. bes Stabeifens naher angegebenen Berhaltniffen roftet polirter Stabl faft fo fcmierig mie weißes Robeifen, alfo weit meniger leicht als Stabeifen. Sat aber bie Gifenorybbilbung einmal begonnen, fo fchreitet fie auch rafch vorwarts, und v. Bonsborff mag Recht haben, wenn er behauptet (Poggend. Unn. Bb. 42, S. 332), bag ber ichon gebilbete Roft mit bem noch unorndirten Metalle in galvanische Action tritt, und hierdurch ben Drybationeproceg mefentlich befchleunigt. Wird ein Stud blanter Stahl bei Butritt ber Luft erhitt, fo fieht man, mabrend er die verschiedenen Temperaturgrade bis jum Rothgluben burchlauft, auf feiner Dberflache eine Reihenfolge von Farben erfcheinen, von benen, bei fteigender Tempe= ratur, die eine allmalig in die andere übergeht, bis endlich die Erscheis nung burch bie berannabende Rothglubbite fchwacher wird, und fich gulett, bei eingetretener bunfler Rothgluth, gang verliert. Dies Phanomen nennt man bas Unlaufen bes Stable. Die verschiedenen Unlauffarben Anfauten tommen bei gemiffen, febr bestimmten Barmegraben gum Borichein, und gwar in folgender Ordnung: 1) Blaggelb, bei einer Temperatur von 2210 C.; 2) Strohgelb, bei 2320 C.; 3) Goldgelb, bei 2430 C.: 4) Braun, bei 2540 C.; 5) Purpurfledig, bei 2660 C.; 6) Purpurfarben, bei 2770 C .: 7) Bellblau, bei 2880 C .: 8) Dunkelblau, bei 2930 C .: 9) Schwarzblau, bei 3160 C. Bei 3600 C. tritt vollige Farblofigfeit ein. Bird die Site noch mehr gefteigert, fo erscheinen diefelben Farben in berfelben Reihenfolge, aber weit weniger lebhaft und babei fcneller verfdmin= bend ale guvor. Daß biefe Unlauffarben in einer beginnenden Orphation des Gifens begrundet find, geht baraus hervor, bag biefelben nicht entftes ben, wenn ein Stud Stabl ohne Luftzutritt, 3. B. unter Del erhibt wird.

Diseased by Google

Ein anderer Beweis bafur ift ber, bag ein bunt angelaufener Stahl feine Karbung verliert, fobalb man ibn in einer Atmofphare von Bafferftoffaas Belde Drobationsftufe bes Gifens beim Unlaufen gebilbet wird, ift fcmieriger zu beantworten, tann aber fur bie Ertlarung bes Phanomens als gleichguttig angefeben werben. Man braucht namtich bierju nur angunehmen, bag bie erfte, außerordentlich bunne Orndhaut. welche fich auf ber blanten Stabloberflache bilbet, eben wegen ihrer aro: Ben Dunnheit, vollkommen burchfichtig fen. Go lange biefelbe an Dide gunimmt, ohne babei gu febr an Durchfichtigfeit eingubugen, muffen baher bie bekannten Karben ber bunnen Blattchen erfcheinen, und bies ge-Die Ordnung der Unlauffarben, fo weit fich lettere fchieht auch mirklich. beobachten laffen, ift faft genau biefelbe, wie bie Karbenordnung in ben newton'fden Ringen, welche hervorgebracht werden, wenn man ein converes Glas von großem Rrummungs-Salbmeffer auf ein plangefchliffenes Glas legt. Bas bier bie verschiedene Dide ber gwifchen ben beiben Glas fern, junachft ihrem Beruhrungepunkte, befindlichen Luftichicht bewirkt, wird bei bem Phanomene bes Unlaufens burch bie machfende Dicke ber Drubhaut bervorgebracht. In erfterem Kalle fieht man alfo bie Karben neben einander (im Raume), in letterem nach einander (in ber Beit) er-In beiben Kallen tritt aber, mas febr bezeichnend ift, eine Dies berholung berfelben Karben ein. - Bie fcon beim Stabeifen und Robeifen ermahnt murbe, ift es nicht ber Stahl allein, welcher bie Gigenichaft bes Unlaufens befist, fonbern fie fommt auch ben beiben erftgenannten. wie bem reinen Gifen gu. Gin Unterschied findet hierbei nur in ber Sinficht ftatt, bag bas Eintreten ber Unlauffarben bei ben verschiebenen Eifengattungen fruher ober fpater gefchieht. Beifes Robeifen zeigt bies felben mahricheinlich bei ber niebrigften Temperatur, bann folgt Stabl. bann graues Robeifen, bann Stabeifen und gulett reines Gifen. fcheint namlich ale Regel aufgeftellt werben ju tonnen, bag bas Gifen befto eber anlauft, je barter es ift. Dag bierbei zuweilen feine gang geringen Temperaturuntericbiebe ftattfinden, erfieht man baraus, bag 3. B. mancher Stahl ichon farmoifinroth ift, mahrend Stabeifen bei berfelben Temperatur erft gelb ericheint. - Der Stahlarbeiter benubt bie Unlauf: farben bee Stahle gur richtigen Beurtheilung ber mehr ober weniger bebeutenben Sartegrade, bie er ben verschiebenen Stahlmaaren burch bas Unlaffen (f. Berhalten bes Stahle gur Barme) geben muß.

Auflosbar. feit bee Etable.

Auflosbarkeit bes Stahls. Berbunnte Salzsaure ober Schwefelfaure scheiden, beim Auflosen bes weichen Stahls, eine großere Menge jener graphitähnlichen Substanz (Polycarburet) ab, als beim Stabeisen. Wenn man verbunnte Salpetersaure zur Auflosung bes weichen Stahls anwendet, erhalt man bieses Polycarburet nicht, weil es von der Saure, unter theilweiser Auslösung und mit Burudlassung des rothlichbraunen, kohligen Körpers zerseht wird. In concentrirter Salzsäure löst sich der weiche Stahl ohne Residum auf. In starker Schwefelsäure hinterläßt er anfangs das graphitähnliche Polycarburet, dasselbe wird aber bald in schwarzbraune, kohlige Substanz umgewandelt. Concentrirte Salpetersäure verhält sich ähnlich wie die verdünnte; das Polycarburet wird zerseht, die Saure färbt sich braun, und ein Theil der röthlichbraunen Substanz wird aufgelöst. Der stark gehärtete Stahl wird im Allgemeinen von Sauren, besonders von den verdünnten, weit schwerer angegriffen als der ungehärtete, weiche. Uebrigens zeigt derselbe beim Auslösen Erscheinungen, ganz ähnlich wie sie beim weißen Robeisen angeführt wurden (s. Auslösbarzkeit des Roheisens und Stabeisens).

Um fomobl aus Stabl, ale aus Stabeifen und Robeifen ben gangen gebie. Be. Eifengehalt zu ertrabiren, und boch jugleich hierbei alle Roble ungeloft in ben ber ju laffen, barf man fich teiner freien Gauren bebienen, weil biefe, wie fcon fenforten. mehrfach erwahnt, feine genque Abicheibung bes Roblenftoffe gulaffen, inbem berfelbe theils in Berbindung mit Bafferftoff, theils in bem fich bilbenben fluchtigen Dele (f. Muflosbarfeit bes Robeifens) fortge= fuhrt, theile aber auch, befonders bei Unwendung von Salpeterfaure, in ber Caure aufgeloft mirb. Es giebt viele Methoden gur Bestimmung bes Roblegehaltes ber verschiedenen Gifengattungen, welche aber nicht alle eine gleiche Empfehlung verdienen. Sier mogen nur zwei berfelben naher befchrieben merben, welche Bergelius angegeben bat. Die eine biefer Methoden ift folgende: Man ichmilat Chlorfilber ju einem Ruchen, und legt biefen in ein Gefag mit Baffer, worauf man bas gur Unalpfe bestimmte Stud Gifen auf bas Chlorfilber legt, und bas Gefaß wohl verschließt, damit die Luft ausgeschlossen werbe. Wird bas Baffer mit einigen Tropfen Chlorwafferftofffaure verfett, fo geht bie Dperation etwas rafcher. Das Gifen verbindet fich babei mit bem Chlor im Gilberfalge, welches zu metallischem Gilber reducirt wird, und loft fich auf; ber Behalt bes Gifens an Roblenftoff und Graphit bleibt auf bem reducirten Silberfuchen, von welchem es mit ber großten Leichtigkeit abgeschieben werben tann, liegen. Ift bas Stud Gifen bid, fo erfordert bie Operation einige Beit, wenn es vollstandig gerlegt werben foll. 1 Thl. Gifen erfor= bert zur Auflofung 51/2 Thie. gefchmolgenes Gilberchlorid; aber man muß immer etwas mehr von letterem nehmen. Die zweite Methobe ift von Bergelius fpater ale bie angeführte vorgefchlagen, und bat unftreis tige Bortheile vor biefer. Es wird bei berfelben namentlich, wenn fie vorfichtig angeftellt wird, felbft bie geringfte Bafferftoffentwicklung vermies ben. Man bigerirt bas moglichft fein gertheilte Gifen mit einer Muflofung von Rupferchlorib, beren Quantitat mehr ale hinreichend fenn muß, um

es in Gifenchlorur zu vermanbeln. Bei einer Temperatur von etwa 500C. ift bies nach 24 Stunden gefchehen. Die Fluffigfeit wird abgegoffen, bas rudftanbige, mit Roble gemengte Rupfer wird mit einer concentrirten und mit Salgfaure gemifchten Lofung von Rupferchlorid bigerirt, bis bas Rupfer in ber Gaure ale Chlorur aufgeloft ift, worauf Die gurudbleis benbe Roble gefammelt wirb. Nach Rarften's Erfahrungen ift jene Digerirmarme von 500 C. ju boch, und eine fleine Baffergerfebung foll fich babei nicht vermeiben laffen; eine Temperatur von 50 bis 80 C. fand Kerner bat Regnault (Erbmann und er fur bie zweckmaniafte. Marchand's Journ. f. praft. Chem. Bb. 17, G. 231) vorgefchlagen, bas fein gertheilte Gifen in einem Apparate gu verbrennen, wie berfelbe jur Elementar-Unalpfe organischer Rorper angewendet wird; ben Roblenftoff alfo aus ber bierbei erzeugten Roblenfaure zu bestimmen. eis (Bergwerksfreund Bb. 5, S. 337) bedient fich ebenfalls biefes Upparates, wendet aber gur Berbrennung ein Gemenge von dromfaurem Bleis ornd und dolorfaurem Rali an. Rarften (beffen Archiv fur Min., Geogn., Bergb, und Buttent, Bb. 21, G, 500) bat alle biefe Methoben einer Drufung unterworfen und bei ber Unglpfe eines Spiegeleifens von ber Sannerhutte folgende Refultate erhalten.

Die	Unter	<i>udyung</i>	geschah:

		Gefundener Behalt an Rohlenftoff.
	urch die Elementar=Analyse mit Rupferoryd	
2) b	urch die Elementar-Analyse mit chlorsaurem Kali und chromsaurem Bleioryd	\$5,7046 ° \$5,6987 °
3) b	urch Berlegung mit Kupferchlorid	(5,5523 • 5,6978 •
4) b	urch Zerlegung mit Eifenchlorid	. \\ \begin{pmatrix} 5,4232 \\ 5,2867 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
5) b	urch Berlegen mit Chlorfilber	. \\ \(\begin{pmatrix} 5,6056 & \sigma \\ 5,7234 & \sigma \end{pmatrix} \]

Hiernach stellen sich die Elementar-Analyse mit chlorsaurem Kali und chromsaurem Bleioryd und die Zerlegung durch Chlorsilber oder Kupferchlost als die empfehlenswerthesten Methoden heraus. Endlich muß hier noch einer alteren, von Schrötter (Bergs und huttenm. Zeitg. Bd. 7, S. 160) neuerlich verbesserten und wieder in Anregung gebrachten Methode gedacht werden, welche in der Erhigung des sein zertheilten Eisens in einem darüber geleiteten Strome von reinem (besonders sauerstofffreiem) Chlorgase besteht. — Hat man die Kohle nicht durch Berbrennung bestimmt, sons dern durch eine der angeführten Zerlegungs Methoden abgeschieden, so

barf man nicht verfaumen, fie auf ihre Reinheit zu unterfuchen. Diefelbe fann namlich, außer Graphit, Polycarburet und foblige (moberabnliche) Substang, noch hauptfachlich Riefelerbe, ja felbit Arfenit (Schafhaut! in Erdmann und Marchand's Journ. Bb. 21, G. 129, fo wie Bob: ter in Liebig und Bobler's Unn. ber Chem. u. Pharm. Bb. 31, S. 95) und Schwefel (Schafhautl a. a. D.) enthalten. - Soll nicht blog ber Roblegehalt einer Gifenforte bestimmt, fonbern auch noch ermittelt werben, wie viel von bemfelben chemifch an Gifen gebunden, und wie viel mechanisch ale Graphit eingemengt mar, fo bebarf es bagu noch eines befonderen Berfuches. Rarften giebt biergu folgende Borfchrift. Man loft bas Gifen in Ronigsmaffer auf, filtrirt, mafcht bas Filtrum erft mit verbunnter Gaure und bann mit Baffer vollftanbig aus, trodnet bas Rils trum forgfaltig, nimmt bann ben Inhalt beffelben vorfichtig mit einem Spatel und gulett mit ber Kahne einer Reber ab, und focht ibn in einem filbernen Schalchen mit Metfalilauge, welche nicht allein die Riefelerbe, fonbern auch bie mit bem Gifen chemifch verbunden gemefene Roble, fo viel bavon nicht als Gas fortgegangen, ober von ber fauren Auflofung aufgenommen worben ift, aufloft. Dann wird bie Fluffigfeit ftart mit Baffer verbunnt, und auf ein gewogenes Filtrum gebracht. Dan fußt vollftandig mit Baffer, bann mit Salgfaure und bann wieber mit Baffer aus, trodnet bas Filtrum querft an ber Luft, bann in einem tarirten Plas tintiegel bei 140 bis 1500 C. Durch Abgug bes Gewichtes bes Filtrums erbalt man bas Gewicht bes Graphits, welcher beim Berbrennen nur Ufche vom Kiltrum gurudlagt.

E. Bergleichender Ueberblid über die chemische Conftitution bes Stabeisens, Stahls und Robeisens.

Berucksichtigen wir von den fremden Stoffen, durch beren Beimisschung sich die im Großen gewonnenen Eisensorten von dem chemisch reis nen Eisen unterscheiden, zunächst nur denjenigen, welcher jene Eisensorten am meisten charakterisit, nämlich den Kohlenstoff, so muß die Frage entstehen: ob die procentische Menge dieses Körpers ein hinreichendes Kennen Kriterium zur Ausstellung scharfer Grenzen zwischen Stadeisen, Stahl bieß a. Kriterium zur Ausstellung scharfer Grenzen zwischen Stadeisen, Stahl bieß a. Untersuchungen lehren uns hierübergenungen und Roheisen abgiebt? Karsten's Untersuchungen lehren uns hierübergenungen Stahl bieß a. Kollensteil Kolgendes. Eisen, welches außer 0,65 Proc. Kohlenstoff keine andere Beimischungen enthält, erlangt nach dem Ablöschen in Wasser (hatten) bereits einen solchen Hattegrad, daß es am Stahle Funken giebt. Ein solches Eisen läßt sich daher schon als Stahl betrachten. Stahl, mit einem Kohlegehalt von 1,4 — 1,5 Proc. zeigt nach dem Ablöschen einen sich bedeutenden Hattegrad und scheint das Maximum der Kestigkeit er=

reicht zu baben. Bei geffeigertem Roblegehalte nimmt bie Barte beffelbeit gu, aber fomobl feine Reftigkeit als Schweifibarfeit verminbern fich. 1.75 Proc. Roble befist er nur noch geringe Schweißbarteit, mit 1.9 Proc. ift er in der Sige faum mehr fchmiebbar, lagt fich aber in ber Ralte noch ausbebnen und icheibet - gefchmolgen und langfam abgefühlt - noch feinen Roblenftoff als Graphit aus. Unbehnbarteit in ber Ralte und Graphitausscheidung treten erft bei etwa 2,3 Proc. Roblegehalt ein; und bier murbe fich baber bie Grenze zwifchen Stabl und Gufeifen feben laffen. unterforb. Unter Richtberudfichtigung anderer Beftandtheile ift folglich Gifen mit fichtlich bes einem Rohlegehalte

bis ungefahr 0,65 Proc. = Stabeifen von ungefahr 0,65 Proc. 2.30 = Stabl = feftefter Stabl) 1.40 1,50 2,30 5,75 = Robeifen.

Diefe Grengen haben nur Gultigfeit unter ben eben gebachten Unnahmen, namlich 1) bag jedes behnbare Gifen, welches nach bem Ablos ichen im Baffer (Barten) am Reuersteine Runten giebt, ale Stabl gu betrachten ift, und 2) bag Unbehnbarkeit in ber Ralte und Graphitausfcheibung bei langfamem Erfalten Charaftere bes Robeifens find. Ferner ift bei Aufstellung biefer Grengen nach bem Roblegehalte angenommen worden, daß bem Gifen nur unbetrachtliche Mengen anberer Beftandtheile als Roblenftoff beigemifcht fenen. Letteres ift nun aber bei ben im Gro-Ben gewonnenen Gifenforten febr baufig nicht ber Kall. Es fragt fich bas Mobifftatton ber: ob betrachtliche Beimifchungen anderer Bestandtheile als Roblenftoff feine Beranderungen ber angeführten Greng : Mormen - 0,65 Proc. und 2,30 Proc. Roblenftoff - gwifden Stabeifen, Stahl und Robeifen gur Folge haben? Die Grenge gwifden Stabeifen und Stahl beruht auf bem Bartegrabe bes in Baffer abgelofdten Gifens. Bartegrad wird aber nicht blog burch bie im Gifen vorhandene Menge bes Roblenftoffe, fondern auch durch bie barin vorhandene Quantitat verfchiebener anderer Stoffe bedingt. Enthalt bas Gifen fleine Untheile von Silicium, Schwefel, Phosphor, Arfenit u. f. m., fo wird, nach Berhaltniß ihrer Quantitat, eine befto geringere Quantitat Roblenftoff bagu erforbert werben, um jenen Sartegrad bervorzubringen. Unter folden Umftanden fann fich, nach Rarften, Gifen mit 3. B. 0,5 Proc. Roblens ftoff ichon als Stahl erweifen. Die Grenze gwifden Stahl und Robeifen beruht auf Undehnbarkeit in ber Ralte und Graphitausicheis bung bei langfamem Ertalten. Beibes ift eben fo menig ausschlieflich vom Roblegehalte abbangig, fondern erleidet ebenfalls Modifitationen burch die Urt und Menge jener anderen Beimifchungen. Richt allein,

bicier Grengen

baß lettere mehr ober weniger zur Unbehnbarkeit beitragen, sondern es scheint auch, daß größere Mengen einiger berselben — namentlich Silicium — ber Graphitausscheidung forberlich sind. — Ausschließlich auf den prosentischen Kohlegehalt basirte, scharfe Grenzen zwischen Stabeisen, Stabl und Roheisen lassen sich folglich nicht aufstellen, sondern die Unterscheibung dieser drei Eisensorten von einander geschieht am sichersten nach ihren oben erwähnten normalen Eigenschaften.

Nachdem wir auf diese Weise die Rolle fennen gelernt haben, welche die verfchiedenen fremden Beimifchungen bes Stabeifens, Stahls und Reheifens in Bezug auf bie Grengen gwifchen biefen Gifenforten fpielen, gelangen wir zu einer anberen Krage. Belche biefer Beimifdungen findmet binfichtlich der erstrebten vorzüglichsten Qualitat der drei Gifensorten als bes 6 nutliche ju betrachten? Coweit biefe Frage bas Stabeifen betrifft, ift fie fcon beantwortet worden, ale von ben Gigenfchaften beffelben die Rebe war: in Betreff bes Stable und Robeifens bedarf fie bagegen noch ber Erlauterung. Db ein reiner Roblenftoff = Staht von mittlerem Roblege= halte (Stahl mit etwa 1,5 Proc. Robienftoff obne andere Beimifchungen) Die vorzuglichften Gigenschaften befite, burfte zweifelhaft fenn; es icheint fich vielmehr herauszustellen, bag bie am meiften erftrebten Gigenschaften des Stahle - Barte und Festigkeit bei erforberlicher Gefchmeidigkeit folden Stablforten gutommen, welche außer Roblenftoff noch eine gewiffe Menge anderer Stoffe enthalten. Dag ein Mangangehalt in biefer Beziehung vortheilhaft wirft, ift allgemein anerkannt. Rach Schafbaut! gilt bies auch von einem gemiffen Behalt an Silicium (bis etwa 0,2 Proc.), ja felbft von Schwefel und Arfenit. Schafhautl ift ber Meinung, baf bas Gilicium ein eben fo nothwendiger Beftandtheil guten Stables fep wie ber Roblenftoff. Bas bas Robeifen anbelangt, fo fommt es bar= auf an, ob es gur Stabeifen : Erzengung ober gur Kabritation von Bufmaaren verwendet werden foll. Im erfteren Falle fieht man naturlich alle biejenigen Beftandtheile in bemfelben nicht gern, welche die Gute bes Stabeifens beeintrachtigen. Gin Gebalt an Gilicium und Muminium mirb burch ben Rrifchproceg leicht entfernt ober boch bis gu bem erforbers lichen Grabe vermindert; weit weniger leicht ein Behalt an Phosphor, Schwefel und Arfenit. Im zweiten Kalle tommt es darauf an, bag bas Robeifen fomobl binreichende Dunnflufffakeit im gefchmolzenen, ale moglichft große Teftigkeit und Dichtigkeit im erftarrten Buftande befist. Das phosphorhaltige Robeifen ift bunnfluffig und nach dem Erkalten von bebeutender Sarte, zugleich aber von großer Sprobigeeit; bas fcmefelhals tige Robeifen ift unter gemiffen Umftanben brauchbar jum Buf, unter anberen aber (wenn es bei einem überfetten Dfengange erzeugt murbe) gewohnlich poros und blafig in feinem Inneren. Much ein mit Graphit

und Silicium überladenes Robeifen eignet fich nicht gur Anfertigung von Gufmagren.

3ufammen. Als Beifpiele von ber Zusammensehung verschiebener Robeifens, febung ber Stabl : und Stabeisenforten mogen bie Nefultate folgender Analpsen nen Gifen. bienen.

Graued Robeifen in. bobetem Roblegebatte.

Graues Robeifen mit boberem Roblegehalte.

				1.	2.	3.	4-	5.	6.
Freie Rohle (Graphit)				3,85	3,48	2,71	1,99	2,38	3,04
Gebuntene Roble				0,48	0,95	1,44	2,78	2,08	0,57
Schwefel				Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	0,003
Phosphor				1,22	1,68	1,22	1,23	0,08	-
Silicium				0,79	1,91	3,21	0,71	1,31	0,57
Aluminium				Spur	Spar	Spur	Spur		. —
Mangan				Spur	Spur	Spur	Spur	7,42	-
Gifen				93,66	91,98	91,42	93,29	86,73	95,817
9				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000
	•	-	•	4,33	4,43	4,15	4,77	4,46	3,61
Summe ber anberen frei ftandtheile außer Ma				2,01	3,59	4,43	1,94	1,39	0,573

1) Gehr graues Robeifen von Berbach (bei Clausthal) im Barg. bei fichtenen Solgtoblen und faltem Winde erblafen. 2) Gehr graues Robeifen von ebenbaber, bei fichtenen Solgtoblen und 900 R. beigem Winde erblafen. 3) Baares graues Robeifen von Ronigshutte im Sarge, bei buchenen Solgtoblen und 2000 R. beigem Winde erblafen. birtes Robeifen von ebenbaber, bei faltem Winde erblafen. Robeifen von Sammbutte (Gapn=Altenfirchen), aus einer Befchickung von 14 Gmthin. Spatheisenstein und 9 Gmthin. Brauneifenftein. 6) Graues Robeifen von Konigehutte in Dberfchlefien, aus Brauneifenftein bei falter Luft. Die Unalpfen ber Robeifenforten 1. - 4. find von Bodemann, bie von 5. und 6. wurden im Laboratorio bes Bergwerts=Departements gu Berlin angestellt. In ber Robeisenforte 3. fanben fich ferner Spuren von Magnefium und Calcium, in ber Gorte 4. außerbem noch Spuren von Chrom ober Banabin. Die Gorte 5, enthielt fcwache Spuren von Dag: nefium.

Graues Robeifen mit nieberem Rablegehalte.

Granes Robelfen m. nieberem Roblegehalte.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Freie Rohle (Graphit)	3,38	2,34	1,40	1,80	1,52	0,18
Gebunbene Rohle	3,38	0,93	1,20	0,40	0,30	1,00
Schwefel	0,18	0,06	0,35	1,40	0,60	3,75
Phosphor	_	0,15	0,39	1,30	0,95	0,38
Silicium	4,86	3,37	1,53	2,80	1,79	1,30
Aluminium	1,01	_	-	-	-	-
Rupfer	-	0,10	_	-	-	_
Mangan	-	1,23	0,50	_	2,60	?
Gifen	90,57	92,87	94,63	92,30	92,24	93,39
	100,00	101,05	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe ber Roble	3,38	3,27	2,60	2,20	1,82	1,18
Summe ber anberen fremben Be- ftanbtheile außer Mangan	6,05	3,68	2,27	5,50	3,34	5,43

7) Graues französisches Robeisen. 8) Graues R. vom Magbesprung im Harz, aus Notheisenstein, Spharosiderit und Brauneisenstein. 9) Graues Englisches R. von Calder, zur Anfertigung von Guswaaren sehr geeignet. 10) Graues Englisches R. von Elwe, ebenfalls zur Ansertigung von Guswaaren geeignet. 11) Weißgraues Englisches R. von ebendaher. 12) Weißgraues, hochst sprobes Französisches R. von Firmy (Depart. Avenron), aus Spharosiderit. Die Analyse 7. ist von Schafhautl, 8. von Bromzeis, die Analysen 9. — 12. sind von Berthier.

Beifes Robeifen mit boberem Roblegehalte.

Beifes Mobeifen m. bibe rem Robiegebalte.

							1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rohle							5,80	5,44	5,14	5,41	4,26	3,82
Schwesel .							0,65	-	0,002	Spur	-	0,05
Phosphor .							-	-	0,08	Spur		0,05
Silicium .							1,86	0,18	0,56	0,37	0,08	0,17
Aluminium							0,11		_	-	-	_
Arfenif							4,05	_	-		+	-
Stidfteff .							0,87	1,20	-	-	0,75	_
Rupfer							-	0,17	-	0,18	-	0,08
Mangan .							-	4,00	4,50	4,24	0,85	6,95
Gifen		•	•	•	•		86,66	88,96	89,718	89,80	94,06	89,63
							100,00	99,93	100,000	100,00	100,00	100,75

1) Spiegeleisen von Mais. 2) Spiegeleisen. 3) Spiegeleisen von Hammhutte (Sapn-Altenkirchen), aus 14 Gwthln. Spatheisenstein und 9 Gwthln. Brauneisenstein erblasen. 4) Weißes Roheisen von Lohhutte bei Musen, dem Spiegeleisen nahe stehend; aus Spatheisenstein. 5) Groß-ludiges R. 6) Spiegeleisen vom Mägdesprung im Harz, aus Spatheisensstein. Die Analysen 1., 2. und 5. sind von Schafhautl, die Analysen 3. und 4. wurden im Laboratorio des Bergwerks-Departements zu Berlin angefertigt, die Analyse 6. ist von Bromeis. Außer den angesührten Bestandtheilen aus die Analyse 2. noch 0.12 Jinn.

Meißis Robeifen mit nieberem Roblegebate.

Weißes Mobeifen mit niederem Rohlegehalte.

	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Roble	3,18	3,02	2,91	2,75	1,91	1,40
Schwefel	-	Spur	0,01	0,38	1,11	0,30
Phosphor	-	0,40	0,08	-	-	2,30
Silicium	0,58	0,33	0,001	0,48	1,01	4,10
Aluminium	-	-	-	0,01	0,06	-
Arfenif	-	-		4,08	-	-
Stickstoff	0,93	-	-	1,04	0,72	-
Rupfer	-	0,11	-	-	-	-
Mangan	0,22	3,27	1,79	-	-	?
Gifen	95,14	92,26	95,209	91,26	95,19	91,90
	100,00	99,39	100,000	100,00	100,00	100,00

7) Reinluckiges R. 8) Grelles weißes R. von Magbefprung, aus Spatheisenstein mit Frischschlacken erblasen. 9) Weißes R. von Hamm-hutte (Sayn-Altenkirchen), von übersehtem Ofengange. 10) Weißes Französisches R. von Alais. 11) Weißes Französisches R. von Creuzot. 12) Weißes Französisches R. von Ereuzot. 12) Weißes Französisches R. von Ereuzot. 12). und 11. sind von Schafhautt, die Analyse 8. ist von Bromeis, die Analysen 9. und 12. sind von Berthier.

Stabl.

OR Assist

				_		. 1.	2.	3.	4.	5.	6.
Roble .						1,94	1,72	1,43	1,70	1,13	0,97
Schwefel						Spur	_	1,00	Spur	Spur	Spur
Phosphor						-	_	_	_	-	-
Silicium						Spur	0,22	0,52	0,04	Spur	0,59
Arfenif .						-	0,007	0,98	-	-	_
Antimon						-	_	0,12	-	-	_
Stidftoff						-		0,18	-	_	_
Rupfer .						Spur	0,07	_	0,38	-	_
Binn						1 -	_	Spur	Spur	-	-
Mangan						-	0,02	1,92	-	-	
Gifen .	•	•	•	•		98,06	97,94	93,80	97,88	98,87	98,44
						100,00	99,977	99,90	100,00	100,00	100,00

1) Ebelstahl aus ber Paal bei Murau; fogenannter Brestianstahl.
2) Gegoffener Cementstahl von Sheffield.
3) Bester Englischer Gußtahl (Nasirmesserftahl) von Sheffield.
4) Ebelstahl aus Siegen.
5) Ebelstahl aus Stepermark.
6) Stahl, welcher nach Siegener Art aus Steperschen Blossen auf ber Lohhutte gefrischt worden ift. Die Analysen 1., 4., 5. und 6. wurden im Laboratorio des Bergwerks: Departements zu Berlin unternommen, die Analysen 2. und 4. sind von Schafhautl.

Stabeifen.

Stabelfen.

		_	_	_		_	_	 1.	2.	3.	4.	5.	6.
Roble .								0,84	0,66	0,41	0,40	0,24	0,09
Schwefel								-	-	-	Spur		0,007
Phosphor									-	0,40	_	Spur	-
Silicium								0,12	Spur	0,08	0,01	0,03	0,03
Arfenif .								0,02	-		_	-	-
Rupfer .								0,07	0,05	_	0,32	-	_
Mangan								0,05	0,29	0,04	0,30	Spur	-
Gifen .	•	•	•	•				98,78	99,13	98,90	98,88	99,73	99,873
								99,88	100,13	99,83	99,91	100.00	100,000

1) Schwebisches Dannemora : Eisen. 2) Sehr bichtes Stabeisen von Magbesprung am Harze. 3) Englisches Stabeisen aus Sab: Bales.
4) Dichtes Stabeisen von Magbesprung. 5) Schwebisches Stabeisen.
6) Stabeisen von Rybnik in Oberschlessen. Die Analysen 1. und 3. sind von Schafhaut1, 2. und 4. von Bromeis, 5. und 6. wurden im Lasboratorio des Berawerks Departements zu Berlin ausgeführt.

Chem. und medan. Conflitu. tion b. verfaich. Gi-

Durch die Analysen bes Robeifens, Ctabis und Stabeifens lernen wir gwar die Beftandtheile biefer Gifenforten fennen, erhalten baburch aber feinen vollftanbigen Aufschluß uber ihre chemifche Conftitution. In gefchmolzenem Buftande laffen fich biefelben ale Muflofungen ber in ihnen vorhandenen fremden Stoffe in fluffigem Gifen betrachten; ob aber einige biefer Stoffe ale folde ober ob fie alle in Geftalt von (binaren ober gufammengefetteren) Berbindungen aufgelost feren, bleibt unaus-Berfett man Robeifen, Stahl und Stabeifen aus bem gefcmolgenen - ober lettere beibe auch nur aus bem fart erhitten -Buftande moglichft fchleunig in ben erkalteten, fo erfolgt wohl kaum eine erhebliche Beranderung ber chemifchen Constitution, Beifes Robeifen, geharteter Stahl und abgelofchtes Stabeifen laffen fich baber als er: ftarrte Muflofungen ber gebachten Urt betrachten; ober boch als Maffen, in benen überall eine gleichmäßige Bertheilung ihrer fremben Gemenatheile ftattfindet. Graues Robeifen, weicher Stahl und langfam erfaltetes Stabeifen bagegen befigen nicht biefe Somogenitar. malige Abfühlung, unter welcher fie fich bilbeten, gab ben im fluffigen Eifen aufgelosten Stoffen und Berbindungen Gelegenheit, fich fo gu gruppiren und theilmeife chemifch ju verandern, wie bies ben Rraften ber Arpstallisation und ben Wirkungen ber allmalig fich erniedrigenden Temperatur am meiften entsprach. Um augenfälligften zeigt fich eine folche Beterogenitat beim grauen Robeifen. Die Grundmaffe beffelben - binfichtlich ihrer chemischen Busammenfegung ale ein weicher, fehr unreiner Stahl zu betrachten -, umfchließt Blattchen von Graphit und graphits abnlicher Gubftang. Much ber weiche Stahl, ja felbft bas langfam abgefublte Stabeifen enthalten Blattchen ber letteren, allein nur in fo geringer Menge, bag fie fich auf ber Bruchflache nicht zu erkennen geben, fonbern erft bei ber Muflofung in Gauren jum Borfchein tommen. Bir haben Diefer Gubffang bereits fruber gebacht, und es murbe babei angeführt, baß Rarften fie als ein Polycarburet bes Gifens betrachte. ieboch Rarften biefe Unficht geanbert (man febe Deffen Urchiv Bb. 21. S. 500). Schafbauti*) bat nachzuweisen gesucht, bag nicht allein

Rarfien's Polhrarburet.

^{*)} Die Anfichten Schafhantl's uber bie chemifche Conftitution bes Robs

ber graphitahnlichen Substanz, sonbern auch bem Graphit ein Gehalt an Silicium eigen fep. So viel kann als ausgemacht gelten, daß aller im grauen Noheisen vorkommende Graphit nicht chemisch rein, sonbern mehr ober weniger burch Eisen und Silicium, zuweilen vielleicht auch noch burch andere Stoffe verunreinigt ist. Die graphitahnliche Substanz durfte baher wohl nur als ein mehr als gewöhnlich verunreinigter Graphit zu betrachten seyn.

II. Bon den Gifenergen und dem Probiren derfelben.

A. Bon ben Gifenergen.

Im weitesten Sinne des Wortes kann man alle biejenigen Mineratien "Eisenerze" nennen, welche Eisen als einen ihrer chemischen Bestandtheite enthalten. Der Metallurg hingegen versieht hierunter ausschließlich solche Mineralien und naturlich vorkommende Mineralgemenge (siehe S. 2), welche in dem Grade eisenhaltig und frei von schäblichen Bestandtheilen sind, daß aus denselben ein zu technischen Iweden brauchbares Eisen mit ökonomischem Bortheil gewonnen werden kann. Die orpkrognostischen Species, welche diesen Anforderungen genügen und baher in metallurgischer Beziehung als Eisenerze gelten, sind hauptsächlich folgende.

Magneteisenstein. Eine Berbindung von 1 At. Eisenorpdul Magneteisennit 1 At. Eisenorpd, Fe Fe, einer Zusammensehung von 31,03 Eisensorpdul und 68,97 Eisenorpd, und einem Eisengehalte von 72,40 Proc. entsprechend. Wird vom Magnet gezogen, und ist zuweilen attraktorisch magnetisch. Bon eisenschwarzer Farbe und schwarzem Strich; gewöhnlich vollkommen metallglanzend. Findet sich krystallistift (tesseral), krystallisnisch und unkrystallinisch. Nicht selten von Schweselkies, zuweilen auch von Blende, Beiglanz, Arsenikties, Aupserkies, Apatit, Schwerspath und anderen, seine Brauchbarkeit als Eisenerz beeinträchtigenden Mineratien begleitet. Kommt besonders in Schweden, Norwegen, im Ural und in Nordamerika in sehr beträchtlichen Massen vor, welche zu einer sehr wichtigen und ausgedehnten Eisenproduktion Beransssung geben. Bon

eisens, Stahls und Stabeisens, so wie bessen demische Untersuchungen bieser Sifensorten findet man, aussährlicher als beibes hier mitgetheilt werden fonnte, in Erdmann und Marchand's Journal f. prakt. Chemie Bb. 19, S. 159 und 408, Bb. 20, S. 465 und Bb. 21, S. 129. Kerner sehe man ben von Schafhaut ausgearbeiteten Artisel "Stahle in Prechtl's Technelogischer Encyslopabie, Bb. 15.

Gifen.

großer Beruhmtheit, sowohl wegen ber Menge bes Erzes als ber Gute bes baraus gewonnenen Eifens, ift bie Magneteifenstein-Fundstatte zu Dannemora in Schweben.

Etfenglang.

Eisenglanz. Reines Eisenoryd, Fo, einer Zusammensetzung von 69,99 Eisen und 30,01 Sauerstoff entsprechend. Bon stablgrauer Farbe und kirschrothem bis rothlich braunem Strich; vollkommen metallglanzend. Häufig bunt angelaufen. Bindet sich krystallinist (rhomboedrisch), krystallinisch und unkrystallinisch. Nicht selten ist der Eisenglanz etwas titanorydhaltig; zuweilen wird er von Schweselstes, Rutil u. s. w., im Allgemeinen aber seltener und von einer geringeren Anzahl schädlicher Mieneralien begleitet als Magneteisenstein. — In neuerer Zeit hat man es mehrsach und zum Theil mit gutem Ersolge versucht, auch das Titaneisen (Fe mit einem beträchtlichen Gehalte an Fi) zur Eisenerzeugung anzuwenden. — Eine der bedeutendsten Eisenglanz Lagerstätten ist die auf der Insel Elba. Ihr Erzreichthum ist durch einen mehr als 2000jährigen Berbrauch noch keinesweges erschöpft worden.

Rothetfenftein.

Rotheifenstein. Bon ber Jusammenschung bes Eisenglanzes. Die Berschiedenheit dieser beiden Erze scheint durch genetische Berhaltnisse und damit zusammenhangende verschiedenartige Molekular Justande bedingt zu seyn. Das specif. Gew. des Eisenglanzes (5,0 — 5,3) ift stets größer als das des Notheisensteins (4,7 — 4,9). Farbe: dunkel stahlgrau die brauntich roth und blutroth. Strich: blutroth. Findet sich nur krystallinisch und unkrystallinisch; häusig in traubigen, nierensörmigen und tropfsteinartigen Gestalten von faseriger, stänglicher oder schwier Jusammenssehung. Halb metallisch glanzend. Bon Schweselsteis wird der Notheisenzehsstein nur selten begleitet, sehr häusig aber von Schwesepath. Zuweilen bezbesit er einen kleinen Gehalt von Manganoryd und Kieselerde. Kommt in großer Berbreitung vor und ist eins der zur Eisengewinnung am häussigsten angewendeten Eisenerze.

Prauneifen.

Brauneisenstein. Eine Verbindung von Eisenoryd und Wasser. Es giebt zwei Arten desselben: bas Nabeleisenerz, Fe H, (89,89 Eisenoryd und 10,11 Wasser) und bas Brauneisenerz, der eigentzliche Brauneisenstein, Fe'H' (85,58 Eisenoryd und 14,42 Wasser). Das Nadeleisenerz ist wegen seines seltneren Vordommens von geringer Wichtigkeit fur den Metallurgen. Das Brauneisenerz wird zuweilen unzbeutlich erystallisset angetroffen; am häusigsten bildet es kugelige, traubige, nierenformige und tropfsteinartige Gestalten von saseriger oder bichter Jusammensehung. Farbe: braun bis schwarzlich braun. Strich: gelbzlichbraun. Halb metallischer Glanz. Ebenfalls ein sehr verbreitetes Eisenerz, welches wie der Rotheisenstein häusig von Schwerspath begleitet

wird. - Brauneifenftein mit einem fo betrachtlichen Gehalt an Manganornd, daß bas Mineral baburch febr buntel bis ichwarz gefarbt ericheint, wird von einigen Mineralogen Schwarzeifenftein genannt.

Belbeifen ftein. Man pflegt bierunter alle Gifenorndhobrat : Erze Belbeifenftein. von odergelber bis braungelber Karbe und odergelbem Striche gu verfte-Diefelben burften großentheils Gemenge fenn, beren Karbe vorzugs= weife von Gifenorpohybraten herrubrt, welche mehr Baffer als bas gewohnliche braune Sybrat, Fe2H3, enthalten. Rach Sausmann tritt befonders Fe H2 auf. Bermann bat in einem bierber geborigen Gifenerze (Rafeneifenftein von Nifchei Nowgorod) Fe H3 nachaemiefen. einer betrachtlichen Ungahl ber Gelbeifenfteine tommt gemaffertes bafifch fcmefelfaures Gifenoryd vor, zuweilen auch bafifch fiefelfaures, phosphor= faures und arfenitfaures Gifenorob. Mus folden Gelbeifenfteinen, namentlich aus bem Rafeneifenftein (Sumpferg, Biefenerg, Geeerg), Mafentifenlagt fich oft nur fcwierig ein brauchbares Gifen gewinnen. Die meiften Gelbeifenfteine find untroftallinifch, von mufchligem ober erbigem, feltener von faferigem Bruche. Gie find alle neuerer und neuefter Bilbung, und zwar gewohnlich Ummanblungeprodukte von Schwefelkies, Spatheifenftein. Arfenitties u. f. m.

Spatheifen ftein. Roblenfaures Gifenorybul, Fe C, gewohnlich Epatheifeneinige Procent foblenfaures Manganorpoul, nicht felten auch foblenfaure Ralferbe und fohlenfaure Talferbe enthaltenb. Die Bufammenfebung bes reinen Spatheifenfteine ift 62.1 Gifenorphul und 37,9 Roblenfaure, einem Eifengehalte von 48,3 Proc. entsprechend. Farbe: weiß, felten rein weiß. Der Spatheifenftein verandert fich leicht an ber Luft, indem fich ein Theil feines Gifenorphule in Gifenorph ummanbelt, und eine entsprechenbe Menge ber Roblenfaure entweicht. Auf Diefer Berfebung beruht bie bei Gegenwart von Luft und Feuchtigkeit fehr bald eintretende Farbeverandes rung vom Beigen ins Braunlichgelbe und Braune. In ber Regel findet er fich fryftallinifch und nicht felten fryftallifirt (rhomboebrifch; gang analog mit Ralffpath). Den faferigen Spatheifenftein, welcher tugelige. traubige ober nierenformige Geftalten bilbet, nennt man Spharofibe= rit. Un mehreren Orten tommt ber Spatheisenftein fast ganglich ohne Begleitung fchablicher Mineralfubstangen vor; im Allgemeinen gebort er gu ben meift gefchabten Gifenergen. In febr betrachtlichen Maffen finbet er fich in Stepermart (Gifeners, Reuberg), Rarnthen, in ber Rhein= gegend u. f. m.

Thoneifenftein. Sierunter begreift man mechanische Bemenge Ebonetien. von Thon - zuweilen auch von Sand, toblenfaurem Ralt u. f. m. mit einigen ber vorber genannten Gifenerge. Rother, brauner und gelber Thoneifenftein find Gemenge biefer Urt, beren garbe refpet-

588 Gifen.

tive von Rotheisenstein, Brauneisenstein und Gelbeisenstein herrutet. Auch ein Gemenge von Thon mit Spatheisenstein, thoniger Spatheisenstein, kommt vor. Ferner gehört bas Bohnenerz hierher, kugelige Körner von gelbem Thoneisenstein, meist mit concentrisch schaliger Absorberung, einzeln ober zu größeren Massen verbunden.

Beidt u. femet rebucirbare

In metallurgifder Begiebung tann man bie Gifenerge in leicht und fcmer reducirbare, ober, wie fich ber Gifenbuttenmann auszudruden pflegt, in leicht und fchwer fcmelgbare eintheilen. Die erfteren find folche, welche bei ber bem Schmelgproceffe vorangebenden Roftung einen mehr ober weniger porofen Buftand annehmen, ber es ben reducirenden Gasarten im Sohofen moglich macht, bie Rebuftion und Schmelgung fcnell herbeigufuhren. Bu biefen geboren: Brauneifenftein, Gelbeifenftein, Thoneisenstein und Spatheisenstein. Bei ben brei erften bewirft bas bei boberer Temperatur eintretende Entweichen bes Baffers, und bei bem letten bas ber Roblenfaure ben porofen Buftand. Magneteifenftein, Rotheifenftein und gang befonders Gifenglang find bagegen fchwer reducirbare Erze, weil fie beim Roften (in Studen) nur wenig verandert, nur allenfalls murbe gebrannt werben, b. h. burch bie Site und bie Abtublung Sprunge betommen, welche ben reducirenden Gasarten aber tein fo volltommenes Gin= bringen geftatten, wie bies bei bem porofen, fcmammartigen Buftanbe ber gerofteten leicht reducirbaren Erze ber Kall ift.

B. Bon bem Probiren ber Gifenerge.

Unter Probiren ber Erze im Allgemeinen begreift ber Metallurg alle biejenigen chemifchen Untersuchungen ber Erze, welche ber metallurgifchen Bugutemachung berfelben vorausgehen und beren 3med es ift, Daten gu liefern, die fich jur großtmöglichen Bollfommenheit und beonomifchen Bor= theilhaftigkeit biefer Bugutemachung benuben laffen. Je nach ben babei vorliegenben fpecielleren 3meden unterscheibet man hauptfachlich brei Urten biefer Proben, namlich analytische, metallurgische und Be= fchidungs : Proben. - Die analytische Probe ift entweder qualitativ ober quantitativ. Durch erftere beabsichtigt man, fich von ber Abmefenheit ober Unwefenheit gemiffer fchablicher ober nuglicher Beftanbtheile ju uberzeugen; burch lettere will man bie Bufammenfetung bes Erges mehr ober weniger vollftanbig und genau tennen lernen. Die Borfdriften gur Musfuhrung biefer Proben ertheilt bie analytifche Chemie. - Bermittelft ber metallurgifden Probe foll entweber ber unter gewohnlichen Umftanben im Großen ausbringbare, ober ber wirkliche Metallgehalt bes Erzes ermittelt Unter Metallgehalt wird bier bie procentifche Menge besjenigen Metalles ober berjenigen Metalle verftanden, welche ber Gegenftand ber

metallurgifchen Bugutemachung find. - Die Befchidunge : Probe endlich bient bagu, fowohl basjenige Gewichtsverhaltniß gwifchen Erg und Bufchlag, ale biejenige Urt bee Bufchlages ausfindig ju machen, bei benen ber Proceg ber metallurgifchen Bugutemachung am leichteften und vollkom= menften auszuführen ift. Da bie gur Beidbidungs : Drobe angewendeten Materialien größtentheils von ben lokalen Berhaltniffen ber Buttenwerte abhangen, fo lagt fich uber biefe Urt der Probe im Allgemeinen wenig Beftimmtes angeben, und bie zwedmäßige Musfuhrung berfelben bleibt in ben einzelnen Fallen gang ber Ginficht und fpeciellen Erfahrung bes Metallur: gen überlaffen. - Genau genommen haben wir es bier alfo nur mit ber metallurgifchen Probe ju thun. In Begug auf gewiffe galle ericheint es jeboch als zwedmaßig, auch einige Fingerzeige zur Unftellung ber analytis fchen Proben, namentlich ber qualitativ-analytifchen, zu geben.

In Betreff ber Gifenerg-Proben ift fur uns besonders bie qualitativ=

anatytifche als bie metallurgifche von Wichtigfeit.

Die qualitativ=analytifche Gifenerg=Probe hat es hauptfach: anafit lich jur Aufgabe, uber bas Borhandensenn von Schwefel, Phosphor, Ar- Grebe. fenit, Titan und Mangan Mustunft ju geben. - Ginen Gehalt an Schwefel, auch wenn berfelbe nur fehr gering ift und gleichviel ob von einem Schwefelmetalle, einem fcmefelfauren Salze ober irgend einer an= auffindung beren Schwefelverbindung herruhrend, findet man am ficherften auf folgende Beife. Gine fleine Quantitat bes gepulverten Erzes wird bem Bolumen nach mit etwa 3 Theilen mafferfreiem toblenfauren Ratron gemengt und bas Gemenge por bem Lothrohre reducirend auf Roble gefcmolgen. Sierbei bilbet fich eine bem Schwefelgehalte bes Erges ents fprechenbe Menge Schwefelnatrium. Die gefchmolzene und hinreichenb abgefühlte Maffe bringt man auf ein blantes Stud Gilber (eine blant gefcheuerte Gilbermunge ober bergl.), befeuchtet biefelbe mit fo viel Baffer, bag auch bas barunter befindliche Gilber bavon benest wird, und lagt fie in biefem Buftanbe mabrent etwa einer Minute liegen. Bar bas un= terfuchte Erz vollig fcwefelfrei, fo ift nach ber Entfernung ber gefchmols genen Daffe feine Beranberung ber blanten Gilberflache gu bemerten ; enthielt es bagegen eine Spur Schwefel, fo zeigt fich ein gelber, bei einem etwas großeren Schwefelgehalte ein brauner, und bei einem noch betracht= licheren ein fcmarger gled. Diefe garbungen ruhren von einem mehr ober weniger bunnen Schwefelfilber-Sautchen ber, welches fich burch Ginwirfung bes aufgeloften Schwefelnatriums auf bas Gilber gebildet hat. bas im Sandel vortommende toblenfaure Ratron fast niemals gang frei von ichwefelfaurem natron ift, und ba auch bas tohlenfaure Rali mit einer abnlichen Berunreinigung behaftet gu fenn pflegt, fo ift es empfehlens= werth, anftatt 3 Theile Goda etma 4 Theile oralfaures Rali gu biefer

Gifen.

590

Beim Erhiben verwandelt fich baffelbe unter Ents Probe anzumenben. meichen von Roblenorphaas in foblenfaures Rali, und bas entwickelte Roblenorphaas bient jugleich jur volltommnen Reduktion ber etwa vorbandenen fcmefelfauren Galge. Bei biefer Probe auf Schwefel ift es gu berudfichtigen, baf Gelen eine gang abnliche Regftion bervorbringt. -Bhospher, Bur einfachen und fichern Muffindung eines Phosphorgehaltes bient folgendes Berfahren. Eima 50 Milligr, bes fein gepulverten Erges merben mit 5 Boltbin. eines aus 4 Gemthin, Goba und 1 Gewthl, Riefelerbe bereiteten Gemenges gufammengerieben, worauf man bas Bange burch orndirendes Erbiten vor bem Lothrobre auf Roble gum Aluffe bringt, Die gefchmolgene flare Perle wird gerfleinert, ju Pulver gerieben, mit einer angemeffenen Quantitat Baffer übergoffen und letteres mabrend einiger Beit gum Rochen erhibt. Sierbei loft fich, wenn Phosphor im Erze vorhauden mar, phosphorfaures Ratron nebft überfchuffig gugefestem fohlenfauren Natron auf .- Much bas gebilbete fiefelfaure Natron, fowohl von ber zugefehten als von der im Erze moglicherweife vorbandenen Ries felerde berrubrend, wird bierbei großentheils aufgeloft. Die alfalifch reagirende Auflofung wird jett mit Effigfaure überfattigt. und barauf, bis zum Entweichen aller Roblenfaure, langere Beit gefocht. trirte und etwas abgefühlte Rluffigfeit legt man jest ein Studchen falpeterfaures Gilberornb. Bei Gegenwart von Phosphorfaure bilbet fich an ber Stelle, mo letteres liegt und fich allmalia aufloft, febr bald ein mehr ober weniger intenfiv citrongelber Dieberfchlag von phosphorfaurem Silberorpb. Bum vollkommenen Gelingen biefer Probe ift es nothwenbig, bag man bei ber Ueberfattigung bes toblenfauren Ratrons feinen ju großen Ueberichuf von Giffafaure anwendet und daß die Muflofung. in welche man bas falpeterfaure Gilberornd bringt, nicht gu concentrirt ift. - Bon bem Borbandenfenn fleinerer ober großerer Mengen Arfenit fann man fich burch folgende Methode überzeugen. fleine Quantitat (50 - 75 Milligr.) bes zu untersuchenden Erges wird bem Bolumen nach mit etwa 6 Theilen eines aus ungefahr gleichen Theilen Salpeter und Goda beftebenben Gemenges gufammengerieben. Man erhibt barauf bas Bange in einem Platinloffel vor bem Lotbrobre ober auf irgend eine andere Beife, boch jebenfalls fo, daß feine reducirende Einwirkung auf die gefchmotzene Maffe ausgeubt wird. Lettere behandelt man fammt bem Platinloffel fo lange mit tochenbem Baffer, bis alles Losbare geloft und nur ein pulverformiger Rudftand geblieben ift. fen trennt man burch Defantiren von ber Rluffffafeit, verfett biefelbe mit ein paar Tropfen Schwefelfaure und bampft gur Trodine ein. trodne Galamaffe wird barauf mit ungefabr 3 Boltbin, oralfaurem Rali und etwas Roblenftaub gufammengerieben, bas Gemenge in ein fleis

Strfentt.

nes Glaskolbchen mit engem Salfe (wie es bei Lothrohrversuchen gebrauch: lich ift) gebracht und hierin allmalig bis zum Gluben erhibt. niffaure im Gemenge vorhanden, fo bilbet fich im Salfe bes Rolbdens ein mehr ober weniger bedeutender Spiegel von metallifchem Arfenit. Gine andere, vielleicht nicht gang fo zuverlaffige Probe befieht barin, bag man bas nach oben gegebener Borfchrift aus Erg, Galpeter und Goda gufammengeschmolzene Gemenge mit tochendem Baffer extrabirt und bie bierdurch erhaltene Auflofung auf gang gleiche Beife behandelt, wie bei ber Auffindung von Phosphor angegeben murbe. Bei Gegenwart von Arfenie erhalt man alebann einen roftfarbenen Nieberfchlag von arfeniefaurem Gilberorpb. - Ein Titangebalt, wenn berfelbe groß genug ift, um bei der metallurgifchen Bugutemachung bes Erges von einigem Ginfluffe gu fenn, laft fich febr leicht burch Behandlung vor bem gothrohre nachweifen. Durch Auflosen bes titanhaltigen Erzes in Phosphorfalz am Platindrabt und barauf bemirktes Reduciren ber Phosphorfalgeele erhalt man ein braunrothes bis tief blutrothes Glas. Das von nicht titanbaltigem Gifen= ornd unter folden Umftanben erhaltene Glas ift fchwach rothlich gefarbt. Bei einem Titangehalt von nur etwa 1 Procent tritt jene Reaktion nicht mehr beutlich bervor. In einem burch eine fo geringe Menge Titan verunreinigten Gifenerze lagt fich beffen Borhandenfenn folgendermaßen nach= meifen. Man toft in einer Phosphorfalgverle fo viel bes Erges auf, bag Die erkaltete Perle undurchfichtig erscheint, burch Breitbruden aber etwas burchscheinend wird. Gine fo gefattigte Perle behandelt man langere Beit reducirend auf Roble und fett, gur Bollendung ber Reduktion, gulett Binn bingu. Die bunfle Karbe ber Perle verandert fich bierburch in eine lichte gelbliche. Beim Nichtvorhandensenn von Titan erhalt man ein grun= liches Glas. Jene gelbe Farbe ift zwar gewohnlich nicht rein, allein fie befitt wenigstens burchaus feinen Stich in's Grunliche, fo daß fie mit ber von reinem Gifenornt herruhrenden Farbe burchaus nicht verwechfelt merben fann. - Bon der Begenwart des Mangans überzeugt man fich fehr and Mangan. leicht burch Busammenschmelgen einer fleinen Quantitat bes fein geriebes nen Erzes mit einem Gemenge von 2 Gwthin. Goda und 1 Gwthl. Galpeter. Ift Mangan vorhanden, fo ericheint bie in ber Schmelzung befindliche Maffe grun, und nimmt nach bem Erkalten eine blaugrune (Turtie=) Karbe an.

Ueber die ficherften Methoden gur Auffindung von Schwefel, Phosphor und Arfenit findet man ausführlichere Mittheilungen, als es an bie: fem Orte gu geben paffend erfchien, in Plattner's Probirfunft mit bem Pothrobre, 2te Muflage.

Die metallurgifche Gifenerg=Probe. Da alle fur den De= mejating tallurgen in Betracht tommenden Gifenerze, abgefeben von den ihnen Prober o. b.

medanifch beigemengten Mineralfubstangen, nur aus ornbirtem Gifen befteben, welches in einigen berfelben mit Baffer, in anderen mit Roblens faure verbunden ift, in noch anderen aber ganglich unverbunden auftritt, fo wird gur Reduftion biefer Erze weiter nichts erfordert, als bag biefelben zwifden Roblen einer hinreichend boben Temperatur ausgeset merben. Roblenfaure und Baffer entweichen hierbei fehr leicht, und die Reduktion bes orndirten Gifene tritt in bem fich bilbenben Rohlenorphgas ichon por ber Glubhibe ein. Bur Rohlung (Berbindung mit Rohlenftoff) bes gebils beten metallifchen, und zur Schmelzung bes fich allmalig baraus bilbenben toblenftoffhaltigen Gifens (Robeifens) wird bagegen Beifglubbise, namlich eine Temperatur von wenigftens 15000 C., erfordert. Wegen ber frembartigen Mineralfubstangen, welche allen gur metallurgifden Bugutemadung fommenden Gifenergen in grofferer ober geringerer Quantitat beigemengt find, murbe jeboch ein folches einfaches reducirendes Schmelzen fein befriebigenbes Resultat liefern. Jene frembartigen Beimengungen murben in pielen Kallen theils ber pollftanbigen Rebuftion bes Erges, theils ber Unfammlung bes reducirten Gifens ju einem Regulus hinderlich fenn. ift baber nothwendig, burch Bufat eines zwedmäßigen Bufchlages, fur bie Berfchladung berfelben gu forgen. Die bierburch gebilbete Schlade muß einen gewiffen Grad von Schmelgbarteit befiben. Gie barf nicht eber fcmelgen, ale bie Die Reduktion bes Gifenerges vollendet ift, weil fonft einzelne noch nicht reducirte Gifenorph = ober Gifenorpbul = Partitel bavon aufgeloft und auf diefe Beife ber Rebuktion entzogen werden konnten. Aber auch ein hoher Grab von Strengfluffigfeit fann leicht Rachtheile bringen, weil er bas Bufammenfließen ber fluffigen Gifentugelchen zu einem Requius erichwert.

Bei ber folgenden, von Karften empfohlenen Beschickung — einer metallurgischen Eisenerz-Probe sind die eben gedachten Bedingungen vollstommen erfüllt. 1 Probircentner (1/4 Loth) des bei 100° C. getrockneten und sehr sein gepulverten Eisenerzes wird, je nach der Beschaffenheit desselben, mit folgenden ebenfalls sein gepulverten Zuschlägen gemengt. Bei sehr reichen Erzen, welche wenig Gebirgsart enthalten, ist ein Zuschlag von 10 Proc. Flußspath und 10 Proc. calcinirtem Borar ausreichend; bei ärmeren Erzen nimmt man 25 Proc. Flußspath und 25 Proc. reinen Kalk; bei sehr armen seht man außerdem noch 10 Proc. calcinirten Borar binzu. Arme Eisenerze, welche viel Kalk ober andere basische Erden und dabei wenig oder gar keine Kieselerde enthalten, sind mit 20—25 Proc. gebranntem und fein gepulvertem Quarz, gemengt mit 25 Proc. Flußspath, zu beschicken. Die sorgsam bereiteten Gemenge werden in einen mit Kohlenmasse außgesütterten, seuersessen Ehontiegel (Kohlentiegel) gebracht und mit Kohlenpulver überschüttet. Man versieht darauf den Tiegel mit einem

Deckel, welcher bis auf eine kleine Nanbfuge mit Thon verklebt wird, und seht ihn alsdann einer allmälig bis zur Weißgluth gesteigerten Temperatur aus. Die Erhihung kann in einem Windosen, wie berselbe in Fig. 33, S. 113 abgebildet wurde, ober in einem Sefström'schen Ofen, Kig. 34, S. 114, ober auch in einer Schmiedeesse vorgenommen werden. Nach etwa einer Stunde psiegt die Probe geschmolzen zu sepn. — Die zweckmäßigste Ansertigung der gedachten Kohlentiegel, wie auch einige andere Details dieser Probe sindet man in Bodemann's Probirkunst S. 57 und S. 249 angeführt. — Kennzeichen einer gelungenen Probe sind 1) eine gut gestossen, glasartige Schlacke von lichter, nicht grünlicher Farbe und ohne mechanisch eingemengte Eisenkörner, 2) ein gut gestossener Rohzeissenschlichen Eisenschlich eine Farbe und ohne mechanisch eingemengte Eisenkörner, 2) ein gut gestossener Rohzeissenschlich in Tunner's Jahrbuch für den Innerösterreichischen Berg: und Hüttenmann, Jahrg. 1842, S. 96 (bie schwebische Eisenprobe nach Sessisten; von P. Tunner).

Eisenerg : Proben auf bem naffen Wege find neuerlich von Suche mui b (Erbmann's Journ. f. praft. Chem. Bb. 17, S. 160 und Bb. 18, C. 495) und von Margueritte (Bergwerkefreund Bb. 10, C. 552) ans gegeben worden. Die Fuche'fche Methode befteht der Sauptfache nach barin, bag man bas Gifenerg in Ronigsmaffer aufloft, burch uberfcuffig jugefeste Salgfaure und langeres Erhiten alle Salpeterfaure fortichafft, und die fo erhaltene Auflofung, in welcher jest nur Gifenchlorid (fein Gifenchlorur) vorhanden ift, mit einem gewogenen Stude blanten metalli= fchen Rupfere (Rupferblech) tocht. Da concentrirte freie Galgfaure fein metallifches Rupfer aufloft, fo fann aus ber Bewichtsabnahme bes letteren ber Gifengehalt ber Colution berechnet werden. Diefe Gewichtsabnahme ruhrt bavon ber, bag bas Gifenchlorib, indem es fich gu Gifenchlorur rebucirt, einen entsprechenden Theil Rupfer in Rupferchlorur ummandelt. Bei titanhaltigen Gifenergen ift zu beachten, bag die Gifenchlorid - Fluffigfeit, welche in biefem Falle zugleich Titanfaure enthalt, mit bem Rupfer nicht erhitt werden barf, fondern bei gewohnlicher Temperatur mit bem= felben in Beruhrung gebracht werben muß. Bei boberer Temperatur rebucirt bas Rupfer die Titanfaure gu Titanoryd und in Folge hiervon loft fich eine entsprechende Menge Rupfer auf, wodurch alfo die Bewichts: abnahme bes Rupfere nicht mehr ber Menge bes vorhandenen Gifens entspricht. - Rach ber Methode von Margueritte wird Eifenerg in Galgfaure geloft, gur Solution eine Muflofung fcmeflichtfaurem Ratron gefebt und barauf unter Beachtung gemiffer Borfichtsmaßregeln jum Rochen erhibt. Man erhalt hierdurch eine Rluffigfeit, in welcher fich nur Gifenorpbul (fein Gifenorpb) befindet. Man bereitet fich nun eine Probefluffigkeit mit einem beftimmten

Gehalte an hypermanganfaurem Kali und fest von derfelben so lange in kleinen Quantitaten zur Eisensclution, die diese eine bleibende schwach rossenrothe Farbung annimmt. Das Eisenorpbul orpdirt sich durch das hypermangansaure Kali zu Eisenorpd und entfarbt jenes dadurch; das Eintreten der rosentothen Farbung ist ein Zeichen von einem kleinen Uebersschuß an hypermangansaurem Kali, ein Zeichen also von der Orpdation sammtlichen Eisenorpduls. Aus der Menge der verbrauchten Probestüffigskeit berechnet man die Quantitat des Eisens.

Enbe bes erften Banbes.

Anhang des ersten Bandes.

Bergeichniß

ber benutten Beitichriften.

1) Archiv für Mineralogie, Geognofie, Bergbau und Suttenfunde, von C. 3. B. Karften. (Bon Bb. 11 heraudgegeben im Berein mit h. von Deden.)

2) Bergwerfefreund, von C. 3. Seine.

3) Berg- und huttenmannifche Beitung, von G. Sartmann.

4) Journal fur technische und ofonomische Chemie, von D. g. Erdmann. (Schließt mit bem Jahre 1833)

5) Journal für praftifche Chemie, von D. L. Erbmann (Bb. 1 bis Bb. 9 berausgegeben im Berein mit Schweigger: Seibel, Bb. 16 und bie folgenden Banbe im Berein mit R. F. Marchand)

5) Ctubien bes Gottingenichen Bereins bergmannifder Freunde, von 3. F. E. Sausmann.

7) Sabrbuch fur ben Innerofterreichifden Berge und Guttenmann, von B. Tunner.

8) Polytechnifdes Journal von 3. G. und F. D. Dingler.

9) Bolytechnifches Centralblatt, von 3. M. Gulfe. (Bis Ente 1846 herausgegeben im Berein mit A. Beinlig, fpater im Berein mit 3. A. Stode
harbt.)

10) Annalen ber Phyfif und Chemie, von 3. G. Poggenborff.

11) Berhandlungen bes Bereins jur Beforderung bes Gemerbfleißes in Breugen.

12) Annales des mines.

13) Annales de chimie et de physique.

Ueberficht

ber

wichtigften metallurgischen Literatur

von 1830 bis 1848*).

Erfte Abtheilung.

1. Bur Lebre von ben metallurgifchen Proceffen im MUgemeinen.

Abhanblungen.

Longmaib's Batentmethobe, Erze und anbere Mineralien gu entichmefeln. Brafefrnb. Bb. 7, G. 94 (1844).

Abicheibung bee Schmefele ane ben Ergen. Brgfefrnb. Bb. 7, G. 109 (1844).

Bugutemachung ber Schwefelmetalle Bb. 7, G. 109 (1844).

20. 3. Jorban, Berfude über bie Entichwefelung bes Bleiglanges, fo wie uber Berfetung einiger ichmefelfauren Detallfalge in Bezug auf ben Schmelgproces und bas Ausbringen im Großen. Erbm. Journ, f. techn. u. ofonom. Chem. Bb. 11, G. 329 (1831).

Brebberg, über bas Berhalten einiger Mineralien beim Bufammenfcmelgen. Erbm. Journ. f. techn. u. ofonom. Chem. 2b. 12, S. 273 (1831).

Derfelbe, uber bas Berhalten ber Schwefelmetalle beim Schmelgen fur fich und mit anberen Rorpern. Erbm. Journ, für techn. u. ofonom. Chem. Bb. 12, S. 287 (1831).

Lampabius, uber bie Bilbung und demifche Mifdung ber Guttenprobufte. Grom. Journ. f. tedn. u. ofonom. Chem. Bb. 14, G. 259; Bb. 15, G. 22

und 198; Bb. 16, C. 146 (1832 u. 33). A. Rofder, einige Bemerkungen über ben Ginfluß bee Flammenfeuere und Kohtenfeuere auf Die Produfte bei Tiegelichmelgungen. Erdm. Journ. f. techn. und

ofonom. Chem. Bb. 16, G. 409 (1833).

Fournet, Untersuchungen über bie Gulphurete ober Schwefelmetalle und Uebernicht einiger Refultate ihrer hattenmannischen Behandlung. Erbm. Bourn. fur praft. Chem. Bb. 2, G. 129. Ueberfest aus Ann. d. mines. 3 ser., t. 2, p. 3 (1832).

Berthier, über bas Berhalten verschiebener erbiger Gubftangen und Galge gu einander bei erhohter Temperatur. Erbm. Journ, f. praft. Chem. Bb. 4, S.

^{*)} Diefe Ueberficht folieft fich, mas Journal-Literatur betrifft, an ben metallurgis fden Theil von Bufch's "Ueberficht ber auf Bergbaus, Gutten- und Galgmertefunde bezüglichen Abbanblungen und Auffage, von 1740 bis 1830" in Rarften und p. Deden's Archiv fur Min., Geogn., Bergban und Guttenf. Bt. 15. S. 228.

457 und Bb. 5, S. 273 (1835). Ueberfest aus Berthier. Traité des essais de la voie sèche etc.

Derfelbe, Birfung bee Bleies auf bie Arfenif-Comefelverbinbungen bee Gifens, Robalts, Arfenils und Rupfers. Erbin. Journ. f. praft. Chem. Bb. 10, S. 13. Ueberfest aus Ann. d. chim. et d. phys. t. 62, Juin 1836.

B. Regnault, Untersuchungen über bie Wirfungen bes Bafferbampfes bei bober Temperatur auf bie Detalle und Schwefelmetalle; Berfuch einer neuen Rlaffi= fifation ber Detalle nach ihrer Orphabilitat. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 10, G. 129 (1837).

Ban-Luffac, über die Berfetung ber fcmefelfauren Metallfalze burch Roble. Erbm. Bourn. f. praft. Chem. Bb. 11, S. 65. Ueberfett aus Ann. d. chim. et d. phys., Decbr. 1836.

Lampabius, über Filtration leichtfluffiger Detalle. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 13, G. 238 (1838).

F. Le Play und A. Laurent, Theorie ber Gementation. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 13, G. 284. Ueberfest aus Ann. d. chim. et d. phys. t. 75, p. 404 (1837).

Berthier, recherches sur la reduction des minérais de fer. Ann. d. mines,

3 sér., t. 13, p. 715 (1838).

Le Play, mémoire sur le mode d'action du carbone dans la cementation des corps oxydés et sur les réactions qui caracterisent les fourneaux à courant d'air forcé employés en métallurgie. Ann. d. mines, 3 sér., t. 19, p. 267 (1841). Ueberfest im Brgfofend. Bo. 5, G. 65 und in Berge und butt. 3tg. Bb. 1, G. 885.

Buder und Breduren.

Berthier, traité des essais par la voie sèche, ou des propriétés de la composition et de l'essai des substances métalliques et des combustibles. 2 vols. 1834. (Gin zweiter Abbrud biefes Buches ift 1847 erfcbienen*).

R. A. Winfler, Grfahrungefage über bie Bilbung ber Schladen. Gin Leitfaben fur Beurtheilung ber Comelabroceffe und bei Anordnung ber Beididung.

1827.

6 3. Plattner, über bie Bestimmung ber Schmelgpunfte mehrerer Guttenpros bufte und ber Siggrabe, bei benen fich verschiebene Gilifate bilven. Gine Beilage ju Th. Merbach's Unwendung ber erwarmten Geblafeluft im Gebiete ber Metallurgie. 1840.

II. Bur Befchreibung ber Apparate, in welchen bie metallurgifden Proceffe ausgeführt werden.

Atlas du mineur et de métallurgiste. Recueil de dessins lithographiés relatifs à l'exploitation des mines et aux opérations métallurgiques, exécutés par M. M. les éléves de l'école royale des mines, sous la direction du conseil de l'école. 1837 und ferner.

III. Bur Behre von ben Brennmaterialien.

Brennmaterialien im Allgemeinen.

Abhanblungen.

Berthier, Untersuchungen einiger Brenumaterialien. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 6, S. 202. Ueberfest aus Ann. d. chim. et d. phys. t. 59 (1835).

^{*)} Es eriftiren gwei beutiche Ueberfesungen biefes Bertes, bie eine von R. Rerften, bie andere von G. Sartmann.

Ueberficht ber michtigften metallurgifden Literatur von 1830 bis 1848.

Diban, Berfuche mit Brennmaterialien. Brafefrnb. Bb. 2. G. 394 (1840). Forchhammer, Bestimmung ber Beigfraft ber Brennmaterialien. Brafefenb. Bb. 11, G. 30 (1846).

Buder und Broduren.

Berthier, traité des essais par la voie sèche, ou des propriétés de la composition et de l'essai des substances métalliques et des combustibles. 1834.

Brenbel, Reid, Binfler und Derbad, Berfuche uber bie Beigfraft ber Brennmaterialien mit besonderer Rudficht auf Die Unwendung ber marmen Luft und ber Bafferbampfe. Gine Beilage ju v. Berber's Erlauterungen ber porgugliditen Apparate gur Ermarmung ber Geblafeluft. 1840.

Diefelben, Berfuche über bie Temperatur, bei melder nich verschiebene Brenn-

materialien entgunden. Gine Beilage gu bemfelben Berfe.

G. Frigide, bie Brennstoffe und ihre Anwendung ober: Eigenschaften, Bufam-mensegung, Gewinnung und Bereitung ber verschiedenen Brennstoffe nebit Be-merfungen über ihre vortheilhafte Anwendung für metallurgische, technische und landwirthichaftliche 3wede. 1843.

2) 5011.

Abbanblungen.

Rirn, über bie zwechmäßige Behandlung bes Solges ale Brennmaterial. Rarft.

Ard. Bb. 3, G. 189 (1831).

W. Coubler und B. Renffer, über ben Baffergebalt verfchiebener Bflangen und namentlich ber in Dentichland bauffger angewandten Bolgarten, mit Beobadtungen über bie verichiebene Breite ihrer Jahrringe. Grom. Journ. f. tedn. u. cfenom. Cbem. Bb. 7, G. 35 (1830).

Rirn, über bie verichiebenen Dethoben, bas Brennholg gur Glasofenfeuerung gu borren, nebft einigen Borten über bie Anwendung bes geborrten Solges in Gifenhohofen und Frifchheerben. Erbm. Sourn. f. techn. u. ofenem. Chem.

Bb. 16, G. 275 (1833).

6. Sprengel, über bie fenerfeften Beftanbtheile bes Eplintes, bes mittleren Bolgforpere und bee Rernholges, Grom, Journ. f. praft. Chem. Bo. 1, G. 158 (1834).

R. Rarmarid, frecinides Gewicht mehrerer Solgattungen. Erbm. Journ. f.

praft. Coem. 20. 2, G. 207 (1834).

Beterfen und Schobler, über ben abfolnten Werth ber gebrauchlichften Bolgarten als Brennmaterial. Erom. Journ. f. praft. Chem. Bo. 8, C. 321 (1836).

R. M. Winfler, über ben relativen Werth verschiedener Brennhölzer und Golg-fohlen. Erbm. Bourn. f. praft. Chem. Bb. 17, G. 65 (1839).

M. Deleffe, uber bie Anwendung von Bolg und Torf beim Gifenbuttenwefen. Berge u. hutt. 3tg. Bb. 2, G. 441 und 713. Ueberfest aus Ann. d. mines,

4 sér., t. 2, p. 379 (1842).

6. Chevandier, uber bie chemifche Bufammenfegung ber verschiebenen Solger und die jahrliche Brobuftion ihrer Bestandtheile fur eine bestimmte Dberflache. Rarft. Ard. Bb. 18, G. 532. leberfest aus Ann, d. chim et phys., 3 ser., t. 10 (1844).

Derfelbe, über ben Baffergehalt und bie Beigfraft bes Brennholges. Bolyt.

Centrafbl., Jahrgang 1847, G. 292.

Jac. Echeliegnigg, Ginführung ber Bint-Bolgborrofen bei bem Egger'ichen Drahtmalgmerfe gu Feiftrig in Rarnthen. Tunn. Jahrb. Bt. 3, G. 407 (1843 - 46).

Buder und Broduren.

R. Rlein, Beitrage jur phyfifalifchetednologifden Renntnig bes Golges, rudfichtlich bes Comintens und Gemichteverluftes burch Lufitrodnung und Berfohlung. fo wie rudfichtlich ber frecififchen Schwere ale holg und Roble, abgeleitet aus einem mit 44 einbeimifden Golgarten ausgeführten Berfuche. 1838.

3) Torf.

Abhanblungen.

- C. 3. B. Rarften, über Steinfohlen, Braunfohlen und Torf. Rarft. Archiv. Bb. 11, S. 379 (1838).
- Sauvage, über ben Torf im Thale ber Bar in ben Arbennen. Brgfefrnb. Bb. 1, S. 313. Uebersett aus Ann. d. mines, 3 ser., t. 13, p. 52 (1838).
- Torfpreffe und Trodenforfborbe mit Flügelbewegung. Brgfefrnd. Bb. 4, C. 167 (1841).
- Ch. B. Billiams, über bie Bereitung, bie Eigenschaften und ben Gebrauch bes Torfes und ber Torfeogfe. Brgfefrnb. Bb. 4, S. 193 (1842).
- 3. Bogl, nene Torfpreffe. Brafefeno. Bb. 4, G. 465 (1842).
- Fr. Xav. Schmibt, furze Beichreibung über bie Behandlung bes Torfes vor feiner Bermenbung zu irgend einem Betriebszweige. Brgfefenb. Bb. 6, S. 145 (1843).
- G. Chafhantl, Befdreibung einer eigenthumliden Methobe, ben Torf und abnlide Brennmateriale ju verbichten. Brafefenb. 2b. 9. C. 193 (1845).
- abnliche Brennmateriale zu verdichten. Brafefrub. Bb. 9, S. 193 (1845). Die fünnliche Aufbereitung bes Torfes, unabhängig von ber Witterung und mit Ersparung von Zeit und Arbeit. Brgfefrnb. Bb. 11, S. 113 (1846).
- 21. Delesse, über bie Anwendung von Sols und Torf beim Gisenhuttenwesen. Berge u. butt. 3tg. Bb. 2, S. 441 und 731. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 2, p. 379 (1842).
- Blieninger, uber eine neue Dethobe, ben Torf gu preffen. Berge und hutt. 3tg. Bb. 5, G. 586 (1846).
- Bellner, Untersuchung einiger Torfforten und Bemerfungen über bas in folden mahrgenommene Kali. Erbm. Journ. f. techn. u. ofonom. Chem. Bo. 14, S. 408 (1832).
- Lam pabius, Beitrage jur naheren Kenntniß ber Torfbilbung und ber in ben Torflagern vorfemmenben Golzmaffen. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 4. C. 8 (1835).
- 5. Reinich, demifche Unterfuchung bes Torfes. Erbm. Journ. f. praft, Chem. Bb. 24, G. 274 (1841).
- Stidftoffgehalt bes Torfes. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 24, G. 380
- (1841). Ueber Torfpreffen. Berhandl. b. Ber. 3. Bef. b. Gew. Jahrgang 14 (1835).
- Werding, über bie Torfpreffe bes Lord Billoughy d'Gresby. Berhandl. bes Ber. 3. Bef. b. Gew. Jahrgang 17, Lief. 5 (1838).

Bucher und Brochuren.

- E. A. Bohleng, Befchreibung ber patentirten Torfpreffe. Nebft Abbildungen berfelben. 1836.
- 5. Dobla, furge praftifche Anleitung über Torf, beffen Entfteben, Gewinnen und Berbrauchen. 1837.
- F. G. Wied, Torfbuchlein, ober Gigenichaften, Gewinnung und Benugung bes Torfes. Mit Abbilbungen von Torfpreffen, Torfverfohlungsofen, Trodenvorrichtungen u. f. w. 1839.
- Billougby b'Eresby, Beschreibung bes Berfahrens bei bem Preffen bes Torfes und ber babei verwendeten verschierenen Maichinen. Deutsch bearbeitet von 3. N. Schubert. Mit 8 Abbilbungen. 1839.
- R. M. Winfler, Bericht über die Zusammensegung, Werthverhaltniffe und Bers fohlungsfähigkeit ber vernehmften Terfforten bes Sachfischen Erzgebirges. Ditt einer tabellarischen Zusammenftellung ber burch bie Untersuchungen erhaltenen Reinltate und einer Abhanblung über die Anwendung bes roben Torfes und feiner Abfalle überhaupt. 1840.

Ueber Bewinnung und Benutung bes Torfes in Bayern. Berausgegeben vom Central-Berwaltungsansichuß bes polytechnifden Bereins von Bayern. 1839. B. G. Mofer, Torfbetrieb und Torfbenugung aus eigenen Erfahrungen bargeftellt. Dit 6 Rupfertafeln. 1840.

3. B. Daner, ber Torf in feiner Wichtigfeit fur Deutschland, Deffen Bortoms

men, Abbau, Fortpflangung und Aufbereitung. 1841. R. Bapine, Die Lehre vom Torf. 1845.

4) Brauntohle, Steintohle und Unthracit.

Abhanblungen.

C. 3. B. Rarften, über Steinfohlen, Braunfohlen und Torf. Rarft. Arch. 23b. 11, E. 379 (1838).

Ueber bas Beigvermogen vericbiebener Roblenforten und beren relative Berthe nach Berfuchen, Die auf Berantaffung bee Schifffahrtes Departemente ber vereinigten Staaten angefiellt wurden. Brgfefend. Bb. 10, G. 424 (1846).

Grager, demifde Untersuchung einiger Brauntohlen. Brgtefrnb. Bb. 11,

S. 145 (18 6).

Menbtvid, Ungarns Steinfohlen in demifchetednifder Begiebung. Brafefrnb. Bb. 11, G. 685 (1847). Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 41, G. 8. Eh. Richarbson, Untersuchungen über bie Bufammenfegung ber Steintoble. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 11, S. 165 (1837).

B. Regnault, Untersuchungen über bie mineralifden Brennmaterialien. Erb m. Bourn. f. praft. Chem. Bb. 13, G. 73 und G. 143. Ueberfest aus Ann. d.

mines, 3 ger., t. 12, p. 161 (1837). D. Schonberg, tednifdedemifche Untersuchung ber Schwarzfohlen ans ber 3wis dauer Gegenb. Erbin. Journ. f. praft. Chem. Bb. 17, G. 416 (1839).

5. Reinich, demifde Untersuchung einiger Brauntoblenarten und tednische Berfuche mit benfelben. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 19, G. 478 (1840). Lampabius, demifde Unterfuchung ber Steinfehlen von Bitterfee am Blauenfchen Grunde, nebft einer Charafteriftif ber authracitartigen Schiefertoble, bieber harter Schiefer genannt. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bo. 20, G. 14 (1840).

Jacquelain, über bie Glementargufammenfegung einiger Anthracite. Erbm. Jenen. f. praft. Chem. Bb. 22, G. 27 (1841).

M. Tyfe, über ben Anthracit und feinen Werth als Brennmaterial. Erbm. Beurn. f. praft. Chem. Bb. 26, S. 255 (1842).

G. Forch ammer, Bestimmung ber Beigfraft einiger Brennmaterialien. Berg-u. hutt. 3tq. Bb. 5, C. 465 (1846).

Bosfreffenefy, Untersuchungen über bie in Rugland vortommenben Brennmaterialien bee Dineralreiche. Bolyt. Centralbl., n. F., Bb. 7, C. 364 (1846). M. Ure, über bie Meffung ber Barme mit Sinficht auf bie Qualitat ber Steinfohlen. Dingl. polyt. Journ. Bb. 75, S. 48 (1840).
2. Benoch, über Brauntohlen und beren Berwendung. Dingl. polyt. Journ.

Br. 92, G. 355 (1844).

Raifer, Untersuchung verschiebener Steinfohlen. Bayerich. Runft: u. Bew. Bl., Diary 1836.

Bucher und Broduren.

- 5. Bruhn, Steintohlenbuchlein, ober Gigenfcaften, Bewinnung, Benugung u. f. w. ber Steinfohle. Dit 2 Taf. Abbilbungen 1840.
 - 5) Gedarrtes Solg und Rothfohle (charbon roux).

Abhandlungen.

Rirn, über bie zwedmäßige Behandlung bee Bolges ale Brennmaterial. Rarft. Ard. Bt. 3, G. 189 (1831).

- Thirria, Berfuche mit getrodneten Holzern. Brgfefrnb. Bb. 2, S. 145 (1838). Kirn, Apparat zum Trodnen bes Holzes und Torfes. Brgfefrnb. Bb. 3, S. 117 (1840).
- Balafchef, über bas Darren bes Bolges. Brafefenb. Bb. 4, G. 81 (1841).
- A. Deleffe, über bie Anwendung von Bolg und Torf beim Gifenhuttenmefen, Berge u. hutt. 3tg. Bb. 2, S. 441 und 713. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 2, p. 379 (1842).
- Kirn, über die vericiebenen Methoben, bas Brennholz zur Glasofenfeuerung zu borren, nehft einigen Worten über die Anwendung des gedorrten Golzes in Eisenhohöfen und Frischheerden. Erbm. Journ. f. techn. u. öfenom. Chem. Bb. 16, S. 275 (1883).
- Sauvage, Berfuche über Bolgvertohlung in verschloffenen Raumen. Dingl. polpt. Journ. Bb. 68, S. 209 (1838).
- Roch, Beschreibung eines Apparates jur Darftellung von Rothstolle, wie folder auf bem Frangofischen Gifenhuttenwerke zu Fabe angewendet wird. Stub. b. Gott. Ber. Bb. 4, S. 388 (1841).
- Jac. Cheließnigg, Ginführung ber Bind : holgborrofen bei bem Egger'ichen Drabimalzwerfe ju Feiftrit in Rarnthen. Zunn. Jahrb. Bb. 3, G. 407 (1843 46).
- Th. Virlet, note sur un nouveau procédé de carbonisation à l'aide de la flamme perdue du gueulard. Ann. d. mines, 3 sér., t. 9, p. 173 (1836).
- Berthier, examen de divers bois dessechés pour le service des hauts-fourneaux. Ann. d. mines, 3 ser., t. 9, p. 449 (1836).
- Th. Virlet, mémoire sur un nouveau procédé de carbonisation dans les usines à l'aide de la chalcur perdue des hauts-fourneaux. Ann. d. mines, 3 sér., t. 10, p. 203 (1836).
- Sauvage, ménoire sur la substitution dans les hauts-fourneaux du bois en partie carbonisé au charbon préparé en meule dans les forêts. Ann. d. mines, 3 sér., t. 11, p. 527 (1837).
- Lefebvre, notice sur le combustible employé dans les usines à fer des départements des Hautes et des Basses-Pyrénées. Ann. d. mines, 3 sér., t. 11. p. 575 (1837).
- Bin ea u., mémoire sur les divers procédés mis en usage pour remplacer dans les hauts-fourneaux et les fourneaux d'affinerie le charbon de bois par le bois vert, desseché ou torrefié. Ann. d. mines, 3 sér., t. 13, p. 217 (1838).
- E. Gueymard, note sur la fabrication du charbon roux en meules. Ann. d. mines, 3 sér., t. 13, p. 487 (1838).
- Gruner, notice sur la fabrication du charbon roux. Ann. d. mines, 3 sér., t. 13, p. 595 (1838).
- Sauvage, note sur la fabrication du charbon roux en forêt. Ann. d. mines, 3 sér., t. 16, p. 657 (1839).
- Derfelbe, memoire sur la fabrication en forêt du bois torrefie. Ann. d. mines, 3 ser., t. 18, p. 677 (1840). Uebersett in Karst. Arch. Bb. 16, S. 225 und Berg- u. hutt. 3tg. Bb. 1, S. 953.

Buder und Broduren.

- B: Droinet, allgemeine Betrachtungen über ein neues Berfohlungsverfahren, auf welches bie herren Felir Divier und Felir-Droinet aus Mbeims unsterm 28. October 1835 ein ausschließides Brivilegium für bas Kalerthum Defterreich erhielten, lautend auf die Berfohlung jedes Brennmaterials mittelft ber verlernen Flamme von hohöfen, Frischfeuern u. f. w. (Frangöfich und Deutsch) 1839.
- A. u. C. Demarteau, bas neue Berfohlungsversahren mittelft ber Gichtstamme, fowohl in theoretischer als in praftischer Sinsicht betrachtet. Rach ben Berrichten ber Frangofischen Ingenieurs mit Bezug auf bie zu Neuberg in Stehers marf ausgeführten Bersuche bearbeitet. 1840.

6) Gemohnliche Solzfohle (Schwarzfohle).

Abbanblungen.

M. Beichoren, Berfuche uber bas Ausbringen an Solgtoble aus verichiebenen Bolgforten. Brafofrnb, Bb. 3, G. 1 (1840).

Derfelbe, mieviel ichminbet bas Sole bei ber Bertoblung in ber gange?

Brafefrnb. Bb. 3, G. 433 (1841).

Berlifd, über bie Wemichteinnahme ber Golifoble beim gagern und bie großere Wirffamfeit ber gelagerten Rollen. Brgfefrnb. Bb. 3, G. 513 (1841). Berfohlung bes holges in (Blanefoer) Defen. Brgfefrnb. Bb. 4, G. 497 (1842).

Ravanto, Bolgvertoblung in China. Brgfofend. Bb. 4, G. 552 (1842). Schubert, Bertoblung mit überhiptem Dampf. Brgfefent. Bb. 7, G. 410

(1844).

v. Maprhofer, uber bie Berfohlung mit Anwendung ber Geblafeluft. Bergu. butt. 3tg. Br. 2. S. 20 (1843).

Beng, bie Dampftoblerei. Berg= u. butt. 3tg. Bb. 3, G. 43 (1844).

Gin neues Berfahren, Bolg und Torf gu vertoblen. Berge u. butt. 3tg. Bb. 7, S. 467 (1846).

Lampabine, fortgefeste Nachrichten über bie Gadfifche Rohlerei. Erbm. Journ. f. tedn. u. ofen. Chem. Bb. 7, S. 47, Bb. 8, S. 137, Bb. 9, S. 430 (1830).

R. M. Binfler, über ben relativen Berth verschiebener Bolger und Bolgfohlen. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 17, G. 65 (1833).

M. Sofe, über bie verbampfenbe Rraft verichiebener Arten von Roble. Erbm.

Jonen. f. praft. Chem. Br. 26, G. 192 (1842). Bry. Deper, Radweifung bes Berfahrens und ber Refultate ber Roblerei bei

bem Gifenmerfe zu Glend in ben Sahren 1827 - 1830. Ctub. b. Gott. Ber. 23b. 3, S. 65 (1833). C. Pfort, Befdreibung einer am Reinharbemalbe feit einigen Jahren eingeführ=

ten neuen Roblereimethote. Ctub. b. Gott, Ber Bb. 4, G. 59 (1837).

Laurent und Thomas, über bie Anwendung ber hohofengafe gu metallurgifden Operationen und bes ftart erhipten Wafferbampfes jum Verfohlen von belg, Torf u. f. w. Dingl. pelpt. Jeurn. Bb. 88, C. 347 (1843).

Stord, bie fpecififde Schwere ber Bolgtoblen ale Daafftab ihrer Qualitat. Polnt. Centralbit., Jahrgang 1847, G. 295.

Foy, Gruner et Harlé, mémoire sur la carbonisation du bois par la méthode italienne. Ann. d. mines, 3 sér., t. 7, p. 3 (1835).

Sauvage, notice sur la carbonisation du bois dans le departement des Ardennes et de la Meuse, et détails économiques sur le prix de la façon et des transports. Ann. d. mines, 3 sér., t. 11, p. 351 (1837).

Ebelmen, récherches sur la carbonisation du bois. Ann. d. mines, 4 sér., t. 3, p. 265 (1843). Ueberfest im Brgfefrnb. Bb. 7, G. 209 und Berge u.

hutt. Big. Bd. 3, G. 505.

Ebelmen, notice sur une experience relative à la carbonisation du bois en meules. Ann. d. mines, 4 ser., t. 6, p. 511 (1844). Ueberfest im Brafffrne. Bb. 10. €. 161.

Buder und Broduren.

v. Berg, Anleitung jum Berfohlen bes Golges. Gin Santbuch fur Forftmanner. Buttenbeamte u. f. w. Dit 2 Cteintafeln. 1830.

&. Frentag, von ber vertheilhaften Berfehlung bes Bolges, mit befonberer Rudficht auf bas in ber Grafichaft Stolberg. Bernigerobe ubliche Berfahren. Nebpt einer Abhandlung über ben Außen ber Baffertampfe beim Sohofenpreceg. Mit 10 Abbilbungen. 1831.

Dayer, über Berechnung ber Roblenmeiler. 1833.

Ueberficht ber michtigften metallurgifden Literatur pon 1830 bis 1848.

R. Rlein, über Berfehlung bes Solzes in ftebenben Deilern. Dit 12 lithographirten Tafeln. 1836,

2B. Dietrich, bas Bange ber Berfohlung in ftebenben Meilern ober bie fogenannte Italienifde Roblerei. Dit 7 Steinbrudtafeln. 1847.

7) Torffoble und verfohlte Braunfohle.

Abhandlungen.

M. Rofder, Befdreibung eines fur bie ununterbrochene Berfohlungearbeit conftruirten, junachft fur bie Bertohlung ber Brauntohlen und bes Torfes be-ftimmten und fur erftere auch in Ausführung gebrachten Dfens. Erbm. 3ourn. f. praft. Chem. Bb. 2, G. 10 (1834).

g. M. Pilg, über einige jur Bertohiung bee Torfes bei Marienberg im Großen angestellte Berfuche. Brafefrnb. Bb. 3, S. 24 (1840). Ch. B. Billiams, über bie Bereitung, bie Cigenschaften und ben Gebrauch ber Torfcoafe. Brafefrnb. Bo. 4, G. 193 (1842). Coubert, Bertohlung mit überhiptem Dampf. Brafefenb. Bb. 7, G. 410

(1844).

3. B. Maper, Berfohfen ber Braunfohlen und Bermenbung biefer Robfe gur Gifenfrifdarbeit. Brgfefrnt. Bt. 11, G. 377 (1847).

Beng, bie Dampffohlerei. Berge und hutt. Btg. Bb. 3, G. 43 (1844).

Gin neues Berfahren, Goly und Torf ju verfohlen. Berg. und hutt. 3tg. Bb.5, G. 467 (1846).

D. Mibert, Berfahren gum Berfohlen bes Torfes im Großen. Dingl. polyt. 3ourn. Bb. 86, G. 289 (1842)

Laurent und Thomas, uber bie Anwendung ber Sohofengafe ju metallurgifden Operationen, und bes fart erhipten Bafferdampfes jum Bertohlen von Bola, Torf u. f. m. Dingl. polpt. Journ. Bt. 88, G. 347 (1843). Benetti, Berfohlung bes Torfes in Defen. Bolyt. Centralbl., Jahrgang 1838,

G. 449.

8) Robe.

Abbanblungen.

Drouot, Berfohfungeofen mit zwei Thuren zu Maubeuge. Brafefrnb. Bb. 5. S. 305 (1842).

Schubert, Berfohfung mit überhittem Dampf. Brafefent. Bb. 7, G. 410

3. Lambert's verbefferte Rohfsofen. Bolpt. Centralbl., n. F., Bo. 7, G. 376

Beng, bie Dampffohlerei. Berge und hutt. Big. Bb. 3, G. 43 (1844).

M. Berbonnet, Berfahren aus mageren Steinfohlen Rohfe zu bereiten. Dingl. polyt. Journ. Bb. 46, G. 342 (1832).

Gervoy, mémoire sur la carbonisation de la houille à St. Etienne et à Rive de Gier. Ann. d. mines, 3 sér., t. 10, p. 3 (1836).

Nailly, mémoire sur un moyen de faire du coke avec de la houille maigre. Ann. d. mines, 3 sér., t. 10, p. 57 (1836).

9) Gasformige Brennmaterialien*).

Abhanblungen.

C. 3. Beine, Untersuchung ber Bobofengafe aus ben Rupfericieferichmelgofen im Manefelbifden. Brgfefrnd, Bb. 5, G. 209, Bb. 6, G. 513 und Bb. 7, ©, 545 (1842 - 44).

^{*)} Man febe ferner: Auswahl bes zwedmäßigften Brennmaterials, fo wie auch Anwendung ber Gichtflamme, ber Bichtgafe u. f. m., beibes unter ber Abtheilung IV: »Bur Lebre von ben Barme-Beforberunge: mitteln.«

Heberficht ber michtiaften metallurgifden Literatur von 1830 bis 1848. 606

Binfaraff, bie Anwendung brennbarer Gafe bei metallurgifden Arbeiten. Brafefrnb. Bb. 7. G. 465 (1844).

lleber bie Erzeugung und Anwendung brennbarer Gafe in ber Technif. Brafefenb. Bo. 9, G. 465 (1845).

M. Deleffe, Rotig uber ben Stand ber Gifenfabrifation mit hochefengafen. Brgiefenb. Bb. 10, G. 121 (1846).

Conftable, Gasentwidlungeofen fur Anthracit. Brafefenb. Bb. 10, G. 454 (1846).

Dorpelter Berichluß fur Gasentwicklungeofen. Brafefrnb. Bb. 11, G. 633 (1847). lleber bie ju St. Stephan in Stepermart vorgenommenen Gifenfrifdverfuche mit bem aus robem Braunfohlenflein entwidelten Gafe. Berg= und hutt. Btg. Bb. 3, G. 73 (1844).

v. Fribau, erfter Comeifofen mit Gafen aus Braunfohlenlofde betrieben.

Bergs und butt. Btg. Bb. 3, G. 89 (1844).

Rerften, Refultate ber demifden Analpfe ber Bichtengafe Freiberger Schmelgofen. Berge und butt. Btg. Bb. 3, G. 137 (1844). Aus bem Ral. f. b.

Cadf. Berg= und Guttenm., Jahrgang 1844, G. 53.

Bifchof, bie inbirefte aber bodite Rugung ber Brennmaterialien, ober Ummanbe lung berfelben in Gas und Rutung biefes Gafes gu Feuerungen jeber Art, namentlich zu metallurgifchen Breden. Berge u. hutt. 3tg. 20. 3, G. 337 (1844).

Soubin, über bie Bufammenfegung ber Bafe, welche fich aus ben Schachtofen ber Jugowelnichen butte beim Comelgen von Rupferergen abfonbern. Berge u. hutt. 3tg. Br. 5, G. 569 (1846).

F. Marian, Beitrage jum Gashuttenbetriebe bei ber Gifenerzeugung. Bergu. hatt. 3tg. Bb. 5, G. 817 (1846). B. Didiele, über bie Erzeugung und Anwendung ber brennbaren Bafe ale

Reuerungematerial. Berge u. hutt. Btg. Bb. 6, G. 225 (1847).

R. Bunfen, über bie gasformigen Probufte bes Sohofens und ihre Benutuna

als Brennmaterial. Bogg. Unnal. Bb, 46, S. 193 (1839). Derfelbe, über bie Gidigafe bes Rupferichieferofens gu Friedrichshutte bei Re-

tenburg. Bogg. Annal. Bb. 50, G. 81 u. 637 (1840).

Th. Scheerer und Chr. Langberg, Untersuchung ber Bichtgafe eines Rorwegischen Gifenhohofens. Bogg. Annal. Bt. 60, G. 489 (1844). Auch in Brgfefrnb. Bb. 7, G. 289, Berge u. hutt. 3tg. Bb. 3, G. 161 und Ann. d. mines, 4 sér., t. 6, p. 3.

Ebelmen, recherches sur la composition et l'emploi des gaz des hautsfourneaux. Ann. d. mines, 3 ser., t. 20, p. 359 (1841). Ueberfest in

Brgfefrnb. Bb. 5, G. 257; Rarft. Archiv. Bb. 18, G. 392.

Derfelbe, recherches sur la composition des gaz qui se dégagent des foyers d'affinerie. Ann. de mines, 4 ser., t. 3, p. 167 (1843). Ueberfest in Brgfefent. Bb. 7, S. 1, Berge u. hutt. 3tg. Bb. 3, S. 9 und Polyt. Centralbl., n. 8., Bb. 2, G. 351.

Derfelbe, recherches sur la production et l'emploi des gaz combustibles dans les arts metallurgiques. Ann. d. mines. 4 ser., t. 3, p. 207 (1843). Ueberfest in Brgfefend. Bb. 7, S. 33 und Berg- u. hutt. 3tg. Bb. 2, S. 865.

Derfelbe, recherches sur la composition des gaz produits dans les opérations de la métallurgie du fer et des gaz produits par divers combustibles. Ann. de mines, 4 ser., t. 5, p. 3 (1844). Ueberfest in Berge u hutt. 3tg. Bb. 3, S. 929; Bb. 4, S. 585 und 882.

Debette, notice sur les recherches faites en Allemagne touchant la production des gaz combustibles et leur emploi dans la métallurgie de fer. Ann.

d. mines, 4 sér., t. 5, p. 505 (1844).

Ebelmen, notice sur les génerateurs des gaz des usines d'Audincourt. Ann. d. mines, 4 ser., t. 6, p. 521 (1844). Ueberfest in Berge u. hutt. 3tg. Bb. 5, G. 176.

Derfelbe, note sur la chaleur de combustion du carbone et de l'oxide de carbone. Ann. d. chim. et d. phys., t. 74, p. 442 (1840).

R. Bunfen und &. Playfair, Untersuchungen über ben Broceg ber Robeifen-

Ueberficht ber wichtiaften metallurgifden Literatur pon 1830 bis 1848. 607

produftion mit Steinfohlenbetrieb. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 42, S. 145 (1847) und Berg: u. hütt. Big. Bb. 7, S. 5. Uebersest aus Report of the British Association for the Advancement of Science for 1845.

10) Brennmaterial=Abfalle und componirte Brennmaterialien.

Abbanblungen.

G. F. Leuche, Bemerfungen über bie Brennftoffe und Defen. Erbm. Journ. f. praft. Chem. 3b. 17, G. 389 (1839).

Dram's Batent-Brennmaterialien. Brgfefrnd. Bb. 1, G. 385 (1834).

Borichlag zur Bereitung von Carbolein. Brgfofrnb. Bb. 4, S. 108 (1841). Bortheile bes Carboleins beim Gifenschmelgen. Brgkofrnb. Bb. 4, S. 108 (1841). G. G. Raifer, über bas Carbolein von Befdnigfoff. Brafefenb. Bb. 4,

S 439 (1842).

Ueber Torffohf jur Darftellung einer funftlichen Roble. Brgfefenb. Bb. 4, G. 210

C. R. Anthon, uber bie Benutung bes Steinfohlenfleine. Brafefrnb. Bb. 6.

S. 187 (1843).

Runftliches Brennmaterial aus Torffohle bereitet. Brgfefent. Bb. 10, G. 255

Batentirtes Torfpraparat. Brgfefrnb. Bb. 10, S. 173 (1846). Rohlenftaub zum hohofenbetriebe. Brgfefrnb. Bb. 10, S. 535 (1846).

Roblemalo jum Depofenertiebe. Sigisfine. De. 10, S. 200 (2005). Der Eisenfrischroceff, ausgeführt mit nicht badenbem Steinkohlenklein. Berge u. hütt, 3tg. Bb. 2, S. 683 (1848).
Duhamel, über ben in ber hutte zu Bologne-le-haut im Frangolischen Ober- Marne-Departement angewendeten Rohlenftoff-Träger (Carbono-tere). Bergu. hutt. 3tg. Bb. 5, G. 356. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 7, p. 463 (1845).

Remton's verbeffertes Berfahren, Carbolein ju bereiten. Dingl, polyt. Journ.

Bb. 86, G. 396 (1842).

2B. Bylam, Fabritation von funftlichem Brennmaterial und Bereitung von Rohf mittelft überhitten Bafferbampfes. Dingl. polnt. Journ. Bb. 92, S. 335 (1844).

IV. Bur Lebre von ben Barme-Beforberungemitteln.

1) Effen und Rofte.

Abhanblungen.

3. A. Detmold, Berbefferungen in ber Conftruftion und Ginrichtung ber Defen. Brafefrnb. Bb. 9. G. 497 (1845).

Gbelmen, Berfuche über bie Bufammenfegung ber Luft in Gffen. Berge u. hutt, 3tg. Bb. 4, G. 635 (1845). Gubitt, über bie Austehnung von Badfteinmauern und über Ramine fur Fa-

brifen und Buttenwerfe. Berge u. hutt. Big. Bb. 5, G. 913 (1846).

Clement's Chernfteinflappe und Bentilator. Dingl. polyt. Journ. Bb. 95, ©. 84 (1845).

5. Buff, Reibungemiberftand ber Bugluft in Schornfteinen. Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 4, G. 200 (1838).

Buder und Broduren.

@ Beelet, über Darme und beren Berwendung in ben Runften und Gewerben.

Mus bem Frangofifden und mit Bufagen verfeben von G. R. M. Bartmann. 2 Thle. Mit 27 lithearaphirten Tafeln. 1830 und 1831.

Derfelbe, traité de la chaleur considérée dans ses applications. 2 Thle. Bweite Auffage. Atlas mit 120 Rupfertafeln. 1843.

2) Geblafe=Mafchinen.

Abhanblungen.

Cabiat, Winbrab: ober Bentilator-Beblafe mit geraben Flugeln. Berg: und

butt. 3tg. Bb. 1, C. 981 (1842). R. Beng: u. butt. 3tg. Bb. 2, C. 281 (1843). P. Defder, über bas Schnedengeblafe. Berg= u. hutt. 3tg. Bb. 2, G. 901 (1843).

v. Guene, Tabellen gur Bestimmung ber gegenseitigen Berhaltniffe ber Dufen-weite, Breffung und Windmenge. Berge u. hutt. 3tg. Bb. 3, C. 745 (1844). 5. D. Merbad, über bie vergleichungeweise Birffamfeit eines Raften: und Centrifugal-Geblafes. Berg: u. hutt. 3tg. Bb. 4, G. 375 (1845).

Budle und Jones, über Windradgeblafe. Berge u. butt. 3tg. Bb. 7, G. 113

Rr. Darquarbt, über bie vortheilhafte Anwendung bes Bentilatore bei Sams mermerfen. Brafefent. Bb. 6, S. 252 (1843). B. Richter, bie faugente Rraft als Lebenselement bee Suttenwefene, und bas

Friftiene: Metationegeblafe. Brgfefent. Bb. 6, G. 805 (1843). Gin neuer Wind: Regulater. Brgfefent. Bb. 11, G. 62 (1846).

Tunner, Bestimmung ber Windmenge, welche ein Bohofengeblafe liefert. Brafefrnb. Bb. 11, E. 227 (1846).

Erfindung eines Sohofengeblafes mit conftanter Binbreffung obne Regulator.

Brgfefrnb. Bb. 11, G. 638 (1847).

Roch, einige Berfuche und Beobachtungen über bie Bewegung verbichteter guft in langen Robrenleitungen. Ctub. b. Gett. Ber. Bb. 3, G. 1 (1833).

Derfelbe, Bemerfungen über bie Berechnung ber Bindquantitaten bei Geblafen. Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 3, G. 27 (1833).

Buff, über bie Ausftromungegefete atmofpharifder guft. Ctub. b. Gott. Ber. Bo. 4, G. 23 (1837).

Derfelbe, über ben Wiberftand ber Luft an ben Banben ber Leitungerobren. Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 4, G. 129 (1838).

Derfelbe, über ben Rug-Effeft ber Geblafe. Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 4, C. 393 (1841). Berg= u. hutt. 3tg. Bb. 1, G. 117.

Derfelbe, neue Berechnung ber Berfuche von Roch über bas Musftromen verbichteter Luft aus Rohren von verschiedener Geftalt. Bogg. Annal. 20. 37, G. 277 (1836).

Beiebach, neue Ausmittelung ber Ausfing-Coefficienten ber atmofpharifden guft aus Befagen. Bogg. Annal. Bb. 51, E. 449 (1841).

Solymann, über ben Ausfluß ber Luft aus einem Behalter. Bogg. Annal.

20. 61, S. 466 (1844).

Schulge, über tie Berechnung ber Beidwindigfeit und Quantitat ber erbisten Geblafeluft. Rarft. Ard. Bb. 9, G. 587 (1435).

R. Schreiber, vergleichende Berfuche über bie Bewegung ber erhitten Luft in einer weiten und in mehreren engen Robren bei gleichen Dberflachen. Rarft. Ard. Bb. 12, G. 121 (1838).

3. Rarften, hygrometrifde Tabellen gur Anwendung bei Beblafen und Grabirs werfen. Rarft. Archiv. Br. 21, G. 49 (1847).

Brg. Rifdner, bas Couedengeblafe gu Sammerau in Bayern. Tunn. Jahrb. 2b. 2, G. 241 (1842).

Caint-Leger, über bas Centrifugalgeblafe bes James Dartin ju Rouen. Beint. Centralbl., Jahrgang 1835, G. 946.

Gentrifugalgeblafe ber frn. Cubbe, Barfer ze. Belpt. GentralbL, Jahrgang 1836, 6. 1083.

Saint-Leger's Rotig über Berfuche mit bem Centrifugalgeblafe in ber Biegerei von James Martin ju Rouen. Bolnt. Gentralbl., Jahrgang 1837, G. 743. 3. 3. Samtine's verbefferte Dufe. Bolpt, Centralbl., Jahrgang 1837, G. 814. Ueber bie Befege ber Luftbewegung in Robrenleitungen und in ihrer Unwendung

auf Wetterlofung. Polyt. Centralbl., Jahrgang 1838, S. 396. Ueber Combes's Bentilator. Polyt. Centralbl., Jahrgang 1838, S. 890. Combes, über bas Windrad ale Bentilator. Bolyt. Gentralbl., Jahrgang 1838. S. 921.

Subert, Felir Ballun's Centrifugalgeblafe. Bolpt. Centralbl., Jahraang 1839. S. 1087.

Combes's Bentilator. Bolpt. Centralbl., Jahrgang 1840, G .. 241.

D. Steder's rotirendes Baffergeblafe. Bolbi. Centralbl., Sabragna 1841. S. 887.

Rod, über bie Anwendung fcmachen, vom Centrifugalgeblafe tommenden Binbes bei Cupolofen. Bolyt. Gentralbl., Jahrgang 1842, G. 192.

Ginrichtung ber Bafferformen in ben Sohofen ju Diron in England. Bolpt. Centralbl., Jahrgang 1842, G. 879.

306. Muller's verbefferte Geblafelieberung. Polpt. Centralbl., n. F.. Bb. 3. G. 158 (1844). 6. D. Merbach, neuer Binbftanber fur Schmiebefeuer. Bolpt. Centralbl., n.

F., Bd. 5, S. 207 (1845). Babbelen, ber oorn. Jeffries und Gallen verbeffertes Geblafe. Dingl. polyt. Journ. Bb. 38, G. 123 (1830).

Rabier's Doppelblafebalg fur Comiebefeuer. Dingl. polpt. Journ. 2b. 45.

S. 39 (1832). Sopfine's Berfuche und Beobachtungen über bie bivergirenben Stromungen auss

fahrenber, comprimirter Luft. Dingl. polpt. Journ. Bb. 46, S. 163 (1832). Gin Schmiebeblafebalg ohne Leber. Dingl. polpt. Journ. Bb. 48, S. 22 (1833). Befdreibung eines von der Steinfohlen- und Guttenwerle-Compagnie des Aveyron eingeführten Cylindergeblafes. Din gl. polpt. Journ. Bb. 50, G. 258 (1833).

Meber bas nach feinem Erfinder - Cagniard : Latour - Cagniarbelle genannte Schraubengeblafe. Dingl. pelyt. Journ. Bb. 55, G. 212 (1835).

Martin's hybraulifches Geblafe. Dingl. polyt. Journ. Bb. 58, G. 866 (1835). Gentrifugalgeblafe bei einem Schmiebefeuer. Dingl. polyt. Journ. Bb. 63, S. 397 (1837).

Bericht von Amebee Durand uber bie ununterbrochenen Windmafdinen von Baillette. Dingl. volpt. Journ. Bb. 66, G. 274 (1837).

Ueber Baillette's Geblafe. (Nachtrag jum vorhergefenten Auffage.) Ding I. polyt. Journ. Bt. 68, G. 327 (1838).

Ab. Boppe, Befdreibung bes Chlindergeblafes auf ber Canner Gifenhatte. Dingl. polyt. Journ. Bb. 68, G. 348 (1838).

Rordensffold, Befdreibung eines verbefferten Danometere. Dingl. polyt. Journ. Bb. 68, G. 437 (1838). Feburet's Berbefferungen ber Geblaferegulatoren. Ding I. polyt. Journ. 2b. 69,

S. 236 (1838). Jac. Berfine's Centrifugalgeblafe. Dingl. polyt. Journ. Bb. 70, G. 430

Ab. Boppe's Befdreibung bee Rettengeblafes auf ber Gilbernaaler Frifdhutte bei Clausthal am Barg. Dingl. polnt. Journ. Bb. 71, G. 448 (1839). Feburet's Bafferregulator fur Sohofengeblafe. Dingl. polnt. Journ. Bb. 73,

S. 152 (1839). Dobr, über Schmiebeblafebalge. Dingl. polyt. Journ. Bb. 78, G. 18 (1840).

v. Michauer's Befdreibung eines neuen vervolltemmneten Geblafewindmeffers. Dingl. polyt. Journ. Bb. 79, G. 187 (1841). Burg, bas Centrifugalgeblafe. Dingl. polyt. Journ. Bb. 80, G. 76 (1841).

v. Sabloufoff, über bie zwedmaßigfte Conftruttion und Anwendung ber Centrifugalgeblafe. Dingl. rolyt. Journ. Br. 81, G. 62 (1841).

Sowamfrug, bie Cagniarbelle. Gin Artifel in Gulfe's allgemeiner Dafdinen-Encyflopabie, Bb. 2, G. 813.

Ueberfict ber michtigften metallurgifden Literatur bon 1830 bis 1848.

Marignac, description d'une machine soufflante à colonne d'eau (Sens ichel's Bafferfaulengeblafe). Ann. d. mines, 3 ser. t. 1. p. 69 (1832). Ueberfest in Brafefrnb. Bb. 6. G. 401.

Saint-Léger, description d'un ventilateur employé comme machine soufflante d'un cubilot. Ann. d. mines, 3 sér., t. 7, p. 295 (1835).

Burdin, considérations théoretiques sur le ventilateur employé comme machine soufflante et comme tourbine à gaz. Ann. d. mines, 3 sér., t. 10, p. 471 (1836).

Flachat, mémoire sur la soufflerie du haut-fourneau de Niederbronn (Bas-Rhin) mue par une machine à vapeurs. Ann. d. mines, 3 sér., t. 17.

p. 295 (1840).

Buder und Broduren.

3. C. Bfort, Benichel'iches Bafferfaulengeblafe nach feiner erften Ausführung bei ber Gifenhutte ju Bederhagen. Dit 2 Rupfertafeln. 1833.

v. Branbenburg, neue Geblafe. I. Das Geblafe mit heißer Luft. II. Das

Schraubengeblaje. Mit 1 Steinbrudtafel. 1836.

J. Bagge, Beskrifning på en ny Konstruktion af Tackjernshammarställningar samt på tvenne Blåsmaschiner. 1843.

R. Rebten bacher, Theorie und Bau ber Turbinen und Bentilatoren. Dit 6 lithographirten Tafeln. 1844.

3) Erhipte Geblafeluft und gufterhipungs: Apparate.

Abhanblungen.

- B. Berthier, über bie Anwendung ber Brennmaterialien in ben Sohofen. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 6, S. 231. Ueberfett aus Ann. d.chim. et d. phys., t. 59 (1835).
- Thibaub. Bericht uber bas Refultat ber mit bem Cabrol'iden Apparat in ben Sohofen von Alais angestellten Berfuche. Erbm. Journ. f. praft. Chem.

20b. 7, 6. 105. Ueberfest aus Ann. d. mines, 3 ser., t. 8, p. 193 (1835). 2. Solhmann, über ben Rugen ber erwarmten Geblafeluft in Geblafefeuern.

Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 13, G. 304 (1832).

Stolgl, ber Lufterhigunge-Apparat bee Rennfeuere gu Maximilianebutte bei Traunftein. Berg= u. hutt. 3tg. Bb. 1, G. 757 (1842).

Bantid, bas Ginblafen ber erwarmten guft in bie Schmelgofen wirft wohl burch Steigerung bes Effectes ber Schmelgfohlen, nicht aber burch bie ber Geblafeluft anbangenbe Barme. Brafefrnb. Bb. 8, G. 545 (1845). 30hn Diron's Lufterhibungs-Apparat fur Sobofen. Brafefrnb. Bb. 11, 6. 37

(1846).

- Sobolewston, Bemerfungen uber bie Berfuche, welche an verschiebenen Dre ten angestellt find, Sohofen mit erwarmter Luft ju treiben Bogg. Annal. Bb. 34, S. 163 (1835).
- C. Pfort und S. Buff, Betrieb ber Gifenichmelgofen mit erwarmter guft. Bogg. Annal. Bb. 34, G. 173 (1835). Auch in ben Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 4, G. 1.
- 5. Buff, Bemerfungen über bie Geblafe mit heißer Luft, veranlagt durch ben Auffat von Sobolemefon. Bogg. Annal. Bb. 37, G. 196 (1836). 5. Beg, Rotig gur Erflarung ber Birfung ber beigen Luft bei Weblafen. Bogg.

Annal. Bb. 38, G. 282 (1836).

Th. Cheerer, über bas Temperatur-Marimum in einem Bobofen und uber ben Effett ber ermarmten Geblafeluft. Boaa, Annal, Bb. 60, S. 508 (1844).

Resultate, welche fich bei Unwendung bes Cabrol'iden Apparates auf bem huttenwerte von Aveyron ergeben haben. Dingl. polyt. Journ. Bb. 64. G. 140 (1837).

Meberficht ber wichtigften metallurgifden Literatur von 1830 bis 1848.

Bibbon's Metallthermometer fur Sohofen, bie mit beißer guft gefpeift merben. Dingl. polnt. Journ. Bb. 68, G. 436 (1838).

Heber bie Anwendung ber erhipten Luft in Berbindung mit reducirenden Gafen.

Bolyt. Centralbl., Jahrgang 1836, G. 225.

M. Woltz, notice sur l'appareil qui sert à chausser le vent alimentant les hauts-fourneaux de la fonderie royale de Wasser-Alfingen. Ann. d. mines,

3 sér., t. 4, p. 77 (1833).

Varin, notice sur les résultats de l'emploi de l'air chaud et sur l'appareil. qui sert à le chauffer dans l'usine de la Voulte. Ann. d. mines, 3 sér., t. 5, p. 497 (1834).

Buder und Broduren.

G. R. Leuche, bas Geblafe mit beißer Luft, ober Befdreibung ber wichtigen Erfindung, beife guft bei Gijenfcmelgofen und allen anberen Reuerungen ananmenben. 1834.

Dufrénoy, rapport sur l'emploi de l'air chaud dans les usines à fer de

l'Ecosse et de l'Angleterre. 1834.

v. Berber, Abbilbung und Befdreibung ber vorzüglichften Apparate gur Erwarmung ber Gebiafeluft auf ben huttenwerten in Deutschland, England, Kranfreich, ber Schweiz und Schweben. Berausgegeben, im Bereine mit Brendel, Reich und Binfler, von Th. Merbach. 1840.

Th. Derbad, Die Anwendung ber erwarmten Geblafeluft im Gebiete ber Detallurgie. Aus ben nachlagidriften bes verftorbenen Dberberghauptmanne v.

Berber. 1840.

C. F. A. Bartmann, über ben Betrieb ber Sohöfen, Cupolofen, Frifdfeuer und Schmiedeeffen mit erhipter Weblafeluft; über bie Unwendung bes lufttrodnen, bes geborrten und bes halb verfohlten Solges beim Sohofen- und Krifchfeuerbetriebe, und über ben fesigen Ctand bes Gifenbuttengewerbes. Dit lithographirten Tafeln. 6 Sefte. 1834-41.

4) 3medmägige Dfenconftruttion und Regulirung ber guftromenben Berbrennungeluft.

Abhanblungen.

M. Deleffe, über bie Anwendung von Solg und Torf beim Gifenhuttenwefen. Berg. u. hutt. 3tg. Bb. 2, S. 713. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 2, p. 739 (1842).

Cubitt, über bie Ausbehnung ber Badfteinmauern und über Ramine fur Fabrifen und Suttenwerfe. Berge u. butt. Btg. Bb. 5, G. 913 (1844.)

Bolgpubbelofen mit fogenanntem Bultroft auf ber Gutte ju hammeran in Dberbaiern. Berge u. hutt. Btg. Bb. 7, S. 226. Aus Eunn. Jahrb. für

Bellmann, über Bultfeuer und beren Anwendung jum Steinfohlens wie Torfs brennen. Berg= u. butt. 3tg. Bb. 7, G. 281 (1848).

Ab. Detmolb, Berbefferung in ber Conftruftion und Cinrichtung ber Defen. Brgfefrub. Bb. 9, G. 497 (1845).

S. W. Smith, Apparate gur Regulirung ber Geblafeluft fur Schmelgofen. Dingl. polyt. Journ. Bb. 88, S. 166 (1843).

5. Buff, Reibungewiderftanb ber Bugluft in Schornfteinen. Stub. b. Bott. Ber. Bb. 4, G. 200 (1838).

Lefroy, mémoire sur les fourneaux fumivores. Ann. d. mines, 3 sér., t. 3, p. 665 (1833).

5) Unwendung bes zwedmäßigften Brenn materials.

Abhanblungen.

Lampabius, über ben Gebrauch unversohlter Brennmaterialien in Schachtofen, namentlich über einige in biefer Ginficht in Rugland angestellte Berfuche. Erbm. Sourn. f. techn. u. ofon. Chem. Bb. 12, S. 337 (1831).

Derfelbe, nachträgliche Bemerkungen über ben Gebrauch rober Brennmaterialien in Schachtofen. Erbm. Journ. f. techn. u. ofon. Chem. Bo. 14, S. 416 (1832).

Derfelbe, weitere Fortidvitte ber Anwendung bes roben Golges bei bem Berfchmelgen in Schachtofen. Erbm. Journ. f. techn. u. ofen. Chem. Bb. 17, S. 471 (1833).

Kiru, über bie verschiebenen Methoben, bas Brennholz jur Glassfenfeuerung zu borren, nebst einigen Borten über bie Anwendung bes geborrten Solges in Sobofen und Brifchfeuern. Erbm. Journ. f. techn. u. ofen. Chem. Bb. 16, S. 275 (1833).

Roch, über ben Betrieb bes hohofens ju Fabe mit geborrtem holge. Berge u. hutt. 3tg. Bb. 1, G. 216. Aus ben Stud. b. Gott. Ber. Bb. 4, G. 384

1841).

- Sanvage, über mehrere Erplosionen, welche bei Eisenhohofen im Departement ber Arbennen vorgesommen find; und Betrachtungen über die Ursachen, burch welche sie bewirft wurden. Berge und hutt. 3tg. Bb. 1, S. 812; Brgkefrnd. Bb. 5, S. 193; Karst. Arch. 2b. 16, S. 254. Uebersett aus Ann, d. mines, 3 sor., t. 19, p. 167 (1841).
- M. Deleffe, uber bie Unwendung von Solg und Torf beim Gifenhuttenwefen. Berge u. hutt. 3tg. Bb. 2, G. 441 u. 713. Ueberfest aus Ann. d. mines,

4 ser., t. 2, p. 379 (1842). 2. Bifchof, Benubung rober Brennmaterialien bei ber Gifenfabrifation. Bergs

u. hutt. 3tg. Bb. 2, G. 545 (1843).

- Balling, Bemertungen zu bem Auffat von A. Deleffe suber bie Anwenbung von Golg und Torf beim Gifenhuttenwesen." Berg- u. hutt. 3tg. Bb. 2, S. 832 (1843).
- 2. Bifchof, die indirekte aber bochste Rupung ber Breunmaterialien ober Umswandlung berselben in Gas. Bergs u. hutt. Btg. Bb. 3, S. 387 (1844).

Gas-Puddel- und Schweifofen zu Mautern in Stepermark. Bergs u. hutt. 3tg. Bb. 7, C. 222. Aus Tunn. Jahrb. 1847.

Cbelmen, über bie Anwendung bes grunen Bolges in Bohofen. Brgiefrnb. Bb. 2, C. 501. Ueberfest aus Ann. d. mines, 3 ser., t. 14, p. 41 (1838).

- C. 3. B. Karften, über bie Anwendung bes roben und bes halb verfehlten Holges beim Betriebe ber hohofen jum Cifenschmelzen. Rarft. Arch. Bb. 12, C. 408 (1888),
- Derfelbe, aber bie Anwendung ber roben Steinkohlen beim Betriebe ber Bohofen jum Gifenschmelgen. Rarft. Arch. Bb. 12, S. 496 (1838).
- Derfelbe, über Die Rebuftion ber Eisenerze in ben Schachtofen bei heißem und faltem Binte und bei robem und verfohltem Brennmaterial. Rarft. Arch. Bb. 12, S. 520 (1838).

Derfelbe, über bie Anwendung eines Gemenges von Robfe und Golgfohlen beim Betriebe ber Gohofen. Rarft, Arch. Bb. 12, S. 551 (1838).

- G. be Rerville, Radricht von einem Ereigniß (einer Erplofion), weldes fich bei bem Sohofen von Banven zugetragen hat. Rarft. Arch. Bb. 16, S. 269. Ueberfeht aus Ann. d. mines, 3 ser., t. 19, p. 179 (1841).
- Theorie des hohofenprocesses mit verkohltem und unverkohltem Brennmaterial, jeberseits mit kalter und heißer Luft; nach Berthier und Guenhveau aus Ann. d. mines, 3 ser., t. 7, p. 78 (1832) im Bolyt. Centralbl., Jahrgang 1836. S. 294.
- Gueymard, essais sur la fusion des minérais de fer spathique au moyen de l'anthracite, dans le haut-fourneau de Vizille (Isère), pendant l'année 1827. Ann. d. mines, 3 sér., t. 3, p. 71.

Ueberficht ber michtigften metallurgifchen Literatur pon 1880 bis 1848. 618

Robin, sur l'emploi de l'anthracite au haut-fourneau de Vizille (Isère).

Ann. d. mines, 3 sér., t. 4, p. 127 (1833).

Bouteneff, descriptions des résultats obtenus en Russie dans l'usine de Soumboul, dans la fonte des minérais de fer, au moven du bois non carbonisé. Ann. d. mines, 3 sér., t. 4, p. 151 (1833).

P. Berthier, note sur les produits du haut-fourneau de Plons. Ann. d.

mines. 3 sér., t. 6, p. 461 (1834).

Thibaud, rapport sur le résultat des expériences faites avec l'appareil Cabrol dans les hauts-fourneaux d'Alais. Ann. d. mines, 3 ser., t. 8, p. 193 (1835). Ueberfest in Erdm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 7, S. 105.

Michel Chevalier, note sur l'emploi du bois dans deux hauts-fourneaux

des Etats-unis. Ann. d. mines, 3 sér., t. 9, p. 155 (1836).

Sauvage, mémoire sur la substitution dans les hauts-fourneaux du bois en partie carbonisé au charbon préparé en meule dans les forêts. Ann.

d. mines, 3 sér., t. 11, p. 527 (1837).

Bineau, mémoire sur les divers procédés mis en usage pour remplacer, dans les haut-fourneaux et les feux d'affinerie, le charbon de bois par le bois vert, desseché ou torrefié. Ann. d. mines, 3 sér., t. 13, p. 131 et p. 217 (1838).

A. Daubrée, notice sur l'emploi de l'anthracite dans les hauts-fourneaux à fer du pays de Galles. Ann. d. mines, 3 sér., t. 14, p. 25 (1838).

Bucher und Broduren.

6. Sartmann, über ben Betrieb ber Bohofen, Cupolofen, Frifchfeuer und Schmiebeeffen mit erhitter Geblafeluft; über bie Annenbung bee lufttrodnen. bes geborrten und bes halbverfohlten Bolges beim Bohofen- und Frifchfeuerbetriebe, und über ben jegigen Stand bes Gifenhuttengewerbes. Dit lithographirten Tafeln. 1834-41.

Derfelbe, über ben Gifenhuttenbetrieb mit ben aus ben Gohofen entweichenben

und aus feften Brennmaterialien erzeugten Gafen. 1844-45.

Bifchof, bie indirefte, aber bochfte Rugung ber roben Brennmaterialien, ober Umwandlung berfelben in Gas und Dugung biefes Bafes gu Feuerungen jeber Art, namentlich zu metallurgifden 3meden. 1848.

6) Gemiffe Borbereitungen bes Dfens, Brennmateriale, ber Befdidung und Berbrennungeluft.

Abhanblungen.

C. 3. Seine, über bie Unwendung trodner und naffer Roblen, und über ben Ginfluß ber verichiebenen Roblenforten beim Rupferagarmachen. Brafefrnb. Bb. 1, S. 153 (1838).

Rirn, Apparat jum Trodnen bee Solges und Torfes Brgfefrnd. Bb. 3. G. 117 (1840).

Berlifd, über bie Bewichtegunahme ber Bolgfohlen beim Lagern und bie größere Birffamfeit ber gelagerten Roblen. Brgfefrnb. Bb. 3, G. 513 (1841).

Balafchef, über bas Dorren bes Golges. Brgfefrnb. Bb. 4, G. 81 (1841). Torfpreffe und Trodentorfborbe mit Flugelbewegung. Brafefrnb. Bb. 4, S.167 (1841).

3. Logi, neue Torfpreffe. Brgfofrnb. Bb. 4, G. 465 (1842).

Aufe uber bie Berftorung bee Rauches und bie Brennmaterial. Eriparnig, welche jugeleitete Bafferbampfe bewirfen. Brgfefrnb. Bb. 7, G. 239 (1844).

Shafhautl, Beidreibung einer eigenthumlichen Dethobe, ben Torf und ahnliche Brennmaterialien ju verdichten Brafefend. Bb. 9, G. 193 (1845).

614 Ueberficht ber wichtiaften melallurgifchen Literatur pon 1830 bis 1848.

Ueber bie Bortheile Rnorpelerze (Gra in fleineren Studen) ftatt ber Schliche gu verschmelgen. Brgfefenb. Bb. 11, G. 573 (1847).

Anwendung bes beigen Binbes und bes Bafferbampfes bei ber Gifenfabrifation am Sarg. Berge u. butt. 3tg. Bb. 1, G. 326 (1842).

A. Deleffe, uber bie Unmenbung von Soly und Torf beim Gifenbuttenmefen. Bera u. hutt. 3ta. Bb. 2. G. 441. Ueberfett aus Ann. d. mines, 4 ser.,

t. 2, p. 379 (1842). Blieninger, über eine Methobe ben Corf gu preffen. Berge und butt. Stg. 2b. 5, G. 586 (1846).

Rirn, über bie verfchiebenen Dethoben, bas Brennholg gur Glasofenfeuerung gu borren, nebft einigen Worten über bie Unwendung bes geborrten Bolges in Gi= fenhohofen und Frifchheerven. Erbm. Journ. f. tedn. u. ofon. Chem. Bb. 16, S. 275 (1833).

A. Thie, über bie Anwendung bes Bafferbampfes jur Griparung an Brennmaterial. Erbm. Journ. f. praft. Chem. Bb. 12, G. 9 (1837).

Rirn, über bie zwedmäßige Behandlung bee Bolges ale Brennmaterial. Rarft. Nrd. Bt. 3, G. 189 (1831).

Bebbing, über bie Torfpreffe bes Lord Billoughn b'Greeby. Berhandl. b. Ber. 3. Bef. b. Gew. Jahrgang 17, Lief. 5 (1838).

Jac. Cheliegnigg, Ginführung ber Bind-Bolgborrofen bei bem Egger'fchen Drahtwalzwerfe ju Feiftrig in Rarnthen. Tunn. Jahrb. 28b. 3, G. 407 (1843 - 46).

Ueber bie Anwendung von Dampf und Anthracit beim Sohofenbetriebe. Dingl. polpt. Journ. Bb. 66, G. 316 (1837).

Buder unb Broduren.

C. M. Bohleng, Befdreibung ber patentirten Torfpreffe. Rebft Abbilbungen berfelben. 1836.

R. G. Died, Torfbuchlein, ober Gigenicaften, Geminnung und Benunung bes Torfe. Dit Abbilbungen von Torfpreffen, Torfvertoblungeofen, Trodenvorrichs tungen u. f. m. 1839.

Billougby b'Greeby, Befchreibung bee Berfahrens bei bem Breffen bes Torfes und ber babei verwendeten vericbiebenen Dafdinen. Dit 8 Abbilbungen.

Deutich bearbeitet von 3. A. Coubert. 1835.

7) Unwendung ber Gidtgafe, ber Gidtflamme und ber von ben Dfenmanben u. f m. abgeleiteten und aus: gestrablten Barme*).

Abhanblungen.

Ueber Benutung ber aus ber Bicht ber Gifenbohofen entweichenben Gasarten. Berge und hutt. 3tg. Bb. 1, G. 21 (1842).

Bertheile ber Benugung ber aus ben Trifdfeuern unbenutt entweichenben Gige.

Berg: und butt. 3tg. Bb. 1, G. 392 (1842).

- Urmengaub, Benugung ber aus ben Sohofen entweichenben Bichtfamme gur Beigung von Dampfmafdinenteffeln. Berge und butt. Big. Bb. 1, G. 501 (1842).
- G. Bfort, ber Rlammofenbetrieb mit brennbaren Bafen ju Bederhagen. Bergu. hutt. 3tg. Bb. 1, G. 964. Aus ben Ctub. b. Gott. Ber. Bb. 5, G. 1

Anwendung ber Sohrfengafe jum Anheigen eines anderen Sohofens. Berge und butt. 3tg. Bb. 2, G. 146 (1843).

^{*)} Mebrere jum Theil bierber gehörige Abbanblungen werben in ber zweiten Abtheilung biefes Bergeichniffes (bie metallurgifche Literatur über bie einzelnen Metalle enthaltenb) aufgeführt werben.

Berfahren und Apparate, um bie Gidtgafe ber Sobofen gum Betriebe von Beif. Bubbel- und Comeigofen, jum Beigen von Dampffeffeln u. f. w. ju benuten. Berge u. hutt. 3tg. Bb. 2, S. 208. Aus Dingl. polyt. Journ. Bb. 86, S. 92 (1842).

Cbelmen, über bas Berfahren bes herrn Sire bei Darftellung bes Gifens mittelft hohofengafen. Berge u. hutt. Big. Bb. 2, S. 340. Ueberfest aus

Ann. d. mines, 4 sér., t. 2, p. 371 (1842).

M. Deleffe, über bie Anwendung" ber Schofengafe bei ber Gifenfabritation. Berge und hutt. Btg. Bb. 2, G. 697; Brafefrnb. Bb. 6, G. 209; Bolyt. Centralbl., n. F., Bb. 1, G. 337. Ueberfest aus Ann. de mines, 4 ser., t. 1, p. 433 (1842).

Chelmen, über bie Erzeugung und Benugung ber brennbaren Bafe im Guttenmefen. Berge u. butt. Sta. Bb 2. G. 865. Ueberfest aus Ann. de mines.

4 sér., t. 3, p. 207 (1843).

Derfelbe, über bie Bafe ber Frifchfeuer, ihre Unmenbung und bie Theorie bes Frifchproceffes. Berg: u. hutt. 3tg. 2b. 3, G. 9; Bolyt. Centralbl. Bb. 2, S. 351. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 3, p. 167 (1843).

B. Tunner, uber bie ju St. Stephan in Stepermart vorgenommenen Gifenfrischversuche mit ben aus robem Braunfohlenflein entwickelten Gafen. Bergu. butt. Btg. Bb. 3, G. 73. Aus Tunn. Jahrb. Bb. 2, G. 257 (1842).

- Chelmen, Unterfuchung über bie Bufammenfegung ber gasformigen Gifenbuttenprodufte und ber gaeformigen Brobufte verschiebener Brennmaterialien. Bergu. butt. Bta. Bb. 4, G. 585. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 5, p. 3 (1844).
- Derfelbe, Bemerfungen, Die Bufammenfegung ber Gifenhohofengafe betreffenb.

Bergs u. hutt. 3tg. Bb. 4, S. 882; Brgfefenb. Bb. 9, S. 189 (1845). Rigaub, über bie bei ber Gisenbereitung verloren gehenbe Barme. Bergs u. hutt. 3tg. Bb. 4, S. 1105; Brgfefenb. Bb. 10, S. 88 (1845).

R. Mareid, Benugung ber Boridmelge und Friichfegerffammen gum Berfrifden und Buddeln bee Robeifene felbft. Berg: u. hutt. 3tg. Bb. 5, G. 89 (1846).

Sanvage, Bubbelproceg mit ben brennbaren Gafen eines Frifchfeuers ju Monts blainville. Berg. u. hutt. 3tg. Bb. 5, S. 169; Brgfefrnb. Bb. 9, S. 513. Ueberfest aus Ann. d. mines, 4 ser., t. 6, p. 461 (1844).

3. Rombeld, über Bermenbung ber beim Sobofen: und Cupol-Dfenbetrieb erzeugten Gafe. Bolyt. Centralbl., Jahrgang 1847, G. 917; Berge u. hutt. 3tg. Bb. 6, G. 665.

Rieneder, über Benukung ber Barme beim Guttenproceffe gum Brennen ber Thonfteine. Berge u. butt. 3tg. Bb. 7, G. 81; Brgfefrnb. Bb. 11, G. 617 (1847).

Benutung ber Bichtgafe ber Sohofen. Brafefrnb. Bb. 4, G. 157 (1841).

Etwas über bie Benutung ber Bafe aus ben Sohofen jum Frifden, Budbeln und

Schweißen. Brgfefrnb. Bb. 4, G. 380 (1842).

Stolal, Die Benugung ber aus ben Frifde und Schmiebefeuern u. f. w. ausftromenben Basfamme gur Erwarmung ber Geblafeluft, bee Robeifens und ber Chirbel. Brgfefrnd. 2b. 4, G. 449 (1842).

Chelmen, über bie Bufammenfetung und Anwendung ber Gifenhobofenaafe. Brgfefrnb. Bb. 5, G. 257. Ueberfest aus Ann. d. mines., 3 ser., t. 20,

p. 359 (1841).

Balling, bie f. f. privilegirte neue Frifdmethobe mit Benugung ber von ben gewöhnlichen Frifchfeuern abgehenden bige bes herrn Mareich. Brgtefrnb. 2bb. 11, G. 97 (1846).

Ueber bie Beigung ber Dampffeffel mit ber bei Rohfebohofen verloren gebenben Barme. Brgfefrnb. Bb. 11, G. 761.

Heber Erfvarnig an Brennmaterial bei Roftfeuern. Ding I. polyt. Journ. Bb. 85,

S. 226 (1842).

Laurent und Thomas, uber bie Anwendung ber Sohofengafe gu metallurgis iden Operationen und bee ftarf erhipten Bafferbampfes jur Bertohlung von Bolg, Torf u. f. w. Dingl. polpt. Journ. Bb. 88, G. 847; Berge u. hutt. Big. Bb. 2, S. 621 (1848).

Grouvelle's Ginrichtung ber Defen gur Rohfebereitung, wenn bie babei ab-gebenbe bite gu anberen Bweden benutt werben foll. Bolyt. Gentralbi, Jahrgang 1836, G. 693. Aus ben Berbandl. b. Ber. g. Bef. b. Bem. 1836. Lief. 2, G. 95.

Schonberg, über bie Benugung ber Sohofengafe nach Faber bu Faur's Methobe. Bolyt. Centralbl., Jahrgang 1841, C. 382.

Alex, Benutung ber bei gewohnlichen Solstoblenfrifchfeuern verloren gebenben bibe. Erbm. Journ f. tedn. u. ofonom. Chem. Bb. 7, S. 137 (1830).

Lampabius, über bie Benugung ber bei bem Berfohlunge-Broceffe verloren gebenben flammeerregenben Stoffe. Erbm. Journ. f. tedn. u. ofonom. Chemie Bb. 9, S. 440 (1830).

Guenmar, über bie Speifung ber Sobofen mit erbitter Geblafeluft. Erbm. 3ourn. f. tedn. u. ofonom. Chem. Bo. 18, G. 331 (1833).

Th. Virlet, mémoire sur un nouveau procédé de carbonisation dans les usines, à l'aide de la chaleur perdue des hauts-fourneaux et fovers de forge. Ann. d. mines., 3 sér., t. 10, p. 203 (1836).

Robin, experiences sur la chaleur fournie par la flamme du gueulard du haut-fourneau de Niederbronn. Ann. d. mines, 3 sér., t. 14, p. 335 (1838). E. Flachat, mémoire sur la soufflerie du haut-fourneau de Niederbronn,

- mue par une machine à vapeur, dont les chaudières sont chauffées par la flamme du gueulard de cet haut-fourneau. Ann. d. mines, 3 sér., t. 17, p. 295 (1840).
- Derfelbe, application de la flamme perdue des fours à rechauffer le fer au chauffage des générateurs de machines à vapeur deslinées à taire mouvoir les appareils de fabrication. Ann. d. mines, 3 sér., t. 17. p. 113 (1840). L. Vuillemin, description d'une machine à vapeur chauffée par la flamme

perdue de deux fours à puddler. Ann. d. mines, 4 sér., t. 2, p. 679. A. Delesse, note sur l'emploi des gaz d'un fourneau à cuivre de Rie-chelsdorf. Ann. d. mines, 4 sér., t. 4, p. 541 (1848).

Buder und Broduren.

Droinet, allgemeine Betrachtungen uber ein neues Berfohlungeverfahren, auf welches bie Berren &. Dibier und &. Droinet aus Rheims in Franfreich unterm 28. October 1835 ein ausschließliches Brivilegium fur bas Raiferthum Defterreich erhielten, lautend auf Die Bertohlung jebes Brennmas teriale mittelft ber verlorenen Flamme von Sobofen, Frijchfeuern u. f. m. (Frangonich und beutich) 1839.

M. u. G. Demartea u. bas neue Berfohlungeverfahren mittelft ber Gichtflamme. fowohl in theoretifder ale in praftifder binficht betrachtet. Rach ben Berichten ber Frangofifden Ingenieure, mit Bezug auf bie zu Reuberg in Steper=

mart ausgeführten Berfuche bearbeitet. 1840.

v. Berber, Abbilbung und Befdreibung ber vorzuglichften Apparate gur Gra warmung ber Beblafeluft auf ben Buttenwerfen in Deutschland, England, Frantreich, ber Schweiz und Schweben. herausgegeben, im Berein mit Brenbel, Reich und Binfler, von Th. Merbach. 1840.

C. Bartmann, über ben Gifenhuttenbetrieb mit ben aus ben Schofen entweis denben und aus feften Brennmaterialien erzeugten Gafen. 1845.

Lehrbuch

ber

Metallurgie.

Bapier aus ber medantiden Vapier-Sabrit ber Gebrüder Bieweg zu Benbhaufen bei Braunfdweig.

Lehrbuch

ber

Metallurgie

mit

befonderer Sinfict

auf

chemifche und phyfikalifche Principien.

Bon

Dr. Ch. Scheerer,

Profeffor ber Chemie an Der Ronigl. Gachf. Bergafabemie gu Greiberg.



Dit gahlreichen in ben Tert eingebrudten Solgfichen.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

Interimistisches Inhalts-Berzeichniß zu Bb. II, Lief. 1 und 2.

Eifen.

(Fortfegung.)

III. Bon der metallurgischen Gewinnung des Roheisens.	
1. Chemische Theorie bes Hohofenprocesses	1
1) Darftellung ber wichtigften chemischen Brincipien, auf	
denen der Sohofenproceg beruht	1
a. Reduftion der Gisenerze	2
Berhalten bes Cifenorybs zu Kohlenoryd, S. 2, zu Wasser; ftoff, Kohlenwasserstoff, olbildenbem Gas und Chan, S. 3.	
b. Rohlung bes reducirten Gifens	4
Berhalten bes Gifens zu Rohlenoryb, S. 4. hauptbedingung bei ber Rehlung bes Eisens zurch Rohlenoryb, S. 5. Auch Rohlenfaure fohlt bas Cifen, S. 5. Berhalten bes Eisens zu Rohlenwafferfteff und olbitbenbem Gas, S. 6. Berhalten bes Eisens zu Chan, S. 7. Chankalium in Cifenbehöfen, S. 7. Bunfen und Plaisfair's Berfuche, S. 7. Bohler's Cntbedung, S. 8. Berhalten bes Cifens zu Rohle, S. 9.	
c. Schladenbilbung	10
2) Allgemeiner demifder bergang im Inneren eines	
Hohofens Die fünf Jonen in einem Hohofen, S. 13. Borwarm Bone, S. 14. Rebuktions Jone, S. 14. Rohlungs Jone, S. 17. Samelz Jone, S. 17. Drt ber Chankalium Bilbung, S. 18. Berfegung bes Chankaliums, S. 19. Berbren nung de Bone, S. 19. Hohe Temperatur in berfelben, S. 19. Temperatur Erniedrigung burch Rohlenoryd Bilbung, S. 19. — heerdraum, S. 22. Bertheis	12

37

Silicium, G. 23. Silicium: Behalt bes Robeifens, G. 24. Gins fluß bee Gilieiume auf bie Graphitauefdeibung, G. 24. Ausgefdiebenes Silicium, S. 25. Gigenicaften bes filiciumbaltigen Robs eifene, G. 25. - Phosphor, G. 25. Gigenfchaften bes phosphorhaltigen Robeifens, C. 25. Beigmerben bes Robeifens burch Bhosphor, S. 26. Sergang bei Berfchmelgung einer phosphorhaltigen Befdidung, C. 26. Ginflug bee Phosphore auf Die Graphitausicheibung, S. 27. Bredmäßigfte Behandlung einer phosphorhaltigen Beididung, G. 27. Sowefel, S. 28. Birfung bes Comefele auf gefchmolgenes Robeifen, S. 28. Gigenfchaften bes ichmefelhaltigen Robeifens, G. 29. Bergang bei Berfcmelgung einer ichwefelhaltigen Befchidung, G. 30. Schwefel: (Schwefelfohlenftoff:) Wehalt ber Bohofengafe, G. 30. Ralfzufdlag bei fdmefelhaltiger Befdidung, G. 31. Unmenbung von Bafferbampfen bei ichmefelhaltiger Befdidung, G. 31. - Dangan, S. 33. - Arfenit, S. 33. - Aluminium, Calcium u. f. w., 6.34. - Rupfer, Binf, Blei, Banabin, Molybban und Titan, G. 35. - Stidftoff, G. 36.

4) Bon den Ursachen der verschiedenen Temperatur und relativen raumlichen Ausdehnung gleichnamiger Ofenzonen und den badurch bervorgebrachten Bir-

Kungen .
Allgemeine Betrachtung bieser Ursachen, S. 37. Ursachen ber versichtebenen Temperatur gleichnamiger Ofenzonen, S. 37. Beschaffenheit und relative Menge bes Brennmaterials. S. 38. Beschaffenheit und relative Menge ber Gebläselust, S. 38. Beschaffenheit ind relative Menge ber Gebläselust, S. 38. Beschaffenheit ber Beischlaftung. S. 39. Beschaffenheit von Osen. S. 40. Bussammenstellung ber sammtlichen Ursachen ber Temperaturs-Ernöhung und Temperaturs-Ernöhung, S. 42. — Ursachen ber verschies benen Ausbehnung gleichnamiger Ofenzonen, S. 43. Erster, zweiter, dritter ertremer Fall, S. 43, und vierter ertremer Jall, S. 44. Bilbliche Darstellung dieser vier Fälle, S. 44, und Mobistationen berselben, S. 45.

Birkung ber verschiebenen Temperatur und Ausbehnung gleichnamiger Ofenzonen, S. 45. a) hinsichtlich ber Quantistât bes Roheifens (absolute Produktion), S. 46. Mittel zur Bermehrung der absoluten Produktion durch relative Menge bes Brenn anterials, S. 46, durch Capacitât der Gehäselut, S. 46, und burch Ofenschnitztion, S. 48. b) hinsichtlich der Qualität des Rohseisens, S. 48. Lualität des Roheisens im erken extremen Fall, S. 48, im zweiten ertremen Fall, S. 49, und im wierten ertremen Kall, S. 49, und im vierten ertremen Kall, S. 50.

und geigneiste Brennmaterialien dagu, S. 52. Blumiger und luckiger Kles, S. 52. Graues Robeisen aus Spatheisenkein, S. 53. Dem Spiegeleisen ahnliches Noheisen, S. 53. — Weißes Roheisen, S. 53. — Weißes Roheisen, S. 53. — Weißes Roheisen von gaarem Gange, S. 55, von rohem Gange, S. 55, und von heißgaaren Gange, S. 56. Unterschied der verschieden Arten des weißen Noheisens durch die Farbe. S. 57. Verägliedenen Arten des weißen Noheisens, was de weißen Noheisens,

	S. 57 Graues Robeifen, S. 58. Berichiebener Dfengang
	bei Bewinnung bes grauen Robeifens, G. 59. Graues Robeifen von
	gaarem Gange, S. 59, von faltgaarem Gange, S. 60, und von beiß:
	gaarem Bange, G. 60. Unterfchieb ber verichiebenen Arten bes Rob=
	eifens burch bie Farbe, G. 60. Lichtgraues Robeifen, G. 60, (ges
	mobnliches) graues Robeifen, S. 60, und ichmargaraues Robeifen,
	S. 61. Beeignetftes Brennmaterial gur Gewinnung bes grauen Rob-
	eisene, G. 61. Ginige neuere Analysen von grauem Robeifen, G. 62.
	- Tabellarifche Bufammenstellung ber verschiedenen Arten bes Robs
	eifens, G. 63 Bwed ber Gewinnung ber verfchiebenen Arten bes
	Robeifens, G. 64. Spiegeleifen, G. 64, weißes Robeifen, G. 64,
	und graues Robeifen, G. 65.
1	n ben Borarbeiten gur reducirenben Schmelzung ber
	energe
ı,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Robeisens, S. 64. Sriegeleisen, S. 64, weißes Noheisen, S. 64, und graues Roheisen, S. 65.	
B. Bon den Borarbeiten gur reducirenden Schmelzung der Gifenerze	65
treff ber Bermehrung ihrer Porofitat und ber Berfleinerung berfelben, S. 66.	
1) Bon dem Berwittern der Eisenerze	66
2) Bon dem Rösten der Eisenerze Durch Rösten bewirfte Zerfegung der Schwefelmetalle, S. 68, und Borostätie-Vermehrung der Erze, S. 68. Wirfungen des Röstens durch Siße und Orybation, S. 68. Temperaturgrad beim Rösten, S. 69. — Arten des Röstens, S. 69. Das Rösten in Daufen, S. 69. — Arten des Röstens, S. 69. Das Rösten in Defen, S. 71. Der Rösten in der Braunderfal gemengt angewendet werden, S. 71. Derschlesischer Röstesen, S. 72, und Modifitation desselben, S. 73. Französischer Röstesen, S. 74. Bösmischer Röstesen, S. 75. Cliebeilischer Flammröstofen, S. 75. Chambeisischer Flammröstesen, S. 75. Schwedischer Flammröstesen, S. 76. Rostung mit Anwendung von Wasservampf im Russischen Rammröstesen, S. 77. — Bergleichung der verschiebenen Röstmethoden hinsichtlich ihrer Zweckmäßigteit, S. 78. — Zweckmäßigte Verbereistung der Eisenerze durch Röstung und Berwitterung, S. 79.	67
3) Bon dem Bochen und Quetichen der Gifenerge	79
C. Bon der reducirenden Schmelzung ber Gifenerge	80
1) Construction der Eisenhohöfen	

S. 90, und allgemeine Betrachtungen hierüber, S. 91. Rast-Capacistät, S. 93. Kast-Capacistät ber Belgischen hohösen und des hohosens von Königshütte, S. 94. heerb, S. 95. Formen, S. 96. Tümvelstein. S. 96. Mallkein. S. 97.

2) 3medmafige Art und Menge bes Brennmateriale Arten bee Brennmateriale, G. 97. - Relative Menge bee Brennmateriale und Urfachen ihrer Berfdiebenheit burch Befchaffenheit bes Brennmaterials, G. 98, burch Beschaffenbeit bes Erges, G. 98, burch Menge und Art ber Geblafeluft, G. 99, burch Dfen-Conftruftion, C. 99, und burch Art bes bargeftellten Robeifens, S. 100. Gewöhnliche relative Dlenge Solgtoble und Roht, S. 100. Beifpielevon ben wichtigften Betriebe. Berbaltniffen ver: ichiebener Sohofen, mit befonderer Sinfict auf ben rela: tiven Brennmaterial=Berbraud und bie abfolute Brobuf. tion, S. 100. Die Golgtoblen-Bobofen in Belgien, S. 100, Tostana, S. 101, ju Bolling in Unter-Rarnthen, S. 101, hie-flan in Stehermart, S. 102, Malapane in Oberschleften, S. 102, Lauch bammer in ber Broving Branbenburg, C. 103, 3lfenburg am barg, G. 104, Rothe Butte am barg, G. 108, Dagbefprung am Barg, S. 109, Rathutte am Thuringermalte, G. 110, Dies: baben, G. 111, Bub migehutte im Großbergogthum Beffen, G. 112, Biferfen in ber Gifel, G. 112; in Schweben ju Brefven und Ans farerum, G. 113, ju Disehytta, Engeleberg, Billfio, Ng, Bebe, Dalfore, Ribbarbyitan, Icholmen, Flatenberg, Sunnanfio, Stromebal und Björfjo, S. 115; in Norwegen ju Barum, Foffum, S. 117, Saffel und Rag, S. 118; in Rug: land ju Goroblagobatef, S. 118, Ramenef, S. 119, Glatouft, Rafinet, Rifdnetagilet, Alapajemet und Boidefet, S. 120. - Benauigfeit ber Angaben uber ben relativen Roblen = unb Rohfe-Berbraud, G. 121. Schwierigfeit ber Bergleichung bee relativen Roblen-Berbrauche mit bem relativen Robis-Berbrauch, G. 122. - Die Rohfe-Sohofen in Belgien, G. 128; ju Ronigehutte in Dberfclefien, G. 125. Bergleichung ber Betriebe Refultate

ber Belgischen Hohosen mit benen ber hohosen zu Konigshütte, S.
126. Ursachen bes größeren relativen Kohfsverbrauchs zu Konigshütte,
S. 126. Die Kohfsschofsen zu Meunkirchen in Abein-Preußen,
S. 130, zu Königin-Marien-Hütte bei Bwistau, S. 131; in Frankreich zu Maubeuge, S. 132; in England in der Provinz Wales, S. 133. — Einige Antbracits-Hohosen in England und Nord-Amerika, S. 135. — Die Steinkohlen-Hohosen in England Schotzen.

Menge und Pressung des Windes im Allgemeinen, S. 138. Starte Windbressung, S. 199. Grenze ber Windbressung in der Paris, S. 139. — Temperatur des Windbes im Allgemeinen, S. 140. Hohe Temperatur des Windes sührt zu Vrennmaterial-Arfparung und Produstions-Vermehrung, S. 140. Qualität des heißerblasenen Roheisens, S. 141, und erhöhter Phosphorgebalt desselben, S. 143.

Specielle Regeln über die Bindmenge, S. 144. Bestimmunge, art ber ungefahr nothigen Bindmenge, S. 145. Beispiele von Bind, mengen bei verschiebenen hohofen, S. 145. — Specielle Regeln über die Bindpressungen, S. 146. Beispiele von Bindbressungen bei verschiebenen hohofen, S. 146. Borsichtemagregel bei ftarten

•	••
Binbpreffungen, S. 147 Spetemperatur, E. 147.	cielle Regeln über bie Bind:
ittenmännischer Betrieb	des Robeifen, Schmelzpro.

	temperatur, C. 147.	
4)	Buttenmannifder Betrieb bes Robeifen. Schmelgpro.	
	a. Medanifche Arbeiten zur Bartung bes hohofens vor und	147
	mahrend ber Schmelge Campagne	147
	a) Austrednen und Abwarmen eines Behofens	148
	Austradnung eines Sohofens, C. 148. Abwarmung eines Sohofens, C. 149. Anbere Methoben bee Abwarmens C. 149.	
	8) Anlaffen und Betrieb eines Dohofens	149
	Erzgichten, S. 149. Steigerung bes Capes, S. 150. Rohlens gichten und Rohfegichten, S. 151. Große ber Rohlengichten und	
	Rohfegichten, G. 152. Beispiele von ber Große ber Rohlengichten	
	und Rohlsgichten bei verschiedenen Sobofen, G. 158. Beranichauli-	
	dung ber Wirfung großer und fleiner Brennmaterialgichten, G. 158. Befchafte ber Arbeiter mahrend bes normalen Schmelgganges, G. 154.	
	v) Borübergehente Ginftellung und Ausblafen eines Sohofens	155
	Auswechselung bes Tumvelfteins und bes Dammfteine, C. 155. Dam-	
	pfen eines Sohofens, G. 155. Ausblafen eines hohofens, G. 156. Dauer einer Comely-Campagne, G. 156.	
	b. Leitung bes Betriebesnach Merfmalen bes Schmelzganges.	157
	a) Betriebeleitung bei ber Darftellung von grauem Robeifen	
	Die brei banptarten bes Comelgganges, C. 157. Derfmale	
	bee Gaarganges, G. 157. Merfmale bes übergaaren Ganges,	
	6. 158. Urfache ber verichiebenen Befchaffenheit ber Tumpel : und	
	Bichtflamme, E. 159. Mertmale bee Rohganges, G. 161. Gal-	
	birter Bang, S. 162. Complicirtere Arten bes abnormen Schmelg- ganges, S. 162. Erfter Fall (übergaarer und heifgaarer Bang),	
	E. 163; zweiter Fall (heißgaarer Bang), E. 163; britter Rall	
	(beegl.), G. 163; rierter Fall (faltgaarer Bang), G. 163; funfter	
	Rall (beifer Rohgang), G. 164: fecheter Kall (trodner Bang), G.	
	164; fiebenter Fall (vericbiebene andere Arten von Robgang), G.	
	164; achter Fall (beegl.), G. 164, und neunter Fall (beegl.),	
	C. 165. Abhulfe bes abnormen Dfenganges, C. 165.	
	β) Betriebeleitung bei ber Darftellung von weißem Robeisen	166
	Bebingungen zur Darftellung bes weißen Robeifens, G. 166. Abnor- mer Schmelggang beim weißen Robeifen, G. 167. Merkmale bes	
	gaaren und bes roben Ganges, G. 167. — Bedingungen gur	
	Darftellung bes Spiegeleifens, S. 168. Abnormer Echmelggang	
	beim Spiegeleifen, G.168. Merfmale bes abnormen Banges, G. 168.	
5)	Berichiedene neuere Berbefferungen des Robeifen=	
0)	Schmelgproceffes und darauf bezügliche Borfclage	
	(soweit hiervon nicht ichon in den vorhergehenden Abschnitten gehan-	
	Delt worden ift)	168
	Gryigte Geblafeluft, S. 169. Starf gepreste Geblafeluft, S. 169.	

Bertheilung ber Geblafeluft burch eine größere Ungahl von Dufen und Formen, G. 169. Gefchloffene Formen, G. 170. Bwei verichiebene Arten bes FormaBerichluffes, G. 171. Benutung ber Sohofengafe als gasformiges Brennmates rial, G. 171. Erfahrunges Refultate bieruber, G. 172. Ableitunges arten ber Sohofengafe, C. 172. Frangofifde Borrichtung gur Auffangung ber Gichtaafe, S. 173. Englifche Borrichtung gur Auffangung ber Gichtgafe, C. 175. Beigung von Dampfteffeln burch bie Gicht-gafe, C. 177. Roftung ber Gifenfteine burch bie Gichtgafe, und Comevischer Ofen hierzu, C. 177. Brennen bes Zuschlagfalffteins burch bie Gichtgase, C. 180. Combination ber Gas-Roftung, mit ber Bafeserbampe Wostung, S. 180. Tunner's Urtbeil über die Benutung ber Hohespasse, S. 180. Benutung ber Gichtsamme, S. 181. Unwendung ber Gichtsamme, S. 181. Unwendung gedrannten Kalfes anfatt bes Kalffteins, als Zuschlag bei den hoch ofen, S. 182. Beträchtlicher Gewinn hierdurch, S. 182. Michtiger Ofen-Construktion, S. 183. — Anwendung von Basserbampsen zur Darftellung eines möglicht schweselrerien Noheisens, S. 184. Entschweselung bes Kohls durch Basserdampse, S. 184. Berftartung bes Guseisens burch Basserdampse, S. 184. Berftartung bes Guseisens, S. 186. — Berfchung zuschlag gebrachte Mittel, S. 184. — Berftartung bes Mußeisens, S. 186. — Berfchung zuschäufter. S. 186. — Berfchungtung ungerrötter Thoneisenkeine ankatt geröfteter, S. 186. — Berfchungtung ungeröfteter Thoneisenkeine ankatt geröfteter, S. 186.

6) Rudblid auf Die Theorie und prattifche Ausführung bes Robeifen-Schmelaproceffes

Bichtigfeit bes Robeifeu-Schmelgvroceffes, S. 187. Schwierigfeit beffelben, C. 188. Berhallnig ber Therrie zur Praris. S. 188. Saupt-aufgabe beim Noheisen Schmelgproceffe, S. 189.
Uebersicht ber bedingenben Momente bei ber Robeisen Bewinnung, S. 189. I. Grze, S. 189; II. Bufchfage, S. 190; III. Brennmaterial, S. 190; IV. Geblafeluft, S. 191; V. Soherefen, S. 191.

Löfung ber Aufgabe bes Cifenhuttenmannes bei ber Roheifengewinnung, S. 192. Befentlicher Ginfluß ber »Theorie von ben Diengonen« hierzbei, S. 194. Bichtigfeit chemischer Untersuchungen bei ber Roheisengewinnung, S. 194. Rugen ber Beidreibung von Cifenhutenwerfen, und hauptsächlichte Runfte, auf welche es babei ansommt, S. 194.

Berichtigungen.

- E. 8 3. 16 v. c. lied: gewonnen anftatt: genemmen.
- S. 22 3. 15 v. u. lied: Fig. 121 anftatt: Fig. 123.
- E. 24 3. 10 v. o. foll fein Abfat burd eine neue Beile fein.
- S. 47 3. 15 v. c. fies: 18000 anftatt: 19000.
- E. 122 3. 8 v. c. lies: Berfohfung annatt: Berfohlung.

Gifen.

III. Bon der metallurgischen Gewinnung des Robeisens.

Alle zur metallurgifden Gewinnung bes Robeifens angewendeten Erze find, wie im vorhergehenden Abschnitte (Bb. I., S. 585)*) gezeigt wurde, entweder Berbindungen bes Eisens mit Sauerftoff, bes Eisenoppds mit Baffer oder bes Eisenoppduls mit Kohlensaue. Die Darftellung bes Robeisens aus ben Cifenerzen geschieht baber durch einen einsachen reducirenden Schmelzproces, bei welchem die dem Eisenerze beigemengte Gebirgsart verschlackt, das Eisen aber als geschmolzenes Robeisen ausgeschieden wird.

A. Chemische Theorie des Hohofenproceffes.

1) Darftellung der wichtigften chemifchen Brincipien, auf benen ber Bohofenproceg beruht.

Der in Sobofen von besonderer Conftruktion (Bd. I., S. 78) ausgeführte Robeisen. Schmelzproceß zerfällt, seinem chemischen hergange nach, in drei Abtheilungen: 1) in die Reduktion der Erze zu metallischem Eisen, 2) in die Rohlung des reducirten Eisens, und 3) in die Schlackenbildung. Obwohl diese drei Processe nicht durch getrennte Operationen ausgeführt werden, sonz dern sich in jedem im Betriebe stehenden Eisenhohofen unausgesetzt und gleichzeitig in Wirksamkeit befinden, so gewährt es doch eine Erleichterung in der Auffassung, wenn man dieselben gesondert betrachtet.

П.

^{*)} Die Citate, bei benen bie Quelle nicht naher angegeben ift, beziehen fich auf bas vorliegende Weit, und zwar, wenn die Angabe bes Bandes fehlt, auf ben zweiten Band befielben.

a) Reduftion ber Gifenerge.

Bur Reduftion ber Gifenerge im Chachte eines Sobofens bedient man fic vericbiedener Reduftionsmittel. Um gewöhnlichften werden Solgtoble (Schwarzfoble) ober Robt angewendet; feltener Rothtoble, gedarrtes ober felbft nur lufttrodnes Solg, Anthracit, Steintoble. Das - qualeich ale Brennmaterial Dienende - Reduftionemittel wird mit ben Green in ab. medfelnden Lagen im Schachtraume aufgeschichtet; ein burd ein Beblafe in ben unteren Theil Des Dfens eingeführter lebhafter Luftftrom verbrennt bas feinem Ginftromungeorte gunachft liegende Brennmaterial, treibt Die bierbei gebilbeten gaeformigen Berbrennunge. Brodufte durch jene Schichten empor, und verbreitet baburd eine bobere, nach ber Gidt bin abnehmente Temperatur im Inneren des gangen Dfene. Aus Diefem bergange erficht man, bag es nicht eigentlich die feften Brennmaterialien ober Reduftionemittel (bolgtoble, Robt u. f. m.) find, welche die Reduttion ber Gifenerge bemirten, fondern daß biefe Birtung ben reducirenden Gafen zugefdrieben werden muß, welche fich in Folge ber Berbrennung jener erfteren entwideln. ber Bafe, Die unter Diefen Umftanden in einem Sobofen gebildet werden, haben wir bereite bei ber Betrachtung ber gasformigen Brennmaterialien (Bb. I., G. 343) tennen gelernt. Bir miffen vor ber Sand, bag ber in einem Gifenhohofen auffteigende Gaeftrom mefentlich Stidftoff, Roblenfaure, Roblenoryd, Bafferftoff, Roblenmafferftoff und in gemiffen gallen auch ölbildendes Bas und Chan enthalt. Ge wird fich alfo barum bandeln. Die reducirende Ginwirfung Diefer Gafe auf Die bis zu einer gemiffen Temperatur erhitten Gifenerge tennen gu lernen. Da Stichoff und Roblenfaure feine reducirenden Gigenschaften befigen, fo tonnen Diefe bierbei übergangen mer-Ferner brauchen wir binfichtlich ber Gifenerge, aus nabe liegenben Grunden, nur das Gifenoryd in Betracht ju gieben.

Roblen. ogob und Gijenerub.

Rohlenornd und Eisenornd. Die ersten Bersuche, durch welche die gegenseitige Einwirkung dieser beiden Körper bei höherer Temperatur direkt nachgewiesen wurde, haben Leplay und Laurent") angestellt. Sie brachten in eine durch einen Dsen gelegte Porzellanröhre reines Eisenornd (aus seiner Auftösung in Salpetersaure durch Ammoniak gefällt), und leiteten einen Strom von trocknem Kohlenorndgas darüber, das aus doppelt oralsaurem Kali und Schweselsaure bereitet war. Bei einer Temperatur von 25 — 30° nach dem Phrometer von Bedgewood (ungefähr 1000 — 1200° C.) wurde das Eisenornd hierdurch zu weichem, völlig hämmerbarem Eisen reducirt, und eine entsprechende Menge Kohlenornd zu Kohlensaure orndirt. Ein Stück Rotheisenstein und ein Eisenglauzkrystall, auf dieselbe

^{*)} Ann. d. Chim. et d. Phys. T. 75, p. 404.

Beife bebandelt, murben ebenfalls zu metallifdem Gifen. Ale Stude Diefer Erze, um die allmalige Beranderung ibres Buftandes ju beobachten, gegen Die Mitte ber Operation berausgenommen murben, zeigten fie fich in Dichtes, mit einem Sautden von weichem Gifen bededtes Gifenorpdorpdul umgewan-Durch einen befonderen Berfuch überzeugten fich Leplay und Laurent, daß die Reduftion bes Gifenornde burch Roblenornd mit berfelben Leichtigfeit geschieht, wie durch Bafferftoff. Gan. Luffac bat dargethan, baß biergu eine Temperatur von 4000 C. binreicht. Bei ber Untersuchung ber Cementation Des Gifenorvos in mit Robje ausgefütterten Tiegeln fand Berthier, daß das Gisenoryd anfange in Gifenorydogydul übergeht, und bag, fo lange in der Mitte ein Rern von Gifenornd übrig ift, fich auf ber Dberflache feine Spur von metallifchem Gifen bilbet. .

Bafferftoff und Gifenornd. Die Reduktion Des Gifenornde burch Baffernoff Bafferftoff bei boberer Temperatur ift eine binreichend befannte Thatfache.

Durch Roblenmafferftoff wird Robien. Roblenwafferftoff und Gifenornd. Das Gifenoryd febr leicht reducirt, indem fich hierbei fowohl Roblenftoff ale u. Gifenorub. Bafferftoff auf Roften deffelben orudiren.

Delbildendes Gas und Gifenored. Das Berhalten Diefes Bafes Delbilden. jum Gifenored ift, binfictlich feiner reducirenden Birtung, gang anglog bem Des Roblenmafferftoffaafes.

Chan ift ein febr fraftig wirtendes Reduftione. Gnan und Chan und Gifenornd. Ein Strom Diefes Bafes über glubentes Gifenornt geleitet, reducirt Daffelbe mit Leichtigfeit, und verwandelt fich babei in Sticfftoff und Roblenfaure ober Roblenornt, mas von ber relativen Menge bes Cpans gum Gifenornd abbanaia ift.

Mus Diefer Bufammenftellung ergiebt fich, bag ber aus ben genannten Gafen beftebente Basftrom, welcher im Innern eines Sobofene burch Die abmedfelnten Breunmaterial : und Erzicichten auffteigt, eine entschieden re-Ducirende Wirfung auf lettere ausuben, und in denjenigen Theilen bes Schachtes, wo eine hinreichend bobe Temperatur berricht, metallisches Gifen aus ben Ergen erzeugen muß. Durch die Mengung ber reducirenden Bafe mit fo beträchtlichen Quantitaten Stidftoff und Roblenfaure - theilmeife auch Bafferdampf -., wie Diefelben in ben Bobofengafen enthalten find. wird die Reduktion ohne Zweifel verzögert, aber durchaus nicht verhindert. Ein wichtiger Umftand bierbei ift, daß die reducirende Rraft des auffteigenben Basftromes - welche naturlich in dem Dage abnimmt, ale bie reducirenden Gafe in demfelben verbraucht, d. b. durch Ginwirtung des Gifenornde und Gifenorndule orndirt werden - dadurch wieder vermehrt wird, Daß die aus dem Rohlenoryd u. f. w. gebildete Rohlenfaure fich bei ihrem Aufsteigen burd die glubenden Roblenschichten wieder in Roblenored um, wandelt. Auf Diefelbe Beife wird Bafferdampf, welcher fich burch reducirende

Birtung des Bafferftoffe und der Rohlenwasserftoffgase auf die Erze gebildet bat, wieder zu Bafferftoff und zu Rohlenornd.

b) Roblung bee reducirten Gifene.

Die Art, auf welche die Rohlung des reducirten Eisens, also die eigentliche Bildung des Roheisens, stattfindet, ergiebt fich aus dem Berhalten der in den Ofengasen vorhandenen tohlenden Gasarten zum metallischen Gifen. Bas in dieser Beziehung auf synthetischem Wege ermittelt worden ift, beftebt hauptfächlich in Folgendem.

Roblen. orub und Gifen.

Roblenorpd und Gifen. Man glaubte lange Beit, bag bas Roblenornd eine Roblung bee Gifene nicht zu bewirfen vermöge. Bei ben oben ermabnten Reduttione. Berfuchen von Leplay und Laurent, welche mit einem auf naffem Bege (aus faurem oralfaurem Rali und Schwefelfaure) bereiteten Roblenornd angestellt murben, erfolgte ein anscheinend gang toblefreies Gifen; auch beobachteten biefelben bei einem anderen Berfuche, daß Stude von weichem Gifen (Gifendraht), in einem Strome von Roblenoryd geglubt, feinen Roblenftoff aus Diefem Bafe aufnahmen. Burde bagegen ein burch unvolltommne Berbrennung gewöhnlicher Solgtoblen erzeugtes Roblenorpogas ju biefen Berfuchen angewendet, fo fand ftete eine, menigftene bie gur Stablbildung gebende, Roblung bee Gifene ftatt. Sieraus folog man, bag entweder bas auf naffem Bege bereitete Roblenored eine Beimengung enthalte, welche die Roblung verhindere, oder daß das auf trodnem Bege bargestellte burch einen Stoff verunreinigt fen, welcher die Roblung bemirte. Da man nun fand, daß Roblenornd aus Bolgtoblen erzeugt, welche guvor langere Beit bei febr bober Temperatur ausgeglubt worden maren, ebenfalls nicht, oder doch nur fehr wenig fohlte, fo glaubten viele Metallurgen bem reinen Roblenorydgafe bie Gigenfchaft bes Roblens gang abfprechen ju muf. Diefer zweifeihafte Buntt murbe erft neuerlich burch bie intereffanten Berfuche von R. Ctammer") aufgehellt. Derfelbe zeigte, bag reines, auf naffem Bege bargeftelltes Roblenoryd, welches über fart rothglubenbes Gifenornd geleitet wird, letteres nicht blos reducirt, fondern auch bas reducirte Gifen toblt. Um Diefes Berhalten genauer ju erforichen, reducirte er eine gewogene Quantitat demifd reines Gifenored burd Bafferftoff in einer glafernen Rugelrobre, und leitete über bas badurch gebildete metallifche Gifen reines Roblenorydgas bei ber boditen Temperatur, welche eine Bergelius' fche Spiritustampe mit boppeltem Luftzuge ju geben vermag. Rach langerer Beit mar nicht allein eine bedeutende Bewichtegunahme bes Gifens, fondern auch eine betrachtliche Bermehrung feines Bolums zu bemerten; fo bag endlich, nach acht Tage lang fortgefestem Bluben, faft Die ganze Rugel

^{*)} Brgefefrnb. 1851, Nrc. 25, G. 388.

ber Rugelrobre mit einer fammetichmargen feinvulverigen Daffe angefüllt war, und die Bewichtegunahme nicht weniger als 70,23 Broc. betrug. Beim Berichneiden ber Rugel fand fich, bag ber Inhalt aus zwei Gubftangen beftand: Die eine, gufammengefintert und eifengrau, bededte bie Banbungen ber Rugel; bie andere, pulverformig und fammetidmarg, erfüllte beren 3nneres. In ber erfteren Gubftang (a) murbe ber Gifengebalt, in ber anberen (b) ber Roblegebalt bestimmt, und es ergaben fich bieraus folgende Bufammenfekungen:

				8.	b.
Gifen .				95,95	22,50
Rohlenftoff				4,05	77,50
				100,00	100,00

Die Gubftang a ift alfo ein granes Robeifen (mit hoberem Roblege-Bas von ber Cubftang b ju halten fen, merden mir weiter unten balte). erfabren.

Berfuchen wir diefe Resultate ju beuten, und namentlich mit den ihnen miderfprechenden Berfuchen von Leplan und Laurent in Barmonie ju bringen, fo ift befondere ju berudfichtigen 1) bag Stams mer's Berfuche bei einer verbaltnigmäßig niedrigen Temperatur angestellt, 2) daß fie mabrend einer febr betrachtlichen Beit fortgefest, und 3) daß diefelben mit einem außerft porofen metallifden Gifen vorgenommen murben, mit einem Gifen, wie man es mittelft Reduftion eines aus Gifenorudbudrat Dargestellten Gifenornde burd Bafferftoff erhalt. Alle Dicie brei Buntte durften von Bichtigfeit fenn, und in ihnen ber Schluffel gur Lofung jener anscheinenden Biderspruche liegen. Es hat ben Anschein, daß bas glubende pangibebin. porofe Gifen, fo lange es feine Borofitat durch eine Temperatur noch nicht eingebußt bat, eine gan; fpecififche Birtung Robienogne. auf die Abicheidung des Roblenftoffe aus bem Roblenoryd ausube; ja daß Dies felbft in Bezug auf andere toblenftoffbaltige Bafe ber Rall fen, bei denen man die Möglichkeit einer folden Abicheidung fruber nicht geabnt bat. Stammer beobachtete namlich, ban bas burd Bafferftoff reducirte porofe Gifen fogar aus ber Roblenfaure Roblenftoff abichied und aufnahm. -Ein compaftes Ctud Gifen, wie j. B. ein Gifendraht, bedarf naturlich einer idne frien. bedeutend langeren Beit, um fich mit Roble ju Robeifen ju fattigen, ale Das porofe Gifen, welches binfictlich feiner Struftur bem Platinfchwamm an die Seite zu fegen ift. Bird babei die Temperatur fo weit erhobt, bag das gebildete fablartige Gifen ichmilgt, fo nimmt dies in feinem gefchmoldenen Buftande den Roblenftoff aus bem Roblenoryd noch langfamer auf. Bur diefe Unficht fpricht die angeführte Thatfache, baß bei bem Ctammer's ichen Berfuche bas gefdmolgene Roblenftoff : Gifen nur 4,05 Broc., bas pul-

verförmige bagegen 77,50 Broc. Kohle enthielt. Letteres hatte, vermöge feiner beibehaltenen Porofitat, mahrend einer Zeit von acht Sagen unausgesetzt seinen Kohlegehalt durch Abscheidung aus dem Kohlenoryd vermehrt, und wurde, bei noch langer fortgesetem Bersuche, wahrscheinlich noch langer fortgesabren baben, denselben zu vermehren.

Edlus.

Das Berhalten des Roblenorydgases zu metallischem Gisen lagt fich hiernach in Rutze folgendermaßen ausdrucken. Das Eisen zerlegt bei höherer
Temperatur das Roblenoryd und scheidet daraus Roblenstoff ab, mit welchem
es sich verbindet. Die Zeit, welche dazu ersorderlich ift, um auf diese Beise
Stahl oder Robeisen zu bilden, ist hauptsächlich von dem Grade der Borosität des Eisens abhängig. Daß das auf heißem Bege (aus Holzschle oder
Robl) erzeugte Roblenoryd die Roblung schneller bewirkt, als das auf nassem
Bege bereitete, hat seinen Grund in einer Beimengung anderer toblender
Gase (besonders Roblenwasserstoff), welche das Roblenoryd der ersteren
Art stets mehr oder weniger verunreinigen. Stellt man daher Roblenoryd aus zuvor start auszeglühter und dadurch ihres Basserstoffgehaltes satt
ganz beraubter Roble dar, so besitzt dies die toblende Eigenschaft in keinem
merklich höheren Grade als das auf nassem Bege erzeugte Roblenoryd.

Roblen. mafier. folfgad und Gifen. Rohlenwasserstoffgas und Eisen. Bekanntlich wird das Rohlenwasserstoffgas (Sumpfgas H2C) theilweise schon durch bobere Temperatur zersett. Bisch fand, daß sich beim Durchleiten desselben durch eine weißglühende Borzellanrohre Rohle abscheidet, indem sich zugleich eigenthümliche condensable Zersetzungsprodukte bilden. Nach zehnmaligem hindurchleiten durch die Röhre war etwa der fünste Theil des Gases zersetzt worden. Daß glühendes Eisen durch dasselbe gekohlt wird, ist eine ältere Ersahrung. Mier Bahrscheinlichkeit nach ist die Zeit, welche zu einem bestimmten Rohlungegrade des Eisens erforderlich ift, auch bei diesem Gase, wie bei allen anderen kohlenden Gasarten, von dem Porositätszustande des Eisens absängig.

Delbliben. bcs Mas und Gifen. Delbildendes Gas und Eisen. Aus dieser Gasart wird durch höhere Temperatur die Sälfte ihres Kohlegehaltes mit Leichtigkeit, ein noch größerer Theil desselben durch langer fortgesette Erhitung ausgeschieden. Glübendes Eisen, über welches man ölbildendes Gas leitet, verwandelt sich in Stahl und endlich in Roheisen. Darauf beruht die Anwendung des — an ölbisdendem Gase reichen — Leuchtgases zur Stahlbereitung, auf welche sich zuerst Macintosh") ein Patent ertheilen ließ. Um 2 Boll breite und
1/2 Boll ftarke weiche Eisenstäbe auf diese Weise in Stahl umzuwandeln, werden 18 — 20 Stunden erfordert.

^{*)} Dufrenon in Ann. d. mines, 1834. Erbm. und Schweigg. Journ. f. praft. Chem. Bb. 2, G. 333.

Cuan und Gifen. Ale das Cpantalium - querit von Clart') im Gvan und Bobofen von Einde bei Aberbeen in Schottland - unter ben Brobuften De Gifenhobofen. Broceffes entbedt murbe, bielt man es fur eine gufallige Bildung, und glaubte nicht, daß bas Cvan eine fo michtige Rolle bei jenem Broceffe fpiele, wie fich dies fpater burd bas von Binden und Bromeis, Redtenbader, Bunfen, Blapfair und Underen beobactete Bortom. men des Cyanfaliums in vielen anderen Sobofen ale unzweifelbaft beraus- Woanfalium Die beiden lettgenannten Beobachter **) fanden, wie bereite in bem bon ben ageformigen Brennmaterialien banbelnden Abidnitte angeführt (Bb. I., G. 349), in ben Dfengafen eines mit Steintoblen betriebenen Sobofens zu Alfreton nicht allein Cpantalium, fondern auch freies Cpangas. Bugleich ermittelten fie, bag ber Drt, an welchem fich biefe Rorper im Inneren ienes Sobofens bildeten, ober boch vorbanden maren, auf einen Raum amifden bem form - Ripeau und bem Roblenfact beidranft fen. 21% fie 21/0 Ruß über ber Rorm ein Loch in ben Dfen bohrten, brang baraus eine ftart leuchtende gelbe Rlamme bervor, Die einen biden weißen Rauch ausftieß. In einer in Diefe Deffnung eingesetten Robre condenfirte fich binnen furger Beit eine fo betrachtliche Menge Chantalium, bag Bunfen und Blapfair biernach Bunfen unt Das in jenem Sobofen taglich erzeugte Quantum Diefes Galges zu mehr ale 2 Centner fdagten. Bei ber Erflarung Des Berganges Diefer Bilbung murbe man an einen alteren von Fownes ***) angestellten Berfuch erinnert, melder ergeben batte, bag ein in einer Borgellanrobre fart glubendes Gemenge von gleichviel foblenfaurem Rali und reiner (flidftofffreier) Budertoble beim Darüberleiten von Stidaas ju einem betrachtlichen Theile in Cpantalium Bunfen und Blanfair miederholten Diefen umgemandelt worden mar. Berfuch (mit 2 Tbin. Buderfoble und 1 Tbl. toblenfaurem Rali) und fanden benfelben vollfommen bestätigt +). Sierdurch erscheint ce ausgemacht, bag jedenfalls ein Theil des in den Gifenbobofen gebildeten Cpantaliums unmittelbar burd Ginwirfung bee Stieffoffe ber atmofpharifden Luft auf Roble und toblenfaures Rali erzeugt wird. Die Bildung eines anderen Theiles durfte badurd veranlagt werden, daß alle Solgtoblen, Steintoblen, Robt 20.

Blanfair's Beitude.

^{*)} Bogg. Ann. Bb. 40, G. 315.

^{**)} Erbm. Journ, f. praft. Chem. Bt. 42. S. 145.

^{***)} Grom. Journ. f. praft. Chem. Bb. 26, G. 412.

^{†)} Diefes Berhalten von Roble und fohlenfaurem Rali ju Stidfteff bei boberer Temperatur bat zu einer besonderen Gewinnung bes Chanfaliums und Chaneifenfaliums (Blutlaugenfalges) im Großen Beranlaffung gegeben, auf meldes Remton in England fich ein Batent ertheilen ließ. Dingl. polpt. Journ. Bb. 95, G. 93. - Riefen (Erbm. Journ. Bb. 54, G. 133) hat gezeigt, bag jum Gelingen biefes Broceffes Beifglubbige erforbert wirb, mas bie Ausführung im Großen ichwierig macht.

einen fleinen Sticftoffachalt befigen. Das jur Erzeugung tes Cyantaliums nothige Rali findet fich jum Theil in den Afdenbestandtheilen jener Brennmaterialien, jum Theil in ber Beididung felbft. Es ift befannt, bag viele Ralfiteine (bei dem Sobofenproceffe ale Zuichlag angewendet) fleine Mengen von toblenfaurem Rali enthalten. Bei bem im Sobofen von Alfreton angewendeten Ralfftein mar Dies, wie fich Bunfen und Planfair überzeug. ten, auenahmemeife nicht ber Rall; und ba auch Die Afche Der bort gebrauchten Steinkoblen taum mehr ale Spuren (0,07 Broc.) von Rali enthielt, fo mußte auf einen Raligebalt bes Gifenfteines felbit geichloffen merben. fer, ein thoniger Spharofiberit, enthielt in ber That 0.74 Broc. Rali, -Die neueften Unterfuchungen über Die Bilbung bee Cpankaliume in Gifenbobofen find von Ed") angestellt worden. Derfelbe beobachtete eine folde Bildung in ben Robtebobofen ber Ronigebutte in Oberichleffen, und ermittelte qualeich, daß ber bort verschmolzene Thoneisenstein 0,110 Broc., ber Buichlagtalfftein 0.177 Broc, und Die Steintoble (aus welcher ber gur Berfcmelgung bienende Robt genommen murbe) 0,001 Broc. Rali enthielten. hieraus ergiebt fich, bag bas gange in einem folden Dien taglic burdgefeste Beididunge und Brennmaterial . Quantum etwa 24 Bfd. Rali ent. balt, woraus fich etwas über 33 Bid, Cvanfalium bilben fonnen. In einem bort zugleich verschmolzenen Brauneisenftein (Duschelkaltsormation) war tein Bertbier's Raligehalt ju entdeden. - Die Beobachtung Bertbier's"), bag bolie toblen (Buchen- und Tannentoblen), aus bem Beftell zweier Sobofen genommen, bei ihrer Ginafderung noch einen betrachtlichen Gebalt an foblenfaurem Rali zeigten, icheint mit ben zuvor gedachten Thatfachen im Biberfpruch ju fteben; boch ift es mabriceinlich, bag bierbei jufallige Umftanbe mitmirften.

28 obter's Guibedung.

Berbachtung.

Ein fernerer wichtiger Beleg fur Die Bildung des Cpans in ben Gifenbobofen wird durch die Entdedung Bobler's ***) gegeben, daß fich bei ber Berichmelzung titanbaltiger Gifenfteine in Sobofen eine eigentbumliche Berbindung von Chantitan und Stidftofftitan bildet, bestebend aus 78,00 Titan, 18,11 Stidftoff und 3,89 Roblenftoff. Diefer intereffante Rorper, welcher fich burch tupferrothe Karbe und volltommnen Metallglang auszeichnet, und baufig in icharf ausgebildeten Arpftallen (Berastern) vortommt, murde lange Beit fur metallifdes Titan angeseben.

Rachdem es, in Folge ber angeführten Thatfachen, ale ausgemacht gelten muß, daß bas Chan tein gufälliges Broduft einzelner Sobofen ift, fondern, theile ale Cyantalium, theile auch ale reince Cyan, einen in allen Sobofen

^{*)} Rarften's Ard. Bb. 24, 6ft. 1, G. 286.

^{**)} Erbm. u. Comeigg. Journ. f. praft. Chem. Br. 6, G. 234 - 235.

^{***)} Pogg. Ann. Br. 78, G. 401.

porbandenen Bestandtheil ausmacht, ift es von Bichtigfeit, bas Berhalten Deffelben jum metallifchen Gifen bei boberer Temperatur tennen ju lernen. Schon Gan . Luffac fand, daß Enangas, über glubendes Gifen geleitet, in Stidftoff und Roble gerlegt mird, welche lettere fich theile mit bem Gifen burd Chan. verbindet, theile fich auf die Dberflache beffelben abiett. Rach Duflos*) foll bas Gifen bierbei nicht blos Roble, fontern auch Stidftoff aufneb. men **). - B. Stein ***) bat gezeigt, baß Gifenbrabtftude von ber Dide eines Rederfiels, nach balbftundigem Darüberleiten von Cvangas in ber Rothglubbige, ungefahr 0,3 Broc. Roblenftoff aufgenommen batten. Durch Abloiden in Baffer murben fie fprode und zeigten auf bem Bruche einen buntleren Rern von faferigem Gifen und eine lichtere Schale von feintornis Chenfo murben folde Drabtflude burch 10 Minuten langes gem Stabl. Eintauchen in geschmolzenes Cvantalium verftablt, und baffelbe mar ber Rall beim Erbigen in einer Atmofpbare von Cvantaliumdampf.

Roble und Gifen. Bei ber Erffarung ber Roblung bee Gifene im Sob. ofen ift es ferner von Bichtigfeit, bag, wenn gefcmolgenes Gifen (ober geichmolgener Ctab) mit weißglübender Roble in Beruhrung tommt, lettere vom Gifen aufgeloft wird, bie fich baffelbe bamit zu Robeifen gefattigt bat, Leat man ein Stud weiches Gifen (Stabeifen) auf Die ebene Dberflache einer ale Unterlage bienenden Bolgfoble, und erhitt man beide in einem Roblentiegel bis gur Beifgluth, fo findet man, daß ber gebilbete Robeifentonig jene Unterlage, foweit er bamit in Berührung mar, formlich ausgehöhlt Auch durfte ce nicht außer Acht zu laffen fenn, bag ber Roblenftoff, wie von Despret neuerlich nachgewiesen, bei fehr bober Temperatur flüchtig Benn auch im Sohofen Die Temperatur eine fo außerordentliche bobe nicht erreicht, fo finden bier boch Berbaltniffe eigenthumlicher Art ftatt, Die eine Berflüchtigung bee Roblenftoffe auch bei einem weniger hoben Siggrade ermöglichen fonnen.

Roble und Gifen.

Die angeführten, auf die Rehlung des Gifens Bezug habenden Daten laffen es nicht zweifelhaft, daß bas durch die Dfengafe im Inneren bes Sobofene reducirte Gifen vielfache Belegenheit findet, fich mit Roblenftoff chemifc ju verbinden und badurch in geschmolzenes Robeisen umgewandelt zu mer-Den. Man ficht ein, daß die Roblung des Gifens eine nothwendige Rolge

S. 673.

^{*)} Branbes Archiv Bb. 22, G. 282.

^{**)} Die Beobachtung Schafhauti's (Brechti's Enenflopabie Bb. XV. C. 364), bag faft jebes Robeifen und jeber Stahl eine fleine Menge Stid' ftoff enthalte, ift burch bie neuerlich in biefer Sinficht angestellten Berfuche Marchand's (Grbm. Journ, f. praft. Chem. Bt. 49, G. 351, fowie hartmann's Fertidritte ber Gifenhuttenf. G. 254) nicht beftatigt worben. ***) Polytechn. Gentralbl. 1851, Rre. 15. Berg = und Guttenm. Beitg. Bb. 10,

der Berschmelzung der Eisenerze mit dem tohlereichen Brennmaterial ift. und daß die Kunst hierbei hauptsächlich nur darin besteht, das Eisen eine bestimmte, und zwar besonders nicht zu kleine Menge Kohlenstoff aufenehmen zu lassen. Die charakteristische Berwandtschaft des Eisens zur Kohle ist es, durch welche es allein möglich wird, Eisen im großen Maßstabe zu gewinnen und in beträchtlichen Massen zu schmelzen.

c) Chladenbilbung.

Da alle Cifenerze mehr oder weniger mit Gebirgsarten gemengt vortommen, so ift das Busammenschmelzen der letteren zu einer verglaften Berbindung ebenfalls tein tunftlich vorbereiteter, sondern, wie die Rohlung des Cisens, ein sich aus den Umftanden ergebender Broces. Derfelbe bedarf aber von Seiten des Metallurgen der sorgfältigsten Beaufsichtigung und Regulirung. Nach dem, was bereits im ersten Bande dieses Bertes (S. 31—41) über Schlacken und deren Bildung im Allgemeinen gesagt wurde, genügt es vor der hand, hierüber Folgendes hinzugufügen.

Belle ber Schlade beim Gifen.

Um Die Rolle, welche Die Schlade bei bem Gifenbobofenproceffe fpielt, acnugend zu verfteben, muffen wir nochmals auf die Reduftion der Gifenerge und auf die Roblung bes baraus reducirten Gifens gurudbliden. wir und eine Gifenhohofen . Befchidung (ein Gemenge von Gifenera und Bufolag), melde, in abwechselnden Lagen mit Brennmaterial geschichtet, allmalig von dem oberen, falteren Theile bes Schachtraumes in den unteren. ftart erhitten Theil beffelben niederrudt. Bir baben in einer folden Beididung brei vericbiedene Materien zu untericheiben: 1) bas reine Gifeners, 2) Die demfelben beigemengte (mit ibm verwachfene) Bebirge. oder Bangart. und 3) ben gur Beforderung einer guten Schladenbildung jugefesten Bufcblag (Bd. I, S. 31). Beide Arten der bem Erze beigemengten Stoffe bilben gufammen bas Schladen . Daterial, aus welchem burch Schmelgung Die Schlade bervorgeht. Die Reduftion Des Gifenerges gefdicht bei einer Temperatur, in der noch feine Schladenbildung eintritt, ober doch wenigstens nicht eintreten barf. Gine febr feblerhafte Befdidung murbe es fenn, beren Schladenmaterial eine folche Leichtfluffigfeit befage, daß fich die Schlade jum Theil fcon vor beendeter Erg. Reduftion bildete. Als unvermeibliche Rolge davon murde berjenige Theil bes Erges, ber bis babin nur gu Dryd. Orndul oder Orndul reducirt worden mare, ber Berichladung preisgegeben werden. Aber auch nach ber vollftandigen Reduftion bes Erges darf Die Schladenbildung noch nicht fogleich eintreten. Das poroje metallifche Gifen, in ber Bestalt, wie es bie reducirenden Gasarten aus dem Erze reducirt haben, bedarf einer langer fortgefetten Ginwirtung Diefer Bafe, um einen gemiffen Grad ber Roblung ju erreichen, burch welchen es ju einem binreichend leichtschmelzbaren Roblceifen wird. Binge bie Schladenbildung be-

reits por fich, ebe biefer Grad ber Roblung erreicht mare, fo murbe bie Schlade bas Gifen mehr oder meniger umbullen, und badurch fein Rort. fcreiten in ber Roblung bebinbern. Gin Theil berfelben murbe foggr in Den Beerd bes Dfene gelangen, obne einen ber Sauptzwede ber Schlade erfullt ju baben, namlich: bas gefdmolgene Gifen auf feinem Bege vom Comelgraum gum Beerde gu begleiten, und auf Diefe Beife gegen Die orp. Dirende Ginwirfung Des Geblafestromes in ber Berbrennunge. Bone (wovon Diefer 3med tann nur erreicht werben, wenn bie fpater) ju fougen. Schmelzung bes getoblten Gifene und Die Schladenbilduna möglichft zu gleicher Beit vor fich geben.

Die foeben gestellte Rorberung bedingt eine gemiffe Qualitat ber Schlade, oder richtiger bes Schladen . Materials. Es muß Die Schlade einen in Bezug auf Sieraus, follte man meinen, gewiffen Grad ber Schmelzbarteit benten. muffe folgen, baß es eine Schlade von bestimmter Bufammenfetung ober boch von bestimmter Schmelibarfeit geben muffe, welche fur alle Gifenbobofen aleichviel, welche Art ber Gifenerze mit irgend einem Brennmaterial barin verschmolgen werden - Die zwedmäßigfte fen. Dies ift jedoch nur insoweit richtig, ale ce ausgemacht ift, daß eine Bifilicat. Schlade - etwa bestebend aus 1 Atom Thonerde. und 1 Atom Ralferde. Bifilicat - allerdings in vielen Rallen bem gedachten 3mede volltommen entspricht. In anderen Raljen aber wird, trot der Bahrheit bes Capes binfichtlich der nothwendigen Bleichzeitigkeit ber Gifenschmelzung und Schladenbildung, theils eine leichtfluffigere, theils eine ftrengfluffigere Schlade erforbert. Bir miffen bereite, daß es fcwer reducirbare und leicht reducirbare Gifenerge giebt (Bd. I, G. Die Reduttion ber erfteren wird fpater, und baber erft in einem tiefer gelegenen und beißeren Theile bee Dfenichachtes beendet feyn, ale bie ber letteren. Daffelbe gilt von ter Beendung ber Roblung, foweit Diefelbe Der Schmelzung vorangebt. Rolalich erfordern Die ichwer reducirbaren Grae eine ftrengfluffigere Golade ale bie leicht baren.

Richt immer ift es ber 3med bee Gifenhobofen . Proceffes, ein mit Rohlen. ftoff gefattigtes ober überfattigtes, fich bei ber Ertaltung als graues Robeifen darftellendes Broduct ju gewinnen, fondern in manchen Fallen giebt man es vor, ein - mehr oder weniger toblegrmes - weißes Robeifen ju erblafen. Als eine ber Bedingungen bierzu wird im Allgemeinen eine niedris gere Temperatur im Dfenichachte ale beim grauen Robeifen, fowie auch ein geringerer Grad der Roblung Des reducirten Gifene erfordert. Rach ben guvor aufgestellten Grundfagen ergiebt es fich baber auch, daß im Allge. meinen gur Bewinnung von grauem Robeifen eine ftreng. fluffigere Schlade ale jur Beminnung von weißem erforbert mirb.

Cualitat ber Ediade, in Bejug auf dem Birfung.

Cuantitat ber Echlade. Die Qualität der Schlace ift nicht bloß hinsichtlich ihrer physischen Beschaffenheit (Schmelzbarkeit), sendern auch hinsichtlich ihrer chemischen Wirkung von Einfluß auf das Ausbringen des Robeisens. Eine zu acide (kieselerdereiche) Schlacke wurde geneigt seyn, Eisenorpbul aufzulösen und dadurch Eisenverluft zu bewirken, während dagegen eine bis zu einem gewissen Grade kalkreiche Schlacke oder vielmehr ein kalkreiches Schlackenmaterial eine vortheilhafte Einwirkung auf den Schmelzproceß zeigt, von welcher später die Rede seyn wird. Bon selbst versteht es sich, daß in der Schlacke mo möglich keine schälichen Nebenbestandtheile, als ursprünglich darin vorhanden, austreten dürsen, welche, wie z. B. Schwesel und Phoephor, von nachtheiligem Einflusse auf die Güte des ausgebrachten Robeisens sind (Bd. I., S. 579).

Einer der wichtigsten 3wecke ber Schlade ift ber Schuk, welchen fie, als Umhüllungsmittel, dem aus dem Schmelzraume niederträuselnden und sich im heerde ansammelnden Robeisen gegen die unmittelbare Einwirkung des orpdirenden Gebläsestromes gewährt. Es folgt hieraus, daß, zur Erreichung eines hinreichenden Schutes dieser Art, nicht bloß — in Bezug auf die Schmelzbarkeit — eine gewisse Qualität, sondern auch eine bestimmte Quantität der Schlade erforderlich ift. Die Erfüllung dieser Anforderung verursacht in der Regel keine Schwierigkeit, da bei dem Berschmelzen einer Beschütung von 25 — 55 Proc. Gisengehalt — zwischen welchen Grenzen saft alle Gisenerz. Beschütungen fallen — eine Schladenmenge gebildet wird, welche die Erzeugung eines guten Rabeisens nicht verbindert.


2) Allgemeiner chemischer Bergang im Innern eines Sohofens.

In unferer Betrachtung ber brei wichtigsten Borgange beim Cifenhohofen-Broceffe — Reduktion der Erze, Rohlung des reducirten Cifens und Schladenbildung — haben wir größtentheils nur allgemeine chemische Berhaltniffe berudfichtigt. Es wird sich jest darum handeln, die dadurch erlangte Cinficht zu specialifiren, indem wir namentlich auf die Modifikationen Rucksicht nehmen, welche unsere Theorie durch die besondere Construktion der hohosen und die daraus hervorgehenden Wirkungen erleidet.

Die außere und innere Ginrichtung eines Gifenhohofens, soweit beren Renntniß fur unseren Bwed erfordert wird, ift schon fruher (Bd. I., S. 78) beschrieben worden. In nebenftehender Bigur 120 erblidt man das Innere eines mit Brennmaterial und Beschidung gefüllten hohosens im senkrechten Durchschnitte*). Die schmaleren Schichten ftellen die Beschidung, die brei-

[&]quot;) Die Richtigfeit bee Dagftabes (in Bezug auf bie im Dfenichachte befinde

teren bas Brennmaterial vor. Die gange Beschidungs, und Brennmaterial, Saule, von bem Beerd. Niveau ff (Oberfläche ber fluffigen Schlade) bis



jum Gidt. Riveau aa. lagt fich, in Bezug auf Die verschiedenen demi= iden Broceffe, melde in vericbiebenen Soben derfelben ftattfinden, in funf Bonen eintheilen ; namlich in 1) Die Bor= Die marm=Bone ab, 2) e Die Reduttione. Ro. ne bc, 3) die Rob. lunge-Bone cd, 4) Die Schmelg . Bone de, und 5) die Dry. Dationes ober Ber. brennunge. Bone ef. Ge ift taum notbia gu bemerten, baß bie Grengen Diefer Bonen in perfcbiebenen Bobofen feineemeges eine gang gleiche Lage baben, fonbern baf diefelben burch manderlei Umftande fomobl bober ale niebris ger gerudt werben, wie abweichend von einander geftaltet fenn tonnen. Unter ben bierbei wirtfamen Umftanden find vorzuglich von Ginfluß: Conftruttion bes Bobofens; Tempe-

ratur, Menge und Breffung der Geblafeluft; Beichaffenheit (und relative Menge) des Brennmaterials, der Erze und Buichlage. Bei unferem gegenwartigen 3weck tommt es jedoch weniger auf Die absolute Lage und Aus-


liden abmechselnden Erg: und Brennmaterial: Schichten) murbe bei biefer Beidnung weniger beachtet, ale bie Deutlichfeit ber Berhaltniffe.

Gifen.

debnung diefer Bonen an, ais vielmehr auf die relative Aufeinanderfolge berfelben.

Bormarm.

Mit dem Ramen Bormarm. Bone ab bezeichnen wir benjenigen Theil



bes Schachtraumes, in meldem, megen ber nicht binreichend boben Temperatur, noch feine Re-Duftion Des Erzes begonnen bat. Sier mird Die bparoitopifde Reud. tiateit aus Befdidung und Brennmaterial, fo. wie bas vielleicht im Erze - menn daffelbe feiner vorhergebenden Röftung unterworfen wurde - vorbandene demifch gebundene Baffer ausgetrieben. teres erfordert bei man. den Brauneifenfteinen eine Temperatur von 3000 C. und barüber. Innerhalb : ber Bormarm-Bone gelangt bas Erg taum jum ichmaden Bluben. Die ungefahre Bufammenfekung Dfenaafe in Dicfem Raume erfieht man aus den (Bd. I., G. 345) mitgetbeilten Analpfen. Raturlich ift Diefelbe in pericbiedenen Sobofen faum annabernd gleich. ba bierbei biefelben Ilm-

ftande von Ginfluß find, welche foeben als bedingend fur die Lage ber ver-fcbiedenen Bonenarengen angegeben murben.

Die Reduktione. Bone be hat die betrachtlichfte Ausdehnung. Gie beginnt ba, wo bas Gisenoryd des Erges fich in Eisenorydul umguwandeln anfangt, und endet, wo bas gange Erg in metallisches Eisen um-

Mebuftions.

gemandelt ift. Bie icon oben ermabnt, wird bas Gifenornd burch Ginmirfung ber reducirenden Gafe querft ju Oryd. Drydul, in welchem fich ber Orphgebalt allmälig vermindert. Db bierbei Die, ber Reduftion ju metallifdem Gifen vorhergebende Desorpdation bis ju reinem Orndul, oder nur bis zu einem dem Sammerichlag abnlichen Ornd. Orndul (Fee Fe) ftattfindet, Darüber find die Metallurgen verfdiedener Meinung. Berfuche von Gbel. men, die fogleich angeführt werden follen, icheinen jedoch zu beweifen, daß die erftere Anficht Die richtigere fen. - Man tann Die Reduftione Bone in zwei Unterabtheilungen fondern; namlich in eine obere, wofelbft noch fein metallijdes Gifen erzeugt wird, und in eine untere, wo die Bildung beffelben beginnt. bier werden bie einzelnen Ergftude von ihrer Dberflache aus allmalig zu einer porofen Gijenmaffe, welche gang Die außere Beftalt ber Erg-Die Roblung bes gebildeten Gifens icheint anfange nur in geringem Grade vor fich ju geben, und erft rafder fortgufdreiten, wenn bas Gifen in Die Rabe Des Roblenfacte gelangt. Go lange Die Erzftude noch einen Rern von Ornd. Orndul oder Orndul enthalten, entwideln fich aus ihren Boren - burch Ginwirtung ber reducirenden Gasarten auf Diefen Rern -Roblenfaure und Bafferdampf, mas jedenfalls Die Roblung ber metallifden Rinde nicht begunftigt. Cbelmen") untersuchte Ergftude, welche er mittelft einer befonderen Borrichtung aus bem Roblenfad zweier Sobofen genommen batte. In beiden Defen murden Bobnerge aus ber Juraformation verschmolgen; in dem hohofen von Laiffen in Studen von Ruggröße, in bem von La Chapelle Saint. Quillain in etwa erbfengroßen Rornern. Die Erze hatten nach Ebelmen's Anglofe im roben Buftande folgende Bufammenfegung:


		0	fri	von Lai	iffer	9.	Gr	3 0	on La Chapelle.
Eisenoryd				36,2					59,6
Baffer				10,0					15,0
Thonerbefilicat .				16,6					25,4
Roblenfaurer Ralt				36,8					
			_	99,6	-		-		100,0

Wenn auch diese Zusammensetzung bei Erzen, welche aus einem Gemenge verschiedener Mineralien (Brauneisenstein, Thon und Raltstein) bestehen, als teine constante betrachtet werden kann, so giebt fie doch ein ungefähres Anhalten zur Beurtheilung der Beränderungen, welche die Erze durch die Reduktion erlitten haben. Rachdem dieselben bis in die Begend des Rohlensacks niedergegangen und wieder aus dem Ofen genommen worden waren, bestanden sie aus:

^{*)} Ann. d. mines 3 sér. T. 16, p. 582.

		6	irz	von gai	ffer	١.	0	irz	90	n La Chapelle
Gifenorydul				30,2						35,0
Metallifches Gifen				10,0						26,7
Thonerdefilicat .				22,0						37,5
Rauftischer Ralf .				37,4						-
				99.6	-				-	99.2

Das an der Oberfläche ber Ergftude befindliche metallische Gifen zeigte fich vollkommen geschmeidig; beim Erze von Laiffen ichien es durchaus frei



von Roble ju fenn, mab. rend es beim Erge von La Chapelle einen ge= ringen Roblegebalt (etma mie Stabeifen) befaß. Bir baben bier qualeich Beifpiel Des perfcbiebenen Grabes, bis ju melbem bie Rebut. in den gleichen Bonen verschiedener Sob. öfen vorgeschritten fenn fann. 3m vorliegenden Ralle baben bierbei, au. ker anderen localen Berbaltniffen, Die verfcbicbenartige phpfifde und demifde Beichaffenbeit ber Erge eine Rolle gefpielt. Das Erg von Laiffen murbe in gro-Beren Studen angemen. bet, ale bae von La Chapelle, bot alfo ben reducirenden Bafen eine verhaltnißmäßig fleinere Dberflache bar; überdies mar es weniger reich an Gifenorbb ale letteres, mußte alfo auch burch Die größere relative Men. ge feiner fremben Beimengungen der Einwirkung jener Gafe größere Schwierigkeiten entgegen, seben. — Der in dem Erz von Laissen verhandene tohlensaure Kalk war in den aus dem Rohlensad entnommenen Erzstücken vollkommen kaustiert; einige Fuß über dem Rohlensade hatte derselbe angefangen, wie sich Ebelmen überzeugte, seine Rohlensaure zu entwickeln. In manchen anderen Hoh, ösen durfte das Entweichen der Rohlensaure aus dem Kalkstine schon früher, d. h. in einem höher liegenden Theile der Reduktionszone seinen Ansaug nehmen. — Die im Rohlensad herrschende Temperatur läßt sich bei den meisten Hohösen auf ungefähr $1000^{\circ} - 1200^{\circ}$ C. abschähen. Sebelmen sand, daß in dem Rohlschohosen von Bont l'Evêque Kupfer zum Schmelzen gebracht werden konnte. In dem Holzkohlenhohosen von Andincourt war die Temperatur nicht so hoch.

Berfolgen wir iest bas Riedergeben ber Beididung burd bie fich von ber Roblungsiene. Roblenfad. Begend bis in die Rabe bes unteren Raft. Endes erftredende Rob. lungezone ed. Die Benennung Diefer Bone ift nicht gang richtig, ba Die Roblung Des Gifens einestheile, wie wir gesehen baben, bereite etwas oberhalb bes Roblenfactes beginnen fann und anderentheils noch unterhalb Diefer Bone fortgefest wird. Bir muffen Diefelbe baber, um ihre Grengen nicht zu weit quezudebnen, fo befiniren, bag wir barunter benjenigen Raum im Ofenicachte verfteben, in welchem tein orvdirtes Gifen mehr vorbanden ift und die Roblung obne Schmelzung vor fich geht. Innerhalb Diefes Raumes befindet fich, wie fcon fruber gezeigt murde, nicht blos Roblenornd als toblende Basart, fondern es treten noch dampfformiges Chankalium und - wenigstens in manchen Rallen - freies Cpangas bingu. Diefelben mirfen bei einer von 10000 - 12000 C. (Roblenfad) bie auf ungefahr 16000 C. (Begend Des unteren Raft. Endes), b. b. bis auf ben Schmelgpuntt bes gefohlten Gijene fteigenden Temperatur auf das aus dem porofen Buftande allmätig in ben gufammengefinterten übergebende Gifen ein, welches Dadurd zu einer fablartigen Daffe mird. Diefe Stablbildung im Raft. raume bat man jumeilen Belegenheit ju beobachten, wenn, gegen bas Ende einer Sobofen. Campagne, Das Geftell febr ausgeblafen (durch Musichmelgung erweitert) ift, fo bag einzelne reducirte Ergftude aus dem Raftraume febr fonell, und daber ungeschmolgen, in den heerd gelangen. Unter folden Umftanden fand Loffen *), daß dichte Rotheifenfteinflucke, mit ganglicher Beibehaltung ihrer außeren Beftalt, ju einer fablartigen Daffe umgemanbelt morben maren.

Sobald das mehr oder weniger zusammengefinterte ftablartige Eisen aus Comelizione. Dem Rohlungsraum in die Schmelizione de gelangt, beginnt es, da bier eine Temperatur von 1600° — 1700° C, und barüber berricht, zu

^{*)} Bobler u. v. Liebig's Unn. Bb. 47. G. 150.

ichmelzen und fließt, begleitet von ber jest ebenfalls fluffig gewordenen Schlade, nach dem heerde. Auf diefem Bege muß es einen fast ganz mit weißglühenden Roblen angefüllten Raum paffiren und findet daber Gelegenbeit, in der Berührung mit denselben und unter fortgesetzer Einwirkung der toblenden Gasarten, sich mit Kohlenftoff zu Robeisen zu fättigen. Unter den hierzu gunftigsten Berhältnissen, zu benen besonders eine hohe Temperatur gehört, tritt eine lleberfättigung an Roblenftoff ein, welche bei der Erstarrung des Robeisens eine Ausscheidung von Graphit zur Folge hat. Andere Imftande, welche die Bildung bes grauen Robeisens begunftigen, werden wir später kennen lernen.

falium . Bif-

3m unteren Theile ber Schmelggone und im oberen ber nachft barunter liegenden Bone durfte ber Drt fenn, wo die Epantalium. Bildung bauptfachlich por fich gebt. Der Sitgarad ift bier fo groß, bag que ben in ber Beichidung vorbandenen talibaltigen Gubftangen Ralium reducirt wird, welches, indem ce in Dampfform mit weißglübender Roble und bem Sticffoff ber Luft in Berührung tritt, bampfformiges Chantalium und andere Chanpro-Richt in allen Sobofen aber icheint ber Drt, mo fich bas bufte erzenat. Chantalium bildet oder boch vorhanden ift, von gleicher Ausbehnung gu 3m Gegenfate ju Bunfen und Blanfair's Beobachtungen, nach benen fich berfelbe innerhalb eines Raumes gwifden Form und Roblenfad befindet, berichten Redtenbacher und Come"), daß bas Cpantalium. meldes fich in einem mit Solstoblen und (3500 C.) erbitter Beblafeluft betriebenen Sohofen (Blauofen) von Mariagell in Stepermart in großer Menge erzeugt, auch nin ben Robren, burd welche Die Bafe auf ber Bicht freiden .. gefunden wird. Es geht bieraus bervor, bag bas Chantalium in biefem Sobofen auch oberhalb bee Roblenfacte, und zwar bie zu einem betracht. lichen Abstande von bemielben, wenn auch nicht gebildet murbe, bod jedenfalle porbanden mar. Rur bice unter gemiffen Umftanden flattfindende bobere Singufreiden ber Cvangone in einem Sobofen icheint auch folgende Mittbeilung von 3. Muller **) ju fprechen. Derfelbe beobachtete, bag -menn man, faltblafend, plotlich die Temperatur bes Bindes auf 2500 bis 3000 C. bringt, ohne burch fruberes Aufgeben größerer Ergfage bem burch marmen Bind entitebenden großen Bargange entgegengearbeitet gu baben, ein bef= tiaes Qualmen bes Tumpele und ber Bicht erfolgt und Die Rlamme ber letteren burch bas Aufsteigen eines bichten weißen Rauches gang mildig ericeinta. Diefer meife Rauch legte fich an talte Rorper in Geftalt eines weißen Bulvers, in welchem feine anderen Beftandtheile zu entbeden maren,

⁹ Bohler u. v. Liebig's Ann. Br. 47, G. 150.

^{**)} Brgmrfefrnt. Br. 5, G. 285.

ale Rali und Roblenfaure. Richt unmahricheintich ift tiefes Calg, wenigftene jum Theil, aus Chantalium entftanden.

Die Urfache, burch welche bas im Obergestell gebildete und von bier aus Berfebung bes in Dampfform aufwarts geführte Cpankalium in bober liegenden Theilen Des Dienichachtes mieder verichwindet, ift nicht ichmer gu finden. Das Cpantalium befitt eine fo ftarte toblende und reducirende Birtung und findet auf feinem aufwarte gebenden Bege, indem es bier fowohl mit metallifchem ale orpbirtem Gifen in Berührung tommt, fo vielfache Belegenheit, Diefe Birfung auszuüben, baß feine obnebin nicht betrachtide Quantitat fic balb vermindert. Ge ift ferner möglich, daß in ber Rebuttionezone ein Theil Des Chantaliums auch burch Die bier gunehmende Roblenfaure gerfest wird, indem fich Cyantaliumbampf und Roblenfaure ju Stidftoff, Roblenored und toblenfaurem Rali gerlegen. In Diefelben Berfetungeprodutte wird bas gur Reduttion bes orydirten und jur Roblung des metallischen Gifens verwendete Chantalium umgewandelt, fo daß in größerer ober geringerer Bobe über Dem Roblenfact in ber Regel fein Cpankalium mehr vorbanden ift. Das an Deffen Stelle gebildete toblenfaure Rati fublimirt nich großentbeile innerhalb ber oberen Beschidunge. Schichten und wird bei beren Riebergange in Die Somelizone geführt, wo es fich theile verschladt, theile aber auch gur Ergeugung neuer Quantitaten von Chanfalium Dient.

Die Orphationes ober Berbrennungezone, ef, ift im Bers Berbrennunge gleich zu ben übrigen Bonen nur von febr geringem Umfange. Belde Bemanttniß es biermit bat, ergiebt fich aus tem Relgenten. Die aus ber Dufe in ben Dien ftromenbe geprekte atmofpbarifche Luft trifft überall auf Roblen, welche fich in ftartfter Beiggluth befinden, und verbrenut mit benfelben augentlictlich ju einem Bemenge von Roblenfaure und Stidftoff. Diefes Basgemenge befigt im Momente feiner Gutftebung eine außerorbentlich bobe Temperatur, welche wir, jufolge einer ichon fruber (Bt. I., G. 479) behr Tempera angeftellten Berechnung, ju mehr ale 25000 C. abichaten fonnen. Indem baffelbe aber burch den mit Roblen gefüllten oberen Bestellraum emporfteigt, permantelt fich bie Roblenfaure febr bald in Roblenorud, fo daß bereite in geringer Bobe über ber Form feine Roblenfaure mehr, ober boch nur eine fleine Menge berfelben verhanden ift. Dieje Ummandlung der Roblenfaure in Roblenornd bat, wie ebenfalle icon im vorigen Bande (G. 387) gezeigt murbe, eine bedeutende Temperatur . Erniedrigung gur Folge. Ge fteht nam= lich feft, daß die Temperatur, welche bei der direften Berbrennung von Ermierigung Roble ju Roblenoryd entsteht, genau Diefelbe fenn muß, wie tiefenige, welche ernb. Bittena. ein Roblenorpogas befigt, Das burch Berbrennung von Roble ju Roblenfaure und durch darauf folgende Robleaufnahme Diefer Roblenfaure entftanden ift. Und gwar muß dies ebenfogut fur eine Berbrennung in Cauerftoff wie in atmojpharifcher Luft gelten. In letterem Falle mird bas Basgemenge von

Some.

Kohlenoryd und Sticksoff ganz dieselbe Temperatur benten, auf welchem jener beiden angegebenen Bege es auch gebildet sehn mag. Um also zu finden, bis zu welchem Grade sich die Temperatur in einem Hohofen durch Umwandlung der Kohlensaure in Kohlenorydgas vermindert, brauchen wir nur zu berechnen, welche Temperatur durch Berbrennung von Kohle zu Kohlenoryd in atmosphärischer Lust erzeugt wird. Eine früher entwickelte Formel giebt uns diese Temperatur bereits an (Bd. I., S. 387):

$$P = \frac{.2480}{2^{1/3} \cdot 0.288 + 3^{1/3} \cdot 1^{1/3} \cdot 0.275} = 1310^{\circ} \, \text{G}.$$

In diesem Ausdrude find aber, hinfichtlich unferes vorliegenden Falles, nicht berudfichtigt worden: 1) die Temperatur, welche die im Gestell eines Hohofens verbrennende Roble schon vor ihrer Berbrennung befigt, 2) der Afchengehalt biefer Kohle, und 3) die Temperatur der Geblafeluft.

In Betreff des ersten Bunktes wiffen wir, daß das in der Berbrennungszone herrschende Temperaturmaximum 2650° C. beträgt (Bd. I., S. 479), und daß die hier verbrennende Kohle denselben higgrad besit. Kohle von 2650° C. verbrennt an dem heißesten Orte dieser Jone zu 2650° C. heißer Kohlensäure (loc. cit.), und lettere nimmt bei ihrem Auswärtesteigen an der Grenze der Schmelzzone so viel Kohlenstoff auf, daß sie sich dadurch in Kohlensynd ummandelt. Diese zweite Bortien Kohlensyndigs elchet, wie die Zusammenschung der Kohlensure und des Kohlensyndigses lehrt, genau eben so viel beträgt, wie jene zu Kohlensaure verbrannte Kohle — hat eine Temperatur t, die jedensalls niedriger als 2650° C. ift. Die mittlere Temperatur der im Ganzen consumiten Kohle, von der wir ein direktes Berbrennen zu Kohlensynd annehmen, ergiebt sich daher $\frac{2650+t}{2}$.

Den Aichengehalt ber holzschle können wir — in Betracht ber Berbren, nung, welcher die Rohlen mahrend ihres Riederganges bis jur Schmelz, und Oppdationszone ausgesetzt waren — zu 5 Broc. veranschlagen. Indem wir daher 1 Gwthl. Holzschle als aus a Rohlenftoff und b Asche zusammengessetzt betrachten, wird a=0.95 und b=0.05.

Die Temperatur ber Geblafeluft moge = 150 C. in Rechnung gebracht werben.

Unter Berudfichtigung Diefer Daten werden wir ju folgendem Ausdrude geführt, welcher Die an der Grenze der Berbrennungsjone durch Rohlenorphbildung hervorgebrachte Temperatur T ausdrudt:

$$T = \frac{2480 + \frac{2650 + t}{2}(a+b) \cdot 0.2415 + 15(1\frac{1}{3}a \cdot 0.236 + 4\frac{4}{9}a \cdot 0.275)}{2\frac{1}{3}a \cdot 0.288 + b \cdot 0.2 + \frac{3}{3}\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}a \cdot 0.275}$$

$$= \frac{{2480 + (0.1208 \cdot t + 320) \cdot (a + b) + 23.06 \cdot a}}{{1.895 \cdot a + 0.2 \cdot b}}$$
$$= \frac{{2822 + 0.1208 \cdot t}}{{1.81}}.$$

Bei der Umwandlung der Kohlensaure in T^0 heißes Kohlenoryd wird t^0 heiße Kohle von ersterer ausgenommen. Es befinden sich aber Kohlenoryd von T^0 und Kohle von t^0 in fortwährender Berührung oberhalb der Berebrennungszone, wodurch sich zwischen beiden ein Temperatur Gleichgewicht herstellen muß, welches es erlaubt, daß wir ohne erheblichen Fehler t=T sehn können. Kolatich

$$T = \frac{2822 + 0.1208 \cdot T}{1.81}$$


$$T = \frac{2822}{1.81 - 0.1208} = 1670^{\circ} \text{ G}.$$

Babrend fid alfo bas Temperatur. Marimum in ber Berbrennungegone auf 26500 C. belauft, betragt ber Siggrad an ber nicht weit bavon ent. fernten Grenze gegen die Schmelzzone nur noch 16700 C. Es hat atfo innerhalb einer febr turgen Beit- und Raum. Diftang eine Temperatur-Erniedrigung von ungefahr bem Comelgpuntte Des Blatine bis ju bem bee Robeifens (Bd. I., G. 378) flattgefunden. Diefe bedeutende Temperatur-Differeng von faft 10000 C. tritt naturlich nicht fo ichroff und ploglich ein, daß wir une burch bas Beftell eines Sobofene eine Gbene gelegt ben. fen tonnen, unmittelbar über welcher ein Siggrad von 16700 C. und unmittelbar unter welcher ein Sigarad von 26500 C. berricht. Theile burch Mengung von Baeftromen vericbiebener - gwifden ben Grengen 26500 und 16700 liegenden - Temperaturen, theile burd Barmeftrablung aus ber Berbrennungezone in Die Schmelgone wird ein ftufenweifer lebergang vermittelt, der aber immer noch fchroff genug bleibt, felbft wenn wir uns jene Temperatur. Differeng von nabe 10000 C. gwijchen bem beißeften Orte ber Berbrennungegone und ber oberen Grenge ber Schmelg:one gleichmäßig vertheilt benten. Unter folder Borausfegung fonnen wir bie Grenze amis iden Berbrennunge. und Schmelgone ba annehmen, wo eine Temperatur von 18000 - 20000 C. berricht.

Die Orndations, oder Berbrennungszone ift also nicht bloß burch die in ihr vorhandene größere Kohlenfauremenge, sondern auch durch eine der letertern entsprechende hohe Temperatur von 2000° — 2650° C. charafterifirt. Dem ersteren Umftande verdankt sie ihren Namen: Orndationszone; Berbrennungszone heißt sie wegen der hauptsächlich in ihr vorgehenden Berbrennung des Brennmaterials. Ein erhiptes kohlenfaurereiches Gasgemenge wirkt orndirend auf geschmolzenes Robeisen, indem die Kohlenfaure (C)

durch die Salfte ihres Sauerstoffs ben Roblenftoff des letteren zu Roblen, ornd (C) verbrennt und dabei felbst zu Roblenoryd wird. Gine solden Entfohlung zu bewirken, liegt hier aber natürlich nicht im 3wede des Processes; es ift vielmehr nur eine sich unvermeidlich aus den Umftanden ergebende Folge, welche ihre Schädlichkeit verliert, wenn das niedertropfende Robeisen gegen eine solche Einwirkung durch die Schlade möglicht geschützt wird.

fert Raum. Unmittelbar unter ber Berbrennungezone befindet fich der heerd, in welchem fich Robeifen und Schlade ansammeln und nach ihrer fpecifichen Schwere in



amei Schichten fon-Beibe gelan. gen in Diefen Uns fammlungeraum in einem über 2000 G. erbikten Buffanbe. Schmelapunft Der Des Robeifens liegt ungefähr bei 16000 G. Die bedeutenbe Ueberbigung, in melder fich das Robeifen befindet, erbalt baf. felbe lange Beit fluffig und macht es moglid, große Quantita. ten davon im Beerde anzufammeln.

Sig. 121 giebt uns einen Ueberblid ber an ben Grenzen ber verschiedenen Ofenzonen herrschenden Temperaturen. Wenn uns die Theorie hierbei auch nur zu Resultaten von annähernder Richtigkeit gesührt hat, so ift ein solches Bild

gleichwohl von Rugen, ba es zur Erklärung mancher fonft leicht migverftandener Berhaltniffe beitragt. — Giner ber erheblichsten Fehler, ben wir uns bei ber Berechnung ber Temperaturen ber Berbrennungs. und ber Schmelzzone zu Schulden kommen ließen, durfte darin bestehen, daß wir die Barme. Capacitaten der betreffenden Stoffe so annehmen mußten, wie fie der gewöhnlichen Temperatur entsprechen, weil die zwischen Barme. Capacitat und Temperatur stattfindenden gesehlichen Beziehungen bis jest nicht naher ermittelt sind. Als ausgemacht kann man es betrachten, daß die Barme. Capacitaten mit der Temperatur wachsen.

3) Bon der Rolle, welche Silicium, Phosphor, Schwefel und einige andere Stoffe beim Sobofenproceffe fpielen.

Bir haben bei der vorhergehenden Betrachtung des Cifenhohofen Brocesses der Einfachheit wegen angenommen, daß bei demselben hauptsächlich nur Eisenerz (Eisenophd), Schlade (Riefelerde, Thonerde, Kalterde), Brennsmaterial (Rohle) und atmosphärische Luft (Sticksoff und Sauerstoff) wirksam seven, und daß in Folge davon eine geschmolzene Berbindung von Rohlenstoff-Ciscn, Nobeisen, erzeugt werde. In ihrer Anwendung auf die Brazis erleidet unsere Theorie dadurch wesentliche Modificationen, daß bei dem genannten Brocesse noch manche andere Stoffe eine Nolle spielen und dadurch gewisse Borgänge bedingt werden. Solche bisher von uns nicht berrucksichtigte Stoffe sind vorzugsweise: Silicium, Phosphor, Schwesel, Arsenik, Mangan und verschieden leichtere Metalle, wie namentlich Aluminium und Saleium.

Bergeline bat gezeigt, daß eine Berbindung bee Giliciume mit tem Gittelum. Gifen nicht nothwendig einen fluffigen Buftand bes letteren vorausfest, fonbern baß eine folde bereite entftebt, wenn g. B. Gifenfeilipane mit feingepulverter Riefelerde und Roblenftaub langere Beit ftart erhitt (cementirt) werben, indem fich bierbei das Gilicium mit dem Gifen ebenfo verbindet, wie es unter benfelben Umftanden - Die Birtung bee Roblenoryde und ber anderen foblenden Bafe außer Betracht gefest - Die Roble thut. Ilm fo leichter muß eine Aufnahme von Gilicium ftattfinden, wenn fluffiges Gifen mit Riefelerbe unter fonft gunftigen Berbaltniffen in Berührung fommt. eifen ift baber, wie auch die Unalpfen geigen (Bd. I., G. 580), mehr ober meniger filiciumhaltig, je nachdem es que einer mehr ober meniger fieselerbe. reichen Beschidung und bei boberer oder niederer Temperatur erzeugt murbe. Befondere in der Schmelgene, jum Theil aber auch ichon in der Roblunges jone, findet fich Belegenheit zu einer Aufnahme von Gilicium. In erfterer ift fluffiges und halbfluffiges toblebaltiges Gifen theile mit gefchmolzener und fcmelgender Schlade, theils mit ben in den Ergftuden felbit vortommenden fieselhaltigen Substangen bei einer bie ju 18000 C. und darüber gebenben Temperatur in unmittelbarer Berührung. Es bildet fich baber Giliciums

24 Gifen.

eifen, welches fich in bem Uebermaße bes porbantenen foblebaltigen Gifens aufloft. Die Reduftion ber Riefelerde findet bierbei theile burch ben Roblenftoffgebalt bes Gifens, theile burch letteres felbit fatt. Be quarriaer ber Gifenftein und je fieselerdereider die Schlade, befto mehr Silicium wird in bas Gifen übergeben, porguegefest, bag bie gur Berlegung ber Riefelerbe erforderlide bobe Temperatur porbanden ift. Das weiße Robeifen pfleat bochftens 0.5 Broc. Silicium ju enthalten , mabrend ber Siliciumgebalt bes grauen Robeifene bie auf 3.5 Broc. und mitunter noch bober fteigt. grauen frangofifden Robeifen fand Chafbautt 4,86 Broc. Gilicium.

E'licium-Gebalt bee Rob eifens.

graue Robeifen mit boberem Roblegebalt ift im Allgemeinen armer an Gilicium ale bas mit niederem Roblegebalt. Roble und Gilicium erfeten einander alfo gewiffermaßen, die Summe beider Stoffe pflegt im grauen Robeifen 4 - 8 Broc. ju betragen. Die Urfachen Diefes Berbaltniffes find folgente. Das weiße Robeifen - von welchem mir bie burd einen betracht. liden Comefelgebalt darafterifirte Barietat außer Betracht laffen - wird in ber Regel bei niederer Temperatur Des Sobofens, que leichter reducirbaren Ergen und bei einem leichter fcmelgbaren, weniger fiefelerdereichen Schladenmaterial erzengt, ale bice beim granen Robeifen ber Rall ift. In Rolge Da" von bietet fich bier gur Reduftion einer großeren Menge Gilicium feine Belegenheit; bae Gifen tann fich, wenn fonft ein richtiger Schmelggang ftattfin-Det, mit Roble fattigen, und wird ale ein weißes Robeifen mit boberem Roble. und geringem Gilicium. Bebalt erftarren. Die entgegengefekten Bedingungen bewirten Die Erzeugung eines filiciumreiden grauen Robeifens, welches um fo mehr Gilicium und Roble (in summa) enthalten wird, je bober Die Dfentemperatur ift. Das von dem fluffigen Robleeifen aufgenom-Die Graphitte mene Cilicium ift eine ber mitwirfenden Urfachen, welche Die Ausscheidung Des Graphite bedingen. Gin mit Roble gefattigtes ober überfattigtes Gifen vermag bei ber Erftarrung um fo weniger feinen Roblegebalt demifch gebunden ju erhalten, ale es reich an Gilicium ift. Gind tie Bedingungen gur Grgeugung eines filiciumreichen Robeifens gunftig, fo find fie es gewöhnlich nicht in Bezug auf die Aufnahme von Roblenftoff und umgefehrt. giebt fich fcon baraus, bag ber jur Reduftion ber Ricfelerbe verwendete Roblenftoff wohl größtentheils bem Roblegehalt bes Robeifens entnommen wird. Daber pflegt bas graue Robeifen mit niederem Roblegehalt reicher an Silicium zu fenn, ale bas mit boberem, mabrend ber fummarifche Gehalt an beiben Stoffen vorzugemeife von bem bibgrabe im Djenschachte, namentlich in ber Schmelggone, abbangig ift. Bei Unmendung einer fart erhitten Beblafeluit und eines toblereiden Brennmaterials von großem fpecififchen Bewicht, wie afchearmer Robt und Unthracit, wird bas an Roble und Gilieium reichfte arque Robeifen erblafen.

Ginflug bes Ellicinme auf audidetbung.

Richt blog Roble, fontern auch Gilicium ideint fich beim Erftarren bes guescidieter filiciumhaltigen Robleeifens auszuscheiden. Bebrle ') fand in einem Gra- nee Eliteiumphit 1,2 Broc. Cilicium. Chafbautl **) analpfirte einen Graphit in papierbiden elaftifden Blattden und erhielt 3,07 Gilicium; außerbem 14,47 Gifen und 7,62 Riefelerde, welche lettere, wenigstens jum Theil, wohl burch fpatere Orphation von Gilicium entftanden war und daber ben urfprungtiden Giliciumgebalt bedeutend erbobt. Gin lebbaft glangender Grapbit in febr bunnen Blattden, melder burd bie Bebandlung mit Gauren und Alta. lien fein Unfeben nicht veranderte, bestand nach Dimfelben Chemifer aus 85,45 Roblenftoff, 9.50 Gifen und 4,93 Gilicium.

Das Silicium ertheilt bem bamit verbundenen Robeifen eine großere Barte, Gigenicaft bes becintrachtigt aber feine Reftigfeit. In bem gum Brifchen (gur Erzeugung gen Robeifens. von Stabeifen) bestimmten Robeifen ift ein Giliciumgebalt infofern von teis nem Rachtheil, ale er burch bie orybirende und verschlachende Wirfung bee Arifdproceffes baraus entfernt merben fann. Allerdinge aber fann bice nicht geschehen, ohne einen entsprechenden Gifenverluft nach fich ju gieben.

Der Phosphor, in Gestatt von phosphorfauren Calgen, bildet einen whon B. fandtheil ber Miche aller Brennmaterialien : er findet fich ferner in manden Gifenfteinen, namentlich in den Gumpf - und Biefenergen, fowie auch nicht felten in den ale Bufchlage angewendeten Gubftangen, befondere im Raltftein. Es lagt fic baber ichließen, bag es feine Sobofen : Beididung giebt, melde gang frei von Phosphorfaure ift, und daß es ebensowenig ein Robeifen geben burfte, in welchem fich bei genauer Untersuchung nicht wenigstens Spuren von Phosphor nadmeifen liegen. Loft man Robeifen in erhiptem Ronigemaffer und fest ju ber vom tobligen Rudftande abfiltrirten fauren Solution molph. banfaures Ammoniat, fo lagt fich bie Begenwart einer felbft nur geringen Menge Phosphorfaure burch den fich, nach Granberg, bilbenden gelben Riederichlag mahrnehmen, beffen Karbe besondere beutlich bervortritt, wenn man die darüberftebende duntelgefarbte Colution porfictig abgießt.

Ein Phosphorgehalt des Robeifens wirft auf Barte und Reftigleit beffel. Gigenfcaft bes ben gang abnlich, aber in boberem Grate, wie ein Behalt an Gilicium. gen Robeifene. Rach Rarften find fcon 0,5 Broc. Bhoephor binreichend, um die Reftigfeit bes Robeifens in bemertbarer Beife zu vermindern. Robeifenforten, welche 1 - 1,5 Broc. Phoephor enthalten, tommen feineemege felten vor. einem weißen Frangofifden Robeifen von Firmy fant Berthier 2,3 Broc. und in einem aus Biefenergen erblafenen weißen Robeifen Rarften 5,6 Broc. Phosphor. 3m weißen Robeifen fieht man einen beträchtlicheren Phosphorgehalt noch weniger gern ale im grauen, weil er beim Frifden (wogu por-

^{*)} Lebrb. b. Brobir = u. Guttenf. 2te Ausgabe. Br. 2, C. 19.

^{**)} Grbmann's Journ. f. praft. Chem. Br. 19, G. 159.

Bugsweise das weiße Robeifen verwendet wird) ohne entsprechenden Gisenverluft nicht vermindert, unmöglich aber gang entsernt werden tann. Bei dem zu solchen Gußwaaren, die feine große Festigkeit zu besitzen brauchen, verwendeten grauen Robeisen ift ein nicht allzu bedeutender Phosphorgehalt nicht bloß uuschädlich, sondern sogar von Bortheil. Das phosphorhaltige Gisen besitz nämlich einen niedrigeren Schmelzpunkt und zeigt sich im geschmolzenen Bustande dunnflussiger als das phosphorfreie, weswegen es die Formen sehr aut ausfüllt und Bußtucke mit scharfen Contouren liefert.

Beißw:rben bes Robeifens burch Bhosphor.

Man nimmt an, bag bas phosphorbaltige Robeisen Reigung zum Beigwerden (Erstarren als weißes Robeisen) bestge. In gewiser Beziehung ift bies volltommen wahr, tann aber leicht unrichtig verftanden werden. Birft man einen Blid auf die Analysen verschiedener Robeisensorten *), so findet man Kolgendes:

- 1) Das graue Roheisen enthält mitunter zwar nur Spuren und geringe Mengen von Phosphor, oft aber auch 1 1,5 Broc. So z. B. sand Svanberg 1,46 Phosphor in einem mit Anthracit erblasenen grauen Roheisen von Donville in Amerika, welches nicht weniger als 6,48 Kohlenstoff (Graphit und chemisch gebundene Kohle) enthielt. Bodemann unterzsuchte zwei Sorten grauen Holzkohle-Roheisens von Lerbach bei Clausthal, von denen das eine (3,85 Graphit und 0,48 chemisch gebundene Kohle) bei kaltem und das andere (3,48 Graphit und 0,95 chemisch gebundene Kohle) bei 90° R. heißem Winde erblasen worden war, und fand die respectiven Phosphorgehalte zu 1,22 und 1,68 Proc.
- 2) Das weiße Roheifen enthalt in ber Regel nur geringe, selten über 0,4 0,5 Broc. betragende Mengen von Phosphor, das Spiegeleisen taum mehr als Spuren bavon.

Der Biberspruch, in welchem diese Thatsachen mit jener Annahme — vom Beißwerden des Robeifens durch einen höberen Bhosphorgehalt — zu fteben scheinen, verschwindet bei der Berücksidigung der nachstehenden Berhältniffe, welche sich ergeben, wenn wir eine Sohofenbeschidung phosphorhaltiger Cifenerze bei ihrem Riedergehen im Schachtraume verfolgen.

Bergang bei Berfcmeljung von phosphorhaltiger Beichidung.

Schon innerhalb ber Reduktionezone, besonders in dem unteren Theile berfelben, wo — beim Rohlensad — die Temperatur bis auf 10000 — 12000 Giteigt, wird durch die vereinte Wirkung der reducirenden Gase und des metallischen Eisens eine Reduktion der Phosphorsaure vor fich geben und in Folge davon ein phosphorhaltiges Gisen gebildet werden, deffen Phosphorgehalt beim tieferen Niedergehen der Beschiedung sich noch fteigern wird. Da nun sowohl das reine als das tohlehaltige Eisen durch Aufnahme von Phosphor bedeutend leichtstüssissigner werden, so wird das reducirte porose Eisen seine Pos

^{*)} Bt. 1, S. 580. Ferner Rammelsberg Lehrb. t. chem. Metallurgie, C. 67.

rontat in bem Dage bald einbufen, ale fein Bhoepborgebalt betrachtlich ift. Es wird eine gusammengennterte Daffe entfteben, Die ber Roblung burch Die toblenden Bafe eine weit geringere Dberflache bietet ale eine porofe (G. 5), und welche bereits por ihrem Gintritte in Die eigentliche Schmelgone fluffig werben Allerdings bleibt biefem fluffigen toblearmen und phosphorbaltigen Gifen noch die Belegenheit gur Roblenftoffaufnahme, mabrend es Die Schmelg-Berricht bier eine febr bobe Temperatur, fo wird bas Refultat ber Schmelzung ein graues Robeifen febn; ift bie Temperatur aber minder bod, fo wird ein weifee (foblearmes und phosphorbaltiges) Robeifen erfolgen. Dan fiebt baber ein, bag bei bemfelben Minimum ber Schachttemperatur, bei welchem ein phosphorfreies Erg noch ein graues Robeifen giebt, ein phosphorbaltiges Erg bereite ein meifee Robeifen liefert; bag aber letteres, menn Der Bhosphorgehalt nicht allgu bedeutend ift, burch erhöhte Temperatur verbindert werden tann. Beil ferner bas phosphorbaltige weiße Robeifen jum Berfrifden nicht eben geeignet ift, bas phoephor baltige graue Robeifen aber beim Biefereibetriebe gut verwendet werden tann, fo pflegt man die Berichmelgung phosphorbaltiger Erze ftets bei bober Tems peratur vorzunehmen, um womoglich graues Robeifen baraus zu erzeugen. Mus Diefem Grunde wird ein betrachtlicherer Phosphorgebalt baufiger im grauen ale im weißen Robeifen angetroffen.

Das im Raftraume gebildete und bereits fluffig gewordene phosphorhaltige Gifen, welches im Momente feines Aluffigwerbens flets mehr ober weniger toblearm ift, nimmt mabrend feines Riederganges gum Seerde, burd unmit. telbare Berührung mit weißglübender Roble, eine zweite Bortion Roblenftoff auf, deren Große fich befondere nach ber Temperatur bes Schmelgraumes Auf Diefe Beife erfolgt eine Gattigung Des Gifens mit Roblenftoff. welche es moglich macht, daß bas phosphorbaltige Robeifen bei feiner Ers Ginflus Des ftarrung Graphit ausscheidet. Und zwar icheint bier ein abnliches Berbalten auf Graphit wie beim filiciumbaltigen Gifen einzutreten, indem ein größerer Phosphorge= halt die Ausscheidung einer größeren Menge Roblenftoff (ale Graphit) gur Bie alfo gemiffermaßen Gilicium und demifd gebundener Roblenftoff einander ergangen , fo thun es auch Phosphor und Roblenftoff. Sierbei findet aber jedenfalls eine gewiffe Grenge fatt; benn ein mit Phoephor überladenes Robeifen (deffen Phosphorgehalt beträchtlich über 1,5 Broc. beträgt) ift fdwerlich noch gur Graphitausscheidung zu bringen, weil es - ba feine auflofende Rraft in Bezug auf den Roblenftoff durch jenes Uebermag von Bhoopbor zu febr geschmacht murbe - nur wenig Roblenftoff aufzunehmen vermochte.

Wenn es auch, befondere durch Rarften's Unterfuchungen, ale ausgemacht 3medmaftigfte gelten fann, daß beim Bobofen Broceffe aller im Erze felbft enthalteneriner phoapbur-Phosphor ine Robeifen übergebt, fo darf bies boch meder auf einen Bhos- falfung.

Bebanblung

phorgebalt ber bas Erg begleitenten Gangart, noch auf phoephorbaltiges Brennmaterial oder phoephorbaltige Aufdlage bezogen merden. Bhoephorfaure, welche auf eine ber letteren Arten vorfommt, wird jedenfalle junachit in die Schlade geführt und fann baraus burd Ginmirfung bes toblebaltigen Gifens mobl theilmeife, aber ichmerlich gang reducirt merben. Der Grad, in welchem dies ftattfindet, ift abbangig 1) von ber Temperatur, bei melder Robeifen und Schlade in fluffigem Buftante auf einander einwirken. 2) von ber Beit ihrer gegenseitigen Berührung, und 3) von dem größeren ober gerin. geren Ralfgebalt ber Edlade. Es folgt bieraus Die Regel, Dag man, bei phoephorhaltiger Erggangart und phoephorhaltigem Brennmaterial, Den Sobofenproceg bei möglichft niedriger Temperatur und unter Anwendung eines beträchtlichen Bufchlages von - möglichft phoephorfaurefreiem -Ralfitein ju fubren babe. Bierin besteht vor ber Sand bas einzige Dittet. burd meldes ein folder Bhoephorgebalt theilmeife unichablich gemacht merten Ein betrachtlicher Bhoephorgebalt bee Erges felbft notbigt bagegen ju dem bereite oben gedachten Berichmelgen auf grauce Bugrobeifen.

Comefel.'

Auch ber Schwefel macht, gleich bem Bhogphor, einen in feiner Gob. ofenbeschidung feblenden Bestandtheil aus. Ginestheils wird feine Beaen. wart burd ben Schwefel. (Schwefelfaure.) Gebalt ber Afche ber Brennmate. rialien, anderentheile badurch bedingt, bag fomobl Gifenerge ale Bufchlage baufig Schwefelmetalle (Schwefelfies, Rupferfies u. f. m.), jumeilen auch fcmefelfaure Galge (Schwerfpath, Onps) beigemengt enthalten.

Bon Suëne *) bat Berfuche beschrieben, welche bas Berbalten bes Robeifens gefemoigene jum Schwefel auf eine febr augenfällige Beife barthun. Durch Rariten") find Diefe Berfuche miederholt und erweitert worden. Ale Sauptrefultat berfelben ergiebt fich Folgendes: Bringt man geschmolzenes Spiegeleisen mit einer binreichenden Menge Schwefel in Berührung, eber fcmelst man beide in einem perichloffenen Tiegel gufammen, fo bilbet fich Schwefeleifen , und man findet die mit dem Gifen chemifc verbunden gemefene Roble in Geftalt eines rufartigen Rorpere quegeichieden. Die Roble wird alfo burd Schwefel aus ibrer Berbindung mit bem Gifen ausgetrieben. Birb bagegen gefcmol genes graues Robeifen über Schwefel gegoffen, beffen Menge gur vollftanbigen Umanderung Des Gifens in Schwefeleifen nicht hinreicht, fo bilbet fic eine Schicht Schwefeleifen, unter welcher man nach bem Erfalten ein volltommenes Spiegeleifen findet. Rach dem querft angeführten Berhalten lagt fich bies leicht erklaren. Der burch ben Schwefel abgeschiedene Roblenftoff wird von dem fluffigen, nicht in Schwefeleisen umgewandelten Robeifen aufgenommen, welches baburch zu einem toblereicheren Gifen wird und, wenn Die

Br. 26. S. 7308. *) Erbm. Journ. f. praft. Chem.

^{**)} Rarften's Gifenhuttenf., 3te Ausg., Bb. 1, G. 427.

Abfühlung binreichend ichnell eintritt, ale Epiegeleifen erftarrt. Rarften giebt bie Bufammenfetung bes jum Berfuche angewendeten grauen, und bes baraus erhaltenen Epiegeleifens an, wie folgt:

					Spiegeleifen				
Chemisch	gebr	inte	ene	Rol	ble	0,625			5,488
Graphit						3,312			
Schwefel						0.029			0.446

Dag bie demifde Birtung bes Schwefels in Diefem Ralle mefentlich nur in ber Abideibung von Roblenftoff und in ber daraus folgenden boberen Roblung bee nicht in Schwefeleifen umgewandelten Robeifens beftebt, teineswege aber von direttem Ginfluffe auf Die Bildung von Spiegel. eifen ift, gebt baraus bervor, bag man bei langfamerer Abfublung bes mit Schwefel behandelten grauen Robeifene (bei Unwendung eines gefcmolgenen Robeifene von febr bober Temperatur) tein Spiegeleifen, fondern ein graphit= reiches arques Robeifen erbalt. Dies ergiebt fich aus folgendem Berfuche:

tutte 3	operfeu	erb	all.	2116	ergieb	t jug	uuv	101	gencem	Della
			Bur	Beha	nblung	mit	3	Dabi	erch erhal	tenes
			- 1	,	ngewent			gre	ues Robe	ifen.
			0		Roheiser					
Chemisch	gebun	dene	Rob	le (0,594				1,109	
Graphit				. (3,265				4,514	

Rur infofern mag ber Schwefel unter ben gedatten Umftanden gur Bilbung von Spiegeleifen beitragen, ale ein großer Theil beffelben verflüchtigt und dem fluffigen Robeifen baburd Barme entjogen wird. Diefer Birtung wird burch eine nicht ju große Comefelmenge, fowie burch eine moglichft bobe Temperatur und langfame Abfühlung bee fluffigen Robeifens entgegengearbeitet.

Rach Rarften wird die Festigfeit bes Robeifens burch einen Bebalt von Gigenicaft 0.4 Broc. Echwefel taum vermindert; mabrend ein geringer Schwefelgehalt balligen Robel. fogar eine erhöhte Reftigfeit beffelben gur Rolge baben foll. Gifen, welches fich überdies - gleich bem phoephorbaltigen Robeifen -Durch Leichtfluifigfeit auszeichnet, murbe baber gur Anfertigung von Bugmaa. ren eher zu empfehlen als zu vermeiden fenn, wenn bierbei nicht ein übler Umftand in Betracht fame. Das fcmefelhaltige Robeifen geht vor feiner völligen Erftarrung in einen bidfluffigen Buftand über, in welchem fich leicht Soblungen und Blafenraume (jum Theil mabricheinlich in Rolae ber Ginwirtung von Feuchtigfeit auf Schwefeleifen) in ibm bilben, mas ein mangelhaftes Belingen ber Bufftude nach fich gieht. Da nun auch bas gum Berfrifchen tienende (weiße) Robeifen burch einen betrachtlichen Schwefelgehalt febr fdwierig zu behandeln mird, fo muß bas Beftreben bes Gifenbuttenmannes in allen Fallen auf Die Erzeugung eines möglichft fcwefelarmen Robeifens Um Mittel biergu ausfindig ju machen, ift es nothwendig, gerichtet febn.

30

fic bie Art ber Entftebung bes ichmefelhaltigen Robeifene beim Sobofen. Broceffe flar ju machen, oder, mit anderen Borten, ben Gang einer fdmefelbaltigen Beididung burd ben Dfenicadt zu verfolgen.

bergang bei Berichmelgung v. fdweit... Befdidung.

In Der Reduftione. und Roblungezone bildet fich fcmefelbaltiges Gifen ctionnelibalt. auf gan; analoge Beife wie phosphorbaltiges; auch wird die Koblung deffelben jum Theil gang burch bie nämlichen Umftande wie bei letterem er-Beim ichmefelhaltigen Robeifen tommt aber noch ein wichtiger, Die Roblung febr beeintrachtigender Umftand bingu, welcher eine Rolge bes foeben angegebenen Berbaltene zwischen Schwefel und Robeifen ift. Babrend nam. lich fowohl fluffiges filiciumhaltiges ale phoephorbaltiges Gifen bei binreichenber Temperatur noch beträchtliche Mengen von Roblenftoff aufnehmen und bei langfamem Ertalten als Graphit wieder abicheiden, zeigt bas ichmefelhaltige Robeifen auch unter folden Umftanben nur eine febr geringe Tenbeng gur Die Auflofung ber Roble im ichmefelhaltigen Gifen wird in Dem Dage geradezu verbindert, ale ber Schwefelgebalt beffelben beträchtlich Mus biefem Grunde paffirt foldes Gifen ben Schmelgraum, ohne feinen urfprunglich icon geringen Roblegebalt erbeblich ju vergrößern, gelangt als toblegrmes ichmefelbaltiges Gifen in ben Seerd und erftarrt fpater als meifes In bem oberen Theile ber Orndationezone - ba. mo toblearmes Robeifen. fich bereits ein betrachtlicher Theil ber, burch unmittelbare Ginwirfung ber Beblafeluft auf die Roble erzeugten, Roblenfaure ju Roblenorphage umgemanbelt bat - erleibet jedoch ber Schwefelgehalt bes Gifene eine Beranderung, welche, obgleich nicht betrachtlich, gleichwohl von Bichtigfeit fur die Correfelgebalt Theorie Des Sobofenproceffes ift. Chelmen") fand bei der Untersuchung der Sobofengafe von Bont l'Eveque, daß diefelben gwijden Roblenfad und Bicht feine Grur meder von Schwefelmafferftoff, noch von fdmefliger Caure Dagegen gaben die Berbrennunge Brodufte Diefer Bafe eine Reaftion auf ichmeflige Gaure, obwohl eine fo ichmache, bag eine quantitative Bestimmung nicht moglich mar. Sierane ichlof Chelmen auf das Borbanteaboff in ben benfenn einer febr geringen Menge Comefeltoblenftoff. Diefe fdien aber jedenfalls nicht im Berhaltniffe ju dem bedeutenden Schwefelgehalt der ale

Edwefel-Reb.

ber boboten.

gale.

Brennmaterial angewendeten Robfe ju fteben; folglich mußte ber bei weitem größte Theil Diefes Schwefels ins Robeifen und in Die Schlade übergegangen Als Chelmen aus bemielben Sobofen Bafe aus der Formgegend - ungefahr 1 Rug über bem Korm - Riveau - ableitete, zeigten Diefe eine febr beutliche Reaftion auf Schmefelmafferftoffaas. Dag letteres fic burch Einwirfung des mit der Beblafeluft (ale bygroftopifche Teuchtigkeit der atmofpharifden Luft) einströmenden Bafferdampfe auf die in ber Beididung vorbandenen Schwefelmetalle, befondere aber auf bas ichmefelbaltige Gifen.

^{*)} Ann. d. mines, 4 ser. t. 3, p. 5. Berg : u. buttenin. 3tg. Be. 3, S. 1071.

gebildet batte, tann teinem 3meifel unterliegen. Wo bleibt aber bice im oberen Theile ber Orphatione: - und wohl auch im unteren Theile ber Schmeles - Bone erzeugte Schwefelmafferftoffage, ba es fich in ben Bafen Des Roblenfade nicht mebr vorfindet? Aller Babriceinlichfeit nach wird es theile durch metallifches, theile burch noch nicht vollkommen reducirtes Gifen, theile aber auch durch ben ale Buichlag angewendeten Ralt gerlegt, fo bag fic Comefeleifen, Comefelcalcium, Bafferftoff und Baffer bilben. fieht daber ein, wie burch diefen in ber Orpdationezone eingeleiteten Broceg ein Theil bes Schwefels aus bem Robeifen entfernt und, wenn bas Schladenmaterial binreichend faltbaltig ift, in die Schlade übergeführt wird, indem bae gebildete Echmefelcalcium mit ben Schladenfilicaten jufammenichmilgt.

tiger Befchi-

Daß Ralfaufdlage gur Abideibung von Schwefel auseiner ichwefelhaltigen Ralfguidiag Sobofenbeididung Dienen fonnen, ergiebt nich unmittelbar aus bem Befagten; ebenfo aber, baf Dicfelben, wegen jener indireften Birtung, feinesmege als ein in allen Rallen auereichendes Mittel in Diefer Begiebung angufeben find. Man bat bierbei mobl zu unterscheiden, ob der Schwefelgehalt einer Beschidung bauptfachlich im Erze felbit, ober in ber baffelbe begleitenden Gebirgeart, 3m erfteren Diefer Ralle nuten Ralt. ober im Brennmaterial enthalten ift. aufchlage in geringerem Grade ale in beiden letteren, weil fie erft gur Birfung gelangen, nachdem fich bereite Schwefeleifen gebildet bat, und weil von diefem faum beträchtlich mehr gerlegt wird, ale in der Orydationegone auf oben angegebene Urt geschiebt. Der in ber Bebirgeart und ber im Brennmaterial enthaltene Schwefel wird bagegen, wenn es nicht an Ralferde mangelt, großen. theile ale Schwefelcalcium bireft in Die Schlade geführt. Gine folche fdmefelcalciumbaltige Schlade benitt, nach ber Erfahrung einiger Detallurgen, Die Eigenschaft, andere Schwefelmetalle (Schwefeleifen, Schwefelmangan u. f. m.) im Berhaltniffe ihres Schwefelcalcium. Behaltes aufzulofen. Bur Begunftigung Diefer Schwefelaufnahme barf Die Schlade naturlich feine bober filicirte fenn, fondern muß fich in ibrer Busammensekung möglichft einem Singulo: Silicate nabern.

Die gedachte Ginwirkung der Bafferdampfe auf schwefelhaltiges Robeifen unwendung b.b. Bafferdampfen bei boher Temperatur legt ce nahe, fich berfelben bei ber Berfchmelzung fcme, bet ichwefelbaleng. felhaltiger Beididungen in verftarftem Dage zu bedienen. Wenn ichon bie geringe Quantitat Bafferdampf, welche unter gewöhnlichen Umftanden in ber Atmofphare enthalten ift, eine ertennbare Abideidung von Schwefel que bem gefdmolgenen Robeifen bewirft, fo muß dies bei einer funftlichen Bermehrung Des Feuchtigkeitegehaltes ber Beblafeluft in boberem Grade ber Kall fenn. Dag burd Anwendung eines mit Bafferdampfen gefdmangerten Bindes eine Temperatur: Erniedrigung im Sobofen eintritt (Bd. I, G. 524), fann Die Unwendung Diefes Mittels nicht verhindern, da wir die Menge ber Bafferbampfe in unferer Gemalt baben und überdies die badurch bewirkte Temperatur. Berminderung mittelft erhigter Geblafeluft wieder aufbeben tonnen. Bon ber Birtfamteit unferes Mittele aber giebt ein icon vor einer Reibe von Jahren von Ed auf ber Ronigebutte in Oberichlefien angeftellter Berfuch *) bas befte Beugnif. Es follte bamale auf Diefem Buttenwerte ber Ginfluß ber Bafferdampfe auf Die Dfentemperatur untersucht werben. Ende murbe aus einem mit Baffer gefüllten Refervoir eine metallene Robre bis in die Rorm, unmittelbar über die Dufe geleitet. Bermittelft eines an Diefer Robre angebrachten Sabnes tonnte man die Menge Des ausfließenden BBaffere beliebig verandern. Das berabtropfende Baffer murbe, noch ebe es ben Boden der Korm erreichte, von bem beigen Binde in Dampf verwandelt und ale folder in ben Sobofen geführt. Ed fand, bag bei einem pro Stunde verbrauchten Baffer-Quantum von 1/2 Cub. Fuß durchaus feine mert. liche Temperatur-Abnahme im Schachtraume ftattfand, ja bag fich fogar eine etwas (ungefahr um 61/2 Broc.) vermehrte tagliche Robeifen Broduttion berausstellte. Sobald man aber jene Baffermenge erheblich vermehrte, trat in demfelben Grade ein Ginfen der Temperatur ein, und bei 11/2 Cub.-Ruß Bafferverbrauch pro Stunde wurde weißes Robeifen erhalten. jener geringeren Baffermenge erblafene Robeifen mar bagegen vollig grau. befaß alle Gigenicaften eines ungewöhnlich ichmefelfreien Robeifene und lieferte beim Berfrifden ein Ctabeifen von gang vorzuglicher Qualitat. Sobofen auf Ronigebutte, in welchem Diefe Berfuche angestellt murben, batte eine Capacitat von etwa 1800 Cub. Auf Rheinl., und murbe mit Robts betrieben, Die aus ziemlich viel Schwefelties bei fich führenden Steinkoblen gewonnen waren ""). - Auch die auf der Gilbernaaler Gutte am Barg ange-

**) In Rarften's Gifenhuttent., Bb. 1, S. 594, findet man folgende brei Robe eifen Analysen (10, 11 und 12) angeführt:

					,	oraphii.	G	nem. gev Rohle.	Schwefel.			
N.	ven	Ronigebutte				3,043		0,572			0,0027	
R.	ven	ebenbaber				3,3145		0,4885			0,0331	
R.	von	ebenbaher					3,6026				0,01818	

Alle brei Sorten Roheisen waren aus Brauneisenstein erblasen, die erfte bei kaltem Binde, die zweite bei heißem Binde und die dritte bei heißem Winde und Basserdmpfen. Daß die Anwendung letzterer eine Berminderung des Schweselgehaltes im Roheisen bewirfte, ersteht man aus der Bergleichung der britten Analyse mit der zweiten. Zugleich aber ergiebt fich, daß das dei kaltem Winde erblasen Roheisen am wenigsten Schwesel enthält. Die Anwendung der Wasserbampse ware hiernach also nur in dem Falle anzurathen,

^{*)} Das Rabere über biefen intereffanten Berfuch habe ich bereits im 2ten Banbe von Liebig, Poggenborff und Bobler's Sandwörterbuch ber Chemie (1842), C. 726 unter bem Artifel "Gifen" mitgetheilt.

stellten Frifch. Berfuche mit Bafferdampfen *) haben ein Resultat ergeben, welches die vortheilhafte Einwirkung der letteren auf schwefelhaltiges Gifen bei hoher Temperatur bestätigt. In allen tiefen Erfahrungen durfte wenigstens eine Aufforderung zur weiteren Berfolgung diefes Gegenstandes liegen,

Einige Eifenerze, wie besondere gewisse Cyath, und Brauncisensteine, be- Manyan. Gehalt. Bei ber Berschmelzung solcher figen einen beträchtlichen Mangan. Gehalt. Bei ber Berschmelzung solcher Erze im hohosen geht ein Theil dieses Mangans in die Schlade, ein anderer Theil in das Robeisen. Da das manganhaltige Robeisen (bis gegen 7 Proc. Mangan) in keiner Beziehung weniger gute Eigenschaften besitt, als das mangansreie, ja selbst bei seiner Anwendung zur Stabeisensabrikation gewisse Bortheile gewährt, so kann von keinen Mitteln die Rede sehn, welche die Berminderung eines Manganaebaltes im Robeisen bezwecken.

Das Manganorubul ift befanntlich ichwieriger reducirbar ale bas Gifen. orndul. Que Diefem Grunde wird bei einer manganhaltigen Beididung bas Manaanorvoul fast unverandert aus der Reduftionezone in die Roblungezone übergeben, und ein Theil beffelben fogar in Die Schmelzzone gelangen. Sier und theilweise auch ichon in ber Roblungezone mird eine Berichladung Des Manganorpoule vor fich geben und badurch eine Schlade gebildet werden, Die fich burd ibre Leichtfluffigfeit auszeichnet. Diefe Gigenfcaft bes Manganorpbule, ein leichtfluffigee Gilitat zu bilben und baturch ben Schmelgpunft ber gefammten Schladenmaffe verbaltnigmäßig zu erniedrigen, ift ber Grund, warum Die manganhaltigen Gifenerze fich vorzugemeife zur Berichmelgung bei niedriger Temperatur und alfo gur Bildung von meißem Robeifen Bill man Spiegeleifen baraus erzeugen, fo fest bies zugleich ihre Reinheit in Bezug auf einen Phoephor- und Schwefelgehalt vorand. Gin folder ift aber in ben Epatheisenfleinen felten in beträchtlicher Denge por: banden; und folglich find, im Allgemeinen, Die Spatheifenfteine Die geeignetften Erze gur Broduftion von Spiegeleifen. Die früher bei ben Detallurgen verbreitete Borftellung, daß der Mangangehalt der Erze Dirett auf die Erzeugung von Spiegeleifen binmirte, indem bas Dangan Die chemifche Berbindung Des Roblenftoffs mit bem Gifen befordere und bauernder mache, ift jest wohl giemlich allgemein aufgegeben.

Erft in neuerer Beit ift man darauf ausmerksam geworden, daß auch der Arfenit. Arfenit, wenn auch meift nur in sehr geringer Menge, ale Bestandtbeil vieler hohosenbeschiedungen auftritt. Daß einige Eisenerze, wie namentlich Magneteisenstein, mitunter etwas Arfenikties bei sich führen, ift schon eine ältere Erfahrung; ebenso, daß manche Schweselkiese arsenikhaltig find. Daß

wenn man genothigt ift, burch beiße Beblafeluft auf eine erhöhte Probuttion binguarbeiten.

II.

^{*)} Berg = un huttenm. 3tg., Bb. 1, G. 326.

aber Brauneifenfteine, Belbeifenfteine und überhandt die ale neuere neptuniiche Gebilde zu betrachtenden Gifenerze baufig fleine Mengen von Arfenit - ale arfenitfaure Galge, befondere arfenitfaurce Gifenornd - bei fich führen, ift eine Thatfache, auf welche man guerft burch bie von Baldner Darüber angestellten Berfuche geführt worden ift. Benn ce nun ferner feine Richtigkeit bat, bag, nach Stein's Beobachtungen '), fogar in ben Solgtoblen Gpuren von Arfenit portommen, fo murbe man allerdinge ein febr verbreitetes Bortommen bee Arfenite in ben Sobofen : Befdidungen annehmen Siernach ließe fich bann ein eben fo baufiges, wenigstens fpurenweises Auftreten Des Arfenite im Robeifen erwarten. Meltere Analpfen beftatigen bies eben nicht; allein Bobler ") bat gezeigt, bag ein geringer Arfenitaebalt bee Robeifene leicht überfeben merben tann . Da berfelbe unter gewiffen Umftanden in dem von Gauren ungeloften tobligen Rudftante bleibt, alfo in ber Solution vergebens gefucht wirt. Bugleich gelang es Bobler, burd genque Untersuchungen Arfenit in ben Robeisensorten von vier verschiedenen Guttenwerten nachzumeifen. Gerner bat Schafbaut! ***) au zeigen gefucht, baß foggr in bem berühmten, porzugemeife gur Cementitable bereitung angewendeten ichmedifchen Stabeifen von Dannemora eine fleine Menge (0,017 Broc.) Arfenit enthalten feb. Großere Mengen von Arfenit. bis ju 4,08 Broc., fand Berthier in dem frangofifchen weißen Robeifen von Mlais, welches ohne Zweifel aus arfeniffieereichen Ergen erblafen murbe.

Rach Allem, was man bis jest über bas Berhalten bes arsenikhaltigen Robeisens weiß, gewinnt es ben Anschein, daß baffelbe hinfichtlich seiner Eigenschaften bem phosphorhaltigen Robeisen an die Seite zu sehn sey. Geringe Mengen von Arsenik burften baber nicht zu ben schädlichen Beimenaungen bes Robeisens gehören.

Ebenso ift Das Berhalten einer arsenithaltigen Beschiedung bei ihrem Riebergange im Ofenschachte mahrscheinlich gang analog bem einer phosphorbaltigen; und man tann annehmen, daß so gut wie ber ganze Arsenitgehalt berfelben in's nobeisen übergeht.

Minmint. Mehrere Chemiter haben bei der Analyse einzelner Robeisenforten kleine nim, 621cium Mengen und Spuren von Aluminium, Calcium, Magnesium und Barpum gesunden. Obwobl es möglich ift, daß einige solche Angaben auf Irthumern beruhen, so läßt sich dies doch kaum bei allen annehmen. Die größte Quantität von Aluminium, welche bisher in einem Robeisen ausgesunden wurde, beträgt 1,01 Broc.; sie ist nach Schafhauti's Analyse in einem grauen französischen Robeisen (Bd. I, S. 581) enthalten. Karften

^{*)} Bolntedin, Gentralbl. 1850. G. 1281.

^{**)} Bohl. u. Lieb. Ann. b. Bharm. Bo. 31, G. 95.

^{***)} Brechti's Technolog, Encuflopat, Bb. 15, G. 376.

Blut.

Blei.

ift ber Meinung, daß so bedeutende Quantitaten von Aluminium ober anderer Erdenmetalle gewiß nicht gunftig auf die Eigenschaften des Robeisens wirken, und namentlich deffen Festigseit bedeutend beeinträchtigen. — Bur Aufnahme ber Erdenmetalle in das Robeisen durfte sich namentlich in solchen Hohofen Gelegenheit bieten, welche bei febr hoher Temperatur und mit einer Beschiedung betrieben werden, die eine niedrig filieirte (Singulo-Silicat-) Schlade giebt,

Rupfer wird nicht selten im Robeisen angetroffen; boch hat man bis aurter jest nie eine 0,2 Broc. überfteigende Quantitat darin nadweilen können. In so geringer Menge ift es jedenfalls tein schädlicher Bestandtheil bes Robeisens. Rur wenn letteres zur Stabeisenfabritation verweudet werden soll, ift, nach Karften, ein Aupfergebalt von schädlichem Einflusse.

Obwohl zinkhaltige Cifenerze nicht selten verschmolzen werben, so haben sich in dem daraus erzeugten Roheisen doch nie mehr als Spuren dieses Metalles auffinden laffen; dagegen entweichen unter solchen Umftanden 3inkdampfe aus dem Gestell und der Gicht des Ofens, und geben sich durch die Beschaffenheit der Tumpel, und Gichtstamme zu erkennen. — Eisenerze, welche Rupfer und Bink zugleich enthalten, dursten einer besonderen Bezachung verdienen. Bazie ") empfiehlt eine Legirung von 99 Gwthl. Roheisen und 1 Gewthl. Messing wegen ihrer harte zu Bumpenkolben und überhaupt Maschinentheilen, welche einer farken Reidung unterworfen sind. Bersuche auf der Gleiwiger hütte in Oberschlessen die guten Eigensschaften dieser Legirung bestätigt.

Rach allen bieberigen Erfahrungen icheint bas Robeifen burchaus teine Reigung ju befigen, felbft nur eine Spur Blei aufzunehmen. Bei der Berfchmelzung bleihaltiger Beschidungen ift alfo, wenn ber Bleigehalt nicht so beträchtlich ift, daß er den Sohofenproces in anderer Beziehung ftort, kein nachtheiliger Einfluß auf bas ausgebrachte Robeifen zu befürchten.

Banadin, Motybdan und Titan find in einigen Robeisensorten in Manadin, sehr geringer Menge ausgesunden worden. Daß das Titan nicht in bedeu- und Titangehalt nicht seiner vorkommt, obgleich Eisenerze von beträchtlichem Titangehalt nicht selten verschmolzen werden, beweist die schwache Berwandtsschaft beider Metalle zu einander, die durch den Kohlegehalt des Robeisens noch vermindert wird. Wie schon oben einähnt, scheidet sich das Titan im Hohosen — besonders im Gestelle und Rastraume — als jener merkwürdige Körper aus, in welchem Böhler eine Berbindung von Chantitan mit Stiet, stofftitan — Ti Cy + 3 Ti3 N erkannte. — Es ist eine alte Ersahrung, daß die Schmelzbarkeit einer Hohosenbeschiedung mit dem Titangehalt derselben abnimmt. Dies erklärt sich zum Theil daraus, daß das titauhaltige Eisen sich in der Kohlungszone schwieriger kohlt, also eines höheren Siggra-

^{*)} Rarften'e Ard. Br. 8, C. 196.

bes ju feiner Schmelzung bedarf, um fo mehr, als fich ein Theil bes firengsfluffigen Titans im Robeifen auflöft und fich erft beim Erkalten bes letteren wieder baraus abscheibet. Auf eine folde Abscheidung scheint es wenigstens binzubeuten, baß man bei Berschmelzung titanreicher Beschickungen im erstarrten Robeisen nicht selten kleine Partien von Chan-Sticktofftitan findet.

Benn bas Gifen Reigung befage, fich mit bem Stidftoff bei boberer Stidftoff. Temperatur demifd zu verbinden, fo bote fich im Innern eines Sobofene anideinend baju eine febr gute Belegenheit, indem bier ein ftidftoffreider Baes ftrom fortwährend fowohl mit reducirtem ungeschmolzenen als geschmolzenen Babrideinlich murbe fich auch unter tiefen Um-Gifen in Berührung ift. ftanden ein flichtoffbaltiges Gifen bilben, wenn ber gunehmende Roblegehalt Des Gifens eine folde Berbindung nicht verbinderte und wieder aufbobe. Roblefreies ober toblearmes Gifen in einem Strom von Ammoniatgas geglubt, nimmt Stidftoff auf. Co erhielt Despres"), nach 6 - 8 ftunbiger Bebandlung von glubendem Gifen in einem vollig maffer. und toblenfaure. freien Strome von Ammoniatage, eine 7 - 11,5 Broc. betragende Gewichte. jungbme bes erfteren, und überzeugte fich, bag biefelbe von aufgenommenem Stidftoff berrübre. Diefes Stidftoffeifen icheint aber nicht blog burch bie Ginwirfung von Roblenftoff bei boberer Temperatur, fondern auch ichon burch legtere allein wieder gerfest zu werten. - Chafbautl's alteren Angaben **), baf einige von ibm untersuchte Robeifenforten 0.58 - 1,20 Broc. Stidftoff enthielten, fteben bie neueren Untersuchungen Darchand's ***) entgegen, nach welchen in feiner ber betreffenden Robeifen. und Stablforten ein Stichtoffge-Bugleich that Marcand bar, bag bie ans balt entbedt werben fonnte. ideinend gute Methode, einen Stidftoffgebalt bes Gifene burch Bufammenfdmelgen beffelben mit Ralium (burd Bilbung von Berliner Blau) nachzumeifen, nur bann ju einem richtigen Refultate fubren fann, wenn babei bie atmofparifde Luft agnalid von einer Ginwirfung ausgeschloffen wird, indem fonft eine Chanbildung auf Roften Des Stichtoffe ber Luft ftattfindet +).

^{*)} Ann. d. Chim. et Phys. T. 42, p. 122. Auch Bogg. Ann. Bb. 17, S. 296.

^{**)} Brechtl's Encuflopab. Bb. 15, G. 364.

^{***)} Grom. Journ. f. praft. Chem. Bb. 49, G. 351.

^{†)} In neuefter Zeit hat Buff (Bohl. u. Lieb. Ann. Reue Reihe, Bb. 7, S. 375) bie chem. Jusammenfegung eines von ihm analysitren, aus Rasenerz bargestellten Robeisens mitgetheilt, und babei einen Stickftoffgehalt von 0,26 Broc. angegeben. Er bediente fich hierbei einer befonderen Methode zur Bestimmung bes Stickftoffs.

ben Urfachen ber vericbiebenen Temperatur und tes 4) 23 on Latipen raumliden Muebebnung aleidnamiger Dfengonen und ben baburd bervorgebrachten Birtungen.

Die in ben verschiedenen Dfengonen (G. 12) vor fich gebenden demifden Broceffe, welche nach einander auf die von der Gicht bis jum Beerde niederfintende Beididung einwirten, metamorphofiren bas ftarre Erz ju fluffigem Robeifen. beffen demifde und phpfide Beidaffenbeit großentheils von ben Ginfluffen bedingt wird, benen bie Beschickung auf Diefem gangen Umwandlungemege ausgefest mar. Unter Diefen Ginfluffen aber fpielt Die verschiedene Temperatur und relative raumliche Ausbehnung gleichnamiger Dfengonen in vericbiedenen Sobofen - ober in einem und demfelben Sobofen bei veranbertem Betriebe - eine ber michtigften Rollen.

Suchen wir und zuerft bie Urfachen flar ju machen, welche eine verschiedene ungemeine Be-Temperatur in gleichnamigen Ofengonen bervorzubringen vermogen. Barmequelle, welche bas Innere eines im Betriebe flebenden Sobofens unausgesett mit neuen Barmemengen verforgt, liegt in ber Berbrennungezone-Bon bier aus burchftromt ein aufmarte fleigender beifer Baeftrom Die übrigen Dfengonen und theilt feine Barme ben Schichten bes Brennmaterials und ber Beididung mit. Die gange Daffe ber letteren bewegt fich - ale marmeabforbirende, allmalia an ibrem unteren Ente verzehrte, oben aber wieder nadmachfende Gaule - Diefem erbinenden Gaeftrome langfam ent. gegen und mirtt auf folde Beife abtublend nach unten, mabrend ber Basftrom erwarmend nach oben wirft. Jede Temperatur Beranderung in ber Berbrennungezone pflangt fich baber aufwarte bie gur Gicht fort, und iebe Temperatur. Beranderung in irgend einer der anderen Bonen fowobl auf. marte ale niedermarte. Diefe Fortpflangung lofaler Steigerung ober 216. nahme ber Temperatur gefchieht - weil Die Bewegung bes Gasftromes eine meit fdnellere ift, ale bie ber Brennmaterial. und Befdidungefaule - nach oben ungleich ichneller und merklicher, ale nach unten. Gine Erhöhung ober Erniedrigung ber Temperatur in der Bormarmgone macht ihren Ginfluß gmar allmalig bie in die unteren Theile bes Dfenschachtes geltenb, aber in febr abnehmendem Dage, mabrend eine Beranderung im Siggrade ber Schmelg. gone fich in furger Beit nach oben verbreitet, und fich beutlich bis in bie Bormarmzone zu ertennen giebt.

Bir baben baber die Urfachen, welche eine verfchiedene Temperatur gleich- urfad namiger Dfengonen bewirken, theile in der variablen Temperatur der Berbren, nen Tempenungegone, theils in der mehr oder weniger abfuhlenden (warmeabsorbirenden) ateianam. Birfung ber Beididungs. und Brennmaterialfaute gu fuchen. wir uns gewiffe Abichnitte aus ben Lebren von ben Brennmaterialien und

Barmebeforderungemitteln, wie fie im erften Theile diefee Bertes abgebandelt wurden, in's Gedachtniß jurudrufen, ergeben fich als derartige Urfachen haupt- lächlich folgende:

Beid affenheit bee Brennmaleriats.

1) Beschaffenheit des Brennmaterials. Je höheren pyrometristen marme. Effett das betreffende Brennmaterial besitt (je kohlenftoffreicher und dichter die Rohlen sind), desto mehr wird die Temperatur in der Berbernungszone gesteigert werden. Gine Zusammenstellung der pyrometrischen Barme. Effekte verschiedener Brennmaterialien ist in den Tabellen XV und XVI (Bd. I, S. 374 und 378) gegeben worden. Bon dem Einsluß der Feuchtigkeit und des Zerkleinerungsgrades, sowie von der Bärme. Capacität der Brennmaterialien auf die Ofentemperatur wird weiter unten (f. Beschaffenheit der Beschidung) die Rede sein.

Relative Menge bes Brennma-

2) Relative Menge des Brennmaterials. Da die durch Berbrennung des Brennmaterials entwickelte Barme zur Schmetzung und überhaupt zur chemischen Berarbeitung der Beschädung verwendet wird, so ift es klar, daß die mittlere Temperatur, welche in jeder Ofenzone herrscht, von der relativen Gewichtsmenge des Brennmaterials (im Berhältniß zur Beschickung) abhängig sehn muß. In der — ganz mit Kohle angefüllten — Berbrennungszone wird sich diese Birkung nicht direkt äußern, wohl aber in den anderen Jonen, in welchen eine in der chemischen Berarbeitung befindliche Beschickung wärmeabsorbirend wirkt und dadurch auch auf die Temperatur der Berbrennungszone influirt, indem hier eine um so weniger vorgewärmte Kohle zur Berbrennung gelangt, je größer jene Bärme-Absorption ist (Bd. I. S. 475).

Beidaffenbeit b. Geblafeluft.

3) Beschaffenheit der Geblaseluft. Breffung und Erhitung der Geblaseluft erhöhen den pprometrischen Barme-Effekt (Bd. I, S. 453 und 477). Gine Gebläseluft, welche Bafferdampf (hogrostopische Feuchtigkeit). Rohlensaure oder andere dergleichen Beimengungen enthält, vermag keinen so hoben higgrad zu erzeugen, wie eine von solchen Beimengungen freie.

Relative Menge

ac. 4) Relative Menge ber Geblafeluft. Auf welche Art hierdurch ber higgrad erhöht wird, ift Bt. I. S. 464 gezeigt worden. Beder die Menge, noch die Breffung des in einen Ofen eingeblasenen Windes ift jedoch bloß von dersenigen Menge und Breffung abhängig, welche sich auf die unmittel bar aus der Duse kommende Geblaselust bezieht, sondern auch die Größe der Formöffnung und die Lage der Duse sind hierbei zu berücksichtigen. Es ist nämlich einleuchtend, daß die im Gestell eines hohosens befindlichen Gase, welche hier durch die unausgesetzte Thätigkeit des Geblases in einem gewissen Grade der Compression erhalten werden, sich in einem desto weniger comprimierten Justande besinden, je mehr ihnen Gelegenheit zu einem theils weisen Entweichen aus der Form geboten wird. Je größer die Querschnitts-Differenz zwischen der Dusenmundung und Kormöffnung, je mehr offener

Raum alfo fur bas Burudichlagen bes Binbes - ober bas Entweichen ber Bafe - bleibt, befto geringer wird die Compression im Beftell fepn, und befto meniger lebhaft wird bas Aufwarteftromen ber Dfengafe vor fich geben. Rerner ift Diefe Lebbaftiafeit bes Aufftromene auch von ber Entfernung abbangia, in welcher fic Dufenmundung und Kormöffnung von einander befinben (Bt. I, G. 449). Es tann baber Sobofen geben, beren Beblafe gleich ftart geprefte und relativ gleich große Bindmengen liefern, obne bag bier= burch gleiche Birfungen ausgeubt werden. Rur burch eine gefchloffene Form (b. b. gefchloffenen Raum zwifden Dufe und Form) lagt fic bie volle Birfung erreichen. Auf einigen englischen Gifenbuttenwerfen (g. B. Gartsherrie-Ironworks in Schottland, Ystalyfera - Ironwork bei Smanfea) bedient man fic berartiger Kormen.

5) Befdaffenheit ber Befdidung. Bir baben bierbei fomobl Befdaffenbeit Die Beschaffenbeit der Erze ale Die ber Bufchlage in's Auge gu faffen. Erge, welche in feuchtem, ungeröftetem Buftante auf Die Bicht gegeben werden, Deprimiren bie Temperatur im Dfenichachte, indem Die fich aus ihnen entwickeln-Den Gasarten und Dampfe Barme binden, und badurch eine Abfühlung bewirten, welche fich junachft in ber Bormarm. und - im fall fcmerer ausgutreibente flüchtige Stoffe vorbanden find - in der Reduttionezone außert. fic von bier aus aber, in mehr ober weniger abnehmendem Dage, burch ben aangen Dfenichacht verbreitet. Gin Gleiches ailt von ben Buidlagen. Dient man fich ale eines folden bee Ralffleine, fo giebt die in ber Reduftione, gone vor fich gebende Austreibung ber Roblenfaure eine entsprechende Abtub. lung Des Dfene nach fich, welcher Uebelftand bei Anwendung von gebranntem Ratt vermieden wird. Feuchtes Brennmaterial bat in Diefer Begiehung naturlich Diefelbe Birtung, wie eine fruchte Beschickung. Der Bertleinerunge. grad ber Befdidung (bas Bolum ber einzelnen Stude berfelben) ubt einen febr mefentlichen Ginfluß auf Die Dfen. Temperatur aus. Bird Die Beididung in febr fleinen Studen, sum Theil vielleicht foggrin pulverformigem Buftanbe angewendet, oder befitt ihre Daffe fo wenig Reftigfeit, daß fie in den unteren Theilen bee Dfenichachtes von ber barauf laftenden Beididunge. und Brennmaterial. Gaule zu Bulver gerdruckt wird, fo wird daburch ber aufftei. gende Basftrom, welcher die in ber Berbrennungezone erzeugte Barme ben anderen Bonen guführen foll, mehr ober weniger auf feinem Bege gur Gicht gebemmt, durchftromt nicht alle Theile Des Dfeninnern gleichmäßig, fondern fucht fich vielleicht fogar einen Ausweg aus tem Beftell bee Dfene. letteren Falle bemerft man ein Burudichtagen des Bindes aus den Formen und eine ftarte Tumpelflamme. Die unmittelbare Rolge Diefes abnormen Beges ber Dfengafe ift ein geringerer und jugleich ungleichformiger Siggrad in ben verschiedenen Bonen. Derfelbe lebelftand tritt bei Unwendung eines su menia feften - ju leicht gerbructbaren - Brennmateriale, wie g. B.

schliechte Holzschle, ein. — Bei ber Beschaffenheit bes Brennmaterials und ber Beschiedung tommt auch die Barme - Capacitat (specifische Barme) berselben in Betracht. Der ganze, aus diesen Substanzen bestehende Inbalt bes Ofens muß durch die aufsteigenden heißen Gase allmälig bis saft zum Schmelzpunkte bes Robeisens erhigt werden. Daß dies um so leichter geschieht, je geringer die Barme. Capacitat der betreffenden Stoffe ift, ergiebt sich von selbst. Es verdienen daher folgende Daten Beruckschiptigung.

, , ,								Bā:	rme = Capacită	t.
Gifenoryd									0,165	
Gifenoryd	orn	dul							0,168	
Quarz									0,188	
Teldfpath									0,191	
Stahl									0,118	
Gifen .					٠.				0,114	
Rohf .									0,201	
Solztoble									0,242	
Miche ber	Br	enn	ma	teri	alie	n			0,200	


Bir ersehen daraus, daß die specifische Barme der Brennmaterialien größer ift als die der Beschickung, und die der Holzschlen größer als die der Rohts. Lettere wirken also weniger warmeabsorbirend auf den heißen Gasstrom und erlangen eher eine gewisse Temperatur als Holzschlen; sie werden daher auch in einem mehr vorgewärmten Zustande in die Berbrennungszone gelangen-Berner ergiebt sich das nicht uninteressante Resultat, daß ein und dieselbe Beschickung desto mehr Wärme absorbirt, also die Temperatur in den oberen Ofenzonen verhältnismäßig um so niedriger erhält, je mehr Brennmaterial zu ihrer Berschmetzung angewendet wird. Natürlich aber wird diese niedere Temperatur der oberen Osenzonen durch den, in Folge des größeren Brennmaterial-Quantums, erhöhten Siggrad im unteren Theile des Osens mehr als ausgehoben.

Befchaffenheit bes Cfens.

6) Beschaffenheit des Dsens. In welcher Beise diese einen Einsstuß auf die Ofentemperatur ausübt, ergiebt sich aus solgender Betrachtung. Man denke sich zwei gleichartige Beschickungen mit derselben Art und Menge Brennmaterial und unter Anwendung gleichgroßer und gleichgepreßter Bindmengen in zwei Sohösen von verschiedener Construktion verschmolzen. Bunächst wollen wir in letzterer Beziehung annehmen, daß der eine dieser Defen amit einem engeren Gestell als der andere b versehen seb. Da aus den Berbrennungszonen beider Defen, zusolge der obigen Bedingungen, gleiche Quantitäten erhipter Gase emporsteigen, so mussen dieselben in dem — engeren — Gestell des Dsens a eine größere Geschwindigkeit besigen, als in dem — weiteren — des Osens b. Bährend einer gegebenen Zeit wird daher eine gewisse Quantität Brennmaterial und Beschickung im Gestellraume

Des Dfens a mit einer größeren Menge beißer Bafe in Berührung fommen, und folglich ftarter erhigt werden, ale im Beftellraume bee Dfene b. erboben alfo Die Temperatur Enge Beftelfraume Schmelagone. Ferner wollen wir uns vorftellen, daß zwei gleichartige Befdidungen unter ben ermabnten Bedingungen in zwei Sobofen von gleich. dem cubifden Inhalt, aber von verschiedenen Querschnitten und boben verfcmolgen werden. Mus ben eben an gegebenen Grunden wird alebann im engeren

Rig. 122.



und boberen Dfen a in irgend einem Riveau NN eine bobere Temperatur berrichen, ale in einem correspondirenden Miveau N'N' bes Dfens b, mabrend aus ben Gichten G und G' bie Bafe mit gleicher Temperatur ausftromen. Rolalich wird Die Temperatur eines Sobofens burch einen engen Schachtraum in gewiffer Be. giebung erbobt. Beide [pecielle Cake, in Betreff ber Beftell . und Schachtraume, laffen fich burch folgenden allgemeineren Gat zusammenfaffen. In Sobofen von verschiedener Conftruftion,

aber gleicher Capacitat, in benen Die namlichen Befdickungen unter gleichen Berbaltniffen verichmolgen werden, verhalten fich bie Temperaturen in gleichen Boben über dem Korm . Riveau annabernd umgefehrt wie die Schacht . Querfonitte an Diefen Stellen. Benau ift bies, wie leicht einzusehen, nur bann ber Rall, wenn ber obere und ber untere Raftwinkel a und & bes einen Dfens biefen Binteln a' und b' bes anderen Dfens gleich find, und wenn Die Raft . und Geftellraume beider Defen gleiche Gobe baben. - Rerner bat auch die Beidaffenbeit der Dfenmauern Ginfluß auf Die im Dfen berrichente Gine Erniedrigung ber letteren wird veranlagt burch undichte, Temperatur. feuchte, überhaupt burch zu febr marmeabforbirente Dfenmante, fowie endlich burd Ableitung von Dfengafen (Bichtgafen) ju gewiffen 3meden. Je tiefer ber Ort ift, wo irgend eine berartige Abfühlung hervorgebracht wird, befto großer ift ibre Birtung. Die Ableitung ber Djengafe, wenigftene aus tiefer liegenden Stellen, bat man baber in neuerer Beit fo gut wie ganglich aufge. aeben (Bt. I. G. 531).

Die richtige Auffaffung bes gangen Sohofenproceffes ift mefentlich bavon abbangig, daß man fich eine flare Ginficht in die Urfachen ber verschiedenen Temperatur gleichnamiger Djengonen verschafft, und daß man Diese Urfachen geordnet por fic aufstellt. Bir tonnen Diefelben gunachft in zwei Saupt. abtheilungen bringen, je nachtem fie eine Erbobung ober Erniedrigung der Temperatur jur Folge haben. Jete dieser Abtheilungen zeifällt aledann in zwei Unterabtheilungen, indem wir berücksichtigen, ob die betreffende Temperatur-Beränderung sich hauptsächlich von unten nach oben (besonders von der Berbrennungezone nach der Gicht) oder umgekehrt von oben
nach unten fortpflanzt. In solcher Weise gelangen wir zu folgender
Gruppirung:

Bufammenftellung ber Urfachen ber Temperatur. Erbobung.

Bufammenftellung ber Urfachen ber Tem-

brigung.!

A. Urfachen der Temperatur-Erhöhung.

- a. Bon unten aufwarte mirfenb.
- 1) Brennmaterial von hobem pyrometrifden Barme. Effet (in Bezug auf ben Buftand, in welchem es in ber Schmelzzone anlangt).
- 2) Große relative Menge des Brennmaterials.
- 3) Ctart gepreßte und erhitte Geblafeluft.
- 4) Große relative Menge ber Beblafeluft.
- 5) Reinbeit ber Beblafeluft.
- 6) Enger und bober Dfen.

b. Bon oben niebermarte mirfent.

- 1) Beröftetes und trodnes Erg.
- 2) Trodne Bufchlage; gebrannter Ralfftein.
- 3) Bollfommen verfohltes und trodnes Brennmaterial.
- 4) Richtiger Berfleinerungsgrad bes Brennmaterials und der Beschiedung; fefte Beschaffenbeit berfelben.
- 5) Reblerfreie Beidaffenbeit ber Dfenmauern.
- 6) Richtableitung von Dfengafen.

B. Urfachen ber Temperatur. Erniedrigung.

- a. Bon unten aufwarte wirfenb.
- 1) Brennmaterial von geringem pprometrifden Barme . Effett.
- 2) Rleine relative Menge Des Brennmaterials.
- 3) Schwach gepreßte und wenig erhitte ober falte Geblafeluft.
- 4) Rleine relative Menge ber Beblafeluft.
- 5) Unreinheit ber Geblafeluft.
- 6) Beiter und niedriger Dien.

b. Bon oben niebermarte wirfent.

- 1) Ungeröftetes und feuchtes Erg.
- 2) Feuchte Buschläge; ungebrannter Ralfftein.
- 3) Unvollfommen vertohltes und feuchtes Brennmaterial.
- 4) Unrichtiger Berfleinerungegrad des Brennmateriale und der Beschidung; murbe Beschaffenheit berfelben.
- 5) Tehlerhafte Befchaffenheit ber Dfenmauern.
- 6) Ableitung von Dfengafen.

Mus ter Thatfache, daß die Temperatur gleichnamiger Dfengonen eine urfagen b. verfchiedene fenn tann, ergiebt fich die variable raumliche Que. nen mie Debnung tiefer Bonen fcon aus tem Grunde, tag ja bie Bonengrengen aletonamtgroßentheils von ber Temperatur abbangig find. Um Diefes Berbaltniß gur volltommenften Unichauung ju bringen, wollen wir une nacheinander folgende vier ertreme Ralle benten; jedoch jur Bereinfachung ber Betrachtung unter ber porläufigen Unnahme, bag bae Bolum ber Reduftionezone und Die Beichaffenheit ber Erze in allen vier Rallen Diefelben bleiben.

Angenommen, daß bei einem Sohofen fammtliche, in ber erfter extremer vorstehenden Ueberficht sub A, a, 1 - 6 und sub A, b, 1 - 6 angeführte Urfachen ber Temperatur. Erbobung in Birtfamfeit feven, fo mirt in Rolge Diefer Umftande in jedem Theile bes Dfenschachtes ber boditmogliche Sigarad eintreten. In der Berbrennungezone wird fich berfelbe auf bas abfolute Marimum fleigern; es wird bie Grenze zwifden ber Comelg. und Roblungezone Die größtmögliche Sobe über bem Rorm . (oder Beerd .) Riveau erreichen, und auch in Betreff ber anderen Bonengrengen eine abnliche Erbobung flattfinden. Die Bolum Bergroßerung ber Berbrennunge und Schmelggone wird durch die Anwendung von Roht oder Anthracit noch gang besondere begunftigt, indem biefe Brennmaterialien, vermoge ihrer großeren Dictbeit, einer ichnellen Bergebrung burch Die Beblafeluft meniger ausgefest find, ale Die febr porojen Solgtoblen. Ge mird baber die Ummandlung ber in der Berbrennungezone gebildeten Roblenfaure ju Roblenoryd langfamer por fich geben, und folglich bie bierdurch bewirfte bedeutende Temperatur-Erniedrigung (G. 19) erft in einem bober liegenden Riveau eintreten. Babrend aber, burch diefe Riveau. Erhöhung, Die Roblunge, und Reduftions. gone nach oben ruden, tann bies nur auf Roften ber Bormarmgone gefcheben, beren Bolum fic baburd jum Minimum verfleinert. Der Saupteffett aller jener wirtenden Urfachen ift alfo: Darimum. Bolum ber Berbren. nunge und Schmeltzone: Minimum Bolum ber Bormarm. zone.

3 weiter Fall. Gine Borftellung entgegengesetter Art, namlich Un. 3meiter etter nahme der Wirtsamfeit aller sub B, a, 1 - 6 und sub B, b, 1 - 6 angeführten Urfachen ber Temperatur. Erniedrigung, bat Die entgegengefette Minimum.Bolum der Berbrennunge. und Comelg. sone: Marimum . Bolum ber Bormarmsone.

Dritter Rall. Ale folden tonnen wir une Die gleichzeitige Thatigfeit Dritter eitreder sub A, a, 1 - 6 angeführten aufwarte wirtenden Urfachen ber Temperatur . Erbobung und ber sub B, b, 1 - 6 angeführten niedermarte wirkenden Urfachen der Temperatur. Erniedrigung vorftellen. Ginerfeits ift bier alfo Tendeng gur Erreichung bes Maximum . Bolume ber Berbrennunge. und Schmelgzone, andererfeite aber zugleich auch Tendeng jur Erreichung Des

Maximum Bolume ber Bormarmzone vorhanden. Da nun, zufolge unserert Unnahme, die Reduktionezone ihr Bolum nicht verandert, so muß folglich bas Minimum Bolum ber Roblun aszone eintreten.

Bierter extremer Ball.

Bierter Fall. Als letter extremer Fall bleibt nur die Umtehrung des vorigen übrig: gleichzeitige Thatigkeit der sub B, a, 1 — 6 angeführten aufwarts wirkenden Urfachen der Temperatur-Erniedrigung und der
sub A, b, 1 — 6 angeführten niederwärts wirkenden Urfachen der Temperatur-Erhöhung. Darans ergiebt sich: Tendenz zur Erreichung des
Minimum-Bolums der Berbrennungs- und Schmelzzone, sowie zugleich Tendenz zur Erreichung des Minimum-Bolums der Borwarmzone. Aus beiden
folgt: das Maximum-Bolum der Roblungszone.

Bur Beranschaulichung jener vier galle dient folgende Figur.




Fig. 123.

I, erster Fall; II, zweiter Fall; III, dritter Fall; IV, vierter Fall. v., Bormarmzone; r. Reduktionezone; k. Kohlungezone; s. Schmelz und Berbrennungezone. Die ideale bilbliche Darftellung veranschaulicht die höhere oder niedere Lage der verschiedenen Zonengrenzen über dem heerd Niveau HN. Die verschiedenen Zonenvolume — welche durch die Barallel Linien ab gemessen werden — stehen naturlich nicht in dem richtigen Berhältniß zu einander, sondern wurden so gewählt, um die charakteriftischen Unterschiede um so mehr in die Augen fallend zu machen. Man erblickt in:

I, das Maximum. Bolum der Schmelg. und Berbrennungejone s und bas Minimum. Bolum der Bormarmjone v.

II, das Minimum , Bolum der Schmelg . und Berbrennungezone s und das Maximum . Bolum der Bormarmzone v.

III, das Minimum. Bolum der Rohlungegone k (das Bolum ber Schmelgund Berbrennungegone s etwas unter bem Maximum).

IV, bas Marimum . Bolum ber Rohlungegone k (bas Bolum ber Comelgund Berbrennungegone s etwas über bem Minimum).

Denten wir und die bei jedem unferer vier Falle gemachten Bedingungen Wobiftlain ihrem gangen Umfange gur Birtung gelangt, bleibt alfo jene Unnahme vier Baue. ron bem fich gleichbleibenden Bolum ber Reduftionegone und ber fich gleich. bleibenden Beidaffenbeit der Erze unberudfichtigt, fo merben badurch manderlei Modifitationen Des 2ten, 3ten und 4ten Falles bervorgebracht, welche jur Rolge baben, daß Die in Rig. 123 von Diefen Rallen gegebenen bild. lichen Darftellungen fich mehr oder weniger verandern. Laffen wir g. B. im 2ten Ralle fammtliche sub B, a. 1 - 6 und sub B, b, 1 - 6 angeführte Urfachen der Temperatur . Erniedrigung eintreten, fo ift flar, daß das Bolum ber Reduftionegone größer werden muß ale im erften Kalle; und zwar icon beswegen, weil Die geringe relative Menge bes Brennmaterials (B, a, 2) bewirtt, daß auf eine bestimmte Quantitat Erz im 2ten Falle ein geringeres Quantum reducirender Bafe tommt als im Iften. Eritt aber noch ein unrichtiger (ju großer) Berfleinerungegrad bes Brennmateriale und ber Befdidung (B, b, 4.) bingu, fo wird von jener an und fur fich fcon geringen Quantitat reducirender Bafe ein noch geringerer Theil gur Birtung gelangen, Die Reduttionezone alfo noch mehr anwachfen. Und befteht endlich Die Befdidung aus ichmer reducirbaren Ergen, mabrend fie im erften Ralle aus leichter reducirbaren bestand, fo wird bas Unwachfen ber Reduftionegone in noch boberem Dage ftattfinden. Die gange Bolum . Bunahme ber Reduftione. gone wird eine entsprechende Bolum . Berminderung der Roblungegone nach fich gieben, jedoch nicht vollfommen entsprechend, indem bas fcwach gefoblte Gifen einen boberen Siggrad ju feiner Schmelzung erforbert ale bas ftarter gefohlte, Die mehrfach beidrantte Roblungezone Des 2ten galles fic alfo bierdurch etwas vergrößert. Achnliche Mobififationen ber Bonengrengen laffen fich fur den 3ten und 4ten Rall ableiten. Diefe Moleitung felbft liegt uns aber weniger ale 3med vor, ale vielmehr Die Erlangung ber lebergeugung . bag bie raumliche Ausbebnung ber verschiedenen Bonen im Innern eines Sobofens burd die Birtung gemiffer Urfachen febr großen Berichiedenheiten unterworfen ift. Durch die vorbergegangenen Betrachtungen burften mir Diefe Ueberzeugung fo weit erlangt baben, um einzuseben, bag es ficherlich nicht zwei Sobofen giebt, in benen die relative, gefdweige benn die abfolute Brofe ber Bonenvolume eine gleiche genannt werben tann.

Bir tommen nun jum zweiten Theil unferer Frage. Belde Birtun. Birtun gen werden durch die verfchiedene Temperatur und relativeremperatur Ausdebnung gleichnamiger Dfengonen bervorge, sieidnam. bracht? Und gwar 1) in Bezug auf die Quantitat und 2) in Bezug auf Die Qualitat bes erzeugten Robeifens. Die Quantitat bes Robeifens, welche ein Sobofen innerhalb einer gegebenen Beit producirt, nennt man feine abfolute Broduftion.

Bon ben funf Dfengonen, welche bas Innere eines Sohofens bilben, mir=

(Sifen.

a. Sinfictlich ber Quantitat b. Robelfens fabiolute Brobuftion).

fen vier queidlieflich vorbereitend und nur eine bireft producirend. Lettere ift bie Schmelgeone. In ben brei oberften Diengonen mird bas Erg porgemarmt, reducirt und tas reducirte Gifen ju einer ftablartigen Daffe gefohlt; und die Berbrennungezone liefert fo ju fagen die Rraft, welche au Diefer demifden Arbeit erforderlich ift. Beldes Bolum und melde Temperaturen biefe vier Bonen befigen, ift, wenn ce fich allein um größtmöglichfte Quantitat bee producirten Robeifene banbelt, an und fur fich gleichaultig. Be mehr aber der raumliche Inhalt ber Schmelggone machft und je bober ber in ihr berricente Sigarab fleigt, befto mehr geschmolzenes Robeifen wird in einer gegebenen Beit producirt merben (Bb. I., G. 453, 460, 464 und Bon ben oben angeführten vier Sauptfällen ift es alfo ber erfte Rall, welcher bas Marimum und ber zweite, welcher bas Minimum bee producirten Robeifen - Quantume nach fich giebt.

Mittel gur Bermebrung ber absoluten Bro-buftion, begrunbet in :

Die absolute Brobuttion fvielt eine ber wichtigften Rollen in ber Detonomie bes Sohofenproceffee. Je mehr Robeifen ein Sobofen in einer gegebenen Beit producirt, befto geringer werben verhaltnismaßig gewiffe Roften ber Darftellung ausfallen. Das Beftreben bes Gifenbuttenmannes muß beshalb barauf gerichtet fenn, bas Bolum ber Schmelgione im Sohofen fo meit zu vergrößern, ale ce burd Unmendung von Mitteln geschehen fann. welche weber au toftbar, noch ber Qualitat bes bargeftellten Robeifens nachtheilia find. Die G. 42, sub A, a und A, b angegebenen Urfachen ber Temperatur. Erbobung geben une folde Mittel an Die Sand; nur muß bierbei, wie fogleich gezeigt merben foll, mit Auswahl und Borficht zu Berfe gegangen merben. Gine große relative Menge bee Brennmate. riale (A, a, 2) findet badurch bald ibre Grenge, bag ber Bewinn, melder durch bie größere absolute Broduftion entftebt, burch ben vermehrten Brennmaterial Berbrauch wieder aufgeboben werden fann. Diefe Grenze tann auf

1) Relative Menge bee Brenninate. rials.

verschiedenen Guttenwerten, je nach bem Berbaltniffe zwifden Arbeitelobnen u) Capacitate, und Brennmaterialtoften eine febr verichiedene fenn. Gine ftart erbitte Geblateluft. Beblafeluft (A a, 3), abgeseben von den durch fie verurfacten Roften, ift von nachtbeiligen Rolgen auf Die Bute bee ausgebrachten Robeifens, und führt eine baldige Erweiterung (Ausschmelzung) Des Beftelles berbei. Durch ftart geprefte Geblafeluft merben abnliche Wirfungen, boch jebenfalle in geringerem Grate bervorgebracht. Giner großen relativen Menge ber Geblafeluft (A, a, 4), fo wirtiam und unicablich Diefes Mittel ericeinen mag, barf man fich abermale nur bie ju einem gewiffen Brade bedienen. Go ausgemacht und leicht begreiflich es ift, daß bie abfolute Produftion eines Sobofens, bei fonft fich gleichbleibenden Umftanden, burch vermehrtes Bindquantum erhobt werden tann, fo gewiß ift es aud.

Brenis blefes bag bie Produftion nicht in demfelben Berbaltniffe gunimmt, in welchem W: 111-18 man die Bindmenge vermehrt, fondern bag es vielmehr bei jedem Sobofen

eine Grenze giebt, über welche binaus bie Steigerung bes Bindquantums feine entsprechende und überbaupt feine betrachtliche Broduftione. Erbobung mehr gur Rolae bat. Der Grund biervon ift nicht ichmer zu finden. mehr Bind ein Dfen in einer gegebenen Beit erbalt, befto mehr Brenn. material wird innerhalb diefer Beit verbrennen, und man murde, wenn es nich bier bloß um bas Schmelgen einer Daffe von bestimmter Schmelg. barteit handelte, ohne Zweifel auch eine entsprechend vermehrte Menge an Schmeleproduft erhalten. Das reducirte Gifen im Sohofen bat aber einen variablen Schmelgpuntt, ber fich großentheils nach ber Denge bee Roblenftoffe richtet, welchen baffelbe bereite por ber Schmelgung aufgenommen bat (E. 17). Be mehr man ben Bang bes Schmelgene befdleunigt, defto weniger Beit wird bem reducirten Gifen gu jener Roblung gelaffen; es geht um fo fchneller burch ben Roblungeraum, und gelangt als ein weniger getohites und badurch ftrengfluffigeres Gifen in Die Schmelgjone. Rebmen wir beifpielsweise an, bag ein foldes Gifen erft bei 19000 C. idmelge, mabrent ein bober gefohltes icon bei 16000 C. in Rluß gerath. Bei bem langfameren Dfengange und bem bober gefohlten Gifen wird ale. bann Die Schmelgjone benjenigen Raum im Geftell umfaffen, in welchem eine Temperatur von 16000 C. und Darüber berricht, mabrend Diefelbe bei bem befdleunigten Dfengange und dem fdmach getobiten Gifen nur einen Raum einnimmt, der von der Temperatur 18000 C. begrengt wird. Bas man alfo burd boidleunigten Comelggang einerfeite an abfoluter Brobuttion Bu geminnen trachtet, tann andererfeite burch größere Strengfluffigfeit bes Gifene wieder eingebust merben. Gin Sobofen, welcher - bei gleicher Beichidung und fonft überhaupt gleichen Berhaltniffen - ein betrachtlich gro. Bered Bintquantum ale ein anderer erhalt, befigt in Diefem Bindquantum untaugbar eine entsprechend großere produftive Rraft, ale jener andere; aber berfelbe bat in bem fcmacher gefohlten und badurch ftrengfluffigeren Gifen auch einen beträchtlich größeren Biberftand ju überwinden; einen Biderftand, welcher ber vermehrten Menge ber Beblafeluft endlich fo gu fagen über ben Ropf machft. Bahrend fich baber bei Defen, Die mit febr geringer Bindmenge betrieben werden, eine Bermehrung berfelben entichieden vortheilhaft zeigt, tann bies bei Defen, Die bereits größere Bindmengen erhalten, nur einen mehr oder meniger unerheblichen Ginfluß auf die abfolute Broduftion außern, ja felbft ötonomifd nachtbeilig fenn. Ge lagt fich nam. lich annehmen, daß die innerhalb eines gegebenen Beitraumes in einem Dfen verbrannten Brennmaterialmengen ungefahr in bemfelben Berhaltniffe ju einander fteben, wie die mabrend eines folden Beitraumes eingeblafenen Bind-Quantitaten. Run machft aber Die abfolute Broduftion in einem ab. nebmenten Berhaltniffe mit ber Bunahme ber Bindmenge, und folglich wird fich bei einer gemiffen Quantitat ber letteren ein größerer re-

Brennmaterial Berbrauch beranoftellen. 21biolute Duftion, vermehrtes Bindquantum und relativer Brennmaterial : Berbrauch fteben in einer berartigen Begiebung gu einander, bag bas fur einen beftimmten Sobofenbetrieb in öfonomifder Sinfict beite Berbaltniß berfelben großentheils von lotalen Umftanden (Arbeitelobnen, Materialtoften u. f. w.) bedingt wird. Um weiteften barf man im Allgemeinen bie Bermehrung ber Bindmenge bei einer loder liegenden Beididung treiben, melde reine und leicht reducirbare Erze enthalt, Die nach ber Reduttion eine porofe, fich leicht Poblende Gifenmaffe bilben. Ein foldes Gifen wird felbft bei febr beidleunigter Schmelzung noch binreichende Beit zur Roblung finden. liegende Befdidung, fowie unreine und fdwer reducirbare Grae, feken Dagegen einer Steigerung bes Bindquantume febr balb enticbiebene Brengen. Ein enger und bober Dfen (A, a, 6), ale Mittel gur Bermehrung ber 3) Oten . Con. absoluten Broduftion, ift nur infoweit anmendbar, ale bas Auffteigen ber Dfenagle innerbalb feiner Schmelgfaule nicht burch feine Bobe ju febr er. fdmert, und ale es die geringe Beite feines Geftelles, burch Die Schmelabarfeit ber Bestellmande, fowie burch andere Umftande, nicht ungwedmäßig Da bie bobe bee Diene burch iene Bedingung begrenzt wird, fo mirb man auch bem Schachte eine gemiffe Beite ertheilen muffen, um eine bestimmte abfolute Production moglich ju machen. - Cammtliche andere Mittel der Temperatur. Erhöhung - ale ba find : Brennmaterial von bobem pprometrifden Barme . Effett, Reinbeit ber Geblafeluft, geröftetes und trodnes Ers, trodne Buidlage und gebrannter Ralfficin, vollfommen verfobites und trodnes Brennmaterial, richtiger Bertleinerungegrad bee Brennmateriale und ber Beididung, fomie feite Beidaffenbeit berfelben, feblerfreie Beidaffenbeit ber Dfenmquern und Richtableitung von Dfengafen - fonnen naturlich im

b) finficttid Qualitat Des Robelfens.

fruftion.

In Betreff ber Qualitat bes ausgebrachten Robeifens wird es am zwedmagiaften fenn, bei jedem einzelnen ber vier gedachten Ralle gunachft alle Ginffuffe unberudnichtigt zu laffen, welche burch befondere Befdaffenbeit und jufallige Rebenbestandtheile der Beichidung und Des Brennmateriale bervergerufen werden, und bann erft bie Mobifitationen ju ermitteln fuchen, welche eine Folge jener befonderen Umftande find.

uneinaefdranfteften Dage angewentet merten.

Im erften galle wird ein mit Roblenftoff überfattigtes, bei langfamer mobeitens im Abfühlung ju graphitreichem grauen Robeifen erftarrendes Probuft erzeugt werben; und bies nicht allein besmegen, weil fich in ber Roblungegone binreichende Belegenheit gur Umwandlung bes reducirten Gifens in eine ftablartige Maffe barbictet, fondern befondere baburch, bag Die große raumliche Ausdehnung und hohe Temperatur ber Schmelgone die Ueberfattigung des geschmolzenen Gifens mit Roblenftoff im bochften Grade begunftigen (G. 18). - Diefelben Urfachen, welche bied bewirten, werben veranlaffen. baß bas Robeifen eine betrachtliche Menge Gilicium (fowie vielleicht auch geringe Quantitaten von Aluminium und Calcium) in fich aufnimmt, wodurch fich bei ber Erftarrung um fo mehr Gravbit ausscheiden wird (G. 24 u. 25). Gin Bleiches gilt vom Bhoephor (G. 26. u. 27), wenn die Befdidung phosphorhaltig ift. Es giebt Robeifenforten, welche binfictlich ihres Graphitreichthums als febr graues Robeifen betrachtet merben muffen, bei benen aber nichts befto weniger bas zwifden ben Graphitpartien befindliche, demifc mit Roblenftoff verbundene Gifen weit weniger Roble ale gewöhnlicher Stabl entbalt. In folden Rallen bat die Begenwart von Gilicium, Phoephor u. f. w. es verbindert, daß bei ber Erftarrung eine größere Menge Roble mit bem Gifen verbunden blieb (G. 27). - Gin übergroßer Bhoephor- und Comefelgebalt ber Beididung und bes Brennmateriale fann es bemirten, bag felbit in Diefem erften, ber Erzeugung pon grauem Robeifen gunftigften Ralle meines Robeifen gebildet mirb.

3m zweiten Falle, in welchem bas Minimum Bolum und die nie, Smalltat bes Rebelfens im brigfte Temperatur ber Schmelggone ftattfinden, fann fich nur ein foblen smelten ertreftoffarmes meißes Robeifen bilben. Diefes Robeifen bat feinen aeringen Roblegehalt größtentheils ichon in ber Roblungezone aufgenommen, benfelben aber in ber Schmelggone - wegen bes Minimum . Bolume berfelben - nicht betrachtlich vermehrt. - Gin fo gewonnenes Gifen wird nur febr wenig Silicium enthalten. Gein Gebalt an Bhoephor mirb fich weniger nach bem bee Brennmateriale und ber bas Erg begleitenben Bebirasart, fondern hauptfachlich nach bem bes Erges felbft richten (C. 27). Je mehr Bhoephor und Comefel vorbanden find, befto toblenftoffarmer und weißer wird es ausfallen. Durch bas bnaroftopifche Baffer ber Beblafeluft - wie es der zweite Rall vorausfent - wird ein Theil des Comefele entfernt merben, bas Robeifen alfo unter fonft gleichen Umftanden me-

niger ichwefelhaltig fenn, ale im erften Falle.

Im dritten Falle wird ein graues Robeifen gewonnen merten, Qualitat per doch weniger graphitreich ale das unter den Berhaltniffen des erften Kalles beitten extreerzeugte. Seinen Bebalt an (demifd gebundenem und ale Graphit queacfdiebenem) Roblenftoff bat es hauptfachlich erft nach feiner Schmelgung in der Schmelggone - aufgenommen, ba die Befdrantung der Roblunge. gone biergu feine gunftige Belegenheit bot. - Auch ber Gilicium gebalt wird nicht gang Die Bobe wie im erften Rall erreichen, weshalb ein foldes Robeifen an demifd gebundenem Roblenftoff reicher fenn fann, ale ein unter Birfung fammtlicher Urfachen ber Temperatur . Erbobung (A. a. 1 - 6 und A, b, 1 - 6) gewonnenes. An Phoephor durfte diefes Gifen, bei fonft gleichen Umftanden, jedenfalle mehr enthalten, ale das unter ben Berbaltniffen bes zweiten Kalles erzeugte. Sinfictlich bes Schwefels

findet dies ohne Zweifel ftatt, da Die vorausgesette Trodenheit ber Beblafeluft eine theilmeife Entfernung beffelben nicht begunftigt.

Qualitat bee

3m vierten Ralle, besondere wenn wir babei eine Beschidung von vieren ette fcwer reducirbaren - also die Roblungezone beschrantenden - Erzen men fan. porquefeten, wird fich ein weiße & Robeifen bilden, weniger toblenftoffgrm ale im zweiten Ralle, weil baffelbe, wegen bes größeren Bolume ber betreffenden Bonen, in ter Roblungezone mehr Roblenftoff aufgenommen und in ber Schmeligone auch um etwas mehr erhobt bat, ale jenes. leicht reducirbaren Ergen - beim abfoluten Marimum . Bolum ber Roblungezone - wird entweder ein noch weniger toblenftoffarmes, ober vielleicht fogar icon ein graues Robeifen producirt werden. - Auch ber Giliciumgebalt Diefee Gifene mird etwas hober ausfallen, ale im zweiten Ralle, Der Edmefelgebalt bagegen geringer, und ber Bhosphorgebalt unter ber Borquefekung geringer, daß berfelbe meniger bom Erze felbit, ale vom Brennmaterial und ber bae Er; begleitenben Bebirgeart berrubtt (S. 27). - Denten wir une bas Ertrem bes vierten Walles baburch gemindert, daß eine gewöhnliche falte Beblafeluft von geringer Breffung, aber ausreichender Denge, eine gewöhnliche weiche Solzfoble und ein reichliches. ober bod jedenfalle nicht zu knappee Berbaltniß Diefer Roble gur Befdidung (naturlich zugleich obne Ableitung von Dfengafen) gur Unwendung fommen, fo baben wir die Berbaltniffe gewiffer fleinen Sobofen, wie fie in auter alter Beije noch in fo mauchen bolgreichen Begenten - unter bem Mechzen und Stöbnen ber Balge! - betrieben merben. Diefe Defen produciren ein nicht febr graphitreiches, wenig filiciumbaltiges graues Robeifen, welches, wenn die Befdidung in feinem beträchtlichen Grade ichmefel- und phoephorbaltig ift, eine ausgezeichnet gabfefte Beschaffenbeit bentt, und beim Grifden mit geringem Abgange ein vortreffliches Ctabeifen liefert. reducirbare, fcmefel- und phoophorfreie Erge, namentlich Spatheifenfteine, unter abnlichen Umftanden verschmolgen, fo erhalt man Spiegeleifen. Die Broduftion von grauem Robeifen in Diefer Beife, fo zwedmaßig fie in Betreff ber Qualitat Des ausgebrachten Gifene ericeint, ift in neuerer Beit mehr und mehr badurch beschrantt worden, bag burch die fo außerordentlich gesteigerte Concurreng in der Robeifen-Erzeugung Die producirte Quantitat febr - mobl faft allgufehr - in ben Borbergrund geftellt wird.

Bon ber. Erzeugung ber vericbiebenen Arten Des Robeifens.

Die Grunde, aus benen man in einigen Rallen graues und in anderen weißes Robeifen erzeugt, fowie die Berfahrungearten, burch welche wir bie Erzengung Diefer verfchiedenen Gifenforten bis zu einem gemiffen Grade in unferer Gewalt baben, fonnen nicht eber richtig aufgefaßt werben, ale bie man fich eine genaue Renntniß ber mefentlichen Berichiebenbeiten beider Gifengattungen und ihrer Abarten erworben bat. Letteres fest aber wieder eine Ginficht in Die Theorie Des Sohofenproceffee porque, wie fie in ben porbergebenden Abidnitten gegeben murbe. Durch Diefen ftreng pergeichries benen Gang ber Betrachtung find mir baber genothigt, in ben gegenmartigen Abidnitt eine nochmalige Definition ber verschiedenen Arten bes Rob. eifene einzuflechten, und babei zu ergangen, mas an ber fruber gegebenen Definition mangelhaft bleiben mußte.

Spicaeleifen (Spiegelfloß, Spangeleifen, Robftableifen, Robftablfloß, Coieget. Bartfloß, weifigaares eber bunngrelles Robeifen) von normaler Beidaffenbeit tant nich ale ein Roblenftoffeifen von ber Bufammenfegung Fet C (entipredend 5,10 Broc. Robleuftoff, gewöhnlich aber etwas mehr, bis ju 5,80 Broc. enthaltend) betrachten. Es ift Dasjenige Gifen, welches fich burch ben Bobofenprocen mit Roblen ftoff volltommen gefättigt bat, obne tabei betrachtliche Mengen gemiffer anderer Beftandtheile -- namentlid Gilicium, Phoepbor und Edmefel - quige: Baren tiefe aufgenommen worden, bann murbe nommen zu haben. fein Spicgeleifen, fondern entweder granes oder toblegemes meifee Robeifen entstanden fenn, indem biefe fremden Beimifdungen, wie wir im britten Abidnitte faben, theile auf eine geringere Roblenftoffaufnahme (Schwefel, Phosphor), theile auf Graphit. Abideidung (Gilicium, Phosphor) hinwirfen .-Ge ergiebt fic bieraus von felbft, bag bas Spiegeleifen nur aus Ergen ge. Beilgneine wonnen werden tann, die fo frei von Comefel und Phoephor find, wie es Gertingung b. beim Spatheifenftein ber Fall zu fenn pflegt; und die außerdem nicht mit Quary ober Silicaten innig gemengt vorfommen, ba bies eine Reduftion ber Riefelerte und Bilbung einer größeren Quantitat Giliciumeifen unvermeiblich Die Darftellung bee Spiegeleifene aus berartigen reinen maden murbe. Ergen bedingt ferner eine besondere Art ber Comelgung, Deren Brincipien Darauf binaustaufen, bas reducirte Gifen möglichft viel Roblenftoff und moglichft wenig Gilicium aufnehmen ju laffen, und baffelbe feiner Berunreinis aung burch fcabliche Beftandtheile bes Brennmateriale und ber Bufchlage auszuseten. Die Roblung bee Gifene im Bohofen findet aber, wie mir fruber erfuhren, in zwei Berioden flatt. Gin Theil des Roblenftoffe mird bom Gifen por der Schmelzung, in der Roblungegone, ein anderer Theil nach ber Schmelzung, in ber Schmelzzone, aufgenommen. In ber Roblunges gone ift teine Gefahr binfichtlich Der Reduftion von Gilicium vorhanden, namentlich wenn die Erge nicht mit Riefelerde oder Gilicaten impragnirt find: bagegen ift eine folde Reduftion in ber Schmelggone, mo fluffiges Roblenftoffeifen mit gefchmolgener Schlade in Berührung tommt, nicht gu

Brennmat. jur

Epiegeleifene.

Um ben porgebachten 3med zu erreichen, wird es baber erforbert, bas Gifen moglichft viel Roblenftoff por ber Comelaung gufnehmen gu laffen, b. b. eine Art bes Schmelaproceffes ju mablen, bei welcher ein großes Bolum ber Roblungezone angeftrebt wird, fo wie baffelbe nach ber Somelaung meder einer zu boben Temperatur (zu umfangreichen Schmela. sone), noch einer zu boch filicirten Schlade auszusenen. einer beträchtlichen Menge von Roblenftoff por ber Schmelaung mird bei ben Spatheisenfteinen burch ibren (nach ber Roftung) boben Grad ber Borofitat und die fic daraus binfictlich ber Redultion (Bd. I., G. 588) und Roblung (G. 5) ergebenden gunftigen Berbaltniffe außerordentlich erleichtert : ein bober Sikarad in Der Comelizione lagt fic aber bei Diefen Erzen um fo eber vermeiben, ale biefelben, wegen ihres Mangangehaltes, jur Bilbung einer leichtfluffigen Schlade (G. 38) febr geneigt fint. Mus Diefem Grunde wird es nie gelingen, que einem ichweren reducirbaren Erg, wie 3. B. Gifenglang, felbft wenn es gang frei von Phosphor und Schwefel vortommen follte, wirkliches Spiegeleifen zu erzeugen; und zwar um fo weniger, wenn Beetanetfice es von fcmer fcmelgbarer Gangart begleitet wird. Dag man gur Berfcmel. therplannab, jung ber geeigneten Erze auf Spiegeleifen feine Robte anwenden barf, ergiebt fich nicht allein aus tem meift zu beträchtlichen Schwefelgebalt berfelben, fondern auch baraus, bag biefelben die Temperatur in ber Schmelgone leicht zu febr erboben tonnten. Dagegen ift bie Unwendung von Solzfoblen mit bem erheblichen Ruten verbunden, bag bie alfalireiche Miche berfelben gur Bildung von Cvantalium und badurch ju einer erbobten Roblung Des Gifens Beranlaffung giebt. Mle Saupt-Bedingungen gur Darftellung von Spiegeleifen und vermandten Gifenforten aus bagu geeigneten Ergen ergeben fich folglich: großes Bolum ber Roblunge. und fleines Bolum ber Comelggone (f. ben vorigen Abidnitt: Bierter Rall): An. mendung von Solifoblen ale Brennmaterial: leichtfluffige.

nicht bod filicirte Colade. Berden Spatheisenfteine - oder andere leicht reducirbare und leicht ichmels. bare, ichmefel- und phosphorfreie Erge - nicht gang nach ben eben aufgeftellten Brincipien verschmolgen, fo tann einerfeits ein weniger toblenftoffreiches Spiegel. ober weißes Gifen, andererfeite aber auch graues Robeifen daraus erhalten werben. Gind die Bedingungen gur möglichft boben Rob. lung des Gifens por ber Schmelgung nicht binreichend erfüllt, wie j. B. burch ju geringes Brennmaterial. Quantum, fo bilbet fich ein Roblenftoff. eifen, beffen Roblegebalt mehr ober weniger beträchtlich unter 5 Broc. liegt, und welches fich bann nach bem Erftarren in boberem oder geringerem Grade verschieden vom normalen Spiegeleifen zeigt. Um nachften dem Spiegeleifen

Miumiger und fieht ber fogenannte blumige Kloß, von ftrablig blumiger - nicht mehr ludiger Blot. gerabfladig fpiegelnder - Tertur. Gin blumiger Floß aus Stepermart gab bei ber Analpfe 4,92 Broc. Roblenftoff *), ein anderer bergleichen nach Shafbaut1") 3,62 Roblenftoff; ein großludiger Bloß enthielt nach Schafbautl 4,26 und ein fleinludiger Floß, nach bemfelben, 3,18 Broc. Roblenftoff (Bt. I., G. 581 u. 582). Alles ludige Rob. eifen (ludiger Rloß, Beichfloß ober Didgrelles Robeifen) lagt fich baber ale ein Spiegeleifen betrachten, mit noch geringerem Roblegebalt ale ber blumige Rlog. Die Gigentbumlichkeit Diefes Gifene, mit größeren ober fleineren Blafenraumen in feinem Innern zu erftarren, fteht mit feiner chemiiden Ratur im Busammenbauge. Der Roblenftoffgebalt befielben ift nicht mehr groß genug, um ce beim Mueflicgen aus bem Beerde, wobei ce im fluffigen Buftanbe mit Luft und Reuchtigfeit in Berührung fommt, bor einer theilmeifen - gewöhnlich mit Runtenfprüben begleiteten - Berbrennung gu fcuben. In Rolge tiefer Orphation und ber Berlegung von Luft und Baffer bilben fic Gaeblafen, welche nicht alle aus dem Gifen entweichen fonnen, da Diefe Gifenart Die darafteriftifche Gigenschaft befitt, bereite langere Beit por ihrem Erftgrren eine febr bidfluffige Befchaffenbeit angunehmen, und burch einen breigrtigen Buftand in ben feften überzugeben. Rame: bidgrelles Robeifen, im Begenfage gu tem bunu grellen - bunnfluffigeren - Spiegeleifen. In einem fcmefelhaltigen weißen Robeifen ton. nen fich zwar ebenfalls Blafenraume erzeugen (G. 29), allein nicht leicht in ber Menge und Art wie beim ludigen Rloß, ba bas geschmolzene fchmefel. baltige Robeifen, por bem Erftarren mobl bieffluffig wird, aber boch nicht jenen breigrtigen Buftand burchlauft. Roch weniger aber tann bies bei bem Durch feine Dunnfluffigfeit ausgezeichneten phosphorhaltigen Gifen ber Fall fenn. - Graues Robeifen lagt fich aus Spatheifenfteinen und abulichen Ergen tadurd gewinnen, daß man die Beschickung burch zwedmaßig gemabite Brabeifen. Buichlage ftrengfluffiger macht und der Schmelgone eine bobere Temperatur ertheilt ale jur Bildung von Spiegeleifen erforderlich, wodurch nicht allein Aufnahme von Gilicium, fondern auch Ueberfattigung mit Roblenftoff erfolgt. Ein foldes Robeifen befigt jedoch, wenn es nicht bei fehr bober Temperatur erblafen und febr filiciumbaltig geworden ift, ftete eine fartere Tendeng gum Beigmerben, ale bas aus anderen Ergen bargeftellte graue Robeifen. Leichter ale aus reinem Spatheifenftein, lagt fich aus thonigem ober fiefeligem Spharofiderit graues Robeifen gewinnen.

ficin.

Richt jedes Gifen, welches bas Ausfehen bes Spiegeleifens befigt, hat Die Dem Spiegeldemifde Conftitution befielben. Gine froftallinifc blattrige Tertur, wie fie Robeifen. Das Spiegeleifen zeigt, rubrt nicht ftete von demifd gebundenem Roblenftoff allein ber, ober wird menigftene burd bie Begenwart gemiffer anderer Ctoffe

[&]quot;) Rarften's Gifenbuttent. Bb. I., E. 592.

[&]quot;) Bredtl'e Jednel, Encoffepar, Br. 15. 3. 402.

nicht verbindert. Letteres ift j. B. bei bem fogenannten Spiegeleifen von Mlaie ber Rall, in welchem Chafbaut! 5,80 Broc. Roblenftoff, 4,05 Arfenit, 1,86 Gilicium, 0,65 Comefel, 0,11 Aluminium und 0,87 Stide ftoff (?) fand (Bt. I., C. 581). Enthielte Diefee Gifen feinen Arfenit . fo murbe es bei feinem beträchtlichen Giliciumgehalt obne Bweifet einen Theil feines Roblenftoffe ale Graphit ausgeschieden baben; ce batte fogar mobl fcmerlich eine folde Quantitat Roblenftoff aufgenommen, ba fich bierbei ein Schwefelgebalt von 0,65 Broe. ale Sindernig entacgenftellte. Die Begenwart bee Arfenite bat baber fomobl Die Birfung Des Giliciums, ale Die bee Schwefele paralpfirt. Dan fann fich roefiellen, bag in Diefem Gifen ber Schwefel einestheils mit einer entsprechenten Menge Arfenif As S2 und anderentheile mit Aluminium ju Al Se verbunden ift. Coldenfalle erferbern 0,11 Aluminium 0,18 Edmefel, und Die übrigen 0,52 Edmefel find mit 1,21 Arfenit vereinigt. Es bleiben baber noch 2,84 Arfenif. Diefe mit Gilicium gu Si As verbunden, fo murte bagn 1,67 Gilicium etforbert, mas ber mirflich vorhandenen Menge bee Giliciume febr nabe Es liege fich bieraus folgern, bag bie Bildung ter Berbindung Fet C nicht beeintrachtigt wird burch bie Beimischung gemiffer Mengen von As S2, Al S2 und Si As. Gin fo gemifchtes Brobuft fann aber, felbit wenn es - mas nicht ermittelt ift - in morphologischer Sinficht genan mit Fe4 C übereinstimmen follte, in metallurgifder Beglebung nicht mehr auf Die Benennung von Spiegeleifen Unfprud machen.

Die aus Spatheisenstein, sowie aus gewissen Spharofiberiten und sehr reinen — meift burch Berwitterung von Spatheisenstein gebitdeten — Brauneisensteinen (fogenannten Braunerzen) unter Unwendung von Holgsble gewonnenen Robeisenstein bilden eine besondere Gruppe, welche sich von den übrigen Arten bes Robeisens durch fast ganzlichen Mangel an Phosphor und Schwesel, theils auch durch geringeren Siticiumgehalt unterscheidet, während sie zugleich, wegen des gewöhnlichen Mangangehaltes der genannten Erze, manganhaltig zu sehn pflegt. Ueberdies sehlen dieser Gruppe in der Regel jene kleinen Mengen von Erdmetallen (Aluminium, Calcium, Magnesium), welche von verschiedenen Analvistern vorzugeweise in den bei höherem Sipgrade erzeugten Robeisenatten nachgewiesen worden sind.

Das ans anderen, theils unreineren, theils ichwerer reducirbaren und ftrengfluffigeren Erzen bargeftellte Robeifen, zu beffen naberer Betrachtung wir jest übergeben, last fich zunächft in die beiden umfaffenden Abtheilungen bes weißen und grauen Robeifens bringen. In ihrer generelliften Bedeutung begreift erftere auch bas Spiegeleifen und feine Abarten in fich; boch ift es jedenfalls zwecknäßiger, unter weißem Robeifen nur dasjenige Eifen dieser Art zu verfleben, welches aus Erzen ber eben angegebenen Be-

idaffenbeit erzeugt murbe. Daburd entgebt man ber Bermedelung zweier Gifenforten, welche, außer ibrer Rarbe, wenig mit einander gemein baben.

Das weiße Robeifen (Weißeifen) ift ein mit Roblenftoff chemifc per- Beifes bundenes, mehr oder weniger phosphor, und ichmefelbaltiges Gifen, beffen Roblegehalt zwifden 2,5 Broc. und 3,5 Broc. zu liegen pflegt. Gelten betragt derfelbe mehr ale 3,5, mitunter aber noch meniger ale 2,5 Broc. In einem weißen Robeifen von Malavane murben 4.12 Broc. "), in einem beraleichen von Alais 2,75, in einem bergleichen von Greugot 1,91, und in einem bergleichen von Firmy fogar nur 1,40 Broc. Roblenftoff burch bie demifde Analyje aufgefunden (Bt. I., C. 582). An Echwefel und Bhotphor enthielten Dieje letteren Gifenforten:

	•		Schwefel.	Phespher.
(2,75)	Rob	le)	0,38	?
(1,91)	39)	1,11	?
(1,40	30)	0,30	2,30

Mit einer Bunahme bee Schwefel. und Phoephorgehaltes ift eine Abnahme bes Roblegehaltes verbunden. Ferner pflegt bas weiße Robeifen nur geringe Menge von Gilicium, weniaftens geringere ale bas graue Robeifen, zu enthalten. Diefes gange Mifdunge. Berbaltniß mird burch bie ge-Dachte Ratur ber Erze bedingt, und burch die Art, auf welche man bas weiße Robeifen baraus barftellt. Bie icon mehrfach ermabnt, erfordert Die Darftellung bes meißen Robeifens eine abnliche Leitung bes Sobofenproceffes, wie die Des Epicaeleifens, besondere eine nicht zu bobe Temperatur (ein nicht zu großes Bolum) ber Comelizone. Benn Die fremden Beimengungen und die ichmerere Reducirbarteit der Erze es nicht verbinderten. murbe bei einem folden Schmelggange Spiegeleifen ober boch eine ber meniger toblereicheren Abarten beffetben gebildet merben.

In der buttenmannischen Brarie unterscheidet man bauptfachlich zwei genetifd veridiebene Arten bes weißen Robeifens, namlich bas von gaarem und bas von überfettem oder robem Bange (Robgang) bes Bobofene. Beifes Robeifen von gaarem Bange nennt man dadjenige, welches, greifes nebobaleich bei niederer Temperatur der Comelgjone, bod bei einem regelmäßi. gen und gutartigen Dfengange erfolgt ift, und unter Diefen Ilmftanden baber ftete pon gaarer Schlade begleitet mird, b. b. einer gewohnlich lichten und fart burchicheinenden, jedenfalls aber nur wenig eifenhaltigen, faigeren Chlade (Bb. I., C. 40). Es fest Diefer Dfengang ein nicht ju fnappes Berhaltniß Des Brennmateriale jum Erze voraus. Beifes Robeifen Beikes 3105von überfettem ober robem Bange, an einigen Orten grettes Robeifen genannt, entftebt bei einer ju großen Menge bee Erges im Ber-

^{*)} Rarften's Gifenhattenf. Br. I., 3. 592.

au fleinem Bolum ber Roblungezone ober bei mehr ober weniger gebemmtem Aufsteigen ber beifen Bafe burch Die Befdidunge- und Brennmaterialfaule in Rolge feblerhafter Beichaffenbeit bee Brennmateriale und ber Beididma Durch einen ober mehrere Diefer Umftande tritt ber fogenannte Robgang bes Diens ein. b. b. es gelangt entweder ichmach gefobites por furger Beit erft reducirtes - Gifen ober fogar unvollftandig reducirtes Erz bie in Die Schmelgeone, und perurfacht bier, indem es mit ichmelgenbem Robleeifen in Berührung tommt, Die Bildung eines toblearmen Gifens, welches feinen fluffigen Buftand nur burch einen gewiffen Bebalt an Schmefel ober Bhoephor zu bebaupten vermag. 3ft biefer Gebalt nicht beträchtlich. fo tann unter folden Berbaltniffen fogar ein formliches Frifden bee Robeifene vor ber form, und ein Anfegen von Frifcheifen im Geftell eintreten. Daß bierdurch eine robe Schlade, b. b. eine mehr ober weniger buntle eifenhaltige, und wegen biefes Gifengebaltes leichtfluffige Schlade entfteben muß, ift einleuchtend. In Folge bee orydirenden Ginfluffes, welchen ber Robaana - theile durch ben Contaft von ichmelgenbem Robleeifen mit unvolltommen reducirtem Erg, theile burch Birtung ber Beblafeluft in bem mit Roblen nicht hinreichend gefüllten Beftell - auf bas Schmelgproduft ausubt, ift bas rob erblafene Gifen nicht allein armer an Roblenftoff, fonbern auch gewöhnlich armer an Gilicium als bas gaar erblafene. feines geringeren Giliciumgebaltes murbe baffelbe, in Bezug auf Ctabeifenfabritation, por letterem ben Borgug verbienen, wenn ber Schmelgang, bei welchem es erzeugt wird, langere Beit fortgeführt werden tonnte, ohne eine Berfetung Des Dfene und gangliches Aufhoren Des Schmelgproceffes befurch. ten ju laffen. - Dan fann noch eine britte Art bes weißen Robeifens untericeiben, und zwar unter ber Benennung meifes Robeifen pon Diefe Art bee Gifene erfolgt aus febr unreinen beifagarem Bange. Erzen bei einem Echmelgange, ber, obwohl man ibn nicht als Gaargang anseben fann, boch auch ale fein wirklicher Robaang betrachtet merben barf. Benn nämlich der Schwefel. und Phosphorgehalt der Erze fo beträchtlich ift, daß felbft bei bobem Siggrade und großem Bolum ber Schmelgone, fowie bei binreichendem Brennmaterial - Quantum, tein graues, fondern weißee Robeifen gebildet wird, fo lagt fich bies teinem Robgange gufdreiben. Die Golade fann bierbei mobl einen größeren Gifengehalt ale eine normale Gaarichlade befigen, allein ihr fehlen boch manche andere Charaftere einer roben Schlade. Bang besondere ift fie, wenn es ber Beschidung nicht an Ralt mangelte, burd einen boben Schwefelgebalt ausgezeichnet, welcher fich beim Begießen ber fluffigen Schlade mit Baffer burch Aufblaben und Schwefelmafferftoff - Entwidelung zu ertennen giebt. Benn auch andere Schladen biefelbe Gigenschaft befigen fonnen, jo zeigt fie fich boch bei ber

Beines Rob. clien von beifigaarem. Gange.

beiggaaren Schlade in boberem Grade. Das beifggaar erblafene weife Robeifen unterideidet fich nicht bloß burd feinen großen Schwefel . und Bhod. phoraebalt von anderem weißen Robeifen, fondern es ift zugleich ftete burch eine arobere Menge beigemifchten Siliciums charafterifirt, Die es vermittelft ber boben Temperatur und bee großen Bolume ber Schmelgone aufgenommen Dies ift g. B. bei bem mit Robts erblafenen weißen Robeifen von Rirmy der Rall, welches, nach Berthier (Bd. I., S. 582), nur 1,40 Roblenftoff, bagegen 0,30 Schwefel, 2,30 Phosphor und nicht weniger als 4,10 Silicium entbielt.

Die verschiedenen Arten bes weißen Robeifens find nicht von gang gleicher unterfetet b. Ruance der Farbe; jedoch ift dieser Unterschied meist zu gering, als daß man werichiebenen Daraus, felbft wenn dabei andere Charaftere ju Gulfe genommen merden, mit burch D. Barbe. Siderheit auf Die innere (demifde) Beidaffenbeit Des betreffenden Gifene qu idließen vermöchte. Das Spiegeleifen befitt eine rein meiße (filbermeiße) Sarbe. Gine Abnahme bee Roblenftoffgebaltes bewirft eine Unnaberung an Die Rarbe Des Stable, welche aber burd Borhandenfein von mehr ober menis ger Gilicium und Bhoepbor eine leichtere (blauliche), burd Borbanbenfein von Schwefel eine bunflere Ruance erhalt, und zwar im letteren Sall mit einem Stich in's Gelbliche ober Braunliche. Um folde Ruancen zu unterfcheiben. bagu gebort nicht allein ein geubtes Auge, fondern es wird auch erfordert. daß man vollfommen frifde Bruchftude der betreffenden Gifenforten unmittel. bar nebeneinander vergleicht "). Jedoch bleibt auch foldenfalle ftete gu berudfichtigen, daß bie fremden Beimifchungen in febr verschiedener Combingtion ihrer Mengen auftreten fonnen, und bag gang abnliche Ruancen von verichiebenen biefer Combinationen bervorgerufen werden.

Das jur Darftellung bes weißen Robeifens verwendete Brennmaterial tann Brennmaterial febr verschiedener Art fenn. Dan bedient fich dazu der holzkohlen, Rohts, wertinnung Steinfohlen, mitunter auch des gedarrten und roben Solges. Unvollfommen vertobite und nicht vertobite Brennmaterialien find infofern biergu geeignet, ale fie den Dfen abtublen und dadurch die Bildung des weißen Gifene begunftigen; jedoch tritt bei ihrer Anwendung, befondere bei ber bee Bolges, leicht Robgang ein. Das mit Robes erblafene Robeifen ift, unter fonft glei. den Umftanden, in bem Berbaltniffe unreiner ale bas mit Solgfohlen erbla. fene, weil erfteres Brennmaterial - in Bezug auf Schwefel und Phosphor unreiner ale letteres ift. Bewöhnlich fommt aber noch bingu, daß bei einem

^{*)} Bu einer folden Bergleichung fann man fich einige größere Probeftude von befannter Bufammenfegung vorrathig halten, barunter befonbere Spiegeleifen und Stahl. Die Ruance bes ju untersuchenben Gifene wird alebann am beften erfannt, wenn man ein fleines, moglichft bunnes und ebenes Studden baren nacheinander auf bie vericbiebenen Probeftude legt.

Schmelzen mit Rohts nicht leicht ein ganz so niedriger Siggrad in ber Schmelzen erhalten werden kann, als bei einem Holzfohle. Schmelzen, und daß folglich auch aus diesem Grunde bas Rohts. Roheisen unreiner auszusalten pflegt. In dieser Beziehung hat die Eintheilung aller weißen Roheisensorten in weißes Holzfohle. Roheisen und weißes Kohts. Roheisen Bedeutung, die jedoch theilweise badurch wieder verloren geht, daß eine unreine Beschicung, mit Holzschlen verschmolzen, ein schlechteres Roheisen geben kann, als eine reine Beschicung mit Rohts verschmolzen.

Meanes Mobelien.

Das graue Robeifen besteht aus einem Gemenge von weißem Robe Diefes weiße Robeifen aber, welches bie Grundmaffe bes grauen ausmadt, untericheidet fid von bem vorgebachten, fur fic auftretenden weißen Robeifen burch feine demifde Bufammenfegung, namentlich durch feinen bedeutend größeren Giliciumgehalt. Babrend bas normale meiße Robeifen faft nie über 0,5 Broc. Gilicium entbalt, betragt Diefer Gebalt beim grauen Robeifen felten unter 1 Broc., fteigt oft bie gu 2 Broc. und erreicht mitunter 3 Broc. und mebr. Grauce Robeifen mit niederem Giliciumgebalt pflegt um fo phosphorbaltiger ju fenn; boch tommt auch graues Robeifen vor, in welchem Diefe beiden Stoffe in betrachtlicher Menge auftreten. Außerbem icheinen Erdmetalle (Muminium, Calcium, Dagnefium) im grauen Robeisen baufiger vorzufommen ale im weißen. 3m Allgemeinen läßt fich alfo das, bie Grundmaffe des grauen Robeifens bildende weiße Robeifen im Bergleich mit bem fur fich auftretenden Gifen Diefer Art, ale ein an fremben Bestandtheilen in summa reicheres befiniren. Diefe reichlichere Aufnahme fremder Stoffe, und namentlich Des Giliciums, wird burch Die Darftellung Des grauen Robeifene bei bobem Sikgrade und großem Bolum ber Schmelgjone veranlaßt; und in Rolge biefes boberen Behaltes an fremden Beftand. theilen tritt vor bem Erftarren eine Graphitausscheidung ein, indem ein Theil des - ebenfalle in reichlicher Menge aufgenommenen - Roblenftoffe, mabrfcinlich in Berbindung mit mehr oder weniger Silicium (G. 25), beraus-Der bobe hibgrad und bas große Bolum ber Schmelizene, hervorgebracht durch ein reichliches Berbaltniß des Brennmateriale jum Erze und burch eine wenigftene nicht ju geringe Bind. Capacitat, find baber bie Sanptbedingungen gur Erzeugung bes grauen Robeifens. Wenn mitunter, trop ber Erfullung Diefer Bedingungen, und fogar bei Anwendung erhitter Geblafeluft, fein grauce, fondern weißes Robeifen erfolgt, fo fann der Grund hiervor ftete nur in einem ichlechten Brennmaterial oder einer febr unreinen Beididung ober in beiben zugleich liegen.

Eine Cintheilung bes grauen Robeifens in verschiedene Arten lagt fich zwar nach anatogen Brincipien wie beim weißen Robeifen in Anwendung bringen, jedoch nicht mit gleichem Erfolge. Dies ichon aus dem Grunde nicht, weil naturlich von keinem grauen Robeifen von übersetztem oder robem

Bange die Rede fenn fann. Gin wirklicher Robgang ift ohne gleichzeitige Bildung weißen Robeifene nicht moglich. Obgleich aber alles graue Rob. eifen von einem gaaren Bange berrubrt, fo tann Diefer gagre Bang Doch pon verschiedener Urt fenn und graues Robeifen verschiedener Befchaffenbeit Befondere find bierbei folgende gmei ertreme Ralle gu untericheiben. Berichtebener Bie mir bereite fruber erfubren (G. 50), lagt fich grauce Robeifen auch bei Geminnung minder bobem Sikarade und geringerem Bolum ber Schmelzione erzeugen, Roberfens. wenn man nur Corge tragt, bag bem ju geringen Effette einer fcmacheren Bint . Capacitat (b. b. einer geringeren Menge falter Geblafeluft von nicht bober Preffung) burch ein reichticherce Brennmaterial . Quantum bas Dangelnde möglichft erfest wird. Dice ftellt ben einen ertremen fall bar. Der andere Rall tritt ein, wenn man bei ftorfer Bind-Capacitat (arogerer Denge erhitter Beblafeluft von bober Breffung) jo viel ale moglich auf Brennmate-Der erfte Rall lagt fic burd bie Benennung rigleriparung binarbeitet. faltgaarer Bang, ber littere burch beiß gaarer Bang bezeichnen. Bwifden beiben liegt ber normale gaare Bang in ber Mitte, welder eine mittlere Wind. Capacitat und ein mittleres Brennmaterial Quantum bedingt. Endlich ift noch ber Kall bervorzubeben, in welchem man fich nicht blog einer boben Bind. Capacitat, fondern gugleich eines reichlichen oder felbft überreich. lichen Brennmaterial. Quantums bedient. Wenn auch ein folder beiß. gaarer und zugleich übergagrer Bang bei antartiger Beideung wohl nur außerft felten und auch bann nur mabrend furger Beit vortommen burite, fo findet man ibn bod mitunter als Regultat pon Unftrengungen, welche Die Darftellung eines möglichft graphitreichen Robeifene aus unreinen Befdidungen jum Brede baben. Alebann fann biefer beige und übergaare Bang in ben zuvor ermabnten be faggeren Bang (3. 56) übergeben, bei welchem nicht mehr grauce, fondern weißes Rebeifen erfolgt. gaarer Bang braucht nicht ftete in Berbindung mit einem beifigaaren Bange ju fenn; man pflegt nich biefer Benennung rielmehr in allen ben Fallen ju bedienen, in benen ein mit Graphit übertabenes Robeifen (zuweilen felbft ven einer graphithaltigen Edlace begleitet) erzeugt wird, mas auch bei geringerer Bint. Capacitat, ale fie ber beifgaare Bang voraussett, gefcheben tann, fobald ein gemiffes Uebermaß von Brennmaterial verbanden ift. Rur ein taltgaarer Bang tann nicht zugleich ein übergaarer febn. Da aber eine wirkliche Ueberladung Des Robeifens mit Graphit obne unnuten Brennmaterial Aufwand nicht moglich ift, und baber ein eigentlicher übergaarer Bang nur felten vorfommt und febr leicht in einen vortheilbafteren Bang umgeandert werden fann, fo konnen wir bei der betreffenden Gintheilung des grauen Robeifene gang von bemfelben abfeben. Bir baben mithin vorzugeweise nur graues Robeifen von faltgagrem, von gagrem und von beifgagrem Bange gu unterideiben.

Gifen.

Stranes Mobeifen pon faltagarem Wange.

60

Das graue Robeifen von faltagarem Bange ift gum Theil icon oben (S. 50) ale meder febr graphitreid, noch febr filiciumbaltig das rafterifirt morben. Auch tann baffelbe feinen beträchtlichen Schwefel- und Bhosphorgebalt befiten, weil es fonft nicht bie gur Bilbung eines grauen Robeifene erforderliche Menge Roblenftoff batte aufnehmen fonnen. Ausscheidung biefes Roblenftoffe ale Graphit wird es besondere burch feinen Giliciumgebalt gebracht, ten ce bei boberer Temperatur und großerem Bolum ber Edmelgjone, ale folde jur Bildung von weißem Robeifen erforderlich gemefen maren, aufgenommen bat. - Das graue Robeifen von gaa. rem Bange, aus gutartiger (wenig ichwefel und phosphorbaltiger) Befcidung, ift graphitreich und dabei qualcich mehr filiciumbaltig ale Die porbergebente Robeifenart. Aus unreinerer Beididung erblafen, tann es menis ger Graphit enthalten, ale ein aus gutartiger Befdidung bargeftelltes Robeifen von taltgaarem Bange. - Das graue Robeifen von beiggaarem Bange zeichnet fich ftete burch einen boben Giliciumgehalt aus, mabrend fein Bravbitgebalt in den verschiedenften Abftufungen auftreten tann, je nach: bem Erze, Buichlage und Brennmaterial von mehr oder weniger reiner Beidaffenbeit maren.

Granes Rebeifen von beingaaren Gange.

Rad feinen außeren Gigenschaften, befondere nach feiner Farbe, lagt fich Unterfcheibung fer verifditee bas araue Robeifen in mebrere Rlaffen bringen. Gine folche Gintheilung hat aber nur Berth, wenn dabei auf die Urt ber Darftellung Rudficht genommen wird. Aus biefem Grunde werden wir in bem Rolgenden die Betradtung bes lichtgrauen, grauen und ichmarggrauen Robeifens

mit der ber betreffenden Darftellungsarten combiniren.

Sidigraues Robeifen.

grauen Rob. eifens burch

bie Barbe.

Das licht graue Robeifen burfte ftete unter 5 Broc., baufig faum mehr ale 1,5 Broc. Graphit enthalten und fein ganger Roblenftoffgehalt felten 3 Broc. übertreffen. 3ft daffelbe von beinggarem ober boch gaa. rem Bange, fo ift es entweder burd Bhoepbor ober burd Schwefel oder durch beide jugleich fart verunreinigt, weil fich fonft bei einem berartigen Gange ein dunfleres Robeifen erzeugt haben murde. Auch enthält es foldenfalle eine betrachtliche Menge Silicium. Gine ftartere Berunreinigung burd Phoephor verrath fich durch feine Sprodigfeit. Bon taltgaarem Gange bagegen, wenn weder feine Farbe ju licht, noch fein Blang matt ericheint, lagt es auf eine fehlerfreie Beichaffenheit ichließen, um jo mehr, wenn ce mit Solzfohlen bargeftellt ift. Bir erfeben bieraus, daß das wetge Robeifen, welches die Grundmaffe bes lichtgrauen ausmacht, eine febr verschiedene Bufammenfetung baben tann, beren Ertreme gwifden farter Berunreinigung durch Phosphor, Schwefel und Gilicium und geringer Berunreinigung burch Diefe Stoffe liegen.

Graues Rebeifen.

Much das gewöhnliche graue Robeifen, meldes 2 - 3 Broc. Grapbit und im Bangen 3,5 - 4,5 Proc. (Graphit und demifd gebundenen) Roblenstoff zu enthalten pflegt, tann eine Grundmaffe von fehr verschiedener Beschaffenheit besigen, wiewohl nicht in dem Grade verschieden, wie beim lichtgrauen Roheisen. Denn mahrend dieses bei kaltgaarem, gaarem oder selbst
heißgaarem Gange dargestellt seyn konnte, kann das graue Roheisen nur bei
gaarem oder heißgaarem Gange gewonnen werden. In ersterem
Falle wird es, was einen Gehalt an Schwesel und Phosphor betrifft, von
reiner, im anderen von weniger reiner Beschaffenheit seyn. Silicium wird es
in beiden Fällen enthalten, im zweiten aber, bei gleicher Beschaffenheit der
Beschickung, mehr als im ersten.

Chmary. graues

Das burd feinen großen Graphitgebalt ich marggraue Robeifen lant fic nur bei febr bober Temperatur und entsprechendem Bolum ber Schmelgone, b. b. bei beiggaarem Bange, barftellen, weil nur unter Diefen Berbaltniffen Gelegenheit zu einer formlichen Ueberfattigung mit Rob. lenftoff geboten mirb. Ueberfattigt mit Roblenftoff muß aber ein Gifen genannt werben, welches nach feinem Erftarren manchmal noch mehr als 5 Broc. (Graphit und demifch gebundenen) Roblenftoff enthalt, obgleich es, wie faft jedes graue Robeifen, bor feinem Erftarren bereite eine mehr ober weniger beträchtliche Menge Graphit auf feiner Oberflache ausgeschieden bat. Da eine fo bedeutende Aufnahme von Roble porausfest, bag bas betreffende Gifen feine ju große Menge Phosphor und befonders feinen erheblichen Schwefelgebalt (G. 30) befitt, fo tann es folglich nur aus Erzen von einem gemiffen Grade ber Reinheit gewonnen werben. Borguglich gilt bies bei einem Sobofenbetriebe mit faltem Binde. Durch fart erbitte und qualeich ftart gepreßte Beblafeluft, in Bereinigung mit allen anderen auf bobe Tem= veratur ber Schmelggone mirfenden Umftanden (G. 43; erfter Rall) lagt fic allerdinge auch ein weniger reines Gifen mit Roble überfattigen, ober boch menigftens ein dunkelgraues Robeifen erzeugen. Die Dunkelbeit ber Karbe beim grauen Robeifen rubrt aber nicht immer ausschließlich von Graphit ber, fondern wird auch durch die Farben-Ruance des die Brundmaffe bildenden weißen Robeifens, fowie durch die Große und Anordnung ber Graphitblattden bestimmt. Bobl jedes graphitreiche Robeifen enthalt 1 - 2 Broc. Steigt ber Siliciumgehalt noch bober, bann pflegt - weil fich Silicium und Roblenftoff gewiffermagen einander erfegen (G. 24) - Der Robles gehalt wieder abzunehmen.

Die geeignetsten Brennmaterialien zur Darstellung bes grauen Robeisens Gertaueries find bie besseren (bichten) Arten ber holzscheln und bie reineren (aschen Grammarriat und schwefelarmen) und sesten Rohksforten. Auch bedient man sich, wie z. B. Biebetiens. in einigen Gegenden Englands, mit gutem Erfolge der an flüchtigen Bestandtheilen armen, nicht backenden Steinkohlen hierzu, besonders der Anthrascite der Uebergangssormation. Ascheniens Rohks und Steinkohlen erschweren die Erzeugung des grauen Roheisens sehr, selbst wenn man sie in reichlicher

Menge im Berhaltniß gur Beididung anwendet. Die in ben unteren Theilen bee Chachtes anlangenten Robis umgeben fich namlich allmalia mit einer Afchenfrufte, welche nicht allein bie meitere Roblung bes fluffigen Gifens bebindert, fondern auch die Berbrennung ber Robes und badurch den Effett ber Beblafeluft und ten Siggrad ber Edmelgione beeintrachtigt.

Einige Am Schlusse dieser Betrachtung vor verrangen Robeifens einen Blat finden, grauen Bieb noch einige Analysen nordamerikanischen grauen Robeifens einen Blat finden, Um Edluffe Diefer Betrachtung ber vericbiebenen Robeifenforten mogen bier welche von 2. Evanberg ') angeftellt worten find und nich burch forgfältige Bestimmungen ber fo einflugreichen Rebenbestandtheile auszeichnen. Grapbit und demifd gebundene Roble murden nicht einzeln, fondern nur fummgrifd bestimmt.

> 2.8913 2.3909 3,0529 4,4064 Roblenftoff 5.3617 6.4797 Gilicium . 0.8293 1.9042 1.3442 1.0350 1.0948 1,9607 Schwefel . 0.0052 0.0044 0.00280.0600 0.0170 0.0023 Bhoenbor 0.1592 0.0272 0.1224 0.00170.18061,4591 0.0101 0.0154 0.0235 Rupfer Erur

> 1) Robeifen aus Ergen von Juniata. 2) Robeifen aus Ergen von Long. Mine, Drange Co., Rem . Dort. 3) Robeifen que Ergen von Galieburb, Connecticut. 4) Robeifen vom Sobofen ber Lebigh Gron-Company. 5) Robeifen aus Ergen (Magneteifenftein) Des Gifenberge in Miffouri. 6) Robeifen vom Anthracit-Bobofen in Donville. In Der Robeisenforte 4 fand Gvanberg außerdem noch 0,0406 Aluminium und 0,0168 Calcium, und in ber Sorte 2 Spuren von Robalt und Ridet. Aus den Unalpien 5 und 6 erficht man, bis ju welcher bedeutenden Sobe fich ber Roblegebalt bringen Tropdem das Gifen von Donville 1,46 Broc. Phosphor enthalt, bat man es gleichwohl vermocht, feinen Roblegehalt bis auf faft 6,5 Broc. gu Gin foldes Refultat lagt fich nur bei Unwendung von Robt oter Antbracit und bei ausnehmend großer Bind-Capacitat erreichen. 4, 5 und 6 fonnen in feinem beträchtlichen Grade fiefelhaltig (fiefelerde- und filicathaltig) gemefen fenn, weil fonft ein gaarer und beifgaarer Bang einen größeren Giliciumgebalt ber betreffenden Robeifenforten gur Rolge gehabt Bare bas Gra, aus welchem bas Robeifen 5 bargeftellt ift, baben murbe. nicht ein ichmer reducirbares (Magneteifenftein), fo murde man baraus Spiegeleifen haben gewinnen fonnen. Der geringe Behalt bee Erzes an Somefel und Phosphor - welcher überdies bei einem auf Spiegeleifen berechneten Schmelggange in noch fleinerer Menge in bas Robeifen übergegangen fenn wurde - hatte bies wohl faum zu hindern vermocht.

> Bum leichteren Ueberblid ber verschiedenen Arten bee Robeifene, welche in dem Borbergebenden naber darafterifirt murben, moge folgende tabellarifde

^{*)} Bergelius Jahresb. XXVI., G. 198.

Uebersicht bienen. Diefelbe kann nicht ben 3wed haben, vollkommen icharfe Grenzen zwischen ben betreffenden Gisensorten aufzustellen, ba bies — abgesiehen von der viel zu geringen Anzahl Roheisen-Analysen, welche uns einstweilen zu Gebote fieht — schon beswegen nicht möglich ift, weil derartige Grenzen gar nicht existiren. Bohl aber vermag biese Zusammenstellung ein Bild zu liesern, bessen Umriffe, wenn auch nur schwankend und fliszenbaft, boch gewisse charatteriftische Unterschiede deutlich hervortreten lassen. Das weiße Roheisen von heißem Gange ift hierbei, als ein nur ausnahmeweise vorkommendes Broduft, außer Betracht geseht worden.

	Kohlenstoff (chem geb.).	Graphit.	€ilicium.	Phospher und Schwefel. (in summa)	Bufam ftellung verfalet Miten
Spiegeleifen Blumiger Floß Endiger Floß	4 — 5 Broc. 5 — 4 Broc.	=	bis 3n ½ Proc. besgl. besgl.	fehr wenig. vesgl. mitunteretwas mehr als im Spiegeleifen.	Robert .
Beißes Robeifen von gaarem Gange		_	felten über 1/2 Brc., hochstens b. gegen 1 Brc.	von wenig bis zu 2 Procent	
Graues Robeifen.	unter fonft glei- denlimftanben wenig, als bas weißeleheif.v. gaarem Gange.	_	unter fonft gleis denUmftanben wenig, als bas weißeRobeif.v. gaarem Gange.	besgl.	
Lichtgraues Robeifen v. faltgaar. Gange Lichtgraues Robeifen v. gaarem bis beiße	1 - 11/2 Brec.	1—2 Brec.	1/2-11/2 Proc.	nicht beträchtl.	
gaarem Gange	mitunter nedy wen, als 1 Broc.		1 — 3 Brec.	beträchtlich (bis gu 2 Brocent	
Graues Robeifen v. gaarem Gange Graues Robeifen v.	1-21/2 Proc.	2-3 Proc.	1/2-2 Prec.	menig, mitunt. fehr wenig.	
heißgaarem Gange	1 - 2 Broc.	2—3 Proc.	1 — 3 Proc. und mehr.	unt. sonft gleischen Umfab, mehr als die graue Acheif von gaarem Gange u. wes niger als des lichtgraue Robeifen von beifigaarem Gange.	
Schwarzgraues (gra- phitreichftes) Robeif. v. heißgaar. Gange.	1 — 21/2 Prec.	3-4 Proc	1 — 3 Proc.	unt. fonft glei- chen Umftand weniger als b. grane Rob- eisen v. heißg Gange.	

Daß ber Siliciumgehalt ber verschiedenen Robeifenforten nicht ftete im aleiden Berbaltniffe mit ber Temperatur (ber Schmelggone) gunimmt, bei welcher bas Robeifen gewonnen murbe, liegt in juvor bereits mehrfach ange-Deuteten Umftanten. Es tommt bierbei nicht allein auf Die Gilicirungeftufe ber Chlade an, fondern auch auf Die Beichaffenbeit bes Erges, binfictlic feiner Impragnation mit Riefelerbe ober Gilicaten. Bas bas an mehreren Stellen ber Tabelle angeführte » unter fonft gleichen Umftanben « fagen will, wird man leicht finden, wenn man die fruber gegebenen Definitionen ber vericbiedenen Robeifenarten nachlieft. Go ftebt in ber Tabelle 4. B., bag bas weiße Robeifen von robem Gange »unter fonft gleichen Umftanden « weniger Roblenftoff und Gilicium ale bas weiße Robeifen von gaarem Gange enthalt. Dies bezieht fich auf ein und Diefelbe Befdidung und unveranderte Bind. Capacitat bei verschiedenem Erfat (verschiedenem Berbaltnif bes Erges gum Bom grauen Robeifen bon beifaggrem Bange ift gefagt. baß es nunter fonft gleichen Umftanden a mehr Bhosphor und Schwefel (in summa) enthalte, ale bas graue Robeifen von gaarem Bange; womit aus. gedrudt werden foll, bag, wenn zwei abnliche Befdidungen, von benen bie eine bei gaarem und die andere bei beiggaarem Bange verschmolgen wird. graues Robeifen von gleicher Karben-Rugnce geben, bas bei bem erftgenannten Bange erzeugte Robeifen - in Bezug auf einen Bhoephor- und Comefelgehalt - reiner fenn muß ale bas bei bem lettgenannten Bange erbaltene. -

3med ber Gewinnung Robetfene.

Rachdem wir eine Ginficht in die Bildungeweise ber verschiedenen Arten Der verfielter bes Robeifens erlangt und zugleich bie Möglichfeit eingefeben baben, Daß Diefe Gifenforten, in foweit es die Befcaffen beit der Erge, Bufolage und Brennmaterialien gestattet, burch besondere Bewinnungemethoden beliebig bargeftellt werden fonnen, wird es fich jest barum bandeln, in Rurge nachzuweisen, zu welchen 3meden man gemiffe Diefer Robeifenarten erzeugt.

Eplegeleifen.

Das Spiegeleifen und feine Abarten eignen fich, wegen ibres außerordentlichen Grades der Reinheit, aang befonders gur Stable und Stabeifen-Und gwar ift bies um fo mehr ber Rall, ale es mit feiner Reinheit die Gigenschaft verbindet, aus feinem geschmolzenen Buftande burd Abtublung in einen breiartigen überzugeben, mas ben Broceg bes Frifchens Bur Darftellung von Stahl mablt man meift bas bedeutend erleichtert. wirkliche Spiegeleifen, mabrend man gur Stabeifengewinnung bie weniger toblenftoffreichen Abarten beffelben (befonders ludige Rloffen) vermendet-Es gefdiebt dies aus Grunden, welche fpater angegeben werden follen.

Beibes Diebetfen.

Das weiße Robeifen, wenn es aus reineren Ergen mittelft bolgtoble oder nicht zu unreiner Robte gewonnen wurde, bietet abnliche gunftige Berbaltniffe bar, welche baffelbe wenigstens zur Stabeifenfabritation geeignet

maden. Aber felbit bei weniger reiner Beichaffenbeit befielben ift man, in Ermangelung eines befferen Materials, oftmale genothigt, baffelbe biergu Theils wegen feiner Sprodigfeit, theile aus anderen Urfachen ift es gur Anfertigung ber meiften Bugmaaren nicht brauchbar.

Das graue Robeifen bagegen befitt alle Gigenschaften, welche es mraues mos-Borgugemeife gilt dies von ben nicht jum Gießereibetriebe tanglich machen. ju unreinen, weder ju filicium. noch ichwefelhaltigen Gorten. Bugleich aber ift bas reinere graue Robeifen fur Die Stabeifenfabritation ein febr brauch. bares Material, und bas reinfte - aus ftrengfluffigen reinen Ergen, wie 4. B. Magneteifenftein, erzeugte - fur Die Stablfabritation von Bichtiateit. Bur Giegerei mittelft Umschmelgung in Cupolofen mablt man die graphitreicheren Arten des grauen Robeifens, ba burch bas Umfchmelgen ftete ein Theil Des Roblegehaltes verloren gebt.

B. Bon ben Borarbeiten jur reducirenden Schmelgung ber Gifenerge.

Die im vorigen Abschnitte gegebene chemische Theorie bes Sobofenproceffes ftellt es deutlich beraus, daß es in Bezug auf die moglichft volltommene Ausführung Diefes Proceffes von großer Wichtigkeit ift, in welchem Buftande ber i Reinheit, Borofitat und Bertleinerung Die Gifenerge gur Berichmelzung im Sobofen angewendet werden. Alle zu Gebote ftebenden öfonomifc ausführbaren Mittel, welche Die Gifenerge vor ihrer Berfcmelgung an icalliden Beftandtheilen armer und der Birfung ber reducirenden und tohlenden Basarten juganglicher machen, durfen bei einem rationellen Guttenbetriebe nicht verfaumt merben.

Bu ben ichadlichen Bestandtheilen, welche burd zwedmäßige Borarbeiten Borarbeiten in aus den Erzen mehr oder weniger entfernt werden tonnen, gehoren junachft Reinigung ber Schwefel und Arfenit; in ausgedehnterer Begiebung aber auch Baffer Lettere uben, wenn fie por ber Berichmelgung ber und Roblenfaure. Erze nicht ausgetrieben werben, infofern einen icabliden Ginfluß auf ben Sohofenproceg aus, ale fie bie Temperatur im Dfenichachte deprimiren (G. 39). Bur Berminderung eines Phoephorgehaltes in den Ergen ift bisber fein Mittel befannt. - Der in den Gifenergen vorbandene Schwefel ruhrt theils von eingemengten Schwefelmetallen (Schwefelties, Rupferties u.f.w.), theils bon eingemengten ichmefelfauren Galgen (Schwerfpath, Gops u. f. w.) Erfterenfalls tann, burch Bermitterung und Roftung ber Erge, Der Schwefelgehalt vermindert, letterenfalls bagegen nur ein Behalt an aufloslichen Galgen, wie Gope, burch Auslaugung mehr oder weniger entfernt werden. Der in Schwefelarfenitmetallen (befondere Arfenitties) oder arfenfauren Salgen (arfenfaures Gifenornb) enthaltene und als folche ben

Gifen.

Ergen beigemengte Arfenit unterliegt ebenfalls einer theilmeifen Berfluchtiauna Durch den Roftproceg, und Desgleichen werden Baffer und Roblenfaure baburd ausgetrieben.

Corarbeiten in Betreff ber ber Borefitat ber Grie.

Die Bermehrung ber Borofitat ber Erze, wodurch Diefelben der reduciren. Berneburg ben und foblenden Birtung ber Sobofengafe juganglicher gemacht merben, lant fich ebenfalls fowohl burch Bermitterung ale burch Roftung erreichen, bod nicht bei allen Gifenergen in gleichem Grabe.

Borarbeiten in Grie.

Belden icabliden Ginfluß eine ju ftarte Berfleinerung ber Erze auf ben Bitroff ber Ber Sohofenproceg ausubt, murbe bereits oben (G. 39) auseinandergefest. Faft ebenfo icablich ift es, Ergftude von ju großem Bolum angumenben. bier entftebt ber Rachtheil, daß die vollkommene Reduktion berfelben erschwert wird, in Rolge beffen ein unreducirter ober boch fdmach gefoblter Rern in ben Ergftuden bleibt, welcher bis in die Schmelgzone gelangt und bier bie Bildung eines weißen (toblearmen) Robeifens verantaft. Die Bertleinerung ber Erze geschieht theile burch Bochen, theile burch Quetiden (Balgen): fie wird erleichtert, wenn die Erze guvor burd Bermitterung ober Ro. ftung murbe gemacht find.

> Mle Borarbeiten gur reducirenden Schmelgung ber Gifenerge ergeben fic alfo im Bangen, wenn wir bon ber einfachen und gewöhnlich mit bem Berwittern verbundenen Procedur bes Auslaugens abfeben: 1) bas Bermittern. 2) bas Roften, und 8) bas Boden ober Quetiden (Balgen) der Erge.

1) Bon bem Bermittern der Gifenerge.

Unter Bermitterung ber Gifenerge verfteht man bie Beranderungen, welche Diefelben erleiden, wenn fie mabrend langerer Beit bem Ginfluffe ber Bitterung ausgesett werden. Diefer Ginfluß, fomeit berfelbe fur unferen 3med in Betracht tommt, besteht in einer theilmeifen Entfernung Des Schwefelgehaltes und in einer Aufloderung (Bermehrung ber Borofitat) ber Erge.

Berfegung bet to Ittern.

Schwefelmetalle, wie Schwefelties, Rupferties, Magnetfies u. f. m., welche tale burd Ber- ben Ergen beigemengt find, werden burch bie vereinte Birtung von Luft und Reudtialeit gerfett. Es bilden fich baraus fcmefelfaure Calge (Bitriole), welche der Regen auswafcht. Much beigemengter Gups wird hierdurch all. malia ausgelaugt. Der Erfolg Diefes Proceffes ift febr davon abbangig, inwieweit die Beschaffenheit ber Erze benfelben begunftigt. Benig porofe und gur Bermitterung nicht geneigte Erze verbindern die Berfetung und Forticaf. fung jener in ihnen vorfommenben ichabliden Beftandtheile.

Bermehrung

Die Bermehrung der Porofitat durch Bermitterung macht fich bei ben berter Trieffett fcbiedenen Gifenergen in febr verschiedenem Grade geltend. Gie tritt vor. jugeweise nur bei benjenigen ein, welche einer demischen Beranderung (Orndation) durch Luft und Feuchtigkeit fahig find, und dadurch auch einer mecha, nischen Beränderung in der Anordnung ihrer Massentheile unterliegen. Eisenglanz und Rotheisenstein können sich durch Einwirkung der Luft nicht höher orpdiren, da beide schon aus Eisenoryd bestehen; und ein Gleiches ist der Fall mit Brauneisenstein und Raseneisenstein (Eisenoryd Sydrate). Magneteisenstein ist zwar einer höheren Drydation sähig; dieselbe wird aber, wegen der gewöhnlich sehr dichten Beschaffenheit diese Erzes, meist nur obersstädlich und unvollommen eintreten konnen. Eine schnellere und vollstandigere Berwitterung sindet dagegen bei den Spatheisensteinen und Sphärossideriten statt, namentlich bei den weniger dichten Arten derselben. Das Eisenorydul dieser Erze orydirt sich zu Eisenoryd, die Rohlensaure entweicht, und es entsteht zuletzt Eisenorydydvat. Eisenerze von geringerem Grade der Dichtheit, selbst wenn sie keiner chemischen Umwandlung durch Berwitterung unterworsen sind, werden wenigstens — durch eindringende Feuchtigkeit und das Gefrieren derselben im Winter — mechanisch aufgelockert.

Um den Berwitterungeproceg einzuleiten, hat man die Erze, in Studen Glufeitung bes von nicht ju großem Bolum, an einem Orte aufzufturgen, welcher ber Bitte- Protefice. rung mogiichft ausgesett ift. Die Erzbaufen durfen weber zu boch, noch gu niedrig fenn, weil fie erfterenfalle - befondere wenn fich viel fleine Stude oder gar pulverformiges Erg barunter befinden - im Innern zu menig ber Luft jugangig find, anderenfalle aber fich ju troden balten. Bon Beit ju Beit muffen fie gewendet, b. b. Ergftude, welche ju unterft lagen, nach oben gebracht werden, und umgekehrt. In fudlichen, regenarmen Rlimaten bat die Bermitterung einen weit geringeren Erfolg ale in falteren, in benen abmed. felnd Regen, Barme und Froft auf die Erzhaufen einwirten. Cowohl in Bezug bierauf, ale in Betreff bee verschiedenen Dichtigfeitezustandes der Erze und ber vericiebenen Große ber Ergftude, lagt fich eine bestimmte Beit fur Die zwedmäßige Dauer ber Bermitterung nicht angeben; boch ift foviel gemiß, daß tein Gifenerg, felbit unter ben gunftigen Berhaltniffen, in furgerer Beit ale zwei Jahre binreichend verandert wird. Gine ju lange fortgefeste Berwitterung fann infofern fcablich wirfen, ale fie bei leicht verwitternden Ergen ein Berfallen berfelben ju fleinen Gruden und Bulver veranlagt, ober biefelben wenigstene fo murbe macht, bag bies beim fpateren Roften ober im Sobofen eintritt.

2) Bon dem Roften ber Gifenerge.

Das Röften ber Eifenerze besteht in einem Gluben berfelben bei Luftzutritt. Man erreicht baburch gang ahnliche vortheilhafte Birkungen wie durch bas Berwittern, aber weit schneller und — wenn bie Röftung richtig ausgeführt wird — in erhöhtem Grade. Eingemengte Schwefel, und Schwefelarsenit.

Berfehnna ber metalle werden gerfett und ein Theil ihres Schwefel - und Arfenifachaltes Edmetel. metalle burch Roften.

wird in orndirter Gestalt verfluchtigt; jugleich aber werden Baffer und Rob= lenfaure poliftanbig ausgetrieben. Rur ber Bhoephor, ale phoephorfaure Salze manden Ergen beigemengt, widerftebt fomobl ben Ginfluffen des Ber-

mitterne ale bee Roftene. Gebr mefentlich wird die Borofitat ber Erze burch Bermebrung witterne ale bee Roftene. Sept wegenitich wird bie porbitat ber Erze burch ber Beroficht wird Mont. die Röftung vermehrt. Sogar dichter Eifenglanz und Notheisenstein werden baburd murbe und aufgelodert, indem fie gabireiche feine Sprunge betommen: eine Wirfung, welche bei jedem ftart erhipten und barauf ichnell abgefühlten Steine eintritt, felbft wenn berfelbe durch die Erbigung burchaus feine chemi-Dehr poros ale Gifenglang und Rotheifenftein iche Beranderung erleidet. mird Magneteisenstein, ba bei diesem eine theilweise Orndation jene Sprunge noch mehr auseinander treibt und ihre Angabl vermehrt. Die Gifenornobnbrat-Erze, Spatheifenfteine und Spharofiberite bleiben, nach dem Entweichen bes Baffere und ber Roblenfaure, in einem febr aufgeloderten Buftande, verbunben mit febr feiner, fo gu fagen atomiftifder Borofitat, gurud, wenn biefelben feinem zu ftarfen Siggrad ausgefest worden find.

Birfungen bes Roftens burd Dipe und Orp bation.

Die Birfungen des Roftens find theile Rolgen einer blofen Erbinung theile Rolgen einer damit verbundenen Drydation. Gine bloge Erbitung obne Ornbation murbe bie bem Erze beigemengten Schwefel. und Schwefel. arfenitmetalle febr unvolltommen gerlegen, namlich aus bem Schwefelties (Fe Sa) nur die Balfte, aus dem Magnetfies (nFe S + Feg Sa) nur einen fleinen Theil des Schwefele, und aus dem Arfeniffies (Fe S2 + Fe As,) etwa die Salfte des Schwefels und Arfenit's austreiben. Begunftigen Die Umftande bagegen jugleich auch eine Orndation, fo fdreitet Die Berlegung jener Berbindungen noch meiter fort. FeS und Fe As werden fo meit abgeröftet, daß endlich nur Fo mit einem geringen Behalte an Schwefelfaure und arfeniger Gaure gurudbleibt. Bei jeder Roftung alfo, welche nicht ein blofee Erbiten (Brennen) Des Erges, fondern jugleich auch die möglichft vollftandige Berfetung ber genannten icallicen Beimengungen gum 3wede bat, muß dafür geforgt fenn, daß durch einen Butritt von atmosphärischer Luft die orydirenden Birfungen des Roftens fo viel wie möglich befordert werden. Aber felbft unter folder Borkebrung gelingt jene Berfetung felten agna volltommen, ba bie Orphation nicht binreidend in bas Innere ber Ergftude gu dringen vermag. Doch findet dabei ber begunftigende Umftand ftatt, bag Ergftude an ben Stellen, wo fie größere Mengen von Schwefelfies in ibrer Maffe eingeschloffen enthalten, bei der ftarteren Erhipung Sprunge zu betommen pflegen. - Schwefelhaltige und arfenithaltige Erze follten nie mit reis neren Ergen gemengt geröftet werden, weil fich jene Berunreinigungen namentlich ber Schwefelgehalt - leicht ben letteren mittbeilen und alfo im Bangen in geringerer Menge entfernt merben. - Gine neuere Berbefferung bes Roftens, jur volltommneren Fortichaffung bes Schwefels, befteht in ber

Unwendung von Bafferdampfen. Diefelbe wird weiter unten befchrieben werben.

Der Grad ter Erbigung (Die Starte bee Reuere) beim Roften ift von Grab ber Gegroßem Ginfluß auf bas Belingen bes Proceffes. Gine mittlere bie lichte Rothglubbige ift gewöhnlich eine paffende Temperatur. Gin zu bober Sitgrad bewirft Bufammenfinterung, mas um fo leichter gefchiebt, je mehr bas Erz burch eingemengte Gilicate ober andere, Die Schmelzung beforbernbe Substangen verunreinigt ift. Reines Gifenorpd ober Gifenorbdul find in einem gewöhnlichen Röftfeuer volltommen uuschmelgbar; fie werden aber burch Beimengungen von Granat, Biftagit, Relbipath, Sornblende, Thon, Ralffpath, Braunspath u. f. w. jum Gintern geneigt, um fo mehr, wenn einige Diefer Mineralien zugleich und fein eingesprengt vortommen. Spatheifenftein, welcher an und fur fic unichmelgbar ift, wird icon burch eine geringe Beimengung von Gilicaten ober Riefelerbe jum Gintern geneigt, mas von ber leichten Berichladbarteit bes Gifenorpbule berrührt. Bufammengefintertes und ba-Durch feiner Borofitat beraubtes Erg wirft im Sobofen febr ichablich. widerfieht der Ginmirfung der reducirenden und foblenden Dfengafe und wird in ber Schmelgone großentheils verfchladt. Ift es in betrachtlicher Menge vorhanden, fo bat es, aus nabe liegenden Grunden, Die Bildung von weißem Robeifen gur Rolge. Gin Umftand, welcher oft an der theilweifen Ginterung Des Erges Sould gu febn pflegt, ift das Unterlaffen einer Cortirung verichiedenartiger Erge. Leicht finternde Erge muffen von anderen, welche ein ftarteres Roftfeuer vertragen , getrennt geröftet werden. Ebenfo ift barauf gu achten, daß beim Roften nicht zu viel Roftflein (fleine Broden und Staub) gebildet wird.


Das Roften der Cifenerze geschieht entweder in Saufen, Stadeln oder Defen. Diese Borrichtungen wurden, was die Berhältniffe derfelben im Alle gemeinen anbelangt, bereits im erften Bande (S. 63, 65, 73 — 75) besichrieben.

Mirten bes Bioftens.

Das Röften in Saufen ift ein fehr einfacher Proces, welcher aber Das nieben nichts besto weniger mancherlei Ersahrungen erfordert, um in Betreff ber versichenen Erzsorten richtig ausgeführt zu werden. Die Gestalt der Saufen tann eine abgestumpst touische, eine sphärische (meilerförmige), eine abgestumpst pyramidale oder länglich pyramidale seyn. Herauf tommt im Ganzen wenig an, mehr aber auf die Dimensionen der Hausen. Höher als 6 — 7 Jus psiegt man keinen Hausen aufzuschichten, weil man sonst Gesahr läuft, daß, bei wenig Brennmaterial, die oberen Erzschichten zu schwach durchbrannt werden, bei reichlichem Brennmaterial aber, durch zu starten Jug, eine theilweise Berschladung ersolgt. Hausen, welche an ihrer Grundsläche rund oder quadratisch sind, erhalten gewöhnlich einen Durchmesser von 15 — 20 Fuß-Die länglich pyramidalen Sausen verdienen in dem Kalle den Borzug, wenn

es gilt, ein leicht roftbares Erg in moglichft furger Beit ju roften. giebt benfelben oft nur eine Breite von 6 - 7 Ruß und eine Sobe von 3 - 4 Rug, aber eine um fo größere Lange. Belder Urt ber Saufen man fich bedienen mag, ftete wird ber jur Aufschichtung eines folden bestimmte, nicht zu febr ber Reuchtigkeit ausgesette und guvor geebnete Boden mit einer einfachen oder boppelten (freugmeifen), 6- 8 Boll boben Schicht von Solgicheiten oder größeren Steintoblenfluden bedectt, wobei man die Bwifdenraume mit fleinerem Brennmaterial (Bweige, Roblen, Tannengapfen, Solgfpane, Torf u. f. m.) ausfüllen taun, um baburd fomobl ichlechteres Brennmaterial ju bermenden, ale auch bas Durchfallen ber Ergitude ju verhindern. Lettere merten, wo moglich von feinem größeren Bolum ale bas einer Rauft, auf Die Unterlage gefturgt, bis bie Schicht berfelben eine Sobe von 2 - 3 Rug erreicht Darauf tommt eine 2-3 Boll Dide Chicht fleineres Brennmaterial. welche einer zweiten Ergicbicht von 2 - 3 Rug zur Unterlage bieut, und fo fort, bis ber Saufen Die bestimmte Sobe erreicht bat. Die größeren Ergftude muß man bierbei in der Rabe Des Rundamentes angubringen fuchen und Die fleineren im oberen Theile bes Saufens, bem bann gulest gewöhnlich eine Dede von Ergflein gegeben wird. Dieje Dede foll gegen ben ju ftarten Luftzutritt icuten und baburd ein allgu ichnelles Bergebren bes Brennmateriale und ein zu lebhaftes Teuer verbintern. Gine ju bide ober bichte Dede fann aber leicht den Hebelftand berbeiführen, daß bie Berbrennung fo lang. fam und unvolltommen por fich gebt, daß viel reducirende Bafe gebildet merben, ber Bortbeil eines orpbirenden Roftene alfo unerreicht bleibt. Unwendung einer Dede ift es baber rathfam, in ber Mitte (vertifalen Achie) bes Saufene einen fentrechten Ranal quegufparen, welcher bie auf Die unterfte Brennmaterialschicht niedergeht und durch ben, man die Starfe bee Reuere reguliren fann. Durch rechtzeitiges Bededen ber oberen Mundung beffelben und durch Unbringung feitlicher Bugloder in ber Dede bat man Die Richtung bee Reuere in feiner Gewalt. - In Rig. 124 ift ein einjacher fpbarifder (meilerformiger) Roftbaufen abgebilbet.





Mußer ber unteren, aus freugweise gelegten Scheiten bestebenben Brennmaterialidicht fint in Diefem Saufen noch zwei obere, aus fleinerem Brenn. material gebilbete, 2 - 3 Boll ftarte Schichten vorhanden.

Bei ber Roftung in Stadeln gefdieht bas Auffdichten von Brenne Das Menen material und Erz gang abulich wie bei ber Saufenroftung; nur muß bierbei, Da Die Stadelmauern ben Saufen von brei Seiten umgeben, noch mehr Corge für einen binreichenden Luftzutritt getragen werden. Bu bem Ende find an ber Bafie ber Stadelmauern Bugloder angebracht, mit benen man borigon. tale Ranale in Berbindung fest, Die, aus größeren Ergftuden gebildet, beim Aufschichten des Saufens ausgespart und mit einem ober mehreren fenfrechten. ebenfalle ausgesparten Ranalen in ber Langenachsen . Ebene bee Saufens in Communication fteben *). Auf folde Urt lagt fich ber Bug febr aut reguliren und eine orydirende Abroftung bes Erges bewirten. Das Aufschichten eines Derartigen Stadelhaufene ift aber ziemlich mubevoll und zeitraubend.

Die zwedmäßige Dauer des Roftens in Saufen ober Stadeln ift von ber Große und Conftruttion Diefer Borrichtungen, Der Art Der Erge, Der Bitterung und bon noch anderen Umftanden abbangia. Rleine (langliche) Saufen leicht röftbarer Erze find mitunter ichon in 8 - 14 Tagen abgeröftet, mabrend 3. B. unreine Magneteisenfteine mehrere Bochen, ja mitunter Monate gu ibrer volltommenen Abroftung bedürfen.

Das Roften in Defen wird in Borrichtungen von febr veridiedener Das Menen Conftruttion ausgeführt, welche wir jum Theil ichon im erften Bante (E. 73 - 78) tennen gelernt baben. Man tann die bierbei angewendeten Defen in zwei Abtheilungen bringen, nämlich 1) Defen, in denen Erz und Brenns Gintheilung material mit einander gemengt (gefchichtet) werben, und 2) Defen, in benen bas Erg burd Rlammenfeuer geröftet wird, alfo mit bem Brennmaterial nicht unmittelbar in Berührung tommt. Diefe Bericbiedenheit ift, wie wir fpater feben merben, von mefentlichem Ginfluß auf ben Röftproceg.


Die Roftofen, in benen Erg und Brennmaterial mit eingnder gemengt ober monefen, in benen tera unb geschichtet werden, find die altesten. Die einfachsten berseiben find die Stadel: Brennmaterial gentenat ofen (Bd. I., G. 78) **). Gie werden zuweilen fo angelegt, daß die eine ibrer pier Seitenmante burch eine fteile Relemand gebildet mirb, und gleichen


in ihrer Conftruftion ben gewöhnlichen Raltofen. Rach jedem Brande mird

^{*)} Gine Abbilbung hierven fiebe Overman's Manufact. of Iron, 2. Ed. p. 43 und 44.

^{**)} Bon bem Bb. I., G. 74 abgebilbeten Ctabelrofiefen bat man fich bie Conbenfationsfammern d, d, d und bie bamit in Berbindung ftebenben Ranale - melde fich auf bie Reftung anderer Grze ale Gifenerge begieben - binmegaubenfen.

Das abgefühlte Erz herausgezogen und ber Dfen neu gefüllt. Gine ungleich beffer conftruirte Urt Diefer Roftofen zeigt Fig. 125.





Ein Dfen von folder Conftruktion, wie dieselbe auf den Königl. Breußischen Bienefen. Gisenhütten in Oberschleffen gebrauchlich ift, hat 14 — 18 Buß hohe im Schacht, oben 61/2 Fuß, im Bauche 71/2 Fuß und unten beim Roft 3 Fuß Schacht. Durchmeffer. Soll derselbe in Betrieb gesetzt werden, so bedeckt man zuerft den Roft b in der Beise mit Ziegeln oder anderen flachen Steinen, daß dieselben hinreichende Zwischenraume für den Luftzug offen laffen. hierz durch wird nicht allein der eiserne Roft geschont, sondern auch ein zu starker Luftzug vermieden. Auf diese Unterlage legt man eine Schicht Zundholz, darüber einige grobe Steinkohlen, und füllt sodann den Schacht mit abwechs selnden Schichten von Brennmaterial und Erz bie zur Gicht. Als Brenns

material bienen fleine Robfe (Abfalle) *), welche man gum befferen Brennen mit 1/3 fleinen Steinfohlen ju verfeten pflegt. Bon Diefem gemengten Brennmaterial werden etwa 1/3 bis 2/5 Cub. &. erfordert, um 3 Ctr. oder 31/2 rheinl. Cub. R. Gifeners (Brauncifenftein) ju roften. Der fo gefüllte Dfen, beffen untere (Bieb.) Deffnungen c, c mit Biegeln zugefest find, wird beim Rofte in Brand gestedt. Rach 24 Stunden werden jene Biegeln entfernt und man giebt aus ben Bieboffnungen fo viel Erg, ale fich ale gut durchbranntes ju erfennen giebt. Das robere Erg, gewöhnlich nach ber Biebung der Salfte Des gangen Schachtinhaltes erfolgend, wird im Dfen gelaffen, Die Bieboffnungen werden wieder gefchloffen und ber Dien wird mit neuen Erg. und Brennmaterialfdichten bis jur Gicht gefüllt. Darauf giebt und füllt man nach je 12 Stunden ungefahr (bochfiene) Die Salfte bee im Schachte enthaltenen Erges. Der Roftproceg geht unausgefest fort und liefert binnen furger Beit betrachtliche Quantitaten von geröftetem Erg. Auf größeren Gifenwerten, mo man mit einem folden Dfen nicht ausreicht, werden zwei ober mehrere unmittelbar neben einander angelegt, mobei fich zugleich eine Eriparung an Manerwert berausftellt.

Es ift taum nöthig zu bemerken, daß bei einem Röstofen auf die Construktion nicht so viel ankommt, als dies bei einem Hohosen der Fall ift. Man hält sich daher auf den verschiedenen Eisenhüttenwerken bei der Exbauung von Röstöfen selten streng an bestimmte Muster, sondern weicht nach Gutdünten und Umständen davon ab. Ein Röstofen auf der Königshütte in Oberschlesien, im Allgemeinen ganz von der Construktion des vorigen, hat 15 Fuß Schachthöhe. 7 Fuß oberen, $8^{1}/2$ Fuß größten und $2^{3}/4$ Fuß unteren Schachteurchmesser. Die Ziehöffnungen sind $1^{1}/4$ Fuß hoch und 2 Fuß breit. Der Ofen wird gefüllt durch 6 Sichten (Lagen, Schichten) Eisenerz und 6 Sichten Eynders und Steinkohlenklein. 1 Sicht Eisenstein enthält ungefähr 15 Tonven und 1 Sicht Brennmaterial gegen $1^{1}/2$ Tonne. Da 1 Tonne Eisenstein nahe 5 Etr. wiegt, so satt der ganze Ofen folglich 450 Etr. Eisenstein.

Der eiserne Roft (b, Fig. 125), welcher bei den beschriebenen Oberschlesischen und ahnlichen Röftöfen nur zum Luftzutritt dient, wird bei anderen Röftöfen pugleich jum Ziehen bes Erzes benutt. Die einzelnen Roftfabe liegen namslich tofe auf zwei eisernen Unterlagen, so daß dieselben beliebig verrudt und entfernt werden tonnen. Bei ihrem herausnehmen fallt das geröstete Erz in den unter dem Roste befindlichen Raum (d) und wird aus diesem weggezogen. Auf solche Beise wird die Andringung eigentlicher Ziehöffnungen (e, e) übersstüffig; doch ift das Ziehen mit mehr Schwierigkeit verbunden und der Rost pesten bestehen zu leiden.

^{*)} Auf ber Konigehutte wentet man bierbei bie auf ber Lybegnia : Binfhutte in großer Menge fallenten Cyntere an.

Araniefifder. a dRofen

In noch anderen Roftofen fehlt jener Roft gang. Der Boben bee Dfene bestebt aus mafnvem Mauerwerf und ber Luftautritt findet durch die nur lofe mit Steinen verseten Bieboffnungen ftatt. Gine folde Conftruftion befigen Die von Balter erbauten Roftofen auf dem Gifenbuttenmerte Lavoulte im Ardede Departement. Much bei Diefen Defen nabern fich Die Chacht . Contouren der Giform, boch von einem anderen Berhaltniffe ber Dimenfionen als beim Oberichlefischen Roftofen. Schachthobe = 51/2 Meter (17 &. 6 3.); Durchmeffer an der Gicht = 31/2 Meter (11 &. 2 3.); Durchmeffer im Bauche = 41/2 Meter (14 &. 4 3.); Durchmeffer auf der Coble = 1 Meter (3 %. 2 3.); Sobe ber größten Baudweite über ber Coble = 41/2 Meter (14 %. 4 8.). Unten find brei gegeneinander rechtwinklig liegende Bieboff. nungen angebracht, fo bag bie bintere (vierte) Dfenfeite ohne eine folche Deff. nung ift. Bede Bieboffnung ift 1/2 Meter (1 &. 7 3.) bod und 0,45 Meter (1 %. 5 3.) breit. Die Contouren Des Chachtes im fenfrechten Durchichnitt find ungefahr, wie fie Fig. 126 angiebt.

Rig. 126.



In der bobe und im Durchmeffer an ber Coble ftimmt Diefer Dfen mit bem Dberichle. fifchen (Rig. 125) nabe überein; bagegen ift berfelbe burch bebeutend großere Beite an ber Gicht und burch fast boppelt fo großen Durchmeffer im Baude von letterem verschieden. In bem Dien von Lavoulte röftet man taglich 250-315 Etr. Erg (bichten und odrigen Rotheifenftein) und verbraucht bagu bem Bewichte nach 4 - 5 Broc. eines Bemenges von Steinfoblen : und Robfeflein.

Muf dem Gifenhuttenwerte ju Reuded in Bobmen wendet man einen Roft. Bebunger und von eigenthumlicher Conftruktion des Roftes an'). Der Schachtraum ift ungefahr 15 Bug boch, in ben oberen zwei Dritteln feiner Bobe colinder formig (mit etwa 61/2 Rug Durchmeffer), und in dem unteren Drittel von der Beftalt eines abgeftumpften und umgekehrten Regele, an ber Coble von etwa 4 guß Durchmeffer. Auf Diefer Coble erbebt fich ein fegelformiger Roft, wie Rig. 127 zeigt. Die eifernen Roffftabe werden burch einen eifernen but a zusammengehalten, welchre von einer in ber Ichsenlinie bes Regele

[&]quot;) Weniger, ber praftifche Schmelgmeifter, G. 28.


angebrachten 3 Boll ftarten eifernen Stange getragen wird. Der gange Regel ift 3 Tug bod und 3 Tug breit. Er bat, nachft ber Beforderung des


Sia. 127.



Luftautrittes, ben 3med, bas berauerollen bee Erzes beim Bieben gu begunftigen, meldes burch brei fom= metrifc angebrachte Bieboffnungen gefdiebt. Beim Bebrauch bes Dfens werben querft 30 Cub. : F. Solztoblentlein in ben Schacht gefturgt, modurch ber Roft bis 1 fuß

bod über feiner Spige bededt mird; darauf tommen 1 Schicht von 220 Cub. &. und 2 Chichten von 200 Cub. R. Erz, welche durch 2 Chichten von Roblenloiche, die eine von 24 Cub. F. und bie andere von 20 Cub. Suß getrennt werden. Rach 48 Stunden ficht man die Roftung fur beendet an, leert ben gangen Dfen und füllt ibn fogleich mieter.





Diejenigen Roftofen, Blammren. in benen bas Er; nicht mit bem Brennmaterial. iondern nur mit ber Glamme beffelben in Berübrung fommt, beißen R'lammröftöfen. Benn auch alle nach Demfelben Brincipe con. ftruirt, fint fie bod von jum Theil febr abmeis dender Lauart. Ginen Rlammröftofen mit ellip. joidifdem Schachtranme geigt Big. 128.

Derfelbe ift bereite onipfoibifber 230. I. G. 77 naber beidrieben morden. 2Bas feine Dimenfionen betrifft, fo ift er von etwa 171/2 Ruß Chadthobe (bis gur Gpige ber ges neigten Ebenen e, e, e gemeffen), 4 Ruß Schacht. durchmeffer an ber Bicht, und eben fo viel an ber

76 Gifen.

Bafie (bei ben Bieboffnungen c, c, c). Indem man fowohl bie Reuerungeund Bieboffnungen, ale auch die Afchenfalle mit Thuren verichliegbar macht, bat man ben Bug und überbaupt Die in einer gemiffen Beit burch ben Schacht. raum ftromende Luftmenge gang in feiner Gewalt. Gin gu bober Sikarad lagt fich fogleich burch Deffnen ber Bieboffnungen magigen, mas allerdinge auf Roften des Brennmateriale gefchiebt, aber mit dem gunftigen Umftande verfnupft ift, daß es die orydirende Birtung bes Roftens beforbert.

Comebifder

Die auf mehreren Schwedischen und Rorwegischen Gifenbuttenmerten an-Riammroftofen gewendeten Rlammroftofen weichen befondere badurch von dem eben befdriebenen ab, daß bie Reuerung unmittelbar im Dfen felbft gefchiebt, wodurch





Rig. 129, b.



beffere Benukung ber eine Barme ftattfindet. Much Die Conftruftion eines berartigen Dfene murbe bereite fruber (Bt. I., G. 74) angegeben und es ift nur noch bas Erforderliche in Betreff der Dimen. fionen bingugufügen.

Bobe bee Chachtes von ber Bicht bis jum Unfang ber ichiefen Cbenen f, f, = 18 %. 6 3.; Durdmeffer bee Chad. tee an ber Gidt = 4 %. 6 3., unten im entindrifden Theile bee Dfene = 9 %. 2 3.; Sobe Diefes colindrifden Theiles (bie jum Anfang ber fcbiefen Cbenen f,f) = 6 %.; gange Bobe der Feuerungevorrichtung von Der Rirftlinie ber »Comeine. ruden« (Griferng) e bie jum Unfang ber ichiefen Cbenen = 5 %. 2 3.; Sobe bee eigent. lichen Feuerungeraumes d = 1 %. 6 3., untere Breite bef. felben = 1 %. und obere Breite = 1 %. 10 3.; Lange Diefee Seuerungeraumee (f. Fig. 129, b) = 4 %. 6 3.; Sobe bee Michenfalles e = 1 %. 6 3.; pordere Bobe ber Bieboffnungen b, b = 2 %. - In Schweden und Rormegen bedient man fich ale Reucrungemateriale in Diefen Defen großtentheile Des Rloben. und Scheitholgee. In bolgarmeren Begenden murbe bice allerdinge ofonomifd nicht ausführbar fenn; obne 3meifel ließe fich aber auch mit billigerem Brennmaterial ein autes Refultat erreichen, fobald baffelbe nur binreichend Rlamme giebt.

Eine febr wefentliche Berbefferung beim Roften ber Gifenerge beftebt in meftuna ber Unmendung von Bafferdampfen. G. 30 murbe auseinandergefest, mel- von diaffer. den portbeilhaften Ginflug bie bis ju einer gemiffen Menge angemendeten Bafferdampfe auf ben Sobofenproceg ausuben, indem fie ben Schwefelgebalt bee Robeifens betrachtlich vermindern. Gine gang abnliche Birfung haben Die Bafferdampfe, wenn man fich ibrer bei ber Roftung ichwefelfiesbaltiger ober mit anderen Schwefelmetallen verunreinigter Erze bedient. 1843 murben in Ruffifch . Rinnland auf dem Gifenwerte Dale Brud, nach bem Borichlage von Rorbenstjold's (Dberintendanten bes Rinnlandis fchen Bergmefene), mehrere Berfuche ausgeführt, ichmefeltiesbaltige Magneteifensteine mit Beibulfe von Bafferdampfen zu roften. Die Roftung gefcab in gewöhnlichen, baselbft gebrauchlichen Rumford'ichen Defen (mit Flammenfeuerung, wie Rig. 128). Bei Diefer Roftung murbe ber beigemengte Comefelfies volltommen gerfest, und nach Berichmelgung ber Erge im Sobofen und Berfrifdung bes erhaltenen Robeifens erhielt man ein vortreffliches Stab. eifen , welches nicht eine Spur Rothbruch zeigte. Geit Diefer Beit bebient man fich fowohl in Rinnland wie auch im Ural Des Dampfroftene ber Gifen. erze und wendet babei gur Feuerung entweder Bolg ober Sohofengafe an. 3m Jahre 1845 verbefferte von Rordeneffold die Conftruftion der Roftofen, indem er benfelben eine gang abnliche Ginrichtung gab, wie wir foeben bei ben Schwedischen und Rormegischen Rlammroftofen (Rig. 129) Es wird baber genugen, bier nur auf mefentliche fennen gelernt baben.

Man erblidt in Fig. 130 (f. f. G.) die in Fig. 131,a, b abgebildete Feuerunge. Ruffifder vorrichtung des Roftofens in etwas modificirter Art. Auf den Schweineruden renefen. e lauft ein eifernes Dampfrohr r bin, welches an zwei einander gegenüber. liegenden Seiten mit je acht fleinen Deffnungen verfeben ift, burch welche ber - in einem Dampfteffel erzeugte und von ba in bas Robr r geleitete -Dampf in ben Dfen tritt, und fich bier mit bem aufwarts fleigenden Strom ber Dfengase mengt. Das Dampfrobr r wird durch bas barüber angebrachte fpige, außeiserne Dach s beschütt. Die gange Reuerungevorrichtung, beren boffirte Seitenwande noch mit ben eifernen Blatten f. f verfeben find, bat eine Beftalt, welche bas Auszichen bes geröfteten Erzes febr begunftigt und bas Mauermert vor Befcabigung foust.

Bericbiedenbeiten in ber Conftruttion aufmertfam gu machen.

Um die gunftigfte Birtung ber Bafferdampfe auf bas in ber Roftung befindliche Gifenerg gu erreichen, ift ein gleichzeitiger Luftzutritt burchaus erfor-

78 Gifen.

mufficer berlich. Schwefeleisen und Bafferdampfe zerlegen einander, wie fcon oben

Rig. 130, a.



Ra. 130, b



Errgleichung ber verlatebenen Refimetheben binfichtlich ibrer 3medinäßigfett.

Alammreftofen.

angeführt . au Gifenerpe bul und Comefelmafferftoff. Burbe letteree in ben oberen Theil Des Comeliofens gelangen, fo murbe es bier iebenfalle theilmeife gerlegt merten und eine neue Bor= tion Schwefeleifen bilben. mas die moglichit vollftan. Dige Entichmefelung Des Erges nichts meniger als begunftigen fonnte. bet bagegen ein binreichen. ber Luftgutritt ftatt, fo verbrennt ber gebildete Schme. felmafferftoff fogleich idmefliger Caure, melde bei ibrem Auffteigen burch bas Erg von feinem fcab. liden Ginfluß ift. -

Bei einer Bergleichung der verichiedenen Roftmetho. den hinfichtlich ihrer nutslichen Leiftungen hat man

lowohl auf ben babei ftattfindenden Brennmaterial. Berbrauch als auf ben erreichten Grad der Oxydation Rudficht zu nehmen. In Bezug auf Brennmaterial Berbrauch ift die Röftung in freien Saufen die am wenigsten vortheilhafte; etwas gunstiger stellt sich das Berhältnis bei der Stadelröstung, am gunstigsten aber bei der Ofenröstung. Rach af Uhr ") verhält sich das zur haufenröstung nöthige Quantum des Brennmaterials zu dem bei der Ofenröstung erforderlichen, unter sonst gleichen Umftänden, etwa wie 17: 11. Bei den Flammröstösen durfte verhältnismäßig etwas mehr Brennmaterial verbraucht werden, als bei den Defen, in welchen Brennmaterial und Erz mit einander gemengt (zeschichtet) angewendet werden. In Betress des zweiten Bunttes aber, nämlich der zur Berlegung der Schweselmetalle unerläßlichen oxydirenden Birtung des Röstprocesses, ergeben sich die lestgenannten Desen offenbar als die mangel-hastelen Borrichtungen, welche selbst den freien hausen und Stadeln nach

^{*)} Erbm. Beurn. f. tedn. und ofenem. Chem. Br. 8, G. 306.

fichen; denn der in diefen Defen aufsteigende heiße Gaeftrom wird eher von reducirender, ale von oppdirender Birkung fenn. Folglich ftellen fich ale die im Gangen vortheilhafteften Borrichtungen zur Röftung der Eisenerze die Flammröftofen, und unter diesen wieder die mit Anwendung von Bafferdampfen betriebenen, heraus.

Sehen wir von den, bis jest fast ausschließlich nur in Rußland angewen- Beten, Dampf. Röstöfen ab, und es handelt sich um die zweckmäßigste Borderteitung bereitung der Eisenerze sowohl durch Röstung als Berwitterung, so wurde dieselbe folgendermaßen vorzunehmen senn. Röstung der Erze (am besten in Flammröstöfen); darauf folgendes, wenigstens einjähriges Berwittern (und nach Besinden: Bässern, Austaugen) derselben; abermaliges Rösten oder vielmehr nur Brennen derselben, was am vortheilhaftesten in einer Art Flammosen geschieht, den man auf der Gicht des Hohosens and northeil und durch die Sichtstamme heizt. Diese Benuhung der Sichtssamme ift sehr zu empfehlen; zu einem völligen Abrösten aber ift dieselbe nicht hinreichend.

Es giebt noch so manche Eisenwerke, bei denen die Erze, wie sie aus der Grube kommen, in den Sohosen gebracht und verschmolzen werden. Bei schwefelhaltigen Erzen ist dies unter allen Umständen unrichtig; bei schwefelsteien Erzen kann es nur dann gebilligt werden, wenn ein vermehrter Auswand an Brennmaterial (durch große Bohlseilheit desselben) von keinem Belang ift. Nach Sefftröm") verbraucht man bei der Berschmelzung ungeröfteter Erze, welche 16 Broc. Feuchtigkeit enthalten, ungefähr 5 Broc. mehr an Kohlen als bei Berschmelzung derselben Erze im geröfteten Justande.

3) Bon dem Bochen oder Quetiden der Gifenerge.

Bon ber zweckmäßigen Berkleinerung ber geröfteten Eisenerze ift, als von einem rein mechanischen Brocesse, nur Beniges anzusühren. Man bedient sich dazu theils der Bochwerke, theils der (Quetsche) Balzwerke. Bon der Haupteinrichtung beider ift schon früher (Bb. I., S. 126) die Rede gewesen. Die Erze sollen durch diese Borrichtungen zu Stücken von Haselnuß, bis Ballnußgröße zerkleinert werden. Sehr leicht reducirbare Erze, wie Spatheisense, kann man auch in Stücken von größerem Bolum anwenden. Die Balzwerke sind den Bochwerken im Allgemeinen vorzuziehen, da sie, bei zweckmäßiger Construktion, nicht zur Bildung so viel staub, und pulversörmigen Erzes Beranlassung geben, als letztere. Benn Erzklein und Erzpulver in beträchtlicher Menge vorhanden sind, sollten sie stets von dem gröberen Erze, mittelst Durchwürse und Siebvorrichtungen, getrennt werden. Die nachtbeiligen Einstüße des zu seinen Erzes auf den Hohosengang wurden

^{*)} Erbm. Bourn. f. techn. und ofenom. Chem. Bb. 4, G. 314.

80 Gifen.

schon oben auseinandergesett. Dazu kommt aber noch, daß ein großer Theil bes Erzstaubes als Gichtsand aus dem Dsen geblasen wird. Auf mehreren Eisenhüttenwerken wird die Einsumpfung des Erzstaubes und Erzstleins durch Kalkmilch und Berschmelzung der aus diesem Gemenge geformten Stücke (Schmelzziegel) mit Bortheil augewendet. Rur darf man mit dem Zusape der durch Kalk gebundenen Erze nicht viel über 1/12 der ganzen Beschidung fteigen.

C. Bon ber reducirenben Schmelgung ber Gifenerge.

1) Conftruftion der Gifenhohöfen.

Unter Conftruttion eines Eisenhohosens versteben wir bier ausschließlich die Gestalt bes inneren Ofenraumes. Die Conftruttion der Ofenmauern und des Fundamentes gehören nur fo weit in den Rreis unferer Betrachtungen, als davon bereits im erften Bande die Rede mar.

Gefalt ber Gifenbobofenfdacte im Allgemeinen.



Barum giebt man bem Schachte eines Gifenhohofens ftete eine Geftalt,


welche der in nebenstehender Figur (Bertikal. Durchschnitt) mehr oder weniger ähnlich ist? Diese Frage sindet ihre Beantwortung in Folgendem. Der untere Roum a, das Gestell, in welchem die Dusen einmunden, darst keinen beträchtlichen Querschnitt haben, weil es in diesem Theil des Ofens darauf ankommt, einen Higgrad zu erzeugen bei welchem Robeisen mit Leichtigkeit schmitzt. Daß dieser Higgrad zum Theil von dem Ofenquerschnitte abhängig ist und mit der Größe desselben abnimmt, ist bereits oben (S. 40) gezeigt worden. Oberhalb des Schmelzraumes aber, also oberhalb a, wirst ein starker Sisgrad schülch. Die Rohlung geht, wie wir gesehen haben (S. 5), am besten vor sich, wenn sie durch kein 3usammensintern des Erzes beeinträchtigt wird. Es muß

sich folglich der Dfen über a ploblich erweitern, wodurch der Raftraum b gebildet wird. Allein in diefer Doffirung kann man die Dfenwände nicht bis zur Gicht führen; die bei der Raft eintretende Erweiterung des Dfens muß wieder abnehmen, sonst wurde die oberhalb b liegende Beschäung zu wenig durch die Dfengase vorbereitet werden. Man giebt daher dem oberen (eigentlichen) Schachtraume e entweder die Gestalt eines abgestumpften Regels (Fig. 132, A) oder — felten — die eines Eplinders (Fig. 132, B). Ungenommen, man hatte zwei hohofen von gleicher Capacität

gele (Fig. 132, A) oder — jelten — Die eines Eplinders (Fig. 132, B).

Ginflus ber fe- Angenommen, man hatte zwei Hohofen von gleicher Capacitat
eilibrigiten (gleichem raumlichen Inhalt), den einen von der Gestalt Fig. 132, A, und
den anderen von der Gestalt 132, B, so daß a = a', b = b' und (dem
Inhalte nach) c = c'. In beiden Hohofen wird die im Schachte enthaltene

Beschickung, bei fonft gleichen Berhaltniffen, mahrend einer gegebenen Beit



von einer gleichen Menge Dfen. gafe burdifromt . und folglich auf gleiche Beife jum Schmelgen vorbereitet und gum Comel. gen gebracht. Co ift es me. nigftene ber Theorie nach; bei ber praftifden Musführung ba. gegen erleidet Diefer Bergang eine bedeutende Mobififation. Die Schichten Des Brenne materials und ber Beididung geben in bem colindrifden Dfen an ben fentrechten Dfenmanben gleichformig nieber, mas in dem fonischen Ofen nicht


ber Fall ift. In legterem erweitert fich ber Schachtraum von ber Bicht ab. marte: jene Schichten erhalten badurch bei ihrem Sinabfinten eine Tendeng ju einer entsprechenden Ausbreitung, mas eine Aufloderung berfelben nach Je fleiner ber Durchmeffer ber Bicht im Berhaltniß zu bem bes Roblenfactes (am oberen Ende der Raft) ift, befto weniger werden jene Schichten ber betrachtlichen Breitegunahme bee Dfene folgen fonnen, und ale unmittelbare Birfung bavon wird fich junachft ben Dfenwanden ein mantelformiger Raum bilben, mo Brennmaterial und Beididung loderer liegen als nach innen gu, und wo folglich bie Dfengafe bei ihrem Auffteigen ben geringften Biderftand finden. Gin foldes Berhaltnig giebt aber den Uebelftand einer ungleichformigen Borbereitung burch die Dfengafe nach fich, indem Die ben Dfenmanden gunadit liegenden Erze der Ginmirtung Diefer Gafe weit mehr ausgesett find, ale bie nach innen zu befindlichen. bierque folgern, daß ein chlindrifder Dfenfcacht, weil er ein gleichformigeres Aufftromen ber Ofengafe veranlaßt, einem tonifden Schachte in allen Rallen porzugieben fen. Dies murbe volltommen mabr fenn, wenn man auf allen Gifenbuttenwerten Erze von einem richtigen Grade ber Bertleinerung anmendete und anmenden fonnte. Theile weil es bie Umftanbe nicht andere geftatten, theile auch mobl aus Unachtfamteit, werben aber oft Befchidungen angewendet, welche, vermoge ihres fleinen Rornes oder ihrer fogar pulverformigen Beichaffenheit, bas Aufftromen ber Ofengafe febr behindern. In folden gallen bient ein tonifder Dfenfchacht wenigstens ju einiger Aufloderung, ohne jedoch dem Uebelftande ber ungleichformigen Bertheilung ber Dfengafe gang abzuhelfen. Bo man bagegen Befdidung und Brennmaterial in nicht ju fleinen Studen und zugleich letteres von nicht gu leichter Ber-

brudbarfeit anwendet, tann man fich mit autem Erfolge eines colindrifden Schachtes bedienen. Gin folder gemabrt überdies noch ben Bortheil, daß er, bei gleicher Capacitat, eine geringere Banbflache ale ein fonischer Schacht befitt und folglich einem geringeren Barmeverlufte binfichtlich ber Barmeableitung burch bie Dfenmande ausgesett ift *).


Ginfluß

Die Doffirung der Raftmande ober Die Groke Des Raftmintels (a) bes Raftwin-feis nach ber ift ebenfalls von Ginfluß auf den Sohofenproces. In zwei Sobofen von

Fig. 133.



Rig. 134.



ungleicher Capacitat, und B, Fig. 133, in benen a = a' und c = c', beren Raft. wintel a und a' aber vericbieden find, muß b > b' fepn.

In bem Dfen B wird bed. balb die Grenze zwifden ber Rob lunges und Reduftionezone, welche in A etwa bei nn licat, mehr nach oben ruden und etwa bei n'n' ju liegen fommen. Bugleid aber merden fomobl Roblunge. ale Reduftionezone bee Diene B nicht völlig bas Bolum erreichen tonnen, welches biefe Bonen im Dfen A befigen, weil in Diefem '- megen feiner größeren Capacitat - Die Befcbicfung beffer porgemarmt wird. Doch wird bies fer Rachtbeil baburd mehr ober weniger compenfirt, ban bie fdmade Doffirung ber Raft bee Diene B einen geringeren Siggrad ber Rob. lungezone gur Wolge bat, ale im entiprechenden Theile Des Dfene A. hierdurch alfo die Roblung wieder begunftigt. - In gwei Bobofen von gleicher Capa. citat, A und B, Ria. 134 (von benen bem Dfen B burd bie größere Schachtbobe zugelegt ift,

^{*)} Bobofen mit chlindrifden Schachten find, fo viel mir befannt, nur auf einigen Englischen Gifenwerfen in Bebrauch.

was ihm burch bas geringere Bolum bes Raftraumes b' abgebt), merben Roblunge. und Schmelgene - wenn auch von verschiedener Beftalt, bod - von gleichem raumlichen Inbalte febn. Bu Gunften bes Dfene B bleibt bier, ba die Bormarmung ber Befdidung in beiden Defen gleich groß ift, ber oben gedachte Bortheil übrig, welcher in bem geringeren Siggrade ber Roblungezone und - in Rolge biervon - in einer boberen Roblung (vor ber Schmelgung) und folglich auch leichteren Schmelzung des gefohlten Gifens besteht. Da Diefe leichtere Schmelgbarfeit ju einem geringeren Brennmaterial-Aufwande benutt merden fann, fo ergiebt fich: bag flache Raften im Allgemeinen mit einer Erfparung an Brenn. material verbunden find *).


Salten wir das fo eben gewonnene Resultat fest, fo finden wir, daß daf. Magmintel in felbe feiner extremen Unmendung fabig ift, und daß folglich die Frage ents befretet fteben muß, welcher Raftwinkel ber vortheilhaftefte fen? Bei einer faft borizontalen Raft murde Die Beschickungs, und Brennmaterialfaule feft auf. figen und ber Comelgproceg febr bald ine Stoden gerathen. Aber auch bei einem Raftwinkel von 200 - 300 ift Die Tendeng ber Schmelgfaule gum Radruden in bas Beftell immer noch eine febr geringe. Es fonnen fich unter folden Berhaltniffen oberhalb ber Schmelgone leicht boble Raume in der Schmelzfaule bilden, mas einen febr unregelmäßigen Dfengang berbeiführen wurde. Giebt man, um bies zu vermeiben, dem Gestell eine großere Beite. fo wird dadurch ber Siggrad in ber Schmelgene berabgezogen, oder vielmehr Die Grenze zwischen Schmelg- und Roblungezone fommt niedriger (unter nn) ju liegen. Gin Theil ber Befdidung murbe unter Diefen Umftanden giemlich todt auf ber Raft ruben, und nur in größerer Rabe ber centralen Achfenlinie bes Dfens murbe ein lebhafteres Radruden ber Bichten (Schichten Des Brennmateriale und der Befdidung) erfolgen. Bei Unmendung febr flacher Raften ift man daber nicht allein genothigt, ein Geftell von größerer Beite angumenden, fondern jugleich auch letteres um fo viel zu erniedrigen.

[&]quot;) R. A. Beniger (ber praftifche Schmelgmeifter, G. 75) giebt an, bag nach feinen Erfahrungen ber Rohlenverbrauch bei Raftwinteln von 650, 550, 450 und 25° fich verhalte wie respettive 31/4 : 21/4 : 11/2 : 11/8. Wenn auch biese bebeutenben Untericiebe in ben verbrauchten Kohlenmengen gum Theil von gang anberen Umftanben ale vom Raftwinfel berruhren burften, fo erfcheint bas Refultat boch jebenfalls ale ein beachtenswerthes. Auch auf bem Barge ift man ber Unficht, baß flache (400 - 450 betragenbe) Raften von vortheilhafter Birfung auf ben Schmelgproceg fint. Bon vielen ans beren Seiten ber wird bas Wegentheil behauptet. Bebenfalls fommen bierbei manderlei Umftanbe in Betracht, welche weber ein abfolut gunftiges noch ein abfolut ungunftiges Urtheil gestatten. Bei Robis-Bobofen, Die mit ftart gepregtem Binde betrieben werben, fonnen flache Raften ichon aus bem Grunde von feinem besonderen Gffette fenn, weil fie bald megichmelgen,

daß die am unteren Theile der Raft befindliche Beididung allmalia weg. fcmelgen und anderen Theilen der nachrudenden Schmelgfaule Blat machen fann. Allein der Ermeiterung bee Beftelle find badurch Grengen gefest, bag ein um fo größerer Theil ber Schmelgfaule unmittelbar bie ine Beftell, ja felbit bie in ben Beerd brudt, mas von verschiedenen lebelftanden begleitet ift. Bei einem normalen Dfengange ift Diefer Drud nicht ftarter, ale bag er bas allmalige Radruden ber Schmelgfaule nur in foldem Dage bewirft, daß der durch Bergehrung bee Brennmateriale und burch Riederschmelgen bee Gifens und ber Schlade entftandene Raum ftete wieder gleichmäßig ausgefullt wird. Sierbei ift bie Doffirung der Raft und die obere Beite Des Geftelle naturlich von großem Ginfluß.

Ginfius bes

Theoretifde Untersuchungen über ben vortheilhafteften Raftwintel brauchen Raftwintete in jedoch tein minutiofes Resultat anzustreben. Durch gewiffe, in der Pragis fattfindende Umftande werden wir Diefer Mube enthoben. Geftell und Raft bleiben bei einem im Betriebe ftebenben Sohofen nicht lange von berjenigen form, in welcher man fie berguftellen fur zwedmäßig erachtete. Sie werben - besondere bei ftart gepreßtem erbitten Binde und feftem Brennmaterial oft febr bald burch Abidmelgen des Mauerwertes verandert. Bis ju welchem bedeutenden Grade diefe Beranderungen eintreten tonnen, gewahrt man mitunter





an den ausgeblafes nen Sobofen. Rol. gendes ift ein aus ber Birflichfeit entnommenes Beifpiel biervon. Gin Gifens bobofen befaß in feinem neu bergeftellten Buftande eine Conftruftion, wie Ria. 135, a, b angiebt.

Rad Beendigung ber Schmelg=Cam. pagne zeigte fich bae Innere Diefee Dfene, bom Roblenfad ab. marte, in ber Beife verandert, wie in Rig. 136, a, b bargeftellt ift.

Bon ber Raft mar faft nichte mehr übrig

geblieben, und Geftell und Rohlenfad waren beinahe von gleicher Beite geworden.





Daß eine Schmelg-Campagne bie ju einer folden Deformitat bee Dfenicadtes fortgefest und babei immer noch ein leiblich graues Robeifen erhalten merben tann, icheint alle icarfen Regeln in Betreff ber Conftruttion ber Raft und bee Beftelles überfluffig ju machen. Allein fo weit darf denn doch die Sorglofigfeit feineswege geben, wie fich aus folgenden Umftanden ergiebt. Die Erzeugung eines grauen Robeifens bei febr erweitertem Beftell und theilmeife niedergefomolgener Raft wird nur baburd ermoglicht, bag fich bierbei an die Beftellmande gefinterte Maffen, oft großentheils aus einem toblearmen Gifen (Frifcheifen) bestebend, ansegen und fo gemiffermagen an die Stelle bes gerftorten Mauerwerts treten *). Je weniger Dies gefchieht, je mehr fic alfo Beftell- und Raftraum wirklich erweitern, befto ichwieriger wird es, ben Dfen in ber Broduftion von grauem Robeifen zu erhalten, mas fic bann gewöhnlich nur durch eine entsprechende Aufopferung an Breunmaterial erreichen lagt. Benn alfo auch eine ffrupulofe Benauigfeit binfichtlich bes Raftwinkele und ber Beftellweite nicht burch einen entsprechenden Erfolg belobnt werden burfte, fo ift bod eine gemiffe Corgfalt bierbei ohne 3meifel von Rugen; und gwar von fo größerem Rugen: je mehr die Reuerfeftig. feit Des jur Raft und jum Geftell angewendeten Baumate. riale eine langere Dauer Diefer michtigen Dfentheile ag. rantirt **).

^{*)} In hohofen, welche fehr lange Schmelg-Campagnen gehabt haben, findet man folche gufammengefinterte Krifcheifen-Maffen oft von außererbentlicher Größe. Wenn ich nicht irre, habe ich ver etwa 12 Jahren bei der Rothen hute auf bem harge eine berartige Dfensau liegen sehen, welche seit biefer Beit ihren Plat wohl faum verandert haben durfte.

^{**)} In Belgien bebient man fich eines überaus feuerfesten Materials zu ben Gestells und Raftfteinen. Ge ift bies ber Sanbftein von hun, ein fehr grobtorniges Riefel-Conglomerat. Obgleich bie zum Gestell und zur Raft eines

86 Gifen.

Gewöhnliche Große ber Raftwinfel.


Ein Raftwinkel von ungefahr 45° durfte in vielen Fallen, namentlich fur Solzkohlenöfen ein paffender seyn. Die meiften Sohöfen haben inzwischen einen größeren. Bei Rohkshohöfen trifft man Raftwinkel bis zu 60° und darüber. Daß man auf solche Beise einen ftarteren Siggrad in die Rast bringt und der Schmelzsaule mehr Tendenz zum Rachrücken giebt, befördert jedenfalls die absolute Broduktion an Roheisen. Die dadurch beeinträchtigte Rohlung vor der Schmelzung (S. 17) wird bei Rohkshohösen durch die Rohlung nach der Schmelzung wieder eingehelt, zu welcher hier die hohe Temperatur in der Schmelzung wieder eingeholt, zu welcher hier die hohe Temperatur in der Schmelzung eine gute Gelegenheit bietet. Doch ist dabei zu erwägen, daß — wie früher, S. 48, gezeigt wurde — die Kohlung nach der Schmelzung eine verhältnismäßige Berunreinigung des Robeisens mit sich führt.

hobofen gur Brobufrion v. weißem und lichigrauem Robeifen.

Sohöfen, welche zur Produktion von weißem Robeisen bestimmt find, muffen eine Construktion erhalten, welche die hervorbringung eines hohen hitgarades in der Schmelzzone nicht begunftigt. Dies wird durch Erweiterung des Gestells und Bergrößerung des Rastwinkels erreicht. Im Ertreme biefer Magregel entstehen hieraus die sogenannten Blaudfen, Rig. 137, wie

Etenerifder Blaupfen.

Fig. 137.



man fich beren in Stepermart, bei Anwendung von holgtoblen, zur Produktion von Spiegeleisen aus Spatheisensteinen bedient. Zedoch nur so gunftige Berhältniffe, wie sie in Stepermart hinsichtlich der Erzeugung eines weißen Eisens stattfinden, machen die Anwendung dieser — durch gangliches Fehlen des Gestelles charafterisiten — Schachtsorm rathlich. Bei Erzen, welche schwerer reducirbar und strengslufsiger als Spatheisensteine und Spharosiderite sind, wurde man bei einem solchen Ofen sehr leicht dem Robgange ausgesetzt seyn. Zugleich sind die Blauösen durch ihre geschlossene Bruft von anderen Eisenhohösen verschieden.

größeren Dfens erferverlichen Steine biefer Art auf etwa 2500 Mihlt. (chnt Raft auf 2000 Ribst.) zu niehen kemmen, hat die Erfahrung bennech gelehrt, bag diefe Ausgabe burch längere Ofen-Campagnen reichtich gebelt wird. Es find hier Campagnen von 8 — 10 Jahren vergekommen, webei allerbings die weiten Gestelle und fteilen Rasten ber Belgischen Defen auf bas ihrige mitgewirft haben. Die harzer hohöfen, welche mit engen Gestellen und flachen Raften versehen sind und beren Gestell aus Blantenburger Sandftein besteht, erreichen mitunter 5 — Gjährige Campagnen. Bei mehreren Verwegischen Sohöfen scheut man nicht die Kesten, die keuersesten Gestellsteine aus England au beziehen.


Rig. 138.

In Belgien, wo man Brauncifenfteine mit Robte verfcmelgt, wendet man gur Darftellung eines weißen (gum Theil nur grauweißen) Robeifene (fonte d'affinage) Defen von ber Schachtform Rig. 138 an.

Belgifcher Robfe-beb ofen.

Das etwa 61/2 Ruß bobe und oben 3 Ruß weite Beftell verläuft fich bier unter einem Bintel von ungefabr 620 in den eigentlichen Schacht, ohne mit Diefem - wie fonft gewöhnlich - einen icharfen Bintel im Roblenfact zu bilben.

Die Schwedischen und Rorwegischen Sobofen, welche Edwebische ebenfalle mehr auf lichte Robeifenforten, ale auf graues Bugrobeifen berechnet ju fenn pflegen, baben eine Conftruftion, welche fich ber ber Belgischen Sobofen fo weit anschließt, ale Dice bei ber Berichiebenbeit ber Erge und bee Brennmateriale gescheben fann. Rig. 139 a. b zeigt einen Schwedischen Gifenhobofen (von Rinevana)



in zwei um 900 verichiedenen Bertifals Durchichnitten.


Roblenfact und Geftell find durch eine Rurve verbunben, Deren Krummung nicht auf allen Geiten bes Schachtes eine aleiche ift. Das Beftell ift der Formfeite (man wendet eine, etwas geneigt liegende Form an) 21/2 Rug, an der Bindfeite 2 Ruß boch; an der Rud. feite lauft die Raft= Rurve bis in den Beerd. Der Schacht

hat eine Bobe von 281/2 f. und eine Bichtweite von 41/2 f. Defen von größerer bobe als 32 &. tommen in Schweden nicht vor.

Ein Rormegifcher Bobofen (von Barum bei Christiania) batte im Jahre 1838 eine Schachtform, wie Fig. 140 (f. f. S.) angiebt.

Schachthobe 30 &. Bichtweite 41/2 &. Größte Beite im Roblenfad 8 &.

Sobe bes Roblenfacte über ber Beerdfohle 12 F. Beftellweite bei ber Form



22 3. Beite bee Seerdes an ber Coble 20 3. Rad einer Schmelg . Campaane pon amei Jahren zeigte fich nach bem Musblafenber Schacht in feiner Bestalt fo perandert, wie ce burd Die Gdraffi. rung außerhalb ber geradlinigen Chacht. contouren in Rigur 140, a, b angedeutet ift. An ber Bindfeite (der Form gegenüber) batte fic eine größtentbeile aus zusammengefintertem Krifdeifen beftebende Dfenfau gebildet, melde bier

das Mauerwert

gegen weitere Beicadigung beschüpte. Bei ber neuen herstellung bes Diens wurde berfelbe im Rohlensad etwas enger (nur 7 g. 3 3. weit) gemacht.

Große ber Bobofenfcacte.

Die Größe der hohosenschädete und die Berhaltnisse gewisser ibrer haupt dimensionen zu einander findet man auf den verschiedenen Gisenhüttenwerten von überaus großer Berschiedenheit. Es giebt Eisenhohösen, deren höhe (von der heerdschie) bis zur Gicht) taum 20 F. beträgt, während andere, wie z. B. die oben gedachten Belgischen hohosen, eine hohe von 50 F. er reichen*); und in England hat man Kohts. hohosen von sogar 60 F. höhe. Eine höhe von 20 F. ift jedensalls bedeutend zu gering, um eine hinreichende Borbereitung der Erze durch die Ofengase zu gestatten. Kur einen kleineren Betrieb — wie er bei Desen von geringer Capacität, die mit schwach gepreßtem und ziemlich knappem Winde gespeist werden, stattsindet — mag eine höhe von 28 — 30 F. hinreichend seyn. Eine höhe von 35 F. tann bei holzschlen-hohösen in der Regel nicht gut überschritten werden, weil

^{*)} Die hohofen Fig. 135, 138, 139 und 140 find nach gleichem Rafftab gezeichnet. Der lestere ift ungefahr 30 F. hoch und an ber Gicht 41/2 F. weit.

sonst zu leicht eine Zerdruckung des Brennmaterials in den unteren Schichten eintritt. Bei schwerer reducirbaren Erzen von nicht zu kleinem Korne, bei nicht leicht zerdrückbarem Brennmaterial (Kohks) und einer reichlicheren Menge stark gepreßten Bindes ift es aber ohne Zweisel vortheilhaft, Schächte von 40 F. höhe und selbst darüber anzuwenden. Die meisten Oberschlesischen Kohks. hohden sind 40 — 45 F. hoch. Kohks und Anthracit. hohden von 50 — 60 F. höhe pflegen nur zur Berschmelzung ungerösteter Erze zu dienen; man benust also gewissermaßen die oberen 10 — 20 F. ihres Schachtes als Röstofen. In Betreff einer Ersparung an Brennmaterial erzschatte als Röstofen. In Betreff einer Ersparung an Brennmaterial erzschatte vortheilhaft; allein unmöglich können hierdurch, da die Erze auf solche Beise hauptsächlich nur reducirenden Gasen ausgesetzt sind, die Birkungen einer guten orydirenden Röstung (S. 68) erreicht werden.

Hohofen von etwa 30 F. Sobe, wie fie bei Holztohlenbetrieb häufig vorstommen, pflegen — bei etwa 8 F. Kohlensack-Durchmeffer — einen raumlichen Inhalt von 700 — 800 Cub.-F. zu haben; Rohles-Hohöfen von 40 F. Höhe eine Capacität von wenigstens 1500 Cub.-F., bei einem Rohlensack-Durchmeffer von 11 F. eine Capacität bis zu 1900 und 2000 Cub.-F. Der Inhalt der 48 — 50 F. hohen Defen mit 13 — 14 F. Durchmeffer im Rohlensack beträgt ungefahr 3500 — 4000 Cub.-F., ift also 5mal so groß als der eines gewöhnlichen Deutschen Holzkohlen-Hohofens von 30 F. Höhe.

Es giebt empirische Regeln, welche von der Schachthöhe oder von dem Berbaltnie Kohlensack. Durchmesser eines Ofens alle übrigen Dimensionen des Ofens benen Die schachtes bis zu einem gewissen Grade abhängig machen. In dem Folgenden von den fin ge innd einige dieser Regeln angeführt.

Der Durchmeffer des Kohlenfad's beträgt bei den meiften Eisen, Roblenfad. hobofen 0,2 — 0,3 der Schachthobe (von der heerdsohle bis zur Gicht). hat man eine hinreichende Menge ftart geprefter Geblaselust zu seiner Disposition, so durfte es vortheilhaft sehn, den Kohlensad-Durchmesser auf das Maximum dieser Grenze zu bringen. In einigen Englischen Kohlessadohöfen steigt der Roblensad-Durchmesser bis zu 0,33 der Schachthobe, mitunter sogar noch etwas darüber.

Die Sohe des Rohlensacks über dem Bodenstein (ber Sohle des heerdes) ift = 0,25 — 0,33 — 0,40 der Schachthobe, je nachdem man eine leichte Beschickung (leichte Rohlen, leicht reducirbare und leicht schmelzbare Erze) mit schwächerem Binde, oder eine schwere Beschickung mit ftarkerem Binde zu verschmelzen hat. In den 50 — 60 F. hohen Rohles und Anthracit-Hohösen liegt der Rohlensack nicht höher als in Desen von 40 — 45 F. höhe, weil, wie schon erwähnt, der obere Theil jener Desen nur als Röstraum dient. Bei Desen, welche einen chlindrischen Rohlensack (Bd. I, S. 78) haben, beziehen sich diese Angaben auf die untere Fläche

beffelben. Die Sobe dieses Roblensads wechselt bei verschiedenen RobleSobofen zwischen ungefahr 2 — 6 F.; doch lagt fich dieselbe oft nicht genau bestimmen, da die Bande des Roblensads sich in einer schwach gefrummten Anre nach oben und unten zu verlausen vstegen.

Gidt.

Der Durchmeffer ber Gicht wird ju 0,4 - 0,5 bes Roblensack-Durchmeffers, also ju 0,08 - 0,15 ber Schachthobe angenommen. Unter ben oben gebachten Umftanden und bei Anwendung einer Beschickung von nicht zu kleinem Korne, sowie eines nicht zu leicht zerdrückbaren Brennmaterials (S. 81), kann man ibn jedoch beträchtlich größer machen.

Beftell.

Die Dimensionen des Gestelles üben einen sehr wesentlichen Einfluß auf den Gang des hohosen-Brocesses aus, sowohl in Betreff der Qualität als der Quantität des erzeugten Robeisens. Dieselben sind abhängig von der Art und besonderen Beschaffenheit der Beschiedung, des Brennmaterials und des zu producirenden Robeisens, von der Menge, Pressung und Temperatur der Gebläselust und von noch manchen anderen Umständen, unter denen auch die Anzahl der Formen und die Feuersestigkeit des zum Gestell verwendeten Baumaterials eine Rolle spielen. Man sieht ein, daß es unmöglich ist, alle diese Funktionen ihrer Birkung nach genau zu bestimmen, ja nur annähernd abzuschäßen, und daraus eine Formel zu entwersen, welche die Dimensionen des Gestells für jeden speciellen Fall angiebt. Wir sind daher hier zunächst ausschließlich auf die Ersahrung gewiesen; aber die Theorie vermag es, einige Winke zu geben, welche und auf dieser ersahrungsmäßigen Basis sortbauen helsen. Le Blanc und Walter sühren hierüber in ihrem bekannten Werke Folgendes an.

Mugemeine Regein unb!

Man erweitert das Gestell nach oben ju: 1) um den Riedergang der Materien zu erleichtern; 2) um zu verhindern, daß der Schmelzpunkt zu hoch geführt und die Rast zu stark angegriffen werde; 3) um den Durchschnitt zu bergrößern, in welchem die Schmelzung zu erfolgen beginnt, und um eine größere Roheisenmenge im Gestell halten zu können, wobei man sich stets in solchen Grenzen halt, daß die Qualität des Roheisens nicht leidet.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß, um graues Robeifen zu produciren, bas Beftell bod und eng fenn muffe;

daß harte und bichte Rohlen ein hoberes und weiteres Gestell erfordern, als leichte Rohlen;

daß es bei ftrengfluffigen Ergen noch mehr erhöht werben muß, ale bei leichtfluffigen, und daß es in diefem Fall um fo enger fenn muß, je leichter bie Roblen find;

daß die weiten Gestelle dann zwedmäßig find, wenn man nur weißes Robeisen produciren will, und daß fie in diesem Falle um so niedriger febn können, je leichtfluffiger die Erze find;

endlich, daß fich bas Beftell um fo weniger nach oben erweitern muß,

je zerreiblicher und um je mehr die Schmelzmaterialien jum Bufammenbruden geneigt find.

Bei Solgtohlen-Sohöfen von 22 — 25 F. Sohe macht man das Gestell nicht niedriger als 4 F., und will man graues Robeifen produciren, fo ift es zwedmäßig, es 43/4 R. boch ju maden.

Bei 35 — 38 F. hohen Defen wechselt die Sohe des Gestells von 5 — 6 F. Bei Rohte-Sohösen von $41^{1/2}$ — $44^{1/2}$ F. beträgt die Sohe des Gestells 6 — $6^{1/2}$ F.; den 48 — 51 F. hohen Defen kann man ein $6^{1/2}$ bis 7 F. bobes Gestell geben.

Die Breite des Gestells an der Bafis richtet fich nach der des heerdes (von welcher weiter unten die Rede fenn wird); die obere Breite erhalt man, wenn man die zwedmagige Erweiterung zu der erfleren bingufugt.

Sind die Rohlen fehr leicht und die Erze von der Art, daß fie gufammenbaden, so barf die Erweiterung auf jeder Seite 1/20 von der Bobe des Bestells nicht überfteigen.

Bei leichten Rohlen und bei nicht fehr zerkleinten oder wenig gerreiblichen Ergen, ferner bei weichen Erzen und harten Rohlen kann die Erweiterung 1/15 der Göhe betragen.

Bei leichten Rohts und leicht zerreiblichen Erzen beträgt bie Erweiterung 1/12, bei dichten Rohts und harten Erzen kann man fie bis auf 1/10 ober 1/9 erhöhen.

Diefe Bahlen konnen als Grengen fur den Betrieb auf weißes und halbirtes Robeisen gelten; bei der Gewinnung von grauem muß die Erweiterung bes Gestells ungefähr $^{1}/_{3}$ geringer sebn.

In Diefen Regeln ift gewiß viel Bahres, Doch durften Diefelben noch man- augemeine Betradtungen der Specialifirung und Berichtigung unterworfen werden fonnen. Die Dimenfionen des Beftelle follten eigentlich nicht von anderen Dfendimenfionen. fondern umgekehrt diefe mehr oder weniger von jenen abbangig gemacht mer-Bei der Bestimmung ber Breite Des Gestelles bandelt es fich junachft um den größeren oder geringeren Siggrad, welchen man im Beftellraume (in der Schmelgeone) bervorbringen will, fowie um die Art und Beschaffenbeit bes bagu angewendeten Brennmateriale. 3mar bat man Diefen Siggrad auch burch entsprechende Beranderung der Menge, Breffung und Temperatur ber Beblafeluft, fowie bes relativen Brennmaterial-Quantums, in feiner Bewalt; allein es mare nicht ofonomifch vortheilhaft, hierdurch allein die Broduttion von grauem und weißem Robeifen birigiren ju wollen. Sobofen, welche ausschließlich oder großentheils gur Erzeugung von grauem Robeifen bestimmt find, muffen mit einem engeren Beftell verfeben fenn, als die gur Darftellung von weißem Robeifen Dienenden. Bollte man in einem auf graues Robeifen zugeftellten Sobofen, durch verminderte Menge und Breffung der Geblafeluft, fowie durch vermindertes relatives Brennmaterial-Quantum

weißes Robeifen erzeugen, fo konnte bies, abgefeben von anderen Schwierig. feiten, nur auf Roften ber abfoluten Broduftion gefcheben. Bird bem Dfen Dagegen ein weiteres Beftell gegeben, fo fann man, bei richtiger Berminberung bes relativen Brennmaterial-Quantums, fogar bie Windmenge und Bindpreffung erboben und badurch bennoch eine absolute Broduftion bon weißem Robeifen erlangen, Die jene bes grauen nicht allein erreicht, fonbern felbft bedeutend übertrifft. In Bezug auf die Bobe bee Geftelle fann man fich von folgender Betrachtung leiten laffen. Man bente fich ein Beftell mit einer angemeffenen Doffirung feiner Bande in Die Sobe geführt, und einen Schmelgproceg barin im Bange. 3ft das Geftell febr boch, fo wird Die obere Grenze der Schmelzzone mehr oder weniger betrachtlich unterhalb bes oberen Beftell. (ober unteren Raft.) Endes ju liegen tommen. Die vortheilhaftefte Bobe beffelben ift nun im Allgemeinen Die, bei welcher Die Schmelgeone etwas über bas obere Beftellende binausragt, alfo noch in ben unterften Theil Des Raftraumes eintritt. Bollte man bas Geftell bedeutend furger machen, fo murbe man, in Rolge ber bei ber Raft eintretenden Temperatur Berminderung (G. 80), das Bolum ber Schmelggone und folglich Die abfolute Broduftion, fowie den Roblenftoffgebalt Des Robeifens verminbern; ja felbft ber relative Brennmaterial-Berbrauch murbe bober ausfallen. Dachte man daffelbe dagegen bedeutend bober, fo murbe, wie leicht eingufeben, bas Radruden ber Bichten aus bem Raftraume ine Beftell erichmet und badurch ein abnliches ungunftiges Refultat bervorgebracht werden. Rur jede Sohofen-Befdidung, welche mit einer bestimmten Urt von Brennmaterial und einer gemiffen Bindmenge von bestimmter Breffung und Temperatur verschmolgen wird, giebt es baber eine bestimmte Beite und bobe bes Beftelle, welche binfictlich ber abjoluten Robeifen · Brobuftion und bee relativen Brennmaterial-Berbrauche Die portbeilhaftefte ift. Umgekehrt lagt fich fur ein bereits vorhandenes Weftell zwar ein Schmelggang ausfindig machen, welcher fur Diefe Weftellform ber relativ vortheilhaftefte fenn mag; aber in den meiften gallen nicht ein folder, welcher fur die zu verschmelgende Beschickung und bie ju Gebote ftebende Menge und Breffung ber Geblafe luft ale ber absolut vortheilhaftefte gelten barf. Das gur bestmöglichen Benutung der Dieponiblen Geblafeluft geeignete Beftell lagt fich burch eine Reihe mit Umficht angestellter Berfuche ausfindig machen, bei benen man von Dimenfionen, wie fie fich aus ben oben aufgestellten Regeln ungefahr 3ft man bierdurch jum Biele gelangt, mas ergeben, ausgeben fann. mitunter erft nach vieljährigen Bestrebungen eintreten durfte, fo wird es fic biemeilen berausftellen, daß es vortbeilbafte Dimenfionen des Geftellraumes giebt, welche nicht innerhalb ber burch jene Regeln geftedten Grengen fal-Ien. Namentlich wird man finden, daß eine febr reichliche und ftart gepreßte Beblafeluft, wie fie befondere bei fcmer verbrennlichen (Dichten und fperaume erfordert, ale es jene Regeln vorfchreiben. - Der borigontale Durch= idnitt bes Beftelle ift quabratifc ober freierund; feltener oblong. Mitunter giebt man ibm auch die Rorm eines Bolpgone.

Indem wir bei ber inneren Conftruftion eines Sohofens von unten aufsman. Capacitat. marte geben, tommen wir vom Geftell noch einmal auf die Raft gurud. Beftelle und Raftraum muffen einander in ibrer Groke ftete entsprechen; und amar ift bies bei ber Broduttion von grauem Robeifen noch nothwendiger, ale bei ber pon weißem. Gin großer Schmelgraum erfordert einen entfpredenden Raum, in welchem bas Gifen gur Schmelgung vorbereitet, b. b. in noch nicht fluffigem Ruftande bis zu einem moglichft boben Grade gefoblt Rindet man es baber, bei Berfuchen über Die zwedmakiafte Geftell. form, für nothwendig, die Capacitat bes Beftelle ju verandern, fo muß auch eine entsprechende Beranderung mit ber Raft vorgenommen werden, vorausgefent, bag biefe guvor eine fur jenes Beftell paffende Capacitat befag. Befonders bei einer bicht liegenden Beididung, welche ben Dfengafen nur fdwierig den Durchgang gestattet, bat man auf eine geraumige Raft gu feben, benn innerhalb Diefes Raumes ift Die Befdidung jedenfalls noch am meiften der Ginmirfung jener Bafe ausgefest, mabrend lettere oberhalb ber Raft - wie fruber (G. 81) gezeigt murbe - großentbeile gwifden ber Schmelgfaule und ben Dfenwanden auffteigen. - Gin paffendes Berhaltniß amifden bem Raftraum und bem barüber liegenden Schachtraum ju finden. ift infofern weniger fcwierig, ale ein reichliches Bolum bee letteren nur bei einer dichtliegenden Beschickung von Rachtheil fenn fann, indem badurch bas Auffteigen ber Djengafe noch fdwieriger gemacht wirb. Sobofen, beren oberer Schachtraum ju flein gegen ben Raftraum ift, merben felten angetroffen; baufig aber folche, in benen Raft und Geftell in feinem richtigen Berhaltniffe zu einander fteben.

Regeln auffindig ju machen, welche fur eine gegebene Befdidung, ein bestimmtes Brennmaterial und eine gegebene Bind. Capacitat Die richtigen Dimenfionen bes Beftelle und ber Raft genau vorschreiben, maren gewiß febr munichenswerth; aber es ift wenig hoffnung vorhanden, daß man biefelben jemale finden wird. Es tommen bierbei eine fo große Denge von Umftanden in Betracht, beren Ginflug theile nur annahernd, theile fo gut wie gar nicht abgeschätt werden tann, daß die rechnende Theorie bier außerft

^{*)} Wenn von bem Größenverhaltnig bes Bestellraumes gum Raftraume bie Rebe ift, fo ift es richtiger, unter jenem nur bas Dbergeftell - vom Form - Niveau bis jum Raft - Enbe - ju verfteben, mabrent man fonft im Allgemeinen g. B. unter Sohe bes Gestells ben gangen fenfrechten Abstanb vom unteren Raft-Enbe bie jum Beerbboben (gur Beerbfohle) gu begreifen pflegt.

wenig ju leiften vermag. Dagegen murbe es von großem Intereffe fenn, Erfahrunge-Resultate über bae Großen Berbaltnig ber Raft. und Beftell. raume - mit Bugiebung aller bierbei in Betracht tommenden Umftande bei verschiedenen Sobofen ju fammeln. Beisvielemeife folgen bier einige ber artige Angaben über Die Belgijden Robte-Sobofen und ben Dberichleniden Robte-Sobofen zu Ronigebutte.

Raft.Capacitat ber Belgliden

Da die Betriebeverhaltniffe biefer Sobofen in bem folgenden Abichnitte Brennmaterials) angegeben find, fo bangu Romigobutte belt es fich bier junachft nur barum, die bei denfelben ftattfindenden Großenverbaltniffe ber Raft - und Bestellraume ju bestimmen. Gind beide Diefe Raume bei einem Sobofen von tonifder Bestalt, und man bezeichnet mit H die fenfrechte Raftbobe, mit h die fenfrechte Gestellbobe und mit R. r und r, respettive Die Salbmeffer des Roblenfade, Des oberen und Des unteren Bestellendes, fo verbalt fich ber cubifche Inbalt ber Raft J zu bem bes Geftelles i

$$J: i = H[R^2 + r(R + r)]: h[r^2 + r_1(r + r_1)].$$

Die betreffenden Dimenfionen bei jeuen Sobofen find nun folgende, und amar nad Englifden Rugen:

											H	h	R	r	r_1
Hohôfen von Seleffin und Châtelineau										161/	715/	73/	91/	11/2	
											161/12	715/24	73/8	21/8	
Espérance .											151/2	7	7	13/4	11/2
Griveané .											1811/12	77/12	9	2	11/4
Couillet											131/8	71/4	7	13/4	11/4
										•			,		1/4
Ronigehütte											15/6	75/24	$5^{2}/_{3}$	17/8	1

Dieraus ergiebt fich:

Scleffin

Grivegné. Chatelineau. Cfperance. Couillet. Ronigebutte.

$$\frac{J}{i} = \frac{1950}{61} : \frac{1200}{65} : \frac{997}{55\frac{1}{2}} : \frac{844}{49\frac{1}{2}} : \frac{547}{46}$$

Bird bei jedem Diefer Defen i = 1 gefest, fo erhalt man die Bablen 181/9 18 17

welche die Raft-Capacitaten der verschiedenen Defen, bas Beftell-Bolum ale Einheit angenommen, ausdruden. Doch bedurfen Diefe Bablen noch einer Bei unferer Berechnung wurden Raft und Beftell von tonifder Rorm angenommen. In Betreff bes Bestelle ift bies richtig, nicht aber in Betreff ber Raft, beren Bande - vom Geftell bis jum größten SchachtSalbmeffer R — die Gestalt einer Aurve haben. Rehmen wir dieselbe bei allen Oefen von annähernd gleicher Arummung an, so läßt sich der Inhalts- Buwachs bei der Rast eines jeden Ofens etwa zu $12^{1}/_{2}$ Proc. ($^{1}/_{8}$ des früher berechneten Bolums) veranschlagen, und wir erhalten dadurch:

Orivegné. Sclessin und Châtelineau. Chrérance. Couillet. Königshütte.
$$\frac{J}{i}=36$$
 $20^3/_4$ $20^1/_4$ 19 $13^1/_2$

Mle mittlere Raftcapacitat bei ben Defen von Scleffin, Chatelineau, Espérance und Couillet ergiebt sich $rac{J}{\dot{z}}=20$. Eine solche Rastcapacität fceint, fo weit die jegigen Erfahrungen reichen, fur die Belgifchen Betriebe. verhaltniffe die vortheilhaftefte ju fenn. Der Dfen von Grivegne, mit der außerordentlich hoben Raftcapacitat = 36, aber mit feinem größeren Beftell ale bie meiften fleineren Belgifchen Sobofen, producirt in einer gegebenen Beit nicht mehr Robeisen ale lettere, bleibt fogar bierin gegen einige berfelben gurud. Dan erfieht bieraus, bag, wenn fur ein bestimmtes Beftell. Bolum die paffenbfte Raftcapacitat erreicht ift, die absolute Broduktion burch eine blofe Erweiterung ber Raft nicht erbobt werden fann. Bur Bergleichung ber Raftcapacitat ber Belgifchen Sobofen mit ber bes Sobofens von Ronige. butte bedarf es einiger erlauternden Bemerkungen. Gin unmittelbarer Bergleich mare bier burchaus nicht gulaffig, ba Befdidung, Brennmaterial, Bindcapacitat und Beichaffenbeit bes producirten Robeifens jum Theil febr verschieden find. Bas jedoch die Berichiedenbeit bes an beiben Orten pro-Ducirten Robeifens betrifft, fo tann biefelbe allenfalls außer Acht gelaffen werden. 3war find die Belgifchen Defen vorzugemeife fur weißes Robeifen bestimmt, mabrend ber Ronigebutter Sobofen bauptfachlich graues erzeugt; allein es ift ju berudfichtigen, bag die Belgifchen Defen, fo lange ibr Beftell noch nicht erheblich ausgeblafen ift, jum Erblafen von grauem Robeifen benutt zu werden pflegen. Die weitere Ausführung bes Bergleiches muß bem folgenden Abichnitte (3medmäßige Art und Menge bes Brennmaterials) vorbehalten bleiben.

Die Dimenfionen des heerdes. Die Capacitat des heerdes ift natürlich abhängig von der Quantität Robeisen, welche sich in der, zwischen zwei auseinander solgenden Abstichen (Abzapfungen, Ausschlägen) liegenden Beit ansammelt oder ansammeln soll; es wird also bloß darauf ankommen, das Berhältniß zwischen höhe, Breite und Länge anzugeben. Balter und Le Blanc sehen dieses Berhältniß h:b:l=1:1,2:3,33. Bezeichnet man das Maximum des in Centnern ausgedrückten Robeisen-Quantums, welches der heerd bei einem bis zu 24 Stunden ausgesehten Abstiche saffen

Deerb.

muß, mit p, und nimmt man an, daß 1 Gub. F. Robeisen $4^{1}/_{2}$ Etr. wiegt, so ergiebt sich

$$h \cdot 1.2 \ h \cdot 3.33 \ h = \frac{p}{4.5}$$
 $h = \sqrt[3]{\frac{p}{18}}$ (in Fußen),

sowie $b=1,2\ h$ und $l=3,33\ h$. Es ist jedoch keineswegs gesährlich, von diesen Berhältniffen abzuweichen, wozu lokale Umstände Beranlassung geben können. Jedenfalls ist es nicht rathsam, die Gestellbreite von der Heerdbreite abhängig zu machen, sondern richtiger, das Umgekehrte zu thun. Bei der Construktion des heerdes kommt es zunächst nur darauf an, das stüssige Roheisen in demselben möglichst vor Wärmeableitung zu schüßenwas zum Theil dadurch geschieht, daß man — so weit es die Umstände gestatten — die Größe derjenigen Flächen, wo das Eisen am wenigsten der Abkühlung ausgeseht ift, auf ein Minimum zu bringen sucht.

Bormen.

Die Lage ber Kormen. Die Kormen liegen auf bem Rande bee beer-Bendet man nur eine Form an, fo muß diefe auf bemienigen Seitenfteine (Badenfteine) bes heerbes liegen, welcher bicht an ben Ballftein fioft, und alfo bas Stidlod nicht zwifden fic und bem Ballfteine bat. Rerner legt man Diefelbe nicht genau in Die Mitte zwischen bem Tumpelftein und ber Rudfeite des Beerdes, fondern lettere etwas naber, damit erfterer mehr por ber Berftorung burd Schmelgung gefdutt ift. Bei gwei Rormen ift beren Lage ebenfalls nicht genau in ber Mitte gwifden ben genannten Orten, fonbern die eine Form wird etwa 4 - 6 Boll rechts und die andere ebensoweit linte von Diefer Mittellinie gelegt. Bollte man beide Formen fo anbringen, daß ibre Achien gufammenfielen, fo murben bie que ibnen fommenden Bind, ftrome einander begegnen, gurudprallen und fich gegenseitig in der Ausftromunge-Gefdwindigfeit bemmen. Gollen brei Kormen angewendet werden, fo legt man zwei berfelben auf Die eben befdriebene Beife und Die britte in die Mitte des binteren Scerdrandes. Die Achsen fammtlicher Kormen liegen in ber Regel borigontal; nur in gewiffen Kallen giebt man benfelben eine fleine, bem Beerde gufallende Reigung.

Tampelftein.

Die Lage bes Tumpelfteins. Bei kleinen heerden und fehr leichtflussigen Schladen kann die untere Seite des Tumpelsteins etwa 2 3oll unter
dem Form-Niveau liegen. Bei vielen Defen, besonders bei den größeren
holzkohlen hohöfen, liegt derselbe in diesem Niveau selbst, bei den meisten
Rohks-hohöfen dagegen 11/2 — 2 Boll, ja zuweilen selbst 4 Boll darüber. Gin
Gleiches pflegt der Fall bei holzkohlen-hohöfen zu senn, in denen sehr strengflussige Erze verschmolzen werden, und in deren heerde und Gestell daher

viele Arbeiten mit der Brechstange nothwendig find, welche ein niedrig liegenber Tumpelftein erschweren wurde.

Die Lage Des Balliteins. Der Ballftein bat eine ichangenformige Bauftein, Beftalt mit zwei Rugwinkeln von ungefahr 600. Geine obere Rlade liegt etwa 11/2 - 2 Boll unter bem Form Riveau, bei febr gaber Schlade aber wenigstens gegen 3 Boll, um ju verhindern, daß die Schlade in die Formen fleigt. In Belgien bedient man fich bei Sobofen, in benen Beichiefungen verfdmolgen werden, welche - gewöhnlich in Rolge ftarfer Rale. juichlage - eine febr dunnfluffige Colade geben, eines Ballfteins von außergewöhnlicher Sobe. Derfelbe ragt bis ju 10 3. über bem Worm-Riveau empor. (Ed *) bat einen folden erhöhten Ballftein, ber zugleich mit einer besonderen Conftruftion bes Tumpelfteine verbunden ift, auf Der Ronias. butte in Oberichtefien eingeführt, und Diefe Borrichtung fur gemiffe Kalle febr vortheilhaft gefunden. Bei Unwendung eines fart gepregten Bindes namlich wird Die bunnfluffige Schlade leicht über ben Ballftein getrieben, wenn Diefer nur Die gewöhnliche Bobe befigt. Es entweicht bierbei jugleich Bind aus bem Dfen, und das fast von jeder Schladendede befreiete Robeifen ift ber unmittelbaren Ginwirfung bes Bindes blofgelegt. Bedient man fic aber eines erhöbten Ballfteine, fo brudt ber (auf Roniaebutte bie gu 6 3. Quedfilber) gepreßte Bind zwischen Tumpel- und Ballftein eine fluffige Schladenfaule empor, welche ben Borbeerd ichlieft und jenen Uebelftanden Bugleich ermachft bieraus ber Bortheil, bag, ba ber Beerd fich marmer erhalt, fich weniger Unfate im Beftell bilben. Fruber batte man auf Roniasbutte in 12 Stunden zwei Reinigungen Des Gestelles vorzunehmen; nach Ginführung des erhöhten Ballfteins, genügt ein einmaliges Reinigen.

2) 3 medmäßige Art und Menge des Brennmateriale.

Bahrend man sich bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Roheisen, Bewinnung noch fast ausschließich der Holzfohle (Schwarzkohle) bediente, bat in neuerer Zeit die — in vielen Gegenden mit ökonomischem Bortheile verbundene — Anwendung der Kohks so überhand genommen, daß gegenwärtig ein bedeutend größeres Roheisen-Quantum durch Kohks als durch Holzskohle producirt wird. Außer diesen wichtigken Brennmaterialien kommen beim Eisenhohosenprocesse noch in Betracht: Steinkohlen (besonders Sinterkohlen, nebst Anthracit der Steinkohlen-Formation), Nothkohle, gesdarrtes und lufttrocknes Holz, sowie auch Tors und Torschle. So ausgemacht es ist, daß, wenn es sich einzig und allein um die Darstels

District by Google

7

II.

^{*)} Rarft. Arch. Bb. 22, G. 658. - Berg: u. Guttenm. 3tg. Bb. 7, G. 745.

lung eines möglichft auten Robeifens banbelt, Solgtoble und die reineren Robfeforten Die vorzuglichften Brennmaterialien biergu find, fo wenig lagt es fich in Abrede ftellen, daß lotale Berbaltniffe die Anwendung jener anberen Brennmaterialien (Bd. I., G. 505 - 515) mit einem pecuniaren Bewinn perfnupfen fonnen, welcher ibnen ben Borgug por Solzfoble und Robt veridafft.

Relative Menge bes Breun. matertais unb

> fenbeit bes Brenn.

matertale.

Bas fich von ber Menge bes Brennmateriale, welche gur Darftellung einer gemiffen Quantitat Robeifen im Sobofen erfordert wird, ale Regel anführen lagt, tann icon beebalb von teiner befonderen Scharfe fenn, weil ein und Diefelbe Brennmaterial . Gattung auf verschiedenen Buttenwerten oft von febr abmeidender Beidaffenbeit ift. Der Grad ber Bertoblung, Die Midenmenge Urfachen ihrer Berichieben. und ber Bebalt von bvaroffopifder Reuchtiafeit tonnen fomobl bei Solibeit : toblen ale Robte febr erbebliche Bericbiedenbeiten im Barme . Effette bedin-Gin noch meniger ficheres Unbalten bietet fich aber bei ben balbvertoblten und unvertoblten Brennmaterialien, beren demifche Bufammenfetung innerhalb meiter Grengen veranderlich ift. Dan bat bierbei zu berudfichtigen, mas im erften Bande über Die Barme . Effette aller Diefer Brenn. materialien angeführt murbe. Bur Bermebrung ber Unficherheit tommt aber noch bingu, bag bie auf die Bicht eines Sobofens gegebenen Brennmaterialien in ber Regel nur gemeffen und nicht gewogen werden; Die Gemichtemenge eines Brennmateriale, welche gur Darftellung einer bestimmten Quantitat Robeifen erforderlich mar, wird baber mittelft einer Berechnung gefunben, bie in nicht wenigen gallen ale eine febr oberflächliche ju betrachten fenn burfte. Roch fdmantenber wird bas Refultat biefer Berechnung baburd, bag man auf einigen Suttenwerfen bierbei ben Brennmaterialabagna in Anfolg bringt, welcher burch bie Magazinirung u. f. w. veranlagt wird (Reblenverrieb; f. Bb. I., G. 294), mabrend bies auf anderen Berten - und zwar mohl richtiger - nicht geschieht.

Außer Diefen - in ber Beichaffenheit der Brennmaterialien felbit liegenben - Urfachen eines variablen relativen Brennmaterialverbrauches, find bierbei noch folgende Umftande von Ginfluß.

Beichaffenheit des Erges. Schwer reducirbare und ichwer ichmelgbare burd Beidaf. fenteit bee Erze bedürfen eines größeren relativen Brennmaterial-Quantume, ale leicht ne Grace, Ducirbare und leicht fcmelgbare *). 3m Allgemeinen ift bies auch bei armeren

^{*)} Welche Gifenerge zu ben leicht reducirbaren und welche gu ben fcwer rebueirbaren gehoren, ift Bb. I., G. 588 angeführt worben. Doch war bert nur von ben in mineralogischer Begiehung reinen Gren bie Rebe. ben mit mehr ober weniger Bebirge- und Gangart gemengten Ergen, wie fie jur Berichmeljung im Sohofen gelangen, ift biefe Gintheilung bebeuten ben Mobififationen unterworfen. Denfen wir une ein leicht reducirbares Erg, welches mit Gilicaten impragnirt vorfommt. Gine folche Impragnation

Ergen, im Bergleich zu reicheren, ber Gall; boch fann es naturlich vortom. men, daß zu einem armen, aber leicht reducirbaren und leicht fcmelgbaren Grze ein geringeres relatives Brennmaterial=Quantum erfordert mirb, ale gu einem reichen von entgegengesetten Gigenschaften. Die Beschaffenbeit bes Erzes bedingt auch die großere ober geringere Menge bes Aufchlages, beffen daffelbe gur Comelgung bedarf; und Diefe Bufchlag. Menge influirt auf ben Brennmaterial Berbrauch. Rerner fommt bie Große Des Rorne (bas Bolum ber Ergftude) gar febr in Betracht (G. 39), fo bag bei loder liegenden Erzen ftete ein geringerer Brennmaterial Aufwand fattfindet, ale - unter fonft gleichen Umftanden - bei mehr oder weniger bicht liegenden b. b. pulverformigen.

Menge, Breffung und Temperatur der Geblafeluft. Bon dem Ginflug purd Menae Diefer Agentien auf den relativen Brennmaterialverbrauch wird im folgenden Gebidfelufe, Abschnitte Die Rede fenn. Gine feuchte Geblafeluft mirtt burch ihren Gebalt an Bafferdampf abtublend auf Die Dfentemperatur (Bb. I., G. 524) und giebt baber, im Bergleich ju trodner Geblafeluft, eine verhaltnigmäßig gro. Bere Brennmaterial = Confumtion nach fic.

Inwiefern Diefe auf Die Menge bes verbrauchten purd Ofen. Dien . Conftruttion. Brennmateriale influirt, ift theile im vorigen Abichnitte, ale bafelbit von

macht bas Erg ichen an und fur fich meniger pores und verzogert bie Birfung ber reducirenben Dfengafe; inbem aber jene Gilicate bei ber Erhipung im Dfen allmälig in einen erweichten Buftanb übergeben - mas um fo eber geschieht, ale ihre Schmelgbarteit burch Gifenorpbul-Aufnahme aus bem Erze noch erhobt wirb - , fo wird baburch jene Borofitat faft gang aufgeboben. Gin an und fur fich leicht reducirbares Erg tann auf bieje Beife ju einem fdwer reducirbaren, ober boch fdwer fohlenben und folglich fcwer fcmelgbaren werben. - Die nicht immer geborig beachtete Impragnation ber Gifenerge mit frembartigen Mineralien ift ber Schluffel gu fo manchen icheinbar paraboren Berbaltniffen beim Sobofenbetriebe. Go namentlich erflart fich theilweife baburch ber oft erheblich verschiebene Brennmaterial : Berbrauch auf Gifenhuttenwerfen, welche unter fonft abnlichen Berhaltniffen anscheinend biefelben Grze verschmelgen. Der Magneteifenftein ift nicht felten mit fein eingesprengtem Granat , Biftagit u. f. w. innig burchwachsen, Gifenglang und Rotheisenftein fint haufig auf abnliche Beife verunreinigt, letterer befonbere burch Quarg; und bei ben Spharofiberiten fonnen Mengung und Difchung fehr verichieben fenn. Bahrend man baber g. B. ben (mit Silicaten burchmachfenen) Gifenglang in einigen Begenben mit Recht als ein febr ftrengfluffiges Gra betrachtet, gefdieht bie Bugutemachung bes ausgezeichnet reinen Elbaer Gifenglanges bei verhaltnigmäßig fehr geringem Brennmaterialaufwande. Die ichwere ober leichte Reducirbarfeit und ber baraus folgende Grab ber Schmelzbarfeit eines Erzes lagt fich alfo burchaus nicht genügend nach ber minerglogischen Art beffelben beurtheilen, fonbern es wird hierzu eine genauere Renntnig feiner Constitution erforbert, wie fie nur burch bie demifche Unalpfe erlangt merben fann.

Den Dimenfionen Des Geftells Die Rede mar, gezeigt worden, theils ergiebt es fich aus mehreren fruberen Betrachtungen (4. B. C. 40).

Durch Art bee Robeifens.

Art des dargustellenden Robeisens. Daß das weiße Robeisen, und überbaupt die lichten Robeisensorten, welche größtentheils zur Stabeisen- oder Stahlsabrikation bestimmt find, in der Regel beträchtlich weniger Brennmaterial erfordern, ale das graue Gufrobeisen, wurde ebenfalls schon auseinandergesest. Man sehe besonders den Abschnitt: Bon der Erzeugung ber verschiedenen Arten des Robeisens.

Die hier aufgegahlten Ursaden eines verschiedenen relativen Brennmaterials Berbrauche, zu benen durch lotale Berhältniffe leicht noch andere kommen können, muffen bei den folgenden allgemeinen und speciellen Angaben flets im Auge behalten werden.

Gewohnliche relative Dienge polifebie.

Die Gemichtsmenge Holzschle (Schwarzschle), welche zur Darstellung von 1 Gmthl. Robeisen erforderlich ift, variirt, nach Karften, von 1 Gmthlbis zu 3 Gmthln. Unter besonders gunftigen Umständen kann dieselbe jedoch sogar noch weniger als 1 Gmthl. betragen und bis zu etwa 2/3 Gmthl. herabgehen. Bei leichten Nadelholzschlen beträgt fie, nach Karften, 1,6—3,0 Gmthl.; bei Kohlen von harten Hölzern — wenn damit reiche, leichtstüffige und loder liegende Erze verschmolzen werden — 1,0 bis 1,2 Gmthl.

Gewöhnliche relative Menge Robt.

Die zur Darstellung von 1 Gmthl. Noheisen erforderliche Gewichtsmenge Roht fcwankt, nach Balter, in den meiften Fallen, zwischen 1,8 und 3,0. Bei leichtfluffigen Erzen beträgt fie gewöhnlich 1,8 — 2,1, bei Erzen von mittlerer Schmelzbarkeit 2,1 — 2,6, und bei ftrengfluffigen Erzen 2,6, — 3,0.

Ueber das relative Berbrauche. Quantum unverkohlter und halb verkohlter Brennmaterialien laffen fich, aus nahe liegenden Grunden, nicht gut allgemeine Regeln aufstellen. — Die in den folgenden Beispielen angegebenen Maße find, wo es nicht anders bemerkt ift, Preußisch (Rheinlandisch). Die Centner find Zollcentner (à 50 Kilogr.). Unter "tägliche Produktion" ift das Ausbringen an Noheisen während 24 Stunden zu verfteben.

Biel. Robienorb-= 1,5 - 2,0. (Gran. Biob.) Windurcflung = 2,3,".

e. Bei den Belgischen Solzkohlen-Sohöfen an der Sambre und zwifchen der Sambre und Maas, welche mit zwei Formen betrieben werden,
(es find deren 13 vorhanden), ift, nach Balerius'), der gunftigste relative
Kohlenverbrauch — welcher sich nur bei Anwendung der besten Schenholikohlen heraussiellt — etwa = 1,5, unter weniger gunstigen Umftänden ungefähr = 2. Man verschmelzt in denselben verschiedene Arten Brauneisenstein mit einem Gisengehalte bis über 50 Broc. und erzeugt daraus graues
Roheisen. Die Defen sind alle über 30 F. hoch; ihr Rohlensack liegt 1/3 dieser Sohe über der Heerdsohle und hat 6,5 F. Durchmesser. Hoche des Ge-

^{*)} Balerius, Sandbuch ber Robeifenfabrifation, überfest von Sartmann, G. 544.

ftelle = 5,7 R. Die Breffung der talten Geblafeluft betraat etwa 2,3 3. Quedfilber. Tagliche Production 80 Ctr. bodftene, gewöhnlich 70 Ctr. und weniger. - Bei ten Sobofen zu Marche -les - Dames (im Begirf net Robienortvon Ramur) belauft fich der relative Roblenverbrauch nach breifahrigem (Grau. 91.) Durchichnitt auf 2,08. Die Erze (Braun - und Rotheifenfteine) baben 35 Broc. febr granes Rrifdrobeifen gegeben. Bobe bes Dfens = 281/9 R .: Roblenfaddurchmeffer beffelben = 7,6 R.; Gidtdurchmeffer = 1.9 R. Dicfer Dien wird mit nur einer form und faltem Binde betrieben. Broduftion = 32 - 44 Ctr. - Gin Sobofen ju Berg (in der Broving Red, Roblemund Luremburg) producirt ! Swthl. Robeifen mit einem Aufgange von 1,5 - 2,0 (Grau. Gwthl. barter Bolgfoble, jenachdem bas Gifen mehr ober weniger grau ift. Er ift etwas über 31 %. bod, bat 71/3 %. Roblenfactburchmeffer und nicht gang 3 &. Gichtweite. Der Roblenfad liegt 91/4 &. über dem Bodenftein. Das Beftell ift oben 21/4 R., unten 13/7 R. weit. Der Raftwinfel von 550 murbe fur ju gering gehalten, und follte, wegen Strengfluffigfeit der Erze, auf 67 - 690 erhöht werden. Man wendet zwei Dufen von fanm 2 3. Durchmeffer an und blaft mit falter Luft von 1 - 1,3 3. Quedfilber Breffung. Taglide Broduftion = 47 Ctr.

Die Holzkohlen Bohöfen in Toskana. Es find deren vier vor- neilkelkelenret handen. Sie verschmelzen meistentheils Eisenglanz von der Insel Elba, mit= = 0,0-1,0 unter auch Roth= und Brauneisenstein. Der Eisengebalt der Erze beträgt 60 — 65 Brocent und wird zu 56 — 62 Broc. ausgebracht. Der relative Kohlenverbrauch (Laubholz, und zwar meist Eichenholz, Kohlen) beläuft sich, nach Garella"), nur auf 1,0 — 1,2 bei Anwendung von kaltem Winde; bei heißer Gebläseluft sogar nur auf 0,9. Alles dargestellte Roheisen (meist halbirtes und grauweißes) ift für den Frischerei Betrieb bestimmt. Die Defen sind $22^{1/2}$ — $26^{1/2}$ F. hoch, haben den Kohlensack, dessen Durchmesser = $5^{3/4}$ — 7 F., fast in der Mitte ihrer Höhe und zum Theil kein Obergestell.

Die folgende Busammenftellung einiger der wichtigsten Berhaltniffe bei breien Diefer Defen durfte von Intereffe febn.

Sohofen von: Produttion. Capacitat. pr. Min. bes Windes. bes Windes.

Fessonica 270 Ctr. 438 Cub.F. 1132 Cub.F. 2,65 3.Q. — Cecina 190 » 281 » 905 » 1,92 » — — — — — — — San Leopoldo 220 » 362 » 846 » 2,65 » 160° C. Die Windmengen sind auf 0° und 28" Bar. berechnet.

Die Solgtoblen-Sohöfen ju Colling in Unter-Rarnthen find fogenannte Blaubfen (Sohöfen mit geschloffener Bruft und ohne Obergeftell). Es werden in benselben Spatheisenfteine, Braunerze (vermitterter

^{*)} Ann. d. mines. 3. sér. T. 16, p. 3.

Bindpreffung

= 1,78 (Grau. R.) Windereffung

= 2,5".

= 1250,

Ret Robieners, Spatheifenftein) und Glaetopf verfchmolgen, welche nach ber Roftung ju (Epicaelelfen) etwa 52 Broc. Gifengehalt gattirt werden. Der relative Berbrauch an Fich-= 1". tentohlen (?) (1 Cub. F. noch nicht gang 81/2 Pfd. Breuß. wiegend) beträgt, nad Tunner"), nicht mehr ale 0,60 - 0,65. Die Defen find 40 %. hoch, am Bodenftein 44 3., im Roblenfact 91/2 F. und an der Gicht 3 F. weit. Der Roblenfad liegt 14 R. über bem Bobenftein. Gie find mit brei Dufen von 22/3 3. Durchmeffer verfeben, welche bem Dfen, bei einem Drud pon 0,9 - 1,1 3. Quedfilber, in ber Minute etwa 1250 Cub. R. Luft gufubren. Man wendet erbitte Geblafeluft von 160 - 1750 C. an. Das ausgebrachte Robeifen (fcmach bis ftart balbirte Flogen) bient gum Berfriiden. Taglide Brobuftion eines folden Ofens = 325 - 340 Ctr.

ichmelgen ungeröftete Spatheisenfteine obne Buidlag. Der relative Berbraud an (Richten . und Tannen :) Roblen beträgt noch nicht gang 1,2. Die Defen (Blauofen) baben 36 %. Sobe und find am Bodenftein, im Roblenfad und Bet Robienvet an ber Bicht respective 54 8., 7 R. und 30 B. weit. Der Roblenfad licat - 1,2 in 1/3 ber Schachthobe. Die Erze werden ju 41 Broc. ausgebracht. Dinbtemperat blaft burch zwei Dufen von 21/2 3. Durchmeffer. Bindpreffung 1.25 m 2500. 1,33 3. Quedfilber. Die Beblafeluft wird bie 2500 C. erbist, Tägliche

dem Bolgtoblen. Sobofen ju Malapane in Dberichle.

Die Solgtoblen Sobofen ju Sieflau in Stepermart ver

Brobuttion = 210 Ctr.

fien finden, nach Bachler **), folgende Berhaltnife fatt. Dan verfdmelst bier zweierlei Erge, namlich mulmige, febr fiefelthonreiche Brauneifenerge (Groffteiner Erge) von taum 24 Broc. und Spharofiderite (Babtometer Erge) Mel. Roblenveb. von 38 - 40 Broc. Gifengehalt. Das bagu verwendete Brennmaterial besteht in weichen Solgtoblen, einem Gemenge von Riefern. und Richtentoble, wovon 1 Cub. &. durchichnittlich 11 Bfd. Breug. wiegt. Binbtemperat. fruberen Betriebe mit talter Geblafeluft belief fich ber relative Roblenverbrauch bei ben Großsteiner Ergen (Beschidung, incl. Raltzuschlag, etwa 20 Broc. Gifen baltent) auf 2,66, bei ben Babtometer Ergen (Beididung, incl. Ralfzuschlag, etwa 38 Broc Gifen haltend) auf 1,62. bient ausschließlich zu Bugmaaren und ift in ber Regel grau. Durd Gin. führung der erbitten Geblafeluft ftellten fic Diefe Refultate bedeutend gunftiger. Bei Anwendung eines durchschnittlich 1160 C. marmen Bindes betrug der relative Roblenverbrauch bei den Großfteiner Ergen 1,81, und bei den Babtometer (1600 C.) nur 1,00. Bewöhnlich gattirt man die Brof. fteiner Erze mit ungefahr 1/3 ber Babtometer, fo daß ein Durchfchnittege-

*) Tunner's Jahrb. II. G. 220, III. und IV. G. 82.

balt ber Gattirung von etwa 28 Broc. beraustommt, welcher einem Gehalte

^{**)} Bachter, Die Gifenerzeugung Dberichleffene, oft. 3, G. 16. und G. 41.

der Beschickung (mit 11 Broc. Kalk) von 25 Proc. entspricht. Eine deraartige Beschickung mit heißem Binde von 100 — 150° C. verschmolzen, erfordert einen durchschnittlichen relativen Rohlenausgang von 1,70 — 1,76. Der Malapaner Hohosen ist 30 F. hoch, und seine übrigen Dimenstonen sind folgende'): Sichtweite 3 F.; Rohlensackweite 7 F.; obere Gestellweite 2,16 F.; untere Gestellweite 1,25 F.; Gestellhöhe 5,5 F.; Nasthöhe 4 F. (Nastwinkel 60°). Früher waren seine Dimensionen etwas abweichend von den oben gegebenen; auch wendete man zwei Düsen von 15/8 B. Durchmesser an, während der Durchmesser der jeht in Gebrauch stehenden 13/4 B. beträgt. Der ältere, in seiner Capacität etwas geringere Ofen erhielt, bei 2 3. Quecksischen Binde, pr. Minute nur etwa 560 Cub.-F. kalte Luft von atmosphärischer Dichtigkeit, und bei 225° C. heißem Binde und 21/2 3. Quecksischer Pressung sogar nur 470 Cub.-F. Luft. Der neu construirte Ofen erhält eine größere Windmenge**). — Tägliche Produktion, zusolge der neuesten Angaben, 52 — 53 Ctr.

Der Solgtoblen-Bobofen ju Lauchhammer ***) (in ber Breufis Rel. Roblenbeb. den Proving Brandenburg). Man verschmelgt bier Rafeneisensteine von Gran. 31. 37 — 40 Broc. Eifengehalt, welche mit Magnet . und Brauneisensteinen fo Binblemperat. gattirt werden, daß 14 Bolthl. Rafeneifenftein auf 1 Bolthl. ber letteren Rur ber Magneteifenftein wird geröftet, mabrend die Borbereitung ber anderen beiden Ergforten blog in einem 1 - 11/2 Jahre langen Liegen an ber Luft beftebt. Die gattirten Erge, welche in Studen von Ballnußbis Erbfengroße angewendet werden, befchidt man mit 61/2 - 10 Bol. Broc. Ralfftein. Die gefammte Beididung befitt nach ber Brobe im Rieinen einen burchichnittlichen Gifengehalt von 37 Broc., und wird bei ihrer Berichmelgung im Großen zu etwa 33,5 Broc. ausgebracht. Da ber Betrieb porzugemeife auf Bugmaaren gerichtet ift, fo pflegt man alle Gifenabfalle aus der Biegerei u. f. m. fogleich wieder auf ben Sohofen ju geben und mit ber Beididung burdaufdmelgen. Der Bufas von foldem umguichmelgenben Gifen (Schaaleneifen, Relleneifen) betrug fruber gewöhnlich 10 Broc. ber Erzgattirung, fo bag ungefahr 0,23 ber taglichen Robeisenproduktion auf umgeschmolzenes Gifen famen. Reuerlich bat man Diefen Robeifengufat bebeutend gesteigert, zeitweise bis ju 30 Broc. ber Erzgattirung, fo daß baburch etwa 0.47 der taglichen Robeisenproduction auf umgeschmolzenes Rob-

^{*)} Borfter in bemfelben Berfe, oft. 6, G. 86.

^{**)} Derfelbe, l. c., G. 88.

^{***)} Einen Theil ber in biesem Abschnitte angeführten, fich auf einzelne Cisenhüttenwerte beziehenben Daten verbanke ich ber gutigen Mittheilung mehrerer hattenbeamten, unter benen ich die herren Buschbeck (Lauchhammer), Roth (Ilsenburg), Bischof (Mägbesprung) und v. Lilienftern (Marienhütte) hier zu nennen mir erlaube.

Mle Brennmaterial bienen gute Radelholgtoblen, von benen 1 Cub.= R. gegen 10 Bfd. Breug. wiegt. Das ausgebrachte Robeifen ift lichtgrau bie grau, bat feinen Schaum (Grapbit) und ift weich und baltbar.

Die Dimenfionen bes Sobofens find folgende .

•			- 4-4-		1		.,,							
	Söbe	des	gangen	Df	enid	ady	es					27	6"	
	30	Des :	Roblenfe	acts	über	r de	m	Bo	der	ifte	in	7'	5"	
	23	der	Raft (v	ertif	al g	em	effe	n)				3'	9"	
	(Raft	winf	el = 5	20)										
	Söhe	des	Geftell	B								3'	7"	
	10	der	Form i	iber	dem	B	ode	nfte	ein			1'	1/2"	
	Weite	der	Gicht									3'	10"	
	39	Dee	Robler	ıfact	8 .							7'	6"	
	39	deé	Geftell	8 0	ben							1'	51/8'	•
	30	deé	Geftell	is u	nten							1'	21/2"	,
	(Subif	cher '	inhalt 1	bed .	aana	en i	Ofe	nro	1111	nå	48	33 0	Sub . S	

Der Dfen erhalt feinen Bind burd ein Cplindergeblafe mit zwei Cplinbern von 38 3. Beite und 42 3. Subbobe. Da bas Geblafe in ber Minute 5,2 Spiele macht, alfo 20,8 Cplinder Bind liefert, fo betragt die pr. Die nute ausftromende Windmenge, nach Abaug von 15 Broc. Bindverluft, 488 Cub.-R. Luft von atmofpbarifder Dichtigfeit. Gin biervon febr abmeidendes Refultat erhalt man dagegen aus folgenden Daten. Dufenöffnung = 0,01163 Quad. R.; Bindtemperatur = 1400 C.; Barometerftand = 28,5 3.; Manometerstand = 7 3. Sieraus ergeben fich pr. Minute 436.5 Cub. R. Luft von 1400 C. = 294 Cub. R. Luft von 00 C. (und 28 3. Bar.) = 310 Cub. R. Luft von 180 C. "). Der relative Roblenverbrauch belauft nich bei einem blogen Erzichmelgen (obne Unwendung bes obengebachten Robeijengufagee) auf 0,91; bei einem mit Umidmelgung von 30 Broc. (Der Gattirung) Robeifen verbundenen Schmelzen - wenn bas verbrauchte Roblenquantum nur auf bas aus ben Ergen bargeftellte Robeifen bezogen wird - bagegen auf 0,98. Zagliche Broduftion bei einer Schmelzung obne Robeisenzujat = 90 Ctr.; bei einer Schmelzung mit Robeifengufat - wobei letterer in Abrechnung gebracht - gleich 731/3 Ctr.

Rel. Roblenerb. Windpreffung = 1,5".

Die Bolgtoblen Sobofen ju Ilfenburg (am Barg) verfcmelgen (Grau. M.) eine aus Gifenfteinen fehr mannigfaltiger Art zusammengefette Gattirung. Man wendet Gifenglang, Roth ., Magnet. und Brauneifenftein an und unterscheidet von jeder Diefer Corten wieder mehrere Unterabtbeilungen, je nachdem diefelben mehr oder weniger rein, fiefelig (und thonig) ober faltig find.

^{*)} Ben bem Brunde biefer betrachtlichen Differeng zwischen ben nach beiben Berechnungearten gefundenen Bindmengen wird weiter unten, bei ben Bel: gifden Robfe-Gobofen, bie Rebe feyn.

Ein paffender Bufat von taltigem Gifenftein zu ben anderen Ergarten macht einen befonderen Ralfquidlag unnotbig. Der Gifengebalt ber einzelnen Gorten variirt von 25 Broc. (flarer Brauneifenftein) bie gu 65 Broc. (reichfter Magnetrifenftein). Cammtliche Diefe Erze, mit Ausnahme Des flaren Rothund Brauneifenfteins, werden vor ihrem Berichmelgen geröftet. Die Roftung ber fiefeligen und falfigen Erze gefdiebt in 15 R. boben und 4 - 5 R. weiten (Rumford'ichen) Chachtofen, und bie ber reinen, namentlich ber Braun. eifenfteine, in 7 %, boben, 19 %. langen und 12 %, breiten Stadeln auf die Art, daß, burch entsprechendes Schliegen und Deffnen der Buglocher in den Umfaffungemanden, ein Riederbrennen des mit dem Gifenftein gefdich. teten Brennmateriale von oben nach unten - wie bei einem Solzmeiler flattfindet. Unterirdifche Bugtanale verftarten bierbei den Luftzug und vertreten foldergestalt die Rugraume eines Deilers. Bei Diefer Conftruttion und ber Anwendung von fichtenem Reifig und Richtengapfen ift es leicht, felbft flare Erze zu roften *). Unmittelbar nach ber Roftung werden die Gifenfteine in niedrigen Saufen im Freien aufgefturgt, und, fobald Diefelben burch atmofpharifche Ginwirfung binreichend feucht geworden find, vermittelft eines Balg - Quetichwertes - aus zwei Balgenpaaren bestebend, von benen bas eine bem anderen gufordert - gwedmäßig gerfleinert. Bei ben fieseligen (ftrenafluffigen) Corten ergielt man burch ein unterbalb bes unteren Balgen. paares angebrachtes Schlagratter ein febr gleichmäßiges rofches Rorn, faft obne Staub. Die anderen (leichtfluffigeren) Erze merden etwas grober gemalgt, um eine hinreichente Loderbeit ber Schmelgfaule im Sobofen gu bewirten. Die auf folche Beife gertleinerten Gifenfteine fabrt man ju großen Saufen auf, welche gewöhnlich 2 - 3 3abre ber Bitterung ausgesett bleiben, ebe fie gur Berbuttung tommen. Rur Die reinen Brauneifenfteine pflegt man in furgerer Beit angumenten. Alle fcmefelbicobaltigen Erge merben nach ihrer Roftung einem jahrelangen Auslaugunge. und Bermitterunge-Broceffe im Freien unterworfen. 3ft bei ihnen eine fraftige Ginwirfung Diefee Broceffee mabraunehmen, und find fie icon - namentlich burch ben

^{*)} Der Aufgang von Brennmaterial bei ben verichiebenen Ergierten beträgt im Durchidnitt fur 1 Enb.= &. robes Material bei

¹⁾ ben reinen Gifenglangen, Retheifenfteinen f 0,4 Gub. g. fichtene Quandelfoble

und Magneteifenfteinen

²⁾ ben reinen Brauneifenfteinen

^{0,1} Gub. A. fichtene Bapfen

^{1 0,32} Gub.=8. fidtene Bapfen 0,21 Buntel fichtenes Reifig

^{(12 3.} Durchmeffer)

³⁾ ben fiejeligen Gijenglangen , Rotheifen- (0,39 Gub. &. fichtene Quanbelf. fteinen unt Magneteifenfteinen

⁴⁾ ben faltigen Gifenglangen, Retheifenfteinen | 0,41 Gub. A fichtene Quantelf.

und Magneteifenfteinen

^{1 0.31} Gub. R. fichtene Bapfen

^{0,15} Unb. R. fictene Bapfen.

Binterfroft - fehr zerfallen, fo werden fie zerqueticht und dann nochmals einiae Sommermonate bindurch ausgelaugt. -

Gewöhnlich gattirt man gegen 42 Broc. reiner Eifensteinsorten mit 35 Broc. kalkigen und 23 Broc. kieseligen, und sucht dabei einen Durchschnittes- Eisengehalt der Beschickung von 35 — 37 Broc. ju erreichen "). Als Zuschlag bedient man sich 5 Broc. alter Zerrennschlacken (von früher hier betriebenen Zerrennseuern berrührend) und 1 Broc. Krischschlacken. Der Be-

*) herr Roth analysirte eine folde Beschickung und fand bieselbe zusammengesetzt aus:

Gifenorno										21,06
Gifenoryb= D	rybul	(F	e l	Fe)					10,05
Riefelfaures	Gifene	rp	0 (Fе	6 8	i)				9,02
Rohlenfaure	& Gifer	nor	pbu	ı			٠	•		1,30
Schwefeleise	n (Fe))								0,88
Rupferoryb										0,29
Manganornt	=Dryt	ul	(Ä	ln	M	n)				0,74
Schwefelginf	(Źn)									0,04
Phosphorfau	ire :									0,53
Riefelerbe										25,39
Roblenfaure	Talfer	be								0,96
Talferbe .										0,49
Roblenfaure	Ralfer	rbe								20,72
Ralferbe .										2,71
Thonerbe .										3,94
Baffer .										2,10
									_	100.22

Die von einer berartigen Befchidung fallenben Schladen zeigten bei zwei Analpfen folgenbe Bufammenfetung:

Riefelerbe .								57,16 - 57,6
Ralferbe . "								28,38 - 2,95
Gifenorpbul .								1,99 - 1,4
Manganorybu	ί.							2,77 - 1,6
Rupferornd .								0,40 - 0,4
Talferbe								2,82 - 2,5
Thonerve								5,48 - 7,2
Kali, Phesph	orfai	ure	un	b	Ver	lust		1,00 — 0,0
							-	100.00 100.9


Hiernach find biefelben ein Gemenge aus Bis und Trifilicat von R mit Singulosstitat von Thonerbe. Rechnet man lettere zu ben elektrosnegativen Bestandheilen, so ergiebt sich sehr nahe die Formel eines Trifilicates = R (Si). Bei sehr gaarem Gange des Dsens bildet sich nicht selten eine in heragonalen Saulen frystallisitte Schlade, welche eine abnliche Jusammensepung wie die gleichkrystallisitte Schlade von Saynerhatte, nach Schnabel, zu haben scheint. Lettere führt, wenn man die Thonerbe als elektronegativen Bestandtheil betrachtet, zu der Formel 3 R (Si) + R3 (Si)2. —

trieb ift vorzugeweise auf Gugmaaren gerichtet und man arbeitet baber auf die Bewinnung eines grauen, weichen, babei aber hinreichend feften und Dichten Robeifene bin, welches von einer leichtfluffigen, glafigen Schlade begleitet wird. - Die Berichmelgung ber bezeichneten Beididung gefdiebt in Sobofen pon folgenden Dimenfionen :

		gangen					eŝ			29	F.	6	Q
		Raft .											
		Geftelle											
Weite	der	Gicht								4	10	6	30
30	des	Rohlen	fad	ts						7	W	6	39
Cubis	der	Inhalt	de	8	Dfe	nf	cha:	dyte	8				
	1.	1 10 0	"								-		-


(excl. Gestellraum) . . . 677 Cub. 677

Gine Bicht (ein Aufgeben) besteht aus 27 Cub. R. Solgtoblen und 7 - 8 Cub. R. Möller (Befdidung). In 24 Stunden werden 30 - 32 folder Gichten Fig. 141.



durchgefest; fo daß alfo die Erge 16 -17 Stunden im Dfenschachte weilen. Bei rafderem Gichtenwechfel, ber burd Anwenbung eines größeren Bindquantume leicht berbeigeführt werden fann, wird bei bem. felben Berhaltniffe gwifden Roblen und Befdidung und bei berfelben Temperatur bes Bindes bas erblafene Robeifen weniger grau und weich, fondern geht - bei regelmäßigem Bange und grauweißer Schlade - in ein mehr ober weniger weißes und hartes Robeifen über, welches ju Gugmaaren gang untauglich werben tann, fur ben Frifchproceg aber febr aut geeignet ift. - Die gu einer Gicht erforderlichen Roblen bestehen in 21,6 Cub. F. fichtenen und in 5,4 Cub. R. eichenen oder buchenen. Der Cub .- &. ber erfteren wiegt im Durchichnitt 8 Bib. und der von diefen 13 Bfd. Breuß. -Die Erwarmung bee Bindes gefchiebt in einem ringförmigen, 18 g. boben, über ber Gicht angebrachten Apparate, deffen Ginrichtung man aus nebenfteben. der Rigur erfiebt.

G, Die Gicht, von welcher Die Bicht. flamme, burch die eiferne Thur f am Entweichen verhindert, bei d in ben mantelformigen Raum ee tritt, und



von bier in die Effe h gelangt. In jenem Raume ee umfpielt die Rlamme ben Apparat A, in welchem ber Bind ermarmt wird. Letterer nimmt bon a feinen Beg, wie es bie Bfeile andeuten, mird in einem gewöhnlich auf 2250 - 2400 C. erbisten Buffande von l aus durch einen Robrenftrang gu ben Dufen geführt. Der Apparat A beftebt aus zwei fonifden Befagen von Gifen, welche ben mantelformigen Raum ce gwijden fich laffen. Der lichte Durchmeffer des außeren Befages ift oben 3 %. und unten 2 %., ber des inneren oben 2 R. 9 3. und unten 1 R. 9 3. Die Breite bes mantelformigen Raumes ce alfo 3 3. Die Erbigung lagt fich burd einen folden Apparat, wenn durd Edlie Ben ber Bichtflappe f bie gange Gibtflamme benutt wird, bie weit über 3000 C. treiben. g Stopfbuchfe; i,i eiferne Unter. Die Breffung bes erbib ten Bindes beträgt 11/2 3. Quedfilber; Dufendurchmeffer = 11/2 3. Durch zwei Dufen gelangen bemnach in ber Minute etwa 500 Cub. R. Bind (von atmofpharifder Dichtigfeit und 00 Tem.

peratur) in den Dfen. - Die Campagnen bauern gewöhnlich brei Jabre. Relativer Roblenverbrauch = 1,0. Tägliche Produktion 68 - 72 Ctr.

Rel. Roblenvrb.

Die Solgtoblen Sobofen von Rothebutte (am Sarg) verfdmel gen gang abnliche Gifenfteine wie die Ilfenburger Gutte. Die Roftung ber Mintemperat (reinen) fieseligen und falfigen Rotheisensteine und ber (wenigen) Magneteifenfteine gefdiebt in freien Saufen mit fichtenen Quandeltoblen und Bid tongapfen. Die Brauneifenfteine, welche ungefahr 50 Broc. Der Beididung ausmachen, gelangen ungeröftet jur Berichmeljung. Die Berfleinerung ber größeren Ergftude - etwa bis gur Taubenei, Große - wird durch ein Pod wert bewirft, wobei jedoch die Bildung einer nicht unbetrachtlichen Menge Staubee unvermeidlich ift. Der durchschnittliche Gifengehalt der Erzgattirung. welche aus 60 - 70 Broc. reinen und 30 - 40 Broc. falligen und fiefe ligen Gifenfteinen beftebt, betragt 36 - 38 Broc. Der Betrieb ift, atweichend von Ilfenburg, nicht vorzugsweise auf Gugeisen gerichtet, sondern etwa die Salfte des erblafenen Gifens wird zur Stabeisen-Fabrikation verwendet. Die Sohofen-Dimensionen find folgende:

Söbe	bes	gangen	D	en	fda	dite	ŝ	32,57	Tuß.
))	39	Geftell	ŝ					4,65	"
Raftn	inte	١.						450	
Beite	des	Robles	nfad	fs				8,38	10
30	der	Gidt						5,58	20
Cubi	cher!	Inhalt	bee	0	fenf	cha	ch=		
	tes (excl. (Best	eU	raun	n) :	_	1025	Cub. F.

Eine Gicht besteht aus 24,2 Cub.-F. Rohlen und 7,7 Cub.-F. Beschickung. Der Cub.-F. dieser Holzschlen (2/3 sichtene und 1/3 buchene) wiegt $10-10^{1/3}$ Pft. In 24 Stunden werden 42 bis 45 Sichten durchgeset, so daß also die Erze etwa 19 Stunden im Ofenschachte verweilen. Der bis auf ungesähr 190° C. erwärmte Wind streicht mit 2 J. Quecksilber Bressung durch zwei Dusen von $2^{1/4}$ J. Durchmesser in den Ofen, welcher hiernach in der Minute 800 Cub.-F. Wind von 0° Temperatur und atmosphärischer Spannung erhält. — Man hat auf Rothehutte Campagnen von 8 — 9 Jahren gehabt. — Resativer Kohlenverbrauch bei Anwendung gemengter Kohlen (2/3 sichtene und $^{1/3}$ buchene) = 1,0, bei Anwendung von bloß Fichtenkohlen = 1,13. Tägliche Broduktion 100 — 103 Ctr.

Der holgtohlen hohofen ju Mägdefprung im harz versnet, Robienveb. [1.18] [Amelzt eine größtentheils aus Spatheisenftein bestehende Gattirung, welche (1.18) [And außerdem noch mehr oder weniger Sphärosiderit, Brauneisenstein, Rotheisen 20%" [Minderennen 20%" [Minderennen 20%" [Minderennen 20%" [Minderennen 20%" [Minderen 20% [Min

In einer folden, 39 Bochen langen Beriode im Jahre 1851 wurden gu Beißeisen verschmolzen:

16444	Rarren	Spatheifenftein)	geröf	1.4
14361/2	29	Spharofiderit }	gero	iti
39131/2	39	Brauneifenftein)		
2194	39	Rotheifenftein	maji	geröftet
2719		Grifdfdlade, ger	öftet	
16751/2	30	Raltstein		

^{283821/2} Rarren Beschidung.

Berioden Beifeifen fur Die Frifchfeuer gewonnen.

Die Erz. Gattirung murbe ju ungefahr 38 Broc, quegebracht. Betriebe auf Gufrobeifen befdidt man ju einem betrachtlich geringeren Brocentgebalt, gewöhnlich nur ju 27 - 30 Broc., mitunter noch geringer. Die gur Berichmelgung Dienenden Solgtoblen find alle aus barten Bolgern erzeugt, namentlich aus Buchen, Giden und Birfen. 1 Cub. R. folder Gemengtoble wiegt burchschnittlich 14,5 - 15,0 Bft. Der Sobofen bat folgende Dimenfionen: Bange Schachtbobe = 301/3 R., Durchmeffer ber Bicht = 31/2 F., bes Roblenfacts = 8 F., bes Bestelle oben = 21/6 R., unten 11/3 R.; Sobe bee Beftelle = 47/19 R.; ber Rormen über ber Beerdfoble = 11/6 F., der Raft = 10/12 F., Raftwintel = 200. Diefer außerordentlich fleine Raftwinkel bildet eine Gigenthumlichkeit bes Dagbefprunger Dfens. Es ift jedoch nicht möglich, bag eine fo flache Raft mabrend langerer Beit einen Ginfluß auf ben Schmelgproceg ausube (G. 83); fondern es ift nicher, bag biefelbe allmalig Die Bildung einer naturlichen Raft (von vielleicht mehr ale 450 Steilheit) veranlagt, welche fich von gufammengefinterter Beichidung und Roble aufbaut. Unterfuchungen nach bem Ausblafen bes Dfene baben bies außer Smeifel gefett. Man bedient fich zweier (Baffer.) Kormen mit Dufen von 15/8 3. Durchmeffer; und zwar find die Formen mas in Bezug auf die wirklich in den Dfen gelangende Bindmenge von Bidtigteit ift - völlig gefdloffen (G. 38), fo bag bie Dufen icharf barin paffen. Lettere liegen nicht vollig borigontal, fondern mit ihren Achfen 4-50 bem Beerde jugeneigt. Breffung des Bindes = 18/4-21/2 3. Quedfilber; Temperatur beffelben = 200 - 2500 C. Die Bindmenae (auf mittleren Barometerftand und 100 C. Temperatur reducirt), welche ber Dfen pr. Minute erhalt, beläuft fich auf etwa 600 Cub. &. Dies ergiebt fich burch Berechnung aus dem Bange des Geblafes und bei Abjug von 12 Broc. Bindverluft. Der cubifche Inhalt bee Dfenichachtes, ohne Gestellraum, betragt ungefahr 800 Cub. R. Relativer Roblenverbrauch bei ber Erzeugung von Beifeifen = 1.18; bei ber Erzeugung von grauem Robeifen bie gu etwa 1,56 fleigend. Tagliche Produttion = 62 Ctr. Beigeifen. grauem Robeifen wird eine geringere Menge gewonnen; beim Berfcmelgen einer 25 Broc. baltenben Gattirung nur etwa 45 Ctr.

Mel. Robienurd. Der Holztohlen Hohofen zu Kahhütte im Thuringer.

(Back. A):

(Back. B):

(Beck. B):

^{*)} Alle fich auf biefen hohofen beziehenden Dage find Leipziger Rag: 1 F. Leirz. = 0,902 F. Rheint.

nem borizontalen Durchichnitt Die Bestalt eines Rechtede, welches an ber Raft 25 3. lang und - von Form. ju Formseite - 19 3. breit ift, am Boden bagegen 19 3. Lange und 16 3. Breite befist. Ale Brennmaterial wendet man ein Gemenge von 3/4 Fichten. und Tannentohlen und 1/4 Buchentoblen an. 1 Cub. R. Rheinl. folder Gemengtoble wiegt durch. idnittlich 11,3 Bfb. Bei ber Broduftion von grauem Robeifen finden folgende Berhaltniffe ftatt. Die Befdidung beftebt aus 32 Broc. Roth. eifenftein, 34 Broc. taltiduffigem Brauneifenftein, 20 Broc. rothem und braunem Thoneifenftein und 14 Broc. Ralt. Die Erze tommen theils in Studen von 1 - 11/2 Cub. 3., theile in Bulverform gur Berfcmelgung. Theil (etwa 28 Broc.) berfelben wird - theils feines Schwefelgehaltes, theils ber befferen Bertleinerung megen - gubor geroftet. Rach ber Probe im Rleinen entbalt die Erzagttirung 36 Broc. Gifen; im Großen werden ungefahr 30 Broc. ausgebracht. Man blaft mit 2 Formen, jede gu 13/4 Q.-3. Querichnitt, und mit einer Breffung von 2 3. Quedfilber. temperatur = 1500-1700 C. Relativer Roblenverbrauch = 1,5. Tag. liche Produttion = 36 Ctr., mitunter bis ju 46 Ctr. gesteigert .- Bei ber Erzeugung von einem bem Spiegeleifen nabe ftebenden meißen Robeifen ift bie Befdidung gufammengefest aus: 35 Broc. talticuffigem Brauneifen. ftein, 35 Broc. mergelthonigem Brauneifenftein, 20 Broc. Spatheifenftein und 10 Broc. braunem Thoneifenftein. Gegen 30 Broc. Diefer Erze, barunter der Spatheifenftein, werden geröftet. Der Gifengehalt der Erzgattirung nach ber Brobe im Rleinen beträgt 45 Broc., bas Ausbringen im Großen ift 40 Broc. Ale Bufchlag wird bieweilen 1/2 Broc. Flugfpath angewendet. Man bedient fich gur Beigeifen . Erzeugung ftete eines ichon langer im Betriebe geftandenen und badurch im Geftell ausgeweiteten Sobofens, ber überbies noch mit gefchloffener Bruft vorgerichtet wird. Die beiden Dufen haben jebe 21/4 Q.3. im Querfchnitt. Bindpreffung = 21/8 - 22/3 3. Qued. Bindtemperatur = 2100-2500 C. Relativer Rohlenverbrauch = 1,0. Taglide Broduftion = 72 - 92 Ctr.

Ein Holztohlen-Hohofen bei Biesbaden im Rassauschen hat Mel. Robstenvet.

26 K. Höhe, 8 K. Rohlensad-Durchmesser, $3^{1}/2$ K. Gichtweite und $2^{1}/2$ — (geraucht.) $2^{3}/4$ K. obere Gestellweite. Gestellhöhe 4 K., Rasthöhe = $4^{1}/2$ K., Rohlens sach den Gehmelzgange und der beabsichtigten Broduktion. Die Bressung des erhipten Bindes beträgt 1,8 — 1,9 3. Quechsier. Die Erze, größtentheils kalkreiche Rotheisenkeine, werden ungeröstet verschwolzen. Man pocht dieselben etwa bis zu Ballnußgröße, und gattirt dieses gröbere Erz mit ungefähr gleich viel Grubenklein von kaum Erbsengröße. Eine solche Gattirung, welche keines Kalkzuschlages bedarf (zuweilen aber mit 6 — 8 Proc. Thonschiefer beschieft wird), bringt man zu

38 — 40 Proc. aus. Die angewendeten Holgtoblen find buchene, von benen 1 Cub.-F. 14 — 15 Pfd. wiegt. Relativer Kohlenverbrauch = 1,05. Tagsliche Broduktion = 57 Ctr. graues Gugrobeifen.

Mel. Keblenvib. Die Holzschlen-Hohöfen zu Ludwigshütte im Großbergogs
1.00 thum Heifen haben folgende Dimensionen. Sohe des ganzen Ofenschach(Gerau. A.).

2.00 thum Heifen haben folgende Dimensionen. Sohe des ganzen Ofenschassen, der Biebersteinst tes 31,5 K., des Gestells 3,7 K. Weite der Gicht 2,6 K., des Eindermerat Rohlensackes 7,6 K. und des Gestells oben 2,4 K. Nastwinkel 55°. Die Erze bestehen in kieseligem und thonigem Arbeissenstein aus dem Uebergangsgebirge. Beide Arten werden mit einander gattirt und mit ungefähr 8½ Proc. Kalkzuschlag verschmolzen. Aus einer solchen Beschickung gewinnt man 35 — 36 Broc. graues, graphitreiches Robeisen.

Die angewendeten Roblen find Buchenfohlen, von benen 1 Cub. R. ein Bewicht von 15,4 Pfd. befigt. Die ju 2250-2500 C. erhipte Geblafeluit wird unter einem Drucke von 1,92 3. Quedfilber ausgeblafen. beiden Defen ift mit zwei Dufen verfeben, beren Durchmeffer 1,44 3. betraat, und erhalt 600-700 Cub. R. Luft in Der Minute. Roblenverbrauch fiellte fich folgendermaßen beraus. Babrent einer einzelnen Betriebewoche (vom 31. Januar bis jum 5. Rebruar 1842) belief fich ber felbe beim Dien Rro. 1 auf 1,28; mabrend eines gangen Betriebsjabres (1843) betrug er aber bei demfelben Dfen 1,53; und mabrend einer Betriebewoche (12 .- 18. Rebruar 1843) erreichte er bei bem - in ber Pro-Duftion fdmaderen - Dien Rro. 2 Die Sobe von 1,88. Diefer, in Betracht ber angeführten gunftigen Umftande, febr betrachtliche Roblenauswant wurde badurch verurfacht, daß man aus beiben diefer Defen - 121/2 %. unterhalb ber Bicht, burch je 7 ringe um ben Schacht angebrachte Deffnungen - Die Gidtgafe ableitete, um Damit brei Gaeffammenofen (1 Buddel., 1 Beig. und 1 Glubofen) ju betreiben. 3m Jahre 1843 mat Die tägliche Broduftion bee Dfene Rro. 1 = 87 Ctr.; in Der angeführten Betriebewoche Die bee Dfene Rro. 2 = 61 Ctr. *).

Ret. Robienurb. Der Holzkohlen Sohofen zu Eiferfen in ber Eifel ift wegen (Grau. II.) feiner Aleinheit merkwürdig. Er hat nur 191/4 F. Höhe. Sein Gestell ist 23/4 F. und seine Raft 2 F. hoch. Untere Gestellweite = 1 F., obere Gestellweite = 1 1/3 F., Kohlensackweite = 4 F. 7 J. Er wird mit kaltem Winde und einer Form betrieben, welcher man zu gewissen Berioden des Processes eine starte Reigung in den Heerd giebt, um das Eisen weiß zu machen. Der relative Kohlenverbrauch ist = 4,5. Tägliche Produktion = 19 Etc.

^{*)} Banle, über ben hohofen und Gashüttenbetrieb zu Ludwigsbutte in heifen im Jahre 1843. Brgtofrnd. Bb. 9, S. 198. Aus Ann. des mines, 4. ser. T. V., p. 457.

Die Comedifden Solgtoblen Bobofen baben gewöhnlich eine Bobe swifden 28 und 32 &.; felten erreichen fie 34 &. Debr ale ihre Sobe variirt ibr cubifder Inbalt, welder zwifden 600 und 1500 Gub. &. liegt. Dies ruhrt von febr vericbiebenen Beiten. Dimenfionen ber, indem die Bichtöffnung von 3 bis ju 7 R. Durchmeffer und der Roblenfact von verbaltnigmäßiger Große angetroffen wirb. Die Gigenthumlichfeiten ber Schacht-Conftruftion Diefer Defen (f. Rig. 139 a, b) besteben, außer in der weiten Gidtoffnung, in einem niedrigen und weiten Beftell, einer fich frummlinig in ben Schacht verlaufenden Raft und einer unterhalb bes Roblenfactes mehr ober weniger unsymmetrifchen Geftalt ber Dienwante. Die Bindmenge. welche ein Schwedischer Bobofen erhalt, beläuft fich in ber Regel nur auf 300-600 Cub. R. in ber Minute bei einer Preffung von 1-11/2 3.Qued. filber, jumeilen fogar noch unter 1 3. Die verschmolzenen Erze befteben, nach der Edwedischen Gintheilung, theile in Bergergen, theile in Moraft. ergen. Unter erfteren verfteht man alle im alteren (Itr. und llebergange.) Bebirge vortommenten Gifenerge, welche von Quarg und Blimmer, ober von Bornblende, Ralfipath, Biftagit, Granat, Flufpath u. f. w. begleitet ju fenn pflegen; unter letteren Dicjenigen, welche man in Deutschland Gumpf. und Rafenerge nennt. Gine britte Ergforte, welche man in Schweden unterfcheis bet, Die Seeerze, find mobl nichte Anderes ale Morafterze, welche burch bie fliegenden Gemaffer in die Landfeen gefpult und bier abgefett murben. Ale Brennmaterial Dienen vorzugeweife Sichtentoblen. - 3m Sobofen ju Brefenel Robleno b. ven werden Bergerge von 44-45 Broc. Gifengehalt verschmolzen. Bor dem Birberenug Jahre 1833, ale man fich noch des talten Bindes bediente, erhielt diefer Binbimpret, Dfen in ber Minute 275 Cub. R. Luft (gu 160 C. Temperatur angenommen) bei nur 7/12-10/12 3. Quedfilber-Breffung; fpater, nach Ginführung ber erhipten Geblafeluft, wendete man 11/6-11/4 3. Quedfilber-Drud an. Bei taltem Binde erhielt Die Erggattirung 101/2 Broc. Kaltzuschlag; bei 1400 - 1500 C. beißer Luft erniedrigte man benfelben auf 71/2 Broc. Der relative Roblenverbrauch betrug im erften galle 1,7 und im zweiten Ralle 1,4. Die entsprechenden täglichen Broduftionen an lichtgrauem Robeisen beliefen fich auf 511/2 Etr. und 583/4 Etr. - Der Sohofen von Antarerum verfcmelgt Bergerge von 37 Broc. Gifengehalt, welche bei faltem Binde mit 91/2 Proc. Ralt, bei beißem nur mit 5 Broc. beschickt murben. Die Menge Des talten Bindes betrug pr. Minute 480 Cub. B., Die Des 2100 C. beigenmel. Robienert. dagegen (auf mittlere Temperatur reducirt) 500 Cub. F. bei respective 11/12 (cornin, in .) und 11/2 3. Quedfilber-Breffung. 3m einen Falle mar der relative Roblen. = 15". verbrauch 2,0 und im anderen 1,2, mabrend fich Die tagliche Broduftion an grauem Robeifen auf 56 Ctr. und 70 Ctr. belief *).

^{*) 1} Schiffpfb. Schwedisches Bictual: Gewicht = 363,68 Pfb. Preuß. — II.

Bel. Robienvet.

Da die eben angegebenen Betriebs-Berhältnisse zweier Schwedischen hoh
2.2 - 1.3

Sinderestung ösen sich auf eine ältere, schon seit zwei Decennien verstossen Zeit beziehen,

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 - 1.5

3.6 -

¹ Schiffpft. Schwedisches Robeisen : Gewicht, Tackjärns - Wigt (= 20 Lispft. à 20 Marker) = 1,1492 Schiffpft. Schwed. Vict. Gew. = 417.94 Pft. Breuß. = 390,95 3oll-Pft. = 195,475 Kilegr. 1 Stig (Laft). Kohlen = 12 Tonnen à 6,3 Cub.-F. Schwed. (5½ Cub.-F. Preuß.) = 63 Cub.-F. Breuß.

^{*)} Utdrag af de Berättelser, som Herrar Tjenstemän å Jernkontorets Stat afgifvit för år 1848. — Berättelse af tjenstförrättande Öfvermasmästaren i Vestra Distriktet Hr. Notarius V. Eggertz. ©. 25.

		S	Ofen-Dimenfionen.	enfion	en.			Se	Beblafeluft.	ıft.		Befd	Befchidung, Kohlenvbr.	Robles	nobr.
		Soben.		G	Beiten.							-	und Produktion.	duftion	
Rame bes Hittenwerfes.	Geftell=B.	Kohlenfad-G.	Gange H.	Deere Bestell-M.	Rohlenfack-M.	Oldien.	Anzahl ber Formen.	Fladeninhalt ber Glienoffnung.	Flacheninhalt ber Form.	Wind-Breffung.	Winde Temperatur.	Procent-Gehalt ber Beichidung.	Roblenvbr. für I Chiffpft. Robeifen.	Relativer Rohlens verbrauch.	Lägliche Produttion.
	Buß.	Fuß.	Buß.	Buß.	Buğ.	Fuß.		3.	0.3.	3.D.	° G.		Lonn.		3offet.
1) Risshytta	6,2	10,8	33,5	6,5	8,5	5,0	-	4,91	5,46	9'0	0	50,3	13,24	2,21	62
2) Engeleberg	6,0	11,8	32,5	6,3	7,8	4,7	1	3,41	7,96	1,0	0	37,7	10,45	1,7.4	63
3) Billejo	0'1	13,2	29,8	6,9	7,5	4,9	-	2,18	5,55	1,3	0	34,7	11,12	_	58
1) mg	9,0	14,0	36,0	0'9	8,0	5,3	-	3,41	4,12	1,5	0	42,4	10,86	1,81	71
5) Sebe	5,0	10,0	32,0	0,9	8,8	4,0	1	4,12	4,91	1,2	100	40,0	10,69	1,78	65
6) Dalfors	5,4	14,0	31,6	5,0	8,9	4,5	1	4,91	3,83	1,3	100	39,8	12,16	2,03	53
7) Ribbarfigttan	5,5	14,3	36,0	4,0	8,0	4,5	23	2,46	6,82	8,0	150	35,2	11,80	1,97	09
8) 3cholmen	6,0	12,0	29,3	0,0	7,5	4,7	61	4,36	9,82	1,0	150	36,7	11,65	1,94	62
9) Flatenberg	6,0	11,0	29,5	0,0	7,6	4,8	1	3,41	16.4	1,0	200	39,3	9,52	1,59	19
10) Sunnandjö	9,5	12,0	31,0	8,0	8,0	0,0	-	5,32	6,04	1,0	200	41,3	8,32	1,39	8
11) Stromsbal	6,8	12,1	30,3	6,7	8,6	4,9	1	4,51	4,91	1,0	200	46,2	8,09	1,35	16
2) Minraio	0.0	10.0	30,8	6,7	30	4,5	-	4,12	5,76	6.0	250	49.4	7.71	1.29	96

Bur richtigen Auffaffung umftebender Tabelle ift Rolgendes zu bemerten. 1) Die Dfen Dimenfionen, Die Rlacheninhalte der Dufen- und Formöffnungen und Die Bindpreffung find in Schwedischem Dag') angegeben. 2) Die Angaben über den Roblenverbrauch fur 1 Comebifches Schiffpfd. Berggewicht (= 3 Bollcentner) find in Schwedifden Tonnen gemacht. 3) Der relative Roblenverbrauch murde unter der Annahme berechnet, bag 1 Schwedifche Tonne Roblen burchichnittlich ungefabr 1/2 Bollcentner wiegt. 4) Die tagliche Broduttion, welche in dem Schwedischen Driginale in Schiffpfunden Berg. Bewicht angegeben ift, murbe ju Bollcentnern berechnet. 5) Bei ben mit 2 Formen betriebenen Sobofen (Riddarbottan und Idholmen) begiebt fic der Rlacheninhalt der Dufenöffnung auf beide Dufen gufammen. Benn die Angabe, daß die Summe der Dufenöffnungen bei dem Sohofen von Riddarbottan nur 2.46 Quadr. Boll betragt, von feinem Brrtbum berrührt, fo murbe Diefer Dien mit einer verhaltnigmäßig febr fleinen Bindmenge betrieben. 6) Beim Sohofen von Dalfore fcheint Die Ungabe Des Flacheninhaltes ber Formöffnung = 3,83 Quadr. 3., bei einem Rlacheninhalte ber Dufenöffnung = 4,91, mobl auf einem Drudfchler ju beruben. 7) In Betreff Des Roblenverbrauche fur 1 Schwedisches Schiffpfd. Robeifen ift ferner ju bemerten, bag fich berfelbe bei feinem der angeführten Guttenwerte ausschlieglich bloß auf Diejenige Beit der Dfencampagne begieht, mabrend welcher ber Dfen im vollen Gange war (ein voller Cat geführt wurde), fondern daß bierbei ftete auch jener gro. Bere Roblenverbrauch mit eingerechnet ift, wie er mabrend ber erften Bochen Des Anlaffens (G. 149) fattfindet. Da bierdurch Diejenigen Defen, welche am weiteften in ihrer Campagne fortgeschritten find, im Bergleich ju ben anderen binfichtlich bes Roblenverbrauche etwas begunftigt werden, fo find bierbei noch folgende Angaben zu berudfichtigen. Der Dfen (3) fand in Die Defen (1), (5), (7), (8), (11) und (12) ftanden in Betrieb 80 Tage. Betrieb 100-150 Tage; Die Defen (2), (4) (6) und (9) 150-200 Tage und ber Dfen (10) 236 Tage. - Benn une auch jur genauen Burdigung Der Betriebe-Berbaltniffe aller Diefer Defen nabere Angaben uber Die Qualitat ber verschmolgenen Erze (größtentheils wohl Magneteifenfteine) feblen, fe ift bie umftebende Tabelle boch ausreichend, um bie Berminderung bes relativen Roblenverbrauche und die Bermehrung ber abfoluten Broduftion burd Anwendung erbiger Geblafeluft auf febr evidente Art berauszufiellen-Daß man fich in Schweden Diefes Mittele nicht in ber Ausbehnung und bem Grade bedient, wie in vielen anderen Sandern, bat mobl großentheils barin feinen Grund, daß man ben alten guten Ruf bes Schwedischen Gifene nicht einem ötonomifden Bortheile jum Opfer bringen will, welcher unter gewiffen Umftanden nur ein icheinbarer ift, ja felbft jum Rachtheile werben fann.

^{*) 1 8.} Schwerisch = 0,9458 8. Breußisch.

Benigftene mag dies von denjenigen Sohöfen gelten, deren Robeifen-Produktion größtentheils für den Friidwroceg bestimmt ift ").

Die Rormegifden Solgtoblen Sobofen nabern fich in ihrer Conftruftion theile ben Schwedischen, theile ben Deutschen Sobofen. Gin Beifpiel von ber inneren Weftalt eines folden Dfene ift in Fig. 140, a, b gegeben worden. Erze und Brennmaterial find in Rormegen von gang abnlicher Beschaffenheit wie in Schweben. - Der Sobofen ju Barum hattenet Roblemerb ju Anfang feiner zweijabrigen Schmetzeampagne 1838—1840 eine Schacht- Mican Rei form, wie die eben citirte Figur barftellt. Geine Saupte Dimenfionen waren Windermperat. damale folgende. Bobe vom Bodenftein bie jur Gicht = 301/2 &.; Bobe des Roblenfacte über dem Bodenftein 12 &. Die Geftellhobe lagt fich nicht genau angeben, ba fich bas Bestell nabe oberhalb ber Form zu erweitern anfangt, und fich auf ber Form- und Bindfeite allmalig in die Raft verlauft. Aus bemfelben Grunde lagt fich auch ber betrachtliche Raftwinkel nicht naber bestimmen. Durchmeffer ber Gicht = 41/, R., Des Roblenfacte = 8 R. und des Gestelles unmittelbar über ber Form = 1 g. 10 3. 3m Jahre 1844, dem letten einer anderen zweijabrigen Schmelzcampagne, auf welche fich bie folgenden Angaben begieben, batte ber Dien eine etwas andere, jeboch nicht mefentlich von ber beichriebenen abmeichende Conftruttion. Die bis auf etwa 2000 C. erhipte Geblafeluft murbe burch eine 21/9 3. im Durchmeffer haltende Dufe mit 3/4 3. Quedfilber- Breffung eingeblafen. Die verwendeten Erze bestanden aus talfigem und tiefeligem Dagneteifen. ftein, welche, gattirt und ohne Bufchlag verfcmolgen, gu 40 bie 42 Broc. eines großentheile ju Bugmaaren, theile aber auch jur Ctabeifenfabritation verwendeten grauen Robeifens ausgebracht murben. Relativer Roblenverbrauch = 1,36. Tägliche Broduftion = 64 Ctr. **). - Der Bohofen ju Foffumnet. Robienoch war im Jahre 1842 von einer Schachtconstruftion, welche fich ber vorgetach. (Gran 21) ten naberte. Schachthobe = 30 F. Größte Schachtweite = 7 F. 8 3. 28 im 1". Dufendurdmeffer = 21/4 3. Windpreffung = 5/6 - 1 3. Quedfilber. Bindtemperatur = 3000 C. Die mit Ralfgufchlagen befdidten Erze murben ju 35 - 38 Broc, ausgebracht und bas bargeftellte Robeifen theile gur Giegerei, theils zum Berfrifden verwendet. Relativer Roblenverbrauch =

^{*)} Die Betriebe-Angaben in ber genannten Schwerischen Zeitschrift erftreden fic auf bie hohofen von mehr als 150 Schwedischen Cifenhuttenwerfen.

^{**)} Bei biefen Angaben wurden folgende Daten zu Grunde gelegt. Die gange Robersen Produktion bes Jahres 1844 betrug 7212 Schiffpft. 18 Licopft. Rormeg., wezu 5939 Laft Norweg. Kohlen verbraucht wurden. — 1 Laft trocken Kohlen (a 12 Konnen zu 4½ Cub. K.) wog 1 Schiffpft. 12 Liedpft. 3 Pft. bis 1 Schiffpft. 13 Liedpft. 1 Pft., burchschnittlich alse 1 Schiffpft. 12 Liedpft. — 320 Bft. — 3,2 Zelletr.

Red Roblemert 1.3-1.4. Tagliche Broduftion = 70 - 74 Ctr. - 3m Sobofen in Saffel == 2,08. (Grau. R.) verschmelzt man Gifenglang und Magneteifenftein, beren Gattirung ju 25-26 Broc. ausgebracht wird, wobei man fich nur eines febr geringen Ralfguiblages (von ungefahr 3 Broc.) bedient. Das Robeifen wird ju Gugmagren und jur Darftellung von Stabeifen benutt. In einer Betriebemoche bee Babres 1838 erzenate man que 280 Schiffpfb. 15 Liedpfd. Erz eine Quantitat von 71 Chiffpft. 193/4 Lieepft. Robeifen, mit einem Aufgange von 150 Chiffpid. 33/4 Licepid. Roblen. Dice entfpricht einem relativen Roblenverbraud von 2.08, und einer tagliden Broduftion von 33 Ctr. - Die Biel. Roblenerb. beiden Bobofen ju Rag bei Arendal baben abnliche Dimenfionen, wie ber

= 1,3 (G.au. 91) Windprefiung

= 1.15% und mit einer Breffung von 1,15 3. Quedfilber. Temperatur der Geblafeluft = 2000 C. Es merten geröftete Arendaler Magneteifenfieine größtentbeile ju grauem Robeifen verfcmolgen. Im Jahre 1848 maren Die Betriebe Berbaltniffe folgende. Bei einem Ausbringen ber Erge ju ungefahr 45 Broc. waren zu 1 Rormeg. Schiffpfd. Robeifen 9 - 10 Tonnen (Radelbols:) Roblen Dies entspricht, unter Bugrundelegung ber oben - beim Baerforderlich. rumer Sobofen - angeführten Gemichte. Berbaltniffe, einem relativen Roblenverbrauch von 1,30. Tagliche Broduftion = 70 Ctr.

Sobofen ju Barum. Dan blaft mit einer Dufe von 21/0 3. Durchmeffer,

Die Ruffifden Sotzfoblen Sobofen ') find meift von febr groß artigen Dimenfionen, und baben, ba fie größtentheils reiche Erze verfdmelgen, eine fo bedeutende taaliche Brobuftion, wie fie von feinen anderen Solgfoblen-Sobofen Des Continente übertroffen wird. Rolgende Beifpiele werden die Betriebe Berbaltniffe einiger Diefer Defen vor Augen legen. Auf Dem Raifer-91ct. Roblenveb. lichen Gifenbuttenmeite Boroblagodatet find 8 Sobofen, welche Ragnet-Bindpreftung eisensteine vom Berge Blagodat und Brauneisensteine von verschiedenen Gru-- 21/2". ben verfcmeigen. Die in neuerer Beit bauptfachlich angewendeten Erze find folgende. 1) Magneteifenftein, erfte Gorte (Rro. 2 nach der Bezeichnung); befteht nach ber Unalpfe aus: 86,30 Gifenorpdorndul, 4,86 Titanfaure, 1,44 Manganorydorydul, 1,05 Magnefia, 1,44 Ralferde und 7,55 Riefelerde. 2) Magneteifenftein, zweite Corte (Rro. 8); bestebend aus: 73.32 Gifenornt:

orndul, 4,26 Manganorydorydul, 1,10 Magnena, 7,27 Ralferde, 3,94 Thonerte, 8,46 Riefelerte, 3) Magneteifenftein, britte Corte (Rro. 9); beftebent aus: 87,54 Gifenerndorndul, 4,06 Titanfaure, 0,93 Manganorndorndul, 0,86 Magnefig. 2,40 Ratterbe, 2,26 Thonerte und 4,54 Riefelerbe.

⁴⁾ Die Dimensionen ber Ruffischen Sobofen find in Englischem Daag (meldes in Rugland bas gebrauchliche ift) angegeben. 1 Buf Huff. (Engl.) = 0,971 ft. Breug. (Rheint.). - Bas bie Gewichte betrifft, fo ift 1 But = 40 Ruffifde Bfb. à 0,40952 Rilogramm; alfe 1 Bub = 16,38 Rilegt = 35 Preuß. Pfb. = 32,8 Bolloft., folglich nabe = 1/2 Bolletr.

4) Brauneifenftein von der Grube Balatinet: 52,60 Gifenoret, 2,78 Man. ganorptorpoul, 0,63 Ralferde, 2,87 Thonerde und 42,57 Riefelerde. 5) Brauneifenftein von der Grube Redroffa: 67,39 Gifenoryd, 0,30 Mangneffa, 0,30 Kalferde, 4,17 Thonerde und 27,82 Riefelerde. 6) Brauneifenftein von der Grube Lewinet: 70,50 Gifenoryd, 3,00 Thonerde und 27,20 Ries felerde, 7) Brauneisenstein von der Grube Rifdneturinef: 43,00 Gifenoryd, 0.31 Magnefia, 0,46 Ralferde, 7,48 Thonerte und 48,15 Riefclerte. Einige tiefer Erze merben in Saufen, andere in Chachtofen (Die fcmefelhaltigen mit Bafferdampf) geröftet. Gin Sohofen von Goroblagodatet bat folgente Dimenfionen. Gange Bobe bee Diene = 49 &.; Beftellbobe = 8 R.; vertifale Raftbobe = 13 R.; Gidtdurdmeffer = 7 R., Roblenfad. durchmeffer = 14 %. Gin folder Dien wird mit 2 Formen betrieben, in welchen fich Dufen von 3-3,5 3. Durchmeffer befinden. Die Breffung bee (falten) Bindes beträgt 2 - 3 3. Quedfilber. Die ale Brennmaterial Dienenden Roblen find aus Riefer=, Tannen- und Richtentoblen gemifdit. Rorb folder Roblen, von 70 Cub. R. Inbalt, wicat burdidnittlich 20 But, 1 Cub. R. Breug. alfo etwa 11 Breug. Bid. Die Befdidung variirt nach Den verschiedenen Arten bee bargeftellten Robeifene. Bei ber Darftellung von Robeifen jur Stabeifenfabritation besteht eine Bicht aus 5 - 6 Bud Dagneteisenftein erfter Sorte, 5 - 4 Bud beegleichen zweiter Gorte, 12 - 13 Bud beegleichen britter Gorte, 2-1 Bud Brauneifenftein von Balafinet und 2 - 4 Bud Ralfftein. Um Robeifen fur den Bug ber Munition und anderer Baaren ju erzeugen, fest man eine Bicht gufammen aus: 6 - 8 Bud Magneteifenftein erfter Corte, 9-10 Bud beegl, britter Corte, 8-6 Bud Brauneifenftein von Balatinet und 4 Bud Raltftein. Bur Robeifen-Erzeugung fur ben Ranonenguß enthalt eine Bicht: 12 But Dagneteifen. ftein erfter Sorte, 8 Bud Brauneijenftein von Balafinet, 8 Bud beegt. von Rifchneturinet, 4 Bud beegl. von Lewinet, 4 Bud beegl. von Redroffa und 41/4 Bud Ralfitein. Der Roblenfat bei einer jeden Diefer Gichten betragt Taglich geben 50 - 60 Bichten burch, melde 900-1000 Bud 20 Bud. Robeifen liefern. Relativer Roblenverbrauch = 1.1 - 1.2. Taglide Brobuftion = 300-330 Ctr.

Der Hohosen von Kamensk (Bergdiftrikt Katharinenburg) verschmelzt set. Robteneble fehr porose Brauneisensteine und Eisenocker, mit einem burchschnittlichen (Bisen. B.) Bisenschalte von 38 Proc. Beide werden nicht geröstet, sondern nur durch bie Gichtstamme getrocknet. Als Brennmaterial weudet man ein Gemenge von $\frac{4}{5}$ Kieferns und $\frac{1}{5}$ Birkenschle an. Der Osen ist 38 F. 10 3. hoch, seine Gestellhöhe beträgt 7 F. und seine vertikale Rasthöhe 11 F. 8 3. Gicktweite = 7 F., Kohlensackweite = 11 F. 8 J., Gestellweite an der Rast = 3 F. 8 J. und am Bodenstein = 2 F. 4 J. Er ist mit 2 Dusen, jede von 2,6 J. Durchmesser versehen. Windpressung = 2 - 3 J. Queds

Gifen.

filber. Gine Bicht beftebt que 20 Bud Roble, 30 - 40 Bud Gra und 3 Bud Ralt (Ralffand). Taglich geben 40 Bichten burd, melde 500 - 700 Bud außeror-Dentlich bunnfluffiges Robeifen gum Ranonen. und Munitioneguß liefern. Relativer Roblenverbrauch = 1,14 - 1,60, Tagliche Broduction = 165-230 Ctr.

Rei. Roblenbrb.

120

Der Sobofen von Clatouft wird mit Brauneisensteinen von ungefahr Bunberdung 50 Broc. Eisengehalt betrieben. Die Erze werden geröftet und mit einem aus 3/4 Birten- und 1/4 Lerchentoble gemengten Brennmaterial verichmolgen. Der Sobofen ift 463/4 R. bod und bat 2 Dufen von 3,5 Durchmeffer, welche einen Bind von 2,5 3. Quedfilber- Breffung ausblafen. Bede Bicht befteht aus 24 Bud Robien, 41 Bud Er; und 5 Bud Cand (Quargfand?). Taglich geben 53 Bichten burch und erzeugen 650-750 Bud Robeifen. welches theile jum Bug, theile jur Stabeifenfabrifation verwendet wird. Relativer Roblenverbrauch = 1,7-1,9. Tagliche Broduftion = 215 - 250 Ctr. - Der Sobofen gu Rafinet (Bergbiftrift Glatouft) bat eine Sobe

Rel. Roblenorb. = 1,48. Bindpreffung mm 1.5".

von nur 35 %. Es werden geröftete Brauneisenfteine und Gifenocher in ibm verschmolzen. Ale Brennmaterial Dienen Birtentoblen. Die Duje ift 3,5 3. weit und liefert Wind von 1,5 3. Quedfilber - Breffung. Jede Gicht befteht aus 24 Bud Roble, 36-42 Bud geröftetem Erg und 12 bis 15 Bud Dolomit. Täglich merden 40 Gichten burchgesett, welche 650 Bud Robeifen für die Giegerei und Stabeifenfabritation liefern. Relativer Roblenverbrauch Taglide Broduttion = 215 Ctr. - Die Sobofen gu Rifd ne.

Rel. Roblenorb 28eif. R.) Windurcffing am 3,5"

tagilot (bem Furften Demidoff geborig), 4 an ber Babl, verschmeigen Magneteifensteine, welche theile in Saufen, theile in Schachtofen geröftet Das Brennmaterial beftebt aus einem Bemenge von 3/4 Richtenund 1/4 Rieferntoble. Die Bobe eines Dfene belauft fich auf 371/, R. bei einer Bestellhöhe von 7 f. und einer vertifalen Rafthobe von 7 f. 7 3. Gidtweite = 7 R., Roblenfadweite = 11 R., obere Gestellweite = 3,5 R., untere Gestellweite = 2,33 ft. Dufendurchmeffer = 2,6 3. Breffung Des Bindes = 3,5 3. Quedfilber. In 24 Stunden werden 35 Bichten burch. geschmolzen, jede Gicht beftebend que 23 Bud Roble, 30-35 Bud Erg und 2 Bud Ralfftein, und babei taglich gegen 700 Bud Robeifen producirt, welches größtentheile gur Stabeifenfabritation verwendet wird. Relativer Roblenverbrauch = 1,15. Tägliche Broduftion = 230 Ctr. - Die 2 Sobofen ju Alapajewet find 49 F. boch und werden mit Dufen von 4,37 3. Durchmeffer und einem 3 3. Quedfilber gepregten Binde betrieben. Gicht besteht aus 26 Bud Birtentoble, 52 Bud Erz (geröftete Dagnet. und Brauncisensteine), 3 - 7 Bud Gifenfrischschlacken und 5 Bud quargigem Dit 45 tagliden Gidten erzeugt man gegen 1200 Bub Rob. Ralfitein. cifen. Relativer Roblenverbrauch = 1,0. Tagliche Broduftion beinahe 400

Ret. Roblenerb = 1,0. Binbereffung rm 3".

Rei Reblenpib m 1.2 geintpreffung 75 3" Cir. - Der Bobofen ju Boidefet bat eine Bobe von 56 R. Jede Gicht

beftebt aus 36 Bud Rieferntoble, 59 Bud Brauneisenftein und 12 Bud Ralfftein. Ge find 2 Dufen von 2,6 3. Durchmeffer vorbanden, welche einen Bind von 3 3. Quedfilber- Breffung ausblafen. Aus 20 taglich burchgefetten Gichten erfolgen 600 Bud Robeifen. Relativer Roblenverbrauch == Taglide Broduftion = 200 Cir. -

Beisviele von dem verschiedenen relativen Brennmaterial. Berbrauch bei Genaulgtett b. Robte-Bobofen gewähren im Allgemeinen fur Die Theorie Des Gifenhohofen. rei.Reblemerb. Broceffes ein weniger großes Intereffe, ale Beisviele Diefer Urt bei Solgtoblen. Sobofen. Die auf den vericbiedenen Guttenwerken jum Sobofenbetriebe angewendeten Robfe find oft von fo abweichender Beichaffenbeit, bag gleichen Bewichtemengen berfelben noch meniger ficher ein gleicher Barme-Effett jugefdrieben werden fann, ale Dice jum Theil icon bei Solgfoblen ber Rall. Lettere beniten feinen erheblich verschiedenen Afdengebalt und man fann baber gut vertobiten Bolgtobien, gleichviel von welchen Solgarten Diefelben berruhren, wenigftens einen annabernd abfoluten Barme-Effett gufchreiben. Der einzige Rebler von Bedeutung, melder bierbei begangen merden fann, besteht in einem verschiedenen Gehalte an bogroftopifder Feuchtigfeit. Ginerfeite aber liegt es ju febr im Intereffe ber Gifenbuttenwerte, eine moglichft lufttrodene Solgtoble angumenden, ale daß ein lange fortgefetter Bebrauch feuchter Roblen gu befürchten ftande, und andererfeite mird ber burchichnittliche relative Brennmaterial. Berbrauch innerhalb eines Betriebeigbres ober einer mehrjährigen Schmelg-Campagne nicht gerade bedeutend verandert, wenn folde feblerhafte Roble mabrend furgerer Berioden wirklich gur Unmendung actommen . und Dies bei der Durchfdnitte. Berechnung nicht in Unfdlag gebracht fenn follte. Der relative Brennmaterial - Aufwand bei vericbiedenen bolgtoblen. Defen gestattet baber nicht felten intereffante Bergleiche, aus benen für Theorie und Braris gleichwichtige Schluffe gezogen merben tonnen.

Richt fo ift es in Betreff der Robte-Bobofen, bei denen fich analoge Ber- aber d. relat. gleiche nur unter Berudfichtigung manderlei Umftande anftellen laffen, beren Einfluß auf bas Resultat meift febr fdwierig veranschlagt werden tann. Gine folde Bergleidung fest gunadit voraus, bag man die Afdenmengen ber betreffenden Robte genau fennt. Ungaben bieruber vermißt man aber nur gu oft, und mo fie vorbanden find, ift ihre Buverläffigfeit nicht immer außer Grage gestellt. Letteres icon aus dem Grunde, weil Die Ermittelung Des burchichnittlichen Afchengehaltes verschiedener Robfsforten mit erheblichen Schwierigfeiten verbunden ju feyn pflegt. Gelbft bei Steintoblen ein und beffelben Floges tann Die procentale Midenmenge bedeutend Differiren; um fo mehr muß bies bei ben baraus erzeugten Robts ber Rall fenn. ift bier gu berudfichtigen, bag ein afdenreicher Robt von 10-12 Broc. Afde und Darüber, verglichen mit einem 3 - 4 Broc. Afche haltenden Robt, in ber That einen noch geringeren Rup. Effett im Sohofen leiftet, ale fich aus

bem Berhaltniß Diefer Bablen unmittelbar ergiebt. Gin großer Afdengebalt ber Robte verzögert die Berbrennung berfelben icon an und fur fic, indem aber Die Miche mit anderen Theilen ber Beididung gufammenfintert, bilbet fie eine mehr ober meniger bichte Umbullung folder Robte, melde ibre volltommene Berbrennung erschwert, und Dieselben um fo mehr gegen afchen. armere Robfeforten im Effette gurudfteben lagt. Außerdem ift Die Art Schwefelfieshaltige Steinfohlen verlieren ber Afde ju berudfichtigen. burch bie Bertoblung nur einen Theil ibree Schwefelgehaltes, appebaltige bebalten benfelben bierbei fo aut wie gang. Diefer Comefelgebalt der Robfe bemirft im Sobofen Die Erzengung eines ichmefelbaltigen Robeifene, begunftigt Daburch Die Schmelgbarteit Der Erze und mirft, obicon nachtbeilig auf Die Qualitat, boch vermehrend auf Die absolute Quantitat Der Produftion ein. Endlich barf auch ber oft verschiedene Grad ber Borofitat ber Robfeforten nicht außer Acht gelaffen werden. Dichte Gintertobfe ton. nen, alle übrigen Umftande gleichgefett, feinen fo boben pprometrifchen Barme Effett baben, ale porofe und dabei binreidend fefte Badtobte, in welche die Beblafeluft beffer eindringen und innerhalb eines gegebenen Raumes eine größere Menge Roblenpartifel gleichzeitig verbrennen fann (i. Bb. I. G. 453-455).

Edmierigfeitb. mit b. rel. Robferrb.

3ft ce icon fdwierig, ben relativen Brennmaterial-Berbrauch verschiedener Bergieldung b. Robis Sobofen richtig ju beurtheilen, fo vermehren fich die Schwierigkeiten noch beträchtlich, wenn ce fich barum banbelt, Dies vergleicheweise gwischen Robte. und Solgfohlen Sobofen ju thun. Sier fommt bauptfachlich noch in Betracht, daß bei nicht wenigen Robte-Dobofen gang andere Betriebs-Brincis pien verfolgt werden, ale dies in ber Regel bei Bolgtoblen-Bobofen ber Rall ift. Bei erfteren ift die Große ber absoluten Brobuttion (ber innerhalb einer gemiffen Beit bargeftellten Menge bes Robeifens) oft bas vornehmfte Biel, welches man, fogar mit Bernachlaffigung ber Qualitat bes erzeugten Robeifene, ju erreichen ftrebt. Es gefdicht bies jum Theil aus bem Grunde, weil man mit unreinen Robte felbft bei gemäßigterem Betriebe fein gum Berfrifchen befonderes geeignetes Robeifen erhalten murbe und fich beebalb burch eine möglichft große Broduftion von Gugrobeifen ichadlos ju halten fucht. Con Die Conftruftion Diefer meift mit febr fteiler Raft verfebenen Robte-Sobofen ift auf einen lebbaften Schmelggang berechnet, welcher burch ein betradtliches Quantum erhipter und ftart geprefter Beblafeluft bis ju einem Bei Bolgtoblen-Bobofen lagt fic außerordentlichen Grade gefteigert wird. eine fo extreme Steigerung ber Broduftion in der Regel nicht erreichen, und jugleich pflegt ce bier bas Intereffe ju gebieten, lieber weniger und gutes, ale viel und mittelmäßiges Gifen ju produciren.

> Diefe Bemerfungen mußten vorausgeschicht werben, um Die folgenden, nich auf Robie-Bebofen begiebenten Angaben fomobl unter fic, ale auch

in Bezug auf die Solgtoblen-Sobofen im rechten Lichte erscheinen gu laffen.

Die Belgifden Robte-Sobofen*). Die in Diefen Defen verfcmol. Ret. Robbenit. genen Erze bestehen größtentheils in berben, jum geringen Theil in milben :- 1,60-1,65. Brauneisensteinen; fehr felten wendet man Rotheisensteine an, weil das daraus Einebreiung erzeugte Robeifen beim Berfrifden ein etwas taltbruchiges Stabeifen ju geben = 5.5 pflegt. Um die Erze von mechanifch anhangenden lettigen Theilen ju faubern, Binbtemperat. welche in mehrfacher Sinfict ungunftig auf ben Schmelgproces einwirken murden, untermirft man biefelben einer Baide, Die gemafdenen Erze balten 35-40 Broc. Gifen, oder werden wenigstene gu einem folden Behalte aus-Man beschieft fie gewöhnlich mit 35-40 Broc., zuweilen fogar mit einer noch beträchtlicheren Quantitat eines Hebergangefalffteine von quegegeichneter Reinheit. Die gum Berfcmelgen bienenben Robts merben aus badenden Steinfoblen von vorzuglicher Bute bargeftellt. Gie fint gidenarm, feft und dabei poros, benten alfo alle Gigenichaften, welche Roble empfebtenewerth jum Sobofen Broceffe machen tonnen. 1 Cub. R. Breug. Derfelben wiegt 261/, Bfb. Die Bobofen baben eine Schachtgeftalt, welche ber in Rig. 138 abgebildeten nabe tommt. Gie fint zwifden 48-50 R. Engl. (462/3 - 481/, R. Breug.) bod, mit Auenahme eines Dfene von Griveane und eines von Couillet, von denen der erftere 60 f. Engl. (581/4 f. Breug.) und der andere 45 K. Engl. (432/3 R. Breug.) Sobe befitt. In letterem merten Robfe angewendet, welche fich burd ibre leichte Berbrennlichfeit (große Borofitat) auszeichnen. Roblenfad unt Bicht verhalten fich, ihrem Gladeninhalte nach, bei allen Diefen Defen wie 1 gu 0,25 bie 0,286, bei jenem anenahmeweife boben Dfen von Grivegne wie 1 ju 0,22. Ale Beifpiel von bem raumlichen Inhalte Diefer Defen tann es tienen, bag einer ber größeren berfelben (zu Scleffin) 3688 Cub. R. Capacitat befitt. - Ueber die Bind. mengen, welche die Belgifden Robte-Sobofen in ber Minute erhalten, gicht Gd Rolgendes an.

Gin	Dfen	ju	Celeffin	erhält	in	der	Minute	3530	Cub.=F.	Wind.
39	30	30	Cipérance	19	30	33	39	2881	>>	39
	>3	19	Geraing	>>	30	19	39	2730	39	39
39	30	30	Grivegné	39	30	19	30	3796	39	
39	10	39	Couillet	33	31	30	33	3058	10	39
30	10	10	Chatelineau	in	10	33	29	3636	10	30

^{*)} Diese Augaben find aus Ca's vertrefflichem Auffage: Ueber ben Betrieb ber Kohle-Hohofen in Belgien mit besonderer Beziehung auf bie Konigohutte in Oberschleften (Karft. Arch. Br 23, C. 661. Berge und huttenm. 3tg. 20 9, C. 5 2) entnemmen.

Diese Windmengen, welche auf 28 3. Paris. Bar. und 0° Therm. reducirt find, wurden bei den erften vier der genannten Defen aus dem Gange der Geblasemaschine (hubhobe, Kolbenfläche und durchschnittliche Anzahl der Rolbenspiele in der Minute) berechnet; bei den zwei lesten derselben dagegen aus dem Manometerstande und dem Dufen Duerschnitte). Sammtliche Defen, mit Ausnahme des von Grivegne, sind mit 2 Dusen versehen. Der

*) Die bei biefer zweiten Berechnungsart zu Grunde gelegte Formel (Rarften's
Gifenbuttenf. 3te Aufl., Bb. 2, G. 594) entbehrt bes Correftione-Coofficienten
für bie Ausströmung ber Luft aus tonischen Deffnungen und tefit noch einen
anderen Fehler. Bur Berichtigung muffen bie Windmengen 3058 Gub. F.
(Couillet) und 3636 CubF. (Châtelineau) mit 0,92 (1-0,084 V M) 1,116
= 1,027 (1-0,084 \sqrt{M}) multiplicirt werden. $M=$ dem Manometers
ftante in Bollen Quedf. Dan erhalt alebann nur 2407 CubF. und 2862
Cub. F., also respective 651 Cub. F. und 774 Cub. F. weniger. Ferner bat
es ben Anschein, ale fenen auch bie aus bem Gange ber Geblafemaschine be-
rechneten Windmengen fur Die Defen von Scleffin, Efperance, Seraing und
Grivegne ju boch ausgefallen, obwohl dabei ein Bindverluft von 15 Broc.
für icabiichen Raum u. f. m. in Abzug gebracht worben ift, mabrent man
in Belgien gewöhnlich nur 121/2 Broc. bafür in Anschlag bringt. Der Dien
von Esperance hat 2 Dufen von 21/2 3. Engl. Durchmeffer, welche in gewif-
fen Kallen mit 2 Dujen von 23/4 3. Engl. Durchmeffer vertaufcht merben.
Der Manometerstand beträgt etwa 81/, 3. Quedf. (41/4 Bfb. auf ein D.=3).
Beim Dfen von Seraing bedient man fich zweier Dufen von 21/2 3. Engl.
ober 3 3. Engl. Durchmeffer und einer Windpreffung von 7-71/2 3. Quedf.
(31/2 - 33/4 Bje. auf 1 D.=3.). Aus bie en Daten ergeben fich, unter Un=
wendung ber im Iften Banbe, G. 465, angegebenen Formel (18) folgende
Windmengen in ber Minute:

Bei 2 Dufen von 21/0 3. En	Ujen von Espei				2072 6	ub
» 2 » » 2 ³ / ₄ »						В
Mus bem Gange ber Geblafe.	Mafchine bered	net .			2881	30
Mei 2 Düfen nan 21/, Q (Fr	Dien von Gera	4.7			1967	

2832

Beim Ofen von Seraing wurde bas Maximum ber Windpreffung, 71/2 3. Dueckf., in Rechnung gebracht. Kür beibe Desen ergaben sich als die die nach ter Formel (18) berechneten mittleren Windmangen beträchtlich niedriger, als die aus dem Gange der Gebläse-Maschine abgeleiteten. Aller Wahrscheinlichseit nach hat dies seinen Grund in der sehr hohen Preffung der Gebläseluft, für welche einerseits der Correttions-Coöfficient 0,92 (1—0,084 VM) nicht mehr richtig, andererseits aber selbst ein Windversuft von 15 Broc. kaum austreichend sehr durfte. Daß seuer Goöfficient sur hohe Bindpreffungen erheblich verändert werden muß, ergiebt sich auch aus einigen neuerlich über viesen Gegenkand angesellten Versuchen, deren Resultate vielleicht batv verösstielt.

Dien von Grivegné hat 4 Dusen, von denen 2 in der Rückwand und je eine in jeder der beiden Seitenwände angebracht sind. Erstere haben $1^1/_2$, lettere $2^1/_2$ 3. Engl. Durchmesser. Die Bindpressungen betragen beim Ofen von Sclessin $5^1/_2$ 3. Quecks. bei den Desen von Seraing, Grivegné, Couillet und Châtelineau $7-7^3/_4$ 3. Quecks. und beim Osen von Cspérance $8^1/_2$ 3. Quecks. Früher bediente man sich einer start erhisten Gebläselust, deren Temperatur mitunter 300° C. erreichte. Da aber die Ersahrung herausstellte, daß dies von nachtbeiligem Einfluß auf die Güte des Roheisens war, so ging man allmälig in der Erhitzung des Bindes zurück, und wendet jeht fast allgemein nur eine sehr schwach, höchstens auf $75^{\circ}-100^{\circ}$ C. erhitzte Gebläselust an. Das producirte Roheisen besteht größtentheils in weißem Frischroheisen, sonte d'affinage, zum weit geringeren Theile in grauweißem und grauem Gußroheisen, fonte de moulage, und nur selten wird halbirtes Roheisen, sonte truitée, erzeugt. Der durchschritliche relative Rohksverbrauch beträgt

bei fonte d'affinage . . . 1,50 — 1,65, bei fonte de moulage . . . 2,00 — 2,40.

Die durchschnittliche tägliche Produktion läßt fich bei fonte d'affinage ju 320 Ctr. und bei fonte de moulage ju 215 Ctr. veranschlagen.

Die Robte . Sobofen ju Ronigebutte in Dberfchlefien. Mel. Robteveb. Die in den Oberschlefischen Sohofen verschmolzenen Erze besteben, wie die Geranes 3. Belgischen, in berben und milden (mulmigen Brauneifensteinen), doch mit == 63". dem wefentlichen Unterschiede, daß lettere bei weitem Die borberrichenden find. Der mittlere Gifengebalt ihrer Gattirung beläuft fich gewöhnlich auf 32 - 33 Broc., bodiftens auf 35 Broc. Gine Reinigung und zugleich Anreicherung ber Erze burd Bafden, wie es in Belgien gebrauchlich ift, lagt bie mulmige Beidaffenheit berfelben nicht zu. Die Dberfdlefifden Robte find von febr verschiedener Art, aber - etwa bie von Babrge ausgenommen - burchgangig von bedeutend geringerer Bute als Die Belgifchen. Die auf ber Ronigebutte angewendeten Robis, aus Cand. und Ginterfohlen bargeftellt, find febr bicht und afdenhaltig, fo daß das durchidnittliche Gewicht eines Cubiffuges berfelben 333/4 - 341/3 Bfd. erreicht. Ralfzuschlage werden in Belgien im Allgemeinen in größerer Quantitat als in Dberichleffen angewendet. Bab. rend Diefelben bei einigen Belgifchen Sobofen (Dugree, Efperance, Scleffin, Couillet, Chatelineau) auf 100 Bfd. ausgebrachtes Robeifen 95 - 140 Bfd. (Seraing 170 Pfd.) betragen, find fie auf der Ronigebutte = 78 - 100 Bfd. Einer ber 4 Sobofen Diefes Suttenwertes bat einen raumtichen Inbalt von 1950 Cub. R. und erhalt in ber Minute 2250 Cub. R. Bind (aus bem Bange ber Beblasemafdine berechnet). Preffung bes Bindes = 61/2 3. Quedf. Dan blaft, wie in Belgien, theile falt, theile mit einer Geblafeluft von 750 - 1000 C. Die Roblenfadflache jenes Dfens ift = 95 Quad. f. (bei ben Belgischen Defen = 135 - 226 Quad.-F.). Der Flacheninhalt

ber Bicht beträgt 0,18 von bem bee Roblenfactee, ift also verbaltnigmagia bedeutend fleiner ale bei ben Belgifden Sobofen, was durch die mulmige Befdaffenbeit ber Erze bedinat mird (G. 81). Der relative Robfeverbraud beläuft fich bei ber Darftellung von grauem Robeifen auf 2,45. Broduftion = 85 Ctr.

Bergfeidung ber Belgifden bebofen mit

126

Um eine Bergleichung ber Betriebe-Refultate auf Konigebutte mit benen in Belgien noch übernichtlicher zu machen, bagu bient folgende Bufammenftele Ronigebate. lung, welche Die wichtigften Buntte enthalt, Die auf relativen Brennmaterials Berbrauch und absolute Robeifen-Broduftion von Ginfluß find.

,	Konigehütte.	Belgien.
1) Beichaffenheit ber Erge	mutmig	fest
2) Gifengebalt ber Erggattirung .	34,7 Broc.	38 Broc.
3) Menge Des Ralfftein-Bufchlage .	35 Broc.	40 Broc.
4) Beichaffenheit Des Ralffteins .	3	febr rein
5) 1 Cub. R. Roble wiegt	34 Pjd.	261/2 Bfo.
6) Afchengehalt der Robts	beträchtlich	gering
7) Schwefelgehalt der Robts	?	?
8) Bange Bobe bee Dfenichachtes .	40 %.	47 - 48 %.
9) Raftwinkel	650-660	$65^{\circ} - 68^{\circ}$
10) Dfen . Capacitat	1950 Cub. K.	3690 Cub. 8. 1)
11) Roblenfacffache	95 QuadR.	161 Quad. R.
12) Berhaltniß ber Gichtflache gur		
Roblenfacfflache (= 1)	0,18	0.26
13) Bindmenge in ber Minute		3530 Cub. %.
14) Bindpreffung	0	51/2-81/2 3. Quedi.
15) Bindtemperatur	,	r gleich
16) Raft-Capacitat **)	131/2	20
17) Relativ. Rohfe-Berbrauch	2,45***)	2,20
18) Tägliche Broduftion	85 Ctr.	215 Ctr.

Urfachen bee ardieren relat.

Ale Urfachen bes größeren relativen Robteverbrauche bei bem Sobofen Rebteverbe, ju gu Königsbutte im Bergleich mit den Belgischen Sohofen ftellen fich biernach junachft folgende Umftande beraus.

Sub 1) die mulmige Beschaffenheit ber auf Ronigebutte angewendeten

^{*)} Die Angaben 10-13 bei ben Belgischen Sobofen begieben fich speciell auf einen ber Bobofen von Scleffin, beffen Dimenfionen als bie in Belgien gebraudlichften angesehen werben fonnen.

^{**)} Man febe bieruber G. 93 bie G. 95.

^{***)} Bei zwei anderen Konigehutter Sohofen giebt Forfter (Bachler, bie Gifenerzeugung Dberichlefiene, Seft 6, G. 89) ben relativen Robteverbraud gu 2,58 und 2,84 an.

Erze. Bon welchem wesentlichen Cinfinfie ber Aggregat, Buftand und die Bestigkeit ber Erze auf ben hobosenproces find, wurde icon mehrfach — namentlich S. 16, S. 45 und S. 99 — auseinandergesett.

Sub 2) ber über 3 Proc. geringere Gisengehalt ber Erzguttirung (S. 98).

Sub 5) und 6) der größere Afchengehalt und die vielleicht ju große Dichtigkeit (ju geringe Porofitat) der Rohfts, wodurch dieselben ju fcmer verbrennlich werben (S. 38 und S. 121—122).

Bie der auf Königshutte angewendete geringere Kalkzuschlag in der gedachten Beziehung wirft, ift nicht gut zu entscheiden. Einerseits erhalt der Ofen dadurch eine verhaltnismäßig geringere Menge von zu verarbeitender Schmelzmasse, was auf Brennmaterial-Ersparung hinwirft, andererseits aber nahert sich die Schlacke dadurch weniger einem Singulo-Silicate, als bei den Belgischen Hohösen, deren Schlacken alle mehr oder weniger als Singulo-Silicate zu betrachten seyn durften. Das Singulo-Silicat der Kalkerde ift aber leichter schmelzbar, als das Bi-Silicat derselben; und folglich ware ce möglich, daß die Belgischen Schlacken etwas leichtsussisier aussielen, als die Konigsbutte.

Bas die beträchtlich geringere Rast-Capacitat des Königshutter Sohofens betrifft, so will es scheinen, als sen dieselbe dem relativen Brennmaterials Berbrauch und der absoluten Broduktion nicht jum Bortheil. Man sehe hier- über S. 93—95. Jedoch läßt sich dies nicht eher genauer beurtheilen, als bis man die Geschwindigkeiten kennt, mit welchen sich die Schmelzsäule im Königshutter Ofen und in den Belgischen Desen niederwärts bewegt; denn von dieser Geschwindigkeit ift es abhängig, wie lange sich die Beschädung in den respectiven Rastraumen aufhält. Auf folgende Beise läßt sich das Berbaltniß dieser Beschwindigkeiten annabernd berechnen ").

Die Beiten s und s1, welche bas Erg in zwei verschiedenen Sobofen bagu braucht, um von ber Gicht bis in's Geftell zu gelangen, verhalten fich

wie die cubifden Inhalte i und ig biefer Defen, und umgekehrt wie die mahrend gleicher Beitraume consumirten Bolume bes Brennmaterials und ber Beschickung v und vi.

Es findet baber Die Broportion ftatt:

Bene mahrend gleicher Zeitraume consumirten Bolume v und v1 verhale ten fich aber

^{*)} Gine folde Berechnung murbe fehr einfach und bireft anzuftellen fenn, wenn uns genau befannt ware, wie viel Beschiefungofabe (Gichten) jeder ber beiden hohofen zu seiner vollständigen Fullung braucht, und wie viel solcher Gichten in einer gegebenen Zeit, z. B. in 24 Stunden, durchgeset werden.

wie die absoluten Broduktionen p und p1 beider Defen, und umgekehrt wie die in 1 Cub. F. der gesammten Maffen ber Beschickung und des Brennmaterials enthaltenen Gewichtsmengen Eisen e und e1.

mas fich ausbruden lagt burch die Broportion

$$v: v_1 = \frac{p}{e}: \frac{p_1}{e_1} \dots \dots \dots (2).$$

Mus Diefen Proportionen (1) und (2) erhalt man Die Bleichung

$$\frac{z}{z_1}:\frac{i\,p_1\,e}{i_1\,p\,e_1}\quad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad (A).$$

Die numerischen Berthe ber in Diefer Formel enthaltenen Großen find beim hohofen gu bei ben Belgifchen

| Sonigshutte | Selgischen | Sonigshutte | Selgischen | S

Sest man Diese Berthe in Die Formel (A), fo ergiebt fic

$$\frac{z}{z_1}=1.38.$$

Das Erz im Königehutter Ofen braucht also ungefahr 1,38mal so viel Beit, um von der Gicht bis in's Gestell zu gelangen, als das in den Belgisschen Desen. Die mittleren Geschwindigkeiten G und G_1 , mit denen sich das Erz in beiden Desen niederwarts bewegt, verhalten sich daher wie

$$G: G_1 = \frac{1950}{1,38}: 3690,$$

woraus man findet

$$\frac{G}{G_1}=0.383,$$

d. h. das Erz im Rönigsbutter hohofen bewegt fich nur mit 0,383 der mittleren Geschwindigkeit niederwarts, welche das Erz in den Belgischen Sohofen besitt. Da sich nun die cubischen Inhalte der respectiven Raften wie 547: 1200 (Sclessin) verhalten (S. 94), so ergeben sich die Zeiten A und A1, mahrend welcher sich das Erz in den Rasten aufhalt, durch die Broportion:

$$e = \frac{90.0347}{1,35 + \frac{2,45.90}{34}} = 3,98$$
 $e_1 = \frac{90.038}{1,40 + \frac{2,20.90}{26.5}} = 3,86.$

^{*)} Die mittleren Cisengehalte e und e1 eines Cubitfußes ber gesammten Maffen ber Beschiedung und bes Brennmaterials find unter ber Annahme berechnet, bag 1 Cub. 3. ber betreffenden Beschiedungen burchschnittlich 90 Pfo. wiegt. Alsbann ergiebt fich, mit Zuziehung anderer Daten, annahernb:

$$A:A_1=\frac{547}{0.383}:1200$$

und folglich

$$\frac{A}{A_1} = 1.19,$$

b. b. bas Erg im Ronigebutter Sobofen befindet fich 1,19 mal fo lange im Raftraume, ate das im Belgiiden. Allein es fragt fich, ob diefer langere Aufenthalt, in Betracht ber flattfindenden Umftande, ale binreichend zu erachten fen. Obwohl die Theorie bieruber nicht mit Giderheit zu entscheiden vermag. durfte doch die Berneinung Diefer Frage mabriceinlicher fenn, ale ibre Bejabung. Das große Sinderniß, welches eine bicht liegende Beididung (von überdies vielleicht unreineren Ergen) ber reducirenden und foblenden Birfung ber Dfengafe auf bas Erz entgegengeftellt, wird im vorliegenden Ralle noch durch die Schwerverbrennlichkeit der Ronigebutter Roble vermehrt. bat jur Rolae, daß die in der Roblungezone aus dem Roblenorndags entftandene Roblenfaure fdwieriger wieder ju Roblenorud umgewandelt wird, als Dies bei ben porofen und leichter verbrennlichen Belgifden Robte gefchiebt. Die geringere Angreifbarteit ber Ronigebutter Robte mird überbies noch burch ihren beträchtlicheren Afchengebalt erhobt. Alfo wird Die Beididung im Ro. nigebutter Dfen nicht blog weniger gut von den Dfengafen durchftromt, fon= bern biefe enthalten auch, namentlich in ben oberen Ofentbeilen, verhaltnif. maßig weniger Roblenorvogae. Comit ift ee febr mabriceinlich, bag bie Beididung im erfteren Dfen, trot ibrem etwas langeren Aufenthalte im Raftbennoch weniger gut vorbereitet in ben Schmelgraum gelangt, ale in letterem; und foldenfalle bat ber Ronigebutter Dien ein weniger gefohltes und baber ftrengfluffigeres Gifen gu verichmel. ien ale ber Belgifche.

Ce bleibt jest noch ju untersuchen übrig, welche Schmelgeraft, fo ju fagen, ber Dfen ju Rönigehutte Diefer ibm jugemutheten größeren Schmelgarbeit entgegenzuftellen vermag. Die Gestellraume bes Königehutter und bes Belgischen Scleffiner Dfene verhalten fich wie 46: 65 (3. 94).

Die pro Minute eingeblasenen Bindmengen dieser Defen find 2250 Cub.-F. und 3530 Cub.-F.; also verhalten sich die Bindquantitäten, welche ein bestimmter Raum des Gestelles pro Minute in beiden Defen erhält, wie 2250 : \frac{3530}{65} = 49.0:54.3. Doch ist zu berücksichtigen, daß der Ofen zu Königshütte eine 6½. 3., der zu Selessin nur eine 5½. 3. (andere Belsgische Kohlshohösen dagegen 7 — 8½. 3.) gepreßte Gebläselust erhält-Schlagen wir diese Berhältniffe so an, daß die Bind. Capacitäten beider Desen, in Betress des im Gestell (in der Schmelzsone) hervorgebrachten Effektes etwa gleich sehn, so bleibt doch noch zu erwägen, daß die schwerer versetes

brennlichen und afdenreicheren Ronigebutter Robfe eigentlich wohl eine gro-Bere Bind. Capacitat erfordern, um einen eben fo boben Sigarad ju entwideln ale Die Belgifden. Berricht nun aber im Gestellraum bes Ronigebutter Dfene ein geringerer Sitgrad ale in bem bee Belgifchen, und langt bae Gifen im erfteren überdice noch in einem weniger leicht fcmelgbaren Buffante an, fo ift flar, daß bies ben Schmelgang verbaltnismäßig verzogern muß,

In Rolge Diefer Betrachtungen ergiebt es fich ale mabriceinlich, daß Die Raft-Capacitat bee Ronigebutter Dfene im Bergleich mit ber ber Belgifden Defen ju flein, b. b. ber raumliche Inbalt bes Bestelles bei erfterem Dfen gu groß fen *).

Rel. Robfeprb.


Die Robte-Sobofen ju Reunfirden in Rhein. Breufen **) geben (Brauce 91) ein intereffantes Beispiel von dem Ginfluffe, welchen eine verichiedene Dien-Bunbreffung Conftruftion auf ten relativen Brennmaterial-Berbrauch ausubt. Ce befin-Bintemperat. Den fich bier zwei, in ihren Dimenfionen folgendermaßen von einander ab meidenbe Sobofen.

,	- - 11.									Nr	o. 1.	Nr	e. 2.
Durchmeffer	der	Gicht								3	Fuß.	4	Fuß.
39	des	Roble	nfa	cfes						8	33	9	10
.30	des	Geftel	18,	oben						3	39	2,5	
39	des	Geftel	18,	unten	l					2,17	38	2,17	39
Sobe des G	bestell	ŝ.								4,5	39	5,5	29
. der R	aft.									4	39	4,5	
» Des ge	anger	Dfei	ifth	achtes						30	20	34	
Flächeninha	It de	& obci	cen	Gefte	u.c	Que	rfdy	nitt	eŝ	7,1	D.:F.	4,9	Q. F.
10	De	r Gid;	t							7	20	12,5	٠
39	De	8 Rob	len	actes						50,2	38	63,5	30

^{*)} Es ift faum nothig zu bemerten, bag bie bier zwischen ben Belgifden Sobe ofen und bem Ronigsbutter Sobofen angestellten Bergleiche feinen anderen 3med haben follen, ale Beispiele von Betrachtungen ju geben, wie fie ber rationelle Gifenhuttenmann anzustellen bat, um bem feiner Leitung anvertrauten Sohofenbetriebe bie moglichfte Bollfommenbeit ju geben. Reinesmege aber fonnen biefelben bagu bienen, ben Betrieb bes Ronigsbutter Sobofens - mel der befanntlich von einem ber ausgezeichnetften Deutschen Gifenbuttenleute porgestanden wird - in bas rechte Licht gegen ben ber Belgifden Sohofen Sierzu murben bie ju Grunde gelegten Daten nicht auereichent fenn. - Gin Umftanb, welcher unter ben ungunftigen Berhaltniffen bet Ronigehutter Sobofen im Bergleich zu ben Belgischen gewiß auch eine Rolle fpielt, ift ber febr geringe Alfaligehalt ber Ronigebutter Beididung und Robfe (C. 8). Bon ber Große biefes Alfaligehaltes bangt bie Menge bes gebilbeten Chans ab; lettere aber begunftigt mehr ober weniger bie Roblung bee Gifene und tragt mithin ju einer verhaltnigmäßigen Forberung bes gangen Schmelgganges bei.

^{**)} Forfter in Bachler's Gifen-Grzeugung Dberichleffens Beft 6, S. 86.

Diefe Dimenstonen entsprechen ungefähr ben in Fig. 142, a, b bargeftellten



fentrechten Durchschnitten beider Dfen-

Beder Diefer Bobofen ift mit 2 Dufen von 33/4 3. Durchmeffer verfeben, burch welche berfelbe Bind von 23/4 3. Quedf. Breffung und 3000 C. Temperatur gugeführt erhalt. In beiden Defen merben aleiche Beididungen mit bemfelben Brennmaterial verschmolgen. 1 Cub.- R. ber angewendeten Robte wiegt 25 Bft. mas dem Gewichte ber Belgifchen Robts febr nabe fommt. Die Erzgattirung (Spharofiderit und Thoneifenftein), welche ju 32 Broc. grauem Robeifen ausgebracht mirb, beididt man mit 23 - 24 Broc. Ralfitein. Relativer Robfeverbrauch im Dfen Rro. 1 = 2,96 und im Dfen Mrc. 2 = 2,54.

Der Rohfe. Sohofen auf Dernet Robert. Robert. Ronigin . Marien . Butte bei (Meles M.)

3wickau hat folgende Dimensionen in Englischem Maße (1 K. Engl. = 11/4". = 0,971 F. Rheinl.):

Sobe	Des	gange	en	8	Ofe	nfd)	ad	hte	3						43	8.	_	3.		
10	Des	Gefte	u	8											6	39	4	19)	
10	der	Raft													7	10	5	39	43	is.
10	Des	obere	n	6	5 d)	acht	cø	(0	be	rho	alb	ber	Ra	(f)	29	39	3	39	1	
Durch																				
	10	Des	8	R	obi	enfo	ađ	es							10	10	8	10		
	30	de	8	(3)	eft	elle,	0	ber	1						3	39	4	39		
	w	Des	8	G	eft	ells,	u	nte	n						2	39	_	20		
Raftm	inte	ί.													63	0				

Der cubifche Inhalt bes gangen Dfenichachtes ohne heerdraum betragt 1752 Cub. F., und zwar tommen bavon

auf	den	oberen Scha	ditre	um		1405	Cub. F.	
39	39	Raftraum .				311	39	
10	39	Geftellraum				36	39	
					_	1752	Cub. K.	

Die durchschnittliche Bindmenge (von gewöhnlicher Temperatur und bei mittlerem Barometerftande), welche ber Dfen in ber Minute erhalt, belauft

fich auf ungefahr 2000 Cub. R. Engl., wie fich dies aus bem Manometerfande = 11/0 3. Quedf. und bem Dufenburchmeffer = 31/0 3. (2 Dufen) ergiebt. Die perichmolgene Gattirung besteht in ber Regel aus 20 Broc. Spharofiderit, 65 Broc. Rotheifenftein und 15 Broc. Brauneifenftein, melde Erze bis por Rurgem ungeröftet angewendet murben. Erft in neuefter Beit bat man angefangen, ben Cybarofiberit und ben Brauncifenftein ju roften. Die gesammte Gattirung - beren Große bee Rorne etwa gwifden Linfenund Subnerei-Große variirt - wird durchichnittlich ju 32,7 Broc. größtentheile weißem und grauweißem Robeifen ausgebracht, welches fur ben Buddelofen Betrieb bestimmt ift. Ale Bufdlag werden 46 Broc. Ralfftein angewendet. Das jur Berichmeigung Dienende Brennmaterial beftebt in Bactobte. felben find trop ibrer Borontat binreichend feft, und enthalten noch nicht gan; 4 Broc. Afde. 1 Cub. R. Rheinl. folder Robte wicat 19 Bfb. tive Robfeverbraud ftellt fich = 1,73 beraus. Tagliche Produttion = 113 Ctr.

Rel. Robfentb.

Die Robte bobofen ju Maubenge im Frangofischen Rord. (Grance IL) Departement*). Der mufterhaft ausgeführte Bau der hier befindlichen abinderflung ; wei hohofen murbe in ben Jahren 1840 u. f. von ben Bergwerts-Ingenieuren Drouot und Boudousquié geleitet. Beide Defen haben gleiche Conftruftion.

Bebe	des gangen Dfenfchachtes	. 14 Met. = 44,6 F.
39	des Beftelle	. 2,1 " = 6,7 "
30	ber Raft	. 8,5 » = 11,15 » (
19	des Roblenfactes	$1.0 \ \ = \ \ 3.15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
39	des oberen Schachtes .	
Durd	hmeffer der Gicht	2.0 = 6.4 =
	" des Roblenfades	. 4,1 " == 13,1 "
,	" des Gestelle, oben	. 1,0 » = 3,2 »
	ichnittfläche bes Roblenface	
Cubif	scher Inhalt des ganzer	
Df	fens (incl. Borheerd) .	. 120 Cub. M. = 3882 Cub. F.

Die mittelft eines Cylindergeblafes durch brei Dufen in ben Dfen geblafene Windmenge beträgt, aus bem Bange jenes Beblafes berechnet 68,72 Cub. . M. = 2223 Cub. . F. in der Minute. Rach Abzug von 10 - 12 Broc. Bindverluft lagt fich diefelbe auf ungefahr 2000 Cub. F. veranichlagen **). Breffung bee Binbee = 4,6 - 5,7 3. Quedi.; mitunter

^{*)} Rad Drouet's Beschreibung in Ann. d. mines, 4 ser. T. IV, pag. 283. fowie Sartmann's Fortidritte ber Gifenhuttenfunbe, G. 517.

^{**)} Diefe Windmenge bezieht fich auf einen Bang ber Dafchine, bei welchem ber Beblafefolben 8 Spiele in ber Minute macht. Doch vermag man es bis ju

bis zu 7,6 3. Quecks. gesteigert. Man bedient sich stets einer kalten Gebtäseluft. Die zur Berschmetzung angewendeten Rohks enthalten 16 Proc. thonkieselige Asche. Bu 1000 Kilogr. grauem Roheisen verbraucht man 3510 Kilogr. Erz, 1804 Kilogr. Juschlag (Kalkstein) und 2400 Kilogr. Rohks. hiernach wird also das Erz zu 28,5 Proc. ausgebracht, und es ist der relative Kohksverbrauch = 2,4. Tägliche Produktion durchschnittlich etwa = 230 Ctr.

Söhe	des	gange	n	©d;	ad	bte	è		40		50	8
30	der	Raft							7		8	33
33	Des	Geftel	lø						5		7	33
Durch	meff	er der	G	id)t					6		8	10
	39	bes	R	oble	ní	act	68	Ì.	14		17	10
Beite	dee	Gefte	lle	(0	bei	n)			3		4	30
Raftn	oinfe	1							600	_	66	0

Bedeutend übertroffen werden diese Defen in ihren Dimenfionen durch 3 Sobofen auf ben Plymouth-Berken in der Rabe von Merthyr Tydvil, deren Schachthobe 62 g., Roblenfactweite 19 F. und Gichtweite 10 F. beträgt.

Sammtliche hohöfen in Sudwales **) find aus einem feinkörnigen Sandftein der Steinkohlenformation erbaut, und die Schachtfutter bestehen aus so vortrefflichen seurschlichen Biegelsteinen, daß sie mehrere Schmelz-Campagnen auszuhalten vermögen. Das Gestell besteht aus einem ebenfalls sehr sesten Tuarzeonglomerat, welches Campagnen von häusig 5 Jahr und darüber zuläßt. — Die Gebläse werden meist durch Damps, mitunter auch durch Basserfraft in Bewegung gesett. Die Gebläsechlinder haben in der Reget einen Durchmesser und einen hub von 8 F. und machen durchschnittlich 14 hübe in der Minute, so daß, nach Abrechnung des Bindverlustes, die in der Minute gelieserte Bindmenge sich auf 10800 Cub.F. beläust, womit 2 der gewöhnlichen hohösen gespeist werden. Die erwähnten 3 großen heh-

¹² Spielen pro Minute zu treiben und baburch 108 Cub.: M. = 3335 Cub.: T. Bind, nach Abzug bes Windverluftes alfo gegen 3000 Cub.: F. Wind zu erzeugen.

^{*)} Bartmann's Ueberjegung von Balerius Santbuch ber Rebeijenfabrif., S. 527. - Daubree, Ann. des mines, 3 ser. T. XIV.

^{**)} In Subwales befindet fich bie bei weitem größere Angabl ber Gohofen. In Rorbwales waren im Jahre 1849 nur 11 verhanden.

öfen auf ben Blymouth-Berken haben einen Gebläsechlinder von $12^{1}/_{6}$ F. Durchmeffer und 8 F. hub, welcher jeden Ofen durch 3 Dusen in der Minute etwa mit 6000 Cub. F. versorgt. Die Bindpreffung beträgt 3-5 J. Quedi. bei einigen Ocien sogar 6 J. Quedi. Dusendurchmeffer $= 3-3^{3}/_{4}$ J.

Das in Sudwales, wie in England überhaupt, am haufigften jum hobofenbetriebe angewendete Erz ift ein thoniger Spharosiderit (clay-iron-ore).
welcher Flöge im Steinkohlen, und im Grunsand-Gebirge bildet. Im Sudwaleser Rohlenbecken kommt er auf 10 Flögen vor, und zwar entweder in
größeren nierenförmigen Raffen oder in besonderen Lagen. Die unteren
Flöge, die reichhaltigften an Kohle, sind es auch an Cisenerz. Man unterscheidet mehrere Erziorten, welche nach dem Rösten folgende demische Zusammensehung haben:

	Rothe Schicht.	Fledige Shicht.	Schwarze Schicht.	Black pin.	Graue Schicht.	Braune Schicht.
Gifen .	42,0	40,0	48,0	41,0	36,0	38,0
Gauerftoff	18,0	17,0	20,6	17,6	15,4	16,3
Ricfelerde	27,0	28,9	22.0	30,4	31,2	24,4
Thonerde	12,0	11,0	8,4	11,0	14,4	18,3
Ralferde	1,0	-			2.0	1,0
Talferde	_	3,0	1,0		1,0	2,0
	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Mit diefen Spharofideriten gattirt man rothen Glastopf von Lancaspire und Cumberland, wodurch man einen mittleren Gifengehalt ber Gattirung von ungefahr 50 Broc, erbalt.

In gleichem Maße, wie burch bas reichliche Bortommen vorzüglichen Eisenerzes, find die Sudwaleser Eisenbutten durch gute Steinkohlen begunftigt. Das hier in Abbau ftebende Steinkohlenbeden nimmt über 5 geogr. Quadrate meilen ein. Die Kohlen find meist Badtohlen, welche an einigen Stellen in eine anthracitartige Roble übergeben. Bei der Berkohlung in Hausen geben dieselben etwa 70 Broc. Robts. Bei einer sorgfältigeren Berkohlung wurde die Ausbeute eine beträchtlich größere seine Sullein der Ueberfluß bes Materials erset bier die mangelnde Oekonomie.

Das gewonnene Robeisen wird in 6 verschiedene Arten fortirt in den Sandel gebracht, nämlich als 1) Pig Aro. 1, auch erude iron oder found genannt, das an Kohlenstoff reichste Eisen; grobkörnig und dunkelgrau, auf dem Bruche oft krostallinisch blättrig. 2) Pig Aro. 2 oder good melting iron, weniger dunkelgrau und dabei seinkörniger, dichter und härter, dient vorzüglich zum Gießen von Maschinentheisen. 3) Pig Aro. 3 oder gray iron, seinkörniger und helter grau als das vorige; zugleich härter, aber etwas spröder (von geringerer relativer Festigkeit). 4) Gray pig, ein lichtgrause

feinkörniges Roheisen, noch harter als das vorige, und meift zur Stabeisensabrikation, wegen seiner größeren Clasticität auch zum Gießen von Brücken,
bogen u. s. w. benutt. 5) Motled iron, ein ziemlich seinkörniges, halbirtes
Reheisen, ausschließlich zur Stabeisensabrikation dienend. 6) White forge,
weißes Roheisen, ebenfalls nur zur Erzeugung von weißem Roheisen angewendet. Raum nöthig ift es zu bemerken, daß diese Eisensorten durch ihre
Eigenschaften nicht scharf von einander getrennt sind, und daß nicht selten
Sorten vorkommen, bei denen es schwierig zu bestimmen ist, in welche Klasse
bieselben gehören.

Bur Erzeugung von 1 Tonne Roheifen find in Sudwales durchschrittlich etwa 21/2—3 Tonnen Steinkohle, 3 Tonnen ungeröstetes Erz und 1 Tonne Ralkfiein erforderlich. Rimmt man eine Kohksausbeute von 70 Broc. an, so ergiebt sich hiernach ein relativer Kohksverbrauch von 1,75 — 2,1. Die Größe der wöchentlichen Roheisenproduktion, welche zwischen 55 und 100 Tonnen (1100—2000 Etr.) wechselt, läßt sich durchschnittlich zu 90 Tonnen (1800 Etr.) annehmen. Die tägliche Broduktion ist mithin ungefähr = 250 Etr. Bei den oben gedachten 3 großen Desen der Plymouth-Berke ist sie 350 Etr.

Ginige Anthracit. Sobofen in England und Rord. Amerita. Relativer Mn-Sierber geboren junachft einige Sobofen in Gudwales, welche mit den dort = 1.35 -- 1.86. vorfommenden mageren, anthracitartigen Steinfohlen betrieben werden, Die nur 8- 10 Broc. fluchtiger Bestandtheile zu enthalten pflegen. Steinfohlen geben einen fehr bichten und babei brodeligen Robte und erfordern Daber, um ben nothigen Siggrad ju erzeugen, entweder eine fart erhitte ober eine fart gepregte Beblafeluft. Auf bem Gudmalefer Gifenwerte Iniscedmin verbraucht man bei Anwendung von beigem Binde jur Darftellung von 1 Zonne Robeifen 1,35 Zonne Anthracit. Die Anthracit-Sobofen Der Gutte Malviera bei Smanica (Geren Balmer Budd geborig) merden mit faltem Binde von 71/2 3. Quedf. Breffung betrieben, und zwar unter Anwendung 4-6 Formen. Bei 6 Formen liegen 2 binten und 2 auf jeder Geite; bei 5 Formen liegt an der Rudfeite nur eine. Es find Bafferformen, in welchen Die Dufen genau ichliegen, fo daß fein Bind gwifden beiben gurudichlagen fann (G. 38 u. 39). Die Dufen an ber Rudfeite baben 13/4 3., die binteren ber an der Geite liegenden 11/2 3., und bie vorderen 1 3. Durchmeffer. - 3m westlichen Bennsplvanien find, nach Overmann*), mehr ale 60 Anthracit-Sobofen im Betriebe, beren Conftruttion gewöhnlich baburch von ber anderer Eifenhohofen abzuweichen pflegt, daß fie felten fo boch wie die Robte-Sobofen, Dagegen aber weiter ale Die Bolgtoblen-Bobofen ju fenn pflegen. Giner Diefer Defen, ju Reading, ift 361/2 &. boch, 6 F. an ber Bicht, 14 F. im

^{*)} Manufacture of Iron, 2. edit., p. 179.

Roblenfad und 5 R. im Geftell weit. Gein Roblenfad bildet einen 5 R. boben colindrifden Raum, und der Raftmintel beträgt 67-689. Er wird mit 3 Formen betrieben, bie 22 3. über bem Beertboden liegen. Gin anderer folder Dien, ju Bhonirville, bat eine Bobe von 34 R. Gein 6 R. bobee, im Querichnitt quadratifches Beftell bat an ter Roft 51/4 &. und am Boben 41/4 R. Scite. Die Gidt bat einen Durdmeffer von 8 R. und ber Roblenfad von 14 R. Dan verichmelt in biefem Dien braunen Glastopf von vorzuglicher Beidaffenbeit, und verbraucht ju 1 Jonne barane producitte Robeifen 1,83 - 1,89 Tonne Anthracit, 2,59 - 2,65 Tonne Erg und 1.14 - 1.15 Tonne Ralfftein. Der relative Berbrauch an Unthracit beläuft fic biernad auf burdidnittlid 1.86. Die burdidnittlide modentlide Bro-Duftion der Bennfplvanifden Untbracit-Sobofen betragt, nach Dvermann, 75-80 Tonnen (1500-1600 Ctr.), alfo die taglide etwa 220-230 Ctr. Die Schottifden Steintoblen. Sobofen *). In gang Schottland Biel. Eteinfob. lenerb. = 3.5. bedient man fich ber roben Steinfoblen zum Gifenbobofenbetrieb. Grubet mentete man auf einigen Suttenwirten ein Bemenge von gleichen Theilen Steintoblen und Robte an; neuerlich bat man jedoch Diefe Art Des Betrichte Die Steintoblen fint burdaus nicht bituminos (nicht aans aufgegeben. badend), alfo ju einer Anwendung im Sobofen gang geeignet; Die Erze jum Theil von gang abnlicher Urt wie in Gudwales. Steintoblen, Erze und Buidlag (Ralfftein) merden in Studen von 8-12 Cub .- 3., erftere mitunter von noch größerem Bolum, aufgegeben. Die Defen find 38 - 45 %. bod und mit 2, 3, 4 bie 9 Rormen verfeben. Bei 6 Rormen liegen 2 in ber Rudwand, und ie 2 an jeder Geite; bei 9 Kormen findet man eine Ber' theilung von 3, 3 und 3 fatt. Auf eine folde Bertheilung bee Binbee legt man - gewiß mit Recht - viel Berth, und murbe eine noch größere Ungabl von Formen anwenden, wenn Die Schwierigfeit, alle Diefe Formen geborig ju beauffichtigen und in autem Stand ju erhalten, bierbei nicht ju groß Die Bertheilung ber Geblafeluft burch eine größere Angabl von Windausftromunge-Deffnungen, welche in einer Chene liegen - bas Brincip bee Gefftrom'ichen Dfene - bewirft eine großere Concentration ber bibe in Der Achsentinie bee Beftelle, und in Rolge bavon einen erhöbten Schmelje

Effekt bei verhaltnismäßig geringerer, ober wenigstens gleichförmigerer Aussichmelzung ber Ofenwande. Die Bauart ber Schottiiden hohöfen madt biese ganz befonders zur Andringung einer größeren Anzahl Formen geeignet. Bahrend bas Bestell bei vielen anderen hohöfen, wie z. B. bei ben Belgischen, aus ftarken Werksuden einer schwierig zu bearbeitenden Gesteinsart (Rieselconglomerat) besteht, ift bas der Schottischen hohöfen aus feuerfesten Biegelsteinen construirt, welche nicht allein eine solche Einrichtung, sondern

*) Valerius, Fabrication de la fonte, p. 601.

auch die nothwendigen Reparaturen berfelben obne erhebliche Schwierigfeit gulaffen. Die Dufendurchmeffer richten fich nach ber Angabl ber Formen. Bei 6 Formen ift ibre Beite 21/2 - 23/4 3. Die Bindpreffung pfleat 4 - 5 3. Quedf. ju betragen. Allgemein wird mit erhiptem Binde von wenigstene 3000 C. (Schmelgpuntt Des Bleies) geblafen. - Das größte Schottifde Gifenhuttenwert, Die Cartibarry-Butte (2 Deutsche Meilen von Glasgow), bat nicht weniger ale 17 Sobofen, welche alle mit rober Steintoble betrieben werden. Die verschmolgenen Erge find Epharofiderite, welche im Steintoblengebirge - und bier oft mitten in ber Roble - in febr machtigen Lagen vortommen. Gie enthalten 30-40 Broc. Gifen und werben in langen Saufen von bedeutender Große abgeröftet. Die Steintoble, welche in Riogen von 24-30 R. Machtigfeit vorfommt, ift eine Cinterfoble. Dan giebt fie oft in febr großen Studen, bas Erg in ned größeren auf. Die gang aus Biegelfteinen conftruirten Sobofen find 45 &. boch, haben einen Roblenfad-Durchmeffer von 19 &., einen Gicht Durchmeffer von 9 &., einen oberen Beftell-Durchmeffer von 51/2 &. und einen unteren Geftell-Durchmeffer von 41/2 &. Der Raftwintel beträgt 600. Jeder Dfen ift mit 8 gefchloffes nen Kormen verfeben, welche einen Bind von ber Temperatur bes gefchmolgenen Bleies unter einem Drud von 14 (?!) 3. Quedf. *) ausblafen. 24 Stunden fest man etwa 100 Bichten burd, und erhalt 1 Gtr. Robeifen Durchschnittlich aus 21/2 Ctr. Erg, 1 Ctr. Bufchlag und 31/2 Ctr. Steinkoble. Der relative Berbrand an Steintoblen ergiebt fich biernach = 3,5. tägliche Broduftion biefer Defen beträgt 300-400 Ctr. graues Robeifen.

Die Steinkohlen-Sohöfen zu Dowlais in Sudwales. Dieses Suttenwert (Sir John Guest gehörig) ift das größte in Bales und in England überhaupt. Es hat 18 Sohöfen nebst 100 Buddel- und 60 Schweißöfen. Einer dieser Defen hat folgende Dimensionen in Preußischem Raße:

Sobe	des	gangen	Schad	htes						50	8.	61/2	3.		
30	dré	Roblen	factes							9	10	81/3	19	1	
39	der	Raft								12	39	$7^{1/2}$	33	50 %. 61/2 3.	
30	des	Geftell	å		1					4	39	$10^{1/4}$	10	(30 8. 0./2 3.	
		oberen												}	
Durd	mefi	er der	Gicht							11	13	8	33		
	>>	900	Rohlen	facte	8					19	33	6	30		
	10	Des :	Gestelle	8 (ot	en	und	1	unte	n)	4	19	$10^{1/2}$	20		

Die 3 Formen, mit welchen der Dfen versehen ift, liegen 21, 22 und 23 3. über dem heerdboden, und liefern in der Minute 3500 Cub. B. Bind. Die Bindpreffung beträgt 5 3. Quedf. Man verschmelzt einen sehr reichen rotben

^{*)} Ramlich 7 Pfunt auf 1 Quatr.3. Bergwerfofreunt Bt. 10, G. 30.

138 Gifen.

Slastopf und Spharofiderit, welche man mit Schweißofenschlacken und Ralfftein beschiedt. Rur die Spharofiderite werden geröftet. Die tägliche Broduttion eines solchen Ofens beträgt gegen 430 Ctr., die wöchentliche also ungefähr 3000 Ctr.

3) 3medmäßige Menge und Preffung, fowie Temperatur ber Geblafeluft.

Dienge und Breffung bes 2Binbee im

Betrachten wir junächst die Menge und Pressung der Geblase. luft, und lassen wir die Temperatur derselben einstweilen unbeachtet. Bei unseren früheren Betrachtungen über die Compression, Geschwindigkeit und Menge der Gebläseluft (Bd. I., S. 453, 460 und 464) gelangten wir bereits zu dem Schlusse, daß gesteigerte Pressung des Bindes und vermehrte Menge desselben zwei wichtige Mittel zur Temperatur-Erhöhung in einem Sohosen seven, und folgerten daraus den Sag: durch eine geringere Menge fart gepreßten Bindes kann in einem Sohosen dieselbe Temperatur erzeugt werden, wie durch eine größere Menge schwächer gepreßten Windes (Bd. I., S. 464). Bur richtigen Bürdigung dieser Wahrheiten in Bezug auf den Eisenhohosen Broces mögen sich bier noch folgende Erläuterungen anreiben.

Die absolute Produktion (P) eines Eisenhohofens, d. h. die Gewichtsmenge des in einer gegebenen Zeit dargestellten Robeisens, ist — alle übrigen Umstände gleichgesett — abhängig von dem Bolum (v) und der Temperatur (t) der Schwelzigen (Bd. I., Theorie des Schwelz-Effektes der erhipten Gebläselust, besonders S. 480 und 481); mit anderen Borten: die absolute Broduktion P ist eine Funktion von v und t. Alles was auf Bolum, und Temperatur-Zunahme der Schwelzigene hinwirkt, muß nothwendig auch die absolute Broduktion erhöhen. Da nun gesteigerte Bindpressung und vermehrte Bindmenge sowohl die Temperatur als das Bolum der Schwelzzone vergrößern, so können beide als Mittel zur Bergrößerung der absoluten Broduktion in Anwendung gebracht werden. Allein es fragt sich: welches dieser Mittel das vortheilhasteste für den praktischen Cisenhüttenmann sey, dessen Streben darauf gerichtet sehn muß, eine gewisse absolute Produktion bei einem möglichst geringen relativen Brennmaterial-Berbrauch au erzielen?

Stellen wir uns vor, zwei gleichconftruirte hohöfen wurden mit volltommen gleicher Beschiedung, gleichem relativen Brennmaterial-Quantum und gleicher Bindmenge betrieben; der eine, A, aber mit einem beträchtlich schwächer comprimirten Bind als der andere, B. Solchenfalls wird, wie fich aus dem oben Angeführten ergiebt, der Dfen A eine geringere absolute Produktion haben, als ber Dfen B. Bei letterem kann baber eine entsprechende Menge

Des relativen Brennmaterial-Aufages abgebrochen werben, bis Diefer Dfen auf Die gleiche Production von A gurudgeführt ift. Folglich bat beim Dfen B ber flarter comprimirte Bind - bei gleicher absoluter Production beiber Defen - ju einem geringeren relativen Brennmaterialverbrauch als beim Dfen A, b. b. ju einer wirtlichen Brennmaterial. Erfparung, geführt. Ctarte Bint-Diefer Borgug, welcher eine geringere Menge ftarter gepreßten Bindes vor Brennart fialeiner größeren Menge fdmader gepreften verdient, ift icon beemegen ein= leuchtend, weil erftere innerhalb einer gegebenen Beit naturlich weniger Brennmaterial vergehrt, ale bie großere Menge ber legteren; benn ber abfolute Bennmaterialverbrauch in einem Sobofen ift großentheile abbangig von bem, mabrend eines gemiffen Beitabidnittes burch ben Chachtraum auffleigenden Luft- (Sauerftoff.) Quantum.

Die ftart comprimirte Beblafeluft bat Daber eine abnliche brennmaterialfparende Birfung wie die erhitte Geblafeluft (Bd. I., G. 482), und es ergiebt fich aus bem Befagten: bag ce, binfichtlich ber Brennmaterial. Erfparung, im Allgemeinen vortheilhafter fen, fich eines moglichft fart gepregten Bindes beim Sobofenproceffe gu bedienen, ale eine verhaltnigmäßig größere Menge fdmader gepreßten Bindes angumenden. Allein es ift bierbei nicht ju überfeben, baß es bei biefem Broceffe feineswegs ausschließlich auf ben Schmelg. (Rug-) Effett des Brennmaterials antommt, fondern daß auch die gur Bildung eines guten Robeifens nothwendige Borbereitung bes Erges im Dfenicachte einer ftrengen Berudfichtigung bedarf. Bei jeder Berminderung bes relativen Brennmaterial. Quantume aber vermindert fich auch Die relative Menge ber reducirenden und toblenden Gaje, welche jene Borbereitung bemirten follen; bei jeder Beichleunigung der Schmelzung - Bermehrung ber abfoluten Broduftion - vermindert fich die Beit, mabrend welcher jene Bafe auf bas Er; einwirken fonnen; und bei einer betrachtlichen Temperaturs Steigerung der Echmelgone werden Stoffe wie Gilicium, Phosphor, Aluminium, Calcium u. f. w. in erhöhter Menge reducirt und vom Robeifen auf. genommen. Die Anwendung gesteigerter Bindmenge und Bindpreffung als produktionevermehrende Mittel, oder letterer ale brennmaterialerfparenden Mittels, finden Daber in der Bragis ihre Grengen. Man muß fich ihrer ftets Grenge ber Binberefung mit Bornicht bedienen, wenn man die Qualitat bes zu producirenden Robeisens in ber Brage. nicht außer Acht laffen will. Gine Befolgung bestimmter Regeln ift bierbei nicht moglich, ba ber Grad, bis zu welchem man jene Mittel mit Bortheil anwenden tann, fich nach ber febr variablen Befchaffenheit ber Erze und Brennmaterialien richtet, und baber für jedes fpecielle Berhaltnig erfahrungs. maßig festgestellt werden muß. Fur den Fall, bag man vollfommen gutartige, leicht reducirbare Erze ju verschmelgen bat, ift die Grenge, bis gu melder man fich ber brennmaterialersparenten Birtung eines fart gepreßten Binbes

The godby Google

obne erheblichen Rachtbeil fur Die Qualitat bes Robeifene bedienen barf. nicht ichwer zu finden. Man tann namlich fo lange gleichzeitig bie Bindpreffung erboben und an Brennmaterial abbrechen, ale fic baburch noch Die nothwendige absolute Brobuftion ergielen lagt. Letteres wird aber nicht mehr ju ermöglichen fenn, wenn bie reducirenden und foblenden Bafe, durch Berminderung bes relativen Brennmaterial. Quantume, fich fo vermindert baben. daß fich in ber Roblungezone ein fo fdmach gefohltes und badurch fo fcmer fcmelabares Robeifen bilbet, daß beffen erhöhter Schmelapuntt die Schmelaung in ftarferem Grabe vergogert, ale fie burch erbobte Temperatur Des Gomelaraumes beichleuniat wirb.

Temperatur bed Edinbes im Milaemeinen.

Daß die Temperatur ber Beblafeluft den enticiedenften Ginfluß auf die absolute Broduftion und ben relativen Brennmaterialien=Berbrauch eines Sobofens ausubt, ift bereits fruber ausführlich nachgewiesen und einer matbematischen Erörterung unterworfen worden (Bd. I., S. 477-485). Diefer Ginfluß beruht gang einfach barauf, bag burch eine Erbitung ber Beblafeluft - wenn alle übrigen wefentlichen Umftande beim Betriebe eines Sohofens unverandert bleiben - fomobl bas Bolum ale Die Temperatur ber Schmelggone vergrößert werden. Die erhipte Beblafeluft führt auf Direftem Bege bemjenigen Theile bes hohofen-Inneren - ber Schmelgzone - Barme gu, bei meldem jede Temperaturgunahme unmittelbar beschleunigend auf ben Schmelgproceg wirft. Gine ungefabre Berechnung zeigt, bag fich burch Diefe naturgemaße Betrachtungemeife ber agnze erfahrungemagige Schmelz. Effeft des beißen Bindes erflaren lagt, obne bag man babei ju ber eben fo unverburgten ale unwahricheinlichen Annahme einer ichnelleren Bergebrung bee erbitten Bindes durch die Roblen feine Buflucht zu nehmen braucht "). Daß 20000-25000 C. beiße Roblen, wie fich beren im Schmelgraume eines Sobofens befinden, eine auf 2000-3000 C. erhitte Luft mit viel großerer Begier vergebren follen, ale Luft von gewöhnlicher Temperatur, erscheint als eine unmotivirte Borftellung.

Deb Temperamaterial. Gr. Biebuttiene.

Dan tann fich ber erhipten Geblafeluft entweder ale eines ausschließlich int bes Binnes produktionevermehrenden oder ale eines ausschließlich brennmaterialersparen. materialier. war une den Mittels, oder endlich als beider Mittel zugleich bedienen (Bd. I., S. 485). Bermebrung. Doch auch bei ber Anwendung diefer Mittel werden bem praftifchen Gifen-

¹⁾ Bu biefer Annahme ift man baburch verführt morben, bag man bei Anwenbung erhipter Beblafeluft eine fleinere, aber ftarfer erhipte Schmelgone beobachtet ju haben glaubt, ale bei Unwendung falter. Gin folche Beobachtung - abgefeben von ber Schwierigfeit berfelben - burfte man aber nicherlich nicht machen, wenn einem Sobofen erbitte Geblafeluft in ber Beife gugeführt murbe, bag man bierbei fomehl in ber Beididung und bem relativen Brennmaterialzufaß, ale in ber - guver bei fatter Luft angewendeten -Binbmenge und Binbpreffung turchaus nichts veranberte.

buttenmanne gang abnliche Grengen angewiesen, wie die guvor bei ber Denge und Compression ber Beblaseluft gedachten. Bei ber Broduftionevermehrung durch den erhitten Bind tommt es ebenfalle in Betracht: 1) bag ber befchleunigte Schmelggang eine weniger aute Borbereitung ber Erze und meniger bobe Roblung Des reducirten Gifene gestattet, und 2) daß Die erhöhte Temperatur im Schmelgraume eine größere Berunreinigung bee Robeifene burch Gilicium u. f. m. gur Folge bat. Bei ber Brennmaterial-Erfparung aber ift ju berucknichtigen, bag eine relativ geringere Menge reducirender und fohlenber Bafe im Sobofenfcachte entwidelt und badurch ein verminderter Ginfluß Diefer Bafe auf das Erz und bas reducirte Gifen veranlaft mird. Dabet rührt es, bag bas bei ftart erhipter Geblafeluft gewonnene Robeifen im Allgemeinen ichlechtere Gigenichaften befigt, als bas bei weniger beifem ober faltem Binde erblafene. Begreiflichermeife aber ift Die Bindtemperatur nicht das einzige mafgebende Moment bierbei, fondern die Befchaffenheit Der Beichidung und bee Brennmateriale fpielt in Diefem Ralle eine eben fo wichtige Rolle, wie bei ber Unwendung ber fart comprimirten Geblafeluft. Reine Erze und fehlerfreie Brennmaterialien gestatten Die Unwendung eines weit ftarter erhipten Binbes, ale unreine Erze und ichlechte Brennmaterialien; und zwar um fo mehr, ale man - burch zwedmäßige Raltzuschlage - eine fiefelerdereiche Schlade und, in Folge bavon, eine ju ftarte Giliciumbilbung ju vermeiden fucht. Doch fann auch ber Rall eintreten, bag es bei einer unreinen Beididung - welche felbit bei faltem Binde ichlechtes Gifen liefert -Bortheil gemabrt, Geblafeluft von bober Temperatur (und farter Breffung) anzuwenden. Die Bermehrung der absoluten Broduftion und die vielleicht gleichzeitig bemirfte Brennmaterial-Erfvarung tonnen foldenfalle öfonomifden Bewinn genug bieten, um die Erzeugung eines mehr ober weniger ichlechten Gifens gleichaultig ericeinen zu laffen.

Die Qualität bes mittelft erhisten Bindes producirten Roheisens ift bes Qualität bes fonders abhängig 1) von der Temperatur des Bindes, 2) von der Art und Menge besterbliefens. Des angewendeten Brennmaterials, 3) von der Beschaffenheit der Erze und Buschläge, und zum Theil als Folge hiervon 4) von der Beschaffenheit der gebildeten Schlade, besonders hinsichtlich des größeren oder geringeren Rieselerdegehaltes derselben. Begen der großen Abweichungen, welchen diese besdingenden Momente auf verschiedenen Hüttenwerken unterworsen sind, kann das bei heißem Binde dargestellte Roheisen eine sehr verschiedenen Beschaffenheit besitzen; und daher schreiben sich hauptsächlich die mitunter so sehr von einander abweichenden Urtheile über dieses Roheisen im Bergleich mit dem kalt erblasenen.

Bachler") bat alle in Oberfchlefien bis jum Jahre 1849 über Die Be-

^{*)} Berge und huttenm. Beitung, Bb. 3, G. 304. - Bachler's Gifenerzeugung

ichaffenbeit bes bei beifer Beblafeluft erblafenen Robeifene (fomie bei beifer Beblafeluft im Beerde gefrifdten Stabeifene) gemachten Erfahrungen gufam. mengestellt, und Diefelben mit ben berartigen Erfahrungen anderer Retallurgen verglichen, in Bezug auf welche lettere ibm vericbiebene frubere Auffane") anderer Beobachter jum Anhalten Dienten. Die große Debrgabl ber bie jest befannt gewordenen Berfuche und Mittbeilungen Englifder Detallurgen hierüber tommen darin überein: bag bas Englifde Rob- und Stabeifen, bei beißer Beblafeluft erzeugt, binfictlich feiner relativen und abfoluten Reffig. feit febr bedeutend folechter fen, ale bas fruber bei taltem Binde dargeftellte-Rach Borter (f. die unten citirte Abbandlung) liegen aber auch unverbad. tige Beugniffe Cachfundiger vor, nach welchen ein bemertbarer ungunftiger Ginfluß ber erbitten Gebtafeluft auf die Beidaffenbeit Des Robeifene nicht ftattaefunden bat. Diefem letteren Urtheile folieft fich Bachler in Betreff vieler Oberichlefischen Robeisensorten an. Der Biberfprud, melder in biefen febr von einander abmeidenden Musfagen liegt, verfdwindet, wenn man bie Betriebeverhaltniffe ber betreffenden Englifden und Deutschen Gifenbobofen naber betrachtet. In England, namentlich aber in Schottland, bat man fich ber produftionevermebrenden und brennmaterialersparenden Birfung ber erhitten und ftart comprimirten Beblafeluft bis gu einem Grade bedient, welcher als ein aanglich extremer gu begeichnen ift. Dan bat die Bindtemperatur bie über 3000 C., in mehreren Rallen fogar bie gegen 4000 C. getrieben, und Bindpreffungen bis ju 8 3. und 10 3. Quedfilber angewendet. Daß unter folden Berbaltniffen felbit aus gang gutartigen Befdidungen ein aus Gilicium und Erdmetallen reiches und oftmale qualeich mit Graphit überladenes Robeifen erzengt werden muß, fann nicht zweifelhaft erfcheinen. Aud Die betreffenden Gifenbuttenbenger werben dies taum in Abrede ftellen: allein Diefelben finden einen zu überwiegenden Bortheil in ber mit einem folden Betriebe verfnupften außerordentlichen Erfvarung an Arbeitelobnen und Brennmaterial, ale baß fie ibr Spftem andern follten. Borter giebt an, daß die Brennmaterial-Ersparung in Schottland - im Bergleich ju dem

Oberichleffiens, hoft 3, G. 76. — hartmann's Fortidritte ber Gifenhuttenfunde, G. 639.

^{*)} C. v. Mayrhofer, über bas bei heißer Luft erblasene Roheisen, in Franfenstein's Industries und Gewerbeblatt, 1843, Arc. 62. — G. Tunner, über ben Unterschieb bes Roheisens von heißer und kalter Luft u. s. w.;
in Tunner's Jahrbuch Bb. 2, S. 77. — Urtheile Englischer Ingenieure
über Englisches und Schottisches Roheisen; in Bergs und hüttenm. Itg., Bb. 2,
S. 845. — Borter, über die Fortschritte, ben jehigen Bustand und die wahr
scheinliche Jukunst ber Eisenfabrikation in Großbritannien; in Karstens
Arch. Bb. 22, S. 691. — Bericht einer von ber Engl. Regierung ans
geordneten Commission über bas beim Cisenbahnwesen angewendete Eisen; in
Dingler's polyt. Journ. Bb. 116, S. 120.

Brennmaterial-Berbrauch, wie berfelbe vor dem Jahre 1840 fattfand -Die faft unglaubliche Sobe von 72 Broc. erreicht haben foll. Diefer ertreme Betrieb wird fortdauern, fo lange bas Englifche - und in specie Schottifde - Robeifen Abfanquellen genug findet. Bum Umfdmelgen in Aupolo-Defen und gur Unfertigung geringerer Bugmaaren angewendet, auf beren absolute und relative Reftigfeit wenig antommt, wird foldes Gifen jedes andere flets vom Martte verdrangen. Allein Die Beit burfte auch nicht mehr fern fenn, wo man in der Auswahl des jur Stabeifenfabritation, gum Guß von Maschinentheilen u. f. w. bestimmten Robeifene porfichtiger zu Berte geben wird, ale es fruber oftmale ber Rall gemefen ift. - Beit porfichtis ger ale in England - allerdinge gum Theil mobl burch gemiffe lotale Berbaltniffe bagu genothigt - ift man in Oberichlefien mit ber Unwendung jener produktionevermehrenden und brennmaterialerfparenden Mittel gemefen. Bei ben Solgtoblen-Sobojen bat man fich bier nie eines beträchtlich über 2000 C. beigen Binbes bedient, und bei ben Robte-Sobofen bat man in ber letteren Beit Die erbitte Geblafeluft meift nur periodenmeife, wenn ber Betriebezustand bes Dfene bies nothwendig machte, angewendet, und felbft in Diefem Kalle von feiner boberen Temperatur als 800-1250 C. folden Umftanden ift man burch langjabrige Erfahrung ju ber leberzeugung gelangt, wie fie Bachler namentlich in Bezug bes Malaparer Bertes ausfpricht, daß die Saltbarteit des Robeifens feit ber Erzeugung beffelben bei beißem Binde feineswegs in einem mertbaren Grade abgenommen babe, obaleich man vielfache Belegenheit batte, Diefe Saltbarteit bei ber Bermen-Dung Diefes Gifens ju Dafdinentheilen ber verfchiedenften Art ju prufen.

Brightfon") hat durch eine Reihe von Analysen zu ermitteln gesucht, in wie weit der Phosphorgehalt des Robeifens bei der Anwendung heißer Geblafeluft zunimmt. Er erbielt bierbei folgende Resultate:

Erhöhter Bbosvborgebalt bes beißerblafenen Robeifens.

Robeifen : Phosphorgebalt in Brocenten. falt erblafen 0,47 0,41 0,31 0,20 0,21 0.03 0,36 beiß erblafen 0,51 0,55 0,50 0,71 0,54 0.07

Die Temperatur ber hierbei angewendeten heißen Geblafeluft ift nicht naher angegeben. Jedenfalls aber tritt ber Einfluß berfelben auf ben Bhosphorgebalt bes Robeifens febr entschieden bervor.

Die vorausgeschickten allgemeinen Betrachtungen werden genügen, um darzuthun, daß die Fragen: welches die zwedmäßigfte Menge, die zwedmäßigfte Breffung und die zwedmäßigfte Temperatur der Geblafeluft fur den Gisenhohofenbetrieb seyen? durchaus keiner allgemein gultigen Beantwortung fahje find, sondern daß diese Beantwortung fur jeden speciellen Fall ersah-

^{*)} Philosophical Mag. Jan. 1850, S. 68. - Dingl. pelpt. Jeurn. Bb. 116, S. 207. - Berg- und huttenm. 3tg. Bb. 9, S. 545.

rungemäßig abgeleitet werden muß. Richtedeftoweniger hat man verlucht. über einige Diefer Buntte empirifche Regeln von umfaffender Guttigkeit aufauftellen, welche in bem Rolgenden Erwähnung finden follen.

Bas zuerst die Menge der innerhalb eines gegebenen Zeitraumes erBegindinger sorderlichen Geblaselust betrifft, so machen Le Blanc und Balter
dieselben von der Art des Brennmaterials und von der Querschnittsstäche
des Kohlensaces abhängig. Rach ihnen beträgt die vortheilhasteste Bindmenge — das Bind. Maximum — bei einem mit Holzsohlen betriebenen Hohosen sur jeden Quadratsuß Rheinl. des Kohlensack. Querichnites
pr. Minute 30 — 37 Cub. B. Rheinl. von atmosphärischer Dichtigkeit; bei
Kohles-Hohosen dagegen 26 — 30 Cub. B. Bleibt man zuweit hinter die
sem Bind-Maximum zuruck, so wird, nach Le Blanc und Balter, die
absolute Broduktion des Hohosens geringer und der relative BrennmaterialBerbrauch steigt; geht man dagegen über dasselbe hinaus, so tritt letzeres
aleichfalls ein, ohne daß sich die absolute Broduktion vermehrt.

Rarften ftellt folgende Regeln binfichtlich des Bind-Quantume auf. Ge bedurfen :

										Wind pr. Minu	te.
1)	Robts. &	obö	fen			40 - 50	8.	hod,	nie unter	2000 6	ub. F.
2)	Solstobl	en-	Soh	öfe	ıı					2000	
3)	Desgl.					35 - 40	30	10"	39	1000 - 2000	
	Desgl.						33	10	10		39
5)	Deegl.					25	10	19	>>	600	39
						unter 25		30	>9	350 - 450	w

Sierbei ift zugleich anzunehmen, daß bei ben verschiedenen Defen bit Schachthoben in folgenden Berhaltniffen zum Roblenfact-Durchmeffer fteben.

								,	lenfad hmeff		Schachthobe.
Defen	der	1 ften	Art						1	:	$3^{1/2}-4$
30	23	2ten	39						1	:	4
>>	10	3ten	39						1	:	41/2
20	w	4ten	10						1	:	41/4
19	39	5ten	und	61	ten	Art			1	:	4

Berechnet man hiernach bas pr. Minute auf 1 Quadr. F. Rohlensad Querschnitt ungefähr erforderliche Bind-Quantum, so erhalt man in aller diesen Fällen gegen 20 Cub. T., eine Luftmenge, welche also bedeutend hinter ber Borschrift der genannten Französischen Metallurgen zurückbleibt. So viel ift jedoch ausgemacht, daß man, namentlich in Deutschland, viele Hohösen finden kann, deren Betrieb sogar bei weniger als 20 Cub. B. Bind pr. Minute sehr zufriedenstellende Resultate liefert. Der Grund hiervon ift wohl hauptsächlich der, daß jene Borschrift nur die Menge der Gebläselust

nittee.

Chica Cir Con.

berudfichtigt, ohne die vericbiedene Breffung berfelben in Betracht zu gie-Die Le Blane und Balter'ichen Regeln durften großentheile, wie wir fpater feben werden, nur fur ichmachere Bindpreffungen richtig febn.

v. Maprhofer*) macht die Bindmenge, welche ein Sobofen pr. Minute auf jeden Quadratjuß des Roblenfad . Querichnittes bedarf, von dem Durch. meffer bes Roblenfactes abbangig. Die folgende Tabelle enthält Die naberen Angaben bierüber.

Durchmeffer					(Windmenge Quadratfuß
des Kohlenfackes in Fußen.						8 R	066	enfa	d.Ouerschnitte dratfußen.
$5^{1/2}-6$									32
$6 - 6^{1/2}$.									
$6^{1/2} - 7$.					٠				29
$7 - 7^3/4$.								•	28
$7^{3}/_{4} - 9$.									27
$9 - 10^{1/4}$.									26
$10^{1/4} - 11^{3/4}$.				•					25
$11^{3}/_{4} - 14^{1}/_{2}$.									24
$14\frac{1}{2} - 17\frac{1}{4}$.	•								23
171/4									22

Daß ein Sobofen mit größerem Roblenfad . Durchmeffer ftete verhaltnifemaßig weniger Bind gebrauchen foll, als ein Dfen mit engerem Roblenfacte, durfte fich wohl nicht ale absolut nothwendig berausstellen.

Bei der Anlage eines Gifenhohofens, welcher eine, binfichtlich ihres Bere Beibte Beftimbaltens beim Berichmelgen im Großen, noch unbefannte Beididung perarbeiten foll, lagt fich nie guvor mit Sicherheit bestimmen, welche Bindmenge Mindmenge. fur Diefen fpeciellen Fall Die vortheilhaftefte fenn wird. Richtet man jedoch Das Beblafe fo ein, daß daffelbe, bei einer mittelftarten Breffung (2 - 3 3. Quedfilber) und gewöhnlicher Dufenweite, in ber Minute fo viel Bind von atmofpharifder Dichtigfeit zu liefern vermag, ale ungefahr ber Juhalt bee gangen Bobofenichachtes beträgt, fo tann man ficher fenn, eine in ben meiften Rallen mehr als binreichende Bindmenge gur Dieposition ju baben. Befrimmung des vortheilhafteften Bindquantume bleibt aledann einer Reibe von Berfuden überlaffen.

Beifpiele von Bindmengen, wie diefelben bei ben Bolgtoblen- und Robte-Sohöfen verschiedener Suttenwerte angewendet werden, find ichon im vorbergebenden Abichnitte (3medmäßige Menge bes Brennmateriale) gegeben morben. Man febe in Diefer Begiebung besondere Die Bolgtoblen-Bobofen von

Beliride mengen.

mungeart ber

^{*)} Berg= und huttenm. 3tg. Bb. 2, G. 720.

146 Gifen.

Lauchhammer, Ilenburg, Rothe Gutte, Magdesprung, Ludwigshutte, sowie Schwedischen Solzsohlen-Sohöfen; ferner Die Belgischen Kohle-Sohöfen, sowie Die von Königshutte, Marienhutte, Maubeuge und Bales.

Die Breffung der Geblafeluft muß fich unzweifelhaft zum Theil nach der mehr oder minder dichten Beschaffenheit des Brennmaterials richten, allein es ift nicht zu billigen, dieselbe ganglich hiervon abhängig zu machen.

Sprennmaterial. Bindpreffung.

- 1) Fur Rohlen von fehr weichem Holz, wie Pappein 2c. 2/3 1 3. Quedf.
 2) » Rohlen von Fichten- und Tannenholz . . . 1 11/2 »
- 5) » dichte Kohfe 5 -71/2 =

Diese Bindpressungen mögen die angemeffenen senn, sobald man fich jenes von Le Blanc und Balter aufgestellten Bind-Maximums bedient. Aus oben angegebenen Grunden erhellt es aber, daß es in vielen Fällen ötonomischen Bortheil gewährt, eine flarter comprimirte Geblafeluft bei Berminderung jener Bindmenge anzuwenden.

Beifpiele bon Binbpreffungen.

Mus bem porbergebenden Abidnitte laffen fich vericbiedene Beifpiele fur Die bei einigen Sobofen fur zwedmäßig befundenen und angewendeten Bindpreffungen - in Berbindung mit ben darauf bezüglichen Bindmengen -Bei mehreren Ruffifden Sobofen, welche meift nur mit Rabel. bolgfoblen betrieben werden, bedient man fich mit entschiedenem Bortbeile einer (talten) Geblafeluft von 2,5 - 3,5 3. Quedfilber Breffung. bodite Bindbreffung, welche bieber wohl bei irgend einem Solgtoblen. Sobofen in Anwendung gebracht fenn burfte, ift bie bee Dfene ju Lauchhammer. Gie beträgt (bei Rabelholztoblen und 1400 C. beifer Beblafeluft) nicht meniger ale 7 3. Quedfilber. Die öfonomifc vortheilbafte Birfung Diefer außerordentlich hoben Compression giebt fich baburch fund, daß man die gu 33.5 Broc. ausgebrachten Erze mit einem relativen Brennmaterial - Quantum von nur etwa 0,9 verschmelgt, und babei eine tagliche Production von 90 Etr. erreicht, welche in Bezug auf die Beschaffenheit der Erze und Die Die menfionen bes Sohofens eine betrachtliche zu nennen ift. - Ferner ift auf mehrere, in jenem Abidnitte angeführte Robts-Sobofen aufmertfam zu machen, bei welchen bobe Bindpreffungen mit Bortbeil angewendet werden; fo j. B. bei ben Belgifden Sobofen 7 - 8,5 3. Quedfilber, bei ben Oberichlefifden Sobofen bis 6,5 3., beim Sobofen ju Maubenge 5,7 - 7,6 3., und bei einigen Englischen Robte. und Anthracit. Sobofen 5 - 6 - 7 3. Wie bereite oben ermahnt, follen bei letteren noch bobere Bindpreffungen - bis gu 9 und 10 3. Quedfilber und barüber - vortommen, welchen ertremen Rallen bier jedoch feinesmeas bas Bort geredet merden foll.

Benn man fich bober Bindpreffungen bedient, oder wenn man fich ente Botfict bet foließt, folde versucheweife in Anwendung ju bringen, muß man dafur prefiungen. Sorge tragen, bag ber in bas Beftell geblafene Bind teine Gelegenheit findet, smifden form und Dufe theilmeife wieder aus bem Dfen ju entweichen (S. 38 u. 39). Die Berabfaumung Diefer febr einfachen Boridrift ift ber Grund ju fo manden ungunftigen Urtheilen über bie Birfung ber fart gepregten Geblafeluft.

Die Temperatur ber Geblafeluft laft, in Bezug auf ihren portheilhaftesten Grad, durchaus feine allgemein gultigen empirifchen Regeln gu. bie Mint-Babrend mande Beididungen eine bis ju 3000 C, erbiste Geblafeluft gu pertragen icheinen, obne ein fur ben mertantilifden Abfat unbrauchbares Gifen zu liefern, geftatten andere Beididungen faum Die Anwendung eines 1000 C. marmen Bindes. Bufrobeifen vertragt, aus nabe liegenden Brun-Den, gewöhnlich eine weit ftarter erhitte Beblafeluft, ale bas jur Stabeifenfabritation bestimmte Robeifen. Bemertenswerth in Diefer Sinnicht burfte es beispielsweife fenn, daß die größtentheils auf Bewinnung von Frifch-Robeifen betriebenen Belgifchen Sobofen faft gang von ber Unmendung der erbitten Beblafeluft gurudgetommen find; und bag auch viele Dberichlefifche Sobofen, obaleich fie jum Theil Gug. Robeifen erzeugen, fich bes beißen Bindes nur febr porfichtig und in eingeschränftem Dage bedienen. bieraus jedoch feine fefte Borfdrift zu entnehmen fen, gebt aus bem, gubor über die Anwendung der erhipten Geblafeluft im Allgemeinen Gefagten beutlich genug bervor.

4) Buttenmannifder Betrieb des Robeifen. Comelaproceffes.

Der huttenmannische Betrieb eines Sohofens befleht in einer Reihe mechas nifder Arbeiten, welche burch demifde phyfitalifde Grundfage bedingt find, und beren fpecielle Leitung burch einen Betriebe . Officianten geschiebt. welcher fowohl mit Diefen Grundfagen als mit jenen Arbeiten vertraut fenn Gine ausführliche Befdreibung ber letteren - Die zugleich eine Beidreibung aller bierbei angewendeten Begabe, Berathicaften u. f. w. in fic folieft - ift nicht Gegenstand ber Detallurgie, fondern ber Guttenkunde. Unfer 3med bringt es bauptfachlich nur mit fic, Die Motivirung Diefer Arbeiten bargulegen, mabrend wir die Ausführung berfelben nur insoweit ju betrachten baben, ale es jener 3med erforbert.

a) Medanifde Arbeiten gur Bartung bes Sohofens vor und mahrent ber Schmelg : Campagne.

Unter Schmelg. Campagne eines Sohofens verfteht man Die Beit, mabrend welcher ein folder Ofen, abgesehen von vorübergebenden Betriebefiorungen, unausgesett im Betriebe gestanden hat. Dem eigentlichen Beginn der Schmelge Campagne, dem Un la ffen des Sohofens, geht das Austrodnen und Abwarmen deffelben vorher. Um Schluffe ber Schmelge Campagne, welcher durch nothwendige Reparaturen oder ganzlichen Reubau des Ofens bedingt wird, schreitet man jum sogenannten Ausblafen.

a) Austrodnen und Abwarmen eines Sohofens.

Ilm Die geborige Trodenheit ber Dfenmande eines neugebauten ober reparirten Comelgofene berbeiguführen, barf man nicht zu ichnell mirfente Mittel anwenden, weil man fonft ein Reifen ber neuen ober reparirten Mauertheile ju befürchten bat. Gin fertig gebauter neuer Sobofen bedarf einer Beit von wenigstene 2-3 Boden, um den geborigen Grad ber Lufttrodenbeit zu erlangen, und erft alebann ift es ratbfam, mit ber eigentlichen Austrodnung, mittelft Gulfe von Brennmaterial, zu beginnen. Die Austrodnung ber außeren Mauern tann durch fleine Defen gefcheben, welche man fo aufmauert, baß einige ber im Gemauer angebrachten Luftfanale, Abguchte, bierbei ale Schornfteine Dienen; Die Austrodnung ber inneren Dienmande bagegen gefdieht am beften querft burch ein vor, fpater burch ein unter bem Tumpel angebrachtes Reuer, mobei man alle Diefem gunachft liegenden Theile ber inneren Mauern burch lofe aufgefeste Biegelfteine por ju fcneller Er-Bu gleicher Beit werben bie Rormöffnungen vermauert, marmung bewahrt. Damit ber beife Luftitrom nicht bier feinen Ausweg fucht, fondern gezwungen ift, jur Gicht aufzufteigen, welche man gubor fo mit eifernen Blatten bededt bat, daß nur geringe Deffnungen jum Entweichen der Dampfe und bee Rauches Much Dies geschiebt aus Borficht, um anfange zu ichnellen Luftzug und zu baftige Austrodnung zu verbuten.

Abmarmung eines Cobofens,

Mustrodnung eines Dobofens.

Rach beendigter Austrocknung eines Sohosens folgt nun erft das Abwärmen. Bei der ersteren hat noch kein Theil desselben auch nur eine schwache Glühhige erhalten; es ist daher nothwendig, daß man die Temperatur all, mälig dis zu dem Grade steigere, bei welchem die reducirende Schmelzung der Erze ihren Ansang nehmen kann. Zu dem Ende nimmt man die eisernen Blatten von der Gicht, bringt Holzstücke, trockne Zweige und dergleichen leicht entzündbares Brennmaterial in den Heerd, und füllt das Gestell, durch Ausschlenschlicht, so schwiede aus, voll Kohlen. Bricht die Flamme durch diese Kohlenschicht, so schwieden, zest wird der Raum zwischen Tümpel und Bodenstein, die auf eine kleine Zugössnung, zugemauert. Der Wallkein ist, während aller dieser Arbeiten, noch nicht an seinen Plag gelegt worden. Zeigt sich die Flamme abermals über der zulest ausgeschütteten Kohlengicht, so werden I Elle hoch Kohlen nachgegeben, und so fort, bis der Schachtraum bis in den Kohlensach mit Brennmaterial gefüllt ist. Ist der Ofen aum

neu, fo fduttet man, fobald fich bie Alamme wieder bliden lagt, ben noch übrig gebliebenen Raum erft bis jur Salfte, und bann gang voll; ift berfelbe bagegen nur einer Reparation unterworfen gewefen, fo tann man ben Schacht fogleich fullen. Die verbrannten Roblen merben von Beit gu Beit burch neue erfest, welche man in Die Gicht fcuttet, fobald bas Riveau ber Roblen bierfelbit ein Baar oder einige Suß gefunten ift. Ginen Tag um den anderen wird die heerdvermauerung, welche nur aus Steinen und naffem Sande aufgeführt murde, weggenommen, eine farte Gifenftange in borizontaler Rich. tung dicht unter bem Tumpelftein befestigt, und andere Gifenftangen werben zwischen ber erfteren und bem Tumpel fo in ben Dfen geschoben, daß fie eine Art von Roft bilden. Dan ift nun im Stande, Die im Beerbe befindliche Afdenmaffe wegguraumen, ohne daß die noch unverbrannten Roblen aus bem Schachte nachrollen. Ift Die Reinigung geschehen und baburch wieder ein befferer Luftzug bergeftellt, fo wird die Mauer wieder vor ben Scerd gefest. Das auf Diefe Urt ausgeführte Abmarmen eines neuen Sobofens Dauert 4-5 Boden, bas eines mit neuem Rernschachte (Gutterschachte) verschenen nur etwa 1 - 2 Bochen.

Unftatt Diefer Abwarmmethode fann man fich auch einer anderen, befon- Mabere dere in Frantreich gebrauchlichen bedienen, welche darin bestebt, daß man Mbmdemene. einen formlichen Rlammofen unter bem Bewolbe ber Arbeiteseite aufführt, beffen Ruche in ben Seerd mundet. Die Gicht wird bierbei theilweise bedect gehalten. hat man bas mit bulfe bes Rlammofens ju erreichende Darimum Der Abwarmung bervorgebracht, fo wird ber Dien erft gur Salfte und bann gang mit Roblen gefüllt. Diefe Dethode, obgleich fie nicht minder toftbar ift, ale bie erftbeschriebene, bat ben Borgug, bag man bie Temperatur im Inneren des Schachtraumes beffer dirigiren fann, weshalb bei berfelben nicht fo oft Beidadigungen bee Schachtgemauere burch Sprunge vortom: men follen.

B) Anlaffen und Betrieb eines Sobofene.

Die lette Operation beim Abwarmen bestant barin, bag ber Chachtraum bie gur Gicht mit Roblen gefüllt murbe, mabrent ber Seerd immer noch bis auf eine Bugoffnung vermauert, ber Ballftein noch nicht eingeset und bas Geblafe noch nicht im Bange mar. Cobald nun bas Riveau Des Brenn. materiale einige wenige guß unter Die Bichtoberflache gefunten ift, beginnt man mit dem Aufgeben der Erzgichten, und zwar zuerft mit den fogenannten Grandterftillen Gichten.

Unter Erzgicht verfteht man eine Lage Erz, wie fie in die Gicht des Sobofene gefchuttet wird, um beim allmäligen Ginten ber Befdidungefaule nach und nach den reducirenden Schmelgprocef ju durchlaufen. Je zwei Erzgichten werden burch eine Schicht Roblen (Roblengicht) von einander ge150 Gifen.

Gine Roblen . ober Robfegicht und eine Erzaicht merben ftete au trennt. aleicher Beit aufgegeben, bas Brennmaterial in ber Regel ju unterft und bas Erz oben barauf, um unnuben Berbrand bes erfteren zu verbuten. Rur bei fdweren Robte und leichtverftaubenden Ergen macht man es umgefehrt. Stille Bichten nennt man Diejenigen, welche obne Beibulfe bes Geblafes, alfo nur burch Die langfamere, vom Bug bewirfte Bergebrung Des Brennmaterials niedergeben. Gie enthalten naturlicher Beife nur ein febr geringes Erg. quantum, mit welchem man etwas fleigt, fobald bie erfte fille Gicht ben Aledann wird nämlich ber Beerd, mabrend ber Unbringung Seerd erreicht. jenes fogenannten Roftes, wieder gereinigt, eine 3 - 4 3. farte Schicht Roblenftaub auf ben Seerdboden geworfen, Ballftein und Tumpelblech merden eingesett und bas Geblafe mirb angelaffen, allein nur etwa mit ber balben Breffung. Cobald man bie Gifenftangen, welche ben Roft bilbeten. wieder meggezogen bat und Die Beschidungefaule nachgerollt ift, giebt man einen Theil Des Brennmateriale in den Borbeerd, wirft einige Schaufeln Roblenftaub (Boiche) barüber und bedectt nun die icon bierdurch geichloffene Deffnung zwifden Tumpelftein und Ballftein noch mit feuchtem Ibon, melder bald erhartet und ein befferes Bufammenbalten ber Barme im Beerb. raume bewirft. Muf Lenteres tommt febr viel an, weil fonft bas erfte fluffige Robeifen, welches in den Beerd gelangt, leicht auf ber Goble beffelben erftarrt und jum Anwachsen von festen Gifenmaffen Beranlaffung giebt, melde oft taum mit großer Dube und ohne ben Beerd zu befchadigen weggefchafft werden fonnen. Bene Gdicht Roblenftaub, welche auf dem Seerdboden ausgebreitet murde, verhindert bann menigstene bas ju fefte Unfeten biefer erftarrten Daffen (Cauen). Mlle 2 - 3 Ctunden muß ber erbartete Thonbewurf weggeschafft und vermittelft langer eiferner Stangen im beerbe ge arbeitet werden, um Berftopfungen ju verbuten und Die meift noch gabe Schlade aus dem Borbeerde gu fchaffen. Bei Diefen Arbeiten barf das Geblafe nicht abgestellt werden. Sat fich ber Seerd endlich mit fluffiger Schlade gefüllt, fo mird diefe burch ben Stich abaclaffen. Es bauert gewöhnlich 12 bie 16 Stunden nach dem Unlaffen bee Beblafes, bie fich eine gum Ausichlagen (Abzapfen) binreichende Quantitat Robeifen angesammelt bat. Das querft gewonnene Gifen bat naturlich noch nicht Die richtige Beidaffenheit fondern ift in ber Regel ein weißes, fohlenftoffarmes Robeifen.

Eteigerung tes Capes.

Allmälig steigt man nun mit dem Berhaltniffe des Erzes zum Brennmaterial und mit der Preffung des Bindes, bis der gewünschte normale Gang des Schmelzens erreicht ift. Dieses Steigern » des Sabes « oder » der Sabes erfordert viel Borficht und Erfahrung. Bu rasches Steigern kann den Dien in eine schlimme Unordnung bringen, und zu langsames koftet unnugen Brennmaterial-Auswand. Ber nicht hinreichende Erfahrung besitht, thut am tlügsten, dem letzten dieser beiden llebel den Borgung zu geben. Balter und

Le Blanc führen in ihrem bereits citirten Werke folgendes, auf Erfahrung begrundetes Schema über die allmälige Steigerung der Sähe an. Die ganze Zeit der Steigerung ist hier in 6 Perioden getheilt.

1fte	Beriode :	1	Gwthl.	Rohlen	od.	Robte,	$^{1}/_{6}$	Gwthl.	Erg,	1/9	Gwthl.	Bufchlag,
2te	39	1	39	39	10	10	1/5	39	33	3/25	39	10
3te	39	1	39	20	19	39	1/4	>>		1/8	33	39
4te	39	1	19	19	39	19	1/3	19	39	1/2	39	»°
5te	19	1	39	20	39	39	1/2	39	33	1/6	39	33
6te	30	1	n	39	"	39	2/3	29	20	2/9	29	39

In den ersten 3 Perioden supplirt man 1/3 bis 1/4 des Zuschlages durch Sohofenichlacke von früheren Schmelzungen. Bon der 3ten Periode an wird diefer Schlackenzusat vermindert und endlich ganz weggelaffen. Es tann zuweilen, von dem Beginne der stillen Gichten an gerechnet, 3—4 Bochen dauern, bis man das Ende der 6ten Periode erreicht hat und nun zu einem Sape schreiten kann, wie er dem normalen Gange des Ofens zukommt. Das angegebene Schema kann begreislicher Beise mancherlei Abanderungen erleiden, je nachdem lokale Umftande hierbei wirksam sind. Daffelbe ift auch wohl kaum ausgestellt worden, um eine genaue Borschift, sondern nur um einen Maßtab für die beim Anblasen eines Hohosens nothwendige Borsicht zu ertheilen.

So veränderlich die Erzgichten bei bieser Steigerung der Sabe aussallen, Roblenardien fo unveränderlich sind die Rohlengichten. Man wählt nämlich, gleich vom un Roblengichten. Wan wählt nämlich, gleich vom Beginne der stillen Sichten an, diesenige Quantität Brennmaterial (Rohlen oder Rohled) zu einer Gicht, welche auch später, beim erreichten normalen Gange des Hohosens, beibehalten werden soll. Die Größe einer solchen constanten Rohlens und Rohlegicht ist 1) von der Höhe der Desen, also auch von ihrer Weite im Rohlensack, 2) von der Beschaffenheit der Erze und 3) von der der Brennmaterialien abhängig. Ein Hohosen, welcher einen großen Rohlensack. Durchmesser besitzt, muß verhältnismäßig große Rohlens oder Rohlesgichten erhalten, damit dieselben, wenn sie in den weiten Rohlensack gelangen, nicht zu dunn werden und die darüber liegende Erzgicht theisweise durchsrollen lassen.

Strenge Erze erfordern ftartere Brennmaterial-Gichten als leichte, und von dichten Rohts wendet man, wie es fich von selbst versteht, Gichten von gerin, gerem Bolumen an, ale von porofen holztohlen. Ferner ift zu berücksichtigen, daß große Rohlen, und Rohts. Gichten — wegen des dadurch veranlaßten tieferen Riederruckens der Schmelzsaule bis zum Aufgeben einer neuen Gicht — den oberen Theil des Ofenschacks verhältnismäßig abtühlen.

Le Blanc und Balter geben uber Die Große der Rohlengichten in ihrem befannten Berte folgende Borfdriften.

Große ber Aobien- und Robfegichten,

Bei Solztohlen Dohöfen von 22 — 26 g. Sobe, die eine leichtftuffige Beschidung verschmeigen, find Roblengichten von 10 — 11 Cub. B. hinreichend; bei ftrengfluffigen Erzen nimmt man Roblengichten von 15 — 16 Cub. R.

Defen von 29-32 F. Sobe erfordern bei fehr leichtfluffigen Erzen Gicheten von 20-23 Cub.-F.; bei Erzen von mittlerer Schmelzbarteit Gichten von 26-29 Cub.-F.; bei ftrengfluffigen Erzen 321/2-39 Cub.-F.

Defen von 38 f. Sobe, bei Erzen von mittlerer Strengfluffigkeit 49 — 52 Cub.-F.; bei ftrengfluffigen Erzen 65 — 71 1/2 Cub.-F.

Bei den Robtes Sobofen find bie Gichten, wegen bes ichwer entzundlichen Brennmaterials, und weil fie, che fie in den Roblenfad gelangen, weniger an Bolum abnehmen, verhaltnigmäßig fleiner.

In Defen von 38 F. Sobe giebt man 17 — 191/2 Cub. F., je nach der Beschaffenheit der Erze; in Desen von 44 — 47 F. Sobe 24 — 29 Cub. F. und in solchen von 47 — 51 F. Sobe 321/2 — 39 Cub. F. Kohte auf.

Diefe Boridriften laffen fich, überfichtlicher und in abgerundeten Bablen, ungefahr folgendermaßen jusammenfaffen.

Bei Solgtoblen Sobofen von etwa

								ner Gicht ımaterials:	
	25	F.	Söhe			10	15	Cub. F.	
	30	29	39			20-	40	30	
	40	29	39			50-	70	10	
Bei Robte.	Sob	öfe	n von	etw	a				
	40	8.	Söbe			circa	20	Cub. F.	
	45	39	30			39	25	29	
	50	30					35		

Le Blanc und Balter bemerken hierbei, daß jene allgemeinen Angaben in jedem besonderen Falle, nach der erlangten Ersahrung, verschieden seinen; daß diese Berschiedenheiten selbft sehr bedeutend sein fonnen, ohne daß hierbei eine merkliche Berschlechterung des Ofenganges eintritt oder merkliche Unterschiede in dem relativen Brennmaterial-Berbrauch dadurch veranlaßt werden. Dies ift vollkommen wahr. Fast über nichts find die Angaben der Eisenhütztenleute verschiedener als über die zweckmäßige Größe der Brennmaterial-Gichten.

Karften schreibt bei 30 — 40 F. hohen, 6 — 8 F. im Rohlensad weiten holztohlen bolztohlen Roblengichten von 28 — 30 Cub. F. vor; bei guten und festen Holztohlen und bei loder liegenden Erzen sogar nur von 15 — 20 Cub. F. Rohte. Hohofen von 40 F. hohe und 10 — 12 F. Rohlensadweite ersordern, nach demselben, Rohtsgichten von 12 Cub. F., großere Desen höchstens von 20 Cub. F. Diese Angaben weichen sehr beträchtlich von denen Le Blanc's und Balter's ab, indem sie bedeutend geringer als diese find. Bum Theil mag dies mit der sehr beträchtlichen Bindmenge

aufammenbangen, welche die Krangofifden Metallurgen gu einem guten Betriebe für nothwendig erachten.

v. Manrhofer") fdreibt bas Bolum ber Roblengichten in ber Beife bor, daß, wenn man fich eine folche auf einer bem Roblenfad. Querichnitt gleichen Grundflache ausgebreitet bentt, ihre Sobe 31/2 - 41/2 3., bei ben weichften Solgtoblen bochftene 5 Boll betragen muß. Rur Robfegichten fest er Diefee Marimum auf 4 3.

In Schweden und Norwegen pflegt man fich bei 30 F. hohen Solgtoblen. Beitgiete Sobofen Roblengichten von 50 Cub. B. zu bedienen; und am Ural find Robien und Roblengichten von 80 Cub. R. bei 40 R. boben Schachten nicht ungewöhnlich. In dem 30 g. boben und 7 g. (im Roblenfact) weiten Sohofen von Dalapane wendet man Roblengichten von nur 16 Cub. R. an; in den beiden 30 F. und 34 F. hoben Defen von Reunfirchen (G. 130) von 25 Cub. F. Dan febe ferner die verschiedenen Beifpiele, welche bieruber im zweiten Abfdnitte (Bmedmäßige Art und Menge bes Brennmaterials) bereits angeführt murben, namentlich bei ben Sobofen von Ilfenburg (291/2 &. boch, 71/2 &. im Roblenfad weit; 1 Roblengicht = 27 Cub. R.), Rothe Butte (321/2 F. bod, 81/8 &. weit; 1 Roblengicht = 241/5 Cub. R.), Goroblagedatet (49 F. Engl. bod, 14 R. weit; 1 Roblengicht = 70 Cub. R. Engl.), Ramenet (34 g. Engl. bod, 112/2 g. weit; 1 Roblengicht = 70 Cub. F. Engl.), Rijdnetagilet (371/2 R. Engl. bod, 11 R. weit; 1 Roblengicht = 80 Cub. R. Engl.) und Boichefet (56 &. Engl. bod; 1 Roblengicht = 125 Gub. F. Die bei ben Belgifden Robte-Bobofen gebraudlichen Robfegidten betragen etwa 32 Cub. F. Gine Robfegicht auf Ronigebutte ift = 422/3 Diefe Beifpiele merben genugen, um ju zeigen, bag Diefelben jum Theil eben fo febr von ben oben angegebenen Regeln abweichen, ale Diefe Regeln unter fic.

Die verschiedene Birtung großer und fleiner Brennmaterial=Bichten aufmeranichaulte den Schmelgproceg tann man fich baburch leicht veranschaulichen, daß mangroßer u. fleiner fich die extremften Falle berfelben bentt. Die größtmögliche Roblen . oder Roble Bicht murbe die fenn, welche, nebft ber bagu geborigen Erg. Bicht, ben gangen Schacht eines Sobofens ausfüllte; Die fleinfimöglichen Gichten finden aber gewiffermaßen in dem Falle ftatt, wenn Brennmaterial. und Ergftude im gangen Schachtraume vollftandig mit einander gemengt find. Rallen wurde, wie man fich leicht vorftellen tann, ein febr feblerhafter Schmelg. gang, ja endlich ein vollftandiges Stoden beffelben eintreten. Da nun beibe Extreme ju etwas Unrichtigem führen, fo muß es eine richtige Mitte geben-Bedoch bat Diefelbe feine fo fcarfe Begrengung, bag fie nicht einen bedeutenben Spielraum ließe.

^{*)} Berg: und buttenm. 3tg. Bb. 2, G. 688.

Gefdafte ber mal. n Edmeli. ganges.

Cobald bas Comelgen feinen normalen Gang erreicht bat, Die Erzaichten Arbeiter mab. alfo die verlangte Große befigen, ordnen fich auch die Geschafte der beim Sobofen angestellten Arbeiter, und ju gemiffen Beiten febren Diefelben Operationen wieder. Die Arbeiter, welche oben auf ber Bicht beschäftigt fint, baben fur bas Aufgeben gu forgen, b. b. fie muffen fo oft eine Brennmaterial-Gidt und eine Erg-Gidt nachfüllen, ale burch bas Ginten ber Befdidung binreis dender Blat fur beibe entftebt. Die Comelger, welche ibren Blat beim Beerde baben, muffen fur bas Abzieben ber Schlade, fur ben guten Gang Des Geblafes, bas Reinhalten ber Formen und bas Ausschlagen bes gefdmol-Gin folder Ausichlag erfolgt gewöhnlich in Reiten genen Robeifens forgen. von 8 ju 8, oder von 12 ju 12 Stunden. Bei leicht reducirbaren und gugleich reichen Ergen füllt fich ber Seerd naturlich fruber mit Gifen ale bei 3ft bas erzeugte Robeifen nicht gu ichmer reducirbaren und armen Ergen. Bußmagren, fondern gur Stabeifen-Rabrifation bestimmt, fo gießt man baffelbe zu fogenannten Bangen, nämlich halbeplindrifden Studen von einigen Ruß Lange, etwa 6 3. Breite und 3 3. Sobe. Gine gewiffe Menae folder Kormen werben in den Formfand bes Guttenbodens bicht neben einander abgedrudt, auf die Art, daß ihre langen Geiten mit einander parallel laufen. Rechtwinflig auf lettere und in geringer Entfernung von den gur Aufnahme ber Bange bestimmten Bertiefungen wird eine bis gum Stiche (Bapfloche) gebende Rinne gezogen und durch furge Geitenkanale mit jeder der Bertiefungen in Berbindung gefest. Beim Deffnen bee Stiches, mas vermittelft eines durch Sammerichlage eingetriebenen Spieges gefdiebt, flieft bas Rob. eifen in die Rinne und vertheilt fich aus Diefer in die vericbiebenen Bertie-Bermittelft fleiner, in Die Rinne gestedter eiferner fungen für Die Bange. Schaufeln bewirft man, bag bas Gifen eine Bangarube nach ber anderen fufit. Bird ber Sohofen nicht auf graues, fondern auf weißes Gifen betrieben, fo wendet man baufig gugeiferne Kormen fur die Bange an, die bann eine parallelepipedifche, meift plattenformige Geftalt haben. Babrend bes Ausichlagens wird bas Geblafe abgestellt. Gobald alles fluffige Robeifen ben beerd verlaffen bat, bringt die Schlade burch bas Stichloch, und fogleich wirft ein Arbeiter einige Schaufeln Sand in die Rinne, um ber Schlade badurch einen Seitenweg anzuweisen. Babrend Die Schlade abfließt, pflegt man bas Beblafe wieder einige Minuten in Gang ju fegen, theile um burch ben Drud bes Bindes bas Ausfliegen ber Schlade ju beforbern, theile um bie Temperatur nicht fo weit finten zu laffen, bag badurch eine theilmeife Erftarrung der Schlade bemirft werben tonnte. Ift ber Beerd endlich leer, fo beginnt Die Reinigung beffelben von allen angesetten, erbarteten Daffen; bas Stid. loch wird wieder mit Gulfe eines Thonpfropfes verfchloffen, bas Brennmate. rial im Beerde wird möglichft nach vorn gezogen, mit Roblenflein bededt und endlich noch Thon oder Stubbe barüber geworfen, fo bag bie Deffnung gwie

ichen Ballftein und Tumpel völlig geschloffen erscheint. Bulett wird bas Weblafe angelaffen, und bas Comelgen nimmt wieder feinen Anfang.

2) Borübergebenbe Ginftellung und Ausblafen eines Sobofens.

Borübergebende Unterbrechungen im Betriebe eines Sobofens - Die mit einem zeitweitigen Ginftellen des Geblafeluftfiromes (Musbangen Des Geblafes) in Berbindung fteben - tommen besondere bei langeren Someli-Campagnen por. Gie merben burch nothwendige Reparaturen theile bes Dfene felbit. theile bee Weblafes, ber Betriebemafchine bee Geblafes, ber Bindleitung u. f. w. veranlaft.

Ein Theil des Dfene, melder am leichteften ichabhaft zu werden pflegt, ift musmedfeinag ber Tumpelftein. Derfelbe ift mit feiner inneren Geite ber unmittelbaren freins und Einwirkung ber boben Temperatur Des Geftellraumes ausgesett, mabrend feine außere Seite einer fortwahrenden Abfühlung burch die atmofpharifche Luft unterliegt. Durch erfteren Umftand vermindert fich feine Dide nach und nach in Rolae von Abidmeljung, und burch letteren wird er geneigt. Riffe gu betommen, aus welchen endlich die Rlamme bervorbricht. Jedoch braucht ein folder Grad ber Berftorung noch nicht einmal eingetreten zu fenn, um eine Muswechselung bes Tumpelfteine rathfam ju machen. Dies ift bereits ber Rall, wenn fich burch Abichmelgung bes Tumpelfteine bas Beftell in bem Dage erweitert bat, bag badurch die Broduftion eines guten (grauen) Rob. eifene taum noch zu ermöglichen ift. Es tommt alebann barauf an, ben ichabhaften Tumpel in möglichft furger Beit weggubrechen und burch einen neuen zu erfeten. Sowohl wie bies in's Bert gefett wird, ale auch wie man - was feltener vorfommt - einen fcabaft gewordenen Dammftein Des Camm (Ballftein) durch einen neuen erfest, lagt fich nicht ohne ein Detail befchreiben, welches une bier zu weit führen murbe. Heberbies find bie praftifden Sandariffe, auf welche es bierbei besondere antommt, auf verschiedenen Suttenwerten nicht unbedeutend von einander abmeichend. Giniges Rabere über Dieje Operationen findet man in Rarften's Gifenbuttenfunde, 3te Auflage Bb. 3, S 232; ferner in Beniger's praftifdem Comelymeifter, G. 113.

Bei Reparaturen ber Geblafe . Mafdinerie und in einigen anderen Fallen fann eine Betriebe-Unterbrechung von mehreren Tagen bis zu mehreren Boden nothwendig werden. Bill man bei folder Beraulaffung nicht gum wirklichen Ausblafen, ober unter gewiffen Umftanden fogar zu einem form. lichen Ausraumen bes Dfene ichreiten, fo tommt es barauf an, benfelben auf bestmögliche Art ju dampfen, d. h. fein Inneres auch ohne Geblafeluft Dampfen eines bebefen. langere Beit binreichend beiß zu erhalten, um, nach beenbeter Reparatur, bas Schmelgen fogleich wieder fortsegen ju tonnen. Man verschließt babei alle Deffnungen bee Dfene - Gicht, Formöffnungen und Borbeerd - auf geeignete Art. Da fich ein faft gangliches Abidliegen ber atmofpbarifden

156 Gifen.

Luft fdwer erreichen lagt, fo nimmt man von Beit zu Beit Die eifernen Ded. platten von der Gicht und icuttet den burch langfame Berbrennung entftan. benen leeren Raum wieder mit Roblengichten voll. Je feltener ein foldes Radfüllen nothwendig wird, befto langer tann man ben Dfen im gebampften Buftande erbalten. Eritt bagegen ju viel Luft in ben Schacht, und ift man Daber zu einem öfteren Rachfullen genothigt, fo muß man bas Bieberanblafen bee Dfene möglichft zu beichleunigen fuchen, ba fonft die im Schachte befind. lichen Erzaichten - Durch Berminderung Des Brennmateriale zwifden ibneneinander zu nabe ruden, mas begreiflicherweife fpater einen febr ichwierigen Schmelgang, ja felbit bas Erfrieren (Erftiden) bee Dfene nach fich gieben Bird man von dem Unfalle, welcher ein Dampfen bee Dfene notbig macht, nicht allzu ploklich überrafcht, bat man alfo noch Beit zu einigen bas Dampfen erleichternden Borfebrungen, fo ift es in Diefer Begiebung befondere wichtig, bas Schmelgen guvor noch 12 - 24 Stunden mit gang leichten Gagen (auf eine Roblengicht ein etwa bie gur Salfte und nach Befinden noch mehr verminderter Ergfat) fortguführen. Sierdurch erbalt ber Dfen ein foldes llebermaß an Roblen ober Robts, daß fich, bei anderweitig nicht unterlaffe. ner Borficht, leicht ein mehrmochentliches Dampfen bewertstelligen lagt, Jedoch hat dies, aus nabe liegenden Grunden, bei Robts Sobofen ftete großere Schwieriafeiten ale bei Bolgtoblen . Sobofen. Ein noch langer fortgefettes Dampfen wird ermöglicht , wenn man guvor ben Dfen, anftatt mit leichten Gaben, blog mit Roblen oder Robts anfüllt. Die burch ein foldes Berfab. ren verurfachten Roften find in ber Regel immer noch bedeutend geringer ale Die, welche burd ein formliches Ausblafen und Biederanblafen berbeigeführt werben.

Musblafen eines bob. ofens.

Das Ausblafen eines Sohofens wird unumgänglich nothwendig, sobalt der Dien sich in einem so schadbaften Buftande befindet, daß die betreffenden Reparaturen ein Leeren und Erkalten deffelben bedingen. Man blaft alebann, ohne wieder neue Gichten aufzugeben, die gange Schmelzsäule allmälig nieder, setzt darauf das Geblase in Stillftand und laßt den Dien langsam erkalten. Beim Einrucken der letten Gichten, welches — da der Druck einer darauf laftenden Schmelzsäule mangelt — stets nur langsam geschieht, bildet sich, wegen der schon sehn fehr gesunkenen Ofentemperatur, ein mehr oder weniger kohlenstoffarmes weißes Eisen, welches sich in einem halbgefrischten Zustande auf dem Heerdboden anzuseten pstegt. Dasselbe wird, nachdem der lette Abstich vorüber und das Geblase eingestellt ift, als sogenannte Eisensau aus dem Dien gebrochen.

Camer einer Comel;.

Die Zeitdauer einer Schmelz, Campagne ift — abgesehen von zufälligen Umftanden, die darauf influiren tonnen — hauptsachlich abhängig von der Beuerfestigkeit der Gestellmaterialien und der im Gestell herrschenden Temperatur. Bei vielen hohofen dauert eine solche Campagne 1 — 2 Jahre, bei anderen erreicht sie mehr als das Doppelte. Der langen Schmelz-Campagnen der Belgischen hohosen wurde bereits oben gedacht; ingleichen eines Falles,

in welchem fich in einem Barger Gifenbobofen allmalia ein Beftell aus Rrifcheifen gebildet und badurch eine ausnahmsweife lange Campagne bewirft wor-Ed *) giebt une Radricht von einer fast fechejabrigen Guttenreife (Comelg-Campagne) eines Dberichlefifchen Robte-Bohofene; Dietrich **) und Rindinger ***) von einer beinabe eben fo langen zweier Stepermartifchen Bolgtoblen . Sobofen, beren einer überdies noch mit 2750 C. beifer Beblafeluft betrieben murbe.

b) Leitung bee Betriebes nad Merfmalen bee Comelganges.

Die Betriebeleitung eines Gifenhohofene ift in einigen ihrer Theile mefentlich verschieden, je nachdem es fich babei um bie Darftellung eines grauen Robeifens, weißen Robeifens oder Spiegeleifens bandelt. In Dem Folgenden wird jeder diefer drei galle einer befonderen Betrachtung unterworfen werben.

a) Betriebeleitung bei ber Darftellung von grauem Robeifen.

Laffen wir zufällige und vorübergebende Umftande, welche mertbare florende Einfluffe auf den Schmelggang eines Sohofene außern, einstweilen unberud. nichtigt, und nehmen wir an, daß dem Dfen eine zwechbienliche Denge Beblafeluft von paffender Breffung und Temperatur jugeführt wird, fo ift - bei richtiger Dfenconstruftion, gutartiger Befdidung und gutem Brenumaterial -Die Qualitat bes producirten Robeifens bauptfachlich von bem Quantitate. Berhaltniß zwifchen Erz und Brennmaterial abhangig. Je nachdem bas Brennmaterial in mehr ober weniger reichlicher relativer Menge vorhanden ift, tonnen unter folden Umftanben brei mefentlich verschiedene Arten bee Schmelge ganges eintreten, welche man burd bie Benennungen: übergaarer Bang, Die & Sanpt. Baargang und Rohgang unterscheidet. Die richtige Erkennung berfelben ans gewiffen, bier naber anzugebenden Mertmalen ift Cache bes betref. fenden Betriebe.Dfficianten (Gutten- ober Sobofenmeiftere).

Edmeig.

Der Gaargang, welcher bei einem richtigen Quantitate Berhaltniß gwie merfmale bes ichen Erg, Buichlag und Brennmaterial ftattfindet, ift burch folgende Mert. male darafterifirt.

1) Die Formen find frei von erftarrter Schlade - ber fogenannten Rafe -, und ericeinen beim hineinbliden fo bell und weißglangend, daß man eine furge Beit nichte im Dfen zu unterscheiden vermag. Sat fich nach einiger Beit bas Auge an Diese Selligfeit gewöhnt, und man gewahrt Die Dberflache ber fluffigen Schlacke, fo ericeint diefe nur von dem einftromenden Binde und den bineinfallenden Robeisentropfen, nicht aber durch ein eigenthumliches Rochen - eine Gasentwicklung - bewegt, wie folches den Rob-

^{*)} Rarft. Archiv Bb. 21, S. 504. - Berg- und buttenm. 3tg. Bb.'6, S. 307.

^{**)} Berg= und huttenm. 3tg. Bb. 6, G. 129.

^{***)} Chendafelbft Bo. 8, S. 453.

158 Gifen.

gang (wovon frater) anzeigt. Auch glübende Roblen, welche auf der Schlade ichwimmen, laffen an ihrer Berührungefläche mit letterer teine Entwidlung von Gasblafen mahrnehmen.

- 2) Die Schlade, wie sie aus dem heerde fließt, hat die Confiden; eines ziemlich dunnfussigen Glases; sie ift nicht frisch, d. h. fehr dunnfussig, taum oder nicht in Faden auszuziehen und schnell erstarrend, sondern mehr oder weniger saiger, d. h. etwas zähstüssig, zu langen und dunnen (nicht knotigen) Faden ausziehbar und langsam erstarrend. Ihre Farbe deutet auf teinen bedeutenden Eisengehalt hin, ist also wenigstens in dunnen Bruchtuden oder Faden stets eine sehr lichte. Ob übrigens die Schlade. bez sonders in größeren Massen, blanlich, grunlich, graulich oder gelblich aussieht, darauf kommt wenig an, indem dies von unwesentlichen Umftänden in der Beschaffenheit der Erze, Zuschläge und des Brennmaterials abhöngig ist.
- 3) Die Tumpelftamme, d. h. die zwischen dem gefüllten Seerde und dem Tumpel hervorspielende Flamme, ift weder groß, noch heftig hervordringend, noch wenigstens nicht beträchtlich rauchend, und sett oberhalb an der Bruft einen dunnen weißen Beschlag ab (f. übergaarer Gang). Ihre Farbe abnelt der Dichtstamme.
- 4) Die Gichtstamme hat die Farbe von brennendem Altohol (Spiritus). Sie ift nämlich größtentheils blau, oben mit etwas Rothgelb und Gelbroth, zuweilen auch Weiß gemischt. hinsichtlich des Rauches und Beschlages verhält sie fich ahnlich wie die Tumpelflamme. Sie wallt mit einer gewissen Lebendigkeit und Fülle aus der Gicht empor.
- 5) Der Gichtenwechfel oder, mit anderen Borten, das Aufgeben findet vollkommen regelmäßig ftatt; die Schmelgfaule finkt in gleichen Beiten um gleiche Boben unter die Gicht nieder, und zwar ftets mit annahernd horizontaler Oberfläche.
- 6) Die Beschaffenheit des producirten Robeisens ift Die eines normalen grauen. Beim Abstechen entströmt es dem heerde mit rothlich weißer Farbe, ohne Funkensprühen und erftarrt, zu einer kleinen Brobe ausgegoffen, mit ziemlich horizontaler Oberfläche.

Merfmale bes abergaaren Ganges.

Der übergaare Gang entsteht durch eine gu reichliche Menge bes Brennmaterials im Berhaltniß jur Beschickung, und giebt fich durch folgende Merkmale zu erkennen.

1) Die Formen erscheinen — burch die außerordentlich hohe Temperatur, welche in Folge des Brennmaterial. Uebermaßes im Gestell herrscht — noch blendender und weißer als beim Gaargange. Es dauert daher noch langer als bei letterem, bis das Auge beim hineinblicken etwas zu unterscheiden vermag; jedoch läßt sich ein bestimmtes Zeitmaß dafür nicht angeben, indem Gewöhnung und verschiedene Empfindlichkeit des Auges hierbei von großem

Einfluffe find. Die Oberflache ber fluffigen Schlade, welche man burch bie Korm gewahrt, zeigt fich in berfelben Beife wie beim Gagrange. Bei ftarfem und langere Beit fortgefettem übergaaren Bange fangen Die Formen mitunter ju nafen an. Diefer anscheinend paradore Umftand rubrt baber, daß die Bestellmande durch die bobe Temperatur angegriffen werden und Stude berfelben von Beit ju Beit vor bie Form treten.

- 2) Die aus bem beerde fliegende Schlade ift gabfluffig und lagt fich ju febr bunnen mafferhellen, babei aber nur furgen Raben ausgieben. Erfaltet ericeint fie gewöhnlich von febr lichter, wenigstens feine Gpur eines Gifen. gehaltes verrathender Farbe. Großere erftarrte Schladenmaffen zeigen fich in ihrem Inneren zuweilen weiß und undurdfichtig, abnlich wie bas fogenannte Reaumur'fde Borcellan. Mitunter ift ihre Dberflache ftellenweife mit einer Graphithaut überzogen und in einzelnen Blafenraumen finden fich größere Bartien blattrig froftallinifden Graphites. Diefe gefammte Beichaf= fenbeit ber Schlade ift nicht ichwer aus ben Berhaltniffen bes übergaaren Banges zu erklaren; fie ift eine unmittelbare Folge Des Brennmaterial-lebermafies und ber baburch bemirtten febr boben Temperatur. Alles Gifen wird unter folden Umftanden aus ber Schlade reducirt, lettere aber theils fcon durch Diefen Gifenmangel, hauptfachlich aber dadurch gabfluffiger als beim Baargange, daß ber übergaare Bang mit einer ichwerichmelgbaren Beididung in Berbindung zu fteben pflegt. Berben nun überdies noch, bei febr bober . Temperatur, die Beftell- und vielleicht fogar Raftwande angegriffen, fo wird Die Babfluffigfeit der Schlade baburd noch vermehrt.
- 3) Die Tumpelflamme, von abnlicher Farbe wie die fogleich ju betrachtende - Gidtflamme, ftoft einen weißen Rauch aus, ber fich an ber Dfenbruft ale bicker weißer Befdlag abfest.
- 4) Die Gichtflamme zeigt in ihrer Karbe nicht jene Ginmengungen von Belb und Roth, wie beim Gaargange, mogegen eine Ginmengung von Beiß mehr ober weniger überhand nimmt, fo daß weißblaue bis blauweiße Farbe eintritt. Rauch und Befchlag wie bei ber Tumpelflamme.

Anmerfung. Es durfte bier der geeignete Ort fenn, einige Bemertun- urfadeb. per gen über die verschiedenen Farben und Beschläge ber Bicht - und Tumpel fenbeit Danne flamme einzuschalten. Die Karbe einer Rlamme rubrt theils von ben in ibr jur Berbrennung gelangenden Gasarten, theils von den in ihr fuspendirten glubenden Bartiteln fefter Stoffe ber. An Gasarten verbrennen in der Bichtund Tumpelflamme hauptfachlich nur Roblenoryd, außerdem etwas Bafferftoff, und in der Gichtflamme auch noch eine geringe Menge Rohlenwafferftoff. Das Rohlenorydgas erzeugt eine blaue, der Bafferftoff eine wenig leuchtende und febr fcwach (gelblich) gefarbte, und ber Roblenwafferftoff eine unten blauliche, oben gelbliche Flamme. Un fein vertheilten feften Stoffen, welche durch den im Sohofenschachte aufwarts fteigenden Gasftrom emporgetrieben

pel- u. Glat.

werben, tonnen fich in ber Gidtflamme bauptfachlich befinden: 1) Staub von den Roblen, den Ergen und Bufchlagen (namentlich Ralt); 2) Solgfoblen. ober Robfeaiche: 3) Riefelerde, von reducirtem und wiederverbranntem Gilicium berrubrend. Mit welchem Stoffe in demifder Berbindung bas in der Schmelgene gebildete Gilicium fich verfluchtigt, ift noch unausgemacht; bod durfte, in manden Rallen weniaftene, bae Rluor einen Theil daran baben"). 4) Roblenfaures Rali - bas von ber Afche ber Brennmaterialien berrubrende bier außer Betracht gelaffen - burch Berfetung von Cvantalium gebilbet (S. 18 u. 19). 5) Bintornd, aus den vielen Gifenergen beigemengten fleinen Mengen von Bintblende oder, fetener, von Balmen berrubrend; indem fic juerft Dampfe von metallifdem Bint bilben, die fic allmalig burch Ginwirfung der Roblenfaure in ftaubformigee Bintorpd umwanteln. Roblen., Ergund Ralfftaub und mehr oder meniger auch die Miche der Brennmaterialien bringen rothlichgelbe und gelblichrothe Ruancen der Glamme mabrend Riefelerbe und toblenfaures Rali gelblichweiße, Bintoryd aber rein weiße Farbungen bemirten. Endlich ift noch zu berudfichtigen, bag unvoll. tommen verfohlte Bolgtoblen, vielleicht gar mit fogenannten Branden (rother Solgtoble) gemengt, und unvollftandig ausgeglubte Robte ebenfalle bie blaue Rlamme bes Roblenorpdaafes beeintrachtigen und berfelben gelbe und gelbrothe Karbungen einmifden fonnen. Dan wird jest einseben, mober Die weißliche Karbe und ber weiße Befchlag ber Gicht. und Tumpelflamme beim übergaaren Bange bauptfachlich rubrt. Der bobe Siggrad und bas große Bolum ber Schmelggone, welche Diefen Schmelggang darafterifiren, gieben eine reichlichere Bilbung von Gilicium und (Cban.) Ralium nach fich; und bas Bintoryd, welches fich fonft größtentheils einige Rug unter ber Gicht - ale fogenannter Gidtidwamm - jublimirt, wird in vermehrter Denge über Diefelbe binausgetrieben.

Ferner entwidelt die Gichtflamme beim übergaaren Gange, aus leicht erklarlichen Urfachen, einen merkbar boberen higgrad als beim Gaargange, wie fich dies

^{*)} Reuere, in mehrsacher hinsicht sehr interessante Untersuchungen von Fremy (Compt. rend. July 5, 1852, und baraus in Philosophic. Mag. August 1852, p. 153) haben gezeigt, baß sich Schwefelsilicium, Si, bilbet, wenn Schle geleitet wirt. Dieses bei höherer Temperatur flüchtige Siliciumsulphid geriegt sich mit Wasserbampsen zu Schwefelwasserflogas und Kieselerbe, welche letztere hierbei die nämtiche faserige (seibenartige) Beschäffenheit annimmt, welche die in hochösen sublimitte Kieselerbe zu zeigen pflegt. Da nun die Gegenwart von Schwefelsenftoff in ben hochösenzassen, nach Ebelmen's Untersuchungen (S. 30), als sehr wahrscheinlich gelten kann, so würde die Bildung der faserigen und ftaubförmigen Kieselerbe in den Eisenhohösen sich bierdurch genfache erflären lassen.

besondere ju ertennen giebt, wenn man die Gichtflamme gur Erhipung ber Geblafeluft benutt. Die Temperatur der letteren nimmt alebann beim übergaaren Bange nicht unbedeutend gu.

5) Der Gichtenwechsel ift, wenn tein Rafen ber Formen ftattfindet, regel.

maßig, boch gewöhnlich mehr beschleunigt ale beim Baargange.

6) Das Robeifen ift bidfluffig und mit Grapbit überladen. Raturlich wird feine Befchaffenheit durch größeren oder geringeren Silicium., Bhoephor. und Comefelgehalt mefentlich modificirt.

Der Robgang ift eine Folge eines ju großen Ergfages im Berhaltniß Mertmate bes jur Brennmaterialgicht. Man ertennt benfelben an folgenden Mertmalen.

- 1) Die Formen find weit ichwacher leuchtend ale beim Gaargange, zuweilen nafend. Indem man burch Diefelben in den Dfen blidt, gewahrt man, bag fic die Oberfläche ber fluffigen Schlade in einer mehr ober weniger beutlichen tochenden Bewegung befindet. Die geringe Menge bes Brennmaterials und ber baraus fich ergebende geringere Siggrad bewirfen namlich eine un= volltommene Redultion bes Erges, wodurch letteres gum Theil ale Gifenory. dul-Ornd in die Schlade gebt; und zwar um fo mehr, je leichtfluffiger lettere ift. In Folge ihres Gifenornogehaltes wirft eine folde Schlade orn. dirend auf bas Robeifen, indem ber Sauerftoff bes Gifenornte einen Theil Des Roblenftoffe im Robeifen verbrennt. Daber Die, jenes Rochen verurfachende Basentwickelung, welche felbft icon bei einem Contafte einer berartigen Schlade mit glubender Roble ftattfindet. In der Rabe der Formen fegen fich mitunter Daffen von einem toblenftoffarmen, fcwerfcmelgbaren Gifen -Rrifdeifen - an.
- 2) Die aus bem Beerbe rinnenbe Schlade ift trop ihres betrachtlichen Gifengehaltes nicht felten bidfluffig; jedenfalls aber erftarrt fie leicht und ift babei febr furg, b. b. fie lagt fich faft gar nicht ju Faben ausziehen. Die beim Berfuche bes Fabengiebene am Schladenhalden (fleinen Schladenfpieße) bangenbleibenden Schladenfpigen zeigen, gegen bas Licht gehalten, eine buntel bouteillengrune, tolophongelbe bis braune Rarbe, mabrend großere Schladen. ftude beinahe fdwarz ericeinen. Bugleich pflegt Die erftarrte Schlade burch unaufgelofte Befdidungetheile, Gifentorner und felbft Roblenftudden mechanifch verunreinigt, fowie mit Blafenraumen erfullt ju fenn und eine murbe und fprode Beichaffenheit ju befigen.
- 3) Die Tumpelflamme fest wenig ober feinen weißen, dagegen einen abnlich gefarbten Befchlag wie die Gichtflamme ab. Gind in Folge langeren Robganges Berfegungen im Dfen eingetreten, fo nimmt Die Große ber Tumpelflamme gu.
- 4) Die Bichtflamme ift fcmach, bei Berfegungen bee Dfene noch fcmacher. Ihre Farbe zeigt felten noch eine Ginmifdung von Beig, mogegen Die gelben und rotblichen Ruancen febr überband genommen und die blaue Rarbe faft

unterdrudt baben. Dabei ftoft fie einen ziemlich ftarten blaulich grauen Rauch aus, welcher fich ale braunlich grauer bie rotblich brauner Befchlag abfest. Ihre Temperatur ift geringer ale beim Baargange (G. 160).

5) Der Bichtenwechsel ift langfamer ale beim Gaaraange; bei eingetretenen Berfegungen bee Dfene zugleich mehr ober weniger unregelmäßig.

6) Das Robeifen bat alle Gigenichaften eines toblenftoffarmen weißen Ge flieft mit blentend weißer Karbe und Runtenfpruben aus dem Seerde, erfaltet aber ichnell und verandert badurch febr bald jene Rarbe in eine rotblich gelbe und rothe.

Die verschiedene Beschaffenbeit, welche Die verschiedenen Arten Des Robeifene fowohl in ihrem fluffigen Buftande ale beim Erftarren wahrnebmen 'laffen, tann gur Untericheidung derfelben und badurch gur Erfennung bes Dfenganges bienen. Schott') bat biefem Begenstande eine befondere Auf-Dowohl fich die von ibm in Diefer Begiebung aufaemertfamfeit gewidmet. ftellten Charaftere gunachft nur auf lotale Berbaltniffe bezieben, fo durften bod einige berfelben allgemeinere Gultigfeit befigen. Bedenfalle aber find ben Gifenbuttenleuten badurch Binte gegeben, wie fich Die ungefahre Beichaffenbeit bee Robeifens bem aufmertjamen Beebachter burch eine leichte und ichnelle Brobe zu erfennen giebt.

Die oben geschilderten, nach gemiffen Merkmalen darafterifirten brei Sauptarten bee Schmelganges murben, jur feichteren Unterfcheibung, in moglichft extremer Beftalt bargeftellt. Es braucht taum ermahnt gu werden, bag galle porfommen fonnen, in welchen fich bie Art bee Schmeliganges weniger ents fcbieden ausspricht, und in welchen Die Diagnofe nur dem geubten Blide bes erfahrenen Braftifere gelingt. Richt felten tommt ein Schmelggang vor, welcher ungefahr in ber Mitte gwifden Gaargang und Robgang fieht, ober vielmehr, bei welchem abwechselnd Gaar. und Rohgang ftattfinden. Dan nennt balbirt. Bang, Denfelben balbirten Bang, meil fogenanntes balbirtes Robeifen Dabei

erzeugt ju merden pflegt.

Bie man Die gedachten abnormen Arten bes Edmelgganges in ben normalen Gaargang umwandeln fann, ergiebt fich unmittelbar aus ben angegebenen Urfachen berfelben. Beim übergaaren Gange braucht man nur ben Ergfaß ju erhöhen - ftarter ju fegen - und beim Robgang ben Ergfas ju vermindern - fdmader ju fegen.

Die Urfachen bes abnormen Schmelgganges find in den meiften gallen Complicirtere Arten b. abnor-nicht fo einfach, wie fie bier , ber Deutlichkeit wegen . angenommen wurden. ganges. Um bies einzuseben, braucht man nur ju ermagen, bag bei einem Sobofenbetriebe mit unrichtigem relativen Brennmaterial . Quantum möglicherweise

^{*)} Ueber bas Berhalten bes Robeifens nach feiner verfchiebenen Befchaffenbeit im fluffigen Buftanbe und nach bem Erftarren. Bergwrfefent. Bb. 6, G. 241-

noch manderlei andere abnorme Umftande mitwirfen und baburch complicirte Berbaltniffe bervorrufen fonnen.

Bei bem übergaaren Bange tonnen fammtliche Umftande mitwirkend fenn, welche fruber (G. 42) ale "Urfachen ber Temperatur-Erbobuna" angeführt murden; und Die Bervorbringung bee Robganges tann von allen Denjenigen Umftanden begunfligt werden, welche wir ale "Urfachen ber Tem. peratur. Erniedrigung . fennen gelernt baben (G. 42). Much fann es portommen, daß in einem Sohofen allrfachen der Temperatur. Erbobung und Der Temperatur. Erniedrigung jugleich " wirffam find, und bag fich ale bae Refultat ibret Birfung entweder ein übergagrer ober ein rober Bang beraus-Rolalich giebt es eine große Angabl von Combinationen, melde Diefe beiden Arten des Schmelganges bervorzurufen vermogen; und fogar ein anicheinender Gaaragng fann bas Refultat folder Combingtionen fenn. jedem, fich in irgend anderer Beife abnorm zeigenden Dfengange mird baber ber Scharffinn Des Betriebe-Dfficianten auf Die Brobe gestellt, indem es gilt. aus allen fich barbietenben Mertmalen eine richtige Diagnofe bes franfen Sohofene abzuleiten. Gammtliche bierbei möglichen Kalle naber durchquaeben. murbe une in ein zu weitlaufiges Detail verwideln; boch mogen wenigstene einige ber wichtigeren bier Ermabnung finden.

Erfter Rall. Bu großes relatives Brennmaterial . Quantum mit ju ftartuebergagter gepregter und (oder) ju beißer Geblafeluft in Berbindung, erzeugen einen beigaar. Gang ubergaaren und zugleich beinggaaren Bang (G. 59), welcher Die Mertmale bee übergaaren Banges in ihrer extremften Beftalt an fich traat. Ein folder Comelggang burfte jedoch bei einem nur einigermaßen auf Brenne material: Eriparung gerichteten Betriebe mobl faum vorfommen.

3meiter Sall. Anappes relatives Brennmaterial. Quantum, bei febr beingaarer ftart geprefter und (oter) fehr beißer Beblafeluft, veruriacht ben bei gag. ren Bang (G. 59). Das hierbei producirte Robeifen ift weniger graphitreich ober boch weniger foblenftoffhaltig ale bas übergaare, babei aber reicher an verunreinigenden Rebenbeftandtheiten. Gicht- und Tumpelflamme zeigen Die Charaftere bee übergaaren Bangee, Doch in weniger bobem Grade ale im vorigen Falle. Der Schlade fehlt die Graphit. Ginmengung; fie fann jogar mehr ober meniger eifenhaltig febn.

Dritter Fall. Enger und hoher Dfen - befondere enges und bobes Beftell - vielleicht in Berbindung mit noch anderen Urfachen der Temperatur. Erhöbung, tonnen, felbft bei richtiger relativer Brennmaterial . und Bind. menge, einen beifgaaren Bang hervorrufen. Diefer Schmelggang gebt aber, nachdem fich bas Beftell burd Ausschmelzung erweitert bat, allmalia in einen mehr ober weniger gaaren über.

Bierter Fall. Großes relatives Brennmaterial . Quantum bei febr ge- Raitganter ringer Windcapcitat ruft ben faltgaaren Bang (G. 59) bervor.

Funfter Fall. Leichtschmelzbare und sehr unreine Beschiedung nebft beit Robgang-großer Capacitat der Gebläseluft erzeugen den heißen (heißgaaren) Rohogang (S. 56). Gichte und Tumpelflamme können hierbei, wenn das relative Brennmaterial Quantum reichlich oder doch genügend ift, auf übergaaren oder gaaren Gang hindeuten, während weißes Roheisen producirt wird und die Schlade dunnfüssig ausfällt.

Secheter Fall. Sehr reiche Beschidung mit leichtstüssigem, aber ber Menge nach zu geringem Buschlage, also überhaupt zu geringem Schlackenmaterial, verursachen, selbst bei übrigens normalen Berhältniffen, einen Rohstodure bang, ber unter bem Namen trochner Gang bekannt ift. Auch zu schwer und zu leicht schmelzbare Schlacke können einen ähnlichen Ofengang herbeissühren. Es sehlt an dem nöthigen Schlackenschutz, das Roheisen wird daher dem Binde zu sehr ausgesetzt und erhält dadurch eine mehr oder weniger hervorstechende Tendenz zum Beißwerden. Gichts und Tümpelflamme pflegen dabei auf keinen sehlerhaften Gang hinzudeuten, die Schlacke aber zeigt sich beträchtlich eisenhaltig. Treten zugleich Ursachen der Temperatur-Erniedrigung binzu, so stellt sich ein sehr entscheener Rohaang ein.

Berit tebene antere Arten son Robgang.

Siebenter Fall. Berftopfungen im Ofenschachte, also erschwertes oder gehemmtes Aufftrömen der Ofengase, haben stets einen Rohgang zur Folge, der durch schwache Gicht- und ftarte Tumpelftamme, sowie durch verzögerten oder unregelmäßigen Gichtenwechsel, nicht selten auch durch sogenanntes Rippen der Bichten, charafterifirt ift. Derartige Berstopfungen können besonders veranlast werden: 1) durch angehäuften Gichtschwamm (S. 160), 2) durch zusammengesinterte Massen, welche sich im Rastraume sestgesetz haben, 3) durch Frischeisen, welches sich im Gestell angesetz hat (S. 161), 4) durch Schadbaftwerden der Ofenwände und daraus entstehendes Lostosen und Niedergeben von Mauerwerk, 5) durch zu dicht liegende Beschickung, 6) durch zu murbes, leicht zerdrückbares Brennmaterial.

Achter Fall. Beuchtes, schlecht verkohltes oder zu grobes Brennmaterial haben ebenfalls leicht Rohg ang zur Folge; und zwar ersteres wegen dadurch bewirfter Abfühlung des Ofens. Das schlecht verkohlte Brennmaterial wirkt nicht allein abfühlend, sondern nimmt zugleich während seines Niedergehens beträchtlich an Bolum ab, wodurch ein Rippen der Gichten (Riederucken der Gichten mit schiefer oder gefrümmter Oberstäche) entstehen kann. Bu große Rohlen- oder Kohlsstücke veranlassen das sogenannte Boranrollen der Beschickung, nämlich ein Durchfallen der kleineren Erz- und Zuschlagstücke durch die zunächst liegenden Brennmaterialschichten. Dadurch erfolgt eine unregelmäßige Bertheilung der Beschickung und überhaupt eine unregelmäßige Anordnung der ganzen Schmelzsäule, welches zunächst einen halbirten Gang zu veranlassen pflegt, der aber leicht in wirklichen Rohgang übergeht. Nach und nach herbeigeführte Unordnungen in der Schmelzsäule kommen viel häusiger

vor, als man gewöhnlich glaubt. Gie gang ju vermeiden, ift faft unmöglich; boch gleichen fie fich oft von felbst wieder aus. v. Bunau*) hat einige intereffante Bersuche über bas Boranrollen bes Erzes im hohofen mitgetheilt.

Reunter Fall. Mancherlei Rachlässigleiten, welche sich die Arbeiter zu Schulden tommen lassen und die sie zu verheimlichen suchen, sind nur zu oft die Ursachen eines mitunter scheinbar unerklärlichen Robganges. So z. B. tommt es vor, daß der Aufgeber — der die Erze und Brennmaterials Sichten aufgebende Arbeiter — während der Nacht das regelmäßige Aufgeben verabsäumt. Der Ofen geht dann um mehrere Sichten nieder und kublt sich dabei verhältnihmäßig ab. Ferner wird es zuweilen versäumt, mit der richtigen Temperatur und Pressung zu blasen, auch wird die periodenweise vorzunehmende Reinigung des Gestells nicht mit gehöriger Sorgsalt ausgessührt, das Nasen der Formen nicht zeitig genug beobachtet und zu verhindern gesucht u. s. w. Ift durch irgend einen solchen Umstand Rohgang eingetreten, so suchen sich die Arbeiter wohl noch gar durch Mittel zu helsen, die gerade das Entgegengesehte von dem bewirken, was damit beabsichtigt wird.

Sind bie Urfachen eines abnormen Dfenganges richtig ertannt, fo ergeben mobate ees nich baraus die zu feiner Abbulfe notbigen Mittel von felbft. Gin Robgang, Ofenganges. bei welchem fich bereits Frifdeifen erzeugt und im Geftell angefest bat, ift naturlich nicht burch verftartten Bind ju befeitigen; berfelbe murbe baburch nur vericblimmert werden. Ueberhaupt ift es gefährlich, irgend eine Art Dfenverftopjung burch bicfes Mittel beben zu wollen. Bobl aber tann eine ftarfere Erhigung der Beblafeluft in folden Ballen - nachdem man bas etwa gebildete Frifdeifen befeitigt bat - von febr guter Birtung fenn. raditale Befeitigung dee Robganges lagt fich meift nur burch zwedmaßig veranderte Befdidunge . Berbaltniffe berbeiführen. Da die Birtung berfelben auf den Schmelggang aber erft 12 - 24 Stunden nach ihrer erften Anwenbung einzutreten pflegt, fo muß man fich bis babin, wenn es nothig ift, burch medanifde Reinigung bee Befielle, ftarter erhipte Geblafeluft u. f. w. ju belfen fuchen. Gin in manchen Rallen nubliches Mittel, um bas Rafen wenigstens fur eine Beit lang - ju beseitigen, besteht barin, bag man etwas Rochfalz burch die Form in den Dfen wirft. Um gu finden, ob vielleicht eine Ueberhandnahme von Gichtidmamm Schuld an Abnormitaten Des Schmelg. ganges feb, lagt man ben Dfen um einige (etwa 3 - 4) Bichten niedergeben, ba fich ber Bichtichwamm ziemlich tief unter ber Bichtoberflache angufegen pflegt. Derfelbe wird, unter einstweiliger Abstellung bee Beblafes, mit paffen-

^{*)} Ueber bas Boranrollen bes Grzes im Sohofen. Berge und huttenm. 3tg. Bb. 1, S. 556.

166 Gifen.

dem Gezahe abgeschlagen, wobei man fich vor Beschädigung des Mauermerte zu buten hat.

8. Betriebe-Leitung bei ber Darftellung von weißem Robeifen und Spiegeleifen.

Rur das weiße Roheisen von gaarem Gange (S. 55) ift Gegenstand absichtlicher Darstellung, mahrend das weiße Roheisen von rohem und das von heißgaarem Gange (S. 56) theils die Folge unreiner Erze, theils eines unrichtigen Betriebes sind. Es kann sich hier daher hauptsächlich bloß um die Darstellung jenes normalen weißen Roheisens handeln. Bon den Brincipien, auf denen dieselbe beruht, ist in dem Borhergehenden schon mehrsach die Rede gewesen. Man sehe hierüber besonders die Abschnitte: "Bon den Ursachen der verschiedenen Temperatur und räumlichen Ausdehnung gleichnamiger Ofenzonen «, ferner "Bon der Erzeugung der verschiedenen Arten des Roheisens sowie "Construktion der Eisenhohösen « und "Iwedmäßige Art und Menge des Brennmaterials. « Eine theisweise, furze Wiederholung einiger der betreffenden Hauptpunkte wird dazu dienen, uns den auf weißes Roheisen gerichteten Hohosenbetrieb um so verständlicher zu machen, und die Art seiner praktischen Leitung dadurch zu motiviren.

Bediligung jur Das gaare weiße Roheisen (weiße Roheisen von gaarem Gange), wie est Barkellung bes fich vorzugsweise zur Stabeisenfabrikation eignet, kann nur aus leichter redurcite Aeseis. Nebels, fich vorzugsweise zur Stabeisenfabrikation eignet, kann nur aus leichter redurcite Aeseis. Nebels, is den die der schweizen und leichter schweizen, von schällichen Bestandtheilen (Bhosphor, Schwesel) ziemlich freien Erzen erzeugt werden, und erfordert zu seiner Darstellung — nächt einem weder durch jene Stosse erheblich verunreinigten, noch zu schwerzernstichen Brennmaterial — eine Schwelzzone von geringem Bolum und niederer Temperatur bei binlänglich großer Koblungszone (S. 49).

Die beiden letteren Bedingungen sucht man vorzüglich durch eine besondere Ofenconstruktion und durch ein — im Berhältniß zum Brennmaterial-Berbrauch beim grauen Roheisen — geringeres relatives Brennmaterial-Quantum zu erfüllen. Man versicht die zur Produktion von weißem Roheisen bestimmten Hohösen mit niedrigen und weiten Gestellen, und giebt denselben, zur Beschleunigung des Schmelzganges, mehr oder weniger steile Rasten. Das Brennmaterial-Quantum reducirt man auf ein solches Minimum, bei welchem noch nicht leicht ein wirklicher Rohgang zu besurchten ist. Ferner bedient man sich beim weißen Roheisen im Allgemeinen einer Gebläselust von geringerer Capacität als beim grauen. Unbedingt nothwendig ift dies jedoch nicht, sondern es läßt sich unter gewissen Berhältnissen, wie namentlich mehrere Belgische Kohls-Hohösen beweisen, auch bei stärkerer Wind-Capacität und verzhältnismäßig vermindertem relativen Kohls-Jusah, ein gutes weißes Roheisen (konto d'aksinage) erzeugen. Als Beispiel kann uns hier ein Belgischer Hohosen von Seraing dienen, bei welchem solgende Berhältnisse stattssichen.

	Fonte de moulage (Grauce Roheisen).					
Retativer Robfeverbraud	6.2,2-2,5	1,4 - 1,6				
Gifengehalt der Befdict	ing . 34 Broc.	38-40 Broc.				
Dufendurchmeffer (2 Du	(en). 23/4 3.	$3^{1/2}$ 3.				
Bindpreffung	41/2 3. Quedf.	5 3. Quedf.				
Bindtemperatur	falt.	700 €.				

Auf anderen Belgischen Werken, wie z. B. Dugree, wird bagegen die Produktion von grauem und weißem Robeifen hauptsächlich nur durch verschiedenen relativen Aohles-Bufah bewirkt. Doch ift hinzuzufügen, daß man in Belgien das graue Robeisen vorzugsweise nur mahrend der ersten Beriode einer Schmelz-Campagne darzuftellen pflegt (wahrend welcher sich das Gestell burch Ausschmelzen noch nicht erweitert hat), daß aber die betreffenden dortigen hohöfen, selbst bei jenem engeren Gestell, für die Produktion von grauem Robeisen nicht als vortbeilbaft zugestellt betrachtet werden konnen.

Aus dem Gefagten geht hervor, daß von der Gewinnung eines zur Stabeeisensabrikation möglichft geeigneten, gaaren weißen Robeijens nur dann die Rede seyn kann, sobald die dazu erforderlichen leichtstüffigen und reinen Erze vorhanden sind. Um paffenoften in dieser hinficht find Sphärosiderite und Brauneisensteine. Allein so manches weiße Robeisen wird aus weniger leicht fluffigen und namentlich unreineren Erzen erzeugt und zum Frischen verwendet. Ein solcher Rothbehelf racht sich dann aber ftets durch geringeren öbonomischen Erfolg bei der Stabeisengewinnung.

Ein auf weißes Roheisen gerichteter Schmelzgang tann aus feinem nor- Moreumer malen Zustande vorzugsweise nur nach einer Richtung in einen abnormen beweiß Riebers ausarten; nämlich in einen wirklichen Rohgang, bei welchem ein zu kohlen-stoffarmes weißes Roheisen und eisenreiche Schlacke erzeugt wird. Dieser Rohgang kann durch ganz analoge Umstände herbeigeführt werden, wie wir dieselben bei dem auf graues Roheisen gerichteten Denbetrieb kennen gelernt haben. Dagegen ist ein derartiges Ausarten des Schmelzganges, daß dabei graues anstatt weißes Roheisen erzeugt wird, nicht leicht möglich; höchstens pflegt eine periodenweise Bildung eines halbirten oder eines sehr lichtgrauen Roheisens vorzukommen.

Die Merkmale, an denen man beim weißen Robeisen einen gaaren Gang Merkmale bes erkennt, sind großentheils dieselben, wie beim grauen Robeisen. Sie werden hauptsächlich nur durch den niederen higgrad im Ofen, durch das kleine Boslum der Schmelzzone und durch das geringere relative Brennmaterial. Quanstum modificirt. Daffelbe gilt von der Erkennung des Rohganges bei dem b. rob. Gangestum weißes Robeisen gerichteten Betriebe. Im Allgemeinen sind Unordnungen im Schmelzgange bei der Produktion des weißen Robeisens nicht allein seltenner, sondern auch leichter zu beben, als bei der des grauen. Oft reicht bazu

Gifen.

icon die geitweise Unmendung einer ichmach ermarmten Geblafeluft bin. -

Bedingung jur

Die Brincipien, auf benen bie Darftellung bes Spiegeleifens berubt, beiggetelfens. find in ben oben (G. 51) citirten Abidonitten ebenfalls ichon entwickelt worden. Bir miffen bereite, daß Diefe Gifengattung nur aus ben leichtrebueirbarften. leicht ichmelibarften und reinften Gifenerzen erzeugt merben fann. nämlich aus Spatheisenfteinen (incl. ber reineren Spharofiberite) und Braunergen (vermitterten Spatheifenfteinen); und baß folde Erge am beften mit Solgtoblen in Defen mit weiten Gestellraumen zu verschmelgen find.

Abnormer E chmelagan

Ein Ausarten bes normalen (gagren) Schmelzganges tritt beim Spiegels b. Spiegeleil. eifen noch ungewöhnlicher ein, als beim weißen Robeifen, und alebann ebenfalls nur nach einer Richtung (Robgang), Die aber, wegen ber großen Leicht. fluffigfeit ber Erge, bloß in feltenen Rallen gefahrlich merben tann. leichte Schmelggang macht es moglich, Die Darftellung bes Spiegeleifens und ber bamit vermandten Gifengattungen - mas jedenfalls zu Brennmaterial. Erfparung führt - in Sobofen mit gefchloffener Bruft (Blauofen) porgunehmen, indem bier feine berartigen Unfage und Berfebungen im Geftell ju befürchten find, Die bei ber Darftellung bes grauen Robeifens wiederholte und mubfame Reinigungen ber unteren Ofenraume nothig machen.

Westmale hea abnormen Ganges.

Bon ben Merfmalen gur Ertennung eines normalen und abnormen Schmelganges gilt beim Spiegeleifen faft gang baffelbe, wie beim meifen Robeifen. In einigen Blaubfen ift im Bruftgemauer eine fleine, gewöhnlich burch eine eiferne Blatte verfette Deffnung, bas Cpablod, angebracht, burch welches man fic von ber Temperatur bes Comelgraumes überzeugen und banad Magregeln zu einer etwa notbigen Beranderung bes Schmelzganges treffen fann.

5) Berichiedene neuere Berbefferungen des Robeifen -Somelaproceffee und barauf bezügliche Boridlage.

Die Anwendung ber erhipten Geblafeluft bei ber Robeisengewinnung ift nicht allein von großen biretten Bortheilen begleitet gemefen, fondern fie hat auch - indem fie zeigte, welchen außerordentlichen Bewinn eine gludliche und gut ausgeführte 3bee in einem ausgedebnten Juduftriezweige gur Folge haben tann - ben indiretten Rugen geleiftet, daß fie ju abne lichen Erfindungen anspornte. In den beiden letten Decennien bat es baber nicht an Berfuchen gefehlt, ben Gifenbobofenproceg nach verschiedenen Richtungen bin gu verbeffern und noch mehr gewinnbringend gu machen. auch Manches biervon nur bagu gedient bat, Die Menge ber Batente gu vermehren, fo ift boch Giniges von entichiedenem Rugen fur Die Sobofen-Dekonomie gemefen. Bon folden Berbefferungen und Borfdlagen ju Berbefferungen war im ersten Bande diefes Bertes, wie im vorliegenden, bereits mehrfach die Rede. Bur Erleichterung der Uebersicht und jur hervorhebung bes Bichtigsten moge bier eine Busammenstellung jener neueren — theils wirklich ausgeführten, theils nur in Borschlag gebrachten — Berbefferungen folgen, soweit dieselben Berucksichtigung zu verdienen scheinen. Bugleich aber wird dasjenige Reue hinzugefügt werden, welches in dem Borhergehenden noch keine pasiende Stelle fand.

Erhiste Geblafeluft. Die bedeutende Brennmaterial. Ersparung und die beträchtliche Bermehrung der absoluten Produktion, welche man durch Anwendung der erhisten Gebläselust beim hohosenprocesse erreichen kann, wurden sowohl durch die Theorie als aus der Ersahrung nachgewiesen (Bd. I., S. 476; Bd. II., S. 140). Ingleichen wurde dargeihan, daß der hitzaraber Gebläselust von Einstuß auf die Qualität des Robeisens ist, und daß daher — besonders unter gewissen Umständen — dieser hitzarab kein zu hoher send das (S. 141).

Start gepreßte Beblafeluft. Auch von den — der erhipten Bereint neurete blafeluft in gewiser Beziehung ahnlichen — Birtungen eines fart gepreßten Bindes wurde bereits mehrfach gehandelt. Man febe hierüber unter Anberem S. 138.

Große Menge der Geblafeluft. Ueber die Bortheile und Rach. Große theile der Anwendung großer Bindmengen ift das Befentlichste S. 138 ans Gebliffetuft. geführt worden.

Bertheilung ber Geblafeluft burch eine größere Angabl pon Dufen und formen. Ginem jeden Metallurgen ift ber Gefftrom'. iche Geblafeofen befannt und ber bobe Sitgrad, welcher fich in bemfelben Barum in Diefem Dfen, durch Anwendung von 5 - 6 erreichen lagt. ringeum vertheilten Bindausfromunge . Deffnungen, eine betrachtlich bobere Temperatur bervorgebracht wird, ale unter fonft gleichen Umftanden bei Un. wendung einer einzigen Dufe, ift leicht erflarlich. Die Temperatur im Schmelg. raume eines Diene ift von der Menge der Roblenpartitel abbangig, welche in Diefem Raume (von gegebener Große) innerhalb einer bestimmten Beit verbrennen (Bd. I., S. 395). Die comprimirte und mit einer gewiffen Befdwindigfeit ausftromende Geblafeluft erhoht bie Menge jener verbrennenben Bartitel im Bergleich ju einer Berbrennung unter gewöhnlichem Luftzutritt (Bb. I., G. 453 und 460); und gwar gefdiebt bies gum Theil baburch, bag bie Geblafeluft ibre entgundende Birfung nicht - wie ein ungepregter Luftftrom thun murbe - auf die Dberflache ber Roblen befdrantt, fon. bern Diefe Birtung auf eine ringe um jebes Roblenftud laufende Schicht Befondere aber wird biefes Gindringen des Bindes in die porofe Daffe ber Roblen an ber vom Binde unmittelbar getroffenen Seite flattfinden (Bb. I., G. 454 und 455); bier wird die brennende

Erbiste beblafeiuft.


Schicht am fartften fenn. Bon je mehr Seiten ber man alfo Die Beblafeluft einftromen lagt, b. b. je mehr Dufen man ringe um ben Schmelgraum eines Dfene vertheilt, befto größer wird ber in demfelben erzeugte Siggrad. Da nun jede Temperatur. Erhobung in der Berbrennunge. und Schmeligone eines Gifenbobofene auch mit einer Raumauedebnung biefer letteren verbunden ift, und ba beides - gang analog wie bei ber fart gebreften und ber erhitten Geblafeluft (G. 46, 138 und 140) - auf Bermebrung der absoluten Brobuttion und Brennmaterial. Eriparung binmirft, fo folgt barque: bag bie Unwendung bee Gefftrom's ichen Brincipe bei ben Gifenhobofen öfenomifden Bortheil gemabren muß. Ein Sohofen, welcher nur mit einer Dufe arbeitet, benutt feine Beblafeluft in der gedachten Begiehung in ber That nur wenig vortbeilbaft. 3mei einander gegenüberliegende Dufen, wie fie bei ber Debrgabt ber Sobofen gebrauchlich find, haben icon einen wesentlich befferen Effett. Bei großeren Sobofen bedient man fich zuweilen breier Dufen, von benen eine in der Rud. mand und eine in jeder Seitenwand liegt. Bang befondere wichtig ift eine Bertheilung des Bindes bei Sobofen, beren Betrieb mit Anthracit (Steintoblen) oder ichmer verbrennlichen Robts geschiebt. Die Coltneg. Sobofen in ber Schottifden Graficaft Lanart (6 an ber Babl), welche mit roben Steintoblen betrieben werden, find jeder mit 5 Kormen verfeben. Die Antbracit-Bobofen der Ditalpfera . butte bei Smanfea baben theile 4, theile 6 Dufen (und Rormen), und unter ben Schottifden Steinfohlen , Sobofen giebt ce einige mit einer noch größeren Angabl - bis gu 9 - Dufen (G. 136 und 137) *). Bei leichten Roblen murbe eine folche Bermehrung ber Dujengabl. aus nabe liegenden Grunden, durchaus nicht rathfam fenn. Jebenfalls aber verdient die Anwendung bee Cefftrom'ichen Brincipe auf die Gifenbobojen eine größere Aufmerkfamkeit, ale ibr bie jest zu Theil geworden fenn durfte. Auf einige Schwierigkeiten, welche fich bierbei entgegenftellen, murbe bereite G. 136 bingewiesen. Ferner ift zu berudfichtigen, bag eine extreme Unwendung der Bindvertheilung gang abnliche nachtheilige Folgen auf Die Qualitat bee Robeifene außern muß, ale bies bei ber fart erhitten und ftart gepreßten Geblafeluft der Rall ift (C. 141 und 139).

Geichloffene Formen-

Gefchloffene Formen (S. 147 und 135). Daß man mit Mube und Roften Geblafeluft in einen Dfen preft, um einen beträchtlichen Theil berfelben zwischen Duse und Form unbenutt wieder entweichen zu laffen, tann gewiß nicht zwedmäßig seyn. Allerdings gestattet ber offene Raum zwischen Duse und Form ben nothwendigen Blid in das Innere bes Ofens, und ber entweichende Wind beschützt burch seine abfuhlende Wirfung

^{*)} Auch in Schleften fell man neuerlich Berfuche mit hobefen von großerer Dufengahl angestellt haben. Naberes murre mir bieruber nicht befannt.

Die Korm vor bem Abichmelgen; allein beides lagt fic auch auf eine weniaer toffipielige Beife erreichen. Die nothwendige Abfühlung fann man burch eine Bafferform bewerfitelligen; ber Raum gwifden Korm und Dufe aber fann entweder vertleinert, theilmeife ober gang verichloffen werben. Letteren. falls ift nur eine Borrichtung erforderlich, um ibn foweit ju öffnen, ale bie Beobachtung und gemiffe Manipulationen es von Beit zu Beit nothig machen. Gebr empfehlenswerth zu Diefem 3med ift eine fonische Bafferform (Bd. I., Grae Met C. 451), welche durch eine vorwarte gefchobene bewegliche Duje mehr ober weniger icarf gefchloffen wird. Beim Burudgieben ber letteren entfteht jener erforderliche Bmifchenraum. Um nicht bei jedesmaliger Beobachtung bes Dfeninneren ju einem folden Burudgieben genothigt ju fenn, fann man fich einer Borrichtung bedienen, wie fie mitunter bei Rupol Defen u. f. m. angetroffen wird, namlich beweglicher Dufen von Anieform, an deren binterem Rnie-Ende - der Dufen Deffnung gerade gegenüber - eine fleine Glasicheibe eingesett ift. Mur bei Anwendung fart erhitter Geblafeluft burfte eine folde Borrichtung, wegen leichten Berfpringene bee Glafes, nicht prattifch fepn. — Eine Art des Form-Berfchluffes, welche besondere in England 3meite Art gebrauchlich ift, zeigt die folgende Figur. d Die Dufe; w die fonische ichinfice.



Ria. 143 a u. b.

Bafferform; n,n ein beweglicher eiferner Rrang, welcher ben Raum gwifden Duje und Form verichließt. Diefer Rrang fieht durch die beiden Urme a,a mit ber Stange e in Berbindung. Durch Drebung bee Laufrades l und des daran befestigten fleinen Stirnrades r, welches in die Babnftange z eingreift, tann ber Rrang nn gurudgezogen und badurch die Form geöffnet werden. -Je mehr Dufen und Formen an einem Dien angebracht find, besto nothwendiger wird naturlich die möglichfte Bermeidung tes gedachten Bindverluftes. Mus diefem Grunde pflegt man vorzugemeife die mit einer größeren Angabl Dufen betriebenen Sobofen mit gefchloffenen Formen zu verfeben (G. 135-137).

Benutung der Sohofengafe ale gaeformiges Brenne Benutung material. hierauf Bezügliches ift Bt. I., E. 343 und 530, Bt. II., ber feb.

S. 41 und 112 nachzulesen. Auch die neuesten Erfahrungen bestätigen wiederholt, daß sich eine Benugung jener Gase in dem Mage, wie man anfänglich zu hoffen wagte, nicht ohne wesentlichen Nachtheil für den Gang des Hohosens bewerkstelligen läßt. Eine so große Gasmenge — in etwa 0,3—0,33 der Schachthöhe unterhalb der Gicht — aus dem Ofenschachte abzuleiten, wie solche zur Beizung von Buddels oder Schweisössen erforderlich ift, hat sich als unthuntich herausgestellt. Folgendes sind die hauptsächlichsten Erfahrungs-Resultate, zu denen man in Betreff der gedachten Benugung der Hohosengase gelangt ift.

Grfabrungs-Refultate


- 1) Um, bei ftattfindender Ableitung von Ofengasen, dem Gange des betreffenden Sobosens nicht wesentlich ju schaden, muß das Riveau der Absleitung möglichft hoch liegen, jedenfalls weniger tief als 0,3 0,33 ber Schachtbobe unterhalb der Gicht,
- 2) Je hober Dieses Niveau liegt, defto mehr Gase tann man bem Dfen ohne Nachtheil entziehen.
- 3) hohofen, welche wie z. B. die Schottischen mit roben Steintoblen betrieben werben, find (weil in ihnen burch allmalige Bertohfung ber Steintohlen große Quantitaten brennbarer Gase von hohem pyrometrischen Barme-Effett entwickelt werben) gang besonders zur Gas-Ableitung geeignet.
- 4) Die Temperatur, welche fich burch Berbrennung ber (wasserdampshaltigen) Ofengase mittelft kalter Gebicieluft erreichen lagt, übersteigt im gunftigften Fall schwerlich 12000—13000 C. Durch Anwendung erhipter Geblafeluft lagt sich diese Temperatur unter ben gunftigsten Berhaltniffen taum über 16000—17000 C. steigern, ift also immer noch zu niedrig für die in den Schweiß- und Buddelöfen auszusubrenden Brocesse.

Ableitunsart ber Dobofengafe. 5) Das Auffangen und Ableiten der Gase aus dem Sohosen*) kann auf verschiedene Beise bewerkstelligt werden. a) Dadurch, daß man einen Theil des Gases durch Deffinungen in den Banden des Ofenschachtes entweichen, die Gichtöffnung aber wie gewöhnlich offen laßt. Dies ist die alteste, von Faber du Faur angewendete Methode, welche bereits im ersten Bande, S. 530 und 531 naber beschrieben und durch eine Zeichnung, Fig. 119, erlautert wurde. Der Nachtheil dieser ursprünglichen Einrichtung besteht darein, daß die Ableitungs-Deffinungen zu tief — etwa 0,3 der gesammten Schachthöhe unter der Gicht — liegen, wodurch dem Osen eine zu beträchtliche Menge nusbaren Gases entzogen wird. Bringt man diese Deffinungen aber beträchtlich höher an, so nehmen sie zu wenig Gas in sich auf, indem das meiste Gas aus der Gicht entweicht. — b) Durch Ableitung des Gases auf dieselbe Beise, jedoch mit Andringung eines eisernen Gichtdeckels, welcher

^{*)} Montefiore Levi, bie Anwendung ber hohofengafe ju nugbaren 3meden. Mining Journ. March 9, 1850; Berge und buttenm. 3tg. Br. A., & 353.

nur mabrend bee Aufgebene ber Gichten geöffnet wird. Da man bierdurch, nur mit Ausnahme ber furgen Beitraume bee Aufgebene, ben Bafen ben Ausweg burch die Gicht ganglich verfperren tann, fo ift es ausführbar, Die Auffangunge. Deffnungen febr boch anzubringen. Auch genugt eine geringere Uniabl berfelben ale 5 - 6, wie fie Raber bu Raur anmendete. einigen Sobofen bat man, unter Unwendung eines Gidtbedele, 1 - 2 folder Deffnungen ale völlig genugend gefunden. - c) Indem man in der Sicht bee Sobofene einen (etwa 5 - 7 R. boben) an beiden Enden offenen Cplinder von Gugeifen ober ftartem Gifenblech anbringt, beffen Durchmeffer geringer ale ber ber Gichtoffnung ift, fo bag ein Theil bee Bafes gwifden feiner außeren Bandflache und ber inneren Rlache ber Dfenwand emporfteigen und dann burch eine ober mehrere Deffnungen abgeleitet werben Diefe Borrichtung bat große Aebnlichfeit mit ber fruber (Bb. I., G. 363, Rig. 80) jur Auffangung von Generator-Gafen befdriebenen; nur ift bei letterer ber eiferne Cylinder (r) von verbaltnigmagig größerer Lange .d) Die eben gedachte Borrichtung mit einem Gichtbedel vereinigt, wodurch Die Menge bes aufgefangenen Gafes bedeutend erhobt wird. Jedoch ift bei Diefem und dem vorigen Apparate ju bemerten, daß der mehrere Rug tief in Die Beschickunge. und Brennmaterial . Caule Des Sohofene bineinragende Cylinder leicht einige Unordnung beim Riedergeben der Bichten veranlagt. Dies wird durch folgende modificirte Ginrichtung vermieden, wie folche bei grangefifde den 7 Sobofen des großen Frangofifden Buttenwertes Le Creufot angemenster auffangung bet mirb.

C ein tonischer eiferner Chlinder. Die Bandung deffelben bat ringeum eine folche Schrage, daß die Bande bes Dfenschachtes S in der Berlangerung



174 Gifen.

berfelben liegen. Das Riedergeben der Gichten findet also mit derfelben Regelmäßigkeit ftatt wie in einem gewöhnlichen Sohofenschacht. D ber Gicht-



bedel, bei s in einem Charniere beweglich. Durch ben Sandgriff h tann berfelbe aufgeflappt merden, mas ein bei g angebrachtes Begengemicht et. leichtert. Ringe um ben Gichtbedel ift an bemfelben ein niederwarte gebenber Rrang befeftigt, welcher in unferer Durchichnitte. Cfigge bei d und d fichtbar ift. Diefer Rrang liegt innerhalb eines ringformigen Raftene, in welchem fich Baffer oder Cand befindet, wodurd - beim Schliegen bes Bichtbedele - eine mehr ober weniger volltommene Abfperrung ber Gicht. gafe entftebt, Die badurch genothigt werben, ihren Beg burch bas Ableitunge. robr R ju nehmen. Durch bas Scheibenventil v und burch ben Gichtbedel felbft bat man die Regulirung ber auf folde Beife abgeleiteten Gaemenge in feiner Gewalt. Gin außeiserner Cplinder ift, megen feiner beträchtlich größeren Saltbarfeit, einem Cylinder aus Reffelblech vorzugieben. - e) Durch Unbringung einer geeigneten Borrichtung oberhalb ber Gidt. Bas : Auffangung Diefer Art, wie fie auf den Gifenwerten La Boulte und Terrenoire fattfindet, ift in ber guvor citirten Abbandlung Den teffore Levi's abgebildet und befdrieben. Dberhalb ber Bicht ift eine Effe angebracht, aus welcher die Gafe abgeleitet merten. Diefe Borrichtung bat jedoch bae Unbequeme, baß fie bas Aufgeben ber Bichten, welches burd Thuren gefdiebt, erichmert, und bag mabrend Diefes Aufgebene burchans feine Bafe abgeleitet werden tonnen. Man ift namlich genothigt, fo lange jene Thuren geoffnet find, bas Bas-Ableitungerohr zu verschließen, um ju verbindern, bag ein Bemenge von Bichtgafen und atmofpharifder Luft in baffelbe eindringt, mas leicht eine Explosion nach fich ziehen fonnte. Es icheint daber, daß folgender in England gebrauchliche Apparat, von welchem ein Motell auf ber Londoner

Aussiellung zu sehen mar, den Borzug verdiene '). Fig. 145 veranschaulicht Grafifden Bortideung jur Mefangung Die Diefem Apparate ju Grunde liegende 3bee.

ber Gidigate.




Etwa 5 %. unter ber Bichtmundung M des Sobofenichachtes S rubt auf einem in Die Schachtmande greifenden doppelten Tragfreuge a ber gugeiferne Regel A, beffen Spite in ber Schachtachfe liegt, und beffen Rand von ben Schachtmanden ringeum gegen 2 K. abftebt. Auf bem Tragfreuge a rubt außerbem noch der boble (doppelmandige), nach unten offene, gugeiferne Cylinder B, wodurch bie Bichtmundung von mn auf op verengt wird. Der untere Rand gr bes inneren Theils vom Cylinder B fteht ungefahr 11/2 %. vom Rande bee Regele A ab, wodurch ringe um ben Regel eine gegen 11/2 %. bobe Deffnung entsteht. Diefe Deffnung tann burch Die cylindrifche Gulfe C gefchloffen oder geöffnet werden, indem diefe Gulfe an zwei Bugftangen kh aufgebangt ift, die am oberen Ende mit einem Bebelmerte verbunden, und burd diefes mit Leichtigkeit aufzugieben ober niederzulaffen find, modurch die Gulfe C mit ihrem unteren Rande entweder bis in ben Sorizont von gr geboben, ober bis auf ben Rand bes Regels A niedergelaffen werden Bewöhnlich fist die Gulfe C am Rande Des Regels A auf, wodurch Die gedachte Deffnung und fomit die gange Gichtmundung geschloffen ift. In Diefem Buftande wird ber abgeschloffene innere Raum G, welcher ein chlinbrifches Befag mit tonifch erhabenem Boden vorftellt, mit der nachften Rob. lengicht gefüllt. Ift nun die Beit jum Aufgeben ber Bichten gefommen, fo wird die eplindrifche Gulfe am Sebelmerte aufgezogen, Die Roblen rollen

^{*)} Direfter Tunner in beffen Berge und buttenm. Jahrb. Bb. 2, C. 203. Sieraus: Berge und huttenm. 3tg. Bb. 11, G. 606.

176

rings um den Regel A in den Schachtraum nieder, und hierauf wird die Gulfe gleich wieder niedergelaffen; fofort wird in gleicher Beife die Erzgicht



querft in daß Befaß G gefturat und que Diefem in ben Djenichacht rollen gelaffen. Die Bichtmundung bleibt baber felbit mabrend bes Aufgebene taum ein paar Secunden theilmeife offen und ift die gange übrige Beit durch Die Bulfe C und die im Befage G porbereitete Bicht gefchloffen. Bie bierque erfictlich, ift bei Diefer Borrichtung Die Gichtmundung gleichfam burch bas Bichtengefaß felbit, welches an ber Gidtmundung in ben Schacht eingebaut ift, abgefchloffen. Daß bierbei Die Roblen in gleicher Beife wie die Erge aufgegichtet werben muffen, mag einen fleinen, fur teinen gall aber febr mabrnehmbaren Rachtheil baben. Um fich vom jedesmaligen Stande ber niederfintenden Bichtenoberflache ju überzeugen, bangd alfo genau bie Beit jum Ginlaffen ber neuen Bichtenfullung ermeffen ju tonnen, tann an einer beliebigen Stelle ber ringformigen Gidtplatte mo und np bie Stange für einen gewöhnlichen Gichtenmeffer niedergeführt werben. Der Raum bes boblen Cylindere B bient gur Ansammlung der ringeum emporfteigenden Durch ben Rangl D, melder jur Regulirung ber abziehenben Basmenge, hauptfachlich aber jum ganglichen Abichluffe ber Gafe im Ralle einer vorzunehmenden Reinigung der Ranale mit einem Schieber d berfeben ift, geschiebt bas Ableiten ber Gichtagle, Die mittelft anschlickender Robren fofort ju ihren Berbrauchsorten geführt merben. Außerdem ift ber Raum B noch mit einer aufgesetten fleinen Gffe b verbunden, Die am oberen Ende einen Schieber ober eine Rlappe bat und die mit Bezugnahme auf die Stel, lung bee Schiebere d jur Regulirung ber Gasableitung bient. bei jedem Sohofen leicht angubringenden Borrichtung ift bemnach ohne alle

Beirrung bes Aufgebens, und obne bem Sobofen von ben noch wirtfamen beifen Bafen etwas zu entzieben, eine vollftandige Benutung ber Bichtagfe moglich, mas burd bie Erfahrung auf etlichen Englischen Sobofen nachgewiefen, baber um fo mehr empfehlenewerth ericheint.

6) Eine außerft vortheilhafte und namentlich in England und Frant. Meurenbeng 6) Eine außerst vortheithalte und numentitig in Sugiane unt Orunte meitenbad reich schon sehr verbreitete Anwendung ber abgeleiteten hohosengase besteht jur Betting barin, Diefelben gur Beigung von Dampfteffeln ju verbrennen. Rach Montefiore Levi*) murden im Jabre 1850 auf ben Gifenwerfen ber Ebbm Bale-Compagnie von den bier vorhandenen 25 Dampfteffeln (fur 5 Beblafemafdinen gum Betriebe von 11 Sobofen) bereite 19 berfelben mit Sobofengafen gefeuert, obne nebenbei irgend ein anderes Brennmaterial gur Aushulfe nothig zu haben. Gine Befdreibung ber naberen Ginrichtung ber betreffenden Apparate findet man in dem citirten Auffage. Balmer Bubb **) giebt an, baß bie Sobofengafe aus ben feche Anthracit-Sobofen ju Ditalifera (bei Smanfea) 3 %. unterhalb ber Gicht abgeleitet, querft - burch bloge Mittheilung ihrer Barme - gur Erbigung der Geblafeluft benutt und barauf unter ben Dampffeffeln verbrannt werden, welche die jum Betriebe ber Cylinder-Geblafe Dienenden Dampfmafdinen fpeifen.

7) Eine andere wichtige Anwendung der Sohofengase, wie fie zuerft in Mnwendung Schweden und fpater in Schottland ausgeführt murde, befieht in ter Ro- gur Meftung ftung der Gifenfteine mittelft berfelben. Ueber die Schwedische Gifen. ftein. Roftung mit Sobofengafen findet man werthvolle Mittheilungen in Jern. Rontorete Unnaler ber 3abre 1846-1849 ***). Bir entlebnen bier Rolgendes. Rachfolgende Rigur (f. f. G.) zeigt die Conftruftion eines mit Sobofengafen gefeuerten Gifenerg-Roftofene, wie folder im Jahre 1848 auf bem Suttenwert Tenninge in Stora Ropparberge gan errichtet worden ift +). Rig. 146, a, fenfrechter Durchschnitt bes Dfens nach ber Linie EF in b; Rig. 146, b, borizontaler Durchiconitt nach AB in a. Damit Die innere Ginrichtung um fo deutlicher hervortrete, ift im Bertifal-Durchschnitte a ein Theil des Bemauers, oberhalb ber Linie ed, weggebrochen gedacht, und zwar fo weit, bag die vertifale Schnittflache bier ber Linie GH in b entspricht. Aus demfelben Brunde ift im Sorigontal Durchiconitte b ein Theil des borigontalen Schnittes, zwifden tu und ew, bober liegend ale ber übrige ange-


^{*)} Die Anwendung ber Bohofengafe ju nugbaren 3meden. Berge und buttenm. 3tg. Bb. 9, G. 353 und G. 369.


^{**)} Berbefferungen an hohofen. Brgfofrnd. Bb. 13, G. 517. Ucber ben Werth ber Bafe, welche aus ben Sobofen ber Dftalifera-Gifenwerte in Bales entweichen. Berge und huttenm. 3tg. Bb. 9, G. 673.

^{***) 3}m Auszuge burch Direftor Tunner in beffen Jahrb. Bt. II., C. 203; und baraus in Berge und huttenm. 3tg. B. 11, G. 601.

^{†)} Bern-Renterete Ann. 1849, Beft 4, G. 201.

nommen, nämlich der Linie CD in a entsprechend. Das Ofengemauer befteht aus bem Rauchgemauer R, welches mit mehreren Gifenringen umfangen
Fig. 146, a.





ift, und bem Rerngemauer k, gwifden welchen beiben im oberen Theile eine Rullung I angebracht ift. Der mit Gugeifenplatten belegte Boden bes Schachtes bildet nach drei Geiten bin Abdadungen, welche ju ben brei Ausgugeoffnungen M führen. Lettere find mit aut ichliekenden Gifentburen verfeben, Die ibrerfeite wieder - mit Reibern zu verfchliegende - Locher von 2 3. Durchmeffer baben, damit ber Luftzutritt beffer regulirt werben fann. t find außeiferne Tragftude (am inneren Rande über ieber Musgieb. öffnung eine angebracht), unter einander mit Rlammern verbunden und bas Rerngemauer tragend. Die Buführung ber Sobofengafe erfolgt burch bie 12 3. weite eiferne Robre G, welche innerhalb bes Bemauers, jum 3mede Des Dichtbaltens, mit ber Michenfullung p umgeben ift. Bon ber Ausmun-Dung Diefer Robre verbreiten fich die Gafe, nach theilmeifer Abfebung bes Flugftaubes in der (mit dem gut zu verschließenden Ausraumunge-Ranale g communicirenden) Bertiefung f, durch ben ringformigen Ranal e um ben gangen Dfen berum. Gin anderer Theil Des abgefesten Alugftaubes wird alle 8-14 Tage burd bie brei mit Thuren verfebenen Deffnungen h ent. fernt. Aus dem Ranal e fteigen Die Gafe burch 12 ringeum gleichmäßig vertheilte Ruchie i in 12 barüber befindliche, nach ber Schachtachfe gerichtete Ranale m. und aus biefen - ba Diefelben nach außen bin burch eiferne Thuren luftbicht verfchloffen find - ftromen fie in bas Innere bes Dfene, woselbft fie burd die atmosphärifche Luft, welche durch die brei Auszugeöffnungen M in den Schacht gelangt, verbrannt werden. Durch einen Biegelichieber s fann Die aus jedem Ruchse i austretende Gasmenge regulirt werben. Dberhalb der 12 Gastanale m find noch zwei Reiben anderer radialer Ranale n, in jeder Reibe 6, angebracht, welche gur Beobachtung Des Roftproceffes und gur etwa notbigen Rachbulfe mittelft einzuführender Brechftangen Dienen, und ebenfalls burd eiferne Thuren verichloffen gebalten werden. Bur noch größeren Borficht befinden fich bober aufwarte noch einige andere Gpah-Deffnungen o, die jedoch felten in Gebrauch fommen und mit Biegelfteinen verfett find. 3ft ber Roftproceg einmal im regelmäßigen Bange, fo ift die Bartung biefes Roftofens einfacher und mit weniger Arbeit verbunben, ale bei jedem anderen continuirlich betriebenen Schachtroftofen. Beginn ber Roftung wird ber untere Raum bes Schachtes bis gur oberen Rante der Gaetanale m mit bereits geröfteten, weiter binauf aber mit roben Erzen gefüllt. Die Dimenfionen bes Dfens anlangent, fo ift die Schacht. bobe (von den Trageifen t bie gur Bicht) 16 R., ber Bichtdurchmeffer 5 R., Der untere Schachtburchmeffer (bei jenen Trageifen) 7 R. Die Basausftromunge-Deffnungen m liegen 41/2 &. über ben Trageifen, und jede biefer 12 Deffnungen ift an ihrer Ausmundung in ben Chacht 1/2 &. breit und 1 &. bod. In 24 Stunden werden in einem folden Dfen 250 Ctr. dicte Dagneteifenfteine und Gifenglang geröftet. In der Regel wird alle 11/2 Stunden bei jeder der drei Ausziehöffnungen einmal Erz gezogen. Man braucht dabei den Gasschieber, welcher die durch die Röhre G eintretende Gasmenge regulirt, auf einigen Schwedischen hütten nur etwa 11/2—2, 3. hoch zu öffnen, so daß in diesen Fällen eine Einströmungs-Deffnung (in der Form eines Türkischen halbmondes) von ungefähr 20 Quadr.:3. hinreichend gewesen ist, um die ganze zum Rösten nothwendige Gasmenge zu liefern. — Auf der Coltneß-hütte in Schottland*), welche sechs mit rohen Steinkohlen bestriebene hohösen enthält, werden die Gichtgase nicht allein zur Feuerung der Dampsteffel für die Gebläsemaschinen, sondern auch zum Rösten der Eisenswerdung erze und zum Brennen des Zuschlagfallstreins benutt. Die hier weitenden ungewendeten Röstösen, welche zugleich zum Kaltbrennen dienen und eine Justalugurfeltlichen. Wesentlich andere Construktion als die eben beschriebenen Schwedischen Defen bestüten, sindet, man an den eben eitirten Stellen abgebildet und beschrieben.

Beim Roften der Eisenerze durch die hohosengase verdient es Berucksichtigung, daß legtere mitunter in nicht unbeträchtlichem Grade schweselhaltig sind, daß also die Erze hierdurch einer Aufnahme von Schwesel ausgesetzt werden. Bo man gleichwohl nur ein schweselhaltiges Brennmaterial (Steinstohlen, Rohts) zum Erzrösten anwenden kann, ift dies gleichgultig; wo man aber in der Lage ift, die Röstung mit schweselfreiem Brennmaterial auszuführen, wurde die Anwendung der Hohosengase eine entsprechende Berunreinisgung der Erze nach sich ziehen. Sowohl für diesen Fall, als überhaupt, erzscheint es räthlich, die Gas-Röstung mit der S. 77 beschriebenen Basserbampf, Röstung zu combiniren, was hinsichtlich der hierzu nöthigen Borrichtung nicht eben schwierig sehn wurde. Die Erzeugung der erforderlichen Menge Basserdampf wurde, bei Anwendung der Gichtgase auch zu dieser Feuerung, so gut wie keine Kosten verursachen.

Bolltommen mahr ift die Aeußerung Direktor Tunner's in dem oben citirten Auffaße: daß die Benußung der Hohofengase, von der man ansangs zu viel erwartete, hinterher wieder zu voreilig verworsen worden seh. Benn fich bei Benußung dieser Gase zum Raffiniren, Buddeln oder Schweißen des Eisens in der That allenthalben zu große Schwierigkeiten ergaben, so ist daraus noch nicht zu solzern, daß auch ihre Berwendung zu weniger schwierigen Feuerungen — wie zur heizung der Lufterhigungs-Apparate, der Dampfessell, der Eisenstein-Röstösen, der Darr- und Trockenösen für holz und Torf, der Defen zum Brennen des Zuschlagkaltes u. s. w. — kein gutes Resultat erwarten lasse. Die Erfindung Faber du Faur's wird daher sicherlich von dem entschiedensten Rugen für die Eisenhütten-Dekonomie seyn.

^{*)} Berg- und huttenm. 3tg. Bb. 11, G. 579, aus bem Mining Journal Mai 22, 1852.

Benutung der Sichtflamme. Da eine direkte Benutung der Benutung ber Benutung ber Bichtflamme natürlich ftets nur in unmittelbarer Rabe der Sicht geschen fann, so ift dieselbe eine weit beschränktere und im Allgemeinen weniger zweck-mäßige, als die vorgedachte Benutung der Ofengase. Je mehr lettere, wie zu erwarten fteht, überhand nehmen wird, desto mehr wird erstere dadurch verdrängt werden. Einiges Rahere über die Anwendung der Gichtstamme zu verschiedenen Bwecken wurde schon im ersten Bande (S. 528 und an einigen anderen dort eitirten Stellen) mitgetheilt. Die jest noch häufigste Anwendung derselben, wenigstens in Deutschland, besteht in der heizung der Lufterhitzungs-Apparate (Bd. I., S. 485).

Unwendung balb verfohlter und unverfohlter Brennmasunment terialien. Die Anmendung der Rothfoble, Des gedarrten und Desfobite lufttrodnen bolges wurde icon im erften Bande, G. 505-514, einer naberen Betrachtung unterworfen, foweit es die auf unferem bamaligen Stand. puntte erlangte Ginficht in ben Sobofenproceg gestattete. Jest, nachdem wir Diefen Broceg genauer tennen gelernt baben, durfte noch Folgendes bingugu= fugen fenn. Aus bem fruber (loc. cit.) gefdilderten Berhalten ber genannten Brennmaterialien im Sobofenicachte ergiebt fich gunachit, bag biefelben eine bedeutende Bergrößerung ber Bormarmgone (G. 14 und 43) bewirken, und überhaupt: im gangen Dfenschachte Die Temperatur von oben niederwarte beprimiren. Es werden folglich alle übrigen Dfengonen (Redut. tiones, Roblunges, Schmelge und Berbrennungezone) mehr ober weniger an Bolum abnehmen, wodurch, wie die Erfahrung vollfommen bestätigt, febr leicht Rohgang eintreten fann. Bur Berbinderung Diefes lebelftandes bedient man fich ber erhitten Geblafeluft. Dadurch entfteht eine von unten aufwarts wirtende Temperatur-Erbobung, welche - unter Mitwirtung jener fich von oben niederwarts verbreitenden Temperatur. Erniedrigung - ein abnliches Bolum-Berbaltniß ber Dfengonen bervorbringt, wie es G. 43 und 44 (Fig. 125) ber britte gall barftellt. Das Anwachsen ber Bormarmgone einerfeite, und die - burch die erhitte Geblafeluft bewirfte - Bergrößerung ber Schmelgone andererfeite, befdranten die Reduftione. und Roblungegone auf ein Minimum. In Rolge biervon tann es gefcheben, bag leicht fcmelgbare Erze in einem nur theilmeife reducirten Buftande von ber Schmelgung überrafcht und zum Theil in Die Schlade geführt werben. 3ft Die erhipte Beblafeluft von keiner boben Temperatur, fo vermag auch fie unter Diefen Umftanben nicht immer ben Robgang gu verbuten. Redenfalls ift alfo bie Unwendung der in Rede ftebenben Brennmaterialien im Allgemeinen nur bei fcmerer fcmelgbaren Ergen angurathen. Db fie aber bier mit erheblichem öfonomifdem Beminn betrieben werden tann, bas ift großentbeile von lofalen Berhaltniffen abbangig, wie folche Bd. I., G. 513 und 514 naber bezeichnet find. Stellt fich die gedachte Unmendung in diefer Sinfict ale vortheilhaft

heraus, so ergiebt es sich aus nahe liegenden Grunden als zwecknäßig, einen Sohosen mit möglichst hohem Schachte anzuwenden, dessen oberer Theil ge-wissermaßen als Berkohlungsraum dient. Rur tritt hierbei der Umstand be-schränkend in den Beg, daß — wie Ebelmen gezeigt hat — die im Hohsosen selbst durch Berkohlung jener Brennmaterialien gebildeten Rohlen eine rissige und leicht zerdrückbare Beschaffenheit zu haben psiegen, welche dieselben keinesweges geeignet macht, eine hohe Beschickungssaule zu tragen. — Ueber die auf einigen hüttenwerken versuchte theilweise Anwendung des Torfes in Eisenhohösen ist das Besentlichste Bb. I., S. 514 angeführt worden.

Unmendung gebrannten Ralfes anfatt bes Ralfiteins. talfan ale Buichlag bei den Sobofen. Montefiore Levi und Emil in ale Comidt') haben bargethan, daß die bieber allgemein gebrauchliche Anwenbung ungebrannten Ralffteine ale Buichlag mit einer Berichwendung von Brennmaterial verfnupft ift. Richt allein, bag bie im Sobofenicadte aus bem Ralfftein entweichende Roblenfaure eine bedeutende Barmemenge latent - und daber fur den Sobofenproceg nuglos - macht, außerdem aber noch ju einer verhaltnigmäßigen Abtublung ber übrigen Ofengafe beitragt (indem fie fich mit Diefen in ein Temperatur-Gleichgewicht fest); fondern Diefe Roblenfaure wirft auch noch badurch erheblich nachtbeilig, daß fie bei ihrem Auffteigen durch die glubenden Roblenschichten jum Theil in Roblenorpogas umgeman-Delt wird. Sierbei besteht die icadliche Birfung nicht blog in einer Roblenftoff-Entführung, fondern zugleich auch in der mit jener Ummandlung verfnupften Temperatur-Erniedrigung (G. 19). Auf Diefe Beife lagt fich ein= feben, welche betrachtliche Brennmaterial. Erfparung burch Anwendung gebrannten Ralfes anftatt bes Ralffteins befonders bei Denjenigen Sobofen erfolgen fann, welche, wie Die Belgifden, fich eines Raltftein-Bufchlages be-Dienen, ber fich mitunter auf mehr ale 35 - 40 Brocent ber Ergbeichidung Die von Montefiore Levi und Emil Schmidt auf bem Belgifden Gifenwerte Dugree in Diefer Begiebung erhaltenen Erfahrunge. Refultate find in Rurge folgende. Rachdem ce fich burch einen im 3abre 1849 angestellten Berfuch ergeben batte, bag burch Unwendung bes gebrannten Ralles eine Brennmaterial-Ersparung von ungefahr 10 Broc. erreicht worden war, unternahm man im folgenden Jahre ein zweites Brobefcmelgen, bei welchem von drei - übrigens gang gleich betriebenen - Sobofen einer mit gebranntem Ralf, Die beiden anderen aber mit Ralffiein befdidt murben. Rach einem, mabrend 6 Monaten feftgefesten Betriebe Diefer Art (uber welchen die naberen Angaben in der citirten Abhandlung gu finden find) ftellte es fich beraus, daß der Bufdlag von gebranntem Ralt den Robteverbraud fur 100

^{*)} Mining Journal, 1851, Januar. — Beitschrift bee Defterreichischen Ingenieurs Bereine, Jahrgang IV, Rrc. 14, S. 145.

Rilogr. erzeugtes Robeifen um nicht weniger als 143/4 Rilogr. (von 162 Rilogr. bis auf 1473/4 Rilogr.) vermindert, außerdem aber auch noch eine Bermehrung ber absoluten Broduftion von 22-24 Broc. jur Rolae gehabt hatte. Durch Diefes überaus gunftige Refultat veranlagt, bat man fich feit jener Beit ju Dugree unausgefest bes gebrannten Ralfes bedient, und gwar bie auf die neuefte Beit mit unverandert autem Erfolge. Der jabrliche ofonomifche Bewinn wird von den genannten Autoren gu mehr ale 30,000 Frce. fur einen Sobofen ber gedachten Art") berechnet, wobei bie Roften fur bas Raltbrennen icon in Abrug gebracht worden find. Richt weniger ausgezeichnete Resultate bat man auf einigen Gifenbuttenwerken in England und Bales erhalten. Auf der Sutte Aberfbone find Diefelben fogar noch gunftiger ausgefallen, als ju Dugrec, indem fich eine Robte-Erfparnig von 12 Rilogr. für jede fruber verbrauchte 100 Rilogr. Ralfftein ergeben bat. - Benn fic auch biefe febr betrachtlichen öfonomifden Bortbeile bei Sobofen, welche mit weit geringeren Ralfzuschlägen ale die Belgifden betrieben werden, entsprechend vermindern, fo giebt es bod Suttenwerte genug, welche von Diefer Berbefferung Des Sobofen-Betriebes mefentliche Bortbeile gieben tonnen.

Richtige Ofenconstruttion. Auf die große Bichtigkeit einer den michtig lotalen Berhaltnissen (Beschaffenheit der Erze, des erzeugten Roheisens und neuteren Bernnmaterials, Bindcapacität u. s. w.) angepaßten Osenconstruktion ist man in neuerer Zeit mehr und mehr ausmerksam geworden. Benn sich für einen solchen Zweck auch keine allgemein gultigen Regeln ausstellen lassen und Bieles in dieser Beziehung der Beobachtung und dem Urtheil der Betriebs-Officianten anheimgestellt bleibt, so giebt es doch auch hier gewisse Principien, von denen man ausgehen muß, um zu einem gewünschten Ziele zu gelangen. Bas die theoretische Betrachtung im Berein mit der praktischen Ersahrung an solchen Principien herausstellt, sindet man der Hauptsache nach in dem Abschnitte Construktion der Eisen hohösen (S. 80) angegeben. Ferner sehe man hierüber S. 126. Auch ein Aussach linfus die innere Osenconstruktion — hier allerdings zugleich vereint mit anderen Umständen — auf die Bestriebs-Resultate eines Sobosens auszuüben vermag.

^{*)} Ein solder Dfen ist etwa 50 %, boch, und es wurden früher zu seiner Beschickung mahrend 24 Stunden 20,000 Kilogr. Kalfftein als Zuschlag verbraucht, welche man jest durch 63 Proc., also durch 12,600 Kilogr. gebrannten Kalf ersett.

[&]quot;) Buftand bes Sohofen-Betriebes ber Alexandrof'ichen Studgießerei, im Berlaufe bes Jahre 1843 und 1844; vom Kaiferl. Ruff. Stabscapitain Boldner. Aus bem Ruff. Berg-Journal (1845, heft 1, S. 58) in Berg- und huttenm. 3tg., Bb. 11, S. 561.

Unwendung von Bafferdampfen jur Darftellung eines mofen möglichft ich wefelfreien Robeifene. Die Anwendung der Bafferbampfe bei ber Ergröftung, ein vortreffliches Mittel gur Entichmefelung Des Gifenfteine, murbe G. 77 beidrieben und ber bierbei in Rufland gebrauch. liche v. Rordeneffold'iche Roftofen burch eine Beidnung, Rig. 130, erlautert. Bie icon ermabnt (G. 180), burfte es nicht ichwierig febn, Die Schwedische Ergröftung mittelft ber Bichtagfe mit Diefer Dampfroftung gu combiniren. - Bon ber vortheilhaften Birfung einer befdrantten Menge Bafferdampf im Sohofen mar G. 30 und 31 die Rede. eben ermabnte Bafferdampi-Roftung unzweifelbaft ein wirtfameres und bequemeres Entichmefelungemittel ift, ale eine Anwendung von Bafferbampfen im Sobofen felbft, fo durfte lettere bod bei allen Sobofen, welche mit einem mehr ober meniger ichwefelhaltigen Brennmaterial betrieben merben, in Ermaaung zu gieben febn. Denn auch in bem Ralle, bag man Diefe Bobofen mit einem bampfgeröfteten Erze befdidt, murbe burd ben Ginfluß jener Brennmaterialien im Sobofen immer wieder ein fdmefelhaltiges Robeifen erzeugt werden. Doch tame hierbei noch in Frage, ob es nicht - wenigftens bis gu einem gewiffen Grade - ausfuhrbar fen, die jum hohofenbetriebe angewen. beten Robte durch Bafferdampfe ju entichwefeln? Ge ift eine alte Erfahrung, baß fich bei bem Begießen mit Baffer ber que ten Robfeofen gezogenen glübenden Robte Schwefelmafferftoff entwidelt. Gine Anwendung von Bafferdampfen im Robteofen felbft murbe viel wirtfamer fein; nur durfte fie natürlich bloß mabrend einer furzen Beriode (vor bem Auszieben ber Robfe) angementet werben, ba eine gu lange fortgefette Ginwirtung ber Bafferdampfe auf die glubenden Robte eine betrachtliche Bewichtsabnahme ber letteren gur Rolae baben mußte.

Reinigung bee Robeifene burd vericiebene in Boridlag gebrachte Mittel. Die guten Erfolge, welche man auf mehreren Guttenmerten burd Unmendung Des befannten Schafbautl'ichen Mittels gur Reinigung Des Gifens beim Frifchproceffe (13/4 Gwthl. Braunftein, 33/4 Gmtbl. Rodfals und 2/2 Bwthl. Topferthon) erhalten batte, veranlagten einen Frangöfischen Chemiter*), dieses Mittel in modificirender Geftalt auch zum Umschmels gen von unreinem - namentlich schwefelhaltigem - Robeifen im Rupolofen porguidlagen und verfuchsweise in Anwendung ju bringen. Derfelbe empfiehlt ju diefem 3mede ein Gemenge von 1/2 Gwthl. Braunftein und 21/2 Gwthl. Salmiaf; indem er zugleich barauf aufmertfam macht, daß der allerdinge verbaltnigmäßig bobe Breis des Salmiate Dadurch vielleicht bedeutend ermäßigt werden fonnte, wenn man die Roblengewinnung aus den Steintoblen mit

^{*)} Bulletin du Musée de l'industrie, 1844, 3 livr., p. 19. Sicrane in Berg: werkefreund Bb. 9, G. 165, fowie in Berg- u. buttenm. 3tg. Bb. 4, G. 830.

einer Salmigtgewinnung vereinigen wollte. Benes Gemenge murbe in fleinen Bortionen burd die Formen in den Rupolofen gebracht. Das bierbei erhaltene Robeifen foll, obgleich bas zum Umidmelgen angewendete Gifen febr fdmefelbaltig mar, nur eine taum bestimmbare Menge Schwefel entbalten baben; boch fiel es weiß aus. Benn biefes Mittel fich fur Rupolofen ale praftifc berausftellen follte - mas einftweilen jedoch noch feineswege erwiefen ift - fo murbe feine Unmendung mohl auch bei Sobofen ju empfehlen fenn. - Boole*) macht den febr allgemein bingeftellten Borichlag, jur Reinigung bee Gufeifene ein Bemenge von Gifenornd, Chromeisenftein (?), Braunftein, falpeterfauren und dlorfauren Calgen angumenden, welches Bemenge entweder burd die Formen in ben Sohofen gebracht, ober mit bem gefdmolgenen Robeifen gufammengerührt werden foll. - Calvert**) rath ju gleichem 3mede bie Anwendung von blogem Chlornatrium an. Drei im Großen biermit angestellte Berfuche (in zwei Schottifden und einem Ballifer Sobofen) haben gute Resultate ergeben. Die mittlere relative Feftigfeit von gußeifernen Staben - von 1 Quadr. 3. Engl. Querichnitt und 5 F. Engl. Lange, auf zwei Lagern von 4 &. 6 3. Engl. Entfernung rubend -, von benen mehrere aus gewöhnlichem ichmefelhaltigen, andere aus bem nach ber gedachten Methode gereinigten Robeifen bargeftellt waren, verhielt fich wie 475 Bib. : 550 Bib. = 1 : 1.158. Das Robeifen ber erften Art entbielt 0,6 Broc., bas gereinigte nur 0,1 Broc. Schwefel. Calvert glaubt auch, auf eine nicht naber angegebene Urt, mittelft bes Rochfalges fcmefelfreie Robts barftellen gu tonnen. - Die reinigende Gigenschaft ber bier angeführten Mittel beruht größtentheils auf ber demifden Birfung, welche Chlor und Chlornatrium auf gefcmolgenes fcmefelhaltiges Robeifen ausuben. Durch Die Ginwirfung von Chlor ideint fich fowohl Gifenchlorid als Chlorichmefel ju bilden, mabrend Chlornatrium fich mit Schwefeleifen ju Gifenchlorid und Schwefelnatrium gerlegt, welches lettere von ber Schlade aufgenommen wird. - Roch ift bier eines in Borfchlag gebrachten Robeifen-Reinigungs. mittele, wenigstene ber Gigenthumlichkeit beffelben wegen, ju gebenten. Arthur Ball ***) glaubte nämlich, einen galvanifden Strom, welchen er auf fluffiges Robeifen einwirten ließ, gur Abicheidung von verunreinigenden Stoffen aus letterem benuten ju tonnen. Bon gegludten Berfuchen Diefer Art ift jedoch bie jest nichte befannt geworben.

^{*)} Rep. of patent. invent., 1848, Februar, S. 102—107. hieraus in Bolyt. Centralblatt, 1848, Nro. 10, sowie in Berg- und hüttenm. 3tg. Br. 7, S. 492.

^{**)} Compt. rend., 1852, September, Rro. 13. hieraus in Dingler's polyt. Journal Bb. 126, S. 112, fowie in Berge und huttenm. 3tg. Bb. 12, S. 149.

^{***)} Bergwertefreunt, Bt. 10, G. 195.

Berfinting bes Gus.

Berftartung bee Gugeifene"). Das patentirte Berfahren von Morries Stirling gur Darftellung eines ungewöhnlich feften Gugeifens beftebt einfach barin. Gufeifen und Stabeifen mit einander zu legiren, moburd ein Gifen erhalten wird, beffen Gigenschaften zwischen ben ber genannten Gifenforten fteben. Bu bem Ente werden bunne Stabeifenflude (wie Ragel, Drabtabfalle, Drabtfpane u. f. m.) in Die Kormen gebracht, in welche man Das Robeifen aus bem Sobofen abfticht. Die auf folde Beife bargeftellten Robeisengange werden in England unter tem Ramen "Stirlings patent toughened pigs" vertauft und follen, wenn fie im Rupolofen umgeschmolgen werden, ein Gugeifen gang porguglicher Urt geben. Die abfolute Reftigteit Diefes Gifens variirt naturlich mit tem Bewichteverhaltniß bes zugefesten Schmiedeeisens, foll aber Die besten Gorten Schottifden Robeisens burd. fdnittlid um 70-90 Broc., in einigen Rallen foggr um 120-125 Broc. übertreffen. Die Bewichtsmengen bes jugefesten Stabeifens betrugen 15-40 Broc. Chlechtes Robeifen erforderte naturlich einen größeren Bufab, um auf eine gemiffe Westigkeit gebracht zu werben, ale befferes. In Begenden, mo Comiedeeifen-Abjalle billig genug ju baben find, durfte biefes Berfahren gewiß Beachtung verdienen.

Berichmel. jung titanbaltiger

Berichmelgung titanhaltiger Gifenfteine. Gin Bufat mehreren Brocenten Titaneifenftein ju einer gewöhnlichen Sohofen-Befdidung bringt bekanntlich icon einen febr fcmeren Schmelggang bervor. Auf einem Rorwegischen Gifenbuttenwerte versuchte man Die Strenafluffafeit einer folden titanhaltigen Beschidung baburch zu vermindern, daß man einen betracht. lichen Ralfzuschlag gab. Dan boffte bierbei, bas Titan ale titanfauren Ratt in Die Schlade ju bringen. Bedoch gludte bies nicht; mohl aber, als man zugleich fur bas Borbandensein einer gemiffen Menge Riefelerbe forgte, fo daß ein gemiffes Berhaltniß von titanfaurem Ralt gu fiefelfaurem Ralt gebildet murbe. Durch ein foldes Berfahren foll man fogar bagu gelangt fenn, reinen Titaneisenftein auf Robeisen ju verschmelgen. - Die Urfache ber Strengfluffigkeit einer titanhaltigen Beschidung ruhrt jum Theil vielleicht baber, daß bas Titan im unteren Schachtraume bas gur Roblung bes Gifens fo wirtfame Chan (G. 9 u. 18) abforbirt, und damit die befannte Chan-Sticfftoff. Berbindung (G. 8) bildet. Coldenfalls murben falibaltige Bufdlage von Ruben fenn. Ueberbaupt mare es burd Berfuche gu ermitteln, ob gemiffe talibaltige (ober natronbaltige) Buidlage - megen ber entfprechenden Cyantalium. (oder Cyannatrium.) Bildung, welche Diefelben im Bobofen veranlaffen (G. 7) - nicht überhaupt beim Sobofen-Broceffe mit erheblichem Bortheile angewendet werden fonnen.

^{*)} v. Beber, Morries Stirlings verftarttes Gugeisen, im Bolyt. Centralbl. 1850, Arc. 22. Sieraus in Berge und huttenm. 3tg. Bb. 10, G. 129.

Thoretien.

Berichmelzung ungeröfteter Thoneifenfteine auftatt Q es Berfchmelgung röfteter"). Auf ber Ronigebutte in Dberichleffen erhielt man beim Berfemelgen geröfteter Thoneifenfteine ein weniger gutes Gifen, ale beim Berfcmelgen ungeröfteter. Die Analpfe ber beiben Robeifenforten eragb, baß ber Phosphorgebalt in benfelben vollfommen gleich, ber Giliciumgehalt in ber letteren Sorte (1,73) bagegen etwas bober ale in ber erften (1,24) mar. Sierin durfte jedoch taum die Saupturfache der verfchiedenen Qualitat ju fuchen fenn, fondern mabriceinlich in dem - nicht naber bestimmten - Schwefelgehalte. Die Roftung ber Gifenfteine auf Ronigebutte geschiebt in Schachtofen, und man bedient fich babei ale Brennmaterial eines Bemenges von Robte (Cynbere) und Steinfohlen (G. 73). Da die Steinfohlen nicht unerheblich ichmefelhaltig find, fo merden die Erze mabrend ber Roftung ber Einwirfung fcmefelhaltiger Bafe ausgefest, mas relativ um fo nachtheiliger wirten muß, wenn die Thoneifensteine frei von Schwefelties find, und foldenfalls burch Die Roftung feine Berminderung eines berartigen Schwefelgehaltes erleiben fonnen.

6) Rudblid auf Die Theorie und prattifche Ausführung bes Robeifen . Schmelaproceffee.

Der Robeifen. Comelgproceß ift ber wichtigfte aller metallurgifden Broceffe, Bibnigten red Es liefert und basjenige Metall, welches - ale Robeifen, Stabeifen und ametgereren. Stabl - ben größten Berth fur bie menschliche Besellschaft befit und gewiffermagen ale ber Schluffel gur gesammten neueren Gultur und Civilisation betrachtet werden fann. Die Bewinnung Diefes nuglichften ber Detalle ift nicht, wie die ber übrigen, auf wenige gerftreute Buntte der Erdoberflache befdrantt, fondern über alle Belttheile und Cander verbreitet. Die Gifenhutten. Induftric bildet einen mefentlichen 3meig bee Ctaate-Saushaltes; einen 3meig, welcher mit fo manchen anderen ftaateofonomifden Intereffen auf das Innigfte Sie greift in jablreiche Bewerbe ein und liefert und in ben Gifenbahnen die Sauptadern fur Die Cirfulation induftrieller Thatigfeit. Die Gifenbahnen find ce, welche die verschiedenen induftriellen Bole mit einander verbinden und dadurch einen lebendigen und belebenden Strom in und gwiichen ben gandern erregen, welcher alle burch politifche und geopraphische Berhaltniffe getrennte Theile unferes Continents ju einem induftriellen Befammt. Drganismus ju verbinden verfpricht. Diefe burch die Gifen. Induftrie entwickelte merkantile Girkulation macht fich jene felbft wieder zu Ruben, indem ihr die Gifenbahnen bas Brennmaterial ber Roblen. Diftritte und Die Gifenerge entlegener Fundftatten gufordern.

^{*)} Ed in Rarft. Archie Bb. 24, G. 383. Berg: und huttenmann. 3tg. Bb. 11, G. 290.

188 Gifen.

Babrend aber einerfeite Die Ratur, burch eine freigebige Bertheilung ber Gifenerge, Die maffenhafte Gewinnung Dicfes Metalles an gablreichen Orten moglich machte, bat fie andererfeite Die zwedmäßigfte Benunung beffelben an Comeierigteit viele erichwerente Bedingungen gefnupft. Richt genug, daß wir durch ein bes Mebellen Comeieriefigeschiede Dirigiren der Broceffe verschiedene Arten von Robeifen, Stabeifen und Stabl erzeugen muffen; auch auf die, oft fcon burch die geringften demifden Beimifdungen influirte Gute Diefer Gifenforten fommt auferor. bentlich viel an. Um fetbit unter weniger gunftigen Umftanden eine, fur beftimmte 3mede geeignetfte Qualitat bei moglichft geringem Roftengufmante ju erreichen, genügt fein empirifches Berfahren, fondern es wird bagu oftmale Die größte Unftrengung intelligenter Thatigfeit erforbert. Der Schak, ben uns die Ratur im Gifen gab, tann in feinem gangen Umfange nur vom einfichtevollen Rleife ausgebeutet werben. Die mannigfaltigen Schwierigkeiten, welche mit ber Erzeugung auter Gifenforten verfnupft find, treten bem Gifenbuttenmanne nur ju oft bindernd in den Beg; gllein fie laffen fich in den meiften Kallen durch ein rationelles Berfahren überwinden. Und eben Diefer Rampf mit zahlreichen Sinderniffen bat ben Gifenbutten-Broceg allmalig gu einer Stufe ber Ausbildung erhoben, welche ibn als eine Richtichnur fur alle übrigen metallurgifden Schmelaproceffe binftellt.

Die Bichtigkeit der Robeisen-Fabrikation rechtsertigt es, daß wir in den vorhergehenden Abschnitten diesen Proces bis in so manche seiner technischen Details versolgt und mit einer Ausführlichkeit behandelt haben, wie dies außerdem der Tendenz des vorliegenden Berkes nicht angemessen seyn wurde. Indem wir versuchten, den ganzen Gergang der Robeisengewinnung auf chemische und physikalische Principien zu begründen und die empirischen Regeln des Eisenhütteumannes theoretisch zu beleuchten und zu motiviren, haben wir eine wissenschaftliche Einsicht in das Besen jenes Processes gewonnen, wie solche zu seiner rationalen Leitung unentbehrlich ift.

Berbattnin ber 4 heerte gur Bragis.

Bwar kann man diesem Cindringen der Theorie in das vielfach verzweigte Geader der Praxis den Borwurs machen, daß nicht jede theoretische Auschauung eine richtige sen, und daß der Praktiker durch wissenschaftliche Sypothesen leicht auf faliche Wege geführt werden könne; aber dies ift kein Borwurs, welcher die Theorie als solche, sondern die menschliche Kehlbarkeit überhaupt trifft. Wenn auch die wissenschaftliche Beleuchtung mitunter eine einseitige zu neunen ift, die nicht immer zur richtigen Auffassung des beleuchteten Gegenstandes suhrt, so erscheint doch letterer ohne jenes Licht meist ganz dunkel. Die Theorie maßt sich keinesweges eine Unsehlbarkeit an, der in allen Fällen ein unbedingter Glaube geschenkt werden musse. Sie will nichts als der leitende Gedanke seyn, welcher den Praktiker in seinen Bemühungen, zum Berständniß und zu neuen Feldern seiner eigenen Thätigkeit zu gelangen, unt er flützt. Theorie und Praxis verhalten sich zu einander wie Auge und hand. Beide

tonnen fich gegenseitig nugen und von einander lernen. Der hand allein gebuhrt der Breis des Schaffens; jedoch nur unter dem prufenden Blide des wachsamen Auges vermag fie die größte Bolltommenkeit ihres Werkes zu erreichen.

Die hauptaufgabe des Noheisen. Schmelzprocesses besteht in der Erzeugung panptaufgabe eines möglichst guten und billigen Robeisens. Die Schwierigkeit dieser auf Cameliproces. Den ersten Blick so einsach erscheinenden Forderung rührt von der großen Anzahl bedingender Momente her, welche bei der Robeisenerzeugung theils auf die Qualität des Schmelzproduktes, theils auf die Oekonomie des Brocesses von Ginfluß sind. In den vorhergehenden Abschnitten haben wir jene bedingenden Ursachen kennen gelernt, soweit sie nicht — wie die Gewinnungskosten der Erze, die Brennmaterial-Preise, Arbeitslöhne u. s. w. — von gänzlich lokalen und sich der wissenschaftlichen Betrachtung entziehenden Berhältnissen abhingen. Indem wir die wichtigeren derselben bier geordnet vor uns ausstellen, erhalten wir eine llebersicht aller Kunkte, auf welche der praksischen Gisenhüttenmann bei der Noheisengewinnung vorzugsweise zu achten hat.

I. Erge.

- A. Beichaffenheit ber roben Erge.
 - 1) Art der Erze (Bd. I., S. 585 588. Bd. II., S. 51 52; Momente bei. S. 54).

2) Procentaler Gifengehalt - (G. 98-99; G. 100).

- 3) Beigemengte Mineralien und Gesteinsarten, sowie Art dieser Beimengung (gröblich oder innig gemengt) - (S. 16; S. 65-66; S. 69; S. 98-99, Anmerkung; S. 51; S. 64).
- B. Röftung ber Erge.
 - 1) Erg-Sortirung vor dem Roften (G. 68; G. 69).
 - 2) Art ber Röftung (S. 69-79).
 - a) in Saufen oder Defen (G. 78-79).
 - b) mit oder ohne Bafferdampf (G. 77-79).
 - 3) Beidaffenheit bes jum Roften angewendeten Brennmaterials (S. 180; S. 184; S. 187).
- C. Befchaffenheit der Erze in dem Buftande, wie fie gur Ber, fcmelgung gelangen.
 - 1) Durch Bermittern Auslaugen u. f. w. vorbereitet oder nicht (S. 66-67).
 - 2) Beröftet ober nicht geröftet (S. 39; S. 42; S. 67-69).
 - 3) Procentaler Gifengehalt (G. 98-99; G. 100).
 - 4) Behalt an Baffer und Roblenfaure (S. 39; S. 42).

- 5) Chemifche Busammenfehung ber Erze, namentlich in Bezug auf ihren Gehalt an:
 - a) Rieselerde (S. 23—25; S. 99, Anmerkung).
 - b) Thonerde, Ralferde, Talferde (G. 34-35).
 - c) Mangan (S. 33).
 - d) Alfali (S. 7—9; S. 130, Anmerkung).
 - e) Schwefel (S. 28-31; S. 49; S. 56).
 - f) Phosphor (S. 25—28; S. 49; S. 50; S. 56).
 - g) Arjenif (G. 83-34).
 - h) Titan (S. 35-36; S. 186).
- 6) Größe der Ergftude (G. 16; G. 39; G. 79; G. 100).
- 7) Feftigleit (Berdrudbarteit) ber Ergftude (G. 39; G. 56; G. 91).
- 8) Grad der Reducirbarkeit, Kohlungsfähigkeit (Porosität) und Schmelzbarkeit (Bo. I., S. 588. Bo. II., S. 5; S. 48; S. 50; S. 68; S. 90—91; S. 98—99, Anmerkung; S. 100).

II. Bufdlage.

IL Bufdtige. A. Befcaffenheit ber Bufchlage.

- 1) Gehalt an Baffer und Roblenfaure (S. 39; S. 42).
- 2) Chemifche Busammenfegung der Buschlage, namentlich in Bezug auf ibren Gebalt an:
 - a) Riefelerde (G. 23-25).
 - b) Thouerde, Ralferde, Talferde (G. 34-35).
 - c) Mangan (S. 33).
 - d) Alfali (S. 7-9; S. 130, Anmerfung; S. 186).
 - e) Schwesel (S. 28-31).
 - f) Phosphor (S. 25—28).
 - g) Arfenit (G. 33-34).
- 3) Gebrannter oder ungebrannter Ralt (G. 182).
- B. Relative Menge der Bufchlage (G. 99).

III. Brennmaterial (fur ben Sohofenbetrieb).

III. Brennma. A. Befchaffenheit des Brennmaterials.

- 1) Art bee Brennmaterials (S. 38; S. 40; S. 42; S. 43; S. 52; S. 57; S. 61; S. 97—98; S. 100).
- 2) Grad ber Berkohlung ober Berkohlung (G. 98; G. 181).
- 3) Baffergehalt (G. 39; G. 42; G. 98).
- 4) Behalt an:
 - a) Alfali (S. 7-9; S. 52; S. 130, Anmerfung).
 - b) Schwefel (S. 28—31; S. 122).
 - c) Phosphor (S. 25-28).

- 5) Ufchenmenge (S. 61-62; S. 98; S. 121-122).
- 6) Barme-Effett (S. 38; S. 98).
- 7) Große der Brennmaterialftude (5. 38; G. 42).
- 8) Gestigfeit (Berbrudbarteit) ber Brennmaterialftude (G. 38; G. 39-40; G. 42; G. 56).
- 9) Grad der Borofitat (G. 122; G. 129).
- B. Relative Menge bee Brennmaterials (S. 38; S. 42; S. 46; S. 55-56; S. 90-91; S. 98-100).

IV. Beblafeluft.

- A. Beidaffenbeit ber Beblafeluft.
 - 1) Behalt an Bafferdampf (Bb. I., S. 524; Bb. II., S. 31—1V. Gebidfelufi 33; S. 42; S. 99).
 - 2) Gehalt an Roblenfaure und anderen icaliden Beimengungen (S. 38; S. 42)*).
 - 3) Grad der Preffung (S. 38; S. 42; S. 46; S. 99; S. 138 —140; S. 169).
 - 4) Temperatur S. 38; S. 42; S. 46; S. 99; S. 140—144; S. 147; S. 169),
- B. Relative Menge ber Geblafeluft (G. 38-39; G. 42; G. 46-47; G. 99; G. 138-140; G. 169).
- C. Dufe und Form.
 - 1) Angabl ber Dufen (G. 169-170).
 - 2) Berhaltniß ber Dufenöffnung jur Formöffnung bei offener Form (S. 38-39; S. 147).
 - 3) Lage der Form (Bd. I. S. 449).
 - 4) Geichloffene oder nicht geschloffene Form (S. 39; S. 147; S. 170-171).

V. Sohofen.

- A. Schachtconfiruttion (S. 40-41; S. 48; S. 80-82; v. hebeten. S. 99; S. 130-131; S. 183).
 - 1) Sobe
 - a) des Schachtes (S. 40-41; S. 88-89),
 - b) des Beftelle (S. 90-93),
 - ") Auf ibie Anwendung einer möglichst reinen (fauerstoffreichen) Gebläselust wird nicht immer die nothige Sorgsalt verwendet. Es ift hierbei besonders die Beschaffenheit der vom Gebläse eingesogenen Luft zu berückstigen, welche mitunter von Orten entnommen wird, wo sie einer Berunreinigung durch Wasserbampf, Kohlensaure u. f. w. ausgesetzt ift. Bei Anwendung erhipten Windes kann es auch der Fall seyn, daß die glühenden eisernen Rohren des Lufterhitzungs-Apparates wenigstens so lange sie neu sind nicht ganz unerheblich sauerstoffabsordirend wirken.

- c) ber Raft (Raftwintel) (G. 82-86).
- d) bee Roblenfades über bem Bodenftein (G. 89-90).
- 2) Beite
 - a) ber Gicht (G. 80-82; G. 90),
 - b) bes Roblenfades (G. 89),
 - c) des Bestelles, oben und unten (G. 90-93).
- 3) Bestalt des Schachtes oberhalb bes Roblenfactes (S. 80-82).
- 4) Raft-Capacitat (C. 93-95).
- 5) Relative bobe bes Ballfteine (G. 97).
- B. Befcaffenbeit des Dfengemanere.
 - 1) Trodne oder feuchte, fowie bichte oder undichte Dfenmauern (6. 41).
 - 2) Feuerfestigfeit der Bestell- und Raftfteine (G. 85).
- C. Gemiffe Berhaltniffe ber Schlade.
 - 1) Schmelzbarkeit bes gesammten Schlackenmaterials (S. 10-11).
 - 2) Chemifche Busammenfegung der Schlade (G. 12; G. 64).
 - 8) Relative Menge ber Schlade (G. 12).
- D. Gemiffe Betriebeverhaltniffe.
 - 1) Größe der Erg. und Brennmaterial. Bichten (G. 151-153).
 - 2) Ableitung ober Richtableitung von Ofengafen (S. 41-42; S. 112; S. 171-180).
 - 3) Benutung oder Richtbenutung der Gichtflamme (G. 181).
 - 4) Art des producirten Robeifens (G. 50-61; G. 100).

Der Einsluß aller dieser Umftande auf ben hohosenproces — auf die Qualität oder die Produktionskoften des erzeugten Roheisens, oder auf beides zugleich — ift an den citirten Stellen angeführt und nachgewiesen worden. Das ökonomische Resultat des Roheisen-Schmelzprocesses ift also eine Funktion höchst zahlreicher, verschiedenartiger und veränderlicher Elemente. Daß es unter den vielen Tausend hohosen verschiedener Länder nicht zwei giebt, welche unter einer gleichen Combination dieser Elemente betrieben werden, ist mehr als wahrscheinlich. Auf jedem Eisenhüttenwerke, ja in jedem hohosen ein und desselben hüttenwerkes sinden verschiedene oder doch nicht ganz mit einen und bemselben hohosen sind sie — schoaltnisse flatt. Sogar in einem und demselben hohosen sind sie — schon durch die Witterungs-Verhältnisse — täglich kleinen Schwankungen unterworsen. Daher die unendliche Mannigfaltigkeit der Eisensorten und die außerordentlich verschiedenen Kosten ihrer Broduktion.

Die strenge Abhangigkeit des ökonomischen Resultates von einer so gro-Ben Anzahl veränderlicher Größen macht einen guten Eisenhohofen-Betrieb ung b. Muf-einerseits zwar zu einer sehr schwierigen, andererseits aber zu einer ebenso e bes Gientremannesinteressanten als lohnenden Aufgabe; zu einer Aufgabe, deren vollkommene b. Mobelsen witnung. Lösung sich allerdings meist erft nach einer langen Reibe von Jahren erreiden, aber fich faft taglich naber bringen lagt. Rein Gifenbuttenwert, und fep es bas am rationellften betriebene, befindet fich - auch wenn wir von einer Bervollfommnung durch funftige Erfindungen abfeben - bereite auf ber Marimum-Sobe eines auten Betriebes. Ueberall find noch Berbefferungen und portheilhaftere Combinationen moglich, und überall bedarf es eines gemiffen Rampfes gegen Ginfluffe, welche bas icon erreichte gunftige Refultat wieder zu beeintrachtigen broben. Der Betriebs-Dfficiant, bem bas wichtige Befcaft ber Leitung eines Sobofens anvertraut ift, barf fic baber, gleich einem flugen Relbberrn, niemale einer tragen Siegeerube überlaffen, fondern muß ftete Die Berfolgung feines Rieles und Die Bebauptung des Bewonnenen im Muge behalten. Bei bineichender Umficht und Renntnig und bei binreichenden Geldmitteln - beim Sobofenbetriebe wie im Rriege eine Saupt. fache! - befitt er Dacht genug, die Umftande ju beberrichen. gange Anordnung Des Schmeliproceffes - von der Gewinnung bes Erges in der Grube bis jum Abfteden des gefdmolgenen Robeifene aus dem Scerde - in feine Sand gelegt ift, commandirt er uber eine Menge von Berhaltniffen, von beren richtiger Birfung und Bestaltung zuweilen faft ebenfo viel abbanat, ale von ber Art, dem Brocentgebalt und ben Bewinnunge. (fowie Transport.) Roften der Erze, der Beichaffenheit und dem Breife der Brennmaterialien nebft anderen Umftanden, welche freilich nur gu oft als mehr oder meniger unveranderliche und unbequeme Großen in die complicirte Kormel des Sohofenbetriebes eingeführt werden muffen. Abgefeben von folden bojen Conftanten, beren ungunftiger Ginfluß nur etwa durch zwedmäßige ftaateotonomifde Dagregeln geboben ober vermindert werden fann, bleibt jebenfalle ftete ein relativ gunftigftes Refultat erreichbar.

Obgleich der Hohofenproces durchans auf chemischen und physitalischen Brincipien beruht und zum Theil sogar Gesehen von mathematischer Schärfe unterworsen ift, läßt sich die vortheilhasteste Führung desselben, wie schon angedeutet, niemals durch rein theoretische Speculation erreichen, sondern nur durch Bersuche, welche von Theorie und Ersahrung gemeinschaftlich motivirt und mit Sachkenntnis beurtheilt werden. Gar manche dieser Bersuche, wie z. B. die Ermittelung der vortheilhastesten Dsensconstruktion, der vortheilhastesten Menge, Pressung und Temperatur der Gebläselust u. s. w., sind nicht allein äußerst zeitraubend, sondern auch sowierig zu leiten und zu beurtheilen. Bor allen Dingen wird dabei vorausgeseht, daß sich während ihrer Aussührung keine anderen wesentlichen Betriebs-Momente geändert und dadurch auf das Resultat instuirt haben. So hat man die Wirkung des erhisten Windes gar oft unrichtig beurtheilt, indem man auf die dabei veränderte Menge und Pressung der Gebläselust keine Rücksich nahm (S. 140).

Bei jeder burch Betriebs-Berfuche herbeigeführten Beranderung in dem Gange eines Sohofens muß man nicht allein auf die dadurch bewirkten

direkten, sondern auch auf jene indirekten demischen und phyfischen Einflusse Rucksicht nehmen, welche in einer möglicherweise hervorgerufenen lentlicher Beranderung der Größe und Temperatur der verschieden en einstwißer ber offen ihren Grund haben können. Sierin liegt der Schlüsselsteinen. Ju so manchen Erscheinungen beim Hohosenprocesse, welche den Praktiser wie den Theoretifer nicht selten irre geleitet haben. Deswegen wurde die Theorie von den Ursachen und Birkungen der veränderlichen Jonenvolume und der innerhalb derselben herrschenden Temperaturen (S. 37—50) mit möglichster Schärse entwickelt, und an zahlreichen Stellen des vorliegenden Berkes darauf bingewiesen.

idetigfeit nifer Unjudungen ber Robingeminn.

Da die chemische Zusammensetzung gewisser Materialien — der Erze, Zusschläge, Brennstoffe, der Schlacke und des Roheisens selbst — eine so übers aus wichtige Rolle in der Dekonomie des Eisenhüttenprocesses spielt, so sind genauere Analysen der genannten Substanzen eine unerläßliche Bedingung einer rationellen Betriebsleitung. Auf keinem Eisenhüttenwerke sollte man daher die verhältnismäßig so geringen Kosten der Anlage und Bartung eines hemischen Laboratoriums scheuen, in welchem solche Analysen von Sachverständigen mit hinreichender Genauigkeit ausgeführt werden können. Besonders sind es Untersuchungen auf einen Schwesels und Phosphorgehalt der Beschläcke und des Roheisens, sowie auf den Siliciums und Kohlengehalt des letztern, welche von Zeit zu Zeit angestellt werden müssen. Doch giebt es noch sehr viele andere Beranlassungen beim Hohosenbetriebe, bei denen der Chemiker befragt und die Antwort aus dem Laboratorium geholt werden muß. —

Die obige Bufammenftellung ber wichtigften Glemente, welche in demi-

ider und phyfifalifder, fowie in ötonomifder Sinfict auf Die Erzeugung bes en ber Be-Robeifens von Ginfluß find, gewährt zugleich einen Ueberblid ber wefentlichen fenbaren. Buntte, auf welche man bei der Befdreibung von Gifenbuttenwerten - foibung bon mtlichfte meit es fich dabei um die Robeisengewinnung bandelt - Rudficht gu neb. Erft wenn wir eine große Angabl berartig betaillirter und gemen bat. nauer Beidreibungen vericbiedener Gifenbutten befigen, wird es moglich fenn, gemiffe allgemeingultige theoretische Schluffe baraus zu gieben. Die Theorie wird dann vielleicht fo manche ihrer Anschauungen modificiren, jedenfalls aber ben Braftifer gur richtigen Auffaffung bes Beobachteten leiten und ibm die Bege zeigen, auf benen er feine Erfahrungen am beften benuten und weiter verfolgen tann. Und fo fen benn die gefammte Darftellung ber Robeifengewinnung in unferem vorliegenden Berte mit ber Bemerfung gefchloffen: bag ber Rugen einer jeden Theorie nicht blog in ihrem mahrheiterforschenden, fondern auch in ihrem anregenden Charafter begrundet ift.

it it it it it is it defending the . I JRN CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library 202 Main Library LOAN PERIOD 1 **HOME USE** 5 6 ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 1-month loans may be renewed by calling 642-3405 6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date **DUE AS STAMPED BELOW** REC. CIR. JAN 21 '83 A 15 3 11 M 3 JR. E.R. F. T. C. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 94720